001	- Grundausstattung	1-30
	1. Grundausstattung	1
	2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2
	3. Sicherungshalter C	3
	4. Sicherungshalter C	4
	5. Sicherungshalter C	5
	6. Sicherungshalter C	6
	7. Sicherungshalter C	7
	8. Sicherungshalter C	8
	9. Sicherungshalter C	9
	10. Sicherungshalter C	10
	11. Sicherungshalter C	11
	12.	12
	13.	13
	14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	14
	15. Zündanlassschalter	15
	16. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für	16
	Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	47
	17. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und	17
	Heckscheibenwaschpumpe	40
	18. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	18
	19. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	19
	20. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	20
	21. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte,	21
	Kofferraumleuchte links	20
	22. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	22
	Zentralverriegelung in Heckklappe	00
	23. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	23
	24. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	24
	25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	25
	26. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	26
	27. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	27
	Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige 28. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für	28
	Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	20
	29. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	29
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	30
002	Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach     Grundausstattung , CXMA	31-61
002		31-01
	<ol> <li>Grundausstattung , CXMA</li> <li>Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für</li> </ol>	32
	Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	32
	3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	33
	4. Sicherungshalter C	34
	5. Sicherungshalter C	35
	6. Sicherungshalter C	36
	7. Sicherungshalter C	37
	8. Sicherungshalter C	38
	9. Sicherungshalter C	39
	10. Sicherungshalter C	40
	11. Sicherungshalter C	41
	12. Sicherungshalter C	42
	13.	43
	14.	44
	15. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	45
	16. Zündanlassschalter	46
	17. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für	47
	Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	77
	18. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und	48
	Heckscheibenwaschpumpe	10
	19. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	49
	20. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	50
	21. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	51
	22. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte,	52
	Kofferraumleuchte links	<del>-</del>
	23. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	53
	Zentralverriegelung in Heckklappe	

24. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	
	54
25. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	55
26. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	56
27. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	57
28. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	58
Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	
	50
29. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für	59
Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	
30. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	60
	61
31. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	
003 - 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	62-85
1. 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	62
Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	63
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	64
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	65
5. Sicherungshalter B	66
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	67
7. Sicherungshalter C	68
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	69
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	70
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	71
11. Motorsteuergerät	72
	73
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	74
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	75
Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	76
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	77
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung,	78
	70
Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	79
Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	
	00
19. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	80
20. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für	81
Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	
	0.0
21. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	82
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	
==:oto.oto.go.a.,oo.a	83
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	84
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	84 85
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 004 - 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3)	84 85 86-108
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 004 - 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3)	84 85 86-108
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 004 - 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3) 1. 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3)	84 85 86-108 86
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 004 - 1,4-l-Benzinmotor, CZCA,(7L3) 1. 1,4-l-Benzinmotor, CZCA,(7L3) 2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	84 85 86-108 86 87
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 004 - 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3) 1. 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3) 2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	84 85 86-108 86 87 88
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 004 - 1,4-l-Benzinmotor, CZCA,(7L3) 1. 1,4-l-Benzinmotor, CZCA,(7L3) 2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	84 85 86-108 86 87
<ul> <li>23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>004 - 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3)</li> <li>1. 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>4. Hauptrelais, Sicherungshalter B</li> </ul>	84 85 86-108 86 87 88 89
<ul> <li>23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>004 - 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3)</li> <li>1. 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>4. Hauptrelais, Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> </ul>	84 85 86-108 86 87 88 89
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 004 - 1,4-l-Benzinmotor, CZCA,(7L3) 1. 1,4-l-Benzinmotor, CZCA,(7L3) 2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 4. Hauptrelais, Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	84 85 86-108 86 87 88 89 90
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige  004 - 1,4-l-Benzinmotor, CZCA,(7L3) 1. 1,4-l-Benzinmotor, CZCA,(7L3) 2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 4. Hauptrelais, Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B 7. Sicherungshalter C	84 85 86-108 86 87 88 89 90 91
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige  004 - 1,4-l-Benzinmotor, CZCA,(7L3) 1. 1,4-l-Benzinmotor, CZCA,(7L3) 2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 4. Hauptrelais, Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B 7. Sicherungshalter C	84 85 86-108 86 87 88 89 90
<ul> <li>23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>004 - 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3)</li> <li>1. 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>4. Hauptrelais, Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter C</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät</li> </ul>	84 85 86-108 86 87 88 89 90 91
<ul> <li>23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>004 - 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3)</li> <li>1. 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>4. Hauptrelais, Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter C</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät</li> <li>9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> </ul>	84 85 86-108 86 87 88 89 90 91 92 93
<ul> <li>23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>004 - 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3)</li> <li>1. 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>4. Hauptrelais, Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter C</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät</li> <li>9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> </ul>	84 85 86-108 86 87 88 89 90 91 92 93 94
<ul> <li>23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>004 - 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3)</li> <li>1. 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>4. Hauptrelais, Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter C</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät</li> <li>9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> </ul>	84 85 86-108 86 87 88 89 90 91 92 93
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige  004 - 1,4-l-Benzinmotor, CZCA,(7L3) 1. 1,4-l-Benzinmotor, CZCA,(7L3) 2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 4. Hauptrelais, Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B 7. Sicherungshalter C 8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät 10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät	84 85 86-108 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige  004 - 1,4-l-Benzinmotor, CZCA,(7L3) 1. 1,4-l-Benzinmotor, CZCA,(7L3) 2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 4. Hauptrelais, Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B 7. Sicherungshalter C 8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät 10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät 12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	84 85 86-108 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
<ul> <li>23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>004 - 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3)</li> <li>1. 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>4. Hauptrelais, Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter C</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät</li> <li>9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>11. Motorsteuergerät</li> <li>12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> </ul>	84 85 86-108 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
<ul> <li>23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>004 - 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3)</li> <li>1. 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>4. Hauptrelais, Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter C</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät</li> <li>9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>11. Motorsteuergerät</li> <li>12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,</li> </ul>	84 85 86-108 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96
<ul> <li>23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>004 - 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3)</li> <li>1. 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>4. Hauptrelais, Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter C</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät</li> <li>9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>11. Motorsteuergerät</li> <li>12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> </ul>	84 85 86-108 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97
<ul> <li>23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>004 - 1,4-l-Benzinmotor, CZCA,(7L3)</li> <li>1. 1,4-l-Benzinmotor, CZCA,(7L3)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>4. Hauptrelais, Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter C</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät</li> <li>9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>11. Motorsteuergerät</li> <li>12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> </ul>	84 85 86-108 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
<ul> <li>23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>004 - 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3)</li> <li>1. 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>4. Hauptrelais, Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter C</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät</li> <li>9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>11. Motorsteuergerät</li> <li>12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller</li> </ul>	84 85 86-108 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 004 - 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3) 1. 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3) 2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 4. Hauptrelais, Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B 7. Sicherungshalter C 8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät 10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät 12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät 14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller 16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	84 85 86-108 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 004 - 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3) 1. 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3) 2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 4. Hauptrelais, Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B 7. Sicherungshalter C 8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät 10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät 12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät 14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller 16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät 17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung,	84 85 86-108 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 004 - 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3) 1. 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3) 2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 4. Hauptrelais, Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B 7. Sicherungshalter C 8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät 10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät 12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät 14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller 16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät 17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung,	84 85 86-108 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 004 - 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3) 1. 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3) 2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 4. Hauptrelais, Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B 7. Sicherungshalter C 8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät 10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät 12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät 14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller 16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät 17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	84 85 86-108 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
<ul> <li>23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>004 - 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3)</li> <li>1. 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>4. Hauptrelais, Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter C</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät</li> <li>9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller</li> <li>16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät</li> <li>17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung</li> <li>18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,</li> </ul>	84 85 86-108 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige  004 - 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3) 1. 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3) 2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 4. Hauptrelais, Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B 7. Sicherungshalter C 8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät 10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät 12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät 14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller 16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät 17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung 18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	84 85 86-108 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
<ul> <li>23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>004 - 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3)</li> <li>1. 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>4. Hauptrelais, Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter C</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät</li> <li>9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller</li> <li>16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät</li> <li>17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung</li> <li>18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,</li> </ul>	84 85 86-108 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige  004 - 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3) 1. 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3) 2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 4. Hauptrelais, Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B 7. Sicherungshalter C 8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät 10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät 12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät 14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller 16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät 17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung 18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe 19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber,	84 85 86-108 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
<ul> <li>23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>004 - 1,4-l-Benzinmotor, CZCA,(7L3)</li> <li>1. 1,4-l-Benzinmotor, CZCA,(7L3)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>4. Hauptrelais, Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter C</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät</li> <li>9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>11. Motorsteuergerät</li> <li>12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller</li> <li>16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät</li> <li>17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung</li> <li>18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe</li> <li>19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> </ul>	84 85 86-108 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige  004 - 1,44-l-Benzinmotor, CZCA,(7L3) 1. 1,4-l-Benzinmotor, CZCA,(7L3) 2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 4. Hauptrelais, Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B 7. Sicherungshalter C 8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät 10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät 12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät 14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller 16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät 17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung 18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe 19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät 20. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	84 85 86-108 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige  004 - 1,4-l-Benzinmotor, CZCA,(7L3) 1. 1,4-l-Benzinmotor, CZCA,(7L3) 2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 4. Hauptrelais, Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B 7. Sicherungshalter C 8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät 10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät 12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät 14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller 16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät 17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung 18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe 19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät 20. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät 21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	84 85 86-108 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige  004 - 1,44-l-Benzinmotor, CZCA,(7L3) 1. 1,4-l-Benzinmotor, CZCA,(7L3) 2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 4. Hauptrelais, Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B 7. Sicherungshalter C 8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät 10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät 12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät 14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller 16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät 17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung 18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe 19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät 20. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	84 85 86-108 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	108
005 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	109-132
1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	109
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	110
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	111
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	112
5. Sicherungshalter B	113
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	114
7. Sicherungshalter C	115
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	116
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	117
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	118
11. Motorsteuergerät	119
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	120
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	121
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	122
Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	123
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	124
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung,	125
Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	.20
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	126
Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	120
	107
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber,	127
Motorsteuergerät	400
20. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für	128
Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	
21. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	129
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	130
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	131
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	132
006 - 1,6-I-Benzinmotor , CWVB,CWVA,(7L3)	133-153
1. 1,6-I-Benzinmotor , CWVB,CWVA,(7L3)	133
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	134
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	135
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	136
5. Sicherungshalter B	137
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	138
7. Sicherungshalter C	139
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	140
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	141
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	142
11. Motorsteuergerät	143
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	144
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	145
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	146
Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	147
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	148
Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	
17. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für	149
Nockenwellenverstellung	
18. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	150
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	151
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	152
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	153
007 - 1,4-l-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	154-182
1. 1,4-l-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	154
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	155
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	156
	157
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	
5. Sicherungshalter B	158
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	159
7. Sicherungshalter C	160
8. Brennraumdruckgeber für Zylinder 2, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2	2, 161
Glühkerze 3	

9. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	162
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	163
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	164
12. Motorsteuergerät	165
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für	166
Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	
14. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	167
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	168
16. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	169
17. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	170
18. Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler,	171
Motorsteuergerät	
19. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	172
20. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Regelventil für	173
Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	
21. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	174
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	175
23. Geber für Schaltsaugrohrposition, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung,	176
Umschaltventil für Saugrohrklappe	
24. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für	177
Kurbelgehäuseentlüftung	
25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für	178
Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	170
<b>0</b> ,	470
26. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	179
27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	180
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	181
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	182
008 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	183-211
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	183
<ol><li>Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für</li></ol>	184
Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	
Anlasser, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	185
4. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	186
5. Hauptrelais, Sicherungshalter B	187
6. Sicherungshalter B	188
7. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	189
8. Sicherungshalter C	190
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2,	191
Glühkerze 3, Glühkerze 4	
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	192
11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	193
12. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	194
13. Motorsteuergerät	195
14. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber,	196
Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil	
für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
15. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	197
16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	198
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für	199
Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	
18. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	200
19. Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	201
20. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler,	202
Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	202
	202
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	203
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	204
23. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	205
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber,	206
Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	
25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für	207
Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	201
	200
26. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	208
27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	209
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	210
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	211
009 - Außenbeleuchtung . (K8B).(L0L)	212-228

1. Außenbeleuchtung , (K8B),(L0L)	212
2. Lichtschalter	213
<ol> <li>Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklic Lenkstockkombinationsschalter</li> </ol>	cht, 214
4. Scheinwerfer vorn links	215
5. Scheinwerfer vorn rechts	216
6. Lampe für Seitenblinkleuchte links, Außenspiegel Fahrerseite	217
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Lampe für Seitenblinkleuch	
Außenspiegel Beifahrerseite	
8. Schlussleuchte links	219
9. Schlussleuchte rechts	220
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenle	euchte rechts 221 222
<ol> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter</li> <li>Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, St</li> </ol>	
rechts für Leuchtweitenregelung	ZZ5
13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterker	nnung, Sensor für 224
Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	3
14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	225
15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	226
16. Sicherungshalter C	227
17. Schalttafeleinsatz	228 229-245
010 - Außenbeleuchtung , (K8R),(L0L)  1. Außenbeleuchtung , (K8R),(L0L)	229-243
2. Lichtschalter	230
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklic	
Lenkstockkombinationsschalter	•
4. Scheinwerfer vorn links	232
5. Scheinwerfer vorn rechts	233
6. Lampe für Seitenblinkleuchte links, Außenspiegel Fahrerseite	234
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Lampe für Seitenblinkleuch	te rechts, 235
Außenspiegel Beifahrerseite 8. Schlussleuchte links	236
9. Schlussleuchte rechts	237
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenle	
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	239
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, St	tellmotor 240
rechts für Leuchtweitenregelung	0.00
13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterker	nung, Sensor für 241
Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung 14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	242
15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	243
16. Sicherungshalter C	244
17. Schalttafeleinsatz	245
011 - Elektromechanische Servolenkung	246-249
Elektromechanische Servolenkung	246
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	247
<ol><li>Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motor für elektrom Servolenkung</li></ol>	nechanische 248
4. Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz	249
012 - Airbag-Systeme	250-256
1. Airbag-Systeme	250
2. Sicherungshalter C	251
3. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Ai	rbag 252
Beifahrerseite	
4. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags E	
Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gu Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	ristrailer
5. Batterie, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag I	Beifahrerseite, 254
Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag	
Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D, Fremdstartanschluss	,
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hin	
Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für	Kopfairbag
Beifahrerseite	2-2
7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 013 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	256 257-265
Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)  1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	257-265
	201

	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	258
	3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	259
	4. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	260
	5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,	261
	Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	
	6. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	262
	7. Steuergerät für ABS	263
	8. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Reifendruckkontrolle, Taster für ASR und	264
	elektronisches Stabilisierungsprogramm  9. Schalttafeleinsatz	265
01/	9. Schaltareiensatz I - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	266-274
014	1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	266
	Seang-Automatingerhebe 030     Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	267
	3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	268
	4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	269
	5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl,	270
	Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für	
	automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für	
	automatisches Getriebe	
	6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe,	271
	Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	
	7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches	272
	Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	
	8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre,	273
	Wählhebel-Positionsanzeige	
	9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz	274
015	5 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	275-283
	Doppelkupplungsgetriebe 0CW     Doppelkupplungsgetriebe 0CW     Doppelkupplungsgetriebe 0CW	275
	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	276
	3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	277 278
	4. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	210
	5. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet	279
	für Zündschlüsselabzugssperre	213
	6. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre,	280
	Wählhebel-Positionsanzeige	200
	7. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	281
	8. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	282
	9. Schalttafeleinsatz	283
016	6 - Sicherheitsgurtwarnsystem	284-286
	1. Sicherheitsgurtwarnsystem	284
	2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite,	285
	Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	
	3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	286
017	7 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CJZC,CJZD,CWVB,CWVA	287-288
	Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CJZC,CJZD,CWVB,CWVA	287
040	2. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	288
UTO	3 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CZCA	289-291
	Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CZCA     Sicherungshalter B	289 290
	Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	290
<b>010</b>	9 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CUSB	292-294
010	Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CUSB	292
	Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	293
	3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	294
020	) - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CXMA	295-297
	1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CXMA	295
	2. Sicherungshalter B	296
	3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	297
021	- Heiz- und Frischluftsystem , CJZC,CJZD,CZCA,CUSB,CXMA	298-301
	Heiz- und Frischluftsystem , CJZC,CJZD,CZCA,CUSB,CXMA	298
	2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,	299
	Frischluftgebläse	000
	3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	300
022	4. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D 2 - Heiz- und Frischluftsystem , CWVB.CWVA	301 302-304
UZZ	TIGIZ - UNU T HAGHIUHAYAIGHT . GYYYD.GYYYA	しひと-こじ4

	1. Heiz- und Frischluftsystem , CWVB,CWVA	302
	2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,	303
	Frischluftgebläse	
000	3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	304
023	- Climatic , CJZC,CJZD  1. Climatic , CJZC,CJZD	305-311 305
	Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	306
	3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,	307
	Frischluftgebläse	001
	4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und	308
	Umluftklappe	
	5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	309
	6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	310
02/	7. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter - Climatic , CZCA	311 312-318
024	1. Climatic , CZCA	312-316
	Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	313
	3. Sicherungshalter C	314
	4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,	315
	Frischluftgebläse	
	5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und	316
	Umluftklappe	247
	<ol> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> </ol>	317 318
025	5 - Climatic , CWVB,CWVA	319-325
020	1. Climatic , CWVB,CWVA	319
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	320
	3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,	321
	Frischluftgebläse	
	4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und	322
	Umluftklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	323
	6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	324
	7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	325
026	- Climatic, CUSB	326-332
	1. Climatic , CUSB	326
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	327
	3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,	328
	Frischluftgebläse  4. Tomperet utfühler für Verdempfer, Stauergerät für Klimaanlage, Stallmeter der Frischluftklanne und	220
	4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	329
	5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	330
	6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	331
	7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	332
027	- Climatic , CXMA	333-339
	1. Climatic , CXMA	333
	2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	334
	<ol> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,</li> </ol>	335 336
	Frischluftgebläse	330
	5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und	337
	Umluftklappe	
	6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	338
	7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	339
028	5 - Climatronic , CJZC,CJZD	340-347
	Climatronic , CJZC,CJZD     Sigharungahaltar B. Sigharungahaltar C.	340
	<ol> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der</li> </ol>	341 342
	Zentralklappe	J-72
	4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	343
	Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der	•
	Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	
	5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für	344
	Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	0.45
	6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 7. Hochdruckgeber. Steuergerät für Climatronic. Steuergerät für Kühlerlüfter	345 346

8. Thermoschalter für Kühlerlütter, Steuergerät für Kühlerlütter, Kühlerlütter	347
029 - Climatronic , CZCA	348-355
1. Climatronic , CZCA	348
Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	349
3. Sicherungshalter C	350
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der	351
Zentralklappe	001
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	352
	332
Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der	
Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	0.50
6. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für	353
Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	354
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	355
030 - Climatronic , CWVB,CWVA	356-363
1. Climatronic , CWVB,CWVA	356
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	357
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der	358
Zentralklappe	000
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	359
	339
Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der	
Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für	360
Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	361
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	362
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	363
031 - Climatronic , CUSB	364-371
1. Climatronic , CUSB	364
Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	365
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der	366
Zentralklappe	
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	367
Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der	
Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für	368
Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	369
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	370
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	371
032 - Climatronic , CXMA	372-379
1. Climatronic , CXMA	372
Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	373
3. Sicherungshalter C	374
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der	375
Zentralklappe	
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	376
Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der	
Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	
6. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für	377
Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	311
	270
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	378
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	379
033 - Zusatzluftheizung (PTC) , CUSB	380-382
Zusatzluftheizung (PTC) , CUSB	380
Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	381
3. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B,	382
Sicherungshalter C, Heizelement für Luftzusatzheizung	
034 - Zusatzluftheizung (PTC) , CXMA	383-385
Zusatzluftheizung (PTC) , CXMA	383
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	384
3. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B,	385
Sicherungshalter C, Heizelement für Luftzusatzheizung	202.22:
035 - Zentralverriegelung , (L0L)	386-394
Zentralverriegelung , (L0L)	386
Batterie. Sicherungshalter A. Sicherungshalter C. Sicherungshalter D	387

	3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	388
	Zentralverriegelung in Heckklappe	
	4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für	389
	SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	
	Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	390
		391
	6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	
	7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	392
	8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	393
	Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	394
036	- Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	395-400
	1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	395
	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	396
	3. Sicherungshalter C	397
	4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	398
	5. Fensterhebermotor Fahrerseite	399
	6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	400
037	· Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	401-409
	Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	401
	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	402
	3. Sicherungshalter C	403
	Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	404
	Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	405
	6. Fensterhebermotor Fahrerseite	406
	7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	407
	8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	408
	Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	409
038	- Zugang und Startberechtigung , (L0L)	410-417
	1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	410
	Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	411
	Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	412
		413
	4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische	413
	Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	
	5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung,	414
	Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	
	6. Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung,	415
	Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	
	7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und	416
	Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und	
	Startsystem	
		447
	8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	417
	Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	
039	- Nebelscheinwerfer	418-421
	1. Nebelscheinwerfer	418
	Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	419
	3. Sicherungshalter C	420
	4. Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe	421
	für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts	
040	- Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	422-425
040		
	Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	422
	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	423
	3. Sicherungshalter C	424
	4. Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe	425
	für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht links, statisches	
	Kurvenlicht rechts	
041	- Diebstahlwarnanlage	426-429
0	Diebstahlwarnanlage	426
		420 427
	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	
	3. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter C	428
	4. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für	429
	Motorhaube	
042	- Automatisch abblendbarer Innenspiegel	430-431
	Automatisch abblendbarer Innenspiegel	430
	2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	431
043	- Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	432-437
	Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	432
	Berteizbarer und elektrisch versteilbarer Ausenspieger, (Loc)     Batterie, Sicherungshalter A. Sicherungshalter D	433
	2. Dattono. Giorierandanaitei A. Giorierandanaitei D	<del>-</del> 100

	3. Sicherungshalter C	434
	4. Schalter für Spiegelverstellung	435
	5. Außenspiegel Fahrerseite	436
	6. Außenspiegel Beifahrerseite	437
044	- Scheinwerferreinigungsanlage	438-440
	1. Scheinwerferreinigungsanlage	438
	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	439
	3. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C, Pumpe für	440
045	Scheinwerferreinigungsanlage	441-442
045	- Beheizbare Spritzdüsen  1. Beheizbare Spritzdüsen	441-442 441
	Sicherungshalter C, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	442
046	- Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	443-445
0+0	Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	443
	2. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Funktionswahlschalter 2, Lenkstockkombinationsschalter,	444
	Sicherungshalter C	
	3. Motorsteuergerät	445
047	- Sitzheizung , (L0L)	446-449
	1. Sitzheizung , (L0L)	446
	2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	447
	3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für	448
	beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	
	4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne,	449
	beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	
048	- Einparkhilfe (PDC) hinten	450-453
	1. Einparkhilfe (PDC) hinten	450
	2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	451 452
	3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	452
	Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	453
049	- Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	454-459
040	Einparkhille (PDC) vorn und hinten	454
	Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe,	455
	Kontrollleuchte für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	
	3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für	456
	Einparkhilfe	
	4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für	457
	Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	
	5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für	458
	Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	
	6. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	459
050	- Anhängerbetrieb	460-463
	1. Anhängerbetrieb	460
	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	461 462
	<ol> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb</li> </ol>	463
051	- Radiovorbereitung , (L0L)	464-472
051	1. Radiovorbereitung , (L0L)	464
	Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	465
	3.	466
	4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,	467
	Tieftonlautsprecher vorn rechts	
	5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	468
	6. Anschluss für externe Audioquellen	469
	7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	470
	8. Antenne, Antennenmodul links	471
	9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der	472
050	Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	470 404
052	- Radioanlage , (L0L)	473-481
	1. Radioanlage , (L0L)	473
	Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D     Steuergerät für Informationselektropik 1	474 475
	<ul><li>3. Steuergerät für Informationselektronik 1</li><li>4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher</li></ul>	475 476
	vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	710
	5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und	477
	Bedienungseinheit. Informationen vorn. Steuergerät für Informationselektronik 1.	-

Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	478
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	479
8. Antenne, Antennenmodul links	480
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der	481
Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	
053 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	482-490
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	482
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	483
<ol> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher</li> </ol>	484 485
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	405
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und	486
Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1,	100
Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	487
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	488
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	489
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der	490
Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	404 402
054 - Handyvorbereitung  1. Handyvorbereitung	491-493 491
Nandyvorbereitung     Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	492
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	493
055 - Multifunktionslenkrad	494-498
1. Multifunktionslenkrad	494
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	495
3. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	496
4. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	497
5. Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	498
056 - Drahtlose Datenübertragung , (EI9),(L0L)	499-501
Drahtlose Datenübertragung , (EI9),(L0L)     Detterie Sieherungshelter A. Sieherungshelter C. Sieherungshelter D.	499
Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D     Steuergerät für drahtlose Datenübertragung	500 501
057 - Automatische Distanzregelung	502-503
Automatische Distanzregelung	502-303
Steuergerät für Abstandsregelung, Sicherungshalter C	503
058 - Multifunktionsanzeige (MFA)	504-505
Multifunktionsanzeige (MFA)	504
<ol><li>Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige,</li></ol>	505
Lenkstockkombinationsschalter, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	500 507
059 - Ambientebeleuchtung	506-507
Ambientebeleuchtung     Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	506 507
2. Lampe for Ablagerachbeleuchtung, Fusraumleuchte links, Fusraumleuchte rechts 060 - Außenbeleuchtung , (K8B),(L0R)	507 508-524
1. Außenbeleuchtung , (K8B),(L0R)	508
2. Lichtschalter	509
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	510
Lenkstockkombinationsschalter	
4. Scheinwerfer vorn links	511
5. Scheinwerfer vorn rechts	512
6. Außenspiegel Fahrerseite	513
<ol> <li>Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite</li> <li>Schlussleuchte links</li> </ol>	514 515
9. Schlussleuchte rechts	516
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	517
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	518
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	519
rechts für Leuchtweitenregelung	
13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	520
Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	F0.4
14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	521 522
15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	522 523
16. Sicherungshalter C 17. Schalttafeleinsatz	523 524
061 - Außenbeleuchtung . (K8R).(L0R)	525-541
33. A. S. INDIGNORUM FOR CONTROL OF CONTROL	320 UT I

	1. Außenbeleuchtung , (K8R),(L0R)	525
	2. Lichtschalter	526
	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	527
	Lenkstockkombinationsschalter	
	4. Scheinwerfer vorn links	528
	5. Scheinwerfer vorn rechts	529
	6. Außenspiegel Fahrerseite	530
	7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	531
	8. Schlussleuchte links	532
	9. Schlussleuchte rechts	533
	10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	534
	11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	535
	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	536
	rechts für Leuchtweitenregelung	
	13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	537
	Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	
	14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	538
	15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	539
	16. Sicherungshalter C	540
	17. Schalttafeleinsatz	541
062	- Zentralverriegelung , (L0R)	542-550
-	1. Zentralverriegelung , (L0R)	542
	Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	543
	Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	544
	Zentralverriegelung in Heckklappe	044
	Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für	545
	SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	040
	5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	546
	Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	547
	7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	548
	Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	549
	Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	550
೧೯೨		550 551-556
003	- Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	
	Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)     Retterie Sieherungshelter A. Sieherungshelter D.	551 552
	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	552 552
	3. Sicherungshalter C	553 554
	4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	554 555
	5. Fensterhebermotor Fahrerseite	555 556
004	6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	556
004	- Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	557-565
	1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	557
	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	558
	3. Sicherungshalter C	559
	4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	560
	5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	561
	6. Fensterhebermotor Fahrerseite	562
	7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	563
	8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	564
	9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	565
065	- Zugang und Startberechtigung , (L0R)	566-573
	1. Zugang und Startberechtigung , (L0R)	566
	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	567
	3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	568
	4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische	569
	Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	
	5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung,	570
	Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	
	6. Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung,	571
	Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	
	7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und	572
	Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und	
	Startsystem	
	8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	573
	Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	
066	- Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	574-579
	1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel . (LOR)	574

Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	575
3. Sicherungshalter C	576
Schalter für Spiegelverstellung	577
5. Außenspiegel Fahrerseite	578
6. Außenspiegel Beifahrerseite	579
067 - Sitzheizung , (L0R)	580-583
1. Sitzheizung (L0R)	580
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	581
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für	582
beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne,	583
beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	
068 - Radiovorbereitung , (L0R)	584-592
1. Radiovorbereitung , (L0R)	584
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	585
3.	586
4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,	587
Tieftonlautsprecher vorn rechts	
5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	588
6. Anschluss für externe Audioquellen	589
7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	590
8. Antenne, Antennenmodul links	591
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der	592
Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	
069 - Radioanlage , (L0R)	593-601
1. Radioanlage , (L0R)	593
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	594
Steuergerät für Informationselektronik 1	595
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher	596
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und	597
Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1,	
Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	598
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	599
8. Antenne, Antennenmodul links	600
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der	601
Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	
070 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	602-610
Radio-Navigationssystem , (L0R)	602
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	603
Steuergerät für Informationselektronik 1	604
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher	605
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und	606
Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1,	
Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	007
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	607
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	608
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	609
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der	610
Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	044 040
071 - Drahtlose Datenübertragung , (EI9),(L0R)	611-613
Drahtlose Datenübertragung , (EI9),(L0R)     Retterie Sieherungshelter A. Sieherungshelter C. Sieherungshelter D.	611
Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D     Stauergerät für drahtlage Detenübertragung	612 613
Steuergerät für drahtlose Datenübertragung     Detembusversetzung	614-621
072 - Datenbusvernetzung  1. Datenbusvernetzung	614-621
Dateribusvernetzung     Steckverbindung, 16-fach	615
3.	616
3. 4.	617
4. 5.	618
6.	619
7.	620
8.	621
073 - Grundausstattung	622-651
···	501

1. Grundausstattung	622
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	623
3. Sicherungshalter C	624
4. Sicherungshalter C	625
5. Sicherungshalter C	626
6. Sicherungshalter C	627
7. Sicherungshalter C	628
8. Sicherungshalter C	629
9. Sicherungshalter C	630
10. Sicherungshalter C	631
11. Sicherungshalter C	632
12.	633
13.	634
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	635
15. Zündanlassschalter	636
16. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für	637
Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	
17. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und	638
Heckscheibenwaschpumpe	
18. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	639
19. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	640
20. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	641
21. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte,	642
Kofferraumleuchte links	
22. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	643
Zentralverriegelung in Heckklappe	
23. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	644
24. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	645
25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	646
26. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	647
27. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	648
Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	
28. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für	649
Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	0.0
29. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	650
30. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	651
074 - Grundausstattung , CXMA	652-682
1. Grundausstattung , CXMA	652
Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für	653
Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	000
Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	654
4. Sicherungshalter C	655
5. Sicherungshalter C	656
6. Sicherungshalter C	657
7. Sicherungshalter C	658
8. Sicherungshalter C	659
9. Sicherungshalter C	660
10. Sicherungshalter C	661
11. Sicherungshalter C	662
12. Sicherungshalter C	663
13.	664
13. 14.	665
14. 15. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	666
16. Zündanlassschalter	667
	668
<ol> <li>Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor</li> </ol>	000
	669
18. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und	009
Heckscheibenwaschpumpe	670
19. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	670 671
20. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	671
21. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	672
22. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte,	673
Kofferraumleuchte links	674
23. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	674
Zentralverriegelung in Heckklappe	675
24. Wickelfeder. Sianalhornbetätiauna. Hochtonhorn. Tieftonhorn	675

25. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	676
26. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	677
27. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	678
28. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	679
Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	
29. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für	680
Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	
30. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	681
31. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	682
075 - 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	683-706
1. 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	683
Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	684
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	685
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	686
5. Sicherungshalter B	687
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	688
7. Sicherungshalter C	689
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	690
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	691
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	692
11. Motorsteuergerät	693
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	694
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	695
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	696
Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	007
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	697
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	698
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung,	699
Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	700
Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	
19. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	701
20. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für	702
Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	
21. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	703
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	704
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	705
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	706
076 - 1,4-I-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	707-729
1. 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3)	707
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	708
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	709
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	710
5. Sicherungshalter B	711
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	712
7. Sicherungshalter C	713
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	714
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	715
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	716
11. Motorsteuergerät	717
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	718
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	719
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	720
Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	721
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	722
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung,	723
Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	724
Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber,	725
Motorsteuergerät	-
20. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	726
21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	727
22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	728
23. Geschwindigkeitsmesser. Schalttafeleinsatz. Wegstreckenanzeige	729
	<del>-</del>

077 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	730-753
1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	730
Satterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	731
Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	732
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	733
5. Sicherungshalter B	734
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	735
7. Sicherungshalter C	736
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	737
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	738
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	739
11. Motorsteuergerät	740
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	741
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	742
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	743
Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	744
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	745
	746
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung,	740
Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	747
Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber,	748
Motorsteuergerät	
20. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für	749
	745
Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	750
21. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	750
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	751
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	752
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	753
078 - 1,6-I-Benzinmotor , CWVB,CWVA,(7L3)	754-774
1. 1,6-I-Benzinmotor , CWVB,CWVA,(7L3)	754
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	755
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	756 757
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	757
5. Sicherungshalter B	758
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	759
7. Sicherungshalter C	760
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	761
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	762
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	763
11. Motorsteuergerät	764
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	765
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	766
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	767
Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	768
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	769
Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	700
	770
17. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für	770
Nockenwellenverstellung	
18. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	771
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	772
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	773
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	774
079 - 1,4-I-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	775-803
1. 1,4-I-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	775-003 775
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	776 777
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	777
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	778
5. Sicherungshalter B	779
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	780
7. Sicherungshalter C	781
8. Brennraumdruckgeber für Zylinder 2, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2,	782
	102
Glühkerze 3	700
9. Motordrehzahlgeber. Hallgeber. Motorsteuergerät	783

10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	784
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	785
12. Motorsteuergerät	786
	787
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für	101
Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	
14. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	788
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	789
	790
16. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	
17. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	791
18. Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler,	792
Motorsteuergerät	
19. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	793
20. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Regelventil für	794
Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	
21. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	795
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	796
	797
23. Geber für Schaltsaugrohrposition, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung,	191
Umschaltventil für Saugrohrklappe	
24. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für	798
Kurbelgehäuseentlüftung	
25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für	799
	133
Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	
26. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	800
27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	801
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	802
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	803
080 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	804-832
1. 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	804
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für	805
Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	000
3. Anlasser, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	806
4. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	807
5. Hauptrelais, Sicherungshalter B	808
6. Sicherungshalter B	809
7. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	810
8. Sicherungshalter C	811
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2,	812
Glühkerze 3, Glühkerze 4	
	042
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	813
11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	814
12. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	815
13. Motorsteuergerät	816
14. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber,	817
	017
Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil	
für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
15. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	818
16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	819
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für	820
	020
Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	
18. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	821
19. Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	822
20. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler,	823
	023
Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	824
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	825
23. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	826
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber,	
	827
Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	
25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für	828
Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	
26. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	829
27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	830
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	831
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	832
081 - Außenbeleuchtung , (K8B),(L0L)	833-849
1. Außenbeleuchtung . (K8B).(L0L)	833
1. Adiotipologoritaria : INODIAEUET	000

	2. Lichtschalter	834
	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	835
	Lenkstockkombinationsschalter	
	4. Scheinwerfer vorn links	836
	5. Scheinwerfer vorn rechts	837
	6. Lampe für Seitenblinkleuchte links, Außenspiegel Fahrerseite	838
	7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Außenspiegel Beifahrerseite	839
	8. Schlussleuchte links	840
	9. Schlussleuchte rechts	841
	10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	842
	11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	843
	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	844
	rechts für Leuchtweitenregelung	
	13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	845
	Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	
	14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	846
	15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	847
	16. Sicherungshalter C	848
	17. Schalttafeleinsatz	849
082	- Außenbeleuchtung , (K8B),(L0R)	850-866
	1. Außenbeleuchtung , (K8B),(L0R)	850
	2. Lichtschalter	851
	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	852
	Lenkstockkombinationsschalter 4. Scheinwerfer vorn links	853
	5. Scheinwerfer vorn rechts	854
	6. Außenspiegel Fahrerseite	855
	7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	856
	8. Schlussleuchte links	857
	9. Schlussleuchte rechts	858
	10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	859
	11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	860
	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	861
	rechts für Leuchtweitenregelung	
	13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	862
	Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	
	14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	863
	15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	864
	16. Sicherungshalter C	865
002	17. Schalttafeleinsatz	866
003	<ul><li>- Außenbeleuchtung , (K8R),(L0L)</li><li>1. Außenbeleuchtung , (K8R),(L0L)</li></ul>	867-883 867
	2. Lichtschalter	868
	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	869
	Lenkstockkombinationsschalter	000
	4. Scheinwerfer vorn links	870
	5. Scheinwerfer vorn rechts	871
	6. Lampe für Seitenblinkleuchte links, Außenspiegel Fahrerseite	872
	7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts,	873
	Außenspiegel Beifahrerseite	
	8. Schlussleuchte links	874
	9. Schlussleuchte rechts	875
	10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	876
	11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	877
	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	878
	rechts für Leuchtweitenregelung	070
	13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	879
	Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	000
	<ol> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> </ol>	880 881
	16. Sicherungshalter C	882
	TO, CIONOTAN GONALOI O	JU2
		883
084	17. Schalttafeleinsatz	883 884-900
084		883 884-900 884

	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	886
	4. Scheinwerfer vorn links	887
	5. Scheinwerfer vorn rechts	888
	6. Außenspiegel Fahrerseite	889
	7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	890
	8. Schlussleuchte links	891
	9. Schlussleuchte rechts	892
	10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	893
	11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	894
	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	895
	rechts für Leuchtweitenregelung	093
	13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	896
		090
	Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	907
	14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	897 898
	15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	899
	16. Sicherungshalter C 17. Schalttafeleinsatz	900
005	- Elektromechanische Servolenkung	901-904
005	Elektromechanische Servolenkung     Elektromechanische Servolenkung	901-904
	Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	902
	3. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motor für elektromechanische	903
	Servolenkung	004
006	4. Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz	904
000	- Airbag-Systeme	905-911
	1. Airbag-Systeme	905
	2. Sicherungshalter C	906
	3. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag	907
	Beifahrerseite	000
	4. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite,	908
	Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer	
	Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	000
	5. Batterie, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite,	909
	Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite,	
	Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D, Fremdstartanschluss	040
	6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten	910
	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag	
	Beifahrerseite	011
007	7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	911
087	- 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	912-920
	1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	912
	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	913
	3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	914 915
	4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	916
	5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl,	910
	Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für	
	automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für	
	automatisches Getriebe	017
	6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe,	917
	Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	010
	7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches	918
	Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	010
	8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre,	919
	Wählhebel-Positionsanzeige	020
000	9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz	920
088	- Doppelkupplungsgetriebe 0CW	921-929
	Doppelkupplungsgetriebe 0CW     Detterie Siehenungshelten B. Siehenungshelten B.	921
	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	922
	3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	923
	4. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für	924
	Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	025
	5. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselahzugssperre	925
	für Zündschlüsselabzugssperre  6. Wählbehal, Machatronik für Doppelkunnlungsgetriebe, Magnet für Wählbehalsperre	926
	6. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	320
	7. Wählhebel. Temperaturgeber im Steuergerät. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	927

8. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	928
9. Schalttafeleinsatz	929
089 - Sicherheitsgurtwarnsystem	930-932
1. Sicherheitsgurtwarnsystem	930
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite,	931
Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	
3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	932
090 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CZCA	933-935
Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CZCA	933
2. Sicherungshalter B	934
	935
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	
091 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CUSB	936-938
Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CUSB	936
Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	937
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	938
092 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CXMA	939-941
Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CXMA	939
2. Sicherungshalter B	940
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	941
093 - Climatic , CJZC,CJZD	942-948
1. Climatic , CJZC,CJZD	942
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	943
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,	944
Frischluftgebläse	0
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und	945
Umluftklappe	343
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	946
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	940
	947
7. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	
094 - Climatic , CZCA	949-955
1. Climatic , CZCA	949
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	950
3. Sicherungshalter C	951
4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,	952
Frischluftgebläse	
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und	953
	953
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und	953 954
<ol> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> </ol>	
<ol> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> </ol>	954
<ol> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic, CWVB,CWVA</li> </ol>	954 955 956-962
<ol> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic, CWVB,CWVA</li> <li>Climatic, CWVB,CWVA</li> </ol>	954 955 956-962 956
<ol> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic, CWVB,CWVA</li> <li>Climatic, CWVB,CWVA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> </ol>	954 955 956-962 956 957
<ol> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic, CWVB,CWVA</li> <li>Climatic, CWVB,CWVA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,</li> </ol>	954 955 956-962 956
<ol> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic, CWVB,CWVA</li> <li>Climatic, CWVB,CWVA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> </ol>	954 955 956-962 956 957 958
<ol> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic, CWVB,CWVA</li> <li>Climatic, CWVB,CWVA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und</li> </ol>	954 955 956-962 956 957
<ol> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic, CWVB,CWVA</li> <li>Climatic, CWVB,CWVA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> </ol>	954 955 956-962 956 957 958
<ol> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic, CWVB,CWVA</li> <li>Climatic, CWVB,CWVA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> </ol>	954 955 956-962 956 957 958 959
<ol> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic, CWVB,CWVA</li> <li>Climatic, CWVB,CWVA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage</li> </ol>	954 955 956-962 956 957 958 959
<ol> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic, CWVB,CWVA</li> <li>Climatic, CWVB,CWVA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter</li> </ol>	954 955 956-962 956 957 958 959 960 961 962
<ol> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic, CWVB,CWVA</li> <li>Climatic, CWVB,CWVA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter</li> </ol>	954 955 956-962 956 957 958 959 960 961 962 963-969
<ol> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic, CWVB,CWVA</li> <li>Climatic, CWVB,CWVA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage</li> <li>Climatic, CUSB</li> <li>Climatic, CUSB</li> </ol>	954 955 956-962 956 957 958 959 960 961 962 963-969 963
<ol> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic, CWVB,CWVA</li> <li>Climatic, CWVB,CWVA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage</li> <li>Climatic, CUSB</li> <li>Climatic, CUSB</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> </ol>	954 955 956-962 956 957 958 959 960 961 962 963-969 963 964
<ol> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic , CWVB,CWVA</li> <li>Climatic , CWVB,CWVA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage</li> <li>Climatic , CUSB</li> <li>Climatic , CUSB</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,</li> </ol>	954 955 956-962 956 957 958 959 960 961 962 963-969 963
<ol> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic, CWVB,CWVA</li> <li>Climatic, CWVB,CWVA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter</li> <li>Climatic, CUSB</li> <li>Climatic, CUSB</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> </ol>	954 955 956-962 956 957 958 959 960 961 962 963-969 963 964 965
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts  095 - Climatic, CWVB,CWVA  1. Climatic, CWVB,CWVA  2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C  3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse  4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe  5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage  6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage  7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter  096 - Climatic, CUSB  1. Climatic, CUSB  2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C  3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse  4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und	954 955 956-962 956 957 958 959 960 961 962 963-969 963 964
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe d. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts  095 - Climatic, CWVB,CWVA  1. Climatic, CWVB,CWVA  2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C  3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse  4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe  5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage  6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage  7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter  096 - Climatic, CUSB  1. Climatic, CUSB  2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C  3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse  4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	954 955 956-962 956 957 958 959 960 961 962 963-969 963 964 965
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts  095 - Climatic, CWVB,CWVA  1. Climatic, CWVB,CWVA  2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C  3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse  4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe  5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage  6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage  7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter  096 - Climatic, CUSB  1. Climatic, CUSB  2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C  3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse  4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und	954 955 956-962 956 957 958 959 960 961 962 963-969 963 964 965
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe d. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts  095 - Climatic, CWVB,CWVA  1. Climatic, CWVB,CWVA  2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C  3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse  4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe  5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage  6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage  7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter  096 - Climatic, CUSB  1. Climatic, CUSB  2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C  3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse  4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	954 955 956-962 956 957 958 959 960 961 962 963-969 963 964 965
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts 095 - Climatic , CWVB, CWVA 1. Climatic , CWVB, CWVA 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 096 - Climatic , CUSB 1. Climatic , CUSB 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	954 955 956-962 956 957 958 959 960 961 962 963-969 963 964 965
<ol> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe 0. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic , CWVB, CWVA 1. Climatic , CWVB, CWVA 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage 7. Steuergerät für Kühlerlüfter Kühlerlüfter (CUSB 1. Climatic , CUSB 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter</li> </ol>	954 955 956-962 956 957 958 959 960 961 962 963-969 963 964 965 966
<ol> <li>5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe</li> <li>6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>6095 - Climatic, CWVB,CWVA</li> <li>1. Climatic, CWVB,CWVA</li> <li>2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage</li> <li>7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter</li> <li>6096 - Climatic, CUSB</li> <li>1. Climatic, CUSB</li> <li>2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter</li> <li>7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter</li> </ol>	954 955 956-962 956 957 958 959 960 961 962 963-969 963 964 965 966
<ol> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic , CWVB, CWVA 1. Climatic , CWVB, CWVA 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage 7. Steuergerät für Kühlerlüfter (USB) 1. Climatic , CUSB 1. Climatic , CUSB 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter 7. Steuergerät für Kühlerlüfter (Kühlerlüfter 7. Steuergerät für Kühlerlüfter (Kühlerlüfter (CIImatic , CXMA)</li> </ol>	954 955 956-962 956 957 958 959 960 961 962 963-969 963 964 965 966
<ol> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe d. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic , CWVB, CWVA 1. Climatic , CWVB, CWVA 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter O96 - Climatic , CUSB 1. Climatic , CUSB 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter 7. Steuergerät für Kühlerlüfter (CUSM) 1. Climatic , CXMA 1. Climatic , CXMA 1. Climatic , CXMA</li> </ol>	954 955 956-962 956 957 958 959 960 961 962 963-969 963 964 965 966 967 968 969 970-976 970
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts 095 - Climatic , CWVB, CWVA 1. Climatic , CWVB, CWVA 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 096 - Climatic , CUSB 1. Climatic , CUSB 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 097 - Climatic , CXMA 1. Climatic , CXMA 2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	954 955 956-962 956 957 958 959 960 961 962 963-969 963 964 965 966 967 968 969 970-976 970
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts 095 - Climatic , CWVB, CWVA 1. Climatic , CWVB, CWVA 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 096 - Climatic , CUSB 1. Climatic , CUSB 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter 7. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 997 - Climatic , CXMA 1. Climatic , CXMA 2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 3. Sicherungshalter C 4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,	954 955 956-962 956 957 958 959 960 961 962 963-969 963 964 965 966 967 968 969 970-976 970 971
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts 095 - Climatic, CWVB,CWVA 1. Climatic, CWVB,CWVA 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 096 - Climatic, CUSB 1. Climatic, CUSB 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter 7. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 897 - Climatic, CXMA 1. Climatic, CXMA 2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 3. Sicherungshalter C	954 955 956-962 956 957 958 959 960 961 962 963-969 963 964 965 966 967 968 969 970-976 970 971

Umluftklappe	075
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	975 976
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts 098 - Climatronic, CJZC,CJZD	977-984
1. Climatronic , CJZC,CJZD	977
Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	978
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der	979
Zentralklappe	
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	980
Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der	
Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für	981
Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	982
<ol> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter</li> <li>Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter</li> </ol>	983 984
099 - Climatronic , CZCA	985-992
1. Climatronic , CZCA	985
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	986
3. Sicherungshalter C	987
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der	988
Zentralklappe	
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	989
Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der	
Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	000
<ol> <li>Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe</li> </ol>	990
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	991
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	992
100 - Climatronic , CWVB,CWVA	993-1000
1. Climatronic , CWVB,CWVA	993
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	994
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der	995
Zentralklappe	
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	996
Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der	
Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe 5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für	997
Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	551
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	998
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	999
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1000
101 - Climatronic , CUSB	1001-1008
1. Climatronic , CUSB	1001
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1002
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der	1003
Zentralklappe 4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	1004
Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der	1004
Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für	1005
Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1006
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter	1007
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1008
102 - Climatronic , CXMA	1009-1016
1. Climatronic , CXMA	1009
Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D     Sicherungshalter C	1010 1011
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der	1012
Zentralklappe	1012
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	1013
Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der	
Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	
6. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für	1014
Verdampfer. Steuergerät für Climatronic. Stellmotor der Temperaturklappe	

7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1015
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	1016
	1017-1025
103 - Zentralverriegelung , (L0L)	
1. Zentralverriegelung , (L0L)	1017
Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1018
3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	1019
Zentralverriegelung in Heckklappe	1010
	4000
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für	1020
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	1021
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	1022
	1023
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1024
Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1025
104 - Zentralverriegelung , (L0R)	1026-1034
1. Zentralverriegelung , (L0R)	1026
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1027
3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	1028
Zentralverriegelung in Heckklappe	
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für	1029
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1020
	4000
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	1030
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	1031
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	1032
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1033
Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1034
105 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	1035-1040
<ol> <li>Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)</li> </ol>	1035
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1036
3. Sicherungshalter C	1037
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1038
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	1039
Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1040
106 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	1041-1046
Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	1041
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1042
3. Sicherungshalter C	1043
Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1044
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	1045
Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1046
107 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1047-1055
Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1047
Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1048
3. Sicherungshalter C	1049
Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1050
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1051
6. Fensterhebermotor Fahrerseite	1052
7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1053
8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1054
Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1055
108 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1056-1064
Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1056
Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1057
3. Sicherungshalter C	1058
Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1059
· ·	
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1060
6. Fensterhebermotor Fahrerseite	1061
7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1062
8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1063
9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1064
109 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	1065-1072
Zugang und Startberechtigung , (L0L)	1065
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1066
Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1067
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische	1068
Lenksäulenverrieaeluna. Stellalied für Lenksäulenverrieaeluna	

	5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung,	1069
	Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem 6. Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung,	1070
	Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startbarechtigung. Antenne im Staßfährers hinten für Zugang und	1071
	7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und	1071
	Startsystem	
	8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	1072
440	Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	4072 4000
110	<ul><li>Zugang und Startberechtigung , (L0R)</li><li>Zugang und Startberechtigung , (L0R)</li></ul>	1073-1080 1073
	Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1074
	3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1075
	4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische	1076
	Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung 5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung,	1077
	Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	1077
	6. Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung,	1078
	Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	4070
	7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und	1079
	Startsystem	
	8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	1080
111	Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz - Nebelscheinwerfer	1081-1084
111	Nebelscheinwerfer	1081-1064
	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1082
	3. Sicherungshalter C	1083
	4. Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts	1084
112	- Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	1085-1088
	Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	1085
	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1086
	<ol> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe</li> </ol>	1087 1088
	für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht links, statisches	
4.40	Kurvenlicht rechts	1000 1000
113	<ul> <li>Diebstahlwarnanlage</li> <li>Diebstahlwarnanlage</li> </ul>	1089-1092 1089
	Betstaffwahlange     Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1009
	3. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter C	1091
	4. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für	1092
114	Motorhaube - Automatisch abblendbarer Innenspiegel	1093-1094
	Automatisch abblendbarer Innenspiegel	1093
	2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1094
115	- Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (LOL)	1095-1100 1095
	<ol> <li>Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> </ol>	1095
	3. Sicherungshalter C	1097
	4. Schalter für Spiegelverstellung	1098
	<ul><li>5. Außenspiegel Fahrerseite</li><li>6. Außenspiegel Beifahrerseite</li></ul>	1099 1100
116	- Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	1101-1106
	Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	1101
	Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D     Sieherungshalter C	1102 1103
	<ul><li>3. Sicherungshalter C</li><li>4. Schalter für Spiegelverstellung</li></ul>	1103
	5. Außenspiegel Fahrerseite	1105
4.4-	6. Außenspiegel Beifahrerseite	1106
11/	<ul> <li>Scheinwerferreinigungsanlage</li> <li>Scheinwerferreinigungsanlage</li> </ul>	1107-1109 1107
	Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1107
	3. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C, Pumpe für	1109
110	Scheinwerferreinigungsanlage - Beheizbare Spritzdüsen	1110-1111
110	- Deficizate Sufficuseff	1110-1111

Beheizbare Spritzdüsen	1110
2. Sicherungshalter C, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	1111
119 - Sitzheizung , (L0L)	1112-1115
1. Sitzheizung , (L0L)	1112
<ol> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für</li> </ol>	1113 1114
beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze 4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne,	1115
beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1110 1110
120 - Sitzheizung , (L0R)	1116-1119 1116
<ol> <li>Sitzheizung , (L0R)</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> </ol>	1117
Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für	1118
beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	
<ol> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne</li> </ol>	1119
121 - Radiovorbereitung , (L0L)	1120-1128
1. Radiovorbereitung , (L0L)	1120
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1121
3.	1122
<ol> <li>Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,</li> <li>Tieftonlautsprecher vorn rechts</li> </ol>	1123
5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1124
6. Anschluss für externe Audioquellen	1125
7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1126
8. Antenne, Antennenmodul links	1127
<ol> <li>Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe</li> </ol>	1128
122 - Radiovorbereitung , (L0R)	1129-1137
1. Radiovorbereitung , (L0R)	1129
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1130
3.	1131
4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,	1132
Tieftonlautsprecher vorn rechts	
5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1133
6. Anschluss für externe Audioquellen	1134
7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1135
8. Antenne, Antennenmodul links	1136
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der	1137
Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	4400 4440
123 - Radioanlage , (LOL)	1138-1146
1. Radioanlage , (LOL)	1138
Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D     Steuergerät für Informationselektronik 1	1139 1140
Steuergerät für Informationselektronik 1     Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher	1141
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1141
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und	1142
Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1143
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1144
8. Antenne, Antennenmodul links	1145
Antenne, Antenneda links     Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der	1146
Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	
124 - Radioanlage , (L0R)	1147-1155
1. Radioanlage , (L0R)	1147
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1148
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1149
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher	1150
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und	1151
Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1,	
Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1152
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1153
8. Antenne. Antennenmodul links	1154

9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der	1155
Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	4450 4404
125 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	1156-1164
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	1156
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1157
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1158
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher	1159
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	4.400
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und	1160
Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1,	
Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	4404
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1161
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1162
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	1163
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der	1164
Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	
126 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	1165-1173
Radio-Navigationssystem , (L0R)	1165
Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1166
Steuergerät für Informationselektronik 1	1167
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher	1168
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und	1169
Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1,	
Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1170
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1171
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	1172
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der	1173
Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	
127 - Drahtlose Datenübertragung , (El9),(L0L)	1174-1176
1. Drahtlose Datenübertragung , (El9),(L0L)	1174
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1175
3. Steuergerät für drahtlose Datenübertragung	1176
128 - Drahtlose Datenübertragung , (El9),(L0R)	1177-1179
1. Drahtlose Datenübertragung , (El9),(L0R)	1177
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1178
3. Steuergerät für drahtlose Datenübertragung	1179
129 - Automatische Distanzregelung	1180-1181
Automatische Distanzregelung	1180
Steuergerät für Abstandsregelung, Sicherungshalter C	1181
130 - Grundausstattung	1182-1209
1. Grundausstattung	1182
Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1183
3. Sicherungshalter C	1184
4. Sicherungshalter C	1185
5. Sicherungshalter C	1186
6. Sicherungshalter C	1187
7. Sicherungshalter C	1188
8. Sicherungshalter C	1189
9. Sicherungshalter C	1190
10. Sicherungshalter C	1191
11. Sicherungshalter C	1192
12.	1193
13.	1194
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1195
15. Zündanlassschalter	1196
16. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1197
17. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1198
18. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1198
19. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose,	1200
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1200
Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1201
20. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	1201
Zentralverriegelung in Heckklappe	1202
21. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn 22. Schalttafeleinsatz. Digitaluhr	1202
22. OshalitarGigitsatz. Diditaruffi	1200

23. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1204
24. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1205
25. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	1206
Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	
26. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für	1207
Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	.201
27. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1208
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1209
131 - Grundausstattung , CXMA	1210-1238
1. Grundausstattung , CXMA	1210
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für	1211
Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	
Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	1212
4. Sicherungshalter C	1213
5. Sicherungshalter C	1214
6. Sicherungshalter C	1215
7. Sicherungshalter C	1216
8. Sicherungshalter C	1217
9. Sicherungshalter C	1218
10. Sicherungshalter C	1219
11. Sicherungshalter C	1220
12. Sicherungshalter C	1221
13.	1222
14.	1223
15. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1224
16. Zündanlassschalter	1225
17. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1226
18. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1227
19. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1228
20. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose,	1229
	1229
Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	4000
21. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	1230
Zentralverriegelung in Heckklappe	
22. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1231
00 Cabalttafalainaata Digitaluku	1000
23. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1232
23. Schaittaleinsatz, Digitaluhr 24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1232 1233
24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	
<ol> <li>Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz</li> <li>Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> </ol>	1233 1234
<ul><li>24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz</li><li>25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz</li><li>26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,</li></ul>	1233
<ul> <li>24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz</li> <li>25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige</li> </ul>	1233 1234 1235
<ul> <li>24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz</li> <li>25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für</li> </ul>	1233 1234
24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz 25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz 26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige 27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1233 1234 1235 1236
24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz 25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz 26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige 27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz 28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1233 1234 1235 1236 1237
24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz 25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz 26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige 27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz 28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz 29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1233 1234 1235 1236 1237 1238
<ul> <li>24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz</li> <li>25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz</li> <li>28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz</li> <li>29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach</li> <li>132 - 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> </ul>	1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239-1262
<ul> <li>24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz</li> <li>25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz</li> <li>28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz</li> <li>29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach</li> <li>132 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> </ul>	1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239-1262 1239
<ul> <li>24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz</li> <li>25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz</li> <li>28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz</li> <li>29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach</li> <li>132 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B</li> </ul>	1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239-1262 1239 1240
<ul> <li>24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz</li> <li>25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz</li> <li>28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz</li> <li>29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach</li> <li>132 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> </ul>	1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239-1262 1239 1240 1241
<ul> <li>24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz</li> <li>25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz</li> <li>28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz</li> <li>29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach</li> <li>132 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B</li> </ul>	1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239-1262 1239 1240
<ul> <li>24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz</li> <li>25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz</li> <li>28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz</li> <li>29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach</li> <li>132 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> </ul>	1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239-1262 1239 1240 1241
<ul> <li>24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz</li> <li>25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz</li> <li>28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz</li> <li>29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach</li> <li>132 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>4. Hauptrelais, Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> </ul>	1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239-1262 1239 1240 1241 1242
<ul> <li>24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz</li> <li>25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz</li> <li>28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz</li> <li>29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach</li> <li>132 - 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>1. 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>4. Hauptrelais, Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> </ul>	1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239-1262 1239 1240 1241 1242 1243 1244
<ul> <li>24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz</li> <li>25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz</li> <li>28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz</li> <li>29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach</li> <li>132 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>4. Hauptrelais, Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter C</li> </ul>	1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239-1262 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245
<ul> <li>24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz</li> <li>25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz</li> <li>28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz</li> <li>29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach</li> <li>132 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>4. Hauptrelais, Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter C</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät</li> </ul>	1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239-1262 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246
<ul> <li>24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz</li> <li>25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz</li> <li>28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz</li> <li>29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach</li> <li>132 - 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>1. 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>4. Hauptrelais, Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter C</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät</li> <li>9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> </ul>	1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239-1262 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247
<ul> <li>24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz</li> <li>25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz</li> <li>28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz</li> <li>29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach</li> <li>132 - 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>1. 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>4. Hauptrelais, Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter C</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät</li> <li>9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> </ul>	1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239-1262 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248
<ul> <li>24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz</li> <li>25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz</li> <li>28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz</li> <li>29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach</li> <li>132 - 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>1. 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>4. Hauptrelais, Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter C</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät</li> <li>9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>11. Motorsteuergerät</li> </ul>	1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239-1262 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249
<ul> <li>24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz</li> <li>25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz</li> <li>28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz</li> <li>29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach</li> <li>132 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>4. Hauptrelais, Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter C</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät</li> <li>9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>11. Motorsteuergerät</li> <li>12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> </ul>	1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239-1262 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250
<ul> <li>24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz</li> <li>25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz</li> <li>28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz</li> <li>29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach</li> <li>132 - 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>1. 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>4. Hauptrelais, Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter C</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät</li> <li>9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>11. Motorsteuergerät</li> <li>12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> </ul>	1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239-1262 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1250
<ul> <li>24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz</li> <li>25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz</li> <li>28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz</li> <li>29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach</li> <li>132 - 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>1. 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>4. Hauptrelais, Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter C</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät</li> <li>9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>11. Motorsteuergerät</li> <li>12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,</li> </ul>	1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239-1262 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250
<ul> <li>24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz</li> <li>25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz</li> <li>28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz</li> <li>29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach</li> <li>132 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>4. Hauptrelais, Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter C</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät</li> <li>9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>11. Motorsteuergerät</li> <li>12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> </ul>	1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239-1262 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1250
<ul> <li>24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz</li> <li>25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz</li> <li>28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz</li> <li>29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach</li> <li>132 - 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>1. 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>4. Hauptrelais, Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter C</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät</li> <li>9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>11. Motorsteuergerät</li> <li>12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,</li> </ul>	1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239-1262 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1250
<ul> <li>24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz</li> <li>25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz</li> <li>28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz</li> <li>29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach</li> <li>132 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>4. Hauptrelais, Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter C</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät</li> <li>9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>11. Motorsteuergerät</li> <li>12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4</li> </ul>	1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239-1262 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251
24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz 25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz 26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige 27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz 28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz 29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach 132 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6) 1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6) 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 4. Hauptrelais, Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B 7. Sicherungshalter C 8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät 9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät 10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät 12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät 14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller 16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239-1262 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252
24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz 25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz 26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige 27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz 28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz 29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach 132 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6) 1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6) 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 4. Hauptrelais, Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B 7. Sicherungshalter C 8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät 9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät 10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät 12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät 14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 4 15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät 17. Motorsteuergerät, Einspritzventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung,	1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239-1262 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252
<ul> <li>24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz</li> <li>25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz</li> <li>28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz</li> <li>29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach</li> <li>132 - 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>1. 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>4. Hauptrelais, Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter C</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät</li> <li>9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller</li> <li>16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät</li> <li>17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung</li> </ul>	1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239-1262 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252
<ol> <li>Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz</li> <li>Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz</li> <li>Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz</li> <li>Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach</li> <li>1, 2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>1, 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B</li> <li>Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller</li> <li>Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung</li> <li>Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,</li> </ol>	1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239-1262 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252
<ul> <li>24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz</li> <li>25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige</li> <li>27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz</li> <li>28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz</li> <li>29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach</li> <li>132 - 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>1. 1,2-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CJZC,CJZD,(7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>4. Hauptrelais, Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter C</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät</li> <li>9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 4</li> <li>15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller</li> <li>16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät</li> <li>17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung</li> </ul>	1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239-1262 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252

20. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für	1258
Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	
21. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1259
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1260
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1261
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1262
133 - 1,4-I-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	1263-1285
1. 1,4-I-Benzinmotor, CZCA,(7L3)	1263
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	1264
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1265
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1266
5. Sicherungshalter B	1267
· ·	
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1268
7. Sicherungshalter C	1269
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1270
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1271
<ol> <li>Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> </ol>	1272
11. Motorsteuergerät	1273
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1274
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1275
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	1276
	1210
Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	4077
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1277
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1278
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung,	1279
Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	1280
Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber,	1281
Motorsteuergerät	1201
	1282
20. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	
21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1283
22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1284
23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1285
134 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	1286-1309
1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	1286
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1287
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1288
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1289
5. Sicherungshalter B	1290
	1290
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	
7. Sicherungshalter C	1292
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1293
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1294
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1295
11. Motorsteuergerät	1296
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1297
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1298
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	1299
Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1200
	1200
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1300
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1301
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung,	1302
Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	1303
Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber,	1304
Motorsteuergerät	
20. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für	1305
Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1000
	1206
21. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1306
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1307
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1308
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1309
135 - 1,6-I-Benzinmotor , CWVB,CWVA,(7L3)	1310-1330
1. 1.6-I-Benzinmotor . CWVB.CWVA.(7L3)	1310

Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	1311
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter	
	1313
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	
5. Sicherungshalter B	1314
Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1315
7. Sicherungshalter C	1316
	1317
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	
<ol><li>Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteue</li></ol>	
<ol> <li>Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuerg</li> </ol>	gerät 1319
11. Motorsteuergerät	1320
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1321
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1322
<ol> <li>Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,</li> </ol>	1323
Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	1324
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistu	
	igseriustule, 1323
Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	
17. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ven	til 1 für 1326
Nockenwellenverstellung	
18. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1327
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	1328
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1329
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1330
136 - 1,4-l-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	1331-1359
	1331
1. 1,4-I-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1332
<ol><li>Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter</li></ol>	er B 1333
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1334
5. Sicherungshalter B	1335
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1336
7. Sicherungshalter C	1337
8. Brennraumdruckgeber für Zylinder 2, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühke	erze 1, Glühkerze 2, 1338
Glühkerze 3	, - ,
	1220
Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1339
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteu	iergerät 1340
<ol> <li>Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuerg</li> </ol>	jerät 1341
12. Motorsteuergerät	1342
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Eins	
· · ·	pritzveritii iui 1343
Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	
<ol> <li>Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe</li> </ol>	1344
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1345
16. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1346
17. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Mot	orsteuergerat 1347
18. Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach La	deluftkühler, 1348
Motorsteuergerät	
19. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1349
20. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, F	
	regerveriui iui 1550
Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	
21. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1351
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1352
23. Geber für Schaltsaugrohrposition, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedru	
	onbegrenzarig, 1000
Umschaltventil für Saugrohrklappe	
24. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwic	lerstand für 1354
Kurbelgehäuseentlüftung	
25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für	1355
Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	
	4050
26. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1356
27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1357
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1358
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1359
	1360-1388
137 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	
<ol> <li>1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)</li> </ol>	1360
<ol><li>Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder f</li></ol>	für 1361
Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	
3. Anlasser, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	1362
4. Drehstromaenerator mit Spannungsregler. Sicherungshalter A. Sicherungshalte	er B 1363

5. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1364
6. Sicherungshalter B	1365
7. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1366
8. Sicherungshalter C	1367
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2,	1368
Glühkerze 3, Glühkerze 4	
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1369
11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1370
12. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1371
13. Motorsteuergerät	1372
14. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber,	1373
Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil	
für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
15. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1374
16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1375
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für	1376
Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	
18. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1377
19. Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1378
20. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler,	1379
Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1070
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1380
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1381
23. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1382
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber,	1383
Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	
25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für	1384
Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	
26. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1385
27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1386
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1387
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1388
138 - Außenbeleuchtung , (K8B),(L0L)	1389-1405
1. Außenbeleuchtung , (K8B),(L0L)	1389
2. Lichtschalter	1390
Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	1391
Lenkstockkombinationsschalter	1001
	1392
4. Scheinwerfer vorn links	
5. Scheinwerfer vorn rechts	1393
6. Lampe für Seitenblinkleuchte links, Außenspiegel Fahrerseite	1394
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts,	1395
Außenspiegel Beifahrerseite	
8. Schlussleuchte links	1396
9. Schlussleuchte rechts	1397
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1398
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1399
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	1400
rechts für Leuchtweitenregelung	
13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	1401
Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	
14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1402
15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1403
16. Sicherungshalter C	1404
17. Schalttafeleinsatz	1405
139 - Außenbeleuchtung , (K8B),(L0R)	1406-1422
Außenbeleuchtung , (K8B),(L0R)	1406
2. Lichtschalter	1407
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	1408
Lenkstockkombinationsschalter	
Scheinwerfer vorn links	1409
5. Scheinwerfer vorn rechts	1410
6. Außenspiegel Fahrerseite	1411
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	1412
8. Schlussleuchte links	1413
9. Schlussleuchte rechts	1414
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte. Kennzeichenleuchte links. Kennzeichenleuchte rechts	1415

	11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1416
	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	1417
	rechts für Leuchtweitenregelung	
	13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	1418
	Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	
	14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1419
	15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1420
	16. Sicherungshalter C	1421
	17. Schalttafeleinsatz	1422
140	- Außenbeleuchtung , (K8R),(L0L)	1423-1439
	1. Außenbeleuchtung , (K8R),(L0L)	1423
	2. Lichtschalter	1424
	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	1425
	Lenkstockkombinationsschalter	
	4. Scheinwerfer vorn links	1426
	5. Scheinwerfer vorn rechts	1427
	6. Lampe für Seitenblinkleuchte links, Außenspiegel Fahrerseite	1428
	7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts,	1429
	Außenspiegel Beifahrerseite 8. Schlussleuchte links	1430
	9. Schlussleuchte rechts	1430
	10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1431
	11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1432
	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	1433
	rechts für Leuchtweitenregelung	1434
	13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	1435
	Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	1400
	14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1436
	15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1437
	16. Sicherungshalter C	1438
	17. Schalttafeleinsatz	1439
141	- Außenbeleuchtung , (K8R),(L0R)	1440-1456
	1. Außenbeleuchtung , (K8R),(L0R)	1440
	2. Lichtschalter	1441
	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	1442
	Lenkstockkombinationsschalter	
	4. Scheinwerfer vorn links	1443
	5. Scheinwerfer vorn rechts	1444
	6. Außenspiegel Fahrerseite	1445
	7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	1446
	8. Schlussleuchte links	1447
	9. Schlussleuchte rechts	1448
	10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	
		1449
	11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1450
	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	
	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1450 1451
	<ul><li>12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung</li><li>13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für</li></ul>	1450
	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	1450 1451 1452
	<ol> <li>12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung</li> <li>13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung</li> <li>14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D</li> </ol>	1450 1451 1452 1453
	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung 14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1450 1451 1452 1453 1454
	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung 14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 16. Sicherungshalter C	1450 1451 1452 1453 1454 1455
140	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung 14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 16. Sicherungshalter C 17. Schalttafeleinsatz	1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456
142	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung 14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 16. Sicherungshalter C 17. Schalttafeleinsatz - Climatic , CJZC,CJZD	1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457-1463
142	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung 14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 16. Sicherungshalter C 17. Schalttafeleinsatz - Climatic , CJZC,CJZD 1. Climatic , CJZC,CJZD	1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457-1463 1457
142	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung 14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 16. Sicherungshalter C 17. Schalttafeleinsatz - Climatic , CJZC,CJZD 1. Climatic , CJZC,CJZD 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457-1463 1457 1458
142	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung  13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung  14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D  15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C  16. Sicherungshalter C  17. Schalttafeleinsatz  - Climatic , CJZC,CJZD  1. Climatic , CJZC,CJZD  2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C  3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,	1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457-1463 1457
142	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung  13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung  14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D  15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C  16. Sicherungshalter C  17. Schalttafeleinsatz  - Climatic , CJZC,CJZD  1. Climatic , CJZC,CJZD  2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C  3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457-1463 1457 1458 1459
142	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung  13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung  14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D  15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C  16. Sicherungshalter C  17. Schalttafeleinsatz  - Climatic , CJZC,CJZD  1. Climatic , CJZC,CJZD  2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C  3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse  4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und	1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457-1463 1457 1458
142	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung  13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung  14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D  15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C  16. Sicherungshalter C  17. Schalttafeleinsatz  - Climatic , CJZC,CJZD  1. Climatic , CJZC,CJZD  2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C  3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse  4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457-1463 1457 1458 1459
142	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung  13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung  14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D  15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C  16. Sicherungshalter C  17. Schalttafeleinsatz  - Climatic , CJZC,CJZD  1. Climatic , CJZC,CJZD  2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C  3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse  4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe  5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457-1463 1457 1458 1459 1460
142	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung  13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung  14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D  15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C  16. Sicherungshalter C  17. Schalttafeleinsatz  - Climatic , CJZC,CJZD  1. Climatic , CJZC,CJZD  2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C  3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse  4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe  5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage  6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457-1463 1457 1458 1459 1460
	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung  13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung  14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D  15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C  16. Sicherungshalter C  17. Schalttafeleinsatz  - Climatic , CJZC,CJZD  1. Climatic , CJZC,CJZD  2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C  3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse  4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe  5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage  6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457-1463 1457 1458 1459 1460
	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung  13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung  14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D  15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C  16. Sicherungshalter C  17. Schalttafeleinsatz  - Climatic , CJZC,CJZD  1. Climatic , CJZC,CJZD  2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C  3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse  4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe  5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage  6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter  - Climatic , CZCA	1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457-1463 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463
	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung  13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung  14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D  15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C  16. Sicherungshalter C  17. Schalttafeleinsatz  - Climatic , CJZC,CJZD  1. Climatic , CJZC,CJZD  2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C  3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse  4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe  5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage  6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457-1463 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464-1470
	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung  13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung  14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D  15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C  16. Sicherungshalter C  17. Schalttafeleinsatz  - Climatic , CJZC,CJZD  1. Climatic , CJZC,CJZD  2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C  3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse  4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe  5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage  6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter  - Climatic , CZCA  1. Climatic , CZCA	1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457-1463 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464-1470 1464

4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,	1467
Frischluftgebläse	
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und	1468
Umluftklappe	
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1469
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	1470
144 - Climatic , CWVB,CWVA	1471-1477
1. Climatic , CWVB,CWVA	1471
Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1472
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,	1473
Frischluftgebläse	1470
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und	1474
Umluftklappe	1474
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1475
	1476
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	1477
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	
145 - Climatic , CUSB	1478-1484
1. Climatic , CUSB	1478
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1479
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,	1480
Frischluftgebläse	4.40.4
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und	1481
Umluftklappe	
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1482
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter	1483
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1484
146 - Climatic , CXMA	1485-1491
1. Climatic , CXMA	1485
Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1486
3. Sicherungshalter C	1487
4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,	1488
Frischluftgebläse	
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und	1489
Umluftklappe	
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1490
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	1491
147 - Zentralverriegelung , (L0L)	1492-1500
1. Zentralverriegelung , (L0L)	1492
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1493
3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	1494
Zentralverriegelung in Heckklappe	
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für	1495
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	1496
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	1497
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	1498
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1499
Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1500
148 - Zentralverriegelung , (L0R)	1501-1509
1. Zentralverriegelung , (L0R)	1501
Zentralivernegelang , (Lork)     Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1502
3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	1503
Zentralverriegelung in Heckklappe	1303
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für	1504
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1304
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	1505
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	1506
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	1507
	1508
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1509
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1510-1515
149 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	
Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)     Retterio, Sicherungshelter A. Sicherungshelter D.	1510 1511
Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D     Sieherungshalter C	1511
3. Sicherungshalter C	1512
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1513
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	1514

Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1515
150 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	1516-1521
Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	1516
Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1517
3. Sicherungshalter C	1518
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1519
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	1520
6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1521
151 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1522-1530
Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1522
Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1523
3. Sicherungshalter C	1524
Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1525
<ol><li>Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite</li></ol>	1526
6. Fensterhebermotor Fahrerseite	1527
7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1528
8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1529
9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1530
152 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1531-1539
Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)      Retterie Giehermanskalten A. Giehermanskalten B.	1531
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1532
3. Sicherungshalter C	1533
Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1534
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1535
6. Fensterhebermotor Fahrerseite	1536
7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1537
8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1538
9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1539
153 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	1540-1547
	1540
Zugang und Startberechtigung , (L0L)     Detterie Sieherungshelten A. Sieherungshelten C. Sieherungshelten D.	
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1541
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1542
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische	1543
Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung,	1544
Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	
<ol><li>Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung,</li></ol>	1545
Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	
7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und	1546
Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und	
Startsystem	
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	1547
Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	
154 - Zugang und Startberechtigung , (L0R)	1548-1555
Zugang und Startberechtigung , (LOR)  1. Zugang und Startberechtigung , (LOR)	1548
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1549
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1550
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische	1551
Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	
<ol><li>Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung,</li></ol>	1552
Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	
6. Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung,	1553
Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	
7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und	1554
Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und	
Startsystem	
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	1555
	1000
Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	1556 1501
155 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	1556-1561
Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	1556
Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1557
3. Sicherungshalter C	1558
Schalter für Spiegelverstellung	1559
5. Außenspiegel Fahrerseite	1560
6. Außenspiegel Beifahrerseite	1561
156 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel . (L0R)	1562-1567

<ol> <li>Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)</li> </ol>	1562
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1563
3. Sicherungshalter C	1564
Schalter für Spiegelverstellung	1565
5. Außenspiegel Fahrerseite	1566
6. Außenspiegel Beifahrerseite	1567
157 - Beheizbare Frontscheibe	1568-1570
Beheizbare Frontscheibe	1568
Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Frontscheibe	1569
3. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C,	1570
beheizbare Frontscheibe	
158 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4K3),(4I1),(4I2),(4GF),(4GS)	1571-1575
	1571
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4K3),(4I1),(4I2),(4GF),(4GS)	
2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1572
3. Sicherungshalter C	1573
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für	1574
Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	
5. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und	1575
Heckscheibenwaschpumpe	
159 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(4GX)	1576-1580
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(4GX)	1576
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1577
3. Sicherungshalter C	1578
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für	1579
Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	
5. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1580
160 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4K3),(4I1),(4I2),(4GX)	1581-1585
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4K3),(4I1),(4I2),(4GX)	1581
Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1582
3. Sicherungshalter C	1583
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für	1584
Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	
<ol><li>Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe</li></ol>	1585
161 - Sitzheizung , (L0L)	1586-1592
1. Sitzheizung , (L0L)	1586
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	1587
Steuergerät für beheizbare Vordersitze	1588
Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für	1589
	1309
beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	4.700
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne,	1590
beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	
6. Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät	1591
für beheizbare Rücksitze	
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne	1592
links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	
162 - Sitzheizung , (L0R)	1593-1599
1. Sitzheizung , (L0R)	1593
Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	1594
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze	1595
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für	1596
beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne,	1597
beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	
6. Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät	1598
für beheizbare Rücksitze	1000
	1500
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne	1599
links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	
163 - Radiovorbereitung , (L0L)	1600-1608
1. Radiovorbereitung , (L0L)	1600
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1601
3.	1602
4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,	1603
Tieftonlautsprecher vorn rechts	.000
	1604
5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	
6. Anschluss für externe Audioquellen	1605
7. Antennenmodul links. Digitalradio-Antenne. Dachantenne	1606

8. Antenne, Antennenmodul links	1607
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der	1608
Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1000
164 - Radiovorbereitung , (L0R)	1609-1617
1. Radiovorbereitung , (L0R)	1609
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1610
3.	1611
4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,	1612
Tieftonlautsprecher vorn rechts	
5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1613
6. Anschluss für externe Audioquellen	1614
7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1615
8. Antenne, Antennenmodul links	1616
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der	1617
Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1010 1000
165 - Radioanlage , (L0L)	1618-1626
1. Radioanlage , (L0L)	1618
Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1619
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1620
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher	1621
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und	1622
Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1,	1022
Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	4000
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1623
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1624
8. Antenne, Antennenmodul links	1625
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der	1626
Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	
166 - Radioanlage , (L0R)	1627-1635
1. Radioanlage , (L0R)	1627
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1628
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1629
3. Steuergerat für informationselektronik 1	
4. Stauergerät für Informationsolektronik 4. Hechtenlautenracher vorn linke. Tieftenlautenracher	
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher	1630
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1630
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und	
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1,	1630
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und	1630
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1,	1630
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1630 1631
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1630 1631 1632 1633
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, Antennenmodul links	1630 1631 1632 1633 1634
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, Antennenmodul links 9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der	1630 1631 1632 1633
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, Antennenmodul links 9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1630 1631 1632 1633 1634 1635
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, Antennenmodul links 9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe 167 - Radio-Navigationssystem, (LOL)	1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636-1644
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, Antennenmodul links 9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe 167 - Radio-Navigationssystem, (LOL) 1. Radio-Navigationssystem, (LOL)	1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636-1644 1636
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, Antennenmodul links 9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe 167 - Radio-Navigationssystem, (LOL) 1. Radio-Navigationssystem, (LOL) 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636-1644 1636 1637
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, Antennenmodul links 9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe 167 - Radio-Navigationssystem, (L0L) 1. Radio-Navigationssystem, (L0L) 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636-1644 1636 1637 1638
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, Antennenmodul links 9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe 167 - Radio-Navigationssystem, (LOL) 1. Radio-Navigationssystem, (LOL) 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für Informationselektronik 1 4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher	1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636-1644 1636 1637
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, Antennenmodul links 9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe 167 - Radio-Navigationssystem, (LOL) 1. Radio-Navigationssystem, (LOL) 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für Informationselektronik 1 4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mikrofon für Telefon	1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636-1644 1636 1637 1638 1639
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, Antennenmodul links 9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe 167 - Radio-Navigationssystem, (LOL) 1. Radio-Navigationssystem, (LOL) 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für Informationselektronik 1 4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher	1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636-1644 1636 1637 1638
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, Antennenmodul links 9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe 167 - Radio-Navigationssystem, (LOL) 1. Radio-Navigationssystem, (LOL) 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für Informationselektronik 1 4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und	1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636-1644 1636 1637 1638 1639
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, Antennenmodul links 9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe 167 - Radio-Navigationssystem, (LOL) 1. Radio-Navigationssystem, (LOL) 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für Informationselektronik 1 4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1,	1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636-1644 1636 1637 1638 1639
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, Antennenmodul links 9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe 167 - Radio-Navigationssystem, (L0L) 1. Radio-Navigationssystem, (L0L) 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für Informationselektronik 1 4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636-1644 1636 1637 1638 1639
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, Antennenmodul links 9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe 167 - Radio-Navigationssystem , (LOL) 1. Radio-Navigationssystem , (LOL) 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für Informationselektronik 1 4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636-1644 1636 1637 1638 1639 1640
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, Antennenmodul links 9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe 167 - Radio-Navigationssystem, (LOL) 1. Radio-Navigationssystem, (LOL) 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für Informationselektronik 1 4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636-1644 1636 1637 1638 1639 1640
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, Antennenmodul links 9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe 167 - Radio-Navigationssystem, (LOL) 1. Radio-Navigationssystem, (LOL) 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für Informationselektronik 1 4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636-1644 1636 1637 1638 1639 1640
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, Antennenmodul links 9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe 167 - Radio-Navigationssystem , (LOL) 1. Radio-Navigationssystem , (LOL) 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für Informationselektronik 1 4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links 9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der	1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636-1644 1636 1637 1638 1639 1640
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, Antennenmodul links 9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe 167 - Radio-Navigationssystem , (LOL) 1. Radio-Navigationssystem , (LOL) 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für Informationselektronik 1 4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links 9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636-1644 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, Antennenmodul links 9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe 167 - Radio-Navigationssystem , (LOL) 1. Radio-Navigationssystem , (LOL) 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für Informationselektronik 1 4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links 9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe 168 - Radio-Navigationssystem , (LOR)	1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636-1644 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, Antennenmodul links 9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe 167 - Radio-Navigationssystem , (LOL) 1. Radio-Navigationssystem , (LOL) 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für Informationselektronik 1 4. Steuergerät für Informationselektronik 1 4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links 9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636-1644 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645-1653 1645
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, Antennenmodul links 9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe 167 - Radio-Navigationssystem , (LOL) 1. Radio-Navigationssystem , (LOL) 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für Informationselektronik 1 4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links 9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe 168 - Radio-Navigationssystem , (LOR) 1. Radio-Navigationssystem , (LOR) 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636-1644 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645-1653 1645 1646
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, Antennenmodul links 9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe 167 - Radio-Navigationssystem , (LOL) 1. Radio-Navigationssystem , (LOL) 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für Informationselektronik 1 4. Steuergerät für Informationselektronik 1 4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links 9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636-1644 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645-1653 1645
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, Antennenmodul links 9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe 167 - Radio-Navigationssystem , (LOL) 1. Radio-Navigationssystem , (LOL) 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für Informationselektronik 1 4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links 9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe 168 - Radio-Navigationssystem , (LOR) 1. Radio-Navigationssystem , (LOR) 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636-1644 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645-1653 1645 1646
vom links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, Antennenmodul links 9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe 167 - Radio-Navigationssystem, (LOL) 1. Radio-Navigationssystem, (LOL) 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für Informationselektronik 1 4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links 9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe 168 - Radio-Navigationssystem, (LOR) 1. Radio-Navigationssystem, (LOR) 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher	1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636-1644 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645-1653 1645 1646 1647
vom links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, Antennenmodul links 9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe 167 - Radio-Navigationssystem , (LOL) 1. Radio-Navigationssystem , (LOL) 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für Informationselektronik 1 4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links 9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitu	1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636-1644 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645-1653 1645 1646 1647 1648
vom links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, Antennenmodul links 9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe 167 - Radio-Navigationssystem , (LOL) 1. Radio-Navigationssystem , (LOL) 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für Informationselektronik 1 4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links 9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe 168 - Radio-Navigationssystem , (LOR) 1. Radio-Navigationssystem , (LOR) 1. Radio-Navigationssystem , (LOR) 1. Radio-Navigationssystem , (LOR) 1. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieft	1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636-1644 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645-1653 1645 1646 1647
vom links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, Antennenmodul links 9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe 167 - Radio-Navigationssystem , (LOL) 1. Radio-Navigationssystem , (LOL) 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für Informationselektronik 1 4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts 6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne 8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links 9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitu	1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636-1644 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645-1653 1645 1646 1647 1648

6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1650
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1651
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	1652
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der	1653
Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	
169 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	1654-1656
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	1654
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1655
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherungshalter C	1656
170 - Drahtlose Datenübertragung , (EI9),(L0R)	1657-1659
Drahtlose Datenübertragung , (EI9),(L0R)	1657
Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1658
3. Steuergerät für drahtlose Datenübertragung	1659
171 - Ambientebeleuchtung	1660-1661
Ambientebeleuchtung	1660
<ol><li>Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrertür, Lampe für</li></ol>	1661
Ambientebeleuchtung in Beifahrertür, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	
172 - Taxiausstattung	1662-1666
1. Taxiausstattung	1662
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1663
3. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1664
4. Sicherungshalter C	1665
5. Spannungsstabilisator	1666
173 - Grundausstattung	1667-1694
1. Grundausstattung	1667
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1668
3. Sicherungshalter C	1669
4. Sicherungshalter C	1670
5. Sicherungshalter C	1671
6. Sicherungshalter C	1672
7. Sicherungshalter C	1673
8. Sicherungshalter C	1674
9. Sicherungshalter C	1675
10. Sicherungshalter C	1676
11. Sicherungshalter C	1677
12.	1678
13.	1679
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1680
15. Zündanlassschalter	1681
16. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1682 1683
17. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite 18. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	
, ,	1684 1685
<ol> <li>Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose,</li> <li>Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links</li> </ol>	1000
20. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	1686
Zentralverriegelung in Heckklappe	1000
21. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1687
21. Wickeneder, Signamorribetatigung, Hochtormorri, Tiertormorri 22. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1688
23. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1689
23. Rummittellemperaturanzeige, Drenzammesser, Schalttafeleinsatz  24. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1690
25. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	1691
Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1031
26. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für	1692
Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1002
27. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1693
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1694
174 - Grundausstattung , CXMA	1695-1723
Grundausstattung , CXMA	1695
Stundausstattung , OXMA     Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für	1696
Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	.500
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	1697
4. Sicherungshalter C	1698
5. Sicherungshalter C	1699
6. Sicherungshalter C	1700
7. Sicherungshalter C	1701
8. Sicherungshalter C	1702
	02

9. Sicherungshalter C	1703
10. Sicherungshalter C	1704
11. Sicherungshalter C	1705
12. Sicherungshalter C	1706
13.	1707
14.	1708
15. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1709
16. Zündanlassschalter	1710
17. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1711
18. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1712
19. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1713
20. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose,	1714
Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	
21. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	1715
	17 13
Zentralverriegelung in Heckklappe	4740
22. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1716
23. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1717
24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1718
<ol> <li>Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> </ol>	1719
26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	1720
Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	
27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für	1721
	1721
Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	4700
28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1722
29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1723
175 - 1,6-I-Benzinmotor , CWVB,CWVA,(7L3)	1724-1744
1. 1,6-I-Benzinmotor , CWVB,CWVA,(7L3)	1724
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	1725
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1726
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1727
5. Sicherungshalter B	1728
	1729
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	
7. Sicherungshalter C	1730
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1731
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1732
<ol> <li>Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> </ol>	1733
11. Motorsteuergerät	1734
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1735
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1736
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	1737
Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1707
	4700
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	1738
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	1739
Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	
17. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für	1740
Nockenwellenverstellung	
18. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1741
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	1742
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1743
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1744
176 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	1745-1773
1. 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	1745
<ol><li>Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für</li></ol>	1746
Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	
3. Anlasser, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	1747
4. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1748
5. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1749
6. Sicherungshalter B	1750
7. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1751
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1751
8. Sicherungshalter C	
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2,	1753
Glühkerze 3, Glühkerze 4	
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1754
11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1755
12. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1756
13. Motorsteuergerät	1757

	14. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber,	1758
	Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil	
	für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
	15. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1759
	16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1760
	17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für	1761
	Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	
		4700
	18. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1762
	19. Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1763
	20. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler,	1764
	Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	
	21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1765
	22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1766
	23. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1767
	24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber,	1768
	Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	
	25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für	1769
	Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1100
		4770
	26. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1770
	27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1771
	28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1772
	29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1773
177	' - Airbag-Systeme	1774-1780
177		
	1. Airbag-Systeme	1774
	2. Sicherungshalter C	1775
	3. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag	1776
	Beifahrerseite	
	4. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite,	1777
	Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer	
	Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	
	5. Batterie, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite,	1778
	Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite,	
	Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D, Fremdstartanschluss	
	6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten	1779
		1775
	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag	1773
	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	
	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	1780
178	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	
178	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 3 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	1780 1781-1789
178	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 3- 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	1780 1781-1789 1781
178	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 8 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1780 1781-1789 1781 1782
178	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 8 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1780 1781-1789 1781 1782 1783
178	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 8 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	1780 1781-1789 1781 1782 1783 1784
178	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 8 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe 5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl,	1780 1781-1789 1781 1782 1783
178	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 8 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	1780 1781-1789 1781 1782 1783 1784
178	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 8 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe 5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für	1780 1781-1789 1781 1782 1783 1784
178	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 8- 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe 5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für	1780 1781-1789 1781 1782 1783 1784
178	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 8- 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe 5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	1780 1781-1789 1781 1782 1783 1784 1785
178	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 8- 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe 5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe 6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe,	1780 1781-1789 1781 1782 1783 1784
178	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 8 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe 5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe 6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	1780 1781-1789 1781 1782 1783 1784 1785
178	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite  7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz  8 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G  1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G  2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D  3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C  4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe  5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe  6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe  7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches	1780 1781-1789 1781 1782 1783 1784 1785
178	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 8 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe 5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe 6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	1780 1781-1789 1781 1782 1783 1784 1785
178	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite  7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz  8 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G  1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G  2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D  3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C  4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe  5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe  6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe  7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1780 1781-1789 1781 1782 1783 1784 1785
178	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 8- 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe 5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe 6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe 7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre 8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre,	1780 1781-1789 1781 1782 1783 1784 1785
178	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 8- 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe 5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe 6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe 7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre 8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1780 1781-1789 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1786
	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 8 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe 5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe 6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe 7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre 8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige 9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz	1780 1781-1789 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788
	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 8 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe 5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe 6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe 7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre 8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige 9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz 9- Sicherheitsgurtwarnsystem	1780 1781-1789 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788
	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 8 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe 5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe 6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe 7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre 8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige 9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz 9. Sicherheitsgurtwarnsystem 1. Sicherheitsgurtwarnsystem	1780 1781-1789 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790-1792 1790
	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 8 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe 5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe 6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe 7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre 8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige 9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz 9- Sicherheitsgurtwarnsystem	1780 1781-1789 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788
	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 8 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe 5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe 6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe 7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre 8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige 9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz 9. Sicherheitsgurtwarnsystem 1. Sicherheitsgurtwarnsystem	1780 1781-1789 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790-1792 1790
	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite  7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz  8. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G  1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G  2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D  3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C  4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe  5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe  6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe  7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre  8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige  9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz  1. Sicherheitsgurtwarnsystem  1. Sicherheitsgurtwarnsystem  2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	1780 1781-1789 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790-1792 1790 1791
179	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 8- 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe 5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe 6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe 7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre 8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige 9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz 1. Sicherheitsgurtwarnsystem 1. Sicherheitsgurtwarnsystem 1. Sicherheitsgurtwarnsystem 2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C 3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	1780 1781-1789 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1790-1792 1790 1791
179	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 8. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 9. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 9. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 9. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe 9. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe 1. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe 2. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre 8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige 9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz 1. Sicherheitsgurtwarnsystem 1. Sicherheitsgurtwarnsystem 2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C 3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 1. Sentralverriegelung, (LOL)	1780 1781-1789 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790-1792 1790 1791
179	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 8. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 9. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 9. 8 Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 9. 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 9. 4 Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe 9. 5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe 9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe 1. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre 1. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige 1. Sicherheitsgurtwarnsystem 1. Sicherheitsgurtwarnsystem 1. Sicherheitsgurtwarnsystem 2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 1. Sicherreitsgurtwarnsystem 2. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 4. Zentralverriegelung , (LOL) 4. Zentralverriegelung , (LOL)	1780 1781-1789 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790-1792 1790 1791 1792 1793-1801 1793
179	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite  7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz  8. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G  1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G  2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D  3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C  4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe  5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe  6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe  7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre  8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige  9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz  1. Sicherheitsgurtwarnsystem  2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C  3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz  1. Zentralverriegelung , (LOL)  2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1780 1781-1789 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790-1792 1790 1791 1792 1793-1801 1793 1794
179	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 8. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe in Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe 6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe 7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe 8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre 8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige 9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz 5. Sicherheitsgurtwarnsystem 1. Sicherheitsgurtwarnsystem 2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C 3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 5. Zentralverriegelung , (LOL) 1. Zentralverriegelung , (LOL) 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D 3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	1780 1781-1789 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790-1792 1790 1791 1792 1793-1801 1793
179	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite  7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz  8. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G  1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G  2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D  3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C  4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe  5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe  6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe  7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre  8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige  9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz  1. Sicherheitsgurtwarnsystem  2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C  3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz  1. Zentralverriegelung , (LOL)  2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1780 1781-1789 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790-1792 1790 1791 1792 1793-1801 1793 1794
179	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe 5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe 6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe 7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre 8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige 9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz 5. Sicherheitsgurtwarnsystem 1. Sicherheitsgurtwarnsystem 2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 7. Zentralverriegelung, (LOL) 8. Zentralverriegelung, (LOL) 9. Zentralverriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1780 1781-1789 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790-1792 1790 1791 1792 1793-1801 1793 1794 1795
179	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 6. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 4. Multfunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe 5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe 6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe 7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre 8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige 9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz 1. Sicherheitsgurtwarnsystem 1. Sicherheitsgurtwarnsystem 2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C 3. Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C 4. Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C 5. Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C 6. Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C 7. Stehralverriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe 4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für	1780 1781-1789 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790-1792 1790 1791 1792 1793-1801 1793 1794
179	Beifahrerseite, Steuergerät für Äirbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 6. Gang-Automatikgetriebe 09G 1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe 5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe 6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige 9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz 9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz 1. Sicherheitsgurtwarnsystem 1. Sicherheitsgurtwarnsystem 2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 9. Zentralverriegelung , (LOL) 1. Zentralverriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1780 1781-1789 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790-1792 1790 1791 1792 1793-1801 1793 1794 1795
179	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 6. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 4. Multfunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe 5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe 6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe 7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre 8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige 9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz 1. Sicherheitsgurtwarnsystem 1. Sicherheitsgurtwarnsystem 2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C 3. Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C 4. Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C 5. Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C 6. Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C 7. Stehralverriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe 4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für	1780 1781-1789 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790-1792 1790 1791 1792 1793-1801 1793 1794 1795

6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	1798
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	1799
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1800
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1801
181 - Zentralverriegelung , (L0R)	1802-1810
1. Zentralverriegelung , (L0R)	1802
Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1803
Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	1804
Zentralverriegelung in Heckklappe	1004
	1005
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für	1805
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	4000
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	1806
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	1807
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	1808
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1809
Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1810
182 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	1811-1816
Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	1811
Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1812
3. Sicherungshalter C	1813
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1814
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	1815
6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1816
183 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	1817-1822
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	1817
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1818
3. Sicherungshalter C	1819
Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1820
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	1821
Fensterhebermotor Famerseite     Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1822
184 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1823-1831
	1823-1631
Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)     Retterie Sieherungshelter A. Sieherungshelter D.	
Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D     Sieharungshalter C	1824
3. Sicherungshalter C	1825
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1826
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1827
6. Fensterhebermotor Fahrerseite	1828
7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1829
8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1830
9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1831
185 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1832-1840
Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1832
Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1833
3. Sicherungshalter C	1834
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1835
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1836
6. Fensterhebermotor Fahrerseite	1837
7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1838
8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1839
9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1840
186 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4K3),(4I1),(4I2),(4GF),(4GS)	1841-1845
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4K3),(4I1),(4I2),(4GF),(4GS)	1841
2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1842
3. Sicherungshalter C	1843
Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für	1844
	1044
Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	4045
5. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und	1845
Heckscheibenwaschpumpe	1010 1050
187 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(4GX)	1846-1850
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(4GX)	1846
Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1847
3. Sicherungshalter C	1848
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für	1849
Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	
5. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1850
188 - Scheibenwisch- und -waschanlage . (4K3).(4I1).(4I2).(4GX)	1851-1855

4 0 1 1 1 1 1 1 (410) (414) (410) (40)()	
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4K3),(4I1),(4I2),(4GX)	1851
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1852
3. Sicherungshalter C	1853
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für	1854
Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	
5. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1855
189 - Einparkhilfe (PDC) hinten	1856-1859
Einparkhilfe (PDC) hinten	1856
Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	1857
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für	1858
	1000
Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	
Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	1859
190 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	1860-1865
1. Einparkhilfe (PDĆ) vorn und hinten	1860
Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe,	1861
	1001
Kontrollleuchte für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für	1862
Einparkhilfe	
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für	1863
	1003
Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	
<ol><li>Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für</li></ol>	1864
Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	
	1865
6. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	
191 - Radiovorbereitung , (L0L)	1866-1874
1. Radiovorbereitung , (L0L)	1866
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1867
3.	1868
4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,	1869
Tieftonlautsprecher vorn rechts	
5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1870
6. Anschluss für externe Audioquellen	1871
7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1872
8. Antenne, Antennenmodul links	1873
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der	1874
Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	
	1875-1883
192 - Radioanlage , (L0L)	
1. Radioanlage , (L0L)	1875
Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1876
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1877
	1878
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher	1070
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und	1879
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und	1879
<ol> <li>Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1,</li> </ol>	1879
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	
<ol> <li>Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> </ol>	1880
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	
<ol> <li>Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne</li> </ol>	1880 1881
<ol> <li>Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne</li> <li>Antenne, Antennenmodul links</li> </ol>	1880 1881 1882
<ol> <li>Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne</li> <li>Antenne, Antennenmodul links</li> <li>Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der</li> </ol>	1880 1881
<ol> <li>Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne</li> <li>Antenne, Antennenmodul links</li> <li>Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe</li> </ol>	1880 1881 1882 1883
<ol> <li>Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne</li> <li>Antenne, Antennenmodul links</li> <li>Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der</li> </ol>	1880 1881 1882
<ol> <li>Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne</li> <li>Antenne, Antennenmodul links</li> <li>Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOL)</li> </ol>	1880 1881 1882 1883
<ol> <li>Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne</li> <li>Antenne, Antennenmodul links</li> <li>Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOL)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOL)</li> </ol>	1880 1881 1882 1883 1884-1892 1884
<ol> <li>5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne</li> <li>8. Antenne, Antennenmodul links</li> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe</li> <li>193 - Radio-Navigationssystem, (L0L)</li> <li>1. Radio-Navigationssystem, (L0L)</li> <li>2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> </ol>	1880 1881 1882 1883 1884-1892 1884 1885
<ol> <li>5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne</li> <li>8. Antenne, Antennenmodul links</li> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe</li> <li>193 - Radio-Navigationssystem, (LOL)</li> <li>1. Radio-Navigationssystem, (LOL)</li> <li>2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>3. Steuergerät für Informationselektronik 1</li> </ol>	1880 1881 1882 1883 1884-1892 1884 1885 1886
<ol> <li>5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne</li> <li>8. Antenne, Antennenmodul links</li> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe</li> <li>193 - Radio-Navigationssystem, (L0L)</li> <li>1. Radio-Navigationssystem, (L0L)</li> <li>2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> </ol>	1880 1881 1882 1883 1884-1892 1884 1885
<ol> <li>5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne</li> <li>8. Antenne, Antennenmodul links</li> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe</li> <li>193 - Radio-Navigationssystem, (LOL)</li> <li>1. Radio-Navigationssystem, (LOL)</li> <li>2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>3. Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher</li> </ol>	1880 1881 1882 1883 1884-1892 1884 1885 1886
<ol> <li>Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne</li> <li>Antenne, Antennenmodul links</li> <li>Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOL)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mikrofon für Telefon</li> </ol>	1880 1881 1882 1883 1884-1892 1884 1885 1886 1887
<ol> <li>Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne</li> <li>Antenne, Antennenmodul links</li> <li>Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon</li> <li>Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und</li> </ol>	1880 1881 1882 1883 1884-1892 1884 1885 1886
<ol> <li>Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne</li> <li>Antenne, Antennenmodul links</li> <li>Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOL)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon</li> <li>Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1,</li> </ol>	1880 1881 1882 1883 1884-1892 1884 1885 1886 1887
<ol> <li>Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne</li> <li>Antenne, Antennenmodul links</li> <li>Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOL)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon</li> <li>Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> </ol>	1880 1881 1882 1883 1884-1892 1884 1885 1886 1887
<ol> <li>Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne</li> <li>Antenne, Antennenmodul links</li> <li>Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOL)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon</li> <li>Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1,</li> </ol>	1880 1881 1882 1883 1884-1892 1884 1885 1886 1887
<ol> <li>Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne</li> <li>Antenne, Antennenmodul links</li> <li>Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon</li> <li>Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> </ol>	1880 1881 1882 1883 1884-1892 1884 1885 1886 1887 1888
<ol> <li>Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne</li> <li>Antenne, Antennenmodul links</li> <li>Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOL)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon</li> <li>Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne</li> </ol>	1880 1881 1882 1883 1884-1892 1884 1885 1886 1887 1888
<ol> <li>Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne</li> <li>Antenne, Antennenmodul links</li> <li>Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOL)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon</li> <li>Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne</li> <li>Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links</li> </ol>	1880 1881 1882 1883 1884-1892 1884 1885 1886 1887 1888
<ol> <li>Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne</li> <li>Antenne, Antennenmodul links</li> <li>Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOL)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon</li> <li>Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne</li> <li>Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links</li> <li>Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der</li> </ol>	1880 1881 1882 1883 1884-1892 1884 1885 1886 1887 1888
<ol> <li>Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne</li> <li>Antenne, Antennenmodul links</li> <li>Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOL)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon</li> <li>Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne</li> <li>Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links</li> </ol>	1880 1881 1882 1883 1884-1892 1884 1885 1886 1887 1888
<ol> <li>Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne</li> <li>Antenne, Antennenmodul links</li> <li>Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOL)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon</li> <li>Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne</li> <li>Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe</li> </ol>	1880 1881 1882 1883 1884-1892 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892
<ol> <li>Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne</li> <li>Antenne, Antennenmodul links</li> <li>Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOL)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon</li> <li>Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationnen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne</li> <li>Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links</li> <li>Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe</li> </ol>	1880 1881 1882 1883 1884-1892 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893-1901
<ol> <li>Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne</li> <li>Antenne, Antennenmodul links</li> <li>Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon</li> <li>Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne</li> <li>Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links</li> <li>Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOR)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOR)</li> </ol>	1880 1881 1882 1883 1884-1892 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893-1901 1893
<ol> <li>Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne</li> <li>Antenne, Antennenmodul links</li> <li>Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOL)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon</li> <li>Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationnen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne</li> <li>Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links</li> <li>Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe</li> </ol>	1880 1881 1882 1883 1884-1892 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893-1901

3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1895
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher	1896
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und	1897
Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1,	
Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1898
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	1900
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der	1901
Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	
195 - Notrufmodul, (8YZ),(I7L),(I7Y),(I8B),(8AA)	1902-1906
	1902-1900
1. Notrufmodul, (8YZ),(I7L),(I7Y),(I8B),(8AA)	1902
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	
3. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C	1904
4. Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit,	1905
Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und	
Kommunikationseinheit	4000
5. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne,	1906
Lautsprecher für Notrufmodul	4007 4044
196 - Notrufmodul , (I8E)	1907-1911
1. Notrufmodul , (I8E)	1907
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1908
3. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C	1909
4. Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit,	1910
Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und	
Kommunikationseinheit	
5. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne,	1911
Lautsprecher für Notrufmodul	
197 - Drahtlose Datenübertragung , (El9),(L0R)	1912-1914
Drahtlose Datenübertragung , (EI9),(L0R)	1912
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1913
Steuergerät für drahtlose Datenübertragung	1914
198 - Ambientebeleuchtung	1915-1916
Ambientebeleuchtung	1915
2. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrertür, Lampe für	1916
Ambientebeleuchtung in Beifahrertür, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	
199 - Datenbusvernetzung	1917-1924
1. Datenbusvernetzung	1917
2. Steckverbindung, 16-fach	1918
3.	1919
4.	1920
5.	1921
6.	1922
7.	1923
8.	1924
200 - Grundausstattung	1925-1952
1. Grundausstattung	1925
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1926
3. Sicherungshalter C	1927
4. Sicherungshalter C	1928
5. Sicherungshalter C	1929
6. Sicherungshalter C	1930
7. Sicherungshalter C	1931
8. Sicherungshalter C	1932
9. Sicherungshalter C	1933
10. Sicherungshalter C	1934
11. Sicherungshalter C	1935
12.	1936
13.	1937
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1938
15. Zündanlassschalter	1939
16. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1940
17. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1941
18. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1941
19. Spannungswandler für USB-Lademodul. Schalter für Handschuhfachleuchte. Steckdose.	1942
10. Obditional warrance for Cob-Ladernoud. Condition for Haridsonian additional Collections.	1940

	Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1011
	20. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	1944
	Zentralverriegelung in Heckklappe	
	21. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1945
	22. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1946
	23. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1947
	24. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1948
	25. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	1949
	Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	4050
	26. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für	1950
	Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1051
	27. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1951
204	28. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1952
20	- Grundausstattung , CXMA	1953-1981
	1. Grundausstattung , CXMA	1953
	2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für	1954
	Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	1955
	Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	1956
	4. Sicherungshalter C	1957
	<ul><li>5. Sicherungshalter C</li><li>6. Sicherungshalter C</li></ul>	1958
	7. Sicherungshalter C	1959
		1960
	8. Sicherungshalter C	1961
	9. Sicherungshalter C	1962
	<ul><li>10. Sicherungshalter C</li><li>11. Sicherungshalter C</li></ul>	1963
	12. Sicherungshalter C	1964
	13.	1965
	13. 14.	1966
		1967
	15. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15 16. Zündanlassschalter	1968
	17. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1969
	18. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1970
	19. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1971
	20. Spannungswandler für USB-Lademodul, Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose,	1972
	Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1912
	21. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	1973
	Zentralverriegelung in Heckklappe	1973
	22. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1974
	23. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1975
	23. Schalttalelenisatz, Digitalum 24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1976
	25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1977
	26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	1978
	Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1970
	27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für	1979
	Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1919
	28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1980
	29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1981
203	2 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHZB,CHZC,(7L6)	1982-2006
202	1. 1,0-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHZB,CHZC,(7L6)	1982
	Satterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1983
	Dutterle, Athlasser, Steadingsrat for Batterleaserwashing, Steherungshalter B     Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1984
	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1985
	5. Sicherungshalter B	1986
	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1987
	7. Sicherungshalter C	1988
	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3,	1989
	Motorsteuergerät	. 500
	Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1990
	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1991
	11. Motorsteuergerät	1992
	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1993
	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1994
	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	1995
	Einspritzventil für Zylinder 3	9
	15. Kraftstoffdruckgeber. Positionsgeber für Ladedrucksteller. Motorsteuergerät. Ladedrucksteller	1996
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1997
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung,	1998
	1990
Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	4000
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1999
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	2000
Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	
20. Öldruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	2001
21. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für	2002
Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2002
	2002
22. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2003
23. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2004
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2005
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2006
203 - 1,4-l-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	2007-2029
1. 1,4-l-Benzinmotor, CZCA,(7L3)	2007
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	2008
	2009
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2010
5. Sicherungshalter B	2011
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2012
7. Sicherungshalter C	2013
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2014
S. Motorda on Zaringosof, Frankfilten med at a gosof and Rambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2015
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2016
11. Motorsteuergerät	2017
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2018
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2019
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	2020
Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2021
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2022
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung,	2023
Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	
· · · g · · · · · · · · · · · · · · · ·	
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	2024
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	2024
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe 19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber,	2024 2025
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe 19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2025
<ol> <li>Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe</li> <li>Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät</li> </ol>	2025 2026
<ol> <li>Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe</li> <li>Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe</li> </ol>	2025 2026 2027
<ol> <li>Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe</li> <li>Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät</li> </ol>	2025 2026
<ol> <li>Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe</li> <li>Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe</li> </ol>	2025 2026 2027
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe 19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät 20. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät 21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2025 2026 2027 2028 2029
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe 19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät 20. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät 21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 204 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6)	2025 2026 2027 2028 2029 2030-2053
<ol> <li>Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe</li> <li>Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe</li> <li>Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6)</li> <li>1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6)</li> </ol>	2025 2026 2027 2028 2029 2030-2053 2030
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe 19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät 20. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät 21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 204 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6) 1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6) 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2025 2026 2027 2028 2029 2030-2053 2030 2031
<ol> <li>Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe</li> <li>Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe</li> <li>Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6)</li> <li>Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B</li> <li>Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> </ol>	2025 2026 2027 2028 2029 2030-2053 2030 2031 2032
<ol> <li>Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe</li> <li>Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe</li> <li>Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6)</li> <li>1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6)</li> <li>Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B</li> <li>Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Hauptrelais, Sicherungshalter B</li> </ol>	2025 2026 2027 2028 2029 2030-2053 2030 2031 2032 2033
<ol> <li>Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe</li> <li>Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe</li> <li>Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6)</li> <li>Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B</li> <li>Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> </ol>	2025 2026 2027 2028 2029 2030-2053 2030 2031 2032
<ol> <li>Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe</li> <li>Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe</li> <li>Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6)</li> <li>1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6)</li> <li>Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B</li> <li>Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter B</li> </ol>	2025 2026 2027 2028 2029 2030-2053 2030 2031 2032 2033
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe  19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät  20. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät  21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe  22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz  23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige  204 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6)  1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6)  2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B  3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  4. Hauptrelais, Sicherungshalter B  5. Sicherungshalter B  6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2025 2026 2027 2028 2029 2030-2053 2030 2031 2032 2033 2034 2035
<ul> <li>18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe</li> <li>19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>20. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät</li> <li>21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe</li> <li>22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>204 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6)</li> <li>1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>4. Hauptrelais, Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter C</li> </ul>	2025 2026 2027 2028 2029 2030-2053 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
<ul> <li>18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe</li> <li>19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>20. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät</li> <li>21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe</li> <li>22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>204 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6)</li> <li>1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6)</li> <li>2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B</li> <li>3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>4. Hauptrelais, Sicherungshalter B</li> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter C</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät</li> </ul>	2025 2026 2027 2028 2029 2030-2053 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037
<ol> <li>Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe</li> <li>Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe</li> <li>Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6)</li> <li>1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6)</li> <li>Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B</li> <li>Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät</li> <li>Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> </ol>	2025 2026 2027 2028 2029 2030-2053 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
<ol> <li>Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe</li> <li>Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe</li> <li>Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6)</li> <li>1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6)</li> <li>Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B</li> <li>Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät</li> <li>Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> </ol>	2025 2026 2027 2028 2029 2030-2053 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
<ol> <li>Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe 19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät 20. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät 21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 204 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6) 1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6) 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 4. Hauptrelais, Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B 7. Sicherungshalter C 8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät</li> </ol>	2025 2026 2027 2028 2029 2030-2053 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
<ol> <li>Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe</li> <li>Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe</li> <li>Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz</li> <li>Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige</li> <li>1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6)</li> <li>1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6)</li> <li>Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B</li> <li>Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät</li> <li>Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> </ol>	2025 2026 2027 2028 2029 2030-2053 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
<ol> <li>Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe 19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät 20. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät 21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 204 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6) 1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6) 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 4. Hauptrelais, Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B 7. Sicherungshalter C 8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät</li> </ol>	2025 2026 2027 2028 2029 2030-2053 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe  19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät  20. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät  21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe  22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz  23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige  204 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6)  1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6)  2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B  3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  4. Hauptrelais, Sicherungshalter B  5. Sicherungshalter B  6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B  7. Sicherungshalter C  8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät  10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät  11. Motorsteuergerät  12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät  13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2025  2026 2027 2028 2029 2030-2053 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe 19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät 20. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät 21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 204 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6) 1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6) 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 4. Hauptrelais, Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B 7. Sicherungshalter C 8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät 12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät 14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	2025 2026 2027 2028 2029 2030-2053 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe  19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät  20. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät  21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe  22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz  23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige  204 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6)  1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6)  2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B  3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  4. Hauptrelais, Sicherungshalter B  5. Sicherungshalter B  6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B  7. Sicherungshalter C  8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät  10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät  11. Motorsteuergerät  12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät  13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät  14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2025 2026 2027 2028 2029 2030-2053 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe  19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät  20. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät  21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe  22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz  23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige  204 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(TL6)  1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(TL6)  2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B  3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  4. Hauptrelais, Sicherungshalter B  5. Sicherungshalter B  6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B  7. Sicherungshalter C  8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät  10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät  11. Motorsteuergerät  12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät  13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät  14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4  15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2025 2026 2027 2028 2029 2030-2053 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe  19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät  20. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät  21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe  22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz  23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige  204 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6)  1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6)  2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B  3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  4. Hauptrelais, Sicherungshalter B  5. Sicherungshalter B  6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B  7. Sicherungshalter C  8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät  10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät  11. Motorsteuergerät  12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät  13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät  14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4  15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller  16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2025 2026 2027 2028 2029 2030-2053 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe 19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät 20. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät 21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 204 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6) 1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6) 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 4. Hauptrelais, Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B 7. Sicherungshalter C 8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät 12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät 14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller 16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät 17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung,	2025 2026 2027 2028 2029 2030-2053 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe 19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät 20. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät 21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 204 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6) 1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6) 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 4. Hauptrelais, Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B 7. Sicherungshalter C 8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät 12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät 14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 4 15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller 16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät 17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	2025 2026 2027 2028 2029 2030-2053 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe 19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät 20. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät 21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 204 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6) 1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6) 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 4. Hauptrelais, Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B 7. Sicherungshalter C 8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät 12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät 14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4 15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller 16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät 17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung,	2025 2026 2027 2028 2029 2030-2053 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe  19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät  20. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät  21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe  22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz  23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige  204 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6)  1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6)  2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B  3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  4. Hauptrelais, Sicherungshalter B  5. Sicherungshalter B  6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B  7. Sicherungshalter C  8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät  10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät  11. Motorsteuergerät  12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät  13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät  14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 4  15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller  16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät  17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung  18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	2025 2026 2027 2028 2029 2030-2053 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe  19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät  20. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät  21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe  22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz  23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige  204 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6)  1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6)  2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B  3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  4. Hauptrelais, Sicherungshalter B  5. Sicherungshalter B  6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B  7. Sicherungshalter C  8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät  10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät  11. Motorsteuergerät  12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät  13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät  14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 4  15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller  16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät  17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung  18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	2025 2026 2027 2028 2029 2030-2053 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe 19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät 20. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät 21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe 22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz 23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige 204 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6) 1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6) 2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B 3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 4. Hauptrelais, Sicherungshalter B 5. Sicherungshalter B 6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B 7. Sicherungshalter C 8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät 10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät 11. Motorsteuergerät 12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät 13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät 14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 4 15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller 16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät 17. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 4 15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller 16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät 17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung 18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe 19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für	2025 2026 2027 2028 2029 2030-2053 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe  19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät  20. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät  21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe  22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz  23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige  204 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6)  1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System, CZCA,(7L6)  2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B  3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B  4. Hauptrelais, Sicherungshalter B  5. Sicherungshalter B  6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B  7. Sicherungshalter C  8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät  10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät  11. Motorsteuergerät  12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät  13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät  14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 4  15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller  16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät  17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung  18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	2025 2026 2027 2028 2029 2030-2053 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046

Ostrish a Navitual dellum m Matamatau ann mit	
Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät 21. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2050
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2051
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2052
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2053
205 - 1,6-I-Benzinmotor , CWVB,CWVA,(7L3)	2054-2074
1. 1,6-I-Benzinmotor , CWVB,CWVA,(7L3)	2054
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	2055
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2056
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2057
5. Sicherungshalter B	2058
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2059
7. Sicherungshalter C	2060
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2061
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2062
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2063
11. Motorsteuergerät	2064
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2065
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2066
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	2067
Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2001
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	2068
	2069
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	2009
Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	0070
17. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für	2070
Nockenwellenverstellung	0074
18. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	2071
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	2072
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2073
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2074
206 - 1,4-I-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	2075-2103
1. 1,4-I-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	2075
Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2076
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2077
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2078
5. Sicherungshalter B	2079
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2080
7. Sicherungshalter C	2081
8. Brennraumdruckgeber für Zylinder 2, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2,	2082
Glühkerze 3	
9. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2083
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2084
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2085
12. Motorsteuergerät	2086
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für	2087
Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	2007
14. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	2088
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	2089
16. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	2090
17. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	2091
18. Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler,	2092
Motorsteuergerät	
19. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	2093
20. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Regelventil für	2094
Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	
21. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2095
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	2096
23. Geber für Schaltsaugrohrposition, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung,	2097
Umschaltventil für Saugrohrklappe	
24. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für	2098
Kurbelgehäuseentlüftung	
25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für	2099
Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	
26. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	2100
27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2101
28. Kraftstoffvorratsanzeige. Schalttafeleinsatz	2102

29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2103
207 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	2104-2132
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	2104
<ol><li>Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für</li></ol>	2105
Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	
3. Anlasser, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	2106
Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2107
5. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2108
6. Sicherungshalter B	2109
7. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2110
8. Sicherungshalter C	2111
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2,	2112
Glühkerze 3, Glühkerze 4	
	0440
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2113
11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2114
12. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2115
13. Motorsteuergerät	2116
14. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber,	2117
Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil	
für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
15. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	2118
16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	2119
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für	2120
Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	
	0.4.0.4
18. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2121
19. Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	2122
20. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler,	2123
	2120
Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2124
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	2125
23. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2126
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber,	2127
Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	
25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für	2128
Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	
	0.4.00
26. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	2129
27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2130
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2131
· ·	2132
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	
208 - Außenbeleuchtung , (8JM),(8ID),(L0L)	2133-2147
1. Außenbeleuchtung , (8JM),(8ID),(L0L)	2133
2. Lichtschalter	2134
<ol> <li>Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,</li> </ol>	2135
Lenkstockkombinationsschalter	
4. Scheinwerfer vorn links	2136
5. Scheinwerfer vorn rechts	2137
6. Außenspiegel Fahrerseite	2138
<ol><li>Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite</li></ol>	2139
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte. Kennzeichenleuchte links. Kennzeichenleuchte rechts	2140
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2140 2141
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2141
<ol> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter</li> <li>Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor</li> </ol>	
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2141
<ol> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter</li> <li>Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung</li> </ol>	2141 2142
<ol> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter</li> <li>Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung</li> <li>Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für</li> </ol>	2141
<ol> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter</li> <li>Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung</li> <li>Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung</li> </ol>	2141 2142 2143
<ol> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter</li> <li>Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung</li> <li>Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D</li> </ol>	2141 2142 2143 2144
<ol> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter</li> <li>Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung</li> <li>Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung</li> </ol>	2141 2142 2143
<ol> <li>9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter</li> <li>10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung</li> <li>11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung</li> <li>12. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D</li> <li>13. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> </ol>	2141 2142 2143 2144 2145
<ol> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter</li> <li>Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung</li> <li>Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Sicherungshalter C</li> </ol>	2141 2142 2143 2144 2145 2146
<ol> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter</li> <li>Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung</li> <li>Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Schalttafeleinsatz</li> </ol>	2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147
<ol> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter</li> <li>Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung</li> <li>Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D</li> <li>Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Sicherungshalter C</li> </ol>	2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148-2162
<ol> <li>9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter</li> <li>10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung</li> <li>11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung</li> <li>12. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D</li> <li>13. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>14. Sicherungshalter C</li> <li>15. Schalttafeleinsatz</li> <li>209 - Außenbeleuchtung , (8JN),(8JM),(8ID),(8IE),(LOR)</li> </ol>	2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147
<ol> <li>9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter</li> <li>10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung</li> <li>11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung</li> <li>12. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D</li> <li>13. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>14. Sicherungshalter C</li> <li>15. Schalttafeleinsatz</li> <li>209 - Außenbeleuchtung , (8JN),(8JM),(8ID),(8IE),(LOR)</li> <li>1. Außenbeleuchtung , (8JN),(8JM),(8ID),(8IE),(LOR)</li> </ol>	2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148-2162 2148
<ol> <li>9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter</li> <li>10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung</li> <li>11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung</li> <li>12. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D</li> <li>13. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>14. Sicherungshalter C</li> <li>15. Schalttafeleinsatz</li> <li>209 - Außenbeleuchtung , (8JN),(8JM),(8ID),(8IE),(LOR)</li> <li>1. Außenbeleuchtung , (8JN),(8JM),(8ID),(8IE),(LOR)</li> <li>2. Lichtschalter</li> </ol>	2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148-2162 2148 2149
<ol> <li>9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter</li> <li>10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung</li> <li>11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung</li> <li>12. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D</li> <li>13. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>14. Sicherungshalter C</li> <li>15. Schalttafeleinsatz</li> <li>209 - Außenbeleuchtung , (8JN),(8JM),(8ID),(8IE),(L0R)</li> <li>1. Außenbeleuchtung , (8JN),(8JM),(8JD),(8IE),(L0R)</li> <li>2. Lichtschalter</li> <li>3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,</li> </ol>	2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148-2162 2148
<ol> <li>9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter</li> <li>10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung</li> <li>11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung</li> <li>12. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D</li> <li>13. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>14. Sicherungshalter C</li> <li>15. Schalttafeleinsatz</li> <li>209 - Außenbeleuchtung , (8JN),(8JM),(8ID),(8IE),(LOR)</li> <li>1. Außenbeleuchtung , (8JN),(8JM),(8ID),(8IE),(LOR)</li> <li>2. Lichtschalter</li> </ol>	2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148-2162 2148 2149
<ol> <li>9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter</li> <li>10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung</li> <li>11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung</li> <li>12. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D</li> <li>13. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>14. Sicherungshalter C</li> <li>15. Schalttafeleinsatz</li> <li>209 - Außenbeleuchtung , (8JN),(8JM),(8ID),(8IE),(L0R)</li> <li>1. Außenbeleuchtung , (8JN),(8JM),(8ID),(8IE),(L0R)</li> <li>2. Lichtschalter</li> <li>3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter</li> </ol>	2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148-2162 2148 2149 2150
<ol> <li>9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter</li> <li>10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung</li> <li>11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung</li> <li>12. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D</li> <li>13. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>14. Sicherungshalter C</li> <li>15. Schalttafeleinsatz</li> <li>209 - Außenbeleuchtung , (8JN),(8JM),(8ID),(8IE),(LOR)</li> <li>1. Außenbeleuchtung , (8JN),(8JM),(8ID),(8IE),(LOR)</li> <li>2. Lichtschalter</li> <li>3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter</li> <li>4. Scheinwerfer vorn links</li> </ol>	2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148-2162 2148 2149 2150
<ol> <li>9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter</li> <li>10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung</li> <li>11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung</li> <li>12. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D</li> <li>13. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>14. Sicherungshalter C</li> <li>15. Schalttafeleinsatz</li> <li>209 - Außenbeleuchtung , (8JN),(8JM),(8ID),(8IE),(LOR)</li> <li>1. Außenbeleuchtung , (8JN),(8JM),(8ID),(8IE),(LOR)</li> <li>2. Lichtschalter</li> <li>3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter</li> <li>4. Scheinwerfer vorn links</li> <li>5. Scheinwerfer vorn rechts</li> </ol>	2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148-2162 2148 2149 2150 2151 2152
<ol> <li>9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter</li> <li>10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung</li> <li>11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung</li> <li>12. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D</li> <li>13. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>14. Sicherungshalter C</li> <li>15. Schalttafeleinsatz</li> <li>209 - Außenbeleuchtung , (8JN),(8JM),(8ID),(8IE),(LOR)</li> <li>1. Außenbeleuchtung , (8JN),(8JM),(8ID),(8IE),(LOR)</li> <li>2. Lichtschalter</li> <li>3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter</li> <li>4. Scheinwerfer vorn links</li> </ol>	2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148-2162 2148 2149 2150

7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	2154
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2155
Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2156
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	2157
rechts für Leuchtweitenregelung	
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	2158
Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	2100
	0.450
12. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2159
13. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2160
14. Sicherungshalter C	2161
15. Schalttafeleinsatz	2162
210 - Außenbeleuchtung , (I8H),(L0L)	2163-2177
1. Außenbeleuchtung , (I8H),(L0L)	2163
2. Lichtschalter	2164
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	2165
Lenkstockkombinationsschalter	2100
	0.4.0.0
4. Scheinwerfer vorn links	2166
5. Scheinwerfer vorn rechts	2167
6. Außenspiegel Fahrerseite	2168
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	2169
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2170
Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2171
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	2172
rechts für Leuchtweitenregelung	
	0470
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	2173
Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	
12. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2174
13. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2175
	2176
14. Sicherungshalter C	
15. Schalttafeleinsatz	2177
211 - Außenbeleuchtung , (I8H),(L0R)	2178-2192
1. Außenbeleuchtung , (I8H),(L0R)	2178
2. Lichtschalter	2179
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	2180
Lenkstockkombinationsschalter	
4. Scheinwerfer vorn links	2181
5. Scheinwerfer vorn rechts	2182
6. Außenspiegel Fahrerseite	2183
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	2184
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2185
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2186
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	2187
	2101
rechts für Leuchtweitenregelung	
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	2188
Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	
12. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2189
13. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2190
14. Sicherungshalter C	2191
15. Schalttafeleinsatz	2192
212 - Schlussleuchten , (K8B)	2193-2195
1. Schlussleuchten , (K8B)	2193
2. Schlussleuchte links	2194
3. Schlussleuchte rechts	2195
213 - Schlussleuchten , (K8R)	2196-2198
1. Schlussleuchten , (K8R)	2196
2. Schlussleuchte links	2197
3. Schlussleuchte rechts	2198
214 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	2199-2207
1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	2100 2201
Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	
z. Datione, Olonerungshalter A, Olonerungshalter D, Olonerungshalter D	2199
	2199 2200
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2199 2200 2201
<ol> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe</li> </ol>	2199 2200 2201 2202
<ol> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe</li> </ol>	2199 2200 2201 2202
<ol> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe</li> <li>Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzah</li> </ol>	2199 2200 2201 2202
<ol> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe</li> <li>Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl</li> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für</li> </ol>	2199 2200 2201 2202
<ol> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe</li> <li>Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für</li> </ol>	2199 2200 2201 2202
<ol> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe</li> <li>Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl</li> <li>Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für</li> </ol>	2199 2200 2201 2202

6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für a	utomatisches Getriebe,	2204
Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 f		
7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steu	uergerät für automatisches	2205
Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre		
8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, M	Magnet für Wählhebelsperre,	2206
Wählhebel-Positionsanzeige	,	
9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz		2207
215 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW		2208-2216
Doppelkupplungsgetriebe 0CW		2208
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungsha	lter D	2209
3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B,		2210
4. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für G		2211
Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	,	
5. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik fü	ir Doppelkupplungsgetriebe. Magnet	2212
für Zündschlüsselabzugssperre	=	
6. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet f	ür Wählhebelsperre.	2213
Wählhebel-Positionsanzeige		
7. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für D	oppelkupplungsgetriebe	2214
8. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	11 11 3 3	2215
9. Schalttafeleinsatz		2216
216 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CHZB,CHZC,CZCA		2217-2219
Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CHZB,CHZC,CZCA		2217
2. Sicherungshalter B		2218
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts		2219
217 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CWVB,CWVA		2220-2221
Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CWVB,CWVA		2220
2. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter B, Kühlerlüfte	r	2221
218 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CUSB		2222-2224
Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CUSB		2222
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter B, Sicherungshalt	er C	2223
<ol> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter</li> </ol>		2224
219 - Heiz- und Frischluftsystem , CHZB,CHZC,CZCA,CUSB,CXMA		2225-2228
1. Heiz- und Frischluftsystem , CHZB,CHZC,CZCA,CUSB,CXMA		2225
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mi	t Überhitzungssicherung,	2226
Frischluftgebläse		
3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Fris	schluftklappe und Umluftklappe	2227
4. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D		2228
220 - Climatic , CHZB,CHZC,CZCA		2229-2235
1. Climatic , CHZB,CHZC,CZCA		2229
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B		2230
3. Sicherungshalter C	9.00	2231
4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläs	e mit Übernitzungssicherung,	2232
Frischluftgebläse	Ctallmatar dar Frieghluftklanna und	2222
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage,	Stellmotor der Frischlunklappe und	2233
Umluftklappe 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für K	ompresser der Klimaanlage	2234
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	ompressor der Kilmaanlage	2235
221 - Climatic , CWVB,CWVA		2236-2242
1. Climatic , CWVB,CWVA		2236
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C		2237
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläs	e mit l'Iherhitzungssicherung	2238
Frischluftgebläse	o mit obermizangosionerang,	2200
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage,	Stellmotor der Frischluftklappe und	2239
Umluftklappe		
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Kli	maanlage	2240
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für K		2241
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter		2242
222 - Climatic , CUSB		2243-2249
1. Climatic , CUSB		2243
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C		2244
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläs	e mit Überhitzungssicherung,	2245
Frischluftgebläse		
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage,	Stellmotor der Frischluftklappe und	2246
Umluftklappe		
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Kli	maanlage	2247
6. Hochdruckaeber. Steueraerät für Kühlerlüfter		2248

7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	2249
223 - Climatic , CXMA	2250-2256
1. Climatic , CXMA	2250
2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2251
3. Sicherungshalter C	2252
Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,	2253
	2233
Frischluftgebläse	00=4
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und	2254
Umluftklappe	
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2255
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2256
224 - Climatronic , CHZB,CHZC,CZCA	2257-2264
1. Climatronic , CHZB,CHZC,CZCA	2257
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2258
3. Sicherungshalter C	2259
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der	2260
Zentralklappe	
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	2261
Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der	
Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	
6. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für	2262
Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2263
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2264
225 - Climatronic , CWVB,CWVA	2265-2272
1. Climatronic , CWVB,CWVA	2265
Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2266
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der	2267
Zentralklappe	
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	2268
Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der	
Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für	2269
Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	2200
	2270
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2270
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	2271
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	2272
226 - Climatronic , CUSB	2273-2280
1. Climatronic , CUSB	2273
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2274
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der	2275
Zentralklappe	
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	2276
Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der	2210
Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für	2277
Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2278
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter	2279
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	2280
227 - Climatronic , CXMA	2281-2288
1. Climatronic , CXMA	2281
Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2282
3. Sicherungshalter C	2283
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der	2284
Zentralklappe	
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	2285
Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der	
Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	
6. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für	2286
Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2287
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2288
228 - Zusatzluftheizung (PTC) , CUSB	2289-2291
1. Zusatzluftheizung (PTC) , CUSB	2289
Zusatziutrielzung (PTC) , COSB     Batterie. Sicherungshalter A. Sicherungshalter B. Sicherungshalter D	2299
A Daniere Sichermostranere Sichermostraner B. Sichermostraller II	ZZ9U

<ol><li>Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B,</li></ol>	2291
Sicherungshalter C, Heizelement für Luftzusatzheizung	
229 - Zusatzluftheizung (PTC) , CXMA	2292-2294
Zusatzluftheizung (PTC) , CXMA	2292
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2293
3. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B,	2294
Sicherungshalter C, Heizelement für Luftzusatzheizung	
230 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	2295-2300
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	2295
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2296
3. Sicherungshalter C	2297
Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	2298
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	2299
6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	2300
231 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	2301-2306
<ol> <li>Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)</li> </ol>	2301
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2302
3. Sicherungshalter C	2303
Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	2304
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	2305
6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	2306
232 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	2307-2315
Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	2307
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2308
3. Sicherungshalter C	2309
Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	2310
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	2311
6. Fensterhebermotor Fahrerseite	2312
7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	2313
8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	2314
9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	2315
233 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	2316-2324
Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	2316
	2317
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	
3. Sicherungshalter C	2318
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	2319
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	2320
6. Fensterhebermotor Fahrerseite	2321
7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	2322
8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	2323
Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	2324
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
234 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	2325-2332
Zugang und Startberechtigung , (L0L)	2325
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2326
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	2327
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische	2328
Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung,	2329
Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	2020
	0000
6. Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung,	2330
Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	
7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und	2331
Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und	
Startsystem	
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	2332
Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	2002
	2222 2240
235 - Zugang und Startberechtigung , (L0R)	2333-2340
Zugang und Startberechtigung , (L0R)	2333
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2334
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	2335
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische	2336
Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung,	2337
Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	2001
6. Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung,	2338
	2330
Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsvstem	

7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und	2339
Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang u	ınd
Startsystem	
	2240
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	2340
Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	
236 - Nebelscheinwerfer	2341-2344
1. Nebelscheinwerfer	2341
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2342
3. Sicherungshalter C	2343
4. Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	2344
237 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	2345-2348
Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	2345
Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2346
3. Sicherungshalter C	2347
4. Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts,	2348
statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts	
238 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (8G0)	2349-2350
Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (8G0)	2349
Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	2350
·	
239 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (8G1)	2351-2352
Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (8G1)	2351
Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	2352
240 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	2353-2358
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	2353
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2354
3. Sicherungshalter C	2355
4. Schalter für Spiegelverstellung	2356
5. Außenspiegel Fahrerseite	2357
6. Außenspiegel Beifahrerseite	2358
241 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	2359-2364
Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	2359
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2360
3. Sicherungshalter C	2361
4. Schalter für Spiegelverstellung	2362
5. Außenspiegel Fahrerseite	2363
6. Außenspiegel Beifahrerseite	2364
242 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4K3),(4I1),(4I2),(4GF),(4GS)	2365-2369
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4K3),(4I1),(4I2),(4GF),(4GS)	2365
2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2366
3. Sicherungshalter C	2367
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für	2368
Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	2000
	2260
5. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und	2369
Heckscheibenwaschpumpe	
243 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(4GX)	2370-2374
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(4GX)	2370
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2371
3. Sicherungshalter C	2372
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für	2373
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2010
Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	0074
5. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2374
244 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4K3),(4I1),(4I2),(4GX)	2375-2379
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4K3),(4I1),(4I2),(4GX)	2375
Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2376
3. Sicherungshalter C	2377
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für	2378
Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	2010
	2270
5. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2379
245 - Sitzheizung , (L0L)	2380-2386
1. Sitzheizung , (L0L)	2380
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	2381
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze	2382
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für	2383
beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne,	2384
beheizbarer Beifahrersitz. beheizbare Beifahrersitzlehne	200 <del>4</del>
DENGIZDATET DENATIFICISIE. DENETEDATE DENATIFICISIENTE	

6. Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät	2385
für beheizbare Rücksitze	
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehr	ne 2386
links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2207 2202
246 - Sitzheizung , (LOR)	2387-2393
1. Sitzheizung , (LOR)	2387 2388
Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C     Steuergerät für beheizbare Vordersitze	
<ol> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für</li> </ol>	2389 2390
beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	2390
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne,	2391
beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2591
6. Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät	2392
für beheizbare Rücksitze	2002
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehr	ne 2393
links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2000
247 - Anhängerbetrieb	2394-2397
1. Anhängerbetrieb	2394
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2395
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter C	2396
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	2397
248 - Radioanlage , (L0L)	2398-2406
1. Radioanlage , (L0L)	2398
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2399
Steuergerät für Informationselektronik 1	2400
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher	2401
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefor	
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und	2402
Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1,	
Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	0.400
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2403
<ol> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachante</li> <li>Antenne, Antennenmodul links</li> </ol>	
o. Antenne, Antennennoud inks	
	2405 der 2406
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in	der 2406
<ol> <li>Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Hecksch</li> </ol>	der 2406 neibe
<ol> <li>Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Hecksch 249 - Radioanlage, (L0R)</li> </ol>	der 2406 neibe 2407-2415
<ol> <li>Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Hecksch 249 - Radioanlage , (L0R)</li> <li>Radioanlage , (L0R)</li> </ol>	der 2406 neibe 2407-2415 2407
<ol> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Hecksch</li> <li>249 - Radioanlage , (L0R)</li> <li>1. Radioanlage , (L0R)</li> <li>2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> </ol>	der 2406 neibe 2407-2415 2407 2408
<ol> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Hecksche 249 - Radioanlage, (L0R)</li> <li>1. Radioanlage, (L0R)</li> <li>2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>3. Steuergerät für Informationselektronik 1</li> </ol>	der 2406 neibe 2407-2415 2407
<ol> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Hecksch</li> <li>249 - Radioanlage , (L0R)</li> <li>1. Radioanlage , (L0R)</li> <li>2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> </ol>	der 2406 neibe 2407-2415 2407 2408 2409 2410
<ol> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Hecksche 249 - Radioanlage, (L0R)</li> <li>1. Radioanlage, (L0R)</li> <li>2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>3. Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher</li> </ol>	der 2406 neibe 2407-2415 2407 2408 2409 2410
<ol> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscher 249 - Radioanlage, (L0R)</li> <li>1. Radioanlage, (L0R)</li> <li>2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>3. Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefor</li> </ol>	der 2406 neibe 2407-2415 2407 2408 2409 2410
<ol> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Hecksche 249 - Radioanlage, (L0R)</li> <li>1. Radioanlage, (L0R)</li> <li>2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>3. Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefor 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> </ol>	der 2406 neibe 2407-2415 2407 2408 2409 2410
<ol> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Hecksche 249 - Radioanlage, (L0R)</li> <li>1. Radioanlage, (L0R)</li> <li>2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>3. Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefor 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> </ol>	der 2406 neibe 2407-2415 2407 2408 2409 2410 1 2411
<ol> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscher 249 - Radioanlage, (L0R)</li> <li>1. Radioanlage, (L0R)</li> <li>2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>3. Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefor 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachanten</li> </ol>	der 2406 neibe 2407-2415 2407 2408 2409 2410 1 2411 2412 enne 2413
<ol> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Hecksche 249 - Radioanlage, (L0R)</li> <li>1. Radioanlage, (L0R)</li> <li>2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>3. Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefor 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachante 8. Antenne, Antennenmodul links</li> </ol>	der 2406 neibe 2407-2415 2407 2408 2409 2410 1 2411 2412 2413 2414
<ol> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscher Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus</li></ol>	der 2406 neibe 2407-2415 2407 2408 2409 2410 0 2411 2412 2412 2413 2414 der 2415
<ol> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscher 249 - Radioanlage, (L0R)</li> <li>1. Radioanlage, (L0R)</li> <li>2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>3. Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefor 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachante 8. Antenne, Antennenmodul links</li> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibenantenne</li> </ol>	der 2406 neibe 2407-2415 2407 2408 2409 2410 n 2411 2412 enne 2413 2414 der 2415 neibe
<ol> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscher 249 - Radioanlage , (L0R)</li> <li>1. Radioanlage , (L0R)</li> <li>2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>3. Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefor 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachante 8. Antenne, Antennenmodul links</li> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Hecksche 250 - Radio-Navigationssystem , (L0L)</li> </ol>	der 2406 neibe 2407-2415 2407 2408 2409 2410 n 2411 2412 enne 2413 2414 der 2415 neibe 2416-2424
<ol> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscher 249 - Radioanlage, (L0R)</li> <li>1. Radioanlage, (L0R)</li> <li>2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>3. Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefor 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachante 8. Antenne, Antennenmodul links</li> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibenantenne 1, Radio-Navigationssystem, (L0L)</li> <li>1. Radio-Navigationssystem, (L0L)</li> </ol>	der 2406 neibe 2407-2415 2407 2408 2409 2410 n 2411 2412 enne 2413 2414 der 2415 neibe 2416-2424 2416
<ol> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscher 249 - Radioanlage , (L0R)</li> <li>1. Radioanlage , (L0R)</li> <li>2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>3. Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefor 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachante 8. Antenne, Antennenmodul links</li> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibenantenne 1, Radio-Navigationssystem , (L0L)</li> <li>1. Radio-Navigationssystem , (L0L)</li> <li>2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> </ol>	der 2406 neibe 2407-2415 2407 2408 2409 2410 n 2411 2412 enne 2413 2414 der 2415 neibe 2416-2424 2416 2417
<ol> <li>Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibenantene 249 - Radioanlage, (L0R)</li> <li>Radioanlage, (L0R)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefor 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachante 8. Antenne, Antennenmodul links</li> <li>Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Hecksch 250 - Radio-Navigationssystem, (L0L)</li> <li>Radio-Navigationssystem, (L0L)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1</li> </ol>	der 2406 neibe 2407-2415 2407 2408 2409 2410 n 2411 2412 enne 2413 2414 der 2415 neibe 2416-2424 2416 2417 2418
<ol> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibenantenen (LOR)</li> <li>2. Radioanlage , (LOR)</li> <li>2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>3. Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefor 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachante 8. Antenne, Antennenmodul links</li> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Hecksch 250 - Radio-Navigationssystem , (LOL)</li> <li>1. Radio-Navigationssystem , (LOL)</li> <li>2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>3. Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher</li> </ol>	der 2406 neibe 2407-2415 2407 2408 2409 2410 n 2411  2412 2412 2413 2414 der 2415 neibe 2416-2424 2416 2417 2418 2419
<ol> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscher 249 - Radioanlage , (L0R)</li> <li>1. Radioanlage , (L0R)</li> <li>2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>3. Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefor 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachante 8. Antenne, Antennenmodul links</li> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Hecksche 250 - Radio-Navigationssystem , (L0L)</li> <li>1. Radio-Navigationssystem , (L0L)</li> <li>2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefor</li> </ol>	der 2406 neibe 2407-2415 2407 2408 2409 2410 n 2411  2412 2412 2413 2414 der 2415 neibe 2416-2424 2416 2417 2418 2419
<ol> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscher 249 - Radioanlage , (L0R)</li> <li>1. Radioanlage , (L0R)</li> <li>2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>3. Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefor 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachante 8. Antenne, Antennenmodul links</li> <li>9. Antennenmodul links</li> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibenantenne 1. Radio-Navigationssystem , (L0L)</li> <li>1. Radio-Navigationssystem , (L0L)</li> <li>2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefor 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und</li> </ol>	der 2406 neibe 2407-2415 2407 2408 2409 2410 n 2411  2412 2412 2413 2414 der 2415 neibe 2416-2424 2416 2417 2418 2419
<ol> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibenantenien (FM) in der Plusleitung (</li></ol>	der 2406 neibe 2407-2415 2407 2408 2409 2410 n 2411  2412 2412 2413 2414 der 2415 neibe 2416-2424 2416 2417 2418 2419
<ol> <li>Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscher - Radioanlage , (LOR)</li> <li>Radioanlage , (LOR)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vom links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefor 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachante 8. Antenne, Antennenmodul links</li> <li>Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibenantenne 1, Radio-Navigationssystem , (LOL)</li> <li>Radio-Navigationssystem , (LOL)</li> <li>Radio-Navigationssystem , (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefor 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten links</li> </ol>	der 2406 neibe 2407-2415 2407 2408 2409 2410 n 2411  2412 2412 2413 2414 der 2415 neibe 2416-2424 2416 2417 2418 2419
<ol> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibenantenien (FM) in der Plusleitung (</li></ol>	der 2406 neibe 2407-2415 2407 2408 2409 2410 n 2411  2412 2412 2413 2414 2415 neibe 2416-2424 2416 2417 2418 2419 n 2420
<ol> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscher - Radioanlage , (LOR)</li> <li>1. Radioanlage , (LOR)</li> <li>2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>3. Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefor 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachante 8. Antenne, Antennenmodul links</li> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Hecksche 7. Radio-Navigationssystem , (LOL)</li> <li>1. Radio-Navigationssystem , (LOL)</li> <li>2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>3. Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>4. Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefor 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für e</li></ol>	der 2406 neibe 2407-2415 2407 2408 2409 2410 n 2411  2412 2412 2413 2414 2415 neibe 2416-2424 2416 2417 2418 2419 n 2420
<ol> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscher - Radioanlage (LOR)</li> <li>1. Radioanlage (LOR)</li> <li>2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>3. Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefor 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachante 8. Antenne, Antennenmodul links</li> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibenantenne 1, Radio-Navigationssystem , (LOL)</li> <li>1. Radio-Navigationssystem , (LOL)</li> <li>2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>3. Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefor 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit für für Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachante</li> </ol>	der 2406 neibe 2407-2415 2407 2408 2409 2410 n 2411  2412 2412 2413 2414 2415 neibe 2416-2424 2416 2417 2418 2419 n 2420 2421
<ol> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscher 249 - Radioanlage , (LOR)</li> <li>1. Radioanlage , (LOR)</li> <li>2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>3. Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefor 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachante 8. Antenne, Antennenmodul links</li> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscher 250 - Radio-Navigationssystem , (LOL)</li> <li>1. Radio-Navigationssystem , (LOL)</li> <li>2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefor 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationnen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquelle</li></ol>	der 2406 neibe 2407-2415 2407 2408 2409 2410 n 2411  2412 2412 2413 2414 2415 neibe 2416-2424 2416 2417 2418 2419 n 2420  enne 2422 2423 der 2424
<ol> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheiben Radioanlage, (LOR)</li> <li>1. Radioanlage, (LOR)</li> <li>2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>3. Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefor 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachante 8. Antenne, Antennenmodul links</li> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibenantenne 1, Radio-Navigationssystem , (LOL)</li> <li>1. Radio-Navigationssystem , (LOL)</li> <li>2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefor 5. Bedienungseinheit, Informationselektronik 1, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachante 8. Antenne</li></ol>	der 2406 neibe 2407-2415 2407 2408 2409 2410 n 2411  2412 2413 2414 2415 neibe 2416-2424 2416 2417 2418 2419 n 2420  2421 2423 der 2424 neibe 2425-2433
<ol> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheiten Radioanlage, (LOR)</li> <li>1. Radioanlage, (LOR)</li> <li>2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>3. Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefor 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachante 8. Antenne, Antennenmodul links</li> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibenantenne 1, Sicherungshalter D</li> <li>2. Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>4. Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefor 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts</li> <li>6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen 7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquelle</li></ol>	der 2406 neibe 2407-2415 2407 2408 2409 2410 n 2411  2412 2412 2413 2414 der 2415 neibe 2416-2424 2416 2417 2418 2419 n 2420 2421 2420 der 2423 der 2424 neibe 2425-2433 2425
<ol> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheiben Radioanlage, (LOR)</li> <li>1. Radioanlage, (LOR)</li> <li>2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>3. Steuergerät für Informationselektronik 1</li> <li>4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefor 5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachante 8. Antenne, Antennenmodul links</li> <li>9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibenantenne 1, Radio-Navigationssystem , (LOL)</li> <li>1. Radio-Navigationssystem , (LOL)</li> <li>2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefor 5. Bedienungseinheit, Informationselektronik 1, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen</li> <li>7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachante 8. Antenne</li></ol>	der 2406 neibe 2407-2415 2407 2408 2409 2410 n 2411  2412 2413 2414 2415 neibe 2416-2424 2416 2417 2418 2419 n 2420  2421 2423 der 2424 neibe 2425-2433

Steuergerät für Informationselektronik 1	2427
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher	2428
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und	2429
Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1,	
Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2430
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2431
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	2432
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der	2433
Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	
252 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	2434-2436
Rückfahrkamera (Rear Assist)	2434
Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2435
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherungshalter C	2436
253 - Notrufmodul , (8YZ),(I7L),(I7Y),(I8B),(8AA),(NZ3)	2437-2441
1. Notrufmodul , (8YZ),(I7L),(I7Y),(I8B),(8AA),(NZ3)	2437
Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2438
Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C	2439
4. Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit,	2440
Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und	
Kommunikationseinheit	
5. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne,	2441
Lautsprecher für Notrufmodul	
254 - Notrufmodul , (I8C),(I8E),(NZ3)	2442-2446
1. Notrufmodul , (I8C),(I8E),(NZ3)	2442
Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2443
Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C	2444
4. Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit,	2445
Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und	
Kommunikationseinheit	
5. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne,	2446
Lautsprecher für Notrufmodul	
	044-04-4
255 - Notrufmodul , (I8C),(NZ4)	2447-2451
1. Notrufmodul , (I8C),(NZ4)	2447
<ol> <li>Notrufmodul , (I8C),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> </ol>	2447 2448
<ol> <li>Notrufmodul , (I8C),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> </ol>	2447 2448 2449
<ol> <li>Notrufmodul , (I8C),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit,</li> </ol>	2447 2448
<ol> <li>Notrufmodul, (I8C),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit,</li> <li>Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und</li> </ol>	2447 2448 2449
<ol> <li>Notrufmodul, (I8C),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> </ol>	2447 2448 2449 2450
<ol> <li>Notrufmodul, (I8C),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne,</li> </ol>	2447 2448 2449
<ol> <li>Notrufmodul , (I8C),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit,</li> <li>Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne,</li> <li>Lautsprecher für Notrufmodul</li> </ol>	2447 2448 2449 2450
<ol> <li>Notrufmodul , (I8C),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul</li> <li>Notrufmodul , (I8E),(NZ4)</li> </ol>	2447 2448 2449 2450 2451 2452-2456
<ol> <li>Notrufmodul , (I8C),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul</li> <li>Notrufmodul , (I8E),(NZ4)</li> <li>Notrufmodul , (I8E),(NZ4)</li> </ol>	2447 2448 2449 2450 2451 2452-2456 2452
<ol> <li>Notrufmodul, (I8C),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul</li> <li>Notrufmodul, (I8E),(NZ4)</li> <li>Notrufmodul, (I8E),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> </ol>	2447 2448 2449 2450 2451 2452-2456 2452 2453
<ol> <li>Notrufmodul, (I8C),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul</li> <li>Notrufmodul, (I8E),(NZ4)</li> <li>Notrufmodul, (I8E),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> </ol>	2447 2448 2449 2450 2451 2452-2456 2452 2453 2454
<ol> <li>Notrufmodul, (I8C),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul</li> <li>Notrufmodul, (I8E),(NZ4)</li> <li>Notrufmodul, (I8E),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und</li> </ol>	2447 2448 2449 2450 2451 2452-2456 2452 2453
<ol> <li>Notrufmodul , (I8C),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul</li> <li>Notrufmodul , (I8E),(NZ4)</li> <li>Notrufmodul , (I8E),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> </ol>	2447 2448 2449 2450 2451 2452-2456 2452 2453 2454 2455
<ol> <li>Notrufmodul , (I8C),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul</li> <li>Notrufmodul , (I8E),(NZ4)</li> <li>Notrufmodul , (I8E),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne,</li> </ol>	2447 2448 2449 2450 2451 2452-2456 2452 2453 2454
<ol> <li>Notrufmodul , (I8C),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul</li> <li>Notrufmodul , (I8E),(NZ4)</li> <li>Notrufmodul , (I8E),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul</li> </ol>	2447 2448 2449 2450 2451 2452-2456 2452 2453 2454 2455 2456
<ol> <li>Notrufmodul, (I8C),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul</li> <li>Notrufmodul, (I8E),(NZ4)</li> <li>Notrufmodul, (I8E),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul</li> <li>Multifunktionslenkrad</li> </ol>	2447 2448 2449 2450 2451 2452-2456 2452 2453 2454 2455 2456 2457-2461
<ol> <li>Notrufmodul , (I8C),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul</li> <li>Notrufmodul , (I8E),(NZ4)</li> <li>Notrufmodul , (I8E),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul</li> <li>Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionslenkrad</li> </ol>	2447 2448 2449 2450 2451 2452-2456 2452 2453 2454 2455 2456 2457-2461 2457
<ol> <li>Notrufmodul , (I8C),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul</li> <li>Notrufmodul , (I8E),(NZ4)</li> <li>Notrufmodul , (I8E),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul</li> <li>Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionslenkrad</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> </ol>	2447 2448 2449 2450 2451 2451 2452-2456 2452 2453 2454 2455 2456 2457-2461 2457 2458
<ol> <li>Notrufmodul , (I8C),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul</li> <li>Notrufmodul , (I8E),(NZ4)</li> <li>Notrufmodul , (I8E),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul</li> <li>Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionslenkrad</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> </ol>	2447 2448 2449 2450 2451 2451 2452-2456 2452 2453 2454 2455 2456 2457-2461 2457 2458 2459
<ol> <li>Notrufmodul , (I8C), (NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul</li> <li>Notrufmodul , (I8E), (NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul</li> <li>Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionslenkrad</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> </ol>	2447 2448 2449 2450 2451 2451 2452-2456 2452 2453 2454 2455 2456 2457-2461 2457 2458 2459 2460
<ol> <li>Notrufmodul , (I8C),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul</li> <li>Notrufmodul , (I8E),(NZ4)</li> <li>Notrufmodul , (I8E),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul</li> <li>Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionslenkrad</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> </ol>	2447 2448 2449 2450 2451 2451 2452-2456 2452 2453 2454 2455 2456 2457-2461 2457 2458 2459 2460 2461
<ol> <li>Notrufmodul , (I8C),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul</li> <li>Notrufmodul , (I8E),(NZ4)</li> <li>Notrufmodul , (I8E),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul</li> <li>Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionslenkrad</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> </ol>	2447 2448 2449 2450  2451  2452-2456 2452 2453 2454 2455  2456  2457-2461 2457 2458 2459 2460 2461 2462-2463
<ol> <li>Notrufmodul , (I8C),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul</li> <li>Notrufmodul , (I8E),(NZ4)</li> <li>Notrufmodul , (I8E),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul</li> <li>Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionslenkrad Distanzregelung</li> <li>Automatische Distanzregelung</li> </ol>	2447 2448 2449 2450  2451  2452-2456 2452 2453 2454 2455  2456  2457-2461 2457 2458 2459 2460 2461 2462-2463 2462
<ol> <li>Notrufmodul , (I8C),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul</li> <li>Notrufmodul , (I8E),(NZ4)</li> <li>Notrufmodul , (I8E),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul</li> <li>Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionslenkrad</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> <li>Automatische Distanzregelung</li> <li>Automatische Distanzregelung, Sicherungshalter C</li> </ol>	2447 2448 2449 2450 2451 2452-2456 2452 2453 2454 2455 2456 2457-2461 2457 2458 2459 2460 2461 2462-2463 2462 2463
<ol> <li>Notrufmodul , (I8C), (NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul</li> <li>Notrufmodul , (I8E), (NZ4)</li> <li>Notrufmodul , (I8E), (NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul</li> <li>Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionslenkrad</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> <li>Automatische Distanzregelung</li> <li>Automatische Distanzregelung</li> <li>Steuergerät für Abstandsregelung, Sicherungshalter C</li> <li>Ambientebeleuchtung , (LOL)</li> </ol>	2447 2448 2449 2450  2451  2452-2456 2452 2453 2454 2455  2456  2457-2461 2457 2458 2459 2460 2461 2462-2463 2462 2463 2464-2466
1. Notrufmodul , (I8C),(NZ4) 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C 4. Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit 5. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul 256 - Notrufmodul , (I8E),(NZ4) 1. Notrufmodul , (I8E),(NZ4) 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D 3. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C 4. Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit 5. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul 257 - Multifunktionslenkrad 1. Multifunktionslenkrad 2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D 3. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad 4. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad 5. Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad 258 - Automatische Distanzregelung 1. Automatische Distanzregelung 2. Steuergerät für Abstandsregelung, Sicherungshalter C 259 - Ambientebeleuchtung , (LOL)	2447 2448 2449 2450  2451  2452-2456 2452 2453 2454 2455  2456  2457-2461 2457 2458 2459 2460 2461 2462-2463 2462 2463 2464-2466 2464
<ol> <li>Notrufmodul , (I8C),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul</li> <li>Notrufmodul , (I8E),(NZ4)</li> <li>Notrufmodul , (I8E),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul</li> <li>Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionslenkrad</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> <li>Automatische Distanzregelung</li> <li>Steuergerät für Abstandsregelung, Sicherungshalter C</li> <li>Ambientebeleuchtung , (LOL)</li> <li>Ambientebeleuchtung , (LOL)</li> <li>Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrertür, Lampe für</li> </ol>	2447 2448 2449 2450  2451  2452-2456 2452 2453 2454 2455  2456  2457-2461 2457 2458 2459 2460 2461 2462-2463 2462 2463 2464-2466
<ol> <li>Notrufmodul , (I8C),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul</li> <li>Notrufmodul , (I8E),(NZ4)</li> <li>Notrufmodul , (I8E),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul</li> <li>Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> <li>Automatische Distanzregelung</li> <li>Steuergerät für Abstandsregelung, Sicherungshalter C</li> <li>Ambientebeleuchtung , (LOL)</li> <li>Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrertür, Lampe für Ambientebeleuchtung in Beifahrertür, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts</li> </ol>	2447 2448 2449 2450  2451  2452-2456 2452 2453 2454 2455  2456  2457-2461 2457 2458 2459 2460 2461 2462-2463 2462-2463 2464-2466 2464 2465
<ol> <li>Notrufmodul , (I8C),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul</li> <li>Notrufmodul , (I8E),(NZ4)</li> <li>Notrufmodul , (I8E),(NZ4)</li> <li>Notrufmodul , (I8E),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul</li> <li>Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionslenkrad</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> <li>Automatische Distanzregelung</li> <li>Steuergerät für Abstandsregelung, Sicherungshalter C</li> <li>Ambientebeleuchtung , (LOL)</li> <li>Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrertür, Lampe für Ambientebeleuchtung hinten rechts,</li> </ol>	2447 2448 2449 2450  2451  2452-2456 2452 2453 2454 2455  2456  2457-2461 2457 2458 2459 2460 2461 2462-2463 2462 2463 2464-2466 2464
<ol> <li>Notrufmodul , (I8C),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul</li> <li>Notrufmodul , (I8E),(NZ4)</li> <li>Notrufmodul , (I8E),(NZ4)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C</li> <li>Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit</li> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul</li> <li>Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> <li>Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad</li> <li>Automatische Distanzregelung</li> <li>Steuergerät für Abstandsregelung, Sicherungshalter C</li> <li>Ambientebeleuchtung , (LOL)</li> <li>Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrertür, Lampe für Ambientebeleuchtung in Beifahrertür, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts</li> </ol>	2447 2448 2449 2450  2451  2452-2456 2452 2453 2454 2455  2456  2457-2461 2457 2458 2459 2460 2461 2462-2463 2462-2463 2464-2466 2464 2465

1. Ambientebeleuchtung , (L0R)	2467
2. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrertür, Lampe für	2468
Ambientebeleuchtung in Beifahrertür, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	
3. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts,	2469
Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	2400
	0470 0470
261 - Datenbusvernetzung	2470-2476
Datenbusvernetzung	2470
2. Steckverbindung, 16-fach	2471
3.	2472
4.	2473
5.	2474
6.	2475
7.	2476
262 - Grundausstattung	2477-2504
1. Grundausstattung	2477
Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2478
3. Sicherungshalter C	2479
4. Sicherungshalter C	2480
5. Sicherungshalter C	2481
	2482
6. Sicherungshalter C	
7. Sicherungshalter C	2483
8. Sicherungshalter C	2484
9. Sicherungshalter C	2485
10. Sicherungshalter C	2486
11. Sicherungshalter C	2487
12.	2488
13.	2489
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	2490
15. Zündanlassschalter	2491
16. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2492
17. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	2493
18. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	2494
19. Spannungswandler für USB-Lademodul, Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose,	2495
Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	2.00
20. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	2496
Zentralverriegelung in Heckklappe	2400
21. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	2497
22. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	
	2498
23. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	2499
24. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2500
25. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	2501
Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	
26. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für	2502
Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	
27. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	2503
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	2504
263 - Grundausstattung , CXMA	2505-2533
1. Grundausstattung , CXMA	2505
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für	2506
Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	
Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	2507
4. Sicherungshalter C	2508
5. Sicherungshalter C	2509
	2510
6. Sicherungshalter C	
7. Sicherungshalter C	2511
8. Sicherungshalter C	2512
9. Sicherungshalter C	2513
10. Sicherungshalter C	2514
11. Sicherungshalter C	2515
12. Sicherungshalter C	2516
13.	2517
14.	2518
15. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	2519
16. Zündanlassschalter	2520
17. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2521
18. Innenleuchte vorn. Leseleuchte Beifahrerseite. Leseleuchte Fahrerseite	2522
	•

	19. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	2523
	20. Spannungswandler für USB-Lademodul, Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose,	2524
	Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	
	21. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	2525
		2323
	Zentralverriegelung in Heckklappe	0.00
	22. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	2526
	23. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	2527
	24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	2528
	25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2529
	26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	2530
	Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	
		2531
	27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für	2001
	Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	
	28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	2532
	29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	2533
26	4 - Außenbeleuchtung , (8JM),(8ID),(L0L)	2534-2548
	1. Außenbeleuchtung , (8JM),(8ID),(L0L)	2534
	2. Lichtschalter	2535
	Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter	2536
	4. Scheinwerfer vorn links	
		2537
	5. Scheinwerfer vorn rechts	2538
	6. Außenspiegel Fahrerseite	2539
	7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	2540
	8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2541
	9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2542
	10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	2543
		2040
	rechts für Leuchtweitenregelung	0544
	11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	2544
	Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	
	12. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2545
	13. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2546
	14. Sicherungshalter C	2547
	15. Schalttafeleinsatz	2548
26	5 - Außenbeleuchtung , (8JN),(8JM),(8ID),(8IE),(L0R)	2549-2563
20		
	1. Außenbeleuchtung , (8JN),(8JM),(8ID),(8IE),(L0R)	2549
	2. Lichtschalter	2550
	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter	2551
	4. Scheinwerfer vorn links	2552
	5. Scheinwerfer vorn rechts	2553
	6. Außenspiegel Fahrerseite	2554
	7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	2555
	8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2556
	9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2557
	10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	2558
	rechts für Leuchtweitenregelung	
	11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	2559
	Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	
	12. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2560
	13. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2561
	14. Sicherungshalter C	2562
	15. Schalttafeleinsatz	2563
26	6 - Außenbeleuchtung , (I8H),(L0L)	2564-2578
	1. Außenbeleuchtung , (I8H),(L0L)	2564
	2. Lichtschalter	2565
	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter	2566
	4. Scheinwerfer vorn links	2567
	5. Scheinwerfer vorn rechts	2568
	6. Außenspiegel Fahrerseite	2569
	7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	2570
	8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2571
	9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2572
	10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	2573
	rechts für Leuchtweitenregelung	
	11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	2574
	Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	2017
	12. Batterie. Sicherungshalter A. Sicherungshalter B. Sicherungshalter D	2575
	12. Datterie, Sicherungshalter A. Sicherungshalter D. Sicherungshälter D	2575

13. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	
10. Oldherunganailer D, Oldherunganailer C	2576
14. Sicherungshalter C	2577
15. Schalttafeleinsatz	2578
267 - Außenbeleuchtung , (I8H),(L0R)	2579-2593
1. Außenbeleuchtung , (I8H),(L0R)	2579
2. Lichtschalter	2580
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter	2581
4. Scheinwerfer vorn links	2582
5. Scheinwerfer vorn rechts	2583
6. Außenspiegel Fahrerseite	2584
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	2585
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2586
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2587
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	2588
rechts für Leuchtweitenregelung	
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	2589
Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	
12. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2590
13. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2591
14. Sicherungshalter C	2592
15. Schalttafeleinsatz	2593
268 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	2594-2602
Doppelkupplungsgetriebe 0CW	2594
Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2595
3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2596
4. Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für	2597
Hydraulikpumpe	
5. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet	2598
für Zündschlüsselabzugssperre	2000
	2500
6. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre,	2599
Wählhebel-Positionsanzeige	
7. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2600
8. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2601
9. Schalttafeleinsatz	2602
269 - Sitzheizung , (L0L)	2603-2609
1. Sitzheizung , (L0L)	
	2603
	2603 2604
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	2604
<ol> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> </ol>	2604 2605
<ol> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für</li> </ol>	2604
<ol> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> </ol>	2604 2605 2606
<ol> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne,</li> </ol>	2604 2605
<ol> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> </ol>	2604 2605 2606
<ol> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne,</li> </ol>	2604 2605 2606
<ol> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne</li> </ol>	2604 2605 2606 2607
<ol> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne</li> <li>Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze</li> </ol>	2604 2605 2606 2607 2608
<ol> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne</li> <li>Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne</li> </ol>	2604 2605 2606 2607
<ol> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne</li> <li>Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts</li> </ol>	2604 2605 2606 2607 2608 2609
<ol> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne</li> <li>Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> </ol>	2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610-2616
<ol> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne</li> <li>Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> </ol>	2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610-2616 2610
<ol> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne</li> <li>Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> <li>Sitzheizung, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> </ol>	2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610-2616 2610 2611
<ol> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne</li> <li>Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> </ol>	2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610-2616 2610 2611 2612
<ol> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne</li> <li>Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für</li> </ol>	2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610-2616 2610 2611
<ol> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne</li> <li>Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> </ol>	2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610-2616 2610 2611 2612
<ol> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne</li> <li>Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> </ol>	2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610-2616 2610 2611 2612
<ol> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne</li> <li>Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne,</li> </ol>	2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610-2616 2610 2611 2612 2613
<ol> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne</li> <li>Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne</li> </ol>	2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610-2616 2610 2611 2612 2613
<ol> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne</li> <li>Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät</li> </ol>	2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610-2616 2610 2611 2612 2613
<ol> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne</li> <li>Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbaren Rücksitzen Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbaren Rücksitzen Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbaren Rücksitzen Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbaren Rücksitzen Rücksitz</li></ol>	2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610-2616 2610 2611 2612 2613 2614 2615
<ol> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne</li> <li>Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbare Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbaren Beifahrersitz, beheizbaren Beifahrersitz, beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitzen Rücksitzen Rücksitzen Rücksitzehne</li> </ol>	2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610-2616 2610 2611 2612 2613
<ol> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbaren Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne</li> <li>Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbarer Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne</li> <li>Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitzen Rücksitzen Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne Rücksitzlehne Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts</li> </ol>	2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610-2616 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616
<ol> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne</li> <li>Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitz, beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitzen Rücksitzen Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts</li> <li>Radiovorbereitung, (LOL)</li> </ol>	2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610-2616 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617-2625
<ol> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne</li> <li>Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbaren Rücksitzen Rücksitzen Rücksitzen Rücksitzen Rücksitzlehne links, beheizbaren Rücksitzbank rechts, beheizbaren Rücksitzlehne rechts</li> <li>Steuergerät für beheizbare Rücksitzen Rücksitzen Rücksitzlehne rechts</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbarer Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne Rücksitzen Rücksitzen Rücksitzen Rücksitzen Rücksitzen Rücksitzen Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzen Rücksitzen Rücksitzlehne Rücksitzlehne Rücksitzen Rücksitzen Rücksitzlehne Rücksitzl</li></ol>	2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610-2616 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617-2625 2617
<ol> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne</li> <li>Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbaren Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne</li> <li>Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbaren Rücksitzen Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts</li> <li>Radiovorbereitung, (LOL)</li> <li>Radiovorbereitung, (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> </ol>	2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610-2616 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617-2625 2617 2618
<ol> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne</li> <li>Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbaren Rücksitzen Rücksitzen Rücksitzen Rücksitzen Rücksitzlehne links, beheizbaren Rücksitzbank rechts, beheizbaren Rücksitzlehne rechts</li> <li>Steuergerät für beheizbare Rücksitzen Rücksitzen Rücksitzlehne rechts</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbarer Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne Rücksitzen Rücksitzen Rücksitzen Rücksitzen Rücksitzen Rücksitzen Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzen Rücksitzen Rücksitzlehne Rücksitzlehne Rücksitzen Rücksitzen Rücksitzlehne Rücksitzl</li></ol>	2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610-2616 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617-2625 2617
<ol> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne</li> <li>Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbaren Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> <li>Sitzneizung, (LOR)</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne links, beheizbaren Rücksitze</li> <li>Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbaren Rücksitzen Rücksitzlehne links, beheizbaren Rücksitzen Rücksitzlehne links, beheizbaren Rücksitzbank rechts, beheizbaren Rücksitzlehne rechts</li> <li>Radiovorbereitung, (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> </ol>	2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610-2616 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617-2625 2617 2618
<ol> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne</li> <li>Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz, beheizbare Rücksitzlehne</li> <li>Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbaren Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts</li> <li>Radiovorbereitung, (LOL)</li> <li>Radiovorbereitung, (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,</li> </ol>	2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610-2616 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617-2625 2617 2618 2619
<ol> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne</li> <li>Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbaren Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne</li> <li>Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbaren Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts</li> <li>Radiovorbereitung, (LOL)</li> <li>Radiovorbereitung, (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts</li> </ol>	2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610-2616 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617-2625 2617 2618 2619 2620
<ol> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne</li> <li>Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> <li>Sitzheizung, (LOR)</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Vordersitze</li> <li>Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz, beheizbare Rücksitzlehne</li> <li>Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbaren Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts</li> <li>Radiovorbereitung, (LOL)</li> <li>Radiovorbereitung, (LOL)</li> <li>Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D</li> <li>Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,</li> </ol>	2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610-2616 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617-2625 2617 2618 2619

7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2623
8. Antenne, Antennenmodul links	2624
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der	2625
Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	
272 - Radiovorbereitung , (L0R)	2626-2634
1. Radiovorbereitung , (L0R)	2626
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2627
3.	2628
4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,	2629
Tieftonlautsprecher vorn rechts	2620
<ol> <li>Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts</li> <li>Anschluss für externe Audioquellen</li> </ol>	2630 2631
7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2632
8. Antenne, Antennenmodul links	2633
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der	2634
Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	
273 - Radioanlage , (L0L)	2635-2643
1. Radioanlage , (L0L)	2635
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2636
Steuergerät für Informationselektronik 1	2637
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher	2638
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und	2639
Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1,	
Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts  6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2640
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2641
8. Antenne, Antennenmodul links	2642
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der	2643
Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	
274 - Radioanlage , (L0R)	2644-2652
1. Radioanlage , (L0R)	2644
Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2645
Steuergerät für Informationselektronik 1	2646
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher	2647
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	0040
<ol> <li>Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1,</li> </ol>	2648
Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2649
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2650
8. Antenne, Antennenmodul links	2651
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der	2652
Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	
275 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	2653-2661
Radio-Navigationssystem , (L0L)	2653
Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2654
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2655
<ol> <li>Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon</li> </ol>	2656
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und	2657
Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1,	2001
Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2658
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2659
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	2660
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der	2661
Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	0000 0070
276 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	2662-2670
Radio-Navigationssystem , (L0R)     Ratterio, Sicherungshalter A. Sicherungshalter C. Sicherungshalter D.	2662 2663
Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D     Steuergerät für Informationselektronik 1	2664
Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher	2665
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	_555
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und	2666
Bedienungseinheit. Informationen vorn. Steuergerät für Informationselektronik 1.	

	Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	
	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2667
	7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2668
	8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	2669
	9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der	2670
	Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	20.0
277	- Grundausstattung	2671-2698
	1. Grundausstattung	2671
	Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2672
	3. Sicherungshalter C	2673
	4. Sicherungshalter C	2674
	5. Sicherungshalter C	2675
	6. Sicherungshalter C	2676
	7. Sicherungshalter C	2677
	8. Sicherungshalter C	2678
	9. Sicherungshalter C	2679
	10. Sicherungshalter C	2680
	11. Sicherungshalter C	2681
	12.	2682
	13.	2683
	14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	2684
	15. Zündanlassschalter	2685
	16. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2686
	17. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	2687
	18. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	2688
	19. Spannungswandler für USB-Lademodul, Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose,	2689
	Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	
	20. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	2690
	Zentralverriegelung in Heckklappe	0004
	21. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	2691
	22. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	2692
	<ul><li>23. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz</li><li>24. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz</li></ul>	2693 2694
	25. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	2695 2695
	Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	2093
	26. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für	2696
	Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	2090
	27. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	2697
	28. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	2698
278	- 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHZB,CHZC,(7L6)	2699-2723
	1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHZB,CHZC,(7L6)	2699
	Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2700
	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2701
	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2702
	5. Sicherungshalter B	2703
	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2704
	7. Sicherungshalter C	2705
	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3,	2706
	Motorsteuergerät	
	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2707
	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2708
	11. Motorsteuergerät	2709
	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2710
	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2711
	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	2712
	Einspritzventil für Zylinder 3	
	15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2713
	16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2714
	17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung,	2715
	Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	0740
	18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung 19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	2716 2717
	Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	2717
	20. Öldruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	2718
	21. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für	2719
	Getriebe-Neutralstellung. Motorsteuergerät	2113
	255.5 Satisficionalia i motorotoa di dollat	

22. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	
	2720
23. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2721
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2722
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2723
279 - 1,0-I-Benzinmotor , DKLD,DKRC,(7L3)	2724-2748
1. 1,0-l-Benzinmotor , DKLD,DKRC,(7L3)	2724
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	2725
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2726
	2727
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	
5. Sicherungshalter B	2728
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2729
7. Sicherungshalter C	2730
8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor	2731
1 für Abgas, Motorsteuergerät	
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2732
<ol> <li>Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> </ol>	2733
11. Motorsteuergerät	2734
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2735
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2736
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	2737
Einspritzventil für Zylinder 3	
15. Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	2738
16. Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	2739
17. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2740
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im	2741
Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	2171
19. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	2742
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	2743
	2143
Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	0744
21. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	2744
22. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2745
23. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2746
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2747
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2748
280 - 1,0-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKLD,DKRC,(7L6)	2749-2774
1. 1,0-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKLD,DKRC,(7L6)	2749
Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2750
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	
	2751
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2751 2752
4. Hauptrelais, Sicherungshalter В 5. Sicherungshalter В	
5. Sicherungshalter B	2752
<ul><li>5. Sicherungshalter B</li><li>6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li></ul>	2752 2753 2754
<ul><li>5. Sicherungshalter B</li><li>6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li><li>7. Sicherungshalter C</li></ul>	2752 2753 2754 2755
<ul> <li>5. Sicherungshalter B</li> <li>6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>7. Sicherungshalter C</li> <li>8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor</li> </ul>	2752 2753 2754
<ol> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät</li> </ol>	2752 2753 2754 2755 2756
<ol> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät</li> <li>Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> </ol>	2752 2753 2754 2755 2756
<ol> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät</li> <li>Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> </ol>	2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758
<ol> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät</li> <li>Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät</li> </ol>	2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759
<ol> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät</li> <li>Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> </ol>	2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760
<ol> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät</li> <li>Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> </ol>	2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761
<ol> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät</li> <li>Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,</li> </ol>	2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760
<ol> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät</li> <li>Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3</li> </ol>	2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762
<ol> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät</li> <li>Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3</li> <li>Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät</li> </ol>	2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762
<ol> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät</li> <li>Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3</li> <li>Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät</li> <li>Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät</li> </ol>	2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764
<ol> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät</li> <li>Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3</li> <li>Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät</li> <li>Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät</li> <li>Ladedruckgeber, Motorsteuergerät</li> </ol>	2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765
<ol> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät</li> <li>Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3</li> <li>Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät</li> <li>Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät</li> <li>Jadedruckgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im</li> </ol>	2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764
<ol> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät</li> <li>Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3</li> <li>Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät</li> <li>Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät</li> <li>Ladedruckgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass</li> </ol>	2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766
<ol> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät</li> <li>Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3</li> <li>Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät</li> <li>Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät</li> <li>Idadedruckgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass</li> <li>Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung</li> </ol>	2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766
<ol> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät</li> <li>Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3</li> <li>Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät</li> <li>Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät</li> <li>Ladedruckgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass</li> </ol>	2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766
<ol> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät</li> <li>Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3</li> <li>Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät</li> <li>Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass</li> <li>Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung</li> <li>Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe</li> </ol>	2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767
<ol> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät</li> <li>Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3</li> <li>Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät</li> <li>Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass</li> <li>Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung</li> <li>Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,</li> </ol>	2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766
<ol> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät</li> <li>Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3</li> <li>Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät</li> <li>Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass</li> <li>Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung</li> <li>Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe</li> </ol>	2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767
<ol> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät</li> <li>Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3</li> <li>Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät</li> <li>Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät</li> <li>Ladedruckgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass</li> <li>Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung</li> <li>Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe</li> <li>Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse</li> </ol>	2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768
<ol> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät</li> <li>Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3</li> <li>Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät</li> <li>Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass</li> <li>Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung</li> <li>Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe</li> <li>Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät</li> </ol>	2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768
<ol> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät</li> <li>Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3</li> <li>Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät</li> <li>Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass</li> <li>Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung</li> <li>Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe</li> <li>Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät</li> <li>Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät</li> </ol>	2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770
<ol> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät</li> <li>Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3</li> <li>Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät</li> <li>Öldruckgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Öldruckgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass</li> <li>Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung</li> <li>Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe</li> <li>Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe</li> </ol>	2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2767 2768
<ol> <li>Sicherungshalter B</li> <li>Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät</li> <li>Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät</li> <li>Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät</li> <li>Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät</li> <li>Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3</li> <li>Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät</li> <li>Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät</li> <li>Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass</li> <li>Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung</li> <li>Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe</li> <li>Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse</li> <li>Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät</li> <li>Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät</li> </ol>	2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770

281 - 1,4-I-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	2775-2797
1. 1,4-I-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	2775 2775
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	2776
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2777
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2778
5. Sicherungshalter B	2779
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2780
7. Sicherungshalter C	2781
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2782
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2783
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2784
11. Motorsteuergerät	2785
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2786
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2787
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	2788
Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2789
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2790
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung,	2791
Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	2792
Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber,	2793
Motorsteuergerät	
20. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2794
21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2795
22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2796
23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2797
282 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	2798-2821
1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	2798
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2799
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2800
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2801
5. Sicherungshalter B	2802
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2803
7. Sicherungshalter C	2804
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2805
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2806
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2807
11. Motorsteuergerät	
	2808
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2809
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2810
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	2811
Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	0040
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2812
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2813
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung,	2814
Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	00.15
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	2815
Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	00.10
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber,	2816
Motorsteuergerät	
20. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für	2817
Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	
21. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2818
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2819
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2820
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2821
283 - 1,6-I-Benzinmotor , CWVB,CWVA,(7L3)	2822-2842
1. 1,6-I-Benzinmotor , CWVB,CWVA,(7L3)	2822
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	2823
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2824
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2825
5. Sicherungshalter B	2826
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2827
7. Sicherungshalter C	2828

	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2829
	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2830
	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2831
	11. Motorsteuergerät	2832
	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2833
	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2834
	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	2835
	Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
	15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	2836
	16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	2837
	Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	
	17. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für	2838
	Nockenwellenverstellung	
	18. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	2839
	19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	2840
		2841
	20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	
	21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2842
284	I - Außenbeleuchtung , (8JM),(8ID),(L0L)	2843-2857
	1. Außenbeleuchtung , (8JM),(8ID),(L0L)	2843
	2. Lichtschalter	2844
	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter	2845
	4. Scheinwerfer vorn links	2846
	5. Scheinwerfer vorn rechts	2847
	6. Außenspiegel Fahrerseite	2848
	7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	2849
	8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2850
	Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2851
		2852
	10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	2002
	rechts für Leuchtweitenregelung	0050
	11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	2853
	Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	
	12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2854
	13. Sicherungshalter C	2855
	14. Sicherungshalter C	2856
	15. Schalttafeleinsatz	2857
285	5 - Außenbeleuchtung , (8JN),(8JM),(8ID),(8IE),(L0R)	2858-2872
	1. Außenbeleuchtung , (8JN),(8JM),(8ID),(8IE),(L0R)	2858
	2. Lichtschalter	2859
	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter	2860
	4. Scheinwerfer vorn links	2861
	5. Scheinwerfer vorn rechts	2862
	6. Außenspiegel Fahrerseite	2863
	7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	2864
	8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2865
	Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2866
	10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	2867
	rechts für Leuchtweitenregelung	
	11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	2868
	Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	
	12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2869
	13. Sicherungshalter C	2870
	14. Sicherungshalter C	2871
	15. Schalttafeleinsatz	2872
200	6 - Außenbeleuchtung , (I8H),(L0L)	2873-2887
200		
	1. Außenbeleuchtung , (I8H),(L0L)	2873
	2. Lichtschalter	2874
	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter	2875
	4. Scheinwerfer vorn links	2876
	5. Scheinwerfer vorn rechts	2877
	6. Außenspiegel Fahrerseite	2878
	7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	2879
		0000
	8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2880
	<ol> <li>Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts</li> <li>Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter</li> </ol>	2880 2881
	<ol> <li>9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter</li> <li>10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor</li> </ol>	2881
	9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2881

Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2884
13. Sicherungshalter C	2885
14. Sicherungshalter C	2886
15. Schalttafeleinsatz	2887
287 - Außenbeleuchtung , (I8H),(L0R)	2888-2902
1. Außenbeleuchtung , (I8H),(L0R)	2888
2. Lichtschalter	2889
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter	2890
4. Scheinwerfer vorn links	2891
5. Scheinwerfer vorn rechts	2892
6. Außenspiegel Fahrerseite	2893
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	2894
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2895
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2896
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	2897
rechts für Leuchtweitenregelung 11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	2898
Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	2090
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2899
13. Sicherungshalter C	2900
14. Sicherungshalter C	2901
15. Schalttafeleinsatz	2902
288 - Elektromechanische Servolenkung	2903-2905
Elektromechanische Servolenkung	2903
2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Motor für	2904
elektromechanische Servolenkung	
Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz	2905
289 - Airbag-Systeme	2906-2912
1. Airbag-Systeme	2906
2. Sicherungshalter C	2907
<ol> <li>Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite</li> </ol>	2908
4. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite,	2909
Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer	2000
Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite  5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite,	2910
Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	2910
Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite,	2910 2911
Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	
Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	2911
Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	2911 2912
Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 290 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	2911 2912 2913-2920
Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 290 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	2911 2912 2913-2920 2913
Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 290 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2911 2912 2913-2920 2913 2914
Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 290 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	2911 2912 2913-2920 2913 2914 2915
Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 290 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,	2911 2912 2913-2920 2913 2914
Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 290 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	2911 2912 2913-2920 2913 2914 2915 2916
Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 290 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	2911 2912 2913-2920 2913 2914 2915 2916
Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 290 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS 6. Steuergerät für ABS	2911 2912 2913-2920 2913 2914 2915 2916 2917 2918
Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 290 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS 6. Steuergerät für ABS 7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Reifendruckkontrolle, Taster für ASR und	2911 2912 2913-2920 2913 2914 2915 2916
Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 290 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS 6. Steuergerät für ABS	2911 2912 2913-2920 2913 2914 2915 2916 2917 2918
Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 290 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS 6. Steuergerät für ABS 7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Reifendruckkontrolle, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm	2911 2912 2913-2920 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919
Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 290 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS 6. Steuergerät für ABS 7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Reifendruckkontrolle, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm 8. Schalttafeleinsatz	2911 2912 2913-2920 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919
Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 290 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS 6. Steuergerät für ABS 7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Reifendruckkontrolle, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm 8. Schalttafeleinsatz 291 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter	2911 2912 2913-2920 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921-2928
Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 290 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS 6. Steuergerät für ABS 7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Reifendruckkontrolle, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm 8. Schalttafeleinsatz 291 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2911  2912 2913-2920 2913 2914 2915 2916  2917 2918 2919  2920 2921-2928 2921 2922
Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 290 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS 6. Steuergerät für ABS 7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Reifendruckkontrolle, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm 8. Schalttafeleinsatz 291 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	2911  2912 2913-2920 2913 2914 2915 2916  2917 2918 2919  2920 2921-2928 2921 2922
Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 290 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS 6. Steuergerät für ABS 7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Reifendruckkontrolle, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm 8. Schalttafeleinsatz 291 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe 4. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzal	2911  2912 2913-2920 2913 2914 2915 2916  2917 2918 2919  2920 2921-2928 2921 2922
Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 290 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS 6. Steuergerät für ABS 7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Reifendruckkontrolle, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm 8. Schalttafeleinsatz 291 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe 4. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehz Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für	2911  2912 2913-2920 2913 2914 2915 2916  2917 2918 2919  2920 2921-2928 2921 2922
Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 290 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS 6. Steuergerät für ABS 7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Reifendruckkontrolle, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm 8. Schalttafeleinsatz 291 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe 4. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehz Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 1 für	2911  2912 2913-2920 2913 2914 2915 2916  2917 2918 2919  2920 2921-2928 2921 2922
Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 290 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS 6. Steuergerät für ABS 7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Reifendruckkontrolle, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm 8. Schalttafeleinsatz 291 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe 4. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehz Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe	2911  2912 2913-2920 2913 2914 2915 2916  2917 2918 2919  2920 2921-2928 2921 2922 2923 294
Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 290 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS 6. Steuergerät für ABS 7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Reifendruckkontrolle, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm 8. Schalttafeleinsatz 291 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe 4. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehz Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches	2911  2912 2913-2920 2913 2914 2915 2916  2917 2918 2919  2920 2921-2928 2921 2922
Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 290 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS 6. Steuergerät für ABS 7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Reifendruckkontrolle, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm 8. Schalttafeleinsatz 291 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe 4. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehz Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe 5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe	2911  2912 2913-2920 2913 2914 2915 2916  2917 2918 2919  2920 2921-2928 2921 2922 2923 294  2925
Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite 5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite 6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite 7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz 290 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) 2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS 4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS 5. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS 6. Steuergerät für ABS 7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Reifendruckkontrolle, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm 8. Schalttafeleinsatz 291 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G 2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe 4. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehz Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches	2911  2912 2913-2920 2913 2914 2915 2916  2917 2918 2919  2920 2921-2928 2921 2922 2923 294

<ol><li>Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre,</li></ol>	2927
Wählhebel-Positionsanzeige	
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz	2928
292 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	2929-2936
Doppelkupplungsgetriebe 0CW	2929
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter	2930
C	
3. Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für	2931
Hydraulikpumpe	
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet	2932
für Zündschlüsselabzugssperre	
<ol><li>Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre,</li></ol>	2933
Wählhebel-Positionsanzeige	
6. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2934
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2935
8. Schalttafeleinsatz	2936
293 - Sicherheitsgurtwarnsystem	2937-2939
Sicherheitsgurtwarnsystem	2937
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite,	2938
Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	
Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	2939
294 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA	2940-2942
Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA	2940
2. Sicherungshalter B	2941
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2942
295 - Heiz- und Frischluftsystem , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA	2943-2945
1. Heiz- und Frischluftsystem , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA	2943
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,	2944
Frischluftgebläse	00.15
3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe	2945
und Umluftklappe	00.40.00.40
296 - Heiz- und Frischluftsystem , CWVB,CWVA	2946-2948
1. Heiz- und Frischluftsystem, CWVB,CWVA	2946 2947
<ol><li>Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,</li></ol>	
Frieghluffachläge	2341
Frischluftgebläse	
3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	2948
3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 297 - Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA	2948 2949-2955
<ol> <li>Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> </ol>	2948 2949-2955 2949
<ol> <li>Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> </ol>	2948 2949-2955 2949 2950
<ol> <li>Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> </ol>	2948 2949-2955 2949 2950 2951
<ol> <li>Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,</li> </ol>	2948 2949-2955 2949 2950
<ol> <li>Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> </ol>	2948 2949-2955 2949 2950 2951 2952
<ol> <li>Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und</li> </ol>	2948 2949-2955 2949 2950 2951
<ol> <li>Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> </ol>	2948 2949-2955 2949 2950 2951 2952
<ol> <li>Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> </ol>	2948 2949-2955 2949 2950 2951 2952 2953
<ol> <li>Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> </ol>	2948 2949-2955 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955
<ol> <li>Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic , CWVB,CWVA</li> </ol>	2948 2949-2955 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956-2962
<ol> <li>Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic , CWVB,CWVA</li> <li>Climatic , CWVB,CWVA</li> </ol>	2948 2949-2955 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956-2962 2956
<ol> <li>Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Climatic, CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Climatic, CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic, CWVB,CWVA</li> <li>Climatic, CWVB,CWVA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> </ol>	2948 2949-2955 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956-2962 2956 2957
<ol> <li>Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic , CWVB,CWVA</li> <li>Climatic , CWVB,CWVA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,</li> </ol>	2948 2949-2955 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956-2962 2956
<ol> <li>Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic , CWVB,CWVA</li> <li>Climatic , CWVB,CWVA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> </ol>	2948 2949-2955 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956-2962 2956 2957 2958
<ol> <li>Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic , CWVB,CWVA</li> <li>Climatic , CWVB,CWVA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und</li> </ol>	2948 2949-2955 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956-2962 2956 2957
<ol> <li>Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic , CWVB,CWVA</li> <li>Climatic , CWVB,CWVA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> </ol>	2948 2949-2955 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956-2962 2956 2957 2958
3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 297 - Climatic, CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA 1. Climatic, CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Sicherungshalter C 4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse 5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts 298 - Climatic, CWVB,CWVA 1. Climatic, CWVB,CWVA 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2948 2949-2955 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956-2962 2956 2957 2958
<ol> <li>Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic , CWVB,CWVA</li> <li>Climatic , CWVB,CWVA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> </ol>	2948 2949-2955 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956-2962 2956 2957 2958 2959
3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 297 - Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA 1. Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Sicherungshalter C 4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse 5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts 298 - Climatic , CWVB,CWVA 1. Climatic , CWVB,CWVA 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	2948 2949-2955 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956-2962 2956 2957 2958 2959 2960 2961
3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 297 - Climatic, CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA 1. Climatic, CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Sicherungshalter C 4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse 5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts 298 - Climatic, CWVB,CWVA 1. Climatic, CWVB,CWVA 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	2948 2949-2955 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956-2962 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962
3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 297 - Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA 1. Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B 3. Sicherungshalter C 4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse 5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts 298 - Climatic , CWVB,CWVA 1. Climatic , CWVB,CWVA 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C 3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse 4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe 5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage 6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage 7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 299 - Climatronic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA	2948 2949-2955 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956-2962 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963-2970
<ol> <li>Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Climatic, CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Climatic, CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic, CWVB,CWVA</li> <li>Climatic, CWVB,CWVA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter</li> <li>Climatronic, CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Climatronic, CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> </ol>	2948 2949-2955 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956-2962 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963-2970 2963 2964 2965
<ol> <li>Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic , CWVB,CWVA</li> <li>Climatic , CWVB,CWVA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter</li> <li>Climatronic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Climatronic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der</li> </ol>	2948 2949-2955 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956-2962 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963-2970 2963 2964
<ol> <li>3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>297 - Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>1. Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>3. Sicherungshalter C</li> <li>4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>298 - Climatic , CWVB, CWVA</li> <li>1. Climatic , CWVB, CWVA</li> <li>2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage</li> <li>7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter</li> <li>299 - Climatronic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>1. Climatronic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA</li> <li>2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>3. Sicherungshalter C</li> <li>4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe</li> </ol>	2948 2949-2955 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956-2962 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963-2970 2963 2964 2965 2966
<ol> <li>Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>- Climatic , CHZB, CHZC, DKLD, DKRC, CZCA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic , CWVB, CWVA</li> <li>Climatic , CWVB, CWVA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage</li> <li>Climatronic , CHZB, CHZC, DKLD, DKRC, CZCA</li> <li>Climatronic , CHZB, CHZC, DKLD, DKRC, CZCA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe</li> <li>Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für</li> </ol>	2948 2949-2955 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956-2962 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963-2970 2963 2964 2965
<ol> <li>Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>- Climatic , CHZB, CHZC, DKLD, DKRC, CZCA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic , CWVB, CWVA</li> <li>Climatic , CWVB, CWVA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter</li> <li>Climatronic , CHZB, CHZC, DKLD, DKRC, CZCA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe</li> <li>Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der</li> </ol>	2948 2949-2955 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956-2962 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963-2970 2963 2964 2965 2966
<ol> <li>Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>- Climatic , CHZB, CHZC, DKLD, DKRC, CZCA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts</li> <li>Climatic , CWVB, CWVA</li> <li>Climatic , CWVB, CWVA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse</li> <li>Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe</li> <li>Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage</li> <li>Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage</li> <li>Climatronic , CHZB, CHZC, DKLD, DKRC, CZCA</li> <li>Climatronic , CHZB, CHZC, DKLD, DKRC, CZCA</li> <li>Sicherungshalter A, Sicherungshalter B</li> <li>Sicherungshalter C</li> <li>Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe</li> <li>Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für</li> </ol>	2948 2949-2955 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956-2962 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963-2970 2963 2964 2965 2966

Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2969
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2970
300 - Climatronic , CWVB,CWVA	2971-2978
1. Climatronic , CWVB,CWVA	2971
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2972
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der	2973
Zentralklappe	
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	2974
Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der	
Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für	2975
Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2976
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	2977
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	2978
301 - Zentralverriegelung , (L0L)	2979-2987
1. Zentralverriegelung , (L0L)	2979
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2980
3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	2981
Zentralverriegelung in Heckklappe	
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für	2982
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	2983
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	2984
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	2985
Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	2986
Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	2987
302 - Zentralverriegelung , (L0R)	2988-2996
1. Zentralverriegelung , (L0R)	2988
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2989
3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für	2990
Zentralverriegelung in Heckklappe	
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für	2991
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	2992
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	2992 2993
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	2992 2993 2994
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	2992 2993 2994 2995
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	2992 2993 2994 2995 2996
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts 303 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten, (L0L)	2992 2993 2994 2995 2996 2997-3001
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts 303 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	2992 2993 2994 2995 2996 2997-3001 2997
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts 303 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten, (L0L) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten, (L0L) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2992 2993 2994 2995 2996 2997-3001 2997 2998
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts 303 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten, (L0L) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten, (L0L) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	2992 2993 2994 2995 2996 2997-3001 2997 2998 2999
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts 303 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten, (L0L) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten, (L0L) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Fensterhebermotor Fahrerseite	2992 2993 2994 2995 2996 2997-3001 2997 2998 2999 3000
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts 303 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten, (L0L) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten, (L0L) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Fensterhebermotor Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	2992 2993 2994 2995 2996 2997-3001 2997 2998 2999 3000 3001
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts 303 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten, (L0L) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten, (L0L) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Fensterhebermotor Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	2992 2993 2994 2995 2996 2997-3001 2997 2998 2999 3000 3001 3002-3006
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts 303 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten, (L0L) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten, (L0L) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Fensterhebermotor Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 304 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten, (L0R) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten, (L0R)	2992 2993 2994 2995 2996 2997-3001 2997 2998 2999 3000 3001 3002-3006 3002
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts 303 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebern hinten , (L0R) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2992 2993 2994 2995 2996 2997-3001 2997 2998 2999 3000 3001 3002-3006 3002 3003
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts 303 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 304 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	2992 2993 2994 2995 2996 2997-3001 2997 2998 2999 3000 3001 3002-3006 3002 3003 3004
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts 303 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOL) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOL) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebern hinten , (LOR) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOR) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Fensterhebermotor Fahrerseite	2992 2993 2994 2995 2996 2997-3001 2997 2998 2999 3000 3001 3002-3006 3002 3003 3004 3005
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts 303 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten, (L0L) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten, (L0L) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 304 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten, (L0R) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten, (L0R) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Fensterhebermotor Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	2992 2993 2994 2995 2996 2997-3001 2997 2998 2999 3000 3001 3002-3006 3002 3003 3004 3005 3006
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts 303 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten, (LOL) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten, (LOL) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Fensterhebermotor Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 304 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten, (LOR) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten, (LOR) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Fensterhebermotor Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	2992 2993 2994 2995 2996 2997-3001 2997 2998 2999 3000 3001 3002-3006 3002 3003 3004 3005 3006 3007-3014
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts 303 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOL) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOL) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebern hinten , (LOR) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOR) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Fensterhebermotor Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 4. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 6. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (LOL) 1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (LOL)	2992 2993 2994 2995 2996 2997-3001 2997 2998 2999 3000 3001 3002-3006 3002 3003 3004 3005 3006 3007-3014 3007
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts 303 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten, (L0L) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten, (L0L) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebern hinten, (L0R) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten, (L0R) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 8. Schließeinheit für Fensterhebern, (L0L) 1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern, (L0L) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2992 2993 2994 2995 2996 2997-3001 2997 2998 2999 3000 3001 3002-3006 3002 3003 3004 3005 3006 3007-3014 3007 3008
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts 303 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOL) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOL) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 304 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOR) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOR) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Fensterhebermotor Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 305 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (LOL) 1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (LOL) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	2992 2993 2994 2995 2996 2997-3001 2997 2998 2999 3000 3001 3002-3006 3002 3003 3004 3005 3006 3007-3014 3007 3008 3009
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts 303 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten, (LOL) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten, (LOL) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Fensterhebermotor Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 304 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten, (LOR) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten, (LOR) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 4. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 6. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 6. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 7. Sicherungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 6. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	2992 2993 2994 2995 2996 2997-3001 2997 2998 2999 3000 3001 3002-3006 3002 3003 3004 3005 3006 3007-3014 3007 3008 3009 3010
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts 303 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Fensterheberrnotor Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 304 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 5. Fensterheberrmotor Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 305 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L) 1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 5. Fensterhebermotor Fahrerseite	2992 2993 2994 2995 2996 2997-3001 2997 2998 2999 3000 3001 3002-3006 3002 3003 3004 3005 3006 3007-3014 3007 3008 3009 3010 3011
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts 303 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Fensterheberrschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebern hinten , (L0R) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Fensterheberrschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 6. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 5. Fensterhebermotor Fahrerseite 6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	2992 2993 2994 2995 2996 2997-3001 2997 2998 2999 3000 3001 3002-3006 3002 3003 3004 3005 3006 3007-3014 3007 3008 3009 3010 3011 3012
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts 303 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOL) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOL) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebern hinten , (LOR) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOR) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 6. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 7. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	2992 2993 2994 2995 2996 2997-3001 2997 2998 2999 3000 3001 3002-3006 3002 3003 3004 3005 3006 3007-3014 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts 303 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOL) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOL) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Fensterhebermotor Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 304 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOR) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOR) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 305 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (LOL) 1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (LOL) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 7. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links 8. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	2992 2993 2994 2995 2996 2997-3001 2997 2998 2999 3000 3001 3002-3006 3002 3003 3004 3005 3006 3007-3014 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts 303 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOL) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOL) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Fensterheberrschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrerbern hinten , (LOR) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOR) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Fensterhebermotor Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 305 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (LOL) 1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (LOL) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 7. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links 8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links 8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	2992 2993 2994 2995 2996 2997-3001 2997 2998 2999 3000 3001 3002-3006 3002 3003 3004 3005 3006 3007-3014 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015-3022
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung binten links 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts 303 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOL) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOL) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Fensterhebermotor Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 304 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOR) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOR) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 7. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (LOL) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Hinten Inks 8. Fensterheberschalter in Tür hinten Inks, Fensterhebermotor hinten Inks 8. Fensterheberschalter in Tür hinten Inks, Fensterhebern , (LOR) 1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (LOR)	2992 2993 2994 2995 2996 2997-3001 2997 2998 2999 3000 3001 3002-3006 3002 3003 3004 3005 3006 3007-3014 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015-3022 3015
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung binten links 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts 303. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten, (LOL) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten, (LOL) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Fensterhebermotor Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 304. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten, (LOR) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten, (LOR) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 5. Fensterhebermotor Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 305. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern, (LOL) 1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern, (LOL) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 7. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links 8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten rechts 306. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern, (LOR) 1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern, (LOR) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2992 2993 2994 2995 2996 2997-3001 2997 2998 2999 3000 3001 3002-3006 3002 3003 3004 3005 3006 3007-3014 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015-3022 3015 3016
SAFE-Funktion der Zentralverriegelung 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite 6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung 7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite 8. Schließeinheit für Zentralverriegelung binten links 9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts 303 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOL) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOL) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Fensterhebermotor Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 304 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOR) 1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LOR) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 7. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (LOL) 2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C 3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite 5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite 7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Hinten Inks 8. Fensterheberschalter in Tür hinten Inks, Fensterhebermotor hinten Inks 8. Fensterheberschalter in Tür hinten Inks, Fensterhebern , (LOR) 1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (LOR)	2992 2993 2994 2995 2996 2997-3001 2997 2998 2999 3000 3001 3002-3006 3002 3003 3004 3005 3006 3007-3014 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015-3022 3015

5. Fensterhebermotor Fahrerseite	3019
6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	3020
7. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	3021
8. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	3022
307 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	3023-3028
Zugang und Startberechtigung , (L0L)	3023
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3024
3. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische	3025
Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	
4. Taster für Startanlage, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für	3026
Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne	
Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und	3027
Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und	
Startsystem	
6. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	3028
Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	
308 - Zugang und Startberechtigung , (L0R)	3029-3034
Zugang und Startberechtigung , (L0R)	3029
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3030
3. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische	3031
Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	
4. Taster für Startanlage, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für	3032
Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne	
Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und	3033
Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und	
Startsystem	
6. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung,	3034
Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	
309 - Nebelscheinwerfer	3035-3037
1. Nebelscheinwerfer	3035
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3036
3. Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	3037
310 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	3038-3040
Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	3038
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3039
3. Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts,	3040
statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts	
311 - Diebstahlwarnanlage	3041-3043
1. Diebstahlwarnanlage	3041
2. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter A,	3042
Sicherungshalter C	
3. Kontaktschalter für Motorhaube	3043
312 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	3044-3048
Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	3044
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3045
3. Schalter für Spiegelverstellung	3046
4. Außenspiegel Fahrerseite	3047
5. Außenspiegel Beifahrerseite	3048
313 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	3049-3053
Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	3049
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3050
3. Schalter für Spiegelverstellung	3051
4. Außenspiegel Fahrerseite	3052
5. Außenspiegel Beifahrerseite	3053
314 - Scheibenwisch- und -waschanlage	3054-3058
1. Scheibenwisch- und -waschanlage	3054
2. Sicherungshalter B	3055
3. Sicherungshalter C	3056
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für	3057
Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	
5. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und	3058
Heckscheibenwaschpumpe	
315 - Scheinwerferreinigungsanlage	3059-3060
1. Scheinwerferreinigungsanlage	3059

2. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Pumpe für	3060
Scheinwerferreinigungsanlage	
316 - Beheizbare Spritzdüsen	3061-3062
1. Beheizbare Spritzdüsen	3061
2. Sicherungshalter C, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	3062
317 - Einparkhilfe (PDC) hinten	3063-3066
1. Einparkhilfe (PDC) hinten	3063
Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	3064
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für	3065
Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	
Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	3066
318 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	3067-3072
Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	3067
Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe,	3068
Kontrollleuchte für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	3000
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für	3069
Einparkhilfe	3009
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für	3070
Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	3070
	3071
<ol><li>Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe</li></ol>	3071
·	2072
6. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	3072
319 - Anhängerbetrieb	3073-3075
1. Anhängerbetrieb	3073
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3074
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	3075
320 - Radiovorbereitung , (L0L)	3076-3084
1. Radiovorbereitung , (L0L)	3076
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3077
3.	3078
4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,	3079
Tieftonlautsprecher vorn rechts	0000
5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	3080
6. USB-Anschluss 1	3081
7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	3082
8. Antenne, Antennenmodul links	3083
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der	3084
Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	0005 0000
321 - Radiovorbereitung , (L0R)	3085-3093
1. Radiovorbereitung , (L0R)	3085
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3086
3.	3087
4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts,	3088
Tieftonlautsprecher vorn rechts	2000
5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	3089
6. USB-Anschluss 1	3090
7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	3091
8. Antenne, Antennenmodul links	3092
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der	3093
Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	0004 0400
322 - Radioanlage , (L0L)	3094-3102
1. Radioanlage , (L0L)	3094
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3095
Steuergerät für Informationselektronik 1	3096
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher	3097
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und	3098
Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1,	
Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	0000
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	3099
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	3100
8. Antenne, Antennenmodul links	3101
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der	3102
Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	
323 - Radioanlage , (L0R)	3103-3111
1. Radioanlage . (L0R)	3103

Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3104
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	3105
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher	3106
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und	3107
Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1,	
Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	3108
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	3109
8. Antenne, Antennenmodul links	3110
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der	3111
Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	3111
	2442 2420
324 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	3112-3120
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	3112
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3113
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	3114
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher	3115
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und	3116
Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1,	
Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	3117
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	3118
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	3119
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der	3120
Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	
325 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	3121-3129
1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	3121
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3122
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	3123
Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher	3124
	3124
vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2425
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und	3125
Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1,	
Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	0.400
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	3126
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	3127
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	3128
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der	3129
Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	
326 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	3130-3132
Rückfahrkamera (Rear Assist)	3130
2. Sicherungshalter A	3131
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherungshalter C	3132
327 - Notrufmodul , (8AA),(8YZ),(I7L),(I7Y),(I8B),(NZ3)	3133-3136
1. Notrufmodul , (8AA),(8YZ),(I7L),(I7Y),(I8B),(NZ3)	3133
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3134
3. Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit,	3135
Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und	0.00
Kommunikationseinheit	
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne,	3136
Lautsprecher für Notrufmodul	3130
328 - Notrufmodul , (I8C),(I8E),(NZ3)	3137-3140
	3137-3140
1. Notrufmodul, (I8C),(I8E),(NZ3)	
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3138
3. Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit,	3139
Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und	
Kommunikationseinheit	0.4.40
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne,	3140
Lautsprecher für Notrufmodul	
329 - Notrufmodul , (I8C),(NZ4)	3141-3144
1. Notrufmodul , (I8C),(NZ4)	3141
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3142
3. Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit,	3143
Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und	
Kommunikationseinheit	

<ol> <li>Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne,</li> </ol>	3144
Lautsprecher für Notrufmodul	
330 - Notrufmodul , (I8E),(NZ4)	3145-3148
1. Notrufmodul , (I8É),(NZ4)	3145
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3146
3. Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und	3147
Kommunikationseinheit	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne,	3148
Lautsprecher für Notrufmodul	0.10
331 - Multifunktionslenkrad	3149-3153
1. Multifunktionslenkrad	3149
Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3150
Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	3151
Multifunktionstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	3152
Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	3153
332 - Ambientebeleuchtung , (LOL)	3154-3156
1. Ambientebeleuchtung , (L0L)	3154
Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrertür, Lampe für	3155
Ambientebeleuchtung in Beifahrertür, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	0100
3. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts,	3156
Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	0100
333 - Ambientebeleuchtung , (LOR)	3157-3159
1. Ambientebeleuchtung , (L0R)	3157
2. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrertür, Lampe für	3158
Ambientebeleuchtung in Beifahrertür, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	3130
3. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts,	3159
Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	3139
334 - Datenbusvernetzung	3160-3166
Datenbusvernetzung     Totalenbusvernetzung	3160
2. Steckverbindung, 16-fach	3161
3.	3162
4.	3163
5.	3164
6.	3165
7.	3166
801Einbauorte: Sicherungen - 3	3167-3201
1. Sicherungen	3167-3201
1.1 Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3167
1.2 Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3168
	3109
1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box	3169 3169
1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box 1.3.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015	3169
1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box 1.3.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015 1.3.2 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018	3169 3170
<ul> <li>1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box</li> <li>1.3.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.3.2 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> <li>1.4 Einbaulage der Sicherungen (SB) auf der E-Box, im Motorraumlinks</li> </ul>	3169 3170 3170-3176
<ul> <li>1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box</li> <li>1.3.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.3.2 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> <li>1.4 Einbaulage der Sicherungen (SB) auf der E-Box, im Motorraumlinks</li> <li>1.4.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> </ul>	3169 3170 3170-3176 3171-3172
<ul> <li>1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box</li> <li>1.3.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.3.2 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> <li>1.4 Einbaulage der Sicherungen (SB) auf der E-Box, im Motorraumlinks</li> <li>1.4.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.4.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015</li> </ul>	3169 3170 3170-3176 3171-3172 3173
<ul> <li>1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box</li> <li>1.3.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.3.2 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> <li>1.4 Einbaulage der Sicherungen (SB) auf der E-Box, im Motorraumlinks</li> <li>1.4.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.4.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015</li> <li>1.4.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016</li> </ul>	3169 3170 3170-3176 3171-3172 3173 3174
<ul> <li>1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box</li> <li>1.3.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.3.2 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> <li>1.4 Einbaulage der Sicherungen (SB) auf der E-Box, im Motorraumlinks</li> <li>1.4.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.4.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015</li> <li>1.4.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016</li> <li>1.4.4 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017</li> </ul>	3169 3170 3170-3176 3171-3172 3173 3174 3175
<ul> <li>1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box</li> <li>1.3.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.3.2 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> <li>1.4 Einbaulage der Sicherungen (SB) auf der E-Box, im Motorraumlinks</li> <li>1.4.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.4.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015</li> <li>1.4.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016</li> <li>1.4.4 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017</li> <li>1.4.5 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> </ul>	3169 3170 3170-3176 3171-3172 3173 3174 3175 3176
<ul> <li>1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box</li> <li>1.3.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.3.2 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> <li>1.4 Einbaulage der Sicherungen (SB) auf der E-Box, im Motorraumlinks</li> <li>1.4.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.4.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015</li> <li>1.4.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016</li> <li>1.4.4 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017</li> <li>1.4.5 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> <li>1.5 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)</li> </ul>	3169 3170 3170-3176 3171-3172 3173 3174 3175 3176 3177-3178
<ul> <li>1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box</li> <li>1.3.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.3.2 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> <li>1.4 Einbaulage der Sicherungen (SB) auf der E-Box, im Motorraumlinks</li> <li>1.4.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.4.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015</li> <li>1.4.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016</li> <li>1.4.4 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017</li> <li>1.4.5 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> <li>1.5 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)</li> <li>1.6 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel rechts(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)</li> </ul>	3169 3170 3170-3176 3171-3172 3173 3174 3175 3176 3177-3178 3179-3199
<ul> <li>1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box</li> <li>1.3.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.3.2 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> <li>1.4 Einbaulage der Sicherungen (SB) auf der E-Box, im Motorraumlinks</li> <li>1.4.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.4.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015</li> <li>1.4.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016</li> <li>1.4.4 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017</li> <li>1.4.5 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> <li>1.5 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)</li> <li>1.6 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel rechts(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)</li> <li>1.6.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> </ul>	3169 3170 3170-3176 3171-3172 3173 3174 3175 3176 3177-3178 3179-3199 3179-3181
<ul> <li>1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box <ul> <li>1.3.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.3.2 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> </ul> </li> <li>1.4 Einbaulage der Sicherungen (SB) auf der E-Box, im Motorraumlinks <ul> <li>1.4.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.4.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015</li> <li>1.4.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016</li> <li>1.4.4 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017</li> <li>1.4.5 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> </ul> </li> <li>1.5 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)</li> <li>1.6 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel rechts(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)</li> <li>1.6.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.6.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015</li> </ul>	3169 3170 3170-3176 3171-3172 3173 3174 3175 3176 3177-3178 3179-3199 3179-3181 3182-3184
<ul> <li>1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box <ul> <li>1.3.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.3.2 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> </ul> </li> <li>1.4 Einbaulage der Sicherungen (SB) auf der E-Box, im Motorraumlinks <ul> <li>1.4.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.4.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015</li> <li>1.4.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016</li> <li>1.4.4 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017 <ul> <li>1.4.5 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> </ul> </li> <li>1.5 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)</li> <li>1.6 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel rechts(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)</li> <li>1.6.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015 <ul> <li>1.6.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015</li> <li>1.6.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016</li> </ul> </li> </ul></li></ul>	3169 3170-3176 3171-3172 3173 3174 3175 3176 3177-3178 3179-3199 3179-3181 3182-3184 3185-3187
<ul> <li>1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box <ul> <li>1.3.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.3.2 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> </ul> </li> <li>1.4 Einbaulage der Sicherungen (SB) auf der E-Box, im Motorraumlinks <ul> <li>1.4.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.4.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015</li> <li>1.4.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016</li> <li>1.4.4 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017</li> <li>1.4.5 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> </ul> </li> <li>1.5 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)</li> <li>1.6 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel rechts(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)</li> <li>1.6.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.6.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015</li> <li>1.6.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016</li> <li>1.6.4 Sicherungsbelegung, ab November 2016</li> </ul>	3169 3170 3170-3176 3171-3172 3173 3174 3175 3176 3177-3178 3179-3199 3179-3181 3182-3184
<ul> <li>1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box <ul> <li>1.3.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.3.2 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> </ul> </li> <li>1.4 Einbaulage der Sicherungen (SB) auf der E-Box, im Motorraumlinks <ul> <li>1.4.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.4.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015</li> <li>1.4.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016</li> <li>1.4.4 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017 <ul> <li>1.4.5 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> </ul> </li> <li>1.5 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)</li> <li>1.6 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel rechts(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)</li> <li>1.6.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015 <ul> <li>1.6.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015</li> <li>1.6.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016</li> </ul> </li> </ul></li></ul>	3169 3170-3176 3171-3172 3173 3174 3175 3176 3177-3178 3179-3199 3179-3181 3182-3184 3185-3187 3188-3190
<ul> <li>1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box <ul> <li>1.3.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.3.2 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> </ul> </li> <li>1.4 Einbaulage der Sicherungen (SB) auf der E-Box, im Motorraumlinks <ul> <li>1.4.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.4.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015</li> <li>1.4.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016</li> <li>1.4.4 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017</li> <li>1.4.5 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> </ul> </li> <li>1.5 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)</li> <li>1.6 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel rechts(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)</li> <li>1.6.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.6.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015</li> <li>1.6.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016</li> <li>1.6.4 Sicherungsbelegung, ab November 2016</li> <li>1.6.5 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017</li> </ul>	3169 3170 3170-3176 3171-3172 3173 3174 3175 3176 3177-3178 3179-3199 3179-3181 3182-3184 3185-3187 3188-3190 3191-3193
<ul> <li>1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box <ul> <li>1.3.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.3.2 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> </ul> </li> <li>1.4 Einbaulage der Sicherungen (SB) auf der E-Box, im Motorraumlinks <ul> <li>1.4.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.4.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015</li> <li>1.4.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016</li> <li>1.4.4 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017</li> <li>1.4.5 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> </ul> </li> <li>1.5 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)</li> <li>1.6 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel rechts(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)</li> <li>1.6.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.6.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015</li> <li>1.6.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016</li> <li>1.6.4 Sicherungsbelegung, ab November 2016</li> <li>1.6.5 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017</li> <li>1.6.6 Sicherungsbelegung, ab November 2017</li> </ul>	3169 3170 3170-3176 3171-3172 3173 3174 3175 3176 3177-3178 3179-3199 3179-3181 3182-3184 3185-3187 3188-3190 3191-3193 3194-3195
<ul> <li>1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box <ul> <li>1.3.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.3.2 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> </ul> </li> <li>1.4 Einbaulage der Sicherungen (SB) auf der E-Box, im Motorraumlinks <ul> <li>1.4.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.4.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015</li> <li>1.4.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016</li> <li>1.4.4 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017</li> <li>1.4.5 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> </ul> </li> <li>1.5 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)</li> <li>1.6 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel rechts(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)</li> <li>1.6.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.6.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015</li> <li>1.6.3 Sicherungsbelegung, ab November 2016</li> <li>1.6.4 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017</li> <li>1.6.6 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017</li> <li>1.6.6 Sicherungsbelegung, ab November 2017</li> <li>1.6.7 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> </ul> <li>1.7 Einbaulage der Sicherungen (SD) auf der Batterie im Kofferraum(bis Juli 2018) <ul> <li>1.7.1 Sicherungsbelegung</li> </ul> </li>	3169 3170 3170-3176 3171-3172 3173 3174 3175 3176 3177-3178 3179-3199 3179-3181 3182-3184 3185-3187 3188-3190 3191-3193 3194-3195 3196-3199
<ul> <li>1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box <ul> <li>1.3.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.3.2 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> </ul> </li> <li>1.4 Einbaulage der Sicherungen (SB) auf der E-Box, im Motorraumlinks <ul> <li>1.4.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.4.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015</li> <li>1.4.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016</li> <li>1.4.4 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017</li> <li>1.4.5 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> </ul> </li> <li>1.5 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)</li> <li>1.6 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel rechts(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)</li> <li>1.6.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.6.2 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.6.3 Sicherungsbelegung, ab November 2015</li> <li>1.6.4 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016</li> <li>1.6.5 Sicherungsbelegung, ab Movember 2016</li> <li>1.6.5 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017</li> <li>1.6.6 Sicherungsbelegung, ab November 2017</li> <li>1.6.7 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> </ul> <li>1.7 Einbaulage der Sicherungen (SD) auf der Batterie im Kofferraum(bis Juli 2018)</li>	3169 3170 3170-3176 3171-3172 3173 3174 3175 3176 3177-3178 3179-3199 3179-3181 3182-3184 3185-3187 3188-3190 3191-3193 3194-3195 3196-3199 3200-3201 3200-3201 3202-3208
<ul> <li>1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box <ul> <li>1.3.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.3.2 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> </ul> </li> <li>1.4 Einbaulage der Sicherungen (SB) auf der E-Box, im Motorraumlinks <ul> <li>1.4.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.4.2 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016</li> <li>1.4.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016</li> <li>1.4.4 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017 <ul> <li>1.4.5 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> </ul> </li> <li>1.5 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)</li> <li>1.6 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel rechts(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)</li> <li>1.6.2 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.6.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015</li> <li>1.6.3 Sicherungsbelegung, ab November 2016</li> <li>1.6.4 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017</li> <li>1.6.6 Sicherungsbelegung, ab November 2017</li> <li>1.6.7 Sicherungsbelegung, ab November 2017</li> <li>1.6.7 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> </ul> </li> <li>1.7 Einbaulage der Sicherungen (SD) auf der Batterie im Kofferraum(bis Juli 2018) <ul> <li>1.7.1 Sicherungsbelegung</li> </ul> </li> <li>802Einbauorte: Relais - 3</li> </ul> <li>1. Relais</li>	3169 3170 3170-3176 3171-3172 3173 3174 3175 3176 3177-3178 3179-3199 3179-3181 3182-3184 3185-3187 3188-3190 3191-3193 3194-3195 3196-3199 3200-3201 3200-3201 3202-3208 3202-3208
<ul> <li>1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box <ul> <li>1.3.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.3.2 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> </ul> </li> <li>1.4 Einbaulage der Sicherungen (SB) auf der E-Box, im Motorraumlinks <ul> <li>1.4.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.4.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015</li> <li>1.4.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016</li> <li>1.4.4 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017 <ul> <li>1.4.5 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> </ul> </li> <li>1.5 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)</li> <li>1.6 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel rechts(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)</li> <li>1.6.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.6.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015</li> <li>1.6.3 Sicherungsbelegung, ab November 2016</li> <li>1.6.4 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016</li> <li>1.6.5 Sicherungsbelegung, ab November 2016</li> <li>1.6.5 Sicherungsbelegung, ab November 2017</li> <li>1.6.6 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> </ul> </li> <li>1.7 Einbaulage der Sicherungen (SD) auf der Batterie im Kofferraum(bis Juli 2018) <ul> <li>1.7.1 Sicherungsbelegung</li> </ul> </li> <li>802Einbauorte: Relais - 3</li> </ul> <li>1. Relais  <ul> <li>1.1 Übersicht der Relaisträger (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)</li> </ul> </li>	3169 3170 3170-3176 3171-3172 3173 3174 3175 3176 3177-3178 3179-3181 3179-3181 3182-3184 3185-3187 3188-3190 3191-3193 3194-3195 3196-3199 3200-3201 3200-3201 3202-3208 3202-3208 3202
<ul> <li>1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box <ul> <li>1.3.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.3.2 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> </ul> </li> <li>1.4 Einbaulage der Sicherungen (SB) auf der E-Box, im Motorraumlinks <ul> <li>1.4.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.4.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015</li> <li>1.4.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016</li> <li>1.4.4 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017</li> <li>1.4.5 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> </ul> </li> <li>1.5 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)</li> <li>1.6 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel rechts(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)</li> <li>1.6.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.6.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015</li> <li>1.6.3 Sicherungsbelegung, ab Movember 2016</li> <li>1.6.4 Sicherungsbelegung, ab November 2016</li> <li>1.6.5 Sicherungsbelegung, ab November 2017</li> <li>1.6.6 Sicherungsbelegung, ab Movember 2017</li> <li>1.6.7 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> </ul> <li>1.7 Einbaulage der Sicherungen (SD) auf der Batterie im Kofferraum(bis Juli 2018) <ul> <li>1.7.1 Sicherungsbelegung</li> </ul> </li> <li>802Einbauorte: Relais - 3</li> <li>1. Relais  <ul> <li>1.1 Übersicht der Relaisträger (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)</li> <li>1.2 Übersicht der Relaisträger (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)</li> </ul> </li>	3169 3170 3170-3176 3171-3172 3173 3174 3175 3176 3177-3178 3179-3181 3182-3184 3185-3187 3188-3190 3191-3193 3194-3195 3196-3199 3200-3201 3200-3201 3202-3208 3202-3208 3202
1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box 1.3.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015 1.3.2 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018 1.4 Einbaulage der Sicherungen (SB) auf der E-Box, im Motorraumlinks 1.4.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015 1.4.2 Sicherungsbelegung, ab Movember 2015 1.4.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016 1.4.4 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017 1.4.5 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018 1.5 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 1.6 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel rechts(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 1.6.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015 1.6.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015 1.6.3 Sicherungsbelegung, ab November 2016 1.6.4 Sicherungsbelegung, ab November 2016 1.6.5 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017 1.6.6 Sicherungsbelegung, ab November 2017 1.6.7 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018 1.7 Einbaulage der Sicherungen (SD) auf der Batterie im Kofferraum(bis Juli 2018) 1.7.1 Sicherungsbelegung 802Einbauorte: Relais - 3 1. Relais 1.1 Übersicht der Relaisträger (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 1.2 Übersicht der Relaisträger (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 1.3 Relaisplatzbelegung im Relaisträger auf der E-Box	3169 3170 3170-3176 3171-3172 3173 3174 3175 3176 3177-3178 3179-3199 3179-3181 3182-3184 3185-3187 3188-3190 3191-3193 3194-3195 3196-3199 3200-3201 3202-3208 3202-3208 3202-3208 3202 3203 3204
<ul> <li>1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box <ul> <li>1.3.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.3.2 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> </ul> </li> <li>1.4 Einbaulage der Sicherungen (SB) auf der E-Box, im Motorraumlinks <ul> <li>1.4.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.4.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015</li> <li>1.4.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016</li> <li>1.4.4 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017</li> <li>1.4.5 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> </ul> </li> <li>1.5 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)</li> <li>1.6 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel rechts(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)</li> <li>1.6.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015</li> <li>1.6.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015</li> <li>1.6.3 Sicherungsbelegung, ab Movember 2016</li> <li>1.6.4 Sicherungsbelegung, ab November 2016</li> <li>1.6.5 Sicherungsbelegung, ab November 2017</li> <li>1.6.6 Sicherungsbelegung, ab Movember 2017</li> <li>1.6.7 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018</li> </ul> <li>1.7 Einbaulage der Sicherungen (SD) auf der Batterie im Kofferraum(bis Juli 2018) <ul> <li>1.7.1 Sicherungsbelegung</li> </ul> </li> <li>802Einbauorte: Relais - 3</li> <li>1. Relais  <ul> <li>1.1 Übersicht der Relaisträger (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)</li> <li>1.2 Übersicht der Relaisträger (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)</li> </ul> </li>	3169 3170 3170-3176 3171-3172 3173 3174 3175 3176 3177-3178 3179-3181 3182-3184 3185-3187 3188-3190 3191-3193 3194-3195 3196-3199 3200-3201 3200-3201 3202-3208 3202-3208 3202

Linkslenker) 1.6 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel rechts(nur für Fahrzeuge mit 3207-3208 Rechtslenker) 803 - - Einbauorte: Massepunkte - 3 3209-3220 1. Massepunkte 3209-3220 1.1 Übersicht der Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs (nurfür Fahrzeuge mit Linkslenker) 3209 1.2 Übersicht der Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs (nurfür Fahrzeuge mit Rechtslenker) 3210-3213 1.3 Übersicht der Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs (RapidNH) 3214-3216 1.4 Übersicht der Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs (RapidNH Spaceback) 3217-3220 804 - - Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs - 3 3221-3307 1. Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs 3221-3307 1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 3221-3223 1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 3224-3226 1.3 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794- / Bedienungseinheitfür Multimediasystem -E380-3227-3228 1.3.1 Einbauort 3228 1.4 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-3229 1.4.1 Einbauort 3229 1.5 Steuergerät für Zugang und Startberechtigung -J518-3230-3233 1.5.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker, bis Juli 2018) 3230 1.5.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker, ab Juli 2018) 3231 1.5.3 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker, bis Juli 2018) 3232 1.5.4 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker, ab Juli 2018) 3233 1.6 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-3234-3235 1.6.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 3234 1.6.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 3235 1.7 Zündanlassschalter -D-3236 1.7.1 Steckerbelegung: 3236 1.8 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-3237 1.9 Wickelfeder -F350-3237-3238 1.9.1 Steckerbelegung: 3237-3238 1.10 Lenkstockkombinationsschalter -E595-3239 1.10.1 Steckerbelegung: 3239 1.11 Einsteller für Leuchtweitenregelung -E102-3240 1.12 Lichtschalter -E1-3241 1.12.3 Steckerbelegung: 3241 1.13 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-3242-3246 1.13.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker, bis Juli 2018) 3243 1.13.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker, ab Juli 2018) 3244 1.13.3 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker, bis Juli 2018) 3245 1.13.4 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker, ab Juli 2018) 3246 1.14 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-3247-3248 1.14.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 3247 1.14.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 3248 1.15 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285- / Steuergerät fürWegfahrsicherung -J362-3249-3251 1.15.1 Steckerbelegung, ab Mai 2015 3249 1.15.2 Steckerbelegung, ab Mai 2016 3250-3251 1.16 Bordnetzsteuergerät - J519 / Diagnose-Interface für Datenbus-J533-3252-3281 1.16.3 Steckerbelegung, ab Mai 2015 3253-3259 1.16.4 Steckerbelegung, ab Mai 2016 3260-3266 1.16.5 Steckerbelegung, ab Mai 2017 3267-3274 1.16.6 Steckerbelegung, ab Juli 2018 3275-3281 1.17 Motorsteuergerät -J623-3282 1.17.1 Einbauort 3282 1.18 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-3283-3285 1.18.1 Einbauort (bis November 2016) 3284 1.18.2 Einbauort (ab November 2016) 3285 1.19 Scheibenwischermotor -V-3286 1.19.3 Steckerbelegung: 3286 1.20 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-3287-3288 1.20.1 Einbauort 3288 1.21 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-3289 1.22 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-3290-3292 3290-3291 1.22.2 Steckerbelegung (gilt nicht für Motorkennbuchstaben CXMA): 1.22.3 Steckerbelegung (gilt für Motorkennbuchstaben CXMA), bis Juli2018: 3292 1.23 Tieftonhorn -H7-3293 1.24 Hochtonhorn -H2-3293

1.25 Steuergeriaf für Gikhzeitautomatik -179- (bis Juli 2018) 1.26 Vatiockerbelegung: 1.26 Landbasonden acht Katalysator -G130- 1.27 Landbasonden acht Katalysator -G130- 1.28 Landbasonden acht Katalysator -G130- 1.28 Landbasonden -G139- 1.28 Landbasonde -G139- 1.28 Landbasonde -G139- 1.29 Leicheung: 1.30 Steuergeriaf für ABS -J104- 1.31 Steuergeriaf für Absizung-J65- 1.32 Steuergeriaf für Absizung-J65- 1.33 Steuergeriaf für Absizung-J65- 1.34 Steuergeriaf für Absizung-J65- 1.35 Steuergeriaf für Absizung-J65- 1.36 Steuergeriaf für Absizung-J65- 1.36 Steuergeriaf für Absizung-J65- 1.37 Steuergeriaf für Absizung-J65- 1.38 Steuergeriaf für Absizung-J65- 1.39 Steuergeriaf für Absizung-J65- 1.30 Steuergeriaf für Absizung-J65- 1.35 Steuergeriaf für Absizung-J65- 1.36 Steuergeriaf für Absizung-J65- 1.37 Steuergeriaf für Absizung-J65- 1.38 Steuergeriaf für Absizung-J65- 1.39 Steuergeriaf für Absizung-J65- 1.39 Steuergeriaf für Absizung-J65- 1.30 Steuergeriaf für Absizung-J65- 1.30 Steuergeriaf für Absizung-J65- 1.30 Steuergeriaf für Absizung-J65- 1.31 Steuergeriaf für Absizung-J65- 1.32 Steuergeriaf für Absizung-J65- 1.33 Steuergeriaf für Absizung-J65- 1.34 Steuergeriaf für Absizung-J65- 1.35 Steuergeriaf für Absizung-J65- 1.36 Steuergeriaf für Absizung-J65- 1.37 Steuergeriaf für Absizung-J65- 1.38 Steuergeriaf für Absizung-J65- 1.39 Ste		
1.26 Mechaironik für Doppelkupplungsgetriebe -J743- 1.26 2 Steckerbeigung: 1.27 Lambdasonde nach Kalalysator -G130- 1.28 Lambdasonde nach Kalalysator -G130- 1.28 Lambdasonde nach Kalalysator -G130- 1.28 Lambdasonde -G39- 1.28 2 Steckerbeigung: 1.29 Brennraumdruckgeber für Zylinder 3 -G679- (bis Juli 2018) 1.29 Brennraumdruckgeber für Zylinder 3 -G679- (bis Juli 2018) 1.29 Brennraumdruckgeber für Zylinder 3 -G679- (bis Juli 2018) 1.29 Steckerbeigung: 1.30 Steuergeraft für Abs 3 -J104- 1.30 Steuergeraft für Abs 3 -J104- 1.31 Steuergeraft für AbsgJ234- 1.31 Steuergeraft für AbsgJ234- 1.31 Steuergeraft für AbsgJ234- 1.31 Steuergeraft für Heizung -J65- 1.33 Steuergeraft für Heizung -J65- 1.34 Steuergeraft für Ellerium -J65- 1.34 Steuergeraft für Climatonic -J255- 1.35 Steuergeraft für Climatonic -J255- 1.35 Steuergeraft für Climatonic -J255- 1.36 Steuergeraft für Climatonic -J255- 1.36 Steuergeraft für Climatonic -J255- 1.37 Steuergeraft für Climatonic -J255- 1.38 Steuergeraft für Climatonic -J255- 1.39 Steuergeraft für Für Für Für Steuergeraft für Climatonic -J255- 1.39 Steuergeraft für Für Für Für Steuergeraft für Steuergeraft für Steuergeraft für Steuergeraft für Steuergeraft	1.25 Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179- (bis Juli 2018)	3294
1.26.2 Steckerbelegung: 1.27 Lambdasonde nach Kalabysator -G130- 1.27 Lambdasonde nach Kalabysator -G130- 1.28 Lambdasonde -G-039- 1.28 Lambdasonde -G-039- 1.28 Lambdasonde -G-039- 1.29 Emmanumdruckgeber für Zylinder 3 -G679- (bis Juli 2018) 1.29 Lemnanumdruckgeber für Zylinder 3 -G679- (bis Juli 2018) 1.29 Leinbauort 1.30 Steuergerat für ABS -J 104- 1.30.1 Einbauort 1.31 Steuergerat für ABS -J 104- 1.31 Steuergerat für Heizung -J65- 1.32 Steuergerat für Heizung -J65- 1.34 Steuergerat für Heizung -J65- 1.35 Steuergerat für Gelümatoriot - J255- 1.36 Listeckerbelegung: 1.35 Steuergerat für Gelümatoriot - J255- 1.36 Listeckerbelegung: 1.35 Steuergerat für Gelümatoriot - J255- 1.36 Listeckerbelegung: 1.35 Steuergerat für Für Feitzung - J86- 1.50 Lienschaft einer Steuergerate im hinteren Teil des Fahrzeuge ant Linkslenker) 1.50 Lienschaft der Steuergerate (nur für Fahrzeuge mit Einkslenker) 1.50 Lienschaft der Steuergerate (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 1.50 Lienschaft der Steuergerate (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 1.50 Schließeinheit für Zeftrativerriegelung Beliahrerseite - F221- 1.51 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 1.52 Lienschaftenberonder Beliahrerseite - F221- 1.52 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 1.52 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 1.53 Lienschaftenberonder mit ein seins - F23- 1.72 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 1.52 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 1.53 Lienschaftenberonder hinten rechts - F24- 1.52 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 1.53 Lienschaftenberonder hinten rechts - F24- 1.54 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 1.55 Liensberonder hinten Felde - F256- / Motor für Zentralverriegelungin Heckklappe - V53- 1.51 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 1.52 Steckerbelegung: 1.53 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 1.5		3294
1.27 Lambdasonde nach Kalalysator -G130- 1.28 Lambdasonde -G39- 1.28 Lambdasonde -G39- 1.28 Lambdasonde -G39- 1.28 Lambdasonde -G39- 1.29 Erennaumfurckgeber für Zylinder 3 -G679- (bis Juli 2018) 1.29 Brennraumfurckgeber für Zylinder 3 -G679- (bis Juli 2018) 1.30 Steuergerat für ABS -J104- 1.30 Steuergerat für ABS -J104- 1.30 Steuergerat für ABS -J104- 1.30 Steuergerat für Beitzung -J65- 1.31 Steuergerat für Beitzung -J65- 1.32 Steuergerat für Beitzung -J65- 1.32 Steuergerat für Beitzung -J65- 1.33 Steuergerat für Beitzung -J65- 1.34 Steuergerat für Beitzung -J65- 1.35 Steuergerat für Beitzung -J65- 1.35 Steuergerat für Beitzung -J65- 1.36 Steuergerat für Geitzung -J65- 1.36 Steuergeriat für Geitzung -J65- 1.37 Steuergeriat für Beitzung -J65- 1.38 Steuergeriat für Fahrzeuge mit Linkslenker) 1.39 Fensterhebemotor Beifahreratie -V148- 1.39 Fensterhebemotor Beifahreratie -F148- 1.4 Steuergeriate im Fahrzeuge mit Linkslenker) 1.5 Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahreratie -F221- 1.5 Zeinbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 1.5 Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahreratie -F221- 1.5 Zeinbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 1.6 Fensterheberschalter in Tür hinten nechts -E54- 1.7 Zeitsckerbeigung: 1.7 Fensterheberschalter in Tür hinten nechts -F223- 1.10 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rech		
1.27.2 Stockerbelegung: 1.28 Lambdasonde - G-99- 1.28.2 Steckerbelegung: 1.29 Ernennumdruckgeber für Zylinder 3 -G679- (bis Juli 2018) 1.29 Ernennumdruckgeber für Zylinder 3 -G679- (bis Juli 2018) 1.39 Steuergerät für ABS -J104- 1.30.1 Einbauort 1.31 Steuergerät für ABS -J104- 1.31.3 Steuergerät für ABS -J104- 1.31.3 Steuergerät für Albag -J234- 1.31.3 Steuergerät für Heizung -J65- 1.33.1 Steuergerät für Heizung -J65- 1.34.1 Steuergerät für Heizung -J65- 1.34.1 Steuergerät für Heizung -J65- 1.35.1 Steuergerät für Climatronic -J255- 1.36.1 Steuergerät für Climatronic -J255- 1.36.1 Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs - 3 1.5 Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs 1.1 Ubersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 1.3 Fensterhebermotor Befährerseile -V148- 1.3 Fensterheberschafter in Befährertür -E107- 1.4 Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 1.3 Steuergeräte im hinteren Feil des Fahrzeugs 1.1 J. Fensterheberschafter in Befährertür -E107- 1.4 Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 1.5 Schießeinheit für Zentralverreigelung Befährerseile -F221- 1.5 Schießeinheit für Zentralverreigelung Befährerseile -F221- 1.5 Schießeinheit für Zentralverreigelung Befährerseile -F221- 1.5 Zeinbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 1.5 Zeinbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 1.5 Zeinbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 1.5 Zeinbewerten hinter nechts -E54- 1.7 Zeiseckerbelegung: 1.6 Zeinschreibegung: 1.7 Fensterheberschafter in Tür hinten rechts -E54- 1.7 Zeiseckerbelegung: 1.8 Steuergerät für Kahtsoffpumpe -J538- 1.8 Zeitschreibegung: 1.9 Gebor für Kraftschröffvorastanzeige -G. / Kraftstoffpumpe fürVorförderung -G6- 1.2 Zeitschreibegung: 1.1 Seuergerät für Kraftsoffpumpe -J538- 1.1 Zeitschreibegung: 1.1 Seuergerät für Fahrzeuge mit Linkslenker) 1.1 Zeitscherbelegung: 1.1 Seuergerät für Kraftsoffpumpe -J070- (bis Mai2017) 1.1 Seuergerät für		
1.28 Lsmbdasonde -G39-   1.29 Stekeckrebelegung: 3297   1.29 Brennraumdruckgeber für Zylinder 3 -G679- (bis Juli 2018)   3298   1.29 1 Einbauur   3298   3298   1.29 1 Einbauur   3299-3300   1.30 Steuergerät für Ainbag -J224-   3300   3301-3302   1.31 Steuergerät für Ainbag -J224-   3301-3302   1.31 Steuergerät für Heizung -J55-   3301-3302   1.32 Steuergerät für Heizung -J55-   3303-3304   1.33 Steuergerät für Heizung -J55-   3303-3304   1.33 Steuergerät für Heizung -J55-   3305-3304   1.34 Steuergerät für Leitmatronic -J255-   3305-3304   1.34 Steuergerät für Leitmatronic -J255-   3305-3304   1.35 Steuergerät für Leitmatronic -J255-   3305-3307   1.35 Steuergeräte -J255-   3305-3307   3314   3314   3314   3314   3314   3315   3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
1.28 Z Steckerbelegung:         3298           1.29 I Einbauort         3298           1.30 Steuergerât für ABS - J104-         3299 - 300           1.30 I Einbauort         3300-           1.31 Steuergerât für Arbag - J234-         3301-3302           1.31 Steuergerât für Heizung - J65-         3303-3303           1.32 Steuergerât für Heizung - J66-         3303-3304           1.33 Steuergerât für Heizung - J65-         3303-3304           1.34 Steckerbelegung: Steuergerât für Klimaanlage - J301-         330-           1.34 Steckerbelegung: Steuergerät für Klimaanlage - J301-         330-           1.35 Steuergerät für Climatronic - J255-         3305-           1.35 Steuergerät für Einbelegung:         3306-3307           805 - Elinbauorte: Steuergeräte im Initeren Teil des Fahrzeugs - 3         3308-337           1. Steuergeräte im Findere Teil des Fahrzeuge mit Linkslenker)         3308-337           1. Steuergeräte im Initeren Teil des Fahrzeuge mit Rechtslenker)         3308-337           1. Steuergeräte im Initeren Teil des Fahrzeuge mit Rechtslenker)         3308-337           1. Steuergeräte im Initeren Teil des Fahrzeuge mit Rechtslenker)         3308-337           1. Steuergeräte im Initeren Teil des Fahrzeuge mit Rechtslenker)         3318-3313           1. Steuergerät ür Urur für Fahrzeuge mit Kerkslenker)         3314-3312	1.27.2 Steckerbelegung:	3296
1.28 Z Steckerbelegung:         3298           1.29 I Einbauort         3298           1.30 Steuergerât für ABS - J104-         3299 - 300           1.30 I Einbauort         3300-           1.31 Steuergerât für Arbag - J234-         3301-3302           1.31 Steuergerât für Heizung - J65-         3303-3303           1.32 Steuergerât für Heizung - J66-         3303-3304           1.33 Steuergerât für Heizung - J65-         3303-3304           1.34 Steckerbelegung: Steuergerât für Klimaanlage - J301-         330-           1.34 Steckerbelegung: Steuergerät für Klimaanlage - J301-         330-           1.35 Steuergerät für Climatronic - J255-         3305-           1.35 Steuergerät für Einbelegung:         3306-3307           805 - Elinbauorte: Steuergeräte im Initeren Teil des Fahrzeugs - 3         3308-337           1. Steuergeräte im Findere Teil des Fahrzeuge mit Linkslenker)         3308-337           1. Steuergeräte im Initeren Teil des Fahrzeuge mit Rechtslenker)         3308-337           1. Steuergeräte im Initeren Teil des Fahrzeuge mit Rechtslenker)         3308-337           1. Steuergeräte im Initeren Teil des Fahrzeuge mit Rechtslenker)         3308-337           1. Steuergeräte im Initeren Teil des Fahrzeuge mit Rechtslenker)         3318-3313           1. Steuergerät ür Urur für Fahrzeuge mit Kerkslenker)         3314-3312	· ·	3297
1.29 Brennraumdruckgeber für Zylinder 3 - G679+ (bis Juli 2018) 1.30 Steuergerät für ABS - J104- 1.30 Steuergerät für ABS - J104- 1.31 Steuergerät für Airbag - J234- 1.31 Steuergerät für Heizung - J65- 1.32 Steuergerät für Heizung - J65- 1.33 Steuergerät für Heizung - J65- 1.34 Steuergerät für Cilmatronic - J255- 1.35 Steuergerät für Cilmatronic - J255- 1.36 Steuergerät für Gilmatronic - J255- 1.36 Steuergerät für Gilmatronic - J255- 1.37 Steuergerät für Gilmatronic - J255- 1.38 Steuergerät für Gilmatronic - J255- 1.39 Steuergerät für Gilmatronic - J255- 1.30 Steuergerät für Gilmatronic - J255- 1.31 Steuergerät für Gilmatronic - J255- 1.32 Steuergerät für Gilmatronic - J255- 1.33 Steuergerät für Gilmatronic - J255- 1.34 Steuergerät für Gilmatronic - J255- 1.35 Steuergerät für Gil		
1.29.1 Einbauort 1.30.1 Einbauort 1.30.1 Einbauort 1.30.1 Einbauort 1.31.3 Steuergerät für Airbag "J234- 1.31.3 Steuergerät für heizung "J65- 1.33.1 Steuergerät für heizung "J65- 1.34.3 Steuergerät für heizung "J65- 1.34.1 Steckerbelegung: 1.35.3 Steuergerät für heizung "J65- 1.34.1 Steckerbelegung: Steuergerät für Klimaanlage "J301- 1.34.1 Steckerbelegung: Steuergerät für Klimaanlage "J301- 1.35.1 Steuergerät für Climatronic "J255- 1.36.1 Steuergerät für Climatronic "J255- 1.35.1 Steuergerät für Climatronic "J255- 1.35.1 Steuergerät für Climatronic "J255- 1.36.1 Steuergerät im hinteren Teil des Fahrzeugs - 3 306-3307 1.35.1 Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeuge mit Linkslenker) 1.5 Deersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 1.5 Deersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 1.6 Deersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 1.7 Deersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 1.8 Deurschaft der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 1.9 Deersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 1.1 A.3 Steckerbelegung: 1.4 Fensterheberschalter in Defahrertür -E107- 1.5.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 1.6.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 1.7 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 1.8 Steuergerät für Kräntsufspunpe "J538- 1.9 Geber für Kräntsufspunpe "J538- 1.1 Steuergerät für Kräntsufspunpe "J538- 1.1 Steu		
1.30 Steuergeraft für ABS J1041 1.31 Steuergeraft für Airbag "J2344 1.32 Steuergeraft für Heizung "J652 1.32 Steuergeraft für Heizung "J652 1.33 Steuergeraft für Heizung "J652 1.33 Steuergeraft für Heizung "J652 1.33 Steuergeraft für Heizung "J652 1.34 Steuergeraft für Heizung "J652 1.34 Steuergeraft für Climatronic "J2555 1.35 Steuergeraft für Ur Fahrzeuge mit Linkslenker) 1.35 Steuergeraft für Ur Fahrzeuge mit Linkslenker) 1.3 Ubersicht der Steuergeraft (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 1.3 Steuergeraft ein Steuergeraft (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 1.3 Steuergeraft ein Steuergeraft (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 1.3 Steuergeraft ein Steuergeraft (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 1.3 Steuergeraft ein Steuergeraft (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 1.3 Steuergeraft ein Steuergeraft (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 1.3 Steuergeraft ein Steuergeraft (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 1.5 Schilleßeinheit für Zentralverriegelung Belfahrerseite "F221- 1.5 Schilleßeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts "F23- 1.6 Steuergeraft für Kraftstoffpumpe "J538- 1.7 Zeitscherbelegung: 1.8 Steuergeraft für Kraftstoffpumpe "J538- 1.1 Ze Steuerberaft für Kraftstoffpumpe "J538- 1.1 Ze Steuerberaft für Kraftstoffpumpe "J538- 1.1 Ze Steuerberaft für Kraftstoffpumpe "J345- 1.1 Steuergeraft für Kraftstoffpumpe "J346- 1.1 Steuergeraft für Kraftstoffpumpe "J346- 1.1 Steuergeraft für Kraftstoff		
1.30.1 Einbauort 1.31 Steuergerät für Airbag J234- 1.31.3 Steuergerät für Heizung J65- 1.33.3 Steuergerät für Heizung J65- 1.33.3 Steuergerät für Heizung J65- 1.33.1 Steuergerät für Heizung J65- 1.34.1 Steuergerät für Kilmaanlage ¬J301- 1.35 Steuergerät für Cilmatronic J255- 1.35 Steuergerät ein hinteren Teil des Fahrzeugs - 3 306-3307 805 - Elinbauorte: Steuergeräte inn interen Teil des Fahrzeugs - 3 308-3347 1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeuge mit Linkslenker) 3308-3307 1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 3308-3347 1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeuge mit Rechtslenker) 3310-3311 1. 3 Fensterhebermotor Beifährerseite -V148- 1. 3 Steuerbelegung: 3313 1. 4 Fensterheberschalter in Beifährertür -E107- 1. 3 Steuerbelegung: 3314 1. 4 Steuerbelegung: 3314 1. 5 Schließeinheit für Zentralvertiegelung Beifahrerseite -F221- 1. 5 I Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 3316-3317 1. 6 Fansterheberschalter in Tür hinter rechts -E54- 1. 5 Zelinbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 3318-3319 1. 6 Fansterheberschalter in Tür hinter rechts -E54- 1. 2 Steckerbelegung: 3328-3331 1. 7 Fansterheberschalter in Tür hinter rechts -E54- 1. 2 Steckerbelegung: 3328-3333 1. 8 Sebergerät für Kraftstoffbumpe -J538- 1. 8 Zelicekerbelegung: 3328-3333 1. 15 Steuergerät für Einparkhille -J446- 1. 12 Steckerbelegung: 3329-3331 1. 15 Steuergerät für Einparkhille -J446- 1. 12 Steckerbelegung: 3333-3333 1. 15 Steuergerät für Kraftstoffbumpe fürVorförderung -G6- 3324 1. 10 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223- 1. 13 Richarberschelegung: 3333-3333 1. 15 Steuergerät für Kraftstoffbumpe fürVorförderung -G6- 3329 1. 13 Richarberschelegung: 3333-3333 1. 15 Steuergerät für Kraftstoffbumpe fürVorförderung -G6- 3329-3333-33333-33333-3333333333333333	1.29.1 Einbauort	3298
1.30.1 Einbauort 1.31 Steuergerät für Airbag J234- 1.31.3 Steuergerät für beheizbare Vordersitze J7774- 3301-3302 1.32 Steuergerät für beheizbare Vordersitze J7774- 3303-3304 1.33 Steuergerät für Heizung J65- 1.33.1 Steuergerät für Kilmaanlage J301- 1.35 Steuergerät für Cilmatronic J255- 1.36 Steuergerät für Cilmatronic J255- 1.35 Steuergerät für Cilmatronic J255- 1.35 Steuergerät für Cilmatronic J255- 1.35 Steuergerät ein hinteren Teil des Fahrzeugs 3306-3307 805 - Elinbauorte: Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs 3306-3307 805 - Elinbauorte: Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs 3306-3307 805 - Elinbauorte: Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 3308-3347 1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeuge mit Rechtslenker) 3308-3347 1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeuge mit Rechtslenker) 3310-3311 1.2 Dersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 3310-3311 1.3 Steuerbelegung: 3313 1.4 Fenslerbeberschalter in Beifahrertür -E107- 1.4 3 Steuerbelegung: 3314 1.5 Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite -F221- 1.5 Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite -F221- 1.5 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 3316 1.6 Fansterheberschalter in Tür hinten rechts -E54- 1.2 Steuergerät für Kränstörfburme -J538- 1.6 Z Steuerbelegung: 3318-3319 1.7 Fansterheberschalter in Tür hinten rechts -E54- 1.9 Z Steuerbelegung: 3320-3321 1.9 Seber für Kränstörfburme -J538- 1.1 Z Steuergerät für Kränstörfburme -J538- 1.1 Z Steuergerät für Kränstörfburme -J538- 1.1 Z Steuergerät für Kränstörfburme -J345- 1.1 Steuergerät für Einparkhille -J446- 1.1 Steuergerät für Einparkhille -J446- 1.1 Steuergerät für Einparkhille -J446- 1.1 Steuer	1.30 Steuergerät für ABS -J104-	3299-3300
1.31 Steuergerät für Airbag "J234 1.32 Steuergerät für beheizbare Vordersitze "J774- 3301-3302 1.32 Steuergerät für beheizbare Vordersitze "J774- 3303-3304 1.33 Steuergerät für Heizung "GES- 3305- 3305- 1.34 Steuergerät für Climatronic "J255- 1.35 Steuergerät für Minteren Teil des Fahrzeuge "3 306-307 307 308-307 308-307 309		
1.31.3 Steckerbelegung: 1.32 Steuergerät für beheizbare Vordersitze J774- 330.3 1.33 Steuergerät für heizung J65- 330.3304 1.34 Steckerbelegung: Steuergerät für Klimaanlage -J301- 3.305 1.34 Steckerbelegung: Steuergerät für Klimaanlage -J301- 3.305 1.35 Steuergerät für Climatronic -J255- 1.35 Steuergerät für hinteren Teil des Fahrzeugs - 3 306-337 1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeuge mit Linkslenker) 306-337 1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeuge mit Rechtslenker) 310-3311 3. Steuergeräte (mur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 311-33 Steuergeräte (mur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 312-3313 1. Steuergeräte (mur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 3131 3. Fensterheberschalter in Befährertür -E107- 314 315 Schließeniheit für Zentralverriegelung Befährerseite -F221- 315 Schließeniheit für Zentralverriegelung Befährerseite -F221- 316 Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 316 Schließeniheit für Zentralverriegelung Befährerseite -F221- 317 S. Elinbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 318 Steuergerät für Anstender seine Schließenker) 319 Schließeniheit für Zentralverriegelung Befährerseite -F221- 319 Schließeniheit für Zentralverriegelung Befährerseite -F221- 320 Steuergerät für Kraftstoffurpunge -J538- 320 Schließeniheit für Zentralverriegelung Hinter rechts -E54- 320 Schließeniheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F23- 320 Schließeniheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223- 321 Setekerbelegung: 322 Steuergerät für Kraftstoffurpunge -J538- 322 Schließeniheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223- 323 Schließeniheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223- 324 Schließeniheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223- 325 Steuergerät für für Zentralverriegelung hinten rechts -F223- 326 Schließeniheit für Zentralverriegelung hinten links -F224- 327 Steuergerät für kraftstoffurpunge -F256- / Motor für Zentra		
1.32 Steuergerät für heheizbare Vordersitze J774-  1.33 Steuergerät für heizung "GS-  1.34 Steuergerät für Klimaanlage "J301-  1.35 Steuergerät für Climatronic "J255-  1.36 Steuergerät für Climatronic "J255-  1.35 Steuergerät in hinteren Teil des Fahrzeuge "J256-  1.35 Steuergerät in hinteren Teil des Fahrzeuge mit Linkslenker) "J256-  3308-3307  1.35 Steuergerät in hinteren Teil des Fahrzeuge mit Linkslenker) "J256-  3310-3311  1.36 Fahrzeugeräte in hinteren Teil des Fahrzeuge mit Linkslenker) "J256-  3310-3311  1.37 Fensterheberschalter in Befährertür "Feltor"  1.38 Steuergerät für (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) "J256-  3310-3311  1.37 Fensterheberschalter in Tür Fahrzeuge mit Linkslenker) "J256-  1.38 Steuergerät für (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) "J256-  1.39 Steuergerät für Kraftstoffpumpe "J256-  1.40 Steuergerät für Kraftstoffpumpe "J258-  1.50 Steuergerät für Kraftstoffpumpe "J258-  1.51 Steuergerät für Kraftstoffpumpe "J258-  1.52 Steuergerät für Kraftstoffpumpe "J258-  1.53 Steuergerät für Kraftstoffpumpe "J258-  1.54 Steuergerät für Kraftstoffpumpe "J258-  1.55 Steuerge		3301-3302
1.32 Steuergerät für heheizbare Vordersitze J774-  1.33 Steuergerät für heizung "GS-  1.34 Steuergerät für Klimaanlage "J301-  1.35 Steuergerät für Climatronic "J255-  1.36 Steuergerät für Climatronic "J255-  1.35 Steuergerät in hinteren Teil des Fahrzeuge "J256-  1.35 Steuergerät in hinteren Teil des Fahrzeuge mit Linkslenker) "J256-  3308-3307  1.35 Steuergerät in hinteren Teil des Fahrzeuge mit Linkslenker) "J256-  3310-3311  1.36 Fahrzeugeräte in hinteren Teil des Fahrzeuge mit Linkslenker) "J256-  3310-3311  1.37 Fensterheberschalter in Befährertür "Feltor"  1.38 Steuergerät für (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) "J256-  3310-3311  1.37 Fensterheberschalter in Tür Fahrzeuge mit Linkslenker) "J256-  1.38 Steuergerät für (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) "J256-  1.39 Steuergerät für Kraftstoffpumpe "J256-  1.40 Steuergerät für Kraftstoffpumpe "J258-  1.50 Steuergerät für Kraftstoffpumpe "J258-  1.51 Steuergerät für Kraftstoffpumpe "J258-  1.52 Steuergerät für Kraftstoffpumpe "J258-  1.53 Steuergerät für Kraftstoffpumpe "J258-  1.54 Steuergerät für Kraftstoffpumpe "J258-  1.55 Steuerge	1.31.3 Steckerbelegung:	3301-3302
1.33 Steuergerät für Heizung "165- 1.34 Steckerbelegung; Steuergerät für Klimaanlage "J301- 1.34 Steckerbelegung; Steuergerät für Klimaanlage "J301- 1.35 Steuergerät für Climatronic "1255- 1.35 Steuergerät für Climatronic "1255- 1.35 Steuergeräte im hinteran Teil des Fahrzeugs "1 308-3307 805 - Einbauorte: Steuergeräte im hinteran Teil des Fahrzeugs "1 1. Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) "1 1. Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) "1 1. Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) "1 1. 37 Fensterhebermotor Befährerseite "1464- 1. 3. 3 Steckerbelegung; "1 1. 4 Fensterheberschalter in Befährertür "1 1. 5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Befährerseite "1 1. 6. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts "1 1. 7. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts "1 1. 7. Steckerbelegung; "1 1. 7. Steckerbelegung; "1 1. 7. Steckerbelegung; "1 1. 8. Steuergerät für Kraftstoffpumpe "1538- 1. 9. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige "6–7. Kraftstoffpumpe fürVorförderung "6–6 1. 1 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		3303
1.33.1 Steckerbelegung:       3303-3304         1.34.1 Steckerbelegung:       3305         1.35 Steuergerät für Climatronic -J255-       3306-3307         1.35.1 Steuergerät (in Climatronic -J255-       1306-3307         805 - Einbauorte: Steuergeräte in Initreren Teil des Fahrzeugs - 3       3308-3347         1. Steuergerät (in Initreren Teil des Fahrzeuge mit Linkslenker)       3308-3347         1. 1. Obersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)       3310-3313         1.3 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148-       3312-3313         1.3. Steckerbelegung:       3313         1.4 Fensterheberschalter in Beifahrertür -E107-       3314         1.4. S Steckerbelegung:       3314         1.5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite -F221-       3315-3317         1.5. 1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3316         1.5. 2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3316         1.5. 2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)       3317         1.6 Fensterhebernoch inten rechts -V27-       3318-3319         1.7 Fensterheberschalter in Tür hinten rechts -E54-       3320-3321         1.8 Steuergerät für Kraftsoffpurmpe -J538-       3322-3323         1.8 Steuergerät für Kraftsoffpurmpe J538-       3322-3323         1.9 Geber für Kraftsoffvorratsanzeige -G- / Kraftstoffpu		
1.34 Steckerbelegung: Steuergerät für Klimaanlage -J301- 1.35 Steuergerät für Climatronic -J255- 1.35 Steuergerät für Climatronic -J255- 1.35.1 Steckerbelegung: 3306-3307 805 - Einbauorte: Steuergeräte (mr Frahrzeuge mit Linkslenker) 3308-3347 1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs 3308-3347 1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeuge mit Linkslenker) 3308-3347 1. 10 bersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 3310-3311 1. 3 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148- 311-3313 1. 3 Fensterhebernotor Beifahrerseite -V149- 311-3313 1. 3 Fensterheberschalter in Beifahrertur -E107- 3114 1. 4 Fensterheberschalter in Beifahrertur -E107- 3145 1. 5 Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite -F221- 315-317 1. 5 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 3316-3317 1. 6 Fensterheberschalter in Beifahrerseite -F221- 316-317 1. 6 Fensterheberschalter in Tür hinten rechts -E54- 317-3 Steckerbelegung: 3318-3319 1. 7 Fensterheberschalter in Tür hinten rechts -E54- 318-3319 1. 7 Fensterheberschalter in Tür hinten rechts -E54- 319-321 1. 8 Steuergerät für Kraftstoffyrumpe -J538- 319-321 1. 8 Steuergerät für Kraftstoffyrumpe -J538- 319-321 1. 9 Geber für Kraftstoffyrumpe -J538- 319-321 1. 9 Geber für Kraftstoffyrumpe -J538- 319-321 1. 19 Steckerbelegung: 3324 1. 19 Steckerbelegung: 3324 1. 19 Steckerbelegung: 3325 1. 10 Li Einbauort 3325 1. 11 Steuergerät für rähnigererkennung -J345- 311 Steuergerät für für Fehrzeuge hinten rechts -F223- 312-3327 3225 3237 3237 3239 3231 3236 3231 3236 3231 3236 3231 3236 3231 3236 3231 3236 3231 3236 3231 3236 3231 3236 3231 3236 3231 3236 3231 3236 3231 3236 3231 3236 3231 3236 3237 3238 3231 3238 3231 3239 3231		
1.35 Isleckerbelegung:       3306-307         805 - Einbauorte: Steuergeräte (in Printeren Teil des Fahrzeugs - 3       3306-3307         805 - Einbauorte: Steuergeräte (in minteren Teil des Fahrzeugs - 3       3308-3347         1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeuge mit Linkslenker)       3308-3347         1. 1. Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3310-3311         1.3 Fensterhebermotor Beifährerseite - V148-       3312-3313         1.3.3 Steckerbelegung:       3313         1.4 Fensterheberschalter in Beifährerstert - E107-       3314         1.4.5 Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifährerseite - F221-       3315-3317         1.5.5 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3316         1.5.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3316         1.5.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3318-3319         1.6 Pensterheberschalter in Tür hinten rechts - E54-       3320-3321         1.7. Zeleckerbelegung:       3320-3321         1.8 Steuergerät für Kraftstoffprumpe - J538-       3322-3323         1.9 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige - G- / Kraftstoffprumpe für Vorförderung - G6-       3324         1.10.1 Einbauort       3326         1.12 Steckerbelegung:       3325         1.13 Rückfahrkamer - R189-       3326         1.12 Inbauort <td< td=""><td></td><td>3303-3304</td></td<>		3303-3304
1.35 Isleckerbelegung:       3306-307         805 - Einbauorte: Steuergeräte (in Printeren Teil des Fahrzeugs - 3       3306-3307         805 - Einbauorte: Steuergeräte (in minteren Teil des Fahrzeugs - 3       3308-3347         1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeuge mit Linkslenker)       3308-3347         1. 1. Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3310-3311         1.3 Fensterhebermotor Beifährerseite - V148-       3312-3313         1.3.3 Steckerbelegung:       3313         1.4 Fensterheberschalter in Beifährerstert - E107-       3314         1.4.5 Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifährerseite - F221-       3315-3317         1.5.5 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3316         1.5.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3316         1.5.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3318-3319         1.6 Pensterheberschalter in Tür hinten rechts - E54-       3320-3321         1.7. Zeleckerbelegung:       3320-3321         1.8 Steuergerät für Kraftstoffprumpe - J538-       3322-3323         1.9 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige - G- / Kraftstoffprumpe für Vorförderung - G6-       3324         1.10.1 Einbauort       3326         1.12 Steckerbelegung:       3325         1.13 Rückfahrkamer - R189-       3326         1.12 Inbauort <td< td=""><td>1.34 Steckerbelegung: Steuergerät für Klimaanlage -J301-</td><td>3305</td></td<>	1.34 Steckerbelegung: Steuergerät für Klimaanlage -J301-	3305
1.35 Steuergerät für Climatronic -J255- 1.35 Isteuckerbelegung: 306-3007 805 - Einbauorte: Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs - 3 308-3347 1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs mit Linkslenker) 308-3347 1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 310-3311 1.3 Fensterhebermotor Befährerseite -V148- 312-3313 1.3 Steckerbelegung: 314 Fensterheberschalter in Beifahrertür -E107- 314 1.4 Steckerbelegung: 315-3317 1.5 Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite -F221- 315-317 1.5 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 316 1.5 Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite -F221- 317-3 Steckerbelegung: 318-3319 1.6 Pensterhebermotor hinten rechts -V27- 318-3319 1.6 Pensterhebermotor hinten rechts -V27- 318-3319 1.6 Steckerbelegung: 318-3319 1.7 Fensterheberschalter in Tür hinten rechts -E54- 312-3323 1.7 Steckerbelegung: 318-3319 1.8 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- 1.8 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- 1.8 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- 1.9 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G - / Kraftstoffpumpe fürVorförderung -G6- 322-323 1.9 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G - / Kraftstoffpumpe fürVorförderung -G8- 1.19 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223- 1.10 Li Einbauort 1.11 Steuergerät für Anhängererkennung -J345- 1.12 Steckerbelegung: 332-3323 1.15 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- 332-3323 1.15 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- 332-3323 1.15 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- 332-3333 3.15 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- 3332-3333 3.15 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- 3332-3333-3334 3.19 Fensterhebermotor hinten links -E52- 3335-3336 3.19 Fensterhebermotor hinten links -E52- 3335-3336 3.19 Fensterhebermotor hinten links -E52- 3335-3336 3.19 Sensterber		3305
1.35.1 Steckerbelegung: 306-307 1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs 3308-3347 1. Steuergeräte im Finiteren Teil des Fahrzeugs 3308-3347 1. 1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 3308-3309 1. 2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 3310-3311 1.3 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148- 3312-3313 1.3.3 Steckerbelegung: 3313 1.4 Fensterheberschalter in Beifahrertür -E107- 3314 1.4.3 Steckerbelegung: 3314 1.5 Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite -F221- 3315-3317 1.5.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 3316 1.5.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 3317 1.6 Fensterheberschalter in Tein Hechtslenker) 3318-3319 1.7 Fensterheberschalter in Tür hinten rechts -V27- 3318-3319 1.7 Fensterheberschalter in Tür hinten rechts -E54- 3320-3321 1.7 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- 3322-3323 1.8 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- 3322-3323 1.8 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- 3322-3323 1.9 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G- / Kraftstoffpumpe fürVorförderung -G6- 3324 1.9 2 Steckerbelegung: 3322-3323 1.10 Leinbauort 1 Steuergerät für Anhängererkennung -J345- 3326 1.11 Steuergerät für Anhängererkennung -J345- 3326 1.12 Motor für Heckscheibenwischer -V12- 3327 1.13 Rückdahrkamera -R189- 3328- 3329 1.14 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F222- 3328 1.15 Steuergerät für Anhängererkennung -J345- 3328- 3329 1.16 Steuergerät für Anhängererkennung -J345- 3328- 3329 1.17 Rückdahrkamera -R189- 3328- 3339- 3331 1.15 Steuergerät für Anhängererkennung -J345- 3336-		
805 - Einbauorte: Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeuge       3308-3347         1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeuge mit Linkslenker)       3308-3309         1. 1. Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)       3312-3313         1.3 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148-       3312-3313         1.3 Steckerbelegung:       3314         1.4 Fensterheberschalter in Beifahrertür -E107-       3314         1.4.5 Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite -F221-       3315-3317         1.5.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)       3316         1.5.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)       3318-3319         1.6 Fensterhebermotor hinten rechts -V27-       3318-3319         1.6.2 Steckerbelegung:       3320-3321         1.7 Fensterheberschalter in Tür hinten rechts -E54-       3320-3321         1.7 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-       3320-3321         1.8 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-       3322-3323         1.9 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G- / Kraftstoffpumpe fürVorförderung -G6-       3324         1.9 2 Steckerbelegung:       3322-3323         1.10 1 Einbauort       3325         1.11 2 Motor für Heckscheibenwischer -V12-       3326         1.12 Motor für Heckscheibenwischer -V12-       3329         1.14 Steuergerät für Kraftstoffvorreib		
1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeuge       3308-3347         1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3310-3311         1.3 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V146-       3312-3313         1.3.3 Steckerbelegung:       3313         1.4 Fensterheberschalter in Beifahrertür -E107-       3314         1.4.7 Sensterheberschalter in Beifahrertür -E107-       3314         1.5 Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite -F221-       3315-3317         1.5.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3316         1.5.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)       3317         1.6 Fensterheberrschalter in Tür hinten rechts -V27-       3318-3319         1.6.2 Steckerbelegung:       3318-3319         1.7 Fensterheberschalter in Tür hinten rechts -E54-       3320-3321         1.8 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-       3322-3323         1.8 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-       3322-3323         1.9 Geber für Kraftstoffyorratsanzeige -G- / Kraftstoffpumpe fürVorförderung -G6-       3324         1.9 2 Steckerbelegung:       3325         1.10 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223-       3325         1.11 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-       3326         1.12 Motor für Heckscheibenwischer -V12-       3327         1.13 Rückfahrkamer a -R1		
1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)  1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)  3.30-3311  3.1 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148-  1.3.3 Steckerbelegung:  3.313  1.4 Fensterheberschalter in Beifahrertür -E107-  1.4.3 Steckerbelegung:  3.314  1.5 Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite -F221-  3.315  1.5.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)  3.316  1.5.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)  3.317  3.16 Fensterhebermotor hinten rechts -V27-  3.318-3319  3.17 Fensterheberschalter in Tür hinten rechts -E54-  3.320-3321  3.17 Steckerbelegung:  3.18 Steuergerät für Kraftstöffpumpe -J538-  3.18 Steuergerät für Kraftstöffpumpe -J538-  1.9 Geber für Kraftstöffpumpe -J538-  1.10 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223-  1.10 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223-  1.10 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223-  1.11 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-  1.12 Steckerbelegung:  3.327  1.12 Steckerbelegung:  3.327  1.12 Steckerbelegung:  3.327  1.13 Rückfahrkamera -R189-  1.13 Rückfahrkamera -R189-  1.13 Rückfahrkamera -R189-  1.14 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222-  1.13 Rückfahrkamera -R189-  1.14 Schließeinheit für beheizbare Rücksitze -J786-  1.16 Steuergerät für Enparkhilfe -J446-  3.329  1.17 Schließeinheit für Fahrzeuge mit Kenkter -J786-  1.18.2 Steckerbelegung:  3.333-3334  1.18 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52-  3.335-3336  1.19 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52-  3.335-3336  1.19 Steuergerät für drahtlose Datenübertragung -J1070- (bis Mai2017)  3.39  3.21 Steckerbelegung:  3.333-334  1.21 Steckerbelegung:  3.342 Steckerbelegung:  3.353-334  1.21 Steuergerät für drahtlose Datenübertragung -J1070- (bis Mai2017)  3.39  3.21 Steuergerät für drahtlose Datenübertragung -J1070- (bis Mai2017)  3.39  3.21 Steuergerät für drahtlose Datenübertragung -J1070- (bis Mai2017)  3.39  3.21 Steuergerät für drahtlose Datenübertr	805Einbauorte: Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs - 3	3308-3347
1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 3308-3309 1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 3310-3311 1.3 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148- 1.3.3 Steckerbelegung: 3314 1.4 Fensterheberschalter in Beifahrertür -E107- 1.4.3 Steckerbelegung: 3314 1.5 Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite -F221- 3315-3317 1.5.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 3316 1.5.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 3316 1.5.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 3317 3318-3319 3319 317 Fensterheberschalter in Tür hinten rechts -V27- 3318-3319 31.7 Fensterheberschalter in Tür hinten rechts -E54- 3320-3321 31.8 Steuergerät für Kraftstöffpumpe -J538- 3322-3323 31.8 Steuergerät für Kraftstöffpumpe -J538- 3322-3323 31.9 Geber für Kraftstöffpumpe -J538- 3324 3324 3325 3326 3326 3327 3326 3326 3327 3326 3326	1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs	3308-3347
1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)  1.3 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148- 3312-3313  1.3.3 Steckerbelegung: 3314  1.4 Fensterheberschalter in Beifahrertür -E107- 3314  1.5 Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite -F221- 3315-3317  1.5 Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite -F221- 3316-3317  1.5.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 3316  1.5.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 3317  1.6 Fensterhebermotor hinten rechts -V27- 3318-3319  1.7 Fensterheberschalter in Tür hinten rechts -E54- 3320-3321  1.7 Steckerbelegung: 3323-3323  1.8 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- 3322-3323  1.8 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- 3324  1.9 Steckerbelegung: 3324  1.10 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223- 1.10.1 Einbauort 3325  1.11 Steuergerät für Anhängererkennung -J345- 1.12 Motor für Heckscheibenwischer -V12- 1.12.2 Steckerbelegung: 3327  1.13 Rückfahrkamera -R189- 1.31 Einbauort 3329  1.14 Schließeinheit für Heckklappe -F256- / Motor für Zentralverriegelungin Heckklappe -V53- 1.13.1 Einbauort 3329  1.14 Schließeinheit für Heckklappe -F256- / Motor für Zentralverriegelungin Heckklappe -V53- 1.16.1 Einbauort 1.17.1 Einbauort 1.18 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52- 3332  1.19 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- 3332  1.16 Steuergerät für beheizbare Rücksitze -J786- 3315  1.19.2 Steckerbelegung: 3333-3331  1.19 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52- 3335-3336  1.19 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52- 3335-3336  1.19 Sensterheberschalter in Tür		
1.3 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148- 1.3.3 Steckerbelegung: 3313  1.4 Fensterheberschalter in Beifahrertür -E107- 1.4.3 Steckerbelegung: 3314  1.5 Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite -F221- 3315-3317  1.5.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 3316  1.5.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Bechtslenker) 3317  1.6 Fensterhebermotor hinten rechts -V27- 3318-3319  1.7 Fensterheberschalter in Tür hinten rechts -E54- 3320-3321  1.7 Fensterheberschalter in Tür hinten rechts -E54- 3320-3321  1.8 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- 3322-3323  1.8 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- 1.9 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G- / Kraftstoffpumpe fürVorförderung -G6- 3324  1.9 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223- 1.10 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223- 1.11 Steuergerät für Anhängererkennung -J345- 1.12 Steckerbelegung: 3327  1.12 Steckerbelegung: 3327  1.13 Rückfahrkamera -R189- 1.13.1 Einbauort 3329  1.14 Schließeinheit für Lekklappe -F256- / Motor für Zentralverriegelungin Heckklappe -V53- 1.13.1 Einbauort 3320  1.14 Schließeinheit für Fenkräher schüstze -J786- 3332  1.15 Steuergerät für Enparkhilfe -J446- 3332  1.16 Steuergerät für Enparkhilfe -J446- 3332  1.17 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links -E52- 3333-3334  1.18 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52- 3333-3333  1.19 Steuergerät für drahtlose Datenübertragung -J1070- (bis Mai2017) 339  1.21 Schließeinheit für drahtse Datenübertragung -J1070- (bis Mai2017) 339  321 Schließeinheit für drahtse Datenübertragung -J1070- (bis Mai2017) 339  321 Schließeinheit für drahtse Datenübertragung -J1070- (bis Mai2017) 339  331- 322 Steckerbelegung: 3333-3334 323-334 324 Seckerbelegung: 3333-3334 325 Steckerbelegung: 3333-3334 326 Seckerbelegung: 3333-3334 327 328-3329 329 329 329 329 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320		
1.3.3 Steckerbelegung: 1.4.Fensterheberschalter in Beifahrertür -E107- 1.4.3 Steckerbelegung: 3314 1.5 Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite -F221- 3315-3317 1.5.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 3316 1.5.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 3317 1.6 Fensterhebermotor hinten rechts -V27- 3318-3319 1.6.2 Steckerbelegung: 3318-3319 1.7.2 Steckerbelegung: 3320-3321 1.7.2 Steckerbelegung: 3320-3321 1.8 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- 3322-3323 1.8 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- 3322-3323 1.9 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G- / Kraftstoffpumpe fürVorförderung -G6- 3324 1.9.2 Steckerbelegung: 3324 3325 3326 3326 3327 3326 3327 3326 3327 3326 3327 3326 3327 3328 3329 3328 3329 3329 3321 3321 3321 3321 3322 3323 3326 3321 3326 3321 3327 3328 3328 3328 3329 3328 3329 3328 3329 3328 3329 3328 3329 3328 3329 3328 3329 3338 3331 334 3358 3368 3378 3388 3389 3388 3389 3388 3389 3388 3389 3388 3389 3388 3389 3388 3389 3389 3380 3381 3381 3382 3383 3383 3384 3386 3386 3386 3387 3388 3388 3389 3389 3380 3381 3381 3382 3383 3384 3386 3386 3386 3387 3388 3388 3389 3389 3389 3380 3381 3381 3381 3382 3383 3383 3384 3384 3386 3386 3387 3388 3389 3389 3380 3381 3381 3382 3383 3383 3384 3386 3386 3387 3388 3389 3389 3389 3389 3389 3389	1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3310-3311
1.4 Fensterheberschalter in Beifahrertür -E107- 1.4.3 Steckerbelegung: 3314 1.5 Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite -F221- 3315-3317 1.5.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 3316 1.5.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 3317 1.6 Fensterhebermotor hinten rechts -V27- 3318-3319 1.5.2 Steckerbelegung: 3318-3319 1.7 Fensterheberschalter in Tür hinten rechts -E54- 3320-3321 1.7 Z Steckerbelegung: 3320-3321 1.8 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- 1.8.2 Steckerbelegung: 3322-3323 1.8 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- 1.9 Geber für Kraftstoffpumpe -J538- 1.9 Steckerbelegung: 3324 1.10 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223- 1.10 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223- 1.11 Steuergerät für Anhängererkennung -J345- 1.12 Motor für Heckscheibenwischer -V12- 1.12 Steckerbelegung: 3327 1.13 Rückfahrkamera -R189- 1.13.1 Einbauort 3229 1.14 Schließeinheit für Heckklappe -F256 - / Motor für Zentralverriegelungin Heckklappe -V53- 1.14.2 Steckerbelegung: 3330-3331 1.15 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- 3332 1.16 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- 3332 1.17 Schließeinheit für Heckklappe -F256 - / Motor für Zentralverriegelungin Heckklappe -V53- 1.16.1 Einbauort 3334 1.17 Schließeinheit für Heckklappe -F256 - / Motor für Zentralverriegelungin Heckklappe -V53- 1.16.2 Steckerbelegung: 3333-3331 1.15 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- 3332 1.16 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- 3332 1.17 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222- 3333-3333 3.15 Steuergerät für Einparkhilfe -J486- 3337-3338 1.19 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52- 3333-3333 3.19 Fensterheberschalter in Tür hinten links -F222- 3333-3333 3.19 Fensterheberschalter in Tür hinten links -F230- 3337-3338 3.19 Fensterheberschalter in Tür hinten links -F230- 3339-3341 3.21 Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220- 3339-3341 3.22 Steckerbelegung: 3342-3344 1.22 Steckerbelegung: 3342-3344 1.22 Steckerbelegung: 3342-3344	1.3 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148-	3312-3313
1.4 Fensterheberschalter in Beifahrertür -E107- 1.4.3 Steckerbelegung: 3314 1.5 Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite -F221- 3315-3317 1.5.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 3316 1.5.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 3317 1.6 Fensterhebermotor hinten rechts -V27- 3318-3319 1.5.2 Steckerbelegung: 3318-3319 1.7 Fensterheberschalter in Tür hinten rechts -E54- 3320-3321 1.7 Zesteckerbelegung: 3320-3321 1.8 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- 1.8.2 Steckerbelegung: 3322-3323 1.8 Steuergerät für Kraftstoffpumpe fürVorförderung -G6- 3324 1.9.2 Steckerbelegung: 3324 1.10 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223- 1.10.1 Einbauort 1.10.1 Einbauort 1.12 Steckerbelegung: 3327 1.13 Rückfahrkamera -R189- 1.12.1 Steckerbelegung: 3327 1.13 Rückfahrkamera -R189- 1.13.1 Einbauort 1.14 Schließeinheit für Heckklappe -F256 - / Motor für Zentralverriegelungin Heckklappe -V53- 1.14 Schließeinheit für Heckklappe -F256 - / Motor für Zentralverriegelungin Heckklappe -V53- 1.15 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- 332 1.16 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- 3332 1.17 Schließeinheit für Tentralverriegelung hinten links -F222- 3333-3331 1.15 Steuergerät für Einparkhilfe -J436- 3332 3.17 Schließeinheit für Tentralverriegelung hinten links -F23- 3333-3331 3.15 Steuergerät für Einparkhilfe -J436- 3332 331-3338 332 3333 3333 3333 3333 3334 3.15 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- 3332 335-3336 336 337-3338 338-3339 338-3339 339-3330 339-3331 339-3333 330-3331 330-33333 330-33333 330-33333 330-33333 330-33333 330-33333 330-33333 330-33333 330-33333 330-33333 330-33333 330-33333 330-33333 330-33333 330-3333 330-33333 3	1.3.3 Steckerhelegung:	3313
1.4.3 Steckerbelegung:       3314         1.5 Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite -F221-       3315-3317         1.5.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3316         1.5.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)       3318-3319         1.6 Pensterhebermotor hinten rechts -V27-       3318-3319         1.6.2 Steckerbelegung:       3320-3321         1.7.7 Steckerbelegung:       3320-3321         1.8 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-       3322-3323         1.8.2 Steckerbelegung:       3322-3323         1.9 Steckerbelegung:       3322-3323         1.9 Steckerbelegung:       3324         1.9.2 Steckerbelegung:       3324         1.1.9 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223-       325         1.10.1 Einbauort       3326         1.11 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-       3326         1.12 Bloot für Heckscheibenwischer -V12-       3327         1.13.1 Einbauort       3329         1.14 Schließeinheit für Heckklappe -F256- / Motor für Zentralverriegelungin Heckklappe -V53-       3330-3331         1.15 Steuergerät für beheizbare Rücksitze- J786-       3332         1.16.1 Einbauort       3334         1.17 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222-       3335-3336         1.18 enste		
1.5 Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite -F221- 1.5.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 3.316 1.5.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 3.317 1.6 Fensterhebermotor hinten rechts -V27- 3.318-3319 1.6.2 Steckerbelegung: 3.318-3319 1.7 Fensterheberschalter in Tür hinten rechts -E54- 3.320-3321 1.7.2 Steckerbelegung: 3.320-3321 1.7.2 Steckerbelegung: 3.320-3321 1.8 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- 3.8 2 Steckerbelegung: 3.322-3323 1.8 2 Steckerbelegung: 3.324 1.9 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G- / Kraftstoffpumpe fürVorförderung -G6- 3.324 1.9 2 Steckerbelegung: 3.325 1.10 1 Einbauort 1.0.1 Einbauort 1.10 1 Einbauort 1.12 Steckerbelegung: 3.326 1.11 Steuergerät für Anhängererkennung -J345- 1.12 Steckerbelegung: 3.327 1.13 Rückfahrkamera -R189- 3.328-3329 1.14 Schließeinheit für Heckklappe -F256- / Motor für Zentralverriegelungin Heckklappe -V53- 1.13.1 Einbauort 1.14 Schließeinheit für Heckklappe -F256- / Motor für Zentralverriegelungin Heckklappe -V53- 1.16.1 Einbauort 1.16 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- 3.332 1.16 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- 3.16 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- 3.17 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222- 3.333-3334 1.15 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- 3.18 Pensterheberschalter in Tür hinten links -E52- 3.333-3336 3.19 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52- 3.333-3336 3.19 Fensterheberschalter in Tür hinten links -F220- 3.333-3336 3.19 Seckerbelegung: 3.21 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 3.22 Steckerbelegung: 3.23 Spannungsstabilisator -J532- (bis Juli 2018) 3.24 Sepannungsstabilisator -J532- (bis Juli 2018) 3.24 Steckerbelegung: 3.25 Steckerbelegung: 3.26 Steckerbelegung: 3.27 Steckerbelegung: 3.28 Steckerbelegung: 3.29 Steckerbelegung: 3.20 Steckerbelegung: 3.21 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 3.22 Steckerbelegung: 3.23 Steckerbelegung: 3.24 Steckerbelegung: 3.25 Steckerbelegung: 3.26 Steckerbelegung: 3.27 Steckerbelegung: 3.28 Steckerbelegung: 3.29 Steckerbelegung: 3.		
1.5.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3316         1.5.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)       3317         1.6 Fensterhebermotor hinten rechts -V27-       3318-3319         1.6.2 Steckerbelegung:       3320-3321         1.7 Fensterheberschalter in Tür hinten rechts -E54-       3320-3321         1.7.2 Steckerbelegung:       3322-3323         1.8 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-       3322-3323         1.8.2 Steckerbelegung:       3324         1.9.2 Steckerbelegung:       3324         1.9.2 Steckerbelegung:       3324         1.10 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223-       3325         1.10 Liinbauort       3325         1.11 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-       3326         1.12 Motor für Heckscheibenwischer -V12-       3327         1.12.2 Steckerbelegung:       3327         1.13.1 Einbauort       3328-3329         1.14.1 Schließeinheit für Heckklappe -F256- / Motor für Zentralverriegelungin Heckklappe -V53-       3330-3331         1.15 Steuergerät für beheizbare Rücksitze -J786-       332         1.16.1 Einbauort       3332         1.17.1 Einbauort       3332         1.18 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52-       3335-3336         1.18 Fensterheberschalter in Tür hinten links	1.4.3 Steckerbelegung:	3314
1.5.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3316         1.5.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)       3317         1.6 Fensterhebermotor hinten rechts -V27-       3318-3319         1.6.2 Steckerbelegung:       3320-3321         1.7 Fensterheberschalter in Tür hinten rechts -E54-       3320-3321         1.7.2 Steckerbelegung:       3322-3323         1.8 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-       3322-3323         1.8.2 Steckerbelegung:       3324         1.9.2 Steckerbelegung:       3324         1.9.2 Steckerbelegung:       3324         1.10 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223-       3325         1.10 Liinbauort       3325         1.11 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-       3326         1.12 Motor für Heckscheibenwischer -V12-       3327         1.12.2 Steckerbelegung:       3327         1.13.1 Einbauort       3328-3329         1.14.1 Schließeinheit für Heckklappe -F256- / Motor für Zentralverriegelungin Heckklappe -V53-       3330-3331         1.15 Steuergerät für beheizbare Rücksitze -J786-       332         1.16.1 Einbauort       3332         1.17.1 Einbauort       3332         1.18 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52-       3335-3336         1.18 Fensterheberschalter in Tür hinten links	1.5 Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite -F221-	3315-3317
1.5.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)       3317         1.6. Pensterhebermotor hinten rechts - V27-       3318-3319         1.6.2 Steckerbelegung:       3318-3319         1.7. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts - E54-       3320-3321         1.7. Steckerbelegung:       3322-3323         1.8. Steuergerät für Kraftstoffpumpe - J538-       3322-3323         1.9. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige - G- / Kraftstoffpumpe fürVorförderung - G6-       3324         1.9.2 Steckerbelegung:       3324         1.0.1 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts - F223-       3325         1.10.1 Einbauort       3325         1.11 Steuergerät für Anhängererkennung - J345-       3326         1.12 Motor für Heckscheibenwischer - V12-       3327         1.12 Motor für Heckscheibenwischer - V12-       3327         1.13 Rückfahrkamera - R189-       3328-3329         1.13.1 Einbauort       3329         1.14.2 Steckerbelegung:       3330-3331         1.15 Steuergerät für Einparkhilfe - J446-       3332         1.16 Steuergerät für beheizbare Rücksitze - J786-       3332         1.17 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links - F222-       333-3334         1.18 Fensterheberschalter in Tür hinten links - E52-       3335-3336         1.19.2 Steckerbelegung:       3337-3338		3316
1.6 Fensterhebermotor hinten rechts -V27-		
1.6.2 Steckerbelegung: 1.7 Fensterheberschalter in Tür hinten rechts -E54- 1.7.2 Steckerbelegung: 3320-3321 1.8 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- 1.8.2 Steckerbelegung: 3322-3323 1.9 Geber für Kraftstofffvorratsanzeige -G- / Kraftstoffpumpe fürVorförderung -G6- 3324 1.9.2 Steckerbelegung: 3324 1.10 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223- 1.10.1 Einbauort 3325 1.11 Steuergerät für Anhängererkennung -J345- 1.12 Motor für Heckscheibenwischer -V12- 1.13 Rückfahrkamera -R189- 1.13.1 Einbauort 1.14 Schließeinheit für Heckklappe -F256- / Motor für Zentralverriegelungin Heckklappe -V53- 1.14 Schließeinheit für Heckklappe -F256- / Motor für Zentralverriegelungin Heckklappe -V53- 1.15 Steuergerät für beheizbare Rücksitze -J786- 1.16 Steuergerät für beheizbare Rücksitze -J786- 1.16.1 Einbauort 3322 1.17 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222- 333-334 1.18 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52- 1.17.1 Einbauort 3334 1.18 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52- 3335-3336 1.19 Fensterheberschalter in Tür hinten links -V26- 337-3338 1.20 Steuergerät für drahtlose Datenübertragung -J1070- (bis Mai2017) 339 1.21 Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220- 3339-3341 1.21 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 3342 342 342 342 342 3433 344 344 342 342		
1.7 Fensterheberschalter in Tür hinten rechts -E54-       3320-3321         1.7.2 Steckerbelegung:       3320-3321         1.8 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-       3322-3323         1.9 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G- / Kraftstoffpumpe fürVorförderung -G6-       3324         1.9.2 Steckerbelegung:       3324         1.10 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223-       3325         1.10.1 Einbauort       3326         1.12 Motor für Heckscheibenwischer -V12-       3327         1.12 Steckerbelegung:       3327         1.13 Rückfahrkamera -R189-       3328-3329         1.13.1 Einbauort       3329         1.14 Schließeinheit für Heckklappe -F256- / Motor für Zentralverriegelungin Heckklappe -V53-       3330-3331         1.15 Steuergerät für beheizbare Rücksitze -J786-       3332         1.16 Steuergerät für beheizbare Rücksitze -J786-       3332         1.16.1 Einbauort       3332         1.17 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222-       3333-3334         1.18 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52-       3335-3336         1.19 Fensterhebermotor hinten links -V26-       3337-3338         1.19.2 Steckerbelegung:       3337-3338         1.20 Steuergerät für drahzluse Datenübertragung -J1070- (bis Mai2017)       339         1.21. Einbauort (nu	1.6 Fensterhebermotor hinten rechts -V27-	3318-3319
1.7 Fensterheberschalter in Tür hinten rechts -E54-       3320-3321         1.7.2 Steckerbelegung:       3320-3321         1.8 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-       3322-3323         1.9 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G- / Kraftstoffpumpe fürVorförderung -G6-       3324         1.9.2 Steckerbelegung:       3324         1.10 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223-       3325         1.10.1 Einbauort       3325         1.12 Motor für Heckscheibenwischer -V12-       3327         1.12.2 Steckerbelegung:       3327         1.13.1 Einbauort       3328-3329         1.13.1 Einbauort       3329         1.14.2 Steckerbelegung:       3330-3331         1.14.2 Steckerbelegung:       3330-3331         1.15 Steuergerät für Finparkhilfe -J446-       3332         1.16 Steuergerät für beheizbare Rücksitze -J786-       3332         1.16.1 Einbauort       3332         1.17 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222-       3333-3334         1.17.1 Einbauort       3334         1.18 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52-       3335-3336         1.19 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52-       3337-3338         1.20 Steckerbelegung:       3337-3338         1.21 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) <td< td=""><td>1.6.2 Steckerbelegung:</td><td>3318-3319</td></td<>	1.6.2 Steckerbelegung:	3318-3319
1.7.2 Steckerbelegung:       3320-3321         1.8 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-       3322-3323         1.8.2 Steckerbelegung:       3322-3323         1.9 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G- / Kraftstoffpumpe fürVorförderung -G6-       3324         1.9.2 Steckerbelegung:       3324         1.10 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223-       3325         1.10.1 Einbauort       3325         1.11 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-       3326         1.12 Motor für Heckscheibenwischer -V12-       3327         1.13 Rückfahrkamera -R189-       3328-3329         1.13.1 Einbauort       3329         1.14 Schließeinheit für Heckklappe -F256- / Motor für Zentralverriegelungin Heckklappe -V53-       3330-3331         1.15 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-       3332         1.16 Steuergerät für beheizbare Rücksitze -J786-       3332-         1.16.1 Einbauort       3332-         1.17 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222-       3333-3334         1.18 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52-       3335-3336         1.19 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52-       3337-3338         1.19.2 Steckerbelegung:       3337-3338         1.20 Stelließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220-       3339-3341         1.21.1 Einbauort (nu		3320-3321
1.8 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-       3322-3323         1.8.2 Steckerbelegung:       3322-3323         1.9 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G- / Kraftstoffpumpe fürVorförderung -G6-       3324         1.9.2 Steckerbelegung:       3324         1.10 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223-       3325         1.10.1 Einbauort       3325         1.11 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-       3326         1.12 Motor für Heckscheibenwischer -V12-       3327         1.12.2 Steckerbelegung:       3327         1.13 Rückfahrkamera -R189-       3328-3329         1.13.1 Einbauort       3329         1.14 Schließeinheit für Heckklappe -F256- / Motor für Zentralverriegelungin Heckklappe -V53-       3330-3331         1.15 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-       3322         1.16 Steuergerät für beheizbare Rücksitze -J786-       3332         1.16.1 Einbauort       3332         1.17 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222-       3333-3334         1.18 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52-       3335-3336         1.19 Fensterhebermotor hinten links -V26-       3337-3338         1.20 Steckerbelegung:       3339-3341         1.21 Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220-       3339-3341         1.21 Schließeinheit für Fahrzeuge mit L		
1.8.2 Šteckerbelegung:       3322-3323         1.9 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G- / Kraftstoffpumpe fürVorförderung -G6-324       1.9.2 Steckerbelegung:       3324         1.10 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223-325       325         1.10.1 Einbauort       3325         1.11 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-326       3326         1.12 Motor für Heckscheibenwischer -V12-327       3327         1.13 Rückfahrkamera -R189-3229       3328-3329         1.13.1 Einbauort       3329         1.14 Schließeinheit für Heckklappe -F256- / Motor für Zentralverriegelungin Heckklappe -V53-3330-3331       330-3331         1.15 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-332       3322         1.16 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-3332       3322         1.16.1 Einbauort       3332         1.17 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222-3333-334       3332         1.17.1 Einbauort       3334         1.18 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52-3335-3336       335-3336         1.19 Fensterheberschalter in Tür hinten links -V26-3337-3338       337-3338         1.20 Steckerbelegung:       3337-3338         1.21 Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220-3339-3340       3339-3340         1.21.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)       3341         1.22 Steckdose -U-3		
1.9 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G- / Kraftstoffpumpe fürVorförderung -G6- 1.9.2 Steckerbelegung: 3324 1.10 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223- 1.10.1 Einbauort 3325 1.11 Steuergerät für Anhängererkennung -J345- 1.12 Motor für Heckscheibenwischer -V12- 1.12.2 Steckerbelegung: 3327 1.13 Rückfahrkamera -R189- 1.13.1 Einbauort 3329 1.14 Schließeinheit für Heckklappe -F256- / Motor für Zentralverriegelungin Heckklappe -V53- 1.14.2 Steckerbelegung: 3330-3331 1.15 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- 3332 1.16 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- 3332 1.17 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222- 1.16.1 Einbauort 3334 1.17 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222- 3333-3334 1.17.1 Einbauort 3334 1.18 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52- 3335-3336 1.19 Fensterheberschalter in Tür hinten links -V26- 3337-3338 1.19.2 Steckerbelegung: 3339-3331 1.20 Steuergerät für drahtlose Datenübertragung -J1070- (bis Mai2017) 3339 1.21 Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220- 3339-3341 1.21.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 3342 342 1.22 Steckerbelegung: 3342-3344 1.23 Spannungsstabilisator -J532- (bis Juli 2018) 1.23 Spannungsstabilisator -J532- (bis Juli 2018) 3342-3343	1.8 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	3322-3323
1.9 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G- / Kraftstoffpumpe fürVorförderung -G6- 1.9.2 Steckerbelegung: 3324 1.10 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223- 1.10.1 Einbauort 3325 1.11 Steuergerät für Anhängererkennung -J345- 1.12 Motor für Heckscheibenwischer -V12- 1.12.2 Steckerbelegung: 3327 1.13 Rückfahrkamera -R189- 1.13.1 Einbauort 3329 1.14 Schließeinheit für Heckklappe -F256- / Motor für Zentralverriegelungin Heckklappe -V53- 1.14.2 Steckerbelegung: 3330-3331 1.15 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- 3332 1.16 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- 3332 1.17 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222- 1.16.1 Einbauort 3334 1.17 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222- 3333-3334 1.17.1 Einbauort 3334 1.18 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52- 3335-3336 1.19 Fensterheberschalter in Tür hinten links -V26- 3337-3338 1.19.2 Steckerbelegung: 3339-3331 1.20 Steuergerät für drahtlose Datenübertragung -J1070- (bis Mai2017) 3339 1.21 Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220- 3339-3341 1.21.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 3342 342 1.22 Steckerbelegung: 3342-3344 1.23 Spannungsstabilisator -J532- (bis Juli 2018) 1.23 Spannungsstabilisator -J532- (bis Juli 2018) 3342-3343	1.8.2 Steckerbelegung:	3322-3323
1.9.2 Steckerbelegung:       3324         1.10 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223-       3325         1.10.1 Einbauort       3325         1.11 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-       3326         1.12 Motor für Heckscheibenwischer -V12-       3327         1.12.2 Steckerbelegung:       3327         1.13.1 Rückfahrkamera -R189-       3329         1.14.2 Schließeinheit für Heckklappe -F256- / Motor für Zentralverriegelungin Heckklappe -V53-       3330-3331         1.15.2 Steckerbelegung:       3330-3331         1.15.1 Steuergerät für Binparkhilfe -J446-       3332-         1.16.1 Einbauort       3332-         1.16.1 Einbauort       3332-         1.17.1 Einbauort       3334-         1.18.2 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222-       3333-3334         1.18.1 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52-       3335-3336         1.18 Fensterheberschalter in Tür hinten links -V26-       3337-3338         1.19 Fensterhebermotor hinten links -V26-       3337-3338         1.20 Steuergerät für drahtlose Datenübertragung -J1070- (bis Mai2017)       339-3341         1.21 Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220-       3339-3341         1.21.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)       3349-3340         1.21.2 Einbauort (nur für Fa		3324
1.10 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223-		
1.10.1 Einbauort 1.11 Steuergerät für Anhängererkennung -J345- 1.12 Motor für Heckscheibenwischer -V12- 1.12.2 Steckerbelegung: 3327 1.13.1 Rückfahrkamera -R189- 1.13.1 Einbauort 3329 1.14 Schließeinheit für Heckklappe -F256- / Motor für Zentralverriegelungin Heckklappe -V53- 1.14.2 Steckerbelegung: 330-3331 1.14.2 Steckerbelegung: 330-3331 1.15 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- 3332 1.16 Steuergerät für beheizbare Rücksitze -J786- 3332 1.16.1 Einbauort 3332 1.17 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222- 3333-3334 1.18 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52- 3335-3336 1.18 Steckerbelegung: 3337-3338 1.19 Steckerbelegung: 3337-3338 1.19 Steckerbelegung: 3337-3338 1.20 Steuergerät für drahtlose Datenübertragung -J1070- (bis Mai2017) 3339 1.21 Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220- 3339-3341 1.21.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 3342 1.22 Steckerbelegung: 3342-3344 1.22.2 Steckerbelegung: 3342-3344 1.22.2 Steckerbelegung: 3342-3344 1.22.3 Spannungsstabilisator -J532- (bis Juli 2018) 3342-3343		
1.11 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-       3326         1.12 Motor für Heckscheibenwischer -V12-       3327         1.12.2 Steckerbelegung:       3327         1.13 Rückfahrkamera -R189-       3328-3329         1.14. Schließeinheit für Heckklappe -F256- / Motor für Zentralverriegelungin Heckklappe -V53-       3330-3331         1.14. 2 Steckerbelegung:       3330-3331         1.15 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-       3332         1.16 Steuergerät für beheizbare Rücksitze -J786-       3332         1.16.1 Einbauort       3332         1.17 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222-       3333-3334         1.17.1 Einbauort       3334         1.18 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52-       3335-3336         1.18 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52-       3335-3336         1.19 Fensterhebermotor hinten links -V26-       3337-3338         1.19.2 Steckerbelegung:       3337-3338         1.20 Steuergerät für drahtlose Datenübertragung -J1070- (bis Mai2017)       339         1.21 Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220-       3339-3341         1.22 Steckerbelegung:       3342         1.22.2 Steckerbelegung:       3342         1.23 Spannungsstabilisator -J532- (bis Juli 2018)       3342         1.23.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linksle	1.10 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223-	
1.12 Motor für Heckscheibenwischer -V12-       3327         1.12.2 Steckerbelegung:       3327         1.13 Rückfahrkamera -R189-       3328-3329         1.14.1 Einbauort       3329         1.14.2 Steckerbelegung:       3330-3331         1.15 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-       3332         1.16 Steuergerät für beheizbare Rücksitze -J786-       3332         1.16.1 Einbauort       3332         1.17 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222-       3333-3334         1.17.1 Einbauort       3334         1.18 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52-       335-3336         1.18 Fensterheberrotor hinten links -V26-       3337-3338         1.19.2 Steckerbelegung:       3337-3338         1.20 Steuergerät für drahtlose Datenübertragung -J1070- (bis Mai2017)       3339         1.21 Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220-       3339-3341         1.22 Steckdose -U-       3342         1.22 Steckdose -U-       3342         1.23 Spannungsstabilisator -J532- (bis Juli 2018)       3342         1.23.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3342         1.23.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3342	1.10.1 Einbauort	3325
1.12 Motor für Heckscheibenwischer -V12-       3327         1.12.2 Steckerbelegung:       3327         1.13 Rückfahrkamera -R189-       3328-3329         1.14.1 Einbauort       3329         1.14 Schließeinheit für Heckklappe -F256- / Motor für Zentralverriegelungin Heckklappe -V53-       330-3331         1.14.2 Steckerbelegung:       3330-3331         1.15 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-       3332         1.16 Steuergerät für beheizbare Rücksitze -J786-       3332         1.16.1 Einbauort       3332         1.17 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222-       3333-3334         1.17.1 Einbauort       3334         1.18 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52-       3335-3336         1.18 Fensterheberrentor hinten links -V26-       3337-3338         1.19.2 Steckerbelegung:       3337-3338         1.20 Steuergerät für drahtlose Datenübertragung -J1070- (bis Mai2017)       3339         1.21 Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220-       3339-3341         1.22.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3342         1.22.2 Steckerbelegung:       3342         1.23 Spannungsstabilisator -J532- (bis Juli 2018)       3342-3344         1.23.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3342-3344	1.11 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	3326
1.12.2 Steckerbelegung:       3327         1.13 Rückfahrkamera -R189-       3328-3329         1.13.1 Einbauort       3329         1.14 Schließeinheit für Heckklappe -F256- / Motor für Zentralverriegelungin Heckklappe -V53-       330-3331         1.14.2 Steckerbelegung:       3330-3331         1.15 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-       332         1.16 Steuergerät für beheizbare Rücksitze -J786-       3332         1.16.1 Einbauort       3332         1.17 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222-       333-3334         1.17.1 Einbauort       334         1.18 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52-       335-3336         1.18.2 Steckerbelegung:       3337-3338         1.19 Fensterhebermotor hinten links -V26-       3337-3338         1.19.2 Steckerbelegung:       3339-3341         1.21 Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220-       3339-3341         1.21.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3342-3344         1.22.2 Steckdose -U-       3342         1.23 Spannungsstabilisator -J532- (bis Juli 2018)       3342-3344         1.23.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3342-3344         1.23.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3342-3344		
1.13 Rückfahrkamera - R189-       3328-3329         1.13.1 Einbauort       3329         1.14 Schließeinheit für Heckklappe -F256- / Motor für Zentralverriegelungin Heckklappe -V53-       3330-3331         1.15 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-       3332         1.16 Steuergerät für beheizbare Rücksitze -J786-       3332         1.16 I Einbauort       3332         1.17 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222-       3333-3334         1.17.1 Einbauort       3334         1.18 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52-       335-3336         1.18.2 Steckerbelegung:       3337-3338         1.19.2 Steckerbelegung:       3337-3338         1.19.2 Steckerbelegung:       3337-3338         1.20 Steuergerät für drahtlose Datenübertragung -J1070- (bis Mai2017)       339         1.21 Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220-       339-3341         1.21.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3342         1.22.2 Steckdose -U-       3342         1.23 Spannungsstabilisator -J532- (bis Juli 2018)       3342-3344         1.23.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3342-3343		
1.13.1 Einbauort       3329         1.14 Schließeinheit für Heckklappe -F256- / Motor für Zentralverriegelungin Heckklappe -V53- 3330-3331 1.14.2 Steckerbelegung:       3330-3331 330-3331 330-3331 332 332 332 332 332 332 332 332 332		
1.14 Schließeinheit für Heckklappe -F256- / Motor für Zentralverriegelungin Heckklappe -V53-	1.13 Rückfahrkamera -R189-	3328-3329
1.14 Schließeinheit für Heckklappe -F256- / Motor für Zentralverriegelungin Heckklappe -V53-	1 13 1 Finbauort	3329
1.14.2 Steckerbelegung:       3330-3331         1.15 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-       3332         1.16 Steuergerät für beheizbare Rücksitze -J786-       3332         1.16.1 Einbauort       3332         1.17 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222-       3333-3334         1.17.1 Einbauort       334         1.18 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52-       3335-3336         1.18.2 Steckerbelegung:       3337-3338         1.19 Fensterhebermotor hinten links -V26-       3337-3338         1.19.2 Steckerbelegung:       3337-3338         1.20 Steuergerät für drahtlose Datenübertragung -J1070- (bis Mai2017)       3339         1.21 Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220-       3339-3341         1.21.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3341         1.22 Steckdose -U-       3342         1.22.2 Steckerbelegung:       3342         1.23 Spannungsstabilisator -J532- (bis Juli 2018)       3342-3344         1.23.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3342-3343		
1.15 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-       3332         1.16 Steuergerät für beheizbare Rücksitze -J786-       3332         1.16.1 Einbauort       3332         1.17 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222-       3333-3334         1.17.1 Einbauort       3334         1.18 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52-       3335-3336         1.18.2 Steckerbelegung:       3337-3338         1.19.2 Steckerbelegung:       3337-3338         1.20 Steuergerät für drahtlose Datenübertragung -J1070- (bis Mai2017)       3339-3341         1.21 Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220-       3339-3341         1.21.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3341         1.22 Steckdose -U-       3341         1.22 Steckdose -U-       3342         1.23 Spannungsstabilisator -J532- (bis Juli 2018)       3342-3344         1.23 Spannungsstabilisator -J532- (bis Juli 2018)       3342-3343		
1.16 Steuergerät für beheizbare Rücksitze -J786-		
1.16 Steuergerät für beheizbare Rücksitze -J786-	1.15 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	3332
1.16.1 Einbauort       3332         1.17 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222-       3333-3334         1.17.1 Einbauort       3334         1.18 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52-       3335-3336         1.18.2 Steckerbelegung:       3337-3338         1.19 Fensterhebermotor hinten links -V26-       3337-3338         1.19.2 Steckerbelegung:       3337-338         1.20 Steuergerät für drahtlose Datenübertragung -J1070- (bis Mai2017)       3339         1.21 Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220-       3339-3341         1.21.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3339-3340         1.21.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)       3341         1.22 Steckdose -U-       3342         1.23 Spannungsstabilisator -J532- (bis Juli 2018)       3342-3344         1.23.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3342-3343		3332
1.17 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222-       3333-3334         1.17.1 Einbauort       3334         1.18 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52-       3335-3336         1.18.2 Steckerbelegung:       3337-3338         1.19 Fensterhebermotor hinten links -V26-       3337-3338         1.19.2 Steckerbelegung:       3337-3338         1.20 Steuergerät für drahtlose Datenübertragung -J1070- (bis Mai2017)       3339         1.21 Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220-       3339-3341         1.21.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3342         1.22 Steckdose -U-       3342         1.23 Spannungsstabilisator -J532- (bis Juli 2018)       3342-3344         1.23.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3342-3343	· ·	
1.17.1 Einbauort       3334         1.18 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52-       3335-3336         1.18.2 Steckerbelegung:       3337-3338         1.19 Fensterhebermotor hinten links -V26-       3337-3338         1.20 Steckerbelegung:       3337-3338         1.20 Steuergerät für drahtlose Datenübertragung -J1070- (bis Mai2017)       3339         1.21 Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220-       3339-3341         1.21.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3349-3340         1.21.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)       3341         1.22.2 Steckdose -U-       3342         1.23 Spannungsstabilisator -J532- (bis Juli 2018)       3342-3344         1.23 I Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3342-3343		
1.18 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52-       3335-3336         1.18.2 Steckerbelegung:       3335-3336         1.19 Fensterhebermotor hinten links -V26-       3337-3338         1.19.2 Steckerbelegung:       3337-3338         1.20 Steuergerät für drahtlose Datenübertragung -J1070- (bis Mai2017)       3339         1.21 Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220-       3339-3341         1.21.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3342         1.22 Steckdose -U-       3342         1.22.2 Steckerbelegung:       3342         1.23 Spannungsstabilisator -J532- (bis Juli 2018)       3342-3344         1.23.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3342-3343	1.17 Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222-	3333-3334
1.18.2 Steckerbelegung:       3335-3336         1.19 Fensterhebermotor hinten links -V26-       3337-3338         1.19.2 Steckerbelegung:       3337-3338         1.20 Steuergerät für drahtlose Datenübertragung -J1070- (bis Mai2017)       3339         1.21 Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220-       3339-3341         1.21.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3339-3340         1.21.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)       3341         1.22 Steckdose -U-       3342         1.22.2 Steckerbelegung:       3342         1.23 Spannungsstabilisator -J532- (bis Juli 2018)       3342-3344         1.23.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3342-3343	1.17.1 Einbauort	3334
1.18.2 Steckerbelegung:       3335-3336         1.19 Fensterhebermotor hinten links -V26-       3337-3338         1.19.2 Steckerbelegung:       3337-3338         1.20 Steuergerät für drahtlose Datenübertragung -J1070- (bis Mai2017)       3339         1.21 Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220-       3339-3341         1.21.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3339-3340         1.21.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)       3341         1.22 Steckdose -U-       3342         1.22.2 Steckerbelegung:       3342         1.23 Spannungsstabilisator -J532- (bis Juli 2018)       3342-3344         1.23.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3342-3343	1 18 Fensterheberschalter in Tür hinten links -F52-	3335-3336
1.19 Fensterhebermotor hinten links -V26-       3337-3338         1.19.2 Steckerbelegung:       3337-3338         1.20 Steuergerät für drahtlose Datenübertragung -J1070- (bis Mai2017)       3339         1.21 Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220-       3339-3341         1.21.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3339-3340         1.21.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)       3341         1.22 Steckdose -U-       3342         1.22.2 Steckerbelegung:       3342         1.23 Spannungsstabilisator -J532- (bis Juli 2018)       3342-3344         1.23.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3342-3343		
1.19.2 Steckerbelegung:       3337-3338         1.20 Steuergerät für drahtlose Datenübertragung -J1070- (bis Mai2017)       3339         1.21 Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220-       3339-3341         1.21.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3339-3340         1.21.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)       3341         1.22 Steckdose -U-       3342         1.22.2 Steckerbelegung:       3342         1.23 Spannungsstabilisator -J532- (bis Juli 2018)       3342-3344         1.23.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3342-3343		
1.20 Steuergerät für drahtlose Datenübertragung -J1070- (bis Mai2017)  1.21 Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220- 1.21.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 1.21.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 3341 1.22 Steckdose -U- 1.22.2 Steckerbelegung: 3342 1.23 Spannungsstabilisator -J532- (bis Juli 2018) 1.23.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 3342-3344 3342-3343		
1.20 Steuergerät für drahtlose Datenübertragung -J1070- (bis Mai2017)  1.21 Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220- 1.21.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 1.21.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 3341 1.22 Steckdose -U- 1.22.2 Steckerbelegung: 3342 1.23 Spannungsstabilisator -J532- (bis Juli 2018) 1.23.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 3342-3344 3342-3343	1.19.2 Steckerbelegung:	3337-3338
1.21 Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220- 1.21.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 3339-3340 1.21.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 3341 1.22 Steckdose -U- 1.22.2 Steckerbelegung: 3342 1.23 Spannungsstabilisator -J532- (bis Juli 2018) 3342-3344 1.23.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 3339-3341 3339-3341 3339-3341 3342-3344 3342-3343		
1.21.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 1.21.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker) 3341 1.22 Steckdose -U- 3342 1.22.2 Steckerbelegung: 3342 1.23 Spannungsstabilisator -J532- (bis Juli 2018) 3342-3344 1.23.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 3339-3340 3341 3342 3342 3342 3343		
1.21.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)  1.22 Steckdose -U-  1.22.2 Steckerbelegung: 3342  1.23 Spannungsstabilisator -J532- (bis Juli 2018) 3342-3344  1.23.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 3341 3342 3342 3342		
1.22 Steckdose -U-       3342         1.22.2 Steckerbelegung:       3342         1.23 Spannungsstabilisator -J532- (bis Juli 2018)       3342-3344         1.23.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3342-3343		
1.22 Steckdose -U-       3342         1.22.2 Steckerbelegung:       3342         1.23 Spannungsstabilisator -J532- (bis Juli 2018)       3342-3344         1.23.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)       3342-3343	1.21.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3341
1.22.2 Steckerbelegung:33421.23 Spannungsstabilisator -J532- (bis Juli 2018)3342-33441.23.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)3342-3343		3342
1.23 Spannungsstabilisator -J532- (bis Juli 2018) 3342-3344 1.23.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 3342-3343		
1.23.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker) 3342-3343		
	1.23.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3342-3343
UUTT		
		2011

<ul> <li>1.24 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür -E512-</li> <li>1.25 Fensterhebermotor Fahrerseite -V147-</li> <li>1.25.3 Steckerbelegung:</li> <li>806Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen - 3</li> <li>1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen</li> <li>1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im vorderenTeil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)</li> </ul>	3345 3345-3347 3346-3347 3348-3359 3348-3359 3348
1.2 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im vorderenTeil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3349
1.3 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im hinterenTeil des Fahrzeugs (Rapid NH)	3350
1.4 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im hinterenTeil des Fahrzeugs (Rapid NH	3351
Spaceback)	
1.5 Kupplungsstation an der C-Säule links (Rapid NH)	3352
1.6 Kupplungsstation an der D-Säule links (Rapid NH Spaceback)	3352
1.7 Kupplungsstation an der B-Säule links	3352
1.8 Steckverbindung, 16fach -T16b- (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3353
1.9 Steckverbindung, 16fach -T16b- (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3353
1.10 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mitLinkslenker)	3353
1.11 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mitRechtslenker)	3354
1.12 Kupplungsstation im Motorraum	3354
1.13 Steckverbindungen an der Stirnwand rechts (nur für Fahrzeugemit Linkslenker)	3354
1.14 Steckverbindung an der Stirnwand links (nur für Fahrzeuge mitRechtslenker)	3355
1.15 Steckverbindung an der Stirnwand rechts (nur für Fahrzeugemit Rechtslenker)	3355
1.16 Steckverbindung auf dem Unterboden rechts (nur für Fahrzeugemit Rechtslenker)	3355
1.17 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mitLinkslenker)	3356
1.18 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mitRechtslenker)	3356
1.19 Kupplungsstation an der B-Säule rechts	3356
1.20 Steckverbindungen unter der Schalttafel rechts (nur für Fahrzeugemit Linkslenker)	3357
1.20.1	3357
1.21 Steckverbindungen unter der Schalttafel links (nur für Fahrzeugemit Rechtslenker)	3358
1.21.1	3358
1.22 Steckverbindung, 4fach -T4n- / Steckverbindung, 8fach -T8m-	3359
1.22.1	3359