



Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Karosserie vorn	1
1.1 Montageübersicht Schlossträger mit Anbauteilen	1
1.2 Schlossträger mit Anbauteilen - Servicestellung	2
1.3 Montageübersicht Geräuschdämpfung	4
1.4 Verkleidungen für Unterboden	4
2 Kotflügel vorn	7
2.1 Montageübersicht Kotflügel vorn	7
2.2 Trennabdeckung aus- und einbauen	8
55 - Deckel, Klappen	9
1 Frontklappe	9
1.1 Montageübersicht Frontklappe	9
1.2 Montageübersicht Betätigung der Frontklappe	10
1.3 Gasdruckfeder der Frontklappe aus- und einbauen	10
1.4 Gasdruckfeder entgasen	11
1.5 Zierabdeckleiste für Frontklappe aus- und einbauen	11
2 Heckklappe	12
2.1 Montageübersicht Heckklappe	12
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	13
2.3 Heckklappe entriegeln	15
2.4 Gasdruckfeder der Heckklappe aus- und einbauen	16
2.5 Gasdruckfeder entgasen	16
2.6 Spindelantrieb der Heckklappe aus- und einbauen (Superb II Combi)	16
2.7 Steuergerät für elektrische Betätigung der Heckklappe (Superb II Combi)	17
2.8 Lautsprecher für Heckklappensignalisation (Superb II Combi)	18
2.9 Montageübersicht Heckklappe	18
2.10 Butyldichtung	21
3 Tankklappeneinheit	22
3.1 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	22
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	23
1 Tür vorn	23
1.1 Montageübersicht Tür vorn	23
1.2 Tür aus- und einbauen	24
1.3 Türeinrichtung	25
1.4 Türaggregateträger aus- und einbauen	25
1.5 Türscheibe aus- und einbauen	27
1.6 Fensterhebermotor aus- und einbauen	27
1.7 Montageübersicht Türgriff und Türschloss	28
1.8 Schließzylinder aus- und einbauen	30
1.9 Montageübersicht Türdichtungen vorn	31
1.10 Türaußendichtung kleben	32
1.11 Batterie für den (klappbaren) Funkschlüssel aus- und einbauen	32
1.12 Zentralverriegelung	34
58 - Türen hinten/Türeinbauteile	35
1 Tür hinten	35
1.1 Montageübersicht Tür hinten	35
1.2 Tür hinten aus- und einbauen	35
1.3 Türeinrichtung	36
1.4 Türaggregateträger aus- und einbauen	36
1.5 Türscheibe aus- und einbauen	37



1.6	Fensterhebermotor aus- und einbauen	38
1.7	Montageübersicht Türgriff und Türschloss	39
1.8	Montageübersicht Türdichtungen hinten	42
1.9	Türaußendichtung kleben	43
1.10	Außenverkleidung Tür hinten C-Säule aus- und einbauen (Superb II Combi)	44
1.11	Zentralverriegelung	44
60	- Schiebe-/Ausstelldach	45
1	Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel	45
1.1	Montageübersicht Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel	45
1.2	Glasdeckel aus- und einbauen	46
1.3	Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	49
1.4	E-Antrieb aus- und einbauen	49
1.5	E-Antrieb einstellen (0-Stellung)	50
1.6	Antrieb anpassen	51
1.7	Parallelauf prüfen	51
1.8	Parallelauf einstellen	51
1.9	Montageeinheit aus- und einbauen	52
1.10	Wasserablaufschläuche reinigen	53
2	Schiebe-/Ausstelldach mit Solarglasdeckel	54
2.1	Montageübersicht Schiebe-/Ausstelldach mit Solarglasdeckel	54
2.2	Glasdeckel aus- und einbauen	55
2.3	Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	58
2.4	E-Antrieb aus- und einbauen	58
2.5	E-Antrieb einstellen (0-Stellung)	58
2.6	Antrieb anpassen	58
2.7	Parallelauf prüfen	58
2.8	Parallelauf einstellen	59
2.9	Montageeinheit aus- und einbauen	59
2.10	Wasserablaufschläuche reinigen	59
3	Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel (Superb II Combi)	60
3.1	Funktionsbeschreibung	60
3.2	Montageübersicht Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel	60
3.3	Heckscheibe aus- und einbauen	61
3.4	Frontscheibe aus- und einbauen	63
3.5	Höheneinstellung Glasdeckel vorn und hinten	65
3.6	Montageübersicht Montagerahmen	66
3.7	Montagerahmen aus- und einbauen	67
3.8	Heckteil des Montagerahmens aus- und einbauen	69
3.9	Motorplatte hinten und Seilzug für Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	71
3.10	Motorplatte vorn aus- und einbauen	72
3.11	Dichtungen für Glasdeckel hinten ersetzen	73
3.12	Innendichtung ersetzen	75
3.13	Außendichtung ersetzen	75
3.14	Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	77
3.15	Motor für Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	79
3.16	Schiebedachmotor aus- und einbauen	80
3.17	Normierungslauf der Schiebedachmotoren	81
3.18	Notbetätigung	81
3.19	Ausstellmechanik aus- und einbauen	83
3.20	Windabweiser aus- und einbauen	85
3.21	Lager Windabweiser aus- und einbauen	86
3.22	Wasserablaufschläuche vorn ersetzen	87
3.23	Wasserablaufschläuche hinten aus- und einbauen (Superb II Combi)	89
3.24	Wasserablaufschläuche reinigen	91
3.25	Wartung und Pflege	91

63 - Stoßfänger	92
1 Stoßfänger vorn	92
1.1 Montageübersicht Stoßfänger vorn	92
1.2 Montageübersicht Stoßfänger vorn - Facelift	93
1.3 Montageübersicht Stoßfängerträger vorn	96
1.4 Öffnungen für Sensoren der Einparkhilfe herausschneiden (bohren)	96
2 Öffnungen für Geber für Parklenkassistent herausschneiden	98
3 Stoßfänger hinten	99
3.1 Montageübersicht Stoßfänger hinten	99
3.2 Montageübersicht Stoßfängerträger hinten	100
3.3 Montageübersicht Stoßfänger hinten (Superb II Combi)	101
64 - Verglasung	103
1 Geklebte Scheiben	103
1.1 Reparaturhinweise	103
1.2 Materialien	104
1.3 Montageübersicht Frontscheibe	104
1.4 Frontscheibe aus- und einbauen	105
1.5 Montageübersicht Seitenscheibe (Superb II Combi)	108
1.6 Seitenscheibe aus- und einbauen (Superb II Combi)	109
1.7 Montageübersicht Heckscheibe	110
1.8 Heckscheibe aus- und einbauen	111
1.9 Montageübersicht Heckscheibe (Superb II Combi)	112
1.10 Heckscheibe aus- und einbauen	113
1.11 Flansch zum Einglasen vorbereiten	114
1.12 Kleben	116
1.13 Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	117
1.14 Lackschäden ausbessern	117
1.15 Klebedichtungsmaterial entfernen und reinigen	118
1.16 Scheibeninstandsetzungen	118
66 - Außenausstattung	119
1 Radhausschale	119
1.1 Radhausschale vorn aus- und einbauen	119
1.2 Radhausschale hinten aus- und einbauen	119
2 Außenspiegel	120
2.1 Montageübersicht Außenspiegel	120
2.2 Außenspiegelglas und -Gehäuse aus- und einbauen	121
3 Wasserkastenabdeckung	122
3.1 Montageübersicht Wasserkastenabdeckung	122
4 Anhängerkupplung	123
4.1 Montageübersicht Anhängerkupplung	123
4.2 Steuergerät für Anhängererkennung aus- und einbauen	124
5 Dachreling (Superb II Combi)	126
5.1 Montageübersicht Dachreling	126
6 Heckspoiler (Superb II)	127
7 Leisten der Heckklappe	128
8 Schriftzüge	129
8.1 Maße Schriftzüge auf der Heckklappe	129
8.2 Emblem für Frontklappe kleben - Facelift	130
68 - Innenausstattung	132
1 Innenspiegel	132



1.1	Innenspiegel aus- und einbauen	132
1.2	Mit Klebstoff in Stand setzen	132
1.3	Innenspiegel mit Regensensor aus- und einbauen	133
1.4	Halteplatte für Spiegelfuß ankleben	133
2	Abdeckungen, Ablagen und Blenden	135
2.1	Montageübersicht Mittelkonsole	135
2.2	Schalter in der Mittelkonsole aus- und einbauen	137
2.3	Sonnenblende aus- und einbauen	137
2.4	Brillenablage aus- und einbauen	138
3	Dachhaltegriff	139
3.1	Dachhaltegriff aus- und einbauen	139
69	- Insassenschutz	140
1	Sicherheitsgurte	140
1.1	Sicherheitsvorschriften für Gurtstrafferarbeiten	140
1.2	Sicherheitsgurte vorn - Montageübersicht	140
1.3	Sicherheitsgurte hinten - Montageübersicht	142
2	Sicherheitsgurte prüfen	144
2.1	Prüfungen	144
3	Airbag	147
3.1	Airbag-System - Übersicht	147
3.2	Sicherheitsmaßnahmen bei Reparaturen am Airbag-System	148
3.3	Teile des Airbag-Systems ersetzen	149
3.4	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	150
3.5	Montageübersicht Lenkrad	151
3.6	Dreispochenlenkrad aus- und einbauen	153
3.7	Rückstellung mit Schleifring aus- und einbauen	153
3.8	Montageübersicht Airbageinheit Beifahrerseite	153
3.9	Montageübersicht Knieairbageinheit	154
3.10	Montageübersicht Seitenairbag-Einheit	155
3.11	Montageübersicht Kopfairbageinheit (Superb II)	156
3.12	Montageübersicht Kopfairbageinheit (Superb II Combi)	157
3.13	Klammern für Kopfairbag aus- und einbauen	158
3.14	Montageübersicht Seitenairbag-Einheit hinten	160
3.15	Seitenairbag-Einheit hinten aus- und einbauen	160
3.16	Drucksensor für Seitenaufprall aus- und einbauen	161
3.17	Beschleunigungssensor für Seitenaufprall aus- und einbauen	162
3.18	Beschleunigungssensor für Frontaufprall aus- und einbauen	163
3.19	Steuergerät für Airbag-System aus- und einbauen	163
3.20	Schlüsselschalter für Beifahrerairbag aus- und einbauen	164
4	Pyrotechnische Teile vor der Fahrzeugverschrottung entsorgen	165
4.1	Airbageinheiten und Gurtstraffer vor der Fahrzeugverschrottung entsorgen	165
5	Airbageinheiten sperren und aktivieren (Anpassung)	168
5.1	Airbageinheiten Beifahrerseite sperren und aktivieren (Anpassung)	168
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	170
1	Schalttafel	170
1.1	Schalttafel aus- und einbauen	170
1.2	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	173
2	Türverkleidungen	176
2.1	Verkleidung Fahrtür aus- und einbauen	176
2.2	Türverkleidung hinten aus- und einbauen	177
2.3	Sonnenblende hinten aus- und einbauen	178
3	Tür- und Seitenverkleidungen	179



3.1	A-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen (Fahrzeuge ohne Kopfairbag)	179
3.2	A-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Kopfairbag)	179
3.3	A-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen	180
3.4	B-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen (Fahrzeuge ohne Kopfairbag)	180
3.5	B-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Kopfairbag)	181
3.6	B-Säulen-Verkleidung unten aus- und einbauen	182
3.7	C-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen (Fahrzeuge ohne Kopfairbag)	183
3.8	C-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Kopfairbag)	183
3.9	C-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen (Superb II Combi - Fahrzeuge ohne Kopfairbag)	184
3.10	C-Säulen-Verkleidung oben aus- und einbauen (Superb II Combi - Fahrzeuge mit Kopfairbag)	185
3.11	D-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen (Superb II Combi)	185
4	Kofferraumverkleidungen	186
4.1	Seitliche Kofferraumverkleidung aus- und einbauen	186
4.2	Montageübersicht Seitenverkleidung Kofferraum (Superb II Combi)	186
4.3	Arretierungselemente zur Entriegelung des Abdeckrollos für Kofferraum aus- und einbauen (Superb II Combi)	188
4.4	Abdeckung Kofferraum-Ladekante aus- und einbauen	188
4.5	Abdeckung Kofferraum-Ladekante aus- und einbauen (Superb II Combi)	189
4.6	Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen	190
4.7	Obere und untere Verkleidung für Heckklappe aus- und einbauen	190
4.8	Verkleidungen für Heckklappenscharniere aus- und einbauen	190
4.9	Montageübersicht Verkleidungen für Heckklappe (Superb II Combi)	191
4.10	Erhöhter Kofferraumboden - Montageübersicht	193
4.11	Erhöhten Kofferraumboden aus- und einbauen (Superb II Combi)	194
5	Formhimmel	196
5.1	Formhimmel aus- und einbauen	196
5.2	Formhimmel aus- und einbauen (Superb II Combi)	196
72	Sitzgestelle	198
1	Vordersitze	198
1.1	Vordersitze aus- und einbauen	198
1.2	Montageübersicht Vordersitz	199
1.3	Lehnengestell vom Sitzgestell abbauen und zusammenbauen	201
1.4	Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	202
1.5	Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen	202
2	Rücksitze	204
2.1	Rücksitzbank aus- und einbauen	204
2.2	Umklappbare Rücksitzbank aus- und einbauen	205
2.3	Rücksitzlehne aus- und einbauen	205
2.4	Armlehne hinten aus- und einbauen	206
2.5	Sitzwange hinten aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Seitenairbag hinten)	206
2.6	Sitzwange hinten aus- und einbauen	207
3	Elektrisch betätigte Sitze mit Memory	208
3.1	Elektrisch betätigte Sitze aus- und einbauen	208
3.2	Montageübersicht - Verkleidung für elektrisch betätigten Sitz Unterholmseite	208
3.3	Steuergerät für elektrisch betätigte Sitze aus- und einbauen	209
3.4	Bedieneinheiten elektrisch betätigter Sitze aus- und einbauen	210
3.5	Sitzlängsverstellung elektrisch betätigter Sitze aus- und einbauen	210
3.6	Sitzhöhenverstellung vorn für elektrisch betätigte Sitze aus- und einbauen	211
3.7	Sitzhöhenverstellung hinten für elektrisch betätigte Sitze aus- und einbauen	212
3.8	Antrieb der Lehnenneigung elektrisch betätigter Sitze aus- und einbauen	212
3.9	Antrieb der Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze aus- und einbauen	213
74	Sitz - Polster, Bezüge	214



1	Bezüge und Polster Vordersitze	214
1.1	Montageübersicht Bezug und Lehnenpolster	214
1.2	Montageübersicht Bezüge und Sitzpolster	217
2	Bezüge und Sitzpolster hinten	219
2.1	Montageübersicht Bezüge und Lehnenpolster hinten	219
2.2	Montageübersicht Bezüge und Sitzpolster	221
2.3	Heizelement (Heiztopf) des Sitzes aus- und einbauen	222
2.4	Heizelement (Heiztopf) der Lehne aus- und einbauen	223