



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
50 - Karosserie vorn	2
1 Schlossträger	2
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	2
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	4
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	6
2 Kotflügel	11
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	11
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	11
3 Stirnwand	17
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	17
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	18
3.3 Stirnwand aus- und einbauen	18
3.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	20
55 - Deckel, Klappen	22
1 Frontklappe	22
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	22
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	25
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	26
1.4 Frontklappe einstellen	28
1.5 Klappenschloss aus- und einbauen	33
1.6 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	38
1.7 Schließbügel aus- und einbauen	40
1.8 Scharniere aus- und einbauen	42
1.9 Dämpfung aus- und einbauen	44
1.10 Gasdruckfeder aus- und einbauen	47
1.11 Gasdruckfeder entgasen	48
1.12 Bowdenzug aus- und einbauen	48
1.13 Scharnier zurücksetzen	55
2 Heckklappe	57
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	57
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	60
2.3 Heckklappe einstellen	64
2.4 Klappenschloss aus- und einbauen	71
2.5 Betätigung aus- und einbauen	83
2.6 Scharniere aus- und einbauen	88
2.7 Schließbügel aus- und einbauen	90
2.8 Heckklappendichtung aus- und einbauen	92
2.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen	96
2.10 Gasdruckfeder entgasen	98
2.11 Antriebseinheit für Heckklappe VX69 aus- und einbauen	98
3 Tankklappeneinheit	102
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	102
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	102
3.3 Tankklappe aus- und einbauen	105
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	108
1 Tür	108
1.1 Montageübersicht - Tür	108
1.2 Montageübersicht - Türdichtungen	111
1.3 Türinnendichtung aus- und einbauen	111



1.4	Türaußendichtung aus- und einbauen	116
1.5	Tür aus- und einbauen	119
1.6	Tür einstellen	121
1.7	Schließbügel einstellen	124
1.8	Türfeststeller aus- und einbauen	126
2	Türeinbauteile	129
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	129
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	131
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	132
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	133
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	135
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	138
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	140
2.8	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	142
2.9	Schließzylinder aus- und einbauen	147
2.10	Türgriff aus- und einbauen	150
2.11	Lagerbügel aus- und einbauen	154
2.12	Türschloss aus- und einbauen	157
2.13	Fensterführung aus- und einbauen	162
2.14	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	164
2.15	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	166
3	Zentralverriegelung	168
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	168
3.2	Montageübersicht - Zündschlüssel	170
3.3	Türsteuergerät Fahrerseite J386 und Türsteuergerät Beifahrerseite J387 aus- und einbauen	170
3.4	Türsteuergerät hinten links J388 und Türsteuergerät hinten rechts J389 aus- und einbauen	172
3.5	Motor für Tankdeckelverriegelung V155 aus- und einbauen	173
3.6	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	174
3.7	Abdeckkappe am Zündschlüssel aus- und einbauen	175
58	Türen hinten/Türeinbauteile	176
1	Tür	176
1.1	Montageübersicht - Tür	176
1.2	Montageübersicht - Türdichtungen	179
1.3	Tür aus- und einbauen	179
1.4	Tür einstellen	182
1.5	Schließbügel einstellen	185
1.6	Türfeststeller aus- und einbauen	187
1.7	Türinnendichtung aus- und einbauen	189
1.8	Türaußendichtung aus- und einbauen	194
2	Türeinbauteile	198
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	198
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	200
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	201
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	202
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	204
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	207
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	209
2.8	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	211
2.9	Türgriff aus- und einbauen	216
2.10	Lagerbügel aus- und einbauen	219
2.11	Türschloss aus- und einbauen	222
2.12	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	226
2.13	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	228



60 - Schiebe-/Ausstelldach	230
1 Schiebedach	230
1.1 Montageübersicht - Schiebedach	230
1.2 Montageübersicht - Schiebedachrollo	232
1.3 Schiebedachrahmen aus- und einbauen	232
1.4 Windabweiser aus- und einbauen	240
1.5 Glasdeckel aus- und einbauen	243
1.6 Schiebedachdeckel einstellen	248
1.7 Kulissenführung aus- und einbauen	250
1.8 Frontblende für Schiebedach aus- und einbauen	255
1.9 Schiebedachmotor V1 aus- und einbauen	263
1.10 Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	267
1.11 Schiebedachdichtungen aus- und einbauen	272
1.12 Schiebedachrollo aus- und einbauen	273
1.13 Steuergerät für Schiebedach J245 anlernen	283
2 Wasserablaufschläuche	284
2.1 Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	284
2.2 Wasserablaufschläuche reinigen	284
2.3 Wasserablaufschläuche aus- und einbauen	286
63 - Stoßfänger	288
1 Stoßfänger vorn	288
1.1 Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	288
1.2 Montageübersicht - Aufprallträger	292
1.3 Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	293
1.4 Anbauteile aus- und einbauen	298
1.5 Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	309
1.6 Halter für Geber für Einparkhilfe einbauen	309
1.7 Halter für Geber für Parklenkassistent einbauen	313
2 Stoßfänger hinten	317
2.1 Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	317
2.2 Montageübersicht - Aufprallträger	319
2.3 Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	319
2.4 Aufprallträger aus- und einbauen	322
2.5 Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	324
2.6 Halter für Geber für Einparkhilfe einbauen	325
2.7 Halter für Geber für Parklenkassistent einbauen	329
64 - Verglasung	333
1 Reparaturhinweise	333
1.1 Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	333
1.2 Scheibeninstandsetzung	334
1.3 Einbauhinweise für geklebte Scheiben	334
1.4 Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	336
1.5 Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	336
1.6 Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	338
1.7 Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	339
2 Frontscheibe	340
2.1 Montageübersicht - Frontscheibe	340
2.2 Frontscheibe aus- und einbauen	341
3 Heckscheibe	348
3.1 Montageübersicht - Heckscheibe	348
3.2 Heckscheibe aus- und einbauen	349
4 Seitenscheiben	353



4.1	Montageübersicht - Seitenscheibe hinten	353
4.2	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen	353
5	Türscheiben	359
5.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	359
5.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	360
5.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	360
5.4	Türscheibe vorn einstellen	363
5.5	Türscheibe hinten aus- und einbauen	371
5.6	Türscheibe hinten einstellen	374
66	- Außenausstattung	382
1	Kühlergrill/Frontblende	382
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	382
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	383
2	Spoiler	385
2.1	Montageübersicht - Spoiler	385
2.2	Spoiler aus- und einbauen	385
3	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	390
3.1	Montageübersicht - Zierleiste und Abdeckungen	390
3.2	Montageübersicht - Unterholmverkleidung	393
3.3	Montageübersicht - Wasserfangleiste	394
3.4	Montageübersicht - Blende A-Säule	395
3.5	Montageübersicht - Blende B-Säule	396
3.6	Zierleiste aus- und einbauen	396
3.7	Abdeckung aus- und einbauen	404
3.8	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	407
3.9	Wasserfangleiste aus- und einbauen	410
3.10	Blende A-Säule aus- und einbauen	411
3.11	Blende B-Säule aus- und einbauen	412
4	Geräuschkämpfung	415
4.1	Montageübersicht - Geräuschkämpfung	415
5	Unterbodenverkleidung	418
5.1	Einbauorteübersicht - Unterbodenverkleidungen	418
5.2	Montageübersicht - Verstrebungen am Unterboden	423
5.3	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen	423
5.4	Tunnelbrücke aus- und einbauen	426
6	Außenspiegel	430
6.1	Montageübersicht - Außenspiegel	430
6.2	Außenspiegel aus- und einbauen	431
6.3	Spiegelglas aus- und einbauen	433
6.4	Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen	435
6.5	Spiegelkappe aus- und einbauen	437
6.6	Spiegelblende aus- und einbauen	438
7	Radhausschale	440
7.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	440
7.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	441
7.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	441
7.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	443
8	Schriftzüge und Embleme	447
8.1	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck	447
8.2	Embleme Front aus- und einbauen	448
8.3	Schriftzüge aus- und einbauen	450
8.4	Schriftzüge und Embleme am Heck ersetzen	451
8.5	Schriftzüge und Embleme an den Seiten ersetzen	451



8.6	Schriftzüge und Embleme für Kühlergrill aus- und einbauen	453
9	Sonderanbauteile	454
9.1	Montageübersicht - Sonderanbauteile	454
10	Anhängevorrichtung	455
10.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung	455
10.2	Anhängevorrichtung aus- und einbauen	456
10.3	Auslöseeinheit aus- und einbauen	458
11	Wärmeschutzbleche	460
11.1	Einbauorteübersicht - Wärmeschutzbleche	460
11.2	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen	461

