



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
50 - Karosserie vorn	2
1 Schlossträger	2
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	2
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	4
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	6
2 Kotflügel	11
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	11
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	11
3 Stirnwand	17
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	17
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	17
3.3 Stirnwand aus- und einbauen	18
3.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	19
55 - Deckel, Klappen	23
1 Frontklappe	23
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	23
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	25
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	27
1.4 Frontklappe einstellen	30
1.5 Klappenschloss aus- und einbauen	35
1.6 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	40
1.7 Schließbügel aus- und einbauen	42
1.8 Scharniere aus- und einbauen	44
1.9 Dämpfung aus- und einbauen	46
1.10 Gasdruckfeder aus- und einbauen	48
1.11 Gasdruckfeder entgasen	50
1.12 Bowdenzug aus- und einbauen	51
1.13 Scharnier zurücksetzen	58
2 Heckklappe	60
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	60
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	65
2.3 Heckklappe einstellen	72
2.4 Klappenschloss aus- und einbauen	79
2.5 Betätigung aus- und einbauen	91
2.6 Scharniere aus- und einbauen	95
2.7 Schließbügel aus- und einbauen	100
2.8 Heckklappendichtung aus- und einbauen	102
2.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen	106
2.10 Gasdruckfeder entgasen	110
2.11 Antriebseinheit für Heckklappe VX69 aus- und einbauen	113
3 Tankklappeneinheit	120
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	120
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	120
3.3 Tankklappe aus- und einbauen	123
4 Ladeklappeneinheit	126
4.1 Montageübersicht - Ladeklappeneinheit	126
4.2 Ladeklappeneinheit aus- und einbauen	126
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	129



1	Tür	129
1.1	Montageübersicht - Tür	129
1.2	Montageübersicht - Türdichtungen	132
1.3	Türinnendichtung aus- und einbauen	133
1.4	Türaußendichtung aus- und einbauen	138
1.5	Tür aus- und einbauen	141
1.6	Tür einstellen	143
1.7	Schließbügel einstellen	146
1.8	Türfeststeller aus- und einbauen	148
2	Türeinbauteile	151
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	151
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	153
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	153
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	155
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	157
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	159
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	161
2.8	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	163
2.9	Schließzylinder aus- und einbauen	169
2.10	Türgriff aus- und einbauen	173
2.11	Lagerbügel aus- und einbauen	177
2.12	Türschloss aus- und einbauen	179
2.13	Fensterführung aus- und einbauen	183
2.14	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	186
2.15	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	188
3	Zentralverriegelung	190
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	190
3.2	Montageübersicht - Zündschlüssel	192
3.3	Türsteuergerät Fahrerseite J386 und Türsteuergerät Beifahrerseite J387 aus- und einbauen	193
3.4	Türsteuergerät hinten links J926 und Türsteuergerät hinten rechts J927 aus- und einbauen	195
3.5	Motor für Tankdeckelverriegelung V155 aus- und einbauen	196
3.6	Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1 F496 aus- und einbauen	197
3.7	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	198
3.8	Abdeckkappe am Zündschlüssel aus- und einbauen	199
58	Türen hinten/Türeinbauteile	201
1	Tür	201
1.1	Montageübersicht - Tür	201
1.2	Montageübersicht - Türdichtungen	204
1.3	Tür aus- und einbauen	204
1.4	Tür einstellen	207
1.5	Schließbügel einstellen	210
1.6	Türfeststeller aus- und einbauen	212
1.7	Türinnendichtung aus- und einbauen	214
1.8	Türaußendichtung aus- und einbauen	219
2	Türeinbauteile	223
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	223
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	224
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	225
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	226
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	230
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	232
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	234
2.8	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	236



2.9	Türgriff aus- und einbauen	241
2.10	Lagerbügel aus- und einbauen	245
2.11	Türschloss aus- und einbauen	247
2.12	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	251
2.13	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	253
60	- Schiebe-/Ausstelldach	255
1	Schiebedach	255
1.1	Montageübersicht - Schiebedach	255
1.2	Montageübersicht - Schiebedachrollo	257
1.3	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	258
1.4	Windabweiser aus- und einbauen	268
1.5	Glasdeckel aus- und einbauen	270
1.6	Schiebedachdeckel einstellen	275
1.7	Kulissenführung aus- und einbauen	277
1.8	Frontblende für Schiebedach aus- und einbauen	283
1.9	Schiebedachmotor V1 aus- und einbauen	292
1.10	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	296
1.11	Schiebedachdichtungen aus- und einbauen	300
1.12	Schiebedachrollo aus- und einbauen	302
1.13	Steuergerät für Schiebedach J245 anlernen	311
2	Schiebedach	313
2.1	Montageübersicht - Schiebedach	313
2.2	Montageübersicht - Schiebedachdichtungen	315
2.3	Schiebedachdeckel aus- und einbauen	315
2.4	Schiebedachdeckel hinten aus- und einbauen	320
2.5	Schiebedachdeckel einstellen	324
2.6	Schiebedachdichtungen aus- und einbauen	327
2.7	Windabweiser aus- und einbauen	332
2.8	Schiebedachmotor V1 aus- und einbauen	336
2.9	Motor für Schiebedachrollo V260 aus- und einbauen	339
2.10	Steuergerät für Dachrollo J394 aus- und einbauen	340
2.11	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	342
2.12	Schiebedachrollo aus- und einbauen	343
2.13	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	347
2.14	Stromlose Betätigung	350
3	Wasserablaufschläuche	352
3.1	Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	352
3.2	Wasserablaufschläuche reinigen	352
3.3	Wasserablaufschläuche aus- und einbauen	354
4	Wasserablaufschläuche	356
4.1	Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	356
4.2	Wasserablaufschläuche reinigen	356
4.3	Wasserablaufschläuche aus- und einbauen	358
63	- Stoßfänger	360
1	Stoßfänger vorn	360
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	360
1.2	Montageübersicht - Aufprallträger	371
1.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	372
1.4	Anbauteile aus- und einbauen	378
1.5	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	391
1.6	Halter für Geber für Einparkhilfe einbauen	391
1.7	Halter für Geber für Parklenkassistent einbauen	397
2	Stoßfänger hinten	401



2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	401
2.2	Montageübersicht - Aufprallträger	404
2.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	405
2.4	Aufprallträger aus- und einbauen	408
2.5	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	409
2.6	Halter für Geber für Einparkhilfe einbauen	410
2.7	Halter für Geber für Parklenkassistent einbauen	415
64	- Verglasung	419
1	Reparaturhinweise	419
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	419
1.2	Scheibeninstandsetzung	419
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	420
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	421
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	422
1.6	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	423
1.7	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	424
2	Frontscheibe	426
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	426
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	427
3	Heckscheibe	435
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	435
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	436
4	Heckscheibe	440
4.1	Montageübersicht - Heckscheibe	440
4.2	Heckscheibe aus- und einbauen	441
5	Seitenscheiben	445
5.1	Montageübersicht - Seitenscheibe hinten	445
5.2	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen	446
6	Türscheiben	452
6.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	452
6.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	452
6.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	453
6.4	Türscheibe vorn einstellen	456
6.5	Türscheibe hinten aus- und einbauen	464
6.6	Türscheibe hinten einstellen	467
66	- Außenausstattung	476
1	Kühlergrill/Frontblende	476
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	476
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	476
2	Spoiler	479
2.1	Montageübersicht - Spoiler	479
2.2	Spoiler aus- und einbauen	479
3	Spoiler	484
3.1	Montageübersicht - Spoiler	484
3.2	Spoiler aus- und einbauen	485
3.3	Seitenspoiler aus- und einbauen	488
4	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	491
4.1	Montageübersicht - Zierleiste und Abdeckungen	491
4.2	Montageübersicht - Unterholmverkleidung	493
4.3	Montageübersicht - Wasserfangleiste	494
4.4	Montageübersicht - Blende A-Säule	495
4.5	Montageübersicht - Blende B-Säule	496



4.6	Zierleiste aus- und einbauen	497
4.7	Abdeckung aus- und einbauen	505
4.8	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	508
4.9	Wasserfangleiste aus- und einbauen	510
4.10	Blende A-Säule aus- und einbauen	511
4.11	Blende B-Säule aus- und einbauen	512
5	Geräuschdämpfung	516
5.1	Montageübersicht - Geräuschdämpfung	516
6	Unterbodenverkleidung	519
6.1	Einbauorteübersicht - Unterbodenverkleidungen	519
6.2	Montageübersicht - Verstrebungen am Unterboden	523
6.3	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen	524
6.4	Tunnelbrücke aus- und einbauen	527
7	Außenspiegel	531
7.1	Montageübersicht - Außenspiegel	531
7.2	Außenspiegel aus- und einbauen	533
7.3	Spiegelglas aus- und einbauen	534
7.4	Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen	536
7.5	Spiegelkappe aus- und einbauen	538
7.6	Spiegelblende aus- und einbauen	539
8	Radhausschale	540
8.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	540
8.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	541
8.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	541
8.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	544
9	Schriftzüge und Embleme	548
9.1	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck	548
9.2	Embleme Front aus- und einbauen	551
9.3	Schriftzüge aus- und einbauen	553
9.4	Schriftzüge und Embleme am Heck ersetzen	555
9.5	Schriftzüge und Embleme an den Seiten ersetzen	555
9.6	Schriftzüge und Embleme für Kühlergrill aus- und einbauen	557
10	Sonderanbauteile	558
10.1	Montageübersicht - Sonderanbauteile	558
11	Anhängevorrichtung	559
11.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung	559
11.2	Anhängevorrichtung aus- und einbauen	561
11.3	Auslöseeinheit aus- und einbauen	563
12	Wärmeschutzbleche	565
12.1	Einbauorteübersicht - Wärmeschutzbleche	565
12.2	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen	565