

001 - Grundausrüstung	1-17
1. Grundausrüstung	1
2. Relais für Signalhorn, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2
3. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	3
4. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Signalhorn links, Signalhorn rechts, Bordnetzsteuergerät	4
5. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts	5
6. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts	6
7. Lichtdreheschalter, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	7
8. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn	8
9. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte hinten, Kofferraumleuchte, Kofferraumleuchte 2	9
10. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers rechts, Handschuhfachleuchte	10
11. Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Analoguhr	11
12. Zündanlassschalter, Wählhebel, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	12
13. Innenspiegel, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	13
14. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	14
15. Heckklappengriff, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Schließeinheit für Heckklappe, Heckscheibe	15
16. Tankklappenentriegelung, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	16
17. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	17
002 - Komfortsystem , (L0L)	18-46
1. Komfortsystem , (L0L)	18
2. Sicherungshalter C	19
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	20
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	21
5. Türaußengriff Fahrertür, Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	22
6. Außenspiegelverstellung, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	23
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	24
8. Türsteuergerät Fahrerseite	25
9. Türsteuergerät Fahrerseite	26
10. Türsteuergerät Beifahrerseite	27
11. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür, Türwarnleuchte Beifahrerseite	28
12. Türaußengriff Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	29
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	30
14. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	31
15. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten links, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	32
16. Türaußengriff Tür hinten links, Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite	33
17. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	34
18. Türaußengriff Tür hinten rechts, Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	35
19. Innenspiegel	36
20. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Innenleuchte vorn	37
21. Heckklappengriff, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Innenleuchte hinten, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	38
22. Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	39
23. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Steuergerät für Umfeld-Kamera	40
24. Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	41
25. Steuergerät für Heckklappe. Motor 1 für Heckklappe. Motor 2 für Heckklappe	42

26. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	43
27. Diagnose-Interface für Datenbus	44
28. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Bordnetzsteuergerät	45
29. Bordnetzsteuergerät, Koppelstelle für Tür vorn rechts	46
003 - Komfortsystem , (L0R)	47-75
1. Komfortsystem , (L0R)	47
2. Sicherungshalter C	48
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	49
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	50
5. Türaußengriff Fahrertür, Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	51
6. Außenspiegelverstellung, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	52
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	53
8. Türsteuergerät Fahrerseite	54
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Koppelstelle für Tür vorn rechts	55
10. Türsteuergerät Beifahrerseite	56
11. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür, Türwarnleuchte Beifahrerseite	57
12. Türaußengriff Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	58
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	59
14. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	60
15. Schließeinheit Tür hinten links, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	61
16. Türaußengriff Tür hinten links, Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite	62
17. Schließeinheit Tür hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	63
18. Türaußengriff Tür hinten rechts, Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite	64
19. Innenspiegel	65
20. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Innenleuchte vorn	66
21. Heckklappengriff, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Innenleuchte hinten, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	67
22. Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	68
23. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Steuergerät für Umfeld-Kamera	69
24. Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	70
25. Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	71
26. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	72
27. Diagnose-Interface für Datenbus	73
28. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Bordnetzsteuergerät	74
29. Bordnetzsteuergerät, Koppelstelle für Tür vorn links	75
004 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	76-82
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	76
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	77
3. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links	78
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Feststellmotor rechts	79
5. Taster für elektromechanische Feststellbremse, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS	80
6. Taster für elektromechanische Feststellbremse	81
7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	82
005 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	83-89
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	83
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	84
3. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS	85
4. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	86
5. Taster für elektromechanische Feststellbremse, Steuergerät für ABS	87
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für elektromechanische Feststellbremse, Bordnetzsteuergerät	88
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	89
006 - Airbag-Systeme , (L0L)	90-101
1. Airbag-Systeme , (L0L)	90
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	91
3. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite. Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	92

4. Crashsensor für Frontairbag, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	93
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter G, Anschluss für Diagnose	94
6. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Doppelgurtschloss, Gurtschalter Beifahrerseite, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	95
7. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	96
8. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	97
9. Druckschlauchsensor für Fußgängerschutz vorn, Auslöser 2 für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag	98
10. Crashsensor Fahrerseite für Fußgängerschutz, Crashsensor Beifahrerseite für Fußgängerschutz, Auslöser 1 für Fußgängerschutz, Crashsensor Mitte für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	99
11. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	100
12. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	101
007 - Airbag-Systeme , (LÖR)	102-113
1. Airbag-Systeme , (LÖR)	102
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Knieairbag Fahrerseite, Sicherungshalter C, Sicherungshalter G	103
3. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	104
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	105
5. Crashsensor für Frontairbag, Druckschlauchsensor für Fußgängerschutz vorn, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite	106
6. Crashsensor Fahrerseite für Fußgängerschutz, Crashsensor Beifahrerseite für Fußgängerschutz, Auslöser 2 für Fußgängerschutz, Crashsensor Mitte für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag	107
7. Gurtschalter Beifahrerseite, Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Anschluss für Diagnose	108
8. Auslöser 1 für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	109
9. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Doppelgurtschloss, Gurtschalter Fahrerseite, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	110
10. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	111
11. Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	112
12. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	113
008 - Sicherungsbelegung	114-154
1. Sicherungsbelegung	114
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Wischermotor, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter D, Plusverbindung (30a) im Leitungsstrang automatisches Getriebe	115
3. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für kleine Heizleistung, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherung für Luftzusatzheizung	116
4. Relais für beheizbare Frontscheibe, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 3	117
5. Relais für beheizbare Frontscheibe, Relais 2 für beheizbare Frontscheibe, Relais- und Sicherungsträger 3, beheizbare Frontscheibe	118
6. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss, Kühlerlüfter	119
7. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter B	120
8. Alarmhorn, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bremskraftverstärker, Sicherungshalter B	121
9. Kupplungspositionsgeber, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Verbindung (Diagnose Kl. 50) im Hauptleitungsstrang	122
10. Signalhorn links, Signalhorn rechts, Relais für große Heizleistung, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	123
11. Steuergerät für ABS, Hauptrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter B	124
12. Ölstands- und Öltemperaturaeber. Ventil für Turbinenumschaltung. Sicherungshalter B.	125

Heizungsunterstützungspumpe	
13. Bremslichtschalter, Sicherungshalter B, Pumpe für Ladeluftkühlung	126
14. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Luftmassenmesser, Partikelsensor, NOx-Geber 3, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Kühlmittelventil für Getriebe, Sicherungshalter B	127
15. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2, Sicherungshalter B, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	128
16. Motorsteuergerät	129
17. Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Stellelement für Motortemperaturregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen, Glühkerze 1, Glühkerze 2	130
18. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Heizungsunterstützungspumpe	131
19. Absperrventil für Kühlmittel, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	132
20. Einlassnockensteller A für Zylinder 1, Einlassnockensteller B für Zylinder 1, Einlassnockensteller A für Zylinder 2, Einlassnockensteller B für Zylinder 2, Einlassnockensteller A für Zylinder 3, Einlassnockensteller B für Zylinder 3, Einlassnockensteller A für Zylinder 4, Einlassnockensteller B für Zylinder 4	133
21. Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4, Auslassnockensteller A für Zylinder 1, Auslassnockensteller B für Zylinder 1, Auslassnockensteller A für Zylinder 2, Auslassnockensteller B für Zylinder 2, Auslassnockensteller A für Zylinder 3, Auslassnockensteller B für Zylinder 3, Auslassnockensteller A für Zylinder 4, Auslassnockensteller B für Zylinder 4	134
22. Bordnetzsteuergerät	135
23. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Wählhebel, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	136
24. Lichtdrehschalter, Heizung-/Klimabedienung, Taster für elektromechanische Feststellbremse, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherungshalter C, Analoguhr	137
25. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Leuchtdiode für Ambientebeleuchtung links, Leuchtdiode für Ambientebeleuchtung rechts, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose, Innenleuchte vorn	138
26. Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Sicherungshalter C	139
27. Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts, Sicherungshalter C	140
28. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Navigationssystem, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Sicherungshalter C	141
29. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Sicherungshalter C	142
30. Relais für beheizbare Heckscheibe, Relais für Steckdosen, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3	143
31. Steuergerät für Airbag, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C	144
32. Innenspiegel, Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schalter für Rückfahrleuchten, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen, Steuergerät für Körperschall, Steuergerät für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherungshalter C	145
33. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter C, Plusverbindung (15a) im Schalttafelleitungsstrang	146
34. Heckklappengriff, Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Interface für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter C	147
35. Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter C	148
36. Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Sicherungshalter C, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	149
37. Sicherungshalter C, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	150
38. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter C	151
39. Relais für Fernstartanlage, Sicherungshalter C, Sicherungsträger 1, Sicherung für USB-Ladesteckdose	152
40. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Sitzbelegungserkennung, Sicherungsträger 2. Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn	153

rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	
41. 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Zünder für Batterieunterbrechung, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, USB-Verteiler, Sicherungshalter G, USB-Ladesteckdose 1	154
009 - Massekonzept	155-186
1. Massekonzept	155
2. Batterie, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Kühlerlüfter	156
3. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Heizungsunterstützungspumpe	157
4. Signalhorn links, Steuergerät für automatisches Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Getriebe, Leitungsverteiler für Kl. 30, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	158
5. Bremslichtschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kupplungspositionsgeber, Alarmhorn, Steuergerät für Abstandsregelung, Relais- und Sicherungsträger 1	159
6. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Partikelsensor, NOx-Geber 3, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	160
7. Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Steuergerät für Wischermotor, Scheinwerfer vorn links, Relais- und Sicherungsträger 3, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	161
8. Motorsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Pumpe für Ladeluftkühlung	162
9. Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn rechts, Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Körperschall, Bremskraftverstärker	163
10. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Scheinwerfer vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links, beheizbarer Fahrersitz	164
11. Türaußengriff Fahrtür, Bordnetzsteuergerät	165
12. Taster für Startanlage, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	166
13. Lichtdrehschalter, Schalttafeleinsatz, Fußraumleuchte vorn links, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	167
14. Türaußengriff Tür hinten links, Steuergerät für digitales Soundpaket, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Sicherheitsgurt vorn links, Schließenheit Tür hinten links	168
15. Heizung-/Klimabedienung, Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, 12-V-Steckdose, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, 12-V-Steckdose 3	169
16. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Wählhebel, Taster für elektromechanische Feststellbremse, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Interface für Zugang und Startsystem	170
17. Warnblinklichtschalter, Lampe für Becherhalterbeleuchtung, Leuchtdiode für Ambientebeleuchtung links, Leuchtdiode für Ambientebeleuchtung rechts, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, 12-V-Steckdose 2	171
18. Innenspiegel, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Innenleuchte vorn	172
19. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Tastenmodul für Telematik, Steuergerät für Schiebedach, Innenleuchte hinten, beheizbare Frontscheibe, beheizbarer Beifahrersitz	173
20. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Sitzbelegungserkennung, beheizbare Beifahrersitzlehne, Hezelement mit Sitzbelegungserkennung Beifahrerseite	174
21. Türaußengriff Beifahrertür, Steuergerät für Frischluftgebläse, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers rechts, Analoguhr	175
22. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Navigationssystem, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Fußraumleuchte vorn rechts, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers links, Handschuhfachleuchte	176
23. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, USB-Verteiler, USB-Ladesteckdose 1	177
24. Heckklappengriff, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Sitzheizung hinten links, beheizbare Rücksitzlehne links, Sitzheizung hinten rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	178
25. Türaußengriff Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts, Sicherheitsgurt vorn rechts, Schließenheit Tür hinten rechts	179
26. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Heckscheibenwischer, Zuziehhilfe der Heckklappe, Schließenheit für Heckklappe	180
27. Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät für Heckklappe, Abgasklappensteuereinheit, Schlussleuchte links, Steckdose für Anhängerbetrieb	181
28. Kraftstoffördereinheit. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem. Steuergerät für	182

Kraftstoffpumpe, Schlussleuchte rechts, Dosierpumpe, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	
29. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Abgasklappensteuereinheit 2, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, 12-V-Steckdose	183
30. Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	184
31. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür	185
32. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	186
010 - LED-Scheinwerfer , (8IU),(8Q5)	187-191
1. LED-Scheinwerfer , (8IU),(8Q5)	187
2. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	188
3. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	189
4. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts	190
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	191
011 - Elektromechanische Lenkung , (1N3),(1N7)	192-194
1. Elektromechanische Lenkung , (1N3),(1N7)	192
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter B	193
3. Diagnose-Interface für Datenbus	194
012 - Elektrische Sitzverstellung mit Memoryfunktion , (2R2),(2R9),(8I0),(L0L)	195-201
1. Elektrische Sitzverstellung mit Memoryfunktion , (2R2),(2R9),(8I0),(L0L)	195
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungsträger 2, Sicherungshalter C, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	196
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn links, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	197
4. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	198
5. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes	199
6. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	200
7. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz	201
013 - Elektrische Sitzverstellung mit Memoryfunktion , (2R8),(3E0),(L0R)	202-207
1. Elektrische Sitzverstellung mit Memoryfunktion , (2R8),(3E0),(L0R)	202
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter C, Sicherungsträger 2, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	203
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn rechts, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	204
4. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	205
5. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes	206
6. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	207
014 - Elektrische Lendenwirbelstützenverstellung, ohne elektrische Sitzverstellung , (8I2),(L0L)	208-211
1. Elektrische Lendenwirbelstützenverstellung, ohne elektrische Sitzverstellung , (8I2),(L0L)	208
2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Massagefunktion, Sicherungshalter C	209
3. Taster für Massagefunktion Fahrerseite, Steuergerät für Massagefunktion, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	210
4. Steuergerät für Massagefunktion	211
015 - Elektrische Lendenwirbelstützenverstellung, ohne elektrische Sitzverstellung , (8I3),(7P8),(L0R)	212-215
1. Elektrische Lendenwirbelstützenverstellung, ohne elektrische Sitzverstellung , (8I3),(7P8),(L0R)	212
2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Massagefunktion, Sicherungshalter C	213

3. Taster für Massagefunktion Fahrerseite, Steuergerät für Massagefunktion, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	214
4. Steuergerät für Massagefunktion	215
016 - Sitzlehnenverstellung , (3PW),(L0L)	216-218
1. Sitzlehnenverstellung , (3PW),(L0L)	216
2. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Sicherungshalter C, Lendenwirbelstütze Fahrersitz	217
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	218
017 - Sitzlehnenverstellung , (3PX),(L0R)	219-220
1. Sitzlehnenverstellung , (3PX),(L0R)	219
2. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Sicherungshalter C, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	220
018 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0L)	221-227
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0L)	221
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	222
3. Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, beheizbarer Beifahrersitz	223
4. Steuergerät für Sitzbelegungserkennung, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	224
5. Steuergerät für Sitzbelegungserkennung, Heizelement mit Sitzbelegungserkennung Beifahrerseite	225
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Sitzheizung hinten links, beheizbare Rücksitzlehne links, Sitzheizung hinten rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	226
7. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus	227
019 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0R)	228-231
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0R)	228
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, beheizbarer Fahrersitz	229
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Bordnetzsteuergerät, beheizbarer Beifahrersitz, Sitzheizung hinten links	230
4. Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Diagnose-Interface für Datenbus, beheizbare Rücksitzlehne links, Sitzheizung hinten rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	231
020 - Spurwechselassistent , (7Y1),(7Y5)	232-235
1. Spurwechselassistent , (7Y1),(7Y5)	232
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Beifahrerseite	233
3. Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Außenspiegel Fahrerseite	234
4. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	235
021 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(4F6)	236-241
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(4F6)	236
2. Taster für Startanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter C	237
3. Bordnetzsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne 2 im Innenraum für Zugang und Startsystem	238
4. Türaußengriff Fahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	239
5. Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	240
6. Türaußengriff Tür hinten links, Türaußengriff Tür hinten rechts, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	241
022 - Beheizbare Frontscheibe , (4GW)	242-243
1. Beheizbare Frontscheibe , (4GW)	242
2. Relais für beheizbare Frontscheibe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Relais- und Sicherungsträger 3, beheizbare Frontscheibe	243
023 - Beheizbare Frontscheibe , (4GX)	244-246
1. Beheizbare Frontscheibe , (4GX)	244
2. Relais für beheizbare Frontscheibe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Relais- und Sicherungsträger 3	245
3. Relais 2 für beheizbare Frontscheibe, Relais- und Sicherungsträger 3, beheizbare Frontscheibe	246
024 - Scheibenwisch- und -waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage , (8N6),(8X1),(9T1)	247-250
1. Scheibenwisch- und -waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage , (8N6),(8X1),(9T1)	247
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	248
3. Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät	249
4. Bordnetzsteuergerät, Scheibenwaschpumpe, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Motor für Heckscheibenwischer	250
025 - Doppelkupplungsgetriebe 0DL , (0EX)	251-255
1. Doppelkupplungsgetriebe 0DL , (0EX)	251
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe. Sicherungshalter B. Sicherungshalter C. Sicherungshalter	252

D	
3. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	253
4. Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Anzeigeeinheit für Wählhebelstellung	254
5. Wählhebel, Diagnose-Interface für Datenbus	255
026 - Multifunktionslenkrad , (1XX),(2PK),(2PS),(2PT),(2PU),(2ZD),(2ZH),(2ZW)	256-258
1. Multifunktionslenkrad , (1XX),(2PK),(2PS),(2PT),(2PU),(2ZD),(2ZH),(2ZW)	256
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	257
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Geber für beheizbares Lenkrad, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	258
027 - Climatronic , (KH0),(KH7)	259-269
1. Climatronic , (KH0),(KH7)	259
2. Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Sicherungshalter C, Sicherungsträger 1	260
3. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	261
4. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen, Diagnose-Interface für Datenbus	262
5. Heizung-/Klimabedienung, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten, Bordnetzsteuergerät	263
6. Heizung-/Klimabedienung	264
7. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	265
8. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	266
9. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Umluftklappe	267
10. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe, Defrostklappe	268
11. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer	269
028 - Klimaanlage , (KH6)	270-276
1. Klimaanlage , (KH6)	270
2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Sicherungshalter C, Sicherungsträger 1, Frischluftgebläse	271
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Stellmotor der Umluftklappe	272
4. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus	273
5. Heizung-/Klimabedienung	274
6. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	275
7. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe, Luftverteilerklappe	276
029 - Diebstahlwarnanlage , (7AL)	277-279
1. Diebstahlwarnanlage , (7AL)	277
2. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn	278
3. Sensor für Diebstahlwarnanlage	279
030 - Einparkhilfe (PDC) , (7X2),(7X5)	280-286
1. Einparkhilfe (PDC) , (7X2),(7X5)	280
2. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	281
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Steuergerät für Einparkhilfe, Bordnetzsteuergerät	282
4. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	283
5. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Steuergerät für Einparkhilfe	284
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Geber für Parklenkassistent hinten links, Steuergerät für Einparkhilfe	285
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	286
031 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2I0)	287-291
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2I0)	287
2. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts, Sicherungshalter C	288
3. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts	289
4. Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus	290
5. Schaltermodul 1 Mittelkonsole. Bordnetzsteuergerät	291

032 - Radio-Navigationssystem	292-305
1. Radio-Navigationssystem	292
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C, Sicherungsträger 1, USB-Ladesteckdose 1	293
3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	294
4. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, Leitungsschirm	295
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	296
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	297
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	298
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links	299
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	300
10. Mauterfassungsgeber, Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon, Antenne für Verkehrsdaten	301
11. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	302
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz, TV-Tuner, Antennenverstärker 2 für TV, Antennenverstärker 3 für TV, Antennenmodul rechts	303
13. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	304
14. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, LTE-Antenne 1	305
033 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	306-309
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	306
2. Heckklappengriff, Sicherungshalter C	307
3. Heckklappengriff, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	308
4. Koppelstelle an der Heckklappe Mitte, Koppelstelle an der Heckklappe rechts	309
034 - Umfeld-Kamera , (KA6)	310-314
1. Umfeld-Kamera , (KA6)	310
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Sicherungshalter C	311
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera vorn	312
4. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	313
5. Heckklappengriff, Steuergerät für Umfeld-Kamera	314
035 - Zusatzwasserheizung , (9M9)	315-318
1. Zusatzwasserheizung , (9M9)	315
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D, Dosierpumpe	316
3. Steuergerät für Zusatzheizung	317
4. Dachantenne, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung	318
036 - Kühlerlüfter	319-321
1. Kühlerlüfter	319
2. Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	320
3. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	321
037 - Allradantrieb , (1X1)	322-323
1. Allradantrieb , (1X1)	322
2. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C, Pumpe für Allradkupplung	323
038 - Datenbusvernetzung	324-342
1. Datenbusvernetzung	324
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	325
3. Diagnose-Interface für Datenbus, TV-Tuner	326
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Navigationssystem, Verbindung 1 (Diagnose) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 im Leitungsstrang Diagnose	327
5. Heckklappengriff, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus	328
6. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera	329

7. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Steuergerät für Körperschall	330
8. Wählhebel, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	331
9. Steuergerät für Batterieüberwachung, Diagnose-Interface für Datenbus, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	332
10. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	333
11. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Interface für Zugang und Startsystem, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	334
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts	335
13. Steuergerät für Schiebedach, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	336
14. Türsteuergerät Fahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links	337
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links	338
16. Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	339
17. Innenspiegel, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für Spurwechselassistent, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	340
18. Lichtdrehschalter, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Innenleuchte vorn	341
19. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	342
039 - Anhängerbetrieb , (1M5),(1M6)	343-347
1. Anhängerbetrieb , (1M5),(1M6)	343
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	344
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	345
4. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	346
5. Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Koppelstelle im Innenraum rechts	347
040 - Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS2)	348-350
1. Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS2)	348
2. Bedienungseinheit für Frontscheibenprojektion, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Sicherungshalter C	349
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Motor für Display auf und zu	350
041 - Soundsystem DYNAUDIO , (9VC)	351-357
1. Soundsystem DYNAUDIO , (9VC)	351
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Schalttafeleinsatz, TV-Tuner, Centerlautsprecher, Subwoofer, Sicherungshalter C	352
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1	353
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	354
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links	355
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	356
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	357
042 - Automatische Distanzregelung , (6K3),(6K4),(8T7),(8T8)	358-360
1. Automatische Distanzregelung , (6K3),(6K4),(8T7),(8T8)	358
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	359
3. Steuergerät für Abstandsregelung, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	360
043 - Schiebe-/Ausstelldach , (3FB),(3FU)	361-365
1. Schiebe-/Ausstelldach , (3FB),(3FU)	361
2. Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter C, Koppelstelle am Dach	362
3. Taster für Schiebedach, Taster 1 für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach	363
4. Steuergerät für Schiebedach. Schiebedachmotor	364

5. Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor, Motor für Schiebedachrollo	365
044 - 12-V-Steckdosen , (7B6),(9JC),(9JA)	366-367
1. 12-V-Steckdosen , (7B6),(9JC),(9JA)	366
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3	367
045 - Wechselrichter mit Steckdose , (9Z3),(9Z4)	368-370
1. Wechselrichter mit Steckdose , (9Z3),(9Z4)	368
2. Sicherungshalter C, Sicherungsträger 5, Sicherungsträger 9, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	369
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	370
046 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	371-372
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	371
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	372
047 - Lenksäulenelektronik für beheizbares Lenkrad , (2ZD),(2ZW)	373-375
1. Lenksäulenelektronik für beheizbares Lenkrad , (2ZD),(2ZW)	373
2. Wählhebel, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	374
3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Taster für Lenkradheizung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, beheizbares Lenkrad	375
048 - Mobiltelefonsysteme , (9ZE)	376-377
1. Mobiltelefonsysteme , (9ZE)	376
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Dachantenne, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Sicherungshalter C	377
049 - Notrufmodul , (EL2),(EL5),(NZ0),(NZ4)	378-381
1. Notrufmodul , (EL2),(EL5),(NZ0),(NZ4)	378
2. Tastenmodul für Telematik, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Lautsprecher für Notrufmodul, Sicherungshalter C	379
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	380
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, LTE-Antenne 2	381
050 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SH)	382-385
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SH)	382
2. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	383
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	384
4. Bordnetzsteuergerät	385
051 - 2,0-l-Dieselmotor , DFGA,DFHA	386-411
1. 2,0-l-Dieselmotor , DFGA,DFHA	386
2. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	387
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	388
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Sicherungshalter B, Relais- und Sicherungsträger 1	389
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für kleine Heizleistung, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherung für Luftzusatzheizung	390
6. Batterie, Anlasser, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Fremdstartanschluss	391
7. Motorsteuergerät	392
8. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	393
9. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Einspritzventil für Reduktionsmittel	394
10. Geber für Wasserabscheider, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	395
11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Heizungsunterstützungspumpe	396
12. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	397
13. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	398
14. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Motorsteuergerät	399
15. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Kühlerlüfter	400
16. Gaspedalmodul, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	401
17. Kupplungspositionsgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	402
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	403
19. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3. Motorsteuergerät. Magnetventil für Ladedruckbeengung.	404

Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	405
21. Motordrehzahlgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	406
22. Ladedruckgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	407
23. Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	408
24. Drosselklappensteuereinheit, Kraftstofftemperaturgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	409
25. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	410
26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	411
052 - 2,0-I-Dieselmotor , CUA	412-436
1. 2,0-I-Dieselmotor , CUA	412
2. Relais für große Heizleistung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	413
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter B	414
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für kleine Heizleistung, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherung für Luftzusatzheizung	415
5. Anlasser, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C, Fremdstartanschluss	416
6. Motorsteuergerät	417
7. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	418
8. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Einspritzventil für Reduktionsmittel	419
9. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Interface für Zugang und Startsystem	420
10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Heizungsunterstützungspumpe	421
11. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Modul für Motortemperaturregelung, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	422
12. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	423
13. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	424
14. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Motorsteuergerät	425
15. Gaspedalmodul, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Kühlerlüfter	426
16. Bremslichtschalter, Geber für Wasserabscheider, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	427
17. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	428
18. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	429
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Abgastemperaturgeber 4, Kühlmitteltemperaturgeber 2, Motorsteuergerät, Ventil für Turbinenumschaltung	430
20. Kühlmitteltemperaturgeber, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	431
21. Drosselklappensteuereinheit, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	432
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	433
23. Ladedruckgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Ladedruckgeber 2, Drucksensor 1 für Abgas, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	434
24. Motordrehzahlgeber, Potenziometer für Regelklappe, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1	435
25. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	436
053 - 2,0-I-Benzinmotor , DJHC	437-458
1. 2,0-I-Benzinmotor , DJHC	437
2. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	438
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	439
4. Anlasser, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger 3, Fremdstartanschluss	440
5. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	441
6. Bremslichtschalter, Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	442
7. Lambdasonde 1 nach Katalysator. Lambdasonde 1 vor Katalysator. Kühlmitteltemperaturgeber am	443

Kühlerausgang, Motorsteuergerät	
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	444
9. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2, Interface für Zugang und Startsystem	445
10. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Getriebe	446
11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät	447
12. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel	448
13. Drosselklappensteuereinheit, Modul für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	449
14. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motordrehzahlgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	450
15. Modul für Ladedruckregelung, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Ventil für Saugrohrklappe	451
16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühl Düsen, Heizungsunterstützungspumpe	452
17. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	453
18. Motorsteuergerät, Auslassnockensteller A für Zylinder 1, Auslassnockensteller B für Zylinder 1, Auslassnockensteller A für Zylinder 2, Auslassnockensteller B für Zylinder 2, Auslassnockensteller A für Zylinder 3, Auslassnockensteller B für Zylinder 3, Auslassnockensteller A für Zylinder 4	454
19. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4, Auslassnockensteller B für Zylinder 4	455
20. Öldruckschalter, Stufe 3, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	456
21. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	457
22. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	458
054 - 2,0-I-Benzinmotor , CZPB,DKZA,DUNA	459-484
1. 2,0-I-Benzinmotor , CZPB,DKZA,DUNA	459
2. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	460
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	461
4. Batterie, Anlasser, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger 3, Fremdstartanschluss	462
5. Motorsteuergerät	463
6. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	464
7. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	465
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	466
9. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	467
10. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Bremskraftverstärker	468
11. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	469
12. Motorsteuergerät	470
13. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Getriebe	471
14. Modul für Motortemperaturregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	472
15. Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel	473
16. Drosselklappensteuereinheit, Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	474
17. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Motordrehzahlgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	475
18. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	476
19. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	477
20. Modul für Ladedruckregelung, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader	478
21. Motorsteuergerät, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühl Düsen	479
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Zündkerze 1, Heizungsunterstützungspumpe	480
23. Motorsteuergerät, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Einlassnockensteller A für Zylinder 1, Einlassnockensteller B für Zylinder 1. Zündkerze 2. Zündkerze 3. Zündkerze 4	481

24. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller A für Zylinder 2, Einlassnockensteller B für Zylinder 2, Einlassnockensteller A für Zylinder 3, Einlassnockensteller B für Zylinder 3, Einlassnockensteller A für Zylinder 4, Einlassnockensteller B für Zylinder 4	482
25. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	483
26. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	484
055 - Sitzbelüftung , (4D3),(L0L)	485-487
1. Sitzbelüftung , (4D3),(L0L)	485
2. Sicherungsträger 2, Sicherungshalter C, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	486
3. Bordnetzsteuergerät, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	487
056 - Aktuator für Körperschall , (GM1)	488-489
1. Aktuator für Körperschall , (GM1)	488
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Körperschall, Aktuator für Körperschall, Sicherungshalter C	489
057 - Ambientebeleuchtung , (QQ9),(L0L)	490-499
1. Ambientebeleuchtung , (QQ9),(L0L)	490
2. Innenspiegel, Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten	491
3. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers links, Lampe für Becherhalterbeleuchtung, Leuchtdiode für Ambientebeleuchtung links, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel	492
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchtdiode für Ambientebeleuchtung rechts, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel	493
5. Leuchte für Türkoturbeleuchtung vorn links	494
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	495
7. Leuchte für Türkoturbeleuchtung vorn rechts	496
8. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Leuchte für Türkoturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Fahrerseite	497
9. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türkoturbeleuchtung hinten rechts, Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Beifahrerseite	498
10. Diagnose-Interface für Datenbus	499
058 - Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	500-504
1. Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	500
2. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D, Sicherungshalter C	501
3. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	502
4. Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Anzeigeeinheit für Wählhebelstellung	503
5. Wählhebel, Diagnose-Interface für Datenbus	504
059 - Ambientebeleuchtung , (L0R),(QQ9)	505-514
1. Ambientebeleuchtung , (L0R),(QQ9)	505
2. Innenspiegel, Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten	506
3. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers rechts, Lampe für Becherhalterbeleuchtung, Leuchtdiode für Ambientebeleuchtung links, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	507
4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Leuchtdiode für Ambientebeleuchtung rechts, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel	508
5. Leuchte für Türkoturbeleuchtung vorn links	509
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite	510
7. Leuchte für Türkoturbeleuchtung vorn rechts	511
8. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türkoturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Fahrerseite	512
9. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Leuchte für Türkoturbeleuchtung hinten rechts, Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Beifahrerseite	513
10. Diagnose-Interface für Datenbus	514
060 - Radio-Navigationssystem (Südkorea) , (ER7)	515-519
1. Radio-Navigationssystem (Südkorea) , (ER7)	515
2. Steuergerät für Navigationssystem. Mikrofon für Telefon. Anschluss für externe Audioquellen	516

3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Navigationssystem, offenes Leitungsende	517
4. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Navigationssystem, Dachantenne, Antennenmodul links, Heckscheibe	518
5. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	519
061 - 1,5-l-Benzinmotor , DADA,DPCA	520-539
1. 1,5-l-Benzinmotor , DADA,DPCA	520
2. Batterie, Anlasser, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	521
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	522
4. Relais für Unterdruckpumpe, Sicherungshalter C, Unterdruckpumpe für Bremse	523
5. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	524
6. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	525
7. Kupplungspositionsgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	526
8. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Kühlerlüfter	527
9. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät	528
10. Gaspedalmodul, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	529
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	530
12. Motorsteuergerät	531
13. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	532
14. Drosselklappensteuereinheit, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	533
15. Saugrohrgeber, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	534
16. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	535
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Auslassnockensteller für Zylinder 3	536
18. Modul für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	537
19. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Pumpe für Ladeluftkühlung	538
20. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	539
062 - 2,0-l-Dieselmotor , CRGA,DBGA	540-561
1. 2,0-l-Dieselmotor , CRGA,DBGA	540
2. Batterie, Anlasser, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	541
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	542
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Sicherungshalter B, Relais- und Sicherungsträger 1	543
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für kleine Heizleistung, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherung für Luftzusatzheizung	544
6. Motorsteuergerät	545
7. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	546
8. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Kühlerlüfter	547
9. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Abgastemperaturgeber 3, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät	548
10. Gaspedalmodul, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	549
11. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	550
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	551
13. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	552
14. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 3	553
15. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	554
16. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Motorsteuergerät	555
17. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Abgasrückführungsventil 2, Abgastemperaturgeber 1, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	556
18. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	557
19. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler. Motorsteuergerät. Ventil für Kraftstoffdosierung. Umschaltventil für Kühler der	558

Abgasrückführung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	
20. Kraftstofftemperaturgeber, Differenzdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Druckgeber 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	559
21. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	560
22. Kraftstoffördereinheit	561
063 - Doppelkupplungsgetriebe 0D9 , (0ES)	562-566
1. Doppelkupplungsgetriebe 0D9 , (0ES)	562
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	563
3. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	564
4. Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Anzeigeeinheit für Wählhebelstellung	565
5. Wählhebel, Diagnose-Interface für Datenbus	566
064 - 2,0-I-Benzinmotor , DLRB,DNUA	567-593
1. 2,0-I-Benzinmotor , DLRB,DNUA	567
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B, Leitungsverteiler für Kl. 30	568
3. Sicherungshalter B	569
4. Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger 3	570
5. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Wählhebel, Relais für Fernstartanlage, Bordnetzsteuergerät	571
6. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	572
7. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	573
8. Bremslichtschalter, Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	574
9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Getriebe	575
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose	576
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	577
12. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit 2, Interface für Zugang und Startsystem	578
13. Temperaturgeber vor Partikelfilter, Temperaturgeber nach Partikelfilter, Motorsteuergerät	579
14. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Ladedruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	580
15. Motorsteuergerät	581
16. Saugrohrgeber, Modul für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	582
17. Drosselklappensteuereinheit, Motordrehzahlgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	583
18. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	584
19. Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen	585
20. Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Heizungsunterstützungspumpe	586
21. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	587
22. Motorsteuergerät, Auslassnockensteller A für Zylinder 1, Auslassnockensteller B für Zylinder 1, Auslassnockensteller A für Zylinder 2, Auslassnockensteller B für Zylinder 2, Auslassnockensteller A für Zylinder 3, Auslassnockensteller B für Zylinder 3, Auslassnockensteller A für Zylinder 4	588
23. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Auslassnockensteller B für Zylinder 4	589
24. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	590
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	591
26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schaltpfeileinsatz	592
27. Kraftstoffördereinheit	593
065 - 8-Gang-Automatikgetriebe 09P , (0EW)	594-600
1. 8-Gang-Automatikgetriebe 09P , (0EW)	594
2. Getriebeöltemperaturgeber, Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	595
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 6 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 8 für automatisches Getriebe	596
4. Geber für Getriebeeinaandrehzahl. Geber für Getriebeausandrehzahl. Steuergerät für	597

automatisches Getriebe, Getriebe	
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Getriebe	598
6. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Relais für Fernstartanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Wählhebelsensorik	599
7. Wählhebel, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Wählhebelsperre	600
066 - Airbag-Systeme , (4UT)	601-614
1. Airbag-Systeme , (4UT)	601
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter G	602
3. Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite, Gurtkraftbegrenzer Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 Beifahrerseite	603
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite, Zünder für Knieairbag Beifahrerseite	604
5. Druckschlauchsensoren für Fußgängerschutz vorn, Crashesensoren 2 Fahrerseite für Fußgängerschutz, Crashesensoren 2 Beifahrerseite für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag	605
6. Auslöser 1 für Fußgängerschutz, Auslöser 2 für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag	606
7. Crashesensoren Fahrerseite für Fußgängerschutz, Crashesensoren Beifahrerseite für Fußgängerschutz, Crashesensoren Mitte für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	607
8. Gurtschalter Fahrerseite, Sitzpositionssensoren Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	608
9. Gurtschalter Beifahrerseite, Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Sitzpositionssensoren Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Sitzbelegungserkennung, Heizelement mit Sitzbelegungserkennung Beifahrerseite	609
10. Crashesensoren für Seitenairbag Fahrerseite, Drucksensoren für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Sitzbelegungserkennung, Heizelement mit Sitzbelegungserkennung Beifahrerseite	610
11. Crashesensoren für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashesensoren für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensoren für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	611
12. Steuergerät für Airbag, Beifahrerairbag-Einheit, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 2 für Airbag Beifahrerseite, Anschluss für Diagnose	612
13. Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Zünder für Airbag Fahrerseite	613
14. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Airbag	614
067 - Ambientebeleuchtung , (QQ8)	615-622
1. Ambientebeleuchtung , (QQ8)	615
2. Innenspiegel, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten, automatisch abblendbarer Innenspiegel	616
3. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts	617
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite	618
5. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Lampe für Ambientebeleuchtung in Tür hinten links, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Fahrerseite	619
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite	620
7. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Lampe für Ambientebeleuchtung in Tür hinten rechts, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Beifahrerseite	621
8. Diagnose-Interface für Datenbus	622
068 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L5)	623-625
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L5)	623
2. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Sicherungshalter C, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	624
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Airbag, Sicherungsträger 2, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	625
069 - Elektrische Lendenwirbelstützenverstellung, ohne elektrische Sitzverstellung , (7P1)	626-629
1. Elektrische Lendenwirbelstützenverstellung, ohne elektrische Sitzverstellung , (7P1)	626
2. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes. Sicherungshalter C. Lendenwirbelstütze Fahrersitz	627

3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Airbag, Sicherungsträger 2, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	628
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz	629
070 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SL)	630-632
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SL)	630
2. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte hinten rechts, Lampe 2 für Schlusslicht links, Lampe 2 für Schlusslicht rechts, Lampe für Brems-, Blink- und Schlusslicht links, Lampe für Brems-, Blink- und Schlusslicht rechts	631
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Lampe 3 für Schlusslicht rechts, Lampe 3 für Schlusslicht links	632
071 - Diebstahlwarnanlage , (7AG),(7AL)	633-635
1. Diebstahlwarnanlage , (7AG),(7AL)	633
2. Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	634
3. Sensor für Diebstahlwarnanlage	635
072 - Klima-/Heizungsfunktion durch Fernsteuerung (Remote-Start) , (7U1),(7U2)	636-638
1. Klima-/Heizungsfunktion durch Fernsteuerung (Remote-Start) , (7U1),(7U2)	636
2. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherungsträger 1, Sicherung 1 für Fernstartanlage	637
3. Wählhebel, Relais für Fernstartanlage, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	638
073 - Grundausrüstung	639-655
1. Grundausrüstung	639
2. Relais für Signalhorn, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	640
3. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	641
4. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Signalhorn links, Signalhorn rechts, Bordnetzsteuergerät	642
5. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts	643
6. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts	644
7. Lichtdreheschalter, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	645
8. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn	646
9. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte hinten, Kofferraumleuchte, Kofferraumleuchte 2	647
10. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers rechts, Handschuhfachleuchte	648
11. Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Analoguhr	649
12. Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	650
13. Innenspiegel, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	651
14. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	652
15. Heckklappengriff, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Schließeinheit für Heckklappe, Heckscheibe	653
16. Tankklappenentriegelung, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	654
17. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	655
074 - Datenbusvernetzung	656-682
1. Datenbusvernetzung	656
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose	657
3. Steuergerät für Batterieüberwachung, Diagnose-Interface für Datenbus, TV-Tuner, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	658
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	659
5. Heckklappengriff, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus	660
6. Steuergerät für ABS. Steuergerät für Lenkhilfe. Diagnose-Interface für Datenbus. Steuergerät für	661

Umfeld-Kamera, Bremskraftverstärker	
7. Partikelsensor, NOx-Geber 3, Diagnose-Interface für Datenbus	662
8. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	663
9. Wählhebel, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für Körperschall, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	664
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts	665
11. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	666
12. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	667
13. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Interface für Zugang und Startsystem	668
14. Türsteuergerät Beifahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	669
15. Türaußengriff Beifahrertür, Diagnose-Interface für Datenbus, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts	670
16. Steuergerät für Schiebedach, Diagnose-Interface für Datenbus	671
17. Türsteuergerät Fahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	672
18. Türaußengriff Fahrertür, Diagnose-Interface für Datenbus, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel	673
19. Diagnose-Interface für Datenbus, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links	674
20. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	675
21. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	676
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	677
23. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	678
24. Innenspiegel, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Navigationssystem, Verbindung 1 (Diagnose) im Hauptleitungsstrang, Verbindung 2 im Leitungsstrang Diagnose	679
25. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Innenleuchte vorn	680
26. Lichtdrehshalter, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät	681
27. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	682
075 - Lenksäulenelektronik für beheizbares Lenkrad , (1XT),(2PS),(2PT),(2ZD),(2ZW)	683-685
1. Lenksäulenelektronik für beheizbares Lenkrad , (1XT),(2PS),(2PT),(2ZD),(2ZW)	683
2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	684
3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Taster für Lenkradheizung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, beheizbares Lenkrad	685
076 - Mobiltelefonsysteme , (9IP),(9ZV)	686-689
1. Mobiltelefonsysteme , (9IP),(9ZV)	686
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Interface für Zugang und Startsystem, 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Sicherungshalter C	687
3. 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Dachantenne, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	688
4. Türaußengriff Fahrertür, 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	689
077 - Spurwechselassistent , (7Y1),(7Y5)	690-693
1. Spurwechselassistent , (7Y1),(7Y5)	690
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C	691
3. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Außenspiegel Fahrerseite	692
4. Außenspiegel Beifahrerseite	693
078 - Radio-Navigationssystem	694-711
1. Radio-Navigationssystem	694
2. Sicherungshalter C, Sicherungsträger 1	695
3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, Leitungsschirm	696
4. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit. Informationen vorn.	697

Steuergerät für Informationselektronik 1	
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Ladesteckdose 1	698
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 2	699
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	700
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	701
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	702
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, USB-Anschluss 1	703
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	704
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links	705
13. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	706
14. Mauterfassungsgeber, Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Antenne für Verkehrsdaten, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	707
15. Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz, TV-Tuner, Antennenverstärker 2 für TV, Antennenverstärker 3 für TV, Antennenmodul rechts	708
16. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Mikrofon für Telefon, Antennenmodul links, LTE-Antenne 1	709
17. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	710
18. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links	711
079 - Soundsystem DYNAUDIO , (8RI),(9VC)	712-719
1. Soundsystem DYNAUDIO , (8RI),(9VC)	712
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Centerlautsprecher, Subwoofer, Sicherungshalter C	713
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Subwoofer	714
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	715
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	716
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links	717
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	718
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	719
080 - Notrufmodul , (EL2),(EL5),(NZ0),(NZ3),(NZ4),(NZ5)	720-724
1. Notrufmodul , (EL2),(EL5),(NZ0),(NZ3),(NZ4),(NZ5)	720
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Lautsprecher für Notrufmodul, Sicherungshalter C	721
3. Tastenmodul für Telematik, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	722
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, LTE-Antenne 1	723
5. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Mikrofon für Telefon, LTE-Antenne 2	724
081 - Elektromechanischer Bremskraftverstärker , (1AQ)	725-727
1. Elektromechanischer Bremskraftverstärker , (1AQ)	725
2. Bordnetzsteuergerät, Bremskraftverstärker, Sicherungshalter B	726
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	727
082 - 2,0-l-Dieselmotor , DSRA,DSRB,DTSA,DTSB,DTUA	728-756
1. 2,0-l-Dieselmotor , DSRA,DSRB,DTSA,DTSB,DTUA	728
2. Relais für große Heizleistung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	729
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter B	730
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für kleine Heizleistung, Relais- und Sicherungsträger 1	731
5. Sicherungshalter C	732
6. Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	733
7. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	734
8. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Partikelsensor, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	735
9. Lambdasonde 1 vor Katalysator, NOx-Geber 3, Motorsteuergerät	736
10. Modul für Luftmassenmessung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel	737
11. Gaspedalmodul, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelaehäuseentlüftung	738

12. Geber für Wasserabscheider, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	739
13. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	740
14. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	741
15. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung	742
16. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	743
17. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	744
18. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	745
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	746
20. Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Stellelement für Motortemperaturregelung, Steuerventil für Kolbenkühl Düsen	747
21. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	748
22. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	749
23. Temperaturfühler, Motortemperaturgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	750
24. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motortemperaturgeber 2, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	751
25. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Motorsteuergerät	752
26. Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät, Abgasturbolader 1	753
27. Modul für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 4	754
28. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	755
29. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalltafелеinsatz	756
083 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	757-759
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	757
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	758
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	759
084 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VP)	760-766
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VP)	760
2. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links	761
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte 2 links	762
4. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	763
5. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	764
6. Bordnetzsteuergerät	765
7. Koppelstelle an der Heckklappe links, Koppelstelle an der Heckklappe Mitte	766
085 - Komfortsystem , (L0L)	767-799
1. Komfortsystem , (L0L)	767
2. Sicherungshalter C	768
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	769
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	770
5. Türaußengriff Fahrertür, Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	771
6. Außenspiegelverstellung, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	772
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	773
8. Türsteuergerät Fahrerseite	774
9. Türsteuergerät Fahrerseite	775
10. Türsteuergerät Beifahrerseite	776
11. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür, Türwarnleuchte Beifahrerseite	777
12. Türaußengriff Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	778
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	779
14. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	780
15. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten links, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	781
16. Türaußengriff Tür hinten links, Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite	782
17. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	783
18. Türaußengriff Tür hinten rechts, Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	784
19. Innensoieael	785

20. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Innenleuchte vorn	786
21. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Innenleuchte hinten, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	787
22. Heckklappengriff	788
23. Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	789
24. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Schließeinheit für Heckklappe	790
25. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Steuergerät für Umfeld-Kamera	791
26. Steuergerät für Heckklappe	792
27. Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	793
28. Steuergerät für Heckklappe	794
29. Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	795
30. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	796
31. Diagnose-Interface für Datenbus	797
32. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Bordnetzsteuergerät	798
33. Bordnetzsteuergerät, Koppelstelle für Tür vorn rechts	799
086 - Komfortsystem , (L0R)	800-832
1. Komfortsystem , (L0R)	800
2. Sicherungshalter C	801
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	802
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	803
5. Türaußengriff Fahrertür, Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	804
6. Außenspiegelverstellung, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	805
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	806
8. Türsteuergerät Fahrerseite	807
9. Koppelstelle für Tür vorn rechts	808
10. Türsteuergerät Beifahrerseite	809
11. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür, Türwarnleuchte Beifahrerseite	810
12. Türaußengriff Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	811
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	812
14. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	813
15. Schließeinheit Tür hinten links, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	814
16. Türaußengriff Tür hinten links, Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite	815
17. Schließeinheit Tür hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	816
18. Türaußengriff Tür hinten rechts, Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite	817
19. Innenspiegel	818
20. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Innenleuchte vorn	819
21. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Innenleuchte hinten, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	820
22. Heckklappengriff	821
23. Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	822
24. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Schließeinheit für Heckklappe	823
25. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Steuergerät für Umfeld-Kamera	824
26. Steuergerät für Heckklappe	825
27. Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	826
28. Steuergerät für Heckklappe	827
29. Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	828
30. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	829
31. Diagnose-Interface für Datenbus	830
32. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Bordnetzsteuergerät	831
33. Bordnetzsteuergerät, Koppelstelle für Tür vorn links	832
087 - Sicherheitsbelegung	833-875
1. Sicherheitsbelegung	833
2. Steuergerät für Wischermotor, Scheinwerfer vorn links, Sicherungshalter D	834
3. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Steuergerät für Zusatzheizung, Scheinwerfer vorn rechts, Sicherungshalter D, Relais- und Sicherungsträger 1	835
4. Relais für beheizbare Frontscheibe, Relais für kleine Heizleistung, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 1, Relais- und Sicherungsträger 3, Sicherung für Luftzusatzheizung	836
5. Relais für beheizbare Frontscheibe. Relais 2 für beheizbare Frontscheibe. Relais- und	837

Sicherungsträger 3, beheizbare Frontscheibe	
6. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss, Kühlerlüfter	838
7. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter B	839
8. Steuergerät für Batterieüberwachung, Bremskraftverstärker, Sicherungshalter B	840
9. Kupplungspositionsgeber, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Verbindung (Diagnose Kl. 50) im Hauptleitungsstrang, Plusverbindung (30a) im Leitungsstrang automatisches Getriebe	841
10. Signalhorn links, Signalhorn rechts, Relais für große Heizleistung, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	842
11. Steuergerät für ABS, Hauptrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter B	843
12. Luftmassenmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Ventil für Turbinenumschaltung, Sicherungshalter B, Heizungsunterstützungspumpe	844
13. Bremslichtschalter, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherungshalter B, Pumpe für Ladeluftkühlung	845
14. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Partikelsensor, NOx-Geber 3, Kühlmittelventil für Getriebe, Sicherungshalter B	846
15. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2, Sicherungshalter B, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	847
16. Motorsteuergerät	848
17. Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Stellelement für Motortemperaturregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen, Glühkerze 1, Glühkerze 2	849
18. Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Heizungsunterstützungspumpe	850
19. Absperrventil für Kühlmittel, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	851
20. Einlassnockensteller A für Zylinder 1, Einlassnockensteller B für Zylinder 1, Einlassnockensteller A für Zylinder 2, Einlassnockensteller B für Zylinder 2, Einlassnockensteller A für Zylinder 3, Einlassnockensteller B für Zylinder 3, Einlassnockensteller A für Zylinder 4, Einlassnockensteller B für Zylinder 4	852
21. Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4, Auslassnockensteller A für Zylinder 1, Auslassnockensteller B für Zylinder 1, Auslassnockensteller A für Zylinder 2, Auslassnockensteller B für Zylinder 2, Auslassnockensteller A für Zylinder 3, Auslassnockensteller B für Zylinder 3, Auslassnockensteller A für Zylinder 4, Auslassnockensteller B für Zylinder 4	853
22. Bordnetzsteuergerät	854
23. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Wählhebel, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	855
24. Lichtdrehschalter, Heizung-/Klimabedienung, Taster für elektromechanische Feststellbremse, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherungshalter C	856
25. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Leuchtdiode für Ambientebeleuchtung links, Leuchtdiode für Ambientebeleuchtung rechts, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Sicherungshalter C, Anschluss für Diagnose, Innenleuchte vorn	857
26. Türaußengriff Fahrertür, Alarmhorn, Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Sicherungshalter C	858
27. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türkoturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türkoturbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C	859
28. Türaußengriff Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türkoturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türkoturbeleuchtung hinten rechts, Sicherungshalter C	860
29. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Navigationssystem, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), Sicherungshalter C	861
30. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Heckklappe, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Sicherungshalter C	862
31. Relais für beheizbare Heckscheibe, Relais für Steckdosen, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3	863
32. Steuergerät für Airbag, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C	864
33. Innenspiegel, Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schalter für Rückfahrleuchten. Druckegeber für Kältemittelkreislauf. Sensor für Luftaüte und Luftfeuchte außen.	865

Steuergerät für Körperschall, Steuergerät für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Sicherungshalter C, Motor für Heckscheibenwischer	
34. Relais für Fernstartanlage, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter C	866
35. Heckklappengriff, Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Interface für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter C	867
36. Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter C	868
37. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter C, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	869
38. Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Sicherungshalter C	870
39. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Sicherungshalter C	871
40. Sicherungshalter C	872
41. Sicherungshalter C, Sicherungsträger 1, Sicherung für USB-Ladesteckdose	873
42. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Sitzbelegungserkennung, Sicherungsträger 2, Sicherungsträger 5, Sicherungsträger 9, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V, Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	874
43. 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Zünder für Batterieunterbrechung, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, USB-Verteiler, Sicherungshalter G, USB-Ladesteckdose 1	875
088 - LED-Scheinwerfer , (8IU),(8Q5)	876-880
1. LED-Scheinwerfer , (8IU),(8Q5)	876
2. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Sicherungshalter C	877
3. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	878
4. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Lichtleiter für Konturbeleuchtung im Kühlergrill vorn rechts, Lichtleiter für Konturbeleuchtung im Kühlergrill vorn links	879
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	880
089 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4F6),(4I3),(4I6),(4I7)	881-892
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4F6),(4I3),(4I6),(4I7)	881
2. Taster für Startanlage, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter C	882
3. Bordnetzsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne 2 im Innenraum für Zugang und Startsystem	883
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem	884
5. Türaußengriff Fahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	885
6. Türaußengriff Fahrertür, Interface für Zugang und Startsystem, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	886
7. Interface für Zugang und Startsystem, Koppelstelle für Tür vorn links	887
8. Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	888
9. Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	889
10. Interface für Zugang und Startsystem, Koppelstelle für Tür vorn rechts	890
11. Türaußengriff Tür hinten links, Türaußengriff Tür hinten rechts, Interface für Zugang und Startsystem	891
12. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	892
090 - Grundausrüstung	893-913
1. Grundausrüstung	893
2. Relais für Signalhorn, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	894
3. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	895
4. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Signalhorn links, Signalhorn rechts, Bordnetzsteuergerät	896
5. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts	897
6. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	898
7. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts	899
8. Lichtdreheschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	900
9. Warnblinklichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät	901
10. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten	902
11. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte, Kofferraumleuchte 2	903
12. Innenspiegel, Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte	904
13. Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik. Motorsteuergerät. Zünder für Airbag Fahrerseite. Magnet für	905

Zündschlüsselabzugssperre	
14. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte rechts	906
15. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte 2 links	907
16. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte 2 rechts	908
17. Heckklappengriff, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	909
18. Bordnetzsteuergerät, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Schließenheit für Heckklappe, Heckscheibe	910
19. Bordnetzsteuergerät	911
20. Tankklappenentriegelung, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	912
21. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	913
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	914-934
1. Massepunkte	914-934
1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs	914-923
1.1.1 Front von links	916-917
1.1.2 Front von rechts	918
1.1.3 1,5-l-Benzinmotor, DADA, DPCA	919
1.1.4 2,0-l-Benzinmotor, CZPB, DJHC, DKZA, DLRB, DNUA, DUNA	920
1.1.5 Doppelkupplungsgetriebe, 0GC, 0D9, 0DL	921
1.1.6 Schaltgetriebe	922
1.1.7 Automatikgetriebe, 09P	923
1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs	924-928
1.2.1 Innenraum vorn links	924-925
1.2.2 Innenraum vorn rechts	926
1.2.3 Innenraum vorn Mitte	927
1.2.4 Dach	928
1.2.5 Beifahrersitz	928
1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	929-934
1.3.1 Kofferraum links, Limousine	930
1.3.2 Kofferraum links, Sportback	931
1.3.3 Kofferraum rechts, Heckklappe, Limousine	932
1.3.4 Kofferraum rechts, Heckklappe, Sportback	933
1.3.5 Heckseite, Ansicht von rechts	934
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	935-1041
1. Sicherungen	935-1041
1.1 Multifuse Sicherungstreifen auf SicherungshalterB -SB-, ab März 2017	937-939
1.1.1 Einbauort Multifuse Sicherungstreifen auf SicherungshalterB -SB-, ab März 2017	937-938
1.1.2 Sicherungsbelegung Multifuse Sicherungstreifen auf Sicherungshalter B -SB-, Batterie vorn, ab März2017	939
1.1.3 Sicherungsbelegung Multifuse Sicherungstreifen auf Sicherungshalter B -SB-, Batterie hinten, ab März2017	940
1.2 Sicherungshalter B -SB-, ab März2017	940-944
1.2.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, ab März 2017	940-941
1.2.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab März 2017	942-944
1.3 Sicherungshalter B -SB-, ab November2017	945-949
1.3.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, ab November 2017	945-946
1.3.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab November 2017	947-949
1.4 Sicherungshalter B -SB-, ab Juli2018	950-954
1.4.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2018	950-951
1.4.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2018	952-954
1.5 Sicherungshalter B -SB-, ab Mai2019	955-959
1.5.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, ab Mai 2019	955-956
1.5.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Mai 2019	957-959
1.6 Sicherungshalter B -SB-, ab November2019	960-964
1.6.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, ab November 2019	960-961
1.6.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab November 2019	962-964
1.7 Sicherungshalter B -SB-, ab Juli2020	965-969
1.7.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, Juli 2020	965-966
1.7.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2020	967-969
1.8 Sicherungshalter C -SC-, ab März2017	970-977
1.8.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC- Linkslenker, ab März 2017	970-971
1.8.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC- Rechtslenker, ab März 2017	972-973
1.8.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab März 2017	974-977
1.9 Sicherungshalter C -SC-, ab November2017	978-985
1.9.1 Einbauort Sicherunshalter C -SC- Linkslenker. ab November 2017	978-979

1.9.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC- Rechtslenker, ab November 2017	980-981
1.9.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab November 2017	982-985
1.10 Sicherungshalter C -SC-, ab Juli2018	986-993
1.10.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC- Linkslenker, ab Juli 2018	986-987
1.10.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC- Rechtslenker, ab Juli 2018	988-989
1.10.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2018	990-993
1.11 Sicherungshalter C -SC-, ab November2018	994-1001
1.11.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC- Linkslenker, ab November 2018	995
1.11.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC- Rechtslenker, ab November 2018	996-997
1.11.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab November 2018	998-1001
1.12 Sicherungshalter C -SC-, ab Juli2019	1002-1009
1.12.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC- Linkslenker, ab Juli 2019	1003
1.12.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC- Rechtslenker, ab Juli 2019	1004-1005
1.12.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2019	1006-1009
1.13 Sicherungshalter C -SC-, ab Juli2020	1010-1017
1.13.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC- Linkslenker, ab Juli 2020	1011
1.13.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC- Rechtslenker, ab Juli 2020	1012-1013
1.13.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2020	1014-1017
1.14 Sicherungshalter D -SD-, ab März2017	1018-1019
1.14.1 Einbauort Sicherungshalter D -SD-, ab März 2017	1019
1.14.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter D -SD-, ab März 2017	1020
1.15 Sicherungshalter D -SD-, ab Juli2018	1020-1021
1.15.1 Einbauort Sicherungshalter D -SD-, ab Juli 2018	1020-1021
1.15.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter D -SD-, ab Juli 2018	1022
1.16 Sicherungshalter D -SD-, ab Juli2020	1022-1023
1.16.1 Einbauort Sicherungshalter D -SD-, ab Juli 2020	1022-1023
1.16.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter D -SD-, ab Juli 2020	1024
1.17 Sicherungshalter G -SG-, ab März2017	1024-1026
1.17.1 Einbauort Sicherungshalter G -SG-, ab März 2017	1025
1.17.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter G -SG-	1026
1.18 Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab März 2017	1027-1028
1.18.1 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab März 2017	1027
1.18.2 Sicherungsbelegung Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab März 2017	1028
1.19 Einzelsicherungen, ab März 2017	1029-1032
1.19.1 Einbauort Einzelsicherungen, Linkslenker, ab März 2017	1029-1030
1.19.2 Einbauort Einzelsicherungen, Rechtslenker, ab März 2017	1031
1.19.3 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen, Linkslenker, ab März2017	1032
1.19.4 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen, Rechtslenker, ab März2017	1032
1.20 Einzelsicherungen, ab November 2018	1033-1036
1.20.1 Einbauort Einzelsicherungen, Linkslenker, ab November 2018	1033-1034
1.20.2 Einbauort Einzelsicherungen, Rechtslenker, ab November 2018	1035
1.20.3 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen, Linkslenker, ab November2018	1036
1.20.4 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen, Rechtslenker, ab November2018	1036
1.21 Einzelsicherungen, ab Juli 2020	1037-1041
1.21.1 Einbauort Einzelsicherungen, Linkslenker, ab Juli 2020	1037-1038
1.21.2 Einbauort Einzelsicherungen, Rechtslenker, ab Juli 2020	1039
1.21.3 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen, Linkslenker, ab Juli2020	1040
1.21.4 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen, Rechtslenker, ab Juli2020	1040-1041
803 - Einbauorte: Relais - 3	1042-1057
1. Relais	1042-1057
1.1 Relais auf Sicherungshalter B -SB-, ab März 2017	1045
1.1.1 Relais auf Sicherungshalter B -SB-, ab März 2017	1045
1.2 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, ab März 2017	1046-1047
1.2.1 Relais auf Sicherungshalter C -SC- Linkslenker, ab März 2017	1047
1.2.2 Relais auf Sicherungshalter C -SC- Rechtslenker, ab März 2017	1048
1.3 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2018	1048-1049
1.3.1 Relais auf Sicherungshalter C -SC- Linkslenker, ab Juli 2018	1049
1.3.2 Relais auf Sicherungshalter C -SC- Rechtslenker, ab Juli 2018	1050
1.4 Relais auf Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2019	1050-1052
1.4.1 Relais auf Sicherungshalter C -SC- Linkslenker, ab Juli 2019	1051
1.4.2 Relais auf Sicherungshalter C -SC- Rechtslenker, ab Juli 2019	1052
1.5 Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab März 2017	1053
1.5.1 Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, ab März 2017	1053
1.6 Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-, ab März 2017	1054-1055
1.6.1 Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-, Variante 1, ab März 2017	1055
1.6.2 Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-. Variante 2. ab März 2017	1056

1.7 Relais für Fernstartanlage -J471-, ab November 2017	1056-1057
1.7.1 Relais für Fernstartanlage -J471-, ab November 2017	1057
804 - -Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs - 3	1058-1111
1. Einbauort: vorderer Teil des Fahrzeugs	1058-1111
1.1 Front, Ansicht von vorn	1073
1.2 Front, Ansicht von links	1074-1076
1.2.1 Front, Ansicht von links, Teil 1	1075
1.2.2 Front, Ansicht von links, Teil 2	1076
1.3 Front, Ansicht von rechts	1077-1080
1.3.1 Front, Ansicht von rechts, Teil 1	1078-1079
1.3.2 Front, Ansicht von rechts, Teil 2	1080
1.4 1,5-l-Benzinmotor, DADA, DPCA	1081-1084
1.4.1 1,5-l-Benzinmotor, DADA, DPCA, von vorn	1082
1.4.2 1,5-l-Benzinmotor, DADA, DPCA, von oben	1083
1.4.3 1,5-l-Benzinmotor, DADA, DPCA, von rechts	1084
1.4.4 1,5-l-Benzinmotor, DADA, DPCA, von hinten	1085
1.5 2,0-l-Benzinmotor, CZPB, DJHC, DKZA, DLRB, DNUA, DUNA	1085-1092
1.5.1 2,0-l-Benzinmotor, CZPB, DJHC, DKZA, DLRB, DNUA, DUNA, vonvorn	1086-1087
1.5.2 2,0-l-Benzinmotor, CZPB, DKZA, DUNA, von oben	1088
1.5.3 2,0-l-Benzinmotor, DJHC, DLRB, DNUA, von oben	1089
1.5.4 2,0-l-Benzinmotor, CZPB, DKZA, DUNA, von links	1090
1.5.5 2,0-l-Benzinmotor, DJHC, DLRB, DNUA, von links	1091
1.5.6 2,0-l-Benzinmotor, CZPB, DJHC, DKZA, DLRB, DNUA, DUNA, vonrechts	1092
1.5.7 2,0-l-Benzinmotor, CZPB, DJHC, DKZA, DLRB, DNUA, DUNA, vonhinten	1093
1.6 2,0-l-Dieselmotor, CRGA, DBGA, DFGA, DFHA	1093-1097
1.6.1 2,0-l-Dieselmotor, CRGA, DBGA, DFGA, DFHA, von vorn	1094
1.6.2 2,0-l-Dieselmotor, CRGA, DBGA, DFGA, DFHA, von oben	1095
1.6.3 2,0-l-Dieselmotor, CRGA, DBGA, DFGA, DFHA, von links	1096
1.6.4 2,0-l-Dieselmotor, CRGA, DBGA, DFGA, DFHA, von hinten	1097
1.7 2,0-l-Dieselmotor, DSRA, DSRB, DTSA, DTSB, DTUA	1098-1100
1.7.1 2,0-l-Dieselmotor, DSRA, DSRB, DTSA, DTSB, DTUA, von vorn	1098-1099
1.7.2 2,0-l-Dieselmotor, DSRA, DSRB, DTSA, DTSB, DTUA, von oben	1100
1.7.3 2,0-l-Dieselmotor, DSRA, DSRB, DTSA, DTSB, DTUA, von hinten	1101
1.8 2,0-l-Dieselmotor mit Biturbolader, CUAA	1101-1104
1.8.1 2,0-l-Dieselmotor mit Biturbolader, CUAA, von vorn	1102
1.8.2 2,0-l-Dieselmotor mit Biturbolader, CUAA, von oben	1103
1.8.3 2,0-l-Dieselmotor mit Biturbolader, CUAA, von links	1104
1.8.4 2,0-l-Dieselmotor mit Biturbolader, CUAA, von hinten	1105
1.9 Doppelkupplungsgetriebe	1105-1107
1.9.1 Doppelkupplungsgetriebe, 0GC	1106
1.9.2 Doppelkupplungsgetriebe, 0DL	1107
1.9.3 Doppelkupplungsgetriebe, 0D9	1108
1.10 Schaltgetriebe	1108-1110
1.10.1 Schaltgetriebe, 02S	1109
1.10.2 Schaltgetriebe, 0FB	1110
1.11 Automatikgetriebe, 09P	1111
805 - -Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs - 3	1112-1185
1. Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs	1112-1185
1.1 Innenraum vorn	1131-1152
1.1.1 Innenraum vorn links, Linkslenker	1132-1133
1.1.2 Innenraum vorn links, Rechtslenker	1134-1135
1.1.3 Fußraum links, Linkslenker	1136
1.1.4 Fußraum rechts, Rechtslenker	1137
1.1.5 Innenraum vorn rechts, Linkslenker	1138-1139
1.1.6 Innenraum vorn rechts, Rechtslenker	1140
1.1.7 Schalttafel, Linkslenker, ab März 2017	1141
1.1.8 Schalttafel, Linkslenker, ab Juli 2020	1142
1.1.9 Schalttafel, Rechtslenker, ab März 2017	1143
1.1.10 Schalttafel, Rechtslenker, ab Juli 2020	1144
1.1.11 Lenkrad	1145
1.1.12 Lenksäule	1146
1.1.13 Mittelkonsole vorn, Linkslenker	1147
1.1.14 Mittelkonsole vorn, Rechtslenker	1148
1.1.15 Vordersitz links	1149-1150
1.1.16 Vordersitz rechts	1151-1152
1.2 Innenraum Hinten	1153-1158

1.2.1 Innenraum hinten, Ansicht von links, Limousine	1153-1154
1.2.2 Innenraum hinten, Ansicht von links, Sportback	1155-1156
1.2.3 Innenraum hinten, Ansicht von rechts, Limousine	1157
1.2.4 Innenraum hinten, Ansicht von rechts, Sportback	1158
1.2.5 Mittelkonsole hinten	1159
1.3 Dach	1159-1166
1.3.1 Dach, Teil 1	1160
1.3.2 Dach, Teil 2, ohne Schiebe-/Ausstelldach, Limousine	1161-1162
1.3.3 Dach, Teil 2, ohne Schiebe-/Ausstelldach, Sportback	1163
1.3.4 Dach Teil 2, mit Schiebe-/Ausstelldach, Limousine	1164-1165
1.3.5 Dach Teil 2, mit Schiebe-/Ausstelldach, Sportback	1166
1.4 Türen	1167-1178
1.4.1 Fahrertür, Linkslenker	1168-1169
1.4.2 Fahrertür, Rechtslenker	1170-1171
1.4.3 Beifahrertür, Linkslenker	1172-1173
1.4.4 Beifahrertür, Rechtslenker	1174-1175
1.4.5 Tür hinten links	1176-1177
1.4.6 Tür hinten rechts	1178
1.5 Heiz- und Klimagerät	1179-1183
1.5.1 Klimaanlage, KH6, Teil 1	1180
1.5.2 Klimaanlage, KH6, Teil 2	1181
1.5.3 Climatronic, KH0, KH7, Teil 1	1182
1.5.4 Climatronic, KH0, KH7, Teil 2	1183
1.6 Steckerzuordnungen	1184-1185
1.6.1 Bordnetzsteuergerät -J519-	1184-1185
806 - -Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs - 3	1186-1203
1. Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs	1186-1203
1.1 Heckklappe	1191-1193
1.1.1 Heckklappe, Limousine	1191-1192
1.1.2 Heckklappe, Sportback	1193
1.2 Stoßfänger hinten	1194-1196
1.2.1 Stoßfänger hinten, Limousine	1194-1195
1.2.2 Stoßfänger hinten, Sportback	1196
1.3 Heckseite, Ansicht von links	1197-1199
1.3.1 Heckseite, Ansicht von links, Limousine	1198
1.3.2 Heckseite, Ansicht von links, Sportback	1199
1.4 Heckseite, Ansicht von rechts	1200-1203
1.4.1 Heckseite, Ansicht von rechts, Limousine	1200-1201
1.4.2 Heckseite, Ansicht von rechts, Sportback	1202-1203
807 - -Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs - 3	1204-1210
1. Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs	1204-1210
1.1 Unterboden	1205-1206
1.2 Unterboden, für Fahrzeuge mit Dieselmotor, CRGA,CUAA,CZPB,DADA,DBGA,DFGA,DFHA,DJHC,ab März 2017	1207-2018
1.3 Unterboden, für Fahrzeuge mit Dieselmotor, CRGA,CUAA,CZPB,DADA,DBGA,DFGA,DFHA,DJHC,ab Juni 2018	1208-2019
1.4 Unterboden, für Fahrzeuge mit Dieselmotor, DSRA, DSRB, DTSA,DTSB, DTUA, ab November 2019	1209-1210
830 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D - 3	1211-1214
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D	1211-1214
1.1 Anlasser -B-	1211
1.1.1 Steckverbindung -T1fd-	1211
1.2 Drehstromgenerator mit Spannungsregler -CX1-	1211-1212
1.2.1 Steckverbindung -T1nv-	1212
1.2.2 Steckverbindung -T2ja-	1212
1.3 Lesespule für Wegfahrsicherung -D2-	1213-1214
1.3.1 Steckverbindung -T2fr-	1213-1214
831 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix E - 3	1215-1266
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix E	1215-1266
1.1 Gurtschalter Fahrerseite -E24-	1216
1.1.1 Steckverbindung -T2jx-	1216
1.2 Gurtschalter Beifahrerseite -E25-	1217
1.2.1 Steckverbindung -T2dk-	1217
1.3 Schalter für Handschuhfachleuchte -E26-	1218
1.3.1 Steckverbindung -T3ba-	1218
1.4 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes -E176-	1219-1220
1.4.1 Steckverbindung -T6q-	1219
1.4.2 Steckverbindung -T10n-	1220
1.5 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes -E177-	1221

1.5.1 Steckverbindung -T6o-	1221
1.6 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite -E224-	1221
1.6.1 Steckverbindung -T6aj-	1222
1.7 Taster für Fernentriegelung der Heckklappe -E233-	1222
1.7.1 Steckverbindung -T4ab-	1222
1.8 Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten -E265-	1223-1224
1.8.1 Steckverbindung -T4br-	1223
1.8.2 Steckverbindung -T6al-	1224
1.9 Taster für Innenverriegelung Fahrerseite -E308-	1225
1.9.1 Steckverbindung -T4ac-	1225
1.9.2 Steckverbindung -T4ae-	1225
1.10 Wählhebel -E313-	1226
1.10.1 Steckverbindung -T10v-	1226
1.11 Taster für Startanlage -E378-	1227
1.11.1 Steckverbindung -T6ak-	1227
1.12 Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum -E406-	1228-1229
1.12.1 Steckverbindung -T8j-	1228
1.12.2 Steckverbindung -T4dw-	1229
1.12.3 Steckverbindung -T6cg-	1230
1.13 Taster für elektrisch schwenkbare Anhängenvorrichtung -E474-	1230
1.13.1 Steckverbindung -T4cb-	1230
1.14 Taster für elektromechanische Feststellbremse -E538-	1231
1.14.1 Steckverbindung -T12k-	1231
1.15 Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung -E616-	1232
1.15.1 Steckverbindung -T4ch-	1232
1.16 Taster für Massagefunktion Fahrerseite -E670-	1233
1.16.1 Steckverbindung -T4an-	1233
1.17 Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite -E711-	1234
1.17.1 Steckverbindung -T4ah-	1234
1.18 Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite -E713-	1235
1.18.1 Steckverbindung -T4ak-	1235
1.19 Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite -E716-	1236
1.19.1 Steckverbindung -T4aa-	1236
1.20 Tastenmodul für Telematik -E734-	1237
1.20.1 Steckverbindung -T6f-	1237
1.21 Bedienungseinheit für Frontscheibenprojektion -E837-	1238-1239
1.21.1 Steckverbindung -T4bo-	1238-1239
1.22 Lichtdrehschalter -EX1-	1240
1.22.1 Steckverbindung -T4bk-	1240
1.23 Warnblinklichtschalter -EX3-	1241
1.23.1 Steckverbindung -T6cj-	1241
1.24 Innenspiegel -EX5-	1241
1.24.1 Steckverbindung -T8ai-	1241
1.25 Türaußengriff Fahrertür -EX6-	1242-1243
1.25.1 Steckverbindung -T6bz-	1242
1.25.2 Steckverbindung -T4cz-	1243
1.26 Türaußengriff Beifahrertür -EX7-	1244
1.26.1 Steckverbindung -T6cd-	1244
1.26.2 Steckverbindung -T4da-	1244
1.27 Türaußengriff Tür hinten links -EX8-	1245
1.27.1 Steckverbindung -T4db-	1245
1.28 Türaußengriff Tür hinten rechts -EX9-	1246
1.28.1 Steckverbindung -T4dc-	1246
1.29 Außenspiegelverstellung -EX11-	1247
1.29.1 Steckverbindung -T6l-	1247
1.30 Tankklappenentriegelung -EX13-	1248
1.30.1 Steckverbindung -T2gg-	1248
1.31 Heizung-/Klimabedienung -EX21-	1249-1250
1.31.1 Steckverbindung -T20g-	1249
1.31.2 Steckverbindung -T16o-	1250
1.31.3 Steckverbindung -T16p-	1251
1.32 Schaltermodul Schalttafel Mitte -EX22-	1251
1.32.1 Steckverbindung -T12g-	1251
1.33 Schaltermodul 1 Mittelkonsole -EX23-	1252
1.33.1 Steckverbindung -T10w-	1252
1.34 Schaltermodul 2 Mittelkonsole -EX30-	1253

1.34.1 Steckverbindung -T10ah-	1253
1.35 Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links -EX33-	1254-1256
1.35.1 Steckverbindung -T10o-	1254
1.35.2 Steckverbindung -T6n-	1255
1.35.3 Steckverbindung -T12b-	1256
1.35.4 Steckverbindung -T10m-	1256
1.36 Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts -EX34-	1257-1259
1.36.1 Steckverbindung -T10ar-	1257
1.36.2 Steckverbindung -T6cf-	1258
1.36.3 Steckverbindung -T12e-	1259
1.36.4 Steckverbindung -T10bc-	1259
1.37 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür -EX36-	1260
1.37.1 Steckverbindung -T10k-	1260
1.38 Heckklappengriff -EX37-	1261-1264
1.38.1 Steckverbindung -T2bj-	1261
1.38.2 Steckverbindung -T4r-	1262
1.38.3 Steckverbindung -T8i-	1263
1.38.4 Steckverbindung -T2bn-	1263
1.38.5 Steckverbindung -T5h-	1264
1.39 Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn links -EX38-	1265
1.39.1 Steckverbindung -T6s-	1265
1.40 Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn rechts -EX39-	1265-1266
1.40.1 Steckverbindung -T6w-	1266
832 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix F - 3	1267-1281
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix F	1267-1281
1.1 Bremslichtschalter -F-	1267
1.1.1 Steckverbindung -T4ay-	1267
1.2 Öldruckschalter -F1-	1268
1.2.1 Steckverbindung -T2g-	1268
1.2.2 Steckverbindung -T1ab-	1269
1.3 Schalter für Rückfahrleuchten -F4-	1269
1.3.1 Steckverbindung -T2es-	1269
1.4 Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand -F34-	1270
1.4.1 Steckverbindung -T2dy-	1270
1.5 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite -F147-	1271
1.5.1 Steckverbindung -T2bb-	1271
1.6 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite -F148-	1272
1.6.1 Steckverbindung -T2bc-	1272
1.7 Kontaktschalter für Motorhaube -F266-	1273
1.7.1 Steckverbindung -T2eb-	1273
1.8 Kontaktschalter 2 für Motorhaube -F329-	1274
1.8.1 Steckverbindung -T2el-	1274
1.9 Öldruckschalter für reduzierten Öldruck -F378-	1275-1276
1.9.1 Steckverbindung -T2a-	1275
1.9.2 Steckverbindung -T1t-	1276
1.10 Gurtschalter Fahrerseite, 2. Sitzreihe -F390-	1277
1.10.1 Steckverbindung -T2ig-	1277
1.11 Gurtschalter Beifahrerseite, 2. Sitzreihe -F392-	1277
1.11.1 Steckverbindung -T2ge-	1278
1.12 Öldruckschalter, Stufe 3 -F447-	1278-1279
1.12.1 Steckverbindung -T2kk-	1278
1.12.2 Steckverbindung -T2v-	1279
1.13 Doppelgurtschloss -FX4-	1280-1281
1.13.1 Steckverbindung -T4by-	1280
1.13.2 Steckverbindung -T4co-	1280-1281
833 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix G - 3	1282-1413
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix G	1282-1413
1.1 Öldruckgeber -G10-	1286
1.1.1 Steckverbindung -T3ds-	1286
1.2 Temperaturfühler für Außentemperatur -G17-	1287
1.2.1 Steckverbindung -T2ek-	1287
1.3 Temperaturfühler -G18-	1287
1.3.1 Steckverbindung -T2o-	1287
1.4 Motortemperaturgeber -G27-	1288
1.4.1 Steckverbindung -T2ri-	1288
1.5 Motordrehzahlgeber -G28-	1289-1290

1.5.1 Steckverbindung -T3b-	1289
1.5.2 Steckverbindung -T3m-	1290
1.5.3 Steckverbindung -T3eu-	1291
1.6 Ladedruckgeber -G31-	1291-1293
1.6.1 Steckverbindung -T3f-	1292
1.6.2 Steckverbindung -T3fb-	1292
1.6.3 Steckverbindung -T4ct-	1293
1.6.4 Steckverbindung -T3ey-	1294
1.7 Geber für Kühlmittelmangelanzeige -G32-	1294
1.7.1 Steckverbindung -T2dw-	1294
1.8 Scheiben-Waschwasserstandsgeber -G33-	1295
1.8.1 Steckverbindung -T2ed-	1295
1.9 Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts -G35-	1296
1.9.1 Steckverbindung -T2fc-	1296
1.10 Hallgeber -G40-	1297
1.10.1 Steckverbindung -T3a-	1297
1.11 Ansauglufttemperaturgeber -G42-	1298
1.11.1 Steckverbindung -T2k-	1298
1.12 Drehzahlfühler hinten rechts -G44-	1299
1.12.1 Steckverbindung -T2hz-	1299
1.13 Drehzahlfühler vorn rechts -G45-	1300
1.13.1 Steckverbindung -T2fb-	1300
1.14 Drehzahlfühler hinten links -G46-	1301
1.14.1 Steckverbindung -T2ic-	1301
1.15 Drehzahlfühler vorn links -G47-	1302
1.15.1 Steckverbindung -T2ez-	1302
1.16 Klopfsensor 1 -G61-	1303-1304
1.16.1 Steckverbindung -T2w-	1303
1.16.2 Steckverbindung -T2oy-	1304
1.17 Kühlmitteltemperaturgeber -G62-	1305-1306
1.17.1 Steckverbindung -T2at-	1305
1.17.2 Steckverbindung -T2j-	1306
1.17.3 Steckverbindung -T2ai-	1306
1.18 Geber für Wasserabscheider -G63-	1307
1.18.1 Steckverbindung -T3ap-	1307
1.19 Luftmassenmesser -G70-	1308
1.19.1 Steckverbindung -T4bd-	1308
1.20 Geber für Fahrzeugniveau hinten links -G76-	1309
1.20.1 Steckverbindung -T4bt-	1309
1.21 Geber für Fahrzeugniveau vorn links -G78-	1310
1.21.1 Steckverbindung -T4bf-	1310
1.22 Kraftstofftemperaturgeber -G81-	1311
1.22.1 Steckverbindung -T2i-	1311
1.23 Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang -G82-	1312
1.23.1 Steckverbindung -T2ox-	1312
1.24 Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang -G83-	1313-1314
1.24.1 Steckverbindung -T2dt-	1313
1.24.2 Steckverbindung -T2po-	1314
1.25 Fotosensor für Sonneneinstrahlung -G107-	1315
1.25.1 Steckverbindung -T6ag-	1315
1.26 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128-	1315
1.26.1 Steckverbindung -T2dl-	1316
1.27 Ausströmtemperaturgeber links -G150-	1316
1.27.1 Steckverbindung -T2fp-	1316
1.28 Ausströmtemperaturgeber rechts -G151-	1317
1.28.1 Steckverbindung -T2fo-	1317
1.29 Kraftstoffvorratsgeber 2 -G169-	1318
1.29.1 Steckverbindung -T3be-	1318
1.30 Ausströmtemperaturgeber hinten -G174-	1319
1.30.1 Steckverbindung -T2fu-	1319
1.31 Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite -G179-	1320
1.31.1 Steckverbindung -T2ca-	1320
1.32 Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite -G180-	1321
1.32.1 Steckverbindung -T2cb-	1321
1.33 Crashesensor für Frontairbag -G190-	1322
1.33.1 Steckverbindung -T2ei-	1322

1.34 Ausströmtemperaturgeber für Fußraum -G192-	1323
1.34.1 Steckverbindung -T2kb-	1323
1.35 Geber für Einparkhilfe hinten links -G203-	1324
1.35.1 Steckverbindung -T3ai-	1324
1.36 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links -G204-	1325
1.36.1 Steckverbindung -T3ah-	1325
1.37 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts -G205-	1326
1.37.1 Steckverbindung -T3ag-	1326
1.38 Geber für Einparkhilfe hinten rechts -G206-	1327
1.38.1 Steckverbindung -T3af-	1327
1.39 Abgastemperaturgeber 1 -G235-	1328-1329
1.39.1 Steckverbindung -T2av-	1328
1.39.2 Steckverbindung -T3h-	1329
1.39.3 Steckverbindung -T2rj-	1330
1.40 Kraftstoffdruckgeber -G247-	1330-1331
1.40.1 Steckverbindung -T3c-	1330
1.40.2 Steckverbindung -T3ck-	1331
1.41 Geber für Einparkhilfe vorn rechts -G252-	1332
1.41.1 Steckverbindung -T3z-	1332
1.42 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts -G253-	1333
1.42.1 Steckverbindung -T3x-	1333
1.43 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links -G254-	1333
1.43.1 Steckverbindung -T3w-	1333
1.44 Geber für Einparkhilfe vorn links -G255-	1334
1.44.1 Steckverbindung -T3aa-	1334
1.45 Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite -G256-	1335
1.45.1 Steckverbindung -T2fv-	1335
1.46 Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -G257-	1336
1.46.1 Steckverbindung -T2ga-	1336
1.47 Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266-	1337-1338
1.47.1 Steckverbindung -T3bs-	1337
1.47.2 Steckverbindung -T3ev-	1338
1.48 Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts -G289-	1339
1.48.1 Steckverbindung -T4bg-	1339
1.49 Hallgeber 3 -G300-	1339
1.49.1 Steckverbindung -T3j-	1340
1.50 Temperaturfühler für Verdampfer -G308-	1340
1.50.1 Steckverbindung -T2kc-	1340
1.51 Potenziometer für Saugrohrklappe -G336-	1341
1.51.1 Steckverbindung -T3cj-	1341
1.52 Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links -G341-	1342
1.52.1 Steckverbindung -T2en-	1342
1.53 Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts -G342-	1343
1.53.1 Steckverbindung -T2eq-	1343
1.54 Karosseriebeschleunigungsgeber hinten -G343-	1344
1.54.1 Steckverbindung -T2fx-	1344
1.55 Sensor für Regen- und Lichterkennung -G397-	1345
1.55.1 Steckverbindung -T3bl-	1345
1.56 Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck -G410-	1346-1347
1.56.1 Steckverbindung -T3k-	1346
1.56.2 Steckverbindung -T4h-	1347
1.56.3 Steckverbindung -T4em-	1348
1.57 Ladedruckgeber 2 -G447-	1348
1.57.1 Steckverbindung -T3g-	1348
1.58 Abgastemperaturgeber 2 -G448-	1349-1350
1.58.1 Steckverbindung -T2et-	1349
1.58.2 Steckverbindung -T2rk-	1350
1.59 Drucksensor 1 für Abgas -G450-	1351
1.59.1 Steckverbindung -T3fa-	1351
1.59.2 Steckverbindung -T3dt-	1351
1.60 Mauterfassungsgeber -G459-	1352
1.60.1 Steckverbindung -T2is-	1352
1.61 Kupplungspositionsgeber -G476-	1353
1.61.1 Steckverbindung -T5x-	1353
1.62 Abgastemperaturgeber 3 -G495-	1354
1.62.1 Steckverbindung -T2eu-	1354

1.63 Differenzdruckgeber -G505-	1355-1356
1.63.1 Steckverbindung -T3s-	1355
1.63.2 Steckverbindung -T3e-	1356
1.63.3 Steckverbindung -T3fc-	1357
1.64 Temperaturgeber vor Partikelfilter -G506-	1357
1.64.1 Steckverbindung -T3eq-	1357
1.65 Temperaturgeber nach Partikelfilter -G527-	1358
1.65.1 Steckverbindung -T3er-	1358
1.66 Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite -G568-	1359
1.66.1 Steckverbindung -T3v-	1359
1.67 Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite -G569-	1360
1.67.1 Steckverbindung -T3y-	1360
1.68 Crashsensor Fahrerseite für Fußgängerschutz -G570-	1361
1.68.1 Steckverbindung -T2ay-	1361
1.69 Crashsensor Beifahrerseite für Fußgängerschutz -G571-	1362
1.69.1 Steckverbindung -T2az-	1362
1.70 Sensor für Diebstahlwarnanlage -G578-	1363
1.70.1 Steckverbindung -T4m-	1363
1.71 Druckschlauchsensoren für Fußgängerschutz vorn -G579-	1364-1365
1.71.1 Steckverbindung -T2ej-	1364
1.71.2 Steckverbindung -T2dz-	1365
1.72 Positionsgeber für Ladedrucksteller -G581-	1366
1.72.1 Steckverbindung -T3r-	1366
1.73 Potenziometer für Regelklappe -G584-	1366
1.73.1 Steckverbindung -T3i-	1367
1.74 Auslöser 1 für Fußgängerschutz -G598-	1367
1.74.1 Steckverbindung -T3at-	1367
1.75 Auslöser 2 für Fußgängerschutz -G599-	1368
1.75.1 Steckverbindung -T3as-	1368
1.76 Unterdruckgeber -G608-	1369
1.76.1 Steckverbindung -T3av-	1369
1.77 Abgastemperaturgeber 4 -G648-	1370
1.77.1 Steckverbindung -T2ew-	1370
1.78 Motortemperaturgeber 2 -G652-	1371
1.78.1 Steckverbindung -T2rl-	1371
1.79 Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung -G690-	1372-1373
1.79.1 Steckverbindung -T2ax-	1372
1.79.2 Steckverbindung -T2rm-	1373
1.80 Druckgeber 2 für Abgasrückführung -G692-	1374
1.80.1 Steckverbindung -T3d-	1374
1.81 Crashsensor Mitte für Fußgängerschutz -G693-	1374
1.81.1 Steckverbindung -T2ba-	1375
1.82 Geber für Getriebe-Neutralstellung -G701-	1375
1.82.1 Steckverbindung -T3au-	1375
1.83 Geber für Parklenkassistent hinten links -G716-	1376
1.83.1 Steckverbindung -T3aj-	1376
1.84 Geber für Parklenkassistent hinten rechts -G717-	1377
1.84.1 Steckverbindung -T3ae-	1377
1.85 Partikelsensoren -G784-	1378
1.85.1 Steckverbindung -T4eh-	1378
1.86 Kühlmitteltemperaturgeber 2 -G802-	1379
1.86.1 Steckverbindung -T2pu-	1379
1.87 Druckgeber für Kältemittelkreislauf -G805-	1380
1.87.1 Steckverbindung -T3ao-	1380
1.88 Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler -G810-	1381
1.88.1 Steckverbindung -T2pl-	1381
1.89 Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler -G811-	1382
1.89.1 Steckverbindung -T2n-	1382
1.90 NOx-Geber 3 -G932-	1383
1.90.1 Steckverbindung -T5db-	1383
1.91 Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen -G935-	1384
1.91.1 Steckverbindung -T3aq-	1384
1.92 Positionsgeber für Einlassnockenwelle -G1002-	1385
1.92.1 Steckverbindung -T3ex-	1385
1.93 Differenzdruckgeber für Partikelfilter -G1037-	1386-1387
1.93.1 Steckverbindung -T3et-	1386

1.93.2 Steckverbindung -T3ef-	1387
1.93.3 Steckverbindung -T3ez-	1388
1.94 Kraftstofffördereinheit -GX1-	1388-1392
1.94.1 Steckverbindung -T4bx-	1389
1.94.2 Steckverbindung -T3bg-	1389
1.94.3 Steckverbindung -T2gd-	1390
1.94.4 Steckverbindung -T5ad-	1391
1.94.5 Steckverbindung -T6cb-	1391
1.94.6 Steckverbindung -T2re-	1392
1.95 Gaspedalmodul -GX2-	1393
1.95.1 Steckverbindung -T6af-	1393
1.96 Drosselklappensteuereinheit -GX3-	1393-1395
1.96.1 Steckverbindung -T5a-	1394
1.96.2 Steckverbindung -T6c-	1394
1.96.3 Steckverbindung -T6ce-	1395
1.96.4 Steckverbindung -T5dc-	1396
1.97 Abgasrückführungsventil 1 -GX5-	1396
1.97.1 Steckverbindung -T6a-	1396
1.98 Abgasrückführungsventil 2 -GX6-	1397-1398
1.98.1 Steckverbindung -T5b-	1397
1.98.2 Steckverbindung -T5dd-	1398
1.99 Lambdasonde 1 nach Katalysator -GX7-	1399
1.99.1 Steckverbindung -T4be-	1399
1.100 Saugrohrgeber -GX9-	1399-1401
1.100.1 Steckverbindung -T4g-	1400
1.100.2 Steckverbindung -T4b-	1400
1.100.3 Steckverbindung -T3dj-	1401
1.101 Lambdasonde 1 vor Katalysator -GX10-	1402-1403
1.101.1 Steckverbindung -T5w-	1402
1.101.2 Steckverbindung -T5w-	1403
1.101.3 Steckverbindung -T6ae-	1403
1.102 Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem -GX19-	1404-1405
1.102.1 Steckverbindung -T4cf-	1404
1.102.2 Steckverbindung -T5ag-	1405
1.103 Ladedruckgeber -GX26-	1406
1.103.1 Steckverbindung -T3q-	1406
1.104 Steuergerät für NOx-Geber -GX30-	1406
1.104.1 Steckverbindung -T5t-	1407
1.105 Modul für Motortemperaturregelung -GX33-	1407-1408
1.105.1 Steckverbindung -T5da-	1407
1.105.2 Steckverbindung -T5d-	1408
1.105.3 Steckverbindung -T5cg-	1409
1.106 Modul für Ladedruckregelung -GX34-	1409-1410
1.106.1 Steckverbindung -T6d-	1409
1.106.2 Steckverbindung -T6b-	1410
1.107 Modul für Luftmassenmessung -GX35-	1411
1.107.1 Steckverbindung -T3ew-	1411
1.108 Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters -GX44-	1412
1.108.1 Steckverbindung -T4ed-	1412
1.109 Steuergerät 2 für NOx-Geber -GX46-	1412-1413
1.109.1 Steckverbindung -T5bq-	1412-1413
834 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I - 3	1414-1420
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I	1414-1420
1.1 Signalhorn für Diebstahlwarnanlage -H8-	1414
1.1.1 Steckverbindung -T2ey-	1414
1.2 Alarmhorn -H12-	1415
1.2.1 Steckverbindung -T3ar-	1415
1.3 Warnsummer für Einparkhilfe hinten -H15-	1415
1.3.1 Steckverbindung -T2gf-	1415
1.4 Warnsummer für Einparkhilfe vorn -H22-	1416
1.4.1 Steckverbindung -T2fg-	1416
1.5 Warnsummer für Heckklappe -H32-	1417
1.5.1 Steckverbindung -T2bi-	1417
1.6 Signalhorn links -H33-	1418
1.6.1 Steckverbindung -T2ec-	1418
1.7 Signalhorn rechts -H34-	1419-1420

1.7.1 Steckverbindung -T2ea-	1419-1420
835 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix J - 3	1421-1522
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix J	1421-1522
1.1 Steuergerät für ABS -J104-	1423
1.1.1 Steckverbindung -T46a-	1423
1.2 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	1423
1.2.1 Steckverbindung -T4bj-	1423
1.3 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	1424
1.3.1 Steckverbindung -T81a-	1424
1.4 Steuergerät für Airbag -J234-	1425-1427
1.4.1 Steckverbindung -T90d-	1425
1.4.2 Steckverbindung -T90e-	1426
1.4.3 Steckverbindung -T90b-	1427
1.4.4 Steckverbindung -T90c-	1427
1.5 Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-	1428
1.5.1 Steckverbindung -T47a-	1428
1.6 Relais für Unterdruckpumpe -J318-	1429
1.6.1 Steckverbindung -T4eb-	1429
1.7 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	1430-1432
1.7.1 Steckverbindung -T6an-	1430
1.7.2 Steckverbindung -T10x-	1431
1.7.3 Steckverbindung -T10y-	1432
1.7.4 Steckverbindung -T24a-	1432
1.8 Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	1433-1434
1.8.1 Steckverbindung -T6aa-	1433
1.8.2 Steckverbindung -T2du-	1434
1.9 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	1435
1.9.1 Steckverbindung -T2eg-	1435
1.10 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	1435-1437
1.10.1 Steckverbindung -T32a-	1436
1.10.2 Steckverbindung -T6h-	1436
1.10.3 Steckverbindung -T20a-	1437
1.10.4 Steckverbindung -T20s-	1438
1.11 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	1438-1440
1.11.1 Steckverbindung -T20b-	1439
1.11.2 Steckverbindung -T6i-	1439
1.11.3 Steckverbindung -T32b-	1440
1.11.4 Steckverbindung -T20p-	1441
1.12 Steuergerät für Wischermotor -J400-	1441
1.12.1 Steckverbindung -T4bc-	1441
1.13 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	1442-1443
1.13.1 Steckverbindung -T8a-	1442
1.13.2 Steckverbindung -T7c-	1443
1.14 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	1444
1.14.1 Steckverbindung -T26a-	1444
1.14.2 Steckverbindung -T18a-	1444
1.15 Relais für Fernstartanlage -J471-	1445
1.15.1 Steckverbindung -T9c-	1445
1.16 Steuergerät für Allradantrieb -J492-	1446
1.16.1 Steckverbindung -T8aw-	1446
1.17 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	1447-1448
1.17.1 Steckverbindung -T2iv-	1447
1.17.2 Steckverbindung -T3br-	1448
1.18 Steuergerät für Reifendruckkontrolle -J502-	1449
1.18.1 Steckverbindung -T4cd-	1449
1.19 Bordnetzsteuergerät -J519-	1449-1451
1.19.1 Steckverbindung -T46b-	1450
1.19.2 Steckverbindung -T73a-	1450
1.19.3 Steckverbindung -T73b-	1451
1.19.4 Steckverbindung -T73d-	1452
1.20 Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	1452-1454
1.20.1 Steckverbindung -T38a-	1453
1.20.2 Steckverbindung -T2ft-	1453
1.20.3 Steckverbindung -T9aa-	1454
1.21 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	1455-1456
1.21.1 Steckverbindung -T16i-	1455

1.21.2 Steckverbindung -T4bl-	1456
1.21.3 Steckverbindung -T14r-	1456
1.22 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	1457-1458
1.22.1 Steckverbindung -T20h-	1457
1.22.2 Steckverbindung -T20h-	1458
1.22.3 Steckverbindung -T20n-	1459
1.23 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	1459-1460
1.23.1 Steckverbindung -T5ae-	1459
1.23.2 Steckverbindung -T6ao-	1460
1.24 Steuergerät für Heckklappe -J605-	1461
1.24.1 Steckverbindung -T10z-	1461
1.24.2 Steckverbindung -T32f-	1462
1.25 Motorsteuergerät -J623-	1462-1464
1.25.1 Steckverbindung -T91a-	1462
1.25.2 Steckverbindung -T94a-	1463
1.25.3 Steckverbindung -T105a-	1464
1.25.4 Steckverbindung -T60a-	1464
1.26 Steuergerät für Chipkartenleser -J676-	1465-1466
1.26.1 Steckverbindung -T5bf-	1465
1.26.2 Steckverbindung -T2ir-	1466
1.26.3 Steckverbindung -T10ai-	1467
1.27 Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685-	1467-1469
1.27.1 Steckverbindung -T12f-	1468
1.27.2 Steckverbindung -T5ao-	1468
1.27.3 Steckverbindung -T5aq-	1469
1.28 Steuergerät für Sitzbelegungserkennung -J706-	1470
1.28.1 Steckverbindung -T10r-	1470
1.29 Steuereinheit für Abgasturbolader 1 -J724-	1470
1.29.1 Steckverbindung -T5c-	1471
1.30 Steuergerät für Massagefunktion -J740-	1471-1472
1.30.1 Steckverbindung -T12a-	1471
1.30.2 Steckverbindung -T16g-	1472
1.31 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	1473
1.31.1 Steckverbindung -T16i-	1473
1.31.2 Steckverbindung -T20e-	1473
1.32 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	1474
1.32.1 Steckverbindung -T20f-	1474
1.33 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	1475
1.33.1 Steckverbindung -T4bi-	1475
1.34 Steuergerät für Spurwechselassistent -J769-	1476
1.34.1 Steckverbindung -T8ah-	1476
1.35 Steuergerät 2 für Spurwechselassistent -J770-	1477
1.35.1 Steckverbindung -T8ag-	1477
1.36 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	1478-1487
1.36.1 Steckverbindung -T8ad-	1479
1.36.2 Steckverbindung -T5ap-	1479
1.36.3 Steckverbindung -T2if-	1480
1.36.4 Steckverbindung -T4cl-	1481
1.36.5 Steckverbindung -T2hp-	1481
1.36.6 Steckverbindung -T8ac-	1482
1.36.7 Steckverbindung -T12h-	1483
1.36.8 Steckverbindung -T12j-	1483
1.36.9 Steckverbindung -T2fq-	1484
1.36.10 Steckverbindung -T2hy-	1485
1.36.11 Steckverbindung -T4ck-	1485
1.36.12 Steckverbindung -T5am-	1486
1.36.13 Steckverbindung -T12i-	1487
1.36.14 Steckverbindung -T5ar-	1487
1.37 Steuergerät für Fahrersitzverstellung -J810-	1488-1493
1.37.1 Steckverbindung -T16t-	1488
1.37.2 Steckverbindung -T32d-	1489
1.37.3 Steckverbindung -T12d-	1490
1.37.4 Steckverbindung -T10q-	1490
1.37.5 Steckverbindung -T16h-	1491
1.37.6 Steckverbindung -T12c-	1492
1.37.7 Steckverbindung -T32c-	1492

1.37.8 Steckverbindung -T10p-	1493
1.38 Steuergerät für Navigationssystem -J856-	1494-1496
1.38.1 Steckverbindung -T10ag-	1494
1.38.2 Steckverbindung -T2hu-	1495
1.38.3 Steckverbindung -T2hk-	1495
1.38.4 Steckverbindung -T20i-	1496
1.39 Steuergerät für Körperschall -J869-	1497
1.39.1 Steckverbindung -T6ad-	1497
1.40 Abgasklappensteuereinheit -J883-	1497-1498
1.40.1 Steckverbindung -T3bf-	1498
1.40.2 Steckverbindung -T5bk-	1498
1.41 Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-	1499-1500
1.41.1 Steckverbindung -T5af-	1499
1.41.2 Steckverbindung -T5bw-	1500
1.41.3 Steckverbindung -T4dt-	1501
1.42 Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) -J898-	1501
1.42.1 Steckverbindung -T18e-	1501
1.43 Steuergerät für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose -J909-	1502
1.43.1 Steckverbindung -T4du-	1502
1.44 Türsteuergerät hinten Fahrerseite -J926-	1503-1505
1.44.1 Steckverbindung -T16e-	1503
1.44.2 Steckverbindung -T6j-	1504
1.44.3 Steckverbindung -T20c-	1505
1.44.4 Steckverbindung -T20r-	1505
1.45 Türsteuergerät hinten Beifahrerseite -J927-	1506-1508
1.45.1 Steckverbindung -T16f-	1506
1.45.2 Steckverbindung -T6k-	1507
1.45.3 Steckverbindung -T20d-	1508
1.45.4 Steckverbindung -T20q-	1508
1.46 Steuergerät für Umfeld-Kamera -J928-	1509-1512
1.46.1 Steckverbindung -T18c-	1509
1.46.2 Steckverbindung -T2fe-	1510
1.46.3 Steckverbindung -T5at-	1511
1.46.4 Steckverbindung -T5al-	1511
1.46.5 Steckverbindung -T5ay-	1512
1.46.6 Steckverbindung -T5az-	1513
1.47 Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-	1513
1.47.1 Steckverbindung -T4cg-	1513
1.48 Abgasklappensteuereinheit 2 -J945-	1514
1.48.1 Steckverbindung -T3bi-	1514
1.49 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	1515-1517
1.49.1 Steckverbindung -T26b-	1515
1.49.2 Steckverbindung -T36a-	1516
1.49.3 Steckverbindung -T4cn-	1517
1.49.4 Steckverbindung -T2ra-	1517
1.50 Interface für Zugang und Startsystem -J965-	1518
1.50.1 Steckverbindung -T40a-	1518
1.51 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk -J984-	1519-1522
1.51.1 Steckverbindung -T4cc-	1519
1.51.2 Steckverbindung -T2hn-	1520
1.51.3 Steckverbindung -T2hl-	1521
1.51.4 Steckverbindung -T2rx-	1521-1522
836 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M - 3	1523-1561
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M	1523-1561
1.1 Schalttafeleinsatz -KX2-	1524
1.1.1 Steckverbindung -T18d-	1524
1.1.2 Steckverbindung -T2fk-	1524
1.2 Lampe für Beleuchtung des Schalttafelausströmers links -L67-	1525
1.2.1 Steckverbindung -T2ff-	1525
1.3 Lampe für Beleuchtung des Schalttafelausströmers rechts -L69-	1526-1528
1.3.1 Steckverbindung -T2ix-	1526
1.3.2 Steckverbindung -T2iy-	1527
1.3.3 Steckverbindung -T2iz-	1528
1.3.4 Steckverbindung -T2ii-	1528
1.4 Lampe für Becherhalterbeleuchtung -L121-	1529
1.4.1 Steckverbindung -T2iw-	1529

1.5 Lampe für Ambientebeleuchtung in Tür hinten links -L166-	1530
1.5.1 Steckverbindung -T2nl-	1530
1.6 Lampe für Ambientebeleuchtung in Tür hinten rechts -L167-	1531
1.6.1 Steckverbindung -T2no-	1531
1.7 Leuchtdiode für Ambientebeleuchtung links -L181-	1532
1.7.1 Steckverbindung -T4bq-	1532
1.8 Leuchtdiode für Ambientebeleuchtung rechts -L182-	1533
1.8.1 Steckverbindung -T4bp-	1533
1.9 Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links -L203-	1534-1535
1.9.1 Steckverbindung -T2cp-	1534
1.9.2 Steckverbindung -T2pi-	1535
1.10 Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts -L204-	1536
1.10.1 Steckverbindung -T2cw-	1536
1.10.2 Steckverbindung -T2nh-	1536
1.11 Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite -L219-	1537
1.11.1 Steckverbindung -T2co-	1537
1.12 Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite -L220-	1538
1.12.1 Steckverbindung -T2md-	1538
1.13 Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite -L221-	1539
1.13.1 Steckverbindung -T2da-	1539
1.14 Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite -L222-	1540
1.14.1 Steckverbindung -T2df-	1540
1.15 Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel -L244-	1541
1.15.1 Steckverbindung -T4dy-	1541
1.16 Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel -L245-	1542
1.16.1 Steckverbindung -T4dz-	1542
1.17 Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links -L251-	1543
1.17.1 Steckverbindung -T4ad-	1543
1.18 Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts -L252-	1544
1.18.1 Steckverbindung -T4af-	1544
1.19 Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links -L253-	1545
1.19.1 Steckverbindung -T4ag-	1545
1.20 Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts -L254-	1546
1.20.1 Steckverbindung -T4aj-	1546
1.21 Lichtleiter für Konturbeleuchtung im Kühlergrill vornrechts -L362-	1547
1.21.1 Steckverbindung -T2rz-	1547
1.22 Lichtleiter für Konturbeleuchtung im Kühlergrillvorn links -L363-	1548
1.22.1 Steckverbindung -T2ry-	1548
1.23 Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte -M25-	1549-1550
1.23.1 Steckverbindung -T2bl-	1549
1.23.2 Steckverbindung -T2rt-	1550
1.24 Scheinwerfer vorn links -MX1-	1551
1.24.1 Steckverbindung -T14m-	1551
1.25 Scheinwerfer vorn rechts -MX2-	1551
1.25.1 Steckverbindung -T14k-	1552
1.26 Schlussleuchte links -MX3-	1552-1553
1.26.1 Steckverbindung -T8am-	1552
1.26.2 Steckverbindung -T8an-	1553
1.26.3 Steckverbindung -T8bu-	1554
1.27 Schlussleuchte rechts -MX4-	1554-1556
1.27.1 Steckverbindung -T8aj-	1555
1.27.2 Steckverbindung -T8ak-	1555
1.27.3 Steckverbindung -T8bz-	1556
1.28 Schlussleuchte 2 links -MX5-	1557-1558
1.28.1 Steckverbindung -T8f-	1557
1.28.2 Steckverbindung -T8h-	1558
1.28.3 Steckverbindung -T8g-	1558
1.29 Schlussleuchte 2 rechts -MX6-	1559-1561
1.29.1 Steckverbindung -T8m-	1559
1.29.2 Steckverbindung -T8l-	1560
1.29.3 Steckverbindung -T8k-	1561
837 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix N - 3	1562-1658
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix N	1562-1658
1.1 Einspritzventil für Zylinder 1 -N30-	1564-1566
1.1.1 Steckverbindung -T2b-	1564
1.1.2 Steckverbindung -T2im-	1565

1.1.3 Steckverbindung -T2oz-	1566
1.1.4 Steckverbindung -T3fd-	1566
1.2 Einspritzventil für Zylinder 2 -N31-	1567-1569
1.2.1 Steckverbindung -T2c-	1567
1.2.2 Steckverbindung -T2jn-	1568
1.2.3 Steckverbindung -T2pa-	1569
1.2.4 Steckverbindung -T3ff-	1569
1.3 Einspritzventil für Zylinder 3 -N32-	1570-1572
1.3.1 Steckverbindung -T2d-	1570
1.3.2 Steckverbindung -T2jo-	1571
1.3.3 Steckverbindung -T2pb-	1572
1.3.4 Steckverbindung -T3fg-	1572
1.4 Einspritzventil für Zylinder 4 -N33-	1573-1575
1.4.1 Steckverbindung -T2e-	1573
1.4.2 Steckverbindung -T2jp-	1574
1.4.3 Steckverbindung -T2pc-	1575
1.4.4 Steckverbindung -T3fe-	1575
1.5 Zündspule 1 mit Leistungsendstufe -N70-	1576
1.5.1 Steckverbindung -T4f-	1576
1.6 Magnetventil für Ladedruckbegrenzung -N75-	1577
1.6.1 Steckverbindung -T2lb-	1577
1.7 Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung -N79-	1578
1.7.1 Steckverbindung -T2ev-	1578
1.8 Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter -N80-	1579-1580
1.8.1 Steckverbindung -T2am-	1579
1.8.2 Steckverbindung -T2r-	1580
1.8.3 Steckverbindung -T2ow-	1581
1.9 Absperrventil für Kühlmittel -N82-	1581
1.9.1 Steckverbindung -T2q-	1581
1.10 Zündspule 2 mit Leistungsendstufe -N127-	1582
1.10.1 Steckverbindung -T4c-	1582
1.11 Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite -N131-	1583
1.11.1 Steckverbindung -T3az-	1583
1.12 Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite -N153-	1584
1.12.1 Steckverbindung -T2go-	1584
1.13 Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite -N154-	1585
1.13.1 Steckverbindung -T2gq-	1585
1.14 Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite -N196-	1586
1.14.1 Steckverbindung -T2gu-	1586
1.15 Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite -N197-	1587
1.15.1 Steckverbindung -T2gv-	1587
1.16 Zünder für Seitenairbag Fahrerseite -N199-	1588
1.16.1 Steckverbindung -T3cp-	1588
1.17 Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite -N200-	1589
1.17.1 Steckverbindung -T3cq-	1589
1.18 Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite -N201-	1590
1.18.1 Steckverbindung -T3am-	1590
1.19 Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -N202-	1591
1.19.1 Steckverbindung -T3bh-	1591
1.20 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205-	1592-1593
1.20.1 Steckverbindung -T2u-	1592
1.20.2 Steckverbindung -T2mm-	1593
1.21 Umluftventil für Turbolader -N249-	1594
1.21.1 Steckverbindung -T2s-	1594
1.22 Zünder für Kopfairbag Fahrerseite -N251-	1594-1595
1.22.1 Steckverbindung -T2gj-	1595
1.22.2 Steckverbindung -T2ha-	1595
1.23 Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252-	1596-1597
1.23.1 Steckverbindung -T2gm-	1596
1.23.2 Steckverbindung -T2hb-	1597
1.24 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276-	1598
1.24.1 Steckverbindung -T2p-	1598
1.25 Regelventil für Kompressor der Klimaanlage -N280-	1598-1599
1.25.1 Steckverbindung -T2jh-	1599
1.25.2 Steckverbindung -T2jb-	1599
1.26 Ventil für Kraftstoffdosierung -N290-	1600-1601

1.26.1 Steckverbindung -T2f-	1600
1.26.2 Steckverbindung -T2y-	1601
1.27 Zündspule 3 mit Leistungsendstufe -N291-	1602
1.27.1 Steckverbindung -T4d-	1602
1.28 Zündspule 4 mit Leistungsendstufe -N292-	1602
1.28.1 Steckverbindung -T4e-	1603
1.29 Zünder für Knieairbag Fahrerseite -N295-	1603-1604
1.29.1 Steckverbindung -T2fm-	1603
1.29.2 Steckverbindung -T2pr-	1604
1.30 Zünder für Knieairbag Beifahrerseite -N296-	1605
1.30.1 Steckverbindung -T2hc-	1605
1.31 Zünder für Gurtstraffer 2 Fahrerseite -N297-	1605
1.31.1 Steckverbindung -T3ed-	1606
1.32 Zünder für Gurtstraffer 2 Beifahrerseite -N298-	1606
1.32.1 Steckverbindung -T3ee-	1606
1.33 Ventil für Saugrohrklappe -N316-	1607-1608
1.33.1 Steckverbindung -T2ar-	1607
1.33.2 Steckverbindung -T2x-	1608
1.34 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass -N318-	1609
1.34.1 Steckverbindung -T2t-	1609
1.34.2 Steckverbindung -T2ml-	1609
1.35 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links -N336-	1610
1.35.1 Steckverbindung -T2fa-	1610
1.36 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts -N337-	1611
1.36.1 Steckverbindung -T2fd-	1611
1.37 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links -N338-	1612
1.37.1 Steckverbindung -T2ie-	1612
1.38 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts -N339-	1613
1.38.1 Steckverbindung -T2ib-	1613
1.39 Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung -N345-	1614
1.39.1 Steckverbindung -T2au-	1614
1.40 Ventil für Öldruckregelung -N428-	1615-1618
1.40.1 Steckverbindung -T2h-	1615
1.40.2 Steckverbindung -T2al-	1616
1.40.3 Steckverbindung -T2al-	1617
1.40.4 Steckverbindung -T2pq-	1617
1.40.5 Steckverbindung -T2pk-	1618
1.41 Einspritzventil für Reduktionsmittel -N474-	1619
1.41.1 Steckverbindung -T2dv-	1619
1.42 Kühlmittelventil für Getriebe -N488-	1619
1.42.1 Steckverbindung -T2ap-	1620
1.43 Kühlmittelventil für Zylinderkopf -N489-	1620-1621
1.43.1 Steckverbindung -T2l-	1620
1.43.2 Steckverbindung -T2rg-	1621
1.44 Stellelement für Motortemperaturregelung -N493-	1622
1.44.1 Steckverbindung -T2rh-	1622
1.45 Steuerventil für Kolbenkühlösen -N522-	1622-1623
1.45.1 Steckverbindung -T2an-	1623
1.45.2 Steckverbindung -T2aj-	1623
1.46 Ventil für Turbinenumschaltung -N529-	1624
1.46.1 Steckverbindung -T2m-	1624
1.47 Einspritzventil 2 für Zylinder 1 -N532-	1625
1.47.1 Steckverbindung -T2ji-	1625
1.48 Einspritzventil 2 für Zylinder 2 -N533-	1626
1.48.1 Steckverbindung -T2jj-	1626
1.49 Einspritzventil 2 für Zylinder 3 -N534-	1627
1.49.1 Steckverbindung -T2jk-	1627
1.50 Einspritzventil 2 für Zylinder 4 -N535-	1628
1.50.1 Steckverbindung -T2jl-	1628
1.51 Auslassnockensteller A für Zylinder 1 -N580-	1629-1630
1.51.1 Steckverbindung -T2aa-	1629
1.51.2 Steckverbindung -T2mn-	1630
1.52 Auslassnockensteller B für Zylinder 1 -N581-	1631
1.52.1 Steckverbindung -T2ab-	1631
1.52.2 Steckverbindung -T2mo-	1631
1.53 Einlassnockensteller für Zylinder 2 -N583-	1632

1.53.1 Steckverbindung -T3dv-	1632
1.54 Auslassnockensteller für Zylinder 2 -N587-	1633
1.54.1 Steckverbindung -T3dw-	1633
1.55 Auslassnockensteller A für Zylinder 2 -N588-	1634-1635
1.55.1 Steckverbindung -T2ac-	1634
1.55.2 Steckverbindung -T2mp-	1635
1.56 Auslassnockensteller B für Zylinder 2 -N589-	1636
1.56.1 Steckverbindung -T2ad-	1636
1.56.2 Steckverbindung -T2mq-	1636
1.57 Einlassnockensteller für Zylinder 3 -N591-	1637
1.57.1 Steckverbindung -T3dx-	1637
1.58 Auslassnockensteller für Zylinder 3 -N595-	1638
1.58.1 Steckverbindung -T3dy-	1638
1.59 Auslassnockensteller A für Zylinder 3 -N596-	1639-1640
1.59.1 Steckverbindung -T2ae-	1639
1.59.2 Steckverbindung -T2mr-	1640
1.60 Auslassnockensteller B für Zylinder 3 -N597-	1641
1.60.1 Steckverbindung -T2af-	1641
1.60.2 Steckverbindung -T2ms-	1641
1.61 Auslassnockensteller A für Zylinder 4 -N604-	1642-1643
1.61.1 Steckverbindung -T2ag-	1642
1.61.2 Steckverbindung -T2mt-	1643
1.62 Auslassnockensteller B für Zylinder 4 -N605-	1644
1.62.1 Steckverbindung -T2as-	1644
1.62.2 Steckverbindung -T2mu-	1644
1.63 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass -N727-	1645
1.63.1 Steckverbindung -T2pd-	1645
1.64 Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel -N758-	1646
1.64.1 Steckverbindung -T2rf-	1646
1.65 Getriebe -NX1-	1647-1648
1.65.1 Steckverbindung -T10av-	1647
1.65.2 Steckverbindung -T28a-	1648
1.66 Beifahrerairbag-Einheit -NX3-	1649
1.66.1 Steckverbindung -T3bo-	1649
1.66.2 Steckverbindung -T2gw-	1649
1.67 Bremskraftverstärker -NX6-	1650-1651
1.67.1 Steckverbindung -T26c-	1650
1.67.2 Steckverbindung -T2pt-	1651
1.67.3 Steckverbindung -T4el-	1652
1.68 Sicherheitsgurt vorn links -NX10-	1652-1654
1.68.1 Steckverbindung -T5ah-	1653
1.68.2 Steckverbindung -T2gn-	1653
1.68.3 Steckverbindung -T2pm-	1654
1.68.4 Steckverbindung -T2og-	1655
1.69 Sicherheitsgurt vorn rechts -NX11-	1655-1658
1.69.1 Steckverbindung -T5ai-	1656
1.69.2 Steckverbindung -T2gp-	1656
1.69.3 Steckverbindung -T2pn-	1657
1.69.4 Steckverbindung -T2of-	1658
838 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q - 3	1659-1665
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q	1659-1665
1.1 Glühkerze 1 -Q10-	1659
1.1.1 Steckverbindung -T1a-	1659
1.1.2 Steckverbindung -T1a-	1660
1.2 Glühkerze 2 -Q11-	1660-1661
1.2.1 Steckverbindung -T1b-	1660
1.2.2 Steckverbindung -T1b-	1661
1.3 Glühkerze 3 -Q12-	1662
1.3.1 Steckverbindung -T1am-	1662
1.4 Glühkerze 4 -Q13-	1662-1663
1.4.1 Steckverbindung -T1i-	1663
1.4.2 Steckverbindung -T1i-	1663
1.5 Glühkerze 3 -QX3-	1664-1665
1.5.1 Steckverbindung -T4a-	1664-1665
839 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix R - 3	1666-1719
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix R	1666-1719

1.1 Hochttonlautsprecher hinten links -R14-	1667
1.1.1 Steckverbindung -T2cg-	1667
1.1.2 Steckverbindung -T2dc-	1668
1.2 Tieftonlautsprecher hinten links -R15-	1668
1.2.1 Steckverbindung -T4w-	1668
1.3 Hochttonlautsprecher hinten rechts -R16-	1669-1670
1.3.1 Steckverbindung -T2ci-	1669
1.3.2 Steckverbindung -T2dh-	1670
1.4 Tieftonlautsprecher hinten rechts -R17-	1671
1.4.1 Steckverbindung -T4y-	1671
1.5 Hochttonlautsprecher vorn links -R20-	1671
1.5.1 Steckverbindung -T2cq-	1672
1.6 Tieftonlautsprecher vorn links -R21-	1672-1673
1.6.1 Steckverbindung -T4u-	1672
1.6.2 Steckverbindung -T2by-	1673
1.7 Hochttonlautsprecher vorn rechts -R22-	1674
1.7.1 Steckverbindung -T2cx-	1674
1.7.2 Steckverbindung -T2cr-	1674
1.8 Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23-	1675-1676
1.8.1 Steckverbindung -T4v-	1675
1.8.2 Steckverbindung -T2ce-	1676
1.9 Mikrofon für Telefon -R38-	1677
1.9.1 Steckverbindung -T2gl-	1677
1.10 Antennenverstärker 2 für TV -R83-	1677
1.10.1 Steckverbindung -T2bt-	1678
1.11 Antennenverstärker 3 für TV -R84-	1678
1.11.1 Steckverbindung -T2bu-	1678
1.12 Mitteltonlautsprecher vorn links -R103-	1679
1.12.1 Steckverbindung -T2cs-	1679
1.13 Mitteltonlautsprecher vorn rechts -R104-	1680
1.13.1 Steckverbindung -T2cy-	1680
1.14 Antennenmodul links -R108-	1681-1682
1.14.1 Steckverbindung -T2bh-	1681
1.14.2 Steckverbindung -T2hx-	1682
1.14.3 Steckverbindung -T4p-	1683
1.15 Antennenmodul rechts -R109-	1683-1684
1.15.1 Steckverbindung -T4s-	1683
1.15.2 Steckverbindung -T2bp-	1684
1.16 Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem -R136-	1685
1.16.1 Steckverbindung -T2gh-	1685
1.17 Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem -R137-	1686
1.17.1 Steckverbindung -T2gc-	1686
1.18 Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem -R138-	1686
1.18.1 Steckverbindung -T2fs-	1686
1.19 Antenne 2 im Innenraum für Zugang und Startsystem -R139-	1687
1.19.1 Steckverbindung -T2gb-	1687
1.20 Funkempfänger für Zusatzwasserheizung -R149-	1688-1689
1.20.1 Steckverbindung -T6ap-	1688
1.20.2 Steckverbindung -T2hg-	1689
1.21 Antenne für Verkehrsdaten -R173-	1690
1.21.1 Steckverbindung -T8ap-	1690
1.22 Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in derMinusleitung -R178-	1690
1.22.1 Steckverbindung -T1bb-	1691
1.23 Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in derPlusleitung -R179-	1691
1.23.1 Steckverbindung -T1ax-	1691
1.24 Anschluss für externe Audioquellen -R199-	1692
1.24.1 Steckverbindung -T4bs-	1692
1.25 Centerlautsprecher -R208-	1693
1.25.1 Steckverbindung -T2fn-	1693
1.26 Subwoofer -R211-	1694
1.26.1 Steckverbindung -T4bu-	1694
1.27 Aktuator für Körperschall -R214-	1695
1.27.1 Steckverbindung -T2er-	1695
1.28 Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-	1696-1697
1.28.1 Steckverbindung -T12l-	1696
1.28.2 Steckverbindung -T12l-	1697

1.28.3 Steckverbindung -T12o-	1698
1.29 Umfeld-Kamera vorn -R243-	1698
1.29.1 Steckverbindung -T5g-	1698
1.30 Ablagefach mit Schnittstelle für Handy -R265-	1699-1702
1.30.1 Steckverbindung -T4bm-	1699
1.30.2 Steckverbindung -T6ch-	1700
1.30.3 Steckverbindung -T2hm-	1701
1.30.4 Steckverbindung -T6ca-	1701
1.30.5 Steckverbindung -T4en-	1702
1.31 USB-Verteiler -R293-	1703-1708
1.31.1 Steckverbindung -T4bn-	1703-1704
1.31.2 Steckverbindung -T5bg-	1705
1.31.3 Steckverbindung -T5bd-	1705
1.31.4 Steckverbindung -T5ba-	1706
1.31.5 Steckverbindung -T5be-	1707
1.31.6 Steckverbindung -T5an-	1707
1.31.7 Steckverbindung -T5by-	1708
1.32 LTE-Antenne 1 -R297-	1709
1.32.1 Steckverbindung -T2hq-	1709
1.33 LTE-Antenne 2 -R306-	1709-1710
1.33.1 Steckverbindung -T2hr-	1710
1.33.2 Steckverbindung -T2rb-	1710
1.34 Lautsprecher für Notrufmodul -R335-	1711
1.34.1 Steckverbindung -T2gt-	1711
1.35 Dachantenne -RX5-	1712-1715
1.35.1 Steckverbindung -T2hj-	1712
1.35.2 Steckverbindung -T2hh-	1713
1.35.3 Steckverbindung -T2hi-	1714
1.35.4 Steckverbindung -T2ps-	1714
1.35.5 Steckverbindung -T2rc-	1715
1.35.6 Steckverbindung -T2rd-	1716
1.36 TV-Tuner -RX6-	1716-1719
1.36.1 Steckverbindung -T12m-	1717
1.36.2 Steckverbindung -T2ih-	1717
1.36.3 Steckverbindung -T2io-	1718
1.36.4 Steckverbindung -T4cr-	1719
840 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U - 3	1720-1878
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U	1720-1878
1.1 Sicherungshalter G -SG-	1721-1722
1.1.1 Steckverbindung -T2fw-	1721
1.1.2 Steckverbindung -T1mz-	1722
1.2 Koppelstelle am Abschlussquerträger links -TAQL-	1723
1.2.1 Steckverbindung -T5v-	1723
1.2.2 Steckverbindung -T5bj-	1723
1.3 Koppelstelle für Getriebeölkühlung -TGOK-	1724-1725
1.3.1 Steckverbindung -T5u-	1724
1.3.2 Steckverbindung -T5bi-	1725
1.4 Koppelstelle am Dach -TH-	1726-1727
1.4.1 Steckverbindung -T16m-	1726
1.4.2 Steckverbindung -T16a-	1727
1.4.3 Steckverbindung -T6ar-	1727
1.5 Koppelstelle für Heckklappe -THK-	1728-1729
1.5.1 Steckverbindung -T2ru-	1728
1.5.2 Steckverbindung -T2rv-	1729
1.6 Koppelstelle an der Heckklappe links -THKL-	1730-1740
1.6.1 Steckverbindung -T10ac-	1730
1.6.2 Steckverbindung -T10b-	1731
1.6.3 Steckverbindung -T10c-	1732
1.6.4 Steckverbindung -T10ab-	1732
1.6.5 Steckverbindung -T16l-	1733
1.6.6 Steckverbindung -T16c-	1734
1.6.7 Steckverbindung -T10ay-	1734
1.6.8 Steckverbindung -T10az-	1735
1.6.9 Steckverbindung -T2hs-	1736
1.6.10 Steckverbindung -T2bf-	1736
1.6.11 Steckverbindung -T4cm-	1737

1.6.12 Steckverbindung -T4o-	1738
1.6.13 Steckverbindung -T10bb-	1738
1.6.14 Steckverbindung -T10ba-	1739
1.6.15 Steckverbindung -T10ax-	1740
1.6.16 Steckverbindung -T10aw-	1740
1.7 Koppelstelle an der Heckklappe Mitte -THKM-	1741-1743
1.7.1 Steckverbindung -T16d-	1741
1.7.2 Steckverbindung -T16b-	1742
1.7.3 Steckverbindung -T10bj-	1743
1.7.4 Steckverbindung -T10bi-	1743
1.8 Koppelstelle an der Heckklappe rechts -THKR-	1744-1754
1.8.1 Steckverbindung -T10d-	1745
1.8.2 Steckverbindung -T10af-	1745
1.8.3 Steckverbindung -T10bl-	1746
1.8.4 Steckverbindung -T10bk-	1747
1.8.5 Steckverbindung -T2ht-	1747
1.8.6 Steckverbindung -T2br-	1748
1.8.7 Steckverbindung -T2iu-	1749
1.8.8 Steckverbindung -T2it-	1749
1.8.9 Steckverbindung -T2bv-	1750
1.8.10 Steckverbindung -T4cq-	1751
1.8.11 Steckverbindung -T4t-	1751
1.8.12 Steckverbindung -T2gr-	1752
1.8.13 Steckverbindung -T2bq-	1753
1.8.14 Steckverbindung -T5au-	1753
1.8.15 Steckverbindung -T5i-	1754
1.9 Koppelstelle im Heckraum links -THRL-	1755
1.9.1 Steckverbindung -T8af-	1755
1.9.2 Steckverbindung -T8ba-	1755
1.10 Koppelstelle im Heckraum rechts -THRR-	1756-1758
1.10.1 Steckverbindung -T3bk-	1756
1.10.2 Steckverbindung -T3ak-	1757
1.10.3 Steckverbindung -T10ae-	1758
1.10.4 Steckverbindung -T10j-	1758
1.11 Koppelstelle im Innenraum -TI-	1759-1761
1.11.1 Steckverbindung -T8ae-	1759
1.11.2 Steckverbindung -T8at-	1760
1.11.3 Steckverbindung -T5av-	1761
1.11.4 Steckverbindung -T5ax-	1761
1.12 Koppelstelle im Innenraum Mitte -TIM-	1762-1763
1.12.1 Steckverbindung -T5as-	1762
1.12.2 Steckverbindung -T5aw-	1763
1.13 Koppelstelle im Innenraum rechts -TIR-	1764
1.13.1 Steckverbindung -T2ij-	1764
1.13.2 Steckverbindung -T2ik-	1764
1.14 Koppelstelle im Sitz vorn links -TISVL-	1765-1766
1.14.1 Steckverbindung -T4ax-	1765
1.14.2 Steckverbindung -T4ap-	1766
1.15 Koppelstelle im Sitz vorn rechts -TISVR-	1767-1768
1.15.1 Steckverbindung -T4ar-	1767
1.15.2 Steckverbindung -T6u-	1768
1.15.3 Steckverbindung -T4aq-	1768
1.16 Koppelstelle im Innenraum unten links -TIUL-	1769-1781
1.16.1 Steckverbindung -T17e-	1770
1.16.2 Steckverbindung -T17m-	1770
1.16.3 Steckverbindung -T17g-	1771
1.16.4 Steckverbindung -T17o-	1772
1.16.5 Steckverbindung -T17p-	1772
1.16.6 Steckverbindung -T17h-	1773
1.16.7 Steckverbindung -T17n-	1774
1.16.8 Steckverbindung -T17f-	1774
1.16.9 Steckverbindung -T1ff-	1775
1.16.10 Steckverbindung -T1lq-	1776
1.16.11 Steckverbindung -T17r-	1776
1.16.12 Steckverbindung -T17j-	1777
1.16.13 Steckverbindung -T6ab-	1778

1.16.14 Steckverbindung -T6ba-	1778
1.16.15 Steckverbindung -T17q-	1779
1.16.16 Steckverbindung -T17i-	1780
1.16.17 Steckverbindung -T5ak-	1780
1.16.18 Steckverbindung -T5z-	1781
1.17 Koppelstelle im Innenraum unten Mitte -TIUM-	1782
1.17.1 Steckverbindung -T5ac-	1782
1.17.2 Steckverbindung -T5bh-	1782
1.18 Koppelstelle im Innenraum unten rechts -TIUR-	1783-1785
1.18.1 Steckverbindung -T17k-	1783
1.18.2 Steckverbindung -T17t-	1784
1.18.3 Steckverbindung -T17l-	1785
1.18.4 Steckverbindung -T17s-	1785
1.19 Koppelstelle im Motorraum links -TML-	1786-1806
1.19.1 Steckverbindung -T10a-	1787
1.19.2 Steckverbindung -T10a-	1788
1.19.3 Steckverbindung -T14n-	1789
1.19.4 Steckverbindung -T14j-	1789
1.19.5 Steckverbindung -T14l-	1790
1.19.6 Steckverbindung -T14a-	1791
1.19.7 Steckverbindung -T14c-	1791
1.19.8 Steckverbindung -T10s-	1792
1.19.9 Steckverbindung -T10aj-	1793
1.19.10 Steckverbindung -T6ac-	1793
1.19.11 Steckverbindung -T6au-	1794
1.19.12 Steckverbindung -T8z-	1795
1.19.13 Steckverbindung -T8av-	1795
1.19.14 Steckverbindung -T10t-	1796
1.19.15 Steckverbindung -T10ak-	1797
1.19.16 Steckverbindung -T10u-	1797
1.19.17 Steckverbindung -T4ba-	1798
1.19.18 Steckverbindung -T4cs-	1799
1.19.19 Steckverbindung -T8aa-	1799
1.19.20 Steckverbindung -T8au-	1800
1.19.21 Steckverbindung -T14i-	1801
1.19.22 Steckverbindung -T14d-	1801
1.19.23 Steckverbindung -T10be-	1802
1.19.24 Steckverbindung -T10bf-	1803
1.19.25 Steckverbindung -T14as-	1803
1.19.26 Steckverbindung -T4ea-	1804
1.19.27 Steckverbindung -T4ec-	1805
1.19.28 Steckverbindung -T8cc-	1805
1.19.29 Steckverbindung -T8cb-	1806
1.20 Koppelstelle am Motor oben links -TMOL-	1807-1808
1.20.1 Steckverbindung -T14b-	1807
1.20.2 Steckverbindung -T8e-	1808
1.20.3 Steckverbindung -T14ae-	1808
1.21 Koppelstelle am Motor oben Mitte -TMOM-	1809-1810
1.21.1 Steckverbindung -T8c-	1809
1.21.2 Steckverbindung -T8bb-	1810
1.22 Koppelstelle am Motor oben rechts -TMOR-	1811
1.22.1 Steckverbindung -T8b-	1811
1.22.2 Steckverbindung -T8bd-	1811
1.23 Koppelstelle für Allradantrieb -TSAA-	1812-1813
1.23.1 Steckverbindung -T6am-	1812
1.23.2 Steckverbindung -T6ay-	1813
1.24 Koppelstelle am Stoßfänger vorn links -TSFVL-	1814
1.24.1 Steckverbindung -T5f-	1814
1.24.2 Steckverbindung -T5aa-	1814
1.25 Koppelstelle für Sitz vorn links -TSVL-	1815-1823
1.25.1 Steckverbindung -T17u-	1816
1.25.2 Steckverbindung -T17b-	1816
1.25.3 Steckverbindung -T3ax-	1817
1.25.4 Steckverbindung -T17w-	1818
1.25.5 Steckverbindung -T3bp-	1818
1.25.6 Steckverbindung -T17a-	1819

1.25.7 Steckverbindung -T2dm-	1820
1.25.8 Steckverbindung -T2ds-	1820
1.25.9 Steckverbindung -T6p-	1821
1.25.10 Steckverbindung -T6bw-	1822
1.25.11 Steckverbindung -T4am-	1822
1.25.12 Steckverbindung -T4au-	1823
1.25.13 Steckverbindung -T3cn-	1824
1.26 Koppelstelle für Sitz vorn rechts -TSVR-	1824-1832
1.26.1 Steckverbindung -T17v-	1825
1.26.2 Steckverbindung -T17d-	1825
1.26.3 Steckverbindung -T3ay-	1826
1.26.4 Steckverbindung -T3bq-	1827
1.26.5 Steckverbindung -T6v-	1827
1.26.6 Steckverbindung -T6y-	1828
1.26.7 Steckverbindung -T2dq-	1829
1.26.8 Steckverbindung -T17x-	1829
1.26.9 Steckverbindung -T17ab-	1830
1.26.10 Steckverbindung -T17aa-	1831
1.26.11 Steckverbindung -T17ac-	1831
1.26.12 Steckverbindung -T3co-	1832
1.27 Koppelstelle für Tür hinten links -TTHL-	1833-1834
1.27.1 Steckverbindung -T27e-	1833
1.27.2 Steckverbindung -T27e-	1834
1.27.3 Steckverbindung -T27c-	1834
1.28 Koppelstelle für Tür hinten rechts -TTHR-	1835-1836
1.28.1 Steckverbindung -T27f-	1835
1.28.2 Steckverbindung -T27f-	1836
1.28.3 Steckverbindung -T27d-	1837
1.29 Koppelstelle in der Tür hinten links -TTIHL-	1837-1841
1.29.1 Steckverbindung -T4x-	1838
1.29.2 Steckverbindung -T4ai-	1838
1.29.3 Steckverbindung -T10h-	1839
1.29.4 Steckverbindung -T8x-	1840
1.29.5 Steckverbindung -T8s-	1840
1.29.6 Steckverbindung -T10an-	1841
1.30 Koppelstelle in der Tür hinten rechts -TTIHR-	1842-1845
1.30.1 Steckverbindung -T10i-	1842
1.30.2 Steckverbindung -T4z-	1843
1.30.3 Steckverbindung -T4al-	1843
1.30.4 Steckverbindung -T8u-	1844
1.30.5 Steckverbindung -T8y-	1845
1.30.6 Steckverbindung -T10ao-	1845
1.31 Koppelstelle in der Tür vorn links -TTIVL-	1846-1850
1.31.1 Steckverbindung -T2cc-	1846
1.31.2 Steckverbindung -T10f-	1847
1.31.3 Steckverbindung -T8n-	1848
1.31.4 Steckverbindung -T8v-	1848
1.31.5 Steckverbindung -T2bx-	1849
1.31.6 Steckverbindung -T2cm-	1850
1.31.7 Steckverbindung -T10al-	1850
1.32 Koppelstelle in der Tür vorn rechts -TTIVR-	1851-1854
1.32.1 Steckverbindung -T10g-	1851
1.32.2 Steckverbindung -T8w-	1852
1.32.3 Steckverbindung -T8q-	1853
1.32.4 Steckverbindung -T2cd-	1853
1.32.5 Steckverbindung -T2cv-	1854
1.32.6 Steckverbindung -T10am-	1855
1.33 Koppelstelle für Tür vorn links -TTIVL-	1855-1859
1.33.1 Steckverbindung -T27a-	1856
1.33.2 Steckverbindung -T27g-	1856
1.33.3 Steckverbindung -T29a-	1857
1.33.4 Steckverbindung -T29c-	1858
1.33.5 Steckverbindung -T29e-	1858
1.33.6 Steckverbindung -T27i-	1859
1.34 Koppelstelle für Tür vorn rechts -TTIVR-	1860-1863
1.34.1 Steckverbindung -T29b-	1860

1.34.2 Steckverbindung -T29d-	1861
1.34.3 Steckverbindung -T27b-	1861
1.34.4 Steckverbindung -T27h-	1862
1.34.5 Steckverbindung -T27j-	1863
1.34.6 Steckverbindung -T29f-	1863
1.35 Leitungsverteiler für Kl. 30 -TV2-	1864
1.35.1 Steckverbindung -T1dm-	1864
1.36 12-V-Steckdose -U5-	1865-1866
1.36.1 Steckverbindung -T3bb-	1865
1.36.2 Steckverbindung -T3bj-	1866
1.37 Steckdose für Anhängerbetrieb -U10-	1867
1.37.1 Steckverbindung -T13b-	1867
1.38 Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V -U13-	1867
1.38.1 Steckverbindung -T3bc-	1868
1.39 12-V-Steckdose 2 -U18-	1868
1.39.1 Steckverbindung -T3cf-	1868
1.40 12-V-Steckdose 3 -U19-	1869
1.40.1 Steckverbindung -T3bd-	1869
1.41 Anschluss für Diagnose -U31-	1870
1.41.1 Steckverbindung -T16k-	1870
1.42 USB-Ladesteckdose 1 -U37-	1871-1872
1.42.1 Steckverbindung -T4ci-	1871-1872
1.42.2 Steckverbindung -T4eo-	1873
1.43 USB-Anschluss 1 -U41-	1873-1876
1.43.1 Steckverbindung -T5bb-	1874
1.43.2 Steckverbindung -T7a-	1874
1.43.3 Steckverbindung -T4ep-	1875-1876
1.44 USB-Anschluss 2 -U42-	1877-1878
1.44.1 Steckverbindung -T5bc-	1877
1.44.2 Steckverbindung -T7e-	1878
841 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix V - 3	1879-1935
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix V	1879-1935
1.1 Scheibenwaschpumpe -V5-	1880
1.1.1 Steckverbindung -T2ee-	1880
1.2 Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage -V11-	1881
1.2.1 Steckverbindung -T2ef-	1881
1.3 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	1882
1.3.1 Steckverbindung -T4dx-	1882
1.4 Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes -V28-	1883
1.4.1 Steckverbindung -T5l-	1883
1.5 Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes -V31-	1884
1.5.1 Steckverbindung -T5p-	1884
1.6 Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes -V45-	1885
1.6.1 Steckverbindung -T5r-	1885
1.7 Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes -V46-	1886
1.7.1 Steckverbindung -T5br-	1886
1.8 Dosierpumpe -V54-	1887
1.8.1 Steckverbindung -T2fz-	1887
1.9 Stellmotor der Umluftklappe -V113-	1888
1.9.1 Steckverbindung -T6bi-	1888
1.10 Fensterhebermotor Fahrerseite -V147-	1889
1.10.1 Steckverbindung -T3ab-	1889
1.11 Pumpe für Ladeluftkühlung -V188-	1890
1.11.1 Steckverbindung -T3ci-	1890
1.12 Unterdruckpumpe für Bremse -V192-	1891
1.12.1 Steckverbindung -T2ov-	1891
1.13 Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes -V243-	1892
1.13.1 Steckverbindung -T5q-	1892
1.14 Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes -V244-	1893
1.14.1 Steckverbindung -T5n-	1893
1.15 Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes -V245-	1894
1.15.1 Steckverbindung -T5m-	1894
1.16 Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes -V246-	1895
1.16.1 Steckverbindung -T5o-	1895
1.17 Feststellmotor links -V282-	1896
1.17.1 Steckverbindung -T2id-	1896

1.18 Feststellmotor rechts -V283-	1897
1.18.1 Steckverbindung -T2ia-	1897
1.19 Motor für Display auf und zu -V301-	1898
1.19.1 Steckverbindung -T6ai-	1898
1.20 Motor 1 für Heckklappe -V444-	1899
1.20.1 Steckverbindung -T10ad-	1899
1.21 Motor 2 für Heckklappe -V445-	1900
1.21.1 Steckverbindung -T10aa-	1900
1.22 Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite -V471-	1901
1.22.1 Steckverbindung -T3ac-	1901
1.23 Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite -V472-	1902
1.23.1 Steckverbindung -T3ad-	1902
1.24 Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl -V475-	1903
1.24.1 Steckverbindung -T4cu-	1903
1.25 Heizungsunterstützungspumpe -V488-	1904-1905
1.25.1 Steckverbindung -T3bt-	1904
1.25.2 Steckverbindung -T3p-	1905
1.25.3 Steckverbindung -T3n-	1906
1.26 Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links -V512-	1906
1.26.1 Steckverbindung -T6z-	1906
1.27 Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links -V514-	1907
1.27.1 Steckverbindung -T6t-	1907
1.28 Lendenwirbelstütze Fahrersitz -VX2-	1908-1913
1.28.1 Steckverbindung -T4av-	1908
1.28.2 Steckverbindung -T4aw-	1909
1.28.3 Steckverbindung -T4dj-	1910
1.28.4 Steckverbindung -T4dk-	1910
1.28.5 Steckverbindung -T4as-	1911
1.28.6 Steckverbindung -T4at-	1912
1.28.7 Steckverbindung -T4ej-	1912
1.28.8 Steckverbindung -T4ek-	1913
1.29 Lendenwirbelstütze Beifahrersitz -VX3-	1914
1.29.1 Steckverbindung -T4dl-	1914
1.29.2 Steckverbindung -T4dm-	1914
1.30 Außenspiegel Fahrerseite -VX4-	1915-1916
1.30.1 Steckverbindung -T2bz-	1915
1.30.2 Steckverbindung -T5j-	1916
1.31 Außenspiegel Beifahrerseite -VX5-	1917
1.31.1 Steckverbindung -T2cf-	1917
1.31.2 Steckverbindung -T5k-	1917
1.32 Abgasturbolader 1 -VX12-	1918
1.32.1 Steckverbindung -T6ci-	1918
1.33 Anhängervorrichtung -VX15-	1919
1.33.1 Steckverbindung -T8ax-	1919
1.34 Zuziehhilfe der Heckklappe -VX16-	1920
1.34.1 Steckverbindung -T6g-	1920
1.35 Schließereinheit Fahrertür -VX21-	1921
1.35.1 Steckverbindung -T8o-	1921
1.36 Schließereinheit Beifahrertür -VX22-	1922
1.36.1 Steckverbindung -T8p-	1922
1.37 Schließereinheit Tür hinten links -VX23-	1923
1.37.1 Steckverbindung -T8r-	1923
1.38 Schließereinheit Tür hinten rechts -VX24-	1924
1.38.1 Steckverbindung -T8t-	1924
1.39 Schließereinheit für Heckklappe -VX25-	1925
1.39.1 Steckverbindung -T4q-	1925
1.40 Temperaturklappe -VX27-	1926-1927
1.40.1 Steckverbindung -T6bh-	1926
1.40.2 Steckverbindung -T6bk-	1927
1.41 Luftverteilerklappe -VX33-	1928
1.41.1 Steckverbindung -T6bf-	1928
1.41.2 Steckverbindung -T6bj-	1928
1.42 Temperaturklappe vorn links -VX34-	1929
1.42.1 Steckverbindung -T6bc-	1929
1.43 Temperaturklappe vorn rechts -VX35-	1930
1.43.1 Steckverbindung -T6bd-	1930

1.44 Defrostklappe -VX47-	1931
1.44.1 Steckverbindung -T6bg-	1931
1.45 Umluftklappe -VX52-	1932
1.45.1 Steckverbindung -T6be-	1932
1.46 Kühlerlüfter -VX57-	1933-1935
1.46.1 Steckverbindung -T4bb-	1933
1.46.2 Steckverbindung -T4az-	1934
1.46.3 Steckverbindung -T4ei-	1935
842 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z - 3	1936-1964
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z	1936-1964
1.1 Kofferraumleuchte -W3-	1937
1.1.1 Steckverbindung -T2fy-	1937
1.2 Handschuhfachleuchte -W6-	1937
1.2.1 Steckverbindung -T2fl-	1937
1.3 beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite -W14-	1938
1.3.1 Steckverbindung -T2be-	1938
1.4 beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite -W20-	1939
1.4.1 Steckverbindung -T2bd-	1939
1.5 Türwarnleuchte Fahrerseite -W30-	1940
1.5.1 Steckverbindung -T2ct-	1940
1.6 Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite -W86-	1941
1.6.1 Steckverbindung -T2ph-	1941
1.7 Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite -W87-	1942
1.7.1 Steckverbindung -T2ni-	1942
1.8 Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Fahrerseite -W88-	1943
1.8.1 Steckverbindung -T2db-	1943
1.9 Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Beifahrerseite -W89-	1944
1.9.1 Steckverbindung -T2dg-	1944
1.10 Innenleuchte vorn -WX1-	1945-1946
1.10.1 Steckverbindung -T6aq-	1945
1.10.2 Steckverbindung -T16n-	1946
1.11 Innenleuchte hinten -WX2-	1947
1.11.1 Steckverbindung -T4n-	1947
1.11.2 Steckverbindung -T6e-	1947
1.12 Kennzeichenleuchte links -X4-	1948
1.12.1 Steckverbindung -T2cl-	1948
1.13 Kennzeichenleuchte rechts -X5-	1949
1.13.1 Steckverbindung -T2ck-	1949
1.14 Analoguhr -Y-	1950
1.14.1 Steckverbindung -T3cg-	1950
1.15 beheizbare Frontscheibe -Z2-	1951-1952
1.15.1 Steckverbindung -T1ex-	1951
1.15.2 Steckverbindung -T1ew-	1952
1.16 beheizbarer Fahrersitz -Z6-	1953
1.16.1 Steckverbindung -T4ao-	1953
1.17 beheizbare Beifahrersitzlehne -Z9-	1953
1.17.1 Steckverbindung -T2lf-	1954
1.18 beheizbare Rücksitzlehne links -Z11-	1954
1.18.1 Steckverbindung -T4bz-	1954
1.19 beheizbare Rücksitzlehne rechts -Z13-	1955
1.19.1 Steckverbindung -T4bw-	1955
1.20 Heizwiderstand für Spritzdüse links -Z20-	1956
1.20.1 Steckverbindung -T2eo-	1956
1.21 Heizwiderstand für Spritzdüse rechts -Z21-	1957
1.21.1 Steckverbindung -T2ep-	1957
1.22 Heizelement für Luftzusatzheizung -Z35-	1958
1.22.1 Steckverbindung -T3aw-	1958
1.23 Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2) -Z104-	1959
1.23.1 Steckverbindung -T2gi-	1959
1.24 Scheibenheizung für Frontsensorik -Z113-	1960-1961
1.24.1 Steckverbindung -T2gk-	1960
1.24.2 Steckverbindung -T2gk-	1961
1.25 Sitzheizung hinten links -ZX10-	1962
1.25.1 Steckverbindung -T4ca-	1962
1.26 Sitzheizung hinten rechts -ZX12-	1962
1.26.1 Steckverbindung -T4bv-	1963

1.27 Heizelement mit Sitzbelegungserkennung Beifahrerseite -ZX14-
1.27.1 Steckverbindung -T6x-

1963-1964
1963-1964