



Inhaltsverzeichnis

01 - Eigendiagnose, Elektrische Prüfung	1
1 Funktion der Eigendiagnose	1
1.1 Funktion der Eigendiagnose	1
1.2 Daten-BUS	1
1.3 Technische Daten der Eigendiagnose	3
1.4 Eigendiagnose - Wegweiser	4
2 Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte	5
2.1 Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte	5
3 Eigendiagnose durchführen	13
3.1 Eigendiagnose durchführen	13
3.2 Sicherheitsmaßnahmen	13
3.3 Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 anschließen	14
3.4 Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen und Funktionen anwählen	15
3.5 Automatischer Prüfablauf	15
3.6 Übersicht der anzuwählenden Funktionen	17
3.7 Fehlerspeicher abfragen	17
4 Fehlertabelle	18
4.1 Fehlertabelle	18
5 Fehlerspeicher löschen	24
5.1 Fehlerspeicher löschen	24
6 Grundeinstellung einleiten	25
6.1 Grundeinstellung einleiten	25
7 Meßwerteblock lesen	26
7.1 Meßwerteblock lesen	26
7.2 Prüftabelle	27
8 Getriebe: Elektrische Prüfung	32
8.1 Getriebe: Elektrische Prüfung	32
8.2 Elektrische Prüfung für Fahrzeuge mit Automatischem Getriebe 09A	34
8.3 Prüftabelle	35
9 Was bedeutet -	38
9.1 Was bedeutet -	38