



## Inhaltsverzeichnis

<b>01 - Eigendiagnose</b> .....	<b>1</b>
<b>1 Funktion der Eigendiagnose</b> .....	<b>1</b>
1.1 Funktion der Eigendiagnose .....	1
1.2 Eigendiagnose - Wegweiser für das Automatische Getriebe .....	4
<b>2 Eigendiagnose durchführen</b> .....	<b>5</b>
2.1 Eigendiagnose durchführen .....	5
<b>3 Fehlertabelle</b> .....	<b>8</b>
3.1 Fehlertabelle .....	8
<b>4 Fehlerspeicher löschen</b> .....	<b>14</b>
4.1 Fehlerspeicher löschen .....	14
<b>5 Grundeinstellung einleiten</b> .....	<b>15</b>
5.1 Grundeinstellung einleiten .....	15
<b>6 Meßwerteblock lesen</b> .....	<b>16</b>
6.1 Meßwerteblock lesen .....	16
6.2 Prüftabelle .....	17
<b>7 Ausgabe beenden</b> .....	<b>28</b>
7.1 Ausgabe beenden .....	28
<b>8 Getriebe: Elektrische Prüfung</b> .....	<b>29</b>
8.1 Getriebe: Elektrische Prüfung .....	29
8.2 Prüftabelle .....	32
<b>9 Was bedeutet -</b> .....	<b>38</b>
9.1 Was bedeutet - .....	38