



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Sicherheitshinweise</b>	<b>1</b>
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	1
1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Kühlsystem	1
<b>2 Reparaturhinweise</b>	<b>2</b>
2.1 Allgemeine Reparaturhinweise	2
2.2 Kontaktkorrosion	2
2.3 Leitungsverlegung und -befestigung	2
2.4 Schrauben, Muttern	3
<b>50 - Karosserie vorn</b>	<b>4</b>
<b>1 Schlossträger</b>	<b>4</b>
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	4
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	6
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	8
1.4 Luftführung aus- und einbauen	12
1.5 Streben Schlossträger aus- und einbauen	13
<b>2 Kotflügel</b>	<b>16</b>
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	16
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	17
2.3 Kotflügelstrebe aus- und einbauen	20
2.4 Halter Kotflügel aus- und einbauen	22
<b>3 Stirnwand</b>	<b>24</b>
<b>55 - Deckel, Klappen</b>	<b>25</b>
<b>1 Frontklappe</b>	<b>25</b>
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	25
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	27
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	27
1.4 Frontklappe einstellen	28
1.5 Klappenschloss aus- und einbauen	30
1.6 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	34
1.7 Schließbügel aus- und einbauen	35
1.8 Scharniere aus- und einbauen	35
1.9 Dämpfung aus- und einbauen	36
1.10 Dichtung Frontklappe aus- und einbauen	37
1.11 Bowdenzug aus- und einbauen	38
1.12 Stützstange aus- und einbauen	40
<b>2 Heckklappe</b>	<b>42</b>
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	42
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	44
2.3 Heckklappe einstellen	46
2.4 Klappenschloss aus- und einbauen	49
2.5 Betätigung aus- und einbauen	50
2.6 Scharniere aus- und einbauen	51
2.7 Schließbügel aus- und einbauen	52
2.8 Heckklappendichtung aus- und einbauen	53
2.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen	54
2.10 Gasdruckfeder zur Entsorgung vorbereiten	55
<b>3 Tankklappeneinheit</b>	<b>57</b>
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	57



3.2	Tankklappeneinheit aus- und einbauen .....	57
3.3	Tankklappe aus- und einbauen .....	59
<b>57</b>	<b>- Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung .....</b>	<b>60</b>
<b>1</b>	<b>Tür .....</b>	<b>60</b>
1.1	Montageübersicht - Tür .....	60
1.2	Montageübersicht - Türdichtungen .....	61
1.3	Türinnendichtung aus- und einbauen .....	62
1.4	Türaußendichtung aus- und einbauen .....	63
1.5	Tür aus- und einbauen .....	65
1.6	Tür einstellen .....	67
1.7	Schließbügel einstellen .....	68
1.8	Türscharnier aus- und einbauen .....	69
1.9	Türfeststeller aus- und einbauen .....	70
<b>2</b>	<b>Türeinbauteile .....</b>	<b>72</b>
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile .....	72
2.2	Montageübersicht - Fensterheber .....	73
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss .....	73
2.4	Montageübersicht - Fensterführungen und Fensterschachtleisten .....	74
2.5	Fensterhebermotor aus- und einbauen .....	75
2.6	Fensterheber aus- und einbauen .....	76
2.7	Türinnenabdeckung aus- und einbauen .....	78
2.8	Schließbügel aus- und einbauen .....	79
2.9	Fensterführung aus- und einbauen .....	80
2.10	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen .....	82
<b>3</b>	<b>Zentralverriegelung .....</b>	<b>83</b>
<b>58</b>	<b>- Türen hinten/Türeinbauteile .....</b>	<b>84</b>
<b>1</b>	<b>Schiebetür .....</b>	<b>84</b>
1.1	Montageübersicht - Schiebetür .....	84
1.2	Montageübersicht - Türdichtungen .....	87
1.3	Schiebetür aus- und einbauen .....	88
1.4	Schiebetür einstellen .....	90
1.5	Schließbügel einstellen .....	96
1.6	Anbauteile aus- und einbauen .....	98
<b>2</b>	<b>Heckflügeltür .....</b>	<b>106</b>
2.1	Montageübersicht - Türdichtungen .....	106
2.2	Heckflügeltür einstellen .....	106
2.3	Scharniere aus- und einbauen .....	108
2.4	Anbauteile aus- und einbauen .....	110
<b>63</b>	<b>- Stoßfänger .....</b>	<b>113</b>
<b>1</b>	<b>Stoßfänger vorn .....</b>	<b>113</b>
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung .....	113
1.2	Montageübersicht - Aufprallträger .....	114
1.3	Montageübersicht - Anbauteile .....	114
1.4	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen .....	115
1.5	Aufprallträger aus- und einbauen .....	118
1.6	Anbauteile aus- und einbauen .....	121
1.7	Schaumteil aus- und einbauen .....	121
1.8	Führungsprofil aus- und einbauen .....	121
1.9	Halter für Geber für Einparkhilfe einbauen .....	122
1.10	Halter für Geber Parklenkassistent einbauen .....	124
<b>2</b>	<b>Stoßfänger hinten .....</b>	<b>126</b>
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung .....	126



2.2	Montageübersicht - Aufprallträger	127
2.3	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	130
2.4	Aufprallträger aus- und einbauen	133
2.5	Führungsprofil aus- und einbauen	135
2.6	Schaumteil aus- und einbauen	136
2.7	Befestigungsleiste aus- und einbauen	136
2.8	Anbauteile aus- und einbauen	137
2.9	Halter für Geber für Einparkhilfe einbauen	137
2.10	Halter für Geber Parklenkassistent einbauen	139
<b>64</b>	<b>- Verglasung</b>	<b>141</b>
<b>1</b>	<b>Reparaturhinweise</b>	<b>141</b>
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	141
1.2	Scheibeninstandsetzung	141
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	142
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	145
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	146
1.6	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	147
1.7	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	149
<b>2</b>	<b>Frontscheibe</b>	<b>150</b>
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	150
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	150
<b>3</b>	<b>Heckscheibe</b>	<b>156</b>
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	156
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	156
<b>4</b>	<b>Seitenscheiben</b>	<b>161</b>
4.1	Montageübersicht - Seitenscheibe vorn	161
4.2	Montageübersicht - Seitenscheibe hinten	161
4.3	Seitenscheibe vorn aus- und einbauen	162
4.4	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen	165
<b>5</b>	<b>Türscheiben</b>	<b>169</b>
5.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	169
5.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	169
5.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	170
5.4	Türscheibe hinten aus- und einbauen	172
<b>6</b>	<b>Glasdach</b>	<b>175</b>
6.1	Glasdach aus- und einbauen	175
<b>66</b>	<b>- Außenausstattung</b>	<b>180</b>
<b>1</b>	<b>Kühlergrill/Frontblende</b>	<b>180</b>
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	180
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	180
<b>2</b>	<b>Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen</b>	<b>182</b>
<b>3</b>	<b>Geräuschdämpfung</b>	<b>183</b>
3.1	Montageübersicht - Geräuschdämpfung	183
3.2	Montageübersicht - Unterfahrschutz	184
3.3	Geräuschdämpfung aus- und einbauen	185
3.4	Unterfahrschutz aus- und einbauen	187
3.5	Halter Unterfahrschutz aus- und einbauen	188
<b>4</b>	<b>Unterbodenverkleidung</b>	<b>190</b>
4.1	Einbauorteübersicht - Unterbodenverkleidungen	190
4.2	Montageübersicht - Unterbodenverkleidungen	194
4.3	Montageübersicht - Verstrebungen am Unterboden	200
4.4	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen	201



4.5	Tunnelbrücke aus- und einbauen .....	215
<b>5</b>	<b>Dachleisten / Dachreling .....</b>	<b>218</b>
5.1	Montageübersicht - Dachreling .....	218
5.2	Dachreling aus- und einbauen .....	219
<b>6</b>	<b>Außenspiegel .....</b>	<b>222</b>
6.1	Montageübersicht - Außenspiegel .....	222
6.2	Außenspiegel aus- und einbauen .....	222
6.3	Spiegelglas aus- und einbauen .....	224
6.4	Spiegelverstellereinheit aus- und einbauen .....	225
6.5	Spiegelkappe aus- und einbauen .....	226
6.6	Spiegelrahmen aus- und einbauen .....	226
<b>7</b>	<b>Radhausschale .....</b>	<b>228</b>
7.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn .....	228
7.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten .....	228
7.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen .....	229
7.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen .....	230
<b>8</b>	<b>Schriftzüge und Embleme .....</b>	<b>233</b>
8.1	Montageübersicht - Schriftzüge und Embleme .....	233
8.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck .....	236
8.3	Embleme Front aus- und einbauen .....	239
8.4	Schriftzüge und Embleme am Heck ersetzen .....	239
<b>9</b>	<b>Anhängevorrichtung .....</b>	<b>241</b>
<b>10</b>	<b>Reserveradhalter .....</b>	<b>242</b>
10.1	Montageübersicht - Reserveradhalter .....	242
10.2	Reserveradhalter aus- und einbauen .....	242
10.3	Reserverad aus- und einbauen .....	244
10.4	Anbauteile aus- und einbauen .....	244
<b>11</b>	<b>Wärmeschutzbleche .....</b>	<b>245</b>
11.1	Einbauorteübersicht - Wärmeschutzbleche .....	245
11.2	Wärmeschutzblech vorn aus- und einbauen .....	246
11.3	Wärmeschutzblech Mitte aus- und einbauen .....	247
11.4	Wärmeschutzblech hinten aus- und einbauen .....	248