



Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Schlossträger	1
1.1 Werkzeuge	1
1.2 Schlossträger-Servicestellung Montageübersicht	2
1.3 Servicestellung	3
1.4 Schlossträger mit Anbauteilen aus- und einbauen	4
2 Kotflügel	7
2.1 Werkzeuge	7
2.2 Kotflügel vorn Montageübersicht	7
2.3 Kotflügel aus- und einbauen	8
2.4 Kotflügelstrebe aus- und einbauen	10
3 Geräuschkämpfung	12
3.1 Werkzeuge	12
3.2 Geräuschkämpfung - Montageübersicht	12
4 Unterbodenverkleidung	14
4.1 Werkzeuge	14
4.2 Unterbodenverkleidungen - Montageübersicht	14
5 Wasserkasten-Stirnwand	16
5.1 Werkzeuge	16
5.2 Wasserkasten-Stirnwand - Montageübersicht	16
55 - Deckel, Klappen	17
1 Frontklappe	17
1.1 Werkzeuge	17
1.2 Frontklappe Montageübersicht	17
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	19
1.4 Stütze Frontklappe - Montageübersicht	20
1.5 Klappenscharnier - Montageübersicht	21
1.6 Klappenscharnier aus- und einbauen	21
1.7 Verbindungsteil - Montageübersicht	24
1.8 Dämpfung aus- und einbauen	25
1.9 Ver- und Entriegelungsbauteile Frontklappe Montageübersicht	27
1.10 Klappenschloss aus- und einbauen	28
1.11 Bowdenzug trennen	29
1.12 Frontklappe einstellen	29
1.13 Betätigungshebel aus- und einbauen	31
2 Heckklappe	32
2.1 Werkzeuge	32
2.2 Heckklappe Montageübersicht	32
2.3 Heckklappe aus- und einbauen	33
2.4 Gasdruckfeder ausbauen	35
2.5 Gasdruckfeder entgasen	35
2.6 Heckklappenscharnier - Montageübersicht	36
2.7 Heckklappenscharnier aus- und einbauen	36
2.8 Schließbügel aus- und einbauen	39
2.9 Heckklappe einstellen	39
2.10 Griffleiste - Montageübersicht	41
2.11 Griffleiste aus- und einbauen	42
2.12 Klappenschloss aus- und einbauen	44
2.13 Heckklappendichtung	45
2.14 Heckklappendichtung aus- und einbauen	46
3 Tankklappeneinheit	48



3.1	Werkzeuge	48
3.2	Tankklappeneinheit - Montageübersicht	48
57	- Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	53
1	Tür vorn	53
1.1	Werkzeuge	53
1.2	Materialien	54
1.3	Türaufbau - Montageübersicht	55
1.4	Türscharniere - Montageübersicht	57
1.5	Neue Türscharniere fetten	59
1.6	Tür aus- und einbauen	60
1.7	Türeinrichtung	62
1.8	Türaußenblech aus- und einbauen	64
1.9	Neues Türaußenblech einbauen	67
1.10	Halteleiste am Türaußenblech aus- und einbauen	72
1.11	Einbauhinweise neues Türaußenblech einkleben	74
1.12	Mindestaushärtezeit	74
1.13	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	75
1.14	Türinnenteil - Montageübersicht	75
1.15	Türgriff und Türschloss - Montageübersicht	77
1.16	Gehäuse aus- und einbauen	78
1.17	Türgriff aus- und einbauen	79
1.18	Lagerbügel aus- und einbauen	81
1.19	Türschloss aus- und einbauen	83
1.20	Seitenaufprallschutz Montageübersicht	85
1.21	Türinnendichtung	85
1.22	Türinnendichtung aus- und einbauen	86
1.23	Türaußendichtung aus- und einbauen	88
2	Zentralverriegelung	91
2.1	Einbauortsübersicht der Bauteile der Zentralverriegelung	91
2.2	Anpassung von Schlüsseln mit Funkfernbedienung	92
2.3	Batterie für den Schlüssel mit Funkfernbedienung (klappbar) Montageübersicht	93
2.4	Batterie für den Schlüssel mit Funkfernbedienung (klappbar) aus- und einbauen	94
58	- Türen hinten/Türeinbauteile	96
1	Tür hinten	96
1.1	Werkzeuge	96
1.2	Materialien	97
1.3	Türaufbau - Montageübersicht	98
1.4	Türscharniere - Montageübersicht	100
1.5	Neues Türscharnier fetten	102
1.6	Tür aus- und einbauen	103
1.7	Türeinrichtung	105
1.8	Türaußenblech aus- und einbauen	107
1.9	Neues Türaußenblech einbauen	110
1.10	Halteleiste am Türaußenblech aus- und einbauen	115
1.11	Einbauhinweise neues Türaußenblech einkleben	117
1.12	Mindestaushärtezeit	117
1.13	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	118
1.14	Türinnenteil - Montageübersicht	118
1.15	Türgriff und Türschloss - Montageübersicht	120
1.16	Gehäuse aus- und einbauen	121
1.17	Türgriff aus- und einbauen	121
1.18	Lagerbügel ausbauen	123
1.19	Türschloss aus- und einbauen	125
1.20	Seitenaufprallschutz Montageübersicht	126



1.21	Türinnendichtungen	127
1.22	Türinnendichtung aus- und einbauen	128
1.23	Türaußendichtung aus- und einbauen	129
60	- Schiebe-/Ausstelldach	133
1	Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel (Meritor)	133
1.1	Werkzeuge	133
1.2	Funktion	134
1.3	Schiebe-/Ausstelldach mit Glasdeckel-Montageübersicht	134
1.4	Faltenbalg aus- und einbauen	137
1.5	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach ausbauen	138
1.6	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einbauen	139
1.7	Glasdeckel für Schiebe-/Ausstelldach einstellen (Höheneinstellung)	139
1.8	Deckeldichtung einstellen	141
1.9	Deckeldichtung ersetzen	141
1.10	Windabweiser aus- und einbauen	142
1.11	Sonnenschutzblende aus- und einbauen	143
1.12	Antrieb für Glasdeckel Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	144
1.13	Antrieb für Glasdeckel Schiebe-/Ausstelldach einstellen (Nullstellung)	145
1.14	Vorwahltomatik für Glasdeckel Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	145
1.15	Parallelauf prüfen	145
1.16	Parallelauf einstellen	146
1.17	Montageeinheit - Montageübersicht	146
1.18	Montageeinheit aus- und einbauen	147
1.19	Stromlose Betätigung	150
1.20	Kulissenführung aus- und einbauen	150
1.21	Kulisse aus- und einbauen	151
1.22	Wasserablaufschläuche reinigen	152
63	- Stoßfänger	155
1	Stoßfänger vorn	155
1.1	Werkzeuge	155
1.2	Stoßfängerabdeckung vorn in Stand setzen	155
1.3	Stoßfängerabdeckung vorn (> 02.2009) - Montageübersicht	155
1.4	Stoßfängerabdeckung vorn (> 02.2009) aus- und einbauen	156
1.5	Stoßfängerabdeckung vorn (> 02.2009) Anbauteile	158
1.6	Stoßfängerabdeckung vorn (03.2009 >) - Montageübersicht	159
1.7	Stoßfängerabdeckung vorn (03.2009 >) aus- und einbauen	160
1.8	Stoßfängerabdeckung vorn (03.2009 >) Anbauteile	161
1.9	Seitliche Führungen aus- und einbauen (03.2009 >)	163
1.10	Stoßfängerabdeckung vorn Cross Golf (> 02.2009) - Montageübersicht	163
1.11	Stoßfängerabdeckung vorn Cross Golf (> 02.2009) aus- und einbauen	164
1.12	Stoßfängerabdeckung vorn Cross Golf (> 02.2009) Anbauteile	166
1.13	Stoßfängerabdeckung vorn Cross Golf (03.2010 >) - Montageübersicht	167
1.14	Stoßfängerabdeckung vorn Cross Golf (03.2010 >) aus- und einbauen	168
1.15	Stoßfängerabdeckung vorn Cross Golf (03.2010 >) Anbauteile	170
1.16	Seitliche Führungen Cross Golf aus- und einbauen (03.2010 >)	172
1.17	Stoßfänger vorn Unterbauteile	173
1.18	Stoßfängerträger - Montageübersicht	174
1.19	Halter für Einparkhilfe einbauen	174
1.20	Halter für Parklenkassistent einbauen	179
2	Stoßfänger hinten	184
2.1	Werkzeuge	184
2.2	Stoßfängerabdeckung hinten in Stand setzen	184
2.3	Stoßfängerabdeckung hinten (> 02.2009) - Montageübersicht	184
2.4	Stoßfängerabdeckung (> 02.2009) aus- und einbauen	185



2.5	Stoßfänger hinten (> 02.2009) Anbauteile	187
2.6	Stoßfängerabdeckung hinten (03.2009 >) - Montageübersicht	188
2.7	Stoßfängerabdeckung hinten (03.2009 >) aus- und einbauen	188
2.8	Stoßfängerabdeckung hinten (03.2009 >) Anbauteile	190
2.9	Seitliche Führungen aus- und einbauen (03.2009 >)	191
2.10	Stoßfängerabdeckung hinten Cross Golf (> 02.2009) - Montageübersicht	191
2.11	Stoßfängerabdeckung hinten Cross Golf (> 02.2009) aus- und einbauen	192
2.12	Stoßfängerabdeckung hinten Cross Golf (> 02.2009) Anbauteile	194
2.13	Stoßfängerabdeckung hinten Cross Golf (03.2010 >) - Montageübersicht	195
2.14	Stoßfängerabdeckung hinten Cross Golf (03.2010 >) aus- und einbauen	196
2.15	Stoßfängerabdeckung hinten Cross Golf (03.2010 >) Anbauteile	197
2.16	Seitliche Führungen aus- und einbauen (03.2010 >)	198
2.17	Stoßfänger hinten Unterbauteile	200
2.18	Stoßfängerträger - Montageübersicht	201
2.19	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	201
2.20	Halter für Einparkhilfe einbauen	201
2.21	Anhängevorrichtung - Montageübersicht	206
64	- Verglasung	208
1	Kraftschlüssig geklebte Verglasung	208
1.1	Werkzeuge	208
1.2	Materialien	209
1.3	Frontscheibe in Stand setzen	210
1.4	Frontscheibe - Montageübersicht	210
1.5	Wasserkastenabdeckung Montageübersicht	212
1.6	Frontscheibe ausbauen	215
1.7	Frontscheibe einbauen	216
1.8	Heckscheibe - Montageübersicht	216
1.9	Nicht zerstörte Heckscheibe ausbauen	217
1.10	Zerstörte Heckscheibe ausbauen	218
1.11	Heckscheibe einbauen	218
1.12	Seitenscheibe vorn - Montageübersicht	218
1.13	Nicht zerstörte Seitenscheibe vorn ausbauen	220
1.14	Zerstörte Seitenscheibe vorn ausbauen	221
1.15	Seitenscheibe vorn einbauen	221
1.16	Nicht zerstörte Verglasung zum Einglasen vorbereiten	222
1.17	Neue Verglasung ohne Vorbeschichtung zum Einglasen vorbereiten	222
1.18	Neue Verglasung mit Vorbeschichtung zum Einglasen vorbereiten	223
1.19	Karosseriefansch zum Einglasen vorbereiten	224
1.20	Einbauhinweise	226
1.21	Mindestaushärtezeit	226
1.22	Lackschäden ausbessern	227
1.23	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	227
2	Türscheibe vorn	228
2.1	Werkzeuge	228
2.2	Türscheibe vorn - Montageübersicht	228
2.3	Türscheibe aus- und einbauen	229
2.4	Türscheibe einstellen	231
2.5	Fensterhebermotor - Montageübersicht	233
2.6	Fensterhebermotor aus- und einbauen	234
2.7	Fensterführung - Montageübersicht	236
2.8	Fensterführung aus- und einbauen	237
2.9	Fensterheber - Montageübersicht	238
2.10	Fensterheber aus- und einbauen	239
3	Türscheiben hinten	241
3.1	Werkzeuge	241



3.2	Türscheiben hinten Montageübersicht	241
3.3	Türscheibe aus- und einbauen	242
3.4	Feststehende Türscheibe mit Fensterführung Montageübersicht	244
3.5	Feststehende Türscheibe mit Fensterführung aus- und einbauen	245
3.6	Fensterhebermotor - Montageübersicht	248
3.7	Fensterhebermotor aus- und einbauen	248
3.8	Fensterheber - Montageübersicht	251
3.9	Fensterheber aus- und einbauen	251
66	- Außenausstattung	253
1	Radhausschale	253
1.1	Werkzeuge	253
1.2	Radhausschale vorn Montageübersicht	253
1.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	254
1.4	Radhausschale hinten Montageübersicht	256
1.5	Radhausschale hinten aus- und einbauen	256
2	Außenspiegel	258
2.1	Werkzeuge	258
2.2	Außenspiegel - Montageübersicht	258
2.3	Spiegelglas aus- und einbauen	259
2.4	Spiegelgehäuse aus- und einbauen	260
2.5	Blende aus- und einbauen	261
2.6	Seitenblinkleuchte aus- und einbauen	261
2.7	Außenspiegel aus- und einbauen	262
3	Kühlergrill	264
3.1	Kühlergrill (> 02.2009) - Montageübersicht	264
3.2	Kühlergrill (> 02.2009) aus- und einbauen	265
3.3	Kühlergrill (03.2009 >) - Montageübersicht	267
3.4	Kühlergrill (03.2009 >) aus- und einbauen	268
3.5	Firmenzeichen aus- und einbauen	270
4	Dachreling	271
4.1	Dachreling (> 02.2009) - Montageübersicht	271
4.2	Dachreling (> 02.2009) ausbauen	272
4.3	Dachreling (> 02.2009) einbauen	273
4.4	Dachreling (03.2009 >) - Montageübersicht	276
4.5	Dachreling (03.2009 >) ausbauen	277
4.6	Dachreling (03.2009 >) einbauen	278
5	Leisten und Blenden	279
5.1	Werkzeuge	279
5.2	Montagehinweise für geklebte Leisten und Blenden	279
5.3	Seitenschutzleisten	280
5.4	Blende für Frontklappe	282
5.5	Leiste für Heckklappe	285
5.6	Wasserfangleiste	287
5.7	Steinschlagschutzleisten aus- und einbauen	290
5.8	Schwellerabdeckung - Montageübersicht	294
6	Sonderanbauteile	295
6.1	Sicherheitsvorschriften	295
6.2	Werkzeuge	295
6.3	Materialien	296
6.4	Sonderanbauteile - Bauteileübersicht Cross Golf (> 02.2009)	296
6.5	Sonderanbauteile - Bauteileübersicht Cross Golf (03.2010 >)	297
6.6	Unterholmverbreiterung - Montageübersicht	298
6.7	Unterholmverbreiterung aus- und einbauen	300
6.8	Halteleiste für Unterholmverbreiterung aus- und einbauen	302



6.9	Seitenschutzleisten aus- und einbauen	306
6.10	Blende Radhaus vorn aus- und einbauen	308
6.11	Blende Radhaus hinten aus- und einbauen	310
6.12	Montagehinweise	313
6.13	Sonderanbauteile zum Verkleben vorbereiten	313
6.14	Karosseriebauteil zum Verkleben vorbereiten	314
6.15	Einbauhinweise	314
6.16	Mindestaushärtezeit	315
6.17	Lackschäden ausbessern	315
6.18	Reinigung bei Verschmutzung durch Klebedichtungsmaterial	315
6.19	Reinigungsvorschrift	315
7	Schriftzüge	316
7.1	Werkzeuge	316
7.2	Montagehinweise für geklebte Schriftzüge und Trittschutzfolien	316
7.3	Schriftzüge hinten Maße	316
7.4	Schriftzug seitlich - Cross Golf	317
7.5	Trittschutzfolie Cross Golf ersetzen	318
8	Marderschutzvorrichtung	320
8.1	Montageübersicht Marderschutzvorrichtung	320