



## Inhaltsverzeichnis

<b>01 - Eigendiagnose, Elektrische Prüfung</b> . . . . .	<b>1</b>
<b>1 Funktion der Eigendiagnose</b> . . . . .	<b>1</b>
1.1 Funktion der Eigendiagnose . . . . .	1
1.2 Technische Daten der Eigendiagnose . . . . .	2
1.3 Eigendiagnose - Wegweiser . . . . .	3
<b>2 Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte</b> . . . . .	<b>4</b>
2.1 Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte . . . . .	4
<b>3 Eigendiagnose durchführen</b> . . . . .	<b>16</b>
3.1 Eigendiagnose durchführen . . . . .	16
3.2 Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen und Funktionen anwählen . . . . .	17
3.3 Übersicht der anzuwählenden Funktionen . . . . .	18
3.4 Fehlerspeicher abfragen . . . . .	19
3.5 Fehlertabelle . . . . .	19
3.6 Fehlerspeicher löschen . . . . .	25
3.7 Grundeinstellung einleiten . . . . .	26
3.8 Meßwerteblock lesen . . . . .	27
3.9 Prüftabelle . . . . .	28
<b>4 Getriebe: Elektrische Prüfung</b> . . . . .	<b>37</b>
4.1 Getriebe: Elektrische Prüfung . . . . .	37
4.2 Elektrische Prüfung . . . . .	38
4.3 Prüftabelle . . . . .	41