



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Verletzungsgefahr durch unerwarteten Motorstart	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	1
1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Kühlsystem	1
2 Reparaturhinweise	2
2.1 Leitungsverlegung und -befestigung	2
2.2 Kontaktkorrosion	2
2.3 Klebeflächen für Klebebänder	2
2.4 Gesicherte Verschraubungen	2
50 - Karosserie vorn	3
1 Schlossträger	3
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	3
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	3
2 Kotflügel	5
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	5
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	6
2.3 Schließteil A-Säule aus- und einbauen	8
2.4 Kotflügelstrebe aus- und einbauen	10
3 Stirnwand	14
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	14
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	14
3.3 Stirnwand aus- und einbauen	15
3.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	16
55 - Deckel, Klappen	19
1 Frontklappe	19
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	19
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	20
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	21
1.4 Frontklappe einstellen	23
1.5 Klappenschloss aus- und einbauen	29
1.6 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	37
1.7 Schließbügel aus- und einbauen	39
1.8 Scharniere aus- und einbauen	40
1.9 Stützstange aus- und einbauen	41
1.10 Bowdenzug aus- und einbauen	43
2 Heckklappe	46
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	46
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	48
2.3 Heckklappe einstellen	51
2.4 Klappenschloss aus- und einbauen	57
2.5 Betätigung aus- und einbauen	59
2.6 Scharniere aus- und einbauen	62
2.7 Schließbügel aus- und einbauen	65
2.8 Heckklappendichtung aus- und einbauen	67
2.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen	68
2.10 Gasdruckfeder entgasen	70
3 Ladeklappeneinheit	72
3.1 Montageübersicht - Ladeklappeneinheit	72
3.2 Ladeklappeneinheit aus- und einbauen	72



3.3	Hochvolt-Ladeklappe aus- und einbauen	76
57	- Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	78
1	Tür	78
1.1	Montageübersicht - Tür	78
1.2	Türinnendichtung aus- und einbauen	81
1.3	Türaußendichtung aus- und einbauen	83
1.4	Tür aus- und einbauen	84
1.5	Tür einstellen	89
1.6	Schließbügel einstellen	92
1.7	Türfeststeller aus- und einbauen	94
2	Türeinbauteile	96
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	96
2.2	Montageübersicht - Aggregateträger	97
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	98
2.4	Aggregateträger aus- und einbauen	100
2.5	Fensterhebermotor aus- und einbauen	103
2.6	Schließbügel aus- und einbauen	105
2.7	Schließzylinder aus- und einbauen	107
2.8	Türgriff aus- und einbauen	108
2.9	Türgriffblende aus- und einbauen	110
2.10	Lagerbügel aus- und einbauen	114
2.11	Türschloss aus- und einbauen	117
2.12	Fensterführung aus- und einbauen	119
2.13	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	122
2.14	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	124
3	Zentralverriegelung	126
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	126
3.2	Türsteuergerät Fahrerseite J386 und Türsteuergerät Beifahrerseite J387 aus- und einbauen	128
3.3	Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1 F496 aus- und einbauen	129
3.4	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	130
58	- Türen hinten/Türeinbauteile	131
1	Tür	131
1.1	Montageübersicht - Tür	131
1.2	Tür aus- und einbauen	134
1.3	Tür einstellen	137
1.4	Schließbügel einstellen	141
1.5	Türfeststeller aus- und einbauen	143
1.6	Türinnendichtung aus- und einbauen	144
2	Türeinbauteile	147
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	147
2.2	Montageübersicht - Aggregateträger	148
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	149
2.4	Aggregateträger aus- und einbauen	150
2.5	Fensterhebermotor aus- und einbauen	153
2.6	Schließbügel aus- und einbauen	155
2.7	Türgriff aus- und einbauen	156
2.8	Türgriffblende aus- und einbauen	158
2.9	Lagerbügel aus- und einbauen	159
2.10	Türschloss aus- und einbauen	163
2.11	Fensterführung aus- und einbauen	165
2.12	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	168
2.13	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	170



60 - Schiebe-/Ausstelldach	172
1 Panorama-Glasdach	172
1.1 Montageübersicht - Panorama-Glasdach	172
1.2 Glasdach aus- und einbauen	174
1.3 Kulissenführung aus- und einbauen	186
1.4 Motor für Schiebedachrollo V260 aus- und einbauen	191
1.5 Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	192
1.6 Stromlose Betätigung	193
1.7 Sonnenschutzrollo aus- und einbauen	194
1.8 Steuergerät für Schiebedach J245 anlernen	195
2 Wasserablaufschläuche	197
2.1 Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	197
2.2 Wasserablaufschläuche reinigen	197
2.3 Wasserablaufschläuche aus- und einbauen	199
63 - Stoßfänger	201
1 Stoßfänger vorn	201
1.1 Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	201
1.2 Montageübersicht - Aufprallträger	203
1.3 Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	204
1.4 Aufprallträger Servicestellung durchführen und zurücksetzen	207
1.5 Aufprallträger aus- und einbauen	210
1.6 Anbauteile aus- und einbauen	213
1.7 Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	215
1.8 Halter für Geber für Parklenkassistent einbauen	216
2 Stoßfänger hinten	221
2.1 Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	221
2.2 Montageübersicht - Aufprallträger	223
2.3 Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	223
2.4 Aufprallträger aus- und einbauen	226
2.5 Anbauteile aus- und einbauen	227
2.6 Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	228
2.7 Halter für Geber für Parklenkassistent einbauen	229
64 - Verglasung	233
1 Reparaturhinweise	233
1.1 Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	233
1.2 Scheibeninstandsetzung	234
1.3 Einbauhinweise für geklebte Scheiben	234
1.4 Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	236
1.5 Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	238
1.6 Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	238
1.7 Flansch an der Kunststoffheckklappe vorbereiten	240
1.8 Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	242
2 Frontscheibe	243
2.1 Montageübersicht - Frontscheibe	243
2.2 Frontscheibe aus- und einbauen	244
3 Heckscheibe	253
3.1 Montageübersicht - Heckscheibe	253
3.2 Heckscheibe aus- und einbauen	254
4 Seitenscheiben	261
4.1 Montageübersicht - Seitenscheibe vorn	261
4.2 Seitenscheibe vorn aus- und einbauen	261
5 Türscheiben	264



5.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	264
5.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	265
5.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	266
5.4	Türscheibe hinten aus- und einbauen	270
5.5	Fest stehende Türscheibe hinten aus- und einbauen	274
66	- Außenausstattung	277
1	Spoiler	277
1.1	Montageübersicht - Spoiler	277
1.2	Blende für Heckspoiler aus- und einbauen	277
1.3	Seitenspoiler aus- und einbauen	280
2	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	282
2.1	Montageübersicht - Abdeckungen	282
2.2	Montageübersicht - Wasserfangleiste	283
2.3	Montageübersicht - Unterholmverkleidung	283
2.4	Abdeckung aus- und einbauen	284
2.5	Einstiegsblende aus- und einbauen	287
2.6	Wasserfangleiste aus- und einbauen	289
2.7	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	290
2.8	Abdeckung A-Säule aus- und einbauen	293
2.9	Blende A-Säule aus- und einbauen	294
2.10	Blende B-Säule Tür aus- und einbauen	296
3	Unterbodenverkleidung	300
3.1	Einbauorteübersicht - Unterbodenverkleidungen	300
3.2	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen	302
4	Dachleisten / Dachreling	309
4.1	Montageübersicht - Dachzierleiste	309
4.2	Dachzierleiste aus- und einbauen	309
5	Dekorfolie / Schutzfolien	315
5.1	Dekorfolie ersetzen	315
6	Außenspiegel	319
6.1	Montageübersicht - Außenspiegel	319
6.2	Außenspiegel aus- und einbauen	320
6.3	Spiegelglas aus- und einbauen	322
6.4	Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen	324
6.5	Spiegelkappe aus- und einbauen	325
6.6	Spiegelblende aus- und einbauen	326
7	Radhausschale	328
7.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	328
7.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	328
7.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	331
7.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	332
8	Schriftzüge und Embleme	334
8.1	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck	334
8.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an den Seiten	335
8.3	Embleme Front aus- und einbauen	335
8.4	Schriftzüge und Embleme am Heck ersetzen	337
8.5	Schriftzüge und Embleme an den Seiten ersetzen	339
9	Fahrradträger	340
9.1	Montageübersicht - Fahrradträgeraufnahme	340
9.2	Fahrradträgeraufnahme aus- und einbauen	340