



## Inhaltsverzeichnis

<b>50 - Karosserie vorn</b>	<b>1</b>
<b>1 Schlossträger</b>	<b>1</b>
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	1
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	2
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	5
<b>2 Kotflügel</b>	<b>10</b>
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	10
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	10
<b>3 Stirnwand</b>	<b>15</b>
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	15
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	16
3.3 Stirnwand aus- und einbauen	16
3.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	18
<b>55 - Deckel, Klappen</b>	<b>21</b>
<b>1 Frontklappe</b>	<b>21</b>
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	21
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	23
1.3 Montageübersicht - Gasdruckfeder	24
1.4 Frontklappe aus- und einbauen	24
1.5 Frontklappe einstellen	26
1.6 Klappenschloss aus- und einbauen	32
1.7 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	38
1.8 Schließbügel aus- und einbauen	39
1.9 Scharniere aus- und einbauen	41
1.10 Dämpfung aus- und einbauen	43
1.11 Gasdruckfeder aus- und einbauen	46
1.12 Gasdruckfeder entgasen	47
1.13 Bowdenzug aus- und einbauen	47
<b>2 Heckklappe</b>	<b>51</b>
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	51
2.2 Montageübersicht - Gasdruckfeder	54
2.3 Montageübersicht - Antriebseinheit für Heckklappe	55
2.4 Heckklappe aus- und einbauen	55
2.5 Heckklappe einstellen	57
2.6 Klappenschloss aus- und einbauen	65
2.7 Betätigung aus- und einbauen	77
2.8 Scharniere aus- und einbauen	82
2.9 Schließbügel aus- und einbauen	84
2.10 Heckklappendichtung aus- und einbauen	86
2.11 Gasdruckfeder aus- und einbauen	87
2.12 Gasdruckfeder entgasen	90
2.13 Antriebseinheit für Heckklappe VX69 aus- und einbauen	90
2.14 Steuergerät für Heckklappe J605 aus- und einbauen	96
<b>3 Tankklappeneinheit</b>	<b>97</b>
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	97
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	97
3.3 Tankklappe aus- und einbauen	100
<b>4 Ladeklappeneinheit</b>	<b>103</b>
4.1 Montageübersicht - Ladeklappeneinheit	103
4.2 Ladeklappeneinheit aus- und einbauen	104



<b>57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung</b>	<b>106</b>
<b>1 Tür</b>	<b>106</b>
1.1 Montageübersicht - Tür	106
1.2 Türinnendichtung aus- und einbauen	109
1.3 Türaußendichtung aus- und einbauen	111
1.4 Tür aus- und einbauen	113
1.5 Tür einstellen	116
1.6 Schließbügel einstellen	119
1.7 Türfeststeller aus- und einbauen	121
<b>2 Türeinbauteile</b>	<b>124</b>
2.1 Montageübersicht - Türeinbauteile	124
2.2 Montageübersicht - Fensterheber	127
2.3 Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	128
2.4 Fensterhebermotor aus- und einbauen	129
2.5 Fensterheber aus- und einbauen	131
2.6 Türinnenabdeckung aus- und einbauen	134
2.7 Schließbügel aus- und einbauen	136
2.8 Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	138
2.9 Schließzylinder aus- und einbauen	143
2.10 Türgriff aus- und einbauen	147
2.11 Lagerbügel aus- und einbauen	151
2.12 Türschloss aus- und einbauen	154
2.13 Fensterführung aus- und einbauen	158
2.14 Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	161
2.15 Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	162
<b>3 Zentralverriegelung</b>	<b>164</b>
3.1 Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	164
3.2 Montageübersicht - Zündschlüssel	166
3.3 Kontaktschalter für Motorhaube F266 aus- und einbauen	166
3.4 Türsteuergerät Fahrerseite J386 und Türsteuergerät Beifahrerseite J387 aus- und einbauen	168
3.5 Türsteuergerät hinten links J388 und Türsteuergerät hinten rechts J389 aus- und einbauen	170
3.6 Motor für Tankdeckelentriegelung V155 aus- und einbauen	171
3.7 Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1 F496 aus- und einbauen	172
3.8 Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	172
3.9 Abdeckkappe am Zündschlüssel aus- und einbauen	173
<b>58 - Türen hinten/Türeinbauteile</b>	<b>175</b>
<b>1 Tür</b>	<b>175</b>
1.1 Montageübersicht - Tür	175
1.2 Tür aus- und einbauen	177
1.3 Tür einstellen	180
1.4 Schließbügel einstellen	183
1.5 Türfeststeller aus- und einbauen	185
1.6 Türinnendichtung aus- und einbauen	187
1.7 Türaußendichtung aus- und einbauen	190
<b>2 Türeinbauteile</b>	<b>193</b>
2.1 Montageübersicht - Türeinbauteile	193
2.2 Montageübersicht - Fensterheber	195
2.3 Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	196
2.4 Fensterhebermotor aus- und einbauen	197
2.5 Fensterheber aus- und einbauen	199
2.6 Türinnenabdeckung aus- und einbauen	202
2.7 Schließbügel aus- und einbauen	204



2.8	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	206
2.9	Türgriff aus- und einbauen	211
2.10	Lagerbügel aus- und einbauen	214
2.11	Türschloss aus- und einbauen	217
2.12	Fensterführung aus- und einbauen	221
2.13	Fensterschachteleiste außen aus- und einbauen	224
2.14	Fensterschachteleiste innen aus- und einbauen	226
<b>60</b>	<b>- Schiebe-/Ausstelldach</b>	<b>227</b>
<b>1</b>	<b>Schiebedach</b>	<b>227</b>
1.1	Montageübersicht - Schiebedach	227
1.2	Montageübersicht - Schiebedachrollo	230
1.3	Schiebedachdeckel aus- und einbauen	230
1.4	Schiebedachdeckel hinten aus- und einbauen	234
1.5	Schiebedachdeckel einstellen	238
1.6	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	242
1.7	Windabweiser aus- und einbauen	244
1.8	Schiebedachmotor V1 aus- und einbauen	246
1.9	Motor für Schiebedachrollo V260 aus- und einbauen	248
1.10	Steuergerät für Dachrollo J394 aus- und einbauen	250
1.11	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	251
1.12	Schiebedachdichtungen aus- und einbauen	253
1.13	Schiebedachrollo aus- und einbauen	257
1.14	Steuergerät für Schiebedach J245 anlernen	261
1.15	Steuergerät für Dachrollo J394 anlernen	261
1.16	Heckteil aus- und einbauen	261
1.17	Ausstellmechanik für Schiebedach aus- und einbauen	266
1.18	Seilzug für Schiebedachrollo aus- und einbauen	268
1.19	Stromlose Betätigung	270
<b>2</b>	<b>Wasserablaufschläuche</b>	<b>272</b>
2.1	Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	272
2.2	Wasserablaufschläuche reinigen	272
2.3	Wasserablaufschläuche aus- und einbauen	274
<b>63</b>	<b>- Stoßfänger</b>	<b>276</b>
<b>1</b>	<b>Stoßfänger vorn</b>	<b>276</b>
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	276
1.2	Montageübersicht - Anbauteile	278
1.3	Montageübersicht - Aufprallträger	285
1.4	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	286
1.5	Anbauteile aus- und einbauen	289
1.6	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	290
1.7	Halter für Einparkhilfe einbauen	291
1.8	Halter für Parklenkassistent einbauen	296
<b>2</b>	<b>Stoßfänger hinten</b>	<b>299</b>
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	299
2.2	Montageübersicht - Führungen für Stoßfängerabdeckung	300
2.3	Montageübersicht - Anbauteile	302
2.4	Montageübersicht - Aufprallträger	305
2.5	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	305
2.6	Aufprallträger aus- und einbauen	308
2.7	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	310
2.8	Halter für Einparkhilfe einbauen	311
2.9	Halter für Parklenkassistenten einbauen	316
<b>64</b>	<b>- Verglasung</b>	<b>319</b>



<b>1</b>	<b>Reparaturhinweise</b>	<b>319</b>
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	319
1.2	Scheibeninstandsetzung	320
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	320
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	322
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	322
1.6	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	324
1.7	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	325
<b>2</b>	<b>Frontscheibe</b>	<b>326</b>
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	326
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	327
<b>3</b>	<b>Heckscheibe</b>	<b>334</b>
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	334
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	335
<b>4</b>	<b>Seitenscheiben</b>	<b>339</b>
4.1	Montageübersicht - Seitenscheibe hinten	339
4.2	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen	340
<b>5</b>	<b>Türscheiben</b>	<b>343</b>
5.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	343
5.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	344
5.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	344
5.4	Türscheibe hinten aus- und einbauen	347
5.5	Fest stehende Türscheibe vorn aus- und einbauen	349
5.6	Fest stehende Türscheibe hinten aus- und einbauen	351
<b>66</b>	<b>Außenausstattung</b>	<b>354</b>
<b>1</b>	<b>Kühlergrill/Frontblende</b>	<b>354</b>
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	354
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	355
<b>2</b>	<b>Spoiler</b>	<b>358</b>
2.1	Montageübersicht - Spoiler	358
2.2	Spoiler aus- und einbauen	360
<b>3</b>	<b>Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen</b>	<b>370</b>
3.1	Montageübersicht - Zierleiste und Abdeckungen	370
3.2	Montageübersicht - Unterholmverkleidung	373
3.3	Montageübersicht - Wasserfangleiste	375
3.4	Montageübersicht - Wärmeschutzblech	376
3.5	Abdeckung aus- und einbauen	377
3.6	Radlaufabdeckungen aus- und einbauen	382
3.7	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	390
3.8	Wasserfangleiste aus- und einbauen	395
3.9	Blende B-Säule Tür aus- und einbauen	396
3.10	Zierleiste aus- und einbauen	398
3.11	Einstiegsblende aus- und einbauen	402
3.12	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen	405
<b>4</b>	<b>Geräuschdämpfung</b>	<b>410</b>
4.1	Montageübersicht - Geräuschdämpfung	410
<b>5</b>	<b>Unterbodenverkleidung</b>	<b>413</b>
5.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen	413
5.2	Montageübersicht - Verstrebungen am Unterboden	419
5.3	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen	419
5.4	Tunnelbrücke aus- und einbauen	424
<b>6</b>	<b>Dachleisten / Dachreling</b>	<b>428</b>
6.1	Montageübersicht - Dachreling	428



6.2	Dachreling aus- und einbauen	428
<b>7</b>	<b>Außenspiegel</b>	<b>433</b>
7.1	Montageübersicht - Außenspiegel	433
7.2	Außenspiegel aus- und einbauen	434
7.3	Spiegelglas aus- und einbauen	436
7.4	Spiegelverstelleinheit aus- und einbauen	438
7.5	Spiegelkappe aus- und einbauen	440
7.6	Spiegelblende aus- und einbauen	441
<b>8</b>	<b>Radhausschale</b>	<b>443</b>
8.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	443
8.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	444
8.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	444
8.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	446
<b>9</b>	<b>Schriftzüge und Embleme</b>	<b>450</b>
9.1	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck	450
9.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an den Seiten	453
9.3	Embleme Front aus- und einbauen	453
9.4	Schriftzüge aus- und einbauen	456
<b>10</b>	<b>Dekorfolien / Schutzfolien</b>	<b>458</b>
10.1	Schutzfolien aus- und einbauen	458
<b>11</b>	<b>Sonderanbauteile</b>	<b>461</b>
11.1	Montageübersicht - Sonderanbauteile	461
<b>12</b>	<b>Anhängevorrichtung</b>	<b>463</b>
12.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung	463
12.2	Anhängevorrichtung aus- und einbauen	464
12.3	Auslöseeinheit aus- und einbauen	466

