



Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|-----------|
| 00 - Technische Daten | 1 |
| 1 Sicherheitshinweise | 1 |
| 1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System | 2 |
| 1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten | 3 |
| 1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten mit pyrotechnischen Bauteilen | 3 |
| 1.4 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) | 5 |
| 1.5 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Seitenairbag | 5 |
| 1.6 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Kopfairbag | 6 |
| 1.7 Sicherheitsvorschriften für Crashesensoren (Drucksensoren) für Seitenairbag vorn | 6 |
| 1.8 Zusätzliche Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung - Ländervariante | 7 |
| 1.9 Vorgehen bei der Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung nach einem Unfall - Ländervariante | 8 |
| 1.10 Austausch von pyrotechnischen, elektrischen und mechanischen Bauteilen des Rückhaltesystems nach einem Unfall | 8 |
| 1.11 Prüfen von Airbag-Befestigungsteilen nach einem Unfall | 10 |
| 1.12 Unfall ohne Airbag-Auslösung | 10 |
| 1.13 Prüfen von Sicherheitsgurten | 10 |
| 1.14 Gurtband prüfen | 11 |
| 1.15 Gurtaufrollautomat (Sperrwirkung) prüfen | 11 |
| 1.16 Gurtschloss-Sichtprüfung | 12 |
| 1.17 Gurtschloss-Funktionsprüfung | 12 |
| 1.18 Umlenkbeschläge und Schlosszunge prüfen | 13 |
| 1.19 Befestigungsteile und Befestigungspunkte nach einem Unfall prüfen | 13 |
| 1.20 Prüfen der Kindersitzhaltefunktion des Sicherheitsgurts für Zusatz-Kindersitze (nicht für Fahrersicherheitsgurt) - Ländervariante | 13 |
| 1.21 Prüfen der Kindersitzverankerungen nach einem Unfall | 14 |
| 2 Reparaturhinweise | 15 |
| 2.1 Kontaktkorrosion | 15 |
| 2.2 Leitungsverlegung und -befestigung | 15 |
| 68 - Innenausstattung | 16 |
| 1 Ablagen/Abdeckungen | 16 |
| 1.1 Einbauorteübersicht - Ablagen/Abdeckungen | 16 |
| 1.2 Montageübersicht - Schalttafelabdeckung Fahrerseite | 18 |
| 1.3 Montageübersicht - Lenksäulenverkleidung | 19 |
| 1.4 Montageübersicht - Handschuhfach | 20 |
| 1.5 Montageübersicht - Ablage im Dachhimmel | 21 |
| 1.6 Schalttafelabdeckung Fahrerseite aus- und einbauen | 21 |
| 1.7 Lenksäulenverkleidung oben aus- und einbauen | 22 |
| 1.8 Lenksäulenverkleidung unten aus- und einbauen | 23 |
| 1.9 Fußraumabdeckung auf der Beifahrerseite aus- und einbauen | 25 |
| 1.10 Handschuhfach aus- und einbauen | 25 |
| 1.11 Handschuhfachdeckel aus- und einbauen | 27 |
| 1.12 Handschuhfachdeckel Servicestellung | 28 |
| 1.13 Bremsenhandbremse Handschuhfachdeckel aus- und einbauen | 28 |
| 1.14 Ablage Dachhimmel aus- und einbauen | 29 |
| 2 Ausstattungen | 30 |
| 2.1 Montageübersicht - Sonnenblenden | 30 |
| 2.2 Sonnenblende aus- und einbauen | 31 |
| 2.3 Mittellager für Sonnenblende aus- und einbauen | 32 |
| 2.4 Dachhaltegriff aus- und einbauen | 33 |
| 2.5 Halter Dachhaltegriff aus- und einbauen | 35 |



| | | |
|-----------|--|------------|
| 3 | Mittelkonsole | 37 |
| 3.1 | Blende hinten Mittelkonsole aus- und einbauen | 37 |
| 3.2 | Abdeckung Mittelkonsole aus- und einbauen | 37 |
| 3.3 | Einsatz Mittelkonsole aus- und einbauen | 39 |
| 3.4 | Ablagefach Mittelkonsole vorn aus- und einbauen | 40 |
| 3.5 | Mittelkonsole aus- und einbauen | 40 |
| 3.6 | Halter Mittelkonsole aus- und einbauen | 43 |
| 4 | Mittelarmlehne vorn | 47 |
| 4.1 | Mittelarmlehne vorn aus- und einbauen | 47 |
| 5 | Innenspiegel | 48 |
| 5.1 | Montageübersicht - Innenspiegel | 48 |
| 5.2 | Innenspiegel aus- und einbauen | 51 |
| 69 | - Insassenschutz | 58 |
| 1 | Sicherheitsgurte | 58 |
| 1.1 | Einbauorteübersicht - Sicherheitsgurte und Befestigungspunkte | 58 |
| 1.2 | Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn | 61 |
| 1.3 | Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten außen | 62 |
| 1.4 | Montageübersicht - Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten in der Mitte | 63 |
| 1.5 | Montageübersicht - Gurtschloss vorn | 64 |
| 1.6 | Montageübersicht - Gurtschloss hinten | 65 |
| 1.7 | Dreipunkt-Sicherheitsgurt vorn aus- und einbauen | 66 |
| 1.8 | Dreipunkt-Sicherheitsgurt hinten aus- und einbauen | 70 |
| 1.9 | Gurtführung vorn aus- und einbauen | 73 |
| 1.10 | Gurtführung hinten aus- und einbauen | 75 |
| 1.11 | Gurtendbeschlag vorn aus- und einbauen | 76 |
| 1.12 | Gurtendbeschlag hinten außen aus- und einbauen | 78 |
| 1.13 | Gurthöhenverstellung aus- und einbauen | 79 |
| 1.14 | Gurtschloss vorn aus- und einbauen | 81 |
| 1.15 | Gurtschloss hinten aus- und einbauen | 81 |
| 2 | Kindersitzverankerungen | 84 |
| 2.1 | Montageübersicht - Kindersitzverankerungen hinten | 84 |
| 2.2 | Kindersitzverankerung hinten aus- und einbauen | 85 |
| 3 | Airbag-System | 86 |
| 3.1 | Einbauorteübersicht - Airbag-System | 86 |
| 4 | Steuergerät für Airbag | 88 |
| 4.1 | Montageübersicht - Steuergerät für Airbag | 88 |
| 4.2 | Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen | 88 |
| 5 | Airbag Fahrerseite | 92 |
| 5.1 | Montageübersicht - Airbag Fahrerseite | 92 |
| 5.2 | Airbag-Einheit mit Zünder aus- und einbauen | 92 |
| 5.3 | Steckverbindung am Airbag ersetzen | 95 |
| 6 | Airbag Beifahrerseite | 98 |
| 6.1 | Montageübersicht - Airbag Beifahrerseite | 98 |
| 6.2 | Airbag-Einheit Beifahrerseite mit Zünder aus- und einbauen | 99 |
| 6.3 | Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite aus- und einbauen | 102 |
| 7 | Seitenairbags | 103 |
| 7.1 | Montageübersicht - Seitenairbag vorn | 103 |
| 7.2 | Seitenairbag vorn mit Zünder aus- und einbauen | 104 |
| 7.3 | Leitung für Seitenairbag aus- und einbauen | 106 |
| 8 | Kopfairbags | 109 |
| 8.1 | Montageübersicht - Kopfairbag | 109 |
| 8.2 | Kopfairbag mit Zünder aus- und einbauen | 109 |
| 9 | Crashsensoren für Airbag | 114 |



| | | |
|-----------|---|------------|
| 9.1 | Einbauorteübersicht - Crashsensoren für Airbag | 114 |
| 9.2 | Crashsensor für Frontairbag G190 aus- und einbauen | 115 |
| 9.3 | Crashsensor für Seitenairbag vorn G179 / G180 aus- und einbauen | 118 |
| 9.4 | Crashsensor für Seitenairbag hinten G256 / G257 aus- und einbauen | 121 |
| 10 | Gurttrageerkennung | 125 |
| 10.1 | Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen | 125 |
| 70 | - Verkleidungen/Dämpfungen | 126 |
| 1 | Türverkleidungen vorn | 126 |
| 1.1 | Montageübersicht - Türverkleidung vorn | 126 |
| 1.2 | Zierblende aus- und einbauen | 127 |
| 1.3 | Türverkleidung vorn aus- und einbauen | 128 |
| 1.4 | Blende für Taster aus- und einbauen | 133 |
| 1.5 | Verkleidung für Spiegelabdeckung aus- und einbauen | 134 |
| 2 | Türverkleidungen hinten | 135 |
| 2.1 | Montageübersicht - Türverkleidung hinten | 135 |
| 2.2 | Türverkleidung hinten aus- und einbauen | 136 |
| 2.3 | Blende für Taster aus- und einbauen | 140 |
| 3 | Schalttafel | 141 |
| 3.1 | Montageübersicht - Schalttafel | 141 |
| 3.2 | Abdeckung seitlich Schalttafel aus- und einbauen | 142 |
| 3.3 | Zierblende Schalttafel aus- und einbauen | 143 |
| 3.4 | Blende Schalttafeleinsatz aus- und einbauen | 147 |
| 3.5 | Halterahmen Schalttafeleinsatz aus- und einbauen | 147 |
| 3.6 | Schalttafel aus- und einbauen | 148 |
| 3.7 | Schalttafel ausströmer außen aus- und einbauen | 158 |
| 3.8 | Defrosterdüse seitlich aus- und einbauen | 159 |
| 4 | Querträger für Schalttafel | 161 |
| 4.1 | Montageübersicht - Querträger für Schalttafel | 161 |
| 4.2 | Querträger für Schalttafel aus- und einbauen | 161 |
| 4.3 | Crashstrebe aus- und einbauen | 167 |
| 5 | Verkleidungen Innenraum | 168 |
| 5.1 | Einbauorteübersicht - Verkleidungen Innenraum | 168 |
| 5.2 | Montageübersicht - Einstiegsleiste | 170 |
| 5.3 | Montageübersicht - A-Säulen-Verkleidung | 171 |
| 5.4 | Montageübersicht - B-Säulen-Verkleidung | 173 |
| 5.5 | Montageübersicht - C-Säulen-Verkleidung | 174 |
| 5.6 | Montageübersicht - Radhausverkleidung | 175 |
| 5.7 | Montageübersicht - Fußstütze und Bodenbelag | 176 |
| 5.8 | Einstiegsleiste aus- und einbauen | 177 |
| 5.9 | A-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen | 179 |
| 5.10 | B-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen | 185 |
| 5.11 | C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen | 188 |
| 5.12 | Radhausverkleidung aus- und einbauen | 189 |
| 5.13 | Fußstütze aus- und einbauen | 192 |
| 5.14 | Bodenbelag aus- und einbauen | 194 |
| 6 | Kofferraumverkleidungen | 196 |
| 6.1 | Einbauorteübersicht - Kofferraumverkleidungen | 196 |
| 6.2 | Montageübersicht - Auflage Hutablage | 198 |
| 6.3 | Montageübersicht - Kofferraum-Seitenverkleidung | 199 |
| 6.4 | Montageübersicht - Kofferraumboden | 200 |
| 6.5 | Montageübersicht - Verkleidung unten für Heckklappe | 201 |
| 6.6 | Montageübersicht - Verkleidung oben für Heckklappe | 202 |
| 6.7 | Verkleidung unten Heckklappe aus- und einbauen | 202 |
| 6.8 | Verkleidung oben Heckklappe aus- und einbauen | 204 |



| | | |
|-----------|--|------------|
| 6.9 | Auflage Hutablage aus- und einbauen | 206 |
| 6.10 | Kofferraum-Seitenverkleidung aus- und einbauen | 208 |
| 6.11 | Verkleidung Schlossträger aus- und einbauen | 210 |
| 6.12 | Verzurröse aus- und einbauen | 211 |
| 6.13 | Halter Kofferraumbodenbelag aus- und einbauen | 212 |
| 7 | Dachverkleidungen | 213 |
| 7.1 | Montageübersicht - Formhimmel | 213 |
| 7.2 | Formhimmel aus- und einbauen | 213 |
| 7.3 | Dachversteifung an der Karosserie anbauen | 216 |
| 72 | - Sitzgestelle | 220 |
| 1 | Übersicht Sitzvarianten | 220 |
| 1.1 | Einbauorteübersicht - Sitzvarianten | 220 |
| 2 | Vordersitze | 221 |
| 2.1 | Einbauorteübersicht - elektrische und elektronische Bauteile | 221 |
| 2.2 | Montageübersicht - Vordersitz | 223 |
| 2.3 | Montageübersicht - Lehne vorn | 224 |
| 2.4 | Montageübersicht - Sitzwanne | 225 |
| 2.5 | Montageübersicht - Sitzhöhenverstellung | 226 |
| 2.6 | Vordersitz aus- und einbauen | 226 |
| 2.7 | Airbag-Adapter anschließen und abziehen | 229 |
| 2.8 | Sitzverkleidung aus- und einbauen | 230 |
| 2.9 | Halter für Sitzverkleidung aus- und einbauen | 233 |
| 2.10 | Griff für Sitzhöhenverstellung aus- und einbauen | 234 |
| 2.11 | Verstellung für Lendenwirbelstütze aus- und einbauen | 235 |
| 2.12 | Lehnenverstellung aus- und einbauen | 235 |
| 2.13 | Lehne vorn aus- und einbauen | 237 |
| 2.14 | Kopfstütze aus- und einbauen | 239 |
| 2.15 | Kopfstützenführung aus- und einbauen | 240 |
| 2.16 | Lordosengestell aus- und einbauen | 240 |
| 2.17 | Ablagefach aus- und einbauen | 242 |
| 2.18 | Halter Bordbuch aus- und einbauen | 243 |
| 2.19 | Vordersitz auf Halter für Sitzreparatur montieren | 243 |
| 3 | Rücksitze | 245 |
| 3.1 | Montageübersicht - Sitzbank / Einzelsitze | 245 |
| 3.2 | Montageübersicht - Verriegelung | 247 |
| 3.3 | Montageübersicht - Kopfstütze und Kopfstützenführung | 248 |
| 3.4 | Montageübersicht - Rücksitzlehne | 249 |
| 3.5 | Montageübersicht - Mittelarmlehne | 251 |
| 3.6 | Sitzbank / Einzelsitze aus- und einbauen | 252 |
| 3.7 | Kopfstütze aus- und einbauen | 253 |
| 3.8 | Kopfstützenführung aus- und einbauen | 254 |
| 3.9 | Rücksitzlehne aus- und einbauen | 255 |
| 3.10 | Blende für Verriegelung aus- und einbauen | 257 |
| 3.11 | Verriegelung für Rücksitzlehne aus- und einbauen | 258 |
| 3.12 | Abdeckrahmen für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen | 259 |
| 3.13 | Klappe für Durchladeeinrichtung aus- und einbauen | 261 |
| 3.14 | Mittelarmlehne aus- und einbauen | 262 |
| 74 | - Sitz - Polster, Bezüge | 263 |
| 1 | Bezüge und Polster Vordersitze | 263 |
| 1.1 | Montageübersicht - Bezug und Polster Sitzwanne | 263 |
| 1.2 | Montageübersicht - Bezug und Polster Lehne | 265 |
| 1.3 | Montageübersicht - Sitz-Heizelement | 266 |
| 1.4 | Bezug und Polster bei Sitzwanne aus- und einbauen | 266 |



| | | |
|----------|--|------------|
| 1.5 | Bezug und Polster bei Lehne aus- und einbauen | 268 |
| 1.6 | Bezug und Polster bei Sitzwanne trennen | 271 |
| 1.7 | Bezug und Polster bei Lehne trennen | 273 |
| 1.8 | Sitz-Heizelement Z6 / Z8 aus- und einbauen | 274 |
| 1.9 | Lehnen-Heizelement Z7 / Z9 aus- und einbauen | 275 |
| 2 | Bezüge und Polster Rücksitze | 276 |
| 2.1 | Montageübersicht - Bezug und Polster, Sitzbank | 276 |
| 2.2 | Montageübersicht - Bezug und Polster, Rücksitzlehne | 277 |
| 2.3 | Bezug und Polster aus- und einbauen | 278 |
| 2.4 | Zwischenpolster aus- und einbauen (Lehne mit Durchladeeinrichtung) | 283 |
| 2.5 | Bezug und Polster trennen | 283 |

