



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Sicherheitshinweise	1
1.1 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System	1
1.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten	1
1.3 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Kühlsystem	1
2 Reparaturhinweise	2
2.1 Leitungsverlegung und -befestigung	2
2.2 Kontaktkorrosion	2
2.3 Klebeflächen für Klebebänder	2
2.4 Gesicherte Verschraubungen	2
50 - Karosserie vorn	3
1 Schlossträger	3
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	3
1.2 Schlossträger aus- und einbauen	4
1.3 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	6
1.4 Schlossträger in Stand setzen	10
2 Kotflügel	13
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	13
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	14
3 Stirnwand	18
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	18
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	19
3.3 Stirnwand aus- und einbauen	19
3.4 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	21
55 - Deckel, Klappen	27
1 Frontklappe	27
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	27
1.2 Montageübersicht - Bowdenzug	29
1.3 Frontklappe aus- und einbauen	29
1.4 Scharnier zurücksetzen	32
1.5 Frontklappe einstellen	35
1.6 Klappenschloss aus- und einbauen	41
1.7 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	47
1.8 Schließbügel aus- und einbauen	48
1.9 Scharniere aus- und einbauen	50
1.10 Dämpfung aus- und einbauen	54
1.11 Gasdruckfeder aus- und einbauen	57
1.12 Gasdruckfeder entgasen	58
1.13 Bowdenzug aus- und einbauen	58
2 Heckklappe	62
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	62
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	63
2.3 Heckklappe einstellen	67
2.4 Klappenschloss aus- und einbauen	74
2.5 Betätigung aus- und einbauen	86
2.6 Scharniere aus- und einbauen	87
2.7 Schließbügel aus- und einbauen	90
2.8 Heckklappendichtung aus- und einbauen	91
2.9 Gasdruckfeder aus- und einbauen	93
2.10 Gasdruckfeder entgasen	95



2.11	Antriebseinheit für Heckklappe VX69 aus- und einbauen	95
3	Tankklappeneinheit	100
3.1	Montageübersicht - Tankklappeneinheit	100
3.2	Tankklappeneinheit aus- und einbauen	100
3.3	Tankklappe aus- und einbauen	103
57	- Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	106
1	Tür	106
1.1	Montageübersicht - Tür	106
1.2	Türinnendichtung aus- und einbauen	109
1.3	Türaußendichtung aus- und einbauen	111
1.4	Tür aus- und einbauen	112
1.5	Tür einstellen	115
1.6	Schließbügel einstellen	118
1.7	Türfeststeller aus- und einbauen	120
2	Türeinbauteile	123
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	123
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	125
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	126
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	127
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	129
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	132
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	134
2.8	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	136
2.9	Schließzylinder aus- und einbauen	141
2.10	Türgriff aus- und einbauen	145
2.11	Lagerbügel aus- und einbauen	149
2.12	Türschloss aus- und einbauen	152
2.13	Fensterführung aus- und einbauen	156
2.14	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	159
2.15	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	161
3	Zentralverriegelung	162
3.1	Einbauorteübersicht - Zentralverriegelung	162
3.2	Türsteuergerät Fahrerseite J386 und Türsteuergerät Beifahrerseite J387 aus- und einbauen	164
3.3	Motor für Tankdeckelentriegelung V155 aus- und einbauen	165
3.4	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	166
3.5	Abdeckkappe am Zündschlüssel aus- und einbauen	168
58	- Türen hinten/Türeinbauteile	169
1	Tür	169
1.1	Montageübersicht - Tür	169
1.2	Tür aus- und einbauen	171
1.3	Tür einstellen	174
1.4	Schließbügel einstellen	177
1.5	Türfeststeller aus- und einbauen	179
1.6	Türinnendichtung aus- und einbauen	181
1.7	Türaußendichtung aus- und einbauen	184
2	Türeinbauteile	187
2.1	Montageübersicht - Türeinbauteile	187
2.2	Montageübersicht - Fensterheber	189
2.3	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	190
2.4	Fensterhebermotor aus- und einbauen	191
2.5	Fensterheber aus- und einbauen	193
2.6	Türinnenabdeckung aus- und einbauen	196



2.7	Schließbügel aus- und einbauen	198
2.8	Abdeckkappe am Türgriff aus- und einbauen	200
2.9	Türgriff aus- und einbauen	205
2.10	Lagerbügel aus- und einbauen	208
2.11	Türschloss aus- und einbauen	211
2.12	Fensterführung aus- und einbauen	215
2.13	Fensterschachtleiste außen aus- und einbauen	218
2.14	Fensterschachtleiste innen aus- und einbauen	220
60	- Schiebe-/Ausstelldach	221
1	Schiebedach	221
1.1	Montageübersicht - Schiebedach	221
1.2	Montageübersicht - Windabweiser	224
1.3	Schiebedachdeckel aus- und einbauen	224
1.4	Schiebedachdeckel hinten aus- und einbauen	228
1.5	Schiebedachdeckel einstellen	235
1.6	Schiebedachdichtungen aus- und einbauen	239
1.7	Windabweiser aus- und einbauen	243
1.8	Schiebedachmotor V1 aus- und einbauen	244
1.9	Motor für Schiebedachrollo V260 aus- und einbauen	247
1.10	Steuergerät für Dachrollo J394 aus- und einbauen	248
1.11	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	249
1.12	Schiebedachrollo aus- und einbauen	250
1.13	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	255
1.14	Heckteil aus- und einbauen	258
1.15	Ausstellmechanik für Schiebedach aus- und einbauen	263
1.16	Seilzüge für Schiebedachrollo aus- und einbauen	265
1.17	Stromlose Betätigung	268
2	Wasserablaufschläuche	270
2.1	Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	270
2.2	Wasserablaufschläuche aus- und einbauen	271
2.3	Wasserablaufschläuche reinigen	273
63	- Stoßfänger	275
1	Stoßfänger vorn	275
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	275
1.2	Montageübersicht - Anbauteile	277
1.3	Montageübersicht - Aufprallträger	283
1.4	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	284
1.5	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	288
2	Stoßfänger hinten	293
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	293
2.2	Montageübersicht - Führungen für Stoßfängerabdeckung	294
2.3	Montageübersicht - Anbauteile	295
2.4	Montageübersicht - Aufprallträger	297
2.5	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	297
2.6	Aufprallträger aus- und einbauen	301
2.7	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	303
64	- Verglasung	312
1	Reparaturhinweise	312
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	312
1.2	Scheibeninstandsetzung	313
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	313
1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	314
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	315



1.6	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	317
1.7	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	318
2	Frontscheibe	319
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	319
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	320
3	Heckscheibe	327
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	327
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	328
4	Seitenscheiben	332
4.1	Montageübersicht - Seitenscheibe hinten	332
4.2	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen	333
5	Türscheiben	338
5.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	338
5.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	339
5.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	339
5.4	Türscheibe hinten aus- und einbauen	343
5.5	Fest stehende Türscheibe vorn aus- und einbauen	347
5.6	Fest stehende Türscheibe hinten aus- und einbauen	348
66	- Außenausstattung	351
1	Kühlergrill/Frontblende	351
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	351
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	353
2	Spoiler	356
2.1	Montageübersicht - Spoiler	356
2.2	Spoiler aus- und einbauen	357
3	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	363
3.1	Montageübersicht - Wasserfangleiste	363
3.2	Montageübersicht - Radlaufabdeckungen	365
3.3	Montageübersicht - Wärmeschutzblech	366
3.4	Wasserfangleiste aus- und einbauen	367
3.5	Abdeckung aus- und einbauen	368
3.6	Blende B-Säule Tür aus- und einbauen	375
3.7	Zierleiste aus- und einbauen	377
3.8	Einstiegsblende aus- und einbauen	382
3.9	Radlaufabdeckungen aus- und einbauen	384
3.10	Wärmeschutzblech für Boden aus- und einbauen	391
4	Geräuschdämpfung	395
4.1	Montageübersicht - Geräuschdämpfung	395
5	Unterbodenverkleidung	399
5.1	Einbauorteübersicht - Verkleidungen	399
5.2	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen	400
5.3	Tunnelbrücke aus- und einbauen	405
6	Dachleisten / Dachreling	408
6.1	Montageübersicht - Dachreling	408
6.2	Dachreling aus- und einbauen	409
7	Außenspiegel	410
7.1	Montageübersicht - Außenspiegel	410
7.2	Außenspiegel aus- und einbauen	411
7.3	Spiegelglas aus- und einbauen	414
7.4	Spiegelverstellereinheit aus- und einbauen	416
7.5	Spiegelkappe aus- und einbauen	418
7.6	Spiegelblende aus- und einbauen	419
8	Radhausschale	421



8.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	421
8.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	422
8.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	423
8.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	425
9	Schriftzüge und Embleme	427
9.1	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck	427
9.2	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme an den Seiten	430
9.3	Embleme Front aus- und einbauen	431
9.4	Schriftzüge und Embleme am Heck ersetzen	433
9.5	Schriftzüge und Embleme an den Seiten ersetzen	434
9.6	Schriftzüge und Embleme für Kühlergrill aus- und einbauen	435
10	Sonderanbauteile	436
10.1	Montageübersicht - Sonderanbauteile	436
11	Anhängevorrichtung	437
11.1	Montageübersicht - Anhängevorrichtung	437
11.2	Anhängevorrichtung aus- und einbauen	438
11.3	Auslöseeinheit aus- und einbauen	440