



Inhaltsverzeichnis

50 - Karosserie vorn	1
1 Schlossträger	1
1.1 Montageübersicht - Schlossträger	1
1.2 Servicestellung durchführen und zurücksetzen	1
1.3 Schlossträger aus- und einbauen	5
2 Kotflügel	9
2.1 Montageübersicht - Kotflügel	9
2.2 Kotflügel aus- und einbauen	9
3 Stirnwand	16
3.1 Montageübersicht - Stirnwand	16
3.2 Montageübersicht - Wasserkastenabdeckung	17
3.3 Wasserkastenabdeckung aus- und einbauen	17
55 - Deckel, Klappen	21
1 Frontklappe	21
1.1 Montageübersicht - Frontklappe	21
1.2 Frontklappe aus- und einbauen	24
1.3 Frontklappe einstellen	28
1.4 Scharniere aus- und einbauen	34
1.5 Stützstange aus- und einbauen	36
1.6 Dichtungen für Frontklappe aus- und einbauen	39
1.7 Klappenschloss aus- und einbauen	40
1.8 Betätigungshebel für Klappenschloss aus- und einbauen	42
2 Heckklappe	45
2.1 Montageübersicht - Heckklappe	45
2.2 Heckklappe aus- und einbauen	47
2.3 Heckklappe einstellen	50
2.4 Scharniere aus- und einbauen	57
2.5 Gasdruckfeder aus- und einbauen	60
2.6 Betätigung aus- und einbauen	63
2.7 Klappenschloss aus- und einbauen	65
2.8 Heckklappendichtung aus- und einbauen	69
3 Tankklappeneinheit	71
3.1 Montageübersicht - Tankklappeneinheit	71
3.2 Tankklappeneinheit aus- und einbauen	71
4 Ladeklappeneinheit	74
4.1 Montageübersicht - Ladeklappeneinheit	74
4.2 Ladeklappeneinheit aus- und einbauen	75
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	79
1 Tür	79
1.1 Montageübersicht - Tür	79
1.2 Tür aus- und einbauen	81
1.3 Tür einstellen	85
1.4 Schließbügel einstellen	88
2 Türeinbauteile	91
2.1 Montageübersicht - Einbauteile	91
2.2 Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	95
2.3 Einbauteile aus- und einbauen	96
2.4 Türgriff aus- und einbauen	102
2.5 Türschloss aus- und einbauen	114
2.6 Türdichtung aus- und einbauen	117



3	Zentralverriegelung	120
3.1	Montageübersicht - Zentralverriegelung	120
3.2	Batterie für den Zündschlüssel aus- und einbauen	122
58	- Türen hinten/Türeinbauteile	124
1	Tür	124
1.1	Montageübersicht - Tür	124
1.2	Tür aus- und einbauen	126
1.3	Tür einstellen	130
1.4	Schließbügel einstellen	132
2	Türeinbauteile	135
2.1	Montageübersicht - Einbauteile	135
2.2	Montageübersicht - Türgriff und Türschloss	137
2.3	Einbauteile aus- und einbauen	137
2.4	Türgriff aus- und einbauen	144
2.5	Türschloss aus- und einbauen	151
2.6	Türdichtung aus- und einbauen	154
60	- Schiebe-/Ausstelldach	157
1	Schiebedach	157
1.1	Montageübersicht - Schiebedach	157
1.2	Montageübersicht - Schiebedachrollo	160
1.3	Montageübersicht - Schiebedachrahmen	162
1.4	Montageübersicht - Frontblende	163
1.5	Schiebedachdeckel ausbauen	164
1.6	Schiebedachdeckel einstellen	170
1.7	Steuergerät für Schiebedach J245 aus- und einbauen	171
1.8	Steuergerät für Schiebedach J245 anlernen	176
1.9	Abdeckung aus- und einbauen	177
1.10	Windabweiser aus- und einbauen	178
1.11	Schiebedachrollo aus- und einbauen	180
1.12	Kulissenführung aus- und einbauen	187
1.13	Schiebedachdichtungen aus- und einbauen	192
1.14	Schiebedachrahmen aus- und einbauen	194
1.15	Frontblende für Schiebedach aus- und einbauen	203
2	Wasserablaufschläuche	212
2.1	Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	212
2.2	Wasserablaufschläuche reinigen	212
63	- Stoßfänger	215
1	Stoßfänger vorn	215
1.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	215
1.2	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	221
1.3	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	224
2	Stoßfänger hinten	225
2.1	Montageübersicht - Stoßfängerabdeckung	225
2.2	Stoßfängerabdeckung aus- und einbauen	231
2.3	Halter für Geber für Einparkhilfe einbauen	234
2.4	Stoßfängerabdeckung in Stand setzen	239
64	- Verglasung	240
1	Reparaturhinweise	240
1.1	Mindestaushärtezeiten für geklebte Scheiben	240
1.2	Scheibeninstandsetzung	241
1.3	Einbauhinweise für geklebte Scheiben	241



1.4	Nicht zerstörte Scheiben zum Einbauen vorbereiten	242
1.5	Neue Scheiben zum Einbauen vorbereiten	243
1.6	Karosseriefansch zum Einbauen vorbereiten	244
1.7	Reinigung bei Verschmutzungen durch Klebstoff	245
2	Frontscheibe	247
2.1	Montageübersicht - Frontscheibe	247
2.2	Frontscheibe aus- und einbauen	248
3	Heckscheibe	253
3.1	Montageübersicht - Heckscheibe	253
3.2	Heckscheibe aus- und einbauen	253
4	Seitenscheiben	258
4.1	Montageübersicht - Seitenscheibe hinten	258
4.2	Seitenscheibe hinten aus- und einbauen	258
5	Türscheiben	261
5.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn	261
5.2	Montageübersicht - Türscheibe hinten	262
5.3	Türscheibe vorn aus- und einbauen	262
5.4	Türscheibe hinten aus- und einbauen	266
6	Fensterheber	270
6.1	Fensterheber vorn aus- und einbauen	270
6.2	Fensterhebermotor vorn aus- und einbauen	272
6.3	Fensterheberantrieb vorn aus- und einbauen	275
6.4	Fensterkurbel vorn aus- und einbauen	278
6.5	Fensterbetätigung hinten aus- und einbauen	278
7	Fensterführung und Leisten	281
7.1	Fensterführung vorn aus- und einbauen	281
7.2	Führungsschiene	284
7.3	Fensterführung hinten aus- und einbauen	289
7.4	Fensterschachtelleiste vorn aus- und einbauen	290
7.5	Fensterschachtelleiste hinten aus- und einbauen	294
7.6	Fensterdichtung aus- und einbauen	296
66	Außenausstattung	297
1	Kühlergrill/Frontblende	297
1.1	Montageübersicht - Kühlergrill	297
1.2	Kühlergrill aus- und einbauen	297
2	Spoiler	300
2.1	Montageübersicht - Spoiler, GTI	300
2.2	Spoiler aus- und einbauen, GTI	300
3	Leisten / Blenden / Verbreiterungen / Verkleidungen	306
3.1	Montageübersicht - Unterholmverkleidung	306
3.2	Montageübersicht - Blende A-Säule	308
3.3	Unterholmverkleidung aus- und einbauen	308
3.4	Blende B-Säule aus- und einbauen	321
3.5	Radlaufabdeckungen aus- und einbauen	324
3.6	Zierleisten aus- und einbauen	328
3.7	Einstiegsblende aus- und einbauen	332
3.8	Zierleiste aus- und einbauen	335
4	Unterbodenverkleidung	337
4.1	Montageübersicht - Abdeckung Gastanks	337
4.2	Einbauorteübersicht - Verkleidungen	338
4.3	Montageübersicht - Verstrebungen am Unterboden	340
4.4	Unterbodenverkleidungen aus- und einbauen	342
5	Dachleisten / Dachreling	344



5.1	Montageübersicht - Dachreling	344
5.2	Dachreling aus- und einbauen	345
6	Außenspiegel	347
6.1	Montageübersicht - Außenspiegel	347
6.2	Spiegelglas aus- und einbauen	352
6.3	Spiegelkappe aus- und einbauen	354
6.4	Spiegelblende aus- und einbauen	359
6.5	Spiegelverstellereinheit aus- und einbauen	362
6.6	Außenspiegel aus- und einbauen	366
7	Radhausschale	373
7.1	Montageübersicht - Radhausschale vorn	373
7.2	Montageübersicht - Radhausschale hinten	374
7.3	Radhausschale vorn aus- und einbauen	374
7.4	Radhausschale hinten aus- und einbauen	377
8	Schriftzüge und Embleme	382
8.1	Maßangaben - Schriftzüge und Embleme am Heck	382
8.2	Schriftzüge und Embleme an den Seiten ersetzen	385
8.3	Schriftzüge und Embleme für Kühlergrill aus- und einbauen	389
8.4	Schriftzüge und Embleme am Heck ersetzen	393
9	Schutzfolien/Dekorfolien	397
9.1	Schutzfolien/Dekorfolien ersetzen	397
10	Sonderanbauteile	403
10.1	Montageübersicht - Sonderanbauteile	403