



Inhaltsverzeichnis

01 - Eigendiagnose, Elektrische Prüfung	1
1 Funktion der Eigendiagnose	1
1.1 Funktion der Eigendiagnose	1
1.2 Technische Daten der Eigendiagnose	2
1.3 Eigendiagnose - Wegweiser	3
2 Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte	4
2.1 Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte	4
3 Eigendiagnose durchführen	16
3.1 Eigendiagnose durchführen	16
3.2 Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschließen und Funktionen anwählen	17
3.3 Übersicht der anzuwählenden Funktionen	18
3.4 Fehlerspeicher abfragen	19
3.5 Fehlertabelle	19
3.6 Fehlerspeicher löschen	25
3.7 Grundeinstellung einleiten	26
3.8 Meßwerteblock lesen	27
3.9 Prüftabelle	28
4 Getriebe: Elektrische Prüfung	37
4.1 Getriebe: Elektrische Prüfung	37
4.2 Elektrische Prüfung	38
4.3 Prüftabelle	41