Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung 1

1 Innenspiegel 1
1.1 Werkzeuge 1
1.2 Automatisch abblendender Innenspiegel 1
1.3 Innenspiegel, mit Regensensor, aus- und einbauen 1
1.4 Halteplatte für Innenspiegel mit Regensensor ankleben 2
1.5 Innenspiegel aus- und einbauen 3
1.6 Halteplatte für Innenspiegel ohne Regensensor ankleben 4

2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden 6
2.1 Werkzeuge 6
2.2 Mittelkonsole, Basis, aus- und einbauen (Golf 2004 ►) 6
2.3 Mittelkonsole, Basis, aus- und einbauen (Golf 2009 ►) 10
2.4 Mittelkonsole, Basis, lösen und befestigen (Golf 2009 ►) 15
2.5 Mittelkonsole, Highline, aus- und einbauen (Golf 2004 ►) 19
2.6 Mittelkonsole, Highline, aus- und einbauen (Golf 2009 ►) 28
2.7 Mittelkonsole, Highline, lösen und befestigen (Golf 2009 ►) 38
2.8 Befestigungswinkel, Mittelkonsole, aus- und einbauen (Golf 2004 ►) 41
2.9 Befestigungswinkel, Mittelkonsole und Befestigungswinkel, Verkleidung, Fußraum, aus- und einbauen (Golf 2009 ►) 45
2.10 Getränkehalter, Mittelkonsole, Highline, aus- und einbauen 50
2.11 Getränkehalter, Mittelkonsole, Highline, in Stand setzen 51
2.12 Ablagefach/Aschereinheit aus- und einbauen (Golf 2004 ►) 55
2.13 Ablagefach/Aschereinheit aus- und einbauen (Golf 2009 ►) 56
2.14 Ausströmer, Schalttafel, Mitte, (Fahrzeuge ohne Climatronic) aus- und einbauen (Golf 2004 ►) 56
2.15 Ausströmer, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Climatronic, Golf 2004 ►) 58
2.16 Ablagefach, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen (Golf 2009 ►) 61
2.17 Brillenfach im Formhimmel aus- und einbauen 62
2.18 Rahmen im Formhimmel aus- und einbauen 63
2.19 Ausströmer, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen (Golf 2009 ►) 64
2.20 Blende, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen (Golf 2004 ►) 66
2.21 Blende, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen (Golf 2009 ►) 67
2.22 Blende, Klimabedienungsteil / Heizungsbedienteil, aus- und einbauen (Golf 2009 ►) 67
2.23 Schalttafelabdeckungen, seitlich, aus- und einbauen 68
2.24 Lenksäulenverkleidung aus- und einbauen 69
2.25 Blende, Fahrerseite, links, aus- und einbauen 70
2.26 Blende, Fahrerseite, rechts, aus- und einbauen 72
2.27 Abdeckung, Mitte, aus- und einbauen (Golf 2004 ►) 76
2.28 Abdeckung, Mitte, aus- und einbauen (Golf 2009 ►) 76
2.29 Handschuhfach aus- und einbauen 77
2.30 Schließzylinder, Handschuhfach, aus- und einbauen 81
2.31 Abdeckung, Fußraum, Fahrerseite, aus- und einbauen 82
2.32 Dekorblenden, Schalttafel, aus- und einbauen (Golf 2004 ►) 83
2.33 Dekorblenden, Schalttafel, aus- und einbauen (Golf 2009 ►) 84
2.34 Sonnenblende aus- und einbauen 85

3 Einstiegleisten 89
3.1 Einstiegleisten, 2-Türer, aus- und einbauen 89
3.2 Einstiegleisten, 4-Türer, aus- und einbauen 90
3.3 Verkleidung, Radhaus, 4-Türer, aus- und einbauen 92
3.4 Verkleidung, Radhaus, 4-Türer, ohne Seitenairbag, hinten, aus- und einbauen 06/2005► 93

4 Haltegriffe 96

4.1 Haltegriffe (Dach) aus- und einbauen . . . 96

69 - Insassenschutz . . . 97

1 Sicherheitsgurte . . . 97
1.1 Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) . . . 98
1.2 Spezielle Hinweise für Gurtstraffer . . . 99
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) . . . 99
1.4 Sicherheitsgurte, vorn, 2-Türer, aus- und einbauen . . . 100
1.5 Sicherheitsgurte, vorn, 4-Türer, aus- und einbauen . . . 103
1.6 Gurthöhenverstellung, vorn, aus- und einbauen . . . 105
1.7 Gurtschloss, vorn, 2-Türer, aus- und einbauen . . . 107
1.8 Gurtschloss, vorn, 4-Türer, aus- und einbauen . . . 108
1.9 Sicherheitsgurte, hinten, außen, aus- und einbauen . . . 110
1.10 Dreipunkt-Sicherheitsgurt, hinten, Mitte, aus- und einbauen . . . 113
1.11 Beckengurt, hinten, Mitte, aus- und einbauen . . . 114
1.12 Gurtdoppelschloss, hinten, aus- und einbauen . . . 115

2 Überprüfung von Sicherheitsgurten . . . 117
2.1 Prüfpunkte . . . 117

3 Überprüfung der Kindersitzverankerungen (ISOFIX) nach einem Unfall . . . 121
3.1 Prüfpunkte . . . 121

4 Airbag . . . 122
4.1 Übersicht Einbauorte: Airbagumfänge . . . 122
4.2 Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) . . . 124
4.3 Spezielle Hinweise für Fahrer- und Beifahrerairbag . . . 125
4.4 Spezielle Hinweise für Kopfairbagmodule . . . 125
4.5 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) . . . 126
4.6 Airbagdeaktivierung . . . 126
4.7 Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall . . . 126
4.8 Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen . . . 127
4.9 Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen (Golf 2004 ►) . . . 129
4.10 Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen (Golf 2009 ►) . . . 133
4.11 Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring F138 aus- und einbauen . . . 136
4.12 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite E224 aus- und einbauen . . . 137
4.13 Knieairbag aus- und einbauen (Golf 2009 ►) . . . 137
4.14 Halter, Knieairbag, aus- und einbauen (Golf 2009 ►) Linkslenker . . . 139
4.15 Halter, Knieairbag, aus- und einbauen (Golf 2009 ►) Rechtslenker . . . 141
4.16 Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen . . . 143
4.17 Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen . . . 147
4.18 Seitenairbag, hinten, 4-Türer, aus- und einbauen . . . 149
4.19 Kopfairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen . . . 152
4.20 Kopfairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen, 4-Türer, (Golf 2009 ►) . . . 154
4.21 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen . . . 158
4.22 Bauteile anpassen . . . 162

5 Sitzbelegungserkennung (USA) . . . 163
5.1 Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung . . . 163
5.2 Vorgehensweise nach einem Unfall mit Gurtstraffer- und/oder Airbag-Auslösung . . . 163
5.3 Montageübersicht: Sitzbelegungserkennung (USA) . . . 164
5.4 Bestandteile vom Reparatursatz für die Sitzbelegungserkennung . . . 164
5.5 Bestandteile der Sitzbelegungserkennung ausbauen (Fahrzeuge mit manueller Sitzverstellung) . . . 165
5.6 Reparatursatz für die Sitzbelegungserkennung einbauen (Fahrzeuge mit manueller Sitzverstellung) . . . 168

5.7 Bestandteile der Sitzbelegungserkennung ausbauen (Fahrzeuge mit elektrischer Sitzverstellung) . . . 168
5.8 Reparatursatz für die Sitzbelegungserkennung einbauen (Fahrzeuge mit elektrischer Sitzverstellung) . . . 172
5.9 Meldepflicht an den Importeur . . . 173

6 Crashsensoren . . . 174
6.1 Crashsensoren, Türen, vorn, aus- und einbauen (Golf 2004 ►) . . . 174
6.2 Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite G179 aus- und einbauen (Golf 2009 ►) . . . 175
6.3 Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite G180 aus- und einbauen (Golf 2009 ►) . . . 177
6.4 Crashsensoren, Radhaus, hinten, 2-Türer, aus- und einbauen (Golf 2004 ►) . . . 177
6.5 Crashsensoren, Radhaus, hinten, 4-Türer, aus- und einbauen (Golf 2004 ►) . . . 179
6.6 Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite G256 aus- und einbauen (Golf 2009 ►) . . . 181
6.7 Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite G257 aus- und einbauen (Golf 2009 ►) . . . 181

70 - Verkleidungen/Dämpfungen . . . 183

1 Schalttafel . . . 183
1.1 Werkzeuge . . . 183
1.2 Schalttafel aus- und einbauen . . . 183
1.3 Querträger für Schalttafel aus- und einbauen (Rechtslenker) . . . 189
1.4 Querträger für Schalttafel aus- und einbauen (Linkslenker) . . . 195
1.5 Schalttafel im Fahrzeug ausrichten Golf 2004 ► . . . 199

2 Türverkleidungen (Golf 2004 ►) . . . 204
2.1 Werkzeuge . . . 204
2.2 Verkleidung Tür, vorn, Fahrerseite, aus- und einbauen . . . 204
2.3 Verkleidung Tür, vorn, Beifahrerseite, aus- und einbauen . . . 206
2.4 Zierleiste in der Verkleidung, Tür aus- und einbauen . . . 208
2.5 Verkleidung Tür hinten aus- und einbauen . . . 209
2.6 Fensterkurbel aus- und einbauen . . . 211

3 Türverkleidungen (Golf 2009 ►) . . . 213
3.1 Werkzeuge . . . 213
3.2 Verkleidung Tür, vorn, aus- und einbauen (Fahrzeuge mit 2 Türen) . . . 213
3.3 Verkleidung Tür, vorn, aus- und einbauen (Fahrzeuge mit 4 Türen) . . . 216
3.4 Verkleidung Tür, hinten, aus- und einbauen . . . 219
3.5 Zierleiste, Türverkleidung, aus- und einbauen . . . 222
3.6 Lautsprecherblende, vorn, aus- und einbauen . . . 223

4 Säulen- und Seitenverkleidungen . . . 224
4.1 A-Säulen-Verkleidung, oben, aus- und einbauen . . . 224
4.2 A-Säulen-Verkleidung, Mitte, aus- und einbauen . . . 225
4.3 A-Säulen-Verkleidung, unten, Fahrerseite, aus- und einbauen . . . 226
4.4 A-Säulen-Verkleidung, unten, Beifahrerseite, aus- und einbauen . . . 228
4.5 B-Säulen-Verkleidung, oben, aus- und einbauen . . . 229
4.6 B-Säulen-Verkleidung, unten, aus- und einbauen . . . 232
4.7 C-Säulen-Verkleidung aus- und einbauen . . . 233
4.8 Seitenverkleidung, 2-Türer, aus- und einbauen . . . 235

5 Verkleidung Klappe, hinten (Golf 2004 ►) . . . 237
5.1 Werkzeuge . . . 237
5.2 Verkleidung Heckklappe aus- und einbauen . . . 237
5.3 Verkleidung Fensterrahmen aus- und einbauen . . . 238

6 Verkleidung Klappe, hinten (Golf 2009 ►) . . . 240
6.1 Werkzeuge . . . 240
6.2 Verkleidung Heckklappe aus- und einbauen . . . 240
6.3 Verkleidung Fensterrahmen aus- und einbauen . . . 241

7 Kofferraumverkleidung . . . 243

7.1 Auflage, Kofferraumabdeckung, seitlich, aus- und einbauen . . . 243
7.2 Verkleidung, Kofferraum, seitlich, aus- und einbauen . . . 244
7.3 Abdeckung, Schlossträger, hinten, aus- und einbauen . . . 246
8 Dachverkleidungen . . . 248
8.1 Werkzeuge . . . 248
8.2 Dachabschlussleiste aus- und einbauen . . . 248
8.3 Formhimmel aus- und einbauen . . . 249
8.4 Dämpfung/Verstärkung-Dach aus- und einbauen . . . 254
9 Bodenbelag . . . 257
9.1 Werkzeuge . . . 257
9.2 Bodenbelag aus- und einbauen . . . 257

72 - Sitzgestelle . . . 260
1 Vordersitze . . . 260
1.1 Werkzeuge . . . 260
1.2 Sitz, vorn, aus- und einbauen . . . 262
1.3 Verkleidung, Sitz, links, aus- und einbauen . . . 265
1.4 Verkleidung, Schalensitz, links, aus- und einbauen . . . 266
1.5 Lehnenverkleidung, Schalensitz, aus- und einbauen . . . 268
1.6 Verkleidungen, E-Sitz, links, aus- und einbauen . . . 269
1.7 Verkleidung, links, aus- und einbauen (Sitz mit Durchladeeinrichtung) . . . 270
1.8 Verkleidung, rechts, aus- und einbauen (Sitz mit Durchladeeinrichtung) . . . 271
1.9 Gleitstein aus- und einbauen (Fahrzeuge mit 2 Türen) . . . 273
1.10 Aufnahme, Schublade, Sitz, aus- und einbauen . . . 274
1.11 Bügel und Betätigungshebel, Sitz, vorn, aus- und einbauen . . . 275
1.12 Bügel und Betätigungshebel, Schalensitz, vorn, aus- und einbauen . . . 276
1.13 Halter und Bügel, E-Sitz, aus- und einbauen . . . 278
1.14 Verkleidung, Sitz, rechts, aus- und einbauen . . . 279
1.15 Verkleidung, Schalensitz, rechts, aus- und einbauen . . . 280
1.16 Lordosenverstellhebel aus- und einbauen (Golf 2009 ►) . . . 281
1.17 Kopfstützenführungen ausbauen . . . 282
1.18 Lehne, Sitz, vorn, aus- und einbauen . . . 284
1.19 Lehne, Schalensitz, vorn, aus- und einbauen . . . 286
1.20 Sitzwanne, Schalensitz, aus- und einbauen . . . 287
1.21 Bowdenzug für Lehnenentriegelung, Schalensitz, aus- und einbauen . . . 289
1.22 Bowdenzug für Lehnenentriegelung aus und einbauen (Sitz mit Durchladeeinrichtung) . . . 291
1.23 Bowdenzug, Lehnenverriegelung, 2-Türer, aus- und einbauen . . . 292
1.24 Lordosengestell, manuell, aus- und einbauen (Golf 2004►) . . . 294
1.25 Lordosengestell, manuell, aus- und einbauen (Golf 2009 ►) . . . 295
1.26 Bowdenzug, Easy-Entry-Einheit, aus- und einbauen . . . 297
1.27 Sitzlängsverstellung, elektrisch, aus- und einbauen . . . 298
1.28 Sitzwanne, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen . . . 300
1.29 Neigungsverstellung, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen . . . 302
1.30 Höhenverstellung, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen . . . 303
1.31 Lendenwirbelstütze, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen . . . 305
1.32 Antrieb, Lehnenverstellung, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen . . . 307
2 Sitze, hinten . . . 308
2.1 Sitzbank aus- und einbauen . . . 308
2.2 Lehne aus- und einbauen . . . 309
2.3 Seitenpolster mit Seitenairbag, 4-Türer, aus- und einbauen . . . 310
2.4 Seitenpolster, 4-Türer, aus- und einbauen . . . 311

74 - Sitz - Polster, Bezüge . . . 313
1 Bezüge und Polster Vordersitz . . . 313
1.1 Werkzeuge . . . 313

1.2 Bezug und Polster, Vordersitzkissen, aus- und einbauen 314
1.3 Bezug und Polster, Vordersitzkissen, Schalensitz, aus- und einbauen 316
1.4 Bezug und Polster, Vordersitzlehne, aus- und einbauen 319
1.5 Bezug und Polster, Vordersitzlehne, Schalensitz, aus- und einbauen 324
2 Bezüge und Polster Sitze, hinten 328
2.1 Bezug und Polster, Sitzbank aus- und einbauen 328
2.2 Bezug und Polster, Lehne, aus- und einbauen 329
2.3 Durchladeeinheit mit Mittelarmlehne aus- und einbauen 331