Inhaltsverzeichnis

1	**Allgemeines**	**1**
1.1	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	1
1.2	Typschild	2
1.3	Lagerung von ŠKODA-Neufahrzeugen	3
1.4	Fahrzeugauslieferung vom Lager	3
1.5	Zusätzliche Kundeninformationen zur Inspektion und Wartung	3
1.6	Fahrzeugalter ermitteln	4
1.7	Bordbuch prüfen	5
2	**Inspektionen**	**6**
2.1	Vorverkaufsinspektion -PDI- (Export)	6
2.2	Vorverkaufsinspektion - Inland (Tschechische Republik)	8
2.3	Übergabe-Inspektion (Export)	12
2.4	Inspektion	15
2.5	Ölwechsel-Service	19
2.6	Länderzuordnung aufgrund Kraftstoffqualität, Staubanteil und Temperatur	21
2.7	Service-Intervalle	27
3	**Motoren**	**29**
3.1	Motorenübersicht	29
3.2	Motorisierung	29
3.3	Sichtprüfung von Motor und Teilen im Motorraum auf Undichtigkeiten und Beschädigungen	31
3.4	Zahnriemen für Nockenwellenantrieb und Spannrolle ersetzen	32
3.5	Keilrippenriemen ersetzen	32
3.6	Zahnriemen für Kühlmittelpumpe ersetzen	32
3.7	Motoröl	33
3.8	Kühlsystem: Prüfen	40
3.9	Keilrippenriemen: Zustand prüfen	44
3.10	Verlauf des Keilrippenriemens	45
3.11	Zündkerzen ersetzen	46
3.12	Luftfiltereinsatz ersetzen	53
3.13	Ottopartikelfilter prüfen - Benzinmotoren	56
3.14	Mehrzweckadditiv für Benzinmotoren	57
3.15	Kraftstofffilter ersetzen - Benzinmotoren	59
4	**Getriebe**	**60**
4.1	Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen	60
4.2	Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G: ATF-Stand und -Qualität prüfen, ATF nachfüllen oder wechseln	60
5	**Fahrwerk**	**66**
5.1	Bremsbelagdicke vorn und hinten prüfen	66
5.2	Trommelbremse hinten reinigen (Geräusche, Bremsbelag kleben)	72
5.3	Bremsanlage auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen	73
5.4	Bremsflüssigkeit wechseln	73
5.5	Bremsflüssigkeitsstand: Prüfen	81
5.6	Vorder- und Hinterachse: Prüfen	82
5.7	Reifen: Prüfen	83
5.8	Radbefestigungsschrauben auf vorgeschriebenes Drehmoment anziehen	89
5.9	Reifenkontrollanzeige: Kalibrierung	89
5.10	Transportsicherung: Blockierbauteile der Vorderachse abbauen	90
5.11	Pannenset: Prüfen	92
6	**Elektrik**	**94**
6.1	Elektrische Verbraucher: Funktion prüfen	94
6.2	Außenlicht vorn und hinten: Prüfen	95
6.3	Innenleuchten: Prüfen	95

6.4 Batterie prüfen 95
6.5 Infotainment auf Funktion prüfen 95
6.6 Zeituhr einstellen 96
6.7 Diagnosegerät anschließen 97
6.8 Sprachvariante der Fahreranweisungen prüfen 97
6.9 Climatronic: Temperatur auf 22 °C einstellen 98
6.10 Service-Intervall-Anzeige (SIA) zurücksetzen 99
6.11 Service-Intervalle umcodieren 100
6.12 Scheinwerfereinstellung prüfen 101
6.13 Funktion der Nebelscheinwerfer mit der „Corner“-Funktion (statisches Kurvenlicht) prüfen . . 106
6.14 Diagnoseschritt durchführen: Übergabe-Inspektion, Übergabeinspektion gesamt 106
6.15 Zeitverzögerte Verriegelung nach Schließen der Heckklappe - Aktivierung/Deaktivierung . . 107
6.16 OCU-Steuergerät (Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit J949) ersetzen 107
6.17 Škoda Connect-Dienste 107
6.18 Notrufsystem auf Betriebsbereitschaft prüfen 108
6.19 Digitale Anleitung im Infotainment prüfen 110

7 Karosserie 113
7.1 Airbag: Funktion prüfen 113
7.2 Beifahrerairbag: „ON/OFF“-Funktion prüfen und auf „ON“ schalten 114
7.3 Unterbodenschutz auf Beschädigungen prüfen 115
7.4 Karosserielack und Unterbodenschutz auf Beschädigungen prüfen (vor dem Verkauf) . . 116
7.5 Korrosion prüfen 116
7.6 Wasserkasten und Wasserablauföffnungen auf Verschmutzungen prüfen und ggf. reinigen 116
7.7 Scheibenwisch- und -waschanlage: Prüfen 117
7.8 Türschlösser, Sicherungsknöpfe, Kindersicherung: Funktion prüfen 121
7.9 Staub- und Geruchfilter ersetzen 122
7.10 Aufkleber Škoda Assistance aufkleben 122
7.11 Originalanhängevorrichtung prüfen 122
7.12 Frontklappenschloss: Fetten 123

8 Abgasuntersuchung 125
8.1 Abgasuntersuchung bei Fahrzeugen mit Benzinmotoren 125

9 Verschiedenes 128
9.1 Anschleppen/Abschleppen 128
9.2 Probefahrt 130
9.3 Fahrzeug anheben 130

10 PTI - Periodisch technische Inspektion 133
10.1 PTI - Periodisch technische Inspektion 133
10.2 Allgemeine Beschreibung der elektronischen Feststellbremse 144
10.3 Elektronische Fahrzeugschnittstelle 145
10.4 Lenkanlage prüfen 145