

001 - Grundausrüstung	1-30
1. Grundausrüstung	1-3
2. Masseverbindungen	4
3. Masseverbindungen	5
4. Anlasser, Drehstromgenerator, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	6
5. Lichtschalter, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Schalter für Nebelscheinwerfer und -schlußleuchte	7
6. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregulierung	8
7. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Scheibenwaschpumpe, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik	9
8. Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Heizwiderstand für Spritzdüse	10
9. Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Schlußlicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links	11
10. Lampe für Schlußlicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchten	12
11. Batterie, Sicherungen auf Sicherungshalter, 12 V-Steckdose	13
12. Signalhornbetätigung, Signalhorn/Doppeltonhorn, Relais für Doppeltonhorn, Lampe für Ascherbeleuchtung, Zigarrenanzünder	14
13. Sicherungen auf Sicherungshalter, Diagnosestecker	15
14. Sicherungen auf Sicherungshalter	16
15. Sicherungen auf Sicherungshalter, Handschuhfachleuchte	17
16. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregulierung	18
17. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregulierung	19
18. Warnlichtschalter, Warnblinkrelais	20
19. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kofferraumleuchte links	21
20. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	22
21. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur	23
22. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Öltemperaturanzeige, Geber für Ölstand/-temperatur	24
23. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für ABS mit EDS, Kontrollampe für ABS	25
24. Gurtschalter Fahrerseite, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Bremsbelagverschleiß vorne links	26
25. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Lesepule für Wegfahrsicherung, Temperaturfühler für Außentemperatur	27
26. Schalter für Frischluftgebläse, Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung	28
27. Schalter für Heizung/Heizleistung, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Taster für Zusatzheizung (ECON)	29
28. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	30
002 - Grundausrüstung für 1,2 l TDI, Motorkennbuchstaben (ANY)	31-59
1. Grundausrüstung für 1,2 l TDI, Motorkennbuchstaben (ANY)	31-33
2. Masseverbindungen	34
3. Masseverbindungen	35
4. Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für XfKontakt, Relais für Verbraucherabschaltung	36
5. Lichtschalter, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Schalter für Nebelscheinwerfer und fschlußleuchte	37
6. Regler für Beleuchtung f Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregulierung	38
7. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Scheibenwaschpumpe, Relais für WaschfWischfIntervallautomatik	39
8. Regler für ScheibenwischerfIntervallschaltung, Relais für WaschfWischfIntervallautomatik, Heizwiderstand für Spritzdüse	40
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Schlußlicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links	41
10. Lampe für Schlußlicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchten	42
11. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht, Spannungsstabilisator	43
12. Spannungsstabilisator, 12 VfSteckdose	44
13. Signalhornbetätigung, Signalhorn/Doppeltonhorn, Relais für Doppeltonhorn, Lampe für Ascherbeleuchtung. Zigarrenanzünder	45

14. Sicherungen auf Sicherungshalter	46
15. Sicherungen auf Sicherungshalter	47
16. Sicherungen auf Sicherungshalter, Handschuhfachleuchte	48
17. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregulierung	49
18. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregulierung	50
19. Warnlichtschalter, Warnblinkrelais	51
20. Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät für Kontrollampe Handbremse, Kofferraumleuchte links	52
21. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	53
22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	54
23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Öldruckschalter, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Geschwindigkeitsmesser	55
24. Steuergerät für ABS mit EDS, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	56
25. Gurtschalter Fahrerseite, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Bremsbelagverschleiß vorne links	57
26. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Lenkhilfe, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung	58
27. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Schalter für Frischf und Umluftklappe, Relais für beheizbare Heckscheibe	59
003 - 1,6 l - FSI - Einspritzmotor (81kW - Motronic - 4 Zylinder), Motorkennbuchstabe (BAD)	60-74
1. 1,6 l - FSI - Einspritzmotor (81kW - Motronic - 4 Zylinder), Motorkennbuchstabe (BAD)	60-62
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Zündanlaßschalter, Sicherungen auf Sicherungshalter	63
3. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherung für Luftmassenmesser, Sicherung für Motorsteuergerät	64
4. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	65
5. Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Saugrohrklappe Luftstromsteuerung	66
6. Luftmassenmesser, Geber -1- für Abgastemperatur, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für Motronic	67
7. Geber für NOx, Steuergerät für Motronic, Steuergerät für NOX-Sensor	68
8. Schalter für Heizung/Heizleistung, Lambdasonde, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage (getaktet), Heizung für Lambdasonde	69
9. Schalter für GRA, Geber für Gaspedalstellung, Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	70
10. Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Klopfsensor I, Geber für Saugrohrdruck	71
11. Thermoschalter für Kühlmittelumlauf, Potentiometer für Abgasrückführung, Geber für Kraftstoffdruck, Potentiometer für Saugrohrklappe	72
12. Steuergerät für Motronic, Zündspulen mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	73
13. Öldruckschalter, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	74
004 - 1,4 l - Einspritzmotor (55kW - Magneti Marelli - 4 Zylinder), Motorkennbuchstaben (BBY)	75-85
1. 1,4 l - Einspritzmotor (55kW - Magneti Marelli - 4 Zylinder), Motorkennbuchstaben (BBY)	75-76
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Zündanlaßschalter, Sicherungen auf Sicherungshalter	77
3. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Sicherungen auf Sicherungshalter	78
4. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Einspritzventile, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage (getaktet)	79
5. Potentiometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung)	80
6. Schalter für GRA, Bremslichtschalter, Geber für Gaspedalstellung, Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage)	81
7. Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Klopfsensor, Geber für Saugrohrdruck	82
8. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Zündspulen mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	83
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Kupplungspedalschalter, Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage)	84
10. Öldruckschalter, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	85
005 - Lüftersteuerung 350W	86-89
1. Lüftersteuerung 350W	86-87
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Sicherung, Steuergerät für	88

	Lüfter für Kühlmittel	
	3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	89
006	- 1,2 l - Pumpe-Düse, TDI (45kW - 3 Zylinder), Motorkennbuchstabe (ANY)	90-103
	1. 1,2 l - Pumpe-Düse, TDI (45kW - 3 Zylinder), Motorkennbuchstabe (ANY)	90-92
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Zündanlaßschalter	93
	3. Sicherung für Zusatzheizung, Sicherungen auf Sicherungshalter	94
	4. Relais für Glühkerzen, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung - Kl. 30, Glühkerzen - (Motor)	95
	5. Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	96
	6. Bremslichtschalter, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung, Ventile für Pumpe/Düse	97
	7. Geber für Motordrehzahl, Geber für Kraftstofftemperatur, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe	98
	8. Hallgeber, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Drosselklappe, Sicherung für Motorsteuergerät	99
	9. Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	100
	10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	101
	11. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung	102
	12. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	103
007	- 1,4 l - Pumpe-Düse, TDI (55kW - 3 Zylinder), Motorkennbuchstaben (AMF)	104-117
	1. 1,4 l - Pumpe-Düse, TDI (55kW - 3 Zylinder), Motorkennbuchstaben (AMF)	104-105
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Zündanlaßschalter	106
	3. Sicherung für Zusatzheizung, Sicherungen auf Sicherungshalter	107
	4. Relais für Glühkerzen, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung - Kl. 30, Glühkerzen - (Motor)	108
	5. Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	109
	6. Schalter für GRA, Geber für Kraftstofftemperatur, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	110
	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung), Ventile für Pumpe/Düse	111
	8. Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	112
	9. Kupplungspedalschalter, Hallgeber, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Drosselklappe, Sicherung für Motorsteuergerät	113
	10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Taster für Zusatzheizung (ECON), Bremslichtschalter, Geber für Motordrehzahl	114
	11. Steuergerät für Heizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe	115
	12. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Heizelement für Zusatzheizung	116
	13. Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	117
008	- 5-Gang Schaltgetriebe 085 DS	118-126
	1. 5-Gang Schaltgetriebe 085 DS	118-119
	2. Batterie, Zündanlaßschalter, Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht, Spannungsstabilisator, Sicherung Relais für Hydraulikpumpe	120
	3. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Steuergerät für Kontrollampe Handbremse, Steuergerät für Zündschlüsselabzugssperre	121
	4. Schalter für Start-/Stop-Betrieb, Schalter für Rückfahrleuchten, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Relais für Verbraucherabschaltung	122
	5. Schalter für Gassenerkennung, Wählhebel, Schalter für N-Erkennung, Wählhebel, Schalter für Stop-Erkennung, Magnet für Wählhebelsperre	123
	6. Bremsdruckschalter, Potentiometer -1- für Gangerkennung, Geber für Hydraulikdruck Getriebe, Relais für Hydraulikpumpe, Getriebe	124
	7. Geber für Getriebedrehzahl, Geber für Kupplungsweg, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Ventil 1 für Gangwahl	125
	8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe	126
009	- Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Gurtstraffern und Seitenairbag	127-133
	1. Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Gurtstraffern und Seitenairbag	127-128

2. Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag - Beifahrerseite, Zünder -1- für Gurtstraffer-Fahrerseite	129
3. Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag, Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag, Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag, Beifahrerseite	130-131
4. Crashesensor für Seitenairbag, Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag, Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag, Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag, Beifahrerseite	132
5. Warnblinkrelais, Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Zentralsteuergerät für Komfortsystem	133
010 - Antiblockiersystem (ABS) MK60 mit Elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	134-141
1. Antiblockiersystem (ABS) MK60 mit Elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	134-135
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Steuergerät für ABS mit EDS, Sicherung 1 für Steuergerät-ABS	136
3. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Geber für Lenkwinkel	137
4. ESP-Sensoreinheit, Einlaßventil ABS vorn rechts, Auslaßventil vorn rechts, Schaltventil -1- Fahrdynamikregelung, Hochdruckschaltventil -1- Fahrdynamikregelung	138
5. Steuergerät für ABS mit EDS	139
6. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS mit EDS, Geber -1- für Bremsdruck, Hydraulikpumpe ABS	140
7. Geber für Bremsbelagverschleiß vorne links, Steuergerät für ABS mit EDS, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	141
011 - Schiebe-/Ausstelldach	142-144
1. Schiebe-/Ausstelldach	142-143
2. Schalter für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedachverstellung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Schiebedach	144
012 - Multifunktionslenkrad	145-149
1. Multifunktionslenkrad	145-146
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherung für Multifunktionslenkrad	147
3. Bedienungseinheit im Lenkrad, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	148
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	149
013 - Anhängersteckdose	150-154
1. Anhängersteckdose	150-151
2. Schalter für Standlicht, Bremslichtschalter, Steckdose für Anhängerbetrieb	152
3. Zündanlaßschalter, Schalter für Parklicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Steckdose für Anhängerbetrieb	153
4. Blinkerschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und -schlußleuchte, Warnblinkrelais, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontrolllampe für Anhängerbetrieb	154
014 - Lüftersteuerung 80W (ohne Klimanlage)	155-157
1. Lüftersteuerung 80W (ohne Klimanlage)	155-156
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	157
015 - Lüftersteuerung 60/100W (ohne Klimanlage)	158-160
1. Lüftersteuerung 60/100W (ohne Klimanlage)	158-159
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	160
016 - Lüftersteuerung 350W (mit Klimaanlage)	161-164
1. Lüftersteuerung 350W (mit Klimaanlage)	161-162
2. Batterie, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Sicherung Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	163
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel	164
017 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel	165-167
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	165-166
2. Zündanlaßschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Innenleuchte vorn, automatisch abblendbarer Innenspiegel	167
018 - CAN-Bus Leitungen	168-175
1. CAN-Bus Leitungen	168
2. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage)	169
3. Geber für Lenkwinkel, Steuergerät für ABS mit EDS, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Lenkhilfe	170
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	171
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten links	172
6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Einparkhilfe, Radio	173
7. Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Telefon / Telematik	174

8. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, Tuner für Navigation/TV, Interface für Navigation	175
019 - Komfortsystem	176-194
1. Komfortsystem	176-178
2. Batterie	179
3. Einzelsicherung für Fensterheber, Einzelsicherung 2 für Fensterheber	180
4. Schalter für Innenraumüberwachung, Schalter für Fernentriegelung/Tankklappe, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	181
5. Kontaktschalter für Motorhaube, Ultraschallsensor für DWA, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	182
6. Glasbruchsensor, Heckscheibe, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Warnblinkrelais, Steuergerät für Airbag, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	183
7. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Kofferraumleuchte links, Innenleuchte hinten	184
8. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter in Heckklappe, Lampe für Beleuchtung für Make-Up-Spiegel, Motor für Heckklappenentriegelung	185
9. Türkontaktschalter hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten links, ohne Fensterheber hinten, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	186
10. Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten rechts, ohne Fensterheber hinten, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	187
11. Sperrschalter für Fensterheber hinten, Schalter für Fensterheber, vorn links, Schalter für Fensterheber hinten rechts, Fahrer, Türsteuergerät, Fahrerseite	188
12. Türkontaktschalter-Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite, Türsteuergerät, Fahrerseite	189
13. Schalter für Spiegelverstellung, Schalter für Innenverriegelung, Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel, Fahrerseite	190
14. Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Beifahrerseite, Türsteuergerät, Beifahrerseite	191
15. Schalter für Fensterheber, in Beifahrertür, Motor für Spiegelverstellung (Beifahrerseite), beheizbarer Außenspiegel, Beifahrerseite	192
16. Schalter für Fensterheber hinten links (in der Tür), Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten links, Türsteuergerät, hinten links	193
17. Schalter für Fensterheber hinten rechts (in der Tür), Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten rechts, Türsteuergerät, hinten rechts	194
020 - Diagnosestecker	195-198
1. Diagnosestecker	195-196
2. Zündanlaßschalter	197
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	198
021 - Einparkhilfe hinten	199-202
1. Einparkhilfe hinten	199-200
2. Zündanlaßschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Einparkhilfe	201
3. Geber für Einparkhilfe, hinten links, Geber für Einparkhilfe, hinten rechts, Warnsummer für Einparkhilfe hinten	202
022 - Fahrerinformationssystem (FIS)	203-208
1. Fahrerinformationssystem (FIS)	203-204
2. Zündanlaßschalter, Lampenkontrollgerät, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links	205
3. Lichtschalter, Lampe für Schlußlicht rechts, Lampe für Schlußlicht links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts	206
4. Bremslichtschalter, Lampenkontrollgerät, Lampe für Standlicht rechts, Steckdose für Anhängerbetrieb	207
5. Funktionswahlschalter, Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	208
023 - Handyvorbereitung	209-214
1. Handyvorbereitung	209-210
2. Mikrofon für Telefon, Steuergerät für Bedienelektronik, Handy	211
3. Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, Radio, Lautsprecher (Telefon/Navigation)	212
4. Steuergerät für Bedienelektronik, Handy, Mobilfunktelefon (Handy)	213
5. Steuergerät für Bedienelektronik, Handy, Antenne für Telefon, Verstärker für Handy	214
024 - Klimaanlage	215-223
1. Klimaanlage	215-216
2. Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	217
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Regelventil für Kompressor, Klimaanlage	218
4. Potentiometer - Stellmotor für Temperaturklappe, Potentiometer - Stellmotor für Zentralklappe, Potentiometer im Stellmotor für Defrostklappe	219
5. Temperaturfühler - Frischluftansaukanal. Fotosensor für Sonneneinstrahlung. Geber für	220

Ausströmtemperatur Verdampfer	221
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Hochdruckgeber, beheizbare Heckscheibe	221
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Sicherung Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	222
8. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel	223
025 - Klimaanlage für 1,2l TDI, Motorkennbuchstabe (ANY)	224-232
1. Klimaanlage für 1,2l TDI, Motorkennbuchstabe (ANY)	224-225
2. Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Verbraucherabschaltung	226
3. Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Spannungsstabilisator	227
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	228
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	229
6. Potentiometer - Stellmotor für Temperaturklappe, Potentiometer - Stellmotor für Zentralklappe, Potentiometer im Stellmotor für Defrostklappe	230
7. Hochdruckgeber, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	231
8. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Sicherung Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	232
026 - Navigationssystem (NS-LOW)	233-238
1. Navigationssystem (NS-LOW)	233-234
2. Zündanlaßschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk	235
3. Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Bedienelektronik, Handy, Steuergerät für Telefon / Telematik, Radio	236
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk	237
5. Funktionswahlschalter II, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	238
027 - Radio (Radiogeneration II)	239-250
1. Radio (Radiogeneration II)	239-240
2. Zündanlaßschalter, Spannungsstabilisator	241
3. Lautsprecher vorn	242
4. Passiv-Lautsprecher hinten	243
5. Aktiv-Lautsprecher hinten	244
6. Bose-Lautsprecher vorn	245
7. Bose-Lautsprecher hinten	246
8. CD-Wechsler	247
9. Steuergerät für Bedienelektronik, Handy, Steuergerät für Telefon / Telematik	248
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	249
11. Antenne	250
028 - Radio-Navigationssystem (RNS-D)	251-264
1. Radio-Navigationssystem (RNS-D)	251-252
2. Zündanlaßschalter, Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation	253
3. Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für ABS mit EDS, Steuergerät für Bedienelektronik, Handy, Steuergerät für Telefon / Telematik	254
4. Lautsprecher vorn	255
5. Passiv-Lautsprecher hinten	256
6. Aktiv-Lautsprecher hinten	257
7. Bose-Lautsprecher vorn	258
8. Bose-Lautsprecher hinten	259
9. CD-Wechsler	260
10. Tuner für Navigation/TV	261
11. Lichtschalter, Tuner für Navigation/TV, Interface für Navigation	262
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	263
13. Antenne	264
029 - Elektrische Lordosenverstellung	265-267
1. Elektrische Lordosenverstellung	265-266
2. Schalter für Lordosenverstellung, Fahrersitz, Schalter für Lordosenverstellung, Beifahrersitz, Sicherung für Sitzverstellung	267
030 - Scheinwerfer-Reinigungsanlage	268-271
1. Scheinwerfer-Reinigungsanlage	268-269
2. Zündanlaßschalter, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage	270
3. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wasch-Wisch-Automatik und Scheinwerfer-Reinigungsanlage)	271

031 - Sitzheizung	272-276
1. Sitzheizung	272-273
2. Zündanlaßschalter, Relais für Verbraucherabschaltung, Sicherungen	274
3. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Temperaturfühler - Fahrersitz, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrerlehne, Wangenheizung Fahrersitz	275
4. Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Temperaturfühler - Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrerlehne, Wangenheizung, Beifahrersitz	276
032 - Tagesfahrlicht	277-283
1. Tagesfahrlicht	277-278
2. Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	279
3. Lichtschalter, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	280
4. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung	281
5. Lampenkontrollgerät, Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Schlußlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts	282
6. Lampenkontrollgerät, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Schlußlicht links	283
033 - Telematik	284-293
1. Telematik	284-285
2. Steuergerät für Telefon / Telematik, Sicherungen	286
3. Steuergerät für Telefon / Telematik, Antennen	287
4. Bedienungseinheit für Telematik, Steuergerät für Telefon / Telematik, Zusatzlautsprecher für Telematik	288
5. Bedienthörer für Telefon, Steuergerät für Telefon / Telematik	289
6. Steuergerät für Telefon / Telematik, Fax-Gerät	290
7. Steuergerät für Telefon / Telematik, Mikrofon für Telefon	291
8. Steuergerät für Telefon / Telematik, CAN-Bus	292
9. Funktionswahlschalter II	293
034 - Nebelscheinwerfer	294-297
1. Nebelscheinwerfer	294-295
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	296
3. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und -schlußleuchte, Lampen für Nebelscheinwerfer	297
035 - Grundausrüstung	298-327
1. Grundausrüstung	298-300
2. Masseverbindungen	301
3. Masseverbindungen	302
4. Anlasser, Drehstromgenerator, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für XfKontakt	303
5. Lichtschalter, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Schalter für Nebelscheinwerfer und fschlußleuchte	304
6. Regler für Beleuchtung f Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregulierung	305
7. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Scheibenwaschpumpe, Relais für WaschfWischfIntervallautomatik	306
8. Regler für ScheibenwischerfIntervallschaltung, Relais für WaschfWischfIntervallautomatik, Heizwiderstand für Spritzdüse	307
9. Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Schlußlicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links	308
10. Lampe für Schlußlicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchten	309
11. Batterie, Sicherungen auf Sicherungshalter, 12 VfSteckdose	310
12. Signalhornbetätigung, Signalhorn/Doppeltonhorn, Relais für Doppeltonhorn, Lampe für Ascherbeleuchtung, Zigarrenanzünder	311
13. Sicherungen auf Sicherungshalter, Diagnosestecker	312
14. Sicherungen auf Sicherungshalter	313
15. Sicherungen auf Sicherungshalter, Handschuhfachleuchte	314
16. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregulierung	315
17. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregulierung	316
18. Warnlichtschalter, Warnblinkrelais	317
19. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter für Motorhaube, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kofferraumleuchte links	318
20. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	319
21. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur	320
22. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Öltemperaturanzeige, Geber für Ölstand/ftemperatur	321

23. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für ABS mit EDS, Kontrollampe für ABS	322
24. Gurtschalter Fahrerseite, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Bremsbelagverschleiß vorne links	323
25. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Lesespule für Wegfahrsicherung, Temperaturfühler für Außentemperatur	324
26. Schalter für Frischluftgebläse, Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung	325
27. Schalter für Heizung/Heizleistung, Schalter für Frischf und Umluftklappe	326
28. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	327
036 - Nebelscheinwerfer	328-331
1. Nebelscheinwerfer	328-329
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	330
3. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und -schlußleuchte, Lampen für Nebelscheinwerfer	331
037 - Grundausstattung für 1,2 l TDI, Motorkennbuchstaben (ANY)	332-360
1. Grundausstattung für 1,2 l TDI, Motorkennbuchstaben (ANY)	332-334
2. Masseverbindungen	335
3. Masseverbindungen	336
4. Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für XfKontakt Relais für Verbraucherabschaltung	337
5. Lichtschalter, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Schalter für Nebelscheinwerfer und fschlußleuchte	338
6. Regler für Beleuchtung f Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregulierung	339
7. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Scheibenwaschpumpe, Relais für WaschfWischfIntervallautomatik	340
8. Regler für ScheibenwischerfIntervallschaltung, Relais für WaschfWischfIntervallautomatik, Heizwiderstand für Spritzdüse	341
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Schlußlicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links	342
10. Lampe für Schlußlicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchten	343
11. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht, Spannungsstabilisator	344
12. Spannungsstabilisator, 12 VfSteckdose	345
13. Signalhornbetätigung, Signalhorn/Doppeltonhorn, Relais für Doppeltonhorn, Lampe für Ascherbeleuchtung, Zigarrenanzünder	346
14. Sicherungen auf Sicherungshalter	347
15. Sicherungen auf Sicherungshalter	348
16. Sicherungen auf Sicherungshalter, Handschuhfachleuchte	349
17. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregulierung	350
18. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregulierung	351
19. Warnlichtschalter, Warnblinkrelais	352
20. Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät für Kontrollampe Handbremse, Kofferraumleuchte links	353
21. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	354
22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	355
23. Lesespule für Wegfahrsicherung, Öldruckschalter, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Geschwindigkeitsmesser	356
24. Steuergerät für ABS mit EDS, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	357
25. Gurtschalter Fahrerseite, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Bremsbelagverschleiß vorne links	358
26. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Lenkhilfe, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung	359
27. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Schalter für Frischf und Umluftklappe, Relais für beheizbare Heckscheibe	360
038 - 1,4 l - Pumpe-Düse, TDI (55kW - 3 Zylinder), Motorkennbuchstaben (BHC)	361-372
1. 1,4 l - Pumpe-Düse, TDI (55kW - 3 Zylinder), Motorkennbuchstaben (BHC)	361-362
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Zündanlaßschalter	363
3. Relais für Glühkerzen, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung f Kl. 30, Glühkerzen f (Motor)	364
4. KickfdownfSchalter, Leerlaufschalter, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	365
5. Schalter für GRA, Geber für Kraftstofftemperatur, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	366

6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung), Ventile für Pumpe/Düse	367
7. Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	368
8. Kupplungspedalschalter, Hallgeber, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Sicherung für Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	369
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Bremslichtschalter, Geber für Motordrehzahl	370
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät für Luftzusatzheizung	371
11. Öldruckschalter, Geber für Ölstand/femperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	372
039 - 1,4 l - Pumpe-Düse, TDI (55kW - 3 Zylinder), Motorkennbuchstaben (AMF)	373-384
1. 1,4 l - Pumpe-Düse, TDI (55kW - 3 Zylinder), Motorkennbuchstaben (AMF)	373-374
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Zündanlaßschalter	375
3. Relais für Glühkerzen, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung - Kl. 30, Glühkerzen - (Motor)	376
4. Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	377
5. Schalter für GRA, Geber für Kraftstofftemperatur, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	378
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung), Ventile für Pumpe/Düse	379
7. Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	380
8. Kupplungspedalschalter, Hallgeber, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Drosselklappe, Sicherung für Motorsteuergerät	381
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Bremslichtschalter, Geber für Motordrehzahl	382
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät für Luftzusatzheizung	383
11. Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	384
040 - 1,2 l - Pumpe-Düse, TDI (45kW - 3 Zylinder), Motorkennbuchstaben (ANY)	385-398
1. 1,2 l - Pumpe-Düse, TDI (45kW - 3 Zylinder), Motorkennbuchstaben (ANY)	385-387
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Zündanlaßschalter	388
3. Sicherung für Zusatzheizung, Sicherungen auf Sicherungshalter	389
4. Relais für Glühkerzen, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung f Kl. 30, Glühkerzen f (Motor)	390
5. Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	391
6. Bremslichtschalter, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung, Ventile für Pumpe/Düse	392
7. Geber für Motordrehzahl, Geber für Kraftstofftemperatur, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe	393
8. Hallgeber, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Drosselklappe, Sicherung für Motorsteuergerät	394
9. Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	395
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	396
11. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Hezelement für Zusatzheizung	397
12. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/femperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	398
041 - 1,6 l - FSI - Einspritzmotor (81kW - Motronic - 4 Zylinder), Motorkennbuchstaben (BAD)	399-413
1. 1,6 l - FSI - Einspritzmotor (81kW - Motronic - 4 Zylinder), Motorkennbuchstaben (BAD)	399-401
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Zündanlaßschalter, Sicherungen auf Sicherungshalter	402
3. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherung für Luftmassenmesser, Sicherung für Motorsteuergerät	403
4. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	404
5. Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Saugrohrklappe Luftstromsteuerung	405
6. Luftmassenmesser, Geber -1- für Abgastemperatur, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für Motronic	406
7. Geber für NOx. Steuergerät für Motronic. Steuergerät für NOX-Sensor	407

8. Schalter für Heizung/Heizleistung, Lambdasonde, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage (getaktet), Heizung für Lambdasonde	408
9. Schalter für GRA, Geber für Gaspedalstellung, Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	409
10. Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Klopfsensor I, Geber für Saugrohrdruck	410
11. Thermoschalter für Kühlmittelumlauf, Potentiometer für Abgasrückführung, Geber für Kraftstoffdruck, Potentiometer für Saugrohrklappe	411
12. Steuergerät für Motronic, Zündspulen mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	412
13. Öldruckschalter, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	413
042 - Lüftersteuerung 350W	414-417
1. Lüftersteuerung 350W	414-415
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Sicherung Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel	416
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	417
043 - Lüftersteuerung 60/100W (ohne Klimanlage)	418-420
1. Lüftersteuerung 60/100W (ohne Klimanlage)	418-419
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	420
044 - Lüftersteuerung 350W (mit Klimanlage)	421-424
1. Lüftersteuerung 350W (mit Klimanlage)	421-422
2. Batterie, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Sicherung Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	423
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel	424
045 - Komfortsystem	425-442
1. Komfortsystem	425-427
2. Batterie, Einzelsicherung für Fensterheber	428
3. Schalter für Innenraumüberwachung, Schalter für Fernentriegelung/Tankklappe, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	429
4. Kontaktschalter für Motorhaube, Ultraschallsensor für DWA, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	430
5. Glasbruchsensor, Heckscheibe, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Warnblinkrelais, Steuergerät für Airbag, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	431
6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Kofferraumleuchte links, Innenleuchte hinten	432
7. Schalter für Handbremskontrolle, Kontaktschalter in Heckklappe, Lampe für Beleuchtung für Makeupspiegel, Motor für Heckklappenentriegelung	433
8. Türkontaktschalter hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten links, ohne Fensterheber hinten, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	434
9. Türkontaktschalter hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten rechts, ohne Fensterheber hinten, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	435
10. Sperrschalter für Fensterheber hinten, Schalter für Fensterheber, vorn, Schalter für Fensterheber hinten, Türsteuergerät, Fahrerseite	436
11. Türkontaktschalter/Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite, Türsteuergerät, Fahrerseite	437
12. Schalter für Spiegelverstellung, Schalter für Innenverriegelung, Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel, Fahrerseite	438
13. Türkontaktschalter/Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Beifahrerseite, Türsteuergerät, Beifahrerseite	439
14. Schalter für Fensterheber, in Beifahrertür, Motor für Spiegelverstellung (Beifahrerseite), beheizbarer Außenspiegel, Beifahrerseite	440
15. Schalter für Fensterheber hinten links (in der Tür), Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten links, Türsteuergerät, hinten links	441
16. Schalter für Fensterheber hinten rechts (in der Tür), Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten rechts, Türsteuergerät, hinten rechts	442
046 - Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Gurtstraffern und Seitenairbag	443-449
1. Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Gurtstraffern und Seitenairbag	443-444
2. Wickelfeder für Airbag/Rückstrelling mit Schleifring, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag - Beifahrerseite, Zünder -1- für Gurtstraffer-Fahrerseite	445-446
3. Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag, Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag, Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag, Beifahrerseite	447
4. Crashesensor für Seitenairbag, Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag, Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag, Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag, Beifahrerseite	448
5. Warnblinkrelais. Steuergerät für Motronic. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage.	449

Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Zentralsteuergerät für Komfortsystem	
047 - CAN-Bus Leitungen	450-457
1. CAN-Bus Leitungen	450
2. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage)	451
3. Geber für Lenkwinkel, Steuergerät für ABS mit EDS, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Lenkhilfe	452
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	453
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten links	454
6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Einparkhilfe, Radio	455
7. Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Telefon / Telematik	456
8. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, Tuner für Navigation/TV, Interface für Navigation	457
048 - Fahrerinformationssystem (FIS)	458-463
1. Fahrerinformationssystem (FIS)	458-459
2. Zündanlaßschalter, Lampenkontrollgerät, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	460
3. Lichtschalter, Lampe für Schlußlicht rechts, Lampe für Schlußlicht links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts	461
4. Bremslichtschalter, Lampenkontrollgerät, Lampe für Standlicht rechts, Steckdose für Anhängerbetrieb	462
5. Funktionswahlschalter, Warnkontakt für Scheibenwaschwasser, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	463
049 - Klimaanlage	464-472
1. Klimaanlage	464-465
2. Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für XfKontakt	466
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Regelventil für Kompressor, Klimaanlage	467
4. Potentiometer <i>f</i> Stellmotor für Temperaturklappe, Potentiometer <i>f</i> Stellmotor für Zentralklappe, Potentiometer im Stellmotor für Defrostklappe	468
5. Temperaturfühler <i>f</i> Frischluftansaugkanal, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	469
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Hochdruckgeber, beheizbare Heckscheibe	470
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Sicherung Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	471
8. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel	472
050 - Klimaanlage für 1,2l TDI, Motorkennbuchstabe (ANY)	473-481
1. Klimaanlage für 1,2l TDI, Motorkennbuchstabe (ANY)	473-474
2. Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für XfKontakt, Relais für Verbraucherabschaltung	475
3. Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Spannungsstabilisator	476
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	477
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	478
6. Potentiometer <i>f</i> Stellmotor für Temperaturklappe, Potentiometer <i>f</i> Stellmotor für Zentralklappe, Potentiometer im Stellmotor für Defrostklappe	479
7. Hochdruckgeber, Temperaturfühler <i>f</i> Frischluftansaugkanal, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	480
8. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Sicherung Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	481
051 - Tagesfahrlicht	482-488
1. Tagesfahrlicht	482-483
2. Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	484
3. Lichtschalter, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	485
4. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung	486
5. Lampenkontrollgerät, Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Schlußlicht rechts, Lampe für Standlicht rechts	487
6. Lampenkontrollgerät, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Schlußlicht links	488
052 - 1,4 l - Pumpe-Düse, TDI (66kW - 3 Zylinder), Motorkennbuchstabe (ATL)	489-500
1. 1.4 l - Pumpe-Düse. TDI (66kW - 3 Zylinder). Motorkennbuchstabe (ATL)	489-490

2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Zündanlaßschalter	491
3. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung - Kl. 30, Glühkerze 1	492
4. Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	493
5. Schalter für GRA, Geber für Kraftstofftemperatur, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	494
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung), Ventile für Pumpe/Düse	495
7. Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	496
8. Kupplungspedalschalter, Hallgeber, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Motor für Saugrohrklappe	497
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Bremslichtschalter, Geber für Motordrehzahl	498
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät für Luftzusatzheizung	499
11. Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	500
053 - Elektrische Lordosenverstellung	501-502
1. Elektrische Lordosenverstellung	501
2. Schalter für Lordosenverstellung Fahrersitz, Schalter für Lordosenverstellung Beifahrersitz, Sicherung für Sitzverstellung	502
054 - Sitzheizung	503-506
1. Sitzheizung	503
2. Zündanlassf/Schalter, Sicherungen	504
3. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Temperaturfühler Fahrersitz, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrerlehne, Wangenheizung Fahrersitz	505
4. Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Temperaturfühler Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrerlehne, Wangenheizung Beifahrersitz	506
201 - -Einbauorte: Kupplungsstationen, Relaissträger, Sicherungsträger	507-523
1. Einbauorteübersicht	507
2. -Einbauorte: Kupplungsstationen, Relaissträger, Sicherungsträger	508
3. -Einbauorte: Kupplungsstationen, Relaissträger, Sicherungsträger	509
4. -Einbauorte: Kupplungsstationen, Relaissträger, Sicherungsträger	510
5. -Einbauorte: Kupplungsstationen, Relaissträger, Sicherungsträger	511
6. -Einbauorte: Kupplungsstationen, Relaissträger, Sicherungsträger	512
7. -Einbauorte: Kupplungsstationen, Relaissträger, Sicherungsträger	513
8. -Einbauorte: Kupplungsstationen, Relaissträger, Sicherungsträger	514
9. -Einbauorte: Kupplungsstationen, Relaissträger, Sicherungsträger	515
10. -Einbauorte: Kupplungsstationen, Relaissträger, Sicherungsträger	516
11. -Einbauorte: Kupplungsstationen, Relaissträger, Sicherungsträger	517
12. -Einbauorte: Kupplungsstationen, Relaissträger, Sicherungsträger	518
13. -Einbauorte: Kupplungsstationen, Relaissträger, Sicherungsträger	519
14. -Einbauorte: Kupplungsstationen, Relaissträger, Sicherungsträger	520
15. -Einbauorte: Kupplungsstationen, Relaissträger, Sicherungsträger	521
16. -Einbauorte: Kupplungsstationen, Relaissträger, Sicherungsträger	522
17. -Einbauorte: Kupplungsstationen, Relaissträger, Sicherungsträger	523
202 - -Einbauorte: Übersicht Massepunkte	524-525
1. Übersicht Massepunkte	524
2. -Einbauorte: Übersicht Massepunkte	525
203 - -Einbauorte: Einbauorte einzelner Steuergeräte	526-531
1. Einbauorteübersicht	526
2. -Einbauorte: Einbauorte einzelner Steuergeräte	527
3. -Einbauorte: Einbauorte einzelner Steuergeräte	528
4. -Einbauorte: Einbauorte einzelner Steuergeräte	529
5. -Einbauorte: Einbauorte einzelner Steuergeräte	530
6. -Einbauorte: Einbauorte einzelner Steuergeräte	531
204 - -Einbauorte: Komponenten für Radioanlage Chorus	532-534
1. Einbauorteübersicht	532
2. -Einbauorte: Komponenten für Radioanlage Chorus	533
3. -Einbauorte: Komponenten für Radioanlage Chorus	534
205 - -Einbauorte: Komponenten für Radioanlage Concert	535-539
1. Einbauorteübersicht	535
2. -Einbauorte: Komponenten für Radioanlage Concert	536
3. -Einbauorte: Komponenten für Radioanlage Concert	537

4. -Einbauorte: Komponenten für Radioanlage Concert	538
5. -Einbauorte: Komponenten für Radioanlage Concert	539
206 - -Einbauorte: Komponenten für Radioanlage Concert mit Bose-Sound-System	540-544
1. Einbauorteübersicht	540
2. -Einbauorte: Komponenten für Radioanlage Concert mit Bose-Sound-System	541
3. -Einbauorte: Komponenten für Radioanlage Concert mit Bose-Sound-System	542
4. -Einbauorte: Komponenten für Radioanlage Concert mit Bose-Sound-System	543
5. -Einbauorte: Komponenten für Radioanlage Concert mit Bose-Sound-System	544
207 - -Einbauorte: Komponenten für Navigationssystem NS-Low (7Q9)	545-549
1. Einbauorteübersicht	545
2. -Einbauorte: Komponenten für Navigationssystem NS-Low (7Q9)	546
3. -Einbauorte: Komponenten für Navigationssystem NS-Low (7Q9)	547
4. -Einbauorte: Komponenten für Navigationssystem NS-Low (7Q9)	548
5. -Einbauorte: Komponenten für Navigationssystem NS-Low (7Q9)	549
208 - -Einbauorte: Komponenten für Telefon-Handy	550-554
1. Einbauorteübersicht	550
2. -Einbauorte: Komponenten für Telefon-Handy	551
3. -Einbauorte: Komponenten für Telefon-Handy	552
4. -Einbauorte: Komponenten für Telefon-Handy	553
5. -Einbauorte: Komponenten für Telefon-Handy	554