

001 - Grundausrüstung	1-42
1. Grundausrüstung	1
2. Grundausrüstung	2
3. Masseverbindungen	3
4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Zündanlaßschalter	4
5. Relais für Anlaßsperre	5
6. Relais für Doppeltonhorn, Doppeltonhorn	6
7. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Generator, Lesespule für Wegfahrsicherung	7
8. Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige	8
9. Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle, Öldruckschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	9
10. Schalttafeleinsatz, Temperaturfühler für Außentemperatur	10
11. Schalttafeleinsatz, Bremsverschleißkontrolle	11
12. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr, Funkuhr	12
13. Schalttafeleinsatz, Diagnoseverbindung	13
14. Schalttafeleinsatz, Diagnoseverbindung	14
15. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Fernlicht, Kontrolllampe für Bremslicht	15
16. Schalttafeleinsatz, Geber für Kühlmitteltemperatur, Verbindung Schalterbeleuchtung	16
17. Schalttafeleinsatz, Funktionswahlschalter, Reset-Taste	17
18. Schalttafeleinsatz, Funktionswahlschalter II	18
19. Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kontaktschalter in Heckklappe für Diebstahlwarnanlage	19
20. Schalttafeleinsatz, Radioanschlüsse	20
21. Schalttafeleinsatz, Datenleitungen	21
22. Datenleitungen	22
23. Sicherungen	23
24. Lichtschalter, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Warnblinkrelais	24
25. Warnlichtschalter, beheizbare Waschdüsen, Sicherungen	25
26. Blinkleuchten vorn	26
27. Lampenkontrollgerät, Scheinwerfer links	27
28. Lampenkontrollgerät, Scheinwerfer rechts	28
29. Lampenkontrollgerät, Leuchtweitenregelung	29
30. Lampenkontrollgerät, Schlußlicht, Bremslicht	30
31. Steuergerät für Nebelscheinwerfer/Nebelschlußleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer, Nebelscheinwerfer	31
32. Steuergerät für Nebelscheinwerfer/Nebelschlußleuchte, Schalter für Nebelschlußleuchte, Nebelschlußleuchte, Kennzeichenleuchten	32
33. Bremslichtschalter, Zigarrenanzünder, Sicherungen	33
34. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb	34
35. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor, Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	35
36. Rückfahrlicht	36
37. Sicherungen	37
38. Relais für Einstiegs- und Fußraumleuchten, Einstiegleuchten, Fußraumleuchten Fahrerseite	38
39. Einstiegleuchten, Fußraumleuchten Beifahrerseite	39
40. Sperrschalter für Fensterheber hinten, Zigarrenanzünder hinten, Ascherbeleuchtung hinten, beleuchteter Cupholder	40
41. Beleuchtete Make-up-Spiegel, Kofferraumleuchten	41
42. Innenleuchten, Leseleuchten	42
002 - Audi A8 / S8 4,2 I - Einspritzmotor (175 / 228 / 265 kW - Motronic - 8-Zylinder)	43-58
Motorkennbuchstaben ARU, AQF, AQH, Audi A8 3,7 I - Einspritzmotor (191 kW - Motronic - 8-Zylinder)	
Motorkennbuchstabe AQG	
1. Audi A8 / S8 4,2 I - Einspritzmotor (175 / 228 / 265 kW - Motronic - 8-Zylinder)	43
Motorkennbuchstaben ARU, AQF, AQH, Audi A8 3,7 I - Einspritzmotor (191 kW - Motronic - 8-Zylinder)	
Motorkennbuchstabe AQG	
2. Audi A8 / S8 4,2 I - Einspritzmotor (175 / 228 / 265 kW - Motronic - 8-Zylinder)	44
Motorkennbuchstaben ARU, AQF, AQH, Audi A8 3,7 I - Einspritzmotor (191 kW - Motronic - 8-Zylinder)	
Motorkennbuchstabe AQG	
3. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	45
4. Steuergerät für Motronic, Relais für Anlaßsperre	46
5. Steuergerät für Motronic, Zündspulen, Einspritzventile	47
6. Steuergerät für Motronic, Zündspulen, Einspritzventile	48
7. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Gaspedalstellung, Schalter für GRA	49

8. Steuergerät für Motronic, Klopfensoren, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	50
9. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	51
10. Steuergerät für Motronic, Lambdasonden, Luftmassenmesser	52
11. Steuergerät für Motronic, Motor für Sekundärluftpumpe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Magnetventile für elektro-hydraulische Motorlagerung, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	53
12. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Ventile für Nockenwellenverstellung	54
13. Steuergerät für Motronic, Datenleitung	55
14. Motorkühlung	56
15. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Generator, Kontrolllampe für Öldruck, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffpumpe	57
16. Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser	58
003 - Audi A8 2,8 l - Einspritzmotor (142 kW - Motronic - 6-Zylinder) Motorkennbuchstaben APR, AQD	59-73
1. Audi A8 2,8 l - Einspritzmotor (142 kW - Motronic - 6-Zylinder) Motorkennbuchstaben APR, AQD	59
2. Audi A8 2,8 l - Einspritzmotor (142 kW - Motronic - 6-Zylinder) Motorkennbuchstaben APR, AQD	60
3. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	61
4. Steuergerät für Motronic, Relais für Anlaßsperre	62
5. Steuergerät für Motronic, Zündspulen, Einspritzventile	63
6. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Gaspedalstellung, Schalter für GRA	64
7. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber, Geber für Ansauglufttemperatur	65
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Klopfensoren	66
9. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Lambdasonden	67
10. Steuergerät für Motronic, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Ventile für Nockenwellenverstellung	68
11. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	69
12. Steuergerät für Motronic, Datenleitung	70
13. Motorkühlung	71
14. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Generator, Kontrolllampe für Öldruck, Kühlmitteltemperatur-anzeige, Kraftstoffpumpe	72
15. Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser	73
004 - Audi A8 2,5 l - Turbo-Dieselmotor (110 kW - 6-Zylinder) Motorkennbuchstaben AKN, ab Modelljahr 1999	74-86
1. Audi A8 2,5 l - Turbo-Dieselmotor (110 kW - 6-Zylinder) Motorkennbuchstaben AKN, ab Modelljahr 1999	74
2. Audi A8 2,5 l - Turbo-Dieselmotor (110 kW - 6-Zylinder) Motorkennbuchstaben AKN, ab Modelljahr 1999	75
3. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Relais für Generatorzuschaltung	76
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Anlaßsperre, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen-Motor	77
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventile für elektro-hydraulische Motorlagerung, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Bremslichtschalter	78
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Einspritzpumpe, Luftmassenmesser, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	79
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Öltemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Motordrehzahl	80
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, CAN-Bus Anschlüsse	81
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Kraftstoffmangel	82
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Zusatzheizung, Dosierpumpe	83
11. Motorkühlung	84
12. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffpumpe	85
13. Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter	86
005 - Automatisches Getriebe (01V) bei 6-Zylinder-Motoren 2,8 l, 142 kW, Motorkennbuchstaben AQD, ab Modelljahr 1999	87-94
1. Automatisches Getriebe (01V) bei 6-Zylinder-Motoren 2,8 l, 142 kW, Motorkennbuchstaben AQD, ab Modelljahr 1999	87
2. Automatisches Getriebe (01V) bei 6-Zylinder-Motoren 2,8 l, 142 kW, Motorkennbuchstaben AQD, ab Modelljahr 1999	88
3. Relais für Anlaßsperre, Steuergerät für automatisches Getriebe	89
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	90
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile, Kick-down-Schalter	91
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl	92
7. Steuergerät für automatisches Getriebe. Schalter für Tiptronic. Magnet für Wählhebelsperre	93

8. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritzanlage	94
006 - Automatisches Getriebe (01L) bei 8-Zylinder-Motoren 4,2 l, 175 kW, Motorkennbuchstaben ARU, ab Modelljahr 1999	95-102
1. Automatisches Getriebe (01L) bei 8-Zylinder-Motoren 4,2 l, 175 kW, Motorkennbuchstaben ARU, ab Modelljahr 1999	95
2. Automatisches Getriebe (01L) bei 8-Zylinder-Motoren 4,2 l, 175 kW, Motorkennbuchstaben ARU, ab Modelljahr 1999	96
3. Relais für Anlaßsperre, Steuergerät für automatisches Getriebe	97
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	98
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile, Kick-down-Schalter	99
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl	100
7. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre	101
8. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritzanlage	102
007 - Antiblockiersystem (ABS) mit Elektronischer Differential-Sperre (EDS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR) und Elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP, Fahrdynamikregelung)	103-108
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Elektronischer Differential-Sperre (EDS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR) und Elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP, Fahrdynamikregelung)	103
2. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler, Bremslichtschalter, Hydraulikpumpe für Fahrdynamikregelung	104
3. Steuergerät für ABS mit EDS, Schalter für Handbremskontrolle, Schalter für Antriebsschlupfregelung	105
4. Steuergerät für ABS mit EDS, Hydraulikeinheit für ABS, Relais für Rückförderpumpe - ABS, Relais für Magnetventile - ABS	106
5. Steuergerät für ABS mit EDS, Geber für Lenkwinkel, Sicherung für Hydraulikpumpe ABS, Sicherung für Ventile ABS	107
6. Geber für Querbeschleunigung, Geber für Bremsdruck, Geber für Drehrate	108
008 - Airbag	109-115
1. Airbag	109-110
2. Airbag und Gurtstraffer für Fahrer und Beifahrer	111
3. Seitenairbag für Vorder- und Rücksitze	112
4. Crashesensoren, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite	113
5. Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrer- und Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Fahrer- und Beifahrerseite	114
6. Kontrollampe für Airbag aus, Beifahrerseite	115
009 - Antiblockiersystem (ABS) mit Elektronischer Differential-Sperre (EDS) und Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)	116-121
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Elektronischer Differential-Sperre (EDS) und Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)	116-117
2. Steuergerät für ABS mit EDS, Ventile	118
3. Steuergerät für ABS mit EDS, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz	119
4. Steuergerät für ABS mit EDS, Bremslichtschalter, Schalter für Antriebsschlupfregelung	120
5. Steuergerät für ABS mit EDS, Bremslichtschalter, Schalter für Antriebsschlupfregelung	121
010 - Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, ab Modelljahr 1999	122-133
1. Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, ab Modelljahr 1999	122
2. Zentralverriegelung, Sicherungen	123
3. Schalter im Schließzylinder für Heckklappe/Diebstahlwarnanlage/Zentralverriegelung, Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite, Kofferraumleuchte	124
4. Kontaktschalter in Heckklappe für Diebstahlwarnanlage, Motoren für Fensterheber	125
5. Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Kontaktschalter für Diebstahlwarnanlage, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Motor für Zentralverriegelung	126
6. Kontaktschalter für Handschuhfachschloß, Schalter für Kofferraumentriegelung, Relais für Einstiegs- und Fußraumleuchten	127
7. Diagnoseanschluß, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Diagnoseanschluß	128
8. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Steuergerät für Ultraschallsensoren	129
9. Steuergerät für Ultraschallsensoren, Schalter für Innenraumüberwachung, Türkkontaktschalter - Fahrerseite	130
10. Türkkontaktschalter - Beifahrerseite, Fußraumleuchte rechts, Einstiegsleuchte vorn rechts	131
11. Türkkontaktschalter hinten links und rechts, Einstiegsleuchte hinten links und rechts	132
12. Türinnengriffbeleuchtung	133
011 - Tagesfahrlicht mit Nebellicht, ab Modelljahr 1999	134-141
1. Tagesfahrlicht mit Nebellicht, ab Modelljahr 1999	134
2. Tagesfahrlicht mit Nebellicht, ab Modelljahr 1999	135
3. Zündanlaßschalter. Lichtschalter. Schalter für Handabblendung und Lichthube. Entlastungsrelais	136

für X-Kontakt	
4. Einschaltrelais für Tagesfahrlicht, Umschaltrelais für Tagesfahrlicht, Vorwiderstandsleitung	137
5. Scheinwerfer links, Sicherungen, Lampenkontrollgerät	138
6. Scheinwerfer rechts, Lampenkontrollgerät	139
7. Steuergerät für Nebelscheinwerfer/Nebelschlußleuchte, Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelscheinwerfer	140
8. Steuergerät für Nebelscheinwerfer/Nebelschlußleuchte, Schalter für Nebelschlußleuchte, Lampe für Nebelschlußleuchte links	141
012 - Entriegelung Heckklappe	142-144
1. Entriegelung Heckklappe	142-143
2. Entriegelung Heckklappe	144
013 - Servotronic	145-147
1. Servotronic	145-146
2. Servotronic	147
014 - Elektrisches Schiebedach mit Vorwählautomatik	148-150
1. Elektrisches Schiebedach mit Vorwählautomatik	148-149
2. Elektrisches Schiebedach mit Vorwählautomatik	150
015 - Standheizung mit Funkfernbedienung und Klimaanlage, ab Modelljahr 1999	151-158
1. Standheizung mit Funkfernbedienung und Klimaanlage, ab Modelljahr 1999	151
2. Standheizung mit Funkfernbedienung und Klimaanlage, ab Modelljahr 1999	152
3. Batterie, Entlastungsrelais für X-Kontakt	153
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Dosierpumpe	154
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Solardach	155
6. Trennrelais für Solarzellen, Frischluftgebläse	156
7. Funktionswahlschalter in der Mittelkonsole	157
8. Funkempfänger Standheizung, Frequenzweiche für Funk und Radio, Antenne für Radio/Telefon/Standheizung	158
016 - Klimaanlage mit automatischer Regelung, ab Modelljahr 1999	159-170
1. Klimaanlage mit automatischer Regelung, ab Modelljahr 1999	159
2. Klimaanlage mit automatischer Regelung, ab Modelljahr 1999	160
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Sicherungen	161
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Ventile für Heizungsregelung, Solardach	162
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Potentiometer in Mitteldüse, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Frischluftgebläse	163
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Druckschalter für Klimaanlage, Sensor für Luftgüte	164
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Relais für Magnetkupplung, Geber für Ausströmtemperatur	165
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Stellmotor für Fußraumklappe links, Stellmotor für Fondausströmer	166
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Stellmotoren für Ausströmer	167
10. Beleuchtung für Ausströmer	168
11. Motorkühlung Ottomotoren	169
12. Motorkühlung Dieselmotoren	170
017 - Nebelscheinwerfer und Nebelschlußleuchte, ab Modelljahr 1999	171-174
1. Nebelscheinwerfer und Nebelschlußleuchte, ab Modelljahr 1999	171
2. Steuergerät für Nebelscheinwerfer/Nebelschlußleuchte, Nebelscheinwerfer	172
3. Steuergerät für Nebelscheinwerfer/Nebelschlußleuchte, Nebelschlußleuchte	173
4. Instrumenteneinsatz	174
018 - Fahrerinformationssystem FIS, ab Modelljahr 1999	175-183
1. Fahrerinformationssystem FIS, ab Modelljahr 1999	175
2. Fahrerinformationssystem FIS, ab Modelljahr 1999	176
3. Zündanlaßschalter, Lichtschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	177
4. Scheinwerfer links, Sicherungsträger 1	178
5. Scheinwerfer rechts, Lampenkontrollgerät, Schlußleuchte links, Lampe für hochgesetztes Bremslicht	179
6. Lampenkontrollgerät, Bremslichtschalter	180
7. Kennzeichenleuchten, Schlußleuchten in der Heckklappe Nebelschlußleuchte	181
8. Schalttafeleinsatz	182
9. Schalttafeleinsatz	183
019 - Ultraschall-Parkhilfe-System	184-190
1. Ultraschall-Parkhilfe-System	184-185
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn	186
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	187
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe, Tongeber	188
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Rückfahrlicht	189
6. Steuergerät für Einparkhilfe. Schalttafeleinsatz	190

020 - Automatisch abblendbarer Innen- und Außenspiegel	191-194
1. Automatisch abblendbarer Innen- und Außenspiegel	191-192
2. Automatisch abblendbarer Innen- und Außenspiegel	193
3. Automatisch abblendbarer Innen- und Außenspiegel	194
021 - Anhängerkupplung, ab Modelljahr 1999	195-202
1. Anhängerkupplung, ab Modelljahr 1999	195
2. Anhängerkupplung, ab Modelljahr 1999	196
3. Blinkerschalter, Warnlichtschalter, Blinkwarnlichtrelais für Anhängerbetrieb	197
4. Lampenkontrollgerät, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Schlußleuchte links und rechts	198
5. Lampenkontrollgerät, Steckdose für Anhängerbetrieb	199
6. Steckdose für Anhängerbetrieb, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlußleuchte, Rückfahrleuchten	200
7. Steckdose für Anhängerbetrieb, Schalter für Nebelschlußleuchte	201
8. Schalter für Rückfahrleuchten, Multifunktionsschalter, Kennzeichenleuchten	202
022 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampe und automatischer Leuchtweitenregelung	203-208
1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe und automatischer Leuchtweitenregelung	203
2. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe und automatischer Leuchtweitenregelung	204
3. Zündanlaßschalter, Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	205
4. Sicherungen, Steuergerät für Gasentladungslampe links	206
5. Lampenkontrollgerät, Steuergerät für Gasentladungslampe rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	207
6. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau	208
023 - Elektrisches Heckrollo	209-212
1. Elektrisches Heckrollo	209-210
2. Elektrisches Heckrollo	211
3. Elektrisches Heckrollo	212
024 - Beheizbares Lenkrad	213-215
1. Beheizbares Lenkrad	213-214
2. Beheizbares Lenkrad	215
025 - Lenkrad mit Tiptronic	216-219
1. Lenkrad mit Tiptronic	216-217
2. Lenkrad mit Tiptronic	218
3. Lenkrad mit Tiptronic	219
026 - Multifunktions-Lenkrad, ab Modelljahr 1999	220-225
1. Multifunktions-Lenkrad, ab Modelljahr 1999	220
2. Multifunktions-Lenkrad	221
3. Multifunktions-Lenkrad	222
4. Multifunktions-Lenkrad	223
5. Multifunktions-Lenkrad	224
6. Multifunktions-Lenkrad	225
027 - Handy	226-230
1. Handy	226-227
2. Handy	228
3. Handy	229
4. Handy	230
028 - Telefon	231-236
1. Telefon	231-232
2. Telefon, Antenne für Telefon	233
3. Telefon mit Radionavigationssystem	234
4. Telefon mit Zielnavigation NS-Low	235
5. Telefon, Bedienhörer für Telefon, Mikrofon für Telefon	236
029 - Card-System Italien (Telepaß)	237-239
1. Card-System Italien (Telepaß)	237-238
2. Cardsystem Italien	239
030 - Beheizbare Vorder- und Rücksitze	240-245
1. Beheizbare Vorder- und Rücksitze	240-241
2. Beheizbarer Fahrersitz	242
3. Beheizbarer Beifahrersitz	243
4. Beheizbare Rücksitze	244
5. Beheizbare Rücksitze	245
031 - Elektrische Sitzverstellung Rücksitze, ab Modelljahr 1999	246-253
1. Elektrische Sitzverstellung Rücksitze, ab Modelljahr 1999	246
2. Elektrische Sitzverstellung Rücksitz links	247
3. Kopfstützenverstellung Rücksitz links	248
4. Elektrische Sitzverstellung Rücksitz rechts	249

5. Kopfstützenverstellung Rücksitz rechts	250
6. Lordosenverstellung Rücksitze	251
7. Sperrschalter für Fensterheber hinten, Schalter für verstellbaren Beifahrersitz, Relais für verstellbaren Beifahrersitz	252
8. Schalter für Kopfstützenverstellung hinten, Schalter für Längsverstellung Beifahrersitz	253
032 - Elektrische Sitzverstellung ohne Memoryfunktion	254-260
1. Elektrische Sitzverstellung ohne Memoryfunktion	254-255
2. Sitzverstellung Fahrersitz	256
3. Sitzverstellung Fahrersitz	257
4. Lordosenverstellung Fahrer- und Beifahrersitz	258
5. Sitzverstellung Beifahrersitz	259
6. Sitzverstellung Beifahrersitz	260
033 - Elektrische Sitz-, Spiegel-, Lenksäulen- und Gurthöhenverstellung mit Memory, ab Modelljahr 1999	261-272
1. Elektrische Sitz-, Spiegel-, Lenksäulen- und Gurthöhenverstellung mit Memory, ab Modelljahr 1999	261
2. Bedienungseinheit für Memory, Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory	262
3. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Lehnenverstellung Fahrersitz, Motor für Kopfstützenverstellung links, Stromversorgungsrelais für Sitzverstellung	263
4. Schalter für Fahrersitzverstellung	264
5. Fahrersitzverstellung	265
6. Sitzverstellung Beifahrersitz	266
7. Sitzverstellung Beifahrersitz	267
8. Lordosenverstellung Fahrer- und Beifahrersitz	268
9. Spiegelverstellung Fahrerseite	269
10. Spiegelverstellung Beifahrerseite	270
11. Lenksäulenverstellung	271
12. Gurthöhenverstellung Fahrer und Beifahrer	272
034 - Radio-Bose-Anlage Concert, Symphony mit und ohne CD-Wechsler	273-281
1. Radio-Bose-Anlage Concert, Symphony mit und ohne CD-Wechsler	273-274
2. Radio, Sicherung für Radio, Diagnoseanschl. u.	275
3. Radio, CD-Wechsler	276
4. Radio, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	277
5. Radio, Lautsprecher (Telefon, Navigation)	278
6. Verstärker mit Baßlautsprecher, Lautsprecher	279
7. Antenne	280
8. Antennen für Radio Symphony	281
035 - Radio-Stereo-Anlage Chorus, Concert	282-289
1. Radio-Stereo-Anlage Chorus, Concert	282-283
2. Radio, Sicherung für Radio	284
3. Radio, CD-Wechsler	285
4. Radio, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	286
5. Lautsprecher	287
6. Lautsprecher	288
7. Antenne	289
036 - Radiovorbereitung	290-293
1. Radiovorbereitung	290-291
2. Radiovorbereitung	292
3. Radiovorbereitung	293
037 - Radio-Navigationssystem (RNS)	294-304
1. Radio-Navigationssystem (RNS)	294-295
2. Radio-Navigationssystem, Sicherung	296
3. Radio-Navigationssystem, Sicherung	297
4. Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	298
5. Lautsprecher, Antenne für Navigation (GPS)	299
6. Lautsprecher	300
7. Lautsprecher Radio-Bose-System	301
8. Steuergerät für Bedienelektronik Navigation, Tuner für Navigation/TV	302
9. Steuergerät für Bedienelektronik Navigation, Tuner für Navigation/TV, beheizbare Heckscheibe mit Scheibenantenne	303
10. Antennen für TV	304
038 - Navigationssystem NS-LOW	305-310
1. Navigationssystem NS-LOW	305-306
2. Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk, Antenne für Navigation (GPS)	307
3. Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk	308
4. Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk, Funktionswahlschalter II	309
5. Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk, Lautsprecher	310

039 - Elektrische Kopfstützen- und Lordosenverstellung Rücksitze	311-315
1. Elektrische Kopfstützen- und Lordosenverstellung Rücksitze	311-312
2. Schalter für Kopfstützenverstellung, Sicherung für Sitzverstellung	313
3. Elektrische Kopfstützenverstellung Rücksitze	314
4. Elektrische Lordosenverstellung Rücksitze	315
040 - Elektrische Lenksäulenverstellung	316-318
1. Elektrische Lenksäulenverstellung	316-317
2. Elektrische Lenksäulenverstellung	318
041 - Beheizbarer Schließzylinder	319-321
1. Beheizbarer Schließzylinder	319-320
2. Beheizbarer Schließzylinder	321
042 - Elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel mit und ohne Anklappfunktion	322-325
1. Elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel mit und ohne Anklappfunktion	322-323
2. Elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel mit und ohne Anklappfunktion Fahrerseite	324
3. Elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel mit und ohne Anklappfunktion Beifahrerseite	325
043 - Elektrische Fensterheber, ab Modelljahr 1999	326-331
1. Elektrische Fensterheber, ab Modelljahr 1999	326
2. Sicherung für Fensterheber	327
3. Motor für Zentralverriegelung mit Steuergerät für Abschaltverzögerung - Innenleuchten und Diebstahlwarnanlage	328
4. Elektrische Fensterheber vorn links	329
5. Elektrische Fensterheber vorn rechts und hinten links	330
6. Elektrische Fensterheber hinten rechts	331
044 - Elektrische Sitzverstellung und Sitzheizung, Sportsitze Recaro	332-344
1. Elektrische Sitzverstellung und Sitzheizung, Sportsitze Recaro	332-333
2. Bedienungseinheit für Memory, Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory	334
3. Kopfstützenverstellung Fahrersitz	335
4. Schalter für Fahrersitzverstellung	336
5. Fahrersitzverstellung	337
6. Elektro-pneumatische Lordosenverstellung Fahrersitz	338
7. Sicherungen für Sitzverstellung, Beifahrersitzverstellung	339
8. Elektrische Sitzverstellung Beifahrersitz	340
9. Beheizbare Sportsitze, Fahrersitz	341
10. Beheizbare Sportsitze, Fahrersitz	342
11. Beheizbare Sportsitze, Beifahrersitz	343
12. Beheizbare Sportsitze, Beifahrersitz	344
045 - Beheizbare Frontscheibe	345-347
1. Beheizbare Frontscheibe	345-346
2. Frontscheibenheizung	347
046 - Grundausrüstung	348-389
1. Grundausrüstung	348
2. Grundausrüstung	349
3. Masseverbindungen	350
4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Zündanlaßschalter	351
5. Relais für Anlaßsperre	352
6. Relais für Doppeltonhorn, Doppeltonhorn	353
7. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Generator, Lesespule für Wegfahrsicherung	354
8. Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige	355
9. Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle, Öldruckschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	356
10. Schalttafeleinsatz, Temperaturfühler für Außentemperatur	357
11. Schalttafeleinsatz, Bremsverschleißkontrolle	358
12. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr, Funkuhr	359
13. Schalttafeleinsatz, Diagnoseverbindung	360
14. Schalttafeleinsatz, Diagnoseverbindung	361
15. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Fernlicht, Kontrolllampe für Bremslicht	362
16. Schalttafeleinsatz, Geber für Kühlmitteltemperatur, Verbindung Schalterbeleuchtung	363
17. Schalttafeleinsatz, Funktionswahlschalter, Reset-Taste	364
18. Schalttafeleinsatz, Funktionswahlschalter II	365
19. Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Kontaktschalter in Heckklappe für Diebstahlwarnanlage	366
20. Schalttafeleinsatz, Radioanschlüsse	367
21. Schalttafeleinsatz, Datenleitungen	368
22. Datenleitungen	369
23. Sicherungen	370

24. Lichtschalter, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Warnblinkrelais	371
25. Warnlichtschalter, beheizbare Waschdüsen, Sicherungen	372
26. Blinkleuchten vorn	373
27. Lampenkontrollgerät, Scheinwerfer links	374
28. Lampenkontrollgerät, Scheinwerfer rechts	375
29. Lampenkontrollgerät, Leuchtweitenregelung	376
30. Lampenkontrollgerät, Schlußlicht, Bremslicht	377
31. Steuergerät für Nebelscheinwerfer/Nebelschlußleuchte, Schalter für Nebelscheinwerfer, Nebelscheinwerfer	378
32. Steuergerät für Nebelscheinwerfer/Nebelschlußleuchte, Schalter für Nebelschlußleuchte, Nebelschlußleuchte, Kennzeichenleuchten	379
33. Bremslichtschalter, Zigarrenanzünder, Sicherungen	380
34. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb	381
35. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor, Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	382
36. Rückfahrlicht	383
37. Sicherungen	384
38. Relais für Einstiegs- und Fußraumleuchten, Einstiegsleuchten, Fußraumleuchten Fahrerseite	385
39. Einstiegsleuchten, Fußraumleuchten Beifahrerseite	386
40. Sperrschalter für Fensterheber hinten, Zigarrenanzünder hinten, Ascherbeleuchtung hinten, Handschuhfachleuchte, Beleuchtung für Handschuhkastenbetätigung	387
41. Beleuchtete Make-up-Spiegel, Kofferraumleuchten	388
42. Innenleuchten, Leseleuchten	389
047 - Audi A8 3,3 l - Turbo-Dieselmotor (165 kW - 8-Zylinder) Motorkennbuchstabe AKF, ab Modelljahr 2000	390-406
1. Audi A8 3,3 l - Turbo-Dieselmotor (165 kW - 8-Zylinder) Motorkennbuchstabe AKF, ab Modelljahr 2000	390
2. Audi A8 3,3 l - Turbo-Dieselmotor (165 kW - 8-Zylinder) Motorkennbuchstabe AKF, ab Modelljahr 2000	391
3. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Relais für Generatorzuschaltung, Relais für Anlaßsperre	392
4. Relais für Glühkerzen, Relais 2 für Glühkerzen, Glühkerzen-Motor	393
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Ventil für Abgasrückführung	394
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Steuergerät 2 für Dieseldirekteinspritzanlage	395
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung - Klemme 30, Steuergerät 2 für Dieseldirekteinspritzanlage	396
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät 2 für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Einspritzventil Zylinder 2	397
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Saugrohrdruck	398
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, CAN-Bus	399
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage, Geber für Kraftstoffdruck	400
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Pumpe Ladeluftkühlung	401
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais	402
14. Motorkühlung	403
15. Kraftstoffpumpe, Pumpe für Kraftstoffkühlung	404
16. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffpumpe	405
17. Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter	406
048 - Audi A8 2,5 l - Turbo-Dieselmotor (110 kW / 132 kW - 6-Zylinder) Motorkennbuchstaben AKE, ab Modelljahr 2000	407-420
1. Audi A8 2,5 l - Turbo-Dieselmotor (110 kW / 132 kW - 6-Zylinder) Motorkennbuchstaben AKE, ab Modelljahr 2000	407
2. Audi A8 2,5 l - Turbo-Dieselmotor (110 kW / 132 kW - 6-Zylinder) Motorkennbuchstaben AKE, ab Modelljahr 2000	408
3. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Relais für Generatorzuschaltung	409
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Anlaßsperre, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen-Motor	410
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventile für elektro-hydraulische Motorlagerung, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Bremslichtschalter	411
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Einspritzpumpe, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	412
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Öltemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Motordrehzahl	413
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage. CAN-Bus Anschlüsse	414

9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Kraftstoffmangel	415
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Zusatzheizung, Dosierpumpe	416
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Sicherung für Luftmassenmesser	417
12. Motorkühlung	418
13. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffpumpe	419
14. Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter	420
049 - Audi A8 / S8 4,2 I - Einspritzmotor (175 / 228 / 265 kW - Motronic - 8-Zylinder)	421-436
Motorkennbuchstaben ARU, AQF, AQH	
1. Audi A8 / S8 4,2 I - Einspritzmotor (175 / 228 / 265 kW - Motronic - 8-Zylinder)	421
Motorkennbuchstaben ARU, AQF, AQH	
2. Audi A8 / S8 4,2 I - Einspritzmotor (175 / 228 / 265 kW - Motronic - 8-Zylinder)	422
Motorkennbuchstaben ARU, AQF, AQH	
3. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	423
4. Steuergerät für Motronic, Relais für Anlaßsperre	424
5. Steuergerät für Motronic, Zündspulen, Einspritzventile	425
6. Steuergerät für Motronic, Zündspulen, Einspritzventile	426
7. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Gaspedalstellung, Schalter für GRA	427
8. Steuergerät für Motronic, Klopfensensoren, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur	428
9. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	429
10. Steuergerät für Motronic, Lambdasonden, Luftmassenmesser	430
11. Steuergerät für Motronic, Motor für Sekundärluftpumpe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Magnetventile für elektro-hydraulische Motorlagerung, Ventil für Registersaugrohrrumschaltung	431
12. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Ventile für Nockenwellenverstellung	432
13. Steuergerät für Motronic, Datenleitung	433
14. Motorkühlung	434
15. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Generator, Kontrolllampe für Öldruck, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffpumpe	435
16. Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser	436
050 - Audi A8 2,8 I - Einspritzmotor (142 kW - Motronic - 6-Zylinder) Motorkennbuchstaben APR, AQD	437-451
1. Audi A8 2,8 I - Einspritzmotor (142 kW - Motronic - 6-Zylinder) Motorkennbuchstaben APR, AQD	437
2. Audi A8 2,8 I - Einspritzmotor (142 kW - Motronic - 6-Zylinder) Motorkennbuchstaben APR, AQD	438
3. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	439
4. Steuergerät für Motronic, Relais für Anlaßsperre	440
5. Steuergerät für Motronic, Zündspulen, Einspritzventile	441
6. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Gaspedalstellung, Schalter für GRA	442
7. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber, Geber für Ansauglufttemperatur	443
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Klopfensensoren	444
9. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Lambdasonden	445
10. Steuergerät für Motronic, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Ventile für Nockenwellenverstellung	446
11. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	447
12. Steuergerät für Motronic, Datenleitung	448
13. Motorkühlung	449
14. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Generator, Kontrolllampe für Öldruck, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffpumpe	450
15. Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser	451
051 - Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, ab Modelljahr 2000	452-463
1. Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, ab Modelljahr 2000	452
2. Zentralverriegelung, Sicherungen	453
3. Schalter im Schließzylinder für Heckklappe/Diebstahlwarnanlage/Zentralverriegelung, Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite, Kofferraumleuchte	454
4. Kontaktschalter in Heckklappe für Diebstahlwarnanlage, Motoren für Fensterheber	455
5. Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Kontaktschalter für Diebstahlwarnanlage, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Motor für Zentralverriegelung	456
6. Kontaktschalter für Handschuhfachschloß, Schalter für Kofferraumentriegelung, Relais für Einstiegs- und Fußraumleuchten	457
7. Diagnoseanschluß, Kombi-Prozessor im Schalttafeleinsatz, Diagnoseanschluß	458
8. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Steuergerät für Ultraschallsensoren	459
9. Steuergerät für Ultraschallsensoren. Schalter für Innenraumüberwachung. Türkkontaktschalter -	460

Fahrerseite	
10. Türkontaktschalter - Beifahrerseite, Fußraumleuchte rechts, Einstiegsleuchte vorn rechts	461
11. Türkontaktschalter hinten links und rechts, Einstiegsleuchte hinten links und rechts	462
12. Türinnengriffbeleuchtung	463
052 - Radio-Stereo-Anlage Chorus, Concert	464-471
1. Radio-Stereo-Anlage Chorus, Concert	464-465
2. Radio, Sicherung für Radio	466
3. Radio, CD-Wechsler	467
4. Radio, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	468
5. Lautsprecher	469
6. Lautsprecher	470
7. Antenne	471
053 - Radio-Bose-Anlage Concert, Symphony mit und ohne CD-Wechsler	472-480
1. Radio-Bose-Anlage Concert, Symphony mit und ohne CD-Wechsler	472-473
2. Radio, Sicherung für Radio, Diagnoseanschl	474
3. Radio, CD-Wechsler	475
4. Radio, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	476
5. Radio, Lautsprecher (Telefon, Navigation)	477
6. Verstärker mit Baßlautsprecher, Lautsprecher	478
7. Antenne	479
8. Antennen für Radio Symphony	480
054 - Radiovorbereitung	481-484
1. Radiovorbereitung	481-482
2. Radiovorbereitung	483
3. Radiovorbereitung	484
055 - Radio-Navigationssystem (RNS)	485-495
1. Radio-Navigationssystem (RNS)	485-486
2. Radio-Navigationssystem, Sicherung	487
3. Radio-Navigationssystem, Sicherung	488
4. Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	489
5. Lautsprecher, Antenne für Navigation (GPS)	490
6. Lautsprecher	491
7. Lautsprecher Radio-Bose-System	492
8. Steuergerät für Bedienelektronik Navigation, Tuner für Navigation/TV	493
9. Steuergerät für Bedienelektronik Navigation, Tuner für Navigation/TV, beheizbare Heckscheibe mit Scheibenantenne	494
10. Antennen für TV	495
056 - Navigationssystem NS-LOW	496-501
1. Navigationssystem NS-LOW	496-497
2. Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk, Antenne für Navigation (GPS)	498
3. Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk	499
4. Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk, Funktionswahlschalter II	500
5. Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk, Lautsprecher	501
057 - Beheizbare Vorder- und Rücksitze	502-507
1. Beheizbare Vorder- und Rücksitze	502-503
2. Beheizbarer Fahrersitz	504
3. Beheizbarer Beifahrersitz	505
4. Beheizbare Rücksitze	506
5. Beheizbare Rücksitze	507
058 - Elektrische Sitzverstellung Rücksitze, ab Modelljahr 2000	508-515
1. Elektrische Sitzverstellung Rücksitze, ab Modelljahr 2000	508
2. Elektrische Sitzverstellung Rücksitz links	509
3. Kopfstützenverstellung Rücksitz links	510
4. Elektrische Sitzverstellung Rücksitz rechts	511
5. Kopfstützenverstellung Rücksitz rechts	512
6. Lordosenverstellung Rücksitze	513
7. Sperrschalter für Fensterheber hinten, Schalter für verstellbaren Beifahrersitz, Relais für verstellbaren Beifahrersitz	514
8. Schalter für Kopfstützenverstellung hinten, Schalter für Längsverstellung Beifahrersitz	515
059 - Elektrische Sitzverstellung und Sitzheizung, Sportsitze Recaro	516-528
1. Elektrische Sitzverstellung und Sitzheizung, Sportsitze Recaro	516-517
2. Bedienungseinheit für Memory, Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory	518
3. Kopfstützenverstellung Fahrersitz	519
4. Schalter für Fahrersitzverstellung	520
5. Fahrersitzverstellung	521
6. Elektro-pneumatische Lordosenverstellung Fahrersitz	522

7. Sicherungen für Sitzverstellung, Beifahrersitzverstellung	523
8. Elektrische Sitzverstellung Beifahrersitz	524
9. Beheizbare Sportsitze, Fahrersitz	525
10. Beheizbare Sportsitze, Fahrersitz	526
11. Beheizbare Sportsitze, Beifahrersitz	527
12. Beheizbare Sportsitze, Beifahrersitz	528
060 - Elektrische Sitz-, Spiegel-, Lenksäulen- und Gurthöhenverstellung mit Memory, ab Modelljahr 2000	529-540
1. Elektrische Sitz-, Spiegel-, Lenksäulen- und Gurthöhenverstellung mit Memory, ab Modelljahr 2000	529
2. Bedienungseinheit für Memory, Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory	530
3. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Lehnenverstellung Fahrersitz, Motor für Kopfstützenverstellung links, Stromversorgungsrelais für Sitzverstellung	531
4. Schalter für Fahrersitzverstellung	532
5. Fahrersitzverstellung	533
6. Sitzverstellung Beifahrersitz	534
7. Sitzverstellung Beifahrersitz	535
8. Lordosenverstellung Fahrer- und Beifahrersitz	536
9. Spiegelverstellung Fahrerseite	537
10. Spiegelverstellung Beifahrerseite	538
11. Lenksäulenverstellung	539
12. Gurthöhenverstellung Fahrer und Beifahrer	540
061 - Handy	541-545
1. Handy	541-542
2. Handy	543
3. Handy	544
4. Handy	545
062 - Telefon	546-551
1. Telefon	546-547
2. Telefon, Antenne für Telefon	548
3. Telefon mit Radionavigationssystem	549
4. Telefon mit Zielnavigation NS-Low	550
5. Telefon, Bedientaster für Telefon, Mikrofon für Telefon	551
063 - Anhängerkupplung, ab Modelljahr 2000	552-559
1. Anhängerkupplung, ab Modelljahr 2000	552
2. Anhängerkupplung, ab Modelljahr 2000	553
3. Blinkerschalter, Warnlichtschalter, Blinkwarnlichtrelais für Anhängerbetrieb	554
4. Lampenkontrollgerät, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Schlußleuchte links und rechts	555
5. Lampenkontrollgerät, Steckdose für Anhängerbetrieb	556
6. Steckdose für Anhängerbetrieb, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlußleuchte, Rückfahrleuchten	557
7. Steckdose für Anhängerbetrieb, Schalter für Nebelschlußleuchte	558
8. Schalter für Rückfahrleuchten, Multifunktionsschalter, Kennzeichenleuchten	559
064 - Airbag	560-566
1. Airbag	560-561
2. Airbag und Gurtstraffer für Fahrer und Beifahrer	562
3. Seitenairbag für Vorder- und Rücksitze	563
4. Crashesensoren, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite	564
5. Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrer- und Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Fahrer- und Beifahrerseite	565
6. Kontrollampe für Airbag aus (Beifahrerseite), Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag (Beifahrerseite), Handschuhfachleuchte	566
065 - Elektrisches Schiebedach mit Vorwählautomatik	567-569
1. Elektrisches Schiebedach mit Vorwählautomatik	567-568
2. Elektrisches Schiebedach mit Vorwählautomatik	569
066 - Elektrische Fensterheber, ab Modelljahr 2000	570-575
1. Elektrische Fensterheber, ab Modelljahr 2000	570
2. Sicherung für Fensterheber	571
3. Motor für Zentralverriegelung mit Steuergerät für Abschaltverzögerung - Innenleuchten und Diebstahlwarnanlage	572
4. Elektrische Fensterheber vorn links	573
5. Elektrische Fensterheber vorn rechts und hinten links	574
6. Elektrische Fensterheber hinten rechts	575
067 - Entriegelung Heckklappe	576-578
1. Entriegelung Heckklappe	576-577
2. Entriegelung Heckklappe	578
068 - Elektrisches Heckrollo	579-582

1. Elektrisches Heckrollo	579-580
2. Elektrisches Heckrollo	581
3. Elektrisches Heckrollo	582
069 - Beheizbarer Schließzylinder	583-585
1. Beheizbarer Schließzylinder	583-584
2. Beheizbarer Schließzylinder	585
070 - Elektrische Reifendruckkontrolle	586-590
1. Elektrische Reifendruckkontrolle	586-587
2. Steuergerät für Reifendrucküberwachung, Antennen und Sensoren für Reifendruck	588
3. Steuergerät für Reifendrucküberwachung, Sicherungen	589
4. Funktionswahlschalter II, Kombi-Prozessor im Schalttafелеinsatz	590
071 - Automatisches Getriebe (01L) bei 8-Zylinder-Motoren 4,2 l, 175 kW, ARU, ab Modelljahr 2000	591-598
1. Automatisches Getriebe (01L) bei 8-Zylinder-Motoren 4,2 l, 175 kW, ARU, ab Modelljahr 2000	591
2. Automatisches Getriebe (01L) bei 8-Zylinder-Motoren 4,2 l, 175 kW, ARU, ab Modelljahr 2000	592
3. Relais für Anlaßsperre, Steuergerät für automatisches Getriebe	593
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	594
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile, Kick-down-Schalter	595
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl	596
7. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre	597
8. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritzanlage	598
072 - Automatisches Getriebe (01V) bei 6-Zylinder-Motoren 2,5 l, 110 kW (TDI) AFB, ab Modelljahr 2000	599-606
1. Automatisches Getriebe (01V) bei 6-Zylinder-Motoren 2,5 l, 110 kW (TDI) AFB, ab Modelljahr 2000	599
2. Automatisches Getriebe (01V) bei 6-Zylinder-Motoren 2,5 l, 110 kW (TDI) AFB, ab Modelljahr 2000	600
3. Relais für Anlaßsperre, Steuergerät für automatisches Getriebe	601
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	602
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile, Kick-down-Schalter	603
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl	604
7. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre	605
8. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritzanlage	606
073 - Antiblockiersystem (ABS) mit Elektronischer Differential-Sperre (EDS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR) und Elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP, Fahrdynamikregelung), ab Modelljahr 2000	607-612
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Elektronischer Differential-Sperre (EDS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR) und Elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP, Fahrdynamikregelung), ab Modelljahr 2000	607
2. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler, Bremslichtschalter, Hydraulikpumpe für Fahrdynamikregelung	608
3. Steuergerät für ABS mit EDS, Schalter für Handbremskontrolle, Schalter für Antriebsschlupfregelung	609
4. Steuergerät für ABS mit EDS, Hydraulikeinheit für ABS, Relais für Rückförderpumpe - ABS, Relais für Magnetventile - ABS	610
5. Steuergerät für ABS mit EDS, Geber für Lenkwinkel, Sicherung für Hydraulikpumpe ABS, Sicherung für Ventile ABS	611
6. Geber für Querschleunigung, Geber für Bremsdruck, Geber für Drehrate	612
074 - Antiblockiersystem (ABS) mit Elektronischer Differential-Sperre (EDS) und Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)	613-618
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Elektronischer Differential-Sperre (EDS) und Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR)	613-614
2. Steuergerät für ABS mit EDS, Sicherung für Steuergerät ABS, Drehzahlfühler	615
3. Steuergerät für ABS mit EDS, Ventile	616
4. Steuergerät für ABS mit EDS, Kombi-Prozessor im Schalttafелеinsatz	617
5. Steuergerät für ABS mit EDS, Bremslichtschalter, Schalter für Antriebsschlupfregelung	618
075 - Klimaanlage mit automatischer Regelung, ab Modelljahr 2000	619-630
1. Klimaanlage mit automatischer Regelung, ab Modelljahr 2000	619
2. Klimaanlage mit automatischer Regelung, ab Modelljahr 2000	620
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Sicherungen	621
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Sicherungen	622
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Ventile für Heizungsregelung, Solardach	623
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Potentiometer in Mitteldüse, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Frischluftgebläse	624
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Druckschalter für Klimaanlage, Sensor für Luftgüte	625
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Relais für Magnetkupplung, Geber für Ausströmtemperatur	626

9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Stellmotor für Fußraumklappe links, Stellmotor für Fondausströmer	627
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Stellmotoren für Ausströmer	628
11. Beleuchtung für Ausströmer	629
12. Motorkühlung Ottomotoren	630
076 - Standheizung mit Funkfernbedienung und Klimaanlage, ab Modelljahr 2000	631-638
1. Standheizung mit Funkfernbedienung und Klimaanlage, ab Modelljahr 2000	631
2. Standheizung mit Funkfernbedienung und Klimaanlage, ab Modelljahr 2000	632
3. Batterie, Entlastungsrelais für X-Kontakt	633
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Dosierpumpe	634
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage, Solardach	635
6. Trennrelais für Solarzellen, Frischluftgebläse	636
7. Funktionswahlschalter in der Mittelkonsole	637
8. Funkempfänger Standheizung, Frequenzweiche für Funk und Radio, Antenne für Radio/Telefon/Standheizung	638
077 - Fahrerinformationssystem FIS, ab Modelljahr 2000	639-647
1. Fahrerinformationssystem FIS, ab Modelljahr 2000	639
2. Fahrerinformationssystem FIS, ab Modelljahr 2000	640
3. Zündanlaßschalter, Lichtschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	641
4. Scheinwerfer links, Sicherungsträger 1	642
5. Scheinwerfer rechts, Lampenkontrollgerät, Schlußleuchte links, Lampe für hochgesetztes Bremslicht	643
6. Lampenkontrollgerät, Bremslichtschalter	644
7. Kennzeichenleuchten, Schlußleuchten in der Heckklappe Nebelschlußleuchte	645
8. Schalttafeleinsatz	646
9. Schalttafeleinsatz	647
078 - Multifunktions-Lenkrad, ab Modelljahr 2000	648-653
1. Multifunktions-Lenkrad, ab Modelljahr 2000	648
2. Multifunktions-Lenkrad	649
3. Multifunktions-Lenkrad	650
4. Multifunktions-Lenkrad	651
5. Multifunktions-Lenkrad	652
6. Multifunktions-Lenkrad	653
079 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampe und automatischer Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer mit Gasentladungslampe 'plus' und automatischer Leuchtweitenregelung, ab Modelljahr 2000	654-659
1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe und automatischer Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer mit Gasentladungslampe 'plus' und automatischer Leuchtweitenregelung, ab Modelljahr 2000	654
2. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe und automatischer Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer mit Gasentladungslampe 'plus' und automatischer Leuchtweitenregelung, ab Modelljahr 2000	655
3. Zündanlaßschalter, Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	656
4. Sicherungen, Steuergerät für Gasentladungslampe links	657
5. Lampenkontrollgerät, Steuergerät für Gasentladungslampe rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	658
6. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau	659
080 - Beheizbare Frontscheibe	660-662
1. Beheizbare Frontscheibe	660-661
2. Frontscheibenheizung	662
081 - Ultraschall-Parkhilfe-System	663-669
1. Ultraschall-Parkhilfe-System	663-664
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn	665
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	666
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe, Tongeber	667
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Rückfahrlicht	668
6. Steuergerät für Einparkhilfe, Schalttafeleinsatz	669
082 - Tagesfahrlicht mit Nebellicht, ab Modelljahr 2000	670-677
1. Tagesfahrlicht mit Nebellicht, ab Modelljahr 2000	670
2. Tagesfahrlicht mit Nebellicht, ab Modelljahr 2000	671
3. Zündanlaßschalter, Lichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Entlastungsrelais für X-Kontakt	672
4. Einschaltrelais für Tagesfahrlicht, Umschaltrelais für Tagesfahrlicht, Vorwiderstandsleitung	673
5. Scheinwerfer links, Sicherungen, Lampenkontrollgerät	674
6. Scheinwerfer rechts, Lampenkontrollgerät	675
7. Steuergerät für Nebelscheinwerfer/Nebelschlußleuchte, Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelscheinwerfer	676
8. Steuergerät für Nebelscheinwerfer/Nebelschlußleuchte, Schalter für Nebelschlußleuchte, Lampe für Nebelschlußleuchte links	677

083 - Radio-Navigationssystem (RNS-D)*	678-689
1. Radio-Navigationssystem (RNS-D)*	678-679
2. Radio-Navigationssystem, Sicherung	680
3. Radio-Navigationssystem, Sicherung	681
4. Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	682
5. Lautsprecher, Antenne für Navigation (GPS)	683
6. Lautsprecher	684
7. Lautsprecher Radio-Bose-System	685
8. Steuergerät für Bedienelektronik Navigation, Tuner für Navigation/TV	686
9. Steuergerät für Bedienelektronik Navigation, Tuner für Navigation/TV, Interface für Navigation	687
10. Antennen für TV	688
11. Beheizbare Heckscheibe mit Scheibenantenne	689
201 - -Einbauorte: Einbauorte Modelljahr 2000	690-734
1. -Einbauorte: Einbauorte Modelljahr 2000	690
2. Belegung E-Box im Wasserkasten, Benzinmotoren und V6-TDI	691
3. Belegung E-Box im Wasserkasten, V8-TDI	692
4. Belegung E-Box im Beifahrerfußraum	693
5. Belegung Relais- und Sicherungsträger E-Box Wasserkasten, Benzinmotoren und V6-TDI	694
6. Belegung Relais- und Sicherungsträger E-Box Wasserkasten, V8-TDI	695
7. Belegung Zusatzsicherungs- und Relaissträger E-Box Beifahrerfußraum, Belegung Mikrozentralelektrik in E-Box Beifahrerfußraum	696
8. Belegung Relaissträger E-Box Beifahrerfußraum	697
9. Belegung Relaissträger unter Ablage Fahrerseite, Zusätzliche Relais	698
10. Belegung Relais- und Sicherungsträger Kofferraum rechts	699
11. Belegung Kupplungsstation E-Box Wasserkasten, Benzinmotoren und V6-TDI	700
12. Belegung Kupplungsstation E-Box Wasserkasten, V8-TDI	701
13. Belegung Kupplungsstation Radhaus rechts	702
14. Belegung Sicherungsträger im Beifahrerfußraum rechts	703
15. -Einbauorte: Einbauorte Modelljahr 2000	704
16. -Einbauorte: Einbauorte Modelljahr 2000	705
17. Übersicht Massepunkte	706
18. Einbauorte einzelner Steuergeräte	707
19. -Einbauorte: Einbauorte Modelljahr 2000	708
20. -Einbauorte: Einbauorte Modelljahr 2000	709
21. -Einbauorte: Einbauorte Modelljahr 2000	710
22. -Einbauorte: Einbauorte Modelljahr 2000	711
23. -Einbauorte: Einbauorte Modelljahr 2000	712
24. -Einbauorte: Einbauorte Modelljahr 2000	713
25. -Einbauorte: Einbauorte Modelljahr 2000	714
26. -Einbauorte: Einbauorte Modelljahr 2000	715
27. Einbauorte einzelner Komponenten für Radioanlage und Telefon	716
28. -Einbauorte: Einbauorte Modelljahr 2000	717
29. -Einbauorte: Einbauorte Modelljahr 2000	718
30. -Einbauorte: Einbauorte Modelljahr 2000	719
31. -Einbauorte: Einbauorte Modelljahr 2000	720
32. -Einbauorte: Einbauorte Modelljahr 2000	721
33. -Einbauorte: Einbauorte Modelljahr 2000	722
34. -Einbauorte: Einbauorte Modelljahr 2000	723
35. Einbauorte einzelner Komponenten für Navigationssysteme I, II, III	724
36. -Einbauorte: Einbauorte Modelljahr 2000	725
37. -Einbauorte: Einbauorte Modelljahr 2000	726
38. -Einbauorte: Einbauorte Modelljahr 2000	727
39. -Einbauorte: Einbauorte Modelljahr 2000	728
40. -Einbauorte: Einbauorte Modelljahr 2000	729
41. -Einbauorte: Einbauorte Modelljahr 2000	730
42. Einbauorte einzelner Komponenten für Telematik/Sprachbediensystem und elektronisches Fahrtenbuch	731
43. -Einbauorte: Einbauorte Modelljahr 2000	732
44. -Einbauorte: Einbauorte Modelljahr 2000	733
45. -Einbauorte: Einbauorte Modelljahr 2000	734