

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Reparaturhinweise	1
1.1 Leitungsverlegung und -befestigung	1
1.2 Kontaktkorrosion	1
1.3 Klebeflächen für Klebebänder	1
50 - Karosserie vorn	2
1 Karosserie vorn	2
1.1 Schlossträger Service-Stellung	2
1.2 Montageübersicht - Schlossträger mit Anbauteilen	4
1.3 Blende für Windlauf aus- und einbauen	5
1.4 Wasserkasten Stirnwand aus- und einbauen	6
1.5 Kotflügel aus- und einbauen	7
1.6 Montageübersicht - Geräuschdämpfung	9
55 - Deckel, Klappen	11
1 Frontklappe	11
1.1 Frontklappe aus- und einbauen	11
1.2 Frontklappe einstellen	13
1.3 Gasdruckfeder aus- und einbauen	15
1.4 Dichtung für Frontklappe aus- und einbauen	16
1.5 Montageübersicht - Seilzug für Frontklappe	17
2 Heckklappe	21
2.1 Heckklappe aus- und einbauen	21
2.2 Heckklappe einstellen	22
2.3 Klappenscharnier aus- und einbauen	27
2.4 Steuergerät für Heckklappe J605 aus- und einbauen	31
2.5 Gasdruckfeder aus- und einbauen	35
2.6 Klappenschloss aus- und einbauen	36
2.7 Griffleiste aus- und einbauen	36
2.8 Dichtung für Heckklappe aus- und einbauen	37
3 Tankklappe	40
3.1 Tankklappe aus- und einbauen	40
3.2 Tankklappeneinsatz Einbaulage	42
57 - Türen vorn/Türeinbauteile/Zentralverriegelung	44
1 Tür vorn	44
1.1 Tür aus und einbauen	44
1.2 Tür einstellen	46
1.3 Türinnendichtung aus- und einbauen	49
1.4 Türaußendichtung ersetzen	50
1.5 Unterholmabdichtung aus- und einbauen	53
2 Türeinbauteile	54
2.1 Motor für Fensterheber aus- und einbauen	54
2.2 Fensterführung aus- und einbauen	54
2.3 Fensterschachteiste aus- und einbauen	56
2.4 Türgriff und Türschloss aus- und einbauen	57
2.5 Türgriff aus- und einbauen	58
2.6 Türschloss aus- und einbauen	60
2.7 Schließbügel aus- und einbauen	62
3 Zentralverriegelung	63
3.1 Montageübersicht	63

3.2	Türsteuergerät Fahrerseite J386 / Türsteuergerät Beifahrerseite J387 aus- und einbauen	65
3.3	Türsteuergerät hinten links J388 / Türsteuergerät hinten rechts J389 aus- und einbauen	65
3.4	Zentralsteuergerät für Komfortsystem J393 aus- und einbauen	65
3.5	Zentralsteuergerät 2 für Komfortsystem J773 aus- und einbauen	66
3.6	Schnittstellensteuergerät für Fahrzeugortungssystem J843 aus und einbauen	67
3.7	Motor für Tankklappenentriegelung V 155 bis Fahrzeug-Identifizierungsnummer »4L 9-014 900« ausbauen	67
3.8	Motor für Tankklappenentriegelung V 155 ab Fahrzeug-Identifizierungsnummer »4L 9-014 901« ausbauen	69
58	- Türen hinten/Türeinbauteile	70
1	Tür hinten	70
1.1	Tür aus und einbauen	70
1.2	Tür einstellen	71
1.3	Türinnendichtung aus- und einbauen	74
1.4	Türaußendichtung ersetzen	75
2	Türeinbauteile	79
2.1	Motor für Fensterheber aus- und einbauen	79
2.2	Fensterführung aus- und einbauen	79
2.3	Fensterschachtleiste aus- und einbauen	81
2.4	Türgriff und Türschloss aus- und einbauen	82
2.5	Türgriff aus- und einbauen	83
2.6	Türschloss aus- und einbauen	85
2.7	Schließbügel aus- und einbauen	86
60	- Schiebe-/Ausstelldach	87
1	Schiebedach	87
1.1	Montageübersicht - Schiebedach	87
1.2	Glasdeckel aus- und einbauen	91
1.3	Glasdeckel einstellen	98
1.4	Anlernlauf für Motor	99
1.5	Windabweiser aus- und einbauen	99
1.6	Sonnenschutz aus- und einbauen	100
1.7	Ausstellmechanik mit Seilzug aus- und einbauen	106
1.8	Schiebedachmotor aus- und einbauen	112
2	Wasserablaufschläuche	114
2.1	Montageübersicht - Wasserablaufschläuche	114
2.2	Montageübersicht - Wasserablaufschlauch vorn	116
2.3	Montageübersicht - Wasserablaufschlauch hinten	117
2.4	Wasserablaufschläuche reinigen	117
2.5	Wasserablaufschlauch vorn aus- und einbauen	118
2.6	Reparaturstück für Wasserablaufschlauch vorn einbauen	120
2.7	Wasserablaufschlauch hinten aus- und einbauen	122
63	- Stoßfänger	123
1	Stoßfänger vorn	123
1.1	Stoßfänger vorn aus- und einbauen	123
2	Stoßfänger hinten	131
2.1	Montageübersicht - Stoßfänger hinten	131
2.2	Stoßfänger hinten aus- und einbauen	132
64	- Verglasung	140
1	Kraftschlüssig verklebte Scheiben	140
1.1	Aus- und Einbau kraftschlüssig verklebter Scheiben	140

1.2	Materialien	143
1.3	Scheibeninstandsetzung mit Scheiben-Reparatur-Set VAS 6092 und Reparaturharz, Talon VAS 1993/2	144
1.4	Mindestaushärtezeiten !	144
1.5	Scheiben nachdichten	144
2	Frontscheibe	146
2.1	Montageübersicht Frontscheibe	146
2.2	Regensensor aus- und einbauen	147
2.3	Frontscheibe aus- und einbauen	150
3	Seitenscheibe	158
3.1	Montageübersicht Seitenscheibe	158
3.2	Seitenscheibe ausbauen	160
3.3	Seitenscheibe einbauen	162
4	Heckscheibe	164
4.1	Montageübersicht Heckscheibe	164
4.2	Heckscheibe aus- und einbauen	164
5	Geschraubte Scheiben	173
5.1	Montageübersicht - Türscheibe vorn und Fensterheber	173
5.2	Türscheibe aus- und einbauen	174
5.3	Montageübersicht - Türscheibe hinten und Fensterheber	175
5.4	Türscheibe aus- und einbauen	176
66	- Außenausstattung	178
1	Leisten und Blenden	178
1.1	Zierleiste für Tür vorn und hinten ersetzen	178
1.2	Blende Säule »B« an Tür vorn ersetzen	180
1.3	Blende Säule »B« und »C« an Tür hinten ersetzen	181
1.4	Fensterschachteleisten aus- und einbauen	182
1.5	Zierleiste für Fensterschacht ersetzen	182
1.6	Blende für Türgriff ersetzen	183
1.7	Türspaltabdeckung aus- und einbauen	184
1.8	Zierleiste für Seitenscheibe aus- und einbauen	187
1.9	Einstiegleiste außen ersetzen	189
2	Leisten und Blenden für Offroad Style Paket	190
2.1	Schutzleiste für Stoßfänger Montageübersicht	190
2.2	Blende für Kotflügel und Seitenteil Montageübersicht	192
2.3	Türspaltabdeckung aus- und einbauen	193
2.4	Trittleiste Montageübersicht	196
3	Dachreling	198
3.1	Dachreling aus- und einbauen	198
4	Außenspiegel	200
4.1	Montageübersicht - Außenspiegel	200
4.2	Außenspiegel aus- und einbauen	200
4.3	Spiegelgehäuse aus- und einbauen	202
5	Kühlergrill	205
6	Spoiler	206
6.1	Heckklappenspoiler - Montageübersicht	206
6.2	Radspoiler vorn - Montageübersicht	207
6.3	Radspoiler hinten - Montageübersicht	208
7	Unterbodenverkleidungen	209
7.1	Geräuschdämpfung aus- und einbauen	209
7.2	Geräuschdämpfung für Offroad Stylepaket -Montageübersicht	211
7.3	Unterbodenverkleidung - Montageübersicht	212
7.4	Unterbodenverkleidung Offroad Stylepaket - Montageübersicht	213



7.5	Wärmeschutzblech für Nachschalldämpfer - Montageübersicht	215
8	Radhausschalen	216
8.1	Radhausschalen vorn aus- und einbauen	216
8.2	Radhausschalen hinten aus- und einbauen	216
9	Typzeichen und Schriftzüge	218
9.1	Maßangaben für Typzeichen	218