

Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Innenspiegel	1
1.1 Innenspiegel ausbauen	1
1.2 Innenspiegel einbauen	1
1.3 Halteplatte für Innenspiegel ankleben	1
2 Ablagefächer, Blenden, Abdeckungen und Ablagen	3
2.1 Mittelkonsole aus- und einbauen	3
2.2 Aschenbecher ausbauen	4
2.3 Griff für Handbremshebel ausbauen	5
2.4 Kartenhalter ausbauen	6
2.5 Getränkehalter ausbauen	6
2.6 Ablagefach Fahrerseite ausbauen	7
2.7 Ablagefach Beifahrerseite ausbauen	7
2.8 Haltegriffe	8
2.9 Sonnenblende ausbauen	8
2.10 Einstiegleisten	9
69 - Insassenschutz	10
1 Sicherheitsgurte	10
1.1 Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer	10
1.2 Gurtstraffer prüfen	10
1.3 Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer aus- und einbauen	10
1.4 Gurthöhenverstellung aus- und einbauen	12
1.5 Gurtführungsbügel aus- und einbauen	12
1.6 Gurtschloss vorn aus- und einbauen	13
1.7 Sicherheitsgurte hinten aus- und einbauen	13
1.8 Gurtautomat aus- und einbauen	14
1.9 Doppelschloss aus- und einbauen	14
1.10 Überprüfung von Sicherheitsgurten	15
2 Airbag	19
2.1 Airbag - Montageübersicht	19
2.2 Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag	19
2.3 Airbag prüfen	20
2.4 Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	20
2.5 Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	21
2.6 Lenkrad aus- und einbauen	24
2.7 Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	26
2.8 Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen	26
2.9 Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen	28
2.10 Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	29
2.11 Crashsensor für Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	33
70 - Verkleidungen/Dämpfungen	37
1 Schalttafel	37
1.1 Schalttafel aus- und einbauen	37
2 Türverkleidungen	42
2.1 Werkzeuge	42
2.2 Türverkleidung aus- und einbauen	42
2.3 Türdämpfungsfolien aus- und einbauen	45
3 Säulen- und Seitenverkleidungen	47
3.1 Werkzeuge	47
3.2 Obere Verkleidung Säule A aus- und einbauen	47

3.3	Untere Verkleidung Säule A aus- und einbauen	48
3.4	Verkleidung Säule B aus- und einbauen	49
3.5	Verkleidung Säule C aus- und einbauen	50
3.6	Seitenverkleidung hinten aus- und einbauen	50
3.7	Blende für Seitenscheibe aus- und einbauen	52
3.8	Ablagefach hinten aus- und einbauen	52
4	Verkleidungen für Lade- und Gepäckraum	54
4.1	Werkzeuge	54
4.2	Abdeckung Schlossträger hinten aus- und einbauen	54
4.3	Gepäckraumverkleidung seitlich aus- und einbauen	54
4.4	Verkleidung für Klappe hinten aus- und einbauen	57
5	Dachverkleidungen	58
5.1	Formhimmel aus- und einbauen	58
5.2	Formhimmel mit Schiebe-/Ausstelldach aus- und einbauen	60
72	- Sitzgestelle	62
1	Sitze vorn	62
1.1	Werkzeuge	62
1.2	Sitz vorn aus- und einbauen	62
1.3	Sitz vorn - Montageübersicht	65
1.4	Sitzlehne vorn aus- und einbauen	65
1.5	Sitzhöhenverstellelement aus- und einbauen	67
1.6	Seilzug für Lehnenarretierung aus- und einbauen	70
1.7	Kopfstützenführungen ausbauen	71
2	Sitze hinten	72
2.1	Rücksitzbank aus- und einbauen	72
2.2	Lehne aus- und einbauen	72
2.3	Lehnenverriegelungshaken aus- und einbauen	73
74	- Sitz - Polster, Bezüge	75
1	Bezüge und Polster für Sitze vorn	75
1.1	Bezug und Polster für Sitze vorn aus- und einbauen	75
1.2	Bezug und Polster für Sitzlehne vorn aus- und einbauen	77
2	Bezug und Polster für Sitz hinten	80
2.1	Bezug und Polster für Rücksitzbank (einteilig) aus- und einbauen	80
2.2	Bezug und Polster für Lehne (einteilig) aus- und einbauen	80
2.3	Bezug und Polster für Sitzbank (geteilt) aus- und einbauen	82
2.4	Bezug und Polster für Lehne (geteilt) aus- und einbauen	82