

001 - Serienausstattung Toledo und León	1-20
1. Serienausstattung Toledo und León	1
2. Batterie, Anlasser, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2
3. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafeleinsatz, Lesespule Wegfahrsicherung, Schalter Sicherheitsgurt - Fahrerseite, Warnsummer für eingeschaltetes Licht	3
4. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kontrollampe für Anhängerbetrieb, Kontrollampe für Kraftstoffvorrat, Geber für Ölstand und Öltemperatur	4
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Nebelschlußleuchte, Kontrollampe für Blinker links, Digitaluhr	5
6. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafeleinsatz, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Schalter für Handbremskontrolle	6
7. Schalter Blinklichter, Schalter Abblendlicht und Lichthupe, Schalter Parklicht, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links/Sealed-Beam-Einsatz links	7
8. Warnlichtschalter, Relais Blinklichter, Kontrollampe Warnblinkanlage, Zweifadenlampe Scheinwerfer rechts/Sealed-Beam-Einsatz rechts	8
9. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritzanlage, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Brems- und Schlußlicht links	9
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für hochgesetztes Bremslicht	10
11. Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts	11
12. Lampe Nebelschlußleuchte links, Lampe Nebelschlußleuchte rechts	12
13. Schalter für Entriegelung Heckklappe, Schalter für Fernentriegelung/Tankklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Beleuchtung für Taster	13
14. Lampe für Beleuchtung Zigarrenanzünder, Radio, Zigarrenanzünder	14
15. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlußleuchten, Kontrollampe für Nebelscheinwerfer, Beleuchtung für Lichtschalter	15
16. Signalhornbetätigung, Signalhorn/Doppeltonhorn, Relais für Doppeltonhorn, Handschuhfachleuchte, Kennzeichenleuchte	16
17. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Regler für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	17
18. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Kontrollampe für Frisch- und Umluftbetrieb, Geber für Ölstand und -temperatur	18
19. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Kontrollampe beheizbare Heckscheibe, Beleuchtung für Schalter beheizbare Heckscheibe, Motor Heckscheibenwischer, Fornt- und Heckscheibenwaschpumpe, beheizbare Heckscheibe	19
20. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor	20
002 - Airbags	21-23
1. Airbags	21
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder -1- für Gurtstraffer Fahrerseite	22
3. Steuergerät für Airbag, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Airbag	23
003 - Volumetrischer Alarm	24-28
1. Volumetrischer Alarm	24
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Motorhaube, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage	25
3. Zentrales Steuergerät für Komfortsystem, Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung, Beleuchtung für Schalter Deaktivierung/Innenraumüberwachung	26
4. Zentrales Steuergerät für Komfortsystem, Sensor für Innenraumüberwachung, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	27
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	28
004 - Sitze und Außenspiegel mit Memory	29-38
1. Sitze und Außenspiegel mit Memory	29
2. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Nottaster, Taster für Fahrer 1, Memorysitz, Taster für Fahrer 2, Memorysitz	30
3. Steuergerät für Sitz mit Memory, Schalter für Lehnenverstellung Fahrersitz, Taster für hintere Höhenverstellung, aufwärts, Fahrersitz	31
4. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Längsverstellung Fahrersitz, Motor für vordere Höhenverstellung, Fahrersitz	32
5. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Lehnenverstellung Fahrersitz	33
6. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory	34
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontaktschalter für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	35
8. Türsteuergerät. Fahrerseite. Schalter für Soieaelverstelluna. Beleuchtuna - Schalter -	36

Spiegelverstellung	
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	37
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Kontaktschalter für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	38
005 - Automatikgetriebe (AG4)	39-44
1. Automatikgetriebe (AG4)	39-40
2. Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht	41
3. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter	42
4. Steuergerät für autom. Getriebe, Kick-down-Schalter, Geber für Getriebedrehzahl, Geber für Getriebeöltemperatur	43
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Kontrollampe für Wählhebelstellung P/N, Beleuchtung für Skala Wählhebel	44
006 - Automatikgetriebe (AG4)	45-49
1. Automatikgetriebe (AG4)	45
2. Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht	46
3. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter	47
4. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventil 1, Magnetventil 2	48
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Kontrollampe für Wählhebelstellung P/N, Beleuchtung für Skala Wählhebel	49
007 - Abblendbarer Spiegel, Regensensor	50-52
1. Abblendbarer Spiegel, Regensensor	50
2. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Regensensor, automatisch abblendbarer Innenspiegel	51
3. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallautomatik, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe	52
008 - Thermoauswerfer	53-54
1. Thermoauswerfer	53
2. Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	54
009 - Radio	55-58
1. Radio	55
2. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, CD-Wechsler	56
3. Radio, Anschluß für Kopfhörer, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	57
4. Radio, Antenne, Antennenverstärker	58
010 - CAN-Bus-Netz- Betätigung	59-61
1. CAN-Bus-Netz- Betätigung	59
2. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Airbag	60
3. Motorsteuergeräte, Steuergerät für ABS mit EDS, Steuergerät für autom. Getriebe, Steuergerät für Allradantrieb	61
011 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	62-65
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	62-63
2. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	64
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA, Taster für GRA (Set), Kupplungspedalschalter	65
012 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	66-68
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	66
2. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzung, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritzanlage	67
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzung, Schalter für GRA, Taster für GRA (SET), Kupplungspedalschalter	68
013 - Antiblockiersystem (ABS), Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS) und Bremsbelagverschleißanzeige, nur bei Fahrzeugen mit Syncro, (MARK 20)	69-75
1. Antiblockiersystem (ABS), Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS) und Bremsbelagverschleißanzeige, nur bei Fahrzeugen mit Syncro, (MARK 20)	69-70
2. Steuergerät für ABS mit EDS, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	71
3. Steuergerät für ABS mit EDS, Ventil 1 für Differentialsperre, Ventil 2 für Differentialsperre, Einlaßventil ABS hinten rechts, Einlaßventil ABS hinten links	72
4. Steuergerät für ABS mit EDS, Geber für Längsbeschleunigung, Einlaßventil ABS vorn rechts, Auslaßventil ABS vorn rechts	73
5. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorne rechts	74
6. Steuergerät für ABS mit EDS, Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafeleinsatz, Geber für Bremsbelagverschleiß vorne links	75
014 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) und Bremsbelagverschleißkontrolle (MARK 60)	76-83
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS). Antischlupfregelung (ASR).	76

elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) und Bremsbelagverschleißkontrolle (MARK 60)	
2. Steuergerät für ABS mit EDS, ASR und ESP, Taster für ASR/ESP, Beleuchtung für Schalter/Antriebsschlupfregelung	77
3. Steuergerät für ABS mit EDS, ASR und ESP, Geber für Lenkwinkel, Einlaßventil ABS hinten rechts	78
4. Steuergerät für ABS mit EDS, ASR und ESP, Drehzahlfühler vorne rechts, Drehzahlfühler vorne links	79
5. Steuergerät für ABS mit EDS, ASR und ESP, Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links	80
6. Steuergerät für ABS mit EDS, ASR und ESP, Geber für Längsbeschleunigung	81
7. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle, Schalter für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrollampe für Anhängerbetrieb	82
8. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafeleinsatz, Geber für Bremsbelagverschleiß vorne links, Kontrollampe Bremsbeläge	83
015 - Komfortsystem	84-96
1. Komfortsystem	84
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Sperrschalter für Fensterheber hinten, Schalter für Fensterheber vorne links, Innenverriegelung Fahrerseite	85
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Kontrollampe für Zentralverriegelung -SAFE-, Warnleuchte Tür links	86
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung (Fahrerseite), Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	87
5. Türsteuergerät, Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Beleuchtung - Schalter - Spiegelverstellung	88
6. Türsteuergerät in Beifahrertür, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	89
7. Türsteuergerät Beifahrerseite, Warnleuchte Tür rechts, Motor für Spiegelverstellung (Beifahrerseite), Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite	90
8. Kontaktschalter für Make up-Spiegel - Fahrerseite, Kontaktschalter für Make up-Spiegel - Beifahrerseite, Innenbeleuchtung vorn	91
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	92
10. Steuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	93
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe/Diebstahlwarnanlage/Zentralverriegelung, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe	94
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schiebedachverstellung, Regler für Schiebedachverstellung, Motor für Schiebedach	95
13. Zentrales Steuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Motorhaube, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage	96
016 - Komfortsystem	97-110
1. Komfortsystem	97
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Sperrschalter für Fensterheber hinten, Schalter für Fensterheber vorne links, Innenverriegelung Fahrerseite	98
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Kontrollampe für Zentralverriegelung -SAFE-, Warnleuchte Tür links	99
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung (Fahrerseite), Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	100
5. Türsteuergerät, Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Beleuchtung - Schalter - Spiegelverstellung	101
6. Türsteuergerät in Beifahrertür, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	102
7. Türsteuergerät Beifahrerseite, Warnleuchte Tür rechts, Motor für Spiegelverstellung (Beifahrerseite), Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite	103
8. Türsteuergerät hinten links, Schalter für Fensterheber hinten linkd (in der Tür), Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	104
9. Türsteuergerät hinten rechts, Schalter für Fensterheber hinten rechts (in der Tür), Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	105
10. Kontaktschalter für Make up-Spiegel - Fahrerseite, Kontaktschalter für Make up-Spiegel - Beifahrerseite, Innenbeleuchtung vorn	106
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	107
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe/Diebstahlwarnanlage/Zentralverriegelung, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe	108
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schiebedachverstellung, Regler für Schiebedachverstellung, Motor für Schiebedach	109
14. Zentrales Steuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Motorhaube, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage	110
017 - Radio-Navigationssystem (MFD) mit Farbdisplay	111-115
1. Radio-Navigationssystem (MFD) mit Farbdisplay	111

2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	112
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Anschluß für Kopfhörer, CD-Wechsler	113
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	114
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Antenne für Navigation, Antenne für Radio/Telefon	115
018 - Radio-Navigationssystem (MFD) mit Farbdisplay und Verkehrsfunkauswertung	116-121
1. Radio-Navigationssystem (MFD) mit Farbdisplay und Verkehrsfunkauswertung	116
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	117
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Steuergerät für Verkehrsfunk, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	118
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	119
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Anschluß für Kopfhörer, CD-Wechsler	120
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation	121
019 - Radio-Navigation-Telefon-Anlage	122-127
1. Radio-Navigation-Telefon-Anlage	122
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	123
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Anschluß für Kopfhörer, CD-Wechsler	124
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	125
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	126
6. Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon, Mikrofon für Telefon, Handy	127
020 - Radio-Telefon-Anlage	128-132
1. Radio-Telefon-Anlage	128
2. Radio, Anschluß für Kopfhörer, CD-Wechsler	129
3. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts	130
4. Radio	131
5. Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon, Umschaltrelais für Lautsprecher Radio/Telefon, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mikrofon für Telefon	132
021 - Taxi	133-137
1. Taxi	133
2. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter Tür hinten links, Türkontaktschalter Tür hinten rechts, Innenbeleuchtung vorn, Leseleuchte Beifahrer	134
3. Warnleuchte Tür rechts, Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	135
4. Türkontaktschalter-Fahrerseite, Warnleuchte - Tür links	136
5. Taxameter, Beleuchtung für Fahrzeugsymbol, Steckdose für Funkgerät	137
022 - Allradantrieb (syncro) für Benzinmotoren	138-142
1. Allradantrieb (syncro) für Benzinmotoren	138-139
2. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Haldex-Kupplung	140
3. Steuergerät für Allradantrieb, Schalter für Handbremskontrolle, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe)	141
4. Steuergerät mit Kontrolllampen im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Anzeige für Kühlmitteltemperatur, Kontrolllampe für Handbremse	142
023 - Allradantrieb (Syncro) für Dieselmotoren	143-147
1. Allradantrieb (Syncro) für Dieselmotoren	143-144
2. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Haldexkupplung	145
3. Kraftstoffpumpe, Stellmotor des Öldrucks, Hydrauliktemperaturgeber, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät für Allradantrieb	146
4. Schalter für Handbremskontrolle, Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kontrollleuchte für Handbremse	147
024 - Lüfter für Kühlmittel, 2 stufig (nur bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage mit mechanischer oder automatischer Regelung)	148-149
1. Lüfter für Kühlmittel, 2 stufig (nur bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage mit mechanischer oder automatischer Regelung)	148
2. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	149
025 - Lüfter für Kühlmittel, 2 Stufig (nur bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage mit mechanischer oder automatischer Regelung)	150-152
1. Lüfter für Kühlmittel, 2 Stufig (nur bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage mit mechanischer oder automatischer Regelung)	150



2. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Temperaturschalter für Lüfter für Kühlmittel, Entlastungsrelais für X-Kontakt	151
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel	152
026 - Lüfter für Kühlmittel, 2 stufig (nur bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage mit mechanischer oder automatischer Regelung)	153-155
1. Lüfter für Kühlmittel, 2 stufig (nur bei Fahrzeugen ohne Klimaanlage mit mechanischer oder automatischer Regelung)	153-154
2. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Relais für Kühlerlüfter V7 und V35 - Stufe 1, Lüfter für Kühlmittel	155
027 - Grundausrüstung Toledo und León	156-176
1. Grundausrüstung Toledo und León	156-157
2. Batterie, Anlasser, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	158
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Lesespule für Wegfahrsicherung, Gurtschalter Fahrerseite, Warnsummer für eingeschaltetes Licht	159
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Drehzahlmesser, Kontrolllampe für Anhängerbetrieb, Kontrolllampe für Kraftstoffreserve, Geber für Ölstand/-temperatur	160
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Kontrolllampe für Fernlicht, Kontrolllampe für Nebelschlußleuchte, Kontrolllampe für Blinker links, Digitaluhr	161
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Schalter für Handbremskontrolle	162
7. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links/Sealed-Beam-Einsatz links	163
8. Warnlichtschalter, Blinkrelais, Kontrolllampe für Warnblinkanlage, Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts/ Sealed-Beam-Einsatz rechts	164
9. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritzanlage, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Brems- und Schlußlicht links	165
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für hochgesetztes Bremslicht	166
11. Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts	167
12. Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts	168
13. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Fernentriegelung (Tankklappe), Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Beleuchtung für Taster	169
14. Lampe für Beleuchtung Zigarrenanzünder, Radio, Zigarrenanzünder	170
15. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlußleuchte, Kontrolllampe für Nebelscheinwerfer, Beleuchtung Lichtschalter	171
16. Signalhornbetätigung, Signalhorn/Doppeltonhorn, Relais für Doppeltonhorn, Handschuhfachleuchte, Kennzeichenleuchte	172
17. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	173
18. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluft- und Umluftklappe, Kontrolllampe für Frischluft- und Umluftbetrieb, Lampe für Beleuchtung Frischluftregulierung	174
19. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Kontrolllampe für beheizbare Heckscheibe, Lampe für Beleuchtung für Schalter für beheizbare Heckscheibe, Motor für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe, beheizbare Heckscheibe	175
20. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor	176
028 - 1,4 l - Motronic/ 55 kW, Motorkennbuchstaben APE, AUA und AXP	177-188
1. 1,4 l - Motronic/ 55 kW, Motorkennbuchstaben APE, AUA und AXP	177-178
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	179
3. Steuergerät für Motronic, Zündspulen mit Leistungsendstufen, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	180
4. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck	181
5. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung), Geber für Motordrehzahl	182
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3	183
7. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasondenheizung, Klopfsensor I	184
8. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde nach Katalysator, Kraftstoffpumpenrelais, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	185
9. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige	186
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Generator	187
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz. Multifunktionsanzeige. Abruftaste für	188

	Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	
029	- 1,6 l - Marelli 4LV/ 77 kW, Motorkennbuchstaben AUS und AZD	189-200
	1. 1,6 l - Marelli 4LV/ 77 kW, Motorkennbuchstaben AUS und AZD	189
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	190
	3. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	191
	4. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung	192
	5. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Geber für Motordrehzahl, Geber für Saugrohrdruck	193
	6. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Klopfsensor I, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung	194
	7. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	195
	8. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Heizung für Lambdasonde	196
	9. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Kraftstoffpumpenrelais, Kupplungspedalschalter	197
	10. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige	198
	11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrollampe für Generator	199
	12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	200
030	- 1,6 l - Marelli 4LV/77 kW, Motorkennbuchstaben AUS und AZD	201-213
	1. 1,6 l - Marelli 4LV/77 kW, Motorkennbuchstaben AUS und AZD	201-202
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	203
	3. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	204
	4. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung	205
	5. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Geber für Motordrehzahl, Geber für Saugrohrdruck	206
	6. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Klopfsensor I, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung	207
	7. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	208
	8. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Heizung für Lambdasonde	209
	9. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Kraftstoffpumpenrelais, Kupplungspedalschalter	210
	10. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige	211
	11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrollampe für Generator	212
	12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	213
031	- 1,8 l - Motronic/92 kW, Motorkennbuchstaben APG	214-227
	1. 1,8 l - Motronic/92 kW, Motorkennbuchstaben APG	214-215
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	216
	3. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	217
	4. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Klopfsensor I, Klopfsensor II	218
	5. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Motordrehzahl, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	219
	6. Steuergerät für Motronic, Druckschalter/Servolenkung, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung	220
	7. Steuergerät für Motronic, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	221
	8. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Relais für Sekundärluftpumpe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	222
	9. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Motor für Sekundärluftpumpe	223
	10. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader	224
	11. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige. Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe). Geber für	225

Kühlmittelmangelanzeige	
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Generator	226
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	227
032 - 1,8 l - Motronic/92 kW, Motorkennbuchstaben APG	228-241
1. 1,8 l - Motronic/92 kW, Motorkennbuchstaben APG	228-229
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	230
3. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	231
4. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Klopfsensor I, Klopfsensor II	232
5. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Motordrehzahl, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	233
6. Steuergerät für Motronic, Druckschalter/Servolenkung, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung	234
7. Steuergerät für Motronic, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	235
8. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Relais für Sekundärluftpumpe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	236
9. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Motor für Sekundärluftpumpe	237
10. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader	238
11. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige	239
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Generator	240
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	241
033 - 1,8 l - Motronic/132 kW, Motorkennbuchstaben APP und ARY 1,8 l - Motronic/132 kW, Motorkennbuchstaben AUQ	242-255
1. 1,8 l - Motronic/132 kW, Motorkennbuchstaben APP und ARY 1,8 l - Motronic/132 kW, Motorkennbuchstaben AUQ	242-243
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	244
3. Steuergerät für Motronic, Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	245
4. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Ladedruck, Hallgeber, Geber für Ölstand/-temperatur	246
5. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor I, Klopfsensor II	247
6. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Ansauglufttemperatur, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	248
7. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	249
8. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Sekundärlufteinblasventil	250
9. Steuergerät für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Druckschalter/Servolenkung, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung	251
10. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung	252
11. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige	253
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Summer/Gong, Kontrolllampe für Generator	254
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	255
034 - 2,3 l - Motronic/125 kW, Motorkennbuchstaben AQN	256-270
1. 2,3 l - Motronic/125 kW, Motorkennbuchstaben AQN	256-257
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	258
3. Steuergerät für Motronic, Zündspulen 1, 2, 3 und 4 mit Leistungsendstufen, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	259
4. Steuergerät für Motronic, Geber für Motortemperatur, Geber für Ölstand/-temperatur, Zündspule -5- mit Leistungsendstufe	260
5. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Klopfsensor I, Klopfsensor II	261
6. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Motordrehzahl.	262

Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	
7. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Geber für Gaspedalstellung, Hallgeber 2, Geber -2- für Gaspedalstellung	263
8. Steuergerät für Motronic, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4, Einspritzventil Zylinder 5	264
9. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Heizung für Lambdasonde	265
10. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Sekundärlufteinblasventil, Motor für Sekundärluftpumpe	266
11. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Kupplungspedalschalter	267
12. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige	268
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Generator	269
14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	270
035 - 2,8 l - Motronic/150 kW, Motorkennbuchstaben AUE und BDE	271-286
1. 2,8 l - Motronic/150 kW, Motorkennbuchstaben AUE und BDE	271-272
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	273
3. Steuergerät für Motronic, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	274
4. Steuergerät für Motronic, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Auslaß, Zündspulen mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	275
5. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Winkelgeber -1- für Drosselklappenantrieb, Geber für Ölstand/-temperatur	276
6. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung	277
7. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Hallgeber 2	278
8. Steuergerät für Motronic, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4, Einspritzventil Zylinder 5, Einspritzventil Zylinder 6	279
9. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe	280
10. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde II, Lambdasonde II nach Katalysator, Heizung für Lambdasonde 2, Heizung für Lambdasonde 2, nach Katalysator	281
11. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Sekundärlufteinblasventil, Motor für Sekundärluftpumpe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	282
12. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung	283
13. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber -2- für Kraftstoffvorrat	284
14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Generator	285
15. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	286
036 - Airbag	287-290
1. Airbag	287
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Zünder für Airbag - Fahrerseite und Beifahrerseite	288
3. Steuergerät für Airbag, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag, Beifahrerseite, Kontrolllampe für Airbag aus, Beifahrerseite	289
4. Steuergerät für Airbag, Crashsensoren für Seitenairbag, Fahrerseite und Beifahrerseite, Kontrolllampe für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Fahrerseite	290
037 - Maßanalytische Warnanlage	291-296
1. Maßanalytische Warnanlage	291-292
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Motorhaube, Signalthorn für Diebstahlwarnanlage	293
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung, Beleuchtung für Schalter Deaktivierung/ Innenraumüberwachung	294
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Sensor für Innenraumüberwachung, Leseleuchten hinten links, Leseleuchte hinten rechts	295
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	296
038 - Abblendbarer Spiegel, Regensensor	297-299
1. Abblendbarer Spiegel, Regensensor	297



2. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Regensensor, Automatisch abblendbarer Innenspiegel	298
3. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe	299
039 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP) und Bremsbelagverschleißkontrolle (Mark 60)	300-307
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP) und Bremsbelagverschleißkontrolle (Mark 60)	300
2. Steuergerät für ABS mit EDS, ASR und ESP, Taster für ASR/ESP, Lampe für Beleuchtung des Antriebsschlupfregelungsschalters	301
3. Steuergerät für ABS mit EDS, ASR und ESP, Lenkwinkelgeber, Einlassventil für ABS hinten rechts, Einlassventil für ABS hinten links	302
4. Steuergerät für ABS mit EDS, ASR und ESP, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links	303
5. Hydraulikpumpe für ABS, Drehzahlfühler hinten, Steuergerät für ABS mit EDS, ASR und ESP, ESP Sensoreinheit	304
6. Steuergerät für ABS mit EDS, ASR und ESP, Geber 2 für Bremsdruck, Längsbeschleunigungsgeber	305
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampe für Anhängerbetrieb	306
8. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Kontrollleuchte für Bremsbelag	307
040 - Komfortsystem	308-321
1. Komfortsystem	308-309
2. Türsteuergerät, Fahrerseite, Sperrschalter für Fensterheber hinten, Schalter für Fensterheber, vorn links, Schalter für Innenverriegelung, Fahrerseite	310
3. Türsteuergerät, Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite, Kontrolllampe für Zentralverriegelung -SAFE-, Warnleuchte - Tür links	311
4. Türsteuergerät, Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung, Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung, Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung, Fahrerseite	312
5. Türsteuergerät, Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Beleuchtung - Schalter für Spiegelverstellung	313
6. Türsteuergerät, Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber, in Beifahrertür, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Beifahrerseite	314
7. Türsteuergerät, Beifahrerseite, Warnleuchte - Tür rechts, Motor für Spiegelverstellung, Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung, Beifahrerseite	315
8. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, Beifahrerseite, Innenleuchte vorn	316
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	317
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten rechts	318
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe/Diebstahlwarnanlage/Zentralverriegelung, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe	319
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schiebedachverstellung, Regler für Schiebedachverstellung, Motor für Schiebedach	320
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Motorhaube, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage	321
041 - Komfortsystem	322-336
1. Komfortsystem	322-323
2. Türsteuergerät, Fahrerseite, Sperrschalter für Fensterheber hinten, Schalter für Fensterheber, vorn links, Schalter für Innenverriegelung, Fahrerseite	324
3. Türsteuergerät, Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite, Kontrolllampe für Zentralverriegelung -SAFE-, Warnleuchte - Tür links	325
4. Türsteuergerät, Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung, Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung, Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung, Fahrerseite	326
5. Türsteuergerät, Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Beleuchtung - Schalter für Spiegelverstellung	327
6. Türsteuergerät, Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber, in Beifahrertür, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Beifahrerseite	328
7. Türsteuergerät, Beifahrerseite, Warnleuchte Tür rechts, Motor für Spiegelverstellung, Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung, Beifahrerseite	329
8. Türsteuergerät, hinten links, Schalter für Fensterheber, hinten links (in der Tür), Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten links	330
9. Türsteuergerät, hinten rechts, Schalter für Fensterheber, hinten rechts (in der Tür), Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten rechts	331
10. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, Beifahrerseite, Innenleuchte vorn	332
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	333

12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe/Diebstahlwarnanlage/Zentralverriegelung, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe	334
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schiebedachverstellung, Regler für Schiebedachverstellung, Motor für Schiebedach	335
14. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Motorhaube, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage	336
042 - Anhängerbetrieb für Karavan León	337-342
1. Anhängerbetrieb für Karavan León	337
2. Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Brems- und Schlußlicht links	338
3. Steckdose für Anhängerbetrieb	339
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Nebelschlußleuchte, Kontrolllampe für Anhängerbetrieb, Kontrolllampe für Blinker links	340
5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlußleuchte, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts, Lampe für Rückfahrlicht links	341
6. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kofferraumleuchte, Kennzeichenleuchte	342
043 - Anhängerbetrieb für Karavan León	343-348
1. Anhängerbetrieb für Karavan León	343
2. Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Brems- und Schlußlicht links	344
3. Steckdose für Anhängerbetrieb	345
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Nebelschlußleuchte, Kontrolllampe für Anhängerbetrieb, Kontrolllampe für Blinker links	346
5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlußleuchte, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts, Lampe für Rückfahrlicht links	347
6. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kofferraumleuchte, Kennzeichenleuchte	348
044 - Anhängerbetrieb León	349-354
1. Anhängerbetrieb León	349
2. Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Brems- und Schlußlicht links, Kennzeichenleuchte	350
3. Steckdose für Anhängerbetrieb	351
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Nebelschlußleuchte, Kontrolllampe für Anhängerbetrieb, Kontrolllampe für Blinker links	352
5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlußleuchte, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts, Lampe für Rückfahrlicht links	353
6. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kofferraumleuchte	354
045 - Anhängerbetrieb León	355-360
1. Anhängerbetrieb León	355
2. Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Brems- und Schlußlicht links, Kennzeichenleuchte	356
3. Steckdose für Anhängerbetrieb	357
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Nebelschlußleuchte, Kontrolllampe für Anhängerbetrieb, Kontrolllampe für Blinker links	358
5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlußleuchte, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts, Lampe für Rückfahrlicht links	359
6. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kofferraumleuchte	360
046 - Innenleuchten vorn und hinten	361-363
1. Innenleuchten vorn und hinten	361
2. Türkkontaktschalter-Beifahrerseite, Türkkontaktschalter hinten, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchten hinten	362
3. Türkkontaktschalter, Fahrerseite, Warnleuchte - Tür links, Warnleuchte - Tür rechts	363
047 - Nebelscheinwerfer und Nebelschlußleuchten Toledo	364-367
1. Nebelscheinwerfer und Nebelschlußleuchten Toledo	364
2. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links/ Sealed-Beam-Einsatz links, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts, Lampe für Standlicht links	365
3. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts/Sealed-Beam-Einsatz rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts	366
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlußleuchte, Kontrolllampe für Nebelscheinwerfer, Beleuchtung Lichtschalter	367
048 - Nebelscheinwerfer und Nebelschlußleuchten León	368-371
1. Nebelscheinwerfer und Nebelschlußleuchten León	368
2. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links/ Sealed-Beam-Einsatz links, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts, Lampe für Standlicht links	369
3. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts/Sealed-Beam-Einsatz rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts	370
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlußleuchte, Kontrolllampe für Nebelscheinwerfer, Beleuchtung Lichtschalter	371
049 - Anhängerbetrieb für Karavan Toledo	372-376

1. Anhängerbetrieb für Karavan Toledo	372
2. Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Brems- und Schlußlicht links	373
3. Steckdose für Anhängerbetrieb	374
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Kontrollampe für Nebelschlußleuchte, Kontrollampe für Anhängerbetrieb, Kontrollampe für Blinker links	375
5. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlußleuchte, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts	376
050 - Anhängerbetrieb für Karavan Toledo	377-381
1. Anhängerbetrieb für Karavan Toledo	377
2. Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Brems- und Schlußlicht links	378
3. Steckdose für Anhängerbetrieb	379
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Kontrollampe für Nebelschlußleuchte, Kontrollampe für Anhängerbetrieb, Kontrollampe für Blinker links	380
5. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlußleuchte, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts	381
051 - Anhängerbetrieb für Karavan Toledo	382-386
1. Anhängerbetrieb für Karavan Toledo	382
2. Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Brems- und Schlußlicht links	383
3. Steckdose für Anhängerbetrieb	384
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Kontrollampe für Nebelschlußleuchte, Kontrollampe für Anhängerbetrieb, Kontrollampe für Blinker links	385
5. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlußleuchte, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts	386
052 - Anhängerbetrieb Toledo	387-391
1. Anhängerbetrieb Toledo	387
2. Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Brems- und Schlußlicht links	388
3. Steckdose für Anhängerbetrieb	389
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Kontrollampe für Nebelschlußleuchte, Kontrollampe für Anhängerbetrieb, Kontrollampe für Blinker links	390
5. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlußleuchte, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts	391
053 - Tagesfahrlicht Toledo	392-399
1. Tagesfahrlicht Toledo	392
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Kontrollampe für Fernlicht	393
3. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links/ Sealed-Beam-Einsatz links, Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts/ Sealed-Beam-Einsatz rechts, Lampe für Standlicht links	394
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlußleuchte, Beleuchtung Lichtschalter	395
5. Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Brems- und Schlußlicht links, Lampe für hochgesetztes Bremslicht	396
6. Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts, Handschuhfachleuchte	397
7. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwaschpumpe	398
8. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor	399
054 - Tagesfahrlicht Toledo	400-408
1. Tagesfahrlicht Toledo	400-401
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Kontrollampe für Fernlicht	402
3. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links/ Sealed-Beam-Einsatz links, Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts/ Sealed-Beam-Einsatz rechts, Lampe für Standlicht links	403
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlußleuchte, Beleuchtung Lichtschalter	404
5. Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Brems- und Schlußlicht links, Lampe für hochgesetztes Bremslicht	405
6. Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts, Handschuhfachleuchte	406
7. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Scheibenwaschpumpe	407
8. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor	408
055 - Tagesfahrlicht León	409-416
1. Tagesfahrlicht León	409
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Kontrollampe für Fernlicht	410
3. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links/ Sealed-Beam-Einsatz links. Zweifadenlampe für Scheinwerfer	411

rechts/ Sealed-Beam-Einsatz rechts, Lampe für Standlicht links	
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlußleuchte, Beleuchtung Lichtschalter	412
5. Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Brems- und Schlußlicht links, Lampe für hochgesetztes Bremslicht	413
6. Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts, Handschuhfachleuchte	414
7. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Motor für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	415
8. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor	416
056 - Tagesfahrlicht León	417-425
1. Tagesfahrlicht León	417-418
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Kontrollampe für Fernlicht	419
3. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links/ Sealed-Beam-Einsatz links, Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts/ Sealed-Beam-Einsatz rechts, Lampe für Standlicht links	420
4. Lichtschalter, Schalter für Nebelschlußleuchte, Beleuchtung Lichtschalter	421
5. Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Brems- und Schlußlicht links, Lampe für hochgesetztes Bremslicht	422
6. Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts, Handschuhfachleuchte	423
7. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Motor für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe	424
8. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor	425
057 - Taxi	426-430
1. Taxi	426
2. Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	427
3. Warnleuchte Tür - rechts, Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	428
4. Türkontaktschalter-Fahrerseite, Warnleuchte - Tür links	429
5. Taxameter, Beleuchtung für Fahrzeugsymbol, Steckdose für Funkgerät	430
058 - 1,8 l - Motronic/154 kW, Motorkennbuchstaben AMK	431-444
1. 1,8 l - Motronic/154 kW, Motorkennbuchstaben AMK	431-432
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	433
3. Steuergerät für Motronic, Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe	434
4. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Ladedruck, Hallgeber	435
5. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber -1- für Abgastemperatur	436
6. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Ansauglufttemperatur, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	437
7. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	438
8. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Heizung für Lambdasonde	439
9. Steuergerät für Motronic, Druckschalter/Servolenkung, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung	440
10. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung	441
11. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige	442
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Summer / Gong, Kontrollampe für Generator	443
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	444
059 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP) und Bremsbelagverschleißkontrolle (Mark 60)	445-453
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP) und Bremsbelagverschleißkontrolle (Mark 60)	445-446
2. Steuergerät für ABS mit EDS, ASR und ESP, Taster für ASR/ESP, Lampe für Beleuchtung des Antriebsschlupfregelungsschalters	447
3. Steuergerät für ABS mit EDS, ASR und ESP, Lenkwinkelgeber, Einlassventil für ABS hinten rechts, Einlassventil für ABS hinten links	448
4. Steuergerät für ABS mit EDS, ASR und ESP, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links	449



5. Hydraulikpumpe für ABS, Drehzahlfühler hinten, Geber 1 für Bremsdruck, Steuergerät für ABS mit EDS, ASR und ESP, ESP Sensoreinheit	450
6. Steuergerät für ABS mit EDS, ASR und ESP, Geber 2 für Bremsdruck	451
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampe für Anhängerbetrieb	452
8. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Kontrollleuchte für Bremsbelag	453
060 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	454-458
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	454-455
2. Steuergerät für Motronic, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	456
3. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA, Taster für GRA (Set), Kupplungspedalschalter	457
4. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	458
061 - 1,4 l - 4CV/55kW, Motorkennbuchstaben AHW und AKQ	459-469
1. 1,4 l - 4CV/55kW, Motorkennbuchstaben AHW und AKQ	459-461
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	462
3. Steuergerät für 4CV (Einspritzanlage), Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	463
4. Steuergerät für 4AV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Leerlaufschalter, Geber für Motordrehzahl	464
5. Steuergerät für 4CV (Einspritzanlage), Geber für Ansauglufttemperatur, Klopfsensor 1, Geber für Saugrohrdruck, Einspritzventile Zylinder 1, 2, 3 und 4	465
6. Steuergerät für 4CV (Einspritzanlage), Lambdasonde, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Taktventil für Abgasrückführung	466
7. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe)	467
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Generator	468
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	469
062 - 1,4 l - Motronic/55 kW, Motorkennbuchstaben BCA	470-482
1. 1,4 l - Motronic/55 kW, Motorkennbuchstaben BCA	470-472
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	473
3. Steuergerät für Motronic, Zündspulen mit Leistungsendstufen, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	474
4. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck	475
5. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung), Geber für Motordrehzahl	476
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3	477
7. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde, Klopfsensor I	478
8. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde nach Katalysator, Kraftstoffpumpenrelais, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	479
9. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige	480
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Generator	481
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	482
063 - 1,6 l - Simos/74kW, Motorkennbuchstaben AEH 1,6 l - Simos/74kW, Motorkennbuchstaben AKL	483-493
1. 1,6 l - Simos/74kW, Motorkennbuchstaben AEH 1,6 l - Simos/74kW, Motorkennbuchstaben AKL	483-485
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	486
3. Steuergerät für Simos, Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	487
4. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Leerlaufschalter, Druckschalter/Servolenkung, Geber für Motordrehzahl	488
5. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	489
6. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Luftmassenmesser, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	490
7. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige	491
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz. Öldruckschalter. Geber für	492

	Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Generator	
	9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	493
064	- 1,6 l - Marelli 4LV/77 kW, Motorkennbuchstaben BCB	494-507
	1. 1,6 l - Marelli 4LV/77 kW, Motorkennbuchstaben BCB	494-496
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	497
	3. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	498
	4. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung	499
	5. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Geber für Motordrehzahl, Geber für Saugrohrdruck	500
	6. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Klopfsensor I, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung	501
	7. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	502
	8. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Heizung für Lambdasonde	503
	9. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Kraftstoffpumpenrelais, Kupplungspedalschalter	504
	10. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige	505
	11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Generator	506
	12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	507
065	- 1,8 l - Motronic/92 kW, Motorkennbuchstaben AGN und APT (AG4)	508-519
	1. 1,8 l - Motronic/92 kW, Motorkennbuchstaben AGN und APT (AG4)	508-510
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	511
	3. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	512
	4. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Leerlaufschalter, Druckschalter/Servolenkung, Klopfsensor I, Drosselklappenpotentiometer	513
	5. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor II, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung)	514
	6. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4, Heizung für Lambdasonde	515
	7. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil für Registersaugrohrschtaltung	516
	8. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige	517
	9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Generator	518
	10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	519
066	- 1,8 l - Motronic/92 kW, Motorkennbuchstaben APG	520-534
	1. 1,8 l - Motronic/92 kW, Motorkennbuchstaben APG	520-522
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	523
	3. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	524
	4. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Klopfsensor I, Klopfsensor II	525
	5. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Motordrehzahl, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	526
	6. Steuergerät für Motronic, Druckschalter/Servolenkung, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung	527
	7. Steuergerät für Motronic, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	528
	8. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Relais für Sekundärluftpumpe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	529
	9. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Motor für Sekundärluftpumpe	530
	10. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader	531
	11. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige	532

12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Generator	533
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	534
067 - 1,8 l - Motronic/132kW, Motorkennbuchstaben ARY 1,8 l - Motronic/132kW, Motorkennbuchstaben AUQ	535-549
1. 1,8 l - Motronic/132kW, Motorkennbuchstaben ARY 1,8 l - Motronic/132kW, Motorkennbuchstaben AUQ	535-537
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	538
3. Steuergerät für Motronic, Relais für Spannungsversorgung Klemme 30, Zündspulen mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	539
4. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber	540
5. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2	541
6. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Ansauglufttemperaturgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung	542
7. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	543
8. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil	544
9. Druckschalter für Servolenkung, Motor für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe, Geber für Gaspedalstellung, Steuergerät für Motronic	545
10. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	546
11. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige	547
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Kontrollleuchte für Generator	548
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	549
068 - 2,3 l - Motronic/125kW, Motorkennbuchstaben AQN	550-565
1. 2,3 l - Motronic/125kW, Motorkennbuchstaben AQN	550-552
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	553
3. Steuergerät für Motronic, Zündspulen mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	554
4. Steuergerät für Motronic, Motortemperaturgeber, Geber für Ölstand und Öltemperatur, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe	555
5. Steuergerät für Motronic, Kühlmitteltemperaturgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2	556
6. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Motordrehzahlgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung	557
7. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Gaspedalstellungsgeber, Hallgeber 2, Geber 2 für Gaspedalstellung	558
8. Steuergerät für Motronic, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5	559
9. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Heizung für Lambdasonde	560
10. Luftmassenmesser, Motor für Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Motronic, Sekundärlufteinblasventil	561
11. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Kupplungspedalschalter	562
12. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige	563
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrollleuchte für Generator	564
14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	565
069 - 2,8 l - Motronic/150 kW, Motorkennbuchstaben BDE	566-582
1. 2,8 l - Motronic/150 kW, Motorkennbuchstaben BDE	566-568
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	569
3. Steuergerät für Motronic, Zündspulen mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	570
4. Steuergerät für Motronic, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Zündspulen mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	571
5. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Geber für Ölstand/-temperatur	572
6. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für	573

Gaspedalstellung	
7. Steuergerät für Motronic, Kühlmitteltemperaturgeber, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Hallgeber 2	574
8. Steuergerät für Motronic, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	575
9. Motor für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für Motronic	576
10. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde II, Lambdasonde II nach Katalysator, Heizung für Lambdasonde 2, Heizung für Lambdasonde 2 nach Katalysator	577
11. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Sekundärlufteinblasventil, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage	578
12. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	579
13. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	580
14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrolleuchte für Generator	581
15. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abrufttaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	582
070 - 1,9 l - Turbodieselmotor 110 kW, Motorkennbuchstaben ARL	583-596
1. 1,9 l - Turbodieselmotor 110 kW, Motorkennbuchstaben ARL	583-585
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	586
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 30, Geber für Gaspedalstellung	587
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kühlmitteltemperaturgeber, Geber für Motordrehzahl, Saugrohrdruckgeber	588
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Hallgeber, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2	589
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	590
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA, Taster für GRA (Set), Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	591
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizwiderstand für Ansaugrohrvorwärmung	592
9. Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	593
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur	594
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle	595
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abrufttaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	596
071 - 1,9 l - Turbodieselmotor/66kW, Motorkennbuchstaben AGR 1,9 l - Turbodieselmotor/66kW, Motorkennbuchstaben ALH 1,9 l - Turbodieselmotor/81kW, Motorkennbuchstaben AHF 1,9 l - Turbodieselmotor/81kW, Motorkennbuchstaben ASV	597-609
1. 1,9 l - Turbodieselmotor/66kW, Motorkennbuchstaben AGR 1,9 l - Turbodieselmotor/66kW, Motorkennbuchstaben ALH 1,9 l - Turbodieselmotor/81kW, Motorkennbuchstaben AHF 1,9 l - Turbodieselmotor/81kW, Motorkennbuchstaben ASV	597-599
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	600
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Relais für Spannungsversorgung - Kl. 30, Geber für Gaspedalstellung	601
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Motordrehzahl, Geber für Saugrohrdruck	602
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Kraftstoffabschaltventil, Mengensteller	603
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	604
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA, Taster für GRA (Set), Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	605
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Glühkerzen - (Kühlmittel)	606
9. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	607
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur	608
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz. Multifunktionsanzeige. Abrufttaste für	609



Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	610-622
072 - 1,9 l - Saugdieselmotor/ 50 kW, Motorkennbuchstaben AQM	610-612
1. 1,9 l - Saugdieselmotor/ 50 kW, Motorkennbuchstaben AQM	613
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	614
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Relais für Spannungsversorgung - Kl. 30, Geber für Gaspedalstellung	615
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nadelhub	616
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Kraftstoffabschaltventil, Mengensteiler	617
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventil für Abgasrückführung, Ventil für Einspritzbeginn, Motor für Saugrohrklappe	618
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA, Taster für GRA (Set), Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	619
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Glühkerzen - (Kühlmittel)	620
9. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	621
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrolllampe für Generator	622
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	623-628
073 - Klimaanlage	623-624
1. Klimaanlage	625
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Kontrollleuchte für Frischluft- und Umluftbetrieb, Lampe für Beleuchtung Frischluftregulierung	626
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Kontrollleuchte für Klimaanlage	627
4. Steuergerät für Kühlerlüfter, Temperaturfühler für Kompressorabschaltung, Magnetkupplung für Klimaanlage, Kühlerlüfter	628
5. Steuergerät für Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Hochdruckgeber	629-637
074 - Climatronic	629-630
1. Climatronic	631
2. Stellmotor der Temperaturklappe, Steuergerät für Climatronic	632
3. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer für Stellmotor der Zentralklappe, Potenziometer für Stellmotor der Fußraum- und Defrostklappe	633
4. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal, Potenziometer für Stellmotor der Staudruckklappe	634
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Temperaturfühler für Außentemperatur, Temperaturfühler für Schalttafel, Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic	635
6. Steuergerät für Climatronic	636
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	637
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Hochdruckgeber, Magnetkupplung für Klimaanlage	638-646
075 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP) und Bremsbelagverschleißkontrolle (Mark 60)	638-639
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP) und Bremsbelagverschleißkontrolle (Mark 60)	640
2. Steuergerät für Antiblockiersystem mit elektronischer Differentialsperre, Antriebsschlupfregelung und elektronischem Stabilitätsprogramm	641
3. Steuergerät für Antiblockiersystem mit elektronischer Differentialsperre, Antriebsschlupfregelung und elektronischem Stabilitätsprogramm, Lenkwinkelgeber	642
4. Steuergerät für Antiblockiersystem mit elektronischer Differentialsperre, Antriebsschlupfregelung und elektronischem Stabilitätsprogramm	643
5. Hydraulikpumpe für ABS, Drehzahlfühler hinten, Steuergerät für ABS mit EDS, ASR und ESP, ESP Sensoreinheit	644
6. Steuergerät für Antiblockiersystem mit elektronischer Differentialsperre, Antriebsschlupfregelung und elektronischem Stabilitätsprogramm, Geber 2 für Bremsdruck	645
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrolllampe für Anhängerbetrieb	646
8. Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Kontrollleuchte für Bremsbelag	647-652
076 - Maßanalytische Warnanlage	647-648
1. Maßanalytische Warnanlage	649
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Motorhaube, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage	650
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem. Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung.	

Beleuchtung für Schalter Deaktivierung/ Innenraumüberwachung	
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Sensor für Innenraumüberwachung, Leseleuchten hinten links, Leseleuchte hinten rechts	651
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	652
077 - Automatikgetriebe (AG4)	653-659
1. Automatikgetriebe (AG4)	653-654
2. Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht	655
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	656
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventile	657
5. Steuergerät für Automatikgetriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Kontrollampe für Wählhebelstellung P/N, Beleuchtung für Skala Wählhebel	658
6. Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	659
078 - Komfortsystem	660-673
1. Komfortsystem	660-661
2. Türsteuergerät, Fahrerseite, Sperrschalter für Fensterheber hinten, Schalter für Fensterheber, vorn links, Schalter für Innenverriegelung, Fahrerseite	662
3. Türsteuergerät, Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite, Kontrollampe für Zentralverriegelung -SAFE-, Warnleuchte - Tür links	663
4. Türsteuergerät, Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung, Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung, Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung, Fahrerseite	664
5. Türsteuergerät, Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Beleuchtung - Schalter-Spiegelverstellung	665
6. Türsteuergerät, Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber, in Beifahrertür, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Beifahrerseite	666
7. Türsteuergerät, Beifahrerseite, Warnleuchte Tür rechts, Motor für Spiegelverstellung, Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung, Beifahrerseite	667
8. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, Beifahrerseite, Innenleuchte vorn	668
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	669
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten rechts	670
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe/ Diebstahlwarnanlage/Zentralverriegelung, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe	671
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schiebedachverstellung, Regler für Schiebedachverstellung, Motor für Schiebedach	672
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Motorhaube, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage	673
079 - Komfortsystem	674-688
1. Komfortsystem	674-675
2. Türsteuergerät, Fahrerseite, Sperrschalter für Fensterheber hinten, Schalter für Fensterheber, vorn links, Schalter für Innenverriegelung, Fahrerseite	676
3. Türsteuergerät, Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite, Kontrollampe für Zentralverriegelung -SAFE-, Warnleuchte - Tür links	677
4. Türsteuergerät, Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung, Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung, Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung, Fahrerseite	678
5. Türsteuergerät, Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Beleuchtung - Schalter-Spiegelverstellung	679
6. Türsteuergerät, Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber, in Beifahrertür, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Beifahrerseite	680
7. Türsteuergerät, Beifahrerseite, Warnleuchte Tür rechts, Motor für Spiegelverstellung, Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung, Beifahrerseite	681
8. Türsteuergerät, hinten links, Schalter für Fensterheber, hinten links (in der Tür), Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten links	682
9. Türsteuergerät, hinten rechts, Schalter für Fensterheber, hinten rechts (in der Tür), Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten rechts	683
10. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, Beifahrerseite, Innenleuchte vorn	684
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	685
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe/ Diebstahlwarnanlage/Zentralverriegelung, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe	686
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schiebedachverstellung, Regler für Schiebedachverstellung, Motor für Schiebedach	687
14. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Motorhaube, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage	688
080 - Radio-Navigationssystem (LOW) mit schwarz/weiss-Display	689-693

1. Radio-Navigationssystem (LOW) mit schwarz/weiss-Display	689
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	690
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Anschluß für Kopfhörer, CD-Wechsler	691
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	692
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Antenne für Navigation, Antenne für Radio/Telefon	693
081 - Radio-Navigationssystem/Telefon	694-699
1. Radio-Navigationssystem/Telefon	694
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	695
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Anschluß für Kopfhörer, CD-Wechsler	696
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	697
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	698
6. Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon, Mikrofon für Telefon, Mobilfunktelefon	699
082 - Schiebe-/Ausstelldach	700-701
1. Schiebe-/Ausstelldach	700
2. Steuergerät für Schiebedachverstellung, Regler für Schiebedachverstellung, Motor für Schiebedach	701
083 - Anhängerbetrieb für Karavan León	702-707
1. Anhängerbetrieb für Karavan León	702
2. Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Brems- und Schlußlicht links	703
3. Steckdose für Anhängerbetrieb	704
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Nebelschlußleuchte, Kontrolllampe für Anhängerbetrieb, Kontrolllampen für Blinker links und rechts	705
5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlußleuchte, Lampe für Nebelschlußleuchten, Lampe für Rückfahrlicht, Lampe für hochgesetztes Bremslicht	706
6. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kofferraumleuchte, Kennzeichenleuchte	707
084 - Anhängerbetrieb für Karavan Toledo	708-712
1. Anhängerbetrieb für Karavan Toledo	708
2. Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Brems- und Schlußlicht links	709
3. Steckdose für Anhängerbetrieb	710
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Nebelschlußleuchte, Kontrolllampe für Anhängerbetrieb, Kontrolllampe für Blinker links	711
5. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlußleuchte, Lampe für Nebelschlußleuchten, Lampe für Rückfahrlicht	712
085 - Grundausrüstung Toledo und León	713-734
1. Grundausrüstung Toledo und León	713-715
2. Batterie, Anlasser, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	716
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Lesespule für Wegfahrsicherung, Gurtschalter Fahrerseite, Warnsummer für eingeschaltetes Licht	717
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kontrolllampe für Anhängerbetrieb, Kontrolllampe für Kraftstoffreserve, Geber für Ölstand/-temperatur	718
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Fernlicht, Kontrolllampe für Nebelschlußleuchte, Kontrolllampe für Blinker links, Digitaluhr, Warnsummer für Geschwindigkeitsüberschreitung	719
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Schalter für Handbremskontrolle	720
7. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links/ Sealed-Beam-Einsatz links	721
8. Warnlichtschalter, Blinkrelais, Kontrolllampe für Warnblinkanlage, Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts/ Sealed-Beam-Einsatz rechts	722
9. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Brems- und Schlußlicht links	723
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für hochgesetztes Bremslicht	724
11. Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlußlicht rechts	725
12. Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts	726
13. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Fernentriegelung (Tankklappe), Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Beleuchtung für Taster	727
14. Lampe für Beleuchtung Zigarrenanzünder, Radio, Zigarrenanzünder	728
15. Lichtschalter. Schalter für Nebelscheinwerfer. Schalter für Nebelschlußleuchte. Kontrolllampe für	729

Nebelscheinwerfer, Beleuchtung Lichtschalter	
16. Signalhornbetätigung, Signalhorn/Doppeltonhorn, Relais für Doppeltonhorn, Handschuhfachleuchte, Kennzeichenleuchte	730
17. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	731
18. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frischluft- und Umluftklappe, Kontrolllampe für Frischluft- und Umluftbetrieb, Lampe für Beleuchtung Frischluftregulierung	732
19. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Kontrolllampe für beheizbare Heckscheibe, Lampe für Beleuchtung für Schalter für beheizbare Heckscheibe, Motor für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe, beheizbare Heckscheibe	733
20. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor	734
086 - 1,8 l - Motronic/165 kW, Motorkennbuchstaben BAM	735-749
1. 1,8 l - Motronic/165 kW, Motorkennbuchstaben BAM	735-737
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	738
3. Steuergerät für Motronic, Relais für Spannungsversorgung Klemme 30, Zündspulen mit Leistungsendstufen	739
4. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Ladedruck, Hallgeber	740
5. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber -1- für Abgastemperatur	741
6. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Ansauglufttemperatur, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung)	742
7. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4	743
8. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Heizung für Lambdasonde	744
9. Steuergerät für Motronic, Druckschalter/Servolenkung, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung	745
10. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung	746
11. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige	747
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Summer / Gong, Kontrolllampe für Generator	748
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	749
087 - 1,9 l - Turbodieselmotor 110 kW, Motorkennbuchstaben ARL	750-763
1. 1,9 l - Turbodieselmotor 110 kW, Motorkennbuchstaben ARL	750-752
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	753
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 30, Geber für Gaspedalstellung	754
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kühlmitteltemperaturgeber, Geber für Motordrehzahl, Saugrohrdruckgeber	755
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Hallgeber, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2	756
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	757
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA, Taster für GRA (Set), Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	758
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizwiderstand für Ansaugrohrvorwärmung	759
9. Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	760
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur	761
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle	762
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	763
088 - Anhängerbetrieb León	764-769
1. Anhängerbetrieb León	764
2. Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Brems- und Schlußlicht links, Kennzeichenleuchte	765
3. Steckdose für Anhängerbetrieb	766
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Nebelschlußleuchte, Kontrolllampe für Anhängerbetrieb, Kontrolllampe für Blinker links	767



5. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlußleuchte, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts, Lampe für Rückfahrlicht links	768
6. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kofferraumleuchte	769
089 - Anhängerbetrieb Toledo	770-774
1. Anhängerbetrieb Toledo	770
2. Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Brems- und Schlußlicht links	771
3. Steckdose für Anhängerbetrieb	772
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Nebelschlußleuchte, Kontrolllampe für Anhängerbetrieb, Kontrolllampe für Blinker links	773
5. Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlußleuchte, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Nebelschlußleuchte rechts	774
090 - Allradantrieb (Syncro) für Dieselmotoren	775-779
1. Allradantrieb (Syncro) für Dieselmotoren	775-776
2. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Haldexkupplung	777
3. Kraftstoffpumpe, Stellmotor des Öldrucks, Hydrauliktemperaturgeber, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Steuergerät für Allradantrieb	778
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige	779
091 - 1,9 l - Turbodieselmotor/96kW, Motorkennbuchstaben ASZ	780-793
1. 1,9 l - Turbodieselmotor/96kW, Motorkennbuchstaben ASZ	780-782
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	783
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 30, Geber für Gaspedalstellung	784
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kühlmitteltemperaturgeber, Geber für Motordrehzahl, Saugrohrdruckgeber	785
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Hallgeber, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2	786
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	787
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA, Taster für GRA (Set), Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	788
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizwiderstand für Ansaugrohrvorwärmung	789
9. Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	790
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur	791
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle	792
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	793
092 - 1,9 l - Turbodieselmotor 110 kW, Motorkennbuchstaben ARL	794-807
1. 1,9 l - Turbodieselmotor 110 kW, Motorkennbuchstaben ARL	794-796
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	797
3. Glühkerzen, Relais für Spannungsversorgung, Klemme 30, Geber für Gaspedalstellung, Steuergerät für Glühkerzenansteuerung	798
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kühlmitteltemperaturgeber, Geber für Motordrehzahl, Saugrohrdruckgeber	799
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Hallgeber, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2	800
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	801
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA, Taster für GRA (Set), Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	802
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizwiderstand für Ansaugrohrvorwärmung	803
9. Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	804
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur	805
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle	806
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	807
093 - Beheizbarer Sitz, vorn	808-811
1. Beheizbarer Sitz, vorn	808

2. Beheizbare Fahrersitzlehne, Wangenheizung für Fahrersitz, Wangenheizung 2 für Fahrersitz	809
3. Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Temperaturfühler für Fahrersitz, Lampe für Beleuchtung des Sitzheizungsschalters	810
4. Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Temperaturfühler für Beifahrersitz, Lampe für Beleuchtung des Sitzheizungsschalters	811
094 - Climatronic	812-820
1. Climatronic	812-813
2. Stellmotor der Temperaturklappe, Steuergerät für Climatronic	814
3. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer für Stellmotor der Zentralklappe, Potenziometer für Stellmotor der Fußraum- und Defrostklappe	815
4. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal, Potenziometer für Stellmotor der Staudruckklappe	816
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Temperaturfühler für Außentemperatur, Temperaturfühler für Schalttafel, Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic	817
6. Steuergerät für Climatronic	818
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	819
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Hochdruckgeber, Magnetkupplung für Klimaanlage	820
095 - Grundausrüstung Leon	821-840
1. Grundausrüstung Leon	821-823
2. Batterie, Anlasser, Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	824
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Lesespule für Wegfahrsicherung, Gurtschalter Fahrerseite, Warnsummer für eingeschaltetes Licht	825
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Drehzahlmesser, Kontrolllampe für Anhängerbetrieb, Kontrolllampe für Kraftstoffreserve, Geber für Ölstand/-temperatur	826
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Kontrolllampe für Fernlicht, Kontrolllampe für Nebelschlussleuchte, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Digitaluhr, Warnsummer für Geschwindigkeitsüberschreitung	827
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Abrufttaste für Multifunktionsanzeige, Schalter für Handbremskontrolle	828
7. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links	829
8. Warnlichtschalter, Blinkrelais, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts	830
9. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	831
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, Lampen für Nebelschlussleuchten links und rechts	832
11. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Fernentriegelung/Tankklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Kofferraumleuchte, Lampe für Tasterbeleuchtung	833
12. Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Radio, Zigarettenanzünder	834
13. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Kontrollleuchte für Nebelscheinwerfer, Lichtschalter	835
14. Signalhornbetätigung, Signalhorn und Doppeltonhorn, Relais für Doppeltonhorn, Handschuhfachleuchte, Kennzeichenleuchte	836
15. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	837
16. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Kontrollleuchte für Frischluft- und Umluftbetrieb, Lampe für Beleuchtung Frischluftregulierung, Potenziometer für Drehknopf zur Temperaturwahl	838
17. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Kontrollleuchte für beheizbare Heckscheibe, Lampe für Beleuchtung des Schalters für beheizbare Heckscheibe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, beheizbare Heckscheibe	839
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor	840
096 - 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BFQ	841-856
1. 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BFQ	841-844
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	845
3. Steuergerät für Simos, Hallgeber, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	846
4. Steuergerät für Simos, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor I	847
5. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Motordrehzahlgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Potentiometer für Drehknopf Temperaturwahl	848
6. Steuergerät für Simos. Druckschalter für Servolenkung. Geber für Gaspedalstellung. Geber 2 für	849

Gaspedalstellung	
7. Steuergerät für Simos, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	850
8. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Relais für Sekundärluftpumpe, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	851
9. Steuergerät für Simos, Luftmassenmesser, Motor für Sekundärluftpumpe	852
10. Steuergerät für Simos, Kupplungspedalschalter, Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung	853
11. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige	854
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Kontrollleuchte für Generator	855
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	856
097 - 1,9 l - Turbodieselmotor/74kW, Motorkennbuchstaben AXR	857-871
1. 1,9 l - Turbodieselmotor/74kW, Motorkennbuchstaben AXR	857-860
2. Drehstromgenerator, Batterie, Anlasser, Spannungsregler	861
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 30, Geber für Gaspedalstellung	862
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kühlmitteltemperaturgeber, Geber für Motordrehzahl, Saugrohrdruckgeber	863
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Hallgeber, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2	864
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Motor für Saugrohrklappe	865
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA, Taster für GRA (Set), Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	866
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizwiderstand für Ansaugrohrvorwärmung	867
9. Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	868
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur	869
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle	870
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige	871
098 - Klimaanlage	872-877
1. Klimaanlage	872-873
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Kontrollleuchte für Frischluft- und Umluftbetrieb, Lampe für Beleuchtung Frischluftregulierung, Potenziometer für Drehknopf zur Temperaturwahl	874
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Kontrollleuchte für Klimaanlage	875
4. Steuergerät für Kühlerlüfter, Temperaturfühler für Kompressorabschaltung, Magnetkupplung für Klimaanlage, Kühlerlüfter	876
5. Steuergerät für Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Hochdruckgeber	877
099 - Klimaanlage	878-883
1. Klimaanlage	878-879
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Kontrollleuchte für Frischluft- und Umluftbetrieb, Lampe für Beleuchtung Frischluftregulierung	880
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Kontrollleuchte für Klimaanlage	881
4. Steuergerät für Kühlerlüfter, Temperaturfühler für Kompressorabschaltung, Magnetkupplung für Klimaanlage, Kühlerlüfter	882
5. Steuergerät für Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Hochdruckgeber	883
100 - Climatronic	884-892
1. Climatronic	884-885
2. Stellmotor der Temperaturklappe, Steuergerät für Climatronic	886
3. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer für Stellmotor der Zentralklappe, Potenziometer für Stellmotor der Fußraum- und Defrostklappe	887
4. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal, Potenziometer für Stellmotor der Staudruckklappe, Widerstand für Kennfeldabgleich	888
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Temperaturfühler für Außentemperatur, Temperaturfühler für Schalttafel, Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic	889
6. Steuergerät für Climatronic	890
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	891
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Hochdruckgeber, Magnetkupplung für Klimaanlage	892
101 - Climatronic	893-901

1. Climatronic	893-894
2. Stellmotor der Temperaturklappe, Steuergerät für Climatronic	895
3. Steuergerät für Climatronic, Potenziometer für Stellmotor der Zentralklappe, Potenziometer für Stellmotor der Fußraum- und Defrostklappe	896
4. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal, Potenziometer für Stellmotor der Staudruckklappe	897
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Temperaturfühler für Außentemperatur, Temperaturfühler für Schalttafel, Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic	898
6. Steuergerät für Climatronic	899
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	900
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter, Hochdruckgeber, Magnetkupplung für Klimaanlage	901
102 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	902-906
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	902-903
2. Steuergerät für Simos, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für GRA	904
3. Schalter für GRA, Taster für GRA (Set), Kupplungspedalschalter	905
4. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung	906
103 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	907-910
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	907-908
2. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	909
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA, Taster für GRA (Set), Kupplungspedalschalter	910
104 - Kühlerlüfter, 2 stufig (nur für Fahrzeuge ohne Klimaanlage oder ohne Klimaanlage mit automatischer Regelung)	911-914
1. Kühlerlüfter, 2 stufig (nur für Fahrzeuge ohne Klimaanlage oder ohne Klimaanlage mit automatischer Regelung)	911-912
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	913
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	914
105 - Kühlerlüfter, 2 stufig (nur für Fahrzeuge ohne Klimaanlage oder ohne Klimaanlage mit automatischer Regelung)	915-917
1. Kühlerlüfter, 2 stufig (nur für Fahrzeuge ohne Klimaanlage oder ohne Klimaanlage mit automatischer Regelung)	915-916
2. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfter V7 und V35 - Stufe 1, Kühlerlüfter	917
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	918-931
1. Massepunkte	918-931
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	918-921
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	922-927
1.3 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum (Toledo)	928-929
1.4 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum (León)	930-931
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	932-940
1. Sicherungen	932-940
1.1 Übersicht der Sicherungen	932
1.2 Sicherung auf Sicherungshalter, Schalttafel	933
1.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter, Schalttafel links	934
1.4 Sicherungsbelegung Sicherungshalter, Schalttafel links	935
1.5 Sicherungsbelegung Sicherungshalter, Schalttafel links	936
1.6 Sicherungsbelegung Sicherungshalter, Schalttafel links	937
1.7 Zusatzsicherungen oberhalb des Zusatzrelaissträgers	938
1.8 Sicherung auf Sicherungshalter, neben der Batterie (bis August 2000):	939
1.9 Sicherung auf Sicherungshalter, neben der Batterie (ab September 2000):	940
803 - -Einbauorte: Koppelstation und Verbindungen für Leitungsstränge - 3	941-945
1. Koppelstation und Verbindungen für Leitungsstränge	941-945
1.1 Übersicht der Koppelstationen und Verbindungen für Leitungsstränge	941
1.2 Kupplungsstation im Schutzgehäuse, im Wasserkasten	942-943
1.3 Kupplungsstation, B-Säule rechts	944
1.4 Kupplungsstation, C-Säule links	944
1.5 Kupplungsstation, A-Säule links	945
1.6 Kupplungsstation im Motorraum, im Leitungsstrang links	945
804 - -Einbauorte: Relais - 3	946-950
1. Relais	946-950
1.1 Übersicht der Relais	946
1.2 Relais im Motorraum links:	947
1.3 Relais auf der Relaisplatte	948
1.4 Relais auf dem 13fachen Zusatzrelaissträger, oberhalb der Relaisplatte	949
1.5 Steuergerät für Glühkerzenansteuerung:	950



