

001 - Grundausrüstung - SUPERB	1-28
1. Grundausrüstung - SUPERB	1
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2
3. Lichtschalter, Sicherungshalter	3
4. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Standlicht, Fernlichtscheinwerfer, Sicherungshalter	4
5. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte	5
6. Warnlichtschalter	6
7. Schlußleuchte links	7
8. Schlußleuchte rechts	8
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	9
10. Steuergerät für Lampenausfall, Abblendlichtscheinwerfer, hochgesetztes Bremslicht	10
11. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	11
12. Signalhorn, Relais für Signalhorn, Wickelfeder im Lenkrad	12
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe	13
14. Steckdose, Zigarettenanzünder, Beleuchtung für Schalttafelauströmer, Sicherungshalter	14
15. Steckdose hinten, Zigarettenanzünder hinten, Steckdose im Kofferraum, Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Beleuchtung für Fondraumaströmer	15
16. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	16
17. Bremspedalschalter, Sicherungshalter	17-18
18. Sicherungshalter	19
19. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	20
20. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	21
21. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Gurtschalter Fahrerseite, Geber für Scheibenwaschwasserstand	22
22. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geber für Bremsbelagverschleiß	23
23. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	24
24. Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige (MFA), Abrufttaste für Multifunktionsanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur	25
25. Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Wählhebelpositionsanzeige	26
26. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Summer/ Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	27
27. Steckverbindung für Radio oder Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Sicherungshalter	28
002 - 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AWT	29-45
1. 1,8 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben AWT	29
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	30
3. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Einspritzventile, Sicherungshalter	31-32
4. Steuergerät für Motronic, Relais für Bremskraftverstärker, Unterdruckpumpe für Bremse, Drucksensor für Bremskraftverstärkung	33
5. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Geber für Saugrohrdruck	34
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Klopfsensor I, Klopfsensor II	35
7. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	36
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	37
9. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	38
10. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Sicherungshalter	39
11. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA	40
12. Steuergerät für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sekundärlufteinblasventil, Sicherungshalter	41
13. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	42
14. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Umluftventil für Turbolader	43
15. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	44
16. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	45
003 - 2,0 l - Simos/85 kW, Motorkennbuchstaben AZM	46-59
1. 2,0 l - Simos/85 kW, Motorkennbuchstaben AZM	46
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	47
3. Steuergerät für Simos, Kraftstoffpumpenrelais, Einspritzventile, Sicherungshalter	48
4. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber	49
5. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Heizwiderstand Kurbelgehäuseentlüftung	50
6. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	51

7. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	52
8. Steuergerät für Simos, Stromversorgungsrelais für Simos, Zündanlage, Sicherungshalter	53
9. Steuergerät für Simos, Schalter für GRA	54
10. Steuergerät für Simos, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sicherungshalter	55
11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	56
12. Steuergerät für Simos, Luftmassenmesser, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil für Registersaugrohrrumschaltung	57
13. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	58
14. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	59
004 - 2,8 l - Motronic/140 kW, Motorkennbuchstaben BBG	60-76
1. 2,8 l - Motronic/140 kW, Motorkennbuchstaben BBG	60
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	61
3. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Einspritzventile, Sicherungshalter	62
4. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Relais für Bremskraftverstärker, Unterdruckpumpe für Bremse, Drucksensor für Bremskraftverstärkung	63-64
5. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Hallgeber 2	65
6. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Klopfsensor I, Klopfsensor II	66
7. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	67
8. Steuergerät für Motronic, Schalter für GRA	68
9. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	69
10. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Sicherungshalter	70
11. Steuergerät für Motronic, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sekundärlufteinblasventil, Sicherungshalter	71
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde II	72
13. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde II nach Katalysator	73
14. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil für Registersaugrohrrumschaltung, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Ventil -2- für Nockenwellenverstellung	74
15. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	75
16. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	76
005 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben AVB	77-88
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben AVB	77
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	78
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Heizwiderstand Kurbelgehäuseentlüftung	79
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	80
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Umschaltventil für Saugrohrklappe	81
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	82
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA	83
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	84
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Luftmassenmesser	85
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais	86
11. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	87
12. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	88
006 - 2,5 l - TDI/120 kW, Motorkennbuchstaben BDG	89-101
1. 2,5 l - TDI/120 kW, Motorkennbuchstaben BDG	89
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	90
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen	91
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	92
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Motor für Saugrohrklappe	93
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	94
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA	95
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Einspritzpumpe, Geber für	96

Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Luftmassenmesser	97
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffmangel, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil für elektro-hydraulische Motorlagerungen	98
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais, Geber für Öltemperatur, Geber für Nadelhub	99
12. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	100
13. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	101
007 - Airbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	102-106
1. Airbag (ohne Abschaltung des Beifahrerairbags)	102
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite	103
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashsensor für Seitenairbag	104
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten, Zünder für Kopfairbag	105
5. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	106
008 - Airbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	107-112
1. Airbag (mit Abschaltung des Beifahrerairbags)	107
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Kontrolllampe für Airbag aus - Beifahrerseite	108
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite	109
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag	110
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten, Zünder für Kopfairbag	111
6. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	112
009 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS)	113-117
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS)	113
2. Steuergerät für ABS mit EDS	114
3. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler	115
4. Steuergerät für ABS mit EDS	116
5. Steuergerät für ABS mit EDS, Schalttafeleinsatz	117
010 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS) und Antischlupfregelung (ASR)	118-122
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS) und Antischlupfregelung (ASR)	118
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR	119
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR, Drehzahlfühler	120
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR, Schalter für ASR	121
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR, Schalttafeleinsatz	122
011 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	123-129
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	123
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP	124
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	125
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Bremspedalschalter	126
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber -1- für Bremsdruck, Geber für Querbeschleunigung und Drehrate	127
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Geber für Lenkwinkel, Schalter für ASR/ ESP, Sicherungshalter	128
7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Schalttafeleinsatz	129
012 - Automatisches Getriebe	130-136
1. Automatisches Getriebe	130
2. Steuergerät für autom. Getriebe, Relais für Anlaßsperre, Anlasser	131
3. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter	132
4. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventile, Druckregelventile	133
5. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl	134
6. Steuergerät für autom. Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre	135
7. Steuergerät für autom. Getriebe, Schalttafeleinsatz	136
013 - Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	137-141
1. Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	137
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch-und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-und Umluftklappe	138
3. Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalttafeleinsatz	139

4. Außentemperaturschalter, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Lüfter für Kühlmittel	140
5. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	141
014 - Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	142-146
1. Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	142
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch-und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-und Umluftklappe	143
3. Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalttafeleinsatz	144
4. Außentemperaturschalter, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Lüfter für Kühlmittel	145
5. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	146
015 - Klimaanlage (für Fahrzeuge 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	147-151
1. Klimaanlage (für Fahrzeuge 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	147
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch-und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-und Umluftklappe	148
3. Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalttafeleinsatz	149
4. Außentemperaturschalter, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Lüfter für Kühlmittel	150
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	151
016 - Climatronic (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	152-159
1. Climatronic (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	152
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	153
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	154
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Mitte, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	155
5. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	156-157
6. Steuergerät für Climatronic, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage	158
7. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	159
017 - Climatronic (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	160-167
1. Climatronic (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	160
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	161
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	162
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Mitte, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	163
5. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	164-165
6. Steuergerät für Climatronic, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage	166
7. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	167
018 - Climatronic (für Fahrzeuge 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	168-175
1. Climatronic (für Fahrzeuge 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	168
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	169
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	170
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Mitte, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	171
5. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	172-173
6. Steuergerät für Climatronic, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage	174
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	175
019 - Komfortelektrik	176-194
1. Komfortelektrik	176
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Innenleuchte vorn	177
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Leseleuchte hinten, beleuchtete Make-up Spiegel	178
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalter für Heckklappenentriegelung, Schlüsselschalter für Sperre Fernentriegelung Heckklappe, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe	179

5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Tankklappenfernentriegelung, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung	180
6. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Funkfernbedienung für Zentralverriegelung	181
7. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalttafeleinsatz	182
8. Handschuhfachleuchte, Fußraumleuchte	183
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber Fahrerseite	184
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	185
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	186
12. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrtür, Beleuchtung für Türinnengriff Fahrerseite	187
13. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Kontrollampe für Zentralverriegelung	188
14. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	189
15. Türsteuergerät Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	190
16. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrtür, Motor für Fensterheber Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrtür, Beleuchtung für Türinnengriff Beifahrerseite	191
17. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Motor für Fensterheber hinten links, Schalter für Fensterheber hinten links	192
18. Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts, Beleuchtung für Türinnengriff hinten links, Beleuchtung für Türinnengriff hinten rechts, Ascherbeleuchtung hinten rechts	193
19. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts, Schalter für Fensterheber hinten rechts	194
020 - Coming Home (gilt nicht für Fahrzeuge mit Tagesfahrlicht)	195-196
1. Coming Home (gilt nicht für Fahrzeuge mit Tagesfahrlicht)	195
2. Steuergerät für Abblendlicht, Ein/Aus (Coming Home), Steuergerät für Lampenausfall, Sicherungshalter	196
021 - Nebelscheinwerfer	197-198
1. Nebelscheinwerfer	197
2. Nebelscheinwerfer	198
022 - Gasentladungslampen	199-207
1. Gasentladungslampen	199
2. Lichtschalter, Sicherungshalter	200
3. Gasentladungslampe links, Steuergerät für Lampenausfall, Sicherungshalter	201
4. Gasentladungslampe rechts, Steuergerät für Lampenausfall, Sicherungshalter	202
5. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht	203
6. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Kennzeichenleuchte, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter	204
7. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter	205
8. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau	206
9. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung	207
023 - Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	208-220
1. Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	208
2. Lichtschalter, Sicherungshalter	209
3. Steuergerät für Abblendlicht, Ein/Aus (Coming Home)	210
4. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Standlicht, Fernlichtscheinwerfer, Sicherungshalter	211
5. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte	212
6. Warnlichtschalter	213
7. Schlußleuchte links	214
8. Schlußleuchte rechts	215
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	216-217
10. Steuergerät für Lampenausfall, Abblendlichtscheinwerfer, hochgesetztes Bremslicht	218
11. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung	219
12. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	220
024 - Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	221-230
1. Tagesfahrlicht - Gasentladungslampen	221
2. Lichtschalter, Sicherungshalter	222
3. Steuergerät für Abblendlicht, Ein/Aus (Coming Home)	223
4. Gasentladungslampe links, Steuergerät für Lampenausfall, Sicherungshalter	224
5. Gasentladungslampe rechts, Steuergerät für Lampenausfall, Sicherungshalter	225
6. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht	226
7. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Kennzeichenleuchte, Schalttafeleinsatz, Sicherungshalter	227

8. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter	228
9. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau	229
10. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung	230
025 - Scheinwerferwaschanlage	231-232
1. Scheinwerferwaschanlage	231
2. Scheinwerferwaschanlage	232
026 - Zusatzheizung (PTC)	233-234
1. Zusatzheizung (PTC)	233
2. Kontaktschalter für Heizelement, Zusatzheizung, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung	234
027 - Diebstahlwarnanlage	235-238
1. Diebstahlwarnanlage	235
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung, Alarmhorn	236
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Innenraumüberwachung, Leseleuchte hinten	237
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	238
028 - Radioanlage (gilt nicht für Radioanlage Rhapsody)	239-242
1. Radioanlage (gilt nicht für Radioanlage Rhapsody)	239
2. Radio, Antenne	240
3. Radio, Lautsprecher vorn	241
4. Radio, Lautsprecher hinten	242
029 - Radioanlage mit CD-Wechsler (gilt nicht für Radioanlage Rhapsody)	243-247
1. Radioanlage mit CD-Wechsler (gilt nicht für Radioanlage Rhapsody)	243
2. Radio, Antenne	244
3. Radio, Lautsprecher vorn	245
4. Radio, Lautsprecher hinten	246
5. Radio, CD-Wechsler	247
030 - Radioanlage Rhapsody mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage Rhapsody mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	248-254
1. Radioanlage Rhapsody mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage Rhapsody mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	248
2. Radio, Antenne	249
3. Radio, CD-Wechsler	250
4. Radio, Verstärker	251
5. Radio, Verstärker	252
6. Verstärker, Lautsprecher vorn	253
7. Verstärker, Lautsprecher hinten	254
031 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler und oder mit TV-Tuner	255-263
1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler und oder mit TV-Tuner	255
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem	256
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher vorn	257
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher hinten	258
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk	259
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk, Antenne	260
7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	261
8. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, TV-Tuner	262
9. TV-Tuner, Antenne für TV, Antennenverstärker für TV	263
032 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, CD-Wechsler und oder mit TV-Tuner	264-275
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, CD-Wechsler und oder mit TV-Tuner	264
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem	265
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk	266
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk	267
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk, Antenne	268
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	269
7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, TV-Tuner	270
8. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, TV-Tuner, Antenne für TV, Antennenverstärker für TV	271
9. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker	272
10. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker	273
11. Verstärker, Lautsprecher vorn	274
12. Verstärker, Lautsprecher hinten	275
033 - Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display / Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display mit CD-Wechsler	276-282
1. Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display / Radio-Navigationssystem mit schwarz/ weiß-Display mit CD-Wechsler	276

2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem	277
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher vorn	278
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher hinten	279
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem	280
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne	281
7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	282
034 - Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn (gilt nicht für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	283-285
1. Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn (gilt nicht für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	283
2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter	284
3. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne	285
035 - Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn (nur für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	286-288
1. Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn (nur für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	286
2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter	287
3. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne	288
036 - Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn und hinten (gilt nicht für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	289-291
1. Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn und hinten (gilt nicht für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	289
2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter	290
3. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne, Antennenweiche	291
037 - Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	292-294
1. Telefonanlage / Vorbereitung Cullmann für Telefon vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Radioanlage Rhapsody)	292
2. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Sicherungshalter	293
3. Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne, Antennenweiche	294
038 - Telefonvorbereitung	295-296
1. Telefonvorbereitung	295
2. Telefonvorbereitung	296
039 - Multifunktionslenkrad für GRA und Radio	297-301
1. Multifunktionslenkrad für GRA und Radio	297
2. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bedienungseinheit im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Wickelfeder im Lenkrad	298
3. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherungshalter	299
4. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA	300
5. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Signalhorn, Relais für Signalhorn	301
040 - Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	302-315
1. Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	302
2. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Schalter für Sitzverstellung, Fahrersitz	303
3. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Längsverstellung, Motor für vordere Höhenverstellung, Motor für hintere Höhenverstellung	304
4. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Lehnenverstellung, Sicherungshalter	305
5. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory	306
6. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Fahrertür	307
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	308
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Beifahrertür	309
9. Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	310
10. Sitzverstellung Beifahrersitz (gilt nicht für Fahrzeuge mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsitze)	311
11. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsitze)	312
12. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsitze)	313
13. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsitze)	314
14. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsitze)	315
041 - Sitzheizung vorn (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	316-318
1. Sitzheizung vorn (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	316

2. Sitzheizung Fahrerseite, Sicherungshalter	317
3. Sitzheizung Beifahrerseite	318
042 - Sitzheizung vorn und hinten (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	319-323
1. Sitzheizung vorn und hinten (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	319
2. Sitzheizung Fahrerseite, Sicherungshalter	320
3. Sitzheizung Beifahrerseite	321
4. beheizbarer Fondsitz links	322
5. beheizbarer Fondsitz rechts	323
043 - Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	324-330
1. Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	324
2. Sitzheizung Fahrerseite	325
3. Sitzheizung Fahrerseite, Sicherungshalter	326
4. Sitzheizung Beifahrerseite	327
5. Sitzheizung Beifahrerseite	328
6. beheizbarer Fondsitz links	329
7. beheizbarer Fondsitz rechts	330
044 - Elektrisches Schiebedach	331-332
1. Elektrisches Schiebedach	331
2. Elektrisches Schiebedach	332
045 - Beheizbare Waschdüsen	333-334
1. Beheizbare Waschdüsen	333
2. Beheizbare Waschdüsen	334
046 - Anhängerkupplung	335-337
1. Anhängerkupplung	335
2. Steckdose für Anhängerkupplung, Sicherungshalter	336
3. Steckdose für Anhängerkupplung, Abschaltung für Nebelschlußleuchte, Schalttafeleinsatz	337
047 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor	338-339
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor	338
2. automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik	339
048 - Solardach	340-341
1. Solardach	340
2. Solardach	341
049 - Einparkhilfe	342-345
1. Einparkhilfe	342
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter	343
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe	344
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe	345
050 - Kühlbox	346-347
1. Kühlbox	346
2. Kühlbox	347
051 - CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	348-350
1. CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	348
2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Anschluß für Steuergerät für Airbag	349
3. Anschluß für: Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Steuergerät für autom. Getriebe, Steuergeräte für Motoren, Geber für Lenkwinkel	350
052 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	351-356
1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	351
2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Anschluß für Steuergerät für Climatronic	352
3. Anschluß für: Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Verkehrsfunk, Radio	353
4. Anschluß für: Steuergerät für Bedienelektronik/Telefon (Interface-Box), Verstärker, Taxivorbereitung	354
5. Anschluß für: Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory	355
6. Anschluß für: Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts	356
053 - Taxivorbereitung	357-361
1. Taxivorbereitung	357
2. Taxivorbereitung	358
3. Taxivorbereitung	359
4. Taxivorbereitung	360
5. Taxivorbereitung	361
054 - Taxiausstattung (mit Funkgerät und Taxameter)	362-369
1. Taxiausstattung (mit Funkgerät und Taxameter)	362

2. Innenleuchte, Einstiegsleuchte im Außenspiegel	363
3. Schalter für Innenleuchte und Taxizeichen	364
4. Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage II (stiller Alarm), Lampe für Taxidachzeichen	365
5. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage Aus	366
6. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm)	367
7. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steckdose im Handschuhfach Beifahrerseite	368
8. Funkgerät, Taxameter, Sicherungshalter	369
055 - Taxiausstattung (mit Funkgerät und Vorbereitung für Taxameter)	370-377
1. Taxiausstattung (mit Funkgerät und Vorbereitung für Taxameter)	370
2. Innenleuchte, Einstiegsleuchte im Außenspiegel	371
3. Schalter für Innenleuchte und Taxizeichen	372
4. Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage II (stiller Alarm), Lampe für Taxidachzeichen	373
5. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage Aus	374
6. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm)	375
7. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steckdose im Handschuhfach Beifahrerseite	376
8. Funkgerät, Vorbereitung für Taxameter, Sicherungshalter	377
056 - Taxiausstattung (mit Vorbereitung für Funkgerät und mit Taxameter)	378-385
1. Taxiausstattung (mit Vorbereitung für Funkgerät und mit Taxameter)	378
2. Innenleuchte, Einstiegsleuchte im Außenspiegel	379
3. Schalter für Innenleuchte und Taxizeichen	380
4. Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage II (stiller Alarm), Lampe für Taxidachzeichen	381
5. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage Aus	382
6. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm)	383
7. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steckdose im Handschuhfach Beifahrerseite	384
8. Vorbereitung für Funkgerät, Taxameter, Sicherungshalter	385
057 - Taxiausstattung (mit Vorbereitung für Funkgerät und Vorbereitung für Taxameter)	386-393
1. Taxiausstattung (mit Vorbereitung für Funkgerät und Vorbereitung für Taxameter)	386
2. Innenleuchte, Einstiegsleuchte im Außenspiegel	387
3. Schalter für Innenleuchte und Taxizeichen	388
4. Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage II (stiller Alarm), Lampe für Taxidachzeichen	389
5. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage Aus	390
6. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm)	391
7. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steckdose im Handschuhfach Beifahrerseite	392
8. Vorbereitung für Funkgerät und für Taxameter, Sicherungshalter	393
058 - Grundausrüstung - SUPERB	394-421
1. Grundausrüstung - SUPERB	394
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	395
3. Lichtschalter, Sicherungshalter	396
4. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Standlicht, Fernlichtscheinwerfer, Sicherungshalter	397
5. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte	398
6. Warnlichtschalter	399
7. Schlußleuchte links	400
8. Schlußleuchte rechts	401
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	402
10. Steuergerät für Lampenausfall, Abblendlichtscheinwerfer, hochgesetztes Bremslicht	403
11. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung, (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	404
12. Signalhorn, Relais für Signalhorn, Wickelfeder im Lenkrad	405
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe	406
14. Steckdose, Zigarettenanzünder, Beleuchtung für Schalttafel ausströmer, Sicherungshalter	407
15. Steckdose hinten, Zigarettenanzünder hinten, Steckdose im Kofferraum, Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Beleuchtung für Fondraumaströmer	408
16. Schalter für beheizbare Heckscheibe. Relais für beheizbare Heckscheibe. beheizbare Heckscheibe	409

17. Bremspedalschalter, Sicherungshalter	410-411
18. Sicherungshalter	412
19. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	413
20. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	414
21. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Gurtschalter Fahrerseite, Geber für Scheibenwaschwasserstand	415
22. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Geber für Bremsbelagverschleiß	416
23. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	417
24. Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige (MFA), Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur	418
25. Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Wählhebelpositionsanzeige	419
26. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Summer/ Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	420
27. Steckverbindung für Radio oder Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steckverbindung für Diagnoseanschluß, Sicherungshalter	421
059 - 2,0 l - Simos/85 kW, Motorkennbuchstaben AZM	422-435
1. 2,0 l - Simos/85 kW, Motorkennbuchstaben AZM	422
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	423
3. Steuergerät für Simos, Kraftstoffpumpenrelais, Einspritzventile, Sicherungshalter	424
4. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber	425
5. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Heizwiderstand Kurbelgehäuseentlüftung	426
6. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	427
7. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	428
8. Steuergerät für Simos, Stromversorgungsrelais für Simos, Zündanlage, Sicherungshalter	429
9. Steuergerät für Simos, Schalter für GRA	430
10. Steuergerät für Simos, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sicherungshalter	431
11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	432
12. Steuergerät für Simos, Luftmassenmesser, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	433
13. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	434
14. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	435
060 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben AVB	436-447
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/74 kW, Motorkennbuchstaben AVB	436
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	437
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen, Heizwiderstand Kurbelgehäuseentlüftung	438
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	439
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Umschaltventil für Saugrohrklappe	440
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	441
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA	442
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	443
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Luftmassenmesser	444
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais	445
11. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	446
12. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	447
061 - 2,5 l - TDI/120 kW, Motorkennbuchstaben BDG	448-460
1. 2,5 l - TDI/120 kW, Motorkennbuchstaben BDG	448
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	449
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Glühkerzen, Glühkerzen	450
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage	451
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Motor für Saugrohrklappe	452
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	453
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA	454
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Einspritzpumpe, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur	455
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Luftmassenmesser	456

10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffmangel, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil für elektro-hydraulische Motorlagerungen	457
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais, Geber für Öltemperatur, Geber für Nadelhub	458
12. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	459
13. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	460
062 - Automatisches Getriebe	461-467
1. Automatisches Getriebe	461
2. Steuergerät für autom. Getriebe, Relais für Anlaßsperre, Anlasser	462
3. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter	463
4. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventile, Druckregelventile	464
5. Steuergerät für autom. Getriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl	465
6. Steuergerät für autom. Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre	466
7. Steuergerät für autom. Getriebe, Schalttafeleinsatz	467
063 - Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	468-472
1. Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	468
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch-und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-und Umluftklappe	469
3. Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalttafeleinsatz	470
4. Außentemperaturschalter, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Lüfter für Kühlmittel	471
5. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	472
064 - Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	473-477
1. Klimaanlage (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	473
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch-und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-und Umluftklappe	474
3. Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalttafeleinsatz	475
4. Außentemperaturschalter, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Lüfter für Kühlmittel	476
5. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	477
065 - Klimaanlage (für Fahrzeuge 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	478-482
1. Klimaanlage (für Fahrzeuge 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	478
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frisch-und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-und Umluftklappe	479
3. Steuergerät für Klimaanlage, Magnetkupplung für Klimaanlage, Schalttafeleinsatz	480
4. Außentemperaturschalter, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Lüfter für Kühlmittel	481
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	482
066 - Climatronic (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	483-490
1. Climatronic (für Fahrzeuge mit 4-Zylinder Motoren)	483
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	484
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	485
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Mitte, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	486
5. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	487-488
6. Steuergerät für Climatronic, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage	489
7. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	490
067 - Climatronic (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	491-498
1. Climatronic (für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Motoren (gilt nicht für 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima))	491
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	492
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	493
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Mitte, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	494
5. Steuergerät für Climatronic. Fotosensor für Sonneneinstrahlung. Geber für Ausströmtemperatur	495-496

Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	
6. Steuergerät für Climatronic, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage	497
7. Relais für Kühlerlüfter, Relais für Kühlerlüfternachlauf, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	498
068 - Climatronic (für Fahrzeuge 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	499-506
1. Climatronic (für Fahrzeuge 2,8 l/140 kW, 2,8 l/142 kW für Länder mit tropischem Klima)	499
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe	500
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe	501
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur, Mitte, Geber für Ausströmtemperatur, Fußraum	502
5. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	503-504
6. Steuergerät für Climatronic, Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage	505
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	506
069 - Komfortelektrik	507-525
1. Komfortelektrik	507
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Innenleuchte vorn	508
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Leseleuchte hinten, beleuchtete Make-up Spiegel	509
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalter für Heckklappenentriegelung, Schlüsselschalter für Sperre Fernentriegelung Heckklappe, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe	510
5. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Tankklappenfernentriegelung, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung	511
6. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Funkfernbedienung für Zentralverriegelung	512
7. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalttafeleinsatz	513
8. Handschuhfachleuchte, Fußraumleuchte	514
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber Fahrerseite	515
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	516
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	517
12. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Beleuchtung für Türinnengriff Fahrerseite	518
13. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Kontrollampe für Zentralverriegelung	519
14. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	520
15. Türsteuergerät Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	521
16. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Motor für Fensterheber Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Beleuchtung für Türinnengriff Beifahrerseite	522
17. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Motor für Fensterheber hinten links, Schalter für Fensterheber hinten links	523
18. Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts, Beleuchtung für Türinnengriff hinten links, Beleuchtung für Türinnengriff hinten rechts, Ascherbeleuchtung hinten rechts	524
19. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts, Schalter für Fensterheber hinten rechts	525
070 - Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	526-538
1. Tagesfahrlicht (gilt nicht für Fahrzeuge mit Gasentladungslampen)	526
2. Lichtschalter, Sicherungshalter	527
3. Steuergerät für Abblendlicht, Ein/Aus (Coming Home)	528
4. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Standlicht, Fernlichtscheinwerfer, Sicherungshalter	529
5. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Blinklicht vorn, Seitenblinkleuchte	530
6. Warnlichtschalter	531
7. Schlußleuchte links	532
8. Schlußleuchte rechts	533
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Kennzeichenleuchte, Sicherungshalter	534-535
10. Steuergerät für Lampenausfall, Abblendlichtscheinwerfer, hochgesetztes Bremslicht	536
11. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für Leuchtweitenregelung	537
12. Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	538
071 - Diebstahlwarnanlage	539-542
1. Diebstahlwarnanlage	539
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung	540

Alarmhorn	
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Innenraumüberwachung, Leseleuchte hinten	541
4. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	542
072 - Multifunktionslenkrad für GRA und Radio	543-547
1. Multifunktionslenkrad für GRA und Radio	543
2. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bedienungseinheit im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Wickelfeder im Lenkrad	544
3. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherungshalter	545
4. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA	546
5. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Signalhorn, Relais für Signalhorn	547
073 - Multifunktionslenkrad für GRA, Radio und Telefon	548-552
1. Multifunktionslenkrad für GRA, Radio und Telefon	548
2. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bedienungseinheit im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Wickelfeder im Lenkrad	549
3. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherungshalter	550
4. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA	551
5. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Signalhorn, Relais für Signalhorn	552
074 - Taxiausstattung (mit Funkgerät und Taxameter)	553-560
1. Taxiausstattung (mit Funkgerät und Taxameter)	553
2. Innenleuchte, Einstiegsleuchte im Außenspiegel	554
3. Schalter für Innenleuchte und Taxizeichen	555
4. Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage II (stiller Alarm), Lampe für Taxidachzeichen	556
5. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage Aus	557
6. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm)	558
7. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steckdose im Handschuhfach Beifahrerseite	559
8. Funkgerät, Taxameter, Sicherungshalter	560
075 - Taxiausstattung (mit Funkgerät und Vorbereitung für Taxameter)	561-568
1. Taxiausstattung (mit Funkgerät und Vorbereitung für Taxameter)	561
2. Innenleuchte, Einstiegsleuchte im Außenspiegel	562
3. Schalter für Innenleuchte und Taxizeichen	563
4. Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage II (stiller Alarm), Lampe für Taxidachzeichen	564
5. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage Aus	565
6. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm)	566
7. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steckdose im Handschuhfach Beifahrerseite	567
8. Funkgerät, Vorbereitung für Taxameter, Sicherungshalter	568
076 - Taxiausstattung (mit Vorbereitung für Funkgerät und mit Taxameter)	569-576
1. Taxiausstattung (mit Vorbereitung für Funkgerät und mit Taxameter)	569
2. Innenleuchte, Einstiegsleuchte im Außenspiegel	570
3. Schalter für Innenleuchte und Taxizeichen	571
4. Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage II (stiller Alarm), Lampe für Taxidachzeichen	572
5. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage Aus	573
6. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm)	574
7. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steckdose im Handschuhfach Beifahrerseite	575
8. Vorbereitung für Funkgerät, Taxameter, Sicherungshalter	576
077 - Taxiausstattung (mit Vorbereitung für Funkgerät und Vorbereitung für Taxameter)	577-584
1. Taxiausstattung (mit Vorbereitung für Funkgerät und Vorbereitung für Taxameter)	577
2. Innenleuchte, Einstiegsleuchte im Außenspiegel	578
3. Schalter für Innenleuchte und Taxizeichen	579
4. Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage II (stiller Alarm), Lampe für Taxidachzeichen	580
5. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steuergerät für Alarmanlage II (stiller Alarm), Schalter für Alarmanlage Aus	581
6. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm)	582
7. Steuergerät für Alarmanlage I (lauter Alarm), Schalter für Alarmanlage I (lauter Alarm), Steckdose im Handschuhfach Beifahrerseite	583
8. Vorbereitung für Funkgerät und für Taxameter, Sicherungshalter	584
078 - Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion. Außenspiegel mit Memoryfunktion	585-598

1. Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	585
2. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Schalter für Sitzverstellung, Fahrersitz	586
3. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Längsverstellung, Motor für vordere Höhenverstellung, Motor für hintere Höhenverstellung	587
4. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Lehnenverstellung	588
5. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory	589
6. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Fahrertür	590
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	591
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Beifahrertür	592
9. Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	593
10. Sitzverstellung Beifahrersitz (gilt nicht für Fahrzeuge mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsitze)	594
11. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsitze)	595
12. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsitze)	596
13. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsitze)	597
14. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Verstellung des Beifahrersitzes vom Fondsitze)	598
079 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor	599-600
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor	599
2. automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik	600
080 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	601-605
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	601
2. Sitzheizung Fahrerseite	602
3. Sitzheizung Fahrerseite, Sicherungshalter	603
4. Sitzheizung Beifahrerseite	604
5. Sitzheizung Beifahrerseite	605
081 - Sitzheizung vorn und hinten (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	606-610
1. Sitzheizung vorn und hinten (gilt nicht für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	606
2. Sitzheizung Fahrerseite, Sicherungshalter	607
3. Sitzheizung Beifahrerseite	608
4. beheizbarer Fondsitz links	609
5. beheizbarer Fondsitz rechts	610
082 - Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	611-617
1. Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	611
2. Sitzheizung Fahrerseite	612
3. Sitzheizung Fahrerseite, Sicherungshalter	613
4. Sitzheizung Beifahrerseite	614
5. Sitzheizung Beifahrerseite	615
6. beheizbarer Fondsitz links	616
7. beheizbarer Fondsitz rechts	617
083 - Frontscheibenheizung	618-620
1. Frontscheibenheizung	618
2. Schalter für beheizbare Frontscheibe, Relais für beheizbare Frontscheibe	619
3. Relais -2- für beheizbare Frontscheibe, Sicherung für beheizbare Frontscheibe, beheizbare Frontscheibe	620
084 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BSV	621-635
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BSV	621
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	622
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	623
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Heizwiderstand Kurbelgehäuseentlüftung	624-625
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	626
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Motor für Saugrohrklappe	627
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber	628
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	629
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA	630
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	631
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Luftmassenmesser	632
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais	633
13. Schalttafeleinsatz. Kontrollampen. Kraftstoffvorratsanzeige. Kühlmitteltemperaturanzeige.	634

Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	
14. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Geschwindigkeitsmesser, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	635
085 - 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/103 kW, Motorkennbuchstaben BSS	636-653
1. 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/103 kW, Motorkennbuchstaben BSS	636
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	637
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	638
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Heizwiderstand Kurbelgehäuseentlüftung	639-640
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	641
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Motor für Saugrohrklappe	642
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber	643
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Kupplungspedalschalter	644
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA	645
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Saugrohrdruck und Saugrohrtemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	646
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Luftmassenmesser	647
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Drucksensor -1- für Abgas, Geber für Temperatur vor Partikelfilter, Geber für Temperatur vor Turbolader	648
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde	649
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für leeres Kraftstoffadditiv, Pumpe für Additiv-Partikelfilter	650
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais	651
16. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmitteltemperatur, Sicherungshalter	652
17. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	653
086 - Multifunktionslenkrad für GRA und Radio	654-658
1. Multifunktionslenkrad für GRA und Radio	654
2. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bedienungseinheit im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Wickelfeder im Lenkrad	655
3. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherungshalter	656
4. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA	657
5. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Signalhorn, Relais für Signalhorn	658
087 - Multifunktionslenkrad für GRA, Radio und Telefon	659-663
1. Multifunktionslenkrad für GRA, Radio und Telefon	659
2. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bedienungseinheit im Lenkrad, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Wickelfeder im Lenkrad	660
3. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherungshalter	661
4. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für GRA	662
5. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Signalhorn, Relais für Signalhorn	663
201 - Einbauorte: Massepunkte - 3	664-666
1. Massepunkte	664-666
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	664
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	665
1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	665-666
202 - Einbauorte: Sicherungshalter, Relaischalter und Zusatzrelaischalter, Steckerplatzbelegung - 3	667-680
1. Sicherungshalter, Relaischalter und Zusatzrelaischalter, Steckerplatzbelegung	667-680
1.1 Sicherungshalter 08.03 %	667-668
1.2 Relaischalter und Zusatzrelaischalter (13-fach) oberhalb des Relaischalters 08.03 %, 05.04	669-670
1.3 Relaischalter und Zusatzrelaischalter (13-fach) oberhalb des Relaischalters 05.04 %	671-672
1.4 Zusatzrelaischalter (8-fach) hinter dem Relaischalter 08.03 %, 05.04	673
1.5 Zusatzrelaischalter (8-fach) hinter dem Relaischalter 05.04 %	674
1.6 Relaischalter im Wasserkasten 08.03 %	675
1.7 Zusatzrelaischalter (3-fach) vor dem Relaischalter 08.03 %	676
1.8 Steckerplatzbelegung im Wasserkasten	677
1.9 Steckerplatzbelegung an der A-Säule links	678
1.10 Steckerplatzbelegung an der A-Säule rechts	679-680
203 - Einbauorte: Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3	681-696
1. Kontaktbelegung der Mehrfachstecker	681-696
1.1 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers T32a (blau) am Schalttafeleinsatz	681-682
1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers T32b (grün) am Schalttafeleinsatz	683
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers für Diagnoseanschlüsse	684

1.4 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Zündanlaßschalter	684
1.5 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker an den Motorsteuergeräten	685
1.6 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Zentralsteuergerät für Komfortelektrik J393	686-687
1.7 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät, Fahrerseite J386	688
1.8 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät, Beifahrerseite J387	689-690
1.9 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten links J388 und hinten rechts J389	691
1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers T26a am Steuergerät für ABS mit EDS J104	692-693
1.11 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers T31a am Steuergerät für ABS mit EDS und ASR J104	694
1.12 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers T42a am Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP J104	695-696