

001 - Grundausrüstung	1-44
1. Grundausrüstung	1
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2
3. Sicherungshalter B	3
4. Sicherungshalter C	4
5. Sicherungshalter C	5
6. Sicherungshalter C	6
7. Sicherungshalter C	7
8. Sicherungshalter C	8
9. Sicherungshalter C	9
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	10
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	11
12. Sicherungshalter C	12
13. Sicherungshalter C	13
14.	14
15.	15
16.	16
17. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilwahl, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	17
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	18
19. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	19
20. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	20
21. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	21
22. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	22
23. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	23
24. Motor für Heckscheibenwischer	24
25. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	25
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	26
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	27
28. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	28
29. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	29
30. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	30
31. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	31
32. Lampe für Beleuchtung des Schalttafelauströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelauströmers Mitte, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelauströmers rechts, Lampe für Beleuchtung des Fondausströmers	32
33. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2	33
34. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	34
35. Hochtonhorn, Tieftonhorn	35
36. Lesespule für Wegfahrtsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	36
37. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	37
38. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	38
39. Schalttafeleinsatz	39
40. Schalttafeleinsatz	40
41. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	41
42. Diagnose-Interface für Datenbus	42
43. Diagnose-Interface für Datenbus	43
44. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	44
002 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	45-69
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	45
2. Batterie. Anlasser. Steuergerät für Batterieüberwachung. Sicherungshalter B	46

3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	47
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	48
5. Sicherungshalter B	49
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	50
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	51
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	52
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	53
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	54
11. Motorsteuergerät	55
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	56
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	57
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	58
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	59
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	60
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Öldruckregelung	61
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	62
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	63
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	64
21. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	65
22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	66
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	67
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	68
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	69
003 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	70-95
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	70
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	71
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	72
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	73
5. Sicherungshalter B	74
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	75
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	76
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	77
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	78
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	79
11. Motorsteuergerät	80
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	81
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	82
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	83
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	84
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	85
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	86
18. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	87
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	88
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	89
21. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	90
22. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	91
23. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	92
24. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	93
25. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	94
26. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	95
004 - 1.8-l-Benzinmotor . CJSA.CJSC.(7L3)	96-123

1.	1,8-l-Benzinmotor , CJSA,CJSC,(7L3)	96
2.	Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	97
3.	Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	98
4.	Hauptrelais, Sicherungshalter B	99
5.	Sicherungshalter B	100
6.	Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	101
7.	Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	102
8.	Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	103
9.	Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	104
10.	Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	105
11.	Motorsteuergerät	106
12.	Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	107
13.	Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	108
14.	Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	109
15.	Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	110
16.	Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	111
17.	Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	112
18.	Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	113
19.	Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	114
20.	Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	115
21.	Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen	116
22.	Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	117
23.	Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	118
24.	Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	119
25.	Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	120
26.	Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	121
27.	Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	122
28.	Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	123
005 -	1,8-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJSA,CJSC,(7L6)	124-152
1.	1,8-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJSA,CJSC,(7L6)	124
2.	Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	125
3.	Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	126
4.	Hauptrelais, Sicherungshalter B	127
5.	Sicherungshalter B	128
6.	Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	129
7.	Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	130
8.	Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	131
9.	Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	132
10.	Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	133
11.	Motorsteuergerät	134
12.	Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	135
13.	Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	136
14.	Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	137
15.	Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	138
16.	Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	139
17.	Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	140
18.	Kraftstoffdruckgeber. Positionsgeber für Ladedrucksteller. Motorsteuergerät. Ladedrucksteller	141

19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	142
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	143
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	144
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	145
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	146
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	147
25. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	148
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	149
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	150
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	151
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	152
006 - 2,0-l-Benzinmotor , CHHB,(7L3)	153-180
1. 2,0-l-Benzinmotor , CHHB,(7L3)	153
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	154
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	155
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	156
5. Sicherungshalter B	157
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	158
7. Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	159
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	160
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	161
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	162
11. Motorsteuergerät	163
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	164
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	165
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	166
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	167
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	168
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	169
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	170
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	171
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	172
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	173
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Getriebeölkühlung	174
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	175
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	176
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	177
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	178
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	179
28. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	180
007 - 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHHB,(7L6)	181-209
1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHHB,(7L6)	181
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	182
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	183
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	184
5. Sicherungshalter B	185
6. Starterrelais 1. Starterrelais 2. Sicherungshalter B	186

7. Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	187
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	188
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	189
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	190
11. Motorsteuergerät	191
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	192
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	193
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	194
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	195
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	196
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	197
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	198
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	199
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	200
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlidüsen	201
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Getriebeölkühlung	202
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	203
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	204
25. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	205
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	206
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	207
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	208
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	209
008 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DCXA,(7L6)	210-239
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DCXA,(7L6)	210
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	211
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	212
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	213
5. Sicherungshalter B	214
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	215
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	216
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	217
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	218
10. Motorsteuergerät	219
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	220
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe, Stellmotor für Kühlerjalousie	221
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	222
14. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	223
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	224
16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	225
17. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	226
18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	227
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	228

20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	229
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	230
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	231
23. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	232
24. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	233
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	234
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	235
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	236
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	237
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	238
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	239
009 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFEA,CRLB,DFCA,DDAA,(7L6)	240-269
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFEA,CRLB,DFCA,DDAA,(7L6)	240
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	241
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	242
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	243
5. Sicherungshalter B	244
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	245
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	246
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	247
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	248
10. Motorsteuergerät	249
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	250
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe, Stellmotor für Kühlerjalousie	251
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	252
14. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	253
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	254
16. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	255
17. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	256
18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	257
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	258
20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	259
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	260
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	261
23. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	262
24. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	263
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	264
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	265
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	266
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	267
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	268
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	269

010 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CRGA,(7L6)	270-293
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CRGA,(7L6)	270
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	271
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	272
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	273
5. Sicherungshalter B	274
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	275
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	276
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	277
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	278
10. Motorsteuergerät	279
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	280
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	281
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	282
14. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	283
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	284
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	285
17. Abgasrückführungsventil 1, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	286
18. Drosselklappenpotenziometer, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	287
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	288
20. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	289
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	290
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	291
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	292
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	293
011 - Halogenscheinwerfer	294-307
1. Halogenscheinwerfer	294
2. Lichtschalter	295
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	296
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	297
5. Scheinwerfer vorn links	298
6. Scheinwerfer vorn rechts	299
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	300
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	301
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	302
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	303
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	304
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	305
13. Sicherungshalter C	306
14. Schalttafeleinsatz	307
012 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1)	308-322
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1)	308
2. Lichtschalter	309
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	310
4. Scheinwerfer vorn links	311
5. Scheinwerfer vorn links	312
6. Scheinwerfer vorn rechts	313
7. Scheinwerfer vorn rechts	314
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	315

9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	316
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	317
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	318
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	319
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	320
14. Sicherungshalter C	321
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	322
013 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3)	323-337
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3)	323
2. Lichtschalter	324
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	325
4. Scheinwerfer vorn links	326
5. Scheinwerfer vorn links	327
6. Scheinwerfer vorn rechts	328
7. Scheinwerfer vorn rechts	329
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	330
9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	331
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	332
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	333
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	334
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	335
14. Sicherungshalter C	336
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	337
014 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	338-340
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	338
2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	339
3. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	340
015 - Elektromechanische Servolenkung	341-343
1. Elektromechanische Servolenkung	341
2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Motor für elektromechanische Servolenkung	342
3. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	343
016 - Airbag-Systeme	344-353
1. Airbag-Systeme	344
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	345
3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	346
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	347
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	348
6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	349
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	350
8. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	351
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	352
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	353
017 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	354-360
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	354
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	355
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	356
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	357
5. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	358
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole. Steuergerät für ABS	359

7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	360
018 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	361-368
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	361
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	362
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	363
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	364
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	365
6. Wählhebel, Temperaturregeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	366
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	367
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	368
019 - Doppelkupplungsgetriebe 0D9	369-376
1. Doppelkupplungsgetriebe 0D9	369
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	370
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperaturregeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	371
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	372
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	373
6. Wählhebel, Getriebeöltemperaturregeber, Temperaturregeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	374
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	375
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	376
020 - Sicherheitsgurtsystem	377-380
1. Sicherheitsgurtsystem	377
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	378
3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	379
4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	380
021 - Kühlerlüfter	381-383
1. Kühlerlüfter	381
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	382
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	383
022 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	384-385
1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	384
2. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	385
023 - Heiz- und Frischluftsystem	386-389
1. Heiz- und Frischluftsystem	386
2. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	387
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	388
4. Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	389
024 - Climatic	390-394
1. Climatic	390
2. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	391
3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	392
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	393
5. Temperaturregeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	394
025 - Climatronic	395-403
1. Climatronic	395
2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	396
3. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse	397
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturregeber links, Ausströmtemperaturregeber rechts, Ausströmtemperaturregeber hinten, Steuergerät für Climatronic	398
5. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	399
6. Ausströmtemperaturregeber für Fußraum, Temperaturregeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	400

7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	401
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	402
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	403
026 - Zusatzluftheizung (PTC)	404-406
1. Zusatzluftheizung (PTC)	404
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	405
3. Sicherungshalter B	406
027 - Beheizbare Frontscheibe	407-409
1. Beheizbare Frontscheibe	407
2. Taster für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	408
3. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, beheizbare Frontscheibe	409
028 - Beheizbare Spritzdüsen	410-411
1. Beheizbare Spritzdüsen	410
2. Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	411
029 - Komfortsystem, Low (AW0)	412-427
1. Komfortsystem, Low (AW0)	412
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	413
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	414
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	415
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	416
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	417
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	418
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	419
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	420
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	421
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	422
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	423
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	424
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	425
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	426
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	427
030 - Komfortsystem, High (AW1)	428-443
1. Komfortsystem, High (AW1)	428
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	429
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	430
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	431
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	432
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	433
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	434
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	435
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	436
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	437
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	438
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	439
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Türwarnleuchte hinten links	440
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	441
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	442
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	443

031 - Zugang und Startberechtigung	444-450
1. Zugang und Startberechtigung	444
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	445
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	446
4. Taster für Startanlage, Sensor für Türäußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türäußengriffberührung Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	447
5. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	448
6. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	449
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	450
032 - Radioanlage	451-457
1. Radioanlage	451
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	452
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	453
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	454
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	455
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	456
7. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	457
033 - Radio-Navigationssystem	458-466
1. Radio-Navigationssystem	458
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	459
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	460
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	461
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	462
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	463
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	464
8. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	465
9. Antenne, Antenne 1 für TV, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	466
034 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket	467-476
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket	467
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	468
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	469
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	470
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	471
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	472
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten	473

rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	474
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	475
10. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	476
035 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket	477-488
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket	477
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	478
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	479
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	480
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	481
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	482
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	483
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	484
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	485
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	486
11. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	487
12. Antenne, Antenne 1 für TV, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	488
036 - Elektrische Heckklappe	489-495
1. Elektrische Heckklappe	489
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	490
3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Schalter für Heckklappenfernentriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappe	491
4. Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	492
5. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	493
6. Schließeinheit für Heckklappe, Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	494
7. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	495
037 - Ambientebeleuchtung	496-498
1. Ambientebeleuchtung	496
2. Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	497
3. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	498
038 - Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor	499-503
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor	499
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	500
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Haldex-Kupplung	501
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	502
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	503
039 - Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor	504-509
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor	504
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	505
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Haldex-Kupplung	506
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	507
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung,	508

Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	509
6. Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	509
040 - Zusatzheizung	510-515
1. Zusatzheizung	510
2. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	511
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Dosierpumpe	512
4. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe	513
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Antenne 3 für TV, Funkempfänger für Standheizung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Antenne für Zusatzheizung, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	514
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	515
041 - Panorama-Schiebedach	516-518
1. Panorama-Schiebedach	516
2. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	517
3. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	518
042 - Diebstahlwarnanlage	519-521
1. Diebstahlwarnanlage	519
2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	520
3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube	521
043 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel	522-524
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel	522
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	523
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	524
044 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent	525-527
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent	525
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fernlichtassistent, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	526
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	527
045 - Sitzheizung	528-535
1. Sitzheizung	528
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	529
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	530
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	531
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	532
6. Digitaluhr	533
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	534
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	535
046 - Sitzheizung , (KH7)	536-543
1. Sitzheizung , (KH7)	536
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	537
3. Steuergerät für Climatronic	538
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	539
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	540
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	541
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	542
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	543
047 - Sitzbelüftung	544-548
1. Sitzbelüftung	544
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	545
3. Steuergerät für Climatronic	546
4. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	547
5. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	548
048 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0)	549-563
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion . (4V0)	549

2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	550
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	551
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	552
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	553
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	554
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	555
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	556
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	557
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	558
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	559
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	560
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	561
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	562
15. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	563
049 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1)	564-579
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1)	564
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	565
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	566
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	567
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	568
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	569
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	570
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	571
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	572
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	573
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	574
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	575
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	576
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	577
15. Schalter für Beifahrersitzverstellung, Bedienung von hinten, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	578
16. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	579
050 - Einparkhilfe (PDC) hinten	580-584
1. Einparkhilfe (PDC) hinten	580
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	581
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	582
4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	583
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	584
051 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	585-591
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	585
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	586
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links. Geber für Einparkhilfe vorn links. Steuergerät für	587

Einparkhilfe	
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	588
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	589
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	590
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	591
052 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	592-601
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	592
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Einparkhilfe, Taster für Parklenkassistent, Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	593
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	594
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	595
5. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	596
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	597
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	598
8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	599
9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	600
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	601
053 - Automatische Distanzregelung	602-606
1. Automatische Distanzregelung	602
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	603
3. Steuergerät für Abstandsregelung	604
4. Schalter für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	605
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	606
054 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	607-609
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	607
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	608
3. Steuergerät für Abstandsregelung	609
055 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	610-612
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	610
2. Rückfahrkamera, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	611
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera	612
056 - Spurwechselassistent	613-615
1. Spurwechselassistent	613
2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	614
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	615
057 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC	616-620
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC	616
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	617
3. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilauswahl, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus	618
4. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts	619
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	620
058 - Anhängerbetrieb	621-623
1. Anhängerbetrieb	621
2. Steuergerät für Anhängerererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	622
3. Steuergerät für Anhängerererkennung, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung verriegelt, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung entriegelt, Steckdose für Anhängerbetrieb, Anhängervorrichtung	623
059 - Mobiltelefonsysteme	624-625
1. Mobiltelefonsysteme	624

2. 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Dachantenne, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	625
060 - Multifunktionslenkrad	626-631
1. Multifunktionslenkrad	626
2. Wickelfeder, Signalthornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	627
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	628
4. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	629
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	630
6. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	631
061 - 230-V-Steckdose	632-633
1. 230-V-Steckdose	632
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Innensteckdose, 230 V, 110 V, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	633
062 - Drahtlose Datenübertragung , (E19)	634-635
1. Drahtlose Datenübertragung , (E19)	634
2. Steuergerät für drahtlose Datenübertragung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	635
063 - Datenbusvernetzung	636-652
1. Datenbusvernetzung	636
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	637
3. Diagnose-Interface für Datenbus	638
4. Diagnose-Interface für Datenbus	639
5. Diagnose-Interface für Datenbus	640
6. Diagnose-Interface für Datenbus	641
7. Diagnose-Interface für Datenbus	642
8. Diagnose-Interface für Datenbus	643
9. Diagnose-Interface für Datenbus	644
10. Diagnose-Interface für Datenbus	645
11. Diagnose-Interface für Datenbus	646
12. Diagnose-Interface für Datenbus	647
13. Diagnose-Interface für Datenbus	648
14. Diagnose-Interface für Datenbus	649
15. Diagnose-Interface für Datenbus	650
16. Diagnose-Interface für Datenbus	651
17. Diagnose-Interface für Datenbus	652
064 - Grundausrüstung , (LOL)	653-698
1. Grundausrüstung , (LOL)	653
2. Batterie, Relais für Signalthorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	654
3. Sicherungshalter B	655
4. Sicherungshalter C	656
5. Sicherungshalter C	657
6. Sicherungshalter C	658
7. Sicherungshalter C	659
8. Sicherungshalter C	660
9. Sicherungshalter C	661
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	662
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	663
12. Sicherungshalter C	664
13. Sicherungshalter C	665
14.	666
15.	667
16.	668
17. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilwahl, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	669
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	670
19. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	671
20. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	672
21. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	673
22. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalthornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	674

23. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	675
24. Motor für Heckscheibenwischer	676
25. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	677
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	678
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	679
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	680
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	681
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	682
31. Heckklappenleuchte, Heckklappenleuchte 2	683
32. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	684
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	685
34. Lampe für Beleuchtung des Schalttafelusströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelusströmers Mitte, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelusströmers rechts, Lampe für Beleuchtung des Fondausströmers	686
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2	687
36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	688
37. Hochtonhorn, Tieftonhorn	689
38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	690
39. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	691
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	692
41. Schalttafeleinsatz	693
42. Schalttafeleinsatz	694
43. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	695
44. Diagnose-Interface für Datenbus	696
45. Diagnose-Interface für Datenbus	697
46. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	698
065 - Grundausrüstung , (L0R)	699-744
1. Grundausrüstung , (L0R)	699
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	700
3. Sicherungshalter B	701
4. Sicherungshalter C	702
5. Sicherungshalter C	703
6. Sicherungshalter C	704
7. Sicherungshalter C	705
8. Sicherungshalter C	706
9. Sicherungshalter C	707
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	708
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	709
12. Sicherungshalter C	710
13. Sicherungshalter C	711
14.	712
15.	713
16.	714
17. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilauswahl, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	715
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	716
19. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	717
20. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	718
21. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	719
22. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	720
23. Luftfeuchtigkeitsgeber. Sensor für Luftfeuchtigkeit-. Regen- und Lichterkennung. Steuergerät für	721

Wischemotor, Scheibenwischemotor Fahrerseite	
24. Motor für Heckscheibenwischer	722
25. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	723
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	724
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	725
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	726
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	727
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	728
31. Heckklappenleuchte, Heckklappenleuchte 2	729
32. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	730
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	731
34. Lampe für Beleuchtung des Schalttafelusströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelusströmers Mitte, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelusströmers rechts, Lampe für Beleuchtung des Fondausströmers	732
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2	733
36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	734
37. Hochtonhorn, Tieftonhorn	735
38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	736
39. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	737
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	738
41. Schalttafeleinsatz	739
42. Schalttafeleinsatz	740
43. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	741
44. Diagnose-Interface für Datenbus	742
45. Diagnose-Interface für Datenbus	743
46. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	744
066 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	745-769
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	745
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	746
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	747
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	748
5. Sicherungshalter B	749
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	750
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	751
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	752
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	753
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	754
11. Motorsteuergerät	755
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	756
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	757
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	758
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	759
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	760
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Öldruckregelung	761
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	762
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	763
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	764
21. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	765
22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	766
23. Diaanose-Interface für Datenbus. Motorsteuergerät. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	767

24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	768
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	769
067 - 1,4-I-Benzinmotor , CZDA,(7L3)	770-793
1. 1,4-I-Benzinmotor , CZDA,(7L3)	770
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	771
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	772
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	773
5. Sicherungshalter B	774
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	775
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	776
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	777
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	778
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	779
11. Motorsteuergerät	780
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	781
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	782
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	783
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	784
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	785
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	786
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	787
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	788
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	789
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	790
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	791
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	792
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	793
068 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	794-818
1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	794
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	795
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	796
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	797
5. Sicherungshalter B	798
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	799
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	800
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	801
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	802
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	803
11. Motorsteuergerät	804
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	805
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	806
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	807
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	808
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	809
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	810
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	811
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	812
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	813
21. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	814
22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	815
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	816
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	817
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	818

069 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	819-844
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	819
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	820
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	821
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	822
5. Sicherungshalter B	823
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	824
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	825
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	826
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	827
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	828
11. Motorsteuergerät	829
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	830
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	831
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	832
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	833
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	834
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	835
18. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	836
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	837
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	838
21. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	839
22. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	840
23. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	841
24. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	842
25. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	843
26. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	844
070 - 1,8-l-Benzinmotor , CJSA,CJSC,(7L3)	845-872
1. 1,8-l-Benzinmotor , CJSA,CJSC,(7L3)	845
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	846
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	847
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	848
5. Sicherungshalter B	849
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	850
7. Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	851
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	852
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	853
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	854
11. Motorsteuergerät	855
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	856
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	857
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	858
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	859
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	860
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	861
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	862
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	863
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	864
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen	865
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	866

Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	867
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	868
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	869
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	870
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	871
28. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	872
071 - 1,8-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJSA,CJSC,(7L6)	873-901
1. 1,8-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJSA,CJSC,(7L6)	873
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	874
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	875
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	876
5. Sicherungshalter B	877
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	878
7. Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	879
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	880
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	881
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	882
11. Motorsteuergerät	883
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	884
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	885
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	886
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	887
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	888
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	889
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	890
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	891
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	892
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen	893
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	894
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	895
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	896
25. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	897
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	898
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	899
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	900
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	901
072 - 2,0-l-Benzinmotor , CHHB,(7L3)	902-929
1. 2,0-l-Benzinmotor , CHHB,(7L3)	902
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	903
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	904
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	905
5. Sicherungshalter B	906
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	907
7. Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	908
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	909
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	910
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	911
11. Motorsteuergerät	912

12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	913
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	914
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	915
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	916
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	917
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	918
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	919
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	920
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	921
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	922
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Getriebeölkühlung	923
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	924
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	925
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	926
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	927
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	928
28. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	929
073 - 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHHB,(7L6)	930-958
1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHHB,(7L6)	930
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	931
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	932
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	933
5. Sicherungshalter B	934
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	935
7. Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	936
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	937
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	938
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	939
11. Motorsteuergerät	940
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	941
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	942
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	943
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	944
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	945
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	946
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	947
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	948
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	949
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	950
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Getriebeölkühlung	951
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	952
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	953

25. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	954
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	955
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	956
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	957
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	958
074 - 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJXA,(7L6)	959-988
1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJXA,(7L6)	959
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	960
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	961
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	962
5. Sicherungshalter B	963
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	964
7. Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	965
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	966
9. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2	967
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	968
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	969
12. Motorsteuergerät	970
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	971
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	972
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	973
16. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	974
17. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	975
18. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	976
19. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	977
20. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	978
21. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	979
22. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühl Düsen	980
23. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	981
24. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	982
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	983
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	984
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	985
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	986
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	987
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	988
075 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DCXA,(7L6)	989-1018
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DCXA,(7L6)	989
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	990
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	991
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	992
5. Sicherungshalter B	993
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	994
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	995
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	996
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	997
10. Motorsteuergerät	998
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	999
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe, Stellmotor für	1000

Kühlerjalousie	
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1001
14. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1002
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1003
16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1004
17. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1005
18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	1006
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1007
20. Förderereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmittel tank (Heizkreis 1)	1008
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1009
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1010
23. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1011
24. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1012
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1013
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1014
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1015
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1016
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1017
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1018
076 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFEA,CRLB,DFCA,DDAA,(7L6)	1019-1048
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFEA,CRLB,DFCA,DDAA,(7L6)	1019
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1020
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1021
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1022
5. Sicherungshalter B	1023
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1024
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	1025
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	1026
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1027
10. Motorsteuergerät	1028
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1029
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe, Stellmotor für Kühlerjalousie	1030
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1031
14. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1032
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1033
16. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1034
17. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1035
18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	1036
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1037
20. Förderereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmittel tank (Heizkreis 1)	1038
21. Kraftstoffdruckgeber. Positionsgeber für Ladedrucksteller. Motorsteuergerät	1039

22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1040
23. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1041
24. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1042
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1043
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1044
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1045
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1046
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1047
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1048
077 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CRGA,(7L6)	1049-1072
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CRGA,(7L6)	1049
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1050
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1051
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1052
5. Sicherungshalter B	1053
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1054
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	1055
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	1056
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1057
10. Motorsteuergerät	1058
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1059
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1060
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1061
14. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1062
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1063
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1064
17. Abgasrückführungsventil 1, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	1065
18. Drosselklappenpotenziometer, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1066
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1067
20. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1068
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1069
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1070
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1071
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1072
078 - Halogenscheinwerfer , (L0L)	1073-1086
1. Halogenscheinwerfer , (L0L)	1073
2. Lichtschalter	1074
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1075
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1076
5. Scheinwerfer vorn links	1077
6. Scheinwerfer vorn rechts	1078
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1079
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1080
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1081
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1082
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1083
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1084
13. Sicherungshalter C	1085

14. Schalttafeleinsatz	1086
079 - Halogenscheinwerfer , (L0R)	1087-1100
1. Halogenscheinwerfer , (L0R)	1087
2. Lichtschalter	1088
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1089
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1090
5. Scheinwerfer vorn links	1091
6. Scheinwerfer vorn rechts	1092
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1093
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1094
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1095
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1096
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1097
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1098
13. Sicherungshalter C	1099
14. Schalttafeleinsatz	1100
080 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0L)	1101-1115
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0L)	1101
2. Lichtschalter	1102
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1103
4. Scheinwerfer vorn links	1104
5. Scheinwerfer vorn links	1105
6. Scheinwerfer vorn rechts	1106
7. Scheinwerfer vorn rechts	1107
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1108
9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1109
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1110
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1111
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1112
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1113
14. Sicherungshalter C	1114
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1115
081 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0R)	1116-1130
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0R)	1116
2. Lichtschalter	1117
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1118
4. Scheinwerfer vorn links	1119
5. Scheinwerfer vorn links	1120
6. Scheinwerfer vorn rechts	1121
7. Scheinwerfer vorn rechts	1122
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1123
9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1124
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1125
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1126
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1127
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1128
14. Sicherungshalter C	1129
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1130
082 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0L)	1131-1145
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0L)	1131
2. Lichtschalter	1132

3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1133
4. Scheinwerfer vorn links	1134
5. Scheinwerfer vorn links	1135
6. Scheinwerfer vorn rechts	1136
7. Scheinwerfer vorn rechts	1137
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1138
9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1139
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1140
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1141
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1142
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1143
14. Sicherungshalter C	1144
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1145
083 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0R)	1146-1160
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0R)	1146
2. Lichtschalter	1147
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1148
4. Scheinwerfer vorn links	1149
5. Scheinwerfer vorn links	1150
6. Scheinwerfer vorn rechts	1151
7. Scheinwerfer vorn rechts	1152
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1153
9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1154
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1155
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1156
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1157
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1158
14. Sicherungshalter C	1159
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1160
084 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (L0L)	1161-1163
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (L0L)	1161
2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	1162
3. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	1163
085 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (L0R)	1164-1166
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (L0R)	1164
2. Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	1165
3. Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	1166
086 - Airbag-Systeme , (L0L)	1167-1176
1. Airbag-Systeme , (L0L)	1167
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1168
3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	1169
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	1170
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1171
6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1172
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	1173
8. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1174
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	1175
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1176
087 - Airbag-Systeme , (L0R)	1177-1186
1. Airbag-Systeme , (L0R)	1177

2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1178
3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	1179
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	1180
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1181
6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1182
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	1183
8. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1184
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	1185
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1186
088 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	1187-1193
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	1187
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	1188
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	1189
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1190
5. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	1191
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Steuergerät für ABS	1192
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1193
089 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	1194-1200
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	1194
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	1195
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	1196
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1197
5. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	1198
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Steuergerät für ABS	1199
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1200
090 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	1201-1204
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	1201
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	1202
3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	1203
4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1204
091 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	1205-1208
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	1205
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	1206
3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	1207
4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1208
092 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	1209-1212
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	1209
2. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1210
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1211
4. Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	1212
093 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	1213-1216
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	1213
2. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1214
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1215
4. Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	1216
094 - Climatic , (L0L)	1217-1221
1. Climatic , (L0L)	1217
2. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1218

3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	1219
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	1220
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	1221
095 - Climatic , (LOR)	1222-1226
1. Climatic , (LOR)	1222
2. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1223
3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	1224
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	1225
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	1226
096 - Climatronic	1227-1235
1. Climatronic	1227
2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1228
3. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse	1229
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten, Steuergerät für Climatronic	1230
5. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1231
6. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	1232
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	1233
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	1234
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	1235
097 - Komfortsystem, Low (AW0) , (L0L)	1236-1251
1. Komfortsystem, Low (AW0) , (L0L)	1236
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1237
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	1238
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1239
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1240
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	1241
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1242
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1243
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1244
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1245
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1246
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1247
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1248
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1249
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1250
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1251
098 - Komfortsystem, Low (AW0) , (LOR)	1252-1267
1. Komfortsystem, Low (AW0) , (LOR)	1252
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1253
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	1254
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1255
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1256
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	1257
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1258
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1259
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1260

10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1261
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1262
12. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links	1263
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1264
14. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1265
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1266
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1267
099 - Komfortsystem, High (AW1) , (L0L)	1268-1284
1. Komfortsystem, High (AW1) , (L0L)	1268
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1269
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1270
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1271
5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1272
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	1273
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1274
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1275
9. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1276
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1277
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1278
12. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	1279
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Türwarnleuchte hinten links	1280
14. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	1281
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	1282
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1283
17. Motor 1 für Kofferraumabdeckung, Motor 2 für Kofferraumabdeckung	1284
100 - Komfortsystem, High (AW1) , (L0R)	1285-1301
1. Komfortsystem, High (AW1) , (L0R)	1285
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1286
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	1287
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1288
5. Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	1289
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	1290
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1291
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1292
9. Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1293
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1294
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1295
12. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	1296
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Türwarnleuchte hinten links	1297
14. Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	1298
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	1299
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1300
17. Motor 1 für Kofferraumabdeckung, Motor 2 für Kofferraumabdeckung	1301
101 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	1302-1308
1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	1302
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1303
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem.	1304

Stellglied für Lenksäulenverriegelung	
4. Taster für Startanlage, Sensor für Türäußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türäußengriffberührung Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	1305
5. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1306
6. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	1307
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	1308
102 - Zugang und Startberechtigung , (LOR)	1309-1315
1. Zugang und Startberechtigung , (LOR)	1309
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1310
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1311
4. Taster für Startanlage, Sensor für Türäußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türäußengriffberührung Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	1312
5. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1313
6. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	1314
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	1315
103 - Radioanlage , (L0L)	1316-1323
1. Radioanlage , (L0L)	1316
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1317
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1318
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1319
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	1320
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1321
7. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	1322
8. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	1323
104 - Radioanlage , (L0R)	1324-1331
1. Radioanlage , (L0R)	1324
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1325
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1326
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1327
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	1328
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1329
7. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	1330
8. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	1331
105 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	1332-1341
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	1332
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1333
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1334

4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1335
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	1336
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	1337
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1338
8. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	1339
9. Antenne, Antenne 1 für TV, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	1340
10. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	1341
106 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	1342-1351
1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	1342
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1343
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1344
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1345
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	1346
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	1347
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1348
8. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	1349
9. Antenne, Antenne 1 für TV, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	1350
10. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	1351
107 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0L)	1352-1362
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0L)	1352
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1353
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	1354
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	1355
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	1356
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	1357
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1358
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	1359
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1360
10. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	1361
11. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	1362
108 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0R)	1363-1373
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0R)	1363

2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1364
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	1365
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	1366
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	1367
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	1368
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1369
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	1370
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1371
10. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digi alradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	1372
11. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	1373
109 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (L0L)	1374-1386
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (L0L)	1374
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1375
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	1376
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	1377
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	1378
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	1379
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1380
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	1381
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	1382
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1383
11. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	1384
12. Antenne, Antenne 1 für TV, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	1385
13. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	1386
110 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (L0R)	1387-1399
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (L0R)	1387
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1388
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	1389
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	1390
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	1391
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	1392
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten	1393

rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	1394
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	1395
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1396
11. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	1397
12. Antenne, Antenne 1 für TV, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	1398
13. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	1399
111 - Elektrische Heckklappe , (L0L)	1400-1407
1. Elektrische Heckklappe , (L0L)	1400
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1401
3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Schalter für Heckklappenfernentriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappe	1402
4. Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	1403
5. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	1404
6. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	1405
7. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1406
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	1407
112 - Elektrische Heckklappe , (L0R)	1408-1415
1. Elektrische Heckklappe , (L0R)	1408
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1409
3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Schalter für Heckklappenfernentriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappe	1410
4. Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	1411
5. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	1412
6. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	1413
7. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1414
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	1415
113 - Ambientebeleuchtung , (L0L)	1416-1418
1. Ambientebeleuchtung , (L0L)	1416
2. Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1417
3. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	1418
114 - Ambientebeleuchtung , (L0R)	1419-1421
1. Ambientebeleuchtung , (L0R)	1419
2. Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1420
3. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	1421
115 - Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor	1422-1426
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor	1422
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1423
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	1424
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1425
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	1426
116 - Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor	1427-1432
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor	1427
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1428
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	1429
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1430
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	1431

6. Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	1432
117 - Zusatzheizung	1433-1439
1. Zusatzheizung	1433
2. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	1434
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Dosierpumpe	1435
4. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe	1436
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung	1437
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	1438
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1439
118 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0L)	1440-1442
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0L)	1440
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1441
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1442
119 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0R)	1443-1445
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0R)	1443
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1444
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1445
120 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (L0L)	1446-1448
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (L0L)	1446
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fernlichtassistent, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1447
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1448
121 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (L0R)	1449-1451
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (L0R)	1449
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fernlichtassistent, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1450
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1451
122 - Sitzheizung , (L0L)	1452-1459
1. Sitzheizung , (L0L)	1452
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1453
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	1454
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1455
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1456
6. Digitaluhr	1457
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	1458
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1459
123 - Sitzheizung , (L0R)	1460-1467
1. Sitzheizung , (L0R)	1460
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1461
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	1462
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1463
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1464
6. Digitaluhr	1465
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	1466
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1467
124 - Sitzheizung , (KH7),(L0L)	1468-1475
1. Sitzheizung , (KH7),(L0L)	1468
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1469
3. Steuergerät für Climatronic	1470
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1471
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1472
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	1473
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	1474

8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1475
125 - Sitzheizung , (KH7),(L0R)	1476-1483
1. Sitzheizung , (KH7),(L0R)	1476
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1477
3. Steuergerät für Climatronic	1478
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1479
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1480
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	1481
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	1482
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1483
126 - Sitzbelüftung , (L0L)	1484-1488
1. Sitzbelüftung , (L0L)	1484
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1485
3. Steuergerät für Climatronic	1486
4. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	1487
5. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	1488
127 - Sitzbelüftung , (L0R)	1489-1493
1. Sitzbelüftung , (L0R)	1489
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1490
3. Steuergerät für Climatronic	1491
4. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn rechts, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn rechts	1492
5. Lüfter 1 für Sitzlehne vorn links, Lüfter 1 für Sitzkissen vorn links	1493
128 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(L0L)	1494-1508
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(L0L)	1494
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1495
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1496
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1497
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1498
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	1499
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	1500
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	1501
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1502
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1503
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1504
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1505
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1506
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	1507
15. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	1508
129 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(L0R)	1509-1523
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(L0R)	1509
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1510
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1511
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1512
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1513
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	1514
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	1515

8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	1516
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1517
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1518
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1519
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1520
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1521
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	1522
15. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	1523
130 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(L0L)	1524-1539
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(L0L)	1524
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1525
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1526
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1527
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1528
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	1529
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	1530
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	1531
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1532
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1533
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1534
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1535
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1536
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	1537
15. Schalter für Beifahrersitzverstellung, Bedienung von hinten, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	1538
16. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	1539
131 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(L0R)	1540-1555
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(L0R)	1540
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1541
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1542
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1543
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1544
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	1545
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	1546
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	1547
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1548
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1549
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1550
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1551
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1552
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	1553
15. Schalter für Beifahrersitzverstellung, Bedienung von hinten, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	1554

16. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	1555
132 - Einparkhilfe (PDC) hinten	1556-1560
1. Einparkhilfe (PDC) hinten	1556
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	1557
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	1558
4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	1559
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1560
133 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	1561-1567
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	1561
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	1562
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	1563
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	1564
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	1565
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	1566
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1567
134 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	1568-1577
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	1568
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Einparkhilfe, Taster für Parklenkassistent, Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	1569
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	1570
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	1571
5. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	1572
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	1573
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	1574
8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	1575
9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	1576
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1577
135 - Automatische Distanzregelung	1578-1582
1. Automatische Distanzregelung	1578
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	1579
3. Steuergerät für Abstandsregelung	1580
4. Schalter für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1581
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	1582
136 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	1583-1585
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	1583
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	1584
3. Steuergerät für Abstandsregelung	1585
137 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	1586-1588
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	1586
2. Rückfahrkamera, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1587
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera	1588
138 - Spurwechselassistent , (L0L)	1589-1591
1. Spurwechselassistent , (L0L)	1589
2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1590
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	1591
139 - Spurwechselassistent , (L0R)	1592-1594
1. Spurwechselassistent , (L0R)	1592
2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite,	1593

Außenspiegel Beifahrerseite	
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	1594
140 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC	1595-1599
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC	1595
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1596
3. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilauswahl, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus	1597
4. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts	1598
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	1599
141 - Anhängerbetrieb	1600-1602
1. Anhängerbetrieb	1600
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1601
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung verriegelt, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung entriegelt, Steckdose für Anhängerbetrieb, Anhängervorrichtung	1602
142 - Mobiltelefonsysteme	1603-1604
1. Mobiltelefonsysteme	1603
2. 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Dachantenne, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1604
143 - Drahtlose Datenübertragung , (E19)	1605-1606
1. Drahtlose Datenübertragung , (E19)	1605
2. Steuergerät für drahtlose Datenübertragung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1606
144 - Datenbusvernetzung , (L0L)	1607-1623
1. Datenbusvernetzung , (L0L)	1607
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	1608
3. Diagnose-Interface für Datenbus	1609
4. Diagnose-Interface für Datenbus	1610
5. Diagnose-Interface für Datenbus	1611
6. Diagnose-Interface für Datenbus	1612
7. Diagnose-Interface für Datenbus	1613
8. Diagnose-Interface für Datenbus	1614
9. Diagnose-Interface für Datenbus	1615
10. Diagnose-Interface für Datenbus	1616
11. Diagnose-Interface für Datenbus	1617
12. Diagnose-Interface für Datenbus	1618
13. Diagnose-Interface für Datenbus	1619
14. Diagnose-Interface für Datenbus	1620
15. Diagnose-Interface für Datenbus	1621
16. Diagnose-Interface für Datenbus	1622
17. Diagnose-Interface für Datenbus	1623
145 - Datenbusvernetzung , (L0R)	1624-1640
1. Datenbusvernetzung , (L0R)	1624
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	1625
3. Diagnose-Interface für Datenbus	1626
4. Diagnose-Interface für Datenbus	1627
5. Diagnose-Interface für Datenbus	1628
6. Diagnose-Interface für Datenbus	1629
7. Diagnose-Interface für Datenbus	1630
8. Diagnose-Interface für Datenbus	1631
9. Diagnose-Interface für Datenbus	1632
10. Diagnose-Interface für Datenbus	1633
11. Diagnose-Interface für Datenbus	1634
12. Diagnose-Interface für Datenbus	1635
13. Diagnose-Interface für Datenbus	1636
14. Diagnose-Interface für Datenbus	1637
15. Diagnose-Interface für Datenbus	1638
16. Diagnose-Interface für Datenbus	1639
17. Diagnose-Interface für Datenbus	1640
146 - Grundausrüstung , (L0L)	1641-1686
1. Grundausrüstung , (L0L)	1641
2. Batterie, Relais für Signalkorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1642

3. Sicherungshalter B	1643
4. Sicherungshalter C	1644
5. Sicherungshalter C	1645
6. Sicherungshalter C	1646
7. Sicherungshalter C	1647
8. Sicherungshalter C	1648
9. Sicherungshalter C	1649
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	1650
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	1651
12. Sicherungshalter C	1652
13. Sicherungshalter C	1653
14.	1654
15.	1655
16.	1656
17. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilauswahl, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1657
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1658
19. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1659
20. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1660
21. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1661
22. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1662
23. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1663
24. Motor für Heckscheibenwischer	1664
25. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1665
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	1666
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1667
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1668
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	1669
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1670
31. Heckklappenleuchte, Heckklappenleuchte 2	1671
32. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1672
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	1673
34. Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers Mitte, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers rechts, Lampe für Beleuchtung des Fondausströmers	1674
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2	1675
36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	1676
37. Hochtonhorn, Tieftonhorn	1677
38. Lesespule für Wegfahrtsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1678
39. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1679
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	1680
41. Schalttafeleinsatz	1681
42. Schalttafeleinsatz	1682
43. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1683
44. Diagnose-Interface für Datenbus	1684
45. Diagnose-Interface für Datenbus	1685
46. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1686
147 - Grundausrüstung , (L0R)	1687-1732
1. Grundausrüstung , (L0R)	1687
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1688
3. Sicherungshalter B	1689

4. Sicherungshalter C	1690
5. Sicherungshalter C	1691
6. Sicherungshalter C	1692
7. Sicherungshalter C	1693
8. Sicherungshalter C	1694
9. Sicherungshalter C	1695
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	1696
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	1697
12. Sicherungshalter C	1698
13. Sicherungshalter C	1699
14.	1700
15.	1701
16.	1702
17. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilauswahl, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1703
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1704
19. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1705
20. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1706
21. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1707
22. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1708
23. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1709
24. Motor für Heckscheibenwischer	1710
25. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1711
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	1712
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1713
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1714
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	1715
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1716
31. Heckklappenleuchte, Heckklappenleuchte 2	1717
32. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1718
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	1719
34. Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers Mitte, Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers rechts, Lampe für Beleuchtung des Fondausströmers	1720
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2	1721
36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	1722
37. Hochtonhorn, Tieftonhorn	1723
38. Lesespule für Wegfahrtsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1724
39. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1725
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	1726
41. Schalttafeleinsatz	1727
42. Schalttafeleinsatz	1728
43. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	1729
44. Diagnose-Interface für Datenbus	1730
45. Diagnose-Interface für Datenbus	1731
46. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1732
148 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	1733-1757
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	1733
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1734
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1735
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1736

5. Sicherungshalter B	1737
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1738
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1739
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1740
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1741
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1742
11. Motorsteuergerät	1743
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1744
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1745
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1746
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1747
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1748
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Öldruckregelung	1749
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1750
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1751
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1752
21. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1753
22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1754
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1755
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1756
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1757
149 - 1,4-l-Benzinmotor , CZDA,(7L3)	1758-1781
1. 1,4-l-Benzinmotor , CZDA,(7L3)	1758
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1759
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1760
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1761
5. Sicherungshalter B	1762
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1763
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1764
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1765
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1766
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1767
11. Motorsteuergerät	1768
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1769
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1770
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1771
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1772
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1773
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1774
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1775
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1776
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1777
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1778
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1779
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1780
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1781
150 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	1782-1806
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	1782
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1783
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1784
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1785
5. Sicherungshalter B	1786
6. Starterrelais 1. Starterrelais 2. Sicherungshalter B	1787

7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1788
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1789
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1790
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1791
11. Motorsteuergerät	1792
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1793
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1794
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1795
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1796
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1797
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1798
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1799
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1800
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1801
21. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1802
22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1803
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1804
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1805
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1806
151 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	1807-1832
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	1807
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1808
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1809
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1810
5. Sicherungshalter B	1811
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1812
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1813
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1814
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1815
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1816
11. Motorsteuergerät	1817
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1818
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1819
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1820
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1821
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1822
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1823
18. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	1824
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1825
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1826
21. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1827
22. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1828
23. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1829
24. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1830
25. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1831
26. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1832
152 - 1,8-l-Benzinmotor , CJSA,CJSC,(7L3)	1833-1860
1. 1,8-l-Benzinmotor , CJSA,CJSC,(7L3)	1833
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1834
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1835
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1836

5. Sicherungshalter B	1837
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1838
7. Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1839
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1840
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1841
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1842
11. Motorsteuergerät	1843
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1844
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1845
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	1846
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	1847
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	1848
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	1849
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1850
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	1851
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1852
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlidüsen	1853
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1854
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1855
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1856
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1857
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1858
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1859
28. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1860
153 - 1,8-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJSA,CJSC,(7L6)	1861-1889
1. 1,8-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJSA,CJSC,(7L6)	1861
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1862
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1863
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1864
5. Sicherungshalter B	1865
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1866
7. Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1867
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1868
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1869
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1870
11. Motorsteuergerät	1871
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1872
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1873
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	1874
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	1875
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	1876
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	1877
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1878
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	1879
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1880
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlidüsen	1881

22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1882
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1883
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1884
25. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1885
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1886
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1887
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1888
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1889
154 - 2,0-l-Benzinmotor , CHHB,(7L3)	1890-1917
1. 2,0-l-Benzinmotor , CHHB,(7L3)	1890
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1891
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1892
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1893
5. Sicherungshalter B	1894
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1895
7. Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1896
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1897
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1898
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1899
11. Motorsteuergerät	1900
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1901
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1902
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	1903
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	1904
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	1905
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	1906
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1907
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	1908
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1909
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkästen	1910
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Getriebeölkühlung	1911
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1912
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1913
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1914
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1915
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1916
28. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1917
155 - 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHHB,(7L6)	1918-1946
1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHHB,(7L6)	1918
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1919
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1920
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1921
5. Sicherungshalter B	1922
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1923
7. Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1924
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1925
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1926

10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1927
11. Motorsteuergerät	1928
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1929
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1930
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	1931
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	1932
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	1933
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	1934
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1935
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	1936
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1937
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	1938
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Getriebeölkühlung	1939
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1940
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1941
25. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1942
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1943
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1944
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1945
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1946
156 - 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJXA,(7L6)	1947-1976
1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJXA,(7L6)	1947
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1948
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1949
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1950
5. Sicherungshalter B	1951
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1952
7. Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1953
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1954
9. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2	1955
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1956
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1957
12. Motorsteuergerät	1958
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1959
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1960
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	1961
16. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	1962
17. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	1963
18. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	1964
19. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1965
20. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	1966
21. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1967
22. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	1968
23. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass. Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1969

	24. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1970
	25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1971
	26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1972
	27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1973
	28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1974
	29. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1975
	30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1976
157 -	1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DCZA,DCXA,(7L6)	1977-2006
	1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DCZA,DCXA,(7L6)	1977
	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1978
	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1979
	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1980
	5. Sicherungshalter B	1981
	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1982
	7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	1983
	8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	1984
	9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1985
	10. Motorsteuergerät	1986
	11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1987
	12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe, Stellmotor für Kühlerjalousie	1988
	13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1989
	14. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1990
	15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1991
	16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1992
	17. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1993
	18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	1994
	19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1995
	20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	1996
	21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1997
	22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1998
	23. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1999
	24. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2000
	25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2001
	26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2002
	27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2003
	28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2004
	29. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2005
	30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2006
158 -	2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFEA,CRLB,DFCA,(7L6)	2007-2036
	1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFEA,CRLB,DFCA,(7L6)	2007
	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2008
	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2009
	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2010
	5. Sicherungshalter B	2011
	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2012
	7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3. Steuergerät für Glühzeitautomatik. Glühkerze 1. Glühkerze 2.	2013

Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	2014
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2015
10. Motorsteuergerät	2016
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2017
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe, Stellmotor für Kühlerjalousie	2018
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2019
14. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	2020
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	2021
16. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	2022
17. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	2023
18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	2024
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	2025
20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmittel (Heizkreis 1)	2026
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2027
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	2028
23. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2029
24. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2030
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2031
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2032
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2033
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2034
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2035
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2036
159 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CRGA,(7L6)	2037-2060
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CRGA,(7L6)	2037
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2038
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2039
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2040
5. Sicherungshalter B	2041
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2042
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	2043
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	2044
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2045
10. Motorsteuergerät	2046
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2047
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	2048
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2049
14. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	2050
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	2051
16. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2052
17. Abgasrückführungsventil 1, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	2053
18. Drosselklappenpotenziometer. Abgastemperaturgeber 1. Abgastemperaturgeber 3.	2054

Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2055
20. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2056
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2057
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2058
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2059
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2060
160 - Halogenscheinwerfer , (L0L)	2061-2074
1. Halogenscheinwerfer , (L0L)	2061
2. Lichtschalter	2062
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2063
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2064
5. Scheinwerfer vorn links	2065
6. Scheinwerfer vorn rechts	2066
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2067
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2068
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2069
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2070
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2071
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2072
13. Sicherungshalter C	2073
14. Schalttafeleinsatz	2074
161 - Halogenscheinwerfer , (L0R)	2075-2088
1. Halogenscheinwerfer , (L0R)	2075
2. Lichtschalter	2076
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2077
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2078
5. Scheinwerfer vorn links	2079
6. Scheinwerfer vorn rechts	2080
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2081
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2082
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2083
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2084
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2085
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2086
13. Sicherungshalter C	2087
14. Schalttafeleinsatz	2088
162 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0L)	2089-2103
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0L)	2089
2. Lichtschalter	2090
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2091
4. Scheinwerfer vorn links	2092
5. Scheinwerfer vorn links	2093
6. Scheinwerfer vorn rechts	2094
7. Scheinwerfer vorn rechts	2095
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2096
9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2097
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2098
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2099
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2100
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2101
14. Sicherungshalter C	2102

15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2103
163 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0R)	2104-2118
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0R)	2104
2. Lichtschalter	2105
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2106
4. Scheinwerfer vorn links	2107
5. Scheinwerfer vorn links	2108
6. Scheinwerfer vorn rechts	2109
7. Scheinwerfer vorn rechts	2110
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2111
9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2112
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2113
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2114
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2115
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2116
14. Sicherungshalter C	2117
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2118
164 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0L)	2119-2133
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0L)	2119
2. Lichtschalter	2120
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2121
4. Scheinwerfer vorn links	2122
5. Scheinwerfer vorn links	2123
6. Scheinwerfer vorn rechts	2124
7. Scheinwerfer vorn rechts	2125
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2126
9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2127
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2128
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2129
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2130
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2131
14. Sicherungshalter C	2132
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2133
165 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0R)	2134-2148
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0R)	2134
2. Lichtschalter	2135
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2136
4. Scheinwerfer vorn links	2137
5. Scheinwerfer vorn links	2138
6. Scheinwerfer vorn rechts	2139
7. Scheinwerfer vorn rechts	2140
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2141
9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2142
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2143
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2144
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2145
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2146
14. Sicherungshalter C	2147
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2148
166 - Airbag-Systeme , (L0R)	2149-2158
1. Airbag-Systeme . (L0R)	2149

2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2150
3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	2151
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	2152
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	2153
6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	2154
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	2155
8. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	2156
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	2157
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2158
167 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	2159-2165
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	2159
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	2160
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	2161
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	2162
5. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	2163
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Steuergerät für ABS	2164
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2165
168 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	2166-2172
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	2166
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	2167
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	2168
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	2169
5. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	2170
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Steuergerät für ABS	2171
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2172
169 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	2173-2180
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	2173
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2174
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	2175
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2176
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2177
6. Wählhebel, Temperatugeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2178
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2179
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2180
170 - Doppelkupplungsgetriebe 0D9	2181-2188
1. Doppelkupplungsgetriebe 0D9	2181
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2182
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperatugeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2183
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2184
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2185
6. Wählhebel, Getriebeöltemperatugeber, Temperatugeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2186
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2187
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2188
171 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	2189-2192
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	2189
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	2190

3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	2191
4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2192
172 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	2193-2196
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	2193
2. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2194
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	2195
4. Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	2196
173 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	2197-2200
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	2197
2. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2198
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	2199
4. Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	2200
174 - Climatic , (L0L)	2201-2205
1. Climatic , (L0L)	2201
2. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2202
3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	2203
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	2204
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	2205
175 - Climatic , DCZA,(L0L)	2206-2211
1. Climatic , DCZA,(L0L)	2206
2. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2207
3. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	2208
4. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	2209
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor, Stellmotor der Umluftklappe	2210
6. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	2211
176 - Climatic , (L0R)	2212-2216
1. Climatic , (L0R)	2212
2. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2213
3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	2214
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	2215
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	2216
177 - Climatic , DCZA,(L0R)	2217-2222
1. Climatic , DCZA,(L0R)	2217
2. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2218
3. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	2219
4. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	2220
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor, Stellmotor der Umluftklappe	2221
6. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	2222
178 - Climatronic	2223-2231
1. Climatronic	2223
2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2224
3. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse	2225
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten, Steuergerät für Climatronic	2226
5. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2227
6. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	2228
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	2229

8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	2230
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	2231
179 - Climatronic , DCZA	2232-2241
1. Climatronic , DCZA	2232
2. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2233
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C	2234
4. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse	2235
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten, Steuergerät für Climatronic	2236
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	2237
7. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	2238
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	2239
9. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	2240
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	2241
180 - Komfortsystem, Low (AW0) , (L0L)	2242-2257
1. Komfortsystem, Low (AW0) , (L0L)	2242
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2243
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	2244
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	2245
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	2246
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	2247
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2248
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2249
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	2250
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	2251
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2252
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	2253
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	2254
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	2255
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	2256
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	2257
181 - Komfortsystem, Low (AW0) , (L0R)	2258-2273
1. Komfortsystem, Low (AW0) , (L0R)	2258
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2259
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	2260
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	2261
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	2262
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	2263
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2264
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2265
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	2266
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	2267
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2268
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	2269
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	2270
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	2271
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Lampe für Türinnenariffbeleuchtung hinten rechts.	2272

Fensterhebermotor hinten rechts	
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	2273
182 - Komfortsystem, High (AW1) , (L0L)	2274-2290
1. Komfortsystem, High (AW1) , (L0L)	2274
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2275
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	2276
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	2277
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	2278
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	2279
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2280
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2281
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	2282
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	2283
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2284
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	2285
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Türwarnleuchte hinten links	2286
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	2287
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	2288
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	2289
17. Motor 1 für Kofferraumabdeckung, Motor 2 für Kofferraumabdeckung	2290
183 - Komfortsystem, High (AW1) , (L0R)	2291-2307
1. Komfortsystem, High (AW1) , (L0R)	2291
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2292
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	2293
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	2294
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	2295
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	2296
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2297
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2298
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	2299
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	2300
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2301
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	2302
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Türwarnleuchte hinten links	2303
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	2304
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	2305
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	2306
17. Motor 1 für Kofferraumabdeckung, Motor 2 für Kofferraumabdeckung	2307
184 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	2308-2314
1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	2308
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2309
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	2310
4. Taster für Startanlage, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	2311
5. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	2312
6. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	2313
7. Lesespule für Weafahrsicherung. Multifunktionsanzeige. Steuergerät für Weafahrsicherung.	2314

	Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	
185	Zugang und Startberechtigung , (L0R)	2315-2321
	1. Zugang und Startberechtigung , (L0R)	2315
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2316
	3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	2317
	4. Taster für Startanlage, Sensor für Türäußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türäußengriffberührung Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	2318
	5. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	2319
	6. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	2320
	7. Lesepule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	2321
186	Elektrische Heckklappe , (L0L)	2322-2329
	1. Elektrische Heckklappe , (L0L)	2322
	2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2323
	3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Schalter für Heckklappenfernentriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappe	2324
	4. Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	2325
	5. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	2326
	6. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	2327
	7. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	2328
	8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	2329
187	Elektrische Heckklappe , (L0R)	2330-2337
	1. Elektrische Heckklappe , (L0R)	2330
	2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2331
	3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Schalter für Heckklappenfernentriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappe	2332
	4. Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	2333
	5. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	2334
	6. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	2335
	7. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	2336
	8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	2337
188	Ambientebeleuchtung , (L0L)	2338-2340
	1. Ambientebeleuchtung , (L0L)	2338
	2. Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2339
	3. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	2340
189	Ambientebeleuchtung , (L0R)	2341-2343
	1. Ambientebeleuchtung , (L0R)	2341
	2. Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2342
	3. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	2343
190	Diebstahlwarnanlage	2344-2346
	1. Diebstahlwarnanlage	2344
	2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2345
	3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube	2346
191	Sitzheizung , (L0L)	2347-2354
	1. Sitzheizung , (L0L)	2347
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2348
	3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	2349
	4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	2350
	5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2351
	6. Digitaluhr	2352

7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	2353
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2354
192 - Sitzheizung , (L0R)	2355-2362
1. Sitzheizung , (L0R)	2355
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2356
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	2357
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	2358
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2359
6. Digitaluhr	2360
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	2361
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2362
193 - Sitzheizung , (KH7),(L0L)	2363-2370
1. Sitzheizung , (KH7),(L0L)	2363
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2364
3. Steuergerät für Climatronic	2365
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	2366
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2367
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	2368
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	2369
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2370
194 - Sitzheizung , (KH7),(L0R)	2371-2378
1. Sitzheizung , (KH7),(L0R)	2371
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2372
3. Steuergerät für Climatronic	2373
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	2374
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2375
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	2376
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	2377
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2378
195 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(L0L)	2379-2393
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(L0L)	2379
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2380
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2381
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2382
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2383
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	2384
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	2385
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	2386
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2387
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2388
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2389
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2390
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2391
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	2392
15. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	2393
196 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(L0R)	2394-2408
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(L0R)	2394

2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2395
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2396
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2397
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2398
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	2399
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	2400
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	2401
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2402
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2403
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2404
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2405
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2406
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	2407
15. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	2408
197 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(L0L)	2409-2424
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(L0L)	2409
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2410
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2411
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2412
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2413
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	2414
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	2415
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	2416
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2417
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2418
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2419
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2420
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2421
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	2422
15. Schalter für Beifahrersitzverstellung, Bedienung von hinten, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	2423
16. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	2424
198 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(L0R)	2425-2440
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(L0R)	2425
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2426
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2427
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2428
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2429
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	2430
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für	2431

Lehnenverstellung des Fahrersitzes	
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	2432
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2433
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2434
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2435
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2436
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2437
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	2438
15. Schalter für Beifahrersitzverstellung, Bedienung von hinten, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	2439
16. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	2440
199 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	2441-2447
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	2441
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	2442
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	2443
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	2444
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	2445
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	2446
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2447
200 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	2448-2457
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	2448
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Einparkhilfe, Taster für Parklenkassistent, Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	2449
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	2450
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	2451
5. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	2452
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	2453
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	2454
8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	2455
9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	2456
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2457
201 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC	2458-2462
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC	2458
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2459
3. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilauswahl, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus	2460
4. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts	2461
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	2462
202 - Anhängerbetrieb	2463-2465
1. Anhängerbetrieb	2463
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2464
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung verriegelt, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung entriegelt, Steckdose für Anhängerbetrieb, Anhängervorrichtung	2465
203 - Drahtlose Datenübertragung , (EI9)	2466-2467
1. Drahtlose Datenübertragung , (EI9)	2466
2. Steuergerät für drahtlose Datenübertragung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2467

204 - Grundausrüstung , (L0L)	2468-2513
1. Grundausrüstung , (L0L)	2468
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2469
3. Sicherungshalter B	2470
4. Sicherungshalter C	2471
5. Sicherungshalter C	2472
6. Sicherungshalter C	2473
7. Sicherungshalter C	2474
8. Sicherungshalter C	2475
9. Sicherungshalter C	2476
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	2477
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	2478
12. Sicherungshalter C	2479
13. Sicherungshalter C	2480
14.	2481
15.	2482
16.	2483
17. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilwahl, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2484
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2485
19. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2486
20. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2487
21. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2488
22. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2489
23. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	2490
24. Motor für Heckscheibenwischer	2491
25. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2492
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	2493
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	2494
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2495
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	2496
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	2497
31. Heckklappenleuchte, Heckklappenleuchte 2	2498
32. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	2499
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	2500
34. Lampe für Beleuchtung des Schalttafelauströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelauströmers Mitte, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelauströmers rechts, Lampe für Beleuchtung des Fondausströmers	2501
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2	2502
36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	2503
37. Hochtonhorn, Tieftonhorn	2504
38. Lesespule für Wegfahrtsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	2505
39. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2506
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	2507
41. Schalttafeleinsatz	2508
42. Schalttafeleinsatz	2509
43. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	2510
44. Diagnose-Interface für Datenbus	2511
45. Diagnose-Interface für Datenbus	2512
46. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	2513
205 - Grundausrüstung . (L0R)	2514-2559

1. Grundausrüstung , (LOR)	2514
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2515
3. Sicherungshalter B	2516
4. Sicherungshalter C	2517
5. Sicherungshalter C	2518
6. Sicherungshalter C	2519
7. Sicherungshalter C	2520
8. Sicherungshalter C	2521
9. Sicherungshalter C	2522
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, Heckscheibe	2523
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	2524
12. Sicherungshalter C	2525
13. Sicherungshalter C	2526
14.	2527
15.	2528
16.	2529
17. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilwahl, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2530
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2531
19. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2532
20. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2533
21. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2534
22. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2535
23. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	2536
24. Motor für Heckscheibenwischer	2537
25. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2538
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite	2539
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	2540
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2541
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	2542
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	2543
31. Heckklappenleuchte, Heckklappenleuchte 2	2544
32. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	2545
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	2546
34. Lampe für Beleuchtung des Schalttafelauströmers links, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelauströmers Mitte, Lampe für Beleuchtung des Schalttafelauströmers rechts, Lampe für Beleuchtung des Fondausströmers	2547
35. Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten, 12-V-Steckdose 2	2548
36. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	2549
37. Hochtonhorn, Tieftonhorn	2550
38. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	2551
39. Kühlmitteltemperaturanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2552
40. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	2553
41. Schalttafeleinsatz	2554
42. Schalttafeleinsatz	2555
43. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	2556
44. Diagnose-Interface für Datenbus	2557
45. Diagnose-Interface für Datenbus	2558
46. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	2559
206 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	2560-2584
1. 1.4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System . CZCA.(7L6)	2560

2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2561
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2562
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2563
5. Sicherungshalter B	2564
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2565
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2566
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	2567
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2568
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2569
11. Motorsteuergerät	2570
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2571
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2572
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2573
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2574
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2575
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil für Öldruckregelung	2576
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	2577
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2578
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2579
21. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2580
22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2581
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2582
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2583
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2584
207 - 1,4-l-Benzinmotor , CZDA,(7L3)	2585-2608
1. 1,4-l-Benzinmotor , CZDA,(7L3)	2585
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2586
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2587
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2588
5. Sicherungshalter B	2589
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2590
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2591
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	2592
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2593
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2594
11. Motorsteuergerät	2595
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2596
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2597
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2598
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2599
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2600
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	2601
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	2602
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2603
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2604
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2605
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2606
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2607
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2608
208 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	2609-2633
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZDA,(7L6)	2609
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2610
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2611

4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2612
5. Sicherungshalter B	2613
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2614
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2615
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	2616
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2617
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2618
11. Motorsteuergerät	2619
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2620
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2621
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2622
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2623
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2624
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	2625
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	2626
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2627
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2628
21. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2629
22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2630
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2631
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2632
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2633
209 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	2634-2659
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	2634
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2635
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2636
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2637
5. Sicherungshalter B	2638
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2639
7. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2640
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	2641
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2642
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2643
11. Motorsteuergerät	2644
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2645
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2646
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2647
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2648
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2649
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	2650
18. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	2651
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	2652
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2653
21. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2654
22. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2655
23. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2656
24. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2657
25. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2658
26. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2659
210 - 1,8-l-Benzinmotor , CJSA,CJSC,(7L3)	2660-2687
1. 1,8-l-Benzinmotor . CJSA.CJSC.(7L3)	2660

2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2661
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2662
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2663
5. Sicherungshalter B	2664
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2665
7. Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2666
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	2667
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2668
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2669
11. Motorsteuergerät	2670
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2671
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2672
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	2673
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	2674
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	2675
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	2676
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2677
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	2678
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2679
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkästen	2680
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	2681
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2682
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2683
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2684
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2685
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2686
28. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2687
211 - 1,8-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJSA,CJSC,(7L6)	2688-2716
1. 1,8-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJSA,CJSC,(7L6)	2688
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2689
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2690
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2691
5. Sicherungshalter B	2692
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2693
7. Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2694
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	2695
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2696
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2697
11. Motorsteuergerät	2698
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2699
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2700
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	2701
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	2702
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	2703
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	2704
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2705
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	2706

20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2707
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	2708
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	2709
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2710
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2711
25. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2712
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2713
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2714
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2715
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2716
212 - 2,0-l-Benzinmotor , CHHB,(7L3)	2717-2744
1. 2,0-l-Benzinmotor , CHHB,(7L3)	2717
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2718
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2719
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2720
5. Sicherungshalter B	2721
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2722
7. Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2723
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	2724
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2725
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2726
11. Motorsteuergerät	2727
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2728
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2729
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	2730
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	2731
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	2732
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	2733
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2734
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	2735
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2736
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	2737
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Getriebeölkühlung	2738
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2739
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2740
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2741
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2742
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2743
28. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2744
213 - 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHHB,(7L6)	2745-2773
1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHHB,(7L6)	2745
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2746
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2747
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2748
5. Sicherungshalter B	2749
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2750
7. Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2751

8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	2752
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2753
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2754
11. Motorsteuergerät	2755
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2756
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2757
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	2758
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	2759
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	2760
17. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	2761
18. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2762
19. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	2763
20. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2764
21. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	2765
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Getriebeölkühlung	2766
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2767
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2768
25. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2769
26. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2770
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2771
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2772
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2773
214 - 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJXA,(7L6)	2774-2803
1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJXA,(7L6)	2774
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2775
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2776
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2777
5. Sicherungshalter B	2778
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2779
7. Relais für Zündung aus, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2780
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	2781
9. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2	2782
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2783
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2784
12. Motorsteuergerät	2785
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2786
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2787
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	2788
16. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	2789
17. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Kühlmittelventil für Getriebe	2790
18. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	2791
19. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2792
20. Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	2793
21. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2794
22. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für	2795

Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen	
23. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	2796
24. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2797
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2798
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2799
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2800
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2801
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2802
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2803
215 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DCZA,DCXA,(7L6)	2804-2833
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DCZA,DCXA,(7L6)	2804
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2805
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2806
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2807
5. Sicherungshalter B	2808
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2809
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	2810
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	2811
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2812
10. Motorsteuergerät	2813
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2814
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe, Stellmotor für Kühlerjalousie	2815
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2816
14. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	2817
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	2818
16. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	2819
17. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	2820
18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	2821
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	2822
20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	2823
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2824
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	2825
23. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2826
24. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2827
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2828
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2829
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2830
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2831
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2832
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2833
216 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFEA,CRLB,DFCA,(7L6)	2834-2863
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFEA,CRLB,DFCA,(7L6)	2834
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2835
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2836
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2837

5. Sicherungshalter B	2838
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2839
7. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	2840
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	2841
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2842
10. Motorsteuergerät	2843
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2844
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe, Stellmotor für Kühlerjalousie	2845
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2846
14. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	2847
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	2848
16. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	2849
17. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	2850
18. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	2851
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	2852
20. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmittel tank (Heizkreis 1)	2853
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2854
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	2855
23. Drosselklappenpotenziometer, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2856
24. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2857
25. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2858
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2859
27. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2860
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2861
29. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2862
30. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2863
217 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CRGA,(7L6)	2864-2887
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CRGA,(7L6)	2864
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2865
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2866
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2867
5. Sicherungshalter B	2868
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2869
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	2870
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	2871
9. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Gaspedalstellungsgeber, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2872
10. Motorsteuergerät	2873
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2874
12. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	2875
13. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2876
14. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	2877
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	2878
16. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller,	2879

Motorsteuergerät	
17. Abgasrückführungsventil 1, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	2880
18. Drosselklappenpotenziometer, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2881
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2882
20. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2883
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2884
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2885
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2886
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2887
218 - Halogenscheinwerfer , (L0L)	2888-2901
1. Halogenscheinwerfer , (L0L)	2888
2. Lichtschalter	2889
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2890
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2891
5. Scheinwerfer vorn links	2892
6. Scheinwerfer vorn rechts	2893
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2894
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2895
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2896
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2897
11. Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2898
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2899
13. Sicherungshalter C	2900
14. Schalttafeleinsatz	2901
219 - Halogenscheinwerfer , (L0R)	2902-2915
1. Halogenscheinwerfer , (L0R)	2902
2. Lichtschalter	2903
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2904
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2905
5. Scheinwerfer vorn links	2906
6. Scheinwerfer vorn rechts	2907
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2908
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2909
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2910
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2911
11. Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2912
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2913
13. Sicherungshalter C	2914
14. Schalttafeleinsatz	2915
220 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0L)	2916-2930
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0L)	2916
2. Lichtschalter	2917
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2918
4. Scheinwerfer vorn links	2919
5. Scheinwerfer vorn links	2920
6. Scheinwerfer vorn rechts	2921
7. Scheinwerfer vorn rechts	2922
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2923
9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2924
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2925
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2926
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2927
13. Sicherungshalter A. Sicherungshalter B	2928

14. Sicherungshalter C	2929
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2930
221 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0R)	2931-2945
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G0),(8G1),(L0R)	2931
2. Lichtschalter	2932
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2933
4. Scheinwerfer vorn links	2934
5. Scheinwerfer vorn links	2935
6. Scheinwerfer vorn rechts	2936
7. Scheinwerfer vorn rechts	2937
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2938
9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2939
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2940
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2941
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2942
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2943
14. Sicherungshalter C	2944
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2945
222 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0L)	2946-2960
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0L)	2946
2. Lichtschalter	2947
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2948
4. Scheinwerfer vorn links	2949
5. Scheinwerfer vorn links	2950
6. Scheinwerfer vorn rechts	2951
7. Scheinwerfer vorn rechts	2952
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2953
9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2954
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2955
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2956
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2957
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2958
14. Sicherungshalter C	2959
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2960
223 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0R)	2961-2975
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung und Kurvenlicht , (8G3),(L0R)	2961
2. Lichtschalter	2962
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2963
4. Scheinwerfer vorn links	2964
5. Scheinwerfer vorn links	2965
6. Scheinwerfer vorn rechts	2966
7. Scheinwerfer vorn rechts	2967
8. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2968
9. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2969
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2970
11. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2971
12. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2972
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2973
14. Sicherungshalter C	2974
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2975
224 - Airbaa-Systeme . (L0L)	2976-2985

1. Airbag-Systeme , (L0L)	2976
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2977
3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	2978
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	2979
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	2980
6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	2981
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	2982
8. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	2983
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	2984
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2985
225 - Airbag-Systeme , (L0R)	2986-2995
1. Airbag-Systeme , (L0R)	2986
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2987
3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	2988
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	2989
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	2990
6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	2991
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	2992
8. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	2993
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	2994
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2995
226 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	2996-3002
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	2996
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	2997
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	2998
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	2999
5. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	3000
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Steuergerät für ABS	3001
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3002
227 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	3003-3009
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	3003
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	3004
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	3005
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	3006
5. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	3007
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Steuergerät für ABS	3008
7. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3009
228 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	3010-3017
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	3010
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3011
3. Geber für Getriebeeingangsdruckzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	3012
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3013
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	3014

6. Wählhebel, Temperatugeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3015
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3016
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3017
229 - Doppelkupplungsgetriebe OD9	3018-3025
1. Doppelkupplungsgetriebe OD9	3018
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3019
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperatugeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3020
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3021
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	3022
6. Wählhebel, Getriebeöltemperatugeber, Temperatugeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3023
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3024
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3025
230 - Sicherheitsgurtnarwarnsystem , (L0L)	3026-3029
1. Sicherheitsgurtnarwarnsystem , (L0L)	3026
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	3027
3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	3028
4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3029
231 - Sicherheitsgurtnarwarnsystem , (L0R)	3030-3033
1. Sicherheitsgurtnarwarnsystem , (L0R)	3030
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	3031
3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	3032
4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3033
232 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	3034-3037
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	3034
2. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3035
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	3036
4. Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	3037
233 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	3038-3041
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	3038
2. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3039
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	3040
4. Steuergerät für Heizung, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	3041
234 - Climatic , (L0L)	3042-3046
1. Climatic , (L0L)	3042
2. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3043
3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	3044
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	3045
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	3046
235 - Climatic , (L0R)	3047-3051
1. Climatic , (L0R)	3047
2. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3048
3. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	3049
4. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	3050
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	3051
236 - Climatic , DCZA,(L0L)	3052-3057
1. Climatic , DCZA,(L0L)	3052
2. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3053
3. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	3054
4. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	3055

5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor, Stellmotor der Umluftklappe	3056
6. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	3057
237 - Climatic , DCZA,(L0R)	3058-3063
1. Climatic , DCZA,(L0R)	3058
2. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3059
3. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	3060
4. Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	3061
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor, Stellmotor der Umluftklappe	3062
6. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	3063
238 - Climatronic	3064-3072
1. Climatronic	3064
2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3065
3. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse	3066
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten, Steuergerät für Climatronic	3067
5. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	3068
6. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	3069
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	3070
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	3071
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	3072
239 - Climatronic , DCZA	3073-3082
1. Climatronic , DCZA	3073
2. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3074
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C	3075
4. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse	3076
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Ausströmtemperaturgeber hinten, Steuergerät für Climatronic	3077
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	3078
7. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	3079
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	3080
9. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	3081
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	3082
240 - Komfortsystem, Low (AW0) , (L0L)	3083-3098
1. Komfortsystem, Low (AW0) , (L0L)	3083
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3084
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	3085
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	3086
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	3087
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	3088
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	3089
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3090
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	3091
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	3092
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3093
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	3094

13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	3095
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	3096
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	3097
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	3098
241 - Komfortsystem, Low (AW0) , (LOR)	3099-3114
1. Komfortsystem, Low (AW0) , (LOR)	3099
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3100
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	3101
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	3102
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	3103
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	3104
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	3105
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3106
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	3107
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	3108
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3109
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	3110
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links	3111
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	3112
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	3113
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	3114
242 - Komfortsystem, High (AW1) , (L0L)	3115-3131
1. Komfortsystem, High (AW1) , (L0L)	3115
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3116
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	3117
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	3118
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	3119
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	3120
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	3121
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3122
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	3123
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	3124
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3125
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	3126
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Türwarnleuchte hinten links	3127
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	3128
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	3129
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	3130
17. Motor 1 für Kofferraumabdeckung, Motor 2 für Kofferraumabdeckung	3131
243 - Komfortsystem, High (AW1) , (L0R)	3132-3148
1. Komfortsystem, High (AW1) , (L0R)	3132
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3133
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	3134
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	3135
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	3136
6. Schaltermodul 3 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite	3137
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	3138
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3139
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	3140

10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	3141
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3142
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	3143
13. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Türwarnleuchte hinten links	3144
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	3145
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts	3146
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	3147
17. Motor 1 für Kofferraumabdeckung, Motor 2 für Kofferraumabdeckung	3148
244 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	3149-3155
1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	3149
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3150
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	3151
4. Taster für Startanlage, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	3152
5. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	3153
6. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	3154
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	3155
245 - Zugang und Startberechtigung , (L0R)	3156-3162
1. Zugang und Startberechtigung , (L0R)	3156
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3157
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	3158
4. Taster für Startanlage, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	3159
5. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	3160
6. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	3161
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	3162
246 - Elektrische Heckklappe , (L0L)	3163-3170
1. Elektrische Heckklappe , (L0L)	3163
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3164
3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Schalter für Heckklappenfernentriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	3165
4. Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	3166
5. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	3167
6. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	3168
7. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	3169
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	3170
247 - Elektrische Heckklappe , (L0R)	3171-3178
1. Elektrische Heckklappe , (L0R)	3171
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3172
3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Schalter für Heckklappenfernentriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	3173
4. Sensor im Motor 1 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	3174
5. Sensor im Motor 2 für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	3175
6. Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	3176
7. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	3177
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	3178

248 - Radioanlage , (L0L)	3179-3186
1. Radioanlage , (L0L)	3179
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3180
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	3181
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3182
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	3183
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3184
7. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	3185
8. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	3186
249 - Radioanlage , (L0R)	3187-3194
1. Radioanlage , (L0R)	3187
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3188
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	3189
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3190
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	3191
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3192
7. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	3193
8. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	3194
250 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	3195-3204
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	3195
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3196
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	3197
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3198
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	3199
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	3200
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3201
8. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	3202
9. Antenne, Antenne 1 für TV, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	3203
10. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	3204
251 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	3205-3214
1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	3205
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3206
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	3207
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und	3208

	Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	
	5. Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	3209
	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	3210
	7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3211
	8. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	3212
	9. Antenne, Antenne 1 für TV, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	3213
	10. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	3214
252	- Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0L)	3215-3225
	1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0L)	3215
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3216
	3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	3217
	4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	3218
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	3219
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	3220
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3221
	8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	3222
	9. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3223
	10. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	3224
	11. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	3225
253	- Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0R)	3226-3236
	1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (L0R)	3226
	2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3227
	3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	3228
	4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	3229
	5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	3230
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	3231
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3232
	8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	3233
	9. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3234
	10. Antenne, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Radioantenne, Heckscheibe	3235
	11. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne	3236
254	- Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (L0L)	3237-3249
	1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket . (L0L)	3237

2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3238
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	3239
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	3240
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	3241
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	3242
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3243
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	3244
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	3245
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3246
11. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	3247
12. Antenne, Antenne 1 für TV, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	3248
13. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	3249
255 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (L0R)	3250-3262
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (L0R)	3250
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3251
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	3252
4. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	3253
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	3254
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	3255
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3256
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	3257
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	3258
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3259
11. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten links, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	3260
12. Antenne, Antenne 1 für TV, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Radioantenne, Heckscheibe	3261
13. Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Digitalradio-Antenne	3262
256 - Ambientebeleuchtung , (L0L)	3263-3265
1. Ambientebeleuchtung , (L0L)	3263
2. Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3264
3. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	3265
257 - Ambientebeleuchtung , (L0R)	3266-3268
1. Ambientebeleuchtung , (L0R)	3266
2. Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3267

3. Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	3268
258 - Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor	3269-3273
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor	3269
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3270
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	3271
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3272
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	3273
259 - Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor	3274-3279
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor	3274
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3275
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	3276
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3277
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	3278
6. Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	3279
260 - Zusatzheizung	3280-3286
1. Zusatzheizung	3280
2. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	3281
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Dosierpumpe	3282
4. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe	3283
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung	3284
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Antenne 2 für TV, Antenne 3 für TV, Antennenmodul rechts, Antenne für Zusatzheizung, Impedanzwandler für Scheibenantenne hinten rechts, Heckscheibe	3285
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3286
261 - Panorama-Schiebedach	3287-3289
1. Panorama-Schiebedach	3287
2. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3288
3. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	3289
262 - Diebstahlwarnanlage	3290-3292
1. Diebstahlwarnanlage	3290
2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3291
3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube	3292
263 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0L)	3293-3295
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0L)	3293
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	3294
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3295
264 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0R)	3296-3298
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0R)	3296
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	3297
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3298
265 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (L0L)	3299-3301
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (L0L)	3299
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fernlichtassistent, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	3300
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3301
266 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (L0R)	3302-3304
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (L0R)	3302
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fernlichtassistent, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	3303
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3304
267 - Sitzheizung , (L0L)	3305-3312
1. Sitzheizung , (L0L)	3305
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3306
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	3307
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	3308

5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	3309
6. Digitaluhr	3310
7. Digitaluhr, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	3311
8. Digitaluhr, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	3312
268 - Sitzheizung , (L0R)	3313-3320
1. Sitzheizung , (L0R)	3313
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3314
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage	3315
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	3316
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	3317
6. Digitaluhr	3318
7. Digitaluhr, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	3319
8. Digitaluhr, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	3320
269 - Sitzheizung , (KH7),(L0L)	3321-3328
1. Sitzheizung , (KH7),(L0L)	3321
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3322
3. Steuergerät für Climatronic	3323
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	3324
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	3325
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	3326
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	3327
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	3328
270 - Sitzheizung , (KH7),(L0R)	3329-3336
1. Sitzheizung , (KH7),(L0R)	3329
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3330
3. Steuergerät für Climatronic	3331
4. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	3332
5. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	3333
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	3334
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	3335
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	3336
271 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(L0L)	3337-3351
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(L0L)	3337
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3338
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3339
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3340
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3341
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	3342
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	3343
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	3344
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	3345
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3346
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3347
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3348
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3349
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	3350
15. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	3351
272 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(L0R)	3352-3366
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V0),(L0R)	3352
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3353
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung,	3354

Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3355
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3356
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	3357
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	3358
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	3359
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	3360
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3361
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3362
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3363
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3364
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	3365
15. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	3366
273 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(L0L)	3367-3382
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(L0L)	3367
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3368
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3369
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3370
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3371
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	3372
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	3373
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	3374
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	3375
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3376
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3377
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3378
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3379
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	3380
15. Schalter für Beifahrersitzverstellung, Bedienung von hinten, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	3381
16. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	3382
274 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(L0R)	3383-3398
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (4V1),(L0R)	3383
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3384
3. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Neigungsverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3385
4. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3386
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	3387
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	3388
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	3389
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des	3390

Fahrsitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrsitzes	
9. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	3391
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3392
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	3393
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3394
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3395
14. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	3396
15. Schalter für Beifahrersitzverstellung, Bedienung von hinten, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	3397
16. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	3398
275 - Einparkhilfe (PDC) hinten	3399-3403
1. Einparkhilfe (PDC) hinten	3399
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	3400
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	3401
4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	3402
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3403
276 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	3404-3410
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	3404
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	3405
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	3406
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	3407
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	3408
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	3409
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3410
277 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	3411-3420
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist)	3411
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Einparkhilfe, Taster für Parklenkassistent, Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	3412
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	3413
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	3414
5. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	3415
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	3416
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	3417
8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	3418
9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	3419
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3420
278 - Automatische Distanzregelung	3421-3425
1. Automatische Distanzregelung	3421
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	3422
3. Steuergerät für Abstandsregelung	3423
4. Schalter für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3424
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	3425
279 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	3426-3428
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	3426
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	3427
3. Steuergerät für Abstandsregelung	3428
280 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	3429-3431
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	3429
2. Rückfahrkamera. Sicherungshalter A. Sicherungshalter C	3430

3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera	3431
281 - Spurwechselassistent , (L0L)	3432-3434
1. Spurwechselassistent , (L0L)	3432
2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3433
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	3434
282 - Spurwechselassistent , (L0R)	3435-3437
1. Spurwechselassistent , (L0R)	3435
2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	3436
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	3437
283 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC	3438-3442
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC	3438
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3439
3. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Fahrprofilauswahl, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus	3440
4. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts	3441
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	3442
284 - Anhängerbetrieb	3443-3445
1. Anhängerbetrieb	3443
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3444
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung verriegelt, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung entriegelt, Steckdose für Anhängerbetrieb, Anhängervorrichtung	3445
285 - Mobiltelefonsysteme	3446-3448
1. Mobiltelefonsysteme	3446
2. 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Dachantenne, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3447
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	3448
286 - Multifunktionslenkrad	3449-3454
1. Multifunktionslenkrad	3449
2. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3450
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3451
4. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3452
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	3453
6. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3454
287 - 230-V-Steckdose	3455-3456
1. 230-V-Steckdose	3455
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Innensteckdose, 230 V, 110 V, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	3456
288 - Drahtlose Datenübertragung , (E19)	3457-3458
1. Drahtlose Datenübertragung , (E19)	3457
2. Steuergerät für drahtlose Datenübertragung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3458
289 - Taxiausstattung	3459-3462
1. Taxiausstattung	3459
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3460
3. Spannungsstabilisator, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	3461
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Vorwiderstand	3462
290 - Datenbusvernetzung , (L0L)	3463-3479
1. Datenbusvernetzung , (L0L)	3463
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	3464
3. Diagnose-Interface für Datenbus	3465
4. Diagnose-Interface für Datenbus	3466
5. Diagnose-Interface für Datenbus	3467
6. Diagnose-Interface für Datenbus	3468
7. Diagnose-Interface für Datenbus	3469
8. Diagnose-Interface für Datenbus	3470
9. Diagnose-Interface für Datenbus	3471

10. Diagnose-Interface für Datenbus	3472
11. Diagnose-Interface für Datenbus	3473
12. Diagnose-Interface für Datenbus	3474
13. Diagnose-Interface für Datenbus	3475
14. Diagnose-Interface für Datenbus	3476
15. Diagnose-Interface für Datenbus	3477
16. Diagnose-Interface für Datenbus	3478
17. Diagnose-Interface für Datenbus	3479
291 - Datenbusvernetzung , (L0R)	3480-3496
1. Datenbusvernetzung , (L0R)	3480
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	3481
3. Diagnose-Interface für Datenbus	3482
4. Diagnose-Interface für Datenbus	3483
5. Diagnose-Interface für Datenbus	3484
6. Diagnose-Interface für Datenbus	3485
7. Diagnose-Interface für Datenbus	3486
8. Diagnose-Interface für Datenbus	3487
9. Diagnose-Interface für Datenbus	3488
10. Diagnose-Interface für Datenbus	3489
11. Diagnose-Interface für Datenbus	3490
12. Diagnose-Interface für Datenbus	3491
13. Diagnose-Interface für Datenbus	3492
14. Diagnose-Interface für Datenbus	3493
15. Diagnose-Interface für Datenbus	3494
16. Diagnose-Interface für Datenbus	3495
17. Diagnose-Interface für Datenbus	3496
801 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	3497-3520
1. Sicherungen	3497-3520
1.1 Übersicht der Sicherungen	3497
1.2 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box	3498
1.2.1 Sicherungsbelegung	3498
1.3 Einbaulage der Sicherungen (SB) auf der E-Box, im Motorraumlinks	3499-3503
1.3.1 Sicherungsbelegung, ab März 2015	3500-3501
1.3.2 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015	3502-3503
1.4 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel links	3504-3516
1.4.1 Sicherungsbelegung, ab März 2015	3505-3507
1.4.2 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015	3508-3510
1.4.3 Sicherungsbelegung, ab November 2015	3511-3513
1.4.4 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016	3514-3516
1.5 Einbaulage der Sicherungen (SD) am Halter des Bordnetzsteuergerätes(nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3517-3518
1.6 Einbaulage der Sicherungen (SD) am Halter des Bordnetzsteuergerätes(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3519-3520
802 - -Einbauorte: Relais - 3	3521-3524
1. Relais	3521-3524
1.1 Übersicht der Relaisträger	3521
1.2 Relaisplatzbelegung im Relaisträger auf der E-Box	3522
1.3 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel links	3523-3524
803 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	3525-3539
1. Massepunkte	3525-3539
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	3525-3527
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3528-3529
1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3530-3532
1.4 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum (Superb III)	3533-3535
1.5 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum (Superb III Combi)	3536-3539
804 - -Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs - 3	3540-3610
1. Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs	3540-3610
1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3540-3542
1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3543-3544
1.3 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-	3545-3547
1.3.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3546
1.3.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3547
1.4 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	3548-3551
1.4.1 Steckerbelegung:	3548-3551
1.5 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	3552-3554
1.5.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3552-3553

1.5.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3554
1.6 Interface für Zugang und Startsystem -J965-	3555-3556
1.6.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3555
1.6.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3556
1.7 Bordnetzsteuergerät - J519	3557-3575
1.7.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3557
1.7.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3558
1.7.3 Steckerbelegung, ab März 2015	3559-3563
1.7.4 Steckerbelegung, ab Mai 2015	3564-3569
1.7.5 Steckerbelegung, ab Mai 2016	3570-3575
1.8 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- / Steuergerät für Parklenkassistent-J791-	3576-3578
1.8.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3576-3577
1.8.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3578
1.9 Steuergerät im Schalttafелеinsatz -J285- / Steuergerät für Wegfahrsicherung -J362-	3579-3580
1.9.1 Steckerbelegung (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3579
1.9.2 Steckerbelegung (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3580
1.10 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	3581-3583
1.10.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3581-3582
1.10.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3583
1.11 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	3584-3585
1.11.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3584
1.11.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3585
1.12 Steuergerät für ABS -J104-	3586-3587
1.12.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3586
1.12.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3587
1.13 Steuergerät für Airbag -J234-	3588
1.13.1 Einbauort	3588
1.14 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	3589
1.14.1 Einbauort	3589
1.15 Leistungsmodul 2 für Scheinwerfer links -J892- / Leistungsmodul für Scheinwerfer links -J667- / Steuergerät für Gasentladungslampen links -J343-	3590-3591
1.15.1 Einbauort	3590-3591
1.16 Steuergerät für Wischermotor -J400-	3592-3593
1.16.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3592
1.16.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3593
1.17 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	3594-3595
1.17.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3594
1.17.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3595
1.18 Leistungsmodul 2 für Scheinwerfer rechts -J893- / Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts -J668- / Steuergerät für Gasentladungslampen rechts -J344-	3596-3597
1.18.1 Einbauort	3596-3597
1.19 Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	3598
1.19.1 Einbauort	3598
1.20 Motorsteuergerät -J623-	3599-3601
1.20.1 Einbauort	3599-3601
1.21 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	3602-3603
1.21.1 Einbauort	3602
1.21.2 Einbauort	3603
1.22 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	3604
1.22.1 Einbauort	3604
1.23 Steuergerät für Heizung -J65-	3605
1.23.1 Steckerbelegung	3605
1.24 Steuergerät für Klimaanlage -J301-	3606-3607
1.24.1 Steckerbelegung	3606-3607
1.25 Steuergerät für Climatronic -J255-	3608
1.25.1 Steckerbelegung	3608
1.26 Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-	3609-3610
1.26.1 Einbauort	3609-3610
805 - -Einbauorte: Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs - 3	3611-3658
1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs	3611-3658
1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3611-3612
1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3613-3614
1.3 Steuergerät 2 für Spurwechselassistent -J770-	3615-3616
1.3.1 Einbauort	3616
1.4 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	3617
1.4.1 Einbauort	3617

1.5 Steuergerät für Heckklappe -J605-	3618
1.5.1 Einbauort	3618
1.6 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk -J984-	3619-3620
1.6.1 Einbauort	3620
1.7 Türsteuergerät hinten links -J388-	3621
1.7.1 Einbauort	3621
1.8 Fensterhebermotor hinten links -V26-	3622-3624
1.8.1 Einbauort	3622-3624
1.9 Steuergerät für Fahrersitzverstellung -J810-	3625-3626
1.9.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3625
1.9.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3626
1.10 Steuergerät für drahtlose Datenübertragung -J1070-	3627
1.10.1 Einbauort	3627
1.11 Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	3628-3629
1.11.1 Einbauort	3629
1.12 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	3630-3631
1.12.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3630
1.12.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3631
1.13 Fensterhebermotor Fahrerseite -V147-	3632-3634
1.13.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3632-3633
1.13.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3634
1.14 Steuergerät für Sonderfahrzeuge -J608-	3635
1.14.1 Einbauort	3635
1.15 Spannungsstabilisator -J532-	3636
1.15.1 Einbauort	3636
1.16 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148-	3637-3639
1.16.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3638
1.16.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3639
1.17 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	3640-3641
1.17.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3640
1.17.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3641
1.18 TV-Tuner -R78-	3642
1.18.1 Einbauort	3642
1.19 Steuergerät für Schiebedach -J245-	3643-3644
1.19.1 Einbauort	3644
1.20 Fensterhebermotor hinten rechts -V27-	3645-3646
1.20.1 Einbauort	3645-3646
1.21 Türsteuergerät hinten rechts -J389-	3647
1.21.1 Einbauort	3647
1.22 Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-	3648-3650
1.22.1 Einbauort (Superb III)	3648-3649
1.22.2 Einbauort (Superb III Combi)	3650
1.23 Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem -GX19-	3651
1.23.1 Einbauort	3651
1.24 Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-	3652
1.24.1 Einbauort	3652
1.25 Funkempfänger für Standheizung -R64-	3653-3655
1.25.1 Einbauort (Superb III)	3653-3654
1.25.2 Einbauort (Superb III Combi)	3655
1.26 Steuergerät für Spurwechselassistent -J769-	3656
1.26.1 Einbauort	3656
1.27 Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-	3657-3658
1.27.1 Einbauort	3657-3658
806 - -Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen - 3	3659-3690
1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen	3659-3690
1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im vorderen Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3659
1.2 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im vorderen Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3660
1.3 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im hinteren Teil des Fahrzeugs (Superb III)	3661
1.4 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im hinteren Teil des Fahrzeugs (Superb III Combi)	3662
1.5 Steckverbindung, 16fach -T16b- (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3663
1.5.1	3663
1.6 Steckverbindung, 16fach -T16b- (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3664

1.6.1	3664
1.7 Steckverbindung, 27fach -T27a- (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3665
1.7.1	3665
1.8 Steckverbindung, 27fach -T27a- (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3666
1.8.1	3666
1.9 Steckverbindung, 27fach -T27c- (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3667
1.9.1	3667
1.10 Steckverbindung, 27fach -T27c- (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3668
1.10.1	3668
1.11 Steckverbindung, 27fach -T27b- (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3669
1.11.1	3669
1.12 Steckverbindung, 27fach -T27b- (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3670
1.12.1	3670
1.13 Steckverbindung, 27fach -T27d- (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3671
1.13.1	3671
1.14 Steckverbindung, 27fach -T27d- (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3672
1.14.1	3672
1.15 Kupplungsstation im Motorraum	3673
1.15.1	3673
1.16 Steckverbindung, 6fach -T6l- / Steckverbindung, 10fach -T10g-	3674
1.16.1	3674
1.17 Steckverbindung, 14fach -T14e- / Steckverbindung, 6fach -T6k-/ Steckverbindung, 4fach -T4bl-	3675
1.17.1	3675
1.18 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3676
1.18.1 Einbauort	3676
1.19 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3677-3678
1.19.1 Einbauort	3677-3678
1.20 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3679
1.20.1 Einbauort	3679
1.21 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3680
1.21.1 Einbauort	3680
1.22 Kupplungsstation im Kofferraum rechts (Superb III)	3681
1.22.1 Einbauort	3681
1.23 Kupplungsstation im Kofferraum rechts (Superb III Combi)	3682-3683
1.23.1 Einbauort	3682-3683
1.24 Kupplungsstation im Kofferraum links (Superb III)	3684
1.24.1 Einbauort	3684
1.25 Kupplungsstation im Kofferraum links (Superb III Combi)	3685-3686
1.25.1 Einbauort	3685-3686
1.26 Kupplungsstation hinter dem Stoßfänger hinten rechts	3687
1.26.1 Einbauort	3687
1.27 Kupplungsstation in der Heckklappe links (Superb III)	3688
1.27.1 Einbauort	3688
1.28 Kupplungsstation in der Heckklappe links (Superb III Combi)	3689-3690
1.28.1 Einbauort	3689-3690