

001 - Grundausrüstung mit Zentralverriegelung	1-27
1. Grundausrüstung mit Zentralverriegelung	1
2. Batterie, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A	2
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3
4. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	4
5. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	5
6. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	6
7. Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	7
8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Schalter für GRA, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	8
9. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	9
10. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn, Bordnetzsteuergerät	10
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	11
12. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	12
13. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht und Nebelschlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht und Nebelschlussleuchte rechts	13
14. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	14
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Heckscheibenwischer, Kennzeichenleuchte	15
16. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Doppelwaschpumpe, Scheibenwischermotor, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	16
17. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Heckscheibenwischer, Kennzeichenleuchte	17
18. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Zigarettenanzünder, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	18
19. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	19
20. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links, Schalter links für Kofferraumbeleuchtung, Schalter rechts für Kofferraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	20
21. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	21
22. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	22
23. Kontaktschalter für Motorhaube, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für offene Motorhaube	23
24. Lesespule für Wegfahrsicherung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für offene Türen	24
25. Öldruckschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Bremsanlage	25
26. Drehzahlmesser, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Standlicht, Wegstreckenanzeige	26
27. Anschluss für Diagnose	27
002 - Grundausrüstung (Fahrzeuge ohne Zentralverriegelung)	28-53
1. Grundausrüstung (Fahrzeuge ohne Zentralverriegelung)	28
2. Batterie, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherung SA1, SA4, SA6	29
3. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Sicherung SB17, SB24, SB39, SB40, SC3, SC15	30
4. Sicherung SB4, SB5, SB16, SB31, SB38, SB47, SB48, SC8, SC16, SC27, SC28, SC29, SC30, SC35	31
5. Sicherung SC23. SC24. SC32. SC46. SC47. SC52	32

6. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	33
7. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Signalhornbetätigung, Lenkwinkelgeber	34
8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheibenwischerschalter, Schalter für Scheibenwaschpumpe, Schalter für GRA, Abruftaste für Multifunktionsanzeige	35
9. Scheinwerfer links, Seitenblinkleuchte links, Nebelscheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Sicherung SC38	36
10. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Relais für Doppeltonhorn, Relais für Signalhorn, Tieftonhorn, Hochtonhorn	37
11. Scheinwerfer rechts, Seitenblinkleuchte rechts, Nebelscheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Sicherung SC37	38
12. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte	39
13. Blinklicht hinten, Bremslicht links, Bremslicht rechts, Rückfahrlicht, Schlusslicht und Nebelschlussleuchte, Sicherung SC17	40
14. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Heizwiderstand für Spritzdüse links und rechts	41
15. Motor für Heckscheibenwischer (Fahrzeuge mit Heckflügeltüren), Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte (Fahrzeuge mit Heckflügeltüren), Kennzeichenleuchte (Fahrzeuge mit Heckflügeltüren)	42
16. Scheibenwischermotor, Relais für Doppelwaschpumpe, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Relais für beheizbare Heckscheibe	43
17. Motor für Heckscheibenwischer (Fahrzeuge mit Heckklappe), Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte (Fahrzeuge mit Heckklappe), Kennzeichenleuchte (Fahrzeuge mit Heckklappe)	44
18. Warnlichtschalter, Zigarettenanzünder, beleuchtete Make-up-Spiegel	45
19. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite, Innenleuchten hinten, Türkontaktschalter	46
20. Kofferraumleuchte, Türkontaktschalter Heckflügeltüren/Heckklappe	47
21. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Schalter für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe, Taster für beheizbare Heckscheibe	48
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose	49
23. Diagnose-Interface für Datenbus, Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Motorhaube	50
24. Schalttafeleinsatz, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Bremsbelagverschleißanzeige, Warnsummer, Kontrollleuchte für offene Türen, Kontrollleuchte für GRA	51
25. Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperatur und Kühlmittelmangelanzeige, Öldruckkontrolle, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Handbremskontrolle, Scheibenwaschwasserstandskontrolle	52
26. Schalttafeleinsatz, Außentemperaturanzeige, Kontrollleuchte für Fernlicht- Standlicht- Nebelschlussleuchte und Motorelektronik, Geschwindigkeitsmesser, Drehzahlmesser	53
003 - Komfortsystem (ohne Fensterheber)	54-67
1. Komfortsystem (ohne Fensterheber)	54
2. Sicherungsbelegung	55
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türkontaktschalter Fahrerseite	56
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrolllampe für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrolllampe für Safe-Zentralverriegelung	57
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Heizung Außenspiegel, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	58
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	59
7. Türsteuergerät Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Motorhaube, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	60
8. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn	61
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung Geber für Fahrzeugneigung, Kofferraumleuchte	62
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türkontaktschalter hinten links Schiebe- und Seitentür	63
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türkontaktschalter hinten rechts Schiebe- und Seitentür	64
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Heckklappe, Schalter für Zentralverriegelung Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Heckklappen-Entriegelung	65
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Heckflügeltüren, Schalter für Zentralverriegelung Heckklappe, Schalter links für Kofferraumbeleuchtung und Türkontaktschalter	66
14. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalter rechts für Kofferraumbeleuchtung, Türkontaktschalter hinten Hecktür rechts	67
004 - Anhängerbetrieb	68-70
1. Anhängerbetrieb	68

2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Anhängerbetrieb, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C	69
3. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C, Steckdose für Anhängerbetrieb	70
005 - Sitzheizung	71-75
1. Sitzheizung	71
2. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherung SA4, SB40, SC25	72
3. Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz, Temperaturfühler für Fahrersitz, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	73
4. Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz, Temperaturfühler für Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	74
5. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherung SC7	75
006 - Radiosystem R100/ RCD 300	76-80
1. Radiosystem R100/ RCD 300	76
2. Radio, Kontaktschalter für Motorhaube	77
3. Radio, Lautsprecher vorn	78
4. Radio, Antenne, Lautsprecher hinten	79
5. Radio, CD-Wechsler	80
007 - Airbagsysteme (Fahrzeuge nur mit Fahrerairbag)	81-85
1. Airbagsysteme (Fahrzeuge nur mit Fahrerairbag)	81
2. Steuergerät für Airbag, Batterie, Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	82
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashsensoren für Seitenairbag	83
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer, Gurtschalter Fahrerseite, Anschluß Eigendiagnose	84
5. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Airbag, Kontrollleuchte für Gurtwarnung	85
008 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	86-99
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	86
2. Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherung 44 auf Sicherungshalter C, Sicherung 49 auf Sicherungshalter C, Sicherung 53 auf Sicherungshalter C, Sicherung 53 auf Sicherungshalter B	87
3. Türkkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrtür	88
4. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrtür, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	89
5. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	90
6. Fensterheberschalter vorn rechts, Türkkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	91
7. Kontaktschalter für Motorhaube, Türsteuergerät Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	92
8. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	93
9. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	94
10. Türkkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	95
11. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	96
12. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung in Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	97
13. Schalter für Zentralverriegelung in Heckklappe, Türkkontaktschalter hinten für Hecktür links, Schließeinheit für Heckklappe, Schalter links für Kofferraumbeleuchtung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	98
14. Türkkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Türen	99

009 - Climatic	100-106
1. Climatic	100
2. Batterie, Relais für Frischluftgebläse, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A	101
3. Steuergerät für Klimaanlage, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	102
4. Hochdruckgeber, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	103
5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Temperaturklappe links	104
6. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz, Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für Klimaanlage	105
7. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	106
010 - Telefonanlage/Telefonvorbereitung	107-110
1. Telefonanlage/Telefonvorbereitung	107
2. Steuergerät für Bedienelektronik des Handy, Relais für Spannungsversorgung Klemme 15	108
3. Steuergerät für Bedienelektronik des Handy, Mikrofon für Telefon, Mobilfunktelefon, Antennenweiche, Antennen	109
4. Steuergerät für Bedienelektronik des Handy, Radio	110
011 - 1,4 l - Motronic/55 kW, Motorkennbuchstaben BCA	111-130
1. 1,4 l - Motronic/55 kW, Motorkennbuchstaben BCA	111
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser	112
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Zündanlassschalter	113
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Relais für Spannungsversorgung Klemme 15	114
5. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Kraftstoffpumpenrelais	115
6. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	116
7. Relais für Spannungsversorgung Klemme 30	117
8. Steuergerät für Motronic, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	118
9. Steuergerät für Motronic, Zündspulen mit Leistungsendstufe	119
10. Steuergerät für Motronic, Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber	120
11. Steuergerät für Motronic, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung	121
12. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor, Einspritzventile	122
13. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde nach Katalysator, Magnetventil für Aktivkohlebehälter	123
14. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Geber für Gaspedalstellung	124
15. Steuergerät für Motronic, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	125
16. Steuergerät für Motronic, Kupplungspositionsgeber	126
17. Steuergerät für Motronic, Anschluß Eigendiagnose	127
18. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollleuchte für GRA, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	128
19. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige und Kühlmittelmangelanzeige, Öldruckschalter, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Ölstand, Warnsummer	129
20. Schalttafeleinsatz, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchte für Generator, Abgas Warnleuchte	130
012 - 1,6-l-Benzinmotor , BGU	131-147
1. 1,6-l-Benzinmotor , BGU	131
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	132
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	133
4. Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B	134
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	135
6. Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	136
7. Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	137
8. Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Zündtrafo, Zündkerzen	138
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Drosselklappensteuereinheit, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	139
10. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter. Ventil für Reistersaucarohrumschaltung	140

11. Hallgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	141
12. Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Motor für Sekundärluftpumpe	142
13. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	143
14. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	144
15. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	145
16. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	146
17. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	147
013 - 2,0 l - Saugdiesel mit Direkteinspritzung/51 kW, Motorkennbuchstaben BDJ	148-165
1. 2,0 l - Saugdiesel mit Direkteinspritzung/51 kW, Motorkennbuchstaben BDJ	148
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser	149
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Zündanlassschalter	150
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Relais für Spannungsversorgung Klemme 15	151
5. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Relais für Glühkerzen	152
6. Glühkerzen - (Motor)	153
7. Relais für Spannungsversorgung Klemme 30, Kraftstoffpumpenrelais, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	154
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	155
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventil für Abgasrückführung, Ansauglufttemperaturgeber, Ladedruckgeber, Geber für Gaspedalstellung	156
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Hallgeber, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Kühlmitteltemperatur	157
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse, Geber für Kühlmitteltemperatur Kühlerausgang	158
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	159
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kupplungspositionsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	160
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	161
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Anschluß Eigendiagnose	162
16. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Kontrolllampe für GRA, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	163
17. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige und Kühlmittelmangelanzeige, Öldruckschalter, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Ölstand, Warnsummer	164
18. Schalttafeleinsatz, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	165
014 - 1,9 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BJB	166-183
1. 1,9 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BJB	166
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser	167
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für Geschwindigkeitsregelanlage (GRA), Zündanlassschalter	168
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Relais für Spannungsversorgung Klemme 15	169
5. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50	170
6. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen - (Motor)	171
7. Relais für Spannungsversorgung Klemme 30, Kraftstoffpumpenrelais, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	172
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	173
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ansauglufttemperaturgeber, Ladedruckgeber, Geber für Gaspedalstellung, Heizwiderstand Kurbelgehäuseentlüftung	174
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Hallgeber, Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber	175
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	176
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	177
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kupplungspositionsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	178
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	179
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Anschluß Eigendiagnose	180
16. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollleuchte für GRA, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	181

17. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige und Kühlmittelmangelanzeige, Öldruckschalter, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Ölstand, Warnsummer	182
18. Schalttafeleinsatz, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	183
015 - Radio- Navigationssystem (Handelsgerät)	184-188
1. Radio- Navigationssystem (Handelsgerät)	184
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Relais für Spannungsversorgung Klemme 15	185
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn	186
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	187
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne für Navigation GPS, Antenne für Telefon, Antenne für Zusatzheizung, Antennenweiche, Antennenmodul rechts	188
016 - Radio- Navigationssystem (MFD)	189-195
1. Radio- Navigationssystem (MFD)	189
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Kontaktschalter für Motorhaube	190
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn	191
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	192
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, CD-Wechsler	193
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Antennenauswahl, Antennenmodul links und rechts	194
7. Antenne für Navigation GPS, Antenne für Telefon, Antenne für Zusatzheizung, Antennenweiche	195
017 - Elektromechanische Servolenkung	196-200
1. Elektromechanische Servolenkung	196
2. Batterie, Steuergerät für Lenkhilfe, Motor für elektromechanische Servolenkung	197
3. Steuergerät für Lenkhilfe, Geber für Lenkmoment, Relais für Spannungsversorgung Klemme 15	198
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Geber für Lenkwinkel	199
5. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Kontrollleuchte für elektromechanische Servolenkung	200
018 - Airbagsysteme (Fahrzeuge mit Fahrer- und Beifahrerairbag)	201-206
1. Airbagsysteme (Fahrzeuge mit Fahrer- und Beifahrerairbag)	201
2. Steuergerät für Airbag, Batterie, Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	202
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Beifahrerseite, Kontrollleuchte für Airbag Fahrerseite aus	203
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashsensoren für Seitenairbag, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite	204
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer, Gurtschalter Fahrerseite, Anschluß Eigendiagnose	205
6. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Airbag, Kontrollleuchte für Gurtwarnung	206
019 - Sicherungsbelegung SA, SB, SC	207-231
1. Sicherungsbelegung SA, SB, SC	207
2. Batterie, Anlasser, Sicherung SA1, SA2, SA3	208
3. Sicherung SA4, SA5, SA6, SA7, Entlastungsrelais für X-Kontakt	209
4. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Sicherung SB27, SB39, SB40, SB41	210
5. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherung SB15, SB28, SB29, SB43	211
6. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Glühkerzen, Sicherung SB38, SB42	212
7. Sicherung SB32, SB33, SB44, SB45, SB46	213
8. Sicherung SB17, SB47, SB48, SB49, SB50, SB51	214
9. Relais für Spannungsversorgung Klemme 30, Sicherung SB26	215
10. Sicherung SB6, SB7, SB12	216
11. Sicherung SB8, SB9	217
12. Sicherung SB10, SB11	218
13. Sicherung SB1, SB2, SB3, SB4, SB13, SB14, SB16 SB34	219
14. Relais für Doppeltonhorn, Sicherung SB5, SB18, SB19, SB20, SB21, SB22, SB23	220
15. Sicherung SB24, SB25, SB30, SB31, SB35, SB36, SB37	221
16. Sicherung, SB52, SB53, SB54, SC1, SC2, SC3	222
17. Sicherung SC4, SC5, SC6, SC9, SC10, SC11, SC12, SC13	223
18. Sicherung SC14, SC15, SC16, SC25	224
19. Sicherung SC7, SC8, SC26, SC27, SC28	225
20. Relais für Standheizbetrieb, Sicherung SC29, SC30, SC31, SC32, SC33, SC34, SC35	226
21. Sicherung SC17, SC18, SC19, SC20, SC21, SC24	227
22. Sicherung SC22, SC23, SC36, SC37, SC40, SC42	228
23. Sicherung SC43, SC44, SC46, SC47, SC50	229
24. Relais für Scheinwerfer-Reinigungsanlage. Sicherung SC45. SC48. SC49. SC51. SC52. SC53	230

25. Sicherung SC39, SC40, SC41, SC54, SC55, SC56, SC57, SC58	231
020 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	232-239
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	232
2. Batterie, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 40 auf Sicherungshalter B	233
3. Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	234
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	235
5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	236
6. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	237
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	238
8. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	239
021 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	240-247
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	240
2. Batterie, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 1 auf Sicherungshalter B, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 40 auf Sicherungshalter B	241
3. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	242
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	243
5. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	244
6. Zündanlassschalter, Lenkwinkelgeber, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	245
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	246
8. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	247
022 - CAN-Bus-Vernetzung - Kombi, Komfort, Antrieb und Diagnose, LIN-Bus-Vernetzung	248-254
1. CAN-Bus-Vernetzung - Kombi, Komfort, Antrieb und Diagnose, LIN-Bus-Vernetzung	248
2. Batterie, Sicherung SA1, SA6, SC15, SC16, SC24	249
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Sicherung SB24, SB40	250
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Bordnetzsteuergerät	251
5. Anschluß für: Zusatzheizung, Steuergerät für Bedienelektronik des Handys, Radio, Radio und Navigationssystem (MFD), ABS, Airbag	252
6. Anschluß für: Klimaanlage, Steuergerät für Lenkhilfe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motorsteuergeräte, Lenksäulenelektronik	253
7. Anschluß für: Steuergerät für Anhängererkennung, Komfortsystem, Wischermotor, Alarmhorn, Geber für Fahrzeugneigung, Sensor für Innenraumüberwachung	254
023 - Stufenloser Einfachkühlerlüfter/Doppelkühlerlüfter für Kühlmittel	255-257
1. Stufenloser Einfachkühlerlüfter/Doppelkühlerlüfter für Kühlmittel	255
2. Relais für Spannungsversorgung Klemme 30, Batterie	256
3. Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät für Kühlerlüfter	257
024 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig (mit Thermoschalter)	258-260
1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig (mit Thermoschalter)	258
2. Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30, Batterie	259
3. Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel	260
025 - Stufenloser Einfachkühlerlüfter/Doppelkühlerlüfter für Kühlmittel	261-263
1. Stufenloser Einfachkühlerlüfter/Doppelkühlerlüfter für Kühlmittel	261
2. Relais für Spannungsversorgung Klemme 30, Batterie	262
3. Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel	263
026 - Scheinwerferreinigungsanlage , (8X1)	264-266
1. Scheinwerferreinigungsanlage , (8X1)	264
2. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	265
3. Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Scheibenwaschwasserstand	266
027 - 12-V-Steckdosen	267-268
1. 12-V-Steckdosen	267
2. 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	268
028 - Zusatzwasserheizung Thermo Top V	269-274

1. Zusatzwasserheizung Thermo Top V	269
2. Relais für Frischluftgebläse, Entlastungsrelais für XKontakt, Sicherung SA1, SA4, SA6, SC22, SC52	270
3. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Sicherung SC15, SC31, SC35	271
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Glühkerze mit Flammenüberwachung	272
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung	273
6. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Steuergerät für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Sofortheiztaste, Multifunktionsanzeige	274
029 - Zusatzwasserheizung, Thermo Top V	275-280
1. Zusatzwasserheizung, Thermo Top V	275
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Schalter für Heizung und Heizleistung, Sicherungen	276
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Umwälzpumpe, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler	277
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Antenne für Telefon, Navigation, Standheizung, Antennenweiche, Funkempfänger Zusatzwasserheizung	278
5. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	279
6. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungen	280
030 - CAN-Bus-Vernetzung - Kombi, Komfort, Antrieb und Diagnose, LIN-Bus-Vernetzung	281-287
1. CAN-Bus-Vernetzung - Kombi, Komfort, Antrieb und Diagnose, LIN-Bus-Vernetzung	281
2. Batterie, Sicherungen	282
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Diagnoseanschluss	283
4. Diagnose-Interface für Datenbus, CAN-Bus Antrieb	284
5. Diagnose-Interface für Datenbus, CAN-Bus Infotainment, Antrieb und Komfort	285
6. CAN-Bus Infotainment und Komfort	286
7. CAN-Bus Komfort und LIN-Bus	287
031 - Grundausrüstung mit Zentralverriegelung	288-318
1. Grundausrüstung mit Zentralverriegelung	288
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A	289
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	290
4. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	291
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung der Kl. 30	292
6. Bordnetzsteuergerät	293
7. Zündanlassschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	294
8. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	295
9. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	296
10. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	297
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	298
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Beleuchtungsreglers, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	299
13. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	300
14. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	301
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	302
16. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	303
17. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	304
18. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	305
19. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Doppelwaschpumpe, Relais 2 für Doppelwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Kennzeichenleuchte	306
20. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	307
21. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	308
22. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	309
23. Bordnetzsteuergerät. Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung. Zigarettenanzünder	310

24. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	311
25. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links, Kontaktschalter für Motorhaube, Schalter rechts für Kofferraumbeleuchtung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	312
26. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung der Frischluftregulierung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	313
27. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	314
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Motorhaube	315
29. Lesespule für Wegfahrsicherung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für offene Türen	316
30. Öldruckschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	317
31. Drehzahlmesser, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	318
032 - Grundausrüstung ohne Zentralverriegelung	319-349
1. Grundausrüstung ohne Zentralverriegelung	319
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A	320
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	321
4. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	322
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherung 37 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter C	323
6. Bordnetzsteuergerät	324
7. Zündanlassschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	325
8. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	326
9. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	327
10. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	328
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	329
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Beleuchtungsreglers, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	330
13. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	331
14. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	332
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	333
16. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	334
17. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	335
18. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	336
19. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Doppelwaschpumpe, Relais 2 für Doppelwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Kennzeichenleuchte	337
20. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	338
21. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	339
22. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Lampe für Steckdosenbeleuchtung, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	340
23. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Zigarettenanzünder	341
24. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	342

25. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Türkkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Türkkontaktschalter hinten für Hecktür links, Kontaktschalter für Motorhaube, Schalter rechts für Kofferraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	343
26. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung der Frischluftregulierung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	344
27. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	345
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Motorhaube	346
29. Lesespule für Wegfahrsicherung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für offene Türen	347
30. Öldruckschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	348
31. Drehzahlmesser, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	349
033 - 1,9-l-Dieselmotor , BLS,BSU	350-366
1. 1,9-l-Dieselmotor , BLS,BSU	350
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	351
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	352
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B, Steckbrücke	353
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	354
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	355
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	356
8. Lambdasonde, Hallgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	357
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	358
10. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4	359
11. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	360
12. Potenziometer für Saugrohrklappe, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Motor für Saugrohrklappe	361
13. Potenziometer für Abgasrückführung, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Abgasrückführungsventil	362
14. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	363
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	364
16. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	365
17. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Dieselpartikelfilter	366
034 - 1,9-l-Dieselmotor , BJB	367-381
1. 1,9-l-Dieselmotor , BJB	367
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	368
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	369
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B, Steckbrücke	370
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	371
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	372

7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	373
8. Hallgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	374
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	375
10. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4	376
11. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	377
12. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	378
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	379
14. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	380
15. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	381
035 - 1,4-l-Benzinmotor , BCA	382-398
1. 1,4-l-Benzinmotor , BCA	382
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	383
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	384
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	385
5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	386
6. Steuergerät für Motronic, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	387
7. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Motronic, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	388
8. Steuergerät für Motronic, Bordnetzsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	389
9. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät	390
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Potenziometer für Abgasrückführung, Steuergerät für Motronic, Bordnetzsteuergerät, Abgasrückführungsventil	391
11. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Motronic, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	392
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für Motronic, Bordnetzsteuergerät	393
13. Steuergerät für Motronic, Bordnetzsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	394
14. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für Motronic, Bordnetzsteuergerät	395
15. Klopfsensor 1, Steuergerät für Motronic, Bordnetzsteuergerät	396
16. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	397
17. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	398
036 - 2,0-l-Dieselmotor , BDJ	399-413
1. 2,0-l-Dieselmotor , BDJ	399
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	400
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	401
4. Relais für Glühkerzen, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	402
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	403
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	404
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	405
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	406
9. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage.	407

Bordnetzsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4	
10. Luftmassenmesser, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	408
11. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Abgasrückführungsventil	409
12. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	410
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	411
14. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	412
15. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	413
037 - 1,6-l-Benzinmotor , BGU,BSE,BSF	414-429
1. 1,6-l-Benzinmotor , BGU,BSE,BSF	414
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	415
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	416
4. Relais für Sekundärluftpumpe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Motor für Sekundärluftpumpe	417
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	418
6. Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	419
7. Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Zündtrafo, Zündkerzen	420
8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Drosselklappensteuereinheit, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	421
9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	422
10. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	423
11. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	424
12. Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	425
13. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	426
14. Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	427
15. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	428
16. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	429
038 - Komfortsystem (ohne Fensterheber)	430-443
1. Komfortsystem (ohne Fensterheber)	430
2. Sicherungsbelegung	431
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türkontaktschalter Fahrerseite	432
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Kontrollleuchte für Innenverriegelung Fahrerseite	433
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	434
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	435
7. Türsteuergerät Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Motorhaube, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	436
8. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn	437
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Kofferraumleuchte	438
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür	439
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	440
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem. Schließeinheit für Heckklappe. Schalter für	441

Zentralverriegelung in Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Heckklappenentriegelung	
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Heckflügeltüren, Schalter für Zentralverriegelung Heckklappe, Schalter links für Kofferraumbeleuchtung, Türkontaktschalter	442
14. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Kontrollleuchte für offene Türen	443
039 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	444-457
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	444
2. Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B, Sicherung 44 auf Sicherungshalter C, Sicherung 49 auf Sicherungshalter C, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C	445
3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrertür	446
4. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	447
5. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	448
6. Fensterheberschalter vorn rechts, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	449
7. Kontaktschalter für Motorhaube, Türsteuergerät Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	450
8. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	451
9. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	452
10. Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	453
11. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	454
12. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung in Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	455
13. Schalter für Zentralverriegelung in Heckklappe, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links, Schließeinheit für Heckklappe, Schalter links für Kofferraumbeleuchtung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	456
14. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Türen	457
040 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	458-465
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	458
2. Batterie, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B	459
3. Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	460
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	461
5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	462
6. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	463
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	464
8. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	465
041 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	466-473
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	466
2. Batterie, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B	467
3. Sensoreinheit für ESP. Steuergerät für ABS. Bordnetzsteuergerät	468

4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	469
5. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	470
6. Zündanlassschalter, Lenkwinkelgeber, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	471
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	472
8. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	473
042 - Climatic	474-480
1. Climatic	474
2. Batterie, Relais für Frischluftgebläse, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A	475
3. Steuergerät für Klimaanlage	476
4. Hochdruckgeber, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	477
5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Temperaturklappe links	478
6. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Temperaturfühler für Fahrersitz, Temperaturfühler für Beifahrersitz, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	479
7. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	480
043 - Airbagsysteme (Fahrzeuge mit Fahrer- und Beifahrerairbag)	481-486
1. Airbagsysteme (Fahrzeuge mit Fahrer- und Beifahrerairbag)	481
2. Steuergerät für Airbag, Batterie, Sicherungen, Zünder für Airbag Fahrerseite, Wickelfeder	482
3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Gurtschalter Fahrerseite	483
4. Steuergerät für Airbag, Crashesensor für Seitenairbag, Seitenairbag Fahrerseite, Seitenairbag BeifahrerseiteSchlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite	484
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer	485
6. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchten	486
044 - Radiosystem R100/ RCD 300	487-491
1. Radiosystem R100/ RCD 300	487
2. Radio, Scheibenantenne, Sicherung	488
3. Radio, Lautsprecher vorn	489
4. Radio, Lautsprecher hinten	490
5. Radio, CD-Wechsler	491
045 - Anhängerbetrieb	492-494
1. Anhängerbetrieb	492
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Anhängerbetrieb, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C	493
3. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C, Steckdose für Anhängerbetrieb	494
046 - Elektromechanische Servolenkung	495-498
1. Elektromechanische Servolenkung	495
2. Sicherungen, Steuergerät für Lenkhilfe, Lenkmomentgeber, Motor für elektromechanische Servolenkung	496
3. Motorsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Lenkwinkelgeber, CANBus	497
4. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für elektromechanische Servolenkung	498
047 - Zusatzwasserheizung, Thermo Top V	499-504
1. Zusatzwasserheizung, Thermo Top V	499
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Sofortheiztaste, Sicherungen	500
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Glühkerze, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe, Umwälzpumpe	501
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Antenne für Zusatzheizung, Navigationssystemantenne, Telefonantenne, Antennenweiche	502
5. Abrufttaste für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sofortheiztaste, Diagnose-Interface für Datenbus	503
6. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungen	504
048 - Telefonanlage/Telefonvorbereitung	505-509
1. Telefonanlage/Telefonvorbereitung	505

2. Steuergerät für Bedienelektronik des Handys, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen	506
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Telefonantenne, Antennenweiche	507
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon	508
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Radio, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Mikrofon für Telefon	509
049 - Radio- Navigationssystem (MFD)	510-516
1. Radio- Navigationssystem (MFD)	510
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungen	511
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn	512
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	513
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, CD-Wechsler	514
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Antennenverstärker 2, Steuergerät für Antennenauswahl	515
7. Antennenweiche, Navigationssystemantenne, Telefonantenne, Antenne für Zusatzheizung	516
050 - Doppelkupplungsgetriebe 02E	517-524
1. Doppelkupplungsgetriebe 02E	517
2. Batterie, Anlasser, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherung 15 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 49 auf Sicherungshalter C	518
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber 1 für automatisches Getriebe, Hydraulikdruckgeber 2 für automatisches Getriebe, Temperaturgeber für Kupplung, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5	519
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 6 für automatisches Getriebe	520
5. Wählhebel, Schalter für Rückfahrleuchten, Wegsensor 1 für Gangsteller, Wegsensor 2 für Gangsteller, Wegsensor 3 für Gangsteller, Wegsensor 4 für Gangsteller, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	521
6. Getriebeöltemperaturregeber, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl 2, Geber 1 für Antriebswellendrehzahl, Geber 2 für Antriebswellendrehzahl, Temperaturregeber im Steuergerät, Motorsteuergerät	522
7. Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafелеinsatz, Anschluss für Diagnose	523
8. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	524
051 - Scheinwerferreinigungsanlage , (8X1)	525-527
1. Scheinwerferreinigungsanlage , (8X1)	525
2. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	526
3. Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Scheibenwaschwasserstand	527
052 - 12-V-Steckdosen	528-529
1. 12-V-Steckdosen	528
2. Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	529
053 - Stufenloser Kühlerlüfter 350 W (200 W und 150 W)	530-532
1. Stufenloser Kühlerlüfter 350 W (200 W und 150 W)	530
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungen, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	531
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlmitteltemperaturregeber am Kühlerausgang	532
054 - Stufenloser Kühlerlüfter 500 W (300 W und 200 W)	533-535
1. Stufenloser Kühlerlüfter 500 W (300 W und 200 W)	533
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungen, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	534
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlmitteltemperaturregeber am Kühlerausgang	535
055 - Kühlerlüfter, zweistufig	536-537
1. Kühlerlüfter, zweistufig	536
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Schutzwiderstand, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 24 auf Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	537
056 - Lüfter für Kühlmittel, 1-stufig (mit Thermoschalter)	538-540
1. Lüfter für Kühlmittel, 1-stufig (mit Thermoschalter)	538
2. Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30, Batterie	539
3. Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel	540
057 - Kühlerlüfter. einstufig	541-542

1. Kühlerlüfter, einstufig	541
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Schutzwiderstand, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 24 auf Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	542
058 - Sitzheizung	543-547
1. Sitzheizung	543
2. Batterie, Sicherungen, Entlastungsrelais für X-Kontakt	544
3. Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz, Temperaturfühler für Fahrersitz, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	545
4. Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz, Temperaturfühler für Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	546
5. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz	547
059 - Sicherungsbelegung SA, SB, SC	548-571
1. Sicherungsbelegung SA, SB, SC	548
2. Sicherung SA1, SA2, Batterie, Anlasser, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	549
3. Sicherung SA3, SA4, SA5, SA6, SA7, Entlastungsrelais für X-Kontakt	550
4. Sicherung SB10, SB13, SB15, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	551
5. Sicherung SB14, SB21	552
6. Sicherung SB22, SB24	553
7. Sicherung SB20, SB23, SB24, SB27, Relais für Sekundärluftpumpe	554
8. Sicherung SB6, SB20, SB27, SB28, Relais für Glühkerzen	555
9. Sicherung SB20, SB25, SB26, SB27, Steuergerät für Glühzeitautomatik	556
10. Sicherung SB2, SB3, SB4, SB5, SB16, SB30	557
11. Sicherung SB1, SB7, SB8, SB9, SB17, SB18, Relais für Signalhorn	558
12. Sicherung SB11, SB12, SB19, SB29	559
13. Sicherung SC1, SC2, SC3, SC4	560
14. Sicherung SC5, SC6, SC9	561
15. Sicherung SC10, SC14, SC15	562
16. Sicherung SC16	563
17. Sicherung SC11, SC12, SC13, SC25, SC26, SC27, SC29	564
18. Sicherung SC7, SC8, SC30, SC32	565
19. Sicherung SC28, SC31, SC33, SC34, SC35, SC36, Relais für Standheizbetrieb	566
20. Sicherung SC17, SC18, SC19, SC20, SC21, SC24, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte	567
21. Sicherung SC22, SC23, SC37, S38, SC42	568
22. Sicherung SC43, SC44, SC46, SC47	569
23. Sicherung SC45, SC48, SC49, SC50, SC52, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage	570
24. Sicherung SC39, SC40, SC41, SC51, SC53, SC54, SC55, SC56, SC57, SC58	571
060 - CAN-Bus-Vernetzung - Kombi, Komfort, Antrieb und Diagnose, LIN-Bus-Vernetzung	572-578
1. CAN-Bus-Vernetzung - Kombi, Komfort, Antrieb und Diagnose, LIN-Bus-Vernetzung	572
2. Batterie, Sicherungen	573
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Diagnoseanschluss	574
4. Diagnose-Interface für Datenbus, CAN-Bus Antrieb	575
5. Diagnose-Interface für Datenbus, CAN-Bus Infotainment, Antrieb und Komfort	576
6. CAN-Bus Infotainment und Komfort	577
7. CAN-Bus Komfort und LIN-Bus	578
061 - 2,0 l - Motronic/80 kW, Motorkennbuchstaben BSX, monovalent (Erdgas)	579-597
1. 2,0 l - Motronic/80 kW, Motorkennbuchstaben BSX, monovalent (Erdgas)	579
2. Batterie, Anlasser, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungen	580
3. Drehstromgenerator, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungen	581
4. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sicherungen	582
5. Motorsteuergerät, Geber für Gaspedalstellung	583
6. Motorsteuergerät, Zündspulen, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	584
7. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Sensor für Gasverteilerleiste	585
8. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Anschluss Kühlerlüfter	586
9. Motorsteuergerät, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Klopfensensoren	587
10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber	588
11. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Gaseinblasventile	589
12. Motorsteuergerät, Sensor für Tankdruck, Ventile für Tankabspernung	590
13. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	591
14. Motorsteuergerät, Kupplungspositionsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	592-593
15. Motorsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Schalter für GRA, CANBus	594

16. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollleuchten	595
17. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kühlmittelmangelanzeige, Erdgasvorratsanzeige, Öldruckschalter, Kontrollleuchten, Summer und Gong	596
18. Schalttafeleinsatz, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten	597
062 - 1,4-l-Benzinmotor , BUD	598-613
1. 1,4-l-Benzinmotor , BUD	598
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	599
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	600
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	601
5. Hauptrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	602
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	603
7. Gaspedalstellungsgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber 2 für Gaspedalstellung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	604
8. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	605
9. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	606
10. Motordrehzahlgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	607
11. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	608
12. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	609
13. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	610
14. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	611
15. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	612
16. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	613
063 - Taxiausstattung	614-623
1. Taxiausstattung	614
2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungen	615
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Schalter für Taxizeichen, Lampe für Taxidachzeichen	616
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Schalter für Innenleuchte Taxi, Taster für Taxialarm	617
5. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm	618
6. Taster für Freisprechen, Lautsprecher für Funkgerät, Mikrofon für Funkgerät	619
7. Spiegeltaxameter	620
8. Taxameter, Spiegeltaxameter, Diagnose-Interface für Datenbus	621
9. Innenleuchte vorn, Innenleuchten hinten, Türkkontaktschalter	622
10. Innenleuchte vorn, Innenleuchten hinten, Türkkontaktschalter	623
064 - Sonderausstattung, Polizei	624-633
1. Sonderausstattung, Polizei	624
2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungen	625
3. Sicherungen, Koppelstelle Sondersignale	626
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sperrdiode, Koppelstelle Sondersignale	627
5. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Kofferraumleuchte links	628
6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Schalter für Funkgerät, Taster für Motordurchlauf	629
7. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Bordnetzsteuergerät, Koppelstelle Video Eigensicherung	630
8. Leuchtstofflampen, Koppelstelle Funkgerät, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher	631
9. Unfalldatenspeicher, Taster für Unfalldatenspeicher, Kontrollleuchte für Unfalldatenspeicher	632
10. Unfalldatenspeicher, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	633
065 - Elektrische Schnittstelle	634-638
1. Elektrische Schnittstelle	634
2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungen	635
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sperrdiode	636
4. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	637
5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	638
066 - Sitzheizung	639-643

1. Sitzheizung	639
2. Batterie, Sicherungen, Entlastungsrelais für X-Kontakt	640
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Temperaturfühler für Fahrersitz, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	641
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Temperaturfühler für Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	642
5. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für Klimaanlage, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung	643
067 - 6-Gang-Automatikgetriebe , (09G)	644-652
1. 6-Gang-Automatikgetriebe , (09G)	644
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherung 20 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B	645
3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät	646
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10	647
5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät	648
6. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät	649
7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	650
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	651
9. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	652
068 - Universelle Handyvorbereitung (UHV) - Low	653-657
1. Universelle Handyvorbereitung (UHV) - Low	653
2. Halterung für Telefon, Telefonantenne, Antennenweiche	654
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Halterung für Telefon	655
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Halterung für Telefon	656
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Steuer- gerät für Lenksäule	657
069 - Komfortsystem (ohne Fensterheber)	658-671
1. Komfortsystem (ohne Fensterheber)	658
2. Sicherungsbelegung, Türsteuergerät Fahrerseite	659
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türkontaktschalter Fahrerseite	660
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Kontrollleuchte für Innenverriegelung Fahrerseite	661
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	662
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	663
7. Türsteuergerät Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Motorhaube, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	664
8. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn	665
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Kofferraumleuchte	666
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür	667
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	668
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Heckklappe, Schalter für Zentralverriegelung in Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Heckklappenentriegelung	669
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Heckflügeltüren, Schalter für Zentralverriegelung Heckklappe, Schalter links für Kofferraumbeleuchtung, Türkontaktschalter	670
14. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, , Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Kontrollleuchte für offene Türen	671
070 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	672-685
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	672
2. Sicherung 6 auf Sicherungshalter A. Sicherung 29 auf Sicherungshalter B. Sicherung 44 auf	673

Sicherungshalter C, Sicherung 49 auf Sicherungshalter C, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C	
3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrertür	674
4. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	675
5. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	676
6. Fensterheberschalter vorn rechts, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	677
7. Kontaktschalter für Motorhaube, Türsteuergerät Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	678
8. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	679
9. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	680
10. Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	681
11. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	682
12. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung in Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	683
13. Schalter für Zentralverriegelung in Heckklappe, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links, Schließeinheit für Heckklappe, Schalter links für Kofferraumbeleuchtung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	684
14. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Türen	685
071 - Zusatzwasserheizung, Thermo Top V	686-691
1. Zusatzwasserheizung, Thermo Top V	686
2. Steuergerät für Zusatzheizung, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Sofortheiztaste, Sicherungen	687
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Glühkerze, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe, Umwälzpumpe	688
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Antenne für Zusatzheizung, Navigationssystemantenne, Telefonantenne, Antennenweiche	689
5. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sofortheiztaste, Diagnose-Interface für Datenbus	690
6. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungen	691
072 - Sitzheizung mit Wangenheizung	692-696
1. Sitzheizung mit Wangenheizung	692
2. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherung	693
3. Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbare Sitzwangen	694
4. Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne, beheizbare Sitzwangen	695
5. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherung	696
073 - Sitzheizung mit Wangenheizung	697-701
1. Sitzheizung mit Wangenheizung	697
2. Batterie, Sicherungen, Entlastungsrelais für X-Kontakt	698
3. Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbare Sitzwangen	699
4. Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne, beheizbare Sitzwangen	700
5. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz	701
074 - Sitzheizung mit Wangenheizung	702-706
1. Sitzheizung mit Wangenheizung	702
2. Batterie, Sicherungen, Entlastungsrelais für X-Kontakt	703
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Temperaturfühler für Fahrersitz, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	704
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Temperaturfühler für Beifahrersitz, beheizbarer	705

Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	
5. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für Klimaanlage, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung	706
075 - 1,4-l-Benzinmotor , BUD	707-722
1. 1,4-l-Benzinmotor , BUD	707
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	708
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	709
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	710
5. Hauptrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	711
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	712
7. Gaspedalstellungsgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber 2 für Gaspedalstellung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	713
8. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	714
9. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	715
10. Motordrehzahlgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	716
11. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	717
12. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	718
13. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	719
14. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	720
15. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	721
16. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	722
076 - Climatic	723-729
1. Climatic	723
2. Batterie, Relais für Frischluftgebläse, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A	724
3. Steuergerät für Klimaanlage	725
4. Hochdruckgeber, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	726
5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Temperaturklappe links	727
6. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Temperaturfühler für Fahrersitz, Temperaturfühler für Beifahrersitz, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	728
7. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	729
077 - Grundausrüstung ohne Zentralverriegelung	730-760
1. Grundausrüstung ohne Zentralverriegelung	730
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A	731
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	732
4. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter C	733
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter C, Sicherung 37 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter C	734
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	735
7. Zündanlassschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	736
8. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	737
9. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	738
10. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	739
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	740
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Beleuchtungsreglers, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	741
13. Realer für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung. Bordnetzsteuergerät. Stellmotor rechts für	742

Leuchtweitenregelung	
14. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	743
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	744
16. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	745
17. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	746
18. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	747
19. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Doppelwaschpumpe, Relais 2 für Doppelwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Kennzeichenleuchte	748
20. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	749
21. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	750
22. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Lampe für Steckdosenbeleuchtung, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	751
23. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Zigarettenanzünder	752
24. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	753
25. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links, Kontaktschalter für Motorhaube, Schalter rechts für Kofferraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	754
26. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung der Frischluftregulierung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	755
27. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	756
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Motorhaube	757
29. Lesespule für Wegfahrsicherung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für offene Türen	758
30. Öldruckschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	759
31. Drehzahlmesser, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	760
078 - Grundausrüstung mit Zentralverriegelung	761-791
1. Grundausrüstung mit Zentralverriegelung	761
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A	762
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	763
4. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	764
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung der Kl. 30	765
6. Bordnetzsteuergerät	766
7. Zündanlassschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	767
8. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	768
9. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	769
10. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	770
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	771
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Beleuchtungsreglers, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	772
13. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	773
14. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	774
15. Bordnetzsteuergerät. Lampe für Seitenblinkleuchte links. Lampe für Seitenblinkleuchte rechts.	775

Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	
16. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	776
17. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	777
18. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	778
19. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Doppelwaschpumpe, Relais 2 für Doppelwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Kennzeichenleuchte	779
20. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	780
21. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	781
22. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	782
23. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Zigarettenanzünder	783
24. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	784
25. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links, Kontaktschalter für Motorhaube, Schalter rechts für Kofferraumbeleuchtung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	785
26. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung der Frischluftregulierung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	786
27. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	787
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Motorhaube	788
29. Lesespule für Wegfahrsicherung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für offene Türen	789
30. Öldruckschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	790
31. Drehzahlmesser, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	791
079 - 1,6-l-Benzinmotor , BSE,BSF	792-806
1. 1,6-l-Benzinmotor , BSE,BSF	792
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	793
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	794
4. Relais für Sekundärluftpumpe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Motor für Sekundärluftpumpe	795
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	796
6. Druckschalter für Servolenkung, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	797
7. Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Zündtrafo, Zündkerzen	798
8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Drosselklappensteuereinheit, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	799
9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	800
10. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	801
11. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	802
12. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	803
13. Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	804
14. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	805
15. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	806
080 - 2.0-l-Dieselmotor . BDJ.BST	807-820

1. 2,0-I-Dieselmotor , BDJ,BST	807
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	808
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	809
4. Relais für Glühkerzen, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	810
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	811
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	812
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	813
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	814
9. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4	815
10. Luftmassenmesser, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	816
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	817
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Abgasrückführungsventil	818
13. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	819
14. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	820
081 - 2,0 I - Motronic/80 kW, Motorkennbuchstaben BSX, monovalent (Erdgas)	821-838
1. 2,0 I - Motronic/80 kW, Motorkennbuchstaben BSX, monovalent (Erdgas)	821
2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungen	822
3. Drehstromgenerator, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungen	823
4. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sicherungen	824
5. Motorsteuergerät, Geber für Gaspedalstellung	825
6. Motorsteuergerät, Zündspulen, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	826
7. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	827
8. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Anschluss Kühlerlüfter	828
9. Motorsteuergerät, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Klopfensensoren	829
10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber	830
11. Motorsteuergerät, Gaseinblasventile, Sensor für Gasverteilerleiste	831
12. Motorsteuergerät, Sensor für Tankdruck, Ventile für Tankabspernung	832
13. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	833
14. Motorsteuergerät, Kupplungspositionsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	834
15. Motorsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Schalter für GRA, CAN-Bus	835
16. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollleuchten	836
17. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kühlmittelmangelanzeige, Erdgasvorratsanzeige, Öldruckschalter, Kontrollleuchten, Summer und Gong	837
18. Schalttafeleinsatz, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten	838
082 - Doppelkupplungsgetriebe 02E	839-846
1. Doppelkupplungsgetriebe 02E	839
2. Batterie, Anlasser, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 1 auf Sicherungshalter C, Sicherung 2 auf Sicherungshalter C, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 49 auf Sicherungshalter C	840
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber 1 für automatisches Getriebe, Hydraulikdruckgeber 2 für automatisches Getriebe, Temperaturgeber für Kupplung, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5	841
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe. Druckregelventil 6 für automatisches Getriebe	842

5. Wählhebel, Schalter für Rückfahrleuchten, Wegsensor 1 für Gangsteller, Wegsensor 2 für Gangsteller, Wegsensor 3 für Gangsteller, Wegsensor 4 für Gangsteller, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	843
6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl 2, Geber 1 für Antriebswellendrehzahl, Geber 2 für Antriebswellendrehzahl, Temperaturgeber im Steuergerät, Motorsteuergerät	844
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	845
8. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	846
083 - 6-Gang-Automatikgetriebe , (09G)	847-855
1. 6-Gang-Automatikgetriebe , (09G)	847
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 49 auf Sicherungshalter C	848
3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät	849
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10	850
5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät	851
6. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät	852
7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	853
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	854
9. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	855
084 - Anhängerbetrieb	856-858
1. Anhängerbetrieb	856
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Anhängerbetrieb, Sicherung 3 auf Sicherungshalter C, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C	857
3. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C, Steckdose für Anhängerbetrieb	858
085 - 1,9-l-Dieselmotor , BJB	859-872
1. 1,9-l-Dieselmotor , BJB	859
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	860
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	861
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B, Steckbrücke	862
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	863
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	864
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	865
8. Hallgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	866
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	867
10. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4	868
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	869
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	870
13. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	871
14. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmanometeranzeige. Ölstands- und Öltemperaturgeber. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	872

086 - 1,9-l-Dieselmotor , BLS,BSU	873-888
1. 1,9-l-Dieselmotor , BLS,BSU	873
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	874
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	875
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B, Steckbrücke	876
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	877
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	878
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	879
8. Lambdasonde, Hallgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	880
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	881
10. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4	882
11. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	883
12. Potenziometer für Saugrohrklappe, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Motor für Saugrohrklappe	884
13. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	885
14. Potenziometer für Abgasrückführung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Abgasrückführungsventil	886
15. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	887
16. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Dieselpartikelfilter	888
087 - Elektromechanische Servolenkung	889-892
1. Elektromechanische Servolenkung	889
2. Sicherungen, Steuergerät für Lenkhilfe, Lenkmomentgeber, Motor für elektromechanische Servolenkung	890
3. Motorsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Lenkwinkelgeber, CANBus	891
4. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für elektromechanische Servolenkung	892
088 - Sicherungsbelegung SA, SB, SC	893-916
1. Sicherungsbelegung SA, SB, SC	893
2. Sicherung SA1, SA2, Batterie, Anlasser, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	894
3. Sicherung SA3, SA4, SA5, SA6, SA7, Entlastungsrelais für X-Kontakt	895
4. Sicherung SB10, SB13, SB15, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	896
5. Sicherung SB14, SB21	897
6. Sicherung SB22, SB24	898
7. Sicherung SB20, SB23, SB24, SB27, Relais für Sekundärluftpumpe	899
8. Sicherung SB6, SB20, SB27, SB28, Relais für Glühkerzen	900
9. Sicherung SB20, SB25, SB26, SB27, Steuergerät für Glühzeitautomatik	901
10. Sicherung SB2, SB3, SB4, SB5, SB16, SB30	902
11. Sicherung SB1, SB7, SB8, SB9, SB17, SB18, Relais für Signalhorn	903
12. Sicherung SB11, SB12, SB19, SB29	904
13. Sicherung SC1, SC2	905
14. Sicherung SC3	906
15. Sicherung SC5, SC6	907
16. Sicherung SC11, SC12, SC16, SC18, SC19	908
17. Sicherung SC25, SC26, SC27	909
18. Sicherung SC28, SC29, SC30	910
19. Sicherung SC31, SC32, SC33, SC34, SC35, SC36, Relais für Standheizbetrieb	911
20. Sicherung SC17, SC20, SC21, SC22, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte	912
21. Sicherung SC24, SC37, SC38	913

22. Sicherung SC42, SC43, SC45	914
23. Sicherung SC46, SC47, SC48, SC49, SC50, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage	915
24. Sicherung SC39, SC40, SC41, SC52, SC53, SC54, SC55	916
089 - Sonderausstattung, Polizei	917-926
1. Sonderausstattung, Polizei	917
2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungen	918
3. Sicherungen, Koppelstelle Sondersignale	919
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sperrdiode, Koppelstelle Sondersignale	920
5. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Kofferraumleuchte links	921
6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Schalter für Funkgerät, Taster für Motordurchlauf	922
7. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Bordnetzsteuergerät, Koppelstelle Video Eigensicherung	923
8. Leuchtstofflampen, Koppelstelle Funkgerät, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher	924
9. Unfalldatenspeicher, Taster für Unfalldatenspeicher, Kontrollleuchte für Unfalldatenspeicher	925
10. Unfalldatenspeicher, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links	926
090 - Taxiausstattung	927-937
1. Taxiausstattung	927
2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungen	928
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Schalter für Taxizeichen, Lampe für Taxidachzeichen	929
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Schalter für Innenleuchte Taxi, Taster für Taxialarm	930
5. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Taxameter	931
6. Funkgerät, Taster für Freisprechen, Lautsprecher für Funkgerät, Mikrofon für Funkgerät	932
7. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	933
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	934
9. Innenleuchte vorn, Innenleuchten hinten, Türkkontaktschalter	935
10. Innenleuchte vorn, Innenleuchten hinten, Türkkontaktschalter	936-937
091 - Elektrische Schnittstelle	938-942
1. Elektrische Schnittstelle	938
2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungen	939
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sperrdiode	940
4. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	941
5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	942
092 - Komfortsystem (ohne Fensterheber)	943-956
1. Komfortsystem (ohne Fensterheber)	943
2. Sicherungsbelegung, Türsteuergerät Fahrerseite	944
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türkkontaktschalter Fahrerseite	945
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Kontrollleuchte für Innenverriegelung Fahrerseite	946
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	947
6. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türkkontaktschalter Beifahrerseite	948
7. Türsteuergerät Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Motorhaube, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	949
8. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn	950
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Kofferraumleuchte	951
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türkkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür	952
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	953
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Heckklappe, Schalter für Zentralverriegelung in Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Heckklappenentriegelung	954
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Heckflügeltüren, Schalter für Zentralverriegelung Heckklappe, Schalter links für Kofferraumbeleuchtung, Türkkontaktschalter	955
14. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Türkkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Kontrollleuchte für offene Türen	956
093 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	957-970
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	957
2. Sicherung 6 auf Sicherunshalter A. Sicherung 24 auf Sicherunshalter C. Sicherung 29 auf	958

Sicherungshalter B, Sicherung 49 auf Sicherungshalter C, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C	
3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrertür	959
4. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	960
5. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	961
6. Fensterheberschalter vorn rechts, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	962
7. Kontaktschalter für Motorhaube, Türsteuergerät Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	963
8. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	964
9. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	965
10. Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	966
11. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	967
12. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung in Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	968
13. Schalter für Zentralverriegelung in Heckklappe, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links, Schließeinheit für Heckklappe, Schalter links für Kofferraumbeleuchtung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	969
14. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Türen	970
094 - 2,0-I-Dieselmotor , BMM	971-986
1. 2,0-I-Dieselmotor , BMM	971
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	972
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	973
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B, Steckbrücke	974
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	975
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	976
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	977
8. Lambdasonde, Hallgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	978
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	979
10. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4	980
11. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	981
12. Potenziometer für Saugrohrklappe, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Motor für Saugrohrklappe	982
13. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	983
14. Potenziometer für Abgasrückführung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Abgasrückführungsventil	984
15. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	985
16. Öldruckschalter. Kraftstoffvorratsanzeige. Kühlmitteltemperaturanzeige. Geber für	986

	Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Dieselpartikelfilter	
095	- Climatic	987-993
	1. Climatic	987
	2. Batterie, Relais für Frischluftgebläse, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	988
	3. Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	989
	4. Hochdruckgeber, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Abschaltrelais für Magnetkupplung der Klimaanlage, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	990
	5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Temperaturklappe links	991
	6. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Temperaturfühler für Fahrersitz, Temperaturfühler für Beifahrersitz, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	992
	7. Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	993
096	- Radiosystem R100/ RCD 300	994-998
	1. Radiosystem R100/ RCD 300	994
	2. Radio, Scheibenantenne, Sicherung	995
	3. Radio, Lautsprecher vorn	996
	4. Radio, Lautsprecher hinten	997
	5. Radio, CD-Wechsler	998
097	- Sonderausstattung, Polizei	999-1008
	1. Sonderausstattung, Polizei	999
	2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungen	1000
	3. Sicherungen, Koppelstelle Sondersignale	1001
	4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sperrdiode, Koppelstelle Sondersignale	1002
	5. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Kofferraumleuchte links	1003
	6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Schalter für Funkgerät, Taster für Motordurchlauf	1004
	7. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Bordnetzsteuergerät, Koppelstelle Video-Eigenüberwachung	1005
	8. Leuchtstofflampen, Koppelstelle Funkgerät, Bordnetzsteuergerät, Unfalldatenspeicher	1006
	9. Unfalldatenspeicher, Taster für Unfalldatenspeicher, Kontrollleuchte für Unfalldatenspeicher	1007
	10. Unfalldatenspeicher, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links	1008
098	- Taxiausstattung	1009-1019
	1. Taxiausstattung	1009
	2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungen	1010
	3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Schalter für Taxizeichen, Lampe für Taxidachzeichen	1011
	4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Schalter für Innenleuchte Taxi, Taster für Taxialarm	1012
	5. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Taxameter	1013
	6. Funkgerät, Taster für Freisprechen, Lautsprecher für Funkgerät, Mikrofon für Funkgerät	1014
	7. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1015
	8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1016
	9. Innenleuchte vorn, Innenleuchten hinten, Türkontaktschalter	1017
	10. Innenleuchte vorn, Innenleuchten hinten, Türkontaktschalter	1018-1019
099	- Universelle Handylvorbereitung (UHV) - Low (9W8)	1020-1024
	1. Universelle Handylvorbereitung (UHV) - Low (9W8)	1020
	2. Halterung für Telefon, Telefonantenne, Antennenweiche	1021
	3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Halterung für Telefon	1022
	4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Halterung für Telefon	1023
	5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Multifunktionsanzeige, Steuer- gerät für Lenksäule	1024
100	- Radio-Navigationssystem (MFD)	1025-1031
	1. Radio-Navigationssystem (MFD)	1025
	2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungen	1026
	3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn	1027
	4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	1028
	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, CD-Wechsler	1029
	6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Antennenverstärker	1030
	7. Navigationssystemantenne, Telefonantenne, Antenne für Zusatzwasserheizung	1031
101	- 1.4-I-Benzinmotor . BUD	1032-1047

1.	1,4-l-Benzinmotor , BUD	1032
2.	Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1033
3.	Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1034
4.	Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1035
5.	Hauptrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1036
6.	Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	1037
7.	Gaspedalstellungsgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber 2 für Gaspedalstellung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1038
8.	Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	1039
9.	Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1040
10.	Motordrehzahlgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1041
11.	Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1042
12.	Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1043
13.	Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1044
14.	Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	1045
15.	Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1046
16.	Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1047
102 -	2,0 l - Motronic/80 kW, Motorkennbuchstaben BSX, monovalent (Erdgas)	1048-1065
1.	2,0 l - Motronic/80 kW, Motorkennbuchstaben BSX, monovalent (Erdgas)	1048
2.	Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungen	1049
3.	Drehstromgenerator, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungen	1050
4.	Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sicherungen	1051
5.	Motorsteuergerät, Geber für Gaspedalstellung	1052
6.	Motorsteuergerät, Zündspulen, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	1053
7.	Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1054
8.	Motorsteuergerät, Einspritzventile, Anschluss Kühlerlüfter	1055
9.	Motorsteuergerät, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Klopfensoren	1056
10.	Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber	1057
11.	Motorsteuergerät, Gaseinblasventile, Sensor für Gasverteilerleiste	1058
12.	Motorsteuergerät, Sensor für Tankdruck, Ventile für Tankabspernung	1059
13.	Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1060
14.	Motorsteuergerät, Kupplungspositionsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	1061
15.	Motorsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Schalter für GRA, CAN-Bus	1062
16.	Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollleuchten	1063
17.	Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kühlmittelmangelanzeige, Erdgasvorratsanzeige, Öldruckschalter, Kontrollleuchten, Summer und Gong	1064
18.	Schalttafeleinsatz, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten	1065
103 -	1,6-l-Benzinmotor , BSE,BSF	1066-1080
1.	1,6-l-Benzinmotor , BSE,BSF	1066
2.	Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1067
3.	Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1068
4.	Relais für Sekundärluftpumpe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Motor für Sekundärluftpumpe	1069
5.	Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1070
6.	Druckschalter für Servolenkung, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1071
7.	Steuergerät für Simos. Bordnetzsteuergerät. Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung. Zündtrafo.	1072

Zündkerzen	
8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Drosselklappensteuereinheit, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	1073
9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	1074
10. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1075
11. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	1076
12. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	1077
13. Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für Registersaugrohrrumschaltung	1078
14. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1079
15. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1080
104 - 1,9-I-Dieselmotor , BJB	1081-1094
1. 1,9-I-Dieselmotor , BJB	1081
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1082
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1083
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B, Steckbrücke	1084
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1085
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1086
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1087
8. Hallgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1088
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1089
10. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4	1090
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1091
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1092
13. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	1093
14. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1094
105 - 1,9-I-Dieselmotor , BLS,BSU	1095-1110
1. 1,9-I-Dieselmotor , BLS,BSU	1095
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1096
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1097
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B, Steckbrücke	1098
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1099
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1100
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1101
8. Lambdasonde, Hallgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1102
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1103
10. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage.	1104

Bordnetzsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4	
11. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1105
12. Potenziometer für Saugrohrklappe, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Motor für Saugrohrklappe	1106
13. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1107
14. Potenziometer für Abgasrückführung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Abgasrückführungsventil	1108
15. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	1109
16. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Dieselpartikelfilter	1110
106 - 2,0-I-Dieselmotor , BDJ,BST	1111-1124
1. 2,0-I-Dieselmotor , BDJ,BST	1111
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1112
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1113
4. Relais für Glühkerzen, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	1114
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1115
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1116
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1117
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1118
9. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4	1119
10. Luftmassenmesser, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	1120
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1121
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Abgasrückführungsventil	1122
13. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	1123
14. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1124
107 - Doppelkupplungsgetriebe 02E	1125-1132
1. Doppelkupplungsgetriebe 02E	1125
2. Batterie, Anlasser, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 49 auf Sicherungshalter C	1126
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber 1 für automatisches Getriebe, Hydraulikdruckgeber 2 für automatisches Getriebe, Temperaturgeber für Kupplung, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5	1127
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 6 für automatisches Getriebe	1128
5. Wählhebel, Schalter für Rückfahrleuchten, Wegsensor 1 für Gangsteller, Wegsensor 2 für Gangsteller, Wegsensor 3 für Gangsteller, Wegsensor 4 für Gangsteller, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1129
6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl 2, Geber 1 für Antriebswellendrehzahl, Geber 2 für Antriebswellendrehzahl, Temperaturgeber im Steuergerät, Motorsteuergerät	1130
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diaanose	1131

8. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1132
108 - 6-Gang-Automatikgetriebe , (09G)	1133-1141
1. 6-Gang-Automatikgetriebe , (09G)	1133
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 49 auf Sicherungshalter C	1134
3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät	1135
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10	1136
5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät	1137
6. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät	1138
7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1139
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1140
9. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1141
109 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	1142-1149
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	1142
2. Batterie, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B	1143
3. Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1144
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1145
5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1146
6. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1147
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1148
8. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1149
110 - Airbagsysteme (Fahrzeuge mit Fahrer- und Beifahrerairbag)	1150-1155
1. Airbagsysteme (Fahrzeuge mit Fahrer- und Beifahrerairbag)	1150
2. Steuergerät für Airbag, Batterie, Sicherungen, Zünder für Airbag Fahrerseite, Wickelfeder	1151
3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Gurtschalter Fahrerseite	1152
4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag, Seitenairbag Fahrerseite, Seitenairbag Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite	1153
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer	1154
6. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchten	1155
111 - Anhängerbetrieb	1156-1158
1. Anhängerbetrieb	1156
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Anhängerbetrieb, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C	1157
3. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Steckdose für Anhängerbetrieb	1158
112 - Einparkhilfe (PDC) ohne Park-Assist (7X1)	1159-1162
1. Einparkhilfe (PDC) ohne Park-Assist (7X1)	1159
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Relais 2 für Spannungsversorgung Klemme 15	1160
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Geber für Einparkhilfe hinten	1161
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Schalter für Rückfahrleuchten	1162
113 - Scheinwerferreinigungsanlage , (8X1)	1163-1165
1. Scheinwerferreinigungsanlage , (8X1)	1163
2. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	1164
3. Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Scheibenwaschwasserstand	1165
114 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und	1166-1173

Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	1166
2. Batterie, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B	1167
3. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1168
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1169
5. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1170
6. Zündanlassschalter, Lenkwinkelgeber, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1171
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1172
8. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1173
115 - Sicherungsbelegung SA, SB, SC	1174-1199
1. Sicherungsbelegung SA, SB, SC	1174
2. Sicherung SA1, SA2, Batterie, Anlasser, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1175
3. Sicherung SA3, SA4, SA5, SA6, SA7, Entlastungsrelais für X-Kontakt	1176
4. Sicherung SB10, SB13, SB15, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1177
5. Sicherung SB14, SB21	1178
6. Sicherung SB22, SB24	1179
7. Sicherung SB20, SB23, SB24, SB27, Relais für Sekundärluftpumpe	1180
8. Sicherung SB6, SB20, SB27, SB28, Relais für Glühkerzen	1181
9. Sicherung SB20, SB25, SB26, SB27, Steuergerät für Glühzeitautomatik	1182
10. Sicherung SB2, SB3, SB4, SB5, SB16, SB30	1183
11. Sicherung SB1, SB7, SB8, SB9, SB17, SB18, Relais für Signalhorn	1184
12. Sicherung SB11, SB12, SB19, SB29	1185
13. Sicherung SC9, SC10	1186
14. Sicherung SC13	1187
15. Sicherung SC14, SC15	1188
16. Sicherung SC11, SC16	1189
17. Sicherung SC12, SC18, SC19, SC27	1190
18. Sicherung SC28, SC29, SC30	1191
19. Sicherung SC31, SC32, SC33, SC34, SC35, SC36, Relais für Standheizbetrieb	1192
20. Sicherung SC17, SC21, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte	1193
21. Sicherung SC20, SC22, SC45	1194
22. Sicherung SC24, SC42, SC43	1195
23. Sicherung SC46, SC47, SC48, SC49, SC50	1196
24. Sicherung SC18, SC19, SC39, SC40, SC41, SC52, SC53, SC54, SC55, SC56	1197
25. Sicherung SC37, SC38	1198
26. Sicherung SC53, SC54, SC55, SC56, SC57, SC58	1199
116 - Komfortsystem ohne elektrische Fensterheber	1200-1213
1. Komfortsystem ohne elektrische Fensterheber	1200
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A	1201
3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür	1202
4. Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Kontrollleuchte für Innenverriegelung Fahrerseite	1203
5. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Bordnetzsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	1204
6. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Beifahrertür	1205
7. Kontaktschalter für Motorhaube, Türsteuergerät Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	1206
8. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1207
9. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	1208
10. Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1209
11. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1210

12. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung in Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1211
13. Schalter für Zentralverriegelung in Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Schalter links für Kofferraumbeleuchtung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1212
14. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1213
117 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	1214-1227
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	1214
2. Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B, Sicherung 49 auf Sicherungshalter C, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C	1215
3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrertür	1216
4. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1217
5. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	1218
6. Fensterheberschalter vorn rechts, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1219
7. Kontaktschalter für Motorhaube, Türsteuergerät Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	1220
8. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1221
9. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	1222
10. Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1223
11. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1224
12. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung in Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1225
13. Schalter für Zentralverriegelung in Heckklappe, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links, Schließeinheit für Heckklappe, Schalter links für Kofferraumbeleuchtung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1226
14. Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Türen	1227
118 - Zusatzwasserheizung, Thermo Top V	1228-1233
1. Zusatzwasserheizung, Thermo Top V	1228
2. Steuergerät für Zusatzwasserheizung, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Sofortheiztaste, Sicherungen	1229
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Glühkerze, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe, Umwälzpumpe	1230
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Antenne für Zusatzheizung, Navigationssystemantenne, Telefonantenne	1231
5. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sofortheiztaste, Diagnose-Interface für Datenbus, Relais 2 für Spannungsversorgung	1232
6. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungen, Entlastungsrelais für X-Kontakt	1233
119 - Elektromechanische Servolenkung	1234-1237
1. Elektromechanische Servolenkung	1234
2. Sicherungen, Steuergerät für Lenkhilfe, Lenkmomentgeber, Motor für elektromechanische Servolenkung	1235
3. Motorsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Lenkwinkelgeber, CAN-Bus	1236
4. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für elektromechanische Servolenkung	1237
120 - CAN-Bus-Vernetzung - Kombi, Komfort, Antrieb und Diagnose, LIN-Bus-Vernetzung	1238-1244
1. CAN-Bus-Vernetzung - Kombi, Komfort, Antrieb und Diagnose, LIN-Bus-Vernetzung	1238
2. Batterie. Sicherungen	1239

3. Diagnose-Interface für Datenbus, Diagnoseanschluss	1240
4. Diagnose-Interface für Datenbus, CAN-Bus Antrieb	1241
5. Diagnose-Interface für Datenbus, CAN-Bus Infotainment, Antrieb und Komfort	1242
6. CAN-Bus Infotainment und Komfort	1243
7. CAN-Bus Komfort und LIN-Bus	1244
121 - Grundausrüstung ohne Zentralverriegelung	1245-1275
1. Grundausrüstung ohne Zentralverriegelung	1245
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A	1246
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1247
4. Relais für Standheizbetrieb, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter C	1248
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter C, Sicherung 37 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter C	1249
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	1250
7. Zündanlassschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1251
8. Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1252
9. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1253
10. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1254
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	1255
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Beleuchtungsreglers, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1256
13. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1257
14. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	1258
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	1259
16. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	1260
17. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	1261
18. Bremslichtschalter, Relais für Bremsleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	1262
19. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Doppelwaschpumpe, Relais 2 für Doppelwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Kennzeichenleuchte	1263
20. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	1264
21. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	1265
22. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	1266
23. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Zigarettenanzünder	1267
24. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	1268
25. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Türkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links, Kontaktschalter für Motorhaube, Schalter rechts für Kofferraumbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	1269
26. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung der Frischluftregulierung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1270
27. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1271
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Motorhaube	1272
29. Lesespule für Wegfahrsicherung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für offene Türen	1273
30. Öldruckschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für	1274

	Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	
	31. Drehzahlmesser, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1275
122 -	Grundausrüstung mit Zentralverriegelung	1276-1306
	1. Grundausrüstung mit Zentralverriegelung	1276
	2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A	1277
	3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1278
	4. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter C	1279
	5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter C	1280
	6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	1281
	7. Zündanlassschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1282
	8. Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1283
	9. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1284
	10. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1285
	11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	1286
	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Beleuchtungsreglers, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1287
	13. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1288
	14. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	1289
	15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	1290
	16. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	1291
	17. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	1292
	18. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	1293
	19. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Doppelwaschpumpe, Relais 2 für Doppelwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Kennzeichenleuchte	1294
	20. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	1295
	21. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	1296
	22. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1297
	23. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Zigarettenanzünder	1298
	24. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	1299
	25. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Türkkontaktschalter hinten für Hecktür rechts, Türkkontaktschalter hinten für Hecktür links, Kontaktschalter für Motorhaube, Schalter rechts für Kofferraumbeleuchtung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	1300
	26. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung der Frischluftregulierung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1301
	27. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1302
	28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Motorhaube	1303
	29. Lesespule für Wegfahrsicherung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für offene Türen	1304
	30. Öldruckschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1305
	31. Drehzahlmesser, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1306

123 - Sitzheizung	1307-1311
1. Sitzheizung	1307
2. Batterie, Sicherungen, Entlastungsrelais für X-Kontakt	1308
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Temperaturfühler für Fahrersitz, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1309
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Temperaturfühler für Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1310
5. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für Klimaanlage, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung	1311
124 - Assistenzfahrlicht	1312-1317
1. Assistenzfahrlicht	1312
2. Batterie, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungen SA, SC	1313
3. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte	1314
4. Scheinwerfer links	1315
5. Scheinwerfer rechts, Sensor für Regen- und Lichterkennung	1316
6. Blinklicht hinten, Bremslicht links, Bremslicht rechts, Rückfahrlicht, Schlusslicht und Nebelschlussleuchte	1317
125 - Multifunktionslenkrad	1318-1322
1. Multifunktionslenkrad	1318
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Zünder für Airbag Fahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus	1319
3. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring	1320
4. Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Schalter für Tiptronic im Lenkrad, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	1321
5. Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	1322
126 - Grundausrüstung ohne Zentralverriegelung	1323-1353
1. Grundausrüstung ohne Zentralverriegelung	1323
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A	1324
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1325
4. Relais für Standheizbetrieb, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter C	1326
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter C, Sicherung 37 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter C	1327
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	1328
7. Zündanlassschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1329
8. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1330
9. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1331
10. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1332
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	1333
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Beleuchtungsreglers, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1334
13. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1335
14. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	1336
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	1337
16. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	1338
17. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	1339
18. Bremslichtschalter, Relais für Bremsleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	1340
19. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Doppelwaschpumpe, Relais 2 für Doppelwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Kennzeichenleuchte	1341
20. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	1342
21. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe. beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links. beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	1343

22. Warnlichtschalter, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	1344
23. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Zigarettenanzünder, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1345
24. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	1346
25. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	1347
26. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung der Frischluftregulierung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1348
27. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1349
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Motorhaube	1350
29. Lesespule für Wegfahrsicherung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für offene Türen	1351
30. Öldruckschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1352
31. Drehzahlmesser, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1353
127 - Grundausrüstung mit Zentralverriegelung	1354-1384
1. Grundausrüstung mit Zentralverriegelung	1354
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A	1355
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1356
4. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter C	1357
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter C	1358
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	1359
7. Zündanlassschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1360
8. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1361
9. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1362
10. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1363
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	1364
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Beleuchtungsreglers, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1365
13. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1366
14. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	1367
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	1368
16. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	1369
17. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	1370
18. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	1371
19. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Doppelwaschpumpe, Relais 2 für Doppelwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Kennzeichenleuchte	1372
20. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	1373
21. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	1374
22. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1375
23. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Zigarettenanzünder	1376
24. Bordnetzsteuergerät. Innenleuchte vorn. Leseleuchte Beifahrerseite. Leseleuchte Fahrerseite.	1377

Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	
25. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links, Kontaktschalter für Motorhaube, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	1378
26. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung der Frischluftregulierung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1379
27. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1380
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Motorhaube	1381
29. Lesespule für Wegfahrsicherung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für offene Türen	1382
30. Öldruckschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1383
31. Drehzahlmesser, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1384
128 - Komfortsystem ohne elektrische Fensterheber	1385-1398
1. Komfortsystem ohne elektrische Fensterheber	1385
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	1386
3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür	1387
4. Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Kontrollleuchte für Innenverriegelung Fahrerseite	1388
5. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Bordnetzsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	1389
6. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Beifahrertür	1390
7. Kontaktschalter für Motorhaube, Türsteuergerät Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	1391
8. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1392
9. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	1393
10. Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1394
11. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1395
12. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung in Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1396
13. Schalter für Zentralverriegelung in Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Schalter links für Kofferraumbeleuchtung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1397
14. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1398
129 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	1399-1412
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	1399
2. Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Sicherung 29 auf Sicherungshalter B, Sicherung 49 auf Sicherungshalter C, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C	1400
3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrertür	1401
4. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1402
5. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	1403
6. Fensterheberschalter vorn rechts, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1404
7. Kontaktschalter für Motorhaube, Türsteuergerät Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer	1405

Außenspiegel Beifahrerseite	
8. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1406
9. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	1407
10. Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1408
11. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1409
12. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung in Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1410
13. Schalter für Zentralverriegelung in Heckklappe, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links, Schließeinheit für Heckklappe, Schalter links für Kofferraumbeleuchtung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1411
14. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Türen	1412
130 - Taxiausstattung	1413-1423
1. Taxiausstattung	1413
2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungen	1414
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Schalter für Taxizeichen, Lampe für Taxidachzeichen	1415
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Schalter für Innenleuchte Taxi, Taster für Taxialarm, Spiegeltaxameter	1416
5. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Taxameter	1417
6. Funkgerät, Taster für Freisprechen, Lautsprecher für Funkgerät, Mikrofon für Funkgerät	1418
7. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	1419
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1420
9. Innenleuchte vorn, Innenleuchten hinten, Türkontaktschalter	1421
10. Innenleuchte vorn, Innenleuchten hinten, Türkontaktschalter	1422-1423
131 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	1424-1431
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	1424
2. Batterie, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B	1425
3. Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1426
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1427
5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1428
6. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1429
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1430
8. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1431
132 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	1432-1439
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	1432
2. Batterie, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 2 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B	1433
3. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1434
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1435
5. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1436
6. Zündanlassschalter, Lenkwinkelgeber, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1437
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1438
8. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1439
133 - Radiosystem R110/ RCD 210/ RCD 310/ RCD 510	1440-1444
1. Radiosystem R110/ RCD 210/ RCD 310/ RCD 510	1440
2. Radio, Scheibenantenne, Sicherung	1441
3. Radio, Lautsprecher vorn	1442
4. Radio, Lautsprecher hinten	1443

5. Radio, CD-Wechsler	1444
134 - Climatronic	1445-1453
1. Climatronic	1445
2. Batterie, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A	1446
3. Hochdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1447
4. Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Bordnetzsteuergerät, Frischluftgebläse	1448
5. Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links	1449
6. Potenziometer für Stellmotor der Zentralklappe, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Zentralklappe, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	1450
7. Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Potenziometer für Stellmotor der Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	1451
8. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Fotosensor 2 für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic	1452
9. Abschaltrelais für Magnetkupplung der Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1453
135 - Radio-Navigationssystem RNS 300/ RNS 510	1454-1460
1. Radio-Navigationssystem RNS 300/ RNS 510	1454
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungen	1455
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn	1456
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	1457
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, CD-Wechsler	1458
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Antennenverstärker	1459
7. Navigationssystemantenne, Telefonantenne, Antenne für Zusatzwasserheizung	1460
136 - CAN-Bus-Vernetzung - Kombi, Komfort, Antrieb und Diagnose, LIN-Bus-Vernetzung	1461-1467
1. CAN-Bus-Vernetzung - Kombi, Komfort, Antrieb und Diagnose, LIN-Bus-Vernetzung	1461
2. Batterie, Sicherungen	1462
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Diagnoseanschluss	1463
4. Diagnose-Interface für Datenbus, CAN-Bus Antrieb	1464
5. Diagnose-Interface für Datenbus, CAN-Bus Infotainment, Antrieb und Komfort	1465
6. CAN-Bus Infotainment und Komfort	1466
7. CAN-Bus Komfort und LIN-Bus	1467
137 - Doppelkupplungsgetriebe 02E	1468-1475
1. Doppelkupplungsgetriebe 02E	1468
2. Batterie, Anlasser, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 49 auf Sicherungshalter C	1469
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber 1 für automatisches Getriebe, Hydraulikdruckgeber 2 für automatisches Getriebe, Temperaturgeber für Kupplung, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5	1470
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 6 für automatisches Getriebe	1471
5. Wählhebel, Schalter für Rückfahrleuchten, Wegsensor 1 für Gangsteller, Wegsensor 2 für Gangsteller, Wegsensor 3 für Gangsteller, Wegsensor 4 für Gangsteller, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1472
6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl 2, Geber 1 für Antriebswellendrehzahl, Geber 2 für Antriebswellendrehzahl, Temperaturgeber im Steuergerät, Motorsteuergerät	1473
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	1474
8. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1475
138 - 6-Gang-Automatikgetriebe , (09G)	1476-1484
1. 6-Gang-Automatikgetriebe , (09G)	1476
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C.	1477

Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Sicherung 49 auf Sicherungshalter C	
3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät	1478
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10	1479
5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät	1480
6. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät	1481
7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1482
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1483
9. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1484
139 - Stufenloser Kühlerlüfter	1485-1487
1. Stufenloser Kühlerlüfter	1485
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungen, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1486
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1487
140 - Luftzusatzheizung (PTC)	1488-1489
1. Luftzusatzheizung (PTC)	1488
2. Steuergerät für Luftzusatzheizung, Heizelement für Luftzusatzheizung	1489
141 - Grundausrüstung ohne Zentralverriegelung	1490-1520
1. Grundausrüstung ohne Zentralverriegelung	1490
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	1491
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1492
4. Relais für Standheizbetrieb, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter C	1493
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter C, Sicherung 37 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter C	1494
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	1495
7. Zündanlassschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1496
8. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1497
9. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1498
10. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1499
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	1500
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Beleuchtungsreglers, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1501
13. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1502
14. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	1503
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	1504
16. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	1505
17. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	1506
18. Bremslichtschalter, Relais für Bremsleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	1507
19. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Doppelwaschpumpe, Relais 2 für Doppelwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Kennzeichenleuchte	1508
20. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	1509
21. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	1510
22. Warnlichtschalter, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	1511
23. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Zigarettenanzünder, automatisch abblendbarer Innenrückspiegel	1512

24. Türkkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	1513
25. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Türkkontaktschalter hinten für Hecktür links, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	1514
26. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung der Frischluftregulierung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1515
27. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1516
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Motorhaube	1517
29. Lesespule für Wegfahrsicherung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für offene Türen	1518
30. Öldruckschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1519
31. Drehzahlmesser, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1520
142 - Grundausrüstung mit Zentralverriegelung	1521-1551
1. Grundausrüstung mit Zentralverriegelung	1521
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	1522
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1523
4. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter C	1524
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter C	1525
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	1526
7. Zündanlassschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1527
8. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1528
9. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1529
10. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1530
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	1531
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Beleuchtungsreglers, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1532
13. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1533
14. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	1534
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	1535
16. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	1536
17. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	1537
18. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	1538
19. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Doppelwaschpumpe, Relais 2 für Doppelwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Kennzeichenleuchte	1539
20. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	1540
21. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	1541
22. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1542
23. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Zigarettenanzünder	1543
24. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	1544
25. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Türkkontaktschalter hinten für Hecktür links, Kontaktschalter für Motorhaube, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	1545

26. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung der Frischluftregulierung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1546
27. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1547
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Motorhaube	1548
29. Lesespule für Wegfahrsicherung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für offene Türen	1549
30. Öldruckschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1550
31. Drehzahlmesser, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1551
143 - Komfortsystem ohne elektrische Fensterheber	1552-1565
1. Komfortsystem ohne elektrische Fensterheber	1552
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	1553
3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Fahrtür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrtür	1554
4. Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Kontrollleuchte für Innenverriegelung Fahrerseite	1555
5. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Bordnetzsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	1556
6. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrtür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Beifahrtür	1557
7. Kontaktschalter für Motorhaube, Türsteuergerät Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	1558
8. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1559
9. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	1560
10. Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1561
11. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1562
12. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckklappenentriegelung	1563
13. Schließeinheit für Heckklappe, Schalter links für Kofferraumbeleuchtung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckklappenentriegelung	1564
14. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1565
144 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	1566-1579
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	1566
2. Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 22 auf Sicherungshalter C, Sicherung 24 auf Sicherungshalter C, Sicherung 49 auf Sicherungshalter C, Sicherung 50 auf Sicherungshalter C	1567
3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrtür	1568
4. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrtür, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1569
5. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Türsteuergerät Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	1570
6. Fensterheberschalter vorn rechts, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1571
7. Kontaktschalter für Motorhaube, Türsteuergerät Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	1572
8. Sensor für Innenraumüberwachung. Geber für Fahrzeugneigung. Alarmhorn. Zentralsteuergerät für	1573

Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	
9. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	1574
10. Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1575
11. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1576
12. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1577
13. Türkontaktschalter hinten für Hecktür links, Schließeinheit für Heckklappe, Schalter links für Kofferraumbeleuchtung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	1578
14. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Türen	1579
145 - 1,4-I-Benzinmotor , BUD	1580-1595
1. 1,4-I-Benzinmotor , BUD	1580
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1581
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1582
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1583
5. Hauptrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1584
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	1585
7. Gaspedalstellungsgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber 2 für Gaspedalstellung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1586
8. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	1587
9. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1588
10. Motordrehzahlgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1589
11. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1590
12. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1591
13. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1592
14. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	1593
15. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1594
16. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1595
146 - 2,0 I - Motronic/80 kW, Motorkennbuchstaben BSX, monovalent (Erdgas)	1596-1613
1. 2,0 I - Motronic/80 kW, Motorkennbuchstaben BSX, monovalent (Erdgas)	1596
2. Anlasser, Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungen	1597
3. Drehstromgenerator, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungen, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	1598
4. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sicherungen	1599
5. Motorsteuergerät, Geber für Gaspedalstellung	1600
6. Motorsteuergerät, Zündspulen, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	1601
7. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1602
8. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Anschluss Kühlerlüfter	1603
9. Motorsteuergerät, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Klopfensoren	1604
10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber	1605
11. Motorsteuergerät, Gaseinblasventile, Sensor für Gasverteilerleiste	1606
12. Motorsteuergerät, Sensor für Tankdruck, Ventile für Tankabspernung	1607
13. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1608
14. Motorsteuergerät, Kupplungspositionsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	1609
15. Motorsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Schalter für GRA	1610
16. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollleuchten	1611
17. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kühlmittelmangelanzeige, Erdgasvorratsanzeige, Öldruckschalter, Kontrollleuchten, Summer und Gong	1612
18. Schalttafeleinsatz, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten	1613
147 - 1.6-I-Benzinmotor . BSE.BSF	1614-1628

1.	1,6-I-Benzinmotor , BSE,BSF	1614
2.	Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1615
3.	Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1616
4.	Relais für Sekundärluftpumpe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Motor für Sekundärluftpumpe	1617
5.	Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1618
6.	Druckschalter für Servolenkung, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1619
7.	Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Zündtrafo, Zündkerzen	1620
8.	Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Drosselklappensteuereinheit, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	1621
9.	Hallgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	1622
10.	Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1623
11.	Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	1624
12.	Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	1625
13.	Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	1626
14.	Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1627
15.	Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1628
148 -	1,9-I-Dieselmotor , BJB	1629-1642
1.	1,9-I-Dieselmotor , BJB	1629
2.	Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1630
3.	Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1631
4.	Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B, Steckbrücke	1632
5.	Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Relais für Kraftstoffvorlauf, Sicherungshalter B	1633
6.	Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1634
7.	Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1635
8.	Hallgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1636
9.	Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1637
10.	Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4	1638
11.	Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1639
12.	Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1640
13.	Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	1641
14.	Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1642
149 -	1,9-I-Dieselmotor , BLS,BSU	1643-1658
1.	1,9-I-Dieselmotor , BLS,BSU	1643
2.	Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1644
3.	Bordnetzsteuergerät. Relais 2 für Spannungsversorgung. Kl. 15. Relais für Spannungsversorgung.	1645

Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B, Steckbrücke	1646
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Relais für Kraftstoffvorlauf, Sicherungshalter B	1647
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1648
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1649
8. Lambdasonde, Hallgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1650
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1651
10. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4	1652
11. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1653
12. Potenziometer für Saugrohrklappe, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Motor für Saugrohrklappe	1654
13. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1655
14. Potenziometer für Abgasrückführung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Abgasrückführungsventil	1656
15. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	1657
16. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Dieselpartikelfilter	1658
150 - 2,0-I-Dieselmotor , BDJ,BST	1659-1672
1. 2,0-I-Dieselmotor , BDJ,BST	1659
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1660
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1661
4. Relais für Glühkerzen, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	1662
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Relais für Kraftstoffvorlauf, Sicherungshalter B	1663
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1664
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1665
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1666
9. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4	1667
10. Luftmassenmesser, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	1668
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1669
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Abgasrückführungsventil	1670
13. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	1671
14. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1672
151 - 2,0-I-Dieselmotor , BMM	1673-1688
1. 2,0-I-Dieselmotor , BMM	1673
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1674
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50. Sicherungshalter B. Sicherungshalter C	1675

4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B, Steckbrücke	1676
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Relais für Kraftstoffvorlauf, Sicherungshalter B	1677
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1678
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1679
8. Lambdasonde, Hallgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1680
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1681
10. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4	1682
11. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1683
12. Potenziometer für Saugrohrklappe, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Motor für Saugrohrklappe	1684
13. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1685
14. Potenziometer für Abgasrückführung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Abgasrückführungsventil	1686
15. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	1687
16. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Dieselpartikelfilter	1688
152 - Doppelkupplungsgetriebe 02E	1689-1696
1. Doppelkupplungsgetriebe 02E	1689
2. Batterie, Anlasser, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 49 auf Sicherungshalter C	1690
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber 1 für automatisches Getriebe, Hydraulikdruckgeber 2 für automatisches Getriebe, Temperaturgeber für Kupplung, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5	1691
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 6 für automatisches Getriebe	1692
5. Wählhebel, Schalter für Rückfahrleuchten, Wegsensor 1 für Gangsteller, Wegsensor 2 für Gangsteller, Wegsensor 3 für Gangsteller, Wegsensor 4 für Gangsteller, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1693
6. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl 2, Geber 1 für Antriebswellendrehzahl, Geber 2 für Antriebswellendrehzahl, Temperaturgeber im Steuergerät, Motorsteuergerät	1694
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	1695
8. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1696
153 - 6-Gang-Automatikgetriebe , (09G)	1697-1705
1. 6-Gang-Automatikgetriebe , (09G)	1697
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 27 auf Sicherungshalter C, Sicherung 49 auf Sicherungshalter C	1698
3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät	1699
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6, Magnetventil 9, Magnetventil 10	1700
5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät	1701
6. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe. Bordnetzsteuergerät	1702

7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1703
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1704
9. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1705
154 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	1706-1713
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	1706
2. Batterie, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter B	1707
3. Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1708
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1709
5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1710
6. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1711
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1712
8. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1713
155 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	1714-1721
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	1714
2. Batterie, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 6 auf Sicherungshalter B, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter B	1715
3. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1716
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1717
5. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	1718
6. Zündanlassschalter, Lenkwinkelgeber, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1719
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1720
8. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	1721
156 - Climatic	1722-1728
1. Climatic	1722
2. Batterie, Relais für Frischluftgebläse, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1723
3. Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	1724
4. Hochdruckgeber, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Abschaltrelais für Magnetkupplung der Klimaanlage, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1725
5. Potenziometer für Stellmotor der Umluftklappe, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Temperaturklappe links	1726
6. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Temperaturfühler für Fahrersitz, Temperaturfühler für Beifahrersitz, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	1727
7. Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1728
157 - Climatronic	1729-1737
1. Climatronic	1729
2. Batterie, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A	1730
3. Hochdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	1731
4. Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Bordnetzsteuergerät, Frischluftgebläse	1732
5. Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links	1733
6. Potenziometer für Stellmotor der Zentralklappe, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Zentralklappe, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	1734

7. Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Potenziometer für Stellmotor der Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	1735
8. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Fotosensor 2 für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic	1736
9. Abschaltrelais für Magnetkupplung der Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1737
158 - Sitzheizung	1738-1743
1. Sitzheizung	1738
2. Batterie, Sicherungen, Entlastungsrelais für X-Kontakt	1739
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Temperaturfühler für Fahrersitz, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	1740
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Temperaturfühler für Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1741
5. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für Klimaanlage, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung	1742
6. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für Climatronic	1743
159 - Zusatzluftheizung (PTC)	1744-1745
1. Zusatzluftheizung (PTC)	1744
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Motorsteuergerät, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter A, Sicherung 16 auf Sicherungshalter C, Heizelement für Luftzusatzheizung	1745
160 - Einparkhilfe (PDC) , (7X1)	1746-1748
1. Einparkhilfe (PDC) , (7X1)	1746
2. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	1747
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	1748
161 - Anhängerbetrieb	1749-1751
1. Anhängerbetrieb	1749
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Anhängerbetrieb, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 39 auf Sicherungshalter C, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C	1750
3. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Steckdose für Anhängerbetrieb	1751
162 - Airbagsysteme (Fahrzeuge mit Fahrer- und Beifahrerairbag)	1752-1757
1. Airbagsysteme (Fahrzeuge mit Fahrer- und Beifahrerairbag)	1752
2. Steuergerät für Airbag, Batterie, Sicherungen, Zünder für Airbag Fahrerseite, Wickelfeder	1753
3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Gurtschalter Fahrerseite	1754
4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag, Seitenairbag Fahrerseite, Seitenairbag Beifahrerseite Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite	1755
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer	1756
6. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchten	1757
163 - Sonderausstattung, Polizei	1758-1767
1. Sonderausstattung, Polizei	1758
2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen	1759
3. Sicherungen, Koppelstelle Sondersignale	1760
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sperrdiode, Koppelstelle Sondersignale, Koppelstelle Frontblitzer	1761
5. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Kofferraumleuchte links, Koppelstelle Funk, Koppelstelle Heckklappe	1762
6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Schalter für Funkgerät, Taster für Motordurchlauf, Lampe für Tasterbeleuchtung	1763
7. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle Video-Eigenüberwachung	1764
8. Unfalldatenspeicher, Leuchtstofflampen, Steckverbindung für Ladestation Handfunkgerät, Steckverbindung für Ladestation Taschenlampe	1765
9. Unfalldatenspeicher, Taster für Unfalldatenspeicher, Kontrollleuchte für Unfalldatenspeicher	1766
10. Unfalldatenspeicher, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links	1767
164 - Taxiausstattung	1768-1778
1. Taxiausstattung	1768
2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen	1769
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Schalter für Taxizeichen, Lampe für Taxidachzeichen	1770
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge. Schalter für Innenleuchte Taxi. Taster für Taxialarm aktiv.	1771

Spiegeltaxameter, Schalter für Alarmanlage aus	
5. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Taxameter, Taster für Taxialarm passiv, Antenne für Fernbedienung Taxialarm	1772
6. Funkgerät, Taster für Freisprechen, Lautsprecher für Funkgerät, Mikrofon für Funkgerät	1773
7. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	1774
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1775
9. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter	1776
10. Innenleuchten hinten, Türkontaktschalter Schiebtüren	1777-1778
165 - Elektrische Schnittstelle	1779-1783
1. Elektrische Schnittstelle	1779
2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen	1780
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sperrdiode	1781
4. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1782
5. Steuergerät für Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	1783
166 - Multimediabuchse MEDIA-IN	1784-1785
1. Multimediabuchse MEDIA-IN	1784
2. Radio, Interface für externe Multimediageräte, Anschluss für externe Audioquellen	1785
167 - Radiosystem R110/ RCD 210/ RCD 310/ RCD 510	1786-1790
1. Radiosystem R110/ RCD 210/ RCD 310/ RCD 510	1786
2. Radio, Scheibenantenne, Sicherung, Antennenverstärker, Digitalradio Antenne	1787
3. Radio, Lautsprecher vorn	1788
4. Radio, Lautsprecher hinten, Anschluss für externe Audioquellen	1789
5. Radio, CD-Wechsler	1790
168 - Radio-Navigationssystem RNS 300/ RNS 510	1791-1797
1. Radio-Navigationssystem RNS 300/ RNS 510	1791
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungen	1792
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn	1793
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten, Anschluss für externe Audioquellen	1794
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, CD-Wechsler	1795
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Antennenverstärker	1796
7. Navigationssystemantenne, Telefonantenne, Antenne für Zusatzwasserheizung	1797
169 - Zusatzwasserheizung, Thermo Top V	1798-1803
1. Zusatzwasserheizung, Thermo Top V	1798
2. Steuergerät für Zusatzwasserheizung, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Sofortheiztaste, Sicherungen	1799
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Glühkerze, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe, Umwälzpumpe	1800
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Antenne für Zusatzheizung, Navigationssystemantenne, Telefonantenne	1801
5. Abrufttaste für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sofortheiztaste, Diagnose-Interface für Datenbus, Relais 2 für Spannungsversorgung, Steuergerät für Klimaanlage	1802
6. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungen, Entlastungsrelais für X-Kontakt	1803
170 - Elektromechanische Servolenkung	1804-1807
1. Elektromechanische Servolenkung	1804
2. Sicherungen, Steuergerät für Lenkhilfe, Lenkmomentgeber, Motor für elektromechanische Servolenkung	1805
3. Motorsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Lenkwinkelgeber, CAN-Bus	1806
4. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für elektromechanische Servolenkung	1807
171 - Assistenzfahrlicht	1808-1813
1. Assistenzfahrlicht	1808
2. Batterie, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungen SA, SC	1809
3. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte	1810
4. Scheinwerfer links	1811
5. Scheinwerfer rechts, Sensor für Regen- und Lichterkennung	1812
6. Blinklicht hinten, Bremslicht links, Bremslicht rechts, Rückfahrlicht, Schlusslicht und Nebelschlussleuchte	1813
172 - CAN-Bus-Vernetzung - Kombi, Komfort, Antrieb und Diagnose, LIN-Bus-Vernetzung	1814-1820
1. CAN-Bus-Vernetzung - Kombi, Komfort, Antrieb und Diagnose, LIN-Bus-Vernetzung	1814
2. Batterie, Sicherungen, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl.15	1815
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Diagnoseanschluss	1816
4. Diagnose-Interface für Datenbus. CAN-Bus Antrieb	1817

5. Diagnose-Interface für Datenbus, CAN-Bus Infotainment, Antrieb und Komfort	1818
6. CAN-Bus Infotainment und Komfort	1819
7. CAN-Bus Komfort und LIN-Bus	1820
173 - Sicherungsbelegung SA, SB, SC	1821-1846
1. Sicherungsbelegung SA, SB, SC	1821
2. Sicherung SA1, SA2, Batterie, Anlasser, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1822
3. Sicherung SA3, SA4, SA5, SA6, SA7, Entlastungsrelais für X-Kontakt	1823
4. Sicherung SB10, SB13, SB15, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1824
5. Sicherung SB14, SB21	1825
6. Sicherung SB22, SB24	1826
7. Sicherung SB20, SB23, SB27, Relais für Sekundärluftpumpe	1827
8. Sicherung SB6, SB7, SB20, SB27, Relais für Glühkerzen	1828
9. Sicherung SB20, SB25, SB26, SB27, Steuergerät für Glühzeitautomatik	1829
10. Sicherung SB2, SB3, SB4, SB5, SB16, SB29	1830
11. Sicherung SB1, SB8, SB9, SB17, SB18, SB28, Relais für Signalhorn	1831
12. Sicherung SB11, SB12, SB19, SB30	1832
13. Sicherung SC9, SC10	1833
14. Sicherung SC13	1834
15. Sicherung SC11, SC14, SC15	1835
16. Sicherung SC16, SC25, SC26	1836
17. Sicherung SC12, SC18, SC27	1837
18. Sicherung SC19, SC28, SC29, SC30	1838
19. Sicherung SC31, SC32, SC33, SC34, SC39, Relais für Standheizbetrieb	1839
20. Sicherung SC17, SC21, SC22, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte	1840
21. Sicherung SC20, SC45, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage	1841
22. Sicherung SC24, SC42, SC43	1842
23. Sicherung SC44, SC46, SC47, SC48, SC49, SC50	1843
24. Sicherung SC23, SC51, SC52	1844
25. Sicherung SC35, SC37, SC38	1845
26. Sicherung SC39, SC40, SC41, SC53, SC54, SC55, SC56, SC57, SC58	1846
174 - Allradantrieb (4MOTION) , (1X1)	1847-1848
1. Allradantrieb (4MOTION) , (1X1)	1847
2. Öldruck- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Ventil für Steuerung des Öffnungsgrads der Kupplung, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Pumpe für Haldex-Kupplung	1848
175 - Grundausrüstung ohne Zentralverriegelung	1849-1879
1. Grundausrüstung ohne Zentralverriegelung	1849
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	1850
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1851
4. Relais für Standheizbetrieb, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter C	1852
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter C, Sicherung 37 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter C	1853
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	1854
7. Zündanlassschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1855
8. Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1856
9. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1857
10. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichttupe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1858
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	1859
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Beleuchtungsreglers, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1860
13. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1861
14. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	1862
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	1863
16. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät. Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	1864

17. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	1865
18. Bremslichtschalter, Relais für Bremsleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	1866
19. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Doppelwaschpumpe, Relais 2 für Doppelwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Kennzeichenleuchte	1867
20. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	1868
21. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	1869
22. Warnlichtschalter, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	1870
23. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Zigarettenanzünder, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1871
24. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	1872
25. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	1873
26. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung der Frischluftregulierung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1874
27. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1875
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Motorhaube	1876
29. Lesespule für Wegfahrsicherung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für offene Türen	1877
30. Öldruckschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1878
31. Drehzahlmesser, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1879
176 - Grundausrüstung mit Zentralverriegelung	1880-1910
1. Grundausrüstung mit Zentralverriegelung	1880
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	1881
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1882
4. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter C	1883
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter C	1884
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	1885
7. Zündanlassschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1886
8. Wickelfeder für Airbag und Rückstellung mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalfhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1887
9. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1888
10. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1889
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	1890
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Beleuchtungsreglers, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1891
13. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1892
14. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	1893
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	1894
16. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	1895
17. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	1896
18. Bremslichtschalter. Bordnetzsteuergerät. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	1897

19. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Doppelwaschpumpe, Relais 2 für Doppelwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Kennzeichenleuchte	1898
20. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	1899
21. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	1900
22. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1901
23. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Zigarettenanzünder	1902
24. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	1903
25. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links, Kontaktschalter für Motorhaube, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	1904
26. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung der Frischluftregulierung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1905
27. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1906
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Motorhaube	1907
29. Lesespule für Wegfahrsicherung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für offene Türen	1908
30. Öldruckschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	1909
31. Drehzahlmesser, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1910
177 - 1,4-I-Benzinmotor , BUD	1911-1926
1. 1,4-I-Benzinmotor , BUD	1911
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1912
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1913
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1914
5. Hauptrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1915
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	1916
7. Gaspedalstellungsgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber 2 für Gaspedalstellung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1917
8. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	1918
9. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1919
10. Motordrehzahlgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1920
11. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1921
12. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1922
13. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	1923
14. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	1924
15. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1925
16. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1926
178 - 2,0 I - Motronic/80 kW, Motorkennbuchstaben BSX, monovalent (Erdgas)	1927-1944
1. 2,0 I - Motronic/80 kW, Motorkennbuchstaben BSX, monovalent (Erdgas)	1927
2. Anlasser, Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungen	1928
3. Drehstromgenerator, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungen, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	1929
4. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sicherungen	1930
5. Motorsteuergerät, Geber für Gaspedalstellung	1931
6. Motorsteuergerät. Zündspulen. Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung. Magnetventil 1 für	1932

Aktivkohlebehälter	
7. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1933
8. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Anschluss Kühlerlüfter	1934
9. Motorsteuergerät, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Klopfensoren	1935
10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber	1936
11. Motorsteuergerät, Gaseinblasventile, Sensor für Gasverteilerleiste	1937
12. Motorsteuergerät, Sensor für Tankdruck, Ventile für Tankabspernung	1938
13. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1939
14. Motorsteuergerät, Kupplungspositionsgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter	1940
15. Motorsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Schalter für GRA	1941
16. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollleuchten	1942
17. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kühlmittelmangelanzeige, Erdgasvorratsanzeige, Öldruckschalter, Kontrollleuchten, Summer und Gong	1943
18. Schalttafeleinsatz, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten	1944
179 - 1,6-l-Benzinmotor , BSE,BSF	1945-1959
1. 1,6-l-Benzinmotor , BSE,BSF	1945
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1946
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1947
4. Relais für Sekundärluftpumpe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Motor für Sekundärluftpumpe	1948
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	1949
6. Druckschalter für Servolenkung, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1950
7. Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Zündtrafo, Zündkerzen	1951
8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Drosselklappensteuereinheit, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	1952
9. Hallgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	1953
10. Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1954
11. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	1955
12. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät	1956
13. Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	1957
14. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1958
15. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1959
180 - 1,9-l-Dieselmotor , BJB	1960-1973
1. 1,9-l-Dieselmotor , BJB	1960
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1961
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1962
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B, Steckbrücke	1963
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Relais für Kraftstoffvorlauf, Sicherungshalter B	1964
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1965
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1966
8. Hallgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1967
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage. Bordnetzsteuergerät	1968

10. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4	1969
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1970
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1971
13. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	1972
14. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1973
181 - 1,9-I-Dieselmotor , BLS,BSU	1974-1989
1. 1,9-I-Dieselmotor , BLS,BSU	1974
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1975
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1976
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B, Steckbrücke	1977
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Relais für Kraftstoffvorlauf, Sicherungshalter B	1978
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1979
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1980
8. Lambdasonde, Hallgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1981
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1982
10. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4	1983
11. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1984
12. Potenziometer für Saugrohrklappe, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Motor für Saugrohrklappe	1985
13. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1986
14. Potenziometer für Abgasrückführung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Abgasrückführungsventil	1987
15. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	1988
16. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Dieselpartikelfilter	1989
182 - 2,0-I-Dieselmotor , BDJ,BST	1990-2003
1. 2,0-I-Dieselmotor , BDJ,BST	1990
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1991
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1992
4. Relais für Glühkerzen, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	1993
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Relais für Kraftstoffvorlauf, Sicherungshalter B	1994
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1995
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1996
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	1997
9. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät. Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1. Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2.	1998

Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4	
10. Luftmassenmesser, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe	1999
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	2000
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Abgasrückführungsventil	2001
13. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	2002
14. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	2003
183 - 2,0-I-Dieselmotor , BMM	2004-2019
1. 2,0-I-Dieselmotor , BMM	2004
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2005
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2006
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B, Steckbrücke	2007
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Relais für Kraftstoffvorlauf, Sicherungshalter B	2008
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2009
7. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	2010
8. Lambdasonde, Hallgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	2011
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	2012
10. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4	2013
11. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	2014
12. Potenziometer für Saugrohrklappe, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Motor für Saugrohrklappe	2015
13. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät	2016
14. Potenziometer für Abgasrückführung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bordnetzsteuergerät, Abgasrückführungsventil	2017
15. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	2018
16. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Dieselpartikelfilter	2019
184 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	2020-2027
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	2020
2. Batterie, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C, Sicherung 25 auf Sicherungshalter B	2021
3. Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	2022
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	2023
5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	2024
6. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2025
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2026
8. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	2027
185 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	2028-2035
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	2028
2. Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15.	2029

Sicherungshalter B, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	
3. Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	2030
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	2031
5. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	2032
6. Zündanlassschalter, Lenkwinkelgeber, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2033
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2034
8. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	2035
186 - Airbagsysteme (Fahrzeuge mit Fahrer- und Beifahrerairbag)	2036-2041
1. Airbagsysteme (Fahrzeuge mit Fahrer- und Beifahrerairbag)	2036
2. Steuergerät für Airbag, Batterie, Sicherungen, Zünder für Airbag Fahrerseite, Wickelfeder	2037
3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Gurtschalter Fahrerseite	2038
4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite und Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite	2039
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer	2040
6. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchten	2041
187 - Multimediabuchse MEDIA-IN	2042-2043
1. Multimediabuchse MEDIA-IN	2042
2. Radio, Interface für externe Multimediageräte, Anschluss für externe Audioquellen	2043
188 - Radiosystem R110/ RCD 210/ RCD 310/ RCD 510	2044-2048
1. Radiosystem R110/ RCD 210/ RCD 310/ RCD 510	2044
2. Radio, Scheibenantenne, Sicherung, Antennenverstärker, Digitalradio Antenne	2045
3. Radio, Lautsprecher vorn	2046
4. Radio, Lautsprecher hinten, Anschluss für externe Audioquellen	2047
5. Radio, CD-Wechsler	2048
189 - Elektromechanische Servolenkung	2049-2052
1. Elektromechanische Servolenkung	2049
2. Sicherungen, Steuergerät für Lenkhilfe, Lenkmomentgeber, Motor für elektromechanische Servolenkung	2050
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Lenkwinkelgeber, CAN-Bus	2051
4. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für elektromechanische Servolenkung	2052
190 - Radio-Navigationssystem RNS 300/ RNS 510	2053-2059
1. Radio-Navigationssystem RNS 300/ RNS 510	2053
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungen	2054
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn	2055
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten, Anschluss für externe Audioquellen	2056
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, CD-Wechsler	2057
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Scheibenantenne vorn, Antennenverstärker	2058
7. Navigationssystemantenne, Telefonantenne, Antenne für Zusatzheizung	2059
191 - CAN-Bus-Vernetzung - Kombi, Komfort, Antrieb und Diagnose, LIN-Bus-Vernetzung	2060-2066
1. CAN-Bus-Vernetzung - Kombi, Komfort, Antrieb und Diagnose, LIN-Bus-Vernetzung	2060
2. Batterie, Sicherungen, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl.15	2061
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Diagnoseanschluss	2062
4. Diagnose-Interface für Datenbus, CAN-Bus Antrieb	2063
5. Diagnose-Interface für Datenbus, CAN-Bus Infotainment, Antrieb und Komfort	2064
6. CAN-Bus Infotainment und Komfort	2065
7. CAN-Bus Komfort und LIN-Bus	2066
192 - Sicherungsbelegung SA, SB, SC	2067-2092
1. Sicherungsbelegung SA, SB, SC	2067
2. Sicherung SA1, SA2, Batterie, Anlasser, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	2068
3. Sicherung SA3, SA4, SA5, SA6, SA7, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2069
4. Sicherung SB10, SB13, SB15, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	2070
5. Sicherung SB14, SB21	2071
6. Sicherung SB22, SB24	2072
7. Sicherung SB20, SB23, SB27, Relais für Sekundärluftpumpe	2073
8. Sicherung SB6, SB7, SB20, SB27, Relais für Glühkerzen	2074
9. Sicherung SB20, SB25, SB26, SB27, Steuergerät für Glühzeitautomatik	2075
10. Sicherung SB2, SB3, SB4, SB5, SB16, SB29	2076
11. Sicherung SB1. SB8. SB9. SB17. SB18. SB28. Relais für Signalhorn	2077

12. Sicherung SB11, SB12, SB19, SB30	2078
13. Sicherung SC9, SC10	2079
14. Sicherung SC13	2080
15. Sicherung SC11, SC14, SC15	2081
16. Sicherung SC16, SC25, SC26	2082
17. Sicherung SC12, SC18, SC27	2083
18. Sicherung SC19, SC28, SC29, SC30	2084
19. Sicherung SC31, SC32, SC33, SC34, SC39, Relais für Standheizbetrieb	2085
20. Sicherung SC17, SC21, SC22, Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte	2086
21. Sicherung SC20, SC23, SC45, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage	2087
22. Sicherung SC24, SC42, SC43	2088
23. Sicherung SC44, SC46, SC47, SC48, SC49, SC50	2089
24. Sicherung SC23, SC51, SC52	2090
25. Sicherung SC35, SC36, SC37, SC38	2091
26. Sicherung SC39, SC40, SC41, SC53, SC54, SC55, SC56, SC57, SC58	2092
193 - Grundausrüstung ohne Zentralverriegelung	2093-2123
1. Grundausrüstung ohne Zentralverriegelung	2093
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	2094
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	2095
4. Relais für Standheizbetrieb, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter C	2096
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter C, Sicherung 37 auf Sicherungshalter C, Sicherung 38 auf Sicherungshalter C	2097
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2098
7. Zündanlassschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2099
8. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2100
9. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2101
10. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2102
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	2103
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Beleuchtungsreglers, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	2104
13. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2105
14. Hochtonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	2106
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	2107
16. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	2108
17. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	2109
18. Bremslichtschalter, Relais für Bremsleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	2110
19. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Doppelwaschpumpe, Relais 2 für Doppelwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Kennzeichenleuchte	2111
20. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	2112
21. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	2113
22. Warnlichtschalter, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	2114
23. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Zigarettenanzünder, automatisch abblendbarer Innenspiegel	2115
24. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite hinten	2116
25. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links, Kontaktschalter für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	2117
26. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Taster für beheizbare Heckscheibe. Bordnetzsteuergerät. Lampe für Beleuchtung der Frischluftauflüftung. Frischluftgebläse.	2118

Stellmotor der Umluftklappe	
27. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	2119
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Motorhaube	2120
29. Lesespule für Wegfahrsicherung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für offene Türen	2121
30. Öldruckschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	2122
31. Drehzahlmesser, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2123
194 - Komfortsystem ohne elektrische Fensterheber	2124-2137
1. Komfortsystem ohne elektrische Fensterheber	2124
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	2125
3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür	2126
4. Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Kontrollleuchte für Innenverriegelung Fahrerseite	2127
5. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	2128
6. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Beifahrertür	2129
7. Kontaktschalter für Motorhaube, Türsteuergerät Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	2130
8. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	2131
9. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	2132
10. Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	2133
11. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	2134
12. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckklappenentriegelung	2135
13. Schließeinheit für Heckklappe, Schalter links für Kofferraumbeleuchtung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckklappenentriegelung	2136
14. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2137
195 - Grundausrüstung mit Zentralverriegelung	2138-2168
1. Grundausrüstung mit Zentralverriegelung	2138
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A	2139
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	2140
4. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter C	2141
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter C	2142
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2143
7. Zündanlassschalter, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2144
8. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2145
9. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2146
10. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2147
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	2148
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Beleuchtungsrealers. Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	2149

13. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2150
14. Hochtonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	2151
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	2152
16. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	2153
17. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	2154
18. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	2155
19. Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Doppelwaschpumpe, Relais 2 für Doppelwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Kennzeichenleuchte	2156
20. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer	2157
21. Relais für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür links, beheizbare Heckscheibe in Flügeltür rechts	2158
22. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, automatisch abblendbarer Innenspiegel	2159
23. Sensor für Regen- und Lichtenennung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Zigarettenanzünderbeleuchtung, Zigarettenanzünder	2160
24. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, Innenleuchte hinten	2161
25. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Türkontaktschalter hinten für Hecktür links, Kontaktschalter für Motorhaube, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	2162
26. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung der Frischluftregulierung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	2163
27. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	2164
28. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für offene Motorhaube	2165
29. Lesespule für Wegfahrsicherung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für GRA, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Wegfahrsicherung, Kontrollleuchte für offene Türen	2166
30. Öldruckschalter, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	2167
31. Drehzahlmesser, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2168
196 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	2169-2183
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern	2169
2. Batterie, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherung 49 auf Sicherungshalter C	2170
3. Türkontaktschalter Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür	2171
4. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrertür, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für Innenverriegelung Fahrerseite	2172
5. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	2173
6. Fensterheberschalter vorn rechts, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	2174
7. Türkontaktschalter Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Motor für Zentralverriegelung in Beifahrertür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Beifahrertür	2175
8. Kontaktschalter für Motorhaube, Türsteuergerät Beifahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	2176
9. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät	2177
10. Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung, Taster für Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	2178
11. Türkontaktschalter hinten links für Schiebetür und Seitentür, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	2179
12. Türkontaktschalter hinten rechts für Schiebetür und Seitentür, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	2180

13. Schalter für Heckklappenentriegelung, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schließeinheit für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckklappenentriegelung	2181
14. Schließeinheit für Heckklappe, Schalter links für Kofferraumbeleuchtung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Heckklappenentriegelung	2182
15. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2183
197 - 2,0-l-Erdgasmotor EcoFuel (Maxi) , BSX	2184-2203
1. 2,0-l-Erdgasmotor EcoFuel (Maxi) , BSX	2184
2. Batterie, Anlasser, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter C	2185
3. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2186
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Hauptrelais, Abschaltrelais für Kraftstoffpumpe, Sicherungshalter B, Sicherung 14 auf Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B, Sicherung 21 auf Sicherungshalter B, Sicherung 22 auf Sicherungshalter B, Sicherung 23 auf Sicherungshalter B	2187
5. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2188
6. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	2189
7. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe	2190
8. Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	2191
9. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2192
10. Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 2, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	2193
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2194
12. Sensor für Gasverteilerleiste, Motorsteuergerät, Gaseinblasventil 1, Gaseinblasventil 2, Gaseinblasventil 3, Gaseinblasventil 4	2195
13. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Tankabspernung, Ventil 2 für Tankabspernung, Ventil 3 für Tankabspernung, Ventil 4 für Tankabspernung, Ventil 5 für Tankabspernung	2196
14. Lambdasonde nach Katalysator, Sensor für Tankdruck, Motorsteuergerät, Hochdruckventil für Gasbetrieb, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	2197
15. Lambdasonde, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde	2198
16. Bremslichtschalter, Relais für Bremsleuchten, Motorsteuergerät	2199
17. Zündanlassschalter, Schalter für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2200
18. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	2201
19. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Erdgasvorratsanzeige, Summer und Gong, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	2202
20. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur und Kühlmittelmangelanzeige	2203
198 - 1,4-l-Benzinmotor , BUD	2204-2219
1. 1,4-l-Benzinmotor , BUD	2204
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2205
3. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2206
4. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	2207
5. Hauptrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	2208
6. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	2209
7. Gaspedalstellungsgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber 2 für Gaspedalstellung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	2210
8. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	2211
9. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	2212
10. Motordrehzahlgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Saugrohrdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	2213
11. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	2214
12. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2215
13. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Relais für Bremsleuchten, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	2216
14. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	2217
15. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	2218

16. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	2219
199 - Zusatzwasserheizung	2220-2226
1. Zusatzwasserheizung	2220
2. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Sofortheiztaste, Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2221
3. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe, Umwälzpumpe	2222
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Bordnetzsteuergerät, GPS-Antenne, Telefonantenne, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Antenne für Zusatzheizung	2223
5. Abrufttaste für Multifunktionsanzeige, Sofortheiztaste, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	2224
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2225
7. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb	2226
200 - Climatic	2227-2233
1. Climatic	2227
2. Relais für Frischluftgebläse, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2228
3. Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2229
4. Hochdruckgeber, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Abschaltrelais für Magnetkupplung der Klimaanlage, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2230
5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor der Umluftklappe	2231
6. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Temperaturfühler für Fahrersitz, Temperaturfühler für Beifahrersitz, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	2232
7. Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2233
201 - Climatronic	2234-2242
1. Climatronic	2234
2. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A	2235
3. Hochdruckgeber, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2236
4. Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse	2237
5. Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic	2238
6. Potenziometer für Stellmotor der Zentralklappe, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Steuergerät für Climatronic	2239
7. Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Potenziometer für Stellmotor der Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Steuergerät für Climatronic	2240
8. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Fotosensor 2 für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic	2241
9. Abschaltrelais für Magnetkupplung der Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Magnetkupplung für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2242
202 - Sitzheizung	2243-2248
1. Sitzheizung	2243
2. Anlasser, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2244
3. Temperaturfühler für Fahrersitz, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	2245
4. Temperaturfühler für Beifahrersitz, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2246
5. Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für Klimaanlage	2247
6. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für Climatronic	2248
203 - Sicherungsbelegung	2249-2278
1. Sicherungsbelegung	2249
2. Batterie, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A	2250
3. Entlastungsrelais für X-Kontakt. Steuergerät für Lenkhilfe. Bordnetzsteuergerät. Sicherung 2 auf	2251

Sicherungshalter A, Sicherung 3 auf Sicherungshalter A, Sicherung 4 auf Sicherungshalter A	
4. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Steuergerät für Simos, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 6 auf Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2252
5. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	2253
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherung 15 auf Sicherungshalter B	2254
7. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	2255
8. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	2256
9. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	2257
10. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Motor für Sekundärluftpumpe	2258
11. Relais für Glühkerzen, Bordnetzsteuergerät, Relais für Gasabsperrentile, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter B	2259
12. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Steckbrücke	2260
13. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	2261
14. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	2262
15. Sicherungshalter C	2263
16. Sicherungshalter C	2264
17. Sicherungshalter C	2265
18. Sicherungshalter C	2266
19. Sicherungshalter C	2267
20. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2268
21. Sicherungshalter C	2269
22. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2270
23. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2271
24. Sicherungshalter C	2272
25. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn	2273
26. Sicherungshalter C	2274
27. Sicherungshalter C	2275
28. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2276
29. Sicherungshalter C	2277
30. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	2278
204 - 2,0 l - Erdgasmotor, Motorkennbuchstabe BSX	2279-2296
1. 2,0 l - Erdgasmotor, Motorkennbuchstabe BSX	2279
2. Anlasser, Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungen	2280
3. Drehstromgenerator, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungen, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	2281
4. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe, Sicherungen	2282
5. Motorsteuergerät, Geber für Gaspedalstellung	2283
6. Motorsteuergerät, Zündspulen, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	2284
7. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	2285
8. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Anschluss Kühlerlüfter	2286
9. Motorsteuergerät, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Klopfensoren	2287
10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber	2288
11. Motorsteuergerät, Gaseinblasventile, Sensor für Gasverteilerleiste	2289
12. Motorsteuergerät, Sensor für Tankdruck, Ventile für Tankabspernung	2290
13. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	2291
14. Motorsteuergerät, Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber	2292
15. Motorsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Schalter für GRA	2293
16. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollleuchten	2294
17. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kühlmittelmangelanzeige, Erdgasvorratsanzeige, Öldruckschalter, Kontrollleuchten, Summer und Gong	2295
18. Schalttafeleinsatz, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kontrollleuchten	2296
205 - Universelle Handyvorbereitung (UHV), Low	2297-2301
1. Universelle Handyvorbereitung (UHV), Low	2297
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Halterung für Telefon	2298
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Halterung für Telefon, Mikrofon für Sprachbedienung	2299
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Diagnose-Interface für Datenbus	2300
5. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2301
206 - Scheinwerferreinigungsanlage , (8X1)	2302-2304
1. Scheinwerferreinigungsanlage , (8X1)	2302
2. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb. Schalter für Heckscheibenwischer. Schalter für	2303

Scheibenwaschpumpe (Wisch-Wasch-Automatik und Scheinwerferreinigungsanlage), Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	
3. Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Scheibenwaschwasserstand	2304
207 - Sonderausstattung, Polizei	2305-2314
1. Sonderausstattung, Polizei	2305
2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen	2306
3. Sicherungen, Koppelstelle Sondersignale	2307
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sperrdiode, Koppelstelle Sondersignale, Koppelstelle Frontblitzer	2308
5. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Kofferraumleuchte links, Koppelstelle Funk, Koppelstelle Heckklappe	2309
6. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Schalter für Funkgerät, Taster für Motordurchlauf, Lampe für Tasterbeleuchtung	2310
7. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle Video-Eigenüberwachung	2311
8. Leuchtstofflampen, Koppelstelle Funkgerät, Unfalldatenspeicher	2312
9. Unfalldatenspeicher, Taster für Unfalldatenspeicher, Kontrollleuchte für Unfalldatenspeicher	2313
10. Unfalldatenspeicher, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links	2314
208 - Taxiausstattung	2315-2322
1. Taxiausstattung	2315
2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen	2316
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Schalter für Taxizeichen, Lampe für Taxidachzeichen	2317
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Schalter für Innenleuchte Taxi, Taster für Taxialarm aktiv, Spiegeltaxameter, Schalter für Alarmanlage aus	2318
5. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Taxameter, Taster für Taxialarm passiv	2319
6. Funkgerät, Taster für Freisprechen, Lautsprecher für Funkgerät, Mikrofon für Funkgerät	2320
7. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	2321
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2322
209 - Elektrische Schnittstelle	2323-2327
1. Elektrische Schnittstelle	2323
2. Batterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungen	2324
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sperrdiode	2325
4. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2326
5. Steuergerät für Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	2327
210 - Anhängerbetrieb	2328-2331
1. Anhängerbetrieb	2328
2. Kontaktschalter für abschaltbare Nebelschlussleuchte, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C	2329
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 30 auf Sicherungshalter B, Sicherung 9 auf Sicherungshalter C, Sicherung 13 auf Sicherungshalter C, Sicherung 40 auf Sicherungshalter C, Sicherung 41 auf Sicherungshalter C, Sicherung 42 auf Sicherungshalter C	2330
4. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Anhängerbetrieb, Steckdose für Anhängerbetrieb	2331
211 - Assistenzfahrlicht	2332-2337
1. Assistenzfahrlicht	2332
2. Batterie, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungen SA, SC	2333
3. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte	2334
4. Scheinwerfer links	2335
5. Scheinwerfer rechts, Sensor für Regen- und Lichterkennung	2336
6. Blinklicht hinten, Bremslicht links, Bremslicht rechts, Rückfahrlicht, Schlusslicht und Nebelschlussleuchte	2337
212 - CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort	2338-2344
1. CAN- und LIN-Bus-Vernetzung, CAN-Antrieb, CAN-Diagnose, CAN-Kombi, CAN-Komfort	2338
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherung 5 auf Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter B, Sicherung 10 auf Sicherungshalter C, Sicherung 14 auf Sicherungshalter C, Sicherung 21 auf Sicherungshalter C	2339
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	2340
4. Diagnose-Interface für Datenbus	2341
5. Diagnose-Interface für Datenbus	2342
6. Diagnose-Interface für Datenbus	2343
7. Diagnose-Interface für Datenbus	2344
213 - Radioanlage R 110/RCD 210/RCD 310/RCD 510	2345-2352
1. Radioanlage R 110/RCD 210/RCD 310/RCD 510	2345

2. Radio, CD-Wechsler, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B	2346
3. Radio, CD-Wechsler	2347
4. Radio, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts	2348
5. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2349
6. Radio, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Anschluss für externe Audioquellen	2350
7. Radio	2351
8. Radio, Scheibenantenne vorn, Digitalradio-Antenne	2352
214 - Radio-Navigationssystem	2353-2360
1. Radio-Navigationssystem	2353
2. Batterie, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler, Sicherung 8 auf Sicherungshalter B	2354
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler, Mikrofon für Sprachbedienung	2355
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	2356
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2357
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts	2358
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antennenverstärker, Scheibenantenne vorn	2359
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, GPS-Antenne, Telefonantenne, Dachantenne	2360
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	2361-2369
1. Massepunkte	2361-2369
1.1 Übersicht aller Massepunkte im Motorraum	2361-2364
1.2 Übersicht aller Massepunkte im Innenraum	2365-2367
1.3 Übersicht aller Massepunkte im Kofferraum	2368-2369
802 - -Einbauorte: Sicherungsbelegung Motorraum - 3	2370-2404
1. Sicherungsbelegung Motorraum	2370-2404
1.1 Übersicht der Sicherungsträger im Motorraum	2370
1.2 Sicherungen auf Sicherungshalter A -SA-, ab Oktober 2003	2371
1.2.1 Anzugsdrehmomente	2371
1.2.2 Sicherungsfarben	2371
1.3 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter A -SA-, ab Oktober 2003	2372
1.4 Sicherungen auf Sicherungshalter A -SA-, ab Mai 2005	2373
1.4.1 Anzugsdrehmomente	2373
1.5 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter A -SA-, ab Mai 2005	2373-2374
1.6 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter A -SA-, ab November 2006	2375-2376
1.7 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter A -SA-, ab Mai 2007	2377
1.8 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter A -SA-, ab September 2007	2378
1.9 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter A -SA-, ab Mai 2008	2379-2380
1.10 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter A -SA-, ab November 2008	2381-2382
1.11 Sicherungshalter B -SB- auf der E-Box, im Motorraum links, ab November 2003	2383
1.11.1 Sicherungsfarben	2383
1.12 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter B -SB-, ab Oktober 2003	2384-2386
1.13 Sicherungshalter B -SB- auf der E-Box, im Motorraum links, ab Mai 2005	2387
1.13.1 Sicherungsfarben	2387
1.14 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter B -SB-, ab Mai 2005	2388-2392
1.16 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter B -SB-, ab Mai 2007	2393-2395
1.17 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter B -SB- ab November 2007	2396-2398
1.18 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter B -SB-, ab Mai 2008	2399-2401
1.19 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter B -SB- ab Mai 2009	2402-2404
803 - -Einbauorte: Sicherungsbelegung Innenraum - 3	2405-2439
1. Sicherungsbelegung	2405-2439
1.1 Übersicht der Sicherungsträger im Innenraum	2405
1.2 Sicherungsbelegung im Sicherungshalter C -SC-, unter Schalttafel links	2406
1.2.1 Sicherungsfarben	2406
1.3 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter C -SC-, ab Oktober 2003	2407-2408
1.4 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter C -SC-, ab Mai 2005	2409-2412
1.5 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter C -SC-, ab November 2006	2413-2417
1.6 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter C -SC-, ab Mai 2007	2418-2421
1.7 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter C, ab November 2007	2422-2425
1.8 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter C, ab Mai 2008	2426-2434

1.9 Sicherungsbelegung auf Sicherungshalter C -SC-, Mai 2009%	2435-2439
804 - -Einbauorte: Relaisplatzbelegung - 3	2440-2451
1. Relaisplatzbelegung	2440-2451
1.1 Übersicht der Relaissträger	2440
1.2 Relaisplatzbelegung Relaissträger, unter Schalttafel links, ab Oktober2003	2441
1.3 Relaisplatzbelegung Relaissträger, unter Schalttafel links, ab Mai 2005	2442
1.4 Relaisplatzbelegung Relaissträger, unter Schalttafel links, ab November2006	2443
1.5 Relaisplatzbelegung Relaissträger, unter Schalttafel links, ab Mai 2007	2444
1.6 Relaisplatzbelegung Relaissträger, unter Schalttafel links, ab Mai 2008	2445
1.7 Relaisplatzbelegung Relaissträger, unter Schalttafel links, ab Mai 2009	2446
1.8 Relaisplatzbelegung Relaissträger am Bordnetzsteuergerät, unter Schalttafel links, ab Oktober 2003	2447
1.9 Relaisplatzbelegung auf der E-Box, Motorraum links, ab Oktober 2003	2448
1.10 Relaisplatzbelegung auf der E-Box, Motorraum links, ab Mai 2005	2449
1.11 Relaisplatzbelegung des Zusatzrelaissträgers unter der E-Box im Motorraum links, ab Oktober 2003 bis April 2005	2450
1.12 Relaisplatzbelegung des Zusatzrelaissträgers unter der E-Box, im Motorraum links, ab Mai 2005	2451
1.12.1 Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-	2451
805 - -Einbauorte: Steuergeräte - 3	2452-2495
1. Steuergeräte	2452-2495
1.1 Übersicht aller Steuergeräte	2452-2453
1.2 Motorsteuergeräte -J...-	2454-2457
1.2.2 Steckerbelegung:	2455
1.2.3 Steckerbelegung:	2456
1.2.4 Steckerbelegung:	2457
1.3 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	2458-2459
1.3.2 Steckerbelegung:	2459
1.4 Steuergerät für ABS -J104-	2460-2462
1.4.2 Steckerbelegung:	2461
1.4.3 Steckerbelegung:	2462
1.5 Steuergerät für Antennenauswahl -J515-	2463
1.6 Geber für Fahrzeugneigung -G384-	2463
1.6.1 Einbauort:	2463
1.7 Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393-	2464-2465
1.7.1 Einbauort:	2464
1.7.2 Steckerbelegung:	2465
1.8 Steuergerät für Airbag -J234-	2466-2467
1.8.2 Steckerbelegung:	2467
1.9 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	2468-2469
1.9.2 Steckerbelegung:	2469
1.10 Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz -J132-	2470
1.10.1 Einbauort:	2470
1.11 Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys -J412-	2470-2472
1.11.1 Einbauort:	2470
1.11.2 Steckerbelegung:	2471
1.11.3 Steckerbelegung ab Juni 2006:	2472
1.12 Steuergerät für Sonderfahrzeuge -J608-	2473
1.12.1 Einbauort:	2473
1.13 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	2473-2475
1.13.1 Einbauort:	2473
1.13.2 Steckerbelegung:	2474
1.13.3 Steckerbelegung ab Mai 2007:	2475
1.14 Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz -J131-	2476
1.14.1 Einbauort:	2476
1.15 Steuergerät für beheizbare Vordersitze -J774-	2476
1.15.1 Einbauort:	2476
1.16 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	2477-2480
1.16.1 Einbauort:	2477
1.16.2 Steckerbelegung:	2478-2480
1.17 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	2481
1.17.1 Einbauort:	2481
1.18 Steuergerät für Allradantrieb -J492-	2482
1.18.1 Einbauort:	2482
1.19 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	2482-2483
1.19.1 Einbauort:	2482
1.19.2 Steckerbelegung:	2483
1.20 Bordnetzsteuergerät -J519-	2484-2489

1.20.1 Einbauort:	2484
1.20.2 Steckerbelegung:	2485-2489
1.21 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	2490-2491
1.21.1 Einbauort:	2490
1.21.2 Steckerbelegung:	2491
1.22 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-	2492-2493
1.22.1 Steckverbindung:	2492-2493
1.23 Koppelstelle W-Box	2494-2495
1.23.1 bis Mai 2005	2494
1.23.2 Steckerbelegung:	2495
806 - -Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen - 3	2496-2506
1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen	2496-2506
1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen	2496-2497
1.2 Kupplungsstationen im Motorraum links	2498
1.3 Kupplungsstation am Scheinwerfer links	2499
1.4 Kupplungsstationen am Wasserkühler unten links	2499
1.5 Kupplungsstation am Zylinderkopf links	2499
1.6 Kupplungsstationen am Motorblock vorn	2500
1.7 Kupplungsstation am Schlossträger oben rechts	2500
1.8 Kupplungsstation am Schlossträger oben rechts	2500
1.9 Kupplungsstation an der A-Säule rechts Mitte	2501
1.10 Kupplungsstationen unter der Schalttafel rechts	2501
1.11 Kupplungsstationen unter der Innenleuchte	2501
1.12 Kupplungsstationen unter dem Beifahrersitz	2502
1.13 Kupplungsstation in der B-Säule rechts unten	2502
1.14 Kupplungsstationen unter dem Formhimmel vorn rechts	2502
1.15 Kupplungsstationen im Seitenteil hinten rechts	2503
1.16 Kupplungsstationen in der Heckklappe rechts	2503
1.17 Kupplungsstationen im Seitenteil hinten links	2503
1.18 Kupplungsstation in der Mittelkonsole	2504
1.19 Kupplungsstation in der B-Säule links unten	2504
1.20 Kupplungsstationen unter dem Fahrersitz	2504
1.21 Kupplungsstationen unter der Schalttafel links unten	2505
1.22 Kupplungsstation an der A-Säule links Mitte	2505
1.23 Kupplungsstation W-Box, im Wasserkasten links	2505
1.24 Kupplungsstationen im Motorraum hinten links	2506