

001 - Grundausrüstung	1-18
1. Grundausrüstung	1
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	2
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	3
4. Bordnetzsteuergerät	4
5. Bordnetzsteuergerät	5
6. Bordnetzsteuergerät	6
7. Bordnetzsteuergerät	7
8. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Abblendlicht, Bordnetzsteuergerät	8
9. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	9
10. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage	10
11. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Signalhorn und Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, 12-V-Steckdose, Innenleuchte vorn	11
12. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Signalhornbetätigung, Kontaktring für Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät	12
13. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Bordnetzsteuergerät, Frischluftgebläse	13
14. Schalter für Rückfahrleuchten, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Bordnetzsteuergerät, Kühlerlüfter	14
15. Bordnetzsteuergerät, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links	15
16. Bordnetzsteuergerät, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	16
17. Schalter für Handbremskontrolle, Öldruckschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kupplungspedalschalter, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	17
18. Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts	18
002 - Grundausrüstung	19-37
1. Grundausrüstung	19
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	20
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	21
4. Bordnetzsteuergerät	22
5. Bordnetzsteuergerät	23
6. Bordnetzsteuergerät	24
7. Bordnetzsteuergerät	25
8. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Abblendlicht, Bordnetzsteuergerät	26
9. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	27
10. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	28
11. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Signalhorn und Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, 12-V-Steckdose, Innenleuchte vorn	29
12. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Signalhornbetätigung, Kontaktring für Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät	30
13. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Bordnetzsteuergerät, Frischluftgebläse	31
14. Taster für beheizbare Heckscheibe, Schalter für Rückfahrleuchten, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Bordnetzsteuergerät, Kühlerlüfter	32
15. Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	33
16. Bordnetzsteuergerät, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Kennzeichenleuchte	34
17. Schalter für Heckklappenentriegelung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts, beheizbare Heckscheibe	35
18. Schalter für Handbremskontrolle, Öldruckschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kupplungspedalschalter, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	36

19. Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts	37
003 - 1,0-l-Motor , CPBA	38-56
1. 1,0-l-Motor , CPBA	38
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	39
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	40
4. Bordnetzsteuergerät	41
5. Kraftstoffpumpenrelais, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	42
6. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	43
7. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	44
8. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	45
9. Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe für Kaltstart	46
10. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	47
11. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	48
12. Kupplungspedalschalter, Druckfühler, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Kaltstartventil	49
13. Bremslichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	50
14. Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	51
15. Relais für Kaltstarteinrichtung, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kühlerlüfter	52
16. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Bordnetzsteuergerät, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	53
17. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Magnetkupplung für Klimaanlage, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	54
18. Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	55
19. Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Kontrollleuchte für Störungsanzeige	56
004 - 1,6-l-Benzinmotor , CFZA	57-73
1. 1,6-l-Benzinmotor , CFZA	57
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	58
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	59
4. Bordnetzsteuergerät	60
5. Bordnetzsteuergerät	61
6. Kupplungspedalschalter, Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	62
7. Lambdasonde, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	63
8. Gaspedalstellungsgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Geber 2 für Gaspedalstellung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	64
9. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Kraftstoffpumpenrelais, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	65
10. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	66
11. Kühlmitteltemperaturgeber, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	67
12. Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	68
13. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Druckfühler, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Magnetkupplung für Klimaanlage, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	69
14. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Bordnetzsteuergerät	70
15. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Bordnetzsteuergerät, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	71
16. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Fehlerlampe für	72

elektrische Gasbetätigung	
17. Öldruckschalter, Kühlmitteltemperaturanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Kontrollleuchte für Störungsanzeige	73
005 - 1,6-l-Motor , CCRA	74-89
1. 1,6-l-Motor , CCRA	74
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	75
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	76
4. Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 9 auf Sicherungshalter A, Sicherung 22 auf Sicherungshalter A, Sicherung 26 auf Sicherungshalter A, Sicherung 34 auf Sicherungshalter A, Sicherung 36 auf Sicherungshalter A, Sicherung 38 auf Sicherungshalter A	77
5. Sicherung 7 auf Sicherungshalter A, Sicherung 15 auf Sicherungshalter A, Sicherung 24 auf Sicherungshalter A, Sicherung 29 auf Sicherungshalter A, Sicherung 30 auf Sicherungshalter A, Sicherung 40 auf Sicherungshalter A, Sicherung 41 auf Sicherungshalter A	78
6. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	79
7. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Relais für Anlasser, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe für Kaltstart	80
8. Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Motorsteuergerät, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	81
9. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kaltstarteinrichtung, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	82
10. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Motorsteuergerät	83
11. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	84
12. Motorsteuergerät, Kaltstartventil, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	85
13. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	86
14. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Motorsteuergerät	87
15. Schalter für Handbremskontrolle, Öldruckschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Störungsanzeige, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	88
16. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	89
006 - Radio	90-97
1. Radio	90
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät	91
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	92
4. Bordnetzsteuergerät	93
5. Bordnetzsteuergerät, Radio, Hochtönlautsprecher vorn rechts, Tieftönlautsprecher vorn rechts	94
6. Bordnetzsteuergerät, Radio, Hochtönlautsprecher vorn links, Tieftönlautsprecher vorn links	95
7. Bordnetzsteuergerät, Radio, Tieftönlautsprecher hinten links, Tieftönlautsprecher hinten rechts	96
8. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	97
007 - Klimaanlage	98-105
1. Klimaanlage	98
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	99
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	100
4. Bordnetzsteuergerät	101
5. Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	102
6. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	103
7. Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Relais für Klimaanlageabschaltung, Bordnetzsteuergerät, Magnetkupplung für Klimaanlage, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	104
8. Drehzahlmesser, Druckfühler, Geschwindigkeitsmesser, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	105
008 - Airbag-Systeme	106-115
1. Airbag-Systeme	106
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	107
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	108
4. Bordnetzsteuergerät	109
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt. Bordnetzsteuergerät	110

6. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite	111
7. Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	112
8. Steuergerät für Airbag	113
9. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	114
10. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Airbag	115
009 - Antiblockiersystem (ABS)	116-125
1. Antiblockiersystem (ABS)	116
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	117
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	118
4. Bordnetzsteuergerät	119
5. Bremslichtschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Bremspedalschalter, Bordnetzsteuergerät	120
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	121
7. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für ABS	122
8. Steuergerät für ABS, Auslassventil für ABS vorn rechts, Einlassventil für ABS vorn links, Auslassventil für ABS vorn links	123
9. Steuergerät für ABS, Relais für Magnetventile des ABS, Einlassventil für ABS vorn rechts, Einlassventil für ABS hinten rechts	124
10. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Relais für Rückförderpumpe des ABS, Einlassventil für ABS hinten links, Auslassventil für ABS hinten rechts, Auslassventil für ABS hinten links	125
010 - Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte	126-139
1. Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte	126
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	127
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	128
4. Bordnetzsteuergerät	129
5. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	130
6. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht links	131
7. Bordnetzsteuergerät	132
8. Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Relais für Nebelscheinwerfer, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Schalters für Nebelscheinwerferlicht und Nebelschlusslicht	133
9. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Abblendlicht, Bordnetzsteuergerät	134
10. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts	135
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte links	136
12. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Signalhornbetätigung, Kontaktring für Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät	137
13. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	138
14. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Nebelschlussleuchte	139
011 - Interaktives System	140-144
1. Interaktives System	140
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	141
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	142
4. Bordnetzsteuergerät	143
5. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Taster für beheizbare Heckscheibe, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	144
012 - Scheibenwisch- und -waschanlage und beheizbare Heckscheibe	145-154
1. Scheibenwisch- und -waschanlage und beheizbare Heckscheibe	145
2. batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	146
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	147
4. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	148
5. Bordnetzsteuergerät. Motor für Heckscheibenwischer. Frontscheibenwasch- und	149

Heckscheibenwaschpumpe, beheizbare Heckscheibe	
6. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät	150
7. Bordnetzsteuergerät	151
8. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Bordnetzsteuergerät	152
9. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor	153
10. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	154
013 - Doppelscheinwerfer	155-163
1. Doppelscheinwerfer	155
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	156
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	157
4. Bordnetzsteuergerät	158
5. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links	159
6. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	160
7. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Signalhornbetätigung, Kontaktring für Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät	161
8. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Relais für Abblendlicht, Bordnetzsteuergerät	162
9. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts	163
014 - Elektrische Fensterbetätigung, Ausstellfenster hinten	164-171
1. Elektrische Fensterbetätigung, Ausstellfenster hinten	164
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	165
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	166
4. Bordnetzsteuergerät	167
5. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrtür, Fensterheberschalter in Beifahrtür, Zentralsteuergerät für Fensterheber, Fensterhebermotor Fahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	168
6. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Zentralsteuergerät für Fensterheber, Lampe für Beleuchtung des Fensterheberschalters, Fensterhebermotor hinten links, Fensterhebermotor hinten rechts	169
7. Sperrschalter für Fensterheber hinten, Fensterheberschalter hinten links in Fahrtür, Fensterheberschalter hinten rechts in Fahrtür, Zentralsteuergerät für Fensterheber, Lampe für Beleuchtung des Fensterheberschalters, Lampe für Beleuchtung des Schalters zur Fensterheberverriegelung hinten	170
8. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	171
015 - Einparkhilfe (PDC)	172-179
1. Einparkhilfe (PDC)	172
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	173
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	174
4. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät	175
5. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe, Bordnetzsteuergerät	176
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe, Bordnetzsteuergerät	177
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Bordnetzsteuergerät	178
8. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	179
016 - Automatisiertes Schaltgetriebe , CCRA,CFZA	180-195
1. Automatisiertes Schaltgetriebe , CCRA,CFZA	180
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	181
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	182
4. Bordnetzsteuergerät	183
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Relais für Hydraulikpumpe des Getriebes, Bordnetzsteuergerät, Hydraulikpumpe für Getriebe	184
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät, Ventil für Kupplungssteller, Ventil 1 für Gangwahl, Ventil 2 für Gangwahl, Ventil 3 für Gangwahl	185
7. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Kupplungspositionsgeber, Sensor für Gangerkennung, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät	186
8. Temperaturfühler für Außentemperatur. Hvdraulikdruckaeber für Getriebe. Sensor 2 für	187

Gangerkennung, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät	
9. Bremslichtschalter, Türkontaktschalter Fahrerseite, Schalter für Handbremskontrolle, Bremspedalschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe, Bordnetzsteuergerät	188
10. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Wählhebelsensoren	189
11. Relais für Anlasser, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	190
12. Bedienungseinheit im Lenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät	191
13. Bedienungseinheit im Lenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Bordnetzsteuergerät	192
14. Bedienungseinheit im Lenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät	193
15. Bedienungseinheit im Lenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Bordnetzsteuergerät	194
16. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Relais 2 für Anlasser, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Störungsanzeige	195
017 - Multifunktionslenkrad	196-204
1. Multifunktionslenkrad	196
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	197
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	198
4. Bordnetzsteuergerät	199
5. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Zünder für Airbag Fahrerseite	200
6. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Bordnetzsteuergerät	201
7. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Zünder für Airbag Fahrerseite	202
8. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Bordnetzsteuergerät	203
9. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	204
018 - Coming Home	205-217
1. Coming Home	205
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	206
3. Zündanlassschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	207
4. Bordnetzsteuergerät	208
5. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts	209
6. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	210
7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts	211
8. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	212
9. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	213
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht links	214
11. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts	215
12. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Relais für Abblendlicht, Kennzeichenleuchte	216
13. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Nebelschlussleuchte	217
019 - Beifahrerspiegelabsenkung	218-226
1. Beifahrerspiegelabsenkung	218
2. batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	219
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	220
4. Bordnetzsteuergerät	221
5. Steuergerät für Spiegelanklappfunktion. Bordnetzsteuergerät	222

6. Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für Spiegelanklappfunktion, Bordnetzsteuergerät	223
7. Umschalter für Spiegelverstellung, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	224
8. Potenziometer für horizontale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Potenziometer für vertikale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	225
9. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	226
020 - Bordnetzsteuergerät	227-240
1. Bordnetzsteuergerät	227
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	228
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	229
4. Bordnetzsteuergerät	230
5. Bordnetzsteuergerät	231
6. Bordnetzsteuergerät	232
7. Bordnetzsteuergerät	233
8. Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor	234
9. Bordnetzsteuergerät	235
10. Bordnetzsteuergerät	236
11. Bordnetzsteuergerät	237
12. Bordnetzsteuergerät	238
13. Bordnetzsteuergerät	239
14. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator	240
021 - Zentralverriegelung	241-251
1. Zentralverriegelung	241
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	242
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	243
4. Bordnetzsteuergerät	244
5. Kontaktschalter für Diebstahlwarnanlage und Marderabwehranlage, Ultraschallsensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Bordnetzsteuergerät, Relais für Alarmhorn	245
6. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	246
7. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontaktschalter für Fahrtür-Zuziehhilfe, Kontaktschalter für Beifahrtür-Zuziehhilfe, Bordnetzsteuergerät, Motor für Fahrtür-Zuziehhilfe	247
8. Bordnetzsteuergerät, Motor für Beifahrtür-Zuziehhilfe, Motor für Zuziehhilfe hinten links, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts	248
9. Schalter für Heckklappenentriegelung, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckklappenentriegelung, Kofferraumleuchte	249
10. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten links, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	250
11. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Alarmanlage	251
022 - Lichtschalter	252-260
1. Lichtschalter	252
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	253
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	254
4. Bordnetzsteuergerät	255
5. Bordnetzsteuergerät	256
6. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	257
7. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Bordnetzsteuergerät	258
8. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Bordnetzsteuergerät	259
9. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Nebelschlussleuchte, Kontrollleuchte für Blinklicht links	260
023 - Grundausrüstung	261-279
1. Grundausrüstung	261
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	262
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	263
4. Bordnetzsteuergerät	264
5. Bordnetzsteuergerät	265

6. Bordnetzsteuergerät	266
7. Bordnetzsteuergerät	267
8. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Abblendlicht, Bordnetzsteuergerät	268
9. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	269
10. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage	270
11. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Signalhorn und Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, 12-V-Steckdose, Innenleuchte vorn	271
12. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Signalhornbetätigung, Kontaktring für Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät	272
13. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Bordnetzsteuergerät, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	273
14. Schalter für Rückfahrleuchten, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Bordnetzsteuergerät, 12-V-Steckdose 2, Kühlerlüfter	274
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links	275
16. Bordnetzsteuergerät, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	276
17. Relais für Ladeflächenbeleuchtung, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Lampe für Ladeflächenbeleuchtung	277
18. Schalter für Handbremskontrolle, Öldruckschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kupplungspedalschalter, Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	278
19. Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts	279
024 - Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte	280-292
1. Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte	280
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	281
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	282
4. Bordnetzsteuergerät	283
5. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	284
6. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht links	285
7. Bordnetzsteuergerät	286
8. Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Relais für Nebelscheinwerfer, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Schalters für Nebelscheinwerferlicht und Nebelschlusslicht	287
9. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Abblendlicht, Bordnetzsteuergerät	288
10. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	289
11. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Signalhornbetätigung, Kontaktring für Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät	290
12. Relais für Nebelscheinwerfer, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer links, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer rechts	291
13. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Nebelschlussleuchte	292
025 - 1,6-l-Motor , CCRA	293-308
1. 1,6-l-Motor , CCRA	293
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	294
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	295
4. Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter A, Sicherung 9 auf Sicherungshalter A, Sicherung 22 auf Sicherungshalter A, Sicherung 26 auf Sicherungshalter A, Sicherung 34 auf Sicherungshalter A, Sicherung 38 auf Sicherungshalter A	296
5. Sicherung 15 auf Sicherungshalter A, Sicherung 29 auf Sicherungshalter A, Sicherung 36 auf Sicherungshalter A, Sicherung 40 auf Sicherungshalter A, Sicherung 41 auf Sicherungshalter A	297
6. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung	298
7. Gaspedalstellungsgeber. Geber 2 für Gaspedalstellung. Motorsteuergerät. Kraftstoffpumpe für	299

Kaltstart	
8. Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Motorsteuergerät, Magnetkupplung für Klimaanlage, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	300
9. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kaltstarteinrichtung, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	301
10. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Motorsteuergerät	302
11. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	303
12. Motorsteuergerät, Kaltstartventil, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	304
13. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	305
14. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Motorsteuergerät	306
15. Schalter für Handbremskontrolle, Öldruckschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Störungsanzeige, Fehle lampe für elektrische Gasbetätigung	307
16. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	308
026 - 1,6-l-Motor , CFZA	309-324
1. 1,6-l-Motor , CFZA	309
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	310
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	311
4. Sicherung 2 auf Sicherungshalter A, Sicherung 7 auf Sicherungshalter A, Sicherung 9 auf Sicherungshalter A, Sicherung 22 auf Sicherungshalter A, Sicherung 26 auf Sicherungshalter A, Sicherung 34 auf Sicherungshalter A, Sicherung 38 auf Sicherungshalter A	312
5. Sicherung 15 auf Sicherungshalter A, Sicherung 29 auf Sicherungshalter A, Sicherung 36 auf Sicherungshalter A, Sicherung 40 auf Sicherungshalter A, Sicherung 41 auf Sicherungshalter A	313
6. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung	314
7. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	315
8. Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Motorsteuergerät, Magnetkupplung für Klimaanlage, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	316
9. Kraftstoffpumpenrelais, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	317
10. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Motorsteuergerät	318
11. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	319
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	320
13. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	321
14. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Motorsteuergerät	322
15. Schalter für Handbremskontrolle, Öldruckschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Störungsanzeige, Fehle lampe für elektrische Gasbetätigung	323
16. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	324
027 - Grundausrüstung	325-344
1. Grundausrüstung	325
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	326
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	327
4. Bordnetzsteuergerät	328
5. Bordnetzsteuergerät	329
6. Bordnetzsteuergerät	330
7. Bordnetzsteuergerät	331
8. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Abblendlicht, Bordnetzsteuergerät	332
9. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Bordnetzsteuergerät, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	333
10. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage	334
11. Bremslichtschalter, Signalhorn und Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, 12-V-Steckdose, Innenleuchte vorn	335
12. Lichtschalter. Blinklichtschalter. Schalter für Handabblendung und Lichthupe. Schalter für	336

Parklicht, Signalhornbetätigung, Kontaktring für Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät	
13. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Bordnetzsteuergerät, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	337
14. Schalter für Rückfahrleuchten, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Bordnetzsteuergerät, Kühlerlüfter	338
15. Bordnetzsteuergerät, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links	339
16. Bordnetzsteuergerät, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	340
17. Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor	341
18. Kupplungspedalschalter, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte	342
19. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Bremsanlage	343
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts	344
028 - Grundausrüstung	345-366
1. Grundausrüstung	345
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	346
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	347
4. Bordnetzsteuergerät	348
5. Bordnetzsteuergerät	349
6. Bordnetzsteuergerät	350
7. Bordnetzsteuergerät	351
8. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Abblendlicht, Bordnetzsteuergerät	352
9. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Bordnetzsteuergerät, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	353
10. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage	354
11. Bremslichtschalter, Signalhorn und Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, 12-V-Steckdose, Innenleuchte vorn	355
12. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichtupe, Schalter für Parklicht, Signalhornbetätigung, Kontaktring für Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät	356
13. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Bordnetzsteuergerät, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	357
14. Schalter für Rückfahrleuchten, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Bordnetzsteuergerät, Kühlerlüfter	358
15. Bordnetzsteuergerät, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links	359
16. Bordnetzsteuergerät, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, beheizbare Heckscheibe	360
17. Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor	361
18. Kupplungspedalschalter, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte	362
19. Schalter für Heckklappenentriegelung, Taster für beheizbare Heckscheibe, Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links, Motor für Heckklappenentriegelung	363
20. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlusslicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts	364
21. Drehzahlmesser, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur, Kontrollleuchte für Bremsanlage	365
22. Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts	366
029 - Grundausrüstung	367-387
1. Grundausrüstung	367
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	368
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	369
4. Bordnetzsteuergerät	370
5. Bordnetzsteuergerät	371

6. Bordnetzsteuergerät	372
7. Bordnetzsteuergerät	373
8. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Abblendlicht, Bordnetzsteuergerät	374
9. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	375
10. Warnlichtschalter, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Warnblinkanlage	376
11. Bremslichtschalter, Signalhorn und Doppeltonhorn, Bordnetzsteuergerät, 12-V-Steckdose, Innenleuchte vorn	377
12. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Signalhornbetätigung, Kontaktring für Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät	378
13. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Heizung bzw. Heizleistung, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Bordnetzsteuergerät, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	379
14. Schalter für Rückfahrleuchten, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Bordnetzsteuergerät, 12-V-Steckdose 2, Kühlerlüfter	380
15. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links, Kennzeichenleuchte	381
16. Bordnetzsteuergerät, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	382
17. Schalter für Ladeflächenbeleuchtung, Taster für zweiteilige Heckklappe, Relais für Ladeflächenbeleuchtung, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Lampe für Ladeflächenbeleuchtung, Innenleuchte hinten, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts	383
18. Bordnetzsteuergerät	384
19. Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor	385
20. Drehzahlmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur, Kontrollleuchte für Bremsanlage	386
21. Kraftstoffvorratsanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts	387
030 - Radio	388-397
1. Radio	388
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	389
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	390
4. Bordnetzsteuergerät	391
5. Bordnetzsteuergerät, Radio, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	392
6. Bordnetzsteuergerät, Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	393
7. Bordnetzsteuergerät, Radio, Antenne, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Antennenverstärker	394
8. Bordnetzsteuergerät	395
9. Bordnetzsteuergerät	396
10. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	397
031 - Klimaanlage	398-406
1. Klimaanlage	398
2. batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	399
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	400
4. Bordnetzsteuergerät	401
5. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	402
6. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	403
7. Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Relais für Klimaanlageabschaltung, Bordnetzsteuergerät, Magnetkupplung für Klimaanlage, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	404
8. Bordnetzsteuergerät	405
9. Drehzahlmesser, Druckfühler, Geschwindigkeitsmesser, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	406
032 - Airbag-Systeme	407-416
1. Airbag-Systeme	407
2. batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	408
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	409
4. Bordnetzsteuergerät	410

5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	411
6. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite	412
7. Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	413
8. Steuergerät für Airbag	414
9. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	415
10. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Airbag	416
033 - Antiblockiersystem (ABS)	417-427
1. Antiblockiersystem (ABS)	417
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	418
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	419
4. Bordnetzsteuergerät	420
5. Bremslichtschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Bordnetzsteuergerät	421
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	422
7. Bordnetzsteuergerät	423
8. Steuergerät für ABS, Auslassventil für ABS vorn rechts, Einlassventil für ABS vorn links, Auslassventil für ABS vorn links	424
9. Steuergerät für ABS, Relais für Magnetventile des ABS, Einlassventil für ABS vorn rechts, Einlassventil für ABS hinten rechts	425
10. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Relais für Rückförderpumpe des ABS, Einlassventil für ABS hinten links, Auslassventil für ABS hinten rechts, Auslassventil für ABS hinten links	426
11. Schalter für Handbremskontrolle, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für ABS, Kontrollleuchte für Bremsanlage	427
034 - Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte	428-443
1. Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte	428
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	429
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	430
4. Bordnetzsteuergerät	431
5. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	432
6. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht links	433
7. Bordnetzsteuergerät	434
8. Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Relais für Nebelscheinwerfer, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Schalters für Nebelscheinwerferlicht und Nebelschlusslicht	435
9. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Abblendlicht, Bordnetzsteuergerät	436
10. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts	437
11. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelschlussleuchte links	438
12. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Signalhornbetätigung, Kontaktring für Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät	439
13. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	440
14. Bordnetzsteuergerät	441
15. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	442
16. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Nebelschlussleuchte	443
035 - Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte	444-458
1. Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte	444
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	445
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	446
4. Bordnetzsteuergerät	447
5. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	448
6. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht links	449

7. Bordnetzsteuergerät	450
8. Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Relais für Nebelscheinwerfer, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Schalters für Nebelscheinwerferlicht und Nebelschlusslicht	451
9. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Abblendlicht, Bordnetzsteuergerät	452
10. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts	453
11. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Signalhornbetätigung, Kontaktring für Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät	454
12. Relais für Nebelscheinwerfer, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer links, Lampe für Fernlicht- und Nebelscheinwerfer rechts	455
13. Bordnetzsteuergerät	456
14. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	457
15. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Nebelschlussleuchte	458
036 - Scheibenwisch- und -waschanlage und beheizbare Heckscheibe	459-471
1. Scheibenwisch- und -waschanlage und beheizbare Heckscheibe	459
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	460
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	461
4. Bordnetzsteuergerät	462
5. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, beheizbare Heckscheibe	463
6. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät	464
7. Bordnetzsteuergerät	465
8. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Bordnetzsteuergerät	466
9. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Bordnetzsteuergerät	467
10. Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor	468
11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	469
12. Taster für beheizbare Heckscheibe, Bordnetzsteuergerät	470
13. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	471
037 - Doppelscheinwerfer	472-482
1. Doppelscheinwerfer	472
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	473
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	474
4. Bordnetzsteuergerät	475
5. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links	476
6. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	477
7. Lichtschalter, Blinklichtschalter, Signalhornbetätigung, Kontaktring für Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät	478
8. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Relais für Abblendlicht, Bordnetzsteuergerät	479
9. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	480
10. Bordnetzsteuergerät	481
11. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Blinklicht links, Kontrollleuchte für Blinklicht rechts	482
038 - Elektrische Fensterbetätigung, Ausstellfenster hinten	483-491
1. Elektrische Fensterbetätigung, Ausstellfenster hinten	483
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	484
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	485
4. Bordnetzsteuergerät	486
5. Fensterheberschalter vorn links, Fensterheberschalter vorn rechts in Fahrtür, Fensterheberschalter in Beifahrtür, Zentralsteuergerät für Fensterheber, Fensterhebermotor Fahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	487
6. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Zentralsteuergerät für Fensterheber, Lampe für Beleuchtung des Fensterheberschalters, Fensterhebermotor hinten links, Fensterhebermotor hinten rechts	488
7. Sperrschalter für Fensterheber hinten, Fensterheberschalter hinten links in Fahrtür, Fensterheberschalter hinten rechts in Fahrtür. Zentralsteuergerät für Fensterheber. Lampe für	489

Beleuchtung des Fensterheberschalters, Lampe für Beleuchtung des Schalters zur Fensterheberverriegelung hinten	
8. Bordnetzsteuergerät	490
9. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	491
039 - Einparkhilfe (PDC)	492-501
1. Einparkhilfe (PDC)	492
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	493
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	494
4. Bordnetzsteuergerät	495
5. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe, Bordnetzsteuergerät	496
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Steuergerät für Einparkhilfe, Bordnetzsteuergerät	497
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Bordnetzsteuergerät	498
8. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Steuergerät für Einparkhilfe, Bordnetzsteuergerät	499
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät	500
10. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	501
040 - Automatisiertes Schaltgetriebe , CCRA,CFZA,CNXA,CWSA	502-517
1. Automatisiertes Schaltgetriebe , CCRA,CFZA,CNXA,CWSA	502
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	503
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	504
4. Bordnetzsteuergerät	505
5. Relais für Hydraulikpumpe des Getriebes, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Bordnetzsteuergerät, Hydraulikpumpe für Getriebe	506
6. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Bordnetzsteuergerät, Ventil für Kupplungssteller, Ventil 1 für Gangwahl, Ventil 2 für Gangwahl, Ventil 3 für Gangwahl	507
7. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Kupplungspositionsgeber, Sensor für Gangerkennung, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Bordnetzsteuergerät	508
8. Temperaturfühler für Außentemperatur, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Sensor 2 für Gangerkennung, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Bordnetzsteuergerät	509
9. Bremslichtschalter, Türkontaktschalter Fahrerseite, Schalter für Handbremskontrolle, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Bordnetzsteuergerät	510
10. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Wählhebelsensorik	511
11. Relais für Anlasser, Entlastungsrelais 2 für X-Kontakt, Entlastungsrelais für Kl. 15, Bordnetzsteuergerät	512
12. Bedienungseinheit im Lenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät	513
13. Bedienungseinheit im Lenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Bordnetzsteuergerät	514
14. Bedienungseinheit im Lenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Bordnetzsteuergerät	515
15. Bedienungseinheit im Lenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Bordnetzsteuergerät	516
16. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Relais 2 für Anlasser, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Störungsanzeige	517
041 - Multifunktionslenkrad	518-527
1. Multifunktionslenkrad	518
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	519
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	520
4. Bordnetzsteuergerät	521
5. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Zünder für Airbag Fahrerseite	522
6. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts	523
7. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Zünder für Airbag Fahrerseite	524
8. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts	525
9. Bordnetzsteuergerät	526
10. Drehzahlmesser. Geschwindigkeitsmesser. Multifunktionsanzeige. Steuergerät im Schalttafeleinsatz.	527

Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	
042 - Coming Home	528-541
1. Coming Home	528
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	529
3. Zündanlassschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	530
4. Bordnetzsteuergerät	531
5. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts	532
6. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	533
7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Brems- und Schlusslicht rechts	534
8. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts	535
9. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	536
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Brems- und Schlusslicht links	537
11. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Bordnetzsteuergerät, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer links, 2-Faden-Lampe für Scheinwerfer rechts	538
12. Relais für Fernlichtscheinwerfer, Relais für Abblendlicht, Bordnetzsteuergerät, Kennzeichenleuchte	539
13. Bordnetzsteuergerät	540
14. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Nebelschlussleuchte	541
043 - Beifahrerspiegelabsenkung	542-550
1. Beifahrerspiegelabsenkung	542
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	543
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	544
4. Bordnetzsteuergerät	545
5. Steuergerät für Beifahrerspiegelabsenkung	546
6. Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Beifahrerspiegelabsenkung	547
7. Umschalter für Spiegelverstellung, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	548
8. Potenziometer für horizontale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Potenziometer für vertikale Spiegelverstellung Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite	549
9. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	550
044 - Bordnetzsteuergerät , (VH0)	551-564
1. Bordnetzsteuergerät , (VH0)	551
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	552
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	553
4. Bordnetzsteuergerät	554
5. Bordnetzsteuergerät	555
6. Bordnetzsteuergerät	556
7. Bordnetzsteuergerät	557
8. Bordnetzsteuergerät, Scheibenwischermotor	558
9. Bordnetzsteuergerät	559
10. Bordnetzsteuergerät	560
11. Bordnetzsteuergerät	561
12. Bordnetzsteuergerät	562
13. Bordnetzsteuergerät	563
14. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator	564
045 - Bordnetzsteuergerät , BCM	565-580
1. Bordnetzsteuergerät , BCM	565
2. Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	566
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	567

4. Bordnetzsteuergerät	568
5. Bordnetzsteuergerät	569
6. Bordnetzsteuergerät	570
7. Bordnetzsteuergerät	571
8. Bordnetzsteuergerät	572
9. Bordnetzsteuergerät	573
10. Bordnetzsteuergerät	574
11. Bordnetzsteuergerät	575
12. Bordnetzsteuergerät	576
13. Bordnetzsteuergerät	577
14. Bordnetzsteuergerät	578
15. Bordnetzsteuergerät	579
16. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator	580
046 - Zentralverriegelung	581-597
1. Zentralverriegelung	581
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	582
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	583
4. Bordnetzsteuergerät	584
5. Ultraschallsensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Bordnetzsteuergerät, Relais für Alarmhorn	585
6. Türkontaktschalter Fahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	586
7. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontaktschalter für Fahrtür-Zuziehhilfe, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Innenverriegelungsschalters, Motor für Fahrtür-Zuziehhilfe	587
8. Bordnetzsteuergerät, Motor für Beifahrertür-Zuziehhilfe, Motor für Zuziehhilfe hinten links, Motor für Zuziehhilfe hinten rechts	588
9. Kontaktschalter in Heckklappe, Bordnetzsteuergerät, Kofferraumleuchte	589
10. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	590
11. Schalter für Heckklappenentriegelung, Kontaktschalter für Beifahrertür-Zuziehhilfe, Bordnetzsteuergerät, Motor für Beifahrertür-Zuziehhilfe	591
12. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	592
13. Bordnetzsteuergerät, Motor für Heckklappenentriegelung	593
14. Kontaktschalter für Diebstahlwarnanlage und Marderabwehranlage, Bordnetzsteuergerät	594
15. Bordnetzsteuergerät	595
16. Bordnetzsteuergerät	596
17. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Alarmanlage	597
047 - Lichtschalter	598-609
1. Lichtschalter	598
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	599
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	600
4. Bordnetzsteuergerät	601
5. Bordnetzsteuergerät	602
6. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	603
7. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	604
8. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Abrufttaste für Multifunktionsanzeige, Bordnetzsteuergerät	605
9. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Bordnetzsteuergerät	606
10. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkwinkelgeber, Bordnetzsteuergerät	607
11. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Lichtschalterbeleuchtung	608
12. Abrufttaste für Multifunktionsanzeige, Taster für beheizbare Heckscheibe, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Nebelschlussleuchte	609
048 - 1,6-I-Motor , CCRA	610-626
1. 1,6-I-Motor , CCRA	610
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	611
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	612
4. Bordnetzsteuergerät	613

5. Bordnetzsteuergerät	614
6. Bordnetzsteuergerät	615
7. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung	616
8. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe für Kaltstart	617
9. Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Motorsteuergerät, Magnetkupplung für Klimaanlage, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	618
10. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kaltstarteinrichtung, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	619
11. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Motorsteuergerät	620
12. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	621
13. Motorsteuergerät, Kaltstartventil, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	622
14. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	623
15. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Motorsteuergerät	624
16. Schalter für Handbremskontrolle, Öldruckschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck	625
17. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	626
049 - 1,6-l-Motor , CFZA	627-643
1. 1,6-l-Motor , CFZA	627
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	628
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät	629
4. Bordnetzsteuergerät	630
5. Bordnetzsteuergerät	631
6. Bordnetzsteuergerät	632
7. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung	633
8. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	634
9. Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Motorsteuergerät, Magnetkupplung für Klimaanlage, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	635
10. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	636
11. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Motorsteuergerät	637
12. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Motorsteuergerät, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen	638
13. Motorsteuergerät, Kaltstartventil, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	639
14. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät	640
15. Motordrehzahlgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Motorsteuergerät	641
16. Schalter für Handbremskontrolle, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Störungsanzeige, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	642
17. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	643
050 - 1,6-l-Motor , CWSA	644-661
1. 1,6-l-Motor , CWSA	644
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	645
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	646
4. Bordnetzsteuergerät	647
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	648
6. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	649
7. Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Motorsteuergerät	650
8. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	651
9. Gaspedalstellungsgeber. Geber 2 für Gaspedalstellung. Motorsteuergerät	652

10. Motordrehzahlgeber, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	653
11. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Motorsteuergerät	654
12. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Motorsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung	655
13. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	656
14. Kupplungspedalschalter, Druckfühler, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	657
15. Bremslichtschalter, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	658
16. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	659
17. Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	660
18. Schalter für Handbremskontrolle, Öldruckschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck	661
051 - 1,6-l-Motor , CNXA	662-680
1. 1,6-l-Motor , CNXA	662
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	663
3. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	664
4. Bordnetzsteuergerät	665
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät	666
6. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	667
7. Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappenantrieb für elektrische Gasbetätigung, Winkelgeber 1 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Winkelgeber 2 für Drosselklappenantrieb bei elektrischer Gasbetätigung, Motorsteuergerät	668
8. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	669
9. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	670
10. Motordrehzahlgeber, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	671
11. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Motorsteuergerät	672
12. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Stufe 2 des Kühlerlüfters, Motorsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung	673
13. Hallgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	674
14. Kupplungspedalschalter, Druckfühler, Relais für Frischluftgebläse und Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Vorwiderstand für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	675
15. Bremslichtschalter, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	676
16. Relais für Glühkerzen, Steuergerät für Glühkerzenansteuerung, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung, Heizelement 2 für Kraftstoffvorwärmung, Heizelement 3 für Kraftstoffvorwärmung, Heizelement 4 für Kraftstoffvorwärmung	677
17. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	678
18. Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Kühlmitteltemperatur, Fehlerlampe für elektrische Gasbetätigung	679
19. Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve, Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für Störungsanzeige	680
052 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , CNXA,CWSA	681-688
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , CNXA,CWSA	681
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler	682
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	683
4. Bordnetzsteuergerät	684
5. Taster für ASR und ESP, Bremslichtschalter, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für ABS, Relais für Magnetventile des ABS, Einlassventil für ABS vorn rechts, Auslassventil für ABS vorn rechts, Einlassventil für ABS vorn links, Auslassventil für ABS vorn links	685
6. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Einlassventil für ABS hinten rechts, Einlassventil für ABS hinten links, Auslassventil für ABS hinten rechts, Auslassventil für ABS hinten links	686
7. Drehzahlfühler vorn links, Lenkwinkelgeber, Querbefleunigungsgeber, Drehratengeber, Längsbefleunigungsgeber, Steuergerät für ABS, Relais für Rückförderpumpe des ABS, Hydraulikpumpe für ABS	687
8. Schalter für Handbremskontrolle, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz. Schalttafeleinsatz. Kontrollleuchte für Generator. Kontrollleuchte für ABS.	688

Kontrollleuchte für Bremsanlage, Kontrollleuchte für ESP und ASR	
053 - Radiovorbereitung	689-697
1. Radiovorbereitung	689
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Bordnetzsteuergerät	690
3. Zündanlassschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Bordnetzsteuergerät, Leitungsverteiler für Kl. 30	691
4. Bordnetzsteuergerät	692
5. Bordnetzsteuergerät	693
6. Bordnetzsteuergerät, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	694
7. Bordnetzsteuergerät, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links	695
8. Bordnetzsteuergerät, Antenne, Tieftonlautsprecher hinten links, Antennenverstärker	696
9. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator	697