

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS NACH REPARATURGRUPPEN

Rep.-Gruppe	Titel/Inhalt	Seite
	Technische Daten	
	● Bremsen, Räder, Reifen	1
	● Fahrwerk, Lenkung	2
40	Radaufhängung vorn	
	● Vorderachse aus- und einbauen	3
	● Vorderachse instand setzen	4
	● Radlagerung instand setzen	10
	● Dicke der Ausgleichscheibe für Radlager ermitteln	13
	● Gelenkwelle, Gelenkwellen-Lagerung aus- und einbauen	16
	● Gelenkwelle aus- und einbauen	21
	● Dicke der Paßscheibe zwischen Gelenkgehäuse und Lenkhebel ermitteln	23
	● Gelenkwelle instand setzen	26
42	Radaufhängung hinten	
	● Hinterachse aus- und einbauen	29
	● Hinterachse instand setzen	30
	● Radlagerung instand setzen	36
44	Räder, Reifen, Fahrzeugvermessung	
	● Fahrzeugvermessung	40
	● Sollwerte	40
46	Bremsmechanik	
	● Vorderradbremse instand setzen	42
	● Bremsbelagdicke prüfen	44
	● Bremsbeläge aus- und einbauen	44

Rep.-Gruppe	Titel/Inhalt	Seite
	● Bremsscheibe aus- und einbauen	45
	● Hinterradbremse instand setzen	48
	● Hinterradbremse einstellen	52
	● Bremsstrommel ausbauen	53
	● Bremsbacken aus- und einbauen	53
	● Bremsbeläge ersetzen	55
	● Bremspedal, Bremskraftverstärker aus- und einbauen	56
	● Bremskraftverstärker prüfen	58
	● Handbremshebel instand setzen	60
	● Handbremse einstellen	61
47	Bremshydraulik, Regler, Verstärker	
	● Bremskraftregler prüfen und einstellen	62
	● Bremsanlage entlüften und Bremsflüssigkeitswechsel	63
48	Lenkung	
	● Lenkung instand setzen	66
	● Lenksystem auf Dichtheit prüfen	68
	● Förderdruck der Flügelpumpe prüfen	68
	● Druckprüfung Lenksystem	68
	● Lenkung aus- und einbauen	69
	● ATF auffüllen	70
	● Nachfüllbehälter zerlegen und zusammenbauen	72
	● Flügelpumpe aus- und einbauen	74
	● Flügelpumpe instand setzen	76
	● Durck- und Strombegrenzungsventil prüfen	78

