

001 - 6,0 l - Motronic/309 kW, Motorkennbuchstaben BAN	1-27
1. 6,0 l - Motronic/309 kW, Motorkennbuchstaben BAN	1
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Relais für Batterieparallelschaltung, Zünder für Batterieunterbrechung	2
3. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherung S204, S205, S206, S207, SC1	3
4. Stromversorgungsrelais für Motronic, Stromversorgungsrelais 2 für Motronic, Sicherungen	4
5. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffpumpen	5
6. Motorsteuergerät, Relais für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe 2, Motor für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe 2	6
7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 bis 4 mit Leistungsendstufe	7
8. Motorsteuergerät, Zündspule 5 und 6 mit Leistungsendstufe	8
9. Motorsteuergerät, Einspritzventile für Zylinder 1 bis 6, Sicherung SD1	9
10. Motorsteuergerät, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2	10
11. Motorsteuergerät, Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Sekundärlufteinblasventil, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventile für Nockenwellenverstellung, N80	11
12. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Lambdasonde	12
13. Motorsteuergerät, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde 2	13
14. Motorsteuergerät, Kick-down-Schalter, Ansauglufttemperaturgeber, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Luftmassenmesser 2	14
15. Motorsteuergerät, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 3, Motordrehzahlgeber	15
16. Motorsteuergerät, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	16
17. Motorsteuergerät, Motorsteuergerät 2, Gaspedalstellungsgeber	17
18. Motorsteuergerät 2, Zündspule 7 bis 10 mit Leistungsendstufe	18
19. Motorsteuergerät 2, Zündspule 11 und 12 mit Leistungsendstufe	19
20. Motorsteuergerät 2, Sicherung SD2, Einspritzventile für Zylinder 7 bis 12	20
21. Motorsteuergerät 2, Magnetventil 2 für Aktivkohlebehälteranlage, Klopfsensor 3, Klopfsensor 4	21
22. Motorsteuergerät 2, Drosselklappensteuereinheit, Lambdasonde 3	22
23. Motorsteuergerät 2, Lambdasonde 3 nach Katalysator, Lambdasonde 4	23
24. Motorsteuergerät 2, Luftmassenmesser 2, Ansauglufttemperaturgeber 2, Lambdasonde 4 nach Katalysator, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung, Sekundärlufteinblasventil 2	24
25. Motorsteuergerät 2, Schalttafeleinsatz, Anschluß Eigendiagnose, Hallgeber 2, Hallgeber 4	25
26. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchte für Generator, Kraftstoffvorratsgeber 3 und 4, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	26
27. Schalttafeleinsatz, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Öldruckschalter, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Ölstand	27
002 - Automatisches 5-Gang-Getriebe	28-34
1. Automatisches 5-Gang-Getriebe	28-30
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	31
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre	32
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventile, Druckregelventile	33
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Schalter für Tiptronic, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Anschluß Eigendiagnose	34
003 - Sicherungsbelegung S, SB, SC, SD, SE (2 Batterien)	35-68
1. Sicherungsbelegung S, SB, SC, SD, SE (2 Batterien)	35
2. Relais für Batterieparallelschaltung, Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Zünder für Batterieunterbrechung	36
3. Steuergerät für Batterieüberwachung, Temperaturfühler für Starterbatterie, Sicherung S204, S205, S206, S207	37
4. Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung	38
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Umschaltrelais für Bordnetzatterie, Umschaltrelais für Starterbatterie	39
6. Relais 2 für Spannungsversorgung Klemme 15, Sicherung SB52, SB53, SB54	40
7. Sicherung SB53, SB55, SB56	41
8. Sicherung SB1, SB40, SB57	42
9. Sicherung SB5, SB7, SB8, SB9, SB10, SB11, SB12, SB13, SB16, SB17	43
10. Sicherung SB14, SB15, SB18, SB27, SB28	44
11. Sicherung SB29, SB30, SB31, SB33, SB34, SB35	45
12. Sicherung SB36, SB84, SB85, SB86, SB87, SB88	46
13. Sicherung SB2, SB3, SB41, SB89	47
14. Sicherung SB4, SB47, SB79, SB80, SB81, SB83	48
15. Sicherung SB58, SB59, SB60, SB61, SB66	49
16. Sicherung SB62. SB63. SB64. SB65	50

17. Sicherung SB67, SB68, SB70, SB71, SB72	51
18. Sicherung SB19, SB20, SB22, SB23, SB78	52
19. Relais für Tankdeckelentriegelung, Sicherung SC1, SC2, SC3, SC9, SC10, SC11, SC12, SC13, SC14	53
20. Relais für Faxgerät und Kühlschrank, Sicherung SC5, S249, S255, S332, S333, S334	54
21. Relais für beheizbare Heckscheibe (Heizkreis 1), Sicherung SC6, SC15, SC23, SC24, SC25, SC26, SC27	55
22. Relais für beheizbare Heckscheibe (Heizkreis 2), Sicherung SC16, SC41, SC42, SC43, SC44, SC45, SC46	56
23. Sicherung SC8, SC18, SC19, SC20, SC22, SC32, SC34, SC36	57
24. Sicherung SC33, SC35, SE1, SE2, SE5	58
25. Sicherung SE3, SE4, SE6, SE7, SD27	59
26. Relais für Spannungsversorgung der Klemme 15, Sicherung SD26, SD28, SD29, SD30, SD31	60
27. Relais 1 für Spannungsversorgung Klemme 75, Sicherung SD16, SD17, SD18, SD19, SD20, SD23	61
28. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherung SD6, SD11, SD24	62
29. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Relais für Kühlmittelnachlauf, Sicherung SD5, SD6	63
30. Relais für Spannungsversorgung der Klemme 30, Sicherung SD3, SD4, SD5	64
31. Relais für Spannungsversorgung der Klemme 30, Sicherung SD7, SD8, SD9	65
32. Sicherung SD10, SD12, SD13	66
33. Sicherung SD13, SD14	67
34. Sicherung SD1, SD2, SD22, SD25	68
004 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	69-73
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	69
2. Steuergerät für ABS, Sicherung SB8, SB61, SD24	70
3. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Abstandsregelung, Taster für ASR und ESP, Rückförderpumpe für ABS	71
4. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler, Ventil für ABS	72
5. Steuergerät für ABS, Querschleunigungsgeber, Geber 1 für Bremsdruck, Hydraulikeinheit für ABS, Drehratengeber, Schalter für Feststellbremse	73
005 - Climatronic	74-102
1. Climatronic	74
2. Steuergerät für Climatronic, Taster für Ausströmer vorn links	75
3. Steuergerät für Climatronic, Taster für Ausströmer vorn mitte links, Taster für Ausströmer vorn mitte rechts	76
4. Steuergerät für Climatronic, Taster für Ausströmer vorn rechts, Taster für Temperaturunterschied Fußraum/Kopfraum	77
5. Steuergerät für Climatronic, Taster für Ausströmer Mittelkonsole hinten links	78
6. Steuergerät für Climatronic, Taster für Ausströmer Mittelkonsole hinten rechts	79
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Designblende links, Stellmotor für Designblende mitte	80
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Designblende rechts, Stellmotor Defrost- /Mannanströmerklappe links	81
9. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor Defrost- /Mannanströmerklappe rechts, Stellmotor für indirekte Belüftungsklappe	82
10. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Mittenausströmer links, Stellmotor für Mittenausströmer rechts	83
11. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor 2 für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur mitte, Temperaturfühler - Schalttafel, Gebläse für Temperaturfühler innen	84
12. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Stellmotor für Umluftklappe	85
13. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Fußraumklappe links, Stellmotor für Fußraumklappe rechts	86
14. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Kaltklappe vorn, Stellmotor für Warmklappe vorn	87
15. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor Absperrklappe Defrost und Mannanströmer vorn links, Stellmotor Absperrklappe Defrost und Mannanströmer vorn rechts	88
16. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor Kaltklappe Mittelkonsole hinten links, Stellmotor Kaltklappe Mittelkonsole hinten rechts	89
17. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor Warmklappe Mittelkonsole hinten links, Stellmotor Warmklappe Mittelkonsole hinten rechts	90
18. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Absperrklappe B-Säule und Fußraum links, Stellmotor für Absperrklappe B-Säule und Fußraum rechts	91
19. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Defrostklappe, Temperaturfühler Wärmetauscher links, Temperaturfühler Wärmetauscher rechts, Temperaturfühler Verdampfer	92
20. Steuergerät für Climatronic, Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Defrost Fahrerseite	93
21. Steuergerät für Climatronic, Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Defrost Beifahrerseite	94
22. Steuergerät für Climatronic, Taster für Defrost hinten links, Taster für Defrost hinten rechts	95
23. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Fußraum- / Defrostklappe hinten links, Stellmotor	96

für Fußraum- / Defrostklappe hinten rechts	
24. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler Fußraum hinten links, Temperaturfühler Fußraum hinten rechts, Temperaturfühler Mittelkonsole hinten links und rechts	97
25. Steuergerät für Climatronic, Geber für Kältemitteldruck / -temperatur, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Temperaturfühler für Außentemperatur, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	98
26. Steuergerät für Climatronic, Ventil für Heizungsregelung links, Ventil für Heizungsregelung rechts, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Sensor für Luftgüte, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	99
27. Steuergerät für Climatronic, Heizelement im Fußraum hinten links, Heizelement im Fußraum hinten rechts, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	100
28. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information hinten, Anschluß Eigendiagnose	101
29. Sicherungsbelegung	102
006 - Airbagsysteme (mit Beifahrerairbag Deaktivierung)	103-110
1. Airbagsysteme (mit Beifahrerairbag Deaktivierung)	103
2. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag und Frontairbag, Anschluß Eigendiagnose	104
3. Steuergerät für Airbag, Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Magnet für Gurtautomat	105
4. Steuergerät für Airbag, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Relais für Gurtstraffer	106
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer	107
6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag, Zünder für Seitenairbag hinten, Zünder für Airbag Beifahrerseite	108
7. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer vorn, Zünder für Seitenairbag vorn	109
8. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Batterieunterbrechung	110
007 - Automatische Distanzregelung	111-113
1. Automatische Distanzregelung	111
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Potenziometer für Membranweg im Bremskraftverstärker	112
3. Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Löseschalter für ADR bei Druck im Bremskraftverstärker, Löseschalter für ADR im Bremskraftverstärker, Ventil für ADR-Bremseingriff, Schalttafeleinsatz	113
008 - Automatische Niveauregelung	114-119
1. Automatische Niveauregelung	114
2. Steuergerät für Niveauregelung, Taster für Niveauregelung, Taster für Dämpfungsverstellung, Kompressortemperaturgeber für Niveauregelung	115
3. Steuergerät für Niveauregelung, Druckgeber für Niveauregelung, Federbeinventile, Ventile für Dämpfungsverstellung, Ventil für Druckspeicher der Niveauregelung	116
4. Steuergerät für Niveauregelung, Radbeschleunigungsgeber	117
5. Steuergerät für Niveauregelung, Geber für Fahrzeugniveau, Karosseriebeschleunigungsgeber	118
6. Steuergerät für Niveauregelung, Relais für Kompressor der Niveauregelung, Motor für Kompressor der Niveauregelung	119
009 - Zugang und Startberechtigung	120-127
1. Zugang und Startberechtigung	120
2. Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung	121
3. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Antenne	122
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Leseinheit für Wegfahrsperrung, Schalter für Zugang und Startberechtigung, Magnet für Zündschlüsselabzugsperrung	123
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Taster für Zentralverriegelung und Sensor für Berührung im Türaußengriff Fahrerseite/ hinten links, Antennen für Zugang und Startberechtigung	124
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Taster für Zentralverriegelung und Sensor für Berührung im Türaußengriff Beifahrerseite/ hinten rechts, Antennen für Zugang und Startberechtigung	125
7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Taster für Zugang und Startberechtigung, Kupplungspedalschalter für Stopp-Start-Anlage	126
8. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz, Anschluß Eigendiagnose	127
010 - Grundausrüstung	128-159
1. Grundausrüstung	128-130
2. Steuergerät für Leuchtweitenregelung links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Standlicht links	131
3. Steuergerät für Leuchtweitenregelung links, Steuergerät für Gasentladungsscheinwerfer Fernlicht links, Fernlicht links	132
4. Nebelscheinwerfer, Steuergerät für Gasentladungsscheinwerfer Fernlicht rechts, Fernlicht rechts	133
5. Steuergerät für Leuchtweitenregelung rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	134
6. Steuergerät für Leuchtweitenregelung rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts	135
7. Lichtschalter. Schalter für Nebelscheinwerfer. Schalter für Nebelschlußleuchte	136

8. Anschluß Eigendiagnose (unter der Schalttafel links)	137
9. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Signalhornbetätigung	138
10. Steuergerät (Anzeige- und Bedieneinheit für Information, vorn), Warnlichtschalter, Doppeltonhorn, Schalter für Fernentriegelung/Tankklappe	139
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampen für Spiegelblinker, Einstiegsleuchten im Außenspiegel	140
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schlußleuchte links, Blinklicht hinten links, Schlußlicht links, Bremslicht links, Nebelschlußleuchte links	141
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergeräte für Schlußleuchte Heckklappe, Schlußlicht, Rückfahrlicht	142
14. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schlußleuchte rechts, Blinklicht hinten rechts, Schlußlicht rechts, Bremslicht rechts, Nebelschlußleuchte rechts	143
15. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kennzeichenleuchten, Kennzeichenleuchte, Lampe für Heckbeleuchtung, Lampe für hochgesetztes Bremslicht	144
16. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Relais für Tankdeckelentriegelung, Motor für Tankdeckelverriegelung, Schalter für Tankverschluß	145
17. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kofferraumbeleuchtung, Schließeinheit für Heckklappe	146
18. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, beheizbare Heckscheibe, Relais für beheizbare Heckscheibe (Heizkreis 1 und 2)	147
19. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Anschluß Eigendiagnose (im Kofferraum links)	148
20. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Schalter für Tageskilometer-Rückstellung	149
21. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollampen für Blinker, Kontrollampe für Tankverschluß, Kontaktschalter für Motorhaube	150
22. Steuergerät für Dachelektronik, Taster für Handschuhfach, Handschuhfachleuchte	151
23. Steuergerät für Dachelektronik, Schalter für abblendbaren Spiegel, Potentiometer für Innenspiegel (horizontal, vertikal), Motoren für Innenspiegel, automatisch abblendbarer Innenspiegel	152
24. Steuergerät für Dachelektronik, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Garagatoröffnung, Taster für Garagentoröffner, Antenne	153
25. Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite, Taster für Innenleuchte vorn (Türkontakt)	154
26. Steuergerät für Dachelektronik, Ultraschallsensoren für DWA, Geber für Feuchtigkeit und Temperatur (Frontscheibe)	155
27. Steuergerät für Dachelektronik, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrer- und Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrer- und Beifahrerseite	156
28. Steuergerät für Dachelektronik, Schalter für Leseleuchte hinten links und rechts, Schalter für Innenleuchten hinten, Schalter für Innenleuchte hinten (Türkontakt)	157
29. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten, Lampe für Ascherbeleuchtung, Zigarrenanzünder	158
30. Beleuchtung für Fußraum vorn, Beleuchtung für Fußraum hinten	159
011 - Automatisches 5-Gang-Getriebe	160-166
1. Automatisches 5-Gang-Getriebe	160-162
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	163
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre	164
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventile, Druckregelventile	165
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Schalter für Tiptronic, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Anschluß Eigendiagnose	166
012 - 3,2l - 177 kW Motorkennbuchstaben AYT, BKL, BRK	167-185
1. 3,2l - 177 kW Motorkennbuchstaben AYT, BKL, BRK	167
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Relais für Batterieparallelschaltung, Zünder für Batterieunterbrechung	168
3. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50	169
4. Stromversorgungsrelais für Motronic, Stromversorgungsrelais 2 für Motronic, Sicherungen	170
5. Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Kraftstoffpumpen, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	171
6. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Einspritzventile für Zylinder 1 bis 3	172
7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 bis 3 mit Leistungsendstufe	173
8. Motorsteuergerät, Zündspule 4 bis 6 mit Leistungsendstufe	174
9. Motorsteuergerät, Einspritzventile für Zylinder 4 bis 6, Geber für Gaspedalstellung	175
10. Motorsteuergerät, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motordrehzahlgeber	176
11. Motorsteuergerät, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Drosselklappensteuereinheit	177
12. Motorsteuergerät, Magnetventil für Aktivkohlebehälter, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Registersaugrohrrumschaltung, Ventile für Nockenwellenverstellung	178

13. Motorsteuergerät, Kick-down-Schalter, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	179
14. Motorsteuergerät, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde 2	180
15. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser 2, Ansauglufttemperaturgeber, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Bremspedalschalter, Bremslichtschalter	181
16. Motorsteuergerät, Relais für Bremskraftverstärker, Kupplungspedalschalter, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Relais für Sekundärluftpumpe	182
17. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	183
18. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Generator, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	184
19. Schalttafeleinsatz, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffvorratsgeber 3 und 4, Öldruckschalter, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	185
013 - Multifunktionslenkrad	186-191
1. Multifunktionslenkrad	186
2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	187
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Lenkwinkelgeber, Schalter für Lenksäulenverstellung	188
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Signalhornbetätigung, Blinkerschalter, Taster für Spurwechselassistent	189
5. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad links	190
6. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts	191
014 - Sicherungskonzept (1 Batterie)	192-206
1. Sicherungskonzept (1 Batterie)	192-194
2. Batterie, Leitungsverteiler, Leitungsverteiler 2-4	195
3. Sicherungen	196
4. Sicherungen	197
5. Sicherungen	198
6. Sicherungen	199
7. Sicherungen	200
8. Sicherungen	201
9. Relais für Spannungsversorgung Klemme 75	202
10. Stromversorgungsrelais für Motronic, Anschluß für Eigendiagnose	203
11. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15	204
12. Sicherungen	205
13. Relais für beheizbare Heckscheibe, Stufe 1, Anschluß für Eigendiagnose	206
015 - Lüfter für Kühlmittel	207-210
1. Lüfter für Kühlmittel	207-209
2. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät <i>f2f</i> für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	210
016 - Sitzheizung und Sitzverstellung Fahrerseite mit Memory	211-222
1. Sitzheizung und Sitzverstellung Fahrerseite mit Memory	211
2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	212
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Lenksäulenverstellung	213
4. Motor für Gurthöhenverstellung, Potenziometer für Gurthöhenverstellung, Einsteller für Sitzheizung und Sitzbelüftung, Lampe für Fußraumbelichtung hinten links	214
5. Taster für Fahrersitz mit Memoryfunktion, -Kopfstützenverstellung, -Lehnenkopferstellung, -Gurthöhenverstellung, -Massagefunktion	215
6. Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, -Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, -Sitztiefenverstellung, -Sitzhöhenverstellung, -Neigungsverstellung, -Sitzlängsverstellung, -Lehnenverstellung	216
7. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Sitzlüfter vorn, Temperaturfühler Fahrersitz, beheizbarer Fahrersitz, Wangenheizung für Fahrersitz	217
8. Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Temperaturfühler für Sitzlehne, beheizbare Fahrersitzlehne, Wangenheizung für Fahrersitzlehne	218
9. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze	219
10. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, -Sitztiefenverstellung, -Höhenverstellung des Fahrersitzes	220
11. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenkopferstellung, -Kopfstützenverstellung des Fahrersitzes, -Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	221
12. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Sitzneigungsverstellung	222
017 - Sitzheizung und Sitzverstellung Beifahrerseite mit Memory	223-233
1. Sitzheizung und Sitzverstellung Beifahrerseite mit Memory	223
2. Schalttafeleinsatz. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion	224

3. Motor für Gurthöhenverstellung, Potenziometer für Gurthöhenverstellung, Einsteller für Sitzheizung und Sitzbelüftung, Lampe für Fußraumbelichtung hinten rechts	225
4. Taster für Beifahrersitz mit Memoryfunktion, -Kopfstützenverstellung, -Lehnenkopfverstellung, -Gurthöhenverstellung, -Massagefunktion	226
5. Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, -Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, -Sitztiefenverstellung, -Sitzhöhenverstellung, -Neigungsverstellung, -Sitzlängsverstellung, -Lehnenverstellung	227
6. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Sitzlüfter vorn, Temperaturfühler Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz, Wangenheizung für Beifahrersitz	228
7. Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Temperaturfühler für Sitzlehne, beheizbare Beifahrersitzlehne, Wangenheizung für Beifahrersitzlehne	229
8. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze	230
9. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, -Sitztiefenverstellung, -Höhenverstellung des Beifahrersitzes	231
10. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenkopfverstellung, -Kopfstützenverstellung des Beifahrersitzes, -Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	232
11. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Sitzneigungsverstellung	233
018 - Sitzverstellung, Sitzheizung, Fondsitze	234-249
1. Sitzverstellung, Sitzheizung, Fondsitze	234-236
2. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Schalttafeleinsatz	237
3. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Tasten für Lordosenverstellungen, Tasten für Sitz- und Neigungsverstellung	238
4. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Lordosenverstellungen, Taster für Fernbedienung	239
5. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Tasten für Memory, Einsteller für Sitzverstellung	240
6. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Memory, Sitzbelegungssensor	241
7. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Lüfter für Fondsitzelehne	242
8. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Temperaturfühler, beheizbare Rücksitzbank, Wangenheizungen	243
9. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Potentiometer und Motor für Lordosenhöhenverstellung, Geber und Motor für Kopfstützenverstellung	244
10. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Geber und Motor für Lordosenlängsverstellung	245
11. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Potentiometer und Motor für Lordosenhöhenverstellung, Motor für Neigungsverstellung	246
12. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Geber und Motor für Kopfstützenverstellung und für Lordosenlängsverstellung	247
13. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Sitzbelegungssensor hinten	248
14. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Temperaturfühler, beheizbare Rücksitzbank, Wangenheizung	249
020 - Reifendruckkontrollsystem	250-253
1. Reifendruckkontrollsystem	250
2. Steuergerät für Reifendrucküberwachung, Sensoren für Reifendruck, Antennen für Reifendrucküberwachung	251
3. Steuergerät für Reifendrucküberwachung, Anschluß Eigendiagnose	252
4. Schalttafeleinsatz, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	253
021 - Zusatzwasserheizung Thermo Top Z/C-B, Zusatzwasserheizung ThermoTop Z/C-D	254-257
1. Zusatzwasserheizung Thermo Top Z/C-B, Zusatzwasserheizung ThermoTop Z/C-D	254
2. Steuergerät (Anzeige- und Bedieneinheit für Information, vorn), Steuergerät für Heizung, Anschluß Eigendiagnose	255
3. Steuergerät für Heizung, Umwälzpumpe, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe	256
4. Steuergerät für Heizung, Funkempfänger Zusatzwasserheizung	257
022 - Einparkhilfe	258-265
1. Einparkhilfe	258
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn links, mitte, innen	259
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn rechts, mitte, innen	260
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, mitten, innen	261
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten links, mitte, innen	262
6. Steuergerät für Einparkhilfe, Anzeigen für Einparkhilfe	263
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe	264
8. Steuergerät für Einparkhilfe, Anschluß Eigendiagnose	265
023 - Zentralverriegelung, Fensterheber, Diebstahlwarnanlage, Außenspiegel	266-288
1. Zentralverriegelung, Fensterheber, Diebstahlwarnanlage, Außenspiegel	266
2. Türsteuergerät Fahrerseite. Schalter für Fensterheber. Taster für Kindersicherung. Motor für	267

Fensterheber Fahrerseite	
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Tankdeckelentriegelung, Taster für Fernentriegelung Heckklappe, Taster für Defrost Fahrerseite, Kontrollampe für Zentralverriegelung -SAFE- Fahrerseite	268
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links	269
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Motoren für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite	270
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Spiegelblinker Fahrerseite, Türkontaktschalter- Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	271
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Zentralverriegelung im Türaußengriff Fahrerseite, Steuergerät für Fahrertür-Zuziehhilfe, Motor für Türzuziehhilfe, Schalter für Zentralverriegelung Fahrerseite	272
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Heizung Außenspiegel, Schalter für Spiegelanklappung	273
9. Anschluß Eigendiagnose (im Kofferraum links)	274
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber Beifahrerseite, Taster für Defrost Beifahrerseite, Motor für Fensterheber Beifahrerseite	275
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	276
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Spiegelblinker Beifahrerseite, Motoren für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	277
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite	278
14. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Zentralverriegelung im Türaußengriff Beifahrerseite, Steuergerät für Beifahrertür-Zuziehhilfe, Motor für Türzuziehhilfe, Türkontaktschalter Beifahrerseite	279
15. Türsteuergerät hinten links, Motor für Fensterheber hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links, Taster für Innenverriegelung hinten links, Zigarrenanzünder hinten links	280
16. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Einstiegsleuchte und Türwarnleuchte hinten links	281
17. Türsteuergerät hinten links, Türkontaktschalter hinten links, Sensor für Berührung Türaußengriff hinten links, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten links, Motor für Türzuziehhilfe	282
18. Türsteuergerät hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Taster für Innenverriegelung hinten rechts, Zigarrenanzünder hinten rechts	283
19. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Einstiegsleuchte und Türwarnleuchte hinten rechts	284
20. Türsteuergerät hinten rechts, Türkontaktschalter hinten rechts, Taster für Zentralverriegelung Türaußengriff hinten rechts, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten rechts, Motor für Türzuziehhilfe	285
21. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Taster für Entriegelung Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Heckklappenentriegelung, Motor für elektrische Heckklappenöffnung	286
22. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn	287
23. Schalttafeleinsatz, Steuergerät Anzeige- und Bedieneinheit für Information vorn, Diagnose-Interface für Datenbus	288
024 - Analoguhr	289-290
1. Analoguhr	289
2. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit (Information vorn), Analoguhr, Anschluß Eigendiagnose	290
025 - Anhängerbetrieb	291-294
1. Anhängerbetrieb	291
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	292
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Anschluß Eigendiagnose	293
4. Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Anhängerbetrieb, Kontrollampe für Nebelschlußleuchte	294
026 - Schalttafeleinsatz, Bremsbelagverschleißanzeige	295-303
1. Schalttafeleinsatz, Bremsbelagverschleißanzeige	295
2. Bremsbelagverschleißanzeige, Kontrollampe für Stabilitätsprogramm ASR/ESP, Kontrollampe für ABS und Bremsanlage, Kontrollampe für Batterie-Notbetrieb, Anzeige für Bordspannung	296
3. Schalttafeleinsatz, Kontaktschalter für Feststellbremse, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Abgas-Warnleuchte, Kontrollampe für Vorglühzeit, Kontrollampe für Zusatzheizung und automatische Lichtsteuerung	297
4. Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur, Anzeige für Öltemperatur, Kontrollampe für Öldruck, Kontrollampe für GRA, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Tagesfahrlicht	298
5. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Geber für Kraftstoffvorrat. Kontrollampe für Sicherheitsurt-Warnsystem und Airbag	299

6. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsgeber 2-4, Kontrolllampe für Generator, Kraftstoffvorratsanzeige	300
7. Schalttafeleinsatz, Tankverschlußkontrolle, Geschwindigkeitsmesser, Drehzahlmesser, Kontrolllampen für Blinker, Kontrolllampe für Nebelschlußleuchte, Kontrolllampe für Nebelscheinwerfer, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	301
8. Schalttafeleinsatz, Anschluß Eigendiagnose (vorn)	302
9. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Taster für Tageskilometer-Rückstellung	303
027 - Zuziehhilfe für Heckklappe	304-307
1. Zuziehhilfe für Heckklappe	304
2. Steuergerät für Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für elektrische Heckklappenöffnung	305
3. Steuergerät für Heckklappe, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Kofferraumbeleuchtung	306
4. Steuergerät für Heckklappe, Geber für Heckklappenhydraulik, Ventil für Heckklappenhydraulik, Motor für Heckklappenhydraulik	307
028 - Steckdosen (12V)	308-310
1. Steckdosen (12V)	308
2. 12-Volt Steckdosen	309
3. 12-Volt Steckdose	310
029 - Heckrollo	311-314
1. Heckrollo	311-313
2. Steuergerät für Heckrollo, Taster für Einparkhilfe, Schalter für Heckrollo, Motor für Heckrollo	314
030 - Radioanlage mit CD-Wechsler und "Digitalem Sound Paket" (8 Kanal)	315-324
1. Radioanlage mit CD-Wechsler und "Digitalem Sound Paket" (8 Kanal)	315-317
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Multifunktionstasten im Lenkrad, Drehsteller für Menüauswahl	318
3. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Anschluß Eigendiagnose (vorn)	319
4. Steuergerät (Anzeige- und Bedieneinheit für Information, vorn), Antennenverstärker, CD-Wechsler	320
5. Steuergerät (Anzeige- und Bedieneinheit für Information, vorn), CD-Wechsler, Taster für Handschuhfach	321
6. Verstärker	322
7. Verstärker, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts	323
8. Verstärker, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts	324
031 - Radioanlage mit CD-Wechsler und "Digitalem Sound Paket" (12 Kanal)	325-335
1. Radioanlage mit CD-Wechsler und "Digitalem Sound Paket" (12 Kanal)	325-327
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Multifunktionstasten im Lenkrad, Drehsteller für Menüauswahl	328
3. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Anschluß Eigendiagnose (vorn)	329
4. Steuergerät (Anzeige- und Bedieneinheit für Information, vorn), Antennenverstärker, CD-Wechsler	330
5. Steuergerät (Anzeige- und Bedieneinheit für Information, vorn), CD-Wechsler, Taster für Handschuhfach	331
6. Verstärker	332
7. Verstärker, Lautsprecher vorn links	333
8. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts	334
9. Verstärker, Lautsprecher hinten links, Lautsprecher hinten rechts	335
032 - Telefonanlage	336-342
1. Telefonanlage	336
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad	337
3. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn	338
4. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Mikrofon für Telefon	339
5. Steuergerät für Telefon / Telematik	340
6. Steuergerät für Telefon / Telematik, Antenne für Navigation (GPS), Antenne für Radio/Telefon/Navigation (GPS)	341
7. Steuergerät für Telefon / Telematik	342
033 - Navigationssystem	343-349
1. Navigationssystem	343
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad	344
3. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn	345
4. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Antennenverstärker	346
5. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Taster für Handschuhfach.	347-348

Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk	
6. Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk, Antenne für Navigation (GPS), Antenne für Radio/Telefon/Navigation (GPS)	349
034 - TV-System	350-357
1. TV-System	350
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad	351
3. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn	352
4. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn	353
5. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, TV-Tuner	354
6. TV-Tuner	355
7. TV-Tuner, Antennenverstärker, Steckdose für Video	356
8. TV-Tuner, Antennenverstärker, Antennen für TV	357
035 - Servotronic	358-359
1. Servotronic	358
2. Steuergerät für Servotronic, Ventil für Hydraulikdruck der Servolenkung	359
036 - Schiebe-/Ausstelldach, Solardach, Frischluftgebläse	360-364
1. Schiebe-/Ausstelldach, Solardach, Frischluftgebläse	360
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information vorn	361
3. Schalter für Schiebedach, Taster für Schiebedach, Taster für Sonnenblende auf, Taster für Sonnenblende zu, Steuergerät für Dachelektronik	362
4. Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Dachelektronik, Schiebedachmotor, Motor für Windabweiser, Motor für Schiebedachrollo	363
5. Solarzellen, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Trennrelais für Solarzellen, Steuergerät für Solarbetrieb, Frischluftgebläse	364
037 - Frontscheibenheizung	365-368
1. Frontscheibenheizung	365
2. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information vorn, Schalter für beheizbare Frontscheibe, Anschluß Eigendiagnose (vorn)	366
3. Türsteuergerät (Fahrerseite), Taster für Defrostfunktion Fahrerseite	367
4. Spannungswandler für Frontscheibenheizung, Steuergerät für Climatronic, beheizbare Frontscheibe	368
038 - Sitzverstellung und Sitzheizung vorn (ohne Memory)	369-378
1. Sitzverstellung und Sitzheizung vorn (ohne Memory)	369
2. (Fahrerseite) Taster für Lordosenhöhenverstellung, Motor für Lordosenhöhenverstellung, Taster für Lordosenlängsverstellung, Motor für Lordosenlängsverstellung	370
3. Sitzneigungsverstellung (Fahrersitz), Taster für Sitzlängsverstellung (Fahrersitz), Höhenverstellung (Fahrersitz), Lehnenverstellung (Fahrersitz)	371
4. Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, Wangenheizung für Fahrersitzlehne	372
5. Einsteller für Sitzheizung links, beheizbarer Fahrersitz, Wangenheizung für Fahrersitz, Temperaturfühler für Fahrersitz	373
6. Relais für Sitzbeheizungs freigabe, Beleuchtung für Fußraum hinten	374
7. (Beifahrerseite) Taster für Lordosenhöhenverstellung, Motor für Lordosenhöhenverstellung, Taster für Lordosenlängsverstellung, Motor für Lordosenlängsverstellung	375
8. Sitzneigungsverstellung (Beifahrersitz), Sitzlängsverstellung (Beifahrersitz), Höhenverstellung (Beifahrersitz), Lehnenverstellung (Beifahrersitz)	376
9. Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz, beheizbare Beifahrerlehne, Wangenheizung für Beifahrersitzlehne	377
10. Einsteller für Sitzheizung rechts, beheizbarer Beifahrersitz, Wangenheizung für Beifahrersitz, Temperaturfühler für Beifahrersitz	378
039 - CAN-Bus Vernetzung - Antrieb, Komfortsystem und Infotainment	379-389
1. CAN-Bus Vernetzung - Antrieb, Komfortsystem und Infotainment	379-381
2. Anschluß für: Steuergerät für Telefon / Telematik, Verstärker, Steuergerät (Anzeige- und Bedieneinheit für Information, vorn), Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk, TV-Tuner	382
3. Schalttafeleinsatz, Anschluß für: Steuergerät für Heizung, Analoguhr, Diagnose-Interface für Datenbus (im Schalttafeleinsatz), Anschluß Eigendiagnose (hinten)	383
4. Schalttafeleinsatz, Anschluß Eigendiagnose (vorn)	384
5. Anschluß für: Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für ABS mit EDS, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für Niveauregelung, Steuergerät für Batterieüberwachung	385
6. Anschluß für: Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für Motronic, Motorsteuergerät, Motorsteuergerät -2-, Steuergerät für autom. Getriebe	386
7. Anschluß für: Türsteuergerät (Beifahrerseite), Steuergerät (Anzeige- und Bedieneinheit für Information, vorn), Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Dachelektronik, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Wischermotor, Steuergerät für	387
8. Anschluß für: Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Steuergerät für Sitzverstellung mit	388

Memory (hinten), Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory (Beifahrer), Steuergerät (Anzeige -und Bedieneinheit f	
9. Anschluß für: Türsteuergerät (hinten links), Türsteuergerät (hinten rechts), Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Reifendrucküberwachung, Steuergerät für Einparkhilfe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Türsteuergerät Fahrerseite	389
040 - Radioanlage mit CD-Wechsler und "Digitalem Sound Paket" (8 Kanal)	390-397
1. Radioanlage mit CD-Wechsler und "Digitalem Sound Paket" (8 Kanal)	390
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad	391
3. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn	392
4. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, CD-Wechsler, Antennenverstärker	393
5. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Steuergerät für digitales Soundpaket	394
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	395
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	396
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten	397
041 - Radioanlage mit CD-Wechsler und "Digitalem Sound Paket" (12 Kanal)	398-405
1. Radioanlage mit CD-Wechsler und "Digitalem Sound Paket" (12 Kanal)	398
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad	399
3. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn	400
4. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, CD-Wechsler, Antennenverstärker	401
5. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Steuergerät für digitales Soundpaket	402
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	403
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	404
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten	405
042 - Navigationssystem	406-411
1. Navigationssystem	406
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad	407
3. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Anschluß Eigendiagnose	408
4. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Antennenverstärker	409
5. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk	410
6. Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk, Antenne für Navigation (GPS), Antenne für Radio/Telefon/Navigation (GPS)	411
043 - Sitzheizung und Sitzverstellung Fahrerseite mit Memory	412-423
1. Sitzheizung und Sitzverstellung Fahrerseite mit Memory	412
2. Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	413
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Lenksäulenverstellung	414
4. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Gurthöhenverstellung, Potenziometer für Gurthöhenverstellung, Einsteller für Sitzheizung und Sitzbelüftung	415
5. Taster für Fahrersitz mit Memoryfunktion, -Kopfstützenverstellung, -Lehnenkopfverstellung, -Gurthöhenverstellung, -Massagefunktion	416
6. Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, -Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, -Sitztiefenverstellung, -Sitzhöhenverstellung, -Neigungsverstellung, -Sitzlängsverstellung, -Lehnenverstellung	417
7. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Sitzlüfter vorn, Temperaturfühler Fahrersitz, beheizbarer Fahrersitz, Wangenheizung für Fahrersitz	418
8. Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten links, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Temperaturfühler für Sitzlehne, beheizbare Fahrersitzlehne, Wangenheizung für Fahrersitzlehne	419
9. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze	420
10. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, -Sitztiefenverstellung, -Höhenverstellung des Fahrersitzes	421
11. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenkopfverstellung, -Kopfstützenverstellung des Fahrersitzes, -Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	422
12. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes. Motor für Sitzneigungsverstellung	423

044 - Sitzheizung und Sitzverstellung Beifahrerseite mit Memory	424-434
1. Sitzheizung und Sitzverstellung Beifahrerseite mit Memory	424
2. Schalttafeleinsatz	425
3. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Gurthöhenverstellung, Potenziometer für Gurthöhenverstellung, Einsteller für Sitzheizung und Sitzbelüftung	426
4. Taster für Beifahrersitz mit Memoryfunktion, -Kopfstützenverstellung, -Lehnenkopfverstellung, -Gurthöhenverstellung, -Massagefunktion	427
5. Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, -Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, -Sitztiefenverstellung, -Sitzhöhenverstellung, -Neigungsverstellung, -Sitzlängsverstellung, -Lehnenverstellung	428
6. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Sitzlüfter vorn, Temperaturfühler Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz, Wangenheizung für Beifahrersitz	429
7. Lampe für Fußraumbelichtung hinten links, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Temperaturfühler für Sitzlehne, beheizbare Beifahrersitzlehne, Wangenheizung für Beifahrersitzlehne	430
8. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze	431
9. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, -Sitztiefenverstellung, -Höhenverstellung des Beifahrersitzes	432
10. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenkopfverstellung, -Kopfstützenverstellung des Beifahrersitzes, -Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	433
11. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Sitzneigungsverstellung	434
045 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	435-440
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	435-437
2. Steuergerät für ABS mit EDS, Taster für ASR/ESP, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für GRA	438
3. Steuergerät für ABS mit EDS, Steuergerät für Abstandsregelung, Drehzahlfühler	439
4. Steuergerät für ABS mit EDS, Geber für Querbeschleunigung, Geber 1 für Bremsdruck, Geber für Drehrate, Bedienungseinheit und Multifunktionstasten im Lenkrad, Anschluß Eigendiagnose	440
046 - Sicherungskonzept (2 Batterien)	441-458
1. Sicherungskonzept (2 Batterien)	441-443
2. Umschaltrelais für Bordnetzatterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Entstörkondensator	444
3. Batterie, Zweitatterie, Relais für Parallelschaltung Batterien, Leitungsverteiler, Leitungsverteiler 2-4	445
4. Sicherungen	446
5. Sicherungen	447
6. Sicherungen	448
7. Sicherungen	449
8. Sicherungen	450
9. Sicherungen	451
10. Sicherungen, Anschluß Eigendiagnose	452
11. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15	453
12. Sicherungen	454
13. Sicherungen	455
14. Relais für Spannungsversorgung Klemme 75	456
15. Relais 2 für Spannungsversorgung Kl. 15	457
16. Stromversorgungsrelais für Motronic	458
047 - Sicherungskonzept (1 Batterie)	459-475
1. Sicherungskonzept (1 Batterie)	459-461
2. batterie, Leitungsverteiler, Leitungsverteiler 2 und 3, Entstörkondensator	462
3. Sicherungen	463
4. Sicherungen	464
5. Sicherungen	465
6. Sicherungen	466
7. Sicherungen	467
8. Sicherungen, Anschluß Eigendiagnose	468
9. Relais für Spannungsversorgung Klemme 75	469
10. Stromversorgungsrelais für Motronic	470
11. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15	471
12. Sicherungen	472
13. Sicherungen	473
14. Sicherungen	474
15. Sicherungen	475
048 - 5,0-l-Dieselmotor , AJS	476-497
1. 5.0-l-Dieselmotor . AJS	476

2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30), Sicherung 3 (30), Sicherung 4 (30), Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	477
3. Batterie, Zweitbatterie, Relais für Batterieparallelschaltung	478
4. Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung	479
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Umschaltrelais für Bordnetzatterie, Umschaltrelais für Starterbatterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B	480
6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais 2 für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	481
7. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Sicherungshalter D, Kraftstoffpumpe 1	482
8. Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	483
9. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Relais für Glühkerzen, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Glühkerze 5	484
10. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 5	485
11. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Kraftstoffzusammensetzung, Motorsteuergerät	486
12. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	487
13. Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	488
14. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	489
15. Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Ventil für Ansaugluftumschaltung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	490
16. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Motor für Saugrohrklappe, Stellmotor des Abgasturboladers 1	491
17. Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 2, Motor für Saugrohrklappe 2, Stellmotor des Abgasturboladers 2	492
18. Kraftstofftemperaturgeber 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 6, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 7, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 8, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 9, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 10	493
19. Lambdasonde 2, Luftmassenmesser 2, Ansauglufttemperaturgeber 2, Ladedruckgeber 2	494
20. Relais für Standheizbetrieb, Ventil 2 für Abgasrückführung, Umschaltventil 2 für Kühler der Abgasrückführung, Glühkerze 6, Glühkerze 7, Glühkerze 8, Glühkerze 9, Glühkerze 10	495
21. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Generator	496
22. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsgeber 3, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffvorratsgeber 4	497
049 - Automatisches 6-Gang Getriebe 09F, 09L	498-501
1. Automatisches 6-Gang Getriebe 09F, 09L	498
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic hochschalten/ herunterschalten, Magnet für Wählhebelsperre P, Magnet für Wählhebelsperre, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	499
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic	500
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	501
050 - 4,2l - Motronic/246 kW Motorkennbuchstaben BGH, BGJ	502-519
1. 4,2l - Motronic/246 kW Motorkennbuchstaben BGH, BGJ	502
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Relais für Batterieparallelschaltung, Zünder für Batterieunterbrechung	503
3. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherung S204, S205, S206, S207, SC1	504
4. Stromversorgungsrelais für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Kraftstoffpumpe 1, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Sicherungen	505
5. Steuergerät für Motronic, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffpumpe 2	506
6. Steuergerät für Motronic, Zündspule 1 bis 4 mit Leistungsendstufe	507
7. Steuergerät für Motronic, Zündspule 5 bis 8 mit Leistungsendstufe	508
8. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	509
9. Steuergerät für Motronic, Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2	510
10. Steuergerät für Motronic, Hallgeber, Geber für Gaspedalstellung, Kühlmitteltemperaturgeber	511
11. Steuergerät für Motronic, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventile für Registersaugrohrumschaltung, Ventile für Nockenwellenverstellung	512
12. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Lambdasonde	513
13. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde 2	514
14. Steuergerät für Motronic, Ansauglufttemperaturgeber, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Luftmassenmesser 2	515

15. Steuergerät für Motronic, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Relais für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Relais für Sekundärluftpumpe	516
16. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Motor für Sekundärluftpumpe	517
17. Steuergerät für Motronic, Schalttafeleinsatz, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kick-down-Schalter, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kontrollleuchte für Generator	518
18. Schalttafeleinsatz, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffvorratsgeber 3 und 4, Öldruckschalter, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	519
051 - Airbagsysteme (mit Beifahrerairbag Deaktivierung)	520-527
1. Airbagsysteme (mit Beifahrerairbag Deaktivierung)	520
2. Steuergerät für Airbag, Crashesensor für Seitenairbag und Frontairbag, Anschluß Eigendiagnose	521
3. Steuergerät für Airbag, Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Magnet für Gurtautomat	522
4. Steuergerät für Airbag, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Relais für Gurtstraffer	523
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer	524
6. Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag, Zünder für Seitenairbag hinten, Zünder für Airbag Beifahrerseite	525
7. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer vorn, Zünder für Seitenairbag vorn	526
8. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Batterieunterbrechung	527
052 - 6,0 l - Motronic/331 kW, Motorkennbuchstaben BRN	528-554
1. 6,0 l - Motronic/331 kW, Motorkennbuchstaben BRN	528
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Relais für Batterieparallelschaltung, Zünder für Batterieunterbrechung	529
3. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherung S204, S205, S206, S207, SC1	530
4. Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungen	531
5. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpen	532
6. Motorsteuergerät, Relais für Sekundärluftpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe 2, Motor für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe 2	533
7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 bis 4 mit Leistungsendstufe	534
8. Motorsteuergerät, Zündspule 5 und 6 mit Leistungsendstufe	535
9. Motorsteuergerät, Einspritzventile für Zylinder 1 bis 6, Sicherung SD1	536
10. Motorsteuergerät, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2	537
11. Motorsteuergerät, Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventile für Nockenwellenverstellung	538
12. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit, Lambdasonde	539
13. Motorsteuergerät, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde 2	540
14. Motorsteuergerät, Kick-down-Schalter, Ansauglufttemperaturgeber, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Luftmassenmesser 2	541
15. Motorsteuergerät, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 3, Motordrehzahlgeber	542
16. Motorsteuergerät, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	543
17. Motorsteuergerät, Motorsteuergerät 2, Gaspedalstellungsgeber	544
18. Motorsteuergerät 2, Zündspule 7 bis 10 mit Leistungsendstufe	545
19. Motorsteuergerät 2, Zündspule 11 und 12 mit Leistungsendstufe	546
20. Motorsteuergerät 2, Sicherung SD2, Einspritzventile für Zylinder 7 bis 12	547
21. Motorsteuergerät 2, Magnetventil 2 für Aktivkohlebehälteranlage, Klopfsensor 3, Klopfsensor 4	548
22. Motorsteuergerät 2, Drosselklappensteuereinheit, Lambdasonde 3	549
23. Motorsteuergerät 2, Lambdasonde 3 nach Katalysator, Lambdasonde 4	550
24. Motorsteuergerät 2, Luftmassenmesser 2, Ansauglufttemperaturgeber 2, Lambdasonde 4 nach Katalysator, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung	551
25. Motorsteuergerät 2, Schalttafeleinsatz, Anschluß Eigendiagnose, Hallgeber 2, Hallgeber 4	552
26. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchte für Generator, Kraftstoffvorratsgeber 3 und 4, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	553
27. Schalttafeleinsatz, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Öldruckschalter, Kontrollleuchte für Öldruck, Kontrollleuchte für Ölstand	554
053 - Automatisches 5-Gang-Getriebe	555-559
1. Automatisches 5-Gang-Getriebe	555
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	556
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre, Lampe für Skala für Schaltbetätigung	557
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventile, Druckregelventile	558
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Schalter für Tiptronic im Lenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Anschluß Eigendiagnose	559

054 - Automatisches 5-Gang Getriebe 01L, 01V	560-565
1. Automatisches 5-Gang Getriebe 01L, 01V	560
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic hochschalten/ herunterschalten, Multifunktionsschalter	561
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre P, Magnet für Wählhebelsperre, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	562
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic	563
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Magnetventile, Druckregelventile	564
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Schalttafелеinsatz, Anzeigeinheit im Schalttafелеinsatz, Anschluß Eigendiagnose	565
055 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	566-570
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	566
2. Steuergerät für ABS mit EDS, Taster für ASR und ESP, Bremslichtschalter, Bremslichtschalter für GRA	567
3. Steuergerät für ABS mit EDS, Steuergerät für Abstandsregelung, Relais für Rückförderpumpe - ABS, Rückförderpumpe für ABS	568
4. Steuergerät für ABS mit EDS, Hydraulikeinheit, Drehzahlfühler	569
5. Steuergerät für ABS mit EDS, Geber für Quereschleunigung, Geber 1 für Bremsdruck, Anschluß Eigendiagnose	570
056 - Climatronic	571-598
1. Climatronic	571
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Designblende links, Stellmotor für Designblende mitte	572
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Designblende rechts, Stellmotor Defrost- /Mannanströmerklappe links	573
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor Defrost- /Mannanströmerklappe rechts, Stellmotor für indirekte Belüftungsklappe	574
5. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Mittenausströmer links, Stellmotor für Mittenausströmer rechts	575
6. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor 2 für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur mitte, Temperaturfühler - Schalttafel, Gebläse für Temperaturfühler innen	576
7. Steuergerät für Climatronic, Taster für Ausströmer vorn links	577
8. Steuergerät für Climatronic, Taster für Ausströmer vorn mitte links, Taster für Ausströmer vorn mitte rechts	578
9. Steuergerät für Climatronic, Taster für Ausströmer vorn rechts, Taster für Temperaturunterschied Fußraum/Kopfraum	579
10. Steuergerät für Climatronic, Taster für Ausströmer Mittelkonsole hinten links	580
11. Steuergerät für Climatronic, Taster für Ausströmer Mittelkonsole hinten rechts	581
12. Temperaturfühler Fußraum hinten links, -Mittelkonsole hinten links, -Mittelkonsole hinten rechts, Stellmotor für Fußraum- / Defrostklappe hinten rechts, Temperaturfühler Fußraum hinten rechts	582
13. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Fußraum- / Defrostklappe hinten links, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Relais für Umwälzpumpe	583
14. Steuergerät für Climatronic, Geber für Kältemitteldruck / -temperatur, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Temperaturfühler für Außentemperatur	584
15. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Stellmotor für Fußraumklappe rechts	585
16. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Warmklappe vorn, Stellmotor Absperrklappe Defrost und Mannanströmer vorn rechts	586
17. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Defrostklappe, Temperaturfühler Wärmetauscher links, Temperaturfühler Wärmetauscher rechts, Temperaturfühler Verdampfer	587
18. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Fußraumklappe links, Stellmotor für Kaltklappe vorn	588
19. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor Absperrklappe Defrost und Mannanströmer vorn links, Stellmotor für Absperrklappe B-Säule und Fußraum links	589
20. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Absperrklappe B-Säule und Fußraum rechts, Stellmotor für Umluftklappe	590
21. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor Kaltklappe Mittelkonsole hinten links, Stellmotor Kaltklappe Mittelkonsole hinten rechts	591
22. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor Warmklappe Mittelkonsole hinten links, Stellmotor Warmklappe Mittelkonsole hinten rechts	592
23. Steuergerät für Climatronic, Ventil für Heizungsregelung links, Ventil für Heizungsregelung rechts, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Sensor für Luftgüte, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	593
24. Steuergerät für Climatronic, Heizelement im Fußraum hinten links, Heizelement im Fußraum hinten rechts, Frischluftgebläse	594
25. Steuergerät für Climatronic. Taster für Defrost hinten links. Taster für Defrost hinten rechts	595

26. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information hinten	596
27. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Defrostfunktion Fahrerseite, Taster für Defrost Beifahrerseite	597
28. Steuergerät für Dachelektronik, Geber für Feuchtigkeit und Temperatur der Frontscheibe	598
057 - Sicherungskonzept (2 Batterien)	599-620
1. Sicherungskonzept (2 Batterien)	599
2. Relais 2 für Spannungsversorgung Kl. 15	600
3. Sicherungen	601
4. Steuergerät für Batterieüberwachung, Umschaltrelais für Bordnetz- und Starterbatterie, Temperaturfühler für Starterbatterie	602
5. Batterie, Zweitbatterie, Relais für Parallelschaltung Batterien, Steuergerät für Batterieüberwachung, Relais für Spannungsversorgung Kl. 50	603
6. Leitungsverteiler für Kl. 30, Entstörkondensator	604
7. Sicherungen	605
8. Sicherungen	606
9. Sicherungen	607
10. Sicherungen	608
11. Sicherungen	609
12. Sicherungen	610
13. Sicherungen, Anschluß Eigendiagnose	611
14. Relais für Spannungsversorgung Kl. 15	612
15. Sicherungen	613
16. Sicherungen	614
17. Sicherungen	615
18. Relais 1 für Spannungsversorgung Kl. 75	616
19. Sicherungen	617
20. Sicherungen	618
21. Stromversorgungsrelais für Motronic	619
22. Relais für Spannungsversorgung Kl. 30	620
058 - Grundausrüstung	621-641
1. Grundausrüstung	621
2. Steuergerät für Bordnetz, Batterie, Zweitbatterie, Relais für Parallelschaltung Batterien	622
3. Steuergerät für Bordnetz, Lampen für Nebelscheinwerfer, Hochtonhorn, Tieftonhorn	623
4. Steuergerät für Bordnetz, Steuergerät für Gasentladungsscheinwerfer Fernlicht links, Standlicht, Blinklicht und Fernlichtscheinwerfer links	624
5. Steuergerät für Bordnetz, Steuergerät für Leuchtweitenregelung links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	625
6. Steuergerät für Bordnetz, Steuergerät für Leuchtweitenregelung rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	626
7. Steuergerät für Bordnetz, Steuergerät für Gasentladungsscheinwerfer Fernlicht rechts, Standlicht, Blinklicht und Fernlichtscheinwerfer rechts	627
8. Steuergerät für Bordnetz, Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlußleuchte, Regler für Beleuchtung f Schalter und Instrumente	628
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit, DiagnosefInterface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose	629
10. Steuergerät für Bordnetz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Wickelfeder für Airbag, Blinkerschalter, Signalhornbetätigung	630
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Lampen für Spiegelblinker, Einstiegsleuchten im Außenspiegel	631
12. Türsteuergerät hinten links und hinten rechts, Türwarnleuchte und Einstiegsleuchte hinten links und hinten rechts	632
13. Steuergerät für Bordnetz, Türsteuergerät Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel, Türwarnleuchte	633
14. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kennzeichenleuchten, Kennzeichenleuchte, Lampe für Heckbeleuchtung	634
15. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schlussleuchte, Bremslichtschalter	635
16. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schlußleuchte rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Schlußlicht	636
17. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schalter für Rückfahrleuchten, beheizbare Heckscheibe	637
18. Steuergerät für Dachelektronik, automatisch abblendbarer Innenspiegel	638
19. Steuergerät für Dachelektronik, Sensor für Regen f und Lichterkennung, Steuergerät für Garagentoröffnung, Leseleuchten, Taster für Handschuhfach	639
20. Steuergerät für Dachelektronik, Schalter für Leseleuchte hinten links und rechts, Schalter für Innenleuchten	640
21. Steuergerät für Bordnetz, Zigarrenanzünder, Fußraumbeleuchtung	641
059 - Zentralverriegelung, Fensterheber, Diebstahlwarnanlage, Außenspiegel	642-665
1. Zentralverriegelung, Fensterheber, Diebstahlwarnanlage, Außenspiegel	642
2. Türsteuergerät Fahrerseite. Schalter für Fensterheber. Taster für Kindersicherung.	643

Fensterhebermotor Fahrerseite	
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Tankdeckelentriegelung und Fernentriegelung Heckklappe, Taster für Defrostfunktion Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	644
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung (Fahrerseite), Türwarnleuchte Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links	645
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Motoren für Spiegelverstellung Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite	646
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Türkontaktschalter Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	647
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Zentralverriegelung im Türaußengriff Fahrerseite, Schalter für Zentralverriegelung Fahrerseite	648
8. Schalter für Spiegelverstellung, Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Außenspiegelheizung, Schalter für Spiegelanklappung	649
9. CAN-Bus Komfort	650
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber Beifahrerseite, Taster für Defrostfunktion Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	651
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	652
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Spiegelblinker Beifahrerseite, Motoren für Spiegelverstellung Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	653
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite	654
14. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Zentralverriegelung im Türaußengriff Beifahrerseite, Türkontaktschalter Beifahrerseite	655
15. Türsteuergerät hinten links, Motor für Fensterheber hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links, Taster für Innenverriegelung hinten links	656
16. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten links, Einstiegsleuchte und Türwarnleuchte hinten links	657
17. Türsteuergerät hinten links, Türkontaktschalter hinten links, Sensor für Berührung Türaußengriff hinten links	658
18. Türsteuergerät hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Taster für Innenverriegelung hinten rechts	659
19. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten rechts, Einstiegsleuchte und Türwarnleuchte hinten rechts	660
20. Türsteuergerät hinten rechts, Türkontaktschalter hinten rechts, Sensor für Berührung Türaußengriff hinten rechts	661
21. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Tankdeckelentriegelung, Motor für Heckklappenentriegelung, Taster für Entriegelung Heckklappe, Geber für Fahrzeugneigung	662
22. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Taster für Entriegelung Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Heckklappenentriegelung, Motor für elektrische Heckklappenöffnung	663
23. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Motorhaube, Alarmhorn, Sende- und Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung, Ultraschallsensor für Diebstahlwarnanlage	664
24. Schalttafeleinsatz, Anschluß Eigendiagnose	665
060 - Zuziehhilfe für Seitentüren	666-669
1. Zuziehhilfe für Seitentüren	666
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Steuergerät für Fahrertür-Zuziehhilfe, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten links, Motor für Türzuziehhilfe	667
3. Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Steuergerät für Fahrertür-Zuziehhilfe, Steuergerät für Zuziehhilfe hinten rechts, Motor für Türzuziehhilfe	668
4. Bordnetzsteuergerät	669
061 - Automatische Niveauregelung	670-674
1. Automatische Niveauregelung	670
2. Steuergerät für Niveauregelung, Taster für Niveauregelung, Taster für Dämpfungsverstellung, Kompressorthermperaturgeber für Niveauregelung	671
3. Steuergerät für Niveauregelung, Druckgeber für Niveauregelung, Federbeinventile, Ventile für Dämpfungsverstellung, Ventil für Druckspeicher der Niveauregelung	672
4. Steuergerät für Niveauregelung, Geber für Fahrzeugniveau, Karosseriebeschleunigungsgeber	673
5. Steuergerät für Niveauregelung, Relais für Kompressor der Niveauregelung, Motor für Kompressor der Niveauregelung	674
062 - Automatische Distanzregelung	675-677
1. Automatische Distanzregelung	675
2. Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für ABS mit EDS, Geber für Distanzregelung, Potentiometer für Membranweg	676
3. Steuergerät für Bremskraftverstärkung. ADR - Löseschalter. Schalttafeleinsatz. Diagnose-Interface	677

	für Datenbus, Ventil für ADR-Bremseneingriff, Anschluß Eigendiagnose	
063 -	Einparkhilfe	678-681
	1. Einparkhilfe	678
	2. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn rechts und links, Mitte, innen, Anzeigen für Einparkhilfe vorn links und rechts	679
	3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten rechts und links, Mitte, innen, Anzeigen für Einparkhilfe hinten	680
	4. Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe, Schalttafeleinsatz, Anschluß Eigendiagnose	681
064 -	CAN-Bus Vernetzung - Antrieb	682-685
	1. CAN-Bus Vernetzung - Antrieb	682
	2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose	683
	3. Anschluß für: Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung	684
	4. Anschluß für: Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergeräte, Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für Abstandsregelung, Abgasturbolader	685
065 -	CAN-Bus Vernetzung - Komfort	686-690
	1. CAN-Bus Vernetzung - Komfort	686
	2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Anschluß für: Dachelektronik, Lenksäulenelektronik, Climatronic	687
	3. Anschluß für: Bordnetzsteuergerät, Sitzverstellung mit Memoryfunktion, Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn und hinten, Türsteuergerät Beifahrerseite, Wischermotor	688
	4. Anschluß für: Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts	689
	5. Anschluß für: Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Reifendrucküberwachung	690
066 -	Zugang und Startberechtigung (Kessy)	691-696
	1. Zugang und Startberechtigung (Kessy)	691
	2. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Relais für Spannungsversorgung Kl. 50, Steuergerät für Batterieüberwachung	692
	3. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Leseinheit für Wegfahrsperrung, Schalter für Zugang und Startberechtigung	693
	4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sensor für Berührung Türaußengriff Fahrerseite und hinten links, Antenne Fahrerseite	694
	5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sensor für Berührung Türaußengriff Beifahrerseite und hinten rechts, Antenne Beifahrerseite	695
	6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz, Anschluß Eigendiagnose	696
067 -	Sicherungsbelegung S, SB, SC, SD, SE (1 Batterie)	697-726
	1. Sicherungsbelegung S, SB, SC, SD, SE (1 Batterie)	697
	2. Batterie, Anlasser	698
	3. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Relais für Spannungsversorgung Klemme 50	699
	4. Sicherung SB52, SB53, SB54	700
	5. Sicherung SB55, SB56, SB57	701
	6. Sicherung SB1, SB5, SB7, SB8, SB9, SB10, SB12, SB13, SB40	702
	7. Sicherung SB11, SB14, SB15, SB16, SB17, SB18	703
	8. Sicherung SB27, SB28, SB29, SB36	704
	9. Sicherung SB30, SB31, SB33, SB34, SB35	705
	10. Sicherung SB84, SB85, SB86, SB87, SB88	706
	11. Sicherung SB2, SB3, SB41, SB89	707
	12. Sicherung SB4, SB47, SB79, SB80, SB81, SB83	708
	13. Sicherung SB58, SB59, SB60, SB61, SB66	709
	14. Sicherung SB62, SB63, SB64, SB65	710
	15. Sicherung SB67, SB68, SB70, SB71, SB72	711
	16. Sicherung SB19, SB20, SB22, SB23, SB78	712
	17. Relais für Tankdeckelentriegelung, Sicherung SC1, SC9, SC11, SC12, SC13, SC14	713
	18. Relais für Faxgerät und Kühlschranks, Sicherung SC5, S249, S255, S332, S333, S334	714
	19. Relais für beheizbare Heckscheibe (Heizkreis 1), Sicherung SC6, SC15, SC23, SC24, SC25, SC26, SC27	715
	20. Relais für beheizbare Heckscheibe (Heizkreis 2), Sicherung SC16, SC41, SC42, SC43, SC44, SC45, SC46	716
	21. Sicherung SC8, SC18, SC19, SC20, SC22, SC35, SC36	717
	22. Sicherung SC33, SE1, SE2, SE5	718
	23. Sicherung SE3, SE4, SE6, SE7, SD27	719
	24. Relais für Spannungsversorgung der Klemme 15, Sicherung SD21, SD26, SD28, SD29, SD30, SD31	720
	25. Relais 1 für Spannungsversorgung Klemme 75, Sicherung SD11, SD16, SD17, SD18, SD19, SD20, SD23, SD24	721

26. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Relais für Kühlmittelnachlauf, Sicherung SD6	722
27. Relais für Spannungsversorgung der Klemme 30, Sicherung SD5, SD7	723
28. Sicherung SD8, SD9, SD10, SD12	724
29. Sicherung SD1, SD13, SD14, SD22, SD25	725
30. Sicherung SD2	726
068 - Navigationssystem	727-731
1. Navigationssystem	727
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad	728
3. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn	729
4. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	730
5. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Navigationssystemantenne	731
069 - Sitzverstellung und Sitzheizung vorn (ohne Memory)	732-736
1. Sitzverstellung und Sitzheizung vorn (ohne Memory)	732
2. Taster für Lordosenhöhenverstellung, Motor für Lordosenhöhenverstellung, Taster für Lordosenlängsverstellung, Motor für Lordosenlängsverstellung	733
3. Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz, beheizbare Fahrerlehne, Wangenheizung	734
4. Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz, beheizbare Beifahrerlehne, Wangenheizung	735
5. Taster für Lordosenhöhenverstellung, Motor für Lordosenhöhenverstellung, Taster für Lordosenlängsverstellung, Motor für Lordosenlängsverstellung	736
070 - Radioanlage mit CD-Wechsler und "Digitalem Sound Paket" (12 Kanal)	737-742
1. Radioanlage mit CD-Wechsler und "Digitalem Sound Paket" (12 Kanal)	737
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Multifunktionstasten im Lenkrad, Schalttafeleinsatz, Anschluß Eigendiagnose	738
3. Steuergerät für Bordnetz, Steuergerät, Anzeige- und Bedieneinheit für Information, vorn, Antenne, Antennenverstärker, CD-Wechsler	739
4. Steuergerät, Anzeige- und Bedieneinheit für Information, vorn, Steuergerät für Digitales Sound Paket	740
5. Steuergerät für Digitales Sound Paket, Lautsprecher links	741
6. Steuergerät für Digitales Sound Paket, Lautsprecher rechts	742
071 - Radioanlage mit CD-Wechsler und "Digitalem Sound Paket" (8 Kanal)	743-748
1. Radioanlage mit CD-Wechsler und "Digitalem Sound Paket" (8 Kanal)	743
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalttafeleinsatz, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Multifunktionstasten im Lenkrad, Anschluß Eigendiagnose	744
3. Steuergerät, Anzeige- und Bedieneinheit für Information, vorn, Antennenverstärker, CD-Wechsler	745
4. Steuergerät, Anzeige- und Bedieneinheit für Information, vorn, Steuergerät für Digitales Soundpaket	746
5. Steuergerät für Digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links, Lautsprecher vorn rechts	747
6. Steuergerät für Digitales Soundpaket, Tieftonlautsprecher hinten, Mitteltonlautsprecher hinten	748
072 - Telefonanlage, Fax - Gerät	749-754
1. Telefonanlage, Fax - Gerät	749
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Multifunktionstasten im Lenkrad, Schalttafeleinsatz, Anschluß Eigendiagnose	750
3. Steuergerät, Anzeige- und Bedieneinheit, Information vorn, Steuergerät für Telefon, Telematik, Mikrofon für Telefon	751
4. Steuergerät für Telefon/Telematik	752
5. Steuergerät für Telefon, Telematik, Antenne für Radio, Telefon, Navigation	753
6. Steuergerät für Telefon, Telematik	754
073 - TV-System (ohne Multimediasystem RSE)	755-761
1. TV-System (ohne Multimediasystem RSE)	755
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad	756
3. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn	757
4. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, CD-Wechsler	758
5. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, TV-Tuner, Anschluss für externe Audioquellen	759
6. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, TV-Tuner, Antennenverstärker	760
7. TV-Tuner, Antennenverstärker, Antennen für TV	761
074 - Multimediasystem RSE (Rear-Seat-Entertainment)	762-772
1. Multimediasystem RSE (Rear-Seat-Entertainment)	762
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad	763
3. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeiееinheit im Schalttafeleinsatz.	764

Anschluß Eigendiagnose, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit (Information vorn)	
4. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit (Information vorn), Tuner für Navigationssystem und TV	765
5. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit (Information vorn), Tuner für Navigationssystem und TV, Antennenverstärker	766
6. Tuner für Navigationssystem und TV, digitaler TVTuner, Antennenverstärker, Antennen für TV	767
7. Tuner für Navigationssystem und TV, digitaler TVTuner, DVD-Wechsler hinten, Zusatzanschlusseinheit für Video und Audio	768
8. Tuner für Navigationssystem und TV, DVD-Wechsler hinten	769
9. DVD-Wechsler hinten, Anzeigeeinheit für Multimediasystem, Kopfhörer für Multimediasystem	770
10. DVD-Wechsler hinten, Relais für Faxgerät und Kühlschrank, Motor für Klapp Tisch, Kühlschrank	771
11. Faxgerät	772
075 - CAN-Bus Vernetzung - Extended	773-774
1. CAN-Bus Vernetzung - Extended	773
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Anschluß für: Steuergerät für Spurwechselassistent, Sensor für automatische Distanzregelung	774
076 - Analoguhr	775-776
1. Analoguhr	775
2. Steuergerät Anzeige- und Bedieneinheit für Information vorn, Analoguhr	776
077 - Zusatzwasserheizung Thermo Top Z/C-B, Zusatzwasserheizung ThermoTop Z/C-D	777-779
1. Zusatzwasserheizung Thermo Top Z/C-B, Zusatzwasserheizung ThermoTop Z/C-D	777
2. Steuergerät Anzeige- und Bedieneinheit für Information vorn, Steuergerät für Heizung, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe, Absperrventil für Kühlmittel, Heizung	778
3. Steuergerät für Heizung, Funkempfänger Zusatz-wasserheizung, Geber für Kühlmitteltemperatur, Heizung, Glühkerze für Heizung, Antenne, Antennenverstärker, Umwälzpumpe	779
078 - Reifendruckkontrollsystem	780-782
1. Reifendruckkontrollsystem	780
2. Steuergerät für Reifendrucküberwachung, Sensoren für Reifendruck, Antennen für Reifendruck-Überwachung	781
3. Steuergerät für Reifendrucküberwachung, Schalttafeleinsatz, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Sensor für Reserverad, Antenne für Reifendrucküberwachung, Anschluß Eigendiagnose	782
079 - 3,0-I-Benzinmotor , CPFA	783-803
1. 3,0-I-Benzinmotor , CPFA	783
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30), Sicherung 3 (30), Sicherung 4 (30), Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	784
3. Batterie, Zweitbatterie, Freigaberelais für Kl. 61, Relais für Batterieparallelschaltung	785
4. Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung	786
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Umschaltrelais für Bordnetzatterie, Umschaltrelais für Starterbatterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B	787
6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	788
7. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Kraftstoffpumpe 1, Kraftstoffpumpe 2	789
8. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	790
9. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	791
10. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	792
11. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe	793
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	794
13. Motordrehzahlgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	795
14. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Klopfsensor 2, Hallgeber 2, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	796
15. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Registersaugrohrumschaltung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass	797
16. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	798
17. Bremslichtschalter, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	799
18. Lambdasonde. Lambdasonde nach Katalysator. Motorsteuergerät	800

19. Lambdasonde 2, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Motorsteuergerät	801
20. Kick-down-Schalter, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Kontrollleuchte für Generator	802
21. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsgeber 3, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffvorratsgeber 4	803
080 - Frontscheibenheizung	804-805
1. Frontscheibenheizung	804
2. Steuergerät Anzeige- und Bedieneinheit für Information vorn, Steuergerät für Climatronic	805
081 - Steckdosen (12V)	806-808
1. Steckdosen (12V)	806
2. 12-Volt Steckdosen, Zigarrenanzünder, Lampe für Beleuchtung Zigarrenanzünder	807
3. 12-Volt Steckdose, Zigarrenanzünder hinten links und hinten rechts	808
082 - CAN-Bus Vernetzung - Infotainment	809-811
1. CAN-Bus Vernetzung - Infotainment	809
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Anschluß für Heizung und Analoguhr	810
3. Anschluß für: Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Verstärker, digitales Soundpaket, TV-Tuner, Tuner für Navigationssystem, Telefon, Telematik, Bedienungselektronik des Handys	811
083 - Schalttafeleinsatz	812-820
1. Schalttafeleinsatz	812
2. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	813
3. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalter für Feststellbremse, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	814
4. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	815
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffvorratsgeber 3, Kraftstoffvorratsgeber 4, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	816
6. Öldruckschalter, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	817
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	818
8. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	819
9. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Taster für Tageskilometer-Rückstellung	820
084 - Scheibenwisch- und waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage	821-824
1. Scheibenwisch- und waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage	821
2. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	822
3. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwischermotor Beifahrerseite, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Motor für Hubdüse der Scheinwerferreinigungsanlage	823
4. Relais für Heizung Wischerruhestellung, Heizwiderstand für Spritzdüse links und rechts, Heizung für Wischerablage	824
085 - Sitzheizung, Fondsitz, Sitzverstellung, Fondsitz (5 Sitze)	825-835
1. Sitzheizung, Fondsitz, Sitzverstellung, Fondsitz (5 Sitze)	825
2. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory hinten, Schalttafeleinsatz, Anschluß Eigendiagnose	826
3. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory hinten, Einsteller für Sitzheizung und Sitzbelüftung Fondsitz links und rechts	827
4. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory hinten, Tasten für Lordosenverstellungen	828
5. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory hinten, Lüfter für sitz Fondsitzlehne, Sitzbelegungssensor	829
6. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory hinten, Temperaturfühler, beheizbare Rücksitzbank, Wangenheizungen	830
7. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory hinten, Potentiometer und Motor für Lordosen - Höhenverstellung, Geber und Motor für Kopfstützenverstellung	831
8. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory hinten, Geber und Motor für Lordosen - Längsverstellung, Potentiometer und Motor für Lordosen - Höhenverstellung	832
9. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory hinten, Steuergerät für Geber und Motor für Kopfstützenverstellung und für Lordosen - Längsverstellung, Sitzbelegungssensor hinten	833
10. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory hinten, Lüfter für Sitz Fondsitz rechts	834
11. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory hinten, Temperaturfühler, beheizbare Rücksitzbank, Wangenheizung	835
086 - Sitzheizung hinten (5 Sitzer)	836-839
1. Sitzheizung hinten (5 Sitzer)	836
2. Steuergerät für beheizbaren Fondsitz links, Temperaturfühler, beheizbare Rücksitzbank, Wangenheizungen	837

3. Steuergerät für beheizbaren Fonsitz links und rechts, Einsteller für Sitzheizung und Sitzbelüftung, Relais für Freigabe Sitzheizung	838
4. Steuergerät für beheizbaren Fonsitz rechts, Temperaturfühler, beheizbare Rücksitzbank, Wangenheizungen	839
087 - Mobiltelefonsysteme	840-844
1. Mobiltelefonsysteme	840
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	841
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Halterung für Telefon	842
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Bedienungshörer für Telefon	843
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information vorn, Mikrofon für Telefon	844
088 - Sicherungsbelegung S, SB, SC, SD, SE (2 Batterien)	845-878
1. Sicherungsbelegung S, SB, SC, SD, SE (2 Batterien)	845
2. Relais für Batterieparallelschaltung, Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Zünder für Batterieunterbrechung	846
3. Steuergerät für Batterieüberwachung, Temperaturfühler für Starterbatterie, Sicherung S204, S205, S206, S207	847
4. Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung	848
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Umschaltrelais für Bordnetzatterie, Umschaltrelais für Starterbatterie	849
6. Relais 2 für Spannungsversorgung Klemme 15, Sicherung SB52, SB53, SB54	850
7. Sicherung SB53, SB55, SB56	851
8. Sicherung SB1, SB40, SB57	852
9. Sicherung SB5, SB7, SB8, SB9, SB10, SB11, SB12, SB13, SB16, SB17	853
10. Sicherung SB14, SB15, SB27, SB18, SB27, SB28	854
11. Sicherung SB29, SB30, SB31, SB33, SB34, SB35	855
12. Sicherung SB36, SB84, SB85, SB86, SB87, SB88	856
13. Sicherung SB2, SB3, SB41, SB89	857
14. Sicherung SB4, SB47, SB79, SB80, SB81, SB83	858
15. Sicherung SB58, SB59, SB60, SB61, SB66	859
16. Sicherung SB62, SB63, SB64, SB65	860
17. Sicherung SB67, SB68, SB70, SB71, SB72	861
18. Sicherung SB19, SB20, SB22, SB23, SB78	862
19. Relais für Tankdeckelentriegelung, Sicherung SC1, SC2, SC3, SC9, SC10, SC11, SC12, SC13, SC14	863
20. Relais für Faxgerät und Kühlschranks, Sicherung SC5, S249, S255, S332, S333, S334	864
21. Relais für beheizbare Heckscheibe (Heizkreis 1), Sicherung SC6, SC15, SC23, SC24, SC25, SC26, SC27	865
22. Relais für beheizbare Heckscheibe (Heizkreis 2), Sicherung SC16, SC41, SC42, SC43, SC44, SC45, SC46	866
23. Sicherung SC8, SC18, SC19, SC20, SC22, SC32, SC36	867
24. Sicherung SC33, SC35, SE1, SE2, SE5	868
25. Sicherung SE3, SE4, SE6, SE7, SD27	869
26. Relais für Spannungsversorgung der Klemme 15, Sicherung SD26, SD28, SD29, SD30, SD31	870
27. Relais 1 für Spannungsversorgung Klemme 75, Sicherung SD11, SD16, SD17, SD18, SD19, SD20, SD23, SD24	871
28. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherung SD6	872
29. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Relais für Kühlmittelnachlauf, Sicherung SD5, SD6	873
30. Relais für Spannungsversorgung der Klemme 30, Sicherung SD3, SD4, SD5	874
31. Relais für Spannungsversorgung der Klemme 30, Sicherung SD7, SD8, SD9	875
32. Sicherung SD10, SD12, SD13	876
33. Sicherung SD13, SD14	877
34. Sicherung SD1, SD2, SD22, SD25	878
089 - Maut-Erfassung	879-880
1. Maut-Erfassung	879
2. Geber für Maut-Erfassung, Antenne, Lautsprecher für Sondersignale	880
090 - 3,0l - 165 kW TDI, Common Rail, Motorkennbuchstaben BMK	881-897
1. 3,0l - 165 kW TDI, Common Rail, Motorkennbuchstaben BMK	881
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Relais für Batterieparallelschaltung, Zünder für Batterieunterbrechung	882
3. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50	883
4. Relais für Spannungsversorgung der Klemme 30, Kraftstoffpumpenrelais, Kraftstoffpumpe 1, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	884
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffpumpe 2	885
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen - (Motor)	886

7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	887
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Umwälzpumpe, Umwälzpumpe, Ventil für Ansaugluftumschaltung	888
9. Magnetventil links und rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Abgasrückführungsventil, Steuereinheit für Abgasturbolader 1, Drosselklappensteuereinheit	889
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe, Motor für Saugrohrklappe 2, Motordrehzahlgeber, Hallgeber	890
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Einspritzventile	891
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber	892
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Luftmassenmesser	893
14. Kraftstofftemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Temperaturfühler 1 für Katalysator, Abgastemperaturgeber für Bank 1, Temperaturgeber vor Partikelfilter	894
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Kick-down-Schalter, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	895
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalttafeleinsatz, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollleuchte für Generator	896
17. Schalttafeleinsatz, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffvorratsgeber 3 und 4, Öldruckschalter, Kontrollleuchte für Ölstand, Kontrollleuchte für Kraftstoffreserve	897
091 - Steckdosen (12V)	898-900
1. Steckdosen (12V)	898
2. 12-Volt Steckdosen	899
3. 12-Volt Steckdose	900
092 - Grundausrüstung	901-927
1. Grundausrüstung	901
2. Steuergerät für Leuchtweitenregelung links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Standlicht links	902
3. Steuergerät für Leuchtweitenregelung links, Steuergerät für Gasentladungsscheinwerfer Fernlicht links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links	903
4. Nebelscheinwerfer, Steuergerät für Gasentladungsscheinwerfer Fernlicht rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	904
5. Steuergerät für Leuchtweitenregelung rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht und Blinklicht vorn rechts	905
6. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlußleuchte	906
7. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, CAN-Bus Komfort	907
8. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung	908
9. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Warnlichtschalter, Doppeltonhorn, Schalter für Tankklappen-Fernentriegelung	909
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links, Türwarnleuchte Fahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Fahrerseite	910
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Beifahrerseite	911
12. Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts, Türwarnleuchte hinten links, Türwarnleuchte hinten rechts	912
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schlußleuchte links, Blinklicht hinten links, Schlußlicht links, Bremslicht links, Nebelschlußleuchte links	913
14. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergeräte für Schlußleuchte Heckklappe, Schlußlicht, Rückfahrlicht	914
15. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schlußleuchte rechts, Blinklicht hinten rechts, Schlußlicht rechts, Bremslicht rechts, Nebelschlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht	915
16. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kennzeichenleuchte, Kennzeichenleuchte	916
17. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bremslichtschalter, Relais für Tankdeckelentriegelung, Motor für Tankdeckelverriegelung	917
18. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, beheizbare Heckscheibe, Relais für beheizbare Heckscheibe (Heizkreis 1 und 2)	918
19. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	919
20. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Taster für Tageskilometer-Rückstellung	920
21. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrolllampen für Blinker, Anschluß Eigendiagnose	921
22. Steuergerät für Dachelektronik, Schalter für abblendbaren Spiegel, Potentiometer für Innenspiegel (horizontal, vertikal), Motoren für Innenspiegel, automatisch abblendbarer Innenspiegel	922
23. Steuergerät für Dachelektronik, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Garagentoröffnung, Taster für Garagentoröffner, Antenne	923
24. Steuergerät für Dachelektronik. Innenleuchte vorn. Leseleuchte Fahrerseite. Leseleuchte	924

Beifahrerseite, beleuchtete Make-up-Spiegel, Handschuhfachleuchte	
25. Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	925
26. Zigarrenanzünder, Beleuchtung für Fußraum vorn, Beleuchtung für Fußraum hinten	926
27. Zigarrenanzünder, hinten	927
093 - Heckrollo	928-929
1. Heckrollo	928
2. Steuergerät für Heckrollo, Schalter für Heckrollo, Motor für Heckrollo, Taster für Einparkhilfe	929
094 - Maut-Erfassung	930-931
1. Maut-Erfassung	930
2. Geber für Maut-Erfassung, Antenne, Lautsprecher für Sondersignale	931
095 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	932-936
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	932
2. Steuergerät für ABS, Sicherung SB8, SB61, SD24	933
3. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Abstandsregelung, Taster für ASR und ESP, Rückförderpumpe für ABS	934
4. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler, Ventil für ABS	935
5. Steuergerät für ABS, Querbeschleunigungsgeber, Geber 1 für Bremsdruck, Hydraulikeinheit für ABS, Drehratengeber, Schalter für Feststellbremse	936
096 - Airbag-Systeme	937-945
1. Airbag-Systeme	937
2. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	938
3. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Relais für Gurtstraffer, Magnet für Gurtautomat Fahrerseite, Magnet für Gurtautomat Beifahrerseite	939
4. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder für Gurtstraffer 2 Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 Beifahrerseite	940
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	941
6. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder 2 für Airbag Beifahrerseite	942
7. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	943
8. Zweitatterie, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	944
9. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 2 für Airbag Fahrerseite	945
097 - Automatische Niveauregelung	946-950
1. Automatische Niveauregelung	946
2. Steuergerät für Niveauregelung, Taster für Niveauregelung, Taster für Dämpfungsverstellung, Kompressorthermogeber für Niveauregelung	947
3. Steuergerät für Niveauregelung, Druckgeber für Niveauregelung, Federbeinventile, Ventile für Dämpfungsverstellung, Ventil für Druckspeicher der Niveauregelung	948
4. Steuergerät für Niveauregelung, Geber für Fahrzeugniveau, Karosseriebeschleunigungsgeber	949
5. Steuergerät für Niveauregelung, Relais für Kompressor der Niveauregelung, Motor für Kompressor der Niveauregelung	950
099 - Sicherungsbelegung S, SB, SC, SD, SE (2 Batterien)	951-985
1. Sicherungsbelegung S, SB, SC, SD, SE (2 Batterien)	951
2. Relais für Batterieparallelschaltung, Batterie, Zweitatterie, Anlasser, Zünder für Batterieunterbrechung	952
3. Steuergerät für Batterieüberwachung, Temperaturfühler für Starterbatterie, Sicherung S204, S205, S206, S207	953
4. Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung	954
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Umschaltrelais für Bordnetzatterie, Umschaltrelais für Starterbatterie	955
6. Relais 2 für Spannungsversorgung Klemme 15, Sicherung SB52, SB53	956
7. Sicherung SB53, SB54, SB55, SB56	957
8. Sicherung SB57	958
9. Sicherung SB5, SB7, SB8, SB9, SB10, SB11, SB12, SB13, SB16, SB17	959
10. Sicherung SB14, SB15, SB18, SB27, SB28	960
11. Sicherung SB29, SB30, SB31, SB33, SB34	961

12. Sicherung SB47, SB79, SB80, SB81, SB82, SB84, SB85, SB86	962
13. Sicherung SB2, SB3, SB41, SB89	963
14. Sicherung SB4, SB74, SB75, SB83, SB87, SB88	964
15. Sicherung SB58, SB59, SB60, SB61, SB66	965
16. Sicherung SB62, SB63, SB64, SB65	966
17. Sicherung SB67, SB68, SB69, SB70, SB71, SB72	967
18. Sicherung SB19, SB20, SB22, SB23, SB78	968
19. Relais für Tankdeckelentriegelung, Sicherung SC1, SC2, SC3, SC9, SC10, SC11, SC12, SC13, SC14	969
20. Relais für Faxgerät und Kühlschrank, Sicherung SC5, S249, S255, S332, S333, S334	970
21. Relais für beheizbare Heckscheibe (Heizkreis 1), Sicherung SC6, SC15, SC23, SC24, SC25, SC26, SC27	971
22. Relais für beheizbare Heckscheibe (Heizkreis 2), Sicherung SC16, SC41, SC42, SC43, SC44, SC45, SC46	972
23. Sicherung SC8, SC18, SC19, SC20, SC22, SC32, SC36	973
24. Sicherung SC33, SC35, SE1, SE2, SE5	974
25. Sicherung SE3, SE4, SE6, SE7, SD27	975
26. Relais für Spannungsversorgung der Klemme 15, Sicherung SD26, SD28, SD29, SD30, SD31	976
27. Relais 1 für Spannungsversorgung Klemme 75, Sicherung SD11, SD16, SD17, SD18, SD19, SD20, SD23, SD24	977
28. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherung SD6	978
29. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Relais für Kühlmittelnachlauf, Sicherung SD6	979
30. Relais für Spannungsversorgung der Klemme 30, Sicherung SD3, SD4, SD5	980
31. Relais für Spannungsversorgung der Klemme 30, Sicherung SD5	981
32. Sicherung SD7, SD8, SD9	982
33. Sicherung SD10, SD12, SD13	983
34. Sicherung SD4, SD13, SD14	984
35. Sicherung SD1, SD2, SD22, SD25	985
100 - 3,0-l-Dieselmotor , BMK	986-1006
1. 3,0-l-Dieselmotor , BMK	986
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30), Sicherung 3 (30), Sicherung 4 (30), Sicherung im Leitungsverteiler, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	987
3. Batterie, Zweitbatterie, Relais für Batterieparallelschaltung	988
4. Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung	989
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Umschaltrelais für Bordnetzatterie, Umschaltrelais für Starterbatterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B	990
6. Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	991
7. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung, Sicherungshalter D, Kraftstoffpumpe 1	992
8. Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	993
9. Bremslichtschalter, Kick-down-Schalter, Bremspedalschalter, Motorsteuergerät	994
10. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Glühkerze 5, Glühkerze 6	995
11. Relais für Umwälzpumpe, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Umwälzpumpe	996
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Motor für Saugrohrklappe	997
13. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe 2	998
14. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	999
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	1000
16. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	1001
17. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1002
18. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Temperaturgeber vor Partikelfilter, Motorsteuergerät	1003
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1004
20. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Vorglühzeit	1005
21. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsgeber 3, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffvorratsgeber 4	1006
101 - 5.0-l-Dieselmotor . AJS	1007-1028

1. 5,0-l-Dieselmotor , AJS	1007
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30), Sicherung 3 (30), Sicherung 4 (30), Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1008
3. Batterie, Zweitbatterie, Relais für Batterieparallelschaltung	1009
4. Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung	1010
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Umschaltrelais für Bordnetzatterie, Umschaltrelais für Starterbatterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B	1011
6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais 2 für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1012
7. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Sicherungshalter D, Kraftstoffpumpe 1	1013
8. Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	1014
9. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Relais für Glühkerzen, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Glühkerze 5	1015
10. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 3, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 4, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 5	1016
11. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Kraftstoffzusammensetzung, Motorsteuergerät	1017
12. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	1018
13. Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	1019
14. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	1020
15. Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Ventil für Ansaugluftumschaltung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1021
16. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Motor für Saugrohrklappe, Stellmotor des Abgasturboladers 1	1022
17. Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 2, Motor für Saugrohrklappe 2, Stellmotor des Abgasturboladers 2	1023
18. Kraftstofftemperaturgeber 2, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 6, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 7, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 8, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 9, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 10	1024
19. Lambdasonde 2, Luftmassenmesser 2, Ansauglufttemperaturgeber 2, Ladedruckgeber 2	1025
20. Relais für Standheizbetrieb, Ventil 2 für Abgasrückführung, Umschaltventil 2 für Kühler der Abgasrückführung, Glühkerze 6, Glühkerze 7, Glühkerze 8, Glühkerze 9, Glühkerze 10	1026
21. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Generator	1027
22. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsgeber 3, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffvorratsgeber 4	1028
102 - 4,2-l-Benzinmotor , BGH, BGJ	1029-1051
1. 4,2-l-Benzinmotor , BGH, BGJ	1029
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30), Sicherung 3 (30), Sicherung 4 (30), Sicherung im Leitungsverteiler, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1030
3. Batterie, Zweitbatterie, Relais für Batterieparallelschaltung	1031
4. Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung	1032
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B	1033
6. Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1034
7. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Hauptrelais, Sicherungshalter D, Kraftstoffpumpe 1, Kraftstoffpumpe 2	1035
8. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1036
9. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1037
10. Motorsteuergerät, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe, Zündspule 7 mit Leistungsendstufe, Zündspule 8 mit Leistungsendstufe	1038
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6, Einspritzventil für Zylinder 7, Einspritzventil für Zylinder 8	1039
12. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motorsteuergerät	1040
13. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 2, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1041
14. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	1042
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Ventil für Registersaugrohrumschaltung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung, Ventil 2 für Registersaugrohrumschaltung	1043

16. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	1044
17. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Sekundärluftpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Motor für Sekundärluftpumpe	1045
18. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1046
19. Lambdasonde 2, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Motorsteuergerät	1047
20. Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Luftmassenmesser 2, Motorsteuergerät	1048
21. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Motorsteuergerät	1049
22. Kick-down-Schalter, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Kontrollleuchte für Generator	1050
23. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsgeber 3, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffvorratsgeber 4	1051
103 - 3,2-l-Benzinmotor , BLK, BRK	1052-1075
1. 3,2-l-Benzinmotor , BLK, BRK	1052
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30), Sicherung 3 (30), Sicherung 4 (30), Sicherung im Leitungsverteiler, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1053
3. Batterie, Zweitbatterie, Relais für Batterieparallelschaltung	1054
4. Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1055
5. Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter B	1056
6. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais 2 für Motronic, Sicherungshalter C	1057
7. Sicherungshalter D	1058
8. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Sicherungshalter D, Kraftstoffpumpe 1, Kraftstoffpumpe 2	1059
9. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1060
10. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	1061
11. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe	1062
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	1063
13. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motorsteuergerät	1064
14. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 2, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1065
15. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	1066
16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Registersaugrohrumschaltung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass	1067
17. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	1068
18. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1069
19. Lambdasonde 2, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Motorsteuergerät	1070
20. Relais für Sekundärluftpumpe, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Relais für Bremskraftverstärker, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Motor für Sekundärluftpumpe, Unterdruckpumpe für Bremse	1071
21. Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Motorsteuergerät	1072
22. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Motorsteuergerät	1073
23. Kick-down-Schalter, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Kontrollleuchte für Generator	1074
24. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsgeber 3, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffvorratsgeber 4	1075
104 - 6,0-l-Benzinmotor , BRN, BTT	1076-1107
1. 6,0-l-Benzinmotor , BRN, BTT	1076
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30), Sicherung 3 (30), Sicherung 4 (30), Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1077
3. Batterie, Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Relais für Batterieparallelschaltung	1078
4. Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1079
5. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter B	1080
6. Hauptrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	1081
7. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter D	1082
8. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter D, Kraftstoffpumpe 1, Kraftstoffpumpe 2	1083
9. Relais für Sekundärluftpumpe. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe. Relais für Sekundärluftpumpe 2.	1084

Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Motor für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe 2	
10. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	1085
11. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe	1086
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	1087
13. Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1088
14. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Motorsteuergerät, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass	1089
15. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	1090
16. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	1091
17. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1092
18. Lambdasonde, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1093
19. Lambdasonde 2, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1094
20. Kick-down-Schalter, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Motorsteuergerät	1095
21. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Motorsteuergerät	1096
22. Motorsteuergerät, Motorsteuergerät 2	1097
23. Motorsteuergerät 2, Zündspule 7 mit Leistungsendstufe, Zündspule 8 mit Leistungsendstufe, Zündspule 9 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	1098
24. Motorsteuergerät 2, Zündspule 10 mit Leistungsendstufe, Zündspule 11 mit Leistungsendstufe, Zündspule 12 mit Leistungsendstufe	1099
25. Motorsteuergerät 2, Einspritzventil für Zylinder 7, Einspritzventil für Zylinder 8, Einspritzventil für Zylinder 9, Einspritzventil für Zylinder 10, Einspritzventil für Zylinder 11, Einspritzventil für Zylinder 12	1100
26. Klopfsensor 3, Klopfsensor 4, Motorsteuergerät 2, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung, Magnetventil 2 für Aktivkohlebehälteranlage	1101
27. Luftmassenmesser 2, Ansauglufttemperaturgeber 2, Drosselklappensteuereinheit 2, Motorsteuergerät 2, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass	1102
28. Lambdasonde 3, Lambdasonde 3 nach Katalysator, Motorsteuergerät 2	1103
29. Lambdasonde 4, Lambdasonde 4 nach Katalysator, Motorsteuergerät 2	1104
30. Hallgeber 2, Hallgeber 4, Motorsteuergerät 2	1105
31. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät 2, Kontrollleuchte für Generator	1106
32. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsgeber 3, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffvorratsgeber 4	1107
105 - Automatisches 6-Gang Getriebe 09F, 09L	1108-1111
1. Automatisches 6-Gang Getriebe 09F, 09L	1108
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic hochschalten/ herunterschalten, Magnet für Wählhebelsperre P, Magnet für Wählhebelsperre, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	1109
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic	1110
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	1111
106 - Multimediasystem RSE (Rear-Seat-Entertainment)	1112-1122
1. Multimediasystem RSE (Rear-Seat-Entertainment)	1112
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad	1113
3. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn	1114
4. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, CD-Wechsler	1115
5. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, TV-Tuner, Anschluss für externe Audioquellen	1116
6. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, TV-Tuner, Antennenverstärker	1117
7. TV-Tuner, DVD-Wechsler hinten, Zusatzanschlusseinheit für Video und Audio, Antennenverstärker, Antennen für TV	1118
8. TV-Tuner, DVD-Wechsler hinten	1119
9. DVD-Wechsler hinten, Anzeigeeinheit für Multimediasystem, Kopfhörer für Multimediasystem	1120
10. DVD-Wechsler hinten, Relais für Faxgerät und Kühlschranks, Motor für Klapptisch, Kühlschranks	1121
11. Faxgerät	1122
107 - Zugang und Startberechtigung	1123-1130
1. Zugang und Startberechtigung	1123
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15. Steuergerät für Batterieüberwachung. Steuergerät für	1124

Zugang und Startberechtigung	
3. Anlasser, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Antenne, Antennenverstärker	1125
4. Leseinheit für Wegfahrsperrung, Schalter für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1126
5. Taster für Zentralverriegelung im Türäußengriff Fahrerseite, Taster für Zentralverriegelung im Türäußengriff hinten links, Sensor für Türäußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türäußengriffberührung hinten links, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne 2 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1127
6. Taster für Zentralverriegelung im Türäußengriff Beifahrerseite, Taster für Zentralverriegelung im Türäußengriff hinten rechts, Sensor für Türäußengriffberührung Beifahrerseite, Sensor für Türäußengriffberührung hinten rechts, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne 3 im Innenraum für Zugang und Startberechtigung	1128
7. Taster für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung	1129
8. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus	1130
108 - Automatische Distanzregelung	1131-1134
1. Automatische Distanzregelung	1131
2. Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Sensor für automatische Distanzregelung, Potenziometer für Membranweg und Löseschalter für ADR im Bremskraftverstärker, Ventil für ADR-Bremseingriff	1132
3. Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Löseschalter für ADR bei Druck im Bremskraftverstärker, Schalttafeleinsatz	1133
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für Distanzwahl der ADR, Taster für automatische Distanzregelung	1134
109 - Reifendruckkontrollsystem	1135-1137
1. Reifendruckkontrollsystem	1135
2. Steuergerät für Reifendrucküberwachung, Sendeeinheit im Radkasten für Reifendruckkontrolle, Sensor für Reifendruck, Antenne für Reifendrucküberwachung	1136
3. Steuergerät für Reifendrucküberwachung, Schalttafeleinsatz, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	1137
110 - 3,0-l-Dieselmotor , CARA, CEXA	1138-1161
1. 3,0-l-Dieselmotor , CARA, CEXA	1138
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30), Sicherung 3 (30), Sicherung 4 (30), Sicherung im Leitungsverteiler, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1139
3. Batterie, Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Relais für Batterieparallelschaltung	1140
4. Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1141
5. Bordnetzsteuergerät, Umschaltrelais für Bordnetzatterie, Umschaltrelais für Starterbatterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter B	1142
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1143
7. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung, Sicherungshalter D, Kraftstoffpumpe 1	1144
8. Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	1145
9. Lambdasonde, Motorsteuergerät	1146
10. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Glühkerze 5, Glühkerze 6	1147
11. Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Motorsteuergerät	1148
12. Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Zusatzkraftstoffpumpe	1149
13. Motordrehzahlgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	1150
14. Potenziometer für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe	1151
15. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe 2	1152
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	1153
17. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	1154
18. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	1155
19. Luftmassenmesser, Drucksensor 1 für Abgas, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1156
20. Kick-down-Schalter. Motorsteuergerät. Redelventil für Kraftstoffdruck. Ventil für	1157

Kraftstoffdosierung	
21. Hallgeber, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Temperaturgeber vor Partikelfilter, Motorsteuergerät	1158
22. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1159
23. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Abgaswarnleuchte	1160
24. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsgeber 3, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffvorratsgeber 4	1161
111 - Spurwechselassistent	1162-1165
1. Spurwechselassistent	1162
2. Steuergeräte für Spurwechselassistent, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel	1163
3. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1164
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Blinkerschalter, Taster für Spurwechselassistent	1165
112 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht	1166-1173
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht	1166
2. Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer links, Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht links, Gasentladungslampe links, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn links	1167
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Tagesfahrlicht und Standlicht links, Lampe für Kurvenlicht links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	1168
4. Sensor für Schwenkmodulposition links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Abblendlichtblende links, Steuergerät für Schwenkmodulpositionssensor links, Blende für Abblendlicht links, Stellmotor des dynamischen Kurvenlichts links	1169
5. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	1170
6. Sensor für Schwenkmodulposition rechts, Bordnetzsteuergerät, Blende für Abblendlicht rechts, Stellmotor des dynamischen Kurvenlichts rechts	1171
7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Kurvenlicht rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1172
8. Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Gasentladungslampe rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn rechts	1173
113 - Grundausrüstung	1174-1200
1. Grundausrüstung	1174
2. Steuergerät für Leuchtweitenregelung links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Standlicht links	1175
3. Steuergerät für Leuchtweitenregelung links, Steuergerät für Gasentladungsscheinwerfer Fernlicht links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links	1176
4. Nebelscheinwerfer, Steuergerät für Gasentladungsscheinwerfer Fernlicht rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	1177
5. Steuergerät für Leuchtweitenregelung rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht und Blinklicht vorn rechts	1178
6. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlußleuchte	1179
7. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, CAN-Bus Komfort	1180
8. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkwinkelgeber, Signalthornbetätigung	1181
9. Doppeltonhorn, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Warnlichtschalter, Taster für beheizbare Heckscheibe, Schalter für Frischluftgebläse	1182
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Tankklappen-Fernentriegelung, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links, Türwarnleuchte Fahrerseite	1183
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Beifahrerseite	1184
12. Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts, Türwarnleuchte hinten links, Türwarnleuchte hinten rechts	1185
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schlußleuchte links, Blinklicht hinten links, Schlußlicht links, Bremslicht links, Nebelschlußleuchte links	1186
14. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergeräte für Schlußleuchte Heckklappe, Schlußlicht, Rückfahrlicht	1187
15. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schlußleuchte rechts, Blinklicht hinten rechts, Schlußlicht rechts, Bremslicht rechts, Nebelschlußleuchte rechts, hochgesetztes Bremslicht	1188
16. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kennzeichenbeleuchtung, Kennzeichenleuchte	1189
17. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Relais für Tankdeckelentriegelung, Motor für Tankdeckelverriegelung	1190

18. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, beheizbare Heckscheibe, Relais für beheizbare Heckscheibe (Heizkreis 1 und 2)	1191
19. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1192
20. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Taster für Tageskilometer-Rückstellung	1193
21. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrolllampen für Blinker, Anschluß Eigendiagnose	1194
22. Steuergerät für Dachelektronik, Schalter für abblendbaren Spiegel, Potentiometer für Innenspiegel (horizontal, vertikal), Motoren für Innenspiegel, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1195
23. Steuergerät für Dachelektronik, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Garagentoröffnung, Taster für Garagentoröffner, Antenne	1196
24. Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite, beleuchtete Make-up-Spiegel, Handschuhfachleuchte	1197
25. Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1198
26. Zigarrenanzünder, Beleuchtung für Fußraum vorn, Beleuchtung für Fußraum hinten	1199
27. Zigarrenanzünder, hinten	1200
114 - Zusatzwasserheizung Thermo Top Z/C-B, Zusatzwasserheizung ThermoTop Z/C-D	1201-1204
1. Zusatzwasserheizung Thermo Top Z/C-B, Zusatzwasserheizung ThermoTop Z/C-D	1201
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn	1202
3. Steuergerät für Heizung, Umwälzpumpe, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Glühkerze für Heizung, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe	1203
4. Steuergerät für Heizung, Funkempfänger Zusatzwasserheizung	1204
115 - Climatronic	1205-1233
1. Climatronic	1205
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Designblende links, Stellmotor für Designblende mitte	1206
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Designblende rechts, Stellmotor Defrost- /Mannanströmerklappe links	1207
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor Defrost- /Mannanströmerklappe rechts, Stellmotor für indirekte Belüftungsklappe	1208
5. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Mittenausströmer links, Stellmotor für Mittenausströmer rechts	1209
6. Steuergerät für Climatronic, Fotosensor 2 für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur mitte, Temperaturfühler - Schalttafel, Gebläse für Temperaturfühler innen	1210
7. Steuergerät für Climatronic, Taster für Ausströmer vorn links	1211
8. Steuergerät für Climatronic, Taster für Ausströmer vorn mitte links, Taster für Ausströmer vorn mitte rechts	1212
9. Steuergerät für Climatronic, Taster für Ausströmer vorn rechts, Taster für Temperaturunterschied Fußraum/Kopfraum	1213
10. Steuergerät für Climatronic, Taster für Ausströmer Mittelkonsole hinten links	1214
11. Steuergerät für Climatronic, Taster für Ausströmer Mittelkonsole hinten rechts	1215
12. Temperaturfühler Fußraum hinten links, -Mittelkonsole hinten links, -Mittelkonsole hinten rechts, Stellmotor für Fußraum- / Defrostklappe hinten rechts, Temperaturfühler Fußraum hinten rechts	1216
13. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Fußraum- / Defrostklappe hinten links, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Relais für Umwälzpumpe	1217
14. Steuergerät für Climatronic, Geber für Kältemitteldruck / -temperatur, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal, Temperaturfühler für Außentemperatur	1218
15. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Stellmotor für Fußraumklappe rechts	1219
16. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Warmklappe vorn, Stellmotor Absperrklappe Defrost und Mannanströmer vorn rechts	1220
17. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Defrostklappe, Temperaturfühler Wärmetauscher links, Temperaturfühler Wärmetauscher rechts, Temperaturfühler Verdampfer	1221
18. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Fußraumklappe links, Stellmotor für Kaltklappe vorn	1222
19. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor Absperrklappe Defrost und Mannanströmer vorn links, Stellmotor für Absperrklappe B-Säule und Fußraum links	1223
20. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Absperrklappe B-Säule und Fußraum rechts, Stellmotor für Umluftklappe	1224
21. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor Kaltklappe Mittelkonsole hinten links, Stellmotor Kaltklappe Mittelkonsole hinten rechts	1225
22. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor Warmklappe Mittelkonsole hinten links, Stellmotor Warmklappe Mittelkonsole hinten rechts	1226
23. Steuergerät für Climatronic, Ventil für Heizungsregelung links, Ventil für Heizungsregelung rechts, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Sensor für Luftgüte, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1227
24. Steuergerät für Climatronic, Heizelement im Fußraum hinten links, Heizelement im Fußraum hinten rechts, Frischluftgebläse	1228
25. Steuergerät für Climatronic. Taster für Defrost hinten links. Taster für Defrost hinten rechts	1229

26. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information hinten	1230
27. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Defrostfunktion Fahrerseite, Taster für Defrost Beifahrerseite	1231
28. Steuergerät für Dachelektronik, Geber für Feuchtigkeit und Temperatur der Frontscheibe	1232
29. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/ Climatronic, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Taster für beheizbare Heckscheibe, Schalter für Frischluftgebläse	1233
116 - Spurwechselassistent	1234-1237
1. Spurwechselassistent	1234
2. Steuergeräte für Spurwechselassistent, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel	1235
3. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1236
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für Parklicht, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Blinkerschalter, Taster für Spurwechselassistent	1237
117 - Anhängerbetrieb	1238-1240
1. Anhängerbetrieb	1238
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1239
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Anhängerbetrieb	1240
118 - Einparkhilfe	1241-1248
1. Einparkhilfe	1241
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn links, mitte, innen	1242
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn rechts, mitte, innen	1243
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, mitten, innen	1244
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten links, mitte, innen	1245
6. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe, Anzeigen für Einparkhilfe	1246
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe	1247
8. Steuergerät für Einparkhilfe, Anschluß Eigendiagnose	1248
119 - Analoguhr	1249-1250
1. Analoguhr	1249
2. Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Analoguhr	1250
120 - Radio- Navigationssystem RNS 810 mit "DynAudio Soundsystem" (8 Kanal)	1251-1258
1. Radio- Navigationssystem RNS 810 mit "DynAudio Soundsystem" (8 Kanal)	1251
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad	1252
3. Schalttafeleinsatz, Anschluß Eigendiagnose, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn	1253
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, CD-Wechsler, Antennenverstärker, Antenne	1254
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Navigationssystemantenne, Verstärker	1255
6. Verstärker, Lautsprecher vorn links	1256
7. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts	1257
8. Verstärker, Lautsprecher hinten	1258
121 - Radio- Navigationssystem RNS 810 mit "DynAudio Soundsystem" (12 Kanal)	1259-1266
1. Radio- Navigationssystem RNS 810 mit "DynAudio Soundsystem" (12 Kanal)	1259
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad	1260
3. Schalttafeleinsatz, Anschluß Eigendiagnose, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn	1261
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, CD-Wechsler, Antennenverstärker, Antenne	1262
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Navigationssystemantenne, Verstärker	1263
6. Verstärker, Lautsprecher vorn links	1264
7. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts	1265
8. Verstärker, Lautsprecher hinten	1266
122 - Multimediabuchse MEDIA-IN	1267-1269
1. Multimediabuchse MEDIA-IN	1267
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn	1268
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Interface für externe Multimediageräte, USB Anschluss für Multimedia	1269
123 - Telefonanlage	1270-1272

1. Telefonanlage	1270
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn	1271
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Bedienelektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Bedienhörer für Telefon, Telefonantenne	1272
124 - Multimediasystem RSE (Rear-Seat-Entertainment) mit TV-Tuner und Rückfahrkamera	1273-1285
1. Multimediasystem RSE (Rear-Seat-Entertainment) mit TV-Tuner und Rückfahrkamera	1273
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Multifunktionstasten im Lenkrad	1274
3. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose	1275
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, CD-Wechsler	1276
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem	1277
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera	1278
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, TV-Tuner	1279
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, TV-Tuner, Navigationssystemantenne, Telefonantenne	1280
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn, TV-Tuner, Antennenverstärker, Antennen für TV	1281
10. TV-Tuner, DVD-Wechsler hinten	1282
11. DVD-Wechsler hinten, Anzeigeeinheit für Multimediasystem, Kopfhörer für Multimediasystem	1283
12. DVD-Wechsler hinten, Zusatzanschlusseinheit für Video und Audio, Relais für Faxgerät und Kühlschränk	1284
13. Motor für Klapptisch, Kühlschränk, Faxgerät	1285
125 - Rückfahrkamera (ohne TV-Tuner)	1286-1289
1. Rückfahrkamera (ohne TV-Tuner)	1286
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß Eigendiagnose, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit Information vorn	1287
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Navigationssystemantenne, Telefonantenne	1288
4. Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera	1289
126 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	1290-1295
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	1290
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1291
3. Steuergerät für ABS	1292
4. Taster für ASR und ESP, Bremsdruckgeber 1, Steuergerät für ABS, Relais für Rückförderpumpe des ABS, Relais für ABS-Rückförderpumpe 2, Hydraulikeinheit für ABS, Rückförderpumpe für ABS	1293
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Relais für Magnetventile des ABS	1294
6. Schalter für Feststellbremse, Querbesehleunigungsgeber, Drehratengeber, Steuergerät für ABS	1295
127 - 3,6-l-Benzinmotor , CHNA, CMVA	1296-1316
1. 3,6-l-Benzinmotor , CHNA, CMVA	1296
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30), Sicherung 3 (30), Sicherung 4 (30), Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1297
3. Batterie, Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Freigaberelais für Kl. 61, Relais für Batterieparallelschaltung	1298
4. Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Bordnetzsteuergerät	1299
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Bordnetzsteuergerät, Umschaltrelais für Bordnetzatterie, Umschaltrelais für Starterbatterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B	1300
6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	1301
7. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Bordnetzsteuergerät, Kraftstoffpumpe 1, Kraftstoffpumpe 2	1302
8. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1303
9. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteueraerät. Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1304

10. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	1305
11. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe	1306
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	1307
13. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	1308
14. Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 2, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1309
15. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Registersaugrohumschaltung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass	1310
16. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	1311
17. Bremslichtschalter, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	1312
18. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1313
19. Lambdasonde 2, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Motorsteuergerät	1314
20. Kick-down-Schalter, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Kontrollleuchte für Generator	1315
21. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsgeber 3, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffvorratsgeber 4	1316
128 - 4,2-l-Benzinmotor , BGH, BGJ	1317-1338
1. 4,2-l-Benzinmotor , BGH, BGJ	1317
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30), Sicherung 3 (30), Sicherung 4 (30), Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1318
3. Batterie, Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Freigaberelais für Kl. 61, Relais für Batterieparallelschaltung	1319
4. Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Bordnetzsteuergerät	1320
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter B	1321
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	1322
7. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Hauptrelais, Bordnetzsteuergerät, Kraftstoffpumpe 1, Kraftstoffpumpe 2	1323
8. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1324
9. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1325
10. Motorsteuergerät, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe, Zündspule 7 mit Leistungsendstufe, Zündspule 8 mit Leistungsendstufe	1326
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6, Einspritzventil für Zylinder 7, Einspritzventil für Zylinder 8	1327
12. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motorsteuergerät	1328
13. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Hallgeber 2, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	1329
14. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Ventil für Registersaugrohumschaltung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung, Ventil 2 für Registersaugrohumschaltung	1330
15. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	1331
16. Relais für Kühlmittelnachlauf, Relais für Sekundärluftpumpe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Motor für Sekundärluftpumpe	1332
17. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1333
18. Lambdasonde 2, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Motorsteuergerät	1334
19. Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Luftmassenmesser 2, Motorsteuergerät	1335
20. Bremslichtschalter, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1336
21. Kick-down-Schalter, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Kontrollleuchte für Generator	1337
22. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsgeber 3, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffvorratsgeber 4	1338
129 - 6,0-l-Benzinmotor , BRN, BTT	1339-1370
1. 6,0-l-Benzinmotor , BRN, BTT	1339
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30), Sicherung	1340

3 (30), Sicherung 4 (30), Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	
3. Batterie, Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Freigaberelais für Kl. 61, Relais für Batterieparallelschaltung	1341
4. Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1342
5. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter B	1343
6. Hauptrelais, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	1344
7. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter D	1345
8. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter D, Kraftstoffpumpe 1, Kraftstoffpumpe 2	1346
9. Relais für Sekundärluftpumpe, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Relais für Sekundärluftpumpe 2, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Motor für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe 2	1347
10. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	1348
11. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe	1349
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	1350
13. Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1351
14. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Motorsteuergerät, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass	1352
15. Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1353
16. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	1354
17. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1355
18. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1356
19. Lambdasonde 2, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Motorsteuergerät	1357
20. Kick-down-Schalter, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	1358
21. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät	1359
22. Motorsteuergerät, Motorsteuergerät 2	1360
23. Motorsteuergerät 2, Zündspule 7 mit Leistungsendstufe, Zündspule 8 mit Leistungsendstufe, Zündspule 9 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	1361
24. Motorsteuergerät 2, Zündspule 10 mit Leistungsendstufe, Zündspule 11 mit Leistungsendstufe, Zündspule 12 mit Leistungsendstufe	1362
25. Motorsteuergerät 2, Einspritzventil für Zylinder 7, Einspritzventil für Zylinder 8, Einspritzventil für Zylinder 9, Einspritzventil für Zylinder 10, Einspritzventil für Zylinder 11, Einspritzventil für Zylinder 12	1363
26. Klopfsensor 3, Klopfsensor 4, Motorsteuergerät 2, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung, Magnetventil 2 für Aktivkohlebehälteranlage	1364
27. Luftmassenmesser 2, Ansauglufttemperaturgeber 2, Drosselklappensteuereinheit 2, Motorsteuergerät 2, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass	1365
28. Lambdasonde 3, Lambdasonde 3 nach Katalysator, Motorsteuergerät 2	1366
29. Lambdasonde 4, Lambdasonde 4 nach Katalysator, Motorsteuergerät 2	1367
30. Hallgeber 2, Hallgeber 4, Motorsteuergerät 2	1368
31. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät 2, Kontrollleuchte für Generator	1369
32. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsgeber 3, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffvorratsgeber 4	1370
130 - 3,0-I-Dieselmotor , CARA, CEXA	1371-1393
1. 3,0-I-Dieselmotor , CARA, CEXA	1371
2. Anlasser, Drehstromgenerator, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30), Sicherung 3 (30), Sicherung 4 (30), Sicherung im Leitungsverteiler, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1372
3. Batterie, Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Freigaberelais für Kl. 61, Relais für Batterieparallelschaltung	1373
4. Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Bordnetzsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1374
5. Bordnetzsteuergerät, Umschaltrelais für Bordnetzatterie, Umschaltrelais für Starterbatterie, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter B	1375
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1376
7. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30.	1377

Bordnetzsteuergerät, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung, Sicherungshalter D, Kraftstoffpumpe 1	
8. Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	1378
9. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät	1379
10. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Glühkerze 5, Glühkerze 6	1380
11. Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Zusatzkraftstoffpumpe	1381
12. Motordrehzahlgeber, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Pumpe für Kühler der Abgasrückführung	1382
13. Potenziometer für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Motor für Saugrohrklappe	1383
14. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe 2	1384
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	1385
16. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	1386
17. Lambdasonde, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	1387
18. Luftmassenmesser, Drucksensor 1 für Abgas, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1388
19. Kick-down-Schalter, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1389
20. Hallgeber, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Temperaturgeber vor Partikelfilter, Motorsteuergerät	1390
21. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1391
22. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Generator, Kontrollleuchte für Vorglühzeit, Abgaswarnleuchte	1392
23. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsgeber 3, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Kraftstoffvorratsgeber 4	1393
131 - Automatisches 5-Gang Getriebe 01L, 01V	1394-1399
1. Automatisches 5-Gang Getriebe 01L, 01V	1394
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic hochschalten/ herunterschalten, Magnet für Wählhebelsperre P, Magnet für Wählhebelsperre, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	1395
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre P, Magnet für Wählhebelsperre, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	1396
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic	1397
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Magnetventile, Druckregelventile	1398
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Schalttafeleinsatz, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Anschluß Eigendiagnose	1399
132 - Schalttafeleinsatz	1400-1408
1. Schalttafeleinsatz	1400
2. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1401
3. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalter für Feststellbremse, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1402
4. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1403
5. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Kraftstoffvorratsgeber 2, Kraftstoffvorratsgeber 3, Kraftstoffvorratsgeber 4, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1404
6. Öldruckschalter, Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	1405
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	1406
8. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Taster für Tageskilometer-Rückstellung, Bordnetzsteuergerät	1407
9. Bordnetzsteuergerät	1408
133 - Schiebe-/Ausstelldach, Solardach, Frischluftgebläse	1409-1413
1. Schiebe-/Ausstelldach, Solardach, Frischluftgebläse	1409
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	1410
3. Schalter für Schiebedach, Taster für Schiebedach, Taster für Sonnenblende auf, Taster für Sonnenblende zu. Steuergerät für Dachelektronik	1411

4. Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Dachelektronik, Schiebedachmotor, Motor für Windabweiser, Motor für Schiebedachrollo	1412
5. Solarzellen, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Trennrelais für Solarzellen, Steuergerät für Solarbetrieb, Frischluftgebläse	1413
134 - Grundausrüstung	1414-1449
1. Grundausrüstung	1414
2. Batterie, Anlasser, Relais für Batterieparallelschaltung, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30), Sicherung 3 (30), Sicherung 4 (30), Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1415
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15	1416
4. Sicherungshalter B	1417
5. Sicherungshalter B, Sicherungshalter E	1418
6. Sicherungshalter C	1419
7. Steuergerät für Gasentladungslampe links, Gasentladungslampe links, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn links	1420
8. Sensor für Schwenkmodulposition links, Leistungsmodul für Scheinwerfer links, Steuergerät für Abblendlichtblende links, Steuergerät für Schwenkmodulpositionssensor links, Blende für Abblendlicht links, Stellmotor des dynamischen Kurvenlichts links	1421
9. Geber für Stellmotor der variablen Frontbeleuchtung links, Leistungsmodul für Scheinwerfer links, Steuergerät für Fernlichtassistent, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor für variable Frontbeleuchtung links	1422
10. Leistungsmodul für Scheinwerfer links, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Lampe für Nebelscheinwerfer links, statisches Kurvenlicht links	1423
11. Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, statisches Kurvenlicht rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1424
12. Geber für Stellmotor der variablen Frontbeleuchtung rechts, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Steuergerät für Fernlichtassistent, Stellmotor für variable Frontbeleuchtung rechts	1425
13. Sensor für Schwenkmodulposition rechts, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Blende für Abblendlicht rechts, Stellmotor des dynamischen Kurvenlichts rechts	1426
14. Steuergerät für Gasentladungslampe rechts, Gasentladungslampe rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Lampe für Blinklicht vorn rechts	1427
15. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Schalter für Nebelschlussleuchte	1428
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1429
17. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1430
18. Warnlichtschalter, Schalter für Frischluftgebläse, Taster für beheizbare Heckscheibe, Signalhorn und Doppeltonhorn, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information vorn	1431
19. Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Türwarnleuchte Fahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links	1432
20. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Türöffnerbeleuchtung Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1433
21. Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten links, Lampe für Türöffnerbeleuchtung hinten rechts, Einstiegsleuchte hinten links, Einstiegsleuchte hinten rechts, Türwarnleuchte hinten links, Türwarnleuchte hinten rechts	1434
22. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schlussleuchte links, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links	1435
23. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schlussleuchte in Heckklappe links, Steuergerät für Schlussleuchte in Heckklappe rechts, Lampe für Nebelschlussleuchte links, Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Schlusslicht links, Lampe für Rückfahrlicht links, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	1436
24. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Schlussleuchte rechts, Lampe für Schlusslicht rechts, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Bremslicht rechts	1437
25. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kennzeichenleuchten, Kennzeichenleuchte	1438
26. Bremslichtschalter, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Relais für Tankdeckelentriegelung, Motor für Tankdeckelverriegelung, Kofferraumleuchte	1439
27. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Relais für beheizbare Heckscheibe, Heizkreis 1, Relais für beheizbare Heckscheibe, Heizkreis 2, beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Stufe 2	1440
28. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1441
29. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Taster für Tageskilometer-Rückstellung, Zigarettenanzünder hinten links, Zigarettenanzünder hinten rechts	1442
30. Lampe für Ascherbeleuchtung, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten links, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten rechts, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn links, Lampe für	1443

Fußraumbeleuchtung vorn rechts, Zigarettenanzünder	
31. Taster für abblendbaren Innenspiegel, Steuergerät für Dachelektronik, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Innenspiegel, horizontal, automatisch abblendbarer Innenspiegel, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite	1444
32. Taster 1 für Garagentoröffner, Taster 2 für Garagentoröffner, Taster 3 für Garagentoröffner, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Dachelektronik, Steuergerät für Garagentoröffnung	1445
33. Steuergerät für Dachelektronik, Innenleuchte vorn, Handschuhfachleuchte, Leseleuchte Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	1446
34. Schalter 1 für Innenleuchte hinten links, Taster für Leselicht hinten links, Taster für Leselicht hinten rechts, Schalter 2 für Innenleuchte hinten bei Türkontakt, Steuergerät für Dachelektronik, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1447
35. Diagnose-Interface für Datenbus	1448
36. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Fernlicht, Kontrollleuchte für Tagesfahrlicht, Kontrollleuchte für automatische Lichtsteuerung, Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	1449
135 - Datenbusvernetzung	1450-1463
1. Datenbusvernetzung	1450
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter B, Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1451
3. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information vorn, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Verstärker	1452
4. Diagnose-Interface für Datenbus, TV-Tuner, Interface für externe Multimediageräte, Analoguhr	1453
5. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	1454
6. Sensor für automatische Distanzregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent	1455
7. Steuergerät für Niveauregelung, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung	1456
8. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	1457
9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Motorsteuergerät, Motorsteuergerät 2	1458
10. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information vorn, Steuergerät für Dachelektronik	1459
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information hinten	1460
12. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung mit Memoryfunktion hinten	1461
13. Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1462
14. Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Reifendruckkontrolle	1463
136 - Sicherungsbelegung S, SB, SC, SD, SE (2 Batterien)	1464-1497
1. Sicherungsbelegung S, SB, SC, SD, SE (2 Batterien)	1464
2. Relais für Batterieparallelschaltung, Batterie, Zweitbatterie, Anlasser, Zünder für Batterieunterbrechung	1465
3. Steuergerät für Batterieüberwachung, Temperaturfühler für Starterbatterie, Sicherung S204, S205, S206, S207	1466
4. Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung	1467
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Umschaltrelais für Bordnetzatterie, Umschaltrelais für Starterbatterie	1468
6. Relais 2 für Spannungsversorgung Klemme 15, Sicherung SB52, SB53	1469
7. Sicherung SB54, SB55, SB56	1470
8. Sicherung SB57	1471
9. Sicherung SB5, SB7, SB8, SB9, SB10, SB11, SB12, SB13, SB16	1472
10. Sicherung SB14, SB17, SB18, SB27, SB28	1473
11. Sicherung SB29, SB30, SB31, SB33, SB34	1474
12. Sicherung SB47, SB79, SB80, SB81, SB82, SB84, SB85, SB86	1475
13. Sicherung SB2, SB3, SB41, SB89	1476
14. Sicherung SB4, SB74, SB75, SB83, SB87, SB88	1477
15. Sicherung SB58, SB59, SB60, SB61, SB66	1478
16. Sicherung SB62, SB63, SB64, SB65	1479
17. Sicherung SB67, SB68, SB69, SB70, SB71, SB72	1480

18. Sicherung SB19, SB20, SB22, SB23	1481
19. Relais für Tankdeckelentriegelung, Sicherung SC1, SC2, SC3, SC9, SC10, SC11, SC12, SC13, SC14	1482
20. Relais für Faxgerät und Kühlschrank, Sicherung SC5, S249, S255, S332, S333, S334	1483
21. Sicherung SC6, SC23, SC24, SC25, SC26, SC27, SC28	1484
22. Sicherung SC41, SC42, SC43, SC44, SC45, SC46	1485
23. Relais für beheizbare Heckscheibe (Heizkreis 1), Relais für beheizbare Heckscheibe (Heizkreis 2), Sicherung SC8, SC15, SC16, SC18	1486
24. Sicherung SC19, SC20, SC22, SC32, SC33, SC35, SC36	1487
25. Sicherung SE1, SE2, SE5, SE6, SE7	1488
26. Sicherung SE3, SE4, SD27, SD28	1489
27. Relais für Spannungsversorgung der Klemme 15, Sicherung SD26, SD29, SD30, SD31	1490
28. Relais 1 für Spannungsversorgung Klemme 75, Sicherung SD11, SD16, SD17, SD18, SD19, SD20, SD23, SD24	1491
29. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherung SD6	1492
30. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherung SD6	1493
31. Sicherung SD5, SD7, SD8, SD9	1494
32. Sicherung SD10, SD12, SD13	1495
33. Sicherung SD1, SD4, SD14	1496
34. Sicherung SD2, SD22, SD25	1497
137 - Einstiegsleisten beleuchtet	1498-1499
1. Einstiegsleisten beleuchtet	1498
2. Lampe für Fußraumbelichtung vorn rechts, Einstiegsleiste vorn links und rechts	1499
138 - Stromversorgung	1500-1507
1. Stromversorgung	1500
2. Anlasser, Bordnetzsteuergerät, Sicherung 1 (30), Sicherung 2 (30), Sicherung 3 (30), Sicherung 4 (30), Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1501
3. Batterie, Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Relais für Batterieparallelschaltung	1502
4. Temperaturfühler für Starterbatterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Bordnetzsteuergerät	1503
5. Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Bordnetzsteuergerät	1504
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Bordnetzsteuergerät, Umschaltrelais für Bordnetzbatterie, Umschaltrelais für Starterbatterie, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	1505
7. Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für Spannungsversorgung, Kl. 15, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1506
8. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Relais 1 für Spannungsversorgung, Kl. 75, Sicherungshalter D	1507
139 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	1508-1510
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	1508
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 26 auf Sicherungshalter D, Sicherung 78 auf Sicherungshalter B, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1509
3. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Scheibenheizung für Frontsensorik	1510
140 - Mobiltelefonsysteme	1511-1515
1. Mobiltelefonsysteme	1511
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherung 17 auf Sicherungshalter B, Sicherung 28 auf Sicherungshalter B, Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1512
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information vorn, Diagnose-Interface für Datenbus	1513
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Bedienungshörer für Telefon, Mikrofon für Telefon	1514
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, GPS-Antenne, Telefonantenne	1515
141 - Radioanlagen/Navigationssysteme	1516-1525
1. Radioanlagen/Navigationssysteme	1516
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherung 3 (30), Leitungsverteiler 3 für Kl. 30	1517
3. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1518
4. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, externes Bluetooth-Modul	1519
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information vorn, CD-Wechsler	1520
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Verstärker, Antennenverstärker, GPS-Antenne, Telefonantenne	1521
7. Verstärker	1522
8. Verstärker, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	1523
9. Verstärker, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts. Mitteltonlautsprecher vorn rechts	1524

10. Verstärker, Tieftonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	1525
142 - Beleuchtete Einstiegsleisten	1526-1529
1. Beleuchtete Einstiegsleisten	1526
2. Steuergerät für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn rechts, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste vorn links, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste vorn rechts	1527
3. Steuergerät 2 für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten rechts, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten links, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten rechts	1528
4. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Steuergerät 2 für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste, Lampe für Fußraumbeleuchtung hinten rechts, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten links, Lichtleiter für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten rechts	1529
143 - 230-V-Steckdose	1530-1532
1. 230-V-Steckdose	1530
2. Batterie, Zweitbatterie, Relais für Batterieparallelschaltung, Sicherung 28 auf Sicherungshalter C, Sicherung 31 auf Sicherungshalter C	1531
3. Sicherung 4 auf Sicherungshalter B, Sicherung 17 auf Sicherungshalter C, Innensteckdose, 230 V, 110 V, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	1532
401 - -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 12-Zylinder-Benzin-Motor)	1533-1547
1. Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 12-Zylinder-Benzin-Motor)	1533
2. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 12-Zylinder-Benzin-Motor)	1534
3. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 12-Zylinder-Benzin-Motor)	1535
4. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 12-Zylinder-Benzin-Motor)	1536
5. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 12-Zylinder-Benzin-Motor)	1537
6. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 12-Zylinder-Benzin-Motor)	1538
7. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 12-Zylinder-Benzin-Motor)	1539
8. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 12-Zylinder-Benzin-Motor)	1540
9. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 12-Zylinder-Benzin-Motor)	1541
10. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 12-Zylinder-Benzin-Motor)	1542
11. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 12-Zylinder-Benzin-Motor)	1543
12. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 12-Zylinder-Benzin-Motor)	1544
13. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 12-Zylinder-Benzin-Motor)	1545
14. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 12-Zylinder-Benzin-Motor)	1546
15. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 12-Zylinder-Benzin-Motor)	1547
402 - -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzin-Motor und 2-Batterie-Konzept)	1548-1564
1. Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzin-Motor und 2-Batterie-Konzept)	1548
2. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzin-Motor und 2-Batterie-Konzept)	1549
3. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzin-Motor und 2-Batterie-Konzept)	1550
4. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzin-Motor und 2-Batterie-Konzept)	1551
5. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzin-Motor und 2-Batterie-Konzept)	1552
6. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzin-Motor und 2-Batterie-Konzept)	1553
7. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzin-Motor und 2-Batterie-Konzept)	1554
8. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzin-Motor und 2-Batterie-Konzept)	1555
9. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzin-Motor und 2-Batterie-Konzept)	1556
10. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzin-Motor und 2-Batterie-Konzept)	1557
11. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzin-Motor und 2-Batterie-Konzept)	1558
12. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzin-Motor und 2-Batterie-Konzept)	1559
13. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzin-Motor und 2-Batterie-Konzept)	1560
14. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzin-Motor und 2-Batterie-Konzept)	1561
15. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzin-Motor und 2-Batterie-Konzept)	1562

2-Batterie-Konzept)	
16. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzin-Motor und 2-Batterie-Konzept)	1563
17. -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht (Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzin-Motor und 2-Batterie-Konzept)	1564
403 - -Fehlersuchprogramm: Multimediasystem Rear Seat Entertainment 10.2004 - 3	1565-1579
1. Multimediasystem "Rear Seat Entertainment" 10.2004 %	1565-1579
1.1 Multimediasystem "Rear Seat Entertainment" 10.2004 %	1565-1566
1.1.1 Zur Fehlersuche werden benötigt:	1565
1.1.2 Prüfvoraussetzungen:	1565
1.1.3 Vorbereitung zur Fehlersuche:	1566
1.2 Multimediasystem "Rear Seat Entertainment" prüfen	1567-1579
1.2.1 Prüfschritt A:	1569
1.2.2 Fortsetzung Prüfschritt A:	1570-1571
1.2.3 Prüfschritt B:	1572
1.2.4 Prüfschritt C	1573
1.2.5 Prüfschritt D	1574
1.2.6 Prüfschritt F	1575
1.2.7 Prüfschritt G	1576-1577
1.2.8 Prüfschritt H	1578
1.2.9 Prüfschritt O	1579
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	1580-1594
1. Massepunkte	1580-1594
1.1 Übersicht aller Massepunkte im Motorraum	1580-1583
1.2 Übersicht aller Massepunkte im Innenraum	1584-1590
1.3 Übersicht aller Massepunkte im Kofferraum	1591-1594
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	1595-1636
1. Sicherungen	1595-1636
1.1 Sicherungen, ab Mai 2002	1595-1613
1.1.6 Sicherungsbelegung des Zusatzrelaissträgers, im Kofferraum links	1612
1.1.7 Sicherungsbelegung des Zusatzrelaissträgers, im Kofferraum links	1613
1.2 Sicherungen, ab Mai 2006	1614-1636
1.2.6 Sicherungsbelegung des Zusatzrelaissträgers, im Kofferraum links	1633
1.2.7 Sicherungsbelegung des Zusatzrelaissträgers, im Kofferraum links	1634
1.2.8 Sicherungsbelegung des Zusatzrelaissträgers, im Kofferraum links	1635-1636
803 - -Einbauorte: Relais - 3	1637-1641
1. Relais	1637-1641
1.1 Relais in der E-Box, im Kofferraum links	1637
1.2 Relais in der E-Box, im Wasserkasten rechts	1638
1.3 Relais auf dem Relaissträger, im Fußraum vorn rechts	1639
1.4 Relais auf dem Zusatzsicherungsträger im Kofferraum links	1640
1.5 Relais auf dem Zusatzsicherungsträger im Kofferraum links	1641
1.6 Relais auf dem Zusatzsicherungsträger im Kofferraum links	1641
804 - -Einbauorte: Steuergeräte - 3	1642-1671
1. Steuergeräte	1642-1671
1.1 Motorsteuergerät -J623-	1642-1643
1.1.1 Motorsteuergerät -J623-	1643
1.2 Motorsteuergerät 2 -J624-	1644-1645
1.3 Bordnetzsteuergerät -J519-	1646
1.4 Steuergerät für Niveauregelung -J197-	1647-1648
1.5 Steuergerät für Reifendrucküberwachung -J502-	1649
1.6 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	1650
1.7 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	1651
1.8 Steuergerät für Zugang und Startberechtigung -J518-	1652-1653
1.9 8-Kanal Verstärker (DSP) -R12-	1654
1.10 Steuergerät für Fahrersitz -J136-, Steuergerät für Beifahrersitz -J521-und Steuergerät für Fondsitz -J522-	1655-1656
1.11 Steuergerät für ABS/EDS -J104-	1657-1658
1.12 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	1659-1660
1.13 Steuergerät für Airbag -J234-	1661-1662
1.14 Steuergerät für Anzeige- und Bedienungseinheit, Information vorn -J523-	1663-1664
1.15 Tuner für Navigationssystem TV - J415-	1665
1.16 Steuergerät für Anzeigeeinheit 1 des Multimediasystems -J744- und Steuergerät für Anzeigeeinheit 2 des Multimediasystems -J747-	1666
1.16.1 bis Oktober 2011	1666
1.16.2 ab November 2011	1667

1.17 Steuergerät für Multimediasystem -J650-	1667
1.17.1 bis Oktober 2011	1667
1.17.2 ab November 2011	1668
1.18 Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem -Y22- und Anzeigeeinheit 2 für Multimediasystem -Y23-	1668
1.19 DVD-Wechsler hinten -R162-	1669
1.19.1 bis Oktober 2011	1669
1.19.2 ab November 2011	1669
1.20 Entstörfilter -C10-, Steuergerät2 für Batterieüberwachung -J934- und Steckverbindungen	1669
1.21 Steuergeräte unter der Hutablage	1670-1671
805 - -Einbauorte: Kupplungsstationen - 3	1672
1. Kupplungsstationen	1672
1.1 Kupplungsstationen vor dem Wasserkasten im Motorraum	1672
806 - -Einbauorte: Hochstromverbindungen - 3	1673-1676
1. Hochstromverbindungen	1673-1676
1.1 Hochstromverbindungen in Fahrzeugen mit Zweibatteriekonzept	1673-1676
904 - - Fehlersuchprogramm: Multimediasystem 'Rear Seat Entertainment' - 3	1677-1692
1. Multimediasystem 'Rear Seat Entertainment' ab 08.2011	1677-1692
1.1 Multimediasystem 'Rear Seat Entertainment' ab 08.2011	1677-1692
1.1.1 Zur Fehlersuche werden benötigt:	1677
1.1.2 Prüfvoraussetzungen:	1677
1.1.3 Vorbereitung zur Fehlersuche:	1677-1678
1.1.4 Übersicht des Multimediasystem 'Rear Seat Entertainment'	1679
1.1.5 Prüfanleitung:	1679-1681
1.1.6 Prüfschritt A:	1682-1683
1.1.7 Prüfschritt B:	1684
1.1.8 Prüfschritt C:	1685
1.1.9 Prüfschritt D:	1686-1687
1.1.10 Prüfschritt E:	1688
1.1.11 Prüfschritt F:	1689-1690
1.1.12 Prüfschritt G:	1691
1.1.13 Prüfschritt H:	1692