



Inhaltsverzeichnis

00	Technische Daten	1
1	Fahrzeug-Kenndaten	1
1.1	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	1
1.2	Typschild	2
1.3	Fahrzeugdatenträger	3
2	Sicherheitshinweise	4
3	Schaumformteile	5
4	Verzinkte Karosserieteile, Hoch-/Höchstfeste- und warmumformte Karosseriebleche	7
4.1	Aufbau	7
4.2	2-Türer	9
4.3	4-Türer	12
5	Laserschweißen	15
6	Karosseriespaltmaße	16
6.1	Karosserie vorn	16
6.2	Karosserie Mitte	17
6.3	Karosserie hinten	19
7	Karosseriemaße	20
7.1	Karosserie vorn	20
7.2	Karosserie Mitte	23
7.3	Karosserie hinten	33
7.4	Bodengruppe vorn	36
7.5	Bodengruppe Mitte	38
7.6	Bodengruppe hinten	39
8	Werkzeuge	40
9	Richtbank	41
9.1	Übersicht	41
10	Portallehre	42
10.1	2-Türer	42
10.2	4-Türer	43
50	Karosserie vorn	45
1	Motorkonsole ersetzen (rechts)	45
1.1	Werkzeuge	45
1.2	Ausbauen	46
1.3	Einbauen	47
2	Haltebock ersetzen (für Aggregateträger)	49
2.1	Werkzeuge	49
2.2	Ausbauen	50
2.3	Einbauen	51
3	Stoßfängerhalter vorn ersetzen	53
3.1	Werkzeuge	54
3.2	Ausbauen	54
3.3	Einbauen	55
4	Längsträger für Radhaus oben ersetzen	57
4.1	Werkzeuge	58
4.2	Ausbauen	58
4.3	Einbauen	60
5	Radhaus vorn ersetzen	65
5.1	Werkzeuge	66
5.2	Ausbauen	66
5.3	Einbauen	67



6	Gewinde für die Befestigung des Aggregateträgers (Fahrschemel) in Stand setzen	69
6.1	Inhalt des Gewindereparatursatzes	71
6.2	Gewinde in Stand setzen	71
7	Längsträger vorn links ersetzen	75
7.1	Werkzeuge	76
7.2	Ausbauen	76
7.3	Einbauen	78
8	Längsträger vorn links ersetzen -Teilstück-	81
8.1	Werkzeuge	82
8.2	Ausbauen	82
8.3	Einbauen	83
9	Längsträger vorn rechts ersetzen	86
9.1	Werkzeuge	87
9.2	Ausbauen	87
9.3	Einbauen	89
10	Längsträger vorn rechts ersetzen -Teilstück-	94
10.1	Werkzeuge	95
10.2	Ausbauen	95
10.3	Einbauen	96
51 - Karosserie mitte		99
1	Dach ersetzen	99
1.1	Werkzeuge	100
1.2	Ausbauen	102
1.3	Einbauen	104
2	Dachquerträger vorn ersetzen	116
2.1	Werkzeuge	116
2.2	Ausbauen	117
2.3	Einbauen	118
3	Dachversteifung ersetzen	120
3.1	Werkzeuge	120
3.2	Ausbauen	121
3.3	Einbauen	122
4	Dachquerträger hinten ersetzen	125
4.1	Werkzeuge	125
4.2	Ausbauen	126
4.3	Einbauen	127
5	A-Säule ersetzen	130
5.1	Werkzeuge	131
5.2	Ausbauen	131
5.3	Einbauen	133
6	Verstärkung A-Säule ersetzen	141
6.1	Werkzeuge	142
6.2	Ausbauen	142
6.3	Einbauen	145
7	B-Säule ersetzen – 4-Türer	151
7.1	Werkzeuge	152
7.2	Ausbauen	152
7.3	Einbauen	154
8	Verstärkung B-Säule ersetzen - 4-Türer	161
8.1	Werkzeuge	162
8.2	Ausbauen	162
8.3	Einbauen	165



9	Verstärkung B-Säule ersetzen - 2-Türer	175
9.1	Werkzeuge	176
9.2	Ausbauen	176
9.3	Einbauen	178
10	Unterholm außen ersetzen - 4-Türer	190
10.1	Werkzeuge	191
10.2	Ausbauen	191
10.3	Einbauen	193
11	Unterholm außen ersetzen - 2-Türer	202
11.1	Werkzeuge	203
11.2	Ausbauen	204
11.3	Einbauen	205
12	Knotenblech ersetzen	211
12.1	Werkzeuge	211
12.2	Ausbauen	212
12.3	Einbauen	213
13	Sitzquerträger ersetzen	215
13.1	Werkzeuge	215
13.2	Ausbauen	216
13.3	Einbauen	217
53	Karosserie hinten	220
1	Abschlussblech hinten ersetzen	220
1.1	Werkzeuge	221
1.2	Ausbauen	221
1.3	Einbauen	222
2	Aufnahme für Schlussleuchte ersetzen	225
2.1	Werkzeuge	226
2.2	Ausbauen	226
2.3	Einbauen	227
3	Abschlussquerträger ersetzen	230
3.1	Werkzeuge	231
3.2	Ausbauen	231
3.3	Einbauen	232
4	Kofferraumboden ersetzen	235
4.1	Werkzeuge	236
4.2	Ausbauen	236
4.3	Einbauen	237
5	Längsträger hinten ersetzen -Teilstück-	240
5.1	Werkzeuge	241
5.2	Ausbauen	241
5.3	Einbauen	243
6	Seitenteil ersetzen -Teilstück - 4-Türer	246
6.1	Werkzeuge	247
6.2	Ausbauen	247
6.3	Einbauen	249
7	Seitenteil ersetzen - 2-Türer	257
7.1	Werkzeuge	258
7.2	Ausbauen	258
7.3	Einbauen	260
8	Radhaus außen ersetzen -Teilstück-	269
8.1	Werkzeuge	270
8.2	Ausbauen	270
8.3	Einbauen	271