

<b>INHALTSVERZEICHNIS</b>	<b>Seite</b>
ANGABEN ZUR KENNZEICHNUNG	III
MOTORNUMMER	III
ALLGEMEINE REPARATURHINWEISE	III
DREHMOMENTVORGABEN FÜR STANDARDSCHRAUBEN	VII
SONDERMATERIALIEN (SSM)	IX
<b>MOTOR</b>	
TECHNISCHE DATEN	1
ANZUGSDREHMOMENTE	5
AUS- UND EINBAU DES MOTORS	V
FEHLERSUCHE	6
MOTOREINSTELLUNG	10
KOMPRESSIONSDRUCK PRÜFEN	20
ZYLINDERKOPF	22
STEUERKETTE UND NOCKENWELLE	38
ZYLINDERBLOCK	52
<b>KRAFTSTOFFANLAGE</b>	
EINSTELLWERTE	75
FEHLERSUCHE	76
PRÜFUNG IN EINGEBAUTEM ZUSTAND	77
VERGASER	80
KRAFTSTOFFPUMPE	106
SCHUBABSCHALTUNG	109
KRAFTSTOFFBEHÄLTER UND -LEITUNG	111
<b>KÜHLSYSTEM</b>	
TECHNISCHE DATEN	113
ANZUGSDREHMOMENTE	113
FEHLERSUCHE	113
PRÜFUNG UND WECHSEL DES KÜHLMITTELS	114
WASSERPUMPE	115
THERMOSTAT	117
KÜHLER	118

<b>INHALTSVERZEICHNIS</b>	<b>Seite</b>
<b>SCHMIERSYSTEM</b>	
TECHNISCHE DATEN	120
ANZUGSDREHMOMENTE	120
FEHLERSUCHE	120
PRÜFUNG DES ÖLDRUCKS	121
MOTORÖL UND ÖLFILTER WECHSELN	122
ÖLPUMPE	123
<b>ZÜNDANLAGE</b>	
TECHNISCHE DATEN	128
FEHLERSUCHE	130
SCHALTPLAN DER ZÜNDANLAGE	131
PRÜFUNG IN EINGEBAUTEM ZUSTAND	132
VERTEILER	136
<b>ABGASREINIGUNGSANLAGE</b>	
BAUTEILANORDNUNG UND SCHEMATISCHE DARSTELLUNG	146
KURBELGEHÄUSEZWANGSENTLÜFTUNG (PCV)	148
DROSSELKLAPPENSTELLER (TP)	151
ZÜNDVERSTELLUNG/SPÄTZÜNDUNG (SD)	155
LUFTANSAUGSYSTEM (AS)	158
<b>NEBENSYSTEME</b>	
KRAFTSTOFF-VERDUNSTUNGSANLAGE (EVAP)	160
AUTOMATISCHE ANSAUGLUFTVORWÄRMUNG (HAI)	163
STARTERKLAPPENBEGRENZUNG (CB)	165
ZUSATZBESCHLEUNIGUNGSPUMPEN-SYSTEM (AAP)	168
KRAFTSTOFF-SCHUBABSCHALTUNG	171