

001 - Grundausrüstung, ab Modelljahr 2001	1-23
1. Grundausrüstung, ab Modelljahr 2001	1
2. Grundausrüstung, ab Modelljahr 2001	2
3. Masseverbindungen	3
4. Masseverbindungen	4
5. Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	5
6. Lichtschalter, Lenkstockscharter links	6
7. Regler für Beleuchtung -Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregulierung	7
8. Wisch-Wasch-Anlage	8
9. Schlußleuchten, Bremsleuchten, Rückfahrleuchten, Nebelschlußleuchte, Kennzeichenleuchte	9
10. Sicherungshalter, Radiovorbereitung	10
11. Sicherungshalter, Signalhorn, Steckdose, Zigarrenanzünder	11
12. Sicherungshalter, Diagnosestecker	12
13. Sicherungshalter, Handschuhfachleuchte, heizbare Waschdüsen	13
14. Sicherungshalter, Scheinwerfer rechts, Seitenblinkleuchte rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	14
15. Sicherungshalter, Scheinwerfer links, Seitenblinkleuchte links, Lampe für Nebelscheinwerfer links	15
16. Blink- und Warnblinkanlage	16
17. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kofferraumleuchte links, Schalter für Handbremskontrolle	17
18. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	18
19. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für ABS mit EDS	19
20. Gurtschalter Fahrerseite, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät für Airbag	20
21. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitstand, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	21
22. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Lenkhilfe, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung	22
23. Frischluftgebläse (ohne Klimaanlage), beheizbare Heckscheibe	23
002 - 1,4 l - Einspritzmotor (55kW - Magneti Marelli - 4 Zylinder), Motorkennbuchstabe AUA	24-34
1. 1,4 l - Einspritzmotor (55kW - Magneti Marelli - 4 Zylinder), Motorkennbuchstabe AUA	24-26
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Zündanlaßschalter, Streifensicherung	27
3. Sicherungen, Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Kraftstoffpumpenrelais	28
4. Lambdasonden, Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Einspritzventile	29
5. Drosselklappensteuereinheit, Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Ventil für Abgasrückführung	30
6. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Geber für Gaspedalstellung	31
7. Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Geber für Ansauglufttemperatur, Klopfsensor I, Geber für Saugrohrdruck	32
8. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Zündspule, Zündkerzen, Kupplungspedalschalter	33
9. Kraftstoffpumpe, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	34
003 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	35-41
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	35-36
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Bremslichtschalter, Sicherungen	37
3. Drehzahlfühler, Geber für Lenkwinkel, Steuergerät für ABS mit EDS	38
4. Geber für Querbearbeitung, Geber für Drehrate, Steuergerät für ABS mit EDS, ABS Ventile, Hydraulikpumpe ABS	39
5. Schalter für Bremserkennung ESP, Geber für Bremsdruck, Steuergerät für ABS mit EDS	40
6. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS mit EDS, Relais für Bremslichtunterdrückung	41
004 - Airbag für Fahrer, Beifahrer mit Gurtstraffern und Seitenairbag, ab Modelljahr 2001	42-45
1. Airbag für Fahrer, Beifahrer mit Gurtstraffern und Seitenairbag, ab Modelljahr 2001	42
2. Airbag für Fahrerseite und Beifahrerseite, Gurtstraffer, Zünder	43
3. Abschaltung des Airbag auf der Beifahrerseite, Kopfairbag Fahrerseite und Beifahrerseite, Zünder	44
4. Seitenairbag Fahrerseite und Beifahrerseite, Warnblinkrelais, Zünder	45
005 - Klimaanlage, ab Modelljahr 2001	46-51
1. Klimaanlage, ab Modelljahr 2001	46
2. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Regelventil für Kompressor, Sicherungen	47
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse	48
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Potentiometer, Stellmotor	49
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Druckschalter für Klimaanlage, Temperaturfühler für Außentemperatur	50
6. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel	51
006 - Einparkhilfe hinten, ab Modelljahr 2001	52-54
1. Einparkhilfe hinten. ab Modelljahr 2001	52

2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungen	53
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe	54
007 - Komfortsystem	55-71
1. Komfortsystem	55
2. Komfortsystem	56
3. Stromversorgung	57
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Fernentriegelung/Tankklappe, Schalter für Innenraumüberwachung, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage (DWA)	58
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Motorhaube, Ultraschallsensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage	59
6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Glasbruchsensor, Heckscheibe, Heckklappenentriegelung	60
7. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Innenleuchte hinten	61
8. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter in Heckklappe für Diebstahlwarnanlage, Heckklappenentriegelung	62
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten links, ohne Fensterheber hinten	63
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten rechts, ohne Fensterheber hinten	64
11. Türsteuergerät, Fahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Fensterheber, links	65
12. Türsteuergerät, Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite, Türkontaktschalter-Fahrerseite	66
13. Türsteuergerät, Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung, Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel, Fahrerseite	67
14. Türsteuergerät, Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Beifahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Motor für Fensterheber, rechts	68
15. Türsteuergerät, Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung, Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel, Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber, in Beifahrertür	69
16. Türsteuergerät, hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten links, Türkontaktschalter hinten links, Motor für Fensterheber hinten links	70
17. Türsteuergerät, hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten rechts, Türkontaktschalter hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts	71
008 - Radio, Chorus, Concert, ab Modelljahr 2001	72-80
1. Radio, Chorus, Concert, ab Modelljahr 2001	72
2. Spannungsversorgung	73
3. Lautsprecher vorn	74
4. Lautsprecher hinten	75
5. Aktiv-Lautsprecher hinten	76
6. Bose-Lautsprecher vorn	77
7. Bose-Lautsprecher hinten	78
8. CD-Wechsler	79
9. Antenne	80
009 - 1,4 l - Pumpe-Düse, TDI (55kW - 3 Zylinder), Motorkennbuchstabe AMF, ab Modelljahr 2001	81-91
1. 1,4 l - Pumpe-Düse, TDI (55kW - 3 Zylinder), Motorkennbuchstabe AMF, ab Modelljahr 2001	81
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Zündanlaßschalter	82
3. Relais für Glühkerzen, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung - Kl. 30, Glühkerzen - (Motor)	83
4. Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Kraftstofftemperatur	84
5. Schalter für GRA, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	85
6. Bremslichtschalter, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung), Ventile für Pumpe/Düse	86
7. Kupplungspedalschalter, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherung für Motorsteuergerät	87
8. Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Drosselklappe	88
9. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Taster für Zusatzheizung (ECON), Hezelement für Zusatzheizung	89
10. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe	90
11. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	91
010 - Schiebe-/Ausstelldach, ab Modelljahr 2001	92-93
1. Schiebe-/Ausstelldach, ab Modelljahr 2001	92
2. Schiebe-/Ausstelldach	93
011 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel, ab Modelljahr 2001	94-95
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel, ab Modelljahr 2001	94

2. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	95
012 - Scheinwerferreinigungsanlage, ab Modelljahr 2001	96-97
1. Scheinwerferreinigungsanlage, ab Modelljahr 2001	96
2. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wasch-Wisch-Automatik und Scheinwerfer-Reinigungsanlage), Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage	97
013 - Lüftersteuerung 80W (ohne Klimaanlage), 1,4 l - Einspritzmotor (55kW - Magneti Marelli - 4 Zylinder) Motorkennbuchstaben AUA, ab Modelljahr 2001	98-99
1. Lüftersteuerung 80W (ohne Klimaanlage), 1,4 l - Einspritzmotor (55kW - Magneti Marelli - 4 Zylinder) Motorkennbuchstaben AUA, ab Modelljahr 2001	98
2. Thermoschalter, Lüfter für Kühlmittel, Sicherung	99
014 - Lüftersteuerung 60/100W (ohne Klimaanlage), 1,4 l - Pumpe-Düse, TDI (55kW - 3 Zylinder) Motorkennbuchstaben AMF, ab Modelljahr 2001	100-101
1. Lüftersteuerung 60/100W (ohne Klimaanlage), 1,4 l - Pumpe-Düse, TDI (55kW - 3 Zylinder) Motorkennbuchstaben AMF, ab Modelljahr 2001	100
2. Thermoschalter, Lüfter für Kühlmittel, Sicherung	101
015 - Handyvorbereitung, ab Modelljahr 2001	102-104
1. Handyvorbereitung, ab Modelljahr 2001	102
2. Mikrofon für Telefon, Lautsprecher, Sicherung	103
3. Handyvorbereitung, Radio	104
016 - Diagnosestecker, ab Modelljahr 2001	105-106
1. Diagnosestecker, ab Modelljahr 2001	105
2. Diagnosestecker	106
017 - Elektrische Lordosenverstellung	107-110
1. Elektrische Lordosenverstellung	107-108
2. Schalter für Lordosenverstellung, Fahrersitz, Sicherung, Motor für Lordosenverstellung, Fahrersitz	109
3. Schalter für Lordosenverstellung, Beifahrersitz, Motor für Lordosenverstellung, Beifahrersitz	110
018 - Navigationssystem NS-LOW, ab Modelljahr 2001	111-115
1. Navigationssystem NS-LOW, ab Modelljahr 2001	111
2. Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk, Sicherungen	112
3. Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk, Lautsprecher (Telefon/Navigation)	113
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz, Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk	114
5. Funktionswahlschalter II, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafелеinsatz	115
019 - Sitzheizung	116-120
1. Sitzheizung	116-117
2. Zündanlaßschalter, Sicherungen	118
3. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Temperaturfühler - Fahrersitz, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrerlehne, Wangenheizung, Fahrersitz	119
4. Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Temperaturfühler - Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrerlehne, Wangenheizung, Beifahrersitz	120
020 - Tagesfahrlicht und Nebelscheinwerfer, ab Modelljahr 2001	121-126
1. Tagesfahrlicht und Nebelscheinwerfer, ab Modelljahr 2001	121
2. Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherung	122
3. Lichtschalter	123
4. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Einsteller für Leuchtweitenregelung	124
5. Scheinwerfer rechts, Nebelscheinwerfer rechts, Sicherungen	125
6. Scheinwerfer links, Nebelscheinwerfer links, Nebelschlußleuchte, Sicherungen	126
021 - Grundausrüstung für 1.2l TDI Motorkennbuchstaben ANY, ab Modelljahr 2001	127-149
1. Grundausrüstung für 1.2l TDI Motorkennbuchstaben ANY, ab Modelljahr 2001	127
2. Grundausrüstung für 1.2l TDI Motorkennbuchstaben ANY, ab Modelljahr 2001	128
3. Masseverbindungen	129
4. Masseverbindungen	130
5. Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Verbraucherabschaltung	131
6. Lichtschalter, Lenkstockscharter links	132
7. Regler für Beleuchtung -Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregulierung	133
8. Wisch-Wasch-Anlage	134
9. Schlußleuchten, Bremsleuchten, Rückfahrleuchten, Nebelschlußleuchte, Kennzeichenleuchte	135
10. Sicherungshalter, Spannungsstabilisator	136
11. Sicherungshalter, Signalhorn, Steckdose, Zigarrenanzünder	137
12. Sicherungshalter, Diagnosestecker	138
13. Sicherungshalter, Handschuhfachleuchte, heizbare Waschdüsen	139
14. Sicherungshalter, Scheinwerfer rechts, Seitenblinkleuchte rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	140
15. Sicherungshalter, Scheinwerfer links, Seitenblinkleuchte links, Lampe für Nebelscheinwerfer links	141
16. Blink- und Warnblinkanlage	142

17. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kofferraumleuchte links, Schalter für Handbremskontrolle	143
18. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	144
19. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	145
20. Gurtschalter Fahrerseite, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	146
21. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitstand, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrollampen	147
22. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Lenkhilfe, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung	148
23. Frischluftgebläse (ohne Klimaanlage), beheizbare Heckscheibe	149
022 - 1,2 l - Pumpe-Düse, TDI (45kW - 3 Zylinder), Motorkennbuchstaben ANY, ab Modelljahr 2001	150-158
1. 1,2 l - Pumpe-Düse, TDI (45kW - 3 Zylinder), Motorkennbuchstaben ANY, ab Modelljahr 2001	150
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Zündanlaßschalter, Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht	151
3. Relais für Glühkerzen, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung - Kl. 30, Glühkerzen - (Motor)	152
4. Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Kraftstofftemperatur	153
5. Bremslichtschalter, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung), Ventile für Pumpe/Düse	154
6. Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe	155
7. Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Drosselklappe	156
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Taster für Zusatzheizung (ECON), Heizelement für Zusatzheizung	157
9. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur	158
023 - 5-Gang Schaltgetriebe 085 DS, ab Modelljahr 2001	159-166
1. 5-Gang Schaltgetriebe 085 DS, ab Modelljahr 2001	159
2. Batterie, Anlasser, Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht	160
3. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Steuergerät für Kontrollampe Handbremse, Zündschlüsselabzugssperre, Sicherungen	161
4. Schalter für Start-/Stop-Betrieb, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Sicherungen	162
5. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Schaltbetätigung	163
6. Bremsdruckschalter, Potentiometer für Gangerkennung, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Kupplungssteller	164
7. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Geber für Kupplungsweg, Ventil für Gangwahl	165
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe	166
024 - Klimaanlage für 1.2l TDI Motorkennbuchstaben ANY, ab Modelljahr 2001	167-173
1. Klimaanlage für 1.2l TDI Motorkennbuchstaben ANY, ab Modelljahr 2001	167
2. Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Verbraucherabschaltung, Sicherung	168
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Spannungsstabilisator, Regelventil für Kompressor, Klimaanlage	169
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse	170
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Potentiometer, Stellmotor	171
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Druckschalter für Klimaanlage, Temperaturfühler für Außentemperatur	172
7. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel	173
025 - Fahrerinformationssystem FIS, ab Modelljahr 2001	174-177
1. Fahrerinformationssystem FIS, ab Modelljahr 2001	174
2. Abblendlicht	175
3. Lichtschalter, Schlußlicht, Bremslicht	176
4. Funktionswahlschalter, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Radio	177
026 - Radio (Radiogeneration II), Chorus, Concert, Symphony, ab Modelljahr 2001	178-187
1. Radio (Radiogeneration II), Chorus, Concert, Symphony, ab Modelljahr 2001	178
2. Spannungsversorgung	179
3. Lautsprecher vorn	180
4. Lautsprecher hinten	181
5. Aktiv-Lautsprecher hinten	182
6. Bose-Lautsprecher vorn	183
7. Bose-Lautsprecher hinten	184
8. CD-Wechsler	185
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	186

10. Antenne	187
027 - Grundausrüstung	188-214
1. Grundausrüstung	188-190
2. Masseverbindungen	191
3. Masseverbindungen	192
4. Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt	193
5. Lichtschalter, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlußleuchte	194
6. Regler für Beleuchtung -Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregulierung	195
7. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe	196
8. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Relais für Bremslichtunterdrückung, Lampe für Schlußlicht links, Lampe für Bremslicht links	197
9. Lampenkontrollgerät, Lampe für Schlußlicht rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte	198
10. Batterie, Sicherung auf Sicherungshalter, Streifensicherung	199
11. Signalhornbetätigung, Signalhorn/Doppeltonhorn, Relais für Doppeltonhorn, Sicherung, Steckdose	200
12. Lampe für Ascherbeleuchtung, Lampe für Beleuchtung Zigarrenanzünder, Sicherung, Zigarrenanzünder	201
13. Sicherung auf Sicherungshalter, Diagnosestecker	202
14. Sicherung auf Sicherungshalter	203
15. Sicherung auf Sicherungshalter, Handschuhfachleuchte, Heizwiderstand für Spritzdüse	204
16. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	205
17. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Seitenblinkleuchte links	206
18. Warnlichtschalter, Schalter für GRA, Warnblinkrelais	207
19. Schalter für Handbremskontrolle, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kofferraumleuchte links	208
20. Drehstromgenerator, Öldruckschalter, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	209
21. Steuergerät für ABS mit EDS, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	210
22. Gurtschalter Fahrerseite, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	211
23. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	212
24. Schalter für Frischluftgebläse, Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung	213
25. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Taster für (ECON) Zusatzheizung, Relais für beheizbare Heckscheibe	214
028 - Grundausrüstung für 1,2l TDI Motorkennbuchstaben ANY	215-242
1. Grundausrüstung für 1,2l TDI Motorkennbuchstaben ANY	215-217
2. Masseverbindungen	218
3. Masseverbindungen	219
4. Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Verbraucherabschaltung, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe	220
5. Lichtschalter	221
6. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregulierung	222
7. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Scheibenwaschpumpe, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik	223
8. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Relais für Bremslichtunterdrückung, Lampe für Nebelschlußleuchte links, Lampe für Schlußleuchte links	224
9. Lampenkontrollgerät, Lampe für Schlußleuchte rechts, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte	225
10. Batterie, Spannungsstabilisator, Sicherungen auf Sicherungshalter, Streifensicherung	226
11. Spannungsstabilisator, Lampe für Ascherbeleuchtung, Lampe für Beleuchtung Zigarrenanzünder, Sicherungen auf Sicherungshalter	227
12. Signalhornbetätigung, Signalhorn/Doppeltonhorn, Relais für Doppeltonhorn, Sicherungen auf Sicherungshalter	228
13. Sicherungen auf Sicherungshalter, Diagnosestecker	229
14. Sicherungen auf Sicherungshalter	230
15. Sicherungen auf Sicherungshalter, Handschuhfachleuchte, Heizwiderstand für Spritzdüse	231
16. Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts	232
17. Zweifadenlampe für Scheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Standlicht links, Lampe für Seitenblinkleuchte links	233
18. Warnlichtschalter, Warnblinkrelais	234
19. Schalter für Handbremskontrolle, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kofferraumleuchte links	235
20. Öldruckschalter, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	236
21. Steuergerät für ABS mit EDS. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	237

22. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät für Airbag, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	238
23. Lesespule für Wegfahrtsicherung, Gurtschalter Fahrerseite, Temperaturfühler für Außentemperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	239
24. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Bremsbelagverschleiß vorne links	240
25. Schalter für Frischluftgebläse, Sensor für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung	241
26. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Taster für (ECON) Zusatzheizung, Relais für beheizbare Heckscheibe	242
029 - 1,4 l - Einspritzmotor (55kW - Magneti Marelli - 4 Zylinder) Motorkennbuchstabe AUA	243-255
1. 1,4 l - Einspritzmotor (55kW - Magneti Marelli - 4 Zylinder) Motorkennbuchstabe AUA	243-245
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Zündanlaßschalter, Streifensicherung	246
3. Sicherungen auf Sicherungshalter	247
4. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenkhilfe, Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Sicherung	248
5. Lambdasonden, Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Einspritzventile	249
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Potentiometer für Abgasrückführung, Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage)	250
7. Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit, Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage)	251
8. Schalter für GRA, Bremslichtschalter, Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung)	252
9. Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Klopfsensor, Geber für Saugrohrdruck, Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage)	253
10. Kupplungspedalschalter, Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Zündspule, Zündkerzen	254
11. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	255
030 - 1,2 l - Pumpe-Düse, TDI (45kW - 3 Zylinder), Motorkennbuchstaben ANY, ab Modelljahr 2002	256-264
1. 1,2 l - Pumpe-Düse, TDI (45kW - 3 Zylinder), Motorkennbuchstaben ANY, ab Modelljahr 2002	256
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Zündanlaßschalter, Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht	257
3. Relais für Glühkerzen, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung - Kl. 30, Glühkerzen - (Motor)	258
4. Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Kraftstofftemperatur	259
5. Bremslichtschalter, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung), Ventile für Pumpe/Düse	260
6. Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe	261
7. Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Drosselklappe	262
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Taster für Zusatzheizung (ECON), Heizelement für Zusatzheizung	263
9. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Ölstand/-temperatur	264
031 - 1,4 l - Pumpe-Düse, TDI (55kW - 3Zylinder), Motorkennbuchstaben AMF	265-276
1. 1,4 l - Pumpe-Düse, TDI (55kW - 3Zylinder), Motorkennbuchstaben AMF	265-266
2. Relais für Glühkerzen, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung - Kl. 30, Glühkerzen - (Motor)	267
3. Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Kraftstofftemperatur	268
4. Schalter für GRA, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	269
5. Bremslichtschalter, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung), Ventile für Pumpe/Düse	270
6. Kupplungspedalschalter, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherung für Motorsteuergerät	271
7. Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrdruck, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Drosselklappe	272
8. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Taster für Zusatzheizung (ECON), Heizelement für Zusatzheizung	273
9. Steuergerät für Heizung, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe	274
10. Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Ölstand/-temperatur, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	275
11. Öldruckschalter. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige. Geber für Ölstand/-temperatur. Steuergerät	276

mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	
032 - 5-Gang Schaltgetriebe 085 DS, ab Modelljahr 2002	277-284
1. 5-Gang Schaltgetriebe 085 DS, ab Modelljahr 2002	277
2. Batterie, Anlasser, Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht	278
3. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Steuergerät für Kontrollampe Handbremse, Zündschlüsselabzugssperre, Sicherungen	279
4. Schalter für Start-/Stop-Betrieb, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Sicherungen	280
5. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Schaltbetätigung	281
6. Bremsdruckschalter, Potentiometer für Gangerkennung, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Kupplungssteller	282
7. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Geber für Kupplungsweg, Ventil für Gangwahl	283
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe	284
033 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	285-293
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	285-286
2. Batterie, Anlasser, Zündanlaßschalter, Bremslichtschalter, Sicherungen	287
3. Funktionswahlschalter, Geber für Lenkwinkel, Steuergerät für ABS mit EDS	288
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS mit EDS	289
5. Geber für Quereschleunigung, Geber für Drehrate, Steuergerät für ABS mit EDS	290
6. Schalter für Bremserkennung ESP, Geber für Bremsdruck, Steuergerät für ABS mit EDS	291
7. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS mit EDS, Relais für Bremslichtunterdrückung	292
8. Steuergerät für ABS mit EDS, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Antriebsschlupfregelung	293
034 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel, ab Modelljahr 2002	294-295
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel, ab Modelljahr 2002	294
2. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	295
035 - Diagnosestecker, ab Modelljahr 2002	296-297
1. Diagnosestecker, ab Modelljahr 2002	296
2. Diagnosestecker	297
036 - Einparkhilfe hinten, ab Modelljahr 2002	298-300
1. Einparkhilfe hinten, ab Modelljahr 2002	298
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungen	299
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe	300
037 - Fahrerinformationssystem FIS, ab Modelljahr 2002	301-304
1. Fahrerinformationssystem FIS, ab Modelljahr 2002	301
2. Abblendlicht	302
3. Lichtschalter, Schlußlicht, Bremslicht	303
4. Funktionswahlschalter, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Radio	304
038 - Handyvorbereitung, ab Modelljahr 2002	305-307
1. Handyvorbereitung, ab Modelljahr 2002	305
2. Mikrofon für Telefon, Lautsprecher, Sicherung	306
3. Handyvorbereitung, Radio	307
039 - Klimaanlage, ab Modelljahr 2002	308-313
1. Klimaanlage, ab Modelljahr 2002	308
2. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Regelventil für Kompressor, Sicherungen	309
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse	310
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Potentiometer, Stellmotor	311
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Druckschalter für Klimaanlage, Temperaturfühler für Außentemperatur	312
6. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel	313
040 - Klimaanlage für 1.2l TDI Motorkennbuchstaben ANY, ab Modelljahr 2002	314-320
1. Klimaanlage für 1.2l TDI Motorkennbuchstaben ANY, ab Modelljahr 2002	314
2. Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Verbraucherabschaltung, Sicherung	315
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Spannungsstabilisator, Regelventil für Kompressor, Klimaanlage	316
4. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse	317
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Potentiometer, Stellmotor	318
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Druckschalter für Klimaanlage, Temperaturfühler für Außentemperatur	319
7. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel	320
041 - Komfortsystem	321-337
1. Komfortsystem	321

2. Komfortsystem	322
3. Stromversorgung	323
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Fernentriegelung/Tankklappe, Schalter für Innenraumüberwachung, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage (DWA)	324
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Motorhaube, Ultraschallsensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage	325
6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Glasbruchsensor, Heckscheibe, Heckklappenentriegelung	326
7. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte, Innenleuchte hinten	327
8. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter in Heckklappe für Diebstahlwarnanlage, Heckklappenentriegelung	328
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten links, ohne Fensterheber hinten	329
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten rechts, ohne Fensterheber hinten	330
11. Türsteuergerät, Fahrerseite, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Fensterheber, links	331
12. Türsteuergerät, Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Fahrerseite, Türkontaktschalter-Fahrerseite	332
13. Türsteuergerät, Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung, Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel, Fahrerseite	333
14. Türsteuergerät, Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung, Beifahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Motor für Fensterheber, rechts	334
15. Türsteuergerät, Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung, Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel, Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber, in Beifahrertür, Schließeinheit für Zentralverriegelung	335
16. Türsteuergerät, hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten links, Türkontaktschalter hinten links, Motor für Fensterheber hinten links	336
17. Türsteuergerät, hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung, hinten rechts, Türkontaktschalter hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts	337
042 - Lüftersteuerung 80W (ohne Klimaanlage)	338-340
1. Lüftersteuerung 80W (ohne Klimaanlage)	338-339
2. Batterie, Anlasser, Zündanlaßschalter, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Sicherungen, Lüfter für Kühlmittel	340
043 - Lüftersteuerung 60/100W (ohne Klimaanlage)	341-343
1. Lüftersteuerung 60/100W (ohne Klimaanlage)	341-342
2. Batterie, Anlasser, Zündanlaßschalter, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Sicherungen, Lüfter für Kühlmittel	343
044 - Navigationssystem NS-LOW, ab Modelljahr 2002	344-348
1. Navigationssystem NS-LOW, ab Modelljahr 2002	344
2. Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk, Sicherungen	345
3. Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk, Lautsprecher (Telefon/Navigation)	346
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Navigation mit CD-Laufwerk	347
5. Funktionswahlschalter II, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	348
045 - Radio (Radiogeneration II), Chorus, Concert, Symphony, ab Modelljahr 2002	349-358
1. Radio (Radiogeneration II), Chorus, Concert, Symphony, ab Modelljahr 2002	349
2. Spannungsversorgung	350
3. Lautsprecher vorn	351
4. Lautsprecher hinten	352
5. Aktiv-Lautsprecher hinten	353
6. Bose-Lautsprecher vorn	354
7. Bose-Lautsprecher hinten	355
8. CD-Wechsler	356
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	357
10. Antenne	358
046 - Radio-Navigationssystem (RNS-D)	359-372
1. Radio-Navigationssystem (RNS-D)	359-360
2. Spannungsversorgung	361
3. Schalter für Rückfahrleuchten, Steuergerät für ABS mit EDS, Steuergerät für Telefon / Telematik	362
4. Lautsprecher vorn	363
5. Passiv-Lautsprecher hinten	364
6. Aktiv-Lautsprecher hinten	365
7. Bose-Lautsprecher vorn	366
8. Bose-Lautsprecher hinten	367
9. CD-Wechsler	368
10. Tuner für Navigation/TV	369
11. Lichtschalter, Tuner für Navigation/TV, Interface für Navigation	370
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	371

13. Antenne	372
047 - Scheinwerferreinigungsanlage, ab Modelljahr 2002	373-374
1. Scheinwerferreinigungsanlage, ab Modelljahr 2002	373
2. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Schalter für Scheibenwaschpumpe (Wasch-Wisch-Automatik und Scheinwerfer-Reinigungsanlage), Pumpe für Scheinwerfer-Reinigungsanlage	374
048 - Sitzheizung	375-379
1. Sitzheizung	375-376
2. Zündanlaßschalter, Sicherungen	377
3. Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Temperaturfühler - Fahrersitz, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrerlehne, Wangenheizung, Fahrersitz	378
4. Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Temperaturfühler - Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrerlehne, Wangenheizung, Beifahrersitz	379
049 - Tagesfahrlicht und Nebelscheinwerfer, ab Modelljahr 2002	380-385
1. Tagesfahrlicht und Nebelscheinwerfer, ab Modelljahr 2002	380
2. Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherung	381
3. Lichtschalter	382
4. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Einsteller für Leuchtweitenregelung	383
5. Scheinwerfer rechts, Nebelscheinwerfer rechts, Sicherungen	384
6. Scheinwerfer links, Nebelscheinwerfer links, Nebelschlußleuchte, Sicherungen	385
050 - CAN-Bus Leitungen, ab Modelljahr 2002	386-392
1. CAN-Bus Leitungen, ab Modelljahr 2002	386
2. CAN-Bus Leitungen (Antrieb)	387
3. CAN-Bus Leitungen, Antiblockiersystem	388
4. CAN-Bus Leitungen, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	389
5. CAN-Bus Leitungen, Klimaanlage, Komfortsystem	390
6. CAN-Bus Leitungen (Infotainment)	391
7. CAN-Bus Leitungen (Infotainment)	392
051 - Telematik	393-402
1. Telematik	393-394
2. Steuergerät für Telefon / Telematik, Sicherungen	395
3. Steuergerät für Telefon / Telematik, Antennen	396
4. Bedienungseinheit für Telematik, Steuergerät für Telefon / Telematik, Zusatzlautsprecher für Telematik	397
5. Bedientaster für Telefon, Steuergerät für Telefon / Telematik	398
6. Steuergerät für Telefon / Telematik, Fax-Gerät	399
7. Steuergerät für Telefon / Telematik, Mikrofon für Telefon	400
8. Steuergerät für Telefon / Telematik, CAN-Bus	401
9. Funktionswahlschalter II	402
052 - Antiblockiersystem (ABS) MK60 mit Elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	403-410
1. Antiblockiersystem (ABS) MK60 mit Elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	403-404
2. Sicherungen, Steuergerät für ABS mit EDS	405
3. Drehzahlfühler, Geber für Lenkwinkel, Steuergerät für ABS mit EDS	406
4. Geber für Quereschleunigung, Geber für Drehrate, Steuergerät für ABS mit EDS, ABS Ventile, Hydraulikpumpe ABS	407
5. Geber für Bremsdruck, Steuergerät für ABS mit EDS	408
6. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Bremslichtschalter, Steuergerät für ABS mit EDS	409
7. Steuergerät für ABS mit EDS, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrolllampe für Antischlupfregelung	410
053 - Multifunktionslenkrad	411-415
1. Multifunktionslenkrad	411-412
2. Stromversorgung, Zündanlaßschalter, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherung	413
3. Bedienungseinheit im Lenkrad, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	414
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	415
201 - -Einbauorte: Kupplungsstationen, Relaissträger, Sicherungsträger	416-430
1. Einbauorteübersicht	416
2. -Einbauorte: Kupplungsstationen, Relaissträger, Sicherungsträger	417
3. -Einbauorte: Kupplungsstationen, Relaissträger, Sicherungsträger	418
4. -Einbauorte: Kupplungsstationen, Relaissträger, Sicherungsträger	419
5. -Einbauorte: Kupplungsstationen, Relaissträger, Sicherungsträger	420
6. -Einbauorte: Kupplungsstationen, Relaissträger, Sicherungsträger	421
7. -Einbauorte: Kupplungsstationen, Relaissträger, Sicherungsträger	422
8. -Einbauorte: Kupplungsstationen, Relaissträger, Sicherungsträger	423
9. -Einbauorte: Kupplungsstationen, Relaissträger, Sicherungsträger	424
10. -Einbauorte: Kupplungsstationen, Relaissträger, Sicherungsträger	425
11. -Einbauorte: Kupplungsstationen, Relaissträger, Sicherungsträger	426

12. -Einbauorte: Kupplungsstationen, Relaissträger, Sicherungsträger	427
13. -Einbauorte: Kupplungsstationen, Relaissträger, Sicherungsträger	428
14. -Einbauorte: Kupplungsstationen, Relaissträger, Sicherungsträger	429
15. -Einbauorte: Kupplungsstationen, Relaissträger, Sicherungsträger	430
202 - -Einbauorte: Übersicht Massepunkte	431-432
1. Einbauorteübersicht	431
2. -Einbauorte: Übersicht Massepunkte	432
203 - -Einbauorte: Einbauorte einzelner Steuergeräte	433-438
1. Einbauorteübersicht	433
2. -Einbauorte: Einbauorte einzelner Steuergeräte	434
3. -Einbauorte: Einbauorte einzelner Steuergeräte	435
4. -Einbauorte: Einbauorte einzelner Steuergeräte	436
5. -Einbauorte: Einbauorte einzelner Steuergeräte	437
6. -Einbauorte: Einbauorte einzelner Steuergeräte	438
204 - -Einbauorte: Komponenten für Radioanlage Chorus	439-441
1. Einbauorteübersicht	439
2. -Einbauorte: Komponenten für Radioanlage Chorus	440
3. -Einbauorte: Komponenten für Radioanlage Chorus	441
205 - -Einbauorte: Komponenten für Radioanlage Concert	442-446
1. Einbauorteübersicht	442
2. -Einbauorte: Komponenten für Radioanlage Concert	443
3. -Einbauorte: Komponenten für Radioanlage Concert	444
4. -Einbauorte: Komponenten für Radioanlage Concert	445
5. -Einbauorte: Komponenten für Radioanlage Concert	446
206 - -Einbauorte: Komponenten für Radioanlage Concert mit Bose-Sound-System	447-451
1. Einbauorteübersicht	447
2. -Einbauorte: Komponenten für Radioanlage Concert mit Bose-Sound-System	448
3. -Einbauorte: Komponenten für Radioanlage Concert mit Bose-Sound-System	449
4. -Einbauorte: Komponenten für Radioanlage Concert mit Bose-Sound-System	450
5. -Einbauorte: Komponenten für Radioanlage Concert mit Bose-Sound-System	451
207 - -Einbauorte: Komponenten für Navigationssystem NS-Low (7Q9)	452-456
1. Einbauorteübersicht	452
2. -Einbauorte: Komponenten für Navigationssystem NS-Low (7Q9)	453
3. -Einbauorte: Komponenten für Navigationssystem NS-Low (7Q9)	454
4. -Einbauorte: Komponenten für Navigationssystem NS-Low (7Q9)	455
5. -Einbauorte: Komponenten für Navigationssystem NS-Low (7Q9)	456
208 - -Einbauorte: Komponenten für Telefon-Handy	457-461
1. Einbauorteübersicht	457
2. -Einbauorte: Komponenten für Telefon-Handy	458
3. -Einbauorte: Komponenten für Telefon-Handy	459
4. -Einbauorte: Komponenten für Telefon-Handy	460
5. -Einbauorte: Komponenten für Telefon-Handy	461