## Inhaltsverzeichnis

| 00 - | ·Tech        | Technische Daten   |          |  |
|------|--------------|--|----------|--|
|      | 1            | Allgemeine Reparaturhinweise   | 1        |  |
|      | 1.1          | Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Kraftstoffsystem  | 1        |  |
|      | 1.2          | Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an Fahrzeugen mit Start-Stopp-System   | 2        |  |
|      | 1.3          | Sicherheitsmaßnahmen bei Probefahrt mit Prüf- und Messgeräten  | 2        |  |
|      | 1.4          | Sauberkeitsregeln  | 2        |  |
|      | 1.5          | Prüfbedingungen  | 2        |  |
|      | 1.6          | Kontaktkorrosion!  | 3        |  |
| 20 - | Kraft        | stoffversorgung  | 4        |  |
|      | 1            | Kraftstoffbehälter - Rest-der-Welt-Fahrzeuge mit Frontantrieb  | 4        |  |
|      | 1.1          | Montageübersicht Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen  | 4        |  |
|      | 1.2          | Kraftstoffbehälter entleeren   | 5        |  |
|      | 1.3          | Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen aus- und einbauen   | 7        |  |
|      | 2            | Kraftstoffbehälter - USA-Fahrzeuge mit Frontantrieb  | 12       |  |
|      | 2.1          | Montageübersicht Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen  | 12       |  |
|      | 2.2          | Kraftstoffbehälter entleeren   | 13       |  |
|      | 2.3          | Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen aus- und einbauen   | 15       |  |
|      | 3            | Kraftstofffördereinheit und Geber für Kraftstoffvorratsanzeige - alle Fahrzeuge mit  |          |  |
|      | 0.4          | Frontantrieb   | 21       |  |
|      | 3.1          | Montageübersicht Kraftstofffördereinheit und Geber für Kraftstoffvorratsanzeige  | 21       |  |
|      | 3.2          | Kraftstoffpumpe elektrisch prüfen - alle Motoren   | 22       |  |
|      | 3.3          | Kraftstoffdruck und Haltedruck vor Hochdruckpumpe prüfen   | 23       |  |
|      | 3.4          | Kraftstofffördermenge der Kraftstoffpumpe prüfen - 1,6-Liter-Motor (2-Ventiler)  | 26       |  |
|      | 3.5          | Steuergerät für Kraftstoffpumpe J538 prüfen - FSI- und TFSI-Motoren  | 28       |  |
|      | 3.6<br>3.7   | Kraftstofffördermenge der Kraftstoffpumpe prüfen - FSI- und TFSI-Motoren   | 28<br>31 |  |
|      | 3.8          | Kraftstoffpumpenadaption nach Wechsel der Kraftstofffördereinheit - FSI- und TFSI-   |          |  |
|      | 0.0          | Motoren  | 34       |  |
|      | 3.9          | Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G prüfen  | 37       |  |
|      | 3.10<br>3.11 | Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen - Fahrzeuge bis ca. 11.2004 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen - Fahrzeuge ab ca. 11.2004 | 40<br>40 |  |
|      |              | -  |          |  |
|      | 4            | Kraftstoffbehälter - Rest-der-Welt-Fahrzeuge mit Allradantrieb   | 43       |  |
|      | 4.1          | Montageübersicht Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen  | 43       |  |
|      | 4.2          | Kraftstoffbehälter entleeren   | 44       |  |
|      | 4.3          | Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen aus- und einbauen   | 46       |  |
|      | 5            | Kraftstoffbehälter - USA-Fahrzeuge mit Allradantrieb   | 52       |  |
|      | 5.1          | Montageübersicht Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen  | 52       |  |
|      | 5.2          | Kraftstoffbehälter entleeren   | 53       |  |
|      | 5.3          | Kraftstoffbehälter mit Anbauteilen aus- und einbauen   | 55       |  |
|      | 6            | Kraftstofffördereinheit und Geber für Kraftstoffvorratsanzeige - Version 1 für Fahrzeuge mit Allradantrieb   | 61       |  |
|      | 6.1          | Montageübersicht Kraftstofffördereinheit und Geber für Kraftstoffvorratsanzeige  | 61       |  |
|      | 6.2          | Kraftstoffpumpe elektrisch prüfen - TFSI- und 6-Zyl. Motoren   | 63       |  |
|      | 6.3          | Steuergerät für Kraftstoffpumpe J538 prüfen - TFSI-Motor   | 64       |  |
|      | 6.4          | Kraftstofffördermenge der Kraftstoffpumpe prüfen - TFSI-Motor  | 65       |  |
|      | 6.5          | Kraftstofffördermenge der Kraftstoffpumpe prüfen - 6-Zyl. Motor  | 67       |  |
|      | 6.6          | Kraftstofffördereinheit aus- und einbauen  | 69       |  |
|      | 6.7          | Kraftstoffpumpenadaption nach Wechsel der Kraftstofffördereinheit - TFSI-Motor   | 73       |  |
|      | 6.8          | Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G prüfen  | 75       |  |
|      | 6.9          | Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen - Fahrzeuge bis ca. 11.2004   | 79       |  |
|      | 6.10         | Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen - Fahrzeuge ab ca. 11.2004  | 80       |  |
|      | 6.11         | Kraftstoffvorratsgeber 2 G169 prüfen   | 80       |  |

| 6.12 | Kraftstoffvorratsgeber 2 G169 aus- und einbauen   | 83  |
|------|---|-----|
| 6.13 | Saugstrahlpumpe   | 86  |
| 6.14 | Saugstrahlpumpe aus- und einbauen   | 86  |
| 7    | Kraftstofffördereinheit und Geber für Kraftstoffvorratsanzeige - Version 2 für Fahrzeuge mit Allradantrieb                          | 92  |
| 7.1  | Montageübersicht Kraftstofffördereinheit und Geber für Kraftstoffvorratsanzeige   | 92  |
| 7.2  | Kraftstoffpumpe elektrisch prüfen - TFSI- und 6-Zyl. Motoren  | 94  |
| 7.3  | Steuergerät für Kraftstoffpumpe J538 prüfen - TFSI-Motor  | 95  |
| 7.4  | Steuergerät für Kraftstoffpumpe J538 aus- und einbauen - Fahrzeuge mit 1,8l/2,0l TFSI-Motor   | 96  |
| 7.5  | Steuergerät für Kraftstoffpumpe J538 aus- und einbauen - Fahrzeuge mit 2,5l TFSI-Motor  | 97  |
| 7.6  | Kraftstofffördermenge der Kraftstoffpumpe prüfen - Fahrzeuge mit 1,8l/2,0l TFSI-Motor   | 98  |
| 7.7  | Kraftstofffördermenge der Kraftstoffpumpe prüfen - Fahrzeuge mit 2,5l TFSI-Motor  | 101 |
| 7.8  | Kraftstofffördermenge der Kraftstoffpumpe prüfen - 6-Zyl. Motor   | 104 |
| 7.9  | Kraftstofffördereinheit aus- und einbauen   | 107 |
| 7.10 | Kraftstoffpumpenadaption nach Wechsel der Kraftstofffördereinheit - TFSI-Motor  |     |
| 7.11 | Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G prüfen   |     |
| 7.12 | Geber für Kraftstoffvorratsanzeige G aus- und einbauen  |     |
| 7.13 | Kraftstoffvorratsgeber 2 G169 prüfen  |     |
| 7.14 | Kraftstoffvorratsgeber 2 G169 aus- und einbauen   |     |
| 7.15 | Saugstrahlpumpe   |     |
| 7.16 | Saugstrahlpumpe aus- und einbauen   |     |
| 8    | Kraftstofffilter - alle Fahrzeuge   | 128 |
| 8.1  | Montageübersicht Kraftstofffilter mit Kraftstoffdruckregler für Fahrzeuge mit MPI-Motor   | 128 |
| 8.2  | Kraftstofffilter mit Kraftstoffdruckregler für Fahrzeuge mit MPI-Motor aus- und einbauen  | 129 |
| 8.3  | Montageübersicht Kraftstofffilter für Kraftstoffsystem mit Rücklaufleitung für Fahrzeuge mit FSI-Motor bis ca. 05.2004              | 129 |
| 8.4  | Kraftstofffilter für Kraftstoffsystem mit Rücklaufleitung aus- und einbauen - Fahrzeuge mit FSI-Motor bis ca. 05.2004               | 130 |
| 8.5  | Montageübersicht Kraftstofffilter mit Kraftstoff-Abregelventil für Fahrzeuge mit FSI-Motor ab ca. 06.2004 sowie alle mit TFSI-Motor | 131 |
| 8.6  | Kraftstofffilter mit Kraftstoff-Abregelventil aus- und einbauen - Fahrzeuge mit FSI-Motor ab ca. 06.2004 sowie alle mit TFSI-Motor  | 132 |
| 9    | Aktivkohlebehälter-Anlage - Rest-der-Welt-Fahrzeuge   | 134 |
| 9.1  | Montageübersicht Aktivkohlebehälter-Anlage  |     |
| 9.2  | Aktivkohlebehälter aus- und einbauen  |     |
| 10   | Aktivkohlebehälter/Tankleck-Diagnosesystem - USA-Fahrzeuge  |     |
| 10.1 | Montageübersicht Aktivkohlebehälter/Tankleck-Diagnosesystem   |     |
| 10.1 | Aktivkohlebehälter aus- und einbauen  |     |
| 10.2 | Leitungsplan Aktivkohlebehälter/Tankleck-Diagnosesystem - TFSI-Motor  |     |
| 10.3 | Leitungsplan Aktivkohlebehälter/Tankleck-Diagnosesystem - 6 ZylMotor  |     |
| 10.4 | Tankleck-Diagnosesystem   |     |
| 10.5 | Tankleckdiagnose durchführen  |     |
| 10.6 | Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem V144 aus- und einbauen   |     |
|      |   |     |
| 11   | Gasbetätigung   |     |
| 11.1 | Montageübersicht Gasbetätigung  |     |
| 11.2 | Gaspedalmodul mit Geber für Gaspedalstellung aus- und einbauen  | 146 |
| 11.3 | Kick-down-Funktion anlernen - Fahrzeuge mit Automatischem Getriebe oder Doppelkupplungsgetriebe                                     | 148 |
|      | - II II U-U   |     |