

001 - 2.0 I - Einspritzmotor (96kW - Motronic - 4 Zylinder) Motorkennbuchstaben ALT	1-16
1. 2.0 I - Einspritzmotor (96kW - Motronic - 4 Zylinder) Motorkennbuchstaben ALT	1-5
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungen	6
3. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungen	7
4. Luftmassenmesser, Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	8
5. Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Ansauglufttemperatur, Steuergerät für Motronic, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil für Registersaugrohumschaltung	9
6. Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor, Steuergerät für Motronic	10
7. Hallgeber, Steuergerät für Motronic, Sekundärluftpumpe, Unterdruckpumpe für Bremse	11
8. Geber für Gaspedalstellung, Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	12
9. Lambdasonden, Steuergerät für Motronic	13
10. Steuergerät für Motronic, Zündspulen	14
11. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für autom. Getriebe, Datenbusleitung	15
12. Steuergerät mit Anzeigeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffpumpe, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige	16
002 - 3.0I - Einspritzmotor (160kW - Motronic - 6 Zylinder) Motorkennbuchstaben BBJ	17-37
1. 3.0I - Einspritzmotor (160kW - Motronic - 6 Zylinder) Motorkennbuchstaben BBJ	17-21
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter	22
3. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic	23
4. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	24
5. Luftmassenmesser, Steuergerät für Motronic, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Sekundärlufteinblasventil, Ventil für Registersaugrohumschaltung	25
6. Geber für Kühlmitteltemperatur, Steuergerät für Motronic, Ventile für Nockenwellenverstellung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	26
7. Geber für Motordrehzahl, Klopfensoren, Steuergerät für Motronic	27
8. Hallgeber, Steuergerät für Motronic	28
9. Lambdasonden, Steuergerät für Motronic	29
10. Lambdasonden, Steuergerät für Motronic	30
11. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für Motronic, Motor für Sekundärluftpumpe, Unterdruckpumpe für Bremse	31
12. Geber für Gaspedalstellung, Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	32
13. Steuergerät für Motronic, Zündspulen	33
14. Steuergerät für Motronic, Zündspulen	34
15. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für autom. Getriebe, Datenbusleitung	35
16. Steuergerät mit Anzeigeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffpumpe, Geber für Ölstand/-temperatur	36
17. Steuergerät mit Anzeigeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige	37
003 - Grundausrüstung Lowline	38-63
1. Grundausrüstung Lowline	38-42
2. Masseverbindungen	43
3. Masseverbindungen	44
4. Zündanlaßschalter, Hauptsicherung	45
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, GRA	46
6. Blinkerschalter, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Geber für Lenkwinkel, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	47
7. Steuergerät für Bordnetz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer	48
8. Lichtschalter, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Bordnetz	49
9. Scheinwerfer links, Nebelscheinwerfer links	50
10. Scheinwerfer rechts, Nebelscheinwerfer rechts	51
11. Rückleuchten	52
12. Taster für Warnlicht, Doppeltonhorn, Steuergerät für Bordnetz	53
13. Entlastungsrelais für XfKontakt, Steuergerät für Bordnetz, Pumpe für Scheinwerfer/Reinigungsanlage	54
14. Sicherungen, Radiostecker III	55
15. Sicherungen, Handschuhfachleuchte, Fußraumleuchten	56
16. Sicherungen, Ascherbeleuchtung, Zigarrenanzünder, beheizbare Heckscheibe	57
17. Sicherungen, Steckdose, beheizbare Spritzdüsen, Schalter für Rückfahrleuchten	58
18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Außentemperaturschalter, Geber für Ölstand/f-temperatur, Geber für Kühlmitteltemperatur, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige	59
19. Steuergerät mit Anzeigeinheit im Schalttafeleinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Öldruckschalter	60
20. Steuergerät mit Anzeigeinheit im Schalttafeleinsatz, Beleuchtung für Schalttafel ausströmer, Funkuhr	61

21. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Diagnosestecker	62
22. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Bremsbelagverschleiß, Kontaktschalter für Motorhaube	63
004 - Grundausrüstung Highline	64-89
1. Grundausrüstung Highline	64-68
2. Masseverbindungen	69
3. Masseverbindungen	70
4. Zündanlaßschalter, Hauptsicherung	71
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, GRA	72
6. Blinkerschalter, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Geber für Lenkwinkel, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	73
7. Steuergerät für Bordnetz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer	74
8. Lichtschalter, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Bordnetz	75
9. Scheinwerfer links, Nebelscheinwerfer links	76
10. Scheinwerfer rechts, Nebelscheinwerfer rechts	77
11. Rückleuchten	78
12. Taster für Warnlicht, Doppeltonhorn, Steuergerät für Bordnetz	79
13. Bremslichtschalter, Entlastungsrelais für XfKontakt, Pumpe für ScheinwerferfReinigungsanlage, Steuergerät für Bordnetz	80
14. Sicherungen, Radiostecker III	81
15. Sicherungen, Handschuhfachleuchte, Fußraumleuchten	82
16. Sicherungen, Ascherbeleuchtung, Zigarrenanzünder, beheizbare Heckscheibe	83
17. Sicherungen, Schalter für Rückfahrleuchten, Steckdose, beheizbare Spritzdüsen	84
18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Außentemperaturschalter, Geber für Ölstand/femperatur, Geber für Kühlmitteltemperatur, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige	85
19. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Öldruckschalter	86
20. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Beleuchtung für Schalttafel ausströmer, Funkuhr	87
21. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Diagnosestecker	88
22. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Bremsbelagverschleiß, Kontaktschalter für Motorhaube	89
005 - Schiebe-/Ausstelldach	90-93
1. Schiebe-/Ausstelldach	90-92
2. Schiebe-/Ausstelldach	93
006 - Komfortsystem	94-121
1. Komfortsystem	94-98
2. Sicherungen	99
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Entriegelung für Heckklappe	100
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Motorhaube, Sendef / Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung	101
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Tankdeckelverriegelung, Fußraumleuchten	102
6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter in Heckklappe für Diebstahlwarnanlage, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe	103
7. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Innenleuchten, Leseleuchten, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	104
8. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kofferraumleuchten, Handschuhfachleuchte, Beleuchtung für Makeupf Spiegel	105
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, ohne Fensterheber hinten	106
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, ohne Fensterheber hinten	107
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Beleuchtung für Tür, ohne Fensterheber hinten	108
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Türsteuergerät Fahrerseite mit Fensterheber, Schalter für Fensterheber, Geber für Fahrzeugneigung	109
13. Türsteuergerät Fahrerseite mit Fensterheber, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Einstiegleuchte, Türwarnleuchte, Fahrerseite	110
14. Türsteuergerät Fahrerseite mit Fensterheber, Schalter für Innenverriegelung, Bedienungseinheit für Memory, Fahrersitz, Beleuchtung für Türöffner	111
15. Türsteuergerät Fahrerseite mit Fensterheber, elektrischer Außenspiegel, Schalter für Innenraumüberwachung, Schalter für Alarmanlage Aus, Schalter für Spiegelverstellung	112
16. Türsteuergerät Fahrerseite, Spiegelverstellung mit Anklappfunktion	113
17. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Garagentoröffnung, Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory	114
18. Türsteuergerät Beifahrerseite mit Fensterheber. Schließeinheit für Zentralverriegelung	115

Beifahrerseite	
19. Türsteuergerät Beifahrerseite, Spiegelverstellung mit Anklappfunktion, automatisch abblendbarer Innenspiegel	116
20. Türsteuergerät Beifahrerseite mit Fensterheber, elektrischer Außenspiegel rechts, Beleuchtung für Tür	117
21. Türsteuergerät hinten links, Fensterheber hinten links, Beleuchtung für Tür hinten links	118
22. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	119
23. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterheber hinten rechts, Beleuchtung für Tür hinten rechts	120
24. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	121
007 - 6-Gang Automatikgetriebe 09L mit Tiptronic	122-128
1. 6-Gang Automatikgetriebe 09L mit Tiptronic	122-124
2. Spannungsversorgung, Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht	125
3. Steuergerät für autom. Getriebe, Schalter für Tiptronic	126
4. Steuergerät für autom. Getriebe, Sicherung für autom. Getriebe, Nachlauf	127
5. Steuergerät für autom. Getriebe, Schalttafeleinsatz	128
008 - Polizei, Kripo, Einsatzfahrzeuge (Notarzt-Einsatzfahrzeug, Ziviles-Einsatzfahrzeug, Feuerwehr-Einsatzleitwagen)	129-143
1. Polizei, Kripo, Einsatzfahrzeuge (Notarzt-Einsatzfahrzeug, Ziviles-Einsatzfahrzeug, Feuerwehr-Einsatzleitwagen)	129-134
2. Leitungsstrang Zweitatterie	135
3. Sicherungen, Funkgerät / Sprechfunkgerät, Steckdosen	136
4. Waffenkasten, Sicherungen	137
5. Relais für Blaulicht (Heckklappe), Wechselrichter mit Steckdose (12 V - 220 V)	138
6. Blinkleuchten, gelb, in der Heckklappe	139
7. Fahrtschreiber	140
8. Alarm-Fernlicht	141
9. Tonfolgeanlage	142
10. Anschluß für Signalanlage (Dachleuchten)	143
009 - 3,0 I - Einspritzmotor (162 kW - Motronic - 6 Zylinder) Motorkennbuchstaben AVK, BGN	144-163
1. 3,0 I - Einspritzmotor (162 kW - Motronic - 6 Zylinder) Motorkennbuchstaben AVK, BGN	144-148
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	149
3. Kraftstoffpumpenrelais, Zündanlaßschalter, Sicherungen	150
4. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungen	151
5. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem	152
6. Luftmassenmesser, Steuergerät für Motronic, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Sekundärlufteinblasventil, Ventil für Registersaugrohrschtaltung	153
7. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Ventile für Nockenwellenverstellung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige	154
8. Geber für Motordrehzahl, Klopfensoren, Steuergerät für Motronic	155
9. Hallgeber, Steuergerät für Motronic	156
10. Lambdasonden, Steuergerät für Motronic	157
11. Lambdasonden, Steuergerät für Motronic	158
12. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für Motronic, Motor für Sekundärluftpumpe, Unterdruckpumpe für Bremse	159
13. Geber für Gaspedalstellung, Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	160
14. Steuergerät für Motronic, Zündspulen	161
15. Steuergerät für Motronic, Zündspulen	162
16. Steuergerät mit Anzeigeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter Kraftstoffpumpe, Geber für Ölstand/-temperatur, Geber -2- für Kraftstoffvorrat	163
010 - 1.8 I - Einspritzmotor (125kW - Motronic - 4 Zylinder) Motorkennbuchstaben AMB mit Leckdiagnosepumpe	164-179
1. 1.8 I - Einspritzmotor (125kW - Motronic - 4 Zylinder) Motorkennbuchstaben AMB mit Leckdiagnosepumpe	164-168
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sperrelais für Anlasser, Kupplungspedalschalter	169
3. Steuergerät für Motronic, Lambdasonden	170
4. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic	171
5. Steuergerät für Motronic, Zündspulen	172
6. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sperrelais für Anlasser, Kupplungspedalschalter	173
7. Steuergerät mit Anzeigeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur, Kraftstoffpumpe, Geber -2- für Kraftstoffvorrat	174
8. Zündanlaßschalter, Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungen	175
9. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic	176
10. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Geber für Kühlmitteltemperatur - Kühlerausgang, Einspritzventile, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem	177
11. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Ladedruck, Umluftabschaltventil. Geber für Ansauglufttemperatur. Magnetventil für Ladedruckbearengung	178

12. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Klopfsensor I, Klopfsensor II	179
011 - 2.5 l - Turbo-Dieselmotor (120kW - 6 Zylinder) Motorkennbuchstaben BDG	180-196
1. 2.5 l - Turbo-Dieselmotor (120kW - 6 Zylinder) Motorkennbuchstaben BDG	180-185
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Zündanlaßschalter, Sicherungen	186
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30, Kraftstoffpumpenrelais	187
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Glühkerzen - (Motor)	188
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Ladedruck, Geber für Nadelhub, Steuergerät für Einspritzpumpe	189
6. Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventile für elektro-hydraulische Motorlagerung, Motor für Saugrohrklappe	190
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser	191
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Motordrehzahl	192
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffmangel, Heizelement für Zusatzheizung	193
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für autom. Getriebe, Datenbusleitung	194
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffpumpe, Geber für Ölstand/-temperatur	195
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser	196
012 - 4,2 l - Einspritzmotor (253 kW - Motronic - 8 Zylinder) Motorkennbuchstaben BBK	197-217
1. 4,2 l - Einspritzmotor (253 kW - Motronic - 8 Zylinder) Motorkennbuchstaben BBK	197-201
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	202
3. Kraftstoffpumpenrelais, Zündanlaßschalter, Sicherungen	203
4. Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungen	204
5. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	205
6. Steuergerät für Motronic, Sekundärlufteinblasventil, Ventil für Registersaugrohrumschaltung, Einspritzventile, Magnetventil für elektro-hydraulische Motorlagerung	206
7. Steuergerät für Motronic, Ventile für Nockenwellenverstellung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Luftmassenmesser, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem	207
8. Geber für Motordrehzahl, Klopfensoren, Steuergerät für Motronic	208
9. Hallgeber, Klopfensoren, Steuergerät für Motronic	209
10. Lambdasonden, Steuergerät für Motronic	210
11. Lambdasonden, Steuergerät für Motronic	211
12. Steuergerät für Motronic, Motor für Sekundärluftpumpe, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Kühlmitteltemperaturgeber, Ventil für Abgasklappe	212
13. Geber für Gaspedalstellung, Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	213
14. Steuergerät für Motronic, Zündspulen	214
15. Steuergerät für Motronic, Zündspulen	215
16. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für autom. Getriebe, Datenbusleitung	216
17. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Kraftstoffpumpe, Geber für Ölstand/-temperatur	217
013 - Lüftersteuerung 700W oder 800W (4,2l Motronic)	218-224
1. Lüftersteuerung 700W oder 800W (4,2l Motronic)	218-222
2. Steuergerät -2- für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter 2 für Kühlmittel, Lüfter 3 für Kühlmittel	223
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel	224
014 - Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	225-233
1. Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	225-228
2. Sicherungen, Steuergerät für ABS mit EDS	229
3. Drehzahlfühler, Steuergerät für ABS mit EDS	230
4. Geber für Lenkwinkel, Steuergerät für ABS mit EDS	231
5. Geber für Bremsdruck, Geber für Drehrate, Steuergerät für ABS mit EDS, ABS Ventile, Hydraulikpumpe ABS	232
6. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS mit EDS	233
015 - Lüftersteuerung 350W, 400W oder 600W (Ottomotore)	234-239
1. Lüftersteuerung 350W, 400W oder 600W (Ottomotore)	234-238
2. Lüftersteuerung	239
016 - Lüftersteuerung 350W, 400W oder 600W (Dieselmotore)	240-245
1. Lüftersteuerung 350W, 400W oder 600W (Dieselmotore)	240-244
2. Lüftersteuerung	245
017 - Radiovorbereitung	246-250
1. Radiovorbereitung	246-247
2. Sicherung, Innenlautsprecher	248
3. Lautsprecher vorn	249
4. Lautsprecher hinten. Antenne	250

018 - Grundausrüstung Lowline	251-276
1. Grundausrüstung Lowline	251-255
2. Masseverbindungen	256
3. Masseverbindungen	257
4. Zündanlaßschalter, Hauptsicherung	258
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, GRA	259
6. Blinkerschalter, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Geber für Lenkwinkel, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	260
7. Steuergerät für Bordnetz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer	261
8. Lichtschalter, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Bordnetz	262
9. Scheinwerfer links, Nebelscheinwerfer links	263
10. Scheinwerfer rechts, Nebelscheinwerfer rechts	264
11. Rückleuchten	265
12. Taster für Warnlicht, Doppeltonhorn, Steuergerät für Bordnetz	266
13. Entlastungsrelais für XfKontakt, Steuergerät für Bordnetz, Pumpe für Scheinwerfer/Reinigungsanlage	267
14. Sicherungen, Radiostecker III	268
15. Sicherungen, Handschuhfachleuchte, Fußraumleuchten	269
16. Sicherungen, Ascherbeleuchtung, Zigarrenanzünder, beheizbare Heckscheibe	270
17. Sicherungen, Steckdose, beheizbare Spritzdüsen, Schalter für Rückfahrleuchten	271
18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Außentemperaturschalter, Geber für Ölstand/femperatur, Geber für Kühlmitteltemperatur, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige	272
19. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Öldruckschalter	273
20. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Beleuchtung für Schalttafel ausströmer, Funkuhr	274
21. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Diagnosestecker, Schalter für Tankverschluss/Erkennung	275
22. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Bremsbelagverschleiß, Kontaktschalter für Motorhaube	276
019 - Grundausrüstung Highline	277-302
1. Grundausrüstung Highline	277-281
2. Masseverbindungen	282
3. Masseverbindungen	283
4. Zündanlaßschalter, Hauptsicherung	284
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, GRA	285
6. Blinkerschalter, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Geber für Lenkwinkel, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	286
7. Steuergerät für Bordnetz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer	287
8. Lichtschalter, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Bordnetz	288
9. Scheinwerfer links, Nebelscheinwerfer links	289
10. Scheinwerfer rechts, Nebelscheinwerfer rechts	290
11. Rückleuchten	291
12. Taster für Warnlicht, Doppeltonhorn, Steuergerät für Bordnetz	292
13. Bremslichtschalter, Entlastungsrelais für XfKontakt, Pumpe für Scheinwerfer/Reinigungsanlage, Steuergerät für Bordnetz	293
14. Sicherungen, Radiostecker III	294
15. Sicherungen, Handschuhfachleuchte, Fußraumleuchten	295
16. Sicherungen, Ascherbeleuchtung, Zigarrenanzünder, beheizbare Heckscheibe	296
17. Sicherungen, Schalter für Rückfahrleuchten, Steckdose, beheizbare Spritzdüsen	297
18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Außentemperaturschalter, Geber für Ölstand/femperatur, Geber für Kühlmitteltemperatur, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige	298
19. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Öldruckschalter	299
20. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Beleuchtung für Schalttafel ausströmer, Funkuhr	300
21. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Diagnosestecker, Schalter für Tankverschluss/Erkennung	301
22. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Bremsbelagverschleiß, Kontaktschalter für Motorhaube	302
020 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel	303-310
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	303-305
2. Spannungsversorgung, Steuergerät für Bordnetz	306
3. Steuergerät für Bordnetz. Lichtschalter. Einsteller für Leuchtweitenregelung. Schalter für	307

Deaktivierung Umfeldbeleuchtung	
4. Steuergerät für Bordnetz, Lampe für Standlicht, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer	308
5. Steuergerät für Bordnetz, Lampe für Nebelscheinwerfer, Lampe für Schlußleuchte, Kennzeichenleuchte	309
6. Steuergerät für Bordnetz, Türsteuergerät, automatisch abblendbarer Innenspiegel, Sensor für Lichterkennung	310
021 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel	311-316
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	311-314
2. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	315
3. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	316
022 - 1,9l - Pumpe-Düse (74kW - 4 Zylinder) Motorkennbuchstaben AVB	317-332
1. 1,9l - Pumpe-Düse (74kW - 4 Zylinder) Motorkennbuchstaben AVB	317-322
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter	323
3. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30	324
4. Geber für Gaspedalstellung, Geber für Kraftstofftemperatur, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Glühkerzen - (Motor)	325
5. Geber für Ladedruck/Saugrohrtemperatur, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, elektro-hydraulische Motorlagerung	326
6. Hallgeber, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Umschaltventil für Saugrohrklappe, Ventile für Pumpe/Düse	327
7. Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Motordrehzahl, Luftmassenmesser, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	328
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Heizelement für Zusatzheizung	329
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für autom. Getriebe, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	330
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Ölstand/-temperatur	331
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige	332
023 - 2,5l - Turbo-Dieselmotor (120kW - 6 Zylinder) Motorkennbuchstaben BFC	333-349
1. 2,5l - Turbo-Dieselmotor (120kW - 6 Zylinder) Motorkennbuchstaben BFC	333-338
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Zündanlaßschalter, Sicherungen	339
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30, Kraftstoffpumpenrelais	340
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Glühkerzen - (Motor)	341
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Ladedruck, Geber für Nadelhub, Steuergerät für Einspritzpumpe	342
6. Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventile für elektro-hydraulische Motorlagerung, Ventil für Drosselklappe	343
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser	344
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Motordrehzahl	345
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffmangel, Heizelement für Zusatzheizung	346
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für autom. Getriebe, Datenbusleitung	347
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffpumpe, Geber für Ölstand/-temperatur	348
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige	349
024 - 2,0l - FSI - Einspritzmotor (110kW - Motronic - 4 Zylinder) Motorkennbuchstaben AWA	350-366
1. 2,0l - FSI - Einspritzmotor (110kW - Motronic - 4 Zylinder) Motorkennbuchstaben AWA	350-353
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter	354
3. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Motronic, Stromversorgungsrelais für Motronic	355
4. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	356
5. Luftmassenmesser, Steuergerät für Motronic, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil für Registersaugrohrumschaltung, Regelventil für Kraftstoffdruck	357
6. Lambdasonden, Steuergerät für Motronic	358
7. Geber für Motordrehzahl, Klopfensensoren, Steuergerät für Motronic	359
8. Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Kraftstoffdruck, Steuergerät für Motronic	360
9. Steuergerät für Motronic, Ventil für Abgasrückführung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	361
10. Geber für NOx, Steuergerät für Motronic, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung	362
11. Geber für Gaspedalstellung, Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	363
12. Steuergerät für Motronic, Zündspulen	364
13. Steuergerät für Motronic. Steuergerät für autom. Getriebe. Datenbusleitung	365

14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	366
025 - Stufenloses Automatikgetriebe multitronic 01J	367-374
1. Stufenloses Automatikgetriebe multitronic 01J	367-370
2. Spannungsversorgung, Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht	371
3. Steuergerät für autom. Getriebe, Schalter für Tiptronic	372
4. Steuergerät für autom. Getriebe, Sicherung für autom. Getriebe, Nachlauf	373
5. Steuergerät für autom. Getriebe, Schalttafeleinsatz	374
026 - 5-Gang Automatikgetriebe mit Tiptronic	375-383
1. 5-Gang Automatikgetriebe mit Tiptronic	375-378
2. Spannungsversorgung	379
3. Steuergerät für autom. Getriebe, Schalter für Tiptronic	380
4. Steuergerät für autom. Getriebe, Magnetventile	381
5. Steuergerät für autom. Getriebe, Multifunktionsschalter	382
6. Steuergerät für autom. Getriebe, Schalttafeleinsatz	383
027 - Airbag für Fahrer, Beifahrer mit Gurtstraffern und Seitenairbag	384-393
1. Airbag für Fahrer, Beifahrer mit Gurtstraffern und Seitenairbag	384-386
2. Zünder für Airbag für Fahrerseite und Beifahrerseite, Gurtstraffer	387
3. Zünder für Kopfairbag	388
4. Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag, Beifahrerseite	389
5. Zünder für Seitenairbag Fahrerseite und Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag	390
6. Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite und Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten	391
7. Gurtschalter, Gurtstraffer hinten	392
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Crashsensor für Frontairbag	393
028 - Polizei, Kripo, Einsatzfahrzeuge (Notarzt-Einsatzfahrzeug, Ziviles-Einsatzfahrzeug, Feuerwehr-Einsatzleitwagen)	394-408
1. Polizei, Kripo, Einsatzfahrzeuge (Notarzt-Einsatzfahrzeug, Ziviles-Einsatzfahrzeug, Feuerwehr-Einsatzleitwagen)	394-399
2. Leitungsstrang Zweitbatterie	400
3. Sicherungen, Funkgerät / Sprechfunkgerät, Steckdosen	401
4. Waffenkasten, Sicherungen	402
5. Relais für Blaulicht (Heckklappe), Wechselrichter mit Steckdose (12 V - 220 V)	403
6. Blinkleuchten, gelb, in der Heckklappe	404
7. Fahrtschreiber	405
8. Alarm-Fernlicht	406
9. Tonfolgeanlage	407
10. Anschluß für Signalanlage (Dachleuchten)	408
029 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel	409-416
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	409-411
2. Spannungsversorgung, Steuergerät für Bordnetz	412
3. Steuergerät für Bordnetz, Lichtschalter, Einsteller für Leuchtweitenregelung	413
4. Steuergerät für Bordnetz, Lampe für Standlicht, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer	414
5. Steuergerät für Bordnetz, Lampe für Nebelscheinwerfer, Lampe für Schlußleuchte, Kennzeichenleuchte	415
6. Sensor für Lichterkennung, Türsteuergerät, automatisch abblendbarer Innenspiegel	416
030 - CAN-Bus Leitungen	417-424
1. CAN-Bus Leitungen	417
2. CAN-Bus Leitungen (Antrieb)	418
3. CAN-Bus Leitungen, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz	419
4. CAN-Bus Leitungen (Komfort)	420
5. CAN-Bus Leitungen (Komfort)	421
6. CAN-Bus Leitungen (Navigation und Infotainment)	422
7. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	423
8. CAN-Bus Leitungen (Infotainment)	424
031 - Elektrische Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion	425-432
1. Elektrische Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion	425-426
2. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Sicherung für Sitzverstellung	427
3. Sitzverstellung Fahrersitz	428
4. Lehnen und Lordosenverstellung, Fahrersitz	429
5. Außenspiegel, Fahrerseite	430
6. Bedienungseinheit für Memory, Fahrersitz	431
7. Außenspiegel, Beifahrerseite	432
032 - Garagentoröffnung - (Homelink)	433-435
1. Garagentoröffnung - (Homelink)	433
2. Bedienungseinheit für Garagentoröffnung	434
3. Bedienungseinheit für Garagentoröffnung. Steuergerät für Garagentoröffnung	435

033 - Handyvorbereitung	436-440
1. Handyvorbereitung	436-437
2. Sendef und Empfangsgerät für Telefon, Antenne für Telefon, Verstärker für Handy	438
3. Sendef und Empfangsgerät für Telefon, Mikrofon für Telefon, Antenne für Bluetooth	439
4. Sendef und Empfangsgerät für Telefon, Halterung für Telefon	440
034 - Klimaanlage	441-451
1. Klimaanlage	441-444
2. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Sicherungen	445
3. Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Zentralklappe, Stellmotor der Staudruckklappe	446
4. Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	447
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber, Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal	448
6. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Regelventil für Kompressor, Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, beheizbare Frontscheibe	449
7. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Frischluftgebläse, Solarzellen, beheizbare Heckscheibe	450
8. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	451
035 - Komfortsystem	452-481
1. Komfortsystem	452-456
2. Sicherungen	457
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Entriegelung für Heckklappe	458
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Motorhaube, Sendef / Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung	459
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Tankdeckelverriegelung	460
6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter in Heckklappe für Diebstahlwarnanlage, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe	461
7. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Innenleuchten, Leseleuchten, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	462
8. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kofferraumleuchten, Handschuhfachleuchte, Beleuchtung für Makefupf Spiegel	463
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Fußraumleuchten	464
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, ohne Fensterheber hinten	465
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, ohne Fensterheber hinten	466
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Beleuchtung für Tür hinten links, ohne Fensterheber hinten	467
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Beleuchtung für Tür, ohne Fensterheber hinten	468
14. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Türsteuergerät Fahrerseite mit Fensterheber, Schalter für Fensterheber, Geber für Fahrzeugneigung	469
15. Türsteuergerät Fahrerseite mit Fensterheber, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Einstiegsleuchte, Türwarnleuchte, Fahrerseite	470
16. Türsteuergerät Fahrerseite mit Fensterheber, Schalter für Innenverriegelung, Bedienungseinheit für Memory, Fahrersitz, Beleuchtung für Türöffner	471
17. Türsteuergerät Fahrerseite mit Fensterheber, elektrischer Außenspiegel, Schalter für Innenraumüberwachung, Schalter für Alarmanlage Aus, Schalter für Spiegelverstellung	472
18. Türsteuergerät Fahrerseite, Spiegelverstellung mit Anklappfunktion	473
19. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Garagentoröffnung, Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory	474
20. Türsteuergerät Beifahrerseite mit Fensterheber, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	475
21. Türsteuergerät Beifahrerseite, Spiegelverstellung mit Anklappfunktion, automatisch abblendbarer Innenspiegel	476
22. Türsteuergerät Beifahrerseite mit Fensterheber, elektrischer Außenspiegel rechts, Beleuchtung für Tür	477
23. Türsteuergerät hinten links, Fensterheber hinten links, Beleuchtung für Tür hinten links	478
24. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	479
25. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterheber hinten rechts, Beleuchtung für Tür hinten rechts	480
26. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	481
036 - Radio	482-492
1. Radio	482-483
2. Spannungsversorgung	484
3. Lautsprecher vorn	485
4. Lautsprecher hinten	486
5. Aktiv-Lautsprecher hinten	487
6. Bose-Lautsprecher vorn	488

7. Bose-Lautsprecher hinten, Innenmikrofon	489
8. CD-Wechsler	490
9. Antenne Avant	491
10. Antenne Limousine, Diagnosestecker, CAN-Bus	492
037 - Radio-Navigationssystem (RNS-D)	493-506
1. Radio-Navigationssystem (RNS-D)	493-496
2. Spannungsversorgung	497
3. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation	498
4. Aktiv-Lautsprecher vorne	499
5. Aktiv-Lautsprecher hinten	500
6. Bose-Lautsprecher vorn	501
7. Bose-Lautsprecher hinten, Innenmikrofon	502
8. CD-Wechsler	503
9. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, Tuner für Navigation/TV	504
10. Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, Tuner für Navigation/TV, Antenne, Interface für Navigation	505
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation, Interface für Navigation, CAN-Bus	506
038 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampe und automatischer Leuchtweitenregelung	507-513
1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe und automatischer Leuchtweitenregelung	507-509
2. Zündanlaßschalter, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Sicherungen	510
3. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau	511
4. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Gasentladungslampe links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	512
5. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Gasentladungslampe rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	513
039 - Sitzheizung, Lenkradheizung	514-520
1. Sitzheizung, Lenkradheizung	514
2. Sicherungen	515
3. Beheizbares Lenkrad	516
4. Beheizbarer Fahrersitz	517
5. Beheizbarer Beifahrersitz	518
6. Beheizbarer Rücksitz links	519
7. Beheizbarer Rücksitz rechts	520
040 - Sitzheizung, Lenkradheizung	521-527
1. Sitzheizung, Lenkradheizung	521
2. Sicherungen	522
3. Beheizbares Lenkrad	523
4. Beheizbarer Fahrersitz	524
5. Beheizbarer Beifahrersitz	525
6. Beheizbarer Rücksitz links	526
7. Beheizbarer Rücksitz rechts	527
041 - Standheizung	528-531
1. Standheizung	528-529
2. Temperaturfühler, Flammenwächter, Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Überhitzungssicherung Heizung Klimakompressor	530
3. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage/Climatronic, Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel, Glühkerze, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe, Umwälzpumpe	531
042 - Sperrelais für Anlasser, Kupplungspedalschalter	532-535
1. Sperrelais für Anlasser, Kupplungspedalschalter	532-534
2. Sperrelais für Anlasser, Kupplungspedalschalter	535
043 - 6-Gang Automatikgetriebe 09L mit Tiptronic	536-543
1. 6-Gang Automatikgetriebe 09L mit Tiptronic	536-539
2. Spannungsversorgung, Relais für Anlassersperre, Relais für Rückfahrlicht	540
3. Steuergerät für autom. Getriebe, Schalter für Tiptronic	541
4. Steuergerät für autom. Getriebe, Sicherung für autom. Getriebe, Nachlauf	542
5. Steuergerät für autom. Getriebe, Schalttafeleinsatz	543
044 - Servotronic	544-546
1. Servotronic	544-545
2. Servotronic	546
045 - Taxi	547-555
1. Taxi	547-550
2. Taxameter, Sicherungen, Steckverbindung für Drucker/Kartenleser	551
3. Schalter für Alarmanlage II/Taxi, Schalter für Alarmanlage Aus, Steuergerät für Alarmanlage, Steuergerät für Alarmanlage II/Taxi, Lampe für Taxidachzeichen	552
4. Schalter für Taxizeichen. Steuergerät für Alarmanlage. Relais 2 für Alarmanlage Fernlicht.	553

Steuergerät für Sonderfahrzeug	
5. Steuergerät für Alarmanlage, Relais für Alarmanlage Blinklicht	554
6. Steuergerät Alarm-Ein und Freisprechen, Funkgerät, 12 V-Steckdose	555
046 - Fahrschule	556-561
1. Fahrschule	556-558
2. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungen, Steckdose	559
3. Steuergerät für Sonderfahrzeug, Schalter für Fußraumbelichtung, Schalter für Warnsummer, Fußraumbeluchte links, Summer	560
4. Relais -1- für Motordrosselung, Relais -2- für Motordrosselung, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung, Bremspedalschalter für Motorabschaltung	561
047 - 2,0 l - Turbo-Dieselmotor (100 kW - Pumpe-Düse - 4 Zylinder), Motorkennbuchstaben BNA	562-572
1. 2,0 l - Turbo-Dieselmotor (100 kW - Pumpe-Düse - 4 Zylinder), Motorkennbuchstaben BNA	562
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	563
3. Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungen	564
4. Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Glühzeitautomatik	565
5. Ladedruckgeber, Abgasrückführungsventil	566
6. Hallgeber, Magnetventile, Motor für Saugrohrklappe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Sicherung	567
7. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber	568
8. Abgastemperaturgeber 1, Drucksensor 1 für Abgas, Temperaturgeber vor Partikelfilter, Temperaturgeber nach Partikelfilter, Relais für Heizleistung	569
9. Lambdasonde, Ventile für Pumpe/Düse der Zylinder 1 bis 4	570
10. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	571
11. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber	572
048 - 1,9l - Pumpe-Düse (85kW - 4 Zylinder) Motorkennbuchstaben BKE	573-583
1. 1,9l - Pumpe-Düse (85kW - 4 Zylinder) Motorkennbuchstaben BKE	573
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlass-Schalter	574
3. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung Kl. 30	575
4. Kick-down-Schalter, Geber für Gaspedalstellung, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen, Motor	576
5. Geber für Ladedruck/ Saugrohrtemperatur, Ventil für Abgasrückführung, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Kraftstofftemperaturgeber	577
6. Hallgeber, Magnetventile, Heizwiderstand Kurbelgehäuse-Entlüftung, Motor für Saugrohrklappe	578
7. Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Luftmassenmesser	579
8. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung	580
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	581
10. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Ölstand und Öltemperatur, Kontrolllampen	582
11. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige	583
050 - Elektrisches Heckrollo	584-585
1. Elektrisches Heckrollo	584
2. Elektrisches Heckrollo	585
051 - Radio	586-595
1. Radio	586
2. Spannungsversorgung	587
3. Lautsprecher vorn	588
4. Lautsprecher hinten	589
5. Aktiv-Lautsprecher hinten	590
6. Bose-Lautsprecher vorn	591
7. Bose-Lautsprecher hinten, Innenmikrofon	592
8. CD-Wechsler, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	593
9. Antenne Avant	594
10. Antenne Limousine, Diagnosestecker, CAN-Bus	595
052 - Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	596-601
1. Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	596
2. Sicherungen, Steuergerät für ABS mit EDS	597
3. Drehzahlfühler, Steuergerät für ABS mit EDS	598
4. Geber für Lenkwinkel, Steuergerät für ABS mit EDS	599
5. Querbeschleunigungsgeber, Drehratengeber, Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS, Rückförderpumpe für ABS	600
6. Bremslichtschalter, Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	601
053 - Avant, hinten	602-611
1. Avant. hinten	602

2. Rückleuchten links	603
3. Rückleuchten rechts, Kennzeichenleuchte	604
4. Motor für Heckscheibenwischer, Scheibenwaschpumpe	605
5. Glasbruchsensoren, beheizbare Heckscheibe	606
6. Kofferraumleuchte, Heckklappenleuchte	607
7. Kontaktschalter in Heckklappe für Diebstahlwarnanlage, Motor für Heckklappenentriegelung	608
8. Antennen für Radio	609
9. Antennen für Radionavigationssystem (ohne TVEmpfang)	610
10. Antennen für Radionavigationssystem (mit TVEmpfang)	611
054 - Airbag für Fahrer, Beifahrer mit Gurtstraffern und Seitenairbag	612-620
1. Airbag für Fahrer, Beifahrer mit Gurtstraffern und Seitenairbag	612
2. Zünder für Airbag für Fahrerseite und Beifahrerseite	613
3. Zünder für Kopfairbag	614
4. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	615
5. Zünder für Seitenairbag Fahrerseite und Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag	616
6. Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite und Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten, Gurtstraffer Fahrerseite und Beifahrerseite	617
7. Steuergerät für Sitzbelegungserkennung, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Gurtkraftsensor für Sitzbelegungserkennung, Gurtschalter Beifahrerseite	618
8. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Gurtstraffer hinten, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite	619
9. Crashsensor für Frontairbag, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	620
055 - Schiebe-/Ausstelldach	621-622
1. Schiebe-/Ausstelldach	621
2. Schiebe-/Ausstelldach	622
056 - Klimaanlage	623-632
1. Klimaanlage	623
2. Sicherungen	624
3. Steuergerät für Climatronic, Zündanlassschalter	625
4. Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Zentralklappe, Stellmotor der Staudruckklappe	626
5. Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	627
6. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber, Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal	628
7. Steuergerät für Climatronic, Sensor für Luftgüte, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	629
8. Hochdruckgeber, beheizbare Frontscheibe	630
9. Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Solarzellen, beheizbare Heckscheibe	631
10. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	632
057 - Handyvorbereitung	633-636
1. Handyvorbereitung	633
2. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Antenne für Telefon, Verstärker für Handy	634
3. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Mikrofon für Telefon	635
4. Sende- und Empfangsgerät für Telefon, Halterung für Telefon, Innenlautsprecher, Antenne für Bluetooth	636
058 - Einparkhilfe	637-641
1. Einparkhilfe	637
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungen	638
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe, vorn	639
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe, hinten	640
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe	641
059 - Anhängersteckdose	642-644
1. Anhängersteckdose	642
2. Bremslichtschalter, Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherung im Sicherungshalter	643
3. Steckdose für Anhängerbetrieb	644
060 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel	645-650
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	645
2. Bordnetzsteuergerät, Spannungsversorgung	646
3. Bordnetzsteuergerät, Lichtschalter, Einsteller für Leuchtweitenregelung	647
4. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Standlicht, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer	648
5. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer, Kennzeichenleuchte, Lampe für Schlusslicht, Sensor für Regen- und Lichterkennung	649
6. Bordnetzsteuergerät, Sensor für Lichterkennung, Türsteuergerät, automatisch abblendbarer Innenspiegel	650
061 - Diagnosestecker	651-652
1. Diagnosestecker	651

2. Diagnosestecker	652
062 - Grundausrüstung	653-674
1. Grundausrüstung	653
2. Masseverbindungen	654
3. Masseverbindungen	655
4. Zündanlaßschalter, Hauptsicherung	656
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, GRA	657
6. Blinklichtschalter, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	658
7. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer	659
8. Lichtschalter, Einsteller für Leuchtweitenregelung	660
9. Scheinwerfer links, Nebelscheinwerfer links	661
10. Scheinwerfer rechts, Nebelscheinwerfer rechts	662
11. Rückleuchten	663
12. Taster für Warnlicht, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Lampe für Nebelschlussleuchte	664
13. Bremslichtschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	665
14. Sicherungen, Radiostecker III	666
15. Sicherungen, Handschuhfachleuchte, Fußraumleuchten	667
16. Sicherungen, Ascherbeleuchtung, beheizbare Heckscheibe, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	668
17. Sicherungen, Schalter für Rückfahrleuchten, Steckdose, Heizwiderstand für Spritzdüse	669
18. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Außentemperaturschalter, Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige	670
19. Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Öldruckschalter	671
20. Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Beleuchtung des Schalttafelausströmers, Funkuhr	672
21. Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Diagnosestecker	673
22. Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Geber für Bremsbelagverschleiß, Kontaktschalter für Motorhaube, Ölstands- und Öltemperaturgeber	674
063 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampe (Xenon plus) und automatischer Leuchtweitenregelung	675-680
1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe (Xenon plus) und automatischer Leuchtweitenregelung	675
2. Zündanlassschalter, Sicherungen, Geber für Fahrzeugniveau	676
3. Gasentladungslampe links	677
4. Gasentladungslampe rechts	678
5. Lichtschalter	679
6. Einsteller für Leuchtweitenregelung	680
064 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampe (Xenon plus), dynamischem Kurvenlicht und automatischer Leuchtweitenregelung	681-687
1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe (Xenon plus), dynamischem Kurvenlicht und automatischer Leuchtweitenregelung	681
2. Zündanlassschalter, Sicherungen	682
3. Geber für Fahrzeugniveau	683
4. Gasentladungslampe links	684
5. Gasentladungslampe rechts	685
6. Lichtschalter	686
7. Einsteller für Leuchtweitenregelung	687
065 - Taxi	688-693
1. Taxi	688
2. Taxameter, Sicherungen, Steckverbindung für Drucker/Kartenleser	689
3. Steuergerät für Alarmanlage, Schalter für Taxialarmanlage 2, Schalter für Alarmanlage aus, Lampe für Taxidachzeichen	690
4. Steuergerät für Alarmanlage, Relais 2 für Alarmanlage, Fernlicht, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Schalter für Taxizeichen	691
5. Steuergerät für Alarmanlage, Relais 3 für Alarmanlage, Blinklicht links, Relais 4 für Alarmanlage, Blinklicht rechts	692
6. Steuergerät für Alarm ein und Freisprechanlage, Funkgerät, 12fVfSteckdose	693
066 - Fahrschule	694-697
1. Fahrschule	694
2. Entlastungsrelais für XfKontakt, Sicherungen, Steckdose	695
3. Schalter für Fußraumbeleuchtung, Schalter für Warnsummer, Summer und Gong, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Fußraumleuchte links	696
4. Relais 1 Motordrosselung, Relais 2 Motordrosselung, Leerlaufschalter, Gaspedalstellungsgeber, Bremspedalschalter für Motorabschaltung	697
067 - Komfortsystem	698-723
1. Komfortsystem	698
2. Sicherungen	699
3. Schalter für Handbremskontrolle. Kontaktschalter in Heckklappe für Diebstahlwarnanlage. Alarmhorn.	700

Motor für Heckklappenentriegelung	
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kontaktschalter für Motorhaube, Sende- / Empfangsmodul 1 für Innenraumüberwachung	701
5. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motor für Tankdeckelverriegelung	702
6. Schalter für Innenverriegelung hinten Mitte, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Diebstahlwarnanlage, Zentralverriegelung	703
7. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Innenleuchten, Leseleuchten, Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage	704
8. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kofferraumleuchten, Handschuhfachleuchte, Beleuchtung für Make-up-Spiegel	705
9. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Fußraumleuchten	706
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, ohne Fensterheber hinten	707
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, ohne Fensterheber hinten	708
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Beleuchtung für Tür hinten links, ohne Fensterheber hinten	709
13. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Beleuchtung für Tür, ohne Fensterheber hinten	710
14. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Türsteuergerät Fahrerseite mit Fensterheber, Schalter für Fensterheber, Geber für Fahrzeugneigung	711
15. Türsteuergerät Fahrerseite mit Fensterheber, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Einstiegsleuchte, Türwarnleuchte, Fahrerseite	712
16. Türsteuergerät Fahrerseite mit Fensterheber, Bedienungseinheit für Fahrersitz mit Memoryfunktion, Schalter für Tankklappen-Fernentriegelung	713
17. Türsteuergerät Fahrerseite mit Fensterheber, Schalter für Spiegelverstellung mit Anklappfunktion, Schalter für Deaktivierung der Innenraumüberwachung	714
18. Türsteuergerät Fahrerseite, Spiegelverstellung mit Anklappfunktion	715
19. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Garagentoröffnung, Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory	716
20. Türsteuergerät Beifahrerseite mit Fensterheber, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	717
21. Türsteuergerät Beifahrerseite, Spiegelverstellung mit Anklappfunktion, automatisch abblendbarer Innenspiegel	718
22. Türsteuergerät Beifahrerseite mit Fensterheber, elektrischer Außenspiegel rechts, Beleuchtung für Tür	719
23. Türsteuergerät hinten links, Fensterheber hinten links, Beleuchtung für Tür hinten links	720
24. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	721
25. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterheber hinten rechts, Beleuchtung für Tür hinten rechts	722
26. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	723
068 - Scheinwerfer	724-728
1. Scheinwerfer	724
2. Zündanlassschalter, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Sicherungen	725
3. Lichtschalter, Sicherungen	726
4. Scheinwerfer links, Nebelscheinwerfer links	727
5. Scheinwerfer rechts, Nebelscheinwerfer rechts	728
069 - Reifendruck-Kontrollsystem	729-731
1. Reifendruck-Kontrollsystem	729
2. Sensoren für Reifendruck, Antenne für Reifendrucküberwachung, Sicherung	730
3. Scheibenwischerschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	731
070 - Navigationssystem NS-LOW	732-736
1. Navigationssystem NS-LOW	732
2. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Sicherungen	733
3. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Radio	734
4. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	735
5. Funktionswahlschalter 2, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	736
071 - Polizei, Kripo, Einsatzfahrzeuge (Notarzt-Einsatzfahrzeug, Ziviles-Einsatzfahrzeug, Feuerwehr-Einsatzleitwagen)	737-747
1. Polizei, Kripo, Einsatzfahrzeuge (Notarzt-Einsatzfahrzeug, Ziviles-Einsatzfahrzeug, Feuerwehr-Einsatzleitwagen)	737
2. Leitungsstrang Zweitbatterie	738
3. Sicherungen, Funkgerät, 12-V-Steckdose	739
4. Waffenkasten, Sicherungen	740
5. Relais für Blaulicht (Heckklappe), Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-220 V	741
6. Blinkleuchten, gelb, in der Heckklappe	742
7. Fahrtschreiber	743
8. Blinkrelais für Alarmfernlicht	744
9. Tonfolgeanlage	745

10. Anschluß für Signalanlage (Dachleuchten)	746
11. Verteilerkasten, Sperrrelais für Anlasser	747
072 - Multifunktionslenkrad	748-751
1. Multifunktionslenkrad	748
2. Zündanlassschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungen	749
3. Bedienungseinheit im Lenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Wickelfeder	750
4. Bedienungseinheit im Lenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Überhitzungsfühler, Zünder für Airbag Fahrerseite, beheizbares Lenkrad	751
073 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampe und automatischer Leuchtweitenregelung	752-756
1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe und automatischer Leuchtweitenregelung	752
2. Zündanlaßschalter, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Sicherungen	753
3. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau	754
4. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Gasentladungslampe links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	755
5. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Gasentladungslampe rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	756
074 - 1,6 l - Einspritzmotor (75 kW - Simos - 4 Zylinder) Motorkennbuchstaben ALZ	757-767
1. 1,6 l - Einspritzmotor (75 kW - Simos - 4 Zylinder) Motorkennbuchstaben ALZ	757
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlassschalter, Sicherungen	758
3. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Simos, Stromversorgungsrelais für Simos-Steuergerät, Sicherungen	759
4. Steuergerät für Simos, Sicherungen, Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Einspritzventil für Zylinder 1 bis 4	760
5. Steuergerät für Simos, Temperaturfühler 2 für Motorraum, Luftmassenmesser, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	761
6. Steuergerät für Simos, Kühlmitteltemperaturgeber, Hallgeber, Klopfsensor 1	762
7. Steuergerät für Simos, Lambdasonden	763
8. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Sekundärluftpumpe, Bremslichtschalter	764
9. Steuergerät für Simos, Motordrehzahlgeber, Abgasrückführungsventil	765
10. Steuergerät für Simos, Zündspule, Zündkerzen, Datenbusleitung	766
11. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber	767
075 - 3,0 l - Turbo-Dieselmotor (150 kW - Common Rail - 6 Zylinder), Motorkennbuchstaben BKN	768-779
1. 3,0 l - Turbo-Dieselmotor (150 kW - Common Rail - 6 Zylinder), Motorkennbuchstaben BKN	768
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlassschalter, Sicherungen	769
3. Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungen	770
4. Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen des Motors	771
5. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	772
6. Hallgeber, Drosselklappensteuereinheit	773
7. Kraftstoffdruckgeber, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Motor für Saugrohrklappe	774
8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber	775
9. Heizelement für Luftzusatzheizung, Temperaturgeber vor Partikelfilter, Drucksensor 1 für Abgas, Abgastemperaturgeber	776
10. Lambdasonde, Einspritzventil für Zylinder 1 bis 6	777
11. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	778
12. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber	779
076 - 2,0 l - Pumpe-Düse (100 kW - 4 Zylinder) Motorkennbuchstaben BRC	780-790
1. 2,0 l - Pumpe-Düse (100 kW - 4 Zylinder) Motorkennbuchstaben BRC	780
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	781
3. Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungen	782
4. Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen des Motors	783
5. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Abgasrückführungsventil, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	784
6. Hallgeber, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Motor für Saugrohrklappe	785
7. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber	786
8. Heizelement für Luftzusatzheizung, Abgastemperaturgeber 1, Temperaturgeber vor Partikelfilter, Temperaturgeber nach Partikelfilter, Drucksensor 1 für Abgas	787
9. Lambdasonde, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1 bis 4	788
10. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	789
11. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber	790
077 - 2,0 l - Einspritzmotor (96 kW - Motronic - 4 Zylinder) Motorkennbuchstaben ALT	791-802

1. 2,0 I - Einspritzmotor (96 kW - Motronic - 4 Zylinder) Motorkennbuchstaben ALT	791
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlassschalter, Sicherungen	792
3. Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpenrelais, Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungen	793
4. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Einspritzventile	794
5. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für Registersaugrohmschaltung	795
6. Motorsteuergerät, , Motordrehzahlgeber, Klopfsensor	796
7. Motorsteuergerät, Hallgeber, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Unterdruckpumpe für Bremse	797
8. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Drosselklappensteuereinheit, Bremslichtschalter	798
9. Motorsteuergerät, Lambdasonden	799
10. Motorsteuergerät, Zündspulen	800
11. Motorsteuergerät, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für automatisches Getriebe	801
12. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber	802
078 - 2,0 I - TFSI - Einspritzmotor (147 kW - Motronic - 4 Zylinder) Motorkennbuchstaben BGB, BPG, BWE	803-817
1. 2,0 I - TFSI - Einspritzmotor (147 kW - Motronic - 4 Zylinder) Motorkennbuchstaben BGB, BPG, BWE	803
2. Spannungsversorgung, Sicherungen	804
3. Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungen	805
4. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung	806
5. Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter	807
6. Motorsteuergerät, Lambdasonden	808
7. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Klopfsensor	809
8. Motorsteuergerät, Höhenggeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motor für Saugrohrklappe	810
9. Motorsteuergerät, Ladedruckgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Saugrohrdruckgeber	811
10. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Ventil 1 für Nr.kenwellenverstellung	812
11. Motorsteuergerät, Bremslichtschalter, Gaspedalstellungsgeber, Drosselklappensteuereinheit	813
12. Motorsteuergerät, Zündspulen, Ölstands- und Öltemperaturgeber	814
13. Motorsteuergerät, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für automatisches Getriebe	815
14. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2	816
15. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Öldruckschalter	817
079 - 1,9 I - Turbo-Dieselmotor (85 kW - Pumpe-Düse - 4 Zylinder), Motorkennbuchstaben BKE	818-828
1. 1,9 I - Turbo-Dieselmotor (85 kW - Pumpe-Düse - 4 Zylinder), Motorkennbuchstaben BKE	818
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlassschalter, Sicherungen	819
3. Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungen	820
4. Gaspedalstellungsgeber, Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen des Motors	821
5. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Abgasrückführungsventil, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	822
6. Hallgeber, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Motor für Saugrohrklappe	823
7. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber	824
8. Heizelement für Luftzusatzheizung, Abgastemperaturgeber 1, Temperaturgeber vor Partikelfilter, Temperaturgeber nach Partikelfilter, Drucksensor 1 für Abgas	825
9. Lambdasonde, Ventil für Pumpe/Düse des Zylinders 1 bis 4	826
10. Motorsteuergerät, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	827
11. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber	828
080 - Lüftersteuerung 350 W, 400 W oder 600 W (Dieselmotore)	829-830
1. Lüftersteuerung 350 W, 400 W oder 600 W (Dieselmotore)	829
2. Batterie, Sicherungen, Steuergerät für Kühlerlüfter	830
081 - Lüftersteuerung 350 W, 400 W oder 600 W (Ottomotore)	831-832
1. Lüftersteuerung 350 W, 400 W oder 600 W (Ottomotore)	831
2. Batterie, Sicherungen, Steuergerät für Kühlerlüfter	832
082 - Lüftersteuerung 350 W, 400 W oder 600 W (Ottomotor)	833-834
1. Lüftersteuerung 350 W, 400 W oder 600 W (Ottomotor)	833
2. batterie, Sicherungen, Steuergerät für Kühlerlüfter	834
083 - Lüftersteuerung 300 W und 600 W (Dieselmotor mit Automatikgetriebe)	835-837
1. Lüftersteuerung 300 W und 600 W (Dieselmotor mit Automatikgetriebe)	835
2. Batterie, Sicherungen, Steuergerät für Kühlerlüfter	836
3. Sicherung, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	837
084 - Lüftersteuerung 300 W und 400 W (Dieselmotor mit Schaltgetriebe)	838-840
1. Lüftersteuerung 300 W und 400 W (Dieselmotor mit Schaltgetriebe)	838

2. Batterie, Sicherungen, Steuergerät für Kühlerlüfter	839
3. Sicherung, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	840
085 - Sperrelais für Anlasser, Kupplungspedalschalter	841-842
1. Sperrelais für Anlasser, Kupplungspedalschalter	841
2. Sperrelais für Anlasser, Kupplungspedalschalter	842
086 - 6-Gang Automatikgetriebe 09L mit Tiptronic	843-847
1. 6-Gang Automatikgetriebe 09L mit Tiptronic	843
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Zündanlassschalter, Sicherungen, Relais für Anlassersperre	844
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre	845
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherung, Masseverbindung	846
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Motorsteuergerät	847
087 - Stufenloses Automatikgetriebe multitronic® 01J	848-854
1. Stufenloses Automatikgetriebe multitronic® 01J	848
2. Zündanlassschalter, Sicherungen	849
3. Relais für Anlassersperre, Steuergerät für automatisches Getriebe	850
4. Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre	851
5. Sicherung für automatisches Getriebe, Nachlauf	852
6. K-Diagnoseleitung, Datenbusleitung (CAN-Bus)	853
7. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	854
088 - 1,8 l - Einspritzmotor (120 kW - Motronic - 4 Zylinder) Motorkennbuchstaben BFB, BDW	855-867
1. 1,8 l - Einspritzmotor (120 kW - Motronic - 4 Zylinder) Motorkennbuchstaben BFB, BDW	855
2. Batterie, Anlasser, Sicherungen	856
3. Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpenrelais, Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungen	857
4. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Einspritzventile, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	858
5. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ladedruckgeber, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Sekundärlufteinblasventil, Umluftventil für Turbolader	859
6. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Klopfsensor	860
7. Motorsteuergerät, Hallgeber, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Unterdruckpumpe für Bremse, Motor für Sekundärluftpumpe	861
8. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Drosselklappensteuereinheit, Bremslichtschalter	862
9. Motorsteuergerät, Lambdasonden	863
10. Motorsteuergerät, Zündspulen	864
11. Motorsteuergerät, Steuergerät für automatisches Getriebe	865
12. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	866
13. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber	867
089 - 4,2 l - Einspritzmotor (253 kW - Motronic - 8 Zylinder) Motorkennbuchstaben BBK	868-884
1. 4,2 l - Einspritzmotor (253 kW - Motronic - 8 Zylinder) Motorkennbuchstaben BBK	868
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator	869
3. Zündanlassschalter, Kraftstoffpumpenrelais, Sicherungen	870
4. Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motronic, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	871
5. Motorsteuergerät, Einspritzventile	872
6. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Sekundärlufteinblasventil, Magnetventile für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	873
7. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem	874
8. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Klopfsensor	875
9. Motorsteuergerät, Hallgeber, Klopfsensor	876
10. Motorsteuergerät, Lambdasonden	877
11. Motorsteuergerät, Lambdasonden	878
12. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Ventil für Abgasklappe, Motor für Sekundärluftpumpe	879
13. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Drosselklappensteuereinheit, Bremslichtschalter	880
14. Motorsteuergerät, Zündspulen	881
15. Motorsteuergerät, Zündspulen	882
16. Motorsteuergerät, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	883
17. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber	884
090 - Lüftersteuerung 700 W oder 800 W (4,2l Motronic)	885-887
1. Lüftersteuerung 700 W oder 800 W (4,2l Motronic)	885
2. Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2, Kühlerlüfter 3	886
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	887
091 - 2,5 l - Turbo-Dieselmotor (120 kW - 6 Zylinder) Motorkennbuchstaben BDG	888-898
1. 2,5 l - Turbo-Dieselmotor (120 kW - 6 Zylinder) Motorkennbuchstaben BDG	888
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlassschalter, Sicherungen	889
3. Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30. Sicherungen	890

4. Motorsteuergerät, Glühkerzen für Motor, Öltemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Leerlaufschalter, Kick-down-Schalter	891
5. Motorsteuergerät, Steuergerät für Einspritzpumpe, Ladedruckgeber, Nadelhubgeber	892
6. Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Magnetventile für elektrohydraulische Motorlagerung, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	893
7. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Motor für Saugrohrklappe	894
8. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Motordrehzahlgeber	895
9. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffmangel, Heizelement für Luftzusatzheizung	896
10. Motorsteuergerät, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	897
11. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber	898
092 - 3,0 l - Einspritzmotor (160 kW - Motronic - 6 Zylinder) Motorkennbuchstaben BBJ	899-914
1. 3,0 l - Einspritzmotor (160 kW - Motronic - 6 Zylinder) Motorkennbuchstaben BBJ	899
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlassschalter, Sicherungen	900
3. Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpenrelais, Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungen	901
4. Motorsteuergerät, Einspritzventile	902
5. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	903
6. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Ventile für Nr.kenwellenverstellung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	904
7. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Klopfsensor	905
8. Motorsteuergerät, Hallgeber	906
9. Motorsteuergerät, Lambdasonden	907
10. Motorsteuergerät, Lambdasonden	908
11. Motorsteuergerät, Motor für Sekundärluftpumpe, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	909
12. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Drosselklappensteuereinheit, Bremslichtschalter	910
13. Motorsteuergerät, Zündspulen	911
14. Motorsteuergerät, Zündspulen	912
15. Motorsteuergerät, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	913
16. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber	914
093 - 5-Gang Automatikgetriebe mit Tiptronic	915-920
1. 5-Gang Automatikgetriebe mit Tiptronic	915
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Zündanlassschalter, Relais für Anlassersperre	916
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungen, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre	917
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile	918
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	919
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Motorsteuergerät	920
094 - Standheizung	921-923
1. Standheizung	921
2. Temperaturfühler, Flammenwächter, Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Überhitzungssicherung Heizung Klimakompressor	922
3. Dosierpumpe, Umwälzpumpe	923
095 - 3,2 l - FSI - Einspritzmotor (188 kW - Motronic - 6 Zylinder) Motorkennbuchstaben AUK, BKH	924-942
1. 3,2 l - FSI - Einspritzmotor (188 kW - Motronic - 6 Zylinder) Motorkennbuchstaben AUK, BKH	924
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlassschalter, Sicherungen	925
3. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Sicherungen	926
4. Motorsteuergerät, Relais für Anlasser, Relais 2 für Anlasser	927
5. Motorsteuergerät, Einspritzventile	928
6. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für Kraftstoffdosierung	929
7. Motorsteuergerät, Ventil für Registersaugrohrumschaltung, Ventil für Saugrohrklappe, Diagnosepumpe für Kraftstoffsystem, Lüfter für Steuergerät	930
8. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Klopfsensor, Kühlmitteltemperaturgeber	931
9. Motorsteuergerät, Hallgeber	932
10. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Potenziometer für Saugrohrklappe	933
11. Motorsteuergerät, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Magnetventile für elektrohydraulische Motorlagerung	934
12. Motorsteuergerät, Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Ventile für Nockenwellenverstellung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	935
13. Motorsteuergerät, Bremslichtschalter, Gaspedalstellungsgeber, Drosselklappensteuereinheit	936
14. Motorsteuergerät, Lambdasonden	937
15. Motorsteuergerät, Lambdasonden, Geber für Schaltsaugrohrposition	938
16. Motorsteuergerät. Zündsolen	939

17. Motorsteuergerät, Zündspulen	940
18. Motorsteuergerät, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für automatisches Getriebe, Kupplungspedalschalter für Motorstart	941
19. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber	942
096 - 2,0l - FSI - Einspritzmotor (110kW - Motronic - 4 Zylinder) Motorkennbuchstaben AWA	943-956
1. 2,0l - FSI - Einspritzmotor (110kW - Motronic - 4 Zylinder) Motorkennbuchstaben AWA	943
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlassschalter	944
3. Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungen	945
4. Motorsteuergerät, Einspritzventile	946
5. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil für Registersaugrohrrumschaltung, Regelventil für Kraftstoffdruck	947
6. Motorsteuergerät, Lambdasonden, Abgastemperaturgeber 1	948
7. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Klopfensoren	949
8. Motorsteuergerät, KühlmitteltemperaturgeberHallgeber, Saugrohldruckgeber, Kraftstoffdruckgeber	950
9. Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Umschaltventil für Saugrohrklappe	951
10. Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Sensor, NOx-Geber, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Glühkerzen für Kühlmittel	952
11. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Drosselklappensteuereinheit, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	953
12. Motorsteuergerät, Zündspulen, Ölstands- und Öltemperaturgeber	954
13. Motorsteuergerät, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Datenbusleitung	955
14. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kontrollleuchte für Generator	956
097 - Radio-Navigationssystem (Japan)	957-967
1. Radio-Navigationssystem (Japan)	957
2. Spannungsversorgung	958
3. CD-Wechsler	959
4. Aktiv-Lautsprecher vorn	960
5. Aktiv-Lautsprecher hinten	961
6. Bose-Lautsprecher vorn	962
7. Bose-Lautsprecher hinten, Innenmikrofon	963
8. Antennen für Limousine	964
9. Antennen für Avant	965
10. Antennen für Avant	966
11. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Bedienelektronik, Navigationssystem, Steuergerät für Antennenauswahl, Diagnosestecker	967
098 - Elektrische Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion	968-974
1. Elektrische Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion	968
2. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Sicherung für Sitzverstellung	969
3. Sitzverstellung Fahrersitz	970
4. Lehnen und Lordosenverstellung, Fahrersitz	971
5. Außenspiegel, Fahrerseite	972
6. Bedienungseinheit für Memory, Fahrersitz	973
7. Außenspiegel, Beifahrerseite	974
099 - Elektrische Sitzverstellung ohne Memoryfunktion	975-979
1. Elektrische Sitzverstellung ohne Memoryfunktion	975
2. Sitzverstellung Fahrersitz, Sicherung	976
3. Lordosenverstellung, Fahrersitz	977
4. Sitzverstellung Beifahrersitz, Sicherung	978
5. Lordosenverstellung, Beifahrersitz	979
100 - Elektrische Verstellung der Lendenwirbelstütze (Elektrische Lordosenverstellung)	980-982
1. Elektrische Verstellung der Lendenwirbelstütze (Elektrische Lordosenverstellung)	980
2. Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	981
3. Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	982
101 - Polizei, Kripo, Einsatzfahrzeuge (Notarzt-Einsatzfahrzeug, Ziviles-Einsatzfahrzeug, Feuerwehr-Einsatzleitwagen)	983-993
1. Polizei, Kripo, Einsatzfahrzeuge (Notarzt-Einsatzfahrzeug, Ziviles-Einsatzfahrzeug, Feuerwehr-Einsatzleitwagen)	983
2. Leitungsstrang Zweitbatterie	984
3. Sicherungen, Funkgerät, 12-V-Steckdose	985
4. Taster für Waffenkasten, Sicherungen	986
5. Relais für Blaulicht (Heckklappe), Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-220 V	987
6. Blinkleuchten, gelb	988
7. Steuergerät für Fahrtenschreiber	989

8. Blinkrelais für Alarmfernlicht	990
9. Schalter für Alarmanlage, Relais für Tonfolgeanlage	991
10. Anschluß für Signalanlage (Dachleuchten)	992
11. Verteilerkasten, Sperrrelais für Anlasser	993
102 - 4,2 l - FSI - Einspritzmotor (309 kW - Motronic - 8 Zylinder) Motorkennbuchstaben BNS	994-1016
1. 4,2 l - FSI - Einspritzmotor (309 kW - Motronic - 8 Zylinder) Motorkennbuchstaben BNS	994
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlassschalter, Sicherungen	995
3. Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Stromversorgungsrelais für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Sicherungen	996
4. Motorsteuergerät, Relais für Anlasser, Relais 2 für Anlasser	997
5. Motorsteuergerät, Motor für Sekundärluftpumpe, Unterdruckpumpe für Bremse, Taster für Sportprogramm	998
6. Motorsteuergerät, Taster für Startanlage, Kupplungspedalschalter für Motorstart, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Abgasklappe 1	999
7. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Saugrohrklappe	1000
8. Motorsteuergerät, Bremslichtschalter, Gaspedalstellungsgeber, Drosselklappensteuereinheit	1001
9. Motorsteuergerät, Hallgeber, Klopfensoren	1002
10. Motorsteuergerät, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe	1003
11. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck	1004
12. Motorsteuergerät, Ansauglufttemperaturgeber, Luftmassenmesser, Ventile für Nr.kenwellenverstellung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf, Steuergerät für Kühlerlüfter	1005
13. Motorsteuergerät, Einspritzventile	1006
14. Motorsteuergerät, Lambdasonden	1007
15. Motorsteuergerät, Zündspulen	1008
16. Motorsteuergerät, Masseverbindung	1009
17. Motorsteuergerät 2, Zündspulen	1010
18. Motorsteuergerät 2, Klopfensoren, Ventile für Nockenwellenverstellung	1011
19. Motorsteuergerät 2, Hallgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe 2	1012
20. Motorsteuergerät 2, Lambdasonden, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil 2 für Kraftstoffdosierung	1013
21. Motorsteuergerät 2, Einspritzventile	1014
22. Motorsteuergerät 2, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1015
23. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber	1016
103 - Lüftersteuerung 400 W, 700 W oder 800 W (Ottomotor)	1017-1019
1. Lüftersteuerung 400 W, 700 W oder 800 W (Ottomotor)	1017
2. Batterie, Sicherungen, Steuergerät für Kühlerlüfter	1018
3. Sicherung, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	1019
104 - Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	1020-1025
1. Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	1020
2. Sicherungen, Steuergerät für ABS mit EDS	1021
3. Drehzahlfühler, Steuergerät für ABS mit EDS	1022
4. Geber für Lenkwinkel, Steuergerät für ABS mit EDS	1023
5. Querbeschleunigungsgeber, Drehratengeber, Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS, Rückförderpumpe für ABS	1024
6. Bremslichtschalter, Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1025
105 - Airbag für Fahrer, Beifahrer mit Gurtstraffern und Seitenairbag	1026-1034
1. Airbag für Fahrer, Beifahrer mit Gurtstraffern und Seitenairbag	1026
2. Zünder für Airbag für Fahrerseite und Beifahrerseite	1027
3. Zünder für Kopfairbag	1028
4. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	1029
5. Zünder für Seitenairbag Fahrerseite und Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag	1030
6. Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite und Beifahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten, Gurtstraffer Fahrerseite und Beifahrerseite	1031
7. Steuergerät für Sitzbelegungserkennung, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Gurtkraftsensor für Sitzbelegungserkennung, Gurtschalter Beifahrerseite	1032
8. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Gurtstraffer hinten, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite	1033
9. Crashsensor für Frontairbag, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1034
106 - Elektrische Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion	1035-1041
1. Elektrische Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion	1035

2. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory	1036
3. Sitzverstellung Fahrersitz	1037
4. Lehnen und Lordosenverstellung, Fahrersitz	1038
5. Außenspiegel, Fahrerseite	1039
6. Bedienungseinheit für Memory, Fahrersitz	1040
7. Außenspiegel, Beifahrerseite	1041
107 - Elektrische Sitzverstellung ohne Memoryfunktion	1042-1046
1. Elektrische Sitzverstellung ohne Memoryfunktion	1042
2. Sitzverstellung Fahrersitz, Sicherung	1043
3. Lordosenverstellung, Fahrersitz	1044
4. Sitzverstellung Beifahrersitz, Sicherung	1045
5. Lordosenverstellung, Beifahrersitz	1046
108 - Elektrische Verstellung der Lendenwirbelstütze (Elektrische Lordosenverstellung)	1047-1049
1. Elektrische Verstellung der Lendenwirbelstütze (Elektrische Lordosenverstellung)	1047
2. Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	1048
3. Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	1049
109 - Grundausrüstung	1050-1074
1. Grundausrüstung	1050
2. Masseverbindungen	1051
3. Masseverbindungen	1052
4. Zündanlassschalter, Hauptsicherung	1053
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, GRA	1054
6. Blinklichtschalter, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Lenkwinkelgeber, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1055
7. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer	1056
8. Lichtschalter, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1057
9. Scheinwerfer links	1058
10. Scheinwerfer rechts	1059
11. Rückleuchten links	1060
12. Rückleuchten rechts	1061
13. Taster für Warnlicht, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1062
14. Bremslichtschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	1063
15. Sicherungen, Radiostecker III	1064
16. Handschuhfachleuchte, Fußraumleuchten	1065
17. Beheizbare Heckscheibe, 12-V-Steckdose	1066
18. Schalter für Rückfahrleuchten, Steckdose, Heizwiderstand für Spritzdüse	1067
19. Steuergerät im Schalttafelinsatz, Außentemperaturschalter, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige	1068
20. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Warnkontakt für Scheibenwaschwasser	1069
21. Öldruckschalter, Drehzahlmesser	1070
22. Beleuchtung des Schalttafelströmers, Funkuhr	1071
23. Diagnosestecker, Geschwindigkeitsmesser, Lampe für Mittelarmlehnenbeleuchtung	1072
24. Kontaktschalter für Motorhaube, Ölstands- und Öltemperaturgeber	1073
25. Geber für Bremsbelagverschleiß	1074
110 - Komfortsystem	1075-1102
1. Komfortsystem	1075
2. Sicherungen	1076
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Alarmhorn	1077
4. Handbremskontrolle, Heckklappenentriegelung	1078
5. Innenraumüberwachung, K-Diagnoseleitung	1079
6. Kontaktschalter für Motorhaube, Diagnosestecker	1080
7. Tankdeckelverriegelung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Schiebedach, Schalter für Rückfahrleuchten	1081
8. Schalter für Innenverriegelung hinten Mitte, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Diebstahlwarnanlage, Zentralverriegelung	1082
9. Innenleuchten, Leseleuchten	1083
10. Make-up-Spiegel-Beleuchtung, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte	1084
11. Fußraumleuchten	1085
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links für Fahrzeuge mit mechanischen Fensterhebern hinten	1086
13. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts für Fahrzeuge mit mechanischen Fensterhebern hinten	1087
14. Türöffner-, Einstiegs-, Türwarnleuchte hinten links für Fahrzeuge mit mechanischen Fensterhebern hinten	1088

15. Türöffner-, Einstiegs-, Türwarnleuchte hinten rechts für Fahrzeuge mit mechanischen Fensterhebern hinten	1089
16. Fensterheberschalter in der Fahrtür	1090
17. Türwarn-, Einstiegsleuchte Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	1091
18. Bedienungseinheit für Fahrersitz mit Memoryfunktion	1092
19. Außenspiegelverstellung Fahrerseite ohne elektrische Anklappfunktion	1093
20. Außenspiegelverstellung Fahrerseite mit elektrischer Anklappfunktion, Schalter für Spiegelverstellung	1094
21. Automatisch abblendender Innenspiegel	1095
22. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	1096
23. Außenspiegelverstellung Beifahrerseite mit elektrischer Anklappfunktion	1097
24. Außenspiegelverstellung Beifahrerseite ohne elektrische Anklappfunktion, Fensterheberschalter in Beifahrertür	1098
25. Fensterhebermotor hinten links, Einstiegs-, Türwarnleuchte hinten links für Fahrzeuge mit elektrischen Fensterhebern hinten	1099
26. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links für Fahrzeuge mit elektrischen Fensterhebern hinten	1100
27. Fensterhebermotor hinten rechts, Einstiegs-, Türwarnleuchte hinten rechts für Fahrzeuge mit elektrischen Fensterhebern hinten	1101
28. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts für Fahrzeuge mit elektrischen Fensterhebern hinten	1102
111 - Can-Bus Leitungen	1103-1111
1. Can-Bus Leitungen	1103
2. Motorsteuergeräte, Steuergerät für ABS	1104
3. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1105
4. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1106
5. Steuergeräte für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Anhängererkennung, Einparkhilfe, Radio und Navigationssystem	1107
6. Türsteuergeräte	1108
7. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Zusatzheizung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	1109
8. Radio, Navigationssysteme, Telefon	1110
9. Radio, Navigationssystem (Japan)	1111
112 - Multifunktionslenkrad	1112-1116
1. Multifunktionslenkrad	1112
2. Zündanlassschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1113
3. Multifunktionstasten im Lenkrad links	1114
4. Multifunktionstasten im Lenkrad rechts	1115
5. Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 2 für Airbag Fahrerseite	1116
113 - RS Sportlenkrad	1117-1120
1. RS Sportlenkrad	1117
2. Zündanlassschalter, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1118
3. Taster für Sportprogramm, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts	1119
4. Zünder für Airbag Fahrerseite, Signalhornbetätigung	1120
114 - Lüftersteuerung 350 W, 400 W oder 600 W (Dieselmotor)	1121-1122
1. Lüftersteuerung 350 W, 400 W oder 600 W (Dieselmotor)	1121
2. Batterie, Sicherungen, Steuergerät für Kühlerlüfter	1122
115 - 3,0 l - Turbo-Dieselmotor (171 kW - Common Rail - 6 Zylinder), Motorkennbuchstaben ASB	1123-1134
1. 3,0 l - Turbo-Dieselmotor (171 kW - Common Rail - 6 Zylinder), Motorkennbuchstaben ASB	1123
2. Spannungsregler, Sicherungen	1124
3. Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungen	1125
4. Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen des Motors	1126
5. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	1127
6. Hallgeber, Drosselklappensteuereinheit	1128
7. Kraftstoffdruckgeber, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Motor für Saugrohrklappe	1129
8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber	1130
9. Heizelement für Luftzusatzheizung, Temperaturgeber vor Partikelfilter, Drucksensor 1 für Abgas, Abgastemperaturgeber	1131
10. Lambdasonde, Einspritzventile für Zylinder 1 bis 6	1132
11. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1133
12. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber	1134
116 - Elektrische Sitzverstellung mit Lendenwirbelstütze und Sitzheizung	1135-1144
1. Elektrische Sitzverstellung mit Lendenwirbelstütze und Sitzheizung	1135
2. Thermosicherung 2 für Fahrersitzverstellung	1136

3. Taster für Sportprogramm	1137
4. Relais für Magnetventile, Fahrersitz	1138
5. Ventilblock für Verstellung der Lendenwirbelstütze Fahrerseite, Ventilblock für Sitzwangen- und Sitzlehnenwangenverstellung Fahrerseite	1139
6. Pumpe für Verstellung der Lendenwirbelstütze Beifahrerseite, Ventilblock für Sitzwangen- und Sitzlehnenwangenverstellung Beifahrerseite	1140
7. Relais für Magnetventile, Beifahrersitz	1141
8. Spannungsversorgung, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung	1142
9. Beheizbarer Fahrersitz	1143
10. Beheizbarer Beifahrersitz	1144
117 - 2,7 l - Turbo-Dieselmotor (120 kW - Common Rail - 6 Zylinder), Motorkennbuchstaben BSG	1145-1157
1. 2,7 l - Turbo-Dieselmotor (120 kW - Common Rail - 6 Zylinder), Motorkennbuchstaben BSG	1145
2. Batterie, Anlasser, Zündanlassschalter	1146
3. Drehstromgenerator, Sicherungen	1147
4. Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungen	1148
5. Gaspedalstellungsgeber, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen des Motors	1149
6. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter	1150
7. Hallgeber, Drosselklappensteuereinheit, Steuereinheit für Abgasturbolader 1	1151
8. Kraftstoffdruckgeber, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Motor für Saugrohrklappe	1152
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber	1153
10. Temperaturgeber vor Partikelfilter, Abgastemperaturgeber 2	1154
11. Lambdasonde, Einspritzventil für Zylinder 1 bis 6	1155
12. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1156
13. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	1157
118 - Radio-Navigationssystem RNS-Low	1158-1167
1. Radio-Navigationssystem RNS-Low	1158
2. Spannungsversorgung	1159
3. CD-Wechsler, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss	1160
4. Aktiv-Lautsprecher vorn	1161
5. Aktiv-Lautsprecher hinten	1162
6. Bose-Lautsprecher vorn	1163
7. Bose-Lautsprecher hinten, Innenmikrofon	1164
8. Antennen für Avant	1165
9. Antennen für Limousine	1166
10. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, CAN-Bus	1167
119 - Radio-Navigationssystem RNS-E	1168-1179
1. Radio-Navigationssystem RNS-E	1168
2. Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk	1169
3. Tieftonlautsprecher vorn, Mittelhochtonlautsprecher vorn - ohne Bose	1170
4. Tieftonlautsprecher hinten, Mittelhochtonlautsprecher hinten, Verstärker - ohne Bose	1171
5. Tieftonlautsprecher vorn, Mittelhochtonlautsprecher vorn - Bose	1172
6. Tieftonlautsprecher hinten, Mittelhochtonlautsprecher hinten - Bose	1173
7. CD-Wechsler, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss - ohne Satellitenradio	1174
8. CD-Wechsler, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss - Satellitenradio	1175
9. Satellitenradio, Dachantenne	1176
10. Antennen für Avant	1177
11. Antennen für Limousine	1178
12. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Datenbusleitung	1179
120 - Radio	1180-1191
1. Radio	1180
2. Radio, Sicherung	1181
3. Tieftonlautsprecher vorn, Mittelhochtonlautsprecher vorn - ohne Bose	1182
4. Tieftonlautsprecher hinten, Mittelhochtonlautsprecher hinten, Verstärker - ohne Bose	1183
5. Tieftonlautsprecher vorn, Mittelhochtonlautsprecher vorn - Bose	1184
6. Tieftonlautsprecher hinten, Mittelhochtonlautsprecher hinten - Bose	1185
7. CD-Wechsler, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss - ohne Satellitenradio	1186
8. CD-Wechsler, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss - Satellitenradio	1187
9. Satellitenradio, Dachantenne	1188
10. Antennen für Avant	1189
11. Antennen für Limousine	1190
12. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Datenbusleitung	1191
121 - Handyvorbereitung	1192-1197
1. Handyvorbereitung	1192
2. Antennen, Verstärker für Handy	1193
3. Sende- und Empfangsgerät für Telefon. Sicherung	1194

4. Mikrofon für Telefon, Navigationssysteme RNS-E und RNS-Low	1195
5. Halterung für Telefon	1196
6. Antenne für Bluetooth, Radio, Navigationssystem NS-Low	1197
122 - 2,0 l - Turbo-Dieselmotor (120 kW - Pumpe-Düse - 4 Zylinder), Motorkennbuchstaben BVA	1198-1211
1. 2,0 l - Turbo-Dieselmotor (120 kW - Pumpe-Düse - 4 Zylinder), Motorkennbuchstaben BVA	1198
2. Spannungsversorgung	1199
3. Sicherungen	1200
4. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Motorsteuergerät	1201
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik	1202
6. Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1203
7. Ladedruckgeber, Abgasrückführungsventil	1204
8. Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Gaspedalstellungsgeber	1205
9. Hallgeber, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1206
10. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Luftmassenmesser, Kraftstofftemperaturgeber	1207
11. Partikelfilter, Luftzusatzheizung	1208
12. Lambdasonde, Ventile für Pumpe/Düse der Zylinder 1 bis 4	1209
13. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1210
14. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	1211
123 - Radio-Navigationssystem Japan (7Q4)	1212-1219
1. Radio-Navigationssystem Japan (7Q4)	1212
2. Sicherungen, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem	1213
3. Lautsprecher vorn	1214
4. Verstärker, Basslautsprecher, Lautsprecher hinten	1215
5. Antennen für Limousine	1216
6. Antennen für Avant - Seitenscheibe hinten links und Heckscheibe	1217
7. Antennen für Avant - Seitenscheibe hinten rechts	1218
8. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, CAN-Bus	1219
124 - Fahrschule	1220-1223
1. Fahrschule	1220
2. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungen	1221
3. Schalter für Fußraumbelichtung, Schalter für Warnsummer, Summer und Gong, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Fußraumleuchte links	1222
4. Relais für Motordrosselung, Leerlaufschalter, Gaspedalstellungsgeber, Bremspedalschalter für Motorabschaltung	1223
125 - Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (VDA-Schnittstelle)	1224-1227
1. Handyvorbereitung ohne Freisprechanlage (VDA-Schnittstelle)	1224
2. Sicherungen, Steckverbindung 18fach	1225
3. Steckverbindung 18fach	1226
4. Radio	1227
126 - Handyvorbereitung mit Freisprechanlage	1228-1231
1. Handyvorbereitung mit Freisprechanlage	1228
2. Telefonantenne, Sicherung	1229
3. Radio- und Navigationssysteme	1230
4. Halterung für Telefon	1231
127 - Radio	1232-1243
1. Radio	1232
2. Spannungsversorgung	1233
3. Aktiv-Lautsprecher vorn	1234
4. Aktiv-Lautsprecher hinten	1235
5. Bose-Lautsprecher vorn	1236
6. Bose-Lautsprecher hinten, Innenmikrofon	1237
7. CD-Wechsler, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss, Steckbrücke - ohne Satellitenradio	1238
8. CD-Wechsler, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss - mit Satellitenradio	1239
9. CD-Wechsler, Halterung für iPod, Halterung für USB-Anschluss - mit Satellitenradio	1240
10. Antennen für Avant	1241
11. Antennen für Limousine	1242
12. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, CAN-Bus	1243
128 - 4,2 l - FSI - Einspritzmotor (309 kW - Motronic - 8 Zylinder) Motorkennbuchstaben BNS	1244-1267
1. 4,2 l - FSI - Einspritzmotor (309 kW - Motronic - 8 Zylinder) Motorkennbuchstaben BNS	1244
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlassschalter, Sicherungen	1245
3. Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Stromversorgungsrelais für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe	1246
4. Relais für Anlasser, Relais 2 für Anlasser	1247
5. Sicherung für Sekundärluftpumpe, Unterdruckpumpe für Bremse, Taster für Sportprogramm	1248
6. Taster für Startanlage, Kupplungspedalschalter für Motorstart, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlaederung. Ventil für Abasklappe 1	1249

7. Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Sekundärlufteinblasventil, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Saugrohrklappe	1250
8. Bremslichtschalter, Gaspedalstellungsgeber, Drosselklappensteuereinheit	1251
9. Klopfensoren 1 und 2, Hallgeber 3	1252
10. Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe	1253
11. Motordrehzahlgeber, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck	1254
12. Luftmassenmesser, Nockenwellenverstellung, Motorkühlung	1255
13. Einspritzventile 1 bis 4	1256
14. Motorsteuergerät, Lambdasonden	1257
15. Zündspulen 1 bis 4	1258
16. Sicherung für Motorsteuergerät, Masseverbindung	1259
17. Motorsteuergerät 2, Masseverbindungen	1260
18. Zündspulen 5 bis 8	1261
19. Klopfensoren 3 und 4, Ventile 2 für Nockenwellenverstellung	1262
20. Hallgeber 2 und 4, Potenziometer für Saugrohrklappe 2	1263
21. Lambdasonden 2, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil 2 für Kraftstoffdosierung	1264
22. Einspritzventile 5 bis 8	1265
23. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	1266
24. Öldruckschalter, Schalter für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Ölstands- und Öltemperaturgeber	1267
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	1268-1287
1. Massepunkte	1268-1287
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	1268
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	1269-1270
1.3 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Limousine	1271
1.4 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Avant	1272
1.5 Massepunkte im Motorraum	1273-1278
1.6 Massepunkte im Innenraum	1279-1282
1.7 Massepunkte im Kofferraum - Limousine	1283-1284
1.8 Massepunkte im Kofferraum - Avant	1285-1287
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	1288-1326
1. Sicherungen	1288-1326
1.1 Übersicht der Sicherungen	1288-1291
1.2 Hauptsicherung	1292
1.3 Sicherungsbelegung Kupplungsstation A-Säule	1293
1.3.2 Sicherungen:	1293
1.4 Sicherungsbelegung Relaissträger (3fach)	1294
1.4.2 Sicherungen:	1294
1.5 Sicherungsbelegung Relaissträger (9fach) mit Bordnetzsteuergerät	1295
1.5.2 Sicherungen:	1295
1.6 Sicherungsbelegung Relaissträger (4fach) mit Schraubverbindung bis Juli 2004	1296
1.6.2 Sicherungen:	1296
1.7 Sicherungsbelegung Relaissträger (4fach) mit Schraubverbindung ab August 2004	1297
1.7.2 Sicherungen:	1297
1.8 Sicherungsbelegung Relaissträger (4fach), Benzinmotoren bis Juli 2004	1298
1.8.2 Sicherungen:	1298
1.9 Sicherungsbelegung Relaissträger (4fach), Dieselmotoren bis Juli 2004	1299
1.9.2 Sicherungen:	1299
1.10 Sicherungsbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben BKE, BRB, BNA, BLB, BRC, BPW, BVG, BVF, BRF, BRE, BVA, BRD ab August 2004	1300
1.10.2 Sicherungen:	1300
1.11 Sicherungsbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben BSG, BPP, BTP, BKN, ASB ab August 2004	1301
1.11.2 Sicherungen:	1301
1.12 Sicherungsbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben BGB, BPG, BWE, BWT, BUL, BPJ, BVB ab August 2004	1302
1.12.2 Sicherungen:	1302
1.13 Sicherungsbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben ALZ ab August 2004	1303
1.13.2 Sicherungen:	1303
1.14 Sicherungsbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben ALT ab August 2004	1304
1.14.2 Sicherungen:	1304
1.15 Sicherungsbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben BDG ab August 2004	1305
1.15.2 Sicherungen:	1305
1.16 Sicherungsbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben BFB, BBK, BHF ab August 2004	1306
1.16.2 Sicherungen:	1306

1.17 Sicherungsbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben AWA ab August 2004	1307
1.17.2 Sicherungen:	1307
1.18 Sicherungsbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben AUK, BKH ab August 2004	1308
1.18.2 Sicherungen:	1308
1.19 Sicherungsbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben BNS ab August 2004	1309
1.19.2 Sicherungen:	1309
1.20 Sicherungsbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben BBJ (mit Schaltgetriebe oder multitronic®) ab August 2004	1310
1.20.2 Sicherungen:	1310
1.21 Sicherungsbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben BBJ (mit AG5) ab August 2004	1311
1.21.2 Sicherungen:	1311
1.22 Sicherungsbelegung Sicherungshalter bis Juli 2004	1312-1318
1.22.2 Sicherungsfarben	1312
1.22.3 Sicherungsbelegung bis Juli 2004:	1313-1318
1.23 Sicherungsbelegung Sicherungshalter ab August 2004	1319-1324
1.23.2 Sicherungsfarben	1319
1.23.3 Sicherungsbelegung ab August 2004:	1320-1324
1.24 Sicherungsbelegung Sicherungshalter für Sonderfahrzeuge - Taxi	1325
1.24.2 Sicherungsbelegung Taxi	1325
1.25 Sicherungsbelegung Sicherungshalter für Sonderfahrzeuge - Polizei	1326
1.25.2 Sicherungsbelegung Polizei	1326
803 - -Einbauorte: Relais - 3	1327-1348
1. Relais	1327-1348
1.1 Übersicht der Relais	1327-1329
1.2 Relaisbelegung Relaissträger (3fach)	1330
1.2.2 Relaisbelegung:	1330
1.3 Relaisbelegung Relaissträger (9fach) mit Bordnetzsteuergerät bis Juli 2004	1331
1.3.2 Relaisbelegung:	1331
1.4 Relaisbelegung Relaissträger (9fach) mit Bordnetzsteuergerät ab August 2004	1332
1.4.2 Relaisbelegung:	1332
1.5 Relaisbelegung Relaissträger (4fach) mit Schraubverbindung	1333
1.5.2 Relaisbelegung:	1333
1.6 Relaisbelegung Relaissträger (4fach), Benzinmotoren bis Juli 2004	1334
1.6.2 Relaisbelegung:	1334
1.7 Relaisbelegung Relaissträger (4fach), Dieselmotoren bis Juli 2004	1335
1.7.2 Relaisbelegung:	1335
1.8 Relaisbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben BKE, BRB, BNA, BLB, BRC, BPW, BVG, BVB, BRF, BRE, BVA, BRD ab August 2004	1336
1.8.2 Relaisbelegung:	1336
1.9 Relaisbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben BSG, BPP, BTP, BKN, ASB ab August 2004	1337
1.9.2 Relaisbelegung:	1337
1.10 Relaisbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben BGB, BPG, BWE, BWT, BUL, BPJ, BYK ab August 2004	1338
1.10.2 Relaisbelegung:	1338
1.11 Relaisbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben ALZ ab August 2004	1339
1.11.2 Relaisbelegung:	1339
1.12 Relaisbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben ALT ab August 2004	1340
1.12.2 Relaisbelegung:	1340
1.13 Relaisbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben BDG ab August 2004	1341
1.13.2 Relaisbelegung:	1341
1.14 Relaisbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben BFB, BBK, BHF ab August 2004	1342
1.14.2 Relaisbelegung:	1342
1.15 Relaisbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben AWA ab August 2004	1343
1.15.2 Relaisbelegung:	1343
1.16 Relaisbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben AUK, BKH ab August 2004	1344
1.16.2 Relaisbelegung:	1344
1.17 Relaisbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben BNS ab August 2004	1345
1.17.2 Relaisbelegung:	1345
1.18 Relaisbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben BBJ ab August 2004	1346
1.18.2 Relaisbelegung:	1346
1.19 Relaisbelegung Relaissträger (4fach), Motorkennbuchstaben BBJ ab August 2004	1347
1.19.2 Relaisbelegung:	1347
1.20 Relaisbelegung Relaissträger für Sonderfahrzeuge	1348
1.20.2 Relaisbelegung Taxi	1348
1.20.3 Relaisbelegung Polizei	1348
804 - -Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeuges - 3	1349-1364

1. Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeuges	1349-1364
1.1 Übersicht der Steuergeräte	1349-1351
1.2 Steuergerät für beheizbare Frontscheibe -J505-	1352
1.3 Steuergerät für Motronic -J220-, Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage -J248-, Steuergerät für Simos -J361-	1352
1.4 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217-	1353
1.4.1 Einbauort:	1353
1.4.2 Einbauort:	1353
1.5 Steuergerät für ABS -J104-	1354
1.6 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-	1354
1.7 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	1355
1.8 Steuergerät für Leuchtweitenregulierung -J431-	1355
1.9 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	1356
1.10 Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz -J285-	1356
1.11 Steuergerät für Airbag -J234-	1357
1.12 Bordnetzsteuergerät -J519-	1357
1.13 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	1358
1.14 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	1358
1.15 Steuergerät für Bedienelektronik, Navigation -J402-	1359
1.15.1 Einbauort:	1359
1.16 Radio -R-	1359
1.16.1 Einbauort:	1359
1.17 Steuergerät für Navigationssystem mit CD-Laufwerk -J401-	1360
1.17.1 Einbauort:	1360
1.17.2 Einbauort:	1360
1.18 Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem -J503-	1361
1.18.1 Einbauort:	1361
1.19 CD-Wechsler -R41-	1361
1.20 Steuergerät für Telefon, Telematik -J526-	1362
1.20.1 Einbauort:	1362
1.21 Steuergerät für Spracheingabe -J507-	1362
1.21.1 Einbauort:	1362
1.22 Zentralsteuergerät für Komfortsystem -J393-	1363
1.23 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	1364
1.24 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	1364
805 - -Einbauorte: Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeuges - 3	1365-1367
1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeuges	1365-1367
1.1 Übersicht der Steuergeräte	1365
1.2 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	1366
1.3 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	1366
1.4 Türsteuergerät hinten links -J388-	1367
1.5 Türsteuergerät hinten rechts -J389-	1367
806 - -Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen - 3	1368-1376
1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen	1368-1376
1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen	1368-1369
1.2 Kupplungsstation A-Säule rechts bis Juli 2004	1370
1.2.2 Steckverbindungen:	1370
1.3 Kupplungsstation A-Säule rechts ab August 2004	1371
1.3.2 Steckverbindungen:	1371
1.4 Kupplungsstation Sitzverkabelung - Fahrerseite	1372
1.4.2 Steckverbindungen:	1372
1.5 Kupplungsstation Sitzverkabelung - Beifahrerseite	1372-1373
1.5.2 Steckverbindungen:	1372-1373
1.6 Kupplungsstation A-Säule links	1374
1.6.2 Steckverbindungen:	1374
1.7 Kupplungsstation mit Schraubverbindung bis Juli 2004	1375
1.7.2 Steckverbindungen:	1375
1.8 Kupplungsstation mit Schraubverbindung ab August 2004	1376
1.8.2 Steckverbindungen:	1376