

Inhaltsverzeichnis

01 - Eigendiagnose, Elektrische Prüfung	1
1 Funktion der Eigendiagnose	1
1.1 Funktion der Eigendiagnose	1
1.2 Technische Daten der Eigendiagnose	2
2 Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte	3
2.1 Elektrisch/Elektronische Bauteile und Einbauorte	3
3 Eigendiagnose durchführen	20
3.1 Eigendiagnose durchführen	20
3.2 Sicherheitsmaßnahmen	20
3.3 Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 (bzw. V.A.G 1552) anschließen und Funktionen anwählen	21
3.4 Übersicht der anzuwählenden Funktionen	23
3.5 Fehlerspeicher abfragen	23
3.6 Fehlertabelle	24
3.7 Fehlerspeicher löschen	33
3.8 Grundeinstellung einleiten	34
3.9 Meßwerteblock lesen	35
3.10 Prüftabelle	36
4 Elektrische Prüfung	48
4.1 Elektrische Prüfung	48
4.2 Prüftabelle	52