

001 - 3,0-l-Benzinmotor , DLZA	1-23
1. 3,0-l-Benzinmotor , DLZA	1
2. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A	2
3. Startergenerator, Sicherungshalter A, Kühlmittelpumpe für Startergenerator	3
4. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherung für Motorelektronik	4
5. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	5
6. Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	6
7. Kühlmitteltemperaturgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	7
8. Öldruckschalter, Öltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Zylinderblock, Schaltventil für mechanische Kühlmittelpumpe	8
9. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	9
10. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe	10
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 6, Ventil für Kraftstoffdosierung	11
12. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 1, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 2, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Schubumluftventil für Bank 1	12
13. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 4, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 5, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 6, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	13
14. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	14
15. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Motorsteuergerät, Steuerventil für Kolbenkühldüsen	15
16. Hallgeber, Saugrohrdruckgeber, Hallgeber 2, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	16
17. Drosselklappensteuereinheit, Öldruckgeber, Hallgeber 4, Temperaturgeber für Motorabdeckung, Motorsteuergerät	17
18. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	18
19. Bremspedalschalter, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf	19
20. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	20
21. Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	21
22. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Klimakompressor	22
23. Einzelsicherung für Kühlerlüfter, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler für Kl. 30a	23
002 - 3,0-l-Dieselmotor , DDVB,DDVF,DDVE	24-46
1. 3,0-l-Dieselmotor , DDVB,DDVF,DDVE	24
2. Hauptrelais, Sicherungshalter A	25
3. Sicherungshalter A	26
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 6	27
5. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1	28
6. Gaspedalmodul, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	29
7. Startergenerator, Motorsteuergerät	30
8. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Klimakompressor	31
9. Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	32
10. Abgasrückführungsventil 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	33
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 6, Ventil für Öldruckregelung	34
12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Pumpe für Kühlmittelumlauf	35
13. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Motor für Saugrohrklappe	36
14. Öldruckgeber, Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Differenzdruckgeber, Motorsteueraerät	37

15. Drosselklappensteuereinheit, Ladedruckgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	38
16. Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Öltemperaturgeber 2, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	39
17. Abgasrückführungsventil 2, Differenzdruckgeber 2, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1	40
18. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Partikelsensor, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	41
19. Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	42
20. Bremspedalschalter, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	43
21. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	44
22. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	45
23. Einzelsicherung für Kühlerlüfter, Sicherung für Kühlerlüfter, Stufe 2, Leitungsverteiler für Kl. 30a	46
003 - 8-Gang-Automatikgetriebe 0D5/0D6 , (G1G),(1VG),(1VH)	47-53
1. 8-Gang-Automatikgetriebe 0D5/0D6 , (G1G),(1VG),(1VH)	47
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherung für Steuergerät des automatischen Getriebes	48
3. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Temperaturgeber im Steuergerät, Geber für Parksperre, Steuergerät für automatisches Getriebe, Ventil für Getriebeölkühlung	49
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	50
5. Wählhebel, Geber für Wählhebelsperre quer, Diagnose-Interface für Datenbus	51
6. Wählhebel, Geber für Wählhebelstellung, Magnet für Wählhebelsperre, Motor für Wählhebelsperre quer, Wählbereichsanzeige	52
7. Wählhebel, Taster für Wählhebelentriegelung, Taster für Parksperre, Kontrollleuchte für Parksperre	53
004 - Doppelkupplungsgetriebe DSG , (G1C),(G1D),(0K0),(0K4)	54-60
1. Doppelkupplungsgetriebe DSG , (G1C),(G1D),(0K0),(0K4)	54
2. Sicherung für Steuergerät des automatischen Getriebes	55
3. Getriebeöltemperaturgeber, Wegsensor 1 für Gangsteller, Wegsensor 3 für Gangsteller, Temperaturgeber im Steuergerät, Hydraulikdruckgeber 1, Sensor für Fahrstufe, Steuergerät für automatisches Getriebe	56
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 4, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe	57
5. Geber 1 für Getriebeeingangsdrehzahl, Rotorlagegeber der Zusatzhydraulikpumpe für Getriebe, Steuergerät für automatisches Getriebe, Zusatzhydraulikpumpe für Getriebe, elektrische Pumpe 2 für Getriebe	58
6. Wählhebel, Diagnose-Interface für Datenbus, Magnet für Wählhebelsperre, Magnet für Parksperre	59
7. Wählhebel, Geber für Wählhebelstellung, Geber für Wählhebelsperre quer, Steuergerät für Allradantrieb, Wählbereichsanzeige	60
005 - Sicherungsbelegung , (L0L)	61-94
1. Sicherungsbelegung , (L0L)	61
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Zünder für Batterieunterbrechung	62
3. Zünder für Batterieunterbrechung	63
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Steuergerät für Kühlerlüfter, Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler für Kl. 30a	64
5. Anlasser, Leitungsverteiler für Kl. 30	65
6. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für Hinterachslenkung, Leitungsverteiler	66
7. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherung für Motorelektronik	67
8. Hauptrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 2	68
9. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 2, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung, Sicherung für Steuergerät des automatischen Getriebes	69
10. Sicherungshalter B, Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät, Sicherung 2 für ABS-Steuergerät	70
11. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	71
12. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	72
13. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	73
14. Sicherungshalter C	74
15. Sicherungshalter C, elektrische Pumpe 3 für Getriebe	75
16. Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	76
17. Sicherungshalter D	77
18. Sicherungshalter E	78
19. Sicherungshalter E	79

20. Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Sicherungshalter E	80
21. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter F, Relais- und Sicherungsträger 3	81
22. Sicherungshalter F	82
23. Sicherungshalter F, Sicherungshalter G	83
24. Sicherungshalter G	84
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherung für beheizbare Heckscheibe, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung	85
26. Relais der Kühlmittelpumpen für Thermomanagement, Sicherungshalter H, Sicherung für Niveauregelung, Sicherung für digitales Soundpaket	86
27. Sicherungshalter H	87
28. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Sicherungshalter H	88
29. Sicherungshalter J	89
30. Sicherungshalter J, Sicherungshalter M	90
31. Steuergerät für Telefon, Telematik, Schnittstellensteuergerät für Telematik, Sicherungshalter M	91
32. Sicherungshalter M, Sicherungshalter N, Wartungsstecker für Hochvoltssystem	92
33. Hybrid-Batterie-Einheit, Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Batterie, 48 V, Steuergerät für Batterieregelung, Steuergerät für Klimakompressor, Relais für Kühlmittelpumpe der Hochvoltbatterie, Relais für Sitzbelüftung, Sicherungshalter N	93
34. Steuergerät für Thermomanagement, Sicherungshalter N	94
006 - Komfortsystem, Linkslenker , (L0L)	95-108
1. Komfortsystem, Linkslenker , (L0L)	95
2. Bordnetzsteuergerät	96
3. Bordnetzsteuergerät	97
4. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät	98
5. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät	99
6. Schalter für Handschuhfachleuchte, Taster für Einparkservice, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn rechts, Handschuhfachleuchte	100
7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn links, Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel	101
8. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel	102
9. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 4 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Lampe für Mittelarmlehnenbeleuchtung rechts	103
10. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn	104
11. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Mittelkonsole, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Mittelkonsole	105
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	106
13. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Glasbruchsensor für Heckscheibe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Tankdeckelverriegelung	107
14. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	108
007 - Airbag-Systeme für Linkslenker , (4UE),(4UF),(L0L)	109-123
1. Airbag-Systeme für Linkslenker , (4UE),(4UF),(L0L)	109
2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags	110
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	111
4. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Beifahrerairbag-Einheit	112
5. Gurtschalter Fahrerseite, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	113
6. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	114
7. Doppelgurtschloss, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	115
8. Gurtschloss Beifahrerseite, 2. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Koppelstelle für Rücksitz	116
9. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Crashesensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashesensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	117
10. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	118
11. Zweitbatterie, Hybrid-Batterie-Einheit, Batterie, 48 V, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer 2 Fahrerseite. Zünder für Gurtstraffer 2 Beifahrerseite	119

12. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer hinten links, Steuergerät für Gurtstraffer hinten rechts	120
13. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts	121
14. Druckschlauchsensoren für Fußgängerschutz vorn, Auslöser 1 für Fußgängerschutz, Auslöser 2 für Fußgängerschutz, Crashesensoren Mitte für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag	122
15. Crashesensoren Fahrerseite für Fußgängerschutz, Crashesensoren Beifahrerseite für Fußgängerschutz, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	123
008 - 48-Volt-System , (VH2),(VH3)	124-128
1. 48-Volt-System , (VH2),(VH3)	124
2. Batterie, 48 V, Spannungswandler, 48 V/12 V, Zünder für Batterieunterbrechung, Lüfter für Spannungswandler	125
3. Batterie, 48 V, Lüfter 1 für Batterie, Lüfter 2 für Batterie	126
4. Startergenerator, Leitungsverteiler für Kl. 40, Leitungsverteiler 2 für Kl. 40	127
5. Steuergerät für elektrischen Verdichter, Sicherungshalter A	128
009 - Allradantrieb , (GH2)	129-132
1. Allradantrieb , (GH2)	129
2. Steuergerät für Differenzialsperre	130
3. Steuergerät für Differenzialsperre	131
4. Steuergerät für Differenzialsperre	132
010 - Allradantrieb , (GH4)	133-135
1. Allradantrieb , (GH4)	133
2. Kupplungspositionsgeber für Allradantrieb, Drehzahlgeber der Kardanwelle, Steuergerät für Allradantrieb, Kupplungsaktuators für Allradantrieb, Kupplungsaktuators 2 für Allradantrieb	134
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus	135
011 - Antiblockiersystem (ABS)	136-147
1. Antiblockiersystem (ABS)	136
2. Steuergerät für ABS, Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät, Sicherung 2 für ABS-Steuergerät	137
3. Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	138
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	139
5. Taster für Feststellbremse, Taster für elektromechanische Feststellbremse, Steuergerät für ABS	140
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	141
7. Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	142
8. Bremspedalschalter, Bordnetzsteuergerät	143
9. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten links, Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts	144
10. Steuergerät für Bremskraftverstärkung	145
11. Steuergerät für Bremskraftverstärkung	146
12. Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Druckspeicher für Bremssystem	147
012 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor , (QK1)	148-150
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor , (QK1)	148
2. Innenspiegel, Sensor für Lichterkennung	149
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Regen- und Lichterkennung	150
013 - Datenbusvernetzung	151-175
1. Datenbusvernetzung	151
2. Steuergerät für Batterieüberwachung, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B	152
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	153
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	154
5. Startergenerator, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	155
6. Partikelsensoren, NOx-Geber 3, Diagnose-Interface für Datenbus	156
7. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung	157
8. Innenspiegel, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Nachtsichtsystem, Steuergerät für Körperschall, Steuergerät für Aggregatlagerung, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung	158
9. Hochdruckgeber, Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Informationselektronik 1, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	159
10. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Türsteuergerät Fahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Nahfeldkommunikation	160
11. Zusatzanzeige- und Bedienungseinheit 1, Steuergerät im Schalttafelinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	161
12. Lautstärkeregler Fahrerseite, Steuergerät für Schiebedach, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion. Diagnose-Interface für Datenbus. Ladegerät 1 für mobile	162

Endgeräte, Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Mittelkonsole	
13. Steuergerät für Anhängererkennung, Türsteuergerät Beifahrerseite, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe	163
14. Zweitbatterie, Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Batterie, 48 V, Spannungswandler, 48 V/12 V, Diagnose-Interface für Datenbus	164
15. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Batterieregelung, Steuergerät für Thermomanagement, Schnittstellensteuergerät für Telematik	165
16. Hybrid-Batterie-Einheit, Steuergerät für Telefon, Telematik, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Schnittstellensteuergerät für Telematik	166
17. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	167
18. Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Stellmotor der Defrostklappe für Seitenscheibe links	168
19. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Frontscheibenwaschpumpe, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 4 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn	169
20. Sensor für Regen- und Lichteerkennung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Garagentoröffnung, Steuergerät für elektrisch verstellbare Lenksäule, Dachmodul vorn	170
21. Lichtschalter, Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Koppelstelle in der Tür hinten rechts	171
22. Sensor für Feinstaubgehalt der Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Ionisator, Steuergerät für Duftsysteem, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel	172
23. Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät 2 für Nahfeldkommunikation, Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel	173
24. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Steuergerät Heckspoilerverstellung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Schlussleuchte Mitte	174
25. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Fahrwerk, Steuergerät für Gurtstraffer hinten links, Steuergerät für Gurtstraffer hinten rechts, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, elektrische Pumpe 2 für Getriebe	175
014 - Einparkhilfe (PDC) , (7X2)	176-180
1. Einparkhilfe (PDC) , (7X2)	176
2. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Bordnetzsteuergerät	177
3. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Bordnetzsteuergerät	178
4. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	179
5. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem	180
015 - Einparkhilfe (PDC) , (7X5),(KA0),(KA2)	181-186
1. Einparkhilfe (PDC) , (7X5),(KA0),(KA2)	181
2. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Bordnetzsteuergerät	182
3. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Bordnetzsteuergerät	183
4. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Bordnetzsteuergerät	184
5. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	185
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem	186
016 - Einparkhilfe (PDC) , (KA6)	187-192
1. Einparkhilfe (PDC) , (KA6)	187
2. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	188
3. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	189
4. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	190
5. Geber für Einparkhilfe hinten links. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links. Geber für	191

Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	192
017 - Umfeld-Kamera , (KA6)	193-197
1. Umfeld-Kamera , (KA6)	193
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	194
3. Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Umfeld-Kamera vorn, Umfeld-Kamera links, Umfeld-Kamera rechts, Umfeld-Kamera hinten	195
4. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	196
5. Steuergerät für Dachantenne, Dachantenne	197
018 - Elektromechanische Lenkung	198-200
1. Elektromechanische Lenkung	198
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Lenkhilfe, Zünder für Batterieunterbrechung, Motor für elektromechanische Servolenkung	199
3. Lenkmomentgeber, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	200
019 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L4),(4D0),(L0L)	201-209
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L4),(4D0),(L0L)	201
2. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte links	202
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion	203
4. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	204
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	205
6. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Fußraumleuchte rechts	206
7. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	207
8. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	208
9. Massepunkt an der A-Säule rechts, Massepunkt unter dem Sitz vorn links	209
020 - Datenbusvernetzung (FlexRay-Bus)	210-221
1. Datenbusvernetzung (FlexRay-Bus)	210
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn links, Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn rechts, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	211
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrwerk, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	212
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Motorsteuergerät, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	213
5. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Steuergerät für Laserdistanzregelung	214
6. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Differenzialsperre, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Hinterachslenkung	215
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	216
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus	217
9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus	218
10. Steuergerät für Lenkhilfe	219
11. Steuergerät für aktive Lenkung	220
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für aktive Lenkung	221
021 - Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS1)	222-224
1. Frontscheibenprojektion (Head-up-Display) , (KS1)	222
2. Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	223
3. Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	224
022 - Garagentoröffner , (VC2)	225-226
1. Garagentoröffner , (VC2)	225
2. Steuergerät für Garagentoröffnung	226

023 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L3),(L0L),(Q1A),(Q1D)	227-230
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L3),(L0L),(Q1A),(Q1D)	227
2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Fußraumleuchte links	228
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Fußraumleuchte rechts	229
4. Bordnetzsteuergerät	230
024 - MOST-Bus Infotainment	231-233
1. MOST-Bus Infotainment	231
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display)	232
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), TV-Tuner	233
025 - Multifunktionslenkrad	234-238
1. Multifunktionslenkrad	234
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	235
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags, beheizbares Lenkrad	236
4. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Schalter für Tiptronic herunterschalten, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	237
5. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Schalter für Tiptronic hochschalten, Taster für Lenkradheizung, Geber für beheizbares Lenkrad, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	238
026 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	239-240
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	239
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Rückfahrkamera, Sicherungshalter M	240
027 - Schalttafeleinsatz	241-244
1. Schalttafeleinsatz	241
2. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	242
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	243
4. Steuergerät im Schalttafeleinsatz	244
028 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor , (QK0)	245-246
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel, Regensensor , (QK0)	245
2. Innenspiegel, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor für Lichterkennung	246
029 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0L)	247-250
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0L)	247
2. Bordnetzsteuergerät	248
3. Bordnetzsteuergerät	249
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	250
030 - Zugang und Startberechtigung , (2F0)	251-256
1. Zugang und Startberechtigung , (2F0)	251
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung vorn	252
3. Taster für Zugang und Startberechtigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	253
4. Sensor für Türaußengriffberührung vorn links, Sensor für Türaußengriffberührung vorn rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	254
5. Sensor für Türaußengriffberührung hinten links, Sensor für Türaußengriffberührung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links, Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts	255
6. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	256
031 - Elektromechanische Hinterachslenkung , (0N5)	257-258
1. Elektromechanische Hinterachslenkung , (0N5)	257
2. Geber 1 für Hinterachslenkung, Geber 2 für Hinterachslenkung, Steuergerät für Differenzialsperre, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Hinterachslenkung	258
032 - Lenksäulenverstellung , (2C7)	259-260
1. Lenksäulenverstellung , (2C7)	259
2. Schalter für Lenksäulenverstellung, Steuergerät für elektrisch verstellbare Lenksäule	260
033 - Lichtschalter	261-262
1. Lichtschalter	261
2. Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	262
034 - Spurwechselassistent , (7Y1)	263-265
1. Spurwechselassistent , (7Y1)	263
2. Diagnose-Interface für Datenbus. Steuergerät für Spurwechselassistent	264

3. Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	265
035 - Schalter für Mittelkonsole	266-268
1. Schalter für Mittelkonsole	266
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bedienungseinheit 1 für Fahr- und Komfortfunktionen, Bordnetzsteuergerät	267
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme	268
036 - Reifendruckkontrolle , (7K3),(7K4)	269-270
1. Reifendruckkontrolle , (7K3),(7K4)	269
2. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter M	270
037 - LED-Scheinwerfer mit Matrix-Beam , (8G5)	271-289
1. LED-Scheinwerfer mit Matrix-Beam , (8G5)	271
2. Bordnetzsteuergerät	272
3. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links	273
4. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	274
5. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links	275
6. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, Lüfter für Scheinwerfer links	276
7. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Leistungsmodul für Matrixscheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links	277
8. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Leistungsmodul für Matrixscheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	278
9. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, statisches Kurvenlicht links	279
10. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Leistungsmodul 2 für LED-Scheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links	280
11. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts	281
12. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	282
13. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	283
14. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, Lüfter für Scheinwerfer rechts	284
15. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Leistungsmodul für Matrixscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts	285
16. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Leistungsmodul für Matrixscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	286
17. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, statisches Kurvenlicht rechts	287
18. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Leistungsmodul 2 für LED-Scheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts	288
19. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	289
038 - Nachtsichtsystem , (9R1)	290-291
1. Nachtsichtsystem , (9R1)	290
2. Steuergerät für Nachtsichtsystem, Kamera für Nachtsichtsystem	291
039 - Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage , (9PF)	292-294
1. Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage , (9PF)	292
2. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	293
3. Steuergerät für Wischermotor, Steuergerät für Frontscheibenwaschpumpe, Scheibenwaschpumpe, Heizwiderstand 1 im Scheibenwischerarm Fahrerseite, Heizwiderstand 1 im Scheibenwischerarm Beifahrerseite	294
040 - Niveauregelung , (1BK),(2MA)	295-300
1. Niveauregelung , (1BK),(2MA)	295
2. Steuergerät für Fahrwerk, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links	296
3. Steuergerät für Fahrwerk, Kompressorelektronik für Niveauregelung, Ablassventil für Niveauregelung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links	297
4. Steuergerät für Fahrwerk, Ventilblock für Niveauregelung	298
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für Fahrwerk	299

6. Steuergerät für Fahrwerk, Steuergerät für aktive Lenkung	300
041 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)	301-304
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)	301
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links	302
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte Mitte, Lampe für Bremslicht Mitte, Lampe für Schlusslicht Mitte	303
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte rechts	304
042 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SQ)	305-308
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SQ)	305
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links	306
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte Mitte, Lampe für Bremslicht Mitte, Lampe für Schlusslicht Mitte	307
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte rechts	308
043 - Elektrische Heckspoilerverstellung	309-311
1. Elektrische Heckspoilerverstellung	309
2. Steuergerät Heckspoilerverstellung, Motor für Heckspoilerverstellung, Antriebseinheit für Heckspoilerverstellung	310
3. Schalter für Heckspoilerverstellung, Anzeigeeinheit 2 für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn	311
044 - Zigarettenanzünder und 12-Volt-Steckdosen	312-314
1. Zigarettenanzünder und 12-Volt-Steckdosen	312
2. Bordnetzsteuergerät, 12-V-Steckdose, Zigarettenanzünder hinten	313
3. 12-V-Steckdose 3	314
045 - Zugang und Startberechtigung , (2F1)	315-322
1. Zugang und Startberechtigung , (2F1)	315
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem	316
3. Taster für Zugang und Startberechtigung, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Diagnose-Interface für Datenbus	317
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Nahfeldkommunikation	318
5. Sensor für Türaußengriffberührung vorn rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	319
6. Sensor für Türaußengriffberührung hinten links, Sensor für Türaußengriffberührung hinten rechts, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung links, Antenne für Zugang und Startberechtigung rechts	320
7. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät 2 für Nahfeldkommunikation, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne für Zugang und Startberechtigung vorn	321
8. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Ladegerät 1 für mobile Endgeräte, Steuergerät 2 für Nahfeldkommunikation, Antenne 2 für Nahfeldkommunikation	322
046 - Digitaler TV-Tuner , (QU1),(QV1)	323-327
1. Digitaler TV-Tuner , (QU1),(QV1)	323
2. Steuergerät im Schalltafeleinsatz, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner	324
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Frontscheibenprojektion (Head-up-Display), TV-Tuner, TV-Kartenleser	325
4. Antennenverstärker, TV-Tuner, Antennenverstärker 1 für TV	326
5. TV-Tuner, Antennenverstärker 2 für TV	327
047 - Fahrertür , (L0L)	328-340
1. Fahrertür , (L0L)	328
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Fahrerseite	329
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung Fahrerseite, Motor für Fahrertür-Zuziehhilfe	330
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	331
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	332
6. Außenspiegelverstellung, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	333
7. Außenspiegelverstellung, Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Fahrerseite	334
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Leuchte für Türlautsprecherblende Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite	335
9. Schalter für Alarmanlage aus, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung vorn links, Leuchte für Türablagenbeleuchtung li ks	336
10. Taster für Fernentriegelung der Heckklappe, Taster für Tankdeckelentriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte Fahrerseite	337
11. Türsteuergerät Fahrerseite. Außenspiegel Fahrerseite	338

12. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Umfeld-Kamera links, Außenspiegel Fahrerseite	339
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	340
048 - Beifahrertür , (L0L)	341-350
1. Beifahrertür , (L0L)	341
2. Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter B, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Beifahrerseite	342
3. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Motor für Beifahrertür-Zuziehhilfe	343
4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	344
5. Fensterheberschalter Beifahrertür, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte Beifahrerseite	345
6. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Beifahrerseite	346
7. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts, Umfeld-Kamera rechts, Außenspiegel Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite	347
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	348
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Außenspiegel Beifahrerseite	349
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	350
049 - Tür hinten links , (L0L)	351-358
1. Tür hinten links , (L0L)	351
2. Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Fahrerseite	352
3. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Motor für Tür-Zuziehhilfe hinten Fahrerseite	353
4. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Fahrerseite	354
5. Bedienungseinheit in der Tür hinten Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	355
6. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende hinten Fahrerseite, Einstiegsleuchte hinten Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Fahrerseite, Ausstiegswarnleuchte hinten Fahrerseite	356
7. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung hinten links	357
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	358
050 - Tür hinten rechts , (L0L)	359-366
1. Tür hinten rechts , (L0L)	359
2. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Beifahrerseite	360
3. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Motor für Tür-Zuziehhilfe hinten Beifahrerseite	361
4. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Schließeinheit Tür hinten Beifahrerseite	362
5. Bedienungseinheit in der Tür hinten Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	363
6. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende hinten Beifahrerseite, Einstiegsleuchte hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Beifahrerseite, Ausstiegswarnleuchte hinten Beifahrerseite	364
7. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	365
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite	366
051 - Notrufmodul , (IV0),(IW1),(IW3),(IW5),(L0L)	367-371
1. Notrufmodul , (IV0),(IW1),(IW3),(IW5),(L0L)	367
2. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus	368
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher für Notrufmodul	369
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon vorn links, Mikrofon vorn rechts, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	370
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul, LTE-Antenne 2	371
052 - Automatische Distanzregelung , (8T3),(8T8)	372-374
1. Automatische Distanzregelung , (8T3),(8T8)	372
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Laserdistanzregelung, Heizelement für Radarsensor der automatischen Distanzregelung	373
3. Steuergerät für ABS. Steuergerät für Abstandsregelung	374

053 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (L0L),(Q2J)	375-389
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (L0L),(Q2J)	375
2. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte links	376
3. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Ventilblock 1 im Fahrersitz, Ventilblock 2 im Fahrersitz	377
4. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	378
5. Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Tiefenverstellung des Fahrersitzes	379
6. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz	380
7. Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes	381
8. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte rechts	382
9. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Ventilblock 1 im Beifahrersitz, Ventilblock 2 im Beifahrersitz	383
10. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	384
11. Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Tiefenverstellung des Beifahrersitzes	385
12. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Kompressor für Multikontursitz im Beifahrersitz	386
13. Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes	387
14. Bordnetzsteuergerät	388
15. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Relais für Sitzbelüftung, Massepunkt an der A-Säule rechts, Massepunkt unter dem Sitz vorn links	389
054 - Sitzheizung vorn , (L0L),(Q4Q)	390-392
1. Sitzheizung vorn , (L0L),(Q4Q)	390
2. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, Wangenheizung für Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzverlängerung	391
3. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne, Wangenheizung für Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzverlängerung	392
055 - Sitzheizung hinten , (4A4),(L0L)	393-395
1. Sitzheizung hinten , (4A4),(L0L)	393
2. beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	394
3. beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	395
056 - Elektrische Heckklappe , (4E7),(4E9)	396-400
1. Elektrische Heckklappe , (4E7),(4E9)	396
2. Bedienungseinheit für Heckklappensteuerung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	397
3. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	398
4. Warnsummer für Heckklappe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe	399
5. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung	400
057 - Beheizbare Heckscheibe, beheizbare Frontscheibe	401-404
1. Beheizbare Heckscheibe, beheizbare Frontscheibe	401
2. Relais für beheizbare Heckscheibe, Steuergerät für beheizbare Frontscheibe, Sicherung für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Frontscheibe	402
3. Entstörfilter für Scheibenantenne, Entstörkondensator 2 für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	403
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät	404
058 - Assistenzsysteme , (JX1)	405-406
1. Assistenzsysteme , (JX1)	405
2. Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn links, Steuergerät für Radarsensor zur Objekterkennung vorn rechts	406
059 - Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (0K4),(1VH),(1VJ)	407-412
1. Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (0K4),(1VH),(1VJ)	407
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Zünder für Batterieunterbrechung	408
3. Anlasser, Steuergerät für Airbag, Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler, Leitungsverteiler für Kl. 30	409

4. Motorsteuergerät, Starterrelais 2, Sicherungshalter C, Sicherungshalter E, Relais- und Sicherungsträger 1	410
5. Startergenerator, Sicherungshalter A, Leitungsverteiler für Kl. 40	411
6. Kühlmittelpumpe für Startergenerator	412
060 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	413-415
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	413
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Scheibenheizung für Frontsensorik	414
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Fahrwerk, Steuergerät für Informationselektronik 1	415
061 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L4),(4D3),(L0L)	416-425
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L4),(4D3),(L0L)	416
2. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte links	417
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	418
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	419
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes	420
6. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Fußraumleuchte rechts	421
7. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	422
8. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes	423
9. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes	424
10. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Relais für Sitzbelüftung, Masseverbindung 11 im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 14 im Hauptleitungsstrang, Masseverbindung 15 im Hauptleitungsstrang, Massepunkt an der A-Säule rechts, Massepunkt unter dem Sitz vorn links	425
062 - Kraftstoffsystem , (1VG)	426-427
1. Kraftstoffsystem , (1VG)	426
2. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	427
063 - Mobiltelefonsysteme , (9ZE),(9ZV),(9ZX)	428-435
1. Mobiltelefonsysteme , (9ZE),(9ZV),(9ZX)	428
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anzeigeeinheit 2 für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn	429
3. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anzeigeeinheit 2 für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn	430
4. Steuergerät für Informationselektronik 1	431
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für Bluetooth	432
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	433
7. Ladegerät 1 für mobile Endgeräte, Steuergerät 2 für Nahfeldkommunikation, Verstärker für Handy	434
8. Verstärker für Handy, Dachantenne, LTE-Antenne 3	435
064 - CD-Wechsler , (7D5)	436-437
1. CD-Wechsler , (7D5)	436
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, DVD-Player	437
065 - Soundsystem , (8RM),(9VD)	438-442
1. Soundsystem , (8RM),(9VD)	438
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	439
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn links	440
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	441
5. Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	442
066 - Soundsystem , (9VS)	443-448
1. Soundsystem , (9VS)	443
2. Steuergerät für digitales Soundpaket. Steuergerät für Informationselektronik 1. Mikrofoneinheit	444

im Dachmodul vorn, Sicherung für digitales Soundpaket	
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Türlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Centerlautsprecher	445
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Türlautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links	446
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher 2 vorn links, Mitteltonlautsprecher 2 vorn rechts	447
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Effektlautsprecher links, Effektlautsprecher rechts, Subwoofer	448
067 - Kraftstoffsystem , (1VH)	449-450
1. Kraftstoffsystem , (1VH)	449
2. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	450
068 - Multimediasystem , (9WQ)	451-452
1. Multimediasystem , (9WQ)	451
2. Koppelstelle für Sitz Fahrerseite, Koppelstelle für Sitz Beifahrerseite	452
069 - Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (0K4),(1VG)	453-459
1. Batterie, Anlasser und Drehstromgenerator , (0K4),(1VG)	453
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Steuergerät für Lenkhilfe, Zünder für Batterieunterbrechung	454
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Batterieunterbrechung, Leitungsverteiler, Leitungsverteiler für Kl. 30	455
4. Zweitbatterie, Anlasser, Diagnose-Interface für Datenbus	456
5. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter C, Sicherungshalter E, Relais- und Sicherungsträger 1	457
6. Startergenerator, Sicherungshalter A	458
7. Koppelstelle im Motorraum links, Koppelstelle 1 für Motorvorverkabelung	459
070 - Bang & Olufsen Soundsystem , (8RF)	460-466
1. Bang & Olufsen Soundsystem , (8RF)	460
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Subwoofer, Relais- und Sicherungsträger 4, Sicherung für digitales Soundpaket	461
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Centerlautsprecher, Centerlautsprecher 2	462
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Türlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts	463
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Türlautsprecher vorn rechts, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links	464
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	465
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Effektlautsprecher links, Effektlautsprecher rechts, Mitteltonlautsprecher 2 vorn links, Mitteltonlautsprecher 2 vorn rechts, Mitteltonlautsprecher 2 hinten rechts, Mitteltonlautsprecher 2 hinten links	466
071 - Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage , (9PA)	467-470
1. Scheibenwisch- und -waschanlage, beheizbare Spritzdüsen, Scheinwerferreinigungsanlage , (9PA)	467
2. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Bordnetzsteuergerät, Heckscheibenwaschpumpe	468
3. Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Frontscheibenwaschpumpe, Scheibenwaschpumpe, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	469
4. Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	470
072 - Anhängerbetrieb , (1D4),(1D8),(1D9)	471-474
1. Anhängerbetrieb , (1D4),(1D8),(1D9)	471
2. Steuergerät für Anhängererkennung	472
3. Taster für Entriegelung der Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Kontrollleuchte für Anhängervorrichtung, Motor für schwenkbaren Kugelkopf	473
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb, Anhängervorrichtung	474
073 - Aktive Lenkung (Dynamiklenkung) , (1N8)	475-477
1. Aktive Lenkung (Dynamiklenkung) , (1N8)	475
2. Steuergerät für aktive Lenkung	476
3. Steuergerät für aktive Lenkung, Motor für aktive Lenkung	477
074 - Dachmodule	478-480
1. Dachmodule	478
2. Bordnetzsteuergerät, Dachmodul vorn, Leseleuchte vorn links, Leseleuchte vorn rechts	479
3. Innenleuchte hinten, Dachmodul vorn, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	480
075 - MMI Navigation plus , (I8T)	481-499
1. MMI Navigation plus , (I8T)	481
2. Steuergerät für Informationselektronik 1	482
3. Lautstärkerealer Fahrerseite. Zusatzanzeige- und Bedienunaseinheit 1. Steuergerät für	483

Informationselektronik 1	
4. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anzeigeeinheit 2 für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn	484
5. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	485
6. Steuergerät für Informationselektronik 1	486
7. Steuergerät für Informationselektronik 1	487
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	488
9. Steuergerät für Informationselektronik 1	489
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	490
11. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, DVD-Player, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	491
12. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für Verkehrsdaten, Antenne für Nahbereichskommunikation	492
13. Mauterfassungsgeber, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker 2	493
14. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker 2	494
15. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für fahrzeuginterne Kommunikation	495
16. Steuergerät für Informationselektronik 1, GPS-Antenne, Antennenweiche für GPS	496
17. Steuergerät für Informationselektronik 1, Funkempfänger für Standheizung	497
18. Steuergerät für Informationselektronik 1	498
19. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	499
076 - Doppeltonhorn	500-501
1. Doppeltonhorn	500
2. Hochtonhorn, Tieftonhorn	501
077 - MMI mit Radio , (I8E),(I8V)	502-520
1. MMI mit Radio , (I8E),(I8V)	502
2. Steuergerät für Informationselektronik 1	503
3. Lautstärkeregler Fahrerseite, Zusatzanzeige- und Bedienungseinheit 1, Steuergerät für Informationselektronik 1	504
4. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Anzeigeeinheit 2 für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn	505
5. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	506
6. Steuergerät für Informationselektronik 1	507
7. Steuergerät für Informationselektronik 1	508
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	509
9. Steuergerät für Informationselektronik 1	510
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	511
11. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, DVD-Player, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1	512
12. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für Verkehrsdaten, Antenne für Nahbereichskommunikation	513
13. Mauterfassungsgeber, Steuergerät für Rückfahrkamerasystem, Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker 2	514
14. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenverstärker 2	515
15. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antenne für fahrzeuginterne Kommunikation	516
16. Steuergerät für Informationselektronik 1, GPS-Antenne, Antennenweiche für GPS	517
17. Steuergerät für Informationselektronik 1, Funkempfänger für Standheizung	518
18. Steuergerät für Informationselektronik 1	519
19. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	520
078 - Sitzheizung vorn , (Q1D),(L0L)	521-523
1. Sitzheizung vorn , (Q1D),(L0L)	521
2. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, Wangenheizung für Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzverlängerung	522
3. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne, Wangenheizung für Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzverlängerung	523
079 - Beleuchtete Make-up-Spiegel	524-525
1. Beleuchtete Make-up-Spiegel	524
2. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite	525
080 - Klimaanlage , (KH5)	526-536
1. Klimaanlage . (KH5)	526

2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät	527
3. Funktionseinheit für Duftsysteem, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Ionisator, Steuergerät für Duftsysteem	528
4. Sensor für Feinstaubgehalt der Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum Mitte	529
5. Temperaturfühler für Schalttafel, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum hinten links, Bordnetzsteuergerät	530
6. Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte, Bordnetzsteuergerät	531
7. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe hinten, Stellmotor der Frischluftklappe	532
8. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor des Mittenausströmers rechts, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor für Luftverteilerklappe hinten	533
9. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor des Mittenausströmers links, Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Temperaturklappe links	534
10. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	535
11. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	536
081 - Klimaanlage , (9AK)	537-545
1. Klimaanlage , (9AK)	537
2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät	538
3. Funktionseinheit für Duftsysteem, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Ionisator, Steuergerät für Duftsysteem	539
4. Potenziometer im Mittenausströmer links, Potenziometer im Seitenausströmer links, Sensor für Feinstaubgehalt der Klimaanlage, Bordnetzsteuergerät	540
5. Temperaturfühler für Schalttafel, Hochdruckgeber, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts, Bordnetzsteuergerät	541
6. Sensor für Luftgüte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Umluftklappe	542
7. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor des Mittenausströmers rechts, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor für Luftverteilerklappe hinten, Stellmotor der Frischluftklappe	543
8. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor des Mittenausströmers links, Stellmotor des Mittenausströmers rechts, Stellmotor der Temperaturklappe links	544
9. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	545
082 - Klimaanlage , (9AQ)	546-560
1. Klimaanlage , (9AQ)	546
2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät, Frischluftgebläse	547
3. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Ionisator, Steuergerät für Duftsysteem	548
4. Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts, Bordnetzsteuergerät	549
5. Temperaturfühler für Schalttafel, Potenziometer im Seitenausströmer links, Bordnetzsteuergerät	550
6. Potenziometer im Mittenausströmer links, Bordnetzsteuergerät	551
7. Hochdruckgeber, Sensor für Luftgüte und Luftfeuchte außen, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums rechts, Stellmotor der Absperrklappe der B-Säule und des Fußraums links	552
8. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Umluftklappe, Stellmotor der Frischluftklappe	553
9. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Fußraumklappe rechts, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor des Seitenausströmers rechts, Stellmotor für Luftverteilung hinten rechts	554
10. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor des Mittenausströmers links, Stellmotor des Mittenausströmers rechts, Stellmotor der Luftmengenklappe hinten rechts, Stellmotor des Seitenausströmers rechts	555
11. Bordnetzsteuergerät, Stellmotor des Mittenausströmers links, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Luftmengenklappe hinten links, Stellmotor des Seitenausströmers links	556
12. Ausströmtemperaturgeber für Mannanströmer hinten links, Bordnetzsteuergerät, Stellmotor der Fußraumklappe links, Stellmotor der Luftmengenklappe hinten links, Stellmotor für Luftverteilung hinten links	557
13. Potenziometer im Mannanströmer hinten links, Potenziometer im Mannanströmer hinten rechts, Ausströmtemperaturgeber für Mannanströmer hinten rechts, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum hinten links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum hinten rechts, Bordnetzsteuergerät	558
14. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum links, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum rechts	559
15. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	560
083 - Standheizung, Zusatzheizung , (9M9),(7E6)	561-565
1. Standheizung. Zusatzheizung . (9M9).(7E6)	561

2. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung	562
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dosierpumpe	563
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Funkempfänger für Standheizung	564
5. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Relais- und Sicherungsträger 3, Heizelement für Luftzusatzheizung	565
084 - Panorama-Schiebedach , (3FB)	566-568
1. Panorama-Schiebedach , (3FB)	566
2. Taster für Schiebedach, Taster 1 für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach, Diagnose-Interface für Datenbus	567
3. Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor, Motor für Schiebedachrollo	568
085 - LED-Scheinwerfer , (8G0),(8G1)	569-577
1. LED-Scheinwerfer , (8G0),(8G1)	569
2. Bordnetzsteuergerät	570
3. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links	571
4. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links, statisches Kurvenlicht links	572
5. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Leistungsmodul 2 für LED-Scheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	573
6. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts	574
7. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts, statisches Kurvenlicht rechts	575
8. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Leistungsmodul 2 für LED-Scheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	576
9. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	577
086 - LED-Scheinwerfer mit Laserfernlicht , (8IZ)	578-595
1. LED-Scheinwerfer mit Laserfernlicht , (8IZ)	578
2. Bordnetzsteuergerät	579
3. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn links	580
4. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung	581
5. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links	582
6. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Leistungsmodul für Matrixscheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Fernlichtscheinwerfer links	583
7. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Leistungsmodul für Matrixscheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lüfter für Scheinwerfer links	584
8. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer links, Lampe für Zusatzfernlicht links	585
9. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, statisches Kurvenlicht links, Lampe für Zusatzfernlicht links, Lüfter 2 für Scheinwerfer links	586
10. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Leistungsmodul 2 für LED-Scheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links	587
11. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Lampe für Seitenmarkierungsleuchte vorn rechts	588
12. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	589
13. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	590
14. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Leistungsmodul für Matrixscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Fernlichtscheinwerfer rechts	591
15. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Leistungsmodul für Matrixscheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lüfter für Scheinwerfer rechts	592
16. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, Lampe für Abblendlichtscheinwerfer rechts, Lampe für Zusatzfernlicht rechts	593
17. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn rechts, statisches Kurvenlicht rechts, Lampe für Zusatzfernlicht rechts, Lüfter 2 für Scheinwerfer rechts	594
18. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Leistungsmodul 2 für LED-Scheinwerfer rechts, Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Scheinwerfer vorn rechts	595
087 - Notrufmodul . (IV1).(IV2).(IV4).(IV5).(IV6).(IV7).(IV8)	596-601

1. Notrufmodul , (IV1),(IV2),(IV4),(IV5),(IV6),(IV7),(IV8)	596
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	597
3. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Lautsprecher für Notrufmodul	598
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	599
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn, Antenne für fahrzeuginterne Kommunikation	600
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	601
088 - Sitzheizung vorn , (Q1A),(Q2J),(L0L)	602-605
1. Sitzheizung vorn , (Q1A),(Q2J),(L0L)	602
2. beheizbarer Fahrersitz, Wangenheizung für Fahrersitz	603
3. beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz	604
4. beheizbare Beifahrersitzlehne, Wangenheizung für Beifahrersitz	605
089 - Airbag-Systeme (US-Ausstattung) , (4UB),(4UH)	606-620
1. Airbag-Systeme (US-Ausstattung) , (4UB),(4UH)	606
2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags	607
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	608
4. Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Beifahrerairbag-Einheit	609
5. Gurtschalter Fahrerseite, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	610
6. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Sitzbelegungserkennung	611
7. Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Sitzbelegungserkennung, Heizelement mit Sitzbelegungserkennung Beifahrerseite	612
8. Doppelgurtschloss, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	613
9. Gurtschloss Beifahrerseite, 2. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor hinten Mitte, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite	614
10. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	615
11. Hybrid-Batterie-Einheit, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	616
12. Zweitbatterie, Batterie, 48 V, Steuergerät für Airbag, Zünder für Knieairbag Fahrerseite, Zünder für Knieairbag Beifahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 Beifahrerseite	617
13. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer hinten links, Steuergerät für Gurtstraffer hinten rechts	618
14. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts	619
15. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	620
090 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), nur für US-Ausstattung , (8SP)	621-624
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), nur für US-Ausstattung , (8SP)	621
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links	622
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte Mitte, Lampe 2 für Brems- und Blinklicht links, Lampe für Schlusslicht Mitte	623
4. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte rechts, Lampe für Brems- und Blinklicht rechts	624
091 - 2,0-I-Dieselmotor , DFBA	625-645
1. 2,0-I-Dieselmotor , DFBA	625
2. Hauptrelais, Sicherungshalter A	626
3. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Sicherungshalter A, Sicherung für Glühkerzen, Leitungsverteiler für Kl. 30a	627
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik	628
5. Motorsteuergerät	629
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 2	630
7. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	631
8. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2	632
9. Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Einspritzventil für Reduktionsmittel	633
10. Motorsteuergerät. Heizwiderstand für Kurbelaehäuseentlüftung. Ventil für Kraftstoffdosierung.	634

Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	
11. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	635
12. Motordrehzahlgeber, Luftmassenmesser, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät	636
13. Modul für Motortemperaturregelung, Hallgeber, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1	637
14. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	638
15. Drosselklappensteuereinheit, Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	639
16. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 4, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	640
17. Kühlmitteltemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Kühlmitteltemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	641
18. Steuergerät für Kühlmittelkreislauf, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	642
19. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	643
20. Bremspedalschalter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	644
21. Motorsteuergerät, Klimakompressor	645
092 - 2,0-l-Benzinmotor , DKNA,DLHA	646-666
1. 2,0-l-Benzinmotor , DKNA,DLHA	646
2. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	647
3. Sicherungshalter A	648
4. Motorsteuergerät, Einzelsicherung für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Leitungsverteiler für Kl. 30	649
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherung für Motorelektronik	650
6. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	651
7. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	652
8. Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	653
9. Saugrohrdruckgeber, Hallgeber 2, Motorsteuergerät	654
10. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 4	655
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung	656
12. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Steuerventil für Kolbenkühlhosen	657
13. Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	658
14. Hallgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	659
15. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Drosselklappensteuereinheit, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	660
16. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	661
17. Startergenerator, Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	662
18. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	663
19. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Umwälzpumpe	664
20. Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	665
21. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	666
093 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), nur für US-Ausstattung , (8SQ)	667-669
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED), nur für US-Ausstattung , (8SQ)	667
2. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte links	668
3. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte Mitte, Lampe für Brems- und Blinklicht rechts, Lampe 2 für Brems- und Blinklicht links, Lampe für Schlusslicht Mitte	669
094 - Sicherunasbeleauna für Rechtslenker . (L0R)	670-703

1. Sicherungsbelegung für Rechtslenker , (L0R)	670
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Zünder für Batterieunterbrechung	671
3. Zünder für Batterieunterbrechung	672
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Steuergerät für Kühlerlüfter, Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Leitungsverteiler für Kl. 30, Leitungsverteiler für Kl. 30a	673
5. Anlasser, Leitungsverteiler für Kl. 30	674
6. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für Hinterachslenkung, Leitungsverteiler	675
7. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherung für Motorelektronik	676
8. Hauptrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais- und Sicherungsträger 2	677
9. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Relais- und Sicherungsträger 2, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung, Sicherung für Steuergerät des automatischen Getriebes	678
10. Sicherungshalter B, Relais- und Sicherungsträger 2, Sicherung 1 für ABS-Steuergerät, Sicherung 2 für ABS-Steuergerät	679
11. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	680
12. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	681
13. Zweitbatterie, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B	682
14. Sicherungshalter C	683
15. Sicherungshalter C, elektrische Pumpe 3 für Getriebe	684
16. Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	685
17. Sicherungshalter D	686
18. Sicherungshalter E	687
19. Sicherungshalter E	688
20. Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Sicherungshalter E	689
21. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter F, Relais- und Sicherungsträger 3	690
22. Sicherungshalter F	691
23. Sicherungshalter F, Sicherungshalter G	692
24. Sicherungshalter G	693
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherung für beheizbare Heckscheibe, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung	694
26. Relais der Kühlmittelpumpen für Thermomanagement, Sicherungshalter H, Sicherung für Niveauregelung, Sicherung für digitales Soundpaket	695
27. Sicherungshalter H	696
28. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Sicherungshalter H	697
29. Sicherungshalter J	698
30. Sicherungshalter J, Sicherungshalter M	699
31. Sicherungshalter M	700
32. Steuergerät für Telefon, Telematik, Schnittstellensteuergerät für Telematik, Sicherungshalter M	701
33. Hybrid-Batterie-Einheit, Batterie, 48 V, Steuergerät für Batterieregelung, Steuergerät für Klimakompressor, Relais für Kühlmittelpumpe der Hochvoltbatterie, Relais für Sitzbelüftung, Sicherungshalter N, Wartungsstecker für Hochvoltssystem	702
34. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Steuergerät für Thermomanagement, Sicherungshalter N	703
095 - 2,9-l-Benzinmotor , DKMB	704-730
1. 2,9-l-Benzinmotor , DKMB	704
2. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Sicherungshalter E, Leitungsverteiler für Kl. 30a	705
3. Sicherungshalter A	706
4. Sicherungshalter A, Kühlmittelpumpe für Startergenerator	707
5. Motorsteuergerät, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherung für Motorelektronik	708
6. Gaspedalmodul, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	709
7. Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	710
8. Ladedruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	711
9. Öldruckschalter, Öltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Zylinderblock, Schaltventil für mechanische Kühlmittelpumpe	712
10. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1	713
11. Motorsteuergerät, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 4	714
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6, Ventil für Kraftstoffdosierung	715
13. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 1. Einlassnockensteller 1 für Zylinder 2.	716

Einlassnockensteller 1 für Zylinder 3, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 4, Motorsteuergerät	
14. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 5, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 6, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	717
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Schubumluftventil für Bank 1, Schubumluftventil für Bank 2	718
16. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	719
17. Hallgeber, Hallgeber 2, Hallgeber 3, Hallgeber 4, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf	720
18. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Motorsteuergerät	721
19. Klopfsensor 2, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Ladedruckgeber 2, Temperaturgeber 1 für Ladeluftkühler, Temperaturgeber 2 für Ladeluftkühler, Temperaturgeber für Motorabdeckung, Motorsteuergerät	722
20. Öldruckgeber, Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Bypassklappe des elektrischen Verdichters, Pumpe für Ladeluftkühlung	723
21. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde 2 vor Katalysator, Motorsteuergerät	724
22. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 2 nach Katalysator, Motorsteuergerät	725
23. Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Steuergerät für Kühlerlüfter, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	726
24. Startergenerator, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2	727
25. Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	728
26. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für elektrischen Verdichter, Klimakompressor	729
27. Steuergerät für Körperschall, Aktuator für Körperschall	730
096 - Komfortsystem, Rechtslenker , (LOR)	731-744
1. Komfortsystem, Rechtslenker , (LOR)	731
2. Bordnetzsteuergerät	732
3. Bordnetzsteuergerät	733
4. Kontaktschalter für Motorhaube, Kontaktschalter 2 für Motorhaube, Bordnetzsteuergerät	734
5. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Bordnetzsteuergerät	735
6. Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn links, Handschuhfachleuchte	736
7. Bordnetzsteuergerät, Lampe für Fußraumbeleuchtung vorn rechts, Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel	737
8. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel	738
9. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 4 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Lampe für Mittelarmlehnenbeleuchtung rechts	739
10. Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn, Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Mittelkonsole vorn	740
11. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Konturbeleuchtung der Mittelkonsole, Leuchte 2 für Konturbeleuchtung der Mittelkonsole	741
12. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	742
13. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Glasbruchsensor für Heckscheibe, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Tankdeckelverriegelung	743
14. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Zentralsteuergerät für Komfortsystem	744
097 - Airbag-Systeme für Rechtslenker , (4UE),(4UF),(LOR)	745-759
1. Airbag-Systeme für Rechtslenker , (4UE),(4UF),(LOR)	745
2. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Ablassventil des Fahrerairbags	746
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	747
4. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Beifahrerairbag-Einheit	748
5. Gurtschalter Fahrerseite, Sitzpositionssensor Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	749
6. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Sitzpositionssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	750
7. Doppelgurtschloss, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	751
8. Gurtschloss Beifahrerseite, 2. Sitzreihe, Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite	752
9. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite. Crashsensor für Seitenairbag hinten	753

Beifahrerseite, Crashesensor für Frontairbag Fahrerseite, Crashesensor für Frontairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	
10. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	754
11. Zweitbatterie, Hybrid-Batterie-Einheit, Batterie, 48 V, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer 2 Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer 2 Beifahrerseite	755
12. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer hinten links, Steuergerät für Gurtstraffer hinten rechts	756
13. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts	757
14. Druckschlauchsensoren für Fußgängerschutz vorn, Auslöser 1 für Fußgängerschutz, Auslöser 2 für Fußgängerschutz, Crashesensor Mitte für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag	758
15. Crashesensor Fahrerseite für Fußgängerschutz, Crashesensor Beifahrerseite für Fußgängerschutz, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	759
098 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0R)	760-763
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0R)	760
2. Bordnetzsteuergerät	761
3. Bordnetzsteuergerät	762
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	763
099 - Sitzheizung vorn , (L0R),(Q1A),(Q2J)	764-767
1. Sitzheizung vorn , (L0R),(Q1A),(Q2J)	764
2. beheizbarer Fahrersitz, Wangenheizung für Fahrersitz	765
3. beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz	766
4. beheizbare Beifahrersitzlehne, Wangenheizung für Beifahrersitz	767
100 - Sitzheizung vorn , (L0R),(Q1D)	768-770
1. Sitzheizung vorn , (L0R),(Q1D)	768
2. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, Wangenheizung für Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzverlängerung	769
3. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne, Wangenheizung für Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzverlängerung	770
101 - Sitzheizung hinten , (4A4),(L0R)	771-773
1. Sitzheizung hinten , (4A4),(L0R)	771
2. beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	772
3. beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	773
102 - Sitzheizung vorn , (L0R),(Q4Q)	774-776
1. Sitzheizung vorn , (L0R),(Q4Q)	774
2. beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, Wangenheizung für Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzverlängerung	775
3. beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne, Wangenheizung für Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzverlängerung	776
103 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (L0R),(Q2J)	777-791
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (L0R),(Q2J)	777
2. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte rechts	778
3. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Ventilblock 1 im Fahrersitz, Ventilblock 2 im Fahrersitz	779
4. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	780
5. Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Tiefenverstellung des Fahrersitzes	781
6. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Kompressor für Multikontursitz im Fahrersitz	782
7. Lüfter für Sitzlehne des Fahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Fahrersitzes	783
8. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte links	784
9. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Ventilblock 1 im Beifahrersitz, Ventilblock 2 im Beifahrersitz	785
10. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	786
11. Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite, Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Tiefenverstellung des Beifahrersitzes	787
12. Steuergerät für Beifahrersitzverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes. Kompressor für Multikontursitz im Beifahrersitz	788

13. Lüfter für Sitzlehne des Beifahrersitzes, Lüfter für Sitzkissen des Beifahrersitzes	789
14. Bordnetzsteuergerät	790
15. Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Relais für Sitzbelüftung	791
104 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L3),(L0R),(Q1A),(Q1D)	792-795
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L3),(L0R),(Q1A),(Q1D)	792
2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Fußraumleuchte rechts	793
3. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Fußraumleuchte links	794
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Bordnetzsteuergerät, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	795
105 - Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L4),(4D0),(L0R)	796-803
1. Fahrer- und Beifahrersitzverstellung , (3L4),(4D0),(L0R)	796
2. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Fußraumleuchte rechts	797
3. Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion	798
4. Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes	799
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Sitzverstellung und Lenksäulenverstellung mit Memoryfunktion, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	800
6. Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Fußraumleuchte links	801
7. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung des Beifahrersitzes	802
8. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	803
106 - Notrufmodul , (IV0),(IW1),(IW3),(IW5),(L0R)	804-808
1. Notrufmodul , (IV0),(IW1),(IW3),(IW5),(L0R)	804
2. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus	805
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Lautsprecher für Notrufmodul	806
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon vorn links, Mikrofon vorn rechts, Mikrofoneinheit im Dachmodul vorn	807
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul, LTE-Antenne 2	808
107 - 3,0-l-Dieselmotor , DEWA	809-833
1. 3,0-l-Dieselmotor , DEWA	809
2. Hauptrelais, Sicherungshalter A, Leistungsverteiler für Kl. 30a	810
3. Sicherungshalter A	811
4. Anlasser, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Sicherungshalter A, Sicherungshalter E	812
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Glühkerze 5, Glühkerze 6	813
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherung für Motorelektronik	814
7. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	815
8. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	816
9. Luftmassenmesser, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	817
10. Abgasrückführungsventil 1, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Kraftstoffdosierung	818
11. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Pumpe für Kühlmittelumlauf	819
12. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	820
13. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2. Abgastemperaturgeber 3. Motorsteuergerät	821

14. Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Differenzdruckgeber 2, Öltemperaturgeber 2, Geber 1 für Abgasturboladerdrehzahl, Motorsteuergerät	822
15. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Differenzdruckgeber, Druckgeber für Abgasrückführung, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	823
16. Drosselklappensteuereinheit, Saugrohrklappensteuereinheit, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	824
17. Abgasrückführungsventil 2, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1	825
18. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2	826
19. Steuergerät für Kühlerlüfter, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	827
20. Partikelsensor, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	828
21. Startergenerator, Motorsteuergerät, Steuergerät für elektrischen Verdichter, Kühlmittelpumpe für Startergenerator	829
22. Bremspedalschalter, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	830
23. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Klimakompressor	831
24. Steuergerät für Körperschall, Aktuator für Körperschall	832
25. Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Aktuator 1 für Motorgeräuscherzeugung	833
108 - Fahrertür , (LOR)	834-846
1. Fahrertür , (LOR)	834
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Fahrerseite	835
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung Fahrerseite, Motor für Fahrertür-Zuziehhilfe	836
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	837
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	838
6. Außenspiegelverstellung, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	839
7. Außenspiegelverstellung, Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Fahrerseite	840
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Leuchte für Türlautsprecherblende Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite	841
9. Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Türsteuergerät Fahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türablagenbeleuchtung rechts	842
10. Taster für Fernverriegelung der Heckklappe, Taster für Tankdeckelverriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte Fahrerseite	843
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	844
12. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Umfeld-Kamera rechts, Außenspiegel Fahrerseite	845
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	846
109 - Beifahrertür , (LOR)	847-856
1. Beifahrertür , (LOR)	847
2. Türsteuergerät Beifahrerseite, Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter D, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste Beifahrerseite	848
3. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Motor für Beifahrertür-Zuziehhilfe	849
4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	850
5. Fensterheberschalter Beifahrertür, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte Beifahrerseite	851
6. Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite, Ausstiegswarnleuchte Beifahrerseite	852
7. Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte für Türkonturbeleuchtung Beifahrerseite, Leuchte für Türablagenbeleuchtung links, Umfeld-Kamera links, Außenspiegel Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite	853
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	854
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Außenspiegel Beifahrerseite	855
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	856
110 - Tür hinten links , (LOR)	857-864
1. Tür hinten links . (LOR)	857

2. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Beifahrerseite	858
3. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Motor für Tür-Zuziehhilfe hinten Beifahrerseite	859
4. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Schließenheit Tür hinten Beifahrerseite	860
5. Bedienungseinheit in der Tür hinten Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Beifahrerseite	861
6. Türsteuergerät hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende hinten Beifahrerseite, Einstiegsleuchte hinten Beifahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Beifahrerseite, Ausstiegswarnleuchte hinten Beifahrerseite	862
7. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten links, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten links, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung hinten links	863
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite	864
111 - Tür hinten rechts , (LOR)	865-872
1. Tür hinten rechts , (LOR)	865
2. Bordnetzsteuergerät, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Ambientebeleuchtung der Einstiegsleiste hinten Fahrerseite	866
3. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Motor für Tür-Zuziehhilfe hinten Fahrerseite	867
4. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türaußengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Schließenheit Tür hinten Fahrerseite	868
5. Bedienungseinheit in der Tür hinten Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Motor für Fensterheber hinten Fahrerseite	869
6. Türsteuergerät hinten Fahrerseite, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung hinten Fahrerseite, Leuchte für Türlautsprecherblende hinten Fahrerseite, Einstiegsleuchte hinten Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung hinten Fahrerseite, Ausstiegswarnleuchte hinten Fahrerseite	870
7. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür hinten rechts, Leuchte für Türkonturbeleuchtung hinten rechts, Leuchte 2 für Türkonturbeleuchtung hinten rechts	871
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten Beifahrerseite	872
112 - Reduktionsmittel-Dosiersystem , (FK1),(FK2)	873-876
1. Reduktionsmittel-Dosiersystem , (FK1),(FK2)	873
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	874
3. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Tankgeber für Reduktionsmittel, Temperatugeber für Reduktionsmittel, Druckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Pumpe für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1)	875
4. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Pumpe für Reduktionsmittel, Heizung 2 für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 3)	876
113 - 2,0-l-Benzinmotor , DKYA	877-897
1. 2,0-l-Benzinmotor , DKYA	877
2. Sicherungshalter A, Leitungsverteiler für Kl. 30	878
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	879
4. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter C	880
5. Motorsteuergerät, Starterrelais 2, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherung für Motorelektronik	881
6. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	882
7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker, Zündkerze 1, Zündkerze 4	883
8. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	884
9. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	885
10. Hallgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	886
11. Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	887
12. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung, Steuerventil für Kolbenkühl Düsen	888
13. Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	889
14. Saugrohrdruckgeber, Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	890
15. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Motordrehzahlgeber. Klopfsensor 1. Hallgeber 2. Motorsteuergerät	891

16. Drosselklappensteuereinheit, Modul für Motortemperaturregelung, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Motorsteuergerät	892
17. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	893
18. Startergenerator, Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Luftmassenmesser, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	894
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	895
20. Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	896
21. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	897
114 - 2,0-I-Benzinmotor , DLGA	898-923
1. 2,0-I-Benzinmotor , DLGA	898
2. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	899
3. Sicherungshalter A	900
4. Sicherungshalter A	901
5. Motorsteuergerät	902
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf	903
7. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzenstecker	904
8. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	905
9. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	906
10. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	907
11. Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	908
12. Motordrehzahlgeber, Saugrohrdruckgeber, Hallgeber 2, Motorsteuergerät	909
13. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Stellelement für Motortemperaturregelung	910
14. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	911
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	912
16. Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	913
17. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Geber 2 für Sekundärluftdruck, Motorsteuergerät, Sekundärlufteinblasventil, Steuerventil für Kolbenkühlöfen	914
18. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	915
19. Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Bremskraftverstärker, Magnetventil 7, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters	916
20. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	917
21. Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Motorsteuergerät	918
22. Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Motorsteuergerät	919
23. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	920
24. Steuergerät für Kühlerlüfter, Relais für Sekundärluftpumpe, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Steuergerät für Thermomanagement, Motor für Sekundärluftpumpe	921
25. Geber 1 für Aggregatelagerung, Geber 2 für Aggregatelagerung, Steuergerät für Lenkhilfe, Steuergerät für Aggregatelagerung, Aktuator 1 für Aggregatelagerung, Aktuator 2 für Aggregatelagerung	922
26. Steuergerät für Aggregatelagerung	923
115 - 3,0-I-Dieselmotor , CVMD	924-942
1. 3,0-I-Dieselmotor , CVMD	924
2. Hauptrelais, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Leitungsverteiler für Kl. 30a	925
3. Sicherungshalter A	926
4. Brennraumdruckgeber für Zylinder 2, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Regelventil für Kraftstoffdruck, Glühkerze 1, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Glühkerze 5, Glühkerze 6	927
5. Luftmassenmesser, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät	928
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherung für Motorelektronik	929
7. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	930
8. Ansauglufttemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Klimakompressor	931
9. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Abgasrückführungsventil 1, Motorsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für	932

elektrohydraulische Motorlagerung, Ventil für Kraftstoffdosierung	
10. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber 2, Motorsteuergerät, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	933
11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	934
12. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Temperaturfühler für Abgasrückführung, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät	935
13. Öldruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Differenzdruckgeber, Temperaturgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät	936
14. Drosselklappensteuereinheit, Saugrohrklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	937
15. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Steuereinheit für Abgasturbolader 1	938
16. Wasserstandsgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	939
17. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Ventil für Bypassklappe des Luftfilters, Pumpe für Kühlmittelumlauf	940
18. Bremspedalschalter, Ladedruckgeber, Öltemperaturgeber 2, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	941
19. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	942
116 - 4,0-l-Benzinmotor , DJPB	943-975
1. 4,0-l-Benzinmotor , DJPB	943
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter E	944
3. Sicherungshalter A	945
4. Hauptrelais, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter A	946
5. Einzelsicherung für Kühlerlüfter, Sicherung für Kühlerlüfter, Stufe 2, Leitungsverteiler für Kl. 30a	947
6. Motorsteuergerät, Relais- und Sicherungsträger 1, Sicherung für Motorelektronik	948
7. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	949
8. Öldruckschalter, Öltemperaturgeber, Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Getriebelagerung, Ventil 2 für Getriebelagerung, Steuerventil für Kolbenkühl Düsen	950
9. Motorsteuergerät	951
10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen, Klimakompressor	952
11. Motorsteuergerät, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündspule 5 mit Leistungsendstufe, Zündspule 6 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen	953
12. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Zündspule 7 mit Leistungsendstufe, Zündspule 8 mit Leistungsendstufe, Heizwiderstand 2 für Kurbelgehäuseentlüftung, Ventil für Kurbelgehäuseentlüftung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	954
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Einspritzventil für Zylinder 5, Einspritzventil für Zylinder 6	955
14. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 7, Einspritzventil für Zylinder 8, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil 2 für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Schaltventil für mechanische Kühlmittelpumpe	956
15. Öldruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Kraftstoffdruckgeber 2, Motorsteuergerät	957
16. Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 2, Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Drucksensor 2 für Tankentlüftung, Motorsteuergerät	958
17. Auslassnockensteller 1 für Zylinder 2, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 3, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 5, Einlassnockensteller 1 für Zylinder 8, Motorsteuergerät	959
18. Auslassnockensteller 1 für Zylinder 3, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 5, Auslassnockensteller 1 für Zylinder 8, Temperaturgeber für Motorabdeckung, Motorsteuergerät	960
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Magnetventil 2 für Aktivkohlebehälter, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung, Ventil 2 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Schubumluftventil für Bank 1	961
20. Temperaturfühler für Motor, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Magnetventil 2 für Ladedruckbegrenzung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Schubumluftventil für Bank 2	962
21. Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappensteuereinheit 2, Motorsteuergerät, Umwälzpumpe 5	963
22. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Ladedruckgeber 2, Motorsteuergerät	964
23. Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Hallgeber 2, Hallgeber 3, Hallgeber 4, Motorsteuergerät	965
24. Saugrohrdruckgeber, Klopfsensor 3, Klopfsensor 4, Saugrohrdruckgeber 2, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	966

25. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit 2	967
26. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 2 vor Katalysator, Motorsteuergerät	968
27. Lambdasonde 2 nach Katalysator, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter	969
28. Startergenerator, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	970
29. Bremspedalschalter, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Pumpe für Getriebeölkühlung	971
30. Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose, Abgastemperaturgeber 3 für Bank 2, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Differenzdruckgeber 2 für Partikelfilter, Motorsteuergerät	972
31. Abgastemperaturgeber 3, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Motorsteuergerät	973
32. Steuergerät für Körperschall, Aktuator für Körperschall	974
33. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Magnetventil links für elektrohydraulische Motorlagerung, Magnetventil rechts für elektrohydraulische Motorlagerung	975
117 - 8-Gang-Automatikgetriebe 0D5/0D6 , (1VJ),(G1G)	976-982
1. 8-Gang-Automatikgetriebe 0D5/0D6 , (1VJ),(G1G)	976
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherung für Steuergerät des automatischen Getriebes	977
3. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Temperaturgeber im Steuergerät, Geber für Parksperre, Steuergerät für automatisches Getriebe, Ventil für Getriebeölkühlung	978
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	979
5. Wählhebel, Geber für Wählhebelsperre quer, Diagnose-Interface für Datenbus	980
6. Wählhebel, Geber für Wählhebelstellung, Magnet für Wählhebelsperre, Motor für Wählhebelsperre quer, Wählbereichsanzeige	981
7. Wählhebel, Taster für Wählhebelentriegelung, Taster für Parksperre, Kontrollleuchte für Parksperre	982
118 - Doppelkupplungsgetriebe DSG , (0K3),(G1C),(G1D)	983-989
1. Doppelkupplungsgetriebe DSG , (0K3),(G1C),(G1D)	983
2. Sicherung für Steuergerät des automatischen Getriebes	984
3. Getriebeöltemperaturgeber, Wegsensor 1 für Gangsteller, Wegsensor 3 für Gangsteller, Temperaturgeber im Steuergerät, Hydraulikdruckgeber 1, Sensor für Fahrstufe, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Parksperre	985
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 4, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe	986
5. Geber 1 für Getriebeeingangsdrehzahl, Rotorlagegeber der Zusatzhydraulikpumpe für Getriebe, Steuergerät für automatisches Getriebe, Zusatzhydraulikpumpe für Getriebe, elektrische Pumpe 2 für Getriebe, elektrische Pumpe 3 für Getriebe	987
6. Wählhebel, Diagnose-Interface für Datenbus, Magnet für Wählhebelsperre	988
7. Wählhebel, Geber für Wählhebelstellung, Geber für Wählhebelsperre quer, Steuergerät für Allradantrieb, Wählbereichsanzeige	989
119 - Motorgeräuscherzeugung , (0K3)	990-991
1. Motorgeräuscherzeugung , (0K3)	990
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Motorgeräuscherzeugung, Aktuator 1 für Motorgeräuscherzeugung	991
120 - Kommunikation , (B1P)	992-995
1. Kommunikation , (B1P)	992
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schnittstellensteuergerät für Telematik	993
3. Hybrid-Batterie-Einheit, Steuergerät für Telefon, Telematik, Schnittstellensteuergerät für Telematik	994
4. Steuergerät für Telefon, Telematik	995
121 - Kraftstoffsystem , (1VJ)	996-997
1. Kraftstoffsystem , (1VJ)	996
2. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffvorratsgeber 2, Zentralsteuergerät für Komfortsystem, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	997
122 - Hochvoltssystem , (0K3)	998-1009
1. Hochvoltssystem , (0K3)	998
2. Sicherungshalter H, Sicherungshalter N, Leistungsverteiler	999
3. Steuergerät für Batterieregelung, Relais für Kühlmittelpumpe der Hochvoltbatterie, Wartungsstecker für Hochvoltssystem	1000
4. Kühlmitteltemperaturgeber 1 für Hochvoltbatterie, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Hochvoltbatterie, Steuergerät für Batterieregelung, Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie	1001
5. Hybrid-Batterie-Einheit, Steuergerät für Batterieregelung	1002
6. Hybrid-Batterie-Einheit	1003
7. Hybrid-Batterie-Einheit, Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Steuergerät für Airbag	1004
8. Wechselrichter für Fahrmotor. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb	1005

9. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Drehstromantrieb	1006
10. Leistungs- und Steuerelektronik für Elektroantrieb, Steuergerät für Klimakompressor, Drehstromantrieb	1007
11. Steuergerät für Klimakompressor, Steuergerät für Hochvoltheizung (PTC)	1008
12. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Thermomanagement	1009
123 - Thermomanagement , (OK3)	1010-1018
1. Thermomanagement , (OK3)	1010
2. Sicherungshalter H, Sicherungshalter N	1011
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Thermomanagement, Relais der Kühlmittelpumpen für Thermomanagement	1012
4. Steuergerät für Thermomanagement, Kühlmittelpumpe für Thermomanagement, Kühlmittelpumpe 2 für Thermomanagement, Kühlmittelpumpe 4 für Thermomanagement	1013
5. Steuergerät für Thermomanagement, Umschaltventil 1 für Kühlmittel, Umschaltventil 3 für Kühlmittel, Umschaltventil 4 für Kühlmittel, Absperrventil für Kältemittel	1014
6. Geber 2 für Kühlmittelangelanzeige, Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Thermomanagement, Kühlmitteltemperaturgeber 3 für Thermomanagement, Kühlmitteltemperaturgeber 4 für Thermomanagement, Kühlmitteltemperaturgeber 5 für Thermomanagement, Kühlmitteltemperaturgeber 6 für Thermomanagement, Kühlmitteltemperaturgeber 7 für Thermomanagement, Steuergerät für Thermomanagement	1015
7. Kühlmitteltemperaturgeber 1 für Thermomanagement, Kühlmitteltemperaturgeber 8 für Thermomanagement, Steuergerät für Thermomanagement, Expansionsventil 2 für Kältemittel, Absperrventil 2 für Kältemittel, Absperrventil 3 für Kältemittel	1016
8. Steuergerät für Klimakompressor, Steuergerät für Hochvoltheizung (PTC), Steuergerät für Thermomanagement, Absperrventil 4 für Kältemittel, Absperrventil 5 für Kältemittel	1017
9. Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur Niederdruckseite, Geber für Kältemitteldruck und Kältemitteltemperatur Hochdruckseite, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Steuergerät für Thermomanagement	1018
124 - Ladesteckdosen für Hochvoltsystem , (ES3)	1019-1023
1. Ladesteckdosen für Hochvoltsystem , (ES3)	1019
2. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter N	1020
3. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Stellelement für Hochvolt-Ladesteckerverriegelung 1, Temperaturgeber für Ladesteckdose 1, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	1021
4. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Tastermodul für Batterieladung	1022
5. Hybrid-Batterie-Einheit, Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie	1023
126 - Ladesteckdosen für Hochvoltsystem , (ES9)	1024-1028
1. Ladesteckdosen für Hochvoltsystem , (ES9)	1024
2. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung 1, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter N	1025
3. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Stellelement für Hochvolt-Ladesteckerverriegelung 1, Temperaturgeber für Ladesteckdose 1, Ladesteckdose 1 für Hochvoltbatterieladung	1026
4. Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie, Tastermodul für Batterieladung	1027
5. Hybrid-Batterie-Einheit, Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie	1028
127 - Automatische Distanzregelung , (8T4),(8T5)	1029-1030
1. Automatische Distanzregelung , (8T4),(8T5)	1029
2. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Heizelement für Radarsensor der automatischen Distanzregelung	1030
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	1031-1052
1. Massepunkte	1031-1052
1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs	1034-1040
1.1.1 Front von links	1034-1035
1.1.2 Front von rechts	1036
1.1.3 Benzin- und Dieselmotor, rechts, außer 6-Zylinder-DieselmotorDDVB, DDVE, DDVF, DEWA	1037
1.1.4 4-Zylinder-Benzinmotor, DKNA, DKYA, DLHA, DLGA, oben	1038
1.1.5 6-Zylinder-Benzinmotor, DLZA, DKMB, oben	1039
1.1.6 6-Zylinder-Dieselmotor, DDVB, DDVE, DDVF, DEWA, vorn	1040
1.1.7 4,0-l-Benzinmotor, DJPB, oben	1041
1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs	1041-1045
1.2.1 Innenraum vorn links	1042
1.2.2 Innenraum vorn rechts	1043
1.2.3 Innenraum hinten	1044
1.2.4 Dach	1045
1.2.5 Beifahrersitz	1046
1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	1046-1049
1.3.1 Kofferraum links, Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem (OK0/OK4)	1047
1.3.2 Kofferraum links, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (OK3)	1048
1.3.3 Kofferraum rechts. Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem (OK0/OK4)	1049

1.3.4 Kofferraum rechts, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (0K3)	1050
1.4 Massepunkte Unterboden	1050-1052
1.4.1 Unterboden vorn	1051
1.4.2 Unterboden hinten	1052
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	1053-1118
1. Sicherungen	1053-1118
1.1 Zünder für Batterieunterbrechung -N253-	1060-1065
1.1.1 Einbauort Zünder für Batterieunterbrechung -N253-, Fahrzeuge mit Alternativ-Antriebssystem (0K4)	1061
1.1.2 Einbauort Zünder für Batterieunterbrechung -N253-, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (0K3)	1062
1.1.3 Einbauort Zünder für Batterieunterbrechung -N253-, Fahrzeuge ohne Alternativ-Antriebssystem/ohne Hochvoltsystem(0K0)	1063
1.1.4 Sicherungsbelegung Zünder für Batterieunterbrechung -N253-, Fahrzeuge mit Alternativ-Antriebssystem (0K4)	1064
1.1.5 Sicherungsbelegung Zünder für Batterieunterbrechung -N253-, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (0K3)	1065
1.1.6 Sicherungsbelegung Zünder für Batterieunterbrechung -N253-, Fahrzeuge ohne Alternativ-Antriebssystem/ohneHochvoltsystem (0K0)	1065
1.2 Sicherungshalter A -SA-	1066-1074
1.2.1 Einbauort Sicherungshalter A -SA-, Linkslenker	1066-1067
1.2.2 Einbauort Sicherungshalter A -SA-, Rechtslenker	1068
1.2.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, 4-Zylinder-Benzinmotor	1069
1.2.4 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, 4-Zylinder-Dieselmotor	1070
1.2.5 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, 6-Zylinder-Benzinmotor	1071-1072
1.2.6 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, 6-Zylinder-Dieselmotor	1073
1.2.7 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, 8-Zylinder-Benzinmotor	1074
1.3 Sicherungshalter B -SB-	1075-1077
1.3.1 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, Linkslenker	1075-1076
1.3.2 Einbauort Sicherungshalter B -SB-, Rechtslenker	1077
1.3.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-	1078
1.4 Sicherungshalter C -SC-	1078-1080
1.4.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker	1079
1.4.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker	1080
1.4.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-	1081
1.5 Sicherungshalter D -SD-	1081-1083
1.5.1 Einbauort Sicherungshalter D -SD-, Linkslenker	1082
1.5.2 Einbauort Sicherungshalter D -SD-, Rechtslenker	1083
1.5.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter D -SD-	1084
1.6 Sicherungshalter E -SE-	1084-1087
1.6.1 Einbauort Sicherungshalter E -SE-, Linkslenker	1084-1085
1.6.2 Einbauort Sicherungshalter E -SE-, Rechtslenker	1086
1.6.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter E -SE-	1087
1.7 Sicherungshalter F -SF-	1088-1089
1.7.1 Einbauort Sicherungshalter F -SF-	1088
1.7.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter F -SF-	1089
1.8 Sicherungshalter G -SG-	1090-1091
1.8.1 Einbauort Sicherungshalter G -SG-	1090
1.8.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter G -SG-	1091
1.9 Sicherungshalter H -SH-	1092-1094
1.9.1 Einbauort Sicherungshalter H -SH-	1092-1093
1.9.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter H -SH-	1094
1.10 Sicherungshalter J -SJ-	1095
1.10.1 Einbauort Sicherungshalter J -SJ-	1095
1.10.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter J -SJ-	1096
1.11 Sicherungshalter M -SM-	1096-1097
1.11.1 Einbauort Sicherungshalter M -SM-	1096
1.11.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter M -SM-	1097
1.12 Sicherungshalter N -SN-	1098-1099
1.12.1 Einbauort Sicherungshalter N -SN-	1098
1.12.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter N -SN-	1099
1.13 Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-	1100-1101
1.13.1 Einbauort Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-	1100
1.13.2 Sicherungsbelegung Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-	1101
1.14 Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-	1102-1104
1.14.1 Einbauort Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger2 -SR2-, Linkslenker	1102-1103
1.14.2 Einbauort Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger2 -SR2-, Rechtslenker	1104
1.14.3 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger2 -SR2-, Linkslenker	1105

1.14.4 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger2 -SR2-, Rechtslenker	1105
1.15 Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-	1105-1106
1.15.1 Einbauort Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger3 -SR3-	1106
1.15.2 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger3 -SR3-	1107
1.16 Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger 4 -SR4-	1107-1108
1.16.1 Einbauort Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger4 -SR4-	1107-1108
1.16.2 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen Relais- und Sicherungsträger4 -SR4-	1109
1.17 Leitungsverteiler -TV1-	1109-1111
1.17.1 Einbauort Leitungsverteiler -TV1-, Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem (OK0/OK4)	1109-1110
1.17.2 Einbauort Leitungsverteiler -TV1-, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (OK3)	1111
1.17.3 Sicherungsbelegung Leitungsverteiler -TV1-, Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem (OK0/OK4)	1112
1.17.4 Sicherungsbelegung Leitungsverteiler -TV1-, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (OK3)	1112
1.18 Leitungsverteiler für Kl. 30 -TV2- und Leitungsverteiler für Kl. 30a -TV3-	1112-1113
1.18.1 Einbauort Leitungsverteiler für Kl. 30 -TV2- und Leitungsverteiler für Kl. 30a -TV3-	1112
1.18.2 Sicherungsbelegung Leitungsverteiler für Kl. 30 -TV2- und Leitungsverteiler für Kl. 30a -TV3-	1113
1.19 Leitungsverteiler für Kl. 40 -TV66-	1114-1115
1.19.1 Einbauort Leitungsverteiler für Kl. 40 -TV66-	1114
1.19.2 Sicherungsbelegung Leitungsverteiler für Kl. 40 -TV66-	1115
1.20 Leitungsverteiler 2 für Kl. 40 -TV67-	1116-1118
1.20.1 Einbauort Leitungsverteiler 2 für Kl. 40 -TV67-	1116
1.20.2 Sicherungsbelegung Leitungsverteiler 2 für Kl. 40 -TV67-	1117-1118
803 - -Einbauorte: Relais - 3	1119-1127
1. Relais	1119-1127
1.1 Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-	1120-1121
1.1.1 Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem (OK0/OK4)	1120-1121
1.1.2 Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (OK3)	1122
1.2 Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-	1122-1124
1.2.1 Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-, Linkslenker	1123
1.2.2 Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-, Rechtslenker	1124
1.3 Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-	1125
1.4 Relais- und Sicherungsträger 4 -SR4-	1126
1.5 Zusatzrelaisträger Kofferraum	1127
804 - -Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs - 3	1128-1233
1. Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs	1128-1233
1.1 Front, Ansicht von vorn	1169-1170
1.2 Front, Ansicht von links	1171-1178
1.2.1 Front, Ansicht von links, 4-Zylinder-Motor, ohne Hochvoltsystem(OK0, OK4)	1172-1173
1.2.2 Front, Ansicht von links, 4-Zylinder-Motor, mit Hochvoltsystem(OK3)	1174-1175
1.2.3 Front, Ansicht von links, 6-Zylinder-Motor	1176-1177
1.2.4 Front, Ansicht von links, 8-Zylinder-Benzinmotor	1178
1.3 Front, Ansicht von rechts	1179-1186
1.3.1 Front, Ansicht von rechts, 4-Zylinder-Motor, ohne Hochvoltsystem(OK0, OK4)	1180-1181
1.3.2 Front, Ansicht von rechts, 4-Zylinder-Motor, mit Hochvoltsystem(OK3)	1182-1183
1.3.3 Front, Ansicht von rechts, 6-Zylinder-Motor	1184-1185
1.3.4 Front, Ansicht von rechts, 8-Zylinder-Benzinmotor	1186
1.4 4-Zylinder-Benzinmotor, DKNA, DKYA, DLGA, DLHA	1187-1196
1.4.1 4-Zylinder-Benzinmotor, DKNA, DKYA, DLHA, von vorn	1188
1.4.2 4-Zylinder-Benzinmotor, DLGA, von vorn	1189
1.4.3 4-Zylinder-Benzinmotor, DKNA, DKYA, DLHA, von links	1190
1.4.4 4-Zylinder-Benzinmotor, DLGA, von links	1191
1.4.5 4-Zylinder-Benzinmotor, DKNA, DLHA, von rechts	1192
1.4.6 4-Zylinder-Benzinmotor, DKYA, von rechts	1193
1.4.7 4-Zylinder-Benzinmotor, DLGA, von rechts	1194
1.4.8 4-Zylinder-Benzinmotor, DKNA, DLGA, DLHA, von oben	1195
1.4.9 4-Zylinder-Benzinmotor, DKYA, von oben, Teil 1	1196
1.4.10 4-Zylinder-Benzinmotor, DKYA, von oben, Teil 2	1197
1.5 4-Zylinder-Dieselmotor, DFBA	1197-1200
1.5.1 4-Zylinder-Dieselmotor, DFBA, von links	1198
1.5.2 4-Zylinder-Dieselmotor, DFBA, von rechts	1199
1.5.3 4-Zylinder-Dieselmotor, DFBA, von hinten	1200
1.5.4 4-Zylinder-Dieselmotor, DFBA, von oben	1201
1.6 6-Zylinder-Benzinmotor, DLZA, DKMB	1201-1210
1.6.1 6-Zylinder-Benzinmotor, DLZA, von vorn	1202-1203
1.6.2 6-Zylinder-Benzinmotor, DKMB, von vorn	1204
1.6.3 6-Zylinder-Benzinmotor, DLZA, von links	1205
1.6.4 6-Zylinder-Benzinmotor. DKMB. von links	1206

1.6.5 6-Zylinder-Benzinmotor, DLZA, DKMB, von rechts	1207
1.6.6 6-Zylinder-Benzinmotor, DLZA, DKMB, von hinten	1208
1.6.7 6-Zylinder-Benzinmotor, DLZA, DKMB, von oben, Teil 1	1209
1.6.8 6-Zylinder-Benzinmotor, DLZA, von oben, Teil 2	1210
1.6.9 6-Zylinder-Benzinmotor, DKMB, von oben, Teil 2	1211
1.7 6-Zylinder-Dieselmotor, CVMD, DDVB, DDVE, DDVF, DEWA	1211-1219
1.7.1 6-Zylinder-Dieselmotor, CVMD, von vorn	1212-1213
1.7.2 6-Zylinder-Dieselmotor, DDVB, DDVE, DDVF, von vorn	1214
1.7.3 6-Zylinder-Dieselmotor, DEWA, von vorn	1215
1.7.4 6-Zylinder-Dieselmotor, CVMD, DDVB, DDVE, DDVF, DEWA, von links	1216
1.7.5 6-Zylinder-Dieselmotor, CVMD, DDVB, DDVE, DDVF, DEWA, von rechts	1217
1.7.6 6-Zylinder-Dieselmotor, CVMD, DDVB, DDVE, DDVF, DEWA, von oben, Teil 1	1218
1.7.7 6-Zylinder-Dieselmotor, CVMD, von oben, Teil 2	1219
1.7.8 6-Zylinder-Dieselmotor, DDVB, DDVE, DDVF, DEWA, von oben, Teil 2	1220
1.8 8-Zylinder-Benzinmotor, DJPB	1220-1225
1.8.1 8-Zylinder-Benzinmotor, DJPB, von vorn	1221
1.8.2 8-Zylinder-Benzinmotor, DJPB, von links	1222
1.8.3 8-Zylinder-Benzinmotor, DJPB, von rechts	1223
1.8.4 8-Zylinder-Benzinmotor, DJPB, von hinten	1224
1.8.5 8-Zylinder-Benzinmotor, DJPB, von oben, Teil 1	1225
1.8.6 8-Zylinder-Benzinmotor, DJPB, von oben, Teil 2	1226
1.9 Getriebe	1226-1229
1.9.1 Getriebe, Fahrzeuge mit Doppelkupplungsgetriebe, ohne Hochvoltsystem(OK0, OK4)	1227
1.9.2 Getriebe, Fahrzeuge mit Doppelkupplungsgetriebe, mit Hochvoltsystem(OK3)	1228
1.9.3 Getriebe, Fahrzeuge mit Automatikgetriebe	1229
1.10 Steckerzuordnungen	1230-1233
1.10.1 Steckerzuordnung Motorsteuergerät -J623-, Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Benzinmotor	1230-1231
1.10.2 Steckerzuordnung Motorsteuergerät -J623-, Fahrzeuge mit 6-Zylinder-Dieselmotor	1232
1.10.3 Steckerzuordnung Motorsteuergerät -J623-, Fahrzeuge mit 8-Zylinder-Benzinmotor	1233
805 - -Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs - 3	1234-1320
1. Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs	1234-1320
1.1 Innenraum vorn	1265-1291
1.1.1 Innenraum vorn links, Linkslenker	1265-1266
1.1.2 Innenraum vorn links, Rechtslenker	1267
1.1.3 Fußraum links, Linkslenker	1268
1.1.4 Fußraum links, Rechtslenker	1269
1.1.5 Innenraum vorn rechts, Linkslenker	1270
1.1.6 Innenraum vorn rechts, Rechtslenker	1271
1.1.7 Fußraum rechts, Linkslenker	1272
1.1.8 Fußraum rechts, Rechtslenker	1273
1.1.9 Schalttafel, Linkslenker	1274
1.1.10 Schalttafel, Rechtslenker	1275
1.1.11 Lenkrad	1276
1.1.12 Lenksäule	1277
1.1.13 Mittelkonsole vorn	1278-1279
1.1.14 Vordersitz links, Normalsitz, Sportsitz, Q1A, Q1D, Q4Q	1280-1282
1.1.15 Vordersitz links, Komfortsitz, Q2J	1283-1285
1.1.16 Vordersitz rechts, Normalsitz, Sportsitz, Q1A, Q1D, Q4Q	1286-1288
1.1.17 Vordersitz rechts, Komfortsitz, Q2J	1289-1291
1.2 Innenraum hinten	1292-1296
1.2.1 Innenraum hinten, Ansicht von links	1293-1294
1.2.2 Innenraum hinten, Ansicht von rechts	1295
1.2.3 Rücksitze	1296
1.3 Dach	1297-1299
1.3.1 Dach, Teil 1	1297-1298
1.3.2 Dach, Teil 2, ohne Schiebe-/Ausstelldach, 3FA	1299
1.3.3 Dach, Teil 2, mit Schiebe-/Ausstelldach, 3FB	1300
1.4 Türen	1300-1313
1.4.1 Fahrertür, Linkslenker	1301-1302
1.4.2 Fahrertür, Rechtslenker	1303-1304
1.4.3 Beifahrertür, Linkslenker	1305-1306
1.4.4 Beifahrertür, Rechtslenker	1307-1308
1.4.5 Tür hinten links	1309-1311
1.4.6 Tür hinten rechts	1312-1313
1.5 Heiz- und Klimagerät	1314-1318
1.5.1 Heiz- und Klimagerät. 9AK. KH5. Teil 1	1314-1315

1.5.2 Heiz- und Klimagerät, 9AQ, Teil 1	1316
1.5.3 Heiz- und Klimagerät, 9AK, KH5, Teil 2	1317
1.5.4 Heiz- und Klimagerät, 9AQ, Teil 2	1318
1.6 Steckerzuordnungen	1319-1320
1.6.1 Steckerzuordnung Bordnetzsteuergerät -J519-	1319-1320
806 - -Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs - 3	1321-1340
1. Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs	1321-1340
1.1 Heckklappe	1327-1328
1.2 Stoßfänger hinten	1329
1.3 Heckseite, Ansicht von links	1329-1333
1.3.1 Heckseite, Ansicht von links, Fahrzeuge mit Alternativ-Antriebssystem(OK4)	1330-1331
1.3.2 Heckseite, Ansicht von links, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem(OK3)	1332-1333
1.3.3 Heckseite, Ansicht von links, Fahrzeuge ohne Alternativ-Antriebssystem/ohneHochvoltsystem (OK0)	1334
1.4 Heckseite, Ansicht Mitte	1334-1337
1.4.1 Heckseite, Ansicht Mitte, Fahrzeuge mit Alternativ-Antriebssystem(OK4)	1335
1.4.2 Heckseite, Ansicht Mitte, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (OK3)	1336
1.4.3 Heckseite, Ansicht Mitte, Fahrzeuge ohne Alternativ-Antriebssystem/ohneHochvoltsystem (OK0)	1337
1.5 Heckseite, Ansicht von rechts	1338
1.6 Steckerzuordnungen	1339-1340
1.6.1 Steckerzuordnung Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-	1339-1340
807 - -Einbauorte: Unterboden des Fahrzeuges - 3	1341-1349
1. Unterboden des Fahrzeugs	1341-1349
1.1 Unterboden vorn	1344-1345
1.1.1 Unterboden vorn, Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem (OK0/OK4)	1344-1345
1.1.2 Unterboden vorn, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (OK3)	1346
1.2 Unterboden hinten	1346-1349
1.2.1 Unterboden hinten, Fahrzeuge ohne Hochvoltsystem (OK0/OK4),alle Motoren	1347
1.2.2 Unterboden hinten, Fahrzeuge mit Hochvoltsystem (OK3), alleMotoren	1348
1.2.3 Unterboden hinten, Dieselmotor, außer CVMD	1349
830 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D - 3	1350-1357
1. Steckeransichten	1350-1357
1.1 Zweitbatterie -A1-	1350
1.2 Batterie, 48 V -A6-	1350
1.3 Spannungswandler, 48 V/12 V -A7-	1351
1.4 Hybrid-Batterie-Einheit -AX1-	1352
1.5 Ladegerät 1 für Hochvoltbatterie -AX4-	1353-1354
1.6 Anlasser -B-	1355
1.7 Entstörkondensator -C24-	1355
1.8 Startergenerator -C29-	1356
1.9 Drehstromgenerator mit Spannungsregler -CX1-	1357
831 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix E - 3	1358-1383
1. Steckeransichten	1358-1383
1.1 Lichtschalter -E1-	1359
1.2 Gurtschalter Fahrerseite -E24-	1359
1.3 Gurtschalter Beifahrerseite -E25-	1360
1.4 Schalter für Handschuhfachleuchte -E26-	1361
1.5 Lautstärkeregler Fahrerseite -E67-	1362
1.6 Schalter für Lenksäulenverstellung -E167-	1362
1.7 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze desFahrersitzes -E176-	1362
1.8 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze desBeifahrersitzes -E177-	1363
1.9 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite -E224-	1363
1.10 Taster für Fernentriegelung der Heckklappe -E233-	1364
1.11 Taster für Entriegelung in Heckklappengriff -E234-	1365
1.12 Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten -E265-	1365-1366
1.13 Taster für Innenverriegelung Fahrerseite -E308-	1367
1.14 Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite -E309-	1367
1.15 Wählhebel -E313-	1368
1.16 Taster für Zugang und Startberechtigung -E408-	1368
1.17 Taster für Lehnenverstellung -E425-	1369
1.18 Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Fahrerseite -E464-	1369
1.19 Bedienungseinheit für Memoryeinstellung Beifahrerseite -E465-	1370
1.20 Bedienungseinheit für Fahrersitzverstellung -E470-	1370
1.21 Bedienungseinheit für Beifahrersitzverstellung -E471-	1371-1372
1.22 Taster für Einparkservice -E536-	1373
1.23 Taster für Länasverstellung des Beifahrersitzes -E603-	1373

1.24 Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung -E616-	1373
1.25 Schaltermodul für Sitz vorn Fahrerseite -E663-	1374
1.26 Schaltermodul für Sitz vorn Beifahrerseite -E664-	1374
1.27 Taster für Innenverriegelung hinten Fahrerseite -E717-	1375
1.28 Taster für Innenverriegelung hinten Beifahrerseite -E718-	1375
1.29 Taster für Entriegelung der Anhängervorrichtung -E754-	1376
1.30 Innenspiegel -EX5-	1376
1.31 Außenspiegelverstellung -EX11-	1377
1.32 Taster für Feststellbremse -EX12-	1377
1.33 Schaltermodul Schalttafel Mitte -EX22-	1378
1.34 Schaltermodul 1 Mittelkonsole -EX23-	1378
1.35 Fensterheberschalter Beifahrertür -EX27-	1379
1.36 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür -EX36-	1379
1.37 Bedienungseinheit für Heckklappensteuerung -EX58-	1380
1.38 Bedienungseinheit in der Tür hinten Beifahrerseite -EX60-	1381
1.39 Bedienungseinheit in der Tür hinten Fahrerseite -EX61-	1382-1383
832 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix F - 3	1384-1404
1. Steckeransichten	1384-1404
1.1 Öldruckschalter -F22-	1385
1.2 Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand -F34-	1386
1.3 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite -F147-	1387
1.4 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite -F148-	1387
1.5 Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung -F265-	1387
1.6 Kontaktschalter für Motorhaube -F266-	1388
1.7 Kontaktschalter 2 für Motorhaube -F329-	1389
1.8 Stellelement 1 für Nockenverstellung -F366-	1389
1.9 Stellelement 2 für Nockenverstellung -F367-	1390
1.10 Stellelement 3 für Nockenverstellung -F368-	1390
1.11 Stellelement 4 für Nockenverstellung -F369-	1391
1.12 Stellelement 5 für Nockenverstellung -F370-	1391
1.13 Stellelement 6 für Nockenverstellung -F371-	1392
1.14 Stellelement 7 für Nockenverstellung -F372-	1392
1.15 Stellelement 8 für Nockenverstellung -F373-	1393
1.16 Öldruckschalter für reduzierten Öldruck -F378-	1394
1.17 Öldruckschalter, Stufe 2 -F446-	1395
1.18 Öldruckschalter, Stufe 3 -F447-	1395
1.19 Einlassnockensteller 1 für Zylinder 1 -F448-	1396
1.20 Einlassnockensteller 1 für Zylinder 2 -F452-	1396
1.21 Auslassnockensteller 1 für Zylinder 2 -F454-	1397
1.22 Einlassnockensteller 1 für Zylinder 3 -F456-	1398
1.23 Auslassnockensteller 1 für Zylinder 3 -F458-	1398
1.24 Einlassnockensteller 1 für Zylinder 4 -F460-	1399
1.25 Einlassnockensteller 1 für Zylinder 5 -F464-	1399
1.26 Auslassnockensteller 1 für Zylinder 5 -F466-	1400
1.27 Einlassnockensteller 1 für Zylinder 6 -F468-	1401
1.28 Einlassnockensteller 1 für Zylinder 8 -F476-	1401
1.29 Auslassnockensteller 1 für Zylinder 8 -F478-	1401
1.30 Stellelement für Hochvolt-Ladeklappenverriegelung1 -F496-	1402
1.31 Bremspedalschalter -FX2-	1402
1.32 Doppelgurtschloss -FX4-	1403
1.33 Gurtschloss Beifahrerseite, 2. Sitzreihe -FX6-	1403-1404
833 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix G - 3	1405-1512
1. Steckeransichten	1405-1512
1.1 Öltemperaturgeber -G8-	1411
1.2 Öldruckgeber -G10-	1412
1.3 Temperaturfühler für Außentemperatur -G17-	1413
1.4 Temperaturfühler -G18-	1413
1.5 Motortemperaturgeber -G27-	1414
1.6 Motordrehzahlgeber -G28-	1414
1.7 Ladedruckgeber -G31-	1415-1416
1.8 Geber für Kühlmittelmangelanzeige -G32-	1417
1.9 Scheiben-Waschwasserstandsgeber -G33-	1418
1.10 Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links -G34-	1418
1.11 Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts -G35-	1418
1.12 Geber für Bremsbelagverschleiß hinten links -G36-	1419
1.13 Geber für Bremsbelagverschleiß hinten rechts -G37-	1419

1.14 Hallgeber -G40-	1420
1.15 Ansauglufttemperaturgeber -G42-	1420
1.16 Drehzahlfühler hinten rechts -G44-	1421
1.17 Drehzahlfühler vorn rechts -G45-	1422
1.18 Drehzahlfühler hinten links -G46-	1422
1.19 Drehzahlfühler vorn links -G47-	1422
1.20 Temperaturfühler für Schalttafel -G56-	1423
1.21 Klopfsensor 1 -G61-	1423
1.22 Kühlmitteltemperaturgeber -G62-	1424-1425
1.23 Hochdruckgeber -G65-	1426
1.24 Klopfsensor 2 -G66-	1426
1.25 Luftmassenmesser -G70-	1427
1.26 Saugrohrdruckgeber -G71-	1428
1.27 Geber für Fahrzeugniveau hinten links -G76-	1429
1.28 Geber für Fahrzeugniveau hinten rechts -G77-	1430
1.29 Geber für Fahrzeugniveau vorn links -G78-	1430
1.30 Kraftstofftemperaturgeber -G81-	1431
1.31 Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang -G82-	1432
1.32 Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang -G83-	1433
1.33 Temperaturfühler für Abgasrückführung -G98-	1433
1.34 Wasserstandsgeber -G120-	1434
1.35 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128-	1434
1.36 Hallgeber 2 -G163-	1435
1.37 Sitzbelegungssensor hinten Fahrerseite -G177-	1435
1.38 Sitzbelegungssensor hinten Beifahrerseite -G178-	1436
1.39 Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite -G179-	1436
1.40 Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite -G180-	1437
1.41 Glasbruchsensor für Seitenscheibe hinten links -G183-	1437
1.42 Glasbruchsensor für Seitenscheibe hinten rechts -G184-	1438
1.43 Klopfsensor 3 -G198-	1438
1.44 Klopfsensor 4 -G199-	1439
1.45 Geber für Einparkhilfe hinten links -G203-	1439
1.46 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links -G204-	1440
1.47 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts -G205-	1440
1.48 Geber für Einparkhilfe hinten rechts -G206-	1441
1.49 Potenziometer für Abgasrückführung -G212-	1441
1.50 Abgastemperaturgeber 1 -G235-	1442
1.51 Sensor für Luftgüte -G238-	1443
1.52 Kraftstoffdruckgeber -G247-	1444
1.53 Geber für Einparkhilfe vorn rechts -G252-	1445
1.54 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts -G253-	1446
1.55 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links -G254-	1446
1.56 Geber für Einparkhilfe vorn links -G255-	1446
1.57 Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite -G256-	1447
1.58 Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -G257-	1447
1.59 Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links -G261-	1448
1.60 Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts -G262-	1448
1.61 Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer -G263-	1449
1.62 Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266-	1449
1.63 Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite -G283-	1450
1.64 Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite -G284-	1451
1.65 Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts -G289-	1451
1.66 Hallgeber 3 -G300-	1452
1.67 Hallgeber 4 -G301-	1452
1.68 Glasbruchsensor für Heckscheibe -G304-	1453
1.69 Potenziometer für Saugrohrklappe -G336-	1453
1.70 Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links -G385-	1454
1.71 Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts -G386-	1454
1.72 Sensor für Regen- und Lichterkennung -G397-	1455
1.73 Sensor für Tankdruck -G400-	1455
1.74 Temperaturfühler für Motor -G407-	1456
1.75 Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck -G410-	1456
1.76 Sensor für Türäußengriffberührung Fahrerseite -G415-	1457
1.77 Sensor für Türäußengriffberührung Beifahrerseite -G416-	1458
1.78 Sensor für Türäußengriffberührung hinten links -G417-	1458
1.79 Sensor für Türäußengriffberührung hinten rechts -G418-	1459

1.80 Saugrohrdruckgeber 2 -G429-	1459
1.81 Ladedruckgeber 2 -G447-	1460
1.82 Abgastemperaturgeber 2 -G448-	1460
1.83 Drucksensor 1 für Abgas -G450-	1461
1.84 Mauterfassungsgeber -G459-	1462
1.85 Abgastemperaturgeber 3 -G495-	1463
1.86 Abgastemperaturgeber 3 für Zylinderbank 1 -G496-	1464
1.87 Abgastemperaturgeber 3 für Bank 2 -G497-	1465
1.88 Differenzdruckgeber -G505-	1465
1.89 Differenzdruckgeber 2 -G524-	1466
1.90 Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite -G568-	1467
1.91 Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite -G569-	1467
1.92 Crashesensor Fahrerseite für Fußgängerschutz -G570-	1467
1.93 Crashesensor Beifahrerseite für Fußgängerschutz -G571-	1468
1.94 Sensor für Diebstahlwarnanlage -G578-	1468
1.95 Druckschlauchsensor für Fußgängerschutz vorn -G579-	1469
1.96 Positionsgeber für Ladedrucksteller -G581-	1470
1.97 Auslöser 1 für Fußgängerschutz -G598-	1470
1.98 Auslöser 2 für Fußgängerschutz -G599-	1471
1.99 Unterdruckgeber -G608-	1471
1.100 Geber 2 für Sekundärluftdruck -G610-	1472
1.101 Kraftstoffdruckgeber 2 -G624-	1472
1.102 Potenziometer im Mittenausströmer links -G626-	1473
1.103 Potenziometer im Seitenausströmer links -G628-	1474
1.104 Potenziometer im Mannanströmer hinten links -G630-	1475
1.105 Ausströmtemperaturgeber für Mannanströmer hinten links -G635-	1475
1.106 Ausströmtemperaturgeber für Mannanströmer hinten rechts -G636-	1475
1.107 Ausströmtemperaturgeber für Fußraum hinten links -G637-	1476
1.108 Ausströmtemperaturgeber für Fußraum hinten rechts -G638-	1476
1.109 Abgastemperaturgeber 4 -G648-	1477
1.110 Öltemperaturgeber 2 -G664-	1478
1.111 Geber 1 für Abgasturboladerdrehzahl -G688-	1479
1.112 Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung -G690-	1479
1.113 Druckgeber für Abgasrückführung -G691-	1479
1.114 Crashesensor Mitte für Fußgängerschutz -G693-	1480
1.115 Temperaturgeber für Motortemperaturregelung -G694-	1480
1.116 Geber für Parklenkassistent hinten links -G716-	1481
1.117 Geber für Parklenkassistent hinten rechts -G717-	1482
1.118 Geber 1 für Aggregatelagerung -G748-	1482
1.119 Geber 2 für Aggregatelagerung -G749-	1483
1.120 Temperaturgeber 1 für Ladeluftkühler -G763-	1483
1.121 Temperaturgeber 2 für Ladeluftkühler -G764-	1484
1.122 Temperaturgeber für Motorabdeckung -G765-	1484
1.123 Partikelsensor -G784-	1485
1.124 Kühlmitteltemperaturgeber 2 -G802-	1486
1.125 Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler -G810-	1486
1.126 Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler -G811-	1487
1.127 Geber 2 für Kühlmittelmangelanzeige -G837-	1488
1.128 Abgastemperaturgeber 6 -G866-	1489
1.129 Kühlmitteltemperaturgeber 1 für Hochvoltbatterie -G898-	1489
1.130 Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Hochvoltbatterie -G899-	1489
1.131 Kühlmitteltemperaturgeber 1 für Thermomanagement -G902-	1490
1.132 Kühlmitteltemperaturgeber 2 für Thermomanagement -G903-	1490
1.133 Kühlmitteltemperaturgeber 3 für Thermomanagement -G904-	1491
1.134 Kühlmitteltemperaturgeber 4 für Thermomanagement -G905-	1491
1.135 Kühlmitteltemperaturgeber 5 für Thermomanagement -G906-	1492
1.136 Kühlmitteltemperaturgeber 6 für Thermomanagement -G907-	1492
1.137 Kühlmitteltemperaturgeber 7 für Thermomanagement -G908-	1493
1.138 Sensor für Feinstaubgehalt der Klimaanlage -G930-	1493
1.139 Drucksensor 1 für Tankentlüftung -G950-	1494
1.140 Kühlmitteltemperaturgeber 8 für Thermomanagement -G968-	1494
1.141 Sitzbelegungssensor hinten Mitte -G1010-	1495
1.142 Differenzdruckgeber für Partikelfilter -G1037-	1495
1.143 Differenzdruckgeber 2 für Partikelfilter -G1038-	1496
1.144 Geber für Kältemitteldruck und KältemitteltemperaturNiederdruckseite -G1052-	1496
1.145 Geber für Kältemitteldruck und KältemitteltemperaturHochdruckseite -G1053-	1497

1.146 Kraftstofffördereinheit -GX1-	1497
1.147 Gaspedalmodul -GX2-	1498
1.148 Drosselklappensteuereinheit -GX3-	1499-1500
1.149 Drosselklappensteuereinheit 2 -GX4-	1501
1.150 Abgasrückführungsventil 1 -GX5-	1501
1.151 Abgasrückführungsventil 2 -GX6-	1502
1.152 Lambdasonde 1 nach Katalysator -GX7-	1503
1.153 Lambdasonde 2 nach Katalysator -GX8-	1504
1.154 Lambdasonde 1 vor Katalysator -GX10-	1505
1.155 Lambdasonde 2 vor Katalysator -GX11-	1506
1.156 Saugrohrklappensteuereinheit -GX14-	1507
1.157 Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem -GX19-	1508
1.158 Steuergerät für Kühlmittelkreislauf -GX28-	1509
1.159 Steuergerät für NOx-Geber -GX30-	1510
1.160 Modul für Motortemperaturregelung -GX33-	1510
1.161 Modul für Kraftstoffbehälter-Leckdiagnose -GX36-	1510
1.162 Funktionseinheit für Duftsysteem -GX43-	1511
1.163 Steuergerät 2 für NOx-Geber -GX46-	1511-1512