

| | |
|--|-------|
| 001 - Alhambra - Grundausrüstung | 1-21 |
| 1. Alhambra - Grundausrüstung | 1-2 |
| 2. Batterie, Zündanlaßschalter | 3 |
| 3. Wegfahrtsicherung | 4 |
| 4. Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse | 5 |
| 5. Schalttafелеinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmittelmangel- und Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, optische und akustische Öldruckkontrolle | 6 |
| 6. Schalttafелеinsatz, Kontrolllampe für Generator, Kontrolllampen für Blinkkanalge, Wegstreckenanzeige | 7 |
| 7. Schalttafелеinsatz, Drehzahlmesser, Kontrolllampe für Zweikreis- u. Handbremsanlage, Handschuhfachleuchte | 8 |
| 8. Türkontaktschalter, Digitaluhr, Innenleuchten | 9 |
| 9. Kofferraumleuchten, Doppeltonhorn, 12 V-Steckdose | 10 |
| 10. Leitungsverteiler für Eigendiagnose, Zigarrenanzünder, Anschluß für Radio | 11 |
| 11. Leuchtweitenregelung | 12 |
| 12. Scheinwerfer, Standlicht, Nebelscheinwerfer | 13 |
| 13. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Relais für Abblendlicht und Fernlicht, Blinklicht vorn | 14 |
| 14. Blinkerschalter, Parklichtschalter | 15 |
| 15. Blinklicht hinten, Bremslicht, Schlußlicht | 16 |
| 16. Lichtschalter | 17 |
| 17. Nebelschlußleuchten, Rückfahrlicht, Kennzeichenleuchte | 18 |
| 18. Front- und Heckscheibenheizung | 19 |
| 19. Scheibenwisch- und -waschanlage | 20 |
| 20. Heckscheibenwisch- und -waschanlage | 21 |
| 002 - 2,8 l - Motronic/128kW, Motorkennbuchstaben AAA | 22-32 |
| 1. 2,8 l - Motronic/128kW, Motorkennbuchstaben AAA | 22 |
| 2. Drehstromgenerator, Anlasser, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorrat | 23 |
| 3. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Drosselklappensteuereinheit | 24 |
| 4. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Ventil für Abgasrückführung | 25 |
| 5. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Hallgeber | 26 |
| 6. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor, Geber für Motordrehzahl | 27 |
| 7. Steuergerät für Motronic, Luftmassenmesser, Aktivkohlebehälter-Anlage, Sekundärlufteinblasventil, Motor für Sekundärluftpumpe | 28 |
| 8. Steuergerät für Motronic, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Saugrohrtemperatur, Temperaturfühler - Abgasrückführung, Motorraumbeleuchtung | 29 |
| 9. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Thermoschalter für Lüfternachlauf | 30 |
| 10. Schalttafелеinsatz, optische und akustische Öldruckkontrolle, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Öltemperatur | 31 |
| 11. Schalttafелеinsatz, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmittelmangel- und Kühlmitteltemperaturanzeige | 32 |
| 003 - 2,0 l - Simos/85kW, Motorkennbuchstaben ADY | 33-41 |
| 1. 2,0 l - Simos/85kW, Motorkennbuchstaben ADY | 33 |
| 2. Drehstromgenerator, Anlasser, Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorrat | 34 |
| 3. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Hallgeber, Geber für Kühlmitteltemperatur | 35 |
| 4. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Saugrohrtemperatur, Einspritzventile | 36 |
| 5. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Drosselklappensteuereinheit | 37 |
| 6. Steuergerät für Simos, Klopfsensor, Luftmassenmesser, Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil für Abgasrückführung | 38 |
| 7. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Motorraumbeleuchtung | 39 |
| 8. Schalttafелеinsatz, optische und akustische Öldruckkontrolle, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Öltemperatur | 40 |
| 9. Schalttafелеinsatz, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmittelmangel- und Kühlmitteltemperaturanzeige | 41 |
| 004 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig, mit Kühlerlüfternachlauf | 42-44 |
| 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig, mit Kühlerlüfternachlauf | 42 |
| 2. Steuergerät für Kühlerlüfternachlauf, Thermoschalter, Pumpe für Kühlmittelnachlauf | 43 |
| 3. Lüfter für Kühlmittel, Lüfterrelais | 44 |
| 005 - Antiblockiersystem (ABS), Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS) | 45-47 |
| 1. Antiblockiersystem (ABS), Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS) | 45 |
| 2. Steuergerät für ABS/ABS mit EDS, Hydraulikpumpe ABS, Ventile für ABS, Kontrolllampe für ABS | 46 |
| 3. Steuergerät für ABS/ABS mit EDS, Ventile für ABS, Ventile für Differentialsperre, Drehzahlfühler | 47 |
| 006 - Airbag | 48-49 |
| 1. Airbag | 48 |
| 2. Steuergerät für Airbag, Kontrolllampe für Airbag, Zünder für Airbag, Wickelfeder | 49 |
| 007 - Automatisches Getriebe | 50-56 |
| 1. Automatisches Getriebe | 50 |

| | |
|--|-------|
| 2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht, Anlaßsperrschalter | 51 |
| 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile | 52 |
| 4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit | 53 |
| 5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Kick-Down-Schalter | 54 |
| 6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter | 55 |
| 7. Steuergerät für automatisches Getriebe, Beleuchtung für Wählhebel | 56 |
| 008 - Automatisches Getriebe | 57-63 |
| 1. Automatisches Getriebe | 57 |
| 2. Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht, Anlaßsperrschalter | 58 |
| 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit | 59 |
| 4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile | 60 |
| 5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Kick-Down-Schalter | 61 |
| 6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter | 62 |
| 7. Steuergerät für automatisches Getriebe, Beleuchtung für Wählhebel | 63 |
| 009 - Heizung und Belüftung für Fahrgastraum | 64-66 |
| 1. Heizung und Belüftung für Fahrgastraum | 64 |
| 2. Heizung und Belüftung für Fahrgastraum | 65 |
| 3. Abschaltung durch beheizbare Frontscheibe | 66 |
| 010 - 1,9 l - Turbodieselmotor/66kW, Motorkennbuchstaben 1Z | 67-77 |
| 1. 1,9 l - Turbodieselmotor/66kW, Motorkennbuchstaben 1Z | 67 |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Motorraumbeleuchtung | 68 |
| 3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventil für Einspritzbeginn, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Kraftstoffabschaltventil | 69 |
| 4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrtemperatur | 70 |
| 5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Pedalschalter, Geber für Regelschieberweg, Geber für Kraftstofftemperatur, Mengensteller | 71 |
| 6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Nadelhub, Geber für Gaspedalstellung, Leerlaufschalter, Kick-down-Schalter | 72 |
| 7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA | 73 |
| 8. Glühkerzen für Kühlmittel, Glühkerzen | 74 |
| 9. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kraftstoffvorrat, Geber für Kühlmitteltemperatur | 75 |
| 10. Schalttafeleinsatz, optische und akustische Öldruckkontrolle, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Öltemperatur | 76 |
| 11. Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmittelmangel- und Kühlmitteltemperaturanzeige, Kontrollampe für Vorglühzeit | 77 |
| 011 - Klimaanlage | 78-82 |
| 1. Klimaanlage | 78 |
| 2. Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe | 79 |
| 3. Druckschalter für Klimaanlage, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Außentemperaturschalter, Thermoschalter für Klimaanlage - Abschaltung | 80 |
| 4. Magnetkupplung, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel | 81 |
| 5. Klimaanlage Abschaltung | 82 |
| 012 - Zentralverriegelung | 83-89 |
| 1. Zentralverriegelung | 83 |
| 2. Steuergerät für Zentralverriegelung, Relais für Zentralverriegelung (Heckklappe), Motor für Heckklappenverriegelung | 84 |
| 3. Steuergerät für Zentralverriegelung, Schalter für Zentralverriegelung vorn, Schalter für Zentralverriegelung (Heckklappe) | 85 |
| 4. Steuergerät für Zentralverriegelung, Stellelement für Zentralverriegelung vorn links, Kontrollampe für Wegfahrsicherung | 86 |
| 5. Steuergerät für Zentralverriegelung, Stellelement für Zentralverriegelung vorn rechts | 87 |
| 6. Steuergerät für Zentralverriegelung, Stellelement für Zentralverriegelung hinten links | 88 |
| 7. Steuergerät für Zentralverriegelung, Stellelement für Zentralverriegelung hinten rechts, Stellelement für Zentralverriegelung (Tankklappe) | 89 |
| 013 - Innenbeleuchtung komfort mit Türwarnanlage und Lampenausfallkontrolle | 90-98 |
| 1. Innenbeleuchtung komfort mit Türwarnanlage und Lampenausfallkontrolle | 90 |
| 2. Türwarnleuchten vorn und hinten | 91 |
| 3. Innenleuchte hinten, Leseleuchten Mitte und hinten, beleuchteter Make-up-Spiegel (Beifahrerseite) | 92 |
| 4. Innenleuchte vorn, Einstiegsleuchten vorn und hinten | 93 |
| 5. Digitaluhr, beleuchteter Make-up-Spiegel (Fahrerseite) | 94 |
| 6. Türkontaktschalter vorn und hinten | 95 |
| 7. Lampenkontrollgerät. Kofferraumleuchten. Türkontaktschalter hinten (Heck) | 96 |

| | |
|--|---------|
| 8. Lampenkontrollgerät, Scheinwerfer, Brems- und Schlußleuchten | 97 |
| 9. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen für offene Türen, Kontrolllampen für Lampenausfall | 98 |
| 014 - Radioanlage "sound 1" mit 8 Lautsprechern | 99-102 |
| 1. Radioanlage "sound 1" mit 8 Lautsprechern | 99 |
| 2. Radio, Zigarrenanzünder | 100 |
| 3. Radio, Lautsprecher vorn | 101 |
| 4. Radio, Lautsprecher hinten, elektronisch verstärkte Scheibenantenne | 102 |
| 015 - Radioanlage "sound 2" mit 10 Lautsprechern | 103-108 |
| 1. Radioanlage "sound 2" mit 10 Lautsprechern | 103 |
| 2. Radio, Zigarrenanzünder | 104 |
| 3. Radio, Verstärker, Lautsprecher vorn links | 105 |
| 4. Radio, Verstärker, Lautsprecher vorn rechts | 106 |
| 5. Radio, Verstärker, Lautsprecher hinten links | 107 |
| 6. Radio, Verstärker, Lautsprecher hinten rechts, elektronisch verstärkte Scheibenantenne | 108 |
| 016 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) | 109-110 |
| 1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) | 109 |
| 2. Geschwindigkeitsregelanlage | 110 |
| 017 - Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig | 111-112 |
| 1. Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig | 111 |
| 2. Lüfter für Kühlmittel | 112 |
| 018 - Fensterheber vorn und hinten | 113-120 |
| 1. Fensterheber vorn und hinten | 113 |
| 2. Schalter für Fensterheber in der Fahrertür, Steuergerät mit Motor für Fensterheber VL | 114 |
| 3. Steuergerät mit Motor für Fensterheber VL | 115 |
| 4. Schalter für Fensterheber in der Tür hinten links, Steuergerät mit Motor für Fensterheber HL | 116 |
| 5. Schalter und Sperrschalter für Fensterheber hinten | 117 |
| 6. Steuergerät mit Motor für Fensterheber VR | 118 |
| 7. Schalter für Fensterheber in der Beifahrertür, Steuergerät mit Motor für Fensterheber VR | 119 |
| 8. Schalter für Fensterheber in der Tür hinten rechts, Steuergerät mit Motor für Fensterheber HR | 120 |
| 019 - Ausstellfenster hinten | 121-123 |
| 1. Ausstellfenster hinten | 121 |
| 2. Schalter und Motoren für Ausstellfenster hinten | 122 |
| 3. Relais für Ausstellfenster hinten | 123 |
| 020 - Zentralverriegelung mit Infrarot-Fernbedienung und Diebstahlwarnanlage | 124-134 |
| 1. Zentralverriegelung mit Infrarot-Fernbedienung und Diebstahlwarnanlage | 124 |
| 2. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Sicherungen für Zentralverriegelung | 125 |
| 3. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Relais für Zentralverriegelung (Heckklappe), Motor für Heckklappenverriegelung | 126 |
| 4. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter für Zentralverriegelung vorn, Schalter für Zentralverriegelung (Heckklappe) | 127 |
| 5. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Stellelement für Zentralverriegelungsvorn links, Kontrolllampe für Wegfahrsicherung | 128 |
| 6. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Stellelement für Zentralverriegelungsvorn rechts | 129 |
| 7. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Stellelement für Zentralverriegelung hinten links | 130 |
| 8. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Stellelement für Zentralverriegelunghinten rechts, Stellelement für Zentralverriegelung (Tankklappe) | 131 |
| 9. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Infrarotsensoren für Fernbedienung | 132 |
| 10. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Ultraschallsensoren für Innenraum-überwachung | 133 |
| 11. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter für Motorraumbeleuchtung, Alarmhorn | 134 |
| 021 - Schiebe-/Aufstelldach vorn | 135-136 |
| 1. Schiebe-/Aufstelldach vorn | 135 |
| 2. Steuergerät mit Motor für Schiebedachverstellung, Schalter für Schiebedach | 136 |
| 022 - Schiebe-/Aufstelldach vorn und hinten | 137-138 |
| 1. Schiebe-/Aufstelldach vorn und hinten | 137 |
| 2. Steuergerät mit Motor für Schiebedachverstellung vorn und hinten, Schalter für Schiebedach vorn und hinten | 138 |
| 023 - Tagesfahrlicht | 139-145 |
| 1. Tagesfahrlicht | 139 |
| 2. Scheinwerfer, Standlicht, Nebelscheinwerfer | 140 |
| 3. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Relais für Abblendlicht und Fernlicht | 141 |
| 4. Blinkerschalter, Parklichtschalter, Warnlichtschalter | 142 |
| 5. Blinklicht vorn. Einschaltrelais für Tagesfahrlicht | 143 |

| | |
|---|---------|
| 6. Lichtschalter | 144 |
| 7. Nebelschlußleuchten, Rückfahrlicht, Kennzeichenleuchte | 145 |
| 024 - Außenspiegel, verstellbar und beheizbar | 146-148 |
| 1. Außenspiegel, verstellbar und beheizbar | 146 |
| 2. Außenspiegelverstellung und -heizung | 147 |
| 3. Außenspiegelverstellung und -heizung | 148 |
| 025 - Sitzheizung | 149-151 |
| 1. Sitzheizung | 149 |
| 2. Sitzheizung - Fahrerseite | 150 |
| 3. Sitzheizung - Beifahrerseite | 151 |
| 026 - Scheinwerferreinigungsanlage | 152-153 |
| 1. Scheinwerferreinigungsanlage | 152 |
| 2. Scheinwerferreinigungsanlage | 153 |
| 027 - Anhängerbetrieb | 154-157 |
| 1. Anhängerbetrieb | 154 |
| 2. Schlußlicht links, Bremslicht links, Blinklicht hinten links, hochgesetztes Bremslicht | 155 |
| 3. Steckdose für Anhängerbetrieb, Abschaltung für Nebelschlußleuchte | 156 |
| 4. Schlußlicht rechts, Bremslicht rechts, Blinklicht hinten rechts, Kontrollampe für Anhängerbetrieb | 157 |
| 028 - Klimaanlage | 158-163 |
| 1. Klimaanlage | 158 |
| 2. Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe | 159 |
| 3. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Druckschalter für Klimaanlage, Entkopplungsrelais für Klimaanlage | 160 |
| 4. Außentemperaturschalter, Thermoschalter für Klimaanlage-Abschaltung, Relais für Magnetkupplung, Magnetkupplung für Klimaanlage | 161 |
| 5. Sperrdioden für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Kühlmittelumlauf | 162 |
| 6. Relais für Lüfter für Kühlmittel, Vorwiderstand für Lüfter für Kühlmittel, Einzelsicherung für Lüfter für Kühlmittel | 163 |
| 029 - Zusatzwasserheizung D3W | 164-166 |
| 1. Zusatzwasserheizung D3W | 164 |
| 2. Steuergerät für Heizung, Glühkerze, Außentemperaturschalter, Verbrennungsgebläse, Kraftstoffpumpe | 165 |
| 3. Steuergerät für Heizung, Temperaturfühler, Flammenwächter, Überhitzungsfühler | 166 |
| 030 - Climatronic | 167-177 |
| 1. Climatronic | 167 |
| 2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe | 168 |
| 3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Mittenausströmer, Stellmotor für Luftverteilung vorn | 169 |
| 4. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Außentemperatur, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Ausströmtemperatur | 170 |
| 5. Steuergerät für Climatronic, Zweiwegeventil für Frisch- und Umluftklappe, Pumpe für Kühlmittelumlauf | 171 |
| 6. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Luftverteilung hinten, Stellmotor für Temperaturklappe hinten | 172 |
| 7. Steuergerät für Climatronic, Geber für Ausströmtemperatur hinten, Zusatzfrischluftgebläse | 173 |
| 8. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Gebläse, Relais für Gebläse | 174 |
| 9. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Druckschalter für Klimaanlage, Thermoschalter für Klimaanlage -Abschaltung | 175 |
| 10. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung, Lüfter für Kühlmittel | 176 |
| 11. Relais für Lüfter für Kühlmittel, Vorwiderstand für Lüfter für Kühlmittel | 177 |
| 031 - Climatronic | 178-187 |
| 1. Climatronic | 178 |
| 2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe | 179 |
| 3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Mittenausströmer, Stellmotor für Luftverteilung vorn | 180 |
| 4. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Außentemperatur, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Ausströmtemperatur | 181 |
| 5. Steuergerät für Climatronic, Zweiwegeventil für Frisch- und Umluftklappe, Pumpe für Kühlmittelumlauf | 182 |
| 6. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Luftverteilung hinten, Stellmotor für Temperaturklappe hinten | 183 |
| 7. Steuergerät für Climatronic, Geber für Ausströmtemperatur hinten, Zusatzfrischluftgebläse | 184 |
| 8. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Gebläse, Relais für Gebläse | 185 |
| 9. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Druckschalter für Klimaanlage, Thermoschalter für Klimaanlage -Abschaltung | 186 |
| 10. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung, Lüfter für Kühlmittel | 187 |

| | |
|--|---------|
| 032 - Syncro | 188-189 |
| 1. Syncro | 188 |
| 2. Syncro bei automatischem Getriebe | 189 |
| 033 - Zweitbatterie | 190-191 |
| 1. Zweitbatterie | 190 |
| 2. Zweitbatterie | 191 |
| 034 - Fensterheber vorn, ohne Komfortschaltung | 192-193 |
| 1. Fensterheber vorn, ohne Komfortschaltung | 192 |
| 2. Fensterheber vorn (ohne Komfortschaltung) | 193 |
| 035 - Waschwassermangelanzeige | 194-195 |
| 1. Waschwassermangelanzeige | 194 |
| 2. Waschwassermangelanzeige | 195 |
| 036 - Außentemperaturwarnung | 196-197 |
| 1. Außentemperaturwarnung | 196 |
| 2. Außentemperaturwarnung 45C und 05C | 197 |
| 037 - Radioanlage "sound 2" mit Radiofernbedienung und CD-Wechsler | 198-203 |
| 1. Radioanlage "sound 2" mit Radiofernbedienung und CD-Wechsler | 198 |
| 2. Radio, Zigarrenanzünder | 199 |
| 3. Radio, Verstärker, CD-Wechsler, Lautsprecher vorn links | 200 |
| 4. Radio, Verstärker, CD-Wechsler, Lautsprecher vorn rechts | 201 |
| 5. Radio, Verstärker, CD-Wechsler, Lautsprecher hinten links | 202 |
| 6. Radio, Verstärker, Lautsprecher hinten rechts, elektronisch verstärkte Scheibenantenne | 203 |
| 038 - Lüfter für Kühlmittel, 3-stufig | 204-205 |
| 1. Lüfter für Kühlmittel, 3-stufig | 204 |
| 2. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel | 205 |
| 039 - Lüfter für Kühlmittel, 3-stufig, mit Kühlerlüfternachlauf | 206-208 |
| 1. Lüfter für Kühlmittel, 3-stufig, mit Kühlerlüfternachlauf | 206 |
| 2. Relais für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Vorwiderstand für Lüfter für Kühlmittel | 207 |
| 3. Steuergerät für Kühlerlüfternachlauf, Thermoschalter, Pumpe für Kühlmittelnachlauf | 208 |
| 040 - Automatisches Getriebe | 209-215 |
| 1. Automatisches Getriebe | 209 |
| 2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Relais für Anlaßsperre und Rückfahrlicht, Anlaßsperrschalter | 210 |
| 3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile | 211 |
| 4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit | 212 |
| 5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre | 213 |
| 6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter | 214 |
| 7. Steuergerät für automatisches Getriebe, Beleuchtung für Wählhebel | 215 |
| 041 - Beheizbare Heckscheibe | 216-217 |
| 1. Beheizbare Heckscheibe | 216 |
| 2. Heckscheibenheizung | 217 |
| 042 - Alhambra - Grundausrüstung | 218-239 |
| 1. Alhambra - Grundausrüstung | 218-219 |
| 2. Batterie, Zündanlaßschalter | 220 |
| 3. Wegfahrsicherung | 221 |
| 4. Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse | 222 |
| 5. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmittelmangel- und Kühlmitteltemperaturanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, optische und akustische Öldruckkontrolle | 223 |
| 6. Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Generator, Kontrollampen für Blinkanlage, Wegstreckenanzeige | 224 |
| 7. Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kontrollampe für Zweikreis- u. Handbremsanlage, Handschuhfachleuchte | 225 |
| 8. Türkontaktschalter, Digitaluhr, Innenleuchten | 226 |
| 9. Türkontaktschalter, Kofferraumleuchten, Doppeltonhorn | 227 |
| 10. Leitungsverteiler für Eigendiagnose, Zigarrenanzünder, Anschluß für Radio | 228 |
| 11. Leuchtweitenregelung | 229 |
| 12. Scheinwerfer, Standlicht, Nebelscheinwerfer | 230 |
| 13. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Relais für Abblendlicht und Fernlicht, Blinklicht vorn | 231 |
| 14. Blinkerschalter, Parklichtschalter | 232 |
| 15. Blinklicht hinten, Bremslicht, Schlußlicht | 233 |
| 16. Lichtschalter | 234 |
| 17. Nebelschlußleuchten, Rückfahrlicht, Kennzeichenleuchte | 235 |
| 18. Frontscheibenheizung, Schalter für beheizbare Heck- und Frontscheibe | 236 |
| 19. Heckscheibenheizung, beheizbare Spritzdüsen | 237 |
| 20. Scheibenwisch- und -waschanlage | 238 |
| 21. Heckscheibenwisch- und -waschanlage | 239 |

| | |
|---|---------|
| 043 - Zentralverriegelung | 240-246 |
| 1. Zentralverriegelung | 240 |
| 2. Steuergerät für Zentralverriegelung, Relais für Zentralverriegelung (Heckklappe), Motor für Heckklappenverriegelung | 241 |
| 3. Steuergerät für Zentralverriegelung, Schalter für Zentralverriegelung vorn, Schalter für Zentralverriegelung (Heckklappe) | 242 |
| 4. Steuergerät für Zentralverriegelung, Stellelement für Zentralverriegelung vorn links, Kontrolllampe für Wegfahrsicherung | 243 |
| 5. Steuergerät für Zentralverriegelung, Stellelement für Zentralverriegelung vorn rechts | 244 |
| 6. Steuergerät für Zentralverriegelung, Stellelement für Zentralverriegelung hinten links | 245 |
| 7. Steuergerät für Zentralverriegelung, Stellelement für Zentralverriegelung hinten rechts, Stellelement für Zentralverriegelung (Tankklappe) | 246 |
| 044 - Fensterheber vorn, mit Komfortschaltung | 247-251 |
| 1. Fensterheber vorn, mit Komfortschaltung | 247 |
| 2. Schalter für Fensterheber in der Fahrertür, Steuergerät mit Motor für Fensterheber VL | 248 |
| 3. Steuergerät mit Motor für Fensterheber VL | 249 |
| 4. Steuergerät mit Motor für Fensterheber VR, Thermosicherung für Fensterheber | 250 |
| 5. Schalter für Fensterheber in der Beifahrertür, Steuergerät mit Motor für Fensterheber VR | 251 |
| 045 - Zentralverriegelung mit Infrarot-Fernbedienung und Diebstahlwarnanlage | 252-262 |
| 1. Zentralverriegelung mit Infrarot-Fernbedienung und Diebstahlwarnanlage | 252 |
| 2. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Sicherungen für Zentralverriegelung | 253 |
| 3. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Relais für Zentralverriegelung (Heckklappe), Motor für Heckklappenverriegelung | 254 |
| 4. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter für Zentralverriegelung vorn, Schalter für Zentralverriegelung (Heckklappe) | 255 |
| 5. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Stellelement für Zentralverriegelung vorn links, Kontrolllampe für Wegfahrsicherung | 256 |
| 6. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Stellelement für Zentralverriegelung vorn rechts | 257 |
| 7. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Stellelement für Zentralverriegelung hinten links | 258 |
| 8. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Stellelement für Zentralverriegelung hinten rechts, Stellelement für Zentralverriegelung (Tankklappe) | 259 |
| 9. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Infrarotsensoren für Fernbedienung | 260 |
| 10. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Ultraschallsensoren für Innenraumüberwachung | 261 |
| 11. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter für Motorraumbeleuchtung, Alarmhorn | 262 |
| 046 - 1,9 l - Turbodieselmotor/81kW, Motorkennbuchstaben AFN | 263-273 |
| 1. 1,9 l - Turbodieselmotor/81kW, Motorkennbuchstaben AFN | 263 |
| 2. Anlasser, Drehstromgenerator, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung) | 264 |
| 3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventil für Einspritzbeginn, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Kraftstoffabschaltventil | 265 |
| 4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Luftmassenmesser, Geber für Saugrohrtemperatur | 266 |
| 5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Pedalschalter, Geber für Regelschieberweg, Geber für Kraftstofftemperatur, Mengensteuer | 267 |
| 6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Nadelhub, Geber für Gaspedalstellung, Leerlaufschalter, Kick-down-Schalter | 268 |
| 7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Schalter für GRA | 269 |
| 8. Glühkerzen für Kühlmittel, Glühkerzen | 270 |
| 9. Öldruckschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kraftstoffvorrat, Geber für Kühlmitteltemperatur | 271 |
| 10. Schalttafeleinsatz, optische und akustische Öldruckkontrolle, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Öltemperatur | 272 |
| 11. Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser, Multifunktionsanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmittelmangel- und Kühlmitteltemperaturanzeige, Kontrolllampe für Vorglühzeit | 273 |
| 047 - Klimaanlage | 274-279 |
| 1. Klimaanlage | 274 |
| 2. Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe | 275 |
| 3. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Druckschalter für Klimaanlage, Entkopplungsrelais für Klimaanlage | 276 |
| 4. Außentemperaturschalter, Thermoschalter für Klimaanlage - Abschaltung, Abschaltrelais - Magnetkupplung für Klimaanlage | 277 |
| 5. Magnetkupplung für Klimaanlage. Relais für Kühlerlüfternachlauf | 278 |

| | |
|---|---------|
| 6. Relais für Lüfter für Kühlmittel, Vorwiderstand für Lüfter für Kühlmittel, Einzelsicherung für Lüfter für Kühlmittel | 279 |
| 048 - Climatronic | 280-290 |
| 1. Climatronic | 280 |
| 2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe | 281 |
| 3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Mittenausströmer, Stellmotor für Luftverteilung vorn | 282 |
| 4. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Außentemperatur, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Ausströmtemperatur | 283 |
| 5. Steuergerät für Climatronic, Zweiwegeventil für Frisch- und Umluftklappe, Pumpe für Kühlmittelumlauf | 284 |
| 6. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Luftverteilung hinten, Stellmotor für Temperaturklappe hinten | 285 |
| 7. Steuergerät für Climatronic, Geber für Ausströmtemperatur hinten, Zusatzfrischluftgebläse | 286 |
| 8. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Gebläse, Relais für Gebläse, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel | 287 |
| 9. Magnetskupplung, Thermoschalter für Klimaanlage - Abschaltung | 288 |
| 10. Druckschalter für Klimaanlage, Relais für Kühlerlüfternachlauf | 289 |
| 11. Relais für Lüfter für Kühlmittel, Vorwiderstand für Lüfter für Kühlmittel | 290 |
| 049 - Radioanlage "sound 2" mit Telefonvorbereitung | 291-298 |
| 1. Radioanlage "sound 2" mit Telefonvorbereitung | 291 |
| 2. Radio, Zigarrenanzünder | 292 |
| 3. Radio, Verstärker | 293 |
| 4. Radio, Verstärker, Lautsprecher vorn rechts | 294 |
| 5. Radio, Verstärker, Lautsprecher hinten links | 295 |
| 6. Radio, Verstärker, Scheibenantenne für Radio, Lautsprecher hinten rechts | 296 |
| 7. Verstärker, Umschaltrelais für Lautsprecher Radio/Telefon | 297 |
| 8. Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon, Mikrofon für Telefon | 298 |
| 050 - Zweitatterie | 299-300 |
| 1. Zweitatterie | 299 |
| 2. Zweitatterie, Batterie-Trennrelais, 12 V-Steckdose | 300 |
| 051 - Zusatzwasserheizung B4W/D4W | 301-307 |
| 1. Zusatzwasserheizung B4W/D4W | 301 |
| 2. Frischluftgebläse | 302 |
| 3. Relais für Standheizbetrieb, Ventil für Kühlmittelkreislauf, Umwälzpumpe | 303 |
| 4. Relais für Frischluftgebläse 2. Stufe, Relais für Frischluftgebläse und Umluft | 304 |
| 5. Steuergerät für Heizung, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe | 305 |
| 6. Steuergerät für Heizung, Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Geber für Kühlmitteltemperatur, Glühkerze für Heizung | 306 |
| 7. Vorwähluhr | 307 |
| 052 - Zusatzwasserheizung B4W/D4W | 308-313 |
| 1. Zusatzwasserheizung B4W/D4W | 308 |
| 2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Gebläse, Relais für Gebläse | 309 |
| 3. Relais für Standheizbetrieb, Relais für Frischluftgebläse 2. Stufe, Ventil für Kühlmittelkreislauf, Umwälzpumpe | 310 |
| 4. Steuergerät für Heizung, Außentemperaturschalter, Dosierpumpe, Verbrennungsluftgebläse | 311 |
| 5. Steuergerät für Heizung, Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Geber für Kühlmitteltemperatur, Glühkerze für Heizung | 312 |
| 6. Vorwähluhr | 313 |
| 053 - Zusatzwasserheizung B4W/D4W | 314-320 |
| 1. Zusatzwasserheizung B4W/D4W | 314 |
| 2. Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse und Umluft | 315 |
| 3. Relais für Standheizbetrieb, Relais für Frischluftgebläse 2. Stufe, Zweiwegeventil für Kühlmittelkreislauf, Umwälzpumpe | 316 |
| 4. Trennrelais für Frischluftgebläse, Relais für Frischluftgebläse und Umluft, Schalter für Klimaanlage | 317 |
| 5. Steuergerät für Heizung B4W/D4W, Verbrennungsluftgebläse, Dosierpumpe | 318 |
| 6. Steuergerät für Heizung B4W/D4W, Flammenwächter, Überhitzungsfühler, Geber für Kühlmitteltemperatur, Glühkerze für Heizung | 319 |
| 7. Digitaluhr, Vorwähluhr | 320 |
| 201 - -Einbauorte: Relaisplatte mit Sicherungshalter und Zusatzrelaissträger | 321-331 |
| 1. Relaisplatte mit Sicherungshalter und Zusatzrelaissträger | 321 |
| 2. Sicherungsbelegung | 322 |
| 3. -Einbauorte: Relaisplatte mit Sicherungshalter und Zusatzrelaissträger | 323 |
| 4. -Einbauorte: Relaisplatte mit Sicherungshalter und Zusatzrelaissträger | 324 |
| 5. Relaisplatzbelegung | 325 |
| 6. Zusatzrelaissträger. Zusatzrelais- und Sicherungssträger oberhalb der Relaisplatte | 326 |

| | |
|---|---------|
| 7. -Einbauorte: Relaisplatte mit Sicherungshalter und Zusatzrelaisträger | 327 |
| 8. Zusatzrelaisträger und Leitungsverteiler hinter der Schalttafel links | 328 |
| 9. Zusatzrelais- und Sicherungsträger im Motorraum links | 329 |
| 10. Belegung der Mehrfachstecker | 330 |
| 11. -Einbauorte: Relaisplatte mit Sicherungshalter und Zusatzrelaisträger | 331 |
| 202 - -Einbauorte: Mehrfachsteckverbindungen | 332-335 |
| 1. Mehrfachsteckverbindungen | 332 |
| 2. Am Motor: Mehrfachsteckverbindung, 42-fach, Mehrfachsteckverbindung, 28-fach | 333 |
| 3. Am Motor: Mehrfachsteckverbindung, 24-fach | 334 |
| 4. An der Karosserie: Mehrfachsteckverbindung, 29-fach, Mehrfachsteckverbindung, 21-fach | 335 |
| 203 - -Einbauorte: Steuergeräte und Relais | 336-338 |
| 1. Steuergeräte und Relais | 336 |
| 2. Steuergerät für Climatronic | 337 |
| 3. Steuergerät für Fensterheber | 338 |
| 401 - -Fehlersuchprogramm: Batterie entlädt sich selbständig (Verdacht auf Kriechströme) | 339 |
| 1. Batterie entlädt sich selbständig (Verdacht auf Kriechströme) | 339 |
| 402 - -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht | 340 |
| 1. Anlasser dreht sich nicht | 340 |
| 403 - -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich zu langsam und zieht den Motor nicht durch | 341 |
| 1. Anlasser dreht sich zu langsam und zieht den Motor nicht durch | 341 |
| 404 - -Fehlersuchprogramm: Kontrollampe für Drehstromgenerator geht nicht bei Drehzahlsteigerung aus | 342 |
| 1. Kontrollampe für Drehstromgenerator geht nicht bei Drehzahlsteigerung aus | 342 |
| 405 - -Fehlersuchprogramm: Kontrollampe für Drehstromgenerator leuchtet nicht bei eingeschalteter Zündung | 343 |
| 1. Kontrollampe für Drehstromgenerator leuchtet nicht bei eingeschalteter Zündung | 343 |
| 406 - -Fehlersuchprogramm: Drehstromgenerator und Spannungsregler mit Multimeter V.A.G 1715 prüfen | 344 |
| 1. Drehstromgenerator und Spannungsregler mit Multimeter V.A.G 1715 prüfen | 344 |
| 407 - -Fehlersuchprogramm: Heckscheibenwisch- und -waschanlage prüfen | 345-347 |
| 1. Heckscheibenwisch- und -waschanlage prüfen | 345 |
| 2. -Fehlersuchprogramm: Heckscheibenwisch- und -waschanlage prüfen | 346 |
| 3. -Fehlersuchprogramm: Heckscheibenwisch- und -waschanlage prüfen | 347 |
| 408 - -Fehlersuchprogramm: Scheibenwisch- und -waschanlage prüfen | 348-350 |
| 1. Scheibenwisch- und -waschanlage prüfen | 348 |
| 2. -Fehlersuchprogramm: Scheibenwisch- und -waschanlage prüfen | 349 |
| 3. -Fehlersuchprogramm: Scheibenwisch- und -waschanlage prüfen | 350 |
| 409 - -Fehlersuchprogramm: Nebelscheinwerferanlage prüfen | 351-352 |
| 1. Nebelscheinwerferanlage prüfen | 351 |
| 2. -Fehlersuchprogramm: Nebelscheinwerferanlage prüfen | 352 |
| 410 - -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblickanlage prüfen | 353-355 |
| 1. Blink- und Warnblickanlage prüfen | 353 |
| 2. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblickanlage prüfen | 354 |
| 3. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblickanlage prüfen | 355 |
| 411 - -Fehlersuchprogramm: Geschwindigkeitsregelanlage prüfen, Motorkennbuchstaben: AFN | 356-361 |
| 1. Geschwindigkeitsregelanlage prüfen, Motorkennbuchstaben: 1Z, AHU, AFN | 356 |
| 2. Eigendiagnose | 357 |
| 3. -Fehlersuchprogramm: Geschwindigkeitsregelanlage prüfen, Motorkennbuchstaben: AFN | 358 |
| 4. Schalter für GRA prüfen | 359 |
| 5. Störungen der Geschwindigkeitsregelanlage im Fahrbetrieb | 360 |
| 6. Geschwindigkeitsregelanlage aktivieren | 361 |
| 412 - -Fehlersuchprogramm: Schiebe-/Aufstelldach vorn prüfen | 362-365 |
| 1. Schiebe-/Aufstelldach vorn prüfen | 362 |
| 2. Schiebe-/Aufstelldach vorn prüfen | 363 |
| 3. -Fehlersuchprogramm: Schiebe-/Aufstelldach vorn prüfen | 364 |
| 4. Komfortschließung des Schiebe-/Aufstelldaches prüfen | 365 |
| 413 - -Fehlersuchprogramm: Scheinwerferreinigungsanlage prüfen | 366-368 |
| 1. Scheinwerferreinigungsanlage prüfen | 366 |
| 2. -Fehlersuchprogramm: Scheinwerferreinigungsanlage prüfen | 367 |
| 3. -Fehlersuchprogramm: Scheinwerferreinigungsanlage prüfen | 368 |
| 414 - -Fehlersuchprogramm: Beheizbare Frontscheibe prüfen | 369-372 |
| 1. Beheizbare Frontscheibe prüfen | 369 |
| 2. -Fehlersuchprogramm: Beheizbare Frontscheibe prüfen | 370 |
| 3. -Fehlersuchprogramm: Beheizbare Frontscheibe prüfen | 371 |
| 4. -Fehlersuchprogramm: Beheizbare Frontscheibe prüfen | 372 |
| 415 - -Fehlersuchprogramm: Beheizbare Heckscheibe prüfen | 373-378 |
| 1. Beheizbare Heckscheibe prüfen | 373 |
| 2. Beheizbare Heckscheibe mit Abschaltautomatik prüfen | 374 |

| | |
|---|---------|
| 3. -Fehlersuchprogramm: Beheizbare Heckscheibe prüfen | 375 |
| 4. Beheizbare Heckscheibe mit manueller Abschaltung prüfen | 376 |
| 5. -Fehlersuchprogramm: Beheizbare Heckscheibe prüfen | 377 |
| 6. -Fehlersuchprogramm: Beheizbare Heckscheibe prüfen | 378 |
| 416 - -Fehlersuchprogramm: Geschwindigkeitsregelanlage prüfen, Motorkennbuchstaben: AAA | 379-381 |
| 1. Geschwindigkeitsregelanlage prüfen, Motorkennbuchstaben: AAA | 379 |
| 2. -Fehlersuchprogramm: Geschwindigkeitsregelanlage prüfen, Motorkennbuchstaben: AAA | 380 |
| 3. -Fehlersuchprogramm: Geschwindigkeitsregelanlage prüfen, Motorkennbuchstaben: AAA | 381 |
| 417 - -Fehlersuchprogramm: Ausstellfenster hinten prüfen | 382-385 |
| 1. Ausstellfenster hinten prüfen | 382 |
| 2. -Fehlersuchprogramm: Ausstellfenster hinten prüfen | 383 |
| 3. -Fehlersuchprogramm: Ausstellfenster hinten prüfen | 384 |
| 4. -Fehlersuchprogramm: Ausstellfenster hinten prüfen | 385 |
| 418 - -Fehlersuchprogramm: Fensterheber prüfen | 386-401 |
| 1. Fensterheber prüfen | 386 |
| 2. Fensterheber vorn links auf der Fahrerseite ohne Funktion | 387 |
| 3. -Fehlersuchprogramm: Fensterheber prüfen | 388 |
| 4. Fensterheber vorn rechts auf der Beifahrerseite ohne Funktion | 389 |
| 5. -Fehlersuchprogramm: Fensterheber prüfen | 390 |
| 6. -Fehlersuchprogramm: Fensterheber prüfen | 391 |
| 7. Fensterheber hinten links auf der Fahrerseite ohne Funktion | 392 |
| 8. -Fehlersuchprogramm: Fensterheber prüfen | 393 |
| 9. -Fehlersuchprogramm: Fensterheber prüfen | 394 |
| 10. Fensterheber hinten rechts auf der Beifahrerseite ohne Funktion | 395 |
| 11. -Fehlersuchprogramm: Fensterheber prüfen | 396 |
| 12. -Fehlersuchprogramm: Fensterheber prüfen | 397 |
| 13. Komfortschließfunktion der Fensterheber prüfen | 398 |
| 14. -Fehlersuchprogramm: Fensterheber prüfen | 399 |
| 15. Komfortschließfunktion des Schiebe-/Aufstelldaches prüfen | 400 |
| 16. -Fehlersuchprogramm: Fensterheber prüfen | 401 |
| 419 - -Fehlersuchprogramm: Außenspiegel prüfen | 402-408 |
| 1. Außenspiegel prüfen | 402 |
| 2. Verstellbaren Außenspiegel links prüfen | 403 |
| 3. -Fehlersuchprogramm: Außenspiegel prüfen | 404 |
| 4. Beheizung für Außenspiegel links prüfen | 405 |
| 5. Verstellbaren Außenspiegel rechts prüfen | 406 |
| 6. -Fehlersuchprogramm: Außenspiegel prüfen | 407 |
| 7. Beheizung für Außenspiegel rechts prüfen | 408 |
| 420 - -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen | 409-417 |
| 1. Sitzheizung prüfen | 409 |
| 2. Sitzheizung links prüfen | 410 |
| 3. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen | 411 |
| 4. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen | 412 |
| 5. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen | 413 |
| 6. Sitzheizung rechts prüfen | 414 |
| 7. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen | 415 |
| 8. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen | 416 |
| 9. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen | 417 |