

001 - Grundausrüstung	1-25
1. Grundausrüstung	1
2. Batterie, Hauptrelais, Steuergerät für Batterieüberwachung, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2
3. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Sicherungshalter B, Scheibenwischermotor	3
4. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	4
5. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	5
6. Relais für Steckdosen, Sicherungshalter C	6
7. Bordnetzsteuergerät	7
8. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Bordnetzsteuergerät, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, Motor für Tankdeckelverriegelung	8
9. Lichtdreheschalter, Lichtschalter, Bordnetzsteuergerät	9
10. Kontaktschalter für Frontklappe, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Kurvenlicht rechts, Verbindung (Doppeltonhorn) im Leitungsstrang Motorraum	10
11. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Kurvenlicht links, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	11
12. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	12
13. Warnblinklichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten, Bordnetzsteuergerät, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2	13
14. Bordnetzsteuergerät, Dachmodul vorn, Innenleuchte hinten	14
15. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Dachmodul vorn, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	15
16. Schalter für Handschuhfachleuchte, Regensensor, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte	16
17. Bordnetzsteuergerät, Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts, Lampe für Ablagefachbeleuchtung	17
18. Innenspiegel, Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	18
19. Bordnetzsteuergerät, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Motor für Heckscheibenwischer, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	19
20. Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit für Heckklappe, Kofferraumleuchte	20
21. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Bordnetzsteuergerät, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts	21
22. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	22
23. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Antennenverstärker, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe mit Scheibenantenne	23
24. Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät im Schalttafelaufsatz, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafelaufsatz	24
25. Multifunktionsanzeige, Steuergerät im Schalttafelaufsatz, Schalttafelaufsatz	25
002 - 230-V-Steckdose , (9Z3)	26-27
1. 230-V-Steckdose , (9Z3)	26
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C, Sicherungsträger 2, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	27
003 - Komfortsystem, 4-Türer , (L0L)	28-43
1. Komfortsystem, 4-Türer , (L0L)	28
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	29
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Sicherungshalter C, Fensterhebermotor Fahrerseite	30
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	31
5. Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	32
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür	33
7. Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	34
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	35
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür, Einstiegsleuchte Beifahrerseite	36
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite	37
11. Fensterheberschalter in Tür hinten links. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links.	38

Türsteuergerät hinten links, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	
12. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	39
13. Kontaktschalter für Motorhaube, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	40
14. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Heckklappenentriegelung	41
15. Bordnetzsteuergerät, Einstiegsleuchte Fahrerseite	42
16. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	43
004 - Komfortsystem, 4-Türer , (LOR)	44-61
1. Komfortsystem, 4-Türer , (LOR)	44
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	45
3. Türsteuergerät Beifahrerseite, Sicherungshalter C	46
4. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	47
5. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür, Einstiegsleuchte Beifahrerseite	48
6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Fensterhebermotor Beifahrerseite	49
7. Türsteuergerät Fahrerseite	50
8. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	51
9. Umschalter für Spiegelverstellung, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	52
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	53
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	54
12. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten links, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten links, Fensterhebermotor hinten rechts	55
13. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit Tür hinten links	56
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Bordnetzsteuergerät, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Schließeinheit Tür hinten rechts	57
15. Kontaktschalter für Motorhaube, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät	58
16. Schalter für Innenraumüberwachung, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Bordnetzsteuergerät, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Heckklappenentriegelung	59
17. Bordnetzsteuergerät, Einstiegsleuchte Fahrerseite	60
18. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	61
005 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	62-68
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	62
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	63
3. Steuergerät für ABS	64
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für elektromechanische Feststellbremse, Steuergerät für ABS	65
5. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	66
6. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Hydraulikpumpe für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	67
7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	68
006 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	69-75
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	69
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	70
3. Steuergerät für ABS	71
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für elektromechanische Feststellbremse, Steuergerät für ABS	72
5. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	73
6. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Hydraulikpumpe für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	74
7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	75
007 - Radio-Navigationssystem , (8AR)	76-82
1. Radio-Navigationssystem , (8AR)	76
2. Relais für Steckdosen, Multimediasystem, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, USB-Ladesteckdose 1	77
3. Multimediasystem. Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem	78

4. Bordnetzsteuergerät, Multimediasystem, Innenmikrofon, Interface für externe Multimediageräte	79
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Schalttafeleinsatz, Multimediasystem	80
6. Dachantenne, Multimediasystem, Digitalradio-Antenne, Radioantenne	81
7. Multimediasystem, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe mit Scheibenantenne	82
008 - Radio-Navigationssystem , (I8Q)	83-88
1. Radio-Navigationssystem , (I8Q)	83
2. Multimediasystem, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	84
3. Bordnetzsteuergerät, Multimediasystem, Interface für externe Multimediageräte, Sicherung 46 auf Sicherungshalter C, USB-Ladesteckdose 1	85
4. Multimediasystem, Digitalradio-Antenne, Radioantenne	86
5. Multimediasystem, Innenmikrofon, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe mit Scheibenantenne	87
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Multimediasystem	88
009 - Soundsystem , (9VG)	89-95
1. Soundsystem , (9VG)	89
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	90
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn links	91
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	92
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	93
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Diagnose-Interface für Datenbus, Centerlautsprecher, Subwoofer	94
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Multimediasystem	95
010 - Soundsystem , (8RE),(8RM)	96-100
1. Soundsystem , (8RE),(8RM)	96
2. Multimediasystem, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	97
3. Multimediasystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn links	98
4. Multimediasystem, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	99
5. Multimediasystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	100
011 - Frontscheibenheizung , (4GW)	101-102
1. Frontscheibenheizung , (4GW)	101
2. Batterie, Relais für beheizbare Frontscheibe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, beheizbare Frontscheibe	102
012 - Beheizbare Sitze , (L0L)	103-107
1. Beheizbare Sitze , (L0L)	103
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	104
3. Temperaturfühler für Sitz vorn links, Bordnetzsteuergerät, beheizbarer Fahrersitz, Sitzheizung Fahrerseite	105
4. Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, beheizbarer Beifahrersitz, Sitzheizung Beifahrerseite	106
5. Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für beheizbaren Fahrersitz, Kontrollleuchte für beheizbaren Beifahrersitz	107
013 - Beheizbare Sitze , (L0R)	108-112
1. Beheizbare Sitze , (L0R)	108
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	109
3. Temperaturfühler für Sitz vorn links, Bordnetzsteuergerät, beheizbarer Fahrersitz, Sitzheizung Fahrerseite	110
4. Temperaturfühler für Sitz vorn rechts, Bordnetzsteuergerät, beheizbarer Beifahrersitz, Sitzheizung Beifahrerseite	111
5. Taster für Sitzheizung links, Taster für Sitzheizung rechts, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für beheizbaren Fahrersitz, Kontrollleuchte für beheizbaren Beifahrersitz	112
014 - Elektrische Sitzverstellung mit Memoryfunktion , (L0L)	113-118
1. Elektrische Sitzverstellung mit Memoryfunktion , (L0L)	113
2. Taster für Sitz mit Memoryfunktion vorn links, Steuergerät für Sitzverstellung vorn links, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	114
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links. Steuergerät für Sitzverstellung vorn links	115

4. Steuergerät für Sitzverstellung vorn links, Motor für Sitzlängsverstellung vorn links, Motor für Sitzlehnenverstellung vorn links	116
5. Steuergerät für Sitzverstellung vorn links, Motor für Sitzneigungsverstellung vorn links, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn links	117
6. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sitzverstellung vorn links, Motor für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links	118
015 - Elektrische Sitzverstellung mit Memoryfunktion , (L0R)	119-124
1. Elektrische Sitzverstellung mit Memoryfunktion , (L0R)	119
2. Taster für Sitz mit Memoryfunktion vorn rechts, Steuergerät für Sitzverstellung vorn rechts, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	120
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts, Steuergerät für Sitzverstellung vorn rechts	121
4. Steuergerät für Sitzverstellung vorn rechts, Motor für Sitzlängsverstellung vorn rechts, Motor für Sitzlehnenverstellung vorn rechts	122
5. Steuergerät für Sitzverstellung vorn rechts, Motor für Sitzneigungsverstellung vorn rechts, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn rechts	123
6. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sitzverstellung vorn rechts, Motor für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts	124
016 - Climatronic mit 2-Zonen-Temperaturregelung , (9AK)	125-133
1. Climatronic mit 2-Zonen-Temperaturregelung , (9AK)	125
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	126
3. Relais für Magnetkupplung, Sicherungshalter C	127
4. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Magnetkupplung für Kompressor	128
5. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Temperaturklappe vorn links, Stellmotor der Temperaturklappe links	129
6. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe vorn, Steuergerät für Climatronic, Luftverteilerklappe, Temperaturklappe vorn rechts, Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	130
7. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Potenziometer für Stellmotor der Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Steuergerät für Climatronic, Defrostklappe, Frischluft- und Umluftklappe, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	131
8. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse	132
9. Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf	133
017 - Klimaanlage mit automatischer Regelung , (KH6)	134-139
1. Klimaanlage mit automatischer Regelung , (KH6)	134
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter A, Sicherung 1 auf Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	135
3. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	136
4. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Stellmotor der Umluftklappe	137
5. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Steuergerät für Klimaanlage, Temperaturklappe, Luftverteilerklappe, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	138
6. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse	139
018 - Zusatzwasserheizung, mit Funkempfänger/Vorwähluhr , (9M9)	140-142
1. Zusatzwasserheizung, mit Funkempfänger/Vorwähluhr , (9M9)	140
2. Batterie, Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Verbrennungsluftgebläse	141
3. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Dachantenne, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Dosierpumpe, Umwälzpumpe	142
019 - Zusatzluftheizung	143-145
1. Zusatzluftheizung	143
2. Relais für kleine Heizleistung, Sicherungshalter B, Hochvoltheizung (PTC)	144
3. Relais für große Heizleistung, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	145
020 - Airbag-Systeme , (L0L)	146-155
1. Airbaa-Svsteme . (L0L)	146

2. Steuergerät für Airbag, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	147
3. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Gurtschalter hinten Fahrerseite, Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter Mitte links, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	148
4. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Anschluss für Diagnose	149
5. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	150
6. Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	151
7. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	152
8. Crashesensor für Frontairbag, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	153
9. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Beifahrerairbag-Einheit, Zünder für Airbag Fahrerseite	154
10. Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollleuchte für Gurtwarnung, Kontrollleuchte für Airbag	155
021 - Airbag-Systeme , (L0R)	156-165
1. Airbag-Systeme , (L0R)	156
2. Steuergerät für Airbag, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	157
3. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Gurtschalter hinten Fahrerseite, Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter Mitte links, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	158
4. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Gurtschalter hinten Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Anschluss für Diagnose	159
5. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite	160
6. Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	161
7. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	162
8. Crashesensor für Frontairbag, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	163
9. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Beifahrerairbag-Einheit, Zünder für Airbag Fahrerseite	164
10. Summer und Gong, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für Gurtwarnung, Kontrollleuchte für Airbag	165
022 - Anhängerbetrieb	166-171
1. Anhängerbetrieb	166
2. Sicherungshalter C	167
3. Steuergerät für Anhängererkennung	168
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	169
5. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	170
6. Bremslichtschalter, Sperrdiode, Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus	171
023 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	172-174
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	172
2. Bordnetzsteuergerät, Rückfahrkamera	173
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Multimediasystem	174
024 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	175-178
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	175
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	176
3. Steuergerät für Abstandsregelung	177
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Frontscheibenheizung für Spurhalteassistent	178
025 - Umfeld-Kamera , (KA6)	179-183
1. Umfeld-Kamera , (KA6)	179
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Umfeld-Kamera, Multimediasystem	180
3. Taster für Einparkhilfe, Schaltermodul für Fahrprofilwahl, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Umfeld-Kamera	181
4. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera links, Umfeld-Kamera rechts, Außenspiegel Fahrerseite. Außenspiegel Beifahrerseite	182

5. Steuergerät für Umfeld-Kamera, Umfeld-Kamera vorn, Umfeld-Kamera hinten	183
026 - Elektrische Heckklappe , (4E2),(4E6),(4E7)	184-190
1. Elektrische Heckklappe , (4E2),(4E6),(4E7)	184
2. Batterie, Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	185
3. Taster für Schließung der Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	186
4. Steuergerät für Heckklappe, Steckverbindung, 10-fach, Motor 1 für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	187
5. Warnsummer für Heckklappe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe, Schließenheit für Heckklappe, Motor für Heckklappenentriegelung	188
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schalter für Heckklappenentriegelung	189
7. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für Heckklappenöffnung	190
027 - Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	191-194
1. Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	191
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	192
3. Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	193
4. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	194
028 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X5)	195-201
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X5)	195
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	196
3. Steuergerät für Einparkhilfe	197
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	198
5. Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Einparkhilfe	199
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	200
7. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	201
029 - LED-Scheinwerfer	202-207
1. LED-Scheinwerfer	202
2. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	203
3. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät	204
4. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	205
5. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	206
6. Bordnetzsteuergerät	207
030 - Elektromechanische Lenkung	208-210
1. Elektromechanische Lenkung	208
2. Lenkwinkelgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter A, Motor für elektromechanische Servolenkung	209
3. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchte für elektromechanische Servolenkung	210
031 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)	211-214
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)	211
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	212
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	213
4. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	214
032 - Datenbusvernetzung	215-226
1. Datenbusvernetzung	215
2. Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	216
3. Regensensor, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Bordnetzsteuergerät	217
4. Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Allradantrieb	218
5. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Einparkhilfe, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	219
6. Diagnose-Interface für Datenbus, Multimediasystem, Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem	220
7. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	221
8. Heizung-/Klimabedienung, Druckschalter für Klimaanlage, Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Heckklappe	222
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	223
10. Steuergerät im Schalttafeleinsatz. Steuergerät für Anhängerkennuna. Türsteuergerät	224

Beifahrerseite	
11. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Motorsteuergerät	225
12. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	226
033 - Multifunktionslenkrad , (2FJ),(2FQ)	227-231
1. Multifunktionslenkrad , (2FJ),(2FQ)	227
2. Blinklichtschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	228
3. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	229
4. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	230
5. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	231
034 - Multifunktionslenkrad , (2PZ),(2ZD),(2ZW)	232-237
1. Multifunktionslenkrad , (2PZ),(2ZD),(2ZW)	232
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	233
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	234
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	235
5. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	236
6. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung, beheizbares Lenkrad	237
035 - Mobiltelefonsysteme	238-242
1. Mobiltelefonsysteme	238
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	239
3. Dachantenne, Antennenmodul rechts, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung	240
4. Bordnetzsteuergerät, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung	241
5. Multimediasystem, Innenmikrofon	242
036 - Spurwechselassistent	243-246
1. Spurwechselassistent	243
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Totwinkelerkennung	244
3. Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Warnleuchte für Totwinkelerkennung im Außenspiegel links, Warnleuchte für Totwinkelerkennung im Außenspiegel rechts, Sicherungshalter C	245
4. Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Warnleuchte für Totwinkelerkennung im Außenspiegel links, Warnleuchte für Totwinkelerkennung im Außenspiegel rechts	246
037 - Allradantrieb , (1X1)	247-249
1. Allradantrieb , (1X1)	247
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	248
3. Steuergerät für Allradantrieb, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Pumpe für Allradkupplung	249
038 - Zugang und Startberechtigung , (4I3),(4F2)	250-257
1. Zugang und Startberechtigung , (4I3),(4F2)	250
2. Batterie, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Motorsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	251
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem	252
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	253
5. Sensor für Türäußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türäußengriffberührung Beifahrerseite, Sensor für Türäußengriffberührung vorn links, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	254
6. Sensor für Türäußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türäußengriffberührung Beifahrerseite, Sensor für Türäußengriffberührung vorn rechts, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifah erseite für Zugang und Startsystem	255
7. Bordnetzsteuergerät, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	256
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	257
039 - Zugang und Startberechtigung , (4I6),(4I7)	258-265
1. Zugang und Startberechtigung , (4I6),(4I7)	258
2. Batterie, Taster für Startanlage, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	259
3. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Motorsteuergerät, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	260
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	261

5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung vorn links, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	262
6. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung vorn rechts, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifah erseite für Zugang und Startsystem	263
7. Bordnetzsteuergerät, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	264
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Bordnetzsteuergerät, Schalttafeleinsatz	265
040 - Schiebedach	266-270
1. Schiebedach	266
2. Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	267
3. Steuergerät für Schiebedach, Motor für Schiebedachrollo	268
4. Taster für Sonnenrollo und Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach	269
5. Steuergerät für Schiebedach, Bordnetzsteuergerät	270
041 - Notrufmodul , (NZ4)	271-276
1. Notrufmodul , (NZ4)	271
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	272
3. Tastenmodul für Telematik, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	273
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Multimediasystem	274
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Multimediasystem, Innenmikrofon, Lautsprecher für Notrufmodul	275
6. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Antennenmodul rechts	276
042 - Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	277-282
1. Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	277
2. Batterie, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	278
3. Steuergerät für Wählhebelsensorik, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Anzeigeeinheit für Wählhebelstellung	279
4. Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Geber 3 für Getriebeeingangsdrehzahl, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre	280
5. Steuergerät für Wählhebelsensorik, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	281
6. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus	282
043 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFFA	283-308
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFFA	283
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Starterrelais 2	284
3. Hauptrelais, Starterrelais 1	285
4.	286
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik	287
6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	288
7. Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	289
8. Schaltermodul für Fahrprofilauswahl, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Steuergerät für Einparkhilfe, Bordnetzsteuergerät	290
9. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	291
10. Gaspedalmodul, Modul für Luftmassenmessung, Motorsteuergerät	292
11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	293
12. Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	294
13. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Kühlerlüfter, Stellmotor für Kühlerjalousie	295
14. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	296
15. Motordrehzahlgeber, Geber für Wasserabscheider, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	297
16. Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	298
17. Ladedruckgeber, Hallgeber, Differenzdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	299
18. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	300
19. Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	301
20. Motorsteuergerät. Magnetventil für Ladedruckbeareuzuna. Ventil für Öldruckreaeluna.	302

Kühlmittelventil für Zylinderkopf	
21. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmitteltank (Heizkreis 1), Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	303
22. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Temperaturgeber für Reduktionsmittel, Geber für Reduktionsmittelvorrat, Sensor für Reduktionsmittelqualität, Motorsteuergerät, Pumpe für Reduktionsmittel, Rückförderpumpe für Reduktionsmittel	304
23. Steuergerät für NOx-Geber, Kraftstoffdruckgeber, NOx-Geber, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	305
24. Steuergerät 2 für NOx-Geber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für NOx-Geber 2, Einspritzventil für Reduktionsmittel	306
25. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	307
26. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber für Zusatztank, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	308
044 - 2,0-l-Benzinmotor , DNUE	309-335
1. 2,0-l-Benzinmotor , DNUE	309
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	310
3. Starterrelais 1, Starterrelais 2	311
4. Hauptrelais	312
5. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten	313
6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	314
7. Motorsteuergerät	315
8. Motorsteuergerät	316
9. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2	317
10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Temperaturgeber vor Partikelfilter, Temperaturgeber nach Partikelfilter, Motorsteuergerät	318
11. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	319
12. Motorsteuergerät, Umschaltventil, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen	320
13. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	321
14. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelumlauf	322
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	323
16. Bremslichtschalter, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	324
17. Saugrohrgeber, Kraftstoffdruckgeber, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	325
18. Hallgeber 2, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	326
19. Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	327
20. Drosselklappensteuereinheit, Modul für Motortemperaturregelung, Positionsgeber für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	328
21. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	329
22. Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	330
23. Öldruckschalter, Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Getriebe	331
24. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	332
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	333
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	334
27. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	335
045 - 2,0-l-Benzinmotor , DKZA	336-362
1. 2,0-l-Benzinmotor , DKZA	336
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	337
3. Starterrelais 1, Starterrelais 2	338
4. Hauptrelais	339
5. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter C	340
6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	341
7. Motorsteuergerät	342
8. Motorsteuergerät. Einspritzventil für Zylinder 1. Einspritzventil für Zylinder 2. Einspritzventil	343

	für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
	9. Bremslichtschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	344
	10. Luftmassenmesser, Temperaturgeber vor Partikelfilter, Temperaturgeber nach Partikelfilter, Motorsteuergerät	345
	11. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlkäfen	346
	12. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass	347
	13. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	348
	14. Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	349
	15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	350
	16. Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	351
	17. Saugrohrgeber, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	352
	18. Modul für Ladedruckregelung, Potenziometer für Saugrohrklappe, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	353
	19. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	354
	20. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	355
	21. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	356
	22. Ladedruckgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	357
	23. Öldruckschalter, Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Getriebe	358
	24. Motordrehzahlgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	359
	25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	360
	26. Kraftstoffördereinheit, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	361
	27. Kraftstoffördereinheit, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	362
046 -	1,5-l-Benzinmotor , DPCA	363-386
	1. 1,5-l-Benzinmotor , DPCA	363
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	364
	3. Starterrelais 1, Starterrelais 2	365
	4. Hauptrelais	366
	5. Relais für Unterdruckpumpe, Sicherungshalter C, Unterdruckpumpe für Bremse	367
	6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	368
	7. Steuergerät für Wählhebelsensorik, Motorsteuergerät	369
	8. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät	370
	9. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	371
	10. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	372
	11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	373
	12. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	374
	13. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	375
	14. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	376
	15. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	377
	16. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	378
	17. Saugrohrgeber, Klopfsensor 1, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	379
	18. Modul für Motortemperaturregelung, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	380
	19. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät, Heizung für Lambdasonde 1 nach Katalysator	381
	20. Gaspedalmodul, Drosselklappensteuereinheit, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	382
	21. Geber für Getriebe-Neutralstellung. Motorsteuergerät. Pumpe für Ladeluftkühlung	383

22. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	384
23. Drucksensor 1 für Tankentlüftung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	385
24. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	386
047 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC	387-391
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC	387
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	388
3. Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus	389
4. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	390
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung	391
048 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VM)	392-395
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8VM)	392
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	393
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	394
4. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	395
049 - 2,0-I-Benzinmotor , DNNA	396-418
1. 2,0-I-Benzinmotor , DNNA	396
2. Sicherungshalter B	397
3. Sicherungshalter B	398
4. Sicherungshalter B	399
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	400
6. Motorsteuergerät	401
7. Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Kühlerlüfter	402
8. Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	403
9. Gaspedalmodul, Doppel-Abgastemperatursensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	404
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	405
11. Ladedruckgeber, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	406
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	407
13. Motorsteuergerät	408
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	409
15. Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Steuerventil für Kolbenkühlhüsen	410
16. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung	411
17. Motordrehzahlgeber, Hallgeber 2, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	412
18. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	413
19. Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Stellelement für Motorthermostatregelung	414
20. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	415
21. Öldruckschalter, Öldruckschalter, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät	416
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Kühlmittelventil für Getriebe, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	417
23. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	418
050 - 1,0-I-Benzinmotor , DLAA	419-440
1. 1,0-I-Benzinmotor , DLAA	419
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Anschluss- und Verteilerkasten 2	420
3. Sicherungshalter B	421
4. Sicherungshalter B	422
5. Sicherungshalter C	423
6. Motorsteuergerät	424
7. Kupplungspositionsaerber. Steuergerät für ABS. Motorsteueraerät. Stellmotor für Kühleralalousie	425

8. Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker, Kühlerlüfter	426
9. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	427
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	428
11. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	429
12. Kraftstofffördereinheit, Motorsteuergerät	430
13. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	431
14. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	432
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhdüsen, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	433
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	434
17. Modul für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	435
18. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	436
19. Saugrohrgeber, Drucksensor für Aktivkohlebehälteranlage, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	437
20. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Ventil für Kraftstoffdosierung	438
21. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	439
22. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	440
051 - 2,0-I-Benzinmotor , DNFC	441-466
1. 2,0-I-Benzinmotor , DNFC	441
2. Sicherungshalter B	442
3. Sicherungshalter B	443
4. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	444
5. Motorsteuergerät	445
6. Doppel-Abgastemperatursensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	446
7. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Kühlerlüfter	447
8. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät, Bremskraftverstärker	448
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	449
10. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Steuergerät für Körperschall	450
11. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Abgasklappensteuereinheit 2	451
12. Ladedruckgeber, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	452
13. Motorsteuergerät	453
14. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 2, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	454
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	455
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	456
17. Kühlmitteltemperaturgeber, Geber 1 für Abgasturboladerdrehzahl, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	457
18. Drosselklappensteuereinheit, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	458
19. Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	459
20. Saugrohrgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung	460
21. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe	461
22. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlhdüsen	462
23. Hallgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	463
24. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	464
25. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Kühlmittelventil für Getriebe, Zündkerze 1, Pumpe für Kühlmittelumlauf	465
26. Motorsteuergerät, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	466
052 - 2,0-I-Dieselmotor , DTRD,DTTA,DTTC	467-493
1. 2,0-I-Dieselmotor , DTRD,DTTA,DTTC	467
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Starterrelais 2	468
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Starterrelais 1	469
4.	470

5. Steuergerät für Glühzeitautomatik	471
6. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	472
7. Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	473
8. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	474
9. Gaspedalmodul, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	475
10. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	476
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	477
12. Hallgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	478
13. NOx-Geber, NOx-Geber 3, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	479
14. NOx-Geber 2, Partikelsensor, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	480
15. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	481
16. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	482
17. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät	483
18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	484
19. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	485
20. Motorsteuergerät	486
21. Ladedruckgeber, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	487
22. Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	488
23. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	489
24. Kühlmitteltemperaturgeber 2, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	490
25. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Steuerventil für Kolbenkühl Düsen	491
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	492
27. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber für Zusatztank, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	493
053 - 2,0-I-Dieselmotor , CRVC	494-514
1. 2,0-I-Dieselmotor , CRVC	494
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Starterrelais 2	495
3. Hauptrelais, Starterrelais 1	496
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik	497
5. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	498
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter C	499
7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Bedienungseinheit für Fahrprofilauswahl, Steuergerät für Einparkhilfe, Bordnetzsteuergerät	500
8. Motorsteuergerät, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf, Kühlmittelpumpe für Niedertemperaturkreislauf	501
9. Gaspedalmodul, Modul für Luftmassenmessung, Motorsteuergerät	502
10. Druckgeber 2 für Abgasrückführung, Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	503
11. Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	504
12. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Kühlerlüfter	505
13. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Motorsteuergerät	506
14. Abgasrückführungsventil 2, Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	507
15. Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	508
16. Ladedruckgeber, Hallgeber, Differenzdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	509
17. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät	510
18. Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Ventil für Öldruckregelung	511
19. Motorsteuergerät, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Ladedrucksteller	512
20. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	513
21. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	514
054 - 1,4-I-Benzinmotor , DJKA	515-535
1. 1,4-I-Benzinmotor , DJKA	515
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	516
3. Starterrelais 1. Starterrelais 2	517

4. Hauptrelais	518
5. Relais für Unterdruckpumpe, Sicherungshalter C, Unterdruckpumpe für Bremse	519
6. Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	520
7. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	521
8. Gaspedalmodul, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	522
9. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	523
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	524
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät	525
12. Kühlmitteltemperaturgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	526
13. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ladedrucksteller	527
14. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	528
15. Öldruckschalter, Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät	529
16. Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 2, Motorsteuergerät	530
17. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	531
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	532
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	533
20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	534
21. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	535
055 - 1,0-l-Benzinmotor , DKRF	536-556
1. 1,0-l-Benzinmotor , DKRF	536
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A	537
3. Starterrelais 1, Starterrelais 2	538
4. Hauptrelais	539
5.	540
6. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	541
7. Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	542
8. Motorsteuergerät	543
9. Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	544
10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	545
11. Bremslichtschalter, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	546
12. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	547
13. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	548
14. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	549
15. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	550
16. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	551
17. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	552
18. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	553
19. Gaspedalmodul, Drosselklappensteuereinheit, Gaspedalstellungsgeber, Geber 2 für Gaspedalstellung, Motorsteuergerät	554
20. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	555
21. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	556
056 - LED-Scheinwerfer	557-562
1. LED-Scheinwerfer	557
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	558
3. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät	559
4. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links	560
5. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	561
6. Bordnetzsteuergerät	562
801 - - Einbauorte: Massepunkte - 3	563-577
1. Massepunkte	563-577
1.1 Übersicht der Massepunkte	563-577

802 - - Einbauorte: Sicherungen - 3	578-600
1. Sicherungen	578-600
1.1 Übersicht der Sicherungen	578
1.2 Sicherungshalter A -SA-	579
1.3 Sicherungen im Sicherungshalter A -SA-, ab Juli 2020	580
1.4 Sicherungshalter B -SB-	580
1.5 Sicherungen im Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2020:	581-584
1.6 Sicherungen im Sicherungshalter B -SB-, ab November 2020:	585-588
1.7 Sicherungshalter C -SC-	589
1.8 Sicherungshalter C -SC-	590
1.9 Sicherungen im Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2020	591-593
1.10 Sicherungen im Sicherungshalter C -SC-, ab November 2020	594-596
1.11 Individuelle Sicherungen	597-600
1.11.1 Einbauort Einzelsicherungen, Linkslenker	597
1.11.2 Sicherungsbelegung Einzelsicherungen Linkslenker, ab Juli 2020	598
1.11.3 Einbauort Einzelsicherungen, Rechtslenker	599-600
803 - - Einbauorte: Relais - 3	601-606
1. Relais	601-606
1.1 Übersicht der Relais	601
1.2 Relaisplatzbelegung im Wasserkasten	602
1.3 -SB- Relaisplatzbelegung in der E-Box: Version 1	603
1.4 -SB- Relaisplatzbelegung in der E-Box: Version 2	604
1.5 -SC- Relaisbelegung unter der Schalttafel, nur für Linkslenker-Fahrzeuge	605
1.6 -SC- Relaisbelegung unter der Schalttafel, nur für Rechtslenker-Fahrzeuge	606
804 - - Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs - 3	607-617
1. Steuergeräte im vorderer Teil des Fahrzeugs	607-617
1.1 Übersicht der Steuergeräte	607
1.2 Steuergerät für ABS -J104-	608
1.3 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	609
1.4 Steuergerät für NOx-Geber -J583-	610
1.5 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	611
1.6 Motorsteuergerät -J623- (MotorkennbuchstabenDPCA) (154 fach)	612
1.7 Motorsteuergerät -J623- (MotorkennbuchstabenDFFA, DKZA und DNUE) (196 fach)	613
1.8 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe DSG -J743-	614
1.9 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe DSG -J743-	615
1.10 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	616
1.11 Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	617
805 - - Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs - 3	618-648
1. Steuergeräte im mittlerer Teil des Fahrzeugs	618-648
1.1 Übersicht der Steuergeräte	618-620
1.2 Steuergerät für Sitzverstellung vorn rechts -J1111-	621
1.3 Steuergerät für Sitzverstellung vorn links -J1112-	622
1.4 Steuergerät für Schiebedach -J245-	623
1.5 Steuergerät für Leuchtweitenregelung -J431-	624
1.6 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	625
1.7 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	626
1.8 Steuergerät für Klimaanlage -J301-	627
1.9 Steuergerät für Climatronic -J255-	628
1.10 Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-	629
1.11 Steuergerät für Umfeld-Kamera -J928-	630
1.12 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	631
1.13 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	632
1.14 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	633
1.15 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285-	634
1.16 Bordnetzsteuergerät -J519-	635
1.17 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	636
1.18 Steuergerät für Airbag -J234-	637
1.19 Steuergerät für Zugang und Startberechtigung -J518-	638
1.20 Steuergerät für digitales Soundpaket -J525- ETHERNET	639
1.21 Ablagefach mit Schnittstelle für Handy -R265-	640
1.22 Steuergerät für NOx-Geber 2 -J881-	641
1.23 Abgasklappensteuereinheit -J883-	642-643
1.24 Multimediasystem -RX7-	644-646
1.24.1 Multimediasystem -RX7-	644
1.24.2 Sistema multimedia -RX7-, -8AR-	645
1.24.3 Sistema multimedia -RX7-, -I8Q-	646

1.25	647
1.26 Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem -Y22-	647
1.27 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	648
806 - - Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs - 3	649-663
1. Steuergeräte im hinterer Teil des Fahrzeugs	649-663
1.1 Übersicht der Steuergeräte	649
1.2 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- (Dieselmotoren)	650
1.3 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- (Benzinmotoren)	651
1.4 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	652
1.5 Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-	653
1.6 Steuergerät für Totwinkelerkennung -J1086-	654
1.7 Steuergerät für Allradantrieb -J492-	655
1.8 Steuergerät für Heckklappe -J605-	656
1.9 Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung -J1087-	657
1.10 Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-	658
1.11 Steuergerät für Sende- und Empfangsstabilisierung -R308-	659
1.12 Abgasklappensteuereinheit -J883-	660-661
1.13 Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-	662
1.14 Abgasklappensteuereinheit 2 -J945-	663
807 - - Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen der Kabelstränge - 3	664-680
1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen der Kabelstränge	664-680
1.1 Übersicht der Kupplungsstationen	664-665
1.2 Kupplungsstation im Leitungsstrang Motorvorverkabelung	666
1.3 Kupplungsstation an der A-Säule rechts	667
1.4 Kupplungsstation in der Beifahrertür	668
1.5 Kupplungsstation im Beifahrersitz	669
1.6 Kupplungsstation in der Beifahrertür, hinten	670
1.7 Koppelstelle an der Heckklappe Mitte	671
1.8 Kupplungsstation, im Stoßfänger hinten	672
1.9 Kupplungsstation in der Fahrertür, hinten	673
1.10 Kupplungsstation im Fahrersitz	674
1.11 Kupplungsstation in der Fahrertür	675
1.12 Kupplungsstation an der A-Säule links	676
1.13 Kupplungsstation, am Drehstromgenerator	677
1.14 Kupplungsstation Kühlerlüfter	678
1.15 Kupplungsstation, im Stoßfänger vorn	679
1.16 Kupplungsstation - Reduktionsmittel-Dosiersystem	680