



Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Kennzeichnung	1
1.1 Kennzeichnung Getriebe	1
2 Reparaturhinweise	2
2.1 Sauberkeitsregeln	2
2.2 Allgemeine Reparaturhinweise	2
2.3 Dichtungen, Dichtringe	3
2.4 Schrauben, Muttern	4
3 Technische Daten	5
3.1 Füllmenge	5
3.2 Zuordnung Getriebe - Motor	5
34 - Betätigung, Gehäuse	6
1 Getriebe aus- und einbauen	6
1.1 Getriebe ausbauen	6
1.2 Getriebe einbauen	6
2 Getriebegehäuse, Kupplungsgehäuse	7
2.1 Montageübersicht - Getriebegehäuse	7
2.2 Getriebegehäuse in Stand setzen	7
3 Getriebeöl	9
3.1 Getriebeölstand prüfen	9
39 - Achsantrieb, Ausgleichgetriebe	12
1 Dichtringe	12
1.1 Einbauorteübersicht - Dichtringe	12
1.2 Dichtring links ersetzen	12
1.3 Dichtring rechts ersetzen	15