

001 - Grundausrüstung	1-30
1. Grundausrüstung	1
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2
3. Sicherungshalter C	3
4. Sicherungshalter C	4
5. Sicherungshalter C	5
6. Sicherungshalter C	6
7. Sicherungshalter C	7
8. Sicherungshalter C	8
9. Sicherungshalter C	9
10. Sicherungshalter C	10
11. Sicherungshalter C	11
12.	12
13.	13
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	14
15. Zündanlassschalter	15
16. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	16
17. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	17
18. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	18
19. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	19
20. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	20
21. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	21
22. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	22
23. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	23
24. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	24
25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	25
26. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	26
27. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	27
28. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	28
29. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	29
30. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	30
002 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHYA,CHYB,(7L6)	31-51
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHYA,CHYB,(7L6)	31
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	32
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	33
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	34
5. Sicherungshalter B	35
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	36
7. Sicherungshalter C	37
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	38
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	39
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	40
11. Motorsteuergerät	41
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	42
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	43
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	44
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	45
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	46
17. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	47
18. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	48
19. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	49
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	50
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	51
003 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	52-75
1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	52
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	53

3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	54
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	55
5. Sicherungshalter B	56
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	57
7. Sicherungshalter C	58
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	59
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	60
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	61
11. Motorsteuergerät	62
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	63
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	64
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	65
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	66
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	67
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	68
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	69
19. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	70
20. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	71
21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	72
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	73
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	74
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	75
004 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	76-96
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	76
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	77
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	78
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	79
5. Sicherungshalter B	80
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	81
7. Sicherungshalter C	82
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	83
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	84
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	85
11. Motorsteuergerät	86
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	87
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	88
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	89
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	90
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	91
17. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	92
18. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	93
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	94
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	95
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	96
005 - 1,4-l-Dieselmotor , CUSB,CUTA,(7L6)	97-125
1. 1,4-l-Dieselmotor , CUSB,CUTA,(7L6)	97
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	98
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	99
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	100
5. Sicherungshalter B	101
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	102
7. Sicherungshalter C	103
8. Brennraumdruckgeber für Zylinder 2, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3	104
9. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	105
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	106
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	107
12. Motorsteuergerät	108
13. Kühlmitteltemperaturgeber. Kraftstofftemperaturgeber. Motorsteuergerät. Einspritzventil für	109

Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	
14. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	110
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	111
16. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	112
17. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	113
18. Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	114
19. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	115
20. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	116
21. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	117
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	118
23. Geber für Schaltsaugrohrposition, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	119
24. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	120
25. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	121
26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	122
27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	123
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	124
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	125
006 - Außenbeleuchtung , (8BB),(LOL)	126-140
1. Außenbeleuchtung , (8BB),(LOL)	126
2. Lichtschalter	127
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	128
4. Scheinwerfer vorn links	129
5. Scheinwerfer vorn rechts	130
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	131
7. Schlussleuchte links	132
8. Schlussleuchte rechts	133
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	134
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	135
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	136
12. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	137
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	138
14. Sicherungshalter C	139
15. Schalttafeleinsatz	140
007 - Außenbeleuchtung , (8JH),(LOL)	141-155
1. Außenbeleuchtung , (8JH),(LOL)	141
2. Lichtschalter	142
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	143
4. Scheinwerfer vorn links	144
5. Scheinwerfer vorn rechts	145
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	146
7. Schlussleuchte links	147
8. Schlussleuchte rechts	148
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	149
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	150
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	151
12. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	152
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	153
14. Sicherungshalter C	154
15. Schalttafeleinsatz	155
008 - Airbag-Systeme , (LOL)	156-162
1. Airbag-Systeme , (LOL)	156
2. Sicherungshalter C	157
3. Wickelfeder. Steuergerät für Airbaa. Zünder für Airbaa Fahrerseite. Zünder 1 für Airbaa	158

Beifahrerseite	
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	159
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	160
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	161
7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	162
009 - Sicherheitsgurtnarntensystem , (LOL)	163-166
1. Sicherheitsgurtnarntensystem , (LOL)	163
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensur Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	164
3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	165
4. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	166
010 - Elektromechanische Servolenkung	167-169
1. Elektromechanische Servolenkung	167
2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Motor für elektromechanische Servolenkung	168
3. Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz	169
011 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	170-176
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	170
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	171
3. Drucksensur für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	172
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	173
5. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	174
6. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Reifendruckkontrolle, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	175
7. Schalttafeleinsatz	176
012 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	177-184
1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	177
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	178
3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	179
4. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	180
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	181
6. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	182
7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	183
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz	184
013 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	185-192
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	185
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	186
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	187
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	188
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	189
6. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	190
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	191
8. Schalttafeleinsatz	192
014 - Nebelscheinwerfer	193-195
1. Nebelscheinwerfer	193
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	194
3. Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	195
015 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	196-198

1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	196
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	197
3. Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	198
016 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage	199-200
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage	199
2. Thermo­schalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	200
017 - Heiz- und Frischluftsystem , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	201-203
1. Heiz- und Frischluftsystem , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	201
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	202
3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	203
018 - Heiz- und Frischluftsystem , CJZC,CJZD,CUSB,CUTA	204-206
1. Heiz- und Frischluftsystem , CJZC,CJZD,CUSB,CUTA	204
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	205
3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	206
019 - Climatic	207-213
1. Climatic	207
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	208
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	209
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	210
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	211
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	212
7. Thermo­schalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	213
020 - Climatic , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	214-220
1. Climatic , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	214
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	215
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	216
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	217
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	218
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	219
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	220
021 - Climatronic	221-228
1. Climatronic	221
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	222
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	223
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	224
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	225
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	226
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	227
8. Thermo­schalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	228
022 - Climatronic , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	229-236
1. Climatronic , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	229
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	230
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	231
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	232
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	233
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	234
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	235
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	236
023 - Zusatzluftheizung (PTC)	237-238
1. Zusatzluftheizung (PTC)	237
2. Relais für kleine Heizleistung. Relais für große Heizleistung. Sicherungshalter A.	238



Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Heizelement für Luftzusatzheizung	
024 - Zentralverriegelung , (L0L)	239-245
1. Zentralverriegelung , (L0L)	239
2. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	240
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	241
4. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	242
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	243
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	244
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	245
025 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	246-250
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	246
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	247
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	248
4. Fensterhebermotor Fahrerseite	249
5. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	250
026 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	251-258
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	251
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	252
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	253
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	254
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	255
6. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	256
7. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	257
8. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	258
027 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	259-265
1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	259
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	260
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	261
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	262
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	263
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	264
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	265
028 - Diebstahlwarnanlage	266-268
1. Diebstahlwarnanlage	266
2. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	267
3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube	268
029 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel	269-270
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	269
2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	270
030 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	271-275
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	271
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	272
3. Schalter für Spiegelverstellung	273
4. Außenspiegel Fahrerseite	274
5. Außenspiegel Beifahrerseite	275
031 - Scheinwerferreinigungsanlage	276-277
1. Scheinwerferreinigungsanlage	276
2. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	277
032 - Beheizbare Spritzdüsen	278-279
1. Beheizbare Spritzdüsen	278
2. Sicherungshalter C, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	279
033 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	280-282
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	280
2. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Funktionswahlschalter 2, Lenkstockkombinationsschalter, Sicherungshalter C	281

3. Motorsteuergerät	282
034 - Sitzheizung , (L0L)	283-286
1. Sitzheizung , (L0L)	283
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	284
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	285
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	286
035 - Einparkhilfe (PDC) hinten	287-290
1. Einparkhilfe (PDC) hinten	287
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	288
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	289
4. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	290
036 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	291-296
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	291
2. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Kontrollleuchte für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	292
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	293
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	294
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	295
6. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	296
037 - Anhängerbetrieb	297-299
1. Anhängerbetrieb	297
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	298
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	299
038 - Radiovorbereitung , (L0L)	300-306
1. Radiovorbereitung , (L0L)	300
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	301
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	302
4. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	303
5. Dachantenne	304
6. Antenne, Antennenmodul links	305
7. Radioantenne 2, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe, Heckscheibe	306
039 - Radioanlage , (L0L)	307-315
1. Radioanlage , (L0L)	307
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	308
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	309
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	310
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	311
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	312
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	313
8. Antenne, Antennenmodul links	314
9. Radioantenne 2, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe, Heckscheibe	315
040 - Multifunktionslenkrad	316-319
1. Multifunktionslenkrad	316
2. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	317
3. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	318
4. Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	319
041 - Multifunktionsanzeige (MFA)	320-321
1. Multifunktionsanzeige (MFA)	320
2. Abruffaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Lenkstockkombinationsschalter, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	321
042 - Automatische Distanzregelung	322-323

1. Automatische Distanzregelung	322
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Sicherungshalter C	323
043 - Drahtlose Datenübertragung , (EI9)	324-325
1. Drahtlose Datenübertragung , (EI9)	324
2. Steuergerät für drahtlose Datenübertragung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	325
044 - Datenbusvernetzung	326-333
1. Datenbusvernetzung	326
2. Steckverbindung, 16fach	327
3.	328
4.	329
5.	330
6.	331
7.	332
8.	333
045 - Außenbeleuchtung , (8BF),(L0R)	334-348
1. Außenbeleuchtung , (8BF),(L0R)	334
2. Lichtschalter	335
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	336
4. Scheinwerfer vorn links	337
5. Scheinwerfer vorn rechts	338
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	339
7. Schlussleuchte links	340
8. Schlussleuchte rechts	341
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	342
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	343
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	344
12. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	345
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	346
14. Sicherungshalter C	347
15. Schalttafeleinsatz	348
046 - Außenbeleuchtung , (8JK),(L0R)	349-363
1. Außenbeleuchtung , (8JK),(L0R)	349
2. Lichtschalter	350
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	351
4. Scheinwerfer vorn links	352
5. Scheinwerfer vorn rechts	353
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	354
7. Schlussleuchte links	355
8. Schlussleuchte rechts	356
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	357
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	358
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	359
12. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	360
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	361
14. Sicherungshalter C	362
15. Schalttafeleinsatz	363
047 - Airbag-Systeme , (L0R)	364-370
1. Airbag-Systeme , (L0R)	364
2. Sicherungshalter C	365
3. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	366
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	367
5. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	368
6. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite. Steuergerät für Airbag. Zünder für Kopfairbag Fahrerseite. Zünder für Kopfairbag	369



Beifahrerseite	
7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	370
048 - Sicherheitsgurtnwarnsystem , (L0R)	371-374
1. Sicherheitsgurtnwarnsystem , (L0R)	371
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	372
3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	373
4. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	374
049 - Zentralverriegelung , (L0R)	375-381
1. Zentralverriegelung , (L0R)	375
2. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	376
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	377
4. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	378
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	379
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	380
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	381
050 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	382-386
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	382
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	383
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	384
4. Fensterhebermotor Fahrerseite	385
5. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	386
051 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	387-394
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	387
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	388
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	389
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	390
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	391
6. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	392
7. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	393
8. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	394
052 - Zugang und Startberechtigung , (L0R)	395-401
1. Zugang und Startberechtigung , (L0R)	395
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	396
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	397
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	398
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	399
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	400
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	401
053 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	402-406
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	402
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	403
3. Schalter für Spiegelverstellung	404
4. Außenspiegel Fahrerseite	405
5. Außenspiegel Beifahrerseite	406
054 - Sitzheizung , (L0R)	407-410
1. Sitzheizung , (L0R)	407
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	408
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	409
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	410
055 - Radiovorbereitung , (L0R)	411-417
1. Radiovorbereitung , (L0R)	411
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	412
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	413

4. Mitteltiefonlautsprecher hinten links, Mitteltiefonlautsprecher hinten rechts	414
5. Dachantenne	415
6. Antenne, Antennenmodul links	416
7. Radioantenne 2, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe, Heckscheibe	417
056 - Radioanlage , (LOR)	418-426
1. Radioanlage , (LOR)	418
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	419
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	420
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	421
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltiefonlautsprecher hinten links, Mitteltiefonlautsprecher hinten rechts	422
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	423
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	424
8. Antenne, Antennenmodul links	425
9. Radioantenne 2, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe, Heckscheibe	426
057 - Grundausrüstung	427-456
1. Grundausrüstung	427
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	428
3. Sicherungshalter C	429
4. Sicherungshalter C	430
5. Sicherungshalter C	431
6. Sicherungshalter C	432
7. Sicherungshalter C	433
8. Sicherungshalter C	434
9. Sicherungshalter C	435
10. Sicherungshalter C	436
11. Sicherungshalter C	437
12.	438
13.	439
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	440
15. Zündanlassschalter	441
16. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	442
17. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	443
18. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	444
19. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	445
20. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	446
21. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	447
22. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	448
23. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	449
24. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	450
25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	451
26. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	452
27. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	453
28. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	454
29. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	455
30. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	456
058 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHYA,CHYB,(7L6)	457-477
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHYA,CHYB,(7L6)	457
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	458
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	459
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	460
5. Sicherungshalter B	461
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	462
7. Sicherungshalter C	463

8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	464
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	465
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	466
11. Motorsteuergerät	467
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	468
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	469
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	470
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	471
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	472
17. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	473
18. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	474
19. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	475
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	476
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	477
059 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	478-501
1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	478
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	479
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	480
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	481
5. Sicherungshalter B	482
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	483
7. Sicherungshalter C	484
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	485
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	486
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	487
11. Motorsteuergerät	488
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	489
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	490
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	491
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	492
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	493
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	494
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	495
19. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	496
20. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	497
21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	498
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	499
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	500
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	501
060 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	502-522
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	502
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	503
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	504
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	505
5. Sicherungshalter B	506
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	507
7. Sicherungshalter C	508
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	509
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	510
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	511
11. Motorsteuergerät	512
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	513
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	514
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	515
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	516
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe. Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	517

17. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	518
18. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	519
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	520
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	521
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	522
061 - 1,4-l-Dieselmotor , CUSB,CUTA,(7L6)	523-551
1. 1,4-l-Dieselmotor , CUSB,CUTA,(7L6)	523
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	524
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	525
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	526
5. Sicherungshalter B	527
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	528
7. Sicherungshalter C	529
8. Brennraumdruckgeber für Zylinder 2, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3	530
9. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	531
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	532
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	533
12. Motorsteuergerät	534
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	535
14. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	536
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	537
16. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	538
17. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	539
18. Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	540
19. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	541
20. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	542
21. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	543
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	544
23. Geber für Schaltsaugrohrposition, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	545
24. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	546
25. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	547
26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	548
27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	549
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	550
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	551
062 - Außenbeleuchtung , (8BB),(L0L)	552-566
1. Außenbeleuchtung , (8BB),(L0L)	552
2. Lichtschalter	553
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	554
4. Scheinwerfer vorn links	555
5. Scheinwerfer vorn rechts	556
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	557
7. Schlussleuchte links	558
8. Schlussleuchte rechts	559
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	560
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	561
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	562
12. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	563
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	564
14. Sicherungshalter C	565
15. Schalttafeleinsatz	566
063 - Außenbeleuchtung , (8BF),(L0R)	567-581
1. Außenbeleuchtung , (8BF),(L0R)	567
2. Lichtschalter	568

3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	569
4. Scheinwerfer vorn links	570
5. Scheinwerfer vorn rechts	571
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	572
7. Schlussleuchte links	573
8. Schlussleuchte rechts	574
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	575
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	576
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	577
12. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	578
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	579
14. Sicherungshalter C	580
15. Schalttafeleinsatz	581
064 - Außenbeleuchtung , (8JH),(L0L)	582-596
1. Außenbeleuchtung , (8JH),(L0L)	582
2. Lichtschalter	583
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	584
4. Scheinwerfer vorn links	585
5. Scheinwerfer vorn rechts	586
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	587
7. Schlussleuchte links	588
8. Schlussleuchte rechts	589
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	590
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	591
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	592
12. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	593
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	594
14. Sicherungshalter C	595
15. Schalttafeleinsatz	596
065 - Außenbeleuchtung , (8JK),(L0R)	597-611
1. Außenbeleuchtung , (8JK),(L0R)	597
2. Lichtschalter	598
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	599
4. Scheinwerfer vorn links	600
5. Scheinwerfer vorn rechts	601
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	602
7. Schlussleuchte links	603
8. Schlussleuchte rechts	604
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	605
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	606
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	607
12. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	608
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	609
14. Sicherungshalter C	610
15. Schalttafeleinsatz	611
066 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	612-618
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	612
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	613
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	614
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	615
5. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	616
6. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Reifendruckkontrolle, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm. Steuergerät für ABS	617



7. Schalttafeleinsatz	618
067 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	619-626
1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	619
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	620
3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	621
4. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	622
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	623
6. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	624
7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	625
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz	626
068 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	627-634
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	627
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	628
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	629
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	630
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	631
6. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	632
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	633
8. Schalttafeleinsatz	634
069 - Nebelscheinwerfer	635-637
1. Nebelscheinwerfer	635
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	636
3. Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	637
070 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	638-640
1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	638
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	639
3. Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	640
071 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CHYA,CHYB,CJZC,CJZD,CWVA,CWVB	641-642
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CHYA,CHYB,CJZC,CJZD,CWVA,CWVB	641
2. Thermo-Schalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	642
072 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CUSB,CUTA	643-645
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CUSB,CUTA	643
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	644
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	645
073 - Heiz- und Frischluftsystem , CJZC,CJZD,CUSB,CUTA	646-648
1. Heiz- und Frischluftsystem , CJZC,CJZD,CUSB,CUTA	646
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	647
3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	648
074 - Climatic , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	649-655
1. Climatic , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	649
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	650
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	651
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	652
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	653
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	654
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	655
075 - Climatic , CJZC,CJZD	656-662
1. Climatic , CJZC,CJZD	656
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	657
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	658

4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	659
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	660
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	661
7. ThermoSchalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	662
076 - Climatic , CUSB,CUTA	663-669
1. Climatic , CUSB,CUTA	663
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	664
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	665
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	666
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	667
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	668
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	669
077 - Climatronic , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	670-677
1. Climatronic , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	670
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	671
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	672
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	673
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	674
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	675
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	676
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	677
078 - Climatronic , CJZC,CJZD	678-685
1. Climatronic , CJZC,CJZD	678
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	679
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	680
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	681
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	682
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	683
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	684
8. ThermoSchalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	685
079 - Climatronic , CUSB,CUTA	686-693
1. Climatronic , CUSB,CUTA	686
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	687
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	688
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	689
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	690
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	691
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	692
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	693
080 - Zentralverriegelung , (L0L)	694-700
1. Zentralverriegelung , (L0L)	694
2. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	695
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	696
4. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	697
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	698
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	699
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	700
081 - Zentralverriegelung , (L0R)	701-707
1. Zentralverriegelung . (L0R)	701

2. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	702
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	703
4. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	704
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	705
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	706
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	707
082 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	708-712
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	708
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	709
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	710
4. Fensterhebermotor Fahrerseite	711
5. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	712
083 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	713-717
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	713
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	714
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	715
4. Fensterhebermotor Fahrerseite	716
5. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	717
084 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	718-725
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	718
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	719
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	720
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	721
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	722
6. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	723
7. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	724
8. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	725
085 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	726-733
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	726
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	727
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	728
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	729
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	730
6. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	731
7. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	732
8. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	733
086 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	734-740
1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	734
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	735
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	736
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	737
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	738
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	739
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	740
087 - Zugang und Startberechtigung , (L0R)	741-747
1. Zugang und Startberechtigung , (L0R)	741
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	742
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	743
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	744
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	745
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	746
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	747

088 - Diebstahlwarnanlage	748-750
1. Diebstahlwarnanlage	748
2. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	749
3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube	750
089 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	751-755
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	751
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	752
3. Schalter für Spiegelverstellung	753
4. Außenspiegel Fahrerseite	754
5. Außenspiegel Beifahrerseite	755
090 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	756-760
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	756
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	757
3. Schalter für Spiegelverstellung	758
4. Außenspiegel Fahrerseite	759
5. Außenspiegel Beifahrerseite	760
091 - Beheizbare Spritzdüsen	761-762
1. Beheizbare Spritzdüsen	761
2. Sicherungshalter C, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	762
092 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	763-765
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	763
2. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Funktionswahlschalter 2, Lenkstockkombinationsschalter, Sicherungshalter C	764
3. Motorsteuergerät	765
093 - Sitzheizung , (L0L)	766-769
1. Sitzheizung , (L0L)	766
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	767
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	768
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	769
094 - Sitzheizung , (L0R)	770-773
1. Sitzheizung , (L0R)	770
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	771
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	772
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	773
095 - Anhängerbetrieb	774-776
1. Anhängerbetrieb	774
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	775
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	776
096 - Radioanlage , (L0L)	777-785
1. Radioanlage , (L0L)	777
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	778
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	779
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	780
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	781
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	782
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	783
8. Antenne, Antennenmodul links	784
9. Radioantenne 2, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe, Heckscheibe	785
097 - Radioanlage , (L0R)	786-794
1. Radioanlage , (L0R)	786
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	787
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	788
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	789
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und	790



Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltiefertonlautsprecher hinten links, Mitteltiefertonlautsprecher hinten rechts	
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	791
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	792
8. Antenne, Antennenmodul links	793
9. Radioantenne 2, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe, Heckscheibe	794
098 - Drahtlose Datenübertragung , (EI9)	795-796
1. Drahtlose Datenübertragung , (EI9)	795
2. Steuergerät für drahtlose Datenübertragung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	796
099 - Grundausrüstung	797-826
1. Grundausrüstung	797
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	798
3. Sicherungshalter C	799
4. Sicherungshalter C	800
5. Sicherungshalter C	801
6. Sicherungshalter C	802
7. Sicherungshalter C	803
8. Sicherungshalter C	804
9. Sicherungshalter C	805
10. Sicherungshalter C	806
11. Sicherungshalter C	807
12.	808
13.	809
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	810
15. Zündanlassschalter	811
16. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	812
17. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	813
18. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	814
19. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	815
20. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	816
21. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	817
22. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	818
23. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tiefertonhorn	819
24. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	820
25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	821
26. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	822
27. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	823
28. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	824
29. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	825
30. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	826
100 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHYA,CHYB,(7L6)	827-847
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHYA,CHYB,(7L6)	827
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	828
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	829
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	830
5. Sicherungshalter B	831
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	832
7. Sicherungshalter C	833
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	834
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	835
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	836
11. Motorsteuergerät	837
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	838
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	839
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	840
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	841
16. Motorsteuergerät. Zündspule 1 mit Leistungsstufendstufe. Zündspule 2 mit Leistungsstufendstufe.	842



Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	
17. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	843
18. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	844
19. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	845
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	846
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	847
101 - 1,0-l-Benzinmotor , CHYB,(7L3)	848-867
1. 1,0-l-Benzinmotor , CHYB,(7L3)	848
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	849
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	850
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	851
5. Sicherungshalter B	852
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	853
7. Sicherungshalter C	854
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	855
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	856
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	857
11. Motorsteuergerät	858
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	859
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	860
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	861
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	862
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	863
17. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	864
18. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	865
19. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	866
20. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	867
102 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	868-891
1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	868
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	869
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	870
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	871
5. Sicherungshalter B	872
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	873
7. Sicherungshalter C	874
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	875
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	876
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	877
11. Motorsteuergerät	878
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	879
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	880
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	881
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	882
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	883
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	884
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	885
19. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	886
20. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	887
21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	888
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	889
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	890
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	891
103 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	892-912
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	892
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	893
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	894
4. Hauptrelais. Sicherungshalter B	895

5. Sicherungshalter B	896
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	897
7. Sicherungshalter C	898
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	899
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	900
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	901
11. Motorsteuergerät	902
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	903
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	904
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	905
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	906
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	907
17. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	908
18. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	909
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	910
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	911
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	912
104 - 1,4-l-Dieselmotor , CUSA,CUSB,CUTA,(7L6)	913-941
1. 1,4-l-Dieselmotor , CUSA,CUSB,CUTA,(7L6)	913
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	914
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	915
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	916
5. Sicherungshalter B	917
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	918
7. Sicherungshalter C	919
8. Brennraumdruckgeber für Zylinder 2, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3	920
9. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	921
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	922
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	923
12. Motorsteuergerät	924
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	925
14. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	926
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	927
16. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	928
17. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	929
18. Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	930
19. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	931
20. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	932
21. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	933
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	934
23. Geber für Schaltsaugrohrposition, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	935
24. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	936
25. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	937
26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	938
27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	939
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	940
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	941
105 - Außenbeleuchtung , (8BB),(LOL)	942-956
1. Außenbeleuchtung , (8BB),(LOL)	942
2. Lichtschalter	943
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	944
4. Scheinwerfer vorn links	945
5. Scheinwerfer vorn rechts	946
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	947

7. Schlussleuchte links	948
8. Schlussleuchte rechts	949
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	950
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	951
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	952
12. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	953
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	954
14. Sicherungshalter C	955
15. Schalttafeleinsatz	956
106 - Außenbeleuchtung , (8BF),(L0R)	957-971
1. Außenbeleuchtung , (8BF),(L0R)	957
2. Lichtschalter	958
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	959
4. Scheinwerfer vorn links	960
5. Scheinwerfer vorn rechts	961
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	962
7. Schlussleuchte links	963
8. Schlussleuchte rechts	964
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	965
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	966
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	967
12. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	968
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	969
14. Sicherungshalter C	970
15. Schalttafeleinsatz	971
107 - Außenbeleuchtung , (8JH),(L0L)	972-986
1. Außenbeleuchtung , (8JH),(L0L)	972
2. Lichtschalter	973
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	974
4. Scheinwerfer vorn links	975
5. Scheinwerfer vorn rechts	976
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	977
7. Schlussleuchte links	978
8. Schlussleuchte rechts	979
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	980
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	981
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	982
12. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	983
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	984
14. Sicherungshalter C	985
15. Schalttafeleinsatz	986
108 - Außenbeleuchtung , (8JK),(L0R)	987-1001
1. Außenbeleuchtung , (8JK),(L0R)	987
2. Lichtschalter	988
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	989
4. Scheinwerfer vorn links	990
5. Scheinwerfer vorn rechts	991
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	992
7. Schlussleuchte links	993
8. Schlussleuchte rechts	994
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	995
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	996
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	997

12. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	998
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	999
14. Sicherungshalter C	1000
15. Schalttafeleinsatz	1001
109 - Airbag-Systeme , (L0L)	1002-1008
1. Airbag-Systeme , (L0L)	1002
2. Sicherungshalter C	1003
3. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	1004
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1005
5. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1006
6. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	1007
7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	1008
110 - Airbag-Systeme , (L0R)	1009-1015
1. Airbag-Systeme , (L0R)	1009
2. Sicherungshalter C	1010
3. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	1011
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1012
5. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1013
6. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	1014
7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	1015
111 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	1016-1022
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	1016
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1017
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	1018
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1019
5. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	1020
6. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Reifendruckkontrolle, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	1021
7. Schalttafeleinsatz	1022
112 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CHYA,CHYB,CJZC,CJZD,CWVA,CWVB	1023-1024
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CHYA,CHYB,CJZC,CJZD,CWVA,CWVB	1023
2. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	1024
113 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CUSA,CUSB,CUTA	1025-1027
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CUSA,CUSB,CUTA	1025
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1026
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1027
114 - Heiz- und Frischluftsystem , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	1028-1030
1. Heiz- und Frischluftsystem , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	1028
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1029
3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1030
115 - Heiz- und Frischluftsystem , CJZC,CJZD,CUSA,CUSB,CUTA	1031-1033
1. Heiz- und Frischluftsystem , CJZC,CJZD,CUSA,CUSB,CUTA	1031
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1032
3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1033
116 - Climatic , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	1034-1040
1. Climatic , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	1034
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1035
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1036



4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1037
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1038
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	1039
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1040
117 - Climatic , CUSA,CUSB,CUTA	1041-1047
1. Climatic , CUSA,CUSB,CUTA	1041
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1042
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1043
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1044
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1045
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	1046
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1047
118 - Climatronic , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	1048-1055
1. Climatronic , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	1048
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1049
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	1050
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	1051
5. Ausströmtemperatugeber Mitte, Ausströmtemperatugeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	1052
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1053
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	1054
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1055
119 - Climatronic , CUSA,CUSB,CUTA	1056-1063
1. Climatronic , CUSA,CUSB,CUTA	1056
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1057
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	1058
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	1059
5. Ausströmtemperatugeber Mitte, Ausströmtemperatugeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	1060
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1061
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	1062
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1063
120 - Zentralverriegelung , (L0L)	1064-1070
1. Zentralverriegelung , (L0L)	1064
2. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1065
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1066
4. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	1067
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	1068
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1069
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1070
121 - Zentralverriegelung , (L0R)	1071-1077
1. Zentralverriegelung , (L0R)	1071
2. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1072
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1073
4. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	1074
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	1075
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1076
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1077
122 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	1078-1082
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	1078
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1079
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1080
4. Fensterhebermotor Fahrerseite	1081



5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1082
123 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	1083-1087
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	1083
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1084
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1085
4. Fensterhebermotor Fahrerseite	1086
5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1087
124 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1088-1095
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1088
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1089
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1090
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1091
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	1092
6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1093
7. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1094
8. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1095
125 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1096-1103
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1096
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1097
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1098
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1099
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	1100
6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1101
7. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1102
8. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1103
126 - Einparkhilfe (PDC) hinten	1104-1107
1. Einparkhilfe (PDC) hinten	1104
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	1105
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	1106
4. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	1107
127 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	1108-1113
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	1108
2. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Kontrollleuchte für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	1109
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	1110
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	1111
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	1112
6. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	1113
128 - Radiovorbereitung , (L0L)	1114-1120
1. Radiovorbereitung , (L0L)	1114
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1115
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1116
4. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1117
5. Dachantenne	1118
6. Antenne, Antennenmodul links	1119
7. Radioantenne 2, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe, Heckscheibe	1120
129 - Radiovorbereitung , (L0R)	1121-1127
1. Radiovorbereitung , (L0R)	1121
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1122
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1123
4. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1124
5. Dachantenne	1125
6. Antenne, Antennenmodul links	1126
7. Radioantenne 2, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe, Heckscheibe	1127
130 - Radioanlage , (L0L)	1128-1136
1. Radioanlage . (L0L)	1128

2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1129
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1130
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1131
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1132
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1133
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	1134
8. Antenne, Antennenmodul links	1135
9. Radioantenne 2, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe, Heckscheibe	1136
131 - Radioanlage , (L0R)	1137-1145
1. Radioanlage , (L0R)	1137
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1138
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1139
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1140
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1141
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1142
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	1143
8. Antenne, Antennenmodul links	1144
9. Radioantenne 2, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe, Heckscheibe	1145
132 - Grundausrüstung	1146-1175
1. Grundausrüstung	1146
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1147
3. Sicherungshalter C	1148
4. Sicherungshalter C	1149
5. Sicherungshalter C	1150
6. Sicherungshalter C	1151
7. Sicherungshalter C	1152
8. Sicherungshalter C	1153
9. Sicherungshalter C	1154
10. Sicherungshalter C	1155
11. Sicherungshalter C	1156
12.	1157
13.	1158
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1159
15. Zündanlassschalter	1160
16. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	1161
17. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1162
18. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1163
19. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1164
20. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1165
21. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1166
22. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1167
23. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1168
24. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1169
25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1170
26. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1171
27. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1172
28. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1173
29. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1174
30. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	1175
133 - 1.0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System . CHYA.CHYB.(7L6)	1176-1196

1.	1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHYA,CHYB,(7L6)	1176
2.	Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1177
3.	Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1178
4.	Hauptrelais, Sicherungshalter B	1179
5.	Sicherungshalter B	1180
6.	Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1181
7.	Sicherungshalter C	1182
8.	Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1183
9.	Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1184
10.	Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1185
11.	Motorsteuergerät	1186
12.	Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1187
13.	Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1188
14.	Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1189
15.	Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	1190
16.	Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	1191
17.	Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	1192
18.	Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1193
19.	Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1194
20.	Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1195
21.	Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1196
134 -	1,0-l-Benzinmotor , CHYB,(7L3)	1197-1216
1.	1,0-l-Benzinmotor , CHYB,(7L3)	1197
2.	Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	1198
3.	Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1199
4.	Hauptrelais, Sicherungshalter B	1200
5.	Sicherungshalter B	1201
6.	Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1202
7.	Sicherungshalter C	1203
8.	Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1204
9.	Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1205
10.	Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1206
11.	Motorsteuergerät	1207
12.	Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1208
13.	Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1209
14.	Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1210
15.	Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	1211
16.	Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	1212
17.	Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	1213
18.	Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1214
19.	Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1215
20.	Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1216
135 -	1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	1217-1240
1.	1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	1217
2.	Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1218
3.	Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1219
4.	Hauptrelais, Sicherungshalter B	1220
5.	Sicherungshalter B	1221
6.	Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1222
7.	Sicherungshalter C	1223
8.	Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1224
9.	Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1225
10.	Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1226
11.	Motorsteuergerät	1227
12.	Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1228
13.	Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1229
14.	Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1230
15.	Kraftstoffdruckgeber. Positionsgeber für Ladedrucksteller. Motorsteuergerät. Ladedrucksteller	1231

16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1232
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1233
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1234
19. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1235
20. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1236
21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1237
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1238
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1239
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1240
136 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	1241-1261
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	1241
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	1242
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1243
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1244
5. Sicherungshalter B	1245
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1246
7. Sicherungshalter C	1247
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1248
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1249
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1250
11. Motorsteuergerät	1251
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1252
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1253
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1254
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	1255
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1256
17. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	1257
18. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1258
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	1259
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1260
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1261
137 - 1,4-l-Dieselmotor , CUSA,CUSB,CUTA,(7L6)	1262-1290
1. 1,4-l-Dieselmotor , CUSA,CUSB,CUTA,(7L6)	1262
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1263
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1264
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1265
5. Sicherungshalter B	1266
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1267
7. Sicherungshalter C	1268
8. Brennraumdruckgeber für Zylinder 2, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3	1269
9. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1270
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1271
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1272
12. Motorsteuergerät	1273
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1274
14. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1275
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1276
16. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1277
17. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1278
18. Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	1279
19. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1280
20. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1281
21. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1282
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1283
23. Geber für Schaltsaugrohrposition, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	1284

24. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1285
25. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1286
26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1287
27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1288
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1289
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1290
138 - Außenbeleuchtung , (8BB),(LOL)	1291-1305
1. Außenbeleuchtung , (8BB),(LOL)	1291
2. Lichtschalter	1292
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	1293
4. Scheinwerfer vorn links	1294
5. Scheinwerfer vorn rechts	1295
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1296
7. Schlussleuchte links	1297
8. Schlussleuchte rechts	1298
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1299
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1300
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1301
12. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	1302
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1303
14. Sicherungshalter C	1304
15. Schalttafeleinsatz	1305
139 - Außenbeleuchtung , (8BF),(LOR)	1306-1320
1. Außenbeleuchtung , (8BF),(LOR)	1306
2. Lichtschalter	1307
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	1308
4. Scheinwerfer vorn links	1309
5. Scheinwerfer vorn rechts	1310
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1311
7. Schlussleuchte links	1312
8. Schlussleuchte rechts	1313
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1314
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1315
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1316
12. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	1317
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1318
14. Sicherungshalter C	1319
15. Schalttafeleinsatz	1320
140 - Außenbeleuchtung , (8JH),(LOL)	1321-1335
1. Außenbeleuchtung , (8JH),(LOL)	1321
2. Lichtschalter	1322
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	1323
4. Scheinwerfer vorn links	1324
5. Scheinwerfer vorn rechts	1325
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1326
7. Schlussleuchte links	1327
8. Schlussleuchte rechts	1328
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1329
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1330
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1331
12. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	1332
13. Sicherunashalter A. Sicherunashalter B. Sicherunashalter C	1333



14. Sicherungshalter C	1334
15. Schalttafeleinsatz	1335
141 - Außenbeleuchtung , (8JK),(L0R)	1336-1350
1. Außenbeleuchtung , (8JK),(L0R)	1336
2. Lichtschalter	1337
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	1338
4. Scheinwerfer vorn links	1339
5. Scheinwerfer vorn rechts	1340
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1341
7. Schlussleuchte links	1342
8. Schlussleuchte rechts	1343
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1344
10. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1345
11. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1346
12. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	1347
13. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1348
14. Sicherungshalter C	1349
15. Schalttafeleinsatz	1350
142 - Airbag-Systeme , (L0L)	1351-1357
1. Airbag-Systeme , (L0L)	1351
2. Sicherungshalter C	1352
3. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	1353
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1354
5. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1355
6. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	1356
7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	1357
143 - Airbag-Systeme , (L0R)	1358-1364
1. Airbag-Systeme , (L0R)	1358
2. Sicherungshalter C	1359
3. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	1360
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1361
5. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1362
6. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	1363
7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	1364
144 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	1365-1368
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	1365
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	1366
3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	1367
4. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	1368
145 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	1369-1372
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	1369
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	1370
3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	1371
4. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	1372
146 - Elektromechanische Servolenkung	1373-1375
1. Elektromechanische Servolenkung	1373

2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Motor für elektromechanische Servolenkung	1374
3. Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz	1375
147 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	1376-1382
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	1376
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1377
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	1378
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1379
5. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	1380
6. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Reifendruckkontrolle, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	1381
7. Schalttafeleinsatz	1382
148 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	1383-1390
1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	1383
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1384
3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	1385
4. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	1386
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	1387
6. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1388
7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1389
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz	1390
149 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	1391-1398
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	1391
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1392
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	1393
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1394
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1395
6. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1396
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1397
8. Schalttafeleinsatz	1398
150 - Heiz- und Frischluftsystem , CJZC,CJZD,CUSA,CUSB,CUTA	1399-1401
1. Heiz- und Frischluftsystem , CJZC,CJZD,CUSA,CUSB,CUTA	1399
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1400
3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1401
151 - Climatic , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	1402-1408
1. Climatic , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	1402
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1403
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1404
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1405
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1406
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	1407
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1408
152 - Climatic , CJZC,CJZD	1409-1415
1. Climatic , CJZC,CJZD	1409
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1410
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1411
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1412
5. Steuergerät für Klimaanlage. Reedventil für Kompressor der Klimaanlage	1413

6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	1414
7. Theroschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1415
153 - Climatic , CUSA,CUSB,CUTA	1416-1422
1. Climatic , CUSA,CUSB,CUTA	1416
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1417
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1418
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1419
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1420
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	1421
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1422
154 - Climatronic , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	1423-1430
1. Climatronic , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	1423
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1424
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	1425
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	1426
5. Ausströmtemperatugeber Mitte, Ausströmtemperatugeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	1427
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1428
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	1429
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1430
155 - Climatronic , CJZC,CJZD	1431-1438
1. Climatronic , CJZC,CJZD	1431
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1432
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	1433
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	1434
5. Ausströmtemperatugeber Mitte, Ausströmtemperatugeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	1435
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1436
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	1437
8. Theroschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1438
156 - Climatronic , CUSA,CUSB,CUTA	1439-1446
1. Climatronic , CUSA,CUSB,CUTA	1439
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1440
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	1441
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	1442
5. Ausströmtemperatugeber Mitte, Ausströmtemperatugeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	1443
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1444
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	1445
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1446
157 - Zusatzluftheizung (PTC)	1447-1448
1. Zusatzluftheizung (PTC)	1447
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Heizelement für Luftzusatzheizung	1448
158 - Zentralverriegelung , (L0L)	1449-1455
1. Zentralverriegelung , (L0L)	1449
2. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1450
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1451
4. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	1452
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	1453
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1454
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1455
159 - Zentralverriegelung . (L0R)	1456-1462

1. Zentralverriegelung , (L0R)	1456
2. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1457
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1458
4. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	1459
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	1460
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1461
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1462
160 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	1463-1467
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	1463
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1464
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1465
4. Fensterhebermotor Fahrerseite	1466
5. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1467
161 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	1468-1472
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	1468
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1469
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1470
4. Fensterhebermotor Fahrerseite	1471
5. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1472
162 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1473-1480
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1473
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1474
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1475
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1476
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	1477
6. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1478
7. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1479
8. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1480
163 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1481-1488
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1481
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1482
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1483
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1484
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	1485
6. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1486
7. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1487
8. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1488
164 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	1489-1495
1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	1489
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1490
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1491
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1492
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	1493
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1494
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	1495
165 - Zugang und Startberechtigung , (L0R)	1496-1502
1. Zugang und Startberechtigung , (L0R)	1496
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1497
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1498
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1499
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	1500
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1501
7. Lesespule für Wegfahrsicherung. Multifunktionsanzeige. Steuergerät für Wegfahrsicherung.	1502

Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	
166 - Diebstahlwarnanlage	1503-1505
1. Diebstahlwarnanlage	1503
2. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1504
3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube	1505
167 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel	1506-1507
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	1506
2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1507
168 - Scheinwerferreinigungsanlage	1508-1509
1. Scheinwerferreinigungsanlage	1508
2. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	1509
169 - Sitzheizung , (L0L)	1510-1513
1. Sitzheizung , (L0L)	1510
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	1511
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	1512
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1513
170 - Sitzheizung , (L0R)	1514-1517
1. Sitzheizung , (L0R)	1514
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	1515
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	1516
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1517
171 - Einparkhilfe (PDC) hinten	1518-1521
1. Einparkhilfe (PDC) hinten	1518
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	1519
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	1520
4. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	1521
172 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	1522-1527
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	1522
2. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Kontrolleuchte für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	1523
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	1524
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	1525
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	1526
6. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	1527
173 - Anhängerbetrieb	1528-1530
1. Anhängerbetrieb	1528
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1529
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1530
174 - Radioanlage , (L0L)	1531-1539
1. Radioanlage , (L0L)	1531
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1532
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1533
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1534
5. Bedienungseinheit für Multimodalsystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1535
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1536
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	1537
8. Antenne, Antennenmodul links	1538
9. Radioantenne 2, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe, Heckscheibe	1539
175 - Radioanlage , (L0R)	1540-1548
1. Radioanlage . (L0R)	1540



2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1541
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1542
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1543
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1544
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1545
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	1546
8. Antenne, Antennenmodul links	1547
9. Radioantenne 2, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe, Heckscheibe	1548
176 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	1549-1557
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	1549
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1550
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1551
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1552
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1553
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1554
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, GPS-Antenne, Dachantenne	1555
8. Antenne, Antennenmodul links	1556
9. Radioantenne 2, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe, Heckscheibe	1557
177 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	1558-1566
1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	1558
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1559
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1560
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1561
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1562
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1563
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, GPS-Antenne, Dachantenne	1564
8. Antenne, Antennenmodul links	1565
9. Radioantenne 2, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe, Heckscheibe	1566
178 - Multifunktionslenkrad	1567-1570
1. Multifunktionslenkrad	1567
2. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1568
3. Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	1569
4. Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	1570
179 - Multifunktionsanzeige (MFA)	1571-1572
1. Multifunktionsanzeige (MFA)	1571
2. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Lenkstockkombinationsschalter, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1572
180 - Drahtlose Datenübertragung , (EI9)	1573-1574
1. Drahtlose Datenübertragung , (EI9)	1573
2. Steuergerät für drahtlose Datenübertragung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1574
181 - Grundausrüstung	1575-1604
1. Grundausrüstung	1575
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1576
3. Sicherungshalter C	1577
4. Sicherungshalter C	1578
5. Sicherungshalter C	1579
6. Sicherungshalter C	1580
7. Sicherungshalter C	1581
8. Sicherungshalter C	1582
9. Sicherungshalter C	1583

10. Sicherungshalter C	1584
11. Sicherungshalter C	1585
12.	1586
13.	1587
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1588
15. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1589
16. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1590
17. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1591
18. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1592
19. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1593
20. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1594
21. Zündanlassschalter, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1595
22. Zündanlassschalter	1596
23. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1597
24. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1598
25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1599
26. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1600
27. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1601
28. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1602
29. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1603
30. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1604
182 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHYA,CHYB,(7L6)	1605-1625
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHYA,CHYB,(7L6)	1605
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1606
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1607
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1608
5. Sicherungshalter B	1609
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1610
7. Sicherungshalter C	1611
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1612
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1613
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1614
11. Motorsteuergerät	1615
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1616
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1617
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1618
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	1619
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	1620
17. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	1621
18. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1622
19. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1623
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1624
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1625
183 - 1,0-l-Benzinmotor , CHYB,(7L3)	1626-1645
1. 1,0-l-Benzinmotor , CHYB,(7L3)	1626
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	1627
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1628
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1629
5. Sicherungshalter B	1630
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1631
7. Sicherungshalter C	1632
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1633
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1634
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1635
11. Motorsteuergerät	1636
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1637
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1638
14. Motorsteuergerät. Einspritzventil für Zylinder 1. Einspritzventil für Zylinder 2.	1639

Einspritzventil für Zylinder 3	
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	1640
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	1641
17. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	1642
18. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1643
19. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1644
20. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1645
184 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	1646-1669
1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	1646
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1647
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1648
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1649
5. Sicherungshalter B	1650
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1651
7. Sicherungshalter C	1652
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1653
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1654
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1655
11. Motorsteuergerät	1656
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1657
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1658
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1659
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1660
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1661
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1662
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1663
19. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1664
20. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1665
21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1666
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1667
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1668
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1669
185 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	1670-1690
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	1670
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	1671
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1672
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1673
5. Sicherungshalter B	1674
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1675
7. Sicherungshalter C	1676
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1677
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1678
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1679
11. Motorsteuergerät	1680
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1681
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1682
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1683
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	1684
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1685
17. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	1686
18. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1687
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	1688
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1689
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1690
186 - 1,4-l-Dieselmotor , CUSA,CUSB,CUTA,(7L6)	1691-1719
1. 1,4-l-Dieselmotor , CUSA,CUSB,CUTA,(7L6)	1691
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1692

3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1693
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1694
5. Sicherungshalter B	1695
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1696
7. Sicherungshalter C	1697
8. Brennraumdruckgeber für Zylinder 2, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3	1698
9. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1699
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1700
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1701
12. Motorsteuergerät	1702
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1703
14. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1704
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1705
16. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1706
17. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1707
18. Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	1708
19. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1709
20. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1710
21. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1711
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1712
23. Geber für Schaltsaugrohrposition, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	1713
24. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1714
25. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1715
26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1716
27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1717
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1718
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1719
187 - Außenbeleuchtung , (8BB),(L0L)	1720-1735
1. Außenbeleuchtung , (8BB),(L0L)	1720
2. Lichtschalter	1721
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1722
4. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	1723
5. Scheinwerfer vorn links	1724
6. Scheinwerfer vorn rechts	1725
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1726
8. Schlussleuchte links	1727
9. Schlussleuchte rechts	1728
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1729
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1730
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1731
13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	1732
14. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1733
15. Sicherungshalter C	1734
16. Schalttafeleinsatz	1735
188 - Außenbeleuchtung , (8BF),(L0R)	1736-1751
1. Außenbeleuchtung , (8BF),(L0R)	1736
2. Lichtschalter	1737
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1738
4. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	1739
5. Scheinwerfer vorn links	1740
6. Scheinwerfer vorn rechts	1741
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte. Taster für Warnlicht. Außenspiegel Fahrerseite. Außenspiegel	1742

Beifahrerseite	
8. Schlussleuchte links	1743
9. Schlussleuchte rechts	1744
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1745
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1746
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1747
13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	1748
14. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1749
15. Sicherungshalter C	1750
16. Schalttafeleinsatz	1751
189 - Außenbeleuchtung , (8JH),(L0L)	1752-1767
1. Außenbeleuchtung , (8JH),(L0L)	1752
2. Lichtschalter	1753
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1754
4. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	1755
5. Scheinwerfer vorn links	1756
6. Scheinwerfer vorn rechts	1757
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1758
8. Schlussleuchte links	1759
9. Schlussleuchte rechts	1760
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1761
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1762
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1763
13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	1764
14. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1765
15. Sicherungshalter C	1766
16. Schalttafeleinsatz	1767
190 - Außenbeleuchtung , (8JK),(L0R)	1768-1783
1. Außenbeleuchtung , (8JK),(L0R)	1768
2. Lichtschalter	1769
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1770
4. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	1771
5. Scheinwerfer vorn links	1772
6. Scheinwerfer vorn rechts	1773
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1774
8. Schlussleuchte links	1775
9. Schlussleuchte rechts	1776
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1777
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1778
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1779
13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	1780
14. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1781
15. Sicherungshalter C	1782
16. Schalttafeleinsatz	1783
191 - Airbag-Systeme , (L0L)	1784-1790
1. Airbag-Systeme , (L0L)	1784
2. Sicherungshalter C	1785
3. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	1786
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1787
5. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag. Zünder für Seitenairbag Fahrerseite. Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1788



6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	1789
7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	1790
192 - Airbag-Systeme , (L0R)	1791-1797
1. Airbag-Systeme , (L0R)	1791
2. Sicherungshalter C	1792
3. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	1793
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1794
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1795
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	1796
7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	1797
193 - Elektromechanische Servolenkung	1798-1800
1. Elektromechanische Servolenkung	1798
2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Motor für elektromechanische Servolenkung	1799
3. Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz	1800
194 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	1801-1808
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	1801
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1802
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	1803
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1804
5. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	1805
6. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Reifendruckkontrolle, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	1806
7. Schalttafeleinsatz	1807
8. Steuergerät für Abstandsregelung	1808
195 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	1809-1816
1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	1809
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1810
3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	1811
4. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	1812
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	1813
6. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1814
7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1815
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz	1816
196 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (6K0),(6K2)	1817-1824
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (6K0),(6K2)	1817
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1818
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	1819
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1820
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1821
6. Wählhebel, Temperaturregeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1822
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1823
8. Schalttafeleinsatz	1824
197 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (6K3)	1825-1832
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (6K3)	1825
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe. Sicherungshalter A. Sicherungshalter B. Sicherungshalter	1826

C		
	3. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Motor für Hydraulikpumpe	1827
	4. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1828
	5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1829
	6. Wählhebel, Temperatugeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1830
	7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1831
	8. Schalttafeleinsatz	1832
198 -	Climatronic , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	1833-1840
	1. Climatronic , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	1833
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1834
	3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	1835
	4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	1836
	5. Ausströmtemperatugeber Mitte, Ausströmtemperatugeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	1837
	6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1838
	7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	1839
	8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1840
199 -	Climatronic , CJZC,CJZD	1841-1848
	1. Climatronic , CJZC,CJZD	1841
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1842
	3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	1843
	4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	1844
	5. Ausströmtemperatugeber Mitte, Ausströmtemperatugeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	1845
	6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1846
	7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	1847
	8. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1848
200 -	Climatronic , CUSA,CUSB,CUTA	1849-1856
	1. Climatronic , CUSA,CUSB,CUTA	1849
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1850
	3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	1851
	4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	1852
	5. Ausströmtemperatugeber Mitte, Ausströmtemperatugeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	1853
	6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1854
	7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	1855
	8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1856
201 -	Zusatzluftheizung (PTC)	1857-1858
	1. Zusatzluftheizung (PTC)	1857
	2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Heizelement für Luftzusatzheizung	1858
202 -	Zentralverriegelung , (L0L)	1859-1865
	1. Zentralverriegelung , (L0L)	1859
	2. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1860
	3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1861
	4. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	1862
	5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	1863
	6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1864
	7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1865
203 -	Zentralverriegelung , (L0R)	1866-1872
	1. Zentralverriegelung , (L0R)	1866
	2. Taster für Entriegelung in Heckklappenriff. Schließeinheit für Heckklappe. Sicherungshalter A.	1867

Sicherungshalter C, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1868
4. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	1869
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	1870
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1871
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1872
204 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	1873-1877
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	1873
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1874
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1875
4. Fensterhebermotor Fahrerseite	1876
5. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1877
205 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	1878-1882
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	1878
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1879
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1880
4. Fensterhebermotor Fahrerseite	1881
5. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1882
206 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1883-1890
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1883
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1884
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1885
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1886
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	1887
6. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1888
7. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1889
8. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1890
207 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1891-1898
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1891
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1892
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1893
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1894
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	1895
6. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1896
7. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1897
8. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1898
208 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	1899-1905
1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	1899
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1900
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1901
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1902
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	1903
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1904
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	1905
209 - Zugang und Startberechtigung , (L0R)	1906-1912
1. Zugang und Startberechtigung , (L0R)	1906
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1907
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1908
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1909
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	1910
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1911
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	1912
210 - Diebstahlwarnanlage	1913-1915

1. Diebstahlwarnanlage	1913
2. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1914
3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube	1915
211 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	1916-1920
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	1916
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1917
3. Schalter für Spiegelverstellung	1918
4. Außenspiegel Fahrerseite	1919
5. Außenspiegel Beifahrerseite	1920
212 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	1921-1925
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	1921
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1922
3. Schalter für Spiegelverstellung	1923
4. Außenspiegel Fahrerseite	1924
5. Außenspiegel Beifahrerseite	1925
213 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4K3),(4I1),(4I2),(6K0),(6K2)	1926-1929
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4K3),(4I1),(4I2),(6K0),(6K2)	1926
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1927
3. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	1928
4. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1929
214 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4F2),(4I3),(4I6),(6K0),(6K2)	1930-1933
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4F2),(4I3),(4I6),(6K0),(6K2)	1930
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1931
3. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	1932
4. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1933
215 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (6K3)	1934-1938
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (6K3)	1934
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1935
3. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1936
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischermotor	1937
5. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1938
216 - Beheizbare Spritzdüsen	1939-1940
1. Beheizbare Spritzdüsen	1939
2. Sicherungshalter C, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	1940
217 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) , (6K0),(6K2)	1941-1943
1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) , (6K0),(6K2)	1941
2. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Funktionswahlschalter 2, Lenkstockkombinationsschalter, Sicherungshalter C	1942
3. Motorsteuergerät	1943
218 - Automatische Distanzregelung , (6K3)	1944-1948
1. Automatische Distanzregelung , (6K3)	1944
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Sicherungshalter C	1945
3. Schalter für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1946
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1947
5. Motorsteuergerät	1948
219 - Sitzheizung , (L0L)	1949-1952
1. Sitzheizung , (L0L)	1949
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	1950
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	1951
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1952
220 - Sitzheizung , (L0R)	1953-1956
1. Sitzheizung , (L0R)	1953
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	1954
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	1955
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1956
221 - Einparkhilfe (PDC) hinten	1957-1960



1. Einparkhilfe (PDC) hinten	1957
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	1958
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	1959
4. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	1960
222 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	1961-1966
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	1961
2. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Kontrollleuchte für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	1962
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	1963
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	1964
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	1965
6. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	1966
223 - Anhängerbetrieb	1967-1969
1. Anhängerbetrieb	1967
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1968
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1969
224 - Radiovorbereitung , (L0L)	1970-1976
1. Radiovorbereitung , (L0L)	1970
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1971
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1972
4. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1973
5. Dachantenne	1974
6. Antenne, Antennenmodul links	1975
7. Radioantenne 2, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe, Heckscheibe	1976
225 - Radiovorbereitung , (L0R)	1977-1983
1. Radiovorbereitung , (L0R)	1977
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1978
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1979
4. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1980
5. Dachantenne	1981
6. Antenne, Antennenmodul links	1982
7. Radioantenne 2, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe, Heckscheibe	1983
226 - Radioanlage , (L0L)	1984-1992
1. Radioanlage , (L0L)	1984
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1985
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1986
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1987
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1988
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1989
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	1990
8. Antenne, Antennenmodul links	1991
9. Radioantenne 2, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe, Heckscheibe	1992
227 - Radioanlage , (L0R)	1993-2001
1. Radioanlage , (L0R)	1993
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1994
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1995
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1996
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links. Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1997



6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1998
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	1999
8. Antenne, Antennenmodul links	2000
9. Radioantenne 2, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe, Heckscheibe	2001
228 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	2002-2010
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	2002
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2003
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2004
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2005
5. Bedienungseinheit für Multimediastem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2006
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2007
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, GPS-Antenne, Dachantenne	2008
8. Antenne, Antennenmodul links	2009
9. Radioantenne 2, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe, Heckscheibe	2010
229 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	2011-2019
1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	2011
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2012
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2013
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2014
5. Bedienungseinheit für Multimediastem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2015
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2016
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, GPS-Antenne, Dachantenne	2017
8. Antenne, Antennenmodul links	2018
9. Radioantenne 2, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe, Heckscheibe	2019
230 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	2020-2022
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	2020
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2021
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera	2022
231 - Multifunktionslenkrad , (6K0),(6K2)	2023-2026
1. Multifunktionslenkrad , (6K0),(6K2)	2023
2. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2024
3. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	2025
4. Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	2026
232 - Multifunktionslenkrad , (6K3)	2027-2031
1. Multifunktionslenkrad , (6K3)	2027
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2028
3. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2029
4. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	2030
5. Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	2031
233 - Multifunktionsanzeige (MFA)	2032-2034
1. Multifunktionsanzeige (MFA)	2032
2. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Lenkstockkombinationsschalter, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2033
3. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2034
234 - Datenbusvernetzung	2035-2042
1. Datenbusvernetzung	2035
2. Steckverbindung, 16-fach	2036
3.	2037
4.	2038
5.	2039
6.	2040

7.	2041
8.	2042
235 - Grundausrüstung	2043-2072
1. Grundausrüstung	2043
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2044
3. Sicherungshalter C	2045
4. Sicherungshalter C	2046
5. Sicherungshalter C	2047
6. Sicherungshalter C	2048
7. Sicherungshalter C	2049
8. Sicherungshalter C	2050
9. Sicherungshalter C	2051
10. Sicherungshalter C	2052
11. Sicherungshalter C	2053
12.	2054
13.	2055
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	2056
15. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2057
16. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	2058
17. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2059
18. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	2060
19. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	2061
20. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2062
21. Zündanlassschalter, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2063
22. Zündanlassschalter	2064
23. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	2065
24. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	2066
25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	2067
26. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2068
27. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	2069
28. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	2070
29. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	2071
30. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	2072
236 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	2073-2093
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVA,CWVB,(7L3)	2073
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	2074
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2075
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2076
5. Sicherungshalter B	2077
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2078
7. Sicherungshalter C	2079
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2080
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2081
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2082
11. Motorsteuergerät	2083
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2084
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2085
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2086
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	2087
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2088
17. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	2089
18. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	2090
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	2091
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2092
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2093
237 - 1,4-l-Dieselmotor , CUSA,CUSB,CUTA,(7L6)	2094-2122
1. 1,4-l-Dieselmotor , CUSA,CUSB,CUTA,(7L6)	2094
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2095
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler. Sicherungshalter A. Sicherungshalter B	2096

4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2097
5. Sicherungshalter B	2098
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2099
7. Sicherungshalter C	2100
8. Brennraumdruckgeber für Zylinder 2, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3	2101
9. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2102
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2103
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2104
12. Motorsteuergerät	2105
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	2106
14. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	2107
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	2108
16. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	2109
17. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	2110
18. Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	2111
19. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	2112
20. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	2113
21. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2114
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	2115
23. Geber für Schaltsaugrohrposition, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	2116
24. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2117
25. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2118
26. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	2119
27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2120
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2121
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2122
238 - Außenbeleuchtung , (8BB),(L0L)	2123-2138
1. Außenbeleuchtung , (8BB),(L0L)	2123
2. Lichtschalter	2124
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2125
4. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	2126
5. Scheinwerfer vorn links	2127
6. Scheinwerfer vorn rechts	2128
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2129
8. Schlussleuchte links	2130
9. Schlussleuchte rechts	2131
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2132
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2133
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2134
13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	2135
14. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2136
15. Sicherungshalter C	2137
16. Schalttafeleinsatz	2138
239 - Außenbeleuchtung , (8BF),(L0R)	2139-2154
1. Außenbeleuchtung , (8BF),(L0R)	2139
2. Lichtschalter	2140
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2141
4. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	2142
5. Scheinwerfer vorn links	2143
6. Scheinwerfer vorn rechts	2144
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2145

8. Schlussleuchte links	2146
9. Schlussleuchte rechts	2147
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2148
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2149
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2150
13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	2151
14. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2152
15. Sicherungshalter C	2153
16. Schalttafeleinsatz	2154
240 - Außenbeleuchtung , (8JH),(L0L)	2155-2170
1. Außenbeleuchtung , (8JH),(L0L)	2155
2. Lichtschalter	2156
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2157
4. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	2158
5. Scheinwerfer vorn links	2159
6. Scheinwerfer vorn rechts	2160
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2161
8. Schlussleuchte links	2162
9. Schlussleuchte rechts	2163
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2164
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2165
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2166
13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	2167
14. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2168
15. Sicherungshalter C	2169
16. Schalttafeleinsatz	2170
241 - Außenbeleuchtung , (8JK),(L0R)	2171-2186
1. Außenbeleuchtung , (8JK),(L0R)	2171
2. Lichtschalter	2172
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2173
4. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	2174
5. Scheinwerfer vorn links	2175
6. Scheinwerfer vorn rechts	2176
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2177
8. Schlussleuchte links	2178
9. Schlussleuchte rechts	2179
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2180
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2181
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2182
13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	2183
14. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2184
15. Sicherungshalter C	2185
16. Schalttafeleinsatz	2186
242 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	2187-2190
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0L)	2187
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	2188
3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	2189
4. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	2190
243 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	2191-2194
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (L0R)	2191
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	2192

3. Gurtschalter hinten Mitte, Gurtschalter hinten links, Gurtschalter hinten rechts, Steuergerät für Airbag	2193
4. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	2194
244 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	2195-2202
1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	2195
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2196
3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	2197
4. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	2198
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	2199
6. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2200
7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2201
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz	2202
245 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (6K0),(6K2)	2203-2210
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (6K0),(6K2)	2203
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2204
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	2205
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2206
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2207
6. Wählhebel, Temperaturregeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2208
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2209
8. Schalttafeleinsatz	2210
246 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (6K3)	2211-2218
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (6K3)	2211
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2212
3. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre, Motor für Hydraulikpumpe	2213
4. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2214
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2215
6. Wählhebel, Temperaturregeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2216
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2217
8. Schalttafeleinsatz	2218
247 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CHYA,CHYB,CJZC,CJZD,CWVA,CWVB	2219-2220
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CHYA,CHYB,CJZC,CJZD,CWVA,CWVB	2219
2. Thermoerlöschschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	2220
248 - Zusatzluftheizung (PTC)	2221-2222
1. Zusatzluftheizung (PTC)	2221
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Heizelement für Luftzusatzheizung	2222
249 - Zentralverriegelung , (L0L)	2223-2229
1. Zentralverriegelung , (L0L)	2223
2. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	2224
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	2225
4. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	2226
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	2227
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	2228
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	2229
250 - Zentralverriegelung , (L0R)	2230-2236
1. Zentralverriegelung , (L0R)	2230
2. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	2231



3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	2232
4. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	2233
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	2234
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	2235
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	2236
251 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	2237-2241
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	2237
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2238
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	2239
4. Fensterhebermotor Fahrerseite	2240
5. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	2241
252 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	2242-2246
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	2242
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2243
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	2244
4. Fensterhebermotor Fahrerseite	2245
5. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	2246
253 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	2247-2254
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	2247
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2248
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	2249
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	2250
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	2251
6. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	2252
7. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	2253
8. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	2254
254 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	2255-2262
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	2255
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2256
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	2257
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Fensterhebermotor Fahrerseite	2258
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	2259
6. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	2260
7. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	2261
8. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	2262
255 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	2263-2269
1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	2263
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2264
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	2265
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	2266
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	2267
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	2268
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	2269
256 - Zugang und Startberechtigung , (L0R)	2270-2276
1. Zugang und Startberechtigung , (L0R)	2270
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2271
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	2272
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	2273
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	2274
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	2275
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	2276
257 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel	2277-2278
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	2277

2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	2278
258 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	2279-2283
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	2279
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2280
3. Schalter für Spiegelverstellung	2281
4. Außenspiegel Fahrerseite	2282
5. Außenspiegel Beifahrerseite	2283
259 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	2284-2288
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	2284
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2285
3. Schalter für Spiegelverstellung	2286
4. Außenspiegel Fahrerseite	2287
5. Außenspiegel Beifahrerseite	2288
260 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4K3),(4I1),(4I2),(6K0),(6K2)	2289-2292
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4K3),(4I1),(4I2),(6K0),(6K2)	2289
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2290
3. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	2291
4. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2292
261 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4F2),(4I3),(4I6),(6K0),(6K2)	2293-2296
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4F2),(4I3),(4I6),(6K0),(6K2)	2293
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2294
3. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	2295
4. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2296
262 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (6K3)	2297-2301
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (6K3)	2297
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2298
3. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2299
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischermotor	2300
5. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2301
263 - Anhängerbetrieb	2302-2304
1. Anhängerbetrieb	2302
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2303
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	2304
264 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	2305-2307
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	2305
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2306
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera	2307
265 - Multifunktionslenkrad , (6K0),(6K2)	2308-2311
1. Multifunktionslenkrad , (6K0),(6K2)	2308
2. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2309
3. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	2310
4. Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	2311
266 - Multifunktionslenkrad , (6K3)	2312-2316
1. Multifunktionslenkrad , (6K3)	2312
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2313
3. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2314
4. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	2315
5. Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	2316
267 - Multifunktionsanzeige (MFA)	2317-2319
1. Multifunktionsanzeige (MFA)	2317
2. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Lenkstockkombinationsschalter, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2318
3. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2319
268 - Automatische Distanzregelung , (6K3)	2320-2324
1. Automatische Distanzregelung , (6K3)	2320
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Sicherungshalter C	2321
3. Schalter für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2322
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2323
5. Motorsteuergerät	2324

269 - Datenbusvernetzung	2325-2332
1. Datenbusvernetzung	2325
2. Steckverbindung, 16-fach	2326
3.	2327
4.	2328
5.	2329
6.	2330
7.	2331
8.	2332
270 - Grundausrüstung	2333-2362
1. Grundausrüstung	2333
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2334
3. Sicherungshalter C	2335
4. Sicherungshalter C	2336
5. Sicherungshalter C	2337
6. Sicherungshalter C	2338
7. Sicherungshalter C	2339
8. Sicherungshalter C	2340
9. Sicherungshalter C	2341
10. Sicherungshalter C	2342
11. Sicherungshalter C	2343
12.	2344
13.	2345
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	2346
15. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2347
16. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	2348
17. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2349
18. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	2350
19. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	2351
20. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2352
21. Zündanlassschalter, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2353
22. Zündanlassschalter	2354
23. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	2355
24. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	2356
25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	2357
26. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2358
27. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	2359
28. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	2360
29. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	2361
30. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	2362
271 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHZB,CHZC,(7L6)	2363-2387
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHZB,CHZC,(7L6)	2363
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2364
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2365
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2366
5. Sicherungshalter B	2367
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2368
7. Sicherungshalter C	2369
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	2370
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2371
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2372
11. Motorsteuergerät	2373
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2374
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2375
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	2376
15. Modul für Ladedruckregelung, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	2377
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2378
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	2379
18. Motorsteuergerät. Regelventil für Kraftstoffdruck. Pumpe für Ladeluftkühlung	2380

19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	2381
20. Öldruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	2382
21. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2383
22. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2384
23. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2385
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2386
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2387
272 - Airbag-Systeme , (L0L)	2388-2394
1. Airbag-Systeme , (L0L)	2388
2. Sicherungshalter C	2389
3. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	2390
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	2391
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	2392
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	2393
7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	2394
273 - Airbag-Systeme , (L0R)	2395-2401
1. Airbag-Systeme , (L0R)	2395
2. Sicherungshalter C	2396
3. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	2397
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	2398
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	2399
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	2400
7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	2401
274 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	2402-2403
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CHYA,CHYB,CWVA,CWVB	2402
2. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	2403
275 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CHZB,CHZC	2404-2406
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CHZB,CHZC	2404
2. Sicherungshalter B	2405
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2406
276 - Heiz- und Frischluftsystem , CHZB,CHZC,CUSA,CUSB,CUTA	2407-2409
1. Heiz- und Frischluftsystem , CHZB,CHZC,CUSA,CUSB,CUTA	2407
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2408
3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	2409
277 - Climatic , CHZB,CHZC	2410-2416
1. Climatic , CHZB,CHZC	2410
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2411
3. Sicherungshalter C	2412
4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2413
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	2414
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2415
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2416
278 - Climatronic , CHZB,CHZC	2417-2424
1. Climatronic , CHZB,CHZC	2417
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2418
3. Sicherungshalter C	2419
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	2420



5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	2421
6. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	2422
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2423
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2424
279 - Radioanlage , (L0L)	2425-2433
1. Radioanlage , (L0L)	2425
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2426
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2427
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2428
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2429
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2430
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	2431
8. Antenne, Antennenmodul links	2432
9. Radioantenne 2, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe, Heckscheibe	2433
280 - Radioanlage , (L0R)	2434-2442
1. Radioanlage , (L0R)	2434
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2435
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2436
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2437
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2438
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2439
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	2440
8. Antenne, Antennenmodul links	2441
9. Radioantenne 2, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe, Heckscheibe	2442
281 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	2443-2451
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	2443
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2444
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2445
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2446
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2447
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2448
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	2449
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	2450
9. Radioantenne 2, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe, Heckscheibe	2451
282 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	2452-2460
1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	2452
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2453
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2454
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2455
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2456
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2457
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	2458
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	2459
9. Radioantenne 2, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe.	2460



Heckscheibe	
283 - Notrufmodul , (I7L),(I7Y)	2461-2464
1. Notrufmodul , (I7L),(I7Y)	2461
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2462
3. Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	2463
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul	2464
284 - Notrufmodul , (I8E)	2465-2468
1. Notrufmodul , (I8E)	2465
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2466
3. Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	2467
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul	2468
285 - Datenbusvernetzung	2469-2476
1. Datenbusvernetzung	2469
2. Steckverbindung, 16-fach	2470
3.	2471
4.	2472
5.	2473
6.	2474
7.	2475
8.	2476
286 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHZB,CHZC,(7L6)	2477-2501
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHZB,CHZC,(7L6)	2477
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2478
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2479
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2480
5. Sicherungshalter B	2481
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2482
7. Sicherungshalter C	2483
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	2484
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2485
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2486
11. Motorsteuergerät	2487
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2488
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2489
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	2490
15. Modul für Ladedruckregelung, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	2491
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2492
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	2493
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	2494
19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	2495
20. Öldruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	2496
21. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2497
22. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2498
23. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2499
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2500
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2501
287 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CHZB,CHZC,CZCA	2502-2504
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CHZB,CHZC,CZCA	2502
2. Sicherungshalter B	2503
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2504
288 - Heiz- und Frischluftsystem , CHZB,CHZC,CZCA,CUSA,CUSB,CUTA	2505-2507
1. Heiz- und Frischluftsystem , CHZB,CHZC,CZCA,CUSA,CUSB,CUTA	2505
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2506
3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	2507
289 - Climatic . CHZB.CHZC.CZCA	2508-2514

1. Climatic , CHZB,CHZC,CZCA	2508
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2509
3. Sicherungshalter C	2510
4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2511
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	2512
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2513
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2514
290 - Climatronic , CHZB,CHZC,CZCA	2515-2522
1. Climatronic , CHZB,CHZC,CZCA	2515
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2516
3. Sicherungshalter C	2517
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	2518
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	2519
6. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	2520
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2521
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2522
291 - Radioanlage , (L0L)	2523-2531
1. Radioanlage , (L0L)	2523
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2524
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2525
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2526
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2527
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2528
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	2529
8. Antenne, Antennenmodul links	2530
9. Radioantenne 2, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe, Heckscheibe	2531
292 - Radioanlage , (L0R)	2532-2540
1. Radioanlage , (L0R)	2532
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2533
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2534
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2535
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2536
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2537
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	2538
8. Antenne, Antennenmodul links	2539
9. Radioantenne 2, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe, Heckscheibe	2540
293 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	2541-2549
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	2541
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2542
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2543
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2544
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2545
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2546
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	2547
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	2548
9. Radioantenne 2, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe.	2549

Heckscheibe	
294 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	2550-2558
1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	2550
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2551
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2552
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2553
5. Bedienungseinheit für Multimediastem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2554
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2555
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne	2556
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	2557
9. Radioantenne 2, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe, Heckscheibe	2558
295 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	2559-2561
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	2559
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2560
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera	2561
296 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	2562-2585
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	2562
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2563
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2564
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2565
5. Sicherungshalter B	2566
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2567
7. Sicherungshalter C	2568
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2569
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2570
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	2571
11. Motorsteuergerät	2572
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2573
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2574
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2575
15. Modul für Ladedruckregelung, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	2576
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2577
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	2578
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2579
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2580
20. Schaltermodul 1 Schalttafel, neben Lenkrad, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Motorsteuergerät	2581
21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2582
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2583
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2584
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2585
801 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	2586-2618
1. Sicherungen	2586-2618
1.1 Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Lenkslenker)	2586
1.2 Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2587
1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box	2588
1.3.1 Sicherungsbelegung	2588
1.4 Einbaulage der Sicherungen (SB) auf der E-Box, im Motorraumlinks	2589-2595
1.4.1 Sicherungsbelegung, ab August 2014	2590
1.4.2 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015	2591-2592
1.4.3 Sicherungsbelegung, ab November 2016	2593
1.4.4 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017	2594
1.4.5 Sicherungsbelegung, ab November 2017	2595
1.5 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit Lenkslenker)	2596-2597
1.6 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel rechts(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2598-2618
1.6.1 Sicherungsbelegung, ab August 2014	2598-2600
1.6.2 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015	2601-2603
1.6.3 Sicherungsbelegung, ab November 2015	2604-2606

1.6.4 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016	2607-2609
1.6.5 Sicherungsbelegung, ab November 2016	2610-2611
1.6.6 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017	2612-2614
1.6.7 Sicherungsbelegung, ab November 2017	2615-2618
802 - -Einbauorte: Relais - 3	2619-2625
1. Relais	2619-2625
1.1 Übersicht der Relaisträger (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2619
1.2 Übersicht der Relaisträger (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2620
1.3 Relaisplatzbelegung im Relaisträger auf der E-Box	2621
1.4 Relaisplatzbelegung im Relaisträger in der E-Box	2622
1.5 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2623
1.6 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2624-2625
803 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	2626-2636
1. Massepunkte	2626-2636
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	2626-2627
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2628-2629
1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2630-2631
1.4 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Fabia III	2632-2633
1.5 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Fabia III Combi	2634-2636
804 - -Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs - 3	2637-2701
1. Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs	2637-2701
1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2637-2638
1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2639-2640
1.3 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	2641-2642
1.3.1 Einbauort	2642
1.4 Brennraumdruckgeber für Zylinder 2 -G678-	2643
1.4.1 Einbauort	2643
1.5 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	2644-2645
1.5.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2644
1.5.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2645
1.6 Steuergerät für Zugang und Startberechtigung -J518-	2646-2648
1.6.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2646
1.6.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2647
1.6.3 Einbauorte der Antennen für Zugang und Startberechtigung:	2648
1.7 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	2649
1.7.1 Einbauort	2649
1.8 Steuergerät für beheizbare Vordersitze -J774-	2650-2652
1.8.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2651
1.8.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2652
1.9 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	2653-2654
1.9.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2653
1.9.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2654
1.10 Lenkstockkombinationsschalter -E595-	2655
1.10.1 Einbauort	2655
1.11 Wickelfeder -F350-	2656
1.11.1 Einbauort	2656
1.12 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	2657-2660
1.12.1 Steckerbelegung:	2658-2660
1.13 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	2661-2663
1.13.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2661-2662
1.13.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2663
1.14 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285- / Steuergerät für Wegfahrsicherung -J362-	2664
1.14.1 Steckerbelegung	2664
1.15 Steuergerät für Heizung -J65-	2665-2667
1.15.1 Steckerbelegung	2665-2667
1.16 Steuergerät für Klimaanlage -J301-	2668
1.16.1 Steckerbelegung	2668
1.17 Steuergerät für Climatronic -J255-	2669
1.17.1 Steckerbelegung	2669
1.18 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	2670-2672
1.18.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2671
1.18.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2672
1.19 Bordnetzsteuergerät - J519	2673-2686
1.19.3 Steckerbelegung ab August 2014	2673-2679

1.19.4 Steckerbelegung, ab Mai 2016	2680-2686
1.20 Steuergerät für Airbag -J234-	2687-2689
1.20.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2687-2688
1.20.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2689
1.21 Scheibenwischermotor -V-	2690-2691
1.21.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2690
1.21.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2691
1.22 Motorsteuergerät -J623-	2692
1.22.1 Einbauort	2692
1.23 Steuergerät für ABS -J104-	2693
1.23.1 Einbauort	2693
1.24 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	2694
1.24.1 Einbauort	2694
1.25 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217- (bis November2017)	2695-2697
1.25.1 Einbauort (bis November 2016)	2696
1.25.2 Einbauort (ab November 2016)	2697
1.26 Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179-	2698
1.26.1 Einbauort	2698
1.27 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293-	2699
1.27.1 Einbauort	2699
1.28 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	2700-2701
1.28.1 Einbauort	2700-2701
805 - -Einbauorte: Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs - 3	2702-2714
1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs	2702-2714
1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2702
1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2703
1.3 Steuergerät für drahtlose Datenübertragung -J1070- (bis Mai2017)	2704
1.4 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	2704-2705
1.4.1 Einbauort	2704-2705
1.5 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	2706
1.5.1 Einbauort	2706
1.6 Antennenmodul rechts -R109-	2707-2708
1.6.1 Einbauort - Fabia III	2707
1.6.2 Einbauort - Fabia III Combi	2708
1.7 Fensterhebermotor hinten links -V26-	2709
1.7.1 Steckerbelegung	2709
1.8 Fensterhebermotor Fahrerseite -V147-	2710
1.8.1 Steckerbelegung	2710
1.9 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148-	2711-2712
1.9.1 Steckerbelegung	2712
1.10 Fensterhebermotor hinten rechts -V27-	2713-2714
1.10.1 Steckerbelegung	2713-2714
806 - -Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen - 3	2715-2730
1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen	2715-2730
1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen (nurfür Fahrzeuge mit Linkslenker)	2715
1.2 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen (nurfür Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2716
1.3 Kupplungsstation an der B-Säule links (nur für Fahrzeuge mitLinkslenker)	2717
1.3.1	2717
1.4 Kupplungsstation an der B-Säule links (nur für Fahrzeuge mitRechtslenker)	2718
1.4.1	2718
1.5 Steckverbindung, 16fach -T16b- (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	2719
1.5.1	2719
1.6 Steckverbindung, 16fach -T16b- (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2720
1.6.1	2720
1.7 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mitLinkslenker)	2721
1.7.1	2721
1.8 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mitRechtslenker)	2722
1.8.1	2722
1.9 Kupplungsstation im Motorraum	2723
1.9.1	2723
1.10 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mitLinkslenker)	2724
1.10.1	2724
1.11 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mitRechtslenker)	2725
1.11.1	2725
1.12 Kupplungsstation an der B-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mitLinkslenker)	2726
1.12.1	2726



1.13 Kupplungsstation an der B-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	2727
1.13.1	2727
1.14 Kupplungsstation im Kofferraum links	2728
1.15 Steckverbindung, 6fach -T6x-	2728-2729
1.15.1	2728-2729
1.16 Steckverbindung, 6fach -T6y-	2730
1.16.1	2730