

001 - Grundausrüstung , (L0L)	1-45
1. Grundausrüstung , (L0L)	1
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2
3. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Sicherungshalter B	3
4. Sicherungshalter C	4
5. Sicherungshalter C	5
6. Sicherungshalter C	6
7. Sicherungshalter C	7
8. Sicherungshalter C	8
9. Sicherungshalter C	9
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	10
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	11
12. Sicherungshalter C	12
13.	13
14.	14
15.	15
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	16
17. Lenkstockscharter rechts, Scheibenwischerscharter für Intervallbetrieb, Scharter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschartung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	17
18. Lenkstockscharter rechts, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherscharter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	18
19. Zündanlassscharter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	19
20. Lenkstockscharter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	20
21. Lenkstockscharter links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	21
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lickererkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lickererkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	22
23. Motor für Heckscheibenwischer	23
24. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	24
25. Innenleuchte vorn	25
26. Innenleuchte vorn	26
27. Innenleuchte hinten	27
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	28
29. Scharter für Handschuhfachleuchte, Kontaktscharter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktscharter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	29
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte rechts	30
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	31
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	32
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	33
34. 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, USB-Ladesteckdose 1	34
35. Schartermodul 2 Mittelkonsole, Lampe für Ablagefachbeleuchtung	35
36. Hochtonhorn, Tieftonhorn	36
37. Lesespule für Wegfahrssicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	37
38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	38
39. Kontaktscharter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	39
40. Schalttafeleinsatz	40
41. Schalttafeleinsatz	41
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	42
43. Diagnose-Interface für Datenbus	43
44. Diagnose-Interface für Datenbus	44
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	45
002 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHZJ,(7L6)	46-73
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHZJ,(7L6)	46
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	47
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	48
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	49
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	50
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	51
7. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	52
8. Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	53
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	54
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator. Lambdasonde 1 vor Katalysator. Motorsteuergerät	55

11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	56
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	57
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	58
14. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	59
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	60
16. Modul für Ladedruckregelung, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	61
17. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	62
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	63
19. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	64
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	65
21. Öldruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	66
22. Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	67
23. Motorsteuergerät	68
24. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	69
25. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	70
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	71
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	72
28. Schalttafeleinsatz	73
003 - 1,5-l-Benzinmotor , DADA,(7L6)	74-102
1. 1,5-l-Benzinmotor , DADA,(7L6)	74
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	75
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	76
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	77
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	78
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	79
7. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	80
8. Relais für Unterdruckpumpe, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	81
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	82
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	83
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	84
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	85
13. Motorsteuergerät	86
14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	87
15. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	88
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	89
17. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	90
18. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	91
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	92
20. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	93
21. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	94
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	95
23. Modul für Motortemperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	96
24. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	97
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	98
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	99
27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	100
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	101
29. Schalttafeleinsatz	102
004 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DDYA,(7L6)	103-139
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DDYA,(7L6)	103
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	104
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler. Sicherungshalter A. Sicherungshalter B	105

4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	106
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	107
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	108
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	109
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	110
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	111
10. Motorsteuergerät	112
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	113
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	114
13. Motorsteuergerät	115
14. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	116
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	117
16. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	118
17. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	119
18. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	120
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	121
20. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	122
21. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	123
22. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	124
23. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	125
24. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	126
25. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	127
26. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	128
27. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	129
28. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	130
29. Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	131
30. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	132
31. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	133
32. Motorsteuergerät	134
33. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	135
34. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	136
35. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	137
36. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	138
37. Schalttafeleinsatz	139
005 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFFA,(7L6)	140-174
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFFA,(7L6)	140
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	141
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	142
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	143
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	144
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	145
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	146
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	147
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	148
10. Motorsteuergerät	149
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	150
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	151
13. Motorsteuergerät	152
14. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	153
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	154
16. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	155
17. Ladedruckgeber. Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler. Motorsteuergerät. Magnetventil für	156

Ladedruckbegrenzung	
18. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	157
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	158
20. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	159
21. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	160
22. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	161
23. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	162
24. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	163
25. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	164
26. Drosselklappensteuereinheit, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	165
27. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	166
28. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	167
29. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	168
30. Motorsteuergerät	169
31. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	170
32. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	171
33. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	172
34. Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	173
35. Schalttafeleinsatz	174
006 - Halogenscheinwerfer , (8IE),(LOL)	175-188
1. Halogenscheinwerfer , (8IE),(LOL)	175
2. Lichtdreheschalter	176
3. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	177
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	178
5. Scheinwerfer vorn links	179
6. Scheinwerfer vorn rechts	180
7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	181
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	182
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	183
10. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	184
11. Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	185
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	186
13. Sicherungshalter C	187
14. Schalttafeleinsatz	188
007 - LED-Scheinwerfer , (8IX),(LOL)	189-203
1. LED-Scheinwerfer , (8IX),(LOL)	189
2. Lichtdreheschalter	190
3. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	191
4. Scheinwerfer vorn links	192
5. Scheinwerfer vorn rechts	193
6. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	194
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Airbag	195
8. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	196
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	197
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	198
11. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	199
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	200
13. Sicherungshalter C	201
14. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	202
15. Diagnose-Interface für Datenbus	203
008 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	204-206
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	204
2. Lampe für Nebelschlussleuchte links, Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links	205
3. Lampe für Nebelschlussleuchte rechts, Schlussleuchte rechts, Schlussleuchte 2 rechts	206
009 - Elektromechanische Servolenkung	207-210
1. Elektromechanische Servolenkung	207
2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Motor für elektromechanische Servolenkung	208
3. Steuergerät für Lenkhilfe	209
4. Diagnose-Interface für Datenbus. Schalttafeleinsatz	210

010 - Airbag-Systeme , (L0L)	211-220
1. Airbag-Systeme , (L0L)	211
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	212
3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	213
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	214
5. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	215
6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	216
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	217
8. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	218
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	219
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	220
011 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	221-229
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	221
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	222
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	223
4. Steuergerät für ABS	224
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	225
6. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	226
7. Steuergerät für ABS	227
8. Schaltermodul 2 Mittelkonsole	228
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	229
012 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	230-237
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	230
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	231
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	232
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	233
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	234
6. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	235
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	236
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	237
013 - Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	238-245
1. Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	238
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	239
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	240
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	241
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	242
6. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	243
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	244
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	245
014 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (3NZ),(3NU),(L0L)	246-250
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (3NZ),(3NU),(L0L)	246
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	247
3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	248
4. Doppelgurtschloss, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	249
5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	250
015 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (5KP),(L0L)	251-255
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (5KP),(L0L)	251
2. Gurtschalter Fahrerseite. Steuergerät für Airbag. Sicherungshalter C	252

3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	253
4. Gurtschalter Mitte links, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte rechts, 2. Sitzreihe, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Gurtschalter links, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	254
5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	255
016 - Kühlerlüfter	256-258
1. Kühlerlüfter	256
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	257
3. Kühlerlüfter rechts, Kühlerlüfter	258
017 - Heiz- und Frischluftsystem , (9AC),(L0L)	259-262
1. Heiz- und Frischluftsystem , (9AC),(L0L)	259
2. Heizung-/Klimabedienung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	260
3. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	261
4. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe, Luftverteilerklappe	262
018 - Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6),(L0L)	263-268
1. Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6),(L0L)	263
2. Heizung-/Klimabedienung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	264
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	265
4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	266
5. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Temperaturklappe, Luftverteilerklappe	267
6. Heizung-/Klimabedienung	268
019 - Climatronic , (9AK)	269-277
1. Climatronic , (9AK)	269
2. Heizung-/Klimabedienung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	270
3. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	271
4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	272
5. Heizung-/Klimabedienung, Fotosensor, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts	273
6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	274
7. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	275
8. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	276
9. Heizung-/Klimabedienung	277
020 - Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	278-280
1. Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	278
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	279
3. Sicherungshalter B	280
021 - Beheizbare Frontscheibe , (4GX)	281-283
1. Beheizbare Frontscheibe , (4GX)	281
2. Heizung-/Klimabedienung	282
3. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, beheizbare Frontscheibe	283
022 - Beheizbare Spritzdüsen , (9T1)	284-285
1. Beheizbare Spritzdüsen , (9T1)	284
2. Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	285
023 - Komfortsystem , (4H3),(L0L)	286-302
1. Komfortsystem , (4H3),(L0L)	286
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	287
3. Türsteuergerät Fahrerseite	288
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	289
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließenheit Fahrtür	290
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	291
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	292
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	293
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	294
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließenheit Beifahrertür	295
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	296
12. Türsteuergerät Beifahrerseite. Außenspiegel Beifahrerseite	297

13. Schließeinheit Tür hinten links	298
14. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	299
15. Schließeinheit Tür hinten rechts	300
16. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	301
17. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	302
024 - Komfortsystem , (4H5),(L0L)	303-321
1. Komfortsystem , (4H5),(L0L)	303
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	304
3. Türsteuergerät Fahrerseite	305
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	306
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür	307
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	308
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	309
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	310
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	311
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	312
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	313
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	314
13. Türsteuergerät hinten links	315
14. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links	316
15. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	317
16. Türsteuergerät hinten rechts	318
17. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	319
18. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	320
19. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	321
025 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(L0L)	322-329
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(L0L)	322
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	323
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	324
4. Türaußengriff Fahrtür, Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem	325
5. Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	326
6. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	327
7. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	328
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	329
026 - Radioanlage , (I8C),(I8F),(8RE),(8RM),(L0L)	330-341
1. Radioanlage , (I8C),(I8F),(8RE),(8RM),(L0L)	330
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	331
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	332
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	333
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	334
6. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	335
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	336
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	337
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	338
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	339
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	340
12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	341
027 - Radio-Navigationssystem , (I8F),(I8J),(8RE),(8RM),(L0L)	342-353
1. Radio-Navigationssystem , (I8F),(I8J),(8RE),(8RM),(L0L)	342
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	343
3. Diagnose-Interface für Datenbus. Steuergerät für Informationselektronik 1	344

4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	345
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	346
6. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	347
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	348
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	349
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	350
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	351
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	352
12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	353
028 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8F),(9VS),(L0L)	354-366
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8F),(9VS),(L0L)	354
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	355
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	356
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	357
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	358
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	359
7. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	360
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	361
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	362
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	363
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	364
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	365
13. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	366
029 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8F),(I8J),(9VS),(L0L)	367-379
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8F),(I8J),(9VS),(L0L)	367
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	368
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	369
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	370
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	371
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	372
7. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	373
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	374
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	375
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	376
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	377
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	378
13. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	379
030 - Notrufmodul , (NZ3)	380-383
1. Notrufmodul , (NZ3)	380
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	381
3. Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul	382
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	383
031 - Notrufmodul . (NZ4)	384-387

1. Notrufmodul , (NZ4)	384
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	385
3. Taster für Pannruf, Taster für Notruf, Taster für Informationsdienste, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul	386
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	387
032 - Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(L0L)	388-395
1. Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(L0L)	388
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	389
3. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	390
4. Schalter für Heckklappenfermentriegelung, Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	391
5. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe	392
6. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe	393
7. Schließeinheit für Heckklappe	394
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	395
033 - Ambientebeleuchtung , (QQ9),(L0L)	396-399
1. Ambientebeleuchtung , (QQ9),(L0L)	396
2. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	397
3. Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 4 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel	398
4. Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite	399
034 - Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor , (1X1)	400-404
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor , (1X1)	400
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	401
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	402
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	403
5. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	404
035 - Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor , (1X1)	405-410
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor , (1X1)	405
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	406
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	407
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	408
5. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	409
6. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	410
036 - Zusatzheizung , (9M9)	411-416
1. Zusatzheizung , (9M9)	411
2. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	412
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	413
4. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe	414
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Dachantenne, Funkempfänger für Standheizung, Dosierpumpe	415
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	416
037 - Panorama-Schiebedach , (3FU)	417-421
1. Panorama-Schiebedach , (3FU)	417
2. Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	418
3. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach	419
4. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	420
5. Taster 1 für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach, Motor für Schiebedachrollo	421
038 - Diebstahlwarnanlage , (7AL),(7AS)	422-423
1. Diebstahlwarnanlage , (7AL),(7AS)	422
2. Kontaktschalter für Motorhaube, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	423
039 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0L)	424-426
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0L)	424
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	425
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	426
040 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0L)	427-429
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0L)	427
2. Diaanose-Interface für Datenbus. Sicherunshalter A. Sicherunshalter C. automatisch abblendbarer	428

Innenspiegel	
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	429
041 - Sitzheizung , (3NZ),(3NU),(L0L)	430-437
1. Sitzheizung , (3NZ),(3NU),(L0L)	430
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	431
3. Heizung-/Klimabedienung	432
4. Sitzheizung Fahrerseite	433
5. Sitzheizung Beifahrerseite	434
6. Schaltermodul Mittelkonsole hinten, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	435
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten links, beheizbare Rücksitzlehne links	436
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	437
042 - Sitzheizung , (5KP),(L0L)	438-446
1. Sitzheizung , (5KP),(L0L)	438
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	439
3. Heizung-/Klimabedienung	440
4. Sitzheizung Fahrerseite	441
5. Sitzheizung Beifahrerseite	442
6. Schaltermodul Mittelkonsole hinten, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	443
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze	444
8. Sitzheizung hinten links, beheizbare Rücksitzlehne links	445
9. Sitzheizung hinten rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	446
043 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PH),(L0L)	447-459
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PH),(L0L)	447
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	448
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	449
4. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	450
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	451
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	452
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	453
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	454
9. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	455
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	456
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	457
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	458
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	459
044 - Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	460-464
1. Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	460
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	461
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	462
4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	463
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	464
045 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2)	465-471
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2)	465
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	466
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	467
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	468
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	469
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	470
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	471
046 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	472-481
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	472
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	473
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	474
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts. Warnsummer für	475

Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	
5. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	476
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	477
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	478
8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	479
9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	480
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	481
047 - Automatische Distanzregelung , (6K2),(6K3),(6K4)	482-486
1. Automatische Distanzregelung , (6K2),(6K3),(6K4)	482
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	483
3. Steuergerät für Abstandsregelung	484
4. Lenkstockkombinationsschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	485
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	486
048 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	487-489
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	487
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	488
3. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus	489
049 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	490-491
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	490
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	491
050 - Spurwechselassistent , (7Y8),(7Y9),(79E),(79F),(L0L)	492-494
1. Spurwechselassistent , (7Y8),(7Y9),(79E),(79F),(L0L)	492
2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	493
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	494
051 - Anhängerbetrieb , (1M6),(1D7)	495-498
1. Anhängerbetrieb , (1M6),(1D7)	495
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	496
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	497
4. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	498
052 - Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9IH),(9ZC)	499-501
1. Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9IH),(9ZC)	499
2. 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Dachantenne, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	500
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	501
053 - Multifunktionslenkrad , (1XX),(2FS),(2PK),(2ZD),(2ZH),(2ZW)	502-506
1. Multifunktionslenkrad , (1XX),(2FS),(2PK),(2ZD),(2ZH),(2ZW)	502
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	503
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Geber für beheizbares Lenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	504
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	505
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	506
054 - Beheizbares Lenkrad , (2ZD),(2ZW)	507-514
1. Beheizbares Lenkrad , (2ZD),(2ZW)	507
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	508
3. Lenkstockschalter rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	509
4. Lenkstockschalter rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	510
5. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	511
6. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	512
7. Lenkstockschalter links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Wickelfeder, Geber für beheizbares Lenkrad, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, beheizbares Lenkrad	513
8. Diagnose-Interface für Datenbus	514
055 - 230-V-Steckdose , (9Z3)	515-516
1. 230-V-Steckdose , (9Z3)	515
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Innensteckdose, 230 V, 110 V, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	516
056 - Datenbusvernetzung , (L0L)	517-532
1. Datenbusvernetzung . (L0L)	517

2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	518
3. Diagnose-Interface für Datenbus	519
4. Diagnose-Interface für Datenbus	520
5. Diagnose-Interface für Datenbus	521
6. Diagnose-Interface für Datenbus	522
7. Diagnose-Interface für Datenbus	523
8. Diagnose-Interface für Datenbus	524
9. Diagnose-Interface für Datenbus	525
10. Diagnose-Interface für Datenbus	526
11. Diagnose-Interface für Datenbus	527
12. Diagnose-Interface für Datenbus	528
13. Diagnose-Interface für Datenbus	529
14. Diagnose-Interface für Datenbus	530
15. Diagnose-Interface für Datenbus	531
16. Diagnose-Interface für Datenbus	532
057 - Grundausrüstung , (L0R)	533-577
1. Grundausrüstung , (L0R)	533
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	534
3. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Sicherungshalter B	535
4. Sicherungshalter C	536
5. Sicherungshalter C	537
6. Sicherungshalter C	538
7. Sicherungshalter C	539
8. Sicherungshalter C	540
9. Sicherungshalter C	541
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	542
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	543
12. Sicherungshalter C	544
13.	545
14.	546
15.	547
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	548
17. Lenkstockschalter rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	549
18. Lenkstockschalter rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	550
19. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	551
20. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	552
21. Lenkstockschalter links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	553
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	554
23. Motor für Heckscheibenwischer	555
24. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	556
25. Innenleuchte vorn	557
26. Innenleuchte vorn	558
27. Innenleuchte hinten	559
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	560
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	561
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte rechts	562
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	563
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	564
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	565
34. 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, USB-Ladesteckdose 1	566
35. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Lampe für Ablagefachbeleuchtung	567
36. Hochtonhorn, Tieftonhorn	568
37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	569
38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	570
39. Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	571
40. Schalttafeleinsatz	572
41. Schalttafeleinsatz	573
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	574
43. Diaanose-Interface für Datenbus	575

44. Diagnose-Interface für Datenbus	576
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	577
058 - Halogenscheinwerfer , (8IE),(L0R)	578-591
1. Halogenscheinwerfer , (8IE),(L0R)	578
2. Lichtdreheschalter	579
3. Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	580
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	581
5. Scheinwerfer vorn links	582
6. Scheinwerfer vorn rechts	583
7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	584
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	585
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	586
10. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	587
11. Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	588
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	589
13. Sicherungshalter C	590
14. Schalttafeleinsatz	591
059 - LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0R)	592-606
1. LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0R)	592
2. Lichtdreheschalter	593
3. Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	594
4. Scheinwerfer vorn links	595
5. Scheinwerfer vorn rechts	596
6. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	597
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Airbag	598
8. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	599
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	600
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	601
11. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	602
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	603
13. Sicherungshalter C	604
14. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	605
15. Diagnose-Interface für Datenbus	606
060 - Airbag-Systeme , (L0R)	607-616
1. Airbag-Systeme , (L0R)	607
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	608
3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	609
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	610
5. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	611
6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	612
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	613
8. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	614
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	615
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	616
061 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	617-625
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	617
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	618
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	619
4. Steuergerät für ABS	620
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	621
6. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	622
7. Steuergerät für ABS	623
8. Schaltermodul 2 Mittelkonsole	624
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	625
062 - Sicherheitsurtwarnsystem . (3NZ).(3NU).(L0R)	626-630

1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (3NZ),(3NU),(L0R)	626
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	627
3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	628
4. Doppelgurtschloss, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	629
5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	630
063 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (5KP),(L0R)	631-635
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (5KP),(L0R)	631
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	632
3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	633
4. Gurtschalter Mitte links, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte rechts, 2. Sitzreihe, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Gurtschalter links, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	634
5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	635
064 - Heiz- und Frischluftsystem , (9AC),(L0R)	636-639
1. Heiz- und Frischluftsystem , (9AC),(L0R)	636
2. Heizung-/Klimabedienung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	637
3. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	638
4. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe, Luftverteilerklappe	639
065 - Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6),(L0R)	640-645
1. Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6),(L0R)	640
2. Heizung-/Klimabedienung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	641
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	642
4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	643
5. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Temperaturklappe, Luftverteilerklappe	644
6. Heizung-/Klimabedienung	645
066 - Komfortsystem , (4H3),(L0R)	646-662
1. Komfortsystem , (4H3),(L0R)	646
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	647
3. Türsteuergerät Fahrerseite	648
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	649
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließseinheit Fahrertür	650
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	651
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	652
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	653
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	654
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließseinheit Beifahrertür	655
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	656
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	657
13. Schließseinheit Tür hinten links	658
14. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	659
15. Schließseinheit Tür hinten rechts	660
16. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	661
17. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	662
067 - Komfortsystem , (4H5),(L0R)	663-681
1. Komfortsystem , (4H5),(L0R)	663
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	664
3. Türsteuergerät Fahrerseite	665
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	666
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließseinheit Fahrertür	667
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	668
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	669
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	670
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	671
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließseinheit Beifahrertür	672
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	673
12. Türsteuergerät Beifahrerseite. Außenspiegel Beifahrerseite	674

13. Türsteuergerät hinten links	675
14. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links	676
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	677
16. Türsteuergerät hinten rechts	678
17. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	679
18. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	680
19. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	681
068 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(LOR)	682-689
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(LOR)	682
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	683
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	684
4. Türaußengriff Fahrertür, Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem	685
5. Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	686
6. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	687
7. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	688
8. Lesespule für Wegfahrtsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	689
069 - Radioanlage , (I8C),(I8F),(8RE),(8RM),(LOR)	690-701
1. Radioanlage , (I8C),(I8F),(8RE),(8RM),(LOR)	690
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	691
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	692
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	693
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	694
6. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	695
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	696
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	697
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	698
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	699
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	700
12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	701
070 - Radio-Navigationssystem , (I8F),(I8J),(8RE),(8RM),(LOR)	702-713
1. Radio-Navigationssystem , (I8F),(I8J),(8RE),(8RM),(LOR)	702
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	703
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	704
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	705
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	706
6. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	707
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	708
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	709
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	710
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	711
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	712
12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	713
071 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8F),(9VS),(LOR)	714-726
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8F),(9VS),(LOR)	714
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	715
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	716
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	717
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links. Tieftonlautsprecher vorn links. Hochtonlautsprecher vorn rechts.	718

Tieftonlautsprecher vorn rechts	
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	719
7. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	720
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	721
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	722
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	723
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	724
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	725
13. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	726
072 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8F),(I8J),(9VS),(L0R)	727-739
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8F),(I8J),(9VS),(L0R)	727
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	728
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	729
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	730
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	731
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	732
7. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	733
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	734
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	735
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	736
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	737
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	738
13. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	739
073 - Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(L0R)	740-747
1. Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(L0R)	740
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	741
3. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	742
4. Schalter für Heckklappenfermentriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	743
5. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe	744
6. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe	745
7. Schließeinheit für Heckklappe	746
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	747
074 - Ambientebeleuchtung , (QQ9),(L0R)	748-751
1. Ambientebeleuchtung , (QQ9),(L0R)	748
2. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	749
3. Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 4 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel	750
4. Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite	751
075 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0R)	752-754
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0R)	752
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	753
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	754
076 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0R)	755-757
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0R)	755
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	756
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite. Türsteuergerät Beifahrerseite. Außenspiegel Fahrerseite. Außenspiegel Beifahrerseite	757

077 - Sitzheizung , (3NZ),(3NU),(L0R)	758-765
1. Sitzheizung , (3NZ),(3NU),(L0R)	758
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	759
3. Heizung-/Klimabedienung	760
4. Sitzheizung Fahrerseite	761
5. Sitzheizung Beifahrerseite	762
6. Schaltermodul Mittelkonsole hinten, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	763
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten links, beheizbare Rücksitzlehne links	764
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	765
078 - Sitzheizung , (5KP),(L0R)	766-774
1. Sitzheizung , (5KP),(L0R)	766
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	767
3. Heizung-/Klimabedienung	768
4. Sitzheizung Fahrerseite	769
5. Sitzheizung Beifahrerseite	770
6. Schaltermodul Mittelkonsole hinten, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	771
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze	772
8. Sitzheizung hinten links, beheizbare Rücksitzlehne links	773
9. Sitzheizung hinten rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	774
079 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PJ),(L0R)	775-787
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PJ),(L0R)	775
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	776
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	777
4. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	778
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	779
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	780
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	781
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	782
9. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	783
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	784
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	785
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	786
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	787
080 - Spurwechselassistent , (7Y8),(7Y9),(79E),(79F),(L0R)	788-790
1. Spurwechselassistent , (7Y8),(7Y9),(79E),(79F),(L0R)	788
2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	789
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	790
081 - Datenbusvernetzung , (L0R)	791-806
1. Datenbusvernetzung , (L0R)	791
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	792
3. Diagnose-Interface für Datenbus	793
4. Diagnose-Interface für Datenbus	794
5. Diagnose-Interface für Datenbus	795
6. Diagnose-Interface für Datenbus	796
7. Diagnose-Interface für Datenbus	797
8. Diagnose-Interface für Datenbus	798
9. Diagnose-Interface für Datenbus	799
10. Diagnose-Interface für Datenbus	800
11. Diagnose-Interface für Datenbus	801
12. Diagnose-Interface für Datenbus	802
13. Diagnose-Interface für Datenbus	803
14. Diagnose-Interface für Datenbus	804
15. Diagnose-Interface für Datenbus	805
16. Diagnose-Interface für Datenbus	806
082 - Grundausrüstung , (L0L)	807-851
1. Grundausrüstung , (L0L)	807
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	808
3. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Sicherungshalter B	809
4. Sicherungshalter C	810
5. Sicherungshalter C	811

6. Sicherungshalter C	812
7. Sicherungshalter C	813
8. Sicherungshalter C	814
9. Sicherungshalter C	815
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	816
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	817
12. Sicherungshalter C	818
13.	819
14.	820
15.	821
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	822
17. Lenkstockschalte rechts, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	823
18. Lenkstockschalte rechts, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	824
19. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	825
20. Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	826
21. Lenkstockschalte links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	827
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	828
23. Motor für Heckscheibenwischer	829
24. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	830
25. Innenleuchte vorn	831
26. Innenleuchte vorn	832
27. Innenleuchte hinten	833
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	834
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalte für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalte für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	835
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte rechts	836
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	837
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	838
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	839
34. 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, USB-Ladesteckdose 1	840
35. Schaltermodule 2 Mittelkonsole, Lampe für Ablagefachbeleuchtung	841
36. Hochtonhorn, Tieftonhorn	842
37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	843
38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	844
39. Kontaktschalte für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	845
40. Schalttafeleinsatz	846
41. Schalttafeleinsatz	847
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	848
43. Diagnose-Interface für Datenbus	849
44. Diagnose-Interface für Datenbus	850
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	851
083 - Grundausrüstung , (L0R)	852-896
1. Grundausrüstung , (L0R)	852
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	853
3. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Sicherungshalter B	854
4. Sicherungshalter C	855
5. Sicherungshalter C	856
6. Sicherungshalter C	857
7. Sicherungshalter C	858
8. Sicherungshalter C	859
9. Sicherungshalter C	860
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	861
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	862
12. Sicherungshalter C	863
13.	864
14.	865
15.	866
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	867

17. Lenkstockschalter rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	868
18. Lenkstockschalter rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	869
19. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	870
20. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	871
21. Lenkstockschalter links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	872
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	873
23. Motor für Heckscheibenwischer	874
24. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	875
25. Innenleuchte vorn	876
26. Innenleuchte vorn	877
27. Innenleuchte hinten	878
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	879
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	880
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte rechts	881
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	882
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	883
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	884
34. 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, USB-Ladesteckdose 1	885
35. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Lampe für Ablagefachbeleuchtung	886
36. Hochtonhorn, Tieftonhorn	887
37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	888
38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	889
39. Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	890
40. Schalttafeleinsatz	891
41. Schalttafeleinsatz	892
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	893
43. Diagnose-Interface für Datenbus	894
44. Diagnose-Interface für Datenbus	895
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	896
084 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8F),(9VS),(L0L)	897-909
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8F),(9VS),(L0L)	897
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	898
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	899
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	900
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	901
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	902
7. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	903
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	904
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	905
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	906
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	907
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	908
13. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	909
085 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8F),(9VS),(L0R)	910-922
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8F),(9VS),(L0R)	910
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	911
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	912
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	913
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts.	914

Tieftonlautsprecher vorn rechts	
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	915
7. Bedienungseinheit für Multim mediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	916
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	917
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	918
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	919
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	920
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	921
13. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	922
086 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8F),(I8J),(9VS),(L0L)	923-935
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8F),(I8J),(9VS),(L0L)	923
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	924
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	925
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	926
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	927
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	928
7. Bedienungseinheit für Multim mediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	929
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	930
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	931
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	932
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	933
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	934
13. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	935
087 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8F),(I8J),(9VS),(L0R)	936-948
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8F),(I8J),(9VS),(L0R)	936
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	937
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	938
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	939
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	940
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	941
7. Bedienungseinheit für Multim mediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	942
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	943
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	944
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	945
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	946
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	947
13. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	948
088 - Anhängerbetrieb , (I1M6),(I1D7)	949-952
1. Anhängerbetrieb , (I1M6),(I1D7)	949
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	950
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	951
4. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	952
089 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	953-957
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC . (2H4)	953

2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	954
3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links	955
4. Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts	956
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	957
090 - Grundausrüstung , (L0L)	958-1002
1. Grundausrüstung , (L0L)	958
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	959
3. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Sicherungshalter B	960
4. Sicherungshalter C	961
5. Sicherungshalter C	962
6. Sicherungshalter C	963
7. Sicherungshalter C	964
8. Sicherungshalter C	965
9. Sicherungshalter C	966
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	967
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	968
12. Sicherungshalter C	969
13.	970
14.	971
15.	972
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	973
17. Lenkstockscharter rechts, Scheibenwischerscharter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	974
18. Lenkstockscharter rechts, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherscharter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	975
19. Zündanlassscharter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	976
20. Lenkstockscharter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	977
21. Lenkstockscharter links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	978
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	979
23. Motor für Heckscheibenwischer	980
24. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	981
25. Innenleuchte vorn	982
26. Innenleuchte vorn	983
27. Innenleuchte hinten	984
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	985
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktscharter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktscharter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	986
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte rechts	987
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	988
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	989
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	990
34. 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, USB-Ladesteckdose 1	991
35. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Lampe für Ablagefachbeleuchtung	992
36. Hochtonhorn, Tieftonhorn	993
37. Lesespule für Wegfahrversicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	994
38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	995
39. Kontaktscharter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	996
40. Schalttafeleinsatz	997
41. Schalttafeleinsatz	998
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	999
43. Diagnose-Interface für Datenbus	1000
44. Diagnose-Interface für Datenbus	1001
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1002
091 - Grundausrüstung , (L0R)	1003-1047
1. Grundausrüstung . (L0R)	1003

2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1004
3. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Sicherungshalter B	1005
4. Sicherungshalter C	1006
5. Sicherungshalter C	1007
6. Sicherungshalter C	1008
7. Sicherungshalter C	1009
8. Sicherungshalter C	1010
9. Sicherungshalter C	1011
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	1012
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	1013
12. Sicherungshalter C	1014
13.	1015
14.	1016
15.	1017
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1018
17. Lenkstockschalter rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1019
18. Lenkstockschalter rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1020
19. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1021
20. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1022
21. Lenkstockschalter links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1023
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1024
23. Motor für Heckscheibenwischer	1025
24. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1026
25. Innenleuchte vorn	1027
26. Innenleuchte vorn	1028
27. Innenleuchte hinten	1029
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1030
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	1031
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte rechts	1032
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	1033
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1034
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	1035
34. 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, USB-Ladesteckdose 1	1036
35. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Lampe für Ablagefachbeleuchtung	1037
36. Hochtonhorn, Tieftonhorn	1038
37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	1039
38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1040
39. Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	1041
40. Schalttafeleinsatz	1042
41. Schalttafeleinsatz	1043
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1044
43. Diagnose-Interface für Datenbus	1045
44. Diagnose-Interface für Datenbus	1046
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1047
092 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHZJ,(7L6)	1048-1075
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHZJ,(7L6)	1048
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1049
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1050
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1051
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1052
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1053
7. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1054
8. Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1055
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1056
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1057
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1058
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1059
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1060
14. Klopfsensor 1. Kühlmitteltemperaturgeber. Motorsteuergerät	1061

15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1062
16. Modul für Ladedruckregelung, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1063
17. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1064
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1065
19. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	1066
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	1067
21. Öldruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1068
22. Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	1069
23. Motorsteuergerät	1070
24. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1071
25. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1072
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1073
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1074
28. Schalttafeleinsatz	1075
093 - 1,5-l-Benzinmotor , DADA,(7L6)	1076-1104
1. 1,5-l-Benzinmotor , DADA,(7L6)	1076
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1077
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1078
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1079
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1080
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1081
7. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1082
8. Relais für Unterdruckpumpe, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	1083
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1084
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1085
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1086
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1087
13. Motorsteuergerät	1088
14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1089
15. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	1090
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1091
17. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	1092
18. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1093
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	1094
20. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	1095
21. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	1096
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1097
23. Modul für Motortemperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1098
24. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1099
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1100
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1101
27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1102
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1103
29. Schalttafeleinsatz	1104
094 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DDYA,(7L6)	1105-1141
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DDYA,(7L6)	1105
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1106
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1107
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1108
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1109
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1110
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik. Motorsteuergerät. Sicherungshalter B	1111

8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	1112
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	1113
10. Motorsteuergerät	1114
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1115
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1116
13. Motorsteuergerät	1117
14. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1118
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1119
16. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	1120
17. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1121
18. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1122
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1123
20. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	1124
21. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	1125
22. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	1126
23. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1127
24. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	1128
25. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1129
26. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1130
27. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1131
28. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1132
29. Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	1133
30. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1134
31. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1135
32. Motorsteuergerät	1136
33. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1137
34. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1138
35. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1139
36. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1140
37. Schalttafeleinsatz	1141
095 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFFA,(7L6)	1142-1176
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFFA,(7L6)	1142
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1143
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1144
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1145
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1146
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1147
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1148
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	1149
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	1150
10. Motorsteuergerät	1151
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1152
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1153
13. Motorsteuergerät	1154
14. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1155
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1156
16. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	1157
17. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1158
18. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1159
19. Motorsteuergerät. Regelventil für Kraftstoffdruck. Ventil für Kraftstoffdosierung. Ventil für	1160

Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	
20. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1161
21. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	1162
22. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1163
23. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	1164
24. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1165
25. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1166
26. Drosselklappensteuereinheit, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	1167
27. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1168
28. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1169
29. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1170
30. Motorsteuergerät	1171
31. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1172
32. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1173
33. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1174
34. Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1175
35. Schalttafeleinsatz	1176
096 - Halogenscheinwerfer , (8IE),(LOL)	1177-1190
1. Halogenscheinwerfer , (8IE),(LOL)	1177
2. Lichtdreheschalter	1178
3. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1179
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1180
5. Scheinwerfer vorn links	1181
6. Scheinwerfer vorn rechts	1182
7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1183
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1184
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1185
10. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1186
11. Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	1187
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1188
13. Sicherungshalter C	1189
14. Schalttafeleinsatz	1190
097 - Halogenscheinwerfer , (8IE),(LOR)	1191-1204
1. Halogenscheinwerfer , (8IE),(LOR)	1191
2. Lichtdreheschalter	1192
3. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1193
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1194
5. Scheinwerfer vorn links	1195
6. Scheinwerfer vorn rechts	1196
7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1197
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1198
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1199
10. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1200
11. Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	1201
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1202
13. Sicherungshalter C	1203
14. Schalttafeleinsatz	1204
098 - LED-Scheinwerfer , (8IX),(LOL)	1205-1219
1. LED-Scheinwerfer , (8IX),(LOL)	1205
2. Lichtdreheschalter	1206
3. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1207
4. Scheinwerfer vorn links	1208
5. Scheinwerfer vorn rechts	1209
6. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1210
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Airbag	1211
8. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1212
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1213
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1214
11. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1215
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1216

13. Sicherungshalter C	1217
14. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1218
15. Diagnose-Interface für Datenbus	1219
099 - LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0R)	1220-1234
1. LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0R)	1220
2. Lichtdreheschalter	1221
3. Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1222
4. Scheinwerfer vorn links	1223
5. Scheinwerfer vorn rechts	1224
6. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1225
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Airbag	1226
8. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1227
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1228
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1229
11. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1230
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1231
13. Sicherungshalter C	1232
14. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1233
15. Diagnose-Interface für Datenbus	1234
100 - Elektromechanische Servolenkung	1235-1238
1. Elektromechanische Servolenkung	1235
2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Motor für elektromechanische Servolenkung	1236
3. Steuergerät für Lenkhilfe	1237
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1238
101 - Airbag-Systeme , (L0L)	1239-1248
1. Airbag-Systeme , (L0L)	1239
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1240
3. Wickelfeder, Crashesensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	1241
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	1242
5. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1243
6. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	1244
7. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1245
8. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1246
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	1247
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	1248
102 - Airbag-Systeme , (L0R)	1249-1258
1. Airbag-Systeme , (L0R)	1249
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1250
3. Wickelfeder, Crashesensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	1251
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	1252
5. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	1253
6. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	1254
7. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1255
8. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1256
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	1257
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für	1258

Diagnose	
103 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	1259-1267
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	1259
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	1260
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	1261
4. Steuergerät für ABS	1262
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1263
6. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	1264
7. Steuergerät für ABS	1265
8. Schaltermodul 2 Mittelkonsole	1266
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1267
104 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	1268-1276
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	1268
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	1269
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	1270
4. Steuergerät für ABS	1271
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	1272
6. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	1273
7. Steuergerät für ABS	1274
8. Schaltermodul 2 Mittelkonsole	1275
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1276
105 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	1277-1284
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	1277
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1278
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	1279
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1280
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1281
6. Wählhebel, Temperaturregeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1282
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1283
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1284
106 - Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	1285-1292
1. Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	1285
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1286
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	1287
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1288
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1289
6. Wählhebel, Temperaturregeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1290
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1291
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1292
107 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (3NZ),(3NU),(L0L)	1293-1297
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (3NZ),(3NU),(L0L)	1293
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	1294
3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	1295
4. Doppelgurtschloss, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	1296
5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	1297
108 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (3NZ),(3NU),(L0R)	1298-1302
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (3NZ),(3NU),(L0R)	1298
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	1299
3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	1300
4. Doppelgurtschloss, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	1301
5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	1302
109 - Sicherheitsgurtwarnsystem , (5KP),(L0L)	1303-1307
1. Sicherheitsgurtwarnsystem , (5KP),(L0L)	1303
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	1304
3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	1305
4. Gurtschalter Mitte links. 2. Sitzreihe. Gurtschalter Mitte rechts. 2. Sitzreihe. Gurtschalter	1306

rechts, 2. Sitzreihe, Gurtschalter links, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	
5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	1307
110 - Sicherheitsgurtnwarnsystem , (5KP),(L0R)	1308-1312
1. Sicherheitsgurtnwarnsystem , (5KP),(L0R)	1308
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	1309
3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	1310
4. Gurtschalter Mitte links, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte rechts, 2. Sitzreihe, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Gurtschalter links, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	1311
5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	1312
111 - Heiz- und Frischluftsystem , (9AC),(L0L)	1313-1316
1. Heiz- und Frischluftsystem , (9AC),(L0L)	1313
2. Heizung-/Klimabedienung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1314
3. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1315
4. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe, Luftverteilerklappe	1316
112 - Heiz- und Frischluftsystem , (9AC),(L0R)	1317-1320
1. Heiz- und Frischluftsystem , (9AC),(L0R)	1317
2. Heizung-/Klimabedienung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1318
3. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	1319
4. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe, Luftverteilerklappe	1320
113 - Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6),(L0L)	1321-1326
1. Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6),(L0L)	1321
2. Heizung-/Klimabedienung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1322
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1323
4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	1324
5. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Temperaturklappe, Luftverteilerklappe	1325
6. Heizung-/Klimabedienung	1326
114 - Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6),(L0R)	1327-1332
1. Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6),(L0R)	1327
2. Heizung-/Klimabedienung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1328
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1329
4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	1330
5. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Temperaturklappe, Luftverteilerklappe	1331
6. Heizung-/Klimabedienung	1332
115 - Climatronic , (9AK)	1333-1341
1. Climatronic , (9AK)	1333
2. Heizung-/Klimabedienung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1334
3. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1335
4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1336
5. Heizung-/Klimabedienung, Fotosensor, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts	1337
6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	1338
7. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	1339
8. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	1340
9. Heizung-/Klimabedienung	1341
116 - Beheizbare Frontscheibe , (4GX)	1342-1344
1. Beheizbare Frontscheibe , (4GX)	1342
2. Heizung-/Klimabedienung	1343
3. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, beheizbare Frontscheibe	1344
117 - Komfortsystem , (4H3),(L0L)	1345-1361
1. Komfortsystem , (4H3),(L0L)	1345
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1346
3. Türsteuergerät Fahrerseite	1347
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1348
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließenheit Fahrtür	1349
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole. Türsteuergerät Fahrerseite. Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der	1350

Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1351
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1352
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	1353
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	1354
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1355
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1356
13. Schließeinheit Tür hinten links	1357
14. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	1358
15. Schließeinheit Tür hinten rechts	1359
16. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	1360
17. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1361
118 - Komfortsystem , (4H3),(L0R)	1362-1378
1. Komfortsystem , (4H3),(L0R)	1362
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1363
3. Türsteuergerät Fahrerseite	1364
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1365
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür	1366
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1367
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1368
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1369
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	1370
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	1371
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1372
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1373
13. Schließeinheit Tür hinten links	1374
14. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	1375
15. Schließeinheit Tür hinten rechts	1376
16. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	1377
17. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1378
119 - Komfortsystem , (4H5),(L0L)	1379-1397
1. Komfortsystem , (4H5),(L0L)	1379
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1380
3. Türsteuergerät Fahrerseite	1381
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1382
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür	1383
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1384
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1385
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1386
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	1387
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	1388
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1389
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1390
13. Türsteuergerät hinten links	1391
14. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links	1392
15. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1393
16. Türsteuergerät hinten rechts	1394
17. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	1395
18. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1396
19. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1397
120 - Komfortsystem , (4H5),(L0R)	1398-1416
1. Komfortsystem , (4H5),(L0R)	1398
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1399
3. Türsteuergerät Fahrerseite	1400

4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	1401
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür	1402
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1403
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1404
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1405
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	1406
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	1407
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	1408
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1409
13. Türsteuergerät hinten links	1410
14. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links	1411
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1412
16. Türsteuergerät hinten rechts	1413
17. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	1414
18. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1415
19. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	1416
121 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(L0L)	1417-1424
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(L0L)	1417
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1418
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	1419
4. Türaußengriff Fahrertür, Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem	1420
5. Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	1421
6. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1422
7. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	1423
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	1424
122 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(L0R)	1425-1432
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(L0R)	1425
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1426
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	1427
4. Türaußengriff Fahrertür, Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem	1428
5. Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	1429
6. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1430
7. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	1431
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	1432
123 - Radioanlage , (I8C),(I8F),(8RE),(8RM),(L0L)	1433-1444
1. Radioanlage , (I8C),(I8F),(8RE),(8RM),(L0L)	1433
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1434
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1435
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts	1436
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1437
6. Bedienungseinheit für Multimodalsystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1438
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	1439
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	1440
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	1441
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1442
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	1443
12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1444
124 - Radioanlage , (I8C),(I8F),(8RE),(8RM),(L0R)	1445-1456
1. Radioanlage . (I8C).(I8F).(8RE).(8RM).(L0R)	1445

2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1446
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1447
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	1448
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	1449
6. Bedienungseinheit für Multimediastem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1450
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	1451
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	1452
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	1453
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1454
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	1455
12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1456
125 - Radio-Navigationssystem , (I8F),(I8J),(8RE),(8RM),(L0L)	1457-1468
1. Radio-Navigationssystem , (I8F),(I8J),(8RE),(8RM),(L0L)	1457
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1458
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1459
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	1460
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	1461
6. Bedienungseinheit für Multimediastem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1462
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	1463
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	1464
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	1465
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1466
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	1467
12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1468
126 - Radio-Navigationssystem , (I8F),(I8J),(8RE),(8RM),(L0R)	1469-1480
1. Radio-Navigationssystem , (I8F),(I8J),(8RE),(8RM),(L0R)	1469
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1470
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	1471
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	1472
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	1473
6. Bedienungseinheit für Multimediastem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1474
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	1475
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	1476
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	1477
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1478
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	1479
12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1480
127 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8F),(9VS),(L0L)	1481-1493
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8F),(9VS),(L0L)	1481
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1482
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	1483
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	1484
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1485
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1486
7. Bedienungseinheit für Multimediastem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit. Informationen vorn. Steuergerät für Informationselektronik 1	1487

8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	1488
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	1489
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	1490
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1491
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	1492
13. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1493
128 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8F),(9VS),(L0R)	1494-1506
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8F),(9VS),(L0R)	1494
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1495
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	1496
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	1497
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1498
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1499
7. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1500
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	1501
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	1502
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	1503
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1504
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	1505
13. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1506
129 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8F),(I8J),(9VS),(L0L)	1507-1519
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8F),(I8J),(9VS),(L0L)	1507
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1508
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	1509
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	1510
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1511
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1512
7. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	1513
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	1514
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	1515
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	1516
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1517
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	1518
13. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1519
130 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8F),(I8J),(9VS),(L0R)	1520-1532
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (I8F),(I8J),(9VS),(L0R)	1520
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1521
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	1522
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	1523
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1524
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	1525
7. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit. Informationen vorn. Steuergerät für Informationselektronik 1	1526

8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	1527
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	1528
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	1529
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	1530
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	1531
13. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1532
131 - Notrufmodul , (NZ3),(I8C),(I8F),(I8J)	1533-1536
1. Notrufmodul , (NZ3),(I8C),(I8F),(I8J)	1533
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1534
3. Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul	1535
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	1536
132 - Notrufmodul , (NZ4),(I8C),(I8F),(I8J)	1537-1540
1. Notrufmodul , (NZ4),(I8C),(I8F),(I8J)	1537
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1538
3. Taster für Pannruf, Taster für Notruf, Taster für Informationsdienste, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul	1539
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	1540
133 - Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(L0L)	1541-1548
1. Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(L0L)	1541
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1542
3. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	1543
4. Schalter für Heckklappenfermentriegelung, Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	1544
5. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe	1545
6. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe	1546
7. Schließseinheit für Heckklappe	1547
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	1548
134 - Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(L0R)	1549-1556
1. Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(L0R)	1549
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1550
3. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	1551
4. Schalter für Heckklappenfermentriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	1552
5. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe	1553
6. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe	1554
7. Schließseinheit für Heckklappe	1555
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	1556
135 - Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor , (1X1)	1557-1561
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor , (1X1)	1557
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1558
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	1559
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1560
5. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	1561
136 - Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor , (1X1)	1562-1567
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor , (1X1)	1562
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1563
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	1564
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1565
5. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	1566
6. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	1567
137 - Zusatzheizung , (9M9)	1568-1573
1. Zusatzheizung , (9M9)	1568
2. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1569
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1570
4. Temperaturfühler. Überhitzungsfühler. Steuergerät für Zusatzheizung. Glühkerze mit	1571

Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe	
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Dachantenne, Funkempfänger für Standheizung, Dosierpumpe	1572
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1573
138 - Panorama-Schiebedach , (3FU)	1574-1578
1. Panorama-Schiebedach , (3FU)	1574
2. Steuergerät für Schiebedach, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1575
3. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach	1576
4. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor	1577
5. Taster 1 für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach, Motor für Schiebedachrollo	1578
139 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0L)	1579-1581
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0L)	1579
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1580
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1581
140 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0R)	1582-1584
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0R)	1582
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1583
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1584
141 - Sitzheizung , (3NZ),(3NU),(L0L)	1585-1592
1. Sitzheizung , (3NZ),(3NU),(L0L)	1585
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1586
3. Heizung-/Klimabedienung	1587
4. Sitzheizung Fahrerseite	1588
5. Sitzheizung Beifahrerseite	1589
6. Schaltermodul Mittelkonsole hinten, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	1590
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten links, beheizbare Rücksitzlehne links	1591
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1592
142 - Sitzheizung , (3NZ),(3NU),(L0R)	1593-1600
1. Sitzheizung , (3NZ),(3NU),(L0R)	1593
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1594
3. Heizung-/Klimabedienung	1595
4. Sitzheizung Fahrerseite	1596
5. Sitzheizung Beifahrerseite	1597
6. Schaltermodul Mittelkonsole hinten, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	1598
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten links, beheizbare Rücksitzlehne links	1599
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1600
143 - Sitzheizung , (5KP),(L0L)	1601-1609
1. Sitzheizung , (5KP),(L0L)	1601
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1602
3. Heizung-/Klimabedienung	1603
4. Sitzheizung Fahrerseite	1604
5. Sitzheizung Beifahrerseite	1605
6. Schaltermodul Mittelkonsole hinten, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	1606
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze	1607
8. Sitzheizung hinten links, beheizbare Rücksitzlehne links	1608
9. Sitzheizung hinten rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1609
144 - Sitzheizung , (5KP),(L0R)	1610-1618
1. Sitzheizung , (5KP),(L0R)	1610
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1611
3. Heizung-/Klimabedienung	1612
4. Sitzheizung Fahrerseite	1613
5. Sitzheizung Beifahrerseite	1614
6. Schaltermodul Mittelkonsole hinten, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	1615
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze	1616
8. Sitzheizung hinten links, beheizbare Rücksitzlehne links	1617
9. Sitzheizung hinten rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1618
145 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PH),(L0L)	1619-1631
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PH),(L0L)	1619
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1620
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1621
4. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1622
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1623

6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	1624
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	1625
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	1626
9. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1627
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1628
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1629
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1630
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1631
146 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PJ),(LOR)	1632-1644
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PJ),(LOR)	1632
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1633
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1634
4. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1635
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	1636
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	1637
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	1638
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	1639
9. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	1640
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1641
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1642
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1643
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1644
147 - Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	1645-1649
1. Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	1645
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	1646
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	1647
4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	1648
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1649
148 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2)	1650-1656
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2)	1650
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	1651
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	1652
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	1653
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	1654
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	1655
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1656
149 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	1657-1666
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	1657
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	1658
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	1659
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	1660
5. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	1661
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	1662
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	1663
8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	1664
9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	1665
10. Diaanose-Interface für Datenbus. Schalttafeleinsatz	1666

150 - Automatische Distanzregelung , (6K2),(6K3),(6K4)	1667-1671
1. Automatische Distanzregelung , (6K2),(6K3),(6K4)	1667
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	1668
3. Steuergerät für Abstandsregelung	1669
4. Lenkstockkombinationsschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1670
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	1671
151 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	1672-1674
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	1672
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	1673
3. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus	1674
152 - Spurwechselassistent , (7Y8),(7Y9),(79E),(79F),(L0L)	1675-1677
1. Spurwechselassistent , (7Y8),(7Y9),(79E),(79F),(L0L)	1675
2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1676
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	1677
153 - Spurwechselassistent , (7Y8),(7Y9),(79E),(79F),(L0R)	1678-1680
1. Spurwechselassistent , (7Y8),(7Y9),(79E),(79F),(L0R)	1678
2. Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1679
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	1680
154 - Anhängerbetrieb , (1M6),(1D7)	1681-1684
1. Anhängerbetrieb , (1M6),(1D7)	1681
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1682
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	1683
4. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	1684
155 - Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9IH),(9ZC)	1685-1687
1. Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9IH),(9ZC)	1685
2. 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Dachantenne, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1686
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	1687
156 - Multifunktionslenkrad , (1XX),(2FS),(2PK),(2ZD),(2ZH),(2ZW)	1688-1692
1. Multifunktionslenkrad , (1XX),(2FS),(2PK),(2ZD),(2ZH),(2ZW)	1688
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1689
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Geber für beheizbares Lenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1690
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	1691
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1692
157 - Beheizbares Lenkrad , (2ZD),(2ZW)	1693-1700
1. Beheizbares Lenkrad , (2ZD),(2ZW)	1693
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	1694
3. Lenkstockscharter rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1695
4. Lenkstockscharter rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1696
5. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1697
6. Lenkstockscharter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1698
7. Lenkstockscharter links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Wickelfeder, Geber für beheizbares Lenkrad, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, beheizbares Lenkrad	1699
8. Diagnose-Interface für Datenbus	1700
158 - 230-V-Steckdose , (9Z3)	1701-1702
1. 230-V-Steckdose , (9Z3)	1701
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Innensteckdose, 230 V, 110 V, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	1702
159 - Datenbusvernetzung , (L0L)	1703-1718
1. Datenbusvernetzung , (L0L)	1703
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	1704
3. Diagnose-Interface für Datenbus	1705
4. Diagnose-Interface für Datenbus	1706
5. Diagnose-Interface für Datenbus	1707
6. Diagnose-Interface für Datenbus	1708
7. Diagnose-Interface für Datenbus	1709
8. Diagnose-Interface für Datenbus	1710
9. Diacnose-Interface für Datenbus	1711

10. Diagnose-Interface für Datenbus	1712
11. Diagnose-Interface für Datenbus	1713
12. Diagnose-Interface für Datenbus	1714
13. Diagnose-Interface für Datenbus	1715
14. Diagnose-Interface für Datenbus	1716
15. Diagnose-Interface für Datenbus	1717
16. Diagnose-Interface für Datenbus	1718
160 - Datenbusvernetzung , (L0R)	1719-1734
1. Datenbusvernetzung , (L0R)	1719
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	1720
3. Diagnose-Interface für Datenbus	1721
4. Diagnose-Interface für Datenbus	1722
5. Diagnose-Interface für Datenbus	1723
6. Diagnose-Interface für Datenbus	1724
7. Diagnose-Interface für Datenbus	1725
8. Diagnose-Interface für Datenbus	1726
9. Diagnose-Interface für Datenbus	1727
10. Diagnose-Interface für Datenbus	1728
11. Diagnose-Interface für Datenbus	1729
12. Diagnose-Interface für Datenbus	1730
13. Diagnose-Interface für Datenbus	1731
14. Diagnose-Interface für Datenbus	1732
15. Diagnose-Interface für Datenbus	1733
16. Diagnose-Interface für Datenbus	1734
161 - Grundausrüstung , (L0L)	1735-1779
1. Grundausrüstung , (L0L)	1735
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1736
3. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Sicherungshalter B	1737
4. Sicherungshalter C	1738
5. Sicherungshalter C	1739
6. Sicherungshalter C	1740
7. Sicherungshalter C	1741
8. Sicherungshalter C	1742
9. Sicherungshalter C	1743
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	1744
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	1745
12. Sicherungshalter C	1746
13.	1747
14.	1748
15.	1749
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1750
17. Lenkstockscharter rechts, Scheibenwischerscharter für Intervallbetrieb, Scharter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschartung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1751
18. Lenkstockscharter rechts, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherscharter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1752
19. Zündanlassscharter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1753
20. Lenkstockscharter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1754
21. Lenkstockscharter links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1755
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1756
23. Motor für Heckscheibenwischer	1757
24. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1758
25. Innenleuchte vorn	1759
26. Innenleuchte vorn	1760
27. Innenleuchte hinten	1761
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1762
29. Scharter für Handschuhfachleuchte, Kontaktscharter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktscharter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	1763
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte rechts	1764
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	1765
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1766
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	1767

34. 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, USB-Ladesteckdose 1	1768
35. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Lampe für Ablagefachbeleuchtung	1769
36. Hochtonhorn, Tieftonhorn	1770
37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	1771
38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1772
39. Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	1773
40. Schalttafeleinsatz	1774
41. Schalttafeleinsatz	1775
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1776
43. Diagnose-Interface für Datenbus	1777
44. Diagnose-Interface für Datenbus	1778
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	1779
162 - Grundausrüstung , (L0R)	1780-1824
1. Grundausrüstung , (L0R)	1780
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1781
3. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Sicherungshalter B	1782
4. Sicherungshalter C	1783
5. Sicherungshalter C	1784
6. Sicherungshalter C	1785
7. Sicherungshalter C	1786
8. Sicherungshalter C	1787
9. Sicherungshalter C	1788
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	1789
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	1790
12. Sicherungshalter C	1791
13.	1792
14.	1793
15.	1794
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1795
17. Lenkstockscharter rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1796
18. Lenkstockscharter rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1797
19. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1798
20. Lenkstockscharter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1799
21. Lenkstockscharter links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1800
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	1801
23. Motor für Heckscheibenwischer	1802
24. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1803
25. Innenleuchte vorn	1804
26. Innenleuchte vorn	1805
27. Innenleuchte hinten	1806
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1807
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	1808
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte rechts	1809
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	1810
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	1811
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	1812
34. 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, USB-Ladesteckdose 1	1813
35. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Lampe für Ablagefachbeleuchtung	1814
36. Hochtonhorn, Tieftonhorn	1815
37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalttafeleinsatz	1816
38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1817
39. Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	1818
40. Schalttafeleinsatz	1819
41. Schalttafeleinsatz	1820
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1821
43. Diagnose-Interface für Datenbus	1822
44. Diagnose-Interface für Datenbus	1823
45. Diaanose-Interface für Datenbus. Anschluss für Diaanose	1824

163 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKRF,(7L6)	1825-1852
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKRF,(7L6)	1825
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1826
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1827
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1828
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1829
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1830
7. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1831
8. Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1832
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1833
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1834
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1835
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1836
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1837
14. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1838
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1839
16. Saugrohrgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	1840
17. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1841
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1842
19. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	1843
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	1844
21. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1845
22. Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	1846
23. Motorsteuergerät	1847
24. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1848
25. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1849
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1850
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1851
28. Schalttafeleinsatz	1852
164 - 1,5-l-Benzinmotor , DADA,(7L6)	1853-1881
1. 1,5-l-Benzinmotor , DADA,(7L6)	1853
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1854
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1855
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1856
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1857
6. Relais für Unterdruckpumpe, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Unterdruckpumpe für Bremse	1858
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1859
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1860
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1861
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1862
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1863
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1864
13. Motorsteuergerät	1865
14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1866
15. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	1867
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1868
17. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	1869
18. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1870
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	1871
20. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	1872
21. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	1873
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1874
23. Modul für Motortemperaturreue. Ölstands- und Öltemperaturgeber. Motorsteueraerät	1875

24. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1876
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1877
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1878
27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1879
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1880
29. Schalttafeleinsatz	1881
165 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DGTE,(7L6)	1882-1918
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DGTE,(7L6)	1882
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1883
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1884
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1885
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1886
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1887
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1888
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	1889
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	1890
10. Motorsteuergerät	1891
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1892
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1893
13. Motorsteuergerät	1894
14. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1895
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1896
16. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	1897
17. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1898
18. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1899
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1900
20. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1901
21. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	1902
22. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	1903
23. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1904
24. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	1905
25. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1906
26. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1907
27. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1908
28. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1909
29. Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1910
30. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1911
31. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1912
32. Motorsteuergerät	1913
33. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1914
34. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1915
35. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1916
36. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1917
37. Schalttafeleinsatz	1918
166 - 2,0-l-Dieselmotor , CRVC,(7L3)	1919-1947
1. 2,0-l-Dieselmotor , CRVC,(7L3)	1919
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1920
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1921
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1922
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1923
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1924
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1925
8. Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter C	1926
9. Motorsteuergerät	1927

10. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1928
11. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1929
12. Motorsteuergerät	1930
13. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1931
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1932
15. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	1933
16. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1934
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1935
18. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	1936
19. Abgasrückführungsventil 1, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	1937
20. Drosselklappensteuereinheit, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	1938
21. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1939
22. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1940
23. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1941
24. Motorsteuergerät	1942
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1943
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1944
27. Diagnose-Interface für Datenbus	1945
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1946
29. Schalttafeleinsatz	1947
167 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFFA,DFHA,(7L6)	1948-1983
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFFA,DFHA,(7L6)	1948
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1949
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1950
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1951
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1952
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1953
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	1954
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	1955
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	1956
10. Motorsteuergerät	1957
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1958
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	1959
13. Motorsteuergerät	1960
14. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1961
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1962
16. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	1963
17. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1964
18. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1965
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1966
20. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1967
21. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	1968
22. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	1969
23. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	1970
24. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	1971
25. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1972
26. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1973
27. Drosselklappensteuereinheit, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	1974
28. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1975
29. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1976
30. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät. Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1977

31. Motorsteuergerät	1978
32. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1979
33. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1980
34. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	1981
35. Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1982
36. Schalttafeleinsatz	1983
168 - Halogenscheinwerfer , (8IE),(L0L)	1984-1997
1. Halogenscheinwerfer , (8IE),(L0L)	1984
2. Lichtdreheschalter	1985
3. Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1986
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1987
5. Scheinwerfer vorn links	1988
6. Scheinwerfer vorn rechts	1989
7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	1990
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	1991
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1992
10. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1993
11. Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	1994
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1995
13. Sicherungshalter C	1996
14. Schalttafeleinsatz	1997
169 - Halogenscheinwerfer , (8IE),(L0R)	1998-2011
1. Halogenscheinwerfer , (8IE),(L0R)	1998
2. Lichtdreheschalter	1999
3. Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2000
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2001
5. Scheinwerfer vorn links	2002
6. Scheinwerfer vorn rechts	2003
7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2004
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2005
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2006
10. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2007
11. Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	2008
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2009
13. Sicherungshalter C	2010
14. Schalttafeleinsatz	2011
170 - LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0L)	2012-2026
1. LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0L)	2012
2. Lichtdreheschalter	2013
3. Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2014
4. Scheinwerfer vorn links	2015
5. Scheinwerfer vorn rechts	2016
6. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2017
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Airbag	2018
8. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2019
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2020
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2021
11. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2022
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2023
13. Sicherungshalter C	2024
14. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2025
15. Diagnose-Interface für Datenbus	2026
171 - LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0R)	2027-2041
1. LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0R)	2027
2. Lichtdreheschalter	2028
3. Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2029
4. Scheinwerfer vorn links	2030
5. Scheinwerfer vorn rechts	2031
6. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2032
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Airbag	2033
8. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2034
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2035
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2036
11. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2037
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2038

13. Sicherungshalter C	2039
14. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2040
15. Diagnose-Interface für Datenbus	2041
172 - Airbag-Systeme , (L0L)	2042-2051
1. Airbag-Systeme , (L0L)	2042
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2043
3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	2044
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	2045
5. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	2046
6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	2047
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	2048
8. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	2049
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	2050
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	2051
173 - Airbag-Systeme , (L0R)	2052-2061
1. Airbag-Systeme , (L0R)	2052
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2053
3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	2054
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	2055
5. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	2056
6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	2057
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	2058
8. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	2059
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	2060
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	2061
174 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	2062-2070
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	2062
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	2063
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	2064
4. Steuergerät für ABS	2065
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	2066
6. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	2067
7. Steuergerät für ABS	2068
8. Schaltermodul 2 Mittelkonsole	2069
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2070
175 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	2071-2079
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	2071
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	2072
3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	2073
4. Steuergerät für ABS	2074
5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	2075
6. Steuergerät für ABS, Feststellmotor links, Feststellmotor rechts	2076
7. Steuergerät für ABS	2077
8. Schaltermodul 2 Mittelkonsole	2078

9. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2079
176 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	2080-2087
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	2080
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2081
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	2082
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2083
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2084
6. Wählhebel, Temperaturregeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2085
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2086
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2087
177 - Doppelkupplungsgetriebe 0D9 , (0ES)	2088-2095
1. Doppelkupplungsgetriebe 0D9 , (0ES)	2088
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2089
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperaturregeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2090
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2091
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2092
6. Wählhebel, Getriebeöltemperaturregeber, Temperaturregeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2093
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2094
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2095
178 - Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	2096-2103
1. Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	2096
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2097
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	2098
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2099
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2100
6. Wählhebel, Temperaturregeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2101
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2102
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2103
179 - Sicherheitsgurtnarwarnsystem , (3NZ),(3NU),(L0L)	2104-2108
1. Sicherheitsgurtnarwarnsystem , (3NZ),(3NU),(L0L)	2104
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	2105
3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	2106
4. Doppelgurtschloss, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	2107
5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	2108
180 - Sicherheitsgurtnarwarnsystem , (3NZ),(3NU),(L0R)	2109-2113
1. Sicherheitsgurtnarwarnsystem , (3NZ),(3NU),(L0R)	2109
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	2110
3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	2111
4. Doppelgurtschloss, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	2112
5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	2113
181 - Sicherheitsgurtnarwarnsystem , (5KP),(L0L)	2114-2118
1. Sicherheitsgurtnarwarnsystem , (5KP),(L0L)	2114
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	2115
3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	2116
4. Gurtschalter Mitte links, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte rechts, 2. Sitzreihe, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Gurtschalter links, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	2117
5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	2118
182 - Sicherheitsgurtnarwarnsystem , (5KP),(L0R)	2119-2123
1. Sicherheitsgurtnarwarnsystem , (5KP),(L0R)	2119
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	2120
3. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	2121
4. Gurtschalter Mitte links, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte rechts, 2. Sitzreihe, Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe, Gurtschalter links, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	2122

5. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	2123
183 - Kühlerlüfter	2124-2127
1. Kühlerlüfter	2124
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2125
3. Kühlerlüfter rechts, Kühlerlüfter	2126
4. Kühlerlüfter	2127
184 - Climatronic , (9AK)	2128-2136
1. Climatronic , (9AK)	2128
2. Heizung-/Klimabedienung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2129
3. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	2130
4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2131
5. Heizung-/Klimabedienung, Fotosensor, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts	2132
6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	2133
7. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	2134
8. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	2135
9. Heizung-/Klimabedienung	2136
185 - Komfortsystem , (4H3),(L0L)	2137-2153
1. Komfortsystem , (4H3),(L0L)	2137
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2138
3. Türsteuergerät Fahrerseite	2139
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	2140
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließseinheit Fahrtür	2141
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	2142
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2143
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2144
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	2145
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließseinheit Beifahrertür	2146
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	2147
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2148
13. Schließseinheit Tür hinten links	2149
14. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	2150
15. Schließseinheit Tür hinten rechts	2151
16. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	2152
17. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	2153
186 - Komfortsystem , (4H3),(L0R)	2154-2170
1. Komfortsystem , (4H3),(L0R)	2154
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2155
3. Türsteuergerät Fahrerseite	2156
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	2157
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließseinheit Fahrtür	2158
6. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	2159
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2160
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2161
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	2162
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließseinheit Beifahrertür	2163
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	2164
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2165
13. Schließseinheit Tür hinten links	2166
14. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Fensterhebermotor hinten links	2167
15. Schließseinheit Tür hinten rechts	2168
16. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Fensterhebermotor hinten rechts	2169
17. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	2170
187 - Komfortsvstem . (4H5).(L0L)	2171-2189

1. Komfortsystem , (4H5),(L0L)	2171
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2172
3. Türsteuergerät Fahrerseite	2173
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	2174
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür	2175
6. Schaltemodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	2176
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2177
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2178
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	2179
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	2180
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	2181
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2182
13. Türsteuergerät hinten links	2183
14. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links	2184
15. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	2185
16. Türsteuergerät hinten rechts	2186
17. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	2187
18. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	2188
19. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	2189
188 - Komfortsystem , (4H5),(L0R)	2190-2208
1. Komfortsystem , (4H5),(L0R)	2190
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2191
3. Türsteuergerät Fahrerseite	2192
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	2193
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür	2194
6. Schaltemodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	2195
7. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2196
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2197
9. Türsteuergerät Beifahrerseite	2198
10. Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	2199
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	2200
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2201
13. Türsteuergerät hinten links	2202
14. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links	2203
15. Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	2204
16. Türsteuergerät hinten rechts	2205
17. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	2206
18. Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	2207
19. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	2208
189 - Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(L0L)	2209-2216
1. Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(L0L)	2209
2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2210
3. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	2211
4. Schalter für Heckklappenfermentriegelung, Endschalter für Zuziehhilfe, Kofferraum verriegelt, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	2212
5. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe	2213
6. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe	2214
7. Schließeinheit für Heckklappe	2215
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	2216
190 - Elektrische Heckklappe , (4E6),(4E7),(L0R)	2217-2224
1. Elektrische Heckklappe . (4E6).(4E7).(L0R)	2217

2. Steuergerät für Heckklappe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2218
3. Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe	2219
4. Schalter für Heckklappenfermentriegelung, Türsteuergerät Fahrerseite, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	2220
5. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit für Heckklappe	2221
6. Steuergerät für Heckklappe, Antriebseinheit 2 für Heckklappe	2222
7. Schließeinheit für Heckklappe	2223
8. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	2224
191 - Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	2225-2227
1. Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	2225
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	2226
3. Sicherungshalter B	2227
192 - Ambientebeleuchtung , (QQ9),(L0L)	2228-2231
1. Ambientebeleuchtung , (QQ9),(L0L)	2228
2. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2229
3. Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 4 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel	2230
4. Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite	2231
193 - Ambientebeleuchtung , (QQ9),(L0R)	2232-2235
1. Ambientebeleuchtung , (QQ9),(L0R)	2232
2. Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2233
3. Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel, Leuchte 4 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel	2234
4. Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite, Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite	2235
194 - Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor , (1X1)	2236-2240
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor , (1X1)	2236
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2237
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	2238
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2239
5. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	2240
195 - Diebstahlwarnanlage , (7AL),(7AS)	2241-2242
1. Diebstahlwarnanlage , (7AL),(7AS)	2241
2. Kontaktschalter für Motorhaube, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2242
196 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0L)	2243-2245
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0L)	2243
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	2244
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2245
197 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0R)	2246-2248
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (4L6),(L0R)	2246
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	2247
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2248
198 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0L)	2249-2251
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0L)	2249
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	2250
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2251
199 - Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0R)	2252-2254
1. Innenspiegel mit Luftfeuchtigkeitsgeber und mit Fernlichtassistent , (4L6),(L0R)	2252
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	2253
3. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2254
200 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PH),(L0L)	2255-2267
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PH),(L0L)	2255
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2256
3. Bedienunseinheit für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2257
4. Bedienunseinheit 2 für Sitzverstellung vorn links. Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2258

5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2259
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	2260
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	2261
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	2262
9. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2263
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2264
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2265
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2266
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2267
201 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PJ),(LOR)	2268-2280
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PJ),(LOR)	2268
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2269
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2270
4. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn rechts, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2271
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2272
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	2273
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	2274
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	2275
9. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2276
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2277
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2278
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2279
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2280
202 - Multifunktionslenkrad , (1XX),(2FS),(2PK),(2ZD),(2ZH),(2ZW)	2281-2285
1. Multifunktionslenkrad , (1XX),(2FS),(2PK),(2ZD),(2ZH),(2ZW)	2281
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2282
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Geber für beheizbares Lenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2283
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	2284
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2285
203 - Beheizbares Lenkrad , (2ZD),(2ZW)	2286-2293
1. Beheizbares Lenkrad , (2ZD),(2ZW)	2286
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2287
3. Lenkstockschalter rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2288
4. Lenkstockschalter rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2289
5. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2290
6. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2291
7. Lenkstockschalter links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Wickelfeder, Geber für beheizbares Lenkrad, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, beheizbares Lenkrad	2292
8. Diagnose-Interface für Datenbus	2293
204 - Motorgeräuscherzeugung , (9J1)	2294-2295
1. Motorgeräuscherzeugung , (9J1)	2294
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Körperschall, Aktuator für Körperschall, Sicherungshalter C	2295
205 - Datenbusvernetzung , (L0L)	2296-2311
1. Datenbusvernetzung , (L0L)	2296
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	2297
3. Diagnose-Interface für Datenbus	2298
4. Diagnose-Interface für Datenbus	2299
5. Diagnose-Interface für Datenbus	2300
6. Diagnose-Interface für Datenbus	2301
7. Diagnose-Interface für Datenbus	2302
8. Diagnose-Interface für Datenbus	2303
9. Diagnose-Interface für Datenbus	2304
10. Diaanose-Interface für Datenbus	2305

11. Diagnose-Interface für Datenbus	2306
12. Diagnose-Interface für Datenbus	2307
13. Diagnose-Interface für Datenbus	2308
14. Diagnose-Interface für Datenbus	2309
15. Diagnose-Interface für Datenbus	2310
16. Diagnose-Interface für Datenbus	2311
206 - Datenbusvernetzung , (L0R)	2312-2327
1. Datenbusvernetzung , (L0R)	2312
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	2313
3. Diagnose-Interface für Datenbus	2314
4. Diagnose-Interface für Datenbus	2315
5. Diagnose-Interface für Datenbus	2316
6. Diagnose-Interface für Datenbus	2317
7. Diagnose-Interface für Datenbus	2318
8. Diagnose-Interface für Datenbus	2319
9. Diagnose-Interface für Datenbus	2320
10. Diagnose-Interface für Datenbus	2321
11. Diagnose-Interface für Datenbus	2322
12. Diagnose-Interface für Datenbus	2323
13. Diagnose-Interface für Datenbus	2324
14. Diagnose-Interface für Datenbus	2325
15. Diagnose-Interface für Datenbus	2326
16. Diagnose-Interface für Datenbus	2327
207 - Grundausrüstung , (L0L)	2328-2372
1. Grundausrüstung , (L0L)	2328
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2329
3. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Sicherungshalter B	2330
4. Sicherungshalter C	2331
5. Sicherungshalter C	2332
6. Sicherungshalter C	2333
7. Sicherungshalter C	2334
8. Sicherungshalter C	2335
9. Sicherungshalter C	2336
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	2337
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	2338
12. Sicherungshalter C	2339
13.	2340
14.	2341
15.	2342
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2343
17. Lenkstockschalter rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2344
18. Lenkstockschalter rechts, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2345
19. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2346
20. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2347
21. Lenkstockschalter links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2348
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	2349
23. Motor für Heckscheibenwischer	2350
24. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2351
25. Innenleuchte vorn	2352
26. Innenleuchte vorn	2353
27. Innenleuchte hinten	2354
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2355
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	2356
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte rechts	2357
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	2358
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	2359
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	2360
34. 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, USB-Ladesteckdose 1	2361
35. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Lampe für Ablagefachbeleuchtung	2362
36. Hochtonhorn, Tieftonhorn	2363
37. Lesespule für Weafahrsicheruna. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand. Steuergerät für	2364

digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	
38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	2365
39. Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	2366
40. Schalttafeleinsatz	2367
41. Schalttafeleinsatz	2368
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2369
43. Diagnose-Interface für Datenbus	2370
44. Diagnose-Interface für Datenbus	2371
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	2372
208 - Grundausrüstung , (L0R)	2373-2417
1. Grundausrüstung , (L0R)	2373
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2374
3. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Sicherungshalter B	2375
4. Sicherungshalter C	2376
5. Sicherungshalter C	2377
6. Sicherungshalter C	2378
7. Sicherungshalter C	2379
8. Sicherungshalter C	2380
9. Sicherungshalter C	2381
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	2382
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	2383
12. Sicherungshalter C	2384
13.	2385
14.	2386
15.	2387
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2388
17. Lenkstockscharter rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2389
18. Lenkstockscharter rechts, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2390
19. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2391
20. Lenkstockscharter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2392
21. Lenkstockscharter links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2393
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	2394
23. Motor für Heckscheibenwischer	2395
24. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2396
25. Innenleuchte vorn	2397
26. Innenleuchte vorn	2398
27. Innenleuchte hinten	2399
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2400
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	2401
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte rechts	2402
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	2403
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	2404
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	2405
34. 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, USB-Ladesteckdose 1	2406
35. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Lampe für Ablagefachbeleuchtung	2407
36. Hochtonhorn, Tieftonhorn	2408
37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	2409
38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	2410
39. Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	2411
40. Schalttafeleinsatz	2412
41. Schalttafeleinsatz	2413
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2414
43. Diagnose-Interface für Datenbus	2415
44. Diagnose-Interface für Datenbus	2416
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	2417
209 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKRF,(7L6)	2418-2445
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKRF,(7L6)	2418
2. Batterie. Anlasser. Steuergerät für Batterieüberwachung. Sicherungshalter B	2419

3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2420
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2421
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2422
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2423
7. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2424
8. Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	2425
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	2426
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2427
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2428
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	2429
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2430
14. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2431
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	2432
16. Saugrohrgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	2433
17. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2434
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	2435
19. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	2436
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	2437
21. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2438
22. Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	2439
23. Motorsteuergerät	2440
24. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2441
25. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2442
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	2443
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2444
28. Schalttafeleinsatz	2445
210 - 1,5-l-Benzinmotor , DADA,(7L6)	2446-2474
1. 1,5-l-Benzinmotor , DADA,(7L6)	2446
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2447
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2448
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2449
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2450
6. Relais für Unterdruckpumpe, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Unterdruckpumpe für Bremse	2451
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2452
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2453
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	2454
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2455
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2456
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	2457
13. Motorsteuergerät	2458
14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2459
15. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	2460
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2461
17. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	2462
18. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	2463
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	2464
20. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	2465
21. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	2466
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2467
23. Modul für Motor temperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2468
24. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	2469
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2470
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2471
27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole. Geber für Getriebe-Neutralstellung. Diaanose-Interface für	2472

Datenbus, Motorsteuergerät	
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2473
29. Schalttafeleinsatz	2474
211 - 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKZA,(7L6)	2475-2507
1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKZA,(7L6)	2475
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2476
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2477
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2478
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2479
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2480
7. Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2481
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	2482
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2483
10. Bremslichtschalter, Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	2484
11. Motorsteuergerät	2485
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2486
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2487
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	2488
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	2489
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2490
17. Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	2491
18. Modul für Motor temperaturregelung, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	2492
19. Luftmassenmesser, Temperaturgeber vor Partikelfilter, Temperaturgeber nach Partikelfilter, Motorsteuergerät	2493
20. Saugrohrgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	2494
21. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Getriebe	2495
22. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen	2496
23. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	2497
24. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2498
25. Motorsteuergerät	2499
26. Motorsteuergerät	2500
27. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2501
28. Motorsteuergerät	2502
29. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2503
30. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2504
31. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Diagnose-Interface für Datenbus	2505
32. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2506
33. Schalttafeleinsatz	2507
212 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DGTE,(7L6)	2508-2544
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DGTE,(7L6)	2508
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2509
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2510
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2511
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2512
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2513
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2514
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	2515
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	2516
10. Motorsteuergerät	2517
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2518
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	2519
13. Motorsteuergerät	2520
14. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2521
15. Motorsteuergerät. Einspritzventil für Zylinder 1. Einspritzventil für Zylinder 2.	2522

Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	
16. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	2523
17. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	2524
18. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	2525
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	2526
20. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2527
21. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	2528
22. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	2529
23. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	2530
24. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	2531
25. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2532
26. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	2533
27. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2534
28. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2535
29. Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	2536
30. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	2537
31. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2538
32. Motorsteuergerät	2539
33. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2540
34. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2541
35. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	2542
36. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2543
37. Schalttafeleinsatz	2544
213 - 2,0-I-Dieselmotor , CRVC,(7L3)	2545-2573
1. 2,0-I-Dieselmotor , CRVC,(7L3)	2545
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2546
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2547
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2548
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2549
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2550
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2551
8. Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter C	2552
9. Motorsteuergerät	2553
10. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2554
11. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	2555
12. Motorsteuergerät	2556
13. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2557
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2558
15. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	2559
16. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	2560
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	2561
18. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	2562
19. Abgasrückführungsventil 1, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	2563
20. Drosselklappensteuereinheit, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	2564
21. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2565
22. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	2566
23. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2567
24. Motorsteuergerät	2568
25. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2569
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2570
27. Diagnose-Interface für Datenbus	2571
28. Diaanose-Interface für Datenbus. Schalttafeleinsatz	2572

29. Schalttafeleinsatz	2573
214 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFFA,DFHA,(7L6)	2574-2609
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFFA,DFHA,(7L6)	2574
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2575
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2576
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2577
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2578
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2579
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2580
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	2581
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	2582
10. Motorsteuergerät	2583
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2584
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	2585
13. Motorsteuergerät	2586
14. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2587
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2588
16. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	2589
17. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	2590
18. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	2591
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	2592
20. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2593
21. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	2594
22. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	2595
23. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	2596
24. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	2597
25. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2598
26. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	2599
27. Drosselklappensteuereinheit, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	2600
28. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2601
29. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	2602
30. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2603
31. Motorsteuergerät	2604
32. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2605
33. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2606
34. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	2607
35. Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2608
36. Schalttafeleinsatz	2609
215 - Halogenscheinwerfer , (8IE),(L0L)	2610-2623
1. Halogenscheinwerfer , (8IE),(L0L)	2610
2. Lichtdreheschalter	2611
3. Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2612
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2613
5. Scheinwerfer vorn links	2614
6. Scheinwerfer vorn rechts	2615
7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2616
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2617
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2618
10. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2619
11. Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	2620
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2621
13. Sicherungshalter C	2622
14. Schalttafeleinsatz	2623
216 - Halogenscheinwerfer , (8IE),(L0R)	2624-2637
1. Halogenscheinwerfer . (8IE).(L0R)	2624

2. Lichtdrehschalter	2625
3. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2626
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2627
5. Scheinwerfer vorn links	2628
6. Scheinwerfer vorn rechts	2629
7. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2630
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2631
9. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2632
10. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2633
11. Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	2634
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2635
13. Sicherungshalter C	2636
14. Schalttafeleinsatz	2637
217 - LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0L)	2638-2652
1. LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0L)	2638
2. Lichtdrehschalter	2639
3. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2640
4. Scheinwerfer vorn links	2641
5. Scheinwerfer vorn rechts	2642
6. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2643
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Airbag	2644
8. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2645
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2646
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2647
11. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2648
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2649
13. Sicherungshalter C	2650
14. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2651
15. Diagnose-Interface für Datenbus	2652
218 - LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0R)	2653-2667
1. LED-Scheinwerfer , (8IX),(L0R)	2653
2. Lichtdrehschalter	2654
3. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2655
4. Scheinwerfer vorn links	2656
5. Scheinwerfer vorn rechts	2657
6. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2658
7. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Airbag	2659
8. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2660
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2661
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2662
11. Bremslichtschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2663
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2664
13. Sicherungshalter C	2665
14. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2666
15. Diagnose-Interface für Datenbus	2667
219 - Airbag-Systeme , (L0L)	2668-2677
1. Airbag-Systeme , (L0L)	2668
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2669
3. Wickelfeder, Crashesensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	2670
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	2671
5. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	2672
6. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	2673
7. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	2674
8. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	2675
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	2676
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	2677

220 - Airbag-Systeme , (L0R)	2678-2687
1. Airbag-Systeme , (L0R)	2678
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2679
3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	2680
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	2681
5. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	2682
6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	2683
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	2684
8. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	2685
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	2686
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	2687
221 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	2688-2695
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	2688
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2689
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	2690
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2691
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2692
6. Wählhebel, Temperaturregeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2693
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2694
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2695
222 - Doppelkupplungsgetriebe 0D9 , (0ES)	2696-2703
1. Doppelkupplungsgetriebe 0D9 , (0ES)	2696
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2697
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperaturregeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2698
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2699
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2700
6. Wählhebel, Getriebeöltemperaturregeber, Temperaturregeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2701
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2702
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2703
223 - Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	2704-2711
1. Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	2704
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2705
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	2706
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2707
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2708
6. Wählhebel, Temperaturregeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2709
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2710
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2711
224 - Kühlerlüfter	2712-2714
1. Kühlerlüfter	2712
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2713
3. Kühlerlüfter rechts, Kühlerlüfter	2714
225 - Klimaanlage mit manueller Reueluna . (KH6).(L0L)	2715-2720

1. Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6),(L0L)	2715
2. Heizung-/Klimabedienung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2716
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	2717
4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	2718
5. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Temperaturklappe, Luftverteilerklappe	2719
6. Heizung-/Klimabedienung	2720
226 - Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6),(L0R)	2721-2726
1. Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6),(L0R)	2721
2. Heizung-/Klimabedienung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2722
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	2723
4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	2724
5. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Temperaturklappe, Luftverteilerklappe	2725
6. Heizung-/Klimabedienung	2726
227 - Climatronic , (9AK)	2727-2735
1. Climatronic , (9AK)	2727
2. Heizung-/Klimabedienung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2728
3. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	2729
4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2730
5. Heizung-/Klimabedienung, Fotosensor, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts	2731
6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	2732
7. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	2733
8. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	2734
9. Heizung-/Klimabedienung	2735
228 - Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	2736-2738
1. Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	2736
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	2737
3. Sicherungshalter B	2738
229 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(L0L)	2739-2746
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(L0L)	2739
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2740
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	2741
4. Türaußengriff Fahrertür, Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem	2742
5. Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	2743
6. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	2744
7. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	2745
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	2746
230 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(L0R)	2747-2754
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3),(L0R)	2747
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2748
3. Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Interface für Zugang und Startsystem	2749
4. Türaußengriff Fahrertür, Taster für Startanlage, Interface für Zugang und Startsystem	2750
5. Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	2751
6. Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	2752
7. Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	2753
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Diagnose-Interface für Datenbus, Interface für Zugang und Startsystem, Schalttafeleinsatz	2754
231 - Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor , (1X1)	2755-2759
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Benzinmotor , (1X1)	2755
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2756
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	2757
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2758
5. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	2759
232 - Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor , (1X1)	2760-2765
1. Allradantrieb (4MOTION) mit Dieselmotor . (1X1)	2760

2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2761
3. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Allradkupplung	2762
4. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2763
5. Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	2764
6. Kraftstofffördereinheit, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	2765
233 - 230-V-Steckdose , (9Z3)	2766-2767
1. 230-V-Steckdose , (9Z3)	2766
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Innensteckdose, 230 V, 110 V, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	2767
234 - Sitzheizung , (3NZ),(3NU),(L0L)	2768-2775
1. Sitzheizung , (3NZ),(3NU),(L0L)	2768
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2769
3. Heizung-/Klimabedienung	2770
4. Sitzheizung Fahrerseite	2771
5. Sitzheizung Beifahrerseite	2772
6. Schaltermodul Mittelkonsole hinten, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	2773
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten links, beheizbare Rücksitzlehne links	2774
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2775
235 - Sitzheizung , (3NZ),(3NU),(L0R)	2776-2783
1. Sitzheizung , (3NZ),(3NU),(L0R)	2776
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2777
3. Heizung-/Klimabedienung	2778
4. Sitzheizung Fahrerseite	2779
5. Sitzheizung Beifahrerseite	2780
6. Schaltermodul Mittelkonsole hinten, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	2781
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten links, beheizbare Rücksitzlehne links	2782
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2783
236 - Sitzheizung , (5KP),(L0L)	2784-2792
1. Sitzheizung , (5KP),(L0L)	2784
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2785
3. Heizung-/Klimabedienung	2786
4. Sitzheizung Fahrerseite	2787
5. Sitzheizung Beifahrerseite	2788
6. Schaltermodul Mittelkonsole hinten, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	2789
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze	2790
8. Sitzheizung hinten links, beheizbare Rücksitzlehne links	2791
9. Sitzheizung hinten rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2792
237 - Sitzheizung , (5KP),(L0R)	2793-2801
1. Sitzheizung , (5KP),(L0R)	2793
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2794
3. Heizung-/Klimabedienung	2795
4. Sitzheizung Fahrerseite	2796
5. Sitzheizung Beifahrerseite	2797
6. Schaltermodul Mittelkonsole hinten, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	2798
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze	2799
8. Sitzheizung hinten links, beheizbare Rücksitzlehne links	2800
9. Sitzheizung hinten rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2801
238 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PH),(L0L)	2802-2814
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (3PH),(L0L)	2802
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2803
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2804
4. Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn links, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2805
5. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	2806
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes, Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes	2807
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes	2808
8. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes	2809
9. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	2810
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2811
11. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	2812
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2813
13. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2814
239 - Einparkhilfe (PDC) hinten . (7X1)	2815-2819

1. Einparkhilfe (PDC) hinten , (7X1)	2815
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	2816
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	2817
4. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	2818
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2819
240 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2)	2820-2826
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten , (7X2)	2820
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	2821
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	2822
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	2823
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	2824
6. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	2825
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2826
241 - Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	2827-2836
1. Einparkhilfe (PDC) mit Parklenkassistent (Park Assist) , (7X5)	2827
2. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	2828
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Parklenkassistent	2829
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Parklenkassistent	2830
5. Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Parklenkassistent	2831
6. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Parklenkassistent	2832
7. Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	2833
8. Geber für Parklenkassistent hinten links, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Parklenkassistent	2834
9. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	2835
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2836
242 - Automatische Distanzregelung , (6K2),(6K3),(6K4)	2837-2841
1. Automatische Distanzregelung , (6K2),(6K3),(6K4)	2837
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	2838
3. Steuergerät für Abstandsregelung	2839
4. Lenkstockkombinationsschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2840
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	2841
243 - Spurwechselassistent , (7Y8),(7Y9),(79E),(79F),(L0L)	2842-2844
1. Spurwechselassistent , (7Y8),(7Y9),(79E),(79F),(L0L)	2842
2. Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2843
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung	2844
244 - Spurwechselassistent , (7Y8),(7Y9),(79E),(79F),(L0R)	2845-2847
1. Spurwechselassistent , (7Y8),(7Y9),(79E),(79F),(L0R)	2845
2. Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	2846
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung	2847
245 - Multifunktionslenkrad , (1XX),(2FS),(2PK),(2ZD),(2ZH),(2ZW)	2848-2852
1. Multifunktionslenkrad , (1XX),(2FS),(2PK),(2ZD),(2ZH),(2ZW)	2848
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2849
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Geber für beheizbares Lenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2850
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	2851
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2852
246 - Beheizbares Lenkrad , (2ZD),(2ZW)	2853-2859
1. Beheizbares Lenkrad , (2ZD),(2ZW)	2853
2. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2854
3. Lenkstockschalter rechts. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2855

4. Lenkstockschalter rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2856
5. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2857
6. Lenkstockschalter links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Wickelfeder, Geber für beheizbares Lenkrad, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, beheizbares Lenkrad	2858
7. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Zünder für Airbag Fahrerseite	2859
247 - Datenbusvernetzung , (L0L)	2860-2874
1. Datenbusvernetzung , (L0L)	2860
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	2861
3. Diagnose-Interface für Datenbus	2862
4. Diagnose-Interface für Datenbus	2863
5. Diagnose-Interface für Datenbus	2864
6. Diagnose-Interface für Datenbus	2865
7. Diagnose-Interface für Datenbus	2866
8. Diagnose-Interface für Datenbus	2867
9. Diagnose-Interface für Datenbus	2868
10. Diagnose-Interface für Datenbus	2869
11. Diagnose-Interface für Datenbus	2870
12. Diagnose-Interface für Datenbus	2871
13. Diagnose-Interface für Datenbus	2872
14. Diagnose-Interface für Datenbus	2873
15. Diagnose-Interface für Datenbus	2874
248 - Datenbusvernetzung , (L0R)	2875-2889
1. Datenbusvernetzung , (L0R)	2875
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	2876
3. Diagnose-Interface für Datenbus	2877
4. Diagnose-Interface für Datenbus	2878
5. Diagnose-Interface für Datenbus	2879
6. Diagnose-Interface für Datenbus	2880
7. Diagnose-Interface für Datenbus	2881
8. Diagnose-Interface für Datenbus	2882
9. Diagnose-Interface für Datenbus	2883
10. Diagnose-Interface für Datenbus	2884
11. Diagnose-Interface für Datenbus	2885
12. Diagnose-Interface für Datenbus	2886
13. Diagnose-Interface für Datenbus	2887
14. Diagnose-Interface für Datenbus	2888
15. Diagnose-Interface für Datenbus	2889
249 - Grundausrüstung , (L0L)	2890-2934
1. Grundausrüstung , (L0L)	2890
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2891
3. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Sicherungshalter B	2892
4. Sicherungshalter C	2893
5. Sicherungshalter C	2894
6. Sicherungshalter C	2895
7. Sicherungshalter C	2896
8. Sicherungshalter C	2897
9. Sicherungshalter C	2898
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	2899
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	2900
12. Sicherungshalter C	2901
13.	2902
14.	2903
15.	2904
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2905
17. Lenkstockschalter rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2906
18. Lenkstockschalter rechts, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2907
19. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2908
20. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2909
21. Lenkstockschalter links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2910
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	2911
23. Motor für Heckscheibenwischer	2912
24. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2913
25. Innenleuchte vorn	2914

26. Innenleuchte vorn	2915
27. Innenleuchte hinten	2916
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2917
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	2918
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte rechts	2919
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	2920
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	2921
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	2922
34. 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, USB-Ladesteckdose 1	2923
35. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Lampe für Ablagefachbeleuchtung	2924
36. Hochtonhorn, Tieftonhorn	2925
37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	2926
38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	2927
39. Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	2928
40. Schalttafeleinsatz	2929
41. Schalttafeleinsatz	2930
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2931
43. Diagnose-Interface für Datenbus	2932
44. Diagnose-Interface für Datenbus	2933
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	2934
250 - Grundausrüstung , (LOR)	2935-2979
1. Grundausrüstung , (LOR)	2935
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2936
3. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Sicherungshalter B	2937
4. Sicherungshalter C	2938
5. Sicherungshalter C	2939
6. Sicherungshalter C	2940
7. Sicherungshalter C	2941
8. Sicherungshalter C	2942
9. Sicherungshalter C	2943
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	2944
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	2945
12. Sicherungshalter C	2946
13.	2947
14.	2948
15.	2949
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2950
17. Lenkstockschalte rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2951
18. Lenkstockschalte rechts, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2952
19. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2953
20. Lenkstockschalte links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2954
21. Lenkstockschalte links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2955
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	2956
23. Motor für Heckscheibenwischer	2957
24. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2958
25. Innenleuchte vorn	2959
26. Innenleuchte vorn	2960
27. Innenleuchte hinten	2961
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	2962
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	2963
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte rechts	2964
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	2965
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	2966
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	2967
34. 12-V-Steckdose. 12-V-Steckdose 2. USB-Ladesteckdose 1	2968

35. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Lampe für Ablagefachbeleuchtung	2969
36. Hochtonhorn, Tieftonhorn	2970
37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	2971
38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	2972
39. Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	2973
40. Schalttafeleinsatz	2974
41. Schalttafeleinsatz	2975
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2976
43. Diagnose-Interface für Datenbus	2977
44. Diagnose-Interface für Datenbus	2978
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	2979
251 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKRF,(7L6)	2980-3007
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKRF,(7L6)	2980
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2981
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2982
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2983
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	2984
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2985
7. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2986
8. Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	2987
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	2988
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2989
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2990
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	2991
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2992
14. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2993
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	2994
16. Saugrohrgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	2995
17. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2996
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	2997
19. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	2998
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	2999
21. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3000
22. Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	3001
23. Motorsteuergerät	3002
24. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3003
25. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3004
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	3005
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3006
28. Schalttafeleinsatz	3007
252 - 1,5-l-Benzinmotor , DADA,DPCA,(7L6)	3008-3036
1. 1,5-l-Benzinmotor , DADA,DPCA,(7L6)	3008
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3009
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3010
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3011
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3012
6. Relais für Unterdruckpumpe, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Unterdruckpumpe für Bremse	3013
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	3014
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3015
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	3016
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	3017
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3018
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	3019
13. Motorsteuergerät	3020
14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3021
15. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang. Motorsteuergerät	3022

16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3023
17. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	3024
18. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	3025
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	3026
20. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	3027
21. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	3028
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	3029
23. Modul für Motortemperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3030
24. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	3031
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3032
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3033
27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	3034
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3035
29. Schalttafeleinsatz	3036
253 - 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKZA,(7L6)	3037-3069
1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKZA,(7L6)	3037
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3038
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3039
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3040
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3041
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	3042
7. Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3043
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	3044
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	3045
10. Bremslichtschalter, Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	3046
11. Motorsteuergerät	3047
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3048
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3049
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	3050
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	3051
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3052
17. Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	3053
18. Modul für Motortemperaturregelung, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	3054
19. Luftmassenmesser, Temperaturgeber vor Partikelfilter, Temperaturgeber nach Partikelfilter, Motorsteuergerät	3055
20. Saugrohrgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	3056
21. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Getriebe	3057
22. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühldüsen	3058
23. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	3059
24. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	3060
25. Motorsteuergerät	3061
26. Motorsteuergerät	3062
27. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 3, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3063
28. Motorsteuergerät	3064
29. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3065
30. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3066
31. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Diagnose-Interface für Datenbus	3067
32. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3068
33. Schalttafeleinsatz	3069

254 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DGTE,(7L6)	3070-3106
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DGTE,(7L6)	3070
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3071
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3072
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3073
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3074
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	3075
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3076
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	3077
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	3078
10. Motorsteuergerät	3079
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3080
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	3081
13. Motorsteuergerät	3082
14. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	3083
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3084
16. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	3085
17. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	3086
18. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	3087
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	3088
20. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	3089
21. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	3090
22. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	3091
23. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	3092
24. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	3093
25. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	3094
26. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	3095
27. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3096
28. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	3097
29. Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	3098
30. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	3099
31. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3100
32. Motorsteuergerät	3101
33. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3102
34. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3103
35. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	3104
36. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3105
37. Schalttafeleinsatz	3106
255 - 2,0-l-Dieselmotor , CRVC,(7L3)	3107-3135
1. 2,0-l-Dieselmotor , CRVC,(7L3)	3107
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3108
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3109
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3110
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3111
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	3112
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3113
8. Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter C	3114
9. Motorsteuergerät	3115
10. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3116
11. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	3117
12. Motorsteuergerät	3118
13. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	3119
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3120
15. Ansauglufttemperaturgeber. Kühlmitteltemperaturgeber. Kraftstofftemperaturgeber.	3121

Motorsteuergerät	
16. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	3122
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	3123
18. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	3124
19. Abgasrückführungsventil 1, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	3125
20. Drosselklappensteuereinheit, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	3126
21. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	3127
22. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	3128
23. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3129
24. Motorsteuergerät	3130
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3131
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3132
27. Diagnose-Interface für Datenbus	3133
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3134
29. Schalttafeleinsatz	3135
256 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFFA,DFHA,(7L6)	3136-3171
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFFA,DFHA,(7L6)	3136
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3137
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3138
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3139
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3140
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	3141
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3142
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	3143
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	3144
10. Motorsteuergerät	3145
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3146
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	3147
13. Motorsteuergerät	3148
14. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	3149
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3150
16. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	3151
17. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	3152
18. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	3153
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	3154
20. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	3155
21. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	3156
22. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	3157
23. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	3158
24. Öldruckgeber für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	3159
25. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	3160
26. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	3161
27. Drosselklappensteuereinheit, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	3162
28. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	3163
29. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	3164
30. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3165
31. Motorsteuergerät	3166
32. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3167
33. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3168
34. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	3169
35. Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3170
36. Schalttafeleinsatz	3171

257 - Airbag-Systeme , (L0L)	3172-3181
1. Airbag-Systeme , (L0L)	3172
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3173
3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	3174
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	3175
5. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	3176
6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	3177
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	3178
8. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	3179
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	3180
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	3181
258 - Airbag-Systeme , (L0R)	3182-3191
1. Airbag-Systeme , (L0R)	3182
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3183
3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	3184
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	3185
5. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	3186
6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	3187
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	3188
8. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	3189
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	3190
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	3191
259 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	3192-3199
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	3192
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3193
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	3194
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	3195
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	3196
6. Wählhebel, Temperatugeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3197
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3198
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3199
260 - Doppelkupplungsgetriebe 0D9 , (0ES)	3200-3207
1. Doppelkupplungsgetriebe 0D9 , (0ES)	3200
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3201
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperatugeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3202
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	3203
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	3204
6. Wählhebel. Getriebeöltemperatueber. Temperatueber im Steuergerät. Mechatronik für	3205

	Doppelkupplungsgetriebe	
	7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3206
	8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3207
261 -	Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	3208-3215
	1. Doppelkupplungsgetriebe 0GC , (0IJ)	3208
	2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3209
	3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl	3210
	4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	3211
	5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	3212
	6. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3213
	7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3214
	8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3215
262 -	Kühlerlüfter	3216-3218
	1. Kühlerlüfter	3216
	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3217
	3. Kühlerlüfter rechts, Kühlerlüfter	3218
263 -	Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6),(L0L)	3219-3224
	1. Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6),(L0L)	3219
	2. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3220
	3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse	3221
	4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	3222
	5. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Temperaturklappe, Luftverteilerklappe	3223
	6. Heizung-/Klimabedienung	3224
264 -	Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6),(L0R)	3225-3230
	1. Klimaanlage mit manueller Regelung , (KH6),(L0R)	3225
	2. Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3226
	3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse	3227
	4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Stellmotor der Umluftklappe	3228
	5. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Temperaturklappe, Luftverteilerklappe	3229
	6. Heizung-/Klimabedienung	3230
265 -	Climatronic , (9AK)	3231-3240
	1. Climatronic , (9AK)	3231
	2. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Relais für Klimaanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3232
	3. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse	3233-3234
	4. Heizung-/Klimabedienung, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	3235
	5. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturregeber links, Ausströmtemperaturregeber rechts	3236
	6. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturregeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Umluftklappe	3237
	7. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturklappe vorn links, Temperaturklappe vorn rechts	3238
	8. Heizung-/Klimabedienung, Luftverteilerklappe, Defrostklappe	3239
	9. Heizung-/Klimabedienung	3240
266 -	Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	3241-3243
	1. Zusatzluftheizung (PTC) , (7E6)	3241
	2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	3242
	3. Sicherungshalter B	3243
267 -	Radioanlage , (I8C),(I8I),(I8F),(8RE),(8RM),(L0L)	3244-3255
	1. Radioanlage , (I8C),(I8I),(I8F),(8RE),(8RM),(L0L)	3244
	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3245
	3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	3246
	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltieftonlautsprecher vorn links, Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts	3247
	5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	3248
	6. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	3249
	7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	3250
	8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	3251
	9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	3252

10. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3253
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	3254
12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	3255
268 - Radioanlage , (I8C),(I8I),(I8F),(8RE),(8RM),(L0R)	3256-3267
1. Radioanlage , (I8C),(I8I),(I8F),(8RE),(8RM),(L0R)	3256
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3257
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	3258
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	3259
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	3260
6. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	3261
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	3262
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	3263
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	3264
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3265
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	3266
12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	3267
269 - Radio-Navigationssystem , (I8F),(I8J),(8RE),(8RM),(L0L)	3268-3279
1. Radio-Navigationssystem , (I8F),(I8J),(8RE),(8RM),(L0L)	3268
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3269
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	3270
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	3271
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	3272
6. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	3273
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	3274
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	3275
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	3276
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3277
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	3278
12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	3279
270 - Radio-Navigationssystem , (I8F),(I8J),(8RE),(8RM),(L0R)	3280-3291
1. Radio-Navigationssystem , (I8F),(I8J),(8RE),(8RM),(L0R)	3280
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3281
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	3282
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	3283
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	3284
6. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	3285
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	3286
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	3287
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	3288
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3289
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	3290
12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	3291
271 - Radio-Navigationssystem , (8AR),(8RE),(8RM),(L0L)	3292-3303
1. Radio-Navigationssystem , (8AR),(8RE),(8RM),(L0L)	3292
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3293
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	3294
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	3295
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	3296

6. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	3297
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	3298
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	3299
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	3300
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3301
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	3302
12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	3303
272 - Radio-Navigationssystem , (8AR),(8RE),(8RM),(L0R)	3304-3315
1. Radio-Navigationssystem , (8AR),(8RE),(8RM),(L0R)	3304
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3305
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	3306
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	3307
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	3308
6. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	3309
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	3310
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	3311
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	3312
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3313
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	3314
12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	3315
273 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8I),(I8F),(9VS),(L0L)	3316-3328
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8I),(I8F),(9VS),(L0L)	3316
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3317
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	3318
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	3319
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3320
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3321
7. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	3322
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	3323
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	3324
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	3325
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3326
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	3327
13. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	3328
274 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8I),(I8F),(9VS),(L0R)	3329-3341
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (I8C),(I8I),(I8F),(9VS),(L0R)	3329
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3330
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	3331
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	3332
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3333
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3334
7. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	3335
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	3336
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	3337

10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	3338
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3339
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	3340
13. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	3341
275 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AR),(9VS),(L0L)	3342-3354
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AR),(9VS),(L0L)	3342
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3343
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	3344
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	3345
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3346
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3347
7. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	3348
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	3349
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	3350
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	3351
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3352
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	3353
13. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	3354
276 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AR),(9VS),(L0R)	3355-3367
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (8AR),(9VS),(L0R)	3355
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3356
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	3357
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	3358
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3359
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3360
7. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	3361
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	3362
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	3363
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	3364
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3365
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	3366
13. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	3367
277 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (8AR),(9VS),(L0L)	3368-3380
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (8AR),(9VS),(L0L)	3368
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3369
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	3370
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	3371
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3372
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3373
7. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	3374
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	3375
9. Steuergerät für Informationselektronik 1. USB-Verteiler. USB-Anschluss 1. USB-Anschluss 2	3376

10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	3377
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3378
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	3379
13. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	3380
278 - Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (8AR),(9VS),(L0R)	3381-3393
1. Radio-Navigationssystem mit digitalem Soundpaket , (8AR),(9VS),(L0R)	3381
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3382
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	3383
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Centerlautsprecher, Subwoofer	3384
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3385
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	3386
7. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	3387
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	3388
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	3389
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	3390
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3391
12. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	3392
13. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	3393
279 - Notrufmodul , (NZ0),(EL5),(8AR)	3394-3397
1. Notrufmodul , (NZ0),(EL5),(8AR)	3394
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3395
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, GSM-Antenne	3396
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, LTE-Antenne 2, Lautsprecher für Notrufmodul	3397
280 - Notrufmodul , (NZ3),(I8I),(8AR)	3398-3401
1. Notrufmodul , (NZ3),(I8I),(8AR)	3398
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3399
3. Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, GSM-Antenne	3400
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, LTE-Antenne 2, Lautsprecher für Notrufmodul	3401
281 - Notrufmodul , (NZ2),(NZ4),(I8I),(8AR)	3402-3405
1. Notrufmodul , (NZ2),(NZ4),(I8I),(8AR)	3402
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3403
3. Taster für Pannruf, Taster für Notruf, Taster für Informationsdienste, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, GSM-Antenne	3404
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, LTE-Antenne 2, Lautsprecher für Notrufmodul	3405
282 - Automatische Distanzregelung , (6K2),(6K3),(6K4)	3406-3410
1. Automatische Distanzregelung , (6K2),(6K3),(6K4)	3406
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	3407
3. Steuergerät für Abstandsregelung	3408
4. Lenkstockkombinationsschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3409
5. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	3410
283 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	3411-3413
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	3411
2. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	3412
3. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus	3413
284 - Spurwechselassistent , (7Y8),(7Y9),(79E),(79F),(L0L)	3414-3416
1. Spurwechselassistent , (7Y8),(7Y9),(79E),(79F),(L0L)	3414
2. Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Sicherungshalter C, Außenspiegel Fahrerseite	3415
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Außenspiegel Beifahrerseite	3416
285 - Spurwechselassistent , (7Y8),(7Y9),(79E),(79F),(L0R)	3417-3419
1. Spurwechselassistent . (7Y8).(7Y9).(79E).(79F).(L0R)	3417

2. Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung, Sicherungshalter C, Außenspiegel Beifahrerseite	3418
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Totwinkelerkennung, Außenspiegel Fahrerseite	3419
286 - Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9IH),(9ZC)	3420-3422
1. Mobiltelefonsysteme , (9IJ),(9IH),(9ZC)	3420
2. 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Dachantenne, LTE-Antenne 1, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3421
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy	3422
287 - Datenbusvernetzung , (L0L)	3423-3438
1. Datenbusvernetzung , (L0L)	3423
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	3424
3. Diagnose-Interface für Datenbus	3425
4. Diagnose-Interface für Datenbus	3426
5. Diagnose-Interface für Datenbus	3427
6. Diagnose-Interface für Datenbus	3428
7. Diagnose-Interface für Datenbus	3429
8. Diagnose-Interface für Datenbus	3430
9. Diagnose-Interface für Datenbus	3431
10. Diagnose-Interface für Datenbus	3432
11. Diagnose-Interface für Datenbus	3433
12. Diagnose-Interface für Datenbus	3434
13. Diagnose-Interface für Datenbus	3435
14. Diagnose-Interface für Datenbus	3436
15. Diagnose-Interface für Datenbus	3437
16. Diagnose-Interface für Datenbus	3438
288 - Datenbusvernetzung , (L0R)	3439-3454
1. Datenbusvernetzung , (L0R)	3439
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	3440
3. Diagnose-Interface für Datenbus	3441
4. Diagnose-Interface für Datenbus	3442
5. Diagnose-Interface für Datenbus	3443
6. Diagnose-Interface für Datenbus	3444
7. Diagnose-Interface für Datenbus	3445
8. Diagnose-Interface für Datenbus	3446
9. Diagnose-Interface für Datenbus	3447
10. Diagnose-Interface für Datenbus	3448
11. Diagnose-Interface für Datenbus	3449
12. Diagnose-Interface für Datenbus	3450
13. Diagnose-Interface für Datenbus	3451
14. Diagnose-Interface für Datenbus	3452
15. Diagnose-Interface für Datenbus	3453
16.	3454
289 - Grundausrüstung , (L0L)	3455-3499
1. Grundausrüstung , (L0L)	3455
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3456
3. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Sicherungshalter B	3457
4. Sicherungshalter C	3458
5. Sicherungshalter C	3459
6. Sicherungshalter C	3460
7. Sicherungshalter C	3461
8. Sicherungshalter C	3462
9. Sicherungshalter C	3463
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	3464
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	3465
12. Sicherungshalter C	3466
13.	3467
14.	3468
15.	3469
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3470
17. Lenkstockschalter rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3471
18. Lenkstockschalter rechts, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3472
19. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3473
20. Lenkstockschalter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3474
21. Lenkstockschalter links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3475
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	3476
23. Motor für Heckscheibenwischer	3477

24. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	3478
25. Innenleuchte vorn	3479
26. Innenleuchte vorn	3480
27. Innenleuchte hinten	3481
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	3482
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	3483
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte rechts	3484
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	3485
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	3486
33. Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts, Fußraumleuchte hinten links, Fußraumleuchte hinten rechts	3487
34. 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, USB-Ladesteckdose 1	3488
35. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Lampe für Ablagefachbeleuchtung	3489
36. Hochtonhorn, Tieftonhorn	3490
37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	3491
38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	3492
39. Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	3493
40. Schalttafeleinsatz	3494
41. Schalttafeleinsatz	3495
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3496
43. Diagnose-Interface für Datenbus	3497
44. Diagnose-Interface für Datenbus	3498
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	3499
290 - Grundausrüstung , (LOR)	3500-3544
1. Grundausrüstung , (LOR)	3500
2. Batterie, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3501
3. Relais 1 für Wischermotor, Relais 2 für Wischermotor, Sicherungshalter B	3502
4. Sicherungshalter C	3503
5. Sicherungshalter C	3504
6. Sicherungshalter C	3505
7. Sicherungshalter C	3506
8. Sicherungshalter C	3507
9. Sicherungshalter C	3508
10. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	3509
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	3510
12. Sicherungshalter C	3511
13.	3512
14.	3513
15.	3514
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3515
17. Lenkstockscharter rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3516
18. Lenkstockscharter rechts, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3517
19. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3518
20. Lenkstockscharter links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3519
21. Lenkstockscharter links, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3520
22. Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Scheibenwischermotor Fahrerseite	3521
23. Motor für Heckscheibenwischer	3522
24. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	3523
25. Innenleuchte vorn	3524
26. Innenleuchte vorn	3525
27. Innenleuchte hinten	3526
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	3527
29. Schalter für Handschuhfachleuchte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, Handschuhfachleuchte, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite	3528
30. Taschenlampe, Kofferraumleuchte rechts	3529
31. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe	3530
32. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	3531
33. Fußraumleuchte links. Fußraumleuchte rechts. Fußraumleuchte hinten links. Fußraumleuchte hinten	3532

rechts	
34. 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, USB-Ladesteckdose 1	3533
35. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Lampe für Ablagefachbeleuchtung	3534
36. Hochtonhorn, Tieftonhorn	3535
37. Lesespule für Wegfahrsicherung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, Schalttafeleinsatz	3536
38. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	3537
39. Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Schalttafeleinsatz	3538
40. Schalttafeleinsatz	3539
41. Schalttafeleinsatz	3540
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3541
43. Diagnose-Interface für Datenbus	3542
44. Diagnose-Interface für Datenbus	3543
45. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	3544
291 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKRF,(7L6)	3545-3572
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKRF,(7L6)	3545
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3546
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3547
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3548
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3549
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	3550
7. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3551
8. Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	3552
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	3553
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	3554
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3555
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	3556
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3557
14. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3558
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	3559
16. Saugrohrgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	3560
17. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	3561
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	3562
19. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	3563
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	3564
21. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3565
22. Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	3566
23. Motorsteuergerät	3567
24. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3568
25. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3569
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	3570
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3571
28. Schalttafeleinsatz	3572
292 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	3573-3601
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZEA,(7L6)	3573
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3574
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3575
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3576
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3577
6. Relais für Unterdruckpumpe, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Unterdruckpumpe für Bremse	3578
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	3579
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3580
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	3581
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	3582
11. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät	3583
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	3584
13. Motorsteuergerät	3585
14. Drosselklappensteuereinheit. Motorsteuergerät	3586

15. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3587
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3588
17. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	3589
18. Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	3590
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	3591
20. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	3592
21. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	3593
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	3594
23. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3595
24. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	3596
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3597
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3598
27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Diagnose-Interface für Datenbus	3599
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3600
29. Schalttafeleinsatz	3601
293 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DJKA,(7L6)	3602-3630
1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DJKA,(7L6)	3602
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3603
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3604
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3605
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3606
6. Relais für Unterdruckpumpe, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Unterdruckpumpe für Bremse	3607
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	3608
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3609
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	3610
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	3611
11. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät	3612
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	3613
13. Motorsteuergerät	3614
14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3615
15. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3616
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3617
17. Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	3618
18. Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	3619
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	3620
20. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät	3621
21. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	3622
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	3623
23. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3624
24. Motorsteuergerät	3625
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3626
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3627
27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Diagnose-Interface für Datenbus	3628
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3629
29. Schalttafeleinsatz	3630
294 - 1,5-l-Benzinmotor , DADA,DPCA,(7L6)	3631-3659
1. 1,5-l-Benzinmotor , DADA,DPCA,(7L6)	3631
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3632
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3633
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3634
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3635
6. Relais für Unterdruckpumpe, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Unterdruckpumpe für Bremse	3636
7. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	3637
8. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3638
9. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas. Motorsteuergerät	3639

10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	3640
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3641
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	3642
13. Motorsteuergerät	3643
14. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3644
15. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	3645
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3646
17. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	3647
18. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	3648
19. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	3649
20. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	3650
21. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	3651
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	3652
23. Modul für Motortemperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3653
24. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	3654
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3655
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3656
27. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	3657
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3658
29. Schalttafeleinsatz	3659
295 - 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKZA,(7L6)	3660-3692
1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKZA,(7L6)	3660
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3661
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3662
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3663
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3664
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	3665
7. Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3666
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	3667
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	3668
10. Bremslichtschalter, Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	3669
11. Motorsteuergerät	3670
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3671
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3672
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	3673
15. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	3674
16. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3675
17. Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät	3676
18. Modul für Motortemperaturregelung, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	3677
19. Luftmassenmesser, Temperaturgeber vor Partikelfilter, Temperaturgeber nach Partikelfilter, Motorsteuergerät	3678
20. Saugrohrgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	3679
21. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät, Kühlmittelventil für Getriebe	3680
22. Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühldüsen	3681
23. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	3682
24. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	3683
25. Motorsteuergerät	3684
26. Motorsteuergerät	3685
27. Öldruckschalter. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck. Öldruckschalter. Stufe 3. Ölstands-	3686

und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	
28. Motorsteuergerät	3687
29. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3688
30. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3689
31. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Diagnose-Interface für Datenbus	3690
32. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3691
33. Schalttafeleinsatz	3692
296 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DGTE,(7L6)	3693-3729
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DGTE,(7L6)	3693
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3694
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3695
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3696
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3697
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	3698
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3699
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	3700
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	3701
10. Motorsteuergerät	3702
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3703
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	3704
13. Motorsteuergerät	3705
14. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	3706
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3707
16. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	3708
17. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	3709
18. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	3710
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	3711
20. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	3712
21. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	3713
22. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	3714
23. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	3715
24. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	3716
25. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	3717
26. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	3718
27. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3719
28. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	3720
29. Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	3721
30. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	3722
31. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3723
32. Motorsteuergerät	3724
33. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3725
34. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3726
35. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	3727
36. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3728
37. Schalttafeleinsatz	3729
297 - 2,0-l-Dieselmotor , CRVC,(7L3)	3730-3758
1. 2,0-l-Dieselmotor , CRVC,(7L3)	3730
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3731
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3732
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3733
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3734
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	3735
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3736
8. Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4, Sicherungshalter C	3737
9. Motorsteuergerät	3738

10. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3739
11. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	3740
12. Motorsteuergerät	3741
13. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	3742
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3743
15. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	3744
16. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	3745
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	3746
18. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	3747
19. Abgasrückführungsventil 1, Luftmassenmesser, Motorsteuergerät	3748
20. Drosselklappensteuereinheit, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	3749
21. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	3750
22. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	3751
23. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3752
24. Motorsteuergerät	3753
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3754
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3755
27. Diagnose-Interface für Datenbus	3756
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3757
29. Schalttafeleinsatz	3758
298 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFFA,DFHA,(7L6)	3759-3794
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DFFA,DFHA,(7L6)	3759
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3760
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3761
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3762
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3763
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	3764
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3765
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	3766
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	3767
10. Motorsteuergerät	3768
11. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3769
12. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	3770
13. Motorsteuergerät	3771
14. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	3772
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3773
16. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät	3774
17. Ladedruckgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	3775
18. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	3776
19. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	3777
20. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	3778
21. NOx-Geber, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	3779
22. NOx-Geber 2, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	3780
23. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	3781
24. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	3782
25. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	3783
26. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	3784
27. Drosselklappensteuereinheit, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät	3785
28. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	3786
29. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	3787
30. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät. Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3788

31. Motorsteuergerät	3789
32. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3790
33. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3791
34. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	3792
35. Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3793
36. Schalttafeleinsatz	3794
299 - Airbag-Systeme , (L0L)	3795-3804
1. Airbag-Systeme , (L0L)	3795
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3796
3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	3797
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	3798
5. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	3799
6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	3800
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	3801
8. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	3802
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	3803
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	3804
300 - Airbag-Systeme , (L0R)	3805-3814
1. Airbag-Systeme , (L0R)	3805
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3806
3. Wickelfeder, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	3807
4. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	3808
5. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	3809
6. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	3810
7. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	3811
8. Steuergerät für Airbag, Sicherheitsgurt vorn links, Sicherheitsgurt vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	3812
9. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	3813
10. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	3814
301 - 8-Gang-Automatikgetriebe 09S , (0IH)	3815-3824
1. 8-Gang-Automatikgetriebe 09S , (0IH)	3815
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3816
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe	3817
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe	3818
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebe	3819
6. Wählhebel, Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	3820
7. Wählhebel, Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik, Wählhebel-Positionsanzeige	3821
8. Wählhebel, Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik	3822
9. Steuergerät für automatisches Getriebe	3823
10. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3824
302 - Radio-Navigationssystem , (8AR),(8RM),(L0L)	3825-3836
1. Radio-Navigationssystem . (8AR).(8RM).(L0L)	3825

2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3826
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	3827
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	3828
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	3829
6. Bedienungseinheit für Multimediastem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	3830
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	3831
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	3832
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	3833
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3834
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	3835
12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	3836
303 - Radio-Navigationssystem , (8AR),(8RM),(L0R)	3837-3848
1. Radio-Navigationssystem , (8AR),(8RM),(L0R)	3837
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3838
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1	3839
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Mitteltiefenlautsprecher vorn links, Mitteltiefenlautsprecher vorn rechts	3840
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Mitteltiefenlautsprecher hinten links, Mitteltiefenlautsprecher hinten rechts	3841
6. Bedienungseinheit für Multimediastem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1	3842
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	3843
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, USB-Anschluss 1, USB-Anschluss 2	3844
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon	3845
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, LTE-Antenne 1, LTE-Antenne 2	3846
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Heckscheibe	3847
12. Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Heckscheibe	3848
304 - Notrufmodul , (NZ0),(EL5),(8AR)	3849-3852
1. Notrufmodul , (NZ0),(EL5),(8AR)	3849
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3850
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, GSM-Antenne	3851
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, LTE-Antenne 2, Lautsprecher für Notrufmodul	3852
305 - Notrufmodul , (NZ3),(I8C),(I8F),(I8J)	3853-3856
1. Notrufmodul , (NZ3),(I8C),(I8F),(I8J)	3853
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3854
3. Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul	3855
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	3856
306 - Notrufmodul , (NZ4),(I8C),(I8F),(I8J)	3857-3860
1. Notrufmodul , (NZ4),(I8C),(I8F),(I8J)	3857
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3858
3. Taster für Pannruf, Taster für Notruf, Taster für Informationsdienste, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Antenne für Notrufmodul	3859
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Lautsprecher für Notrufmodul	3860
307 - Notrufmodul , (NZ3),(I8I),(8AR)	3861-3864
1. Notrufmodul , (NZ3),(I8I),(8AR)	3861
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3862
3. Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, GSM-Antenne	3863
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, LTE-Antenne 2, Lautsprecher für Notrufmodul	3864
308 - Notrufmodul , (NZ2),(NZ4),(I8I),(8AR)	3865-3868
1. Notrufmodul , (NZ2),(NZ4),(I8I),(8AR)	3865
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit. Sicherungshalter A. Sicherungshalter C	3866

3. Taster für Pannruf, Taster für Notruf, Taster für Informationsdienste, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, GSM-Antenne	3867
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, LTE-Antenne 2, Lautsprecher für Notrufmodul	3868
309 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	3869-3873
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	3869
2. Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3870
3. Schaltermodul 2 Mittelkonsole, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links	3871
4. Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts	3872
5. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts	3873
310 - Datenbusvernetzung , (L0L)	3874-3890
1. Datenbusvernetzung , (L0L)	3874
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Anschluss für Diagnose	3875
3. Diagnose-Interface für Datenbus	3876
4. Diagnose-Interface für Datenbus	3877
5. Diagnose-Interface für Datenbus	3878
6. Diagnose-Interface für Datenbus	3879
7. Diagnose-Interface für Datenbus	3880
8. Diagnose-Interface für Datenbus	3881
9. Diagnose-Interface für Datenbus	3882
10. Diagnose-Interface für Datenbus	3883
11. Diagnose-Interface für Datenbus	3884
12. Diagnose-Interface für Datenbus	3885
13. Diagnose-Interface für Datenbus	3886
14. Diagnose-Interface für Datenbus	3887
15. Diagnose-Interface für Datenbus	3888
16. Diagnose-Interface für Datenbus	3889
17. Diagnose-Interface für Datenbus	3890
311 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DTTC,(7L6)	3891-3925
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DTTC,(7L6)	3891
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3892
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3893
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3894
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3895
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	3896
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3897
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	3898
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	3899
10. Bremslichtschalter, Motorsteuergerät	3900
11. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	3901
12. Motorsteuergerät	3902
13. Motordrehzahlgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteuergerät	3903
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3904
15. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	3905
16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	3906
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Stellelement für Motortemperaturregelung, Steuerventil für Kolbenkühlöfen	3907
18. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	3908
19. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Motorsteuergerät	3909
20. Partikelsensor, NOx-Geber 3, Motorsteuergerät	3910
21. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	3911
22. Förderleinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät	3912
23. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	3913
24. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Motorsteuergerät	3914
25. Abgasrückführungsventil 2, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	3915
26. Temperaturfühler. Motortemperaturgeber. Ansauglufttemperaturgeber. Abgasatemperaturgeber 1.	3916

Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motortemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	
27. Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Abgastemperaturgeber 4, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	3917
28. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf	3918
29. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3919
30. Motorsteuergerät	3920
31. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3921
32. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3922
33. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	3923
34. Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3924
35. Schalttafeleinsatz	3925
312 - Multifunktionslenkrad , (2FJ),(2FT),(2FU),(2PS),(2PT),(2ZA),(2ZS),(2ZW)	3926-3930
1. Multifunktionslenkrad , (2FJ),(2FT),(2FU),(2PS),(2PT),(2ZA),(2ZS),(2ZW)	3926
2. Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Lenkrad, Geber für beheizbares Lenkrad	3927
3. Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Lenkrad, Sensor modul, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenkradberührungserkennung	3928
4. Wickelfeder, Signalthornbetätigung, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	3929
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3930
313 - 1,5-l-Benzinmotor , DADA,DPCA,(7L6)	3931-3958
1. 1,5-l-Benzinmotor , DADA,DPCA,(7L6)	3931
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3932
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3933
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3934
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3935
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	3936
7. Relais für Unterdruckpumpe, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Unterdruckpumpe für Bremse	3937
8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	3938
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	3939
10. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3940
11. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	3941
12. Motorsteuergerät	3942
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3943
14. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Klopf sensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	3944
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	3945
16. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	3946
17. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	3947
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	3948
19. Motorsteuergerät, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3	3949
20. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	3950
21. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	3951
22. Modul für Motortemperaturregelung, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3952
23. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	3953
24. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3954
25. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3955
26. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	3956
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3957
28. Schalttafeleinsatz	3958
314 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DLAA,(7L6)	3959-3985
1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DLAA,(7L6)	3959
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3960
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3961
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3962
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3963
6. Motorsteuergerät. Starterrelais 1. Starterrelais 2. Sicherungshalter B	3964

7. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	3965
8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	3966
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	3967
10. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3968
11. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	3969
12. Motorsteuergerät, Stellmotor für Kühlerjalousie	3970
13. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	3971
14. Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Motorsteuergerät	3972
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	3973
16. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	3974
17. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	3975
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühldüsen, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	3976
19. Modul für Motortemperaturregelung, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	3977
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	3978
21. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	3979
22. Motorsteuergerät	3980
23. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	3981
24. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	3982
25. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	3983
26. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3984
27. Schalttafeleinsatz	3985
315 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DTRD,(7L6)	3986-4020
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DTRD,(7L6)	3986
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	3987
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	3988
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3989
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3990
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	3991
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	3992
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	3993
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	3994
10. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	3995
11. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	3996
12. Motorsteuergerät	3997
13. Motordrehzahlgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteuergerät	3998
14. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf	3999
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	4000
16. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	4001
17. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	4002
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Steuerventil für Kolbenkühldüsen	4003
19. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	4004
20. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Motorsteuergerät	4005
21. Partikelsensor, NOx-Geber 3, Motorsteuergerät	4006
22. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	4007
23. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	4008
24. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	4009
25. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Motorsteuergerät	4010
26. Abgasrückführungsventil 2, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	4011
27. Temperaturfühler, Motortemperaturgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motortemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	4012
28. Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck. Abgastemperaturgeber 4. Temperaturfühler 2 für	4013

Abgasrückführung, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	
29. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel	4014
30. Motorsteuergerät	4015
31. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	4016
32. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	4017
33. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	4018
34. Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4019
35. Schalttafeleinsatz	4020
316 - 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DTRB,(7L6)	4021-4055
1. 2,0-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DTRB,(7L6)	4021
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	4022
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4023
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	4024
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	4025
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	4026
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	4027
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	4028
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	4029
10. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	4030
11. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	4031
12. Motorsteuergerät	4032
13. Motordrehzahlgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteuergerät	4033
14. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf	4034
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	4035
16. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	4036
17. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	4037
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Steuerventil für Kolbenkühlhosen	4038
19. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	4039
20. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Motorsteuergerät	4040
21. Partikelsensor, NOx-Geber 3, Motorsteuergerät	4041
22. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	4042
23. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	4043
24. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	4044
25. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Motorsteuergerät	4045
26. Abgasrückführungsventil 2, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	4046
27. Temperaturfühler, Motortemperaturgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motortemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	4047
28. Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Abgastemperaturgeber 4, Temperaturfühler 2 für Abgasrückführung, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	4048
29. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel	4049
30. Motorsteuergerät	4050
31. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	4051
32. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	4052
33. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	4053
34. Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4054
35. Schalttafeleinsatz	4055
317 - 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DNNA,(7L6)	4056-4085
1. 2,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DNNA,(7L6)	4056
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	4057
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4058
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	4059
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	4060
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	4061
7. Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	4062
8. Motordrehzahlgeber. Hallgeber. Positionsgeber für Auslassnockenwelle. Differenzdruckgeber für	4063

Partikelfilter, Motorsteuergerät	
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	4064
10. Bremslichtschalter, Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	4065
11. Motorsteuergerät	4066
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	4067
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	4068
14. Stellelement 1 für Nockenverstellung, Stellelement 2 für Nockenverstellung, Stellelement 3 für Nockenverstellung, Stellelement 4 für Nockenverstellung, Stellelement 5 für Nockenverstellung, Stellelement 6 für Nockenverstellung, Motorsteuergerät	4069
15. Stellelement 7 für Nockenverstellung, Stellelement 8 für Nockenverstellung, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	4070
16. Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Steuerventil für Kolbenkühlhdüsen	4071
17. Modul für Motortemperaturregelung, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	4072
18. Saugrohrgeber, Doppel-Abgastemperatursensor 1, Motorsteuergerät	4073
19. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	4074
20. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung	4075
21. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Umluftventil für Turbolader, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Kühlmittelventil für Getriebe, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	4076
22. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	4077
23. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	4078
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Öldruckschalter, Stufe 2, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	4079
25. Motorsteuergerät	4080
26. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	4081
27. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4082
28. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Diagnose-Interface für Datenbus	4083
29. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4084
30. Schalttafeleinsatz	4085
318 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DTTA,(7L6)	4086-4120
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , DTTA,(7L6)	4086
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	4087
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	4088
4. Hauptrelais, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	4089
5. Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	4090
6. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	4091
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Sicherungshalter B	4092
8. Motorsteuergerät, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	4093
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	4094
10. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	4095
11. Gaspedalmodul, Motorsteuergerät	4096
12. Motorsteuergerät	4097
13. Motordrehzahlgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Motorsteuergerät	4098
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	4099
15. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	4100
16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	4101
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf, Steuerventil für Kolbenkühlhdüsen	4102
18. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	4103
19. Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät 2 für NOx-Geber, Motorsteuergerät	4104
20. Partikelsensor, NOx-Geber 3, Motorsteuergerät	4105
21. Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung, Einspritzventil für Reduktionsmittel, Einspritzventil 2 für Reduktionsmittel, Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2)	4106
22. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät	4107
23. Geber für Wasserabscheider, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	4108
24. Drosselklappensteuereinheit, Abgasrückführungsventil 1, Motorsteuergerät	4109
25. Abgasrückführungsventil 2, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	4110
26. Temperaturfühler, Motortemperaturgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motortemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	4111
27. Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck. Abgastemperaturgeber 4. Temperaturfühler 2 für	4112

Abgasrückführung, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	
28. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung, Kühlmittelpumpe für Hochtemperaturkreislauf	4113
29. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	4114
30. Motorsteuergerät	4115
31. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	4116
32. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	4117
33. Schaltermodul 1 Mittelkonsole, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	4118
34. Kraftstoffvorratsgeber 2, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	4119
35. Schalttafeleinsatz	4120
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	4121-4127
1. Massepunkte	4121-4127
1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs	4121
1.1.1 Front von links	4121
1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs	4122-4124
1.2.1 Innenraum vorn links	4123
1.2.2 Innenraum vorn rechts	4124
1.2.3 Innenraum vorn Mitte	4125
1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	4125
1.3.1 Kofferraum links	4126
1.4 Massepunkte am Dach	4126-4127
1.4.1 Massepunkte am Dach	4127
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	4128-4162
1. Sicherungen	4128-4162
1.1 Übersicht der Sicherungshalter	4128
1.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-	4129-4130
1.2.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker	4129
1.2.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker	4130
1.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-	4131-4148
1.3.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2017	4131-4133
1.3.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Januar 2018	4134-4136
1.3.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2018	4137-4139
1.3.4 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab November 2018	4140-4142
1.3.5 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2019	4143-4145
1.3.6 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab November 2019	4146-4148
1.4 Einbauort Sicherungshalter B -SB-	4149
1.5 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-	4150-4159
1.5.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2017	4150-4151
1.5.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2018	4152-4153
1.5.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab November 2018	4154-4155
1.5.4 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2019	4156-4157
1.5.5 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab November 2019	4158-4159
1.6 Einbauort Sicherungshalter A -SA-	4160-4161
1.7 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-	4162
1.7.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, ab Juli 2017	4162
803 - -Einbauorte: Relais - 3	4163-4167
1. Relais	4163-4167
1.1 Übersicht der Relaisträger	4163-4164
1.2 Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-, unter der Schalttafel links	4165-4166
1.2.1 Einbauort und Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträger2 -SR2-, Linkslenker, ab Juli 2017	4165
1.2.2 Einbauort und Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträger2 -SR2-, Rechtslenker, ab Juli 2017	4166
1.3 Relais auf Sicherungshalter B -SB-	4167
1.3.1 Einbauort und Relaisplatzbelegung, Relais auf SicherungshalterB -SB-, ab Juli 2017	4167
804 - -Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs - 3	4168-4196
1. Einbauorte: vorderer Teil des Fahrzeugs	4168-4196
1.1 Front, Ansicht von vorn	4175-4176
1.2 Front, Ansicht von links	4177
1.3 Front, Ansicht von rechts	4178
1.4 1,0-l-Benzinmotor, CHZJ	4178-4180
1.4.1 1,0-l-Benzinmotor, CHZJ, von vorn	4179
1.4.2 1,0-l-Benzinmotor, CHZJ, von oben	4180
1.4.3 1,0-l-Benzinmotor, CHZJ, von hinten	4181
1.5 1.5-l-Benzinmotor. DADA. DPCA	4181-4184

1.5.1 1,5-l-Benzinmotor, DADA, DPCA, von vorn	4182
1.5.2 1,5-l-Benzinmotor, DADA, DPCA, von oben	4183
1.5.3 1,5-l-Benzinmotor, DADA, DPCA, von rechts	4184
1.5.4 1,5-l-Benzinmotor, DADA, DPCA, von hinten	4185
1.6 1,6-l-Dieselmotor, DDYA	4185-4188
1.6.1 1,6-l-Dieselmotor, DDYA, von vorn	4186
1.6.2 1,6-l-Dieselmotor, DDYA, von oben	4187
1.6.3 1,6-l-Dieselmotor, DDYA, von links	4188
1.6.4 1,6-l-Dieselmotor, DDYA, von hinten	4189
1.7 2,0-l-Dieselmotor DFFA, DFHA	4189-4192
1.7.1 2,0-l-Dieselmotor DFFA, DFHA, von vorn	4190
1.7.2 2,0-l-Dieselmotor DFFA, DFHA, von oben	4191
1.7.3 2,0-l-Dieselmotor DFFA, DFHA, von links	4192
1.7.4 2,0-l-Dieselmotor DFFA, DFHA, von hinten	4193
1.8 1,4-l-Benzinmotor, DJKA	4193-4196
1.8.1 1,4-l-Benzinmotor, DJKA, von vorn	4194
1.8.2 1,4-l-Benzinmotor, DJKA, von oben	4195
1.8.3 1,4-l-Benzinmotor, DJKA, von hinten	4196
805 - -Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs - 3	4197-4239
1. Einbauorte: mittlerer Teil des Fahrzeugs	4197-4239
1.1 Dach	4204-4206
1.1.1 Dach, Teil 1	4204-4205
1.1.2 Dach, Teil 2	4206
1.1.3 Dach, Schiebe-/Ausstelldach	4207
1.2 Türen	4207-4215
1.2.1 Fahrertür, Linkslenker	4208-4209
1.2.2 Fahrertür, Rechtslenker	4210
1.2.3 Beifahrertür, Linkslenker	4211-4212
1.2.4 Beifahrertür, Rechtslenker	4213
1.2.5 Tür hinten links	4214
1.2.6 Tür hinten rechts	4215
1.3 Sitze	4216
1.3.1 Vordersitz links	4216
1.4 Lenkrad und Lenksäule	4217
1.4.1 Lenksäule	4217
1.5 Innenraum vorn	4218-4230
1.5.1 Innenraum vorn links, Linkslenker	4218-4220
1.5.2 Innenraum vorn links, Rechtslenker	4221
1.5.3 Innenraum vorn rechts, Linkslenker	4222-4223
1.5.4 Innenraum vorn rechts, Rechtslenker	4224
1.5.5 Schalttafel, Linkslenker	4225
1.5.6 Schalttafel, Rechtslenker	4226
1.5.7 Fußraum links, Linkslenker	4227-4228
1.5.8 Fußraum rechts, Rechtslenker	4229
1.5.9 Mittelkonsole vorn, Linkslenker	4230
1.5.10 Mittelkonsole vorn, Rechtslenker	4231
1.6 Innenraum Hinten	4231-4232
1.6.1 Innenraum Hinten links	4232
1.6.2 Innenraum Hinten rechts	4233
1.7 Heiz- und Klimagerät	4233-4239
1.7.1 Klimaanlage, KH6, Teil 1	4234-4235
1.7.2 Klimaanlage, KH6, Teil 2	4236
1.7.3 Climatronic, 9AK, Teil 1	4237
1.7.4 Climatronic, 9AK, Teil 2	4238-4239
806 - -Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs - 3	4240-4245
1. Einbauorte: hinterer Teil des Fahrzeugs	4240-4245
1.1 Heckklappe	4241-4242
1.2 Stoßfänger hinten	4243
1.3 Heckseite, Ansicht von rechts	4244
1.4 Heckseite, Ansicht von links	4245
807 - -Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs - 3	4246-4247
1. Einbauorte: Unterboden des Fahrzeugs	4246-4247
1.1 Unterboden, Teil 1	4246
1.2 Unterboden, Teil 2	4247
830 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D - 3	4248-4250
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix A bis D	4248-4250

1.1 Anlasser -B-	4248
1.2 Drehstromgenerator mit Spannungsregler -CX1-	4248
1.3 Lesespule für Wegfahrsicherung -D2-	4249
1.4 Zündanlassschalter -D-	4249-4250
831 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix E - 3	4251-4265
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix E	4251-4265
1.1 Lichtdreheschalter -EX1-	4252
1.2 Schaltermodul 1 Mittelkonsole -EX23-	4252
1.3 Taster für Startanlage -E378-	4253
1.4 Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite -E224-	4253
1.5 Schaltermodul Mittelkonsole hinten -EX24-	4254
1.6 Taster für Fahrprofilauswahl -E735-	4254
1.7 Taster für Notruf -E276-	4255
1.8 Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung -E474-	4256
1.9 Schalter für Spiegelverstellung -E43-	4256
1.10 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür -E512-	4256
1.11 Taster für Fensterheber vorn Beifahrerseite -E716-	4257
1.12 Taster für Schiebedach -E325-	4257
1.13 Taster 1 für Dachrollo -E584-	4258
1.14 Gurtschalter Beifahrerseite -E25-	4258
1.15 Gurtschalter Mitte links, 2. Sitzreihe -E719-	4259
1.16 Gurtschalter Mitte rechts, 2. Sitzreihe -E720-	4259
1.17 Taster für Fensterheber hinten Fahrerseite -E711-	4260
1.18 Taster für Fensterheber hinten Beifahrerseite -E713-	4260
1.19 Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum -E406-	4261
1.20 Gurtschalter Fahrerseite -E24-	4261
1.21 Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links -EX33-	4262
1.22 Bedienungseinheit 2 für Sitzverstellung vorn links -EX38-	4262
1.23 Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes -E176-	4263
1.24 Heizung-/Klimabedienung -EX21-	4263
1.25 Schalter für Heckklappenfermentriegelung -E188-	4264
1.26 Taster für Entriegelung in Heckklappengriff -E234-	4265
832 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix F - 3	4266-4272
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix F	4266-4272
1.1 Gurtschalter rechts, 2. Sitzreihe -F487-	4266
1.2 Gurtschalter links, 2. Sitzreihe -F488-	4267
1.3 Bremslichtschalter -F-	4267
1.4 Öldruckschalter -F1-	4268
1.5 Schalter für Rückfahrleuchten -F4-	4268
1.6 Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand -F34-	4269
1.7 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite -F147-	4269
1.8 Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite -F148-	4270
1.9 Kontaktschalter für Motorhaube -F266-	4270
1.10 Öldruckschalter für reduzierten Öldruck -F378-	4271
1.11 Doppelgurtschloss -FX4-	4271
1.12 Wickelfeder -F350-	4272
833 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix G - 3	4273-4310
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix G	4273-4310
1.1 Sensor für Lichterkennung -G399-	4275
1.2 Kraftstoffördereinheit -GX1-	4275-4276
1.3 Kraftstoffvorratsgeber 2 -G169-	4277
1.4 Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung -G823- / Luftfeuchtigkeitsgeber -G355-	4278
1.5 Sensor im Motor 1 für Heckklappe -G745-	4278
1.6 Sensor im Motor 2 für Heckklappe -G746-	4279
1.7 Geber für Fahrzeugniveau hinten links -G76-	4279
1.8 Druckgeber für Kältemittelkreislauf -G805-	4280
1.9 Sensor für Luftgüte -G238-	4280
1.10 Geber für Getriebe-Neutralstellung -G701-	4281
1.11 Abgastemperaturgeber 3 -G495-	4281
1.12 Abgastemperaturgeber 2 -G448-	4282
1.13 Abgastemperaturgeber 4 -G648-	4282
1.14 Lambdasonde 1 vor Katalysator -GX10-	4283
1.15 Luftmassenmesser -G70-	4284
1.16 Drucksensor für Bremskraftverstärkung -G294-	4284
1.17 Lambdasonde 1 nach Katalysator -GX7-	4285
1.18 Gaspedalmodul -GX2-	4286

1.19 Kupplungspositionsgeber -G476-	4286
1.20 Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts -G35-	4287
1.21 Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem -GX19-	4287
1.22 Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite -G415-	4288
1.23 Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite -G416-	4289
1.24 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts -G253-	4289
1.25 Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links -G254-	4289
1.26 Geber für Einparkhilfe vorn links -G255-	4290
1.27 Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite -G568-	4290
1.28 Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite -G569-	4291
1.29 Geber für Einparkhilfe hinten links -G203-	4291
1.30 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links -G204-	4292
1.31 Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts -G205-	4292
1.32 Geber für Einparkhilfe hinten rechts -G206-	4293
1.33 Geber für Parklenkassistent hinten links -G716-	4293
1.34 Geber für Parklenkassistent hinten rechts -G717-	4294
1.35 Ölstands- und Öltemperaturgeber -G266-	4294
1.36 Drosselklappensteuereinheit -GX3-	4295
1.37 Abgasrückführungsventil 1 -GX5-	4296
1.38 Abgasrückführungsventil 2 -GX6-	4297
1.39 Motordrehzahlgeber -G28-	4297
1.40 Ladedruckgeber -G31-	4297
1.41 Hallgeber -G40-	4298
1.42 Abgastemperaturgeber 1 -G235-	4298
1.43 Kraftstoffdruckgeber -G247-	4299
1.44 Differenzdruckgeber -G505-	4299
1.45 Positionsgeber für Ladedrucksteller -G581-	4300
1.46 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite -G128-	4300
1.47 Temperaturfühler für Beifahrersitz -G60-	4301
1.48 Temperaturfühler für Fahrersitz -G59-	4301
1.49 Hallgeber 3 -G300-	4302
1.50 Öldruckgeber -G10-	4302
1.51 Saugrohrgeber -GX9-	4303
1.52 Modul für Ladedruckregelung -GX34-	4304
1.53 Ladedruckgeber -GX26-	4304
1.54 Drucksensor 1 für Abgas -G450-	4305
1.55 Positionsgeber für Auslassnockenwelle -G1003-	4305
1.56 Positionsgeber für Einlassnockenwelle -G1002-	4306
1.57 Modul für Motortemperaturregelung -GX33-	4306
1.58 Geber für Einparkhilfe vorn rechts -G252-	4307
1.59 Sensor für Diebstahlwarnanlage -G578-	4307
1.60 Drucksensor für Luftspülung des Aktivkohlefilters -GX44-	4308
1.61 Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite -G179-	4309
1.62 Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite -G180-	4309
1.63 Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite -G256-	4309
1.64 Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -G257-	4310
834 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I - 3	4311-4314
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix H bis I	4311-4314
1.1 Signalhorn für Diebstahlwarnanlage -H8-	4311
1.2 Warnsummer für Einparkhilfe hinten -H15-	4311
1.3 Warnsummer für Einparkhilfe vorn -H22-	4312
1.4 Warnsummer für Heckklappe -H32-	4312
1.5 Hochtonhorn -H2-	4313
1.6 Tieftonhorn -H7-	4313-4314
835 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix J - 3	4315-4360
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix J	4315-4360
1.1 Bordnetzsteuergerät -J519-	4316
1.2 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-	4317-4318
1.2.3 Steckverbindung -T4w-	4319
1.3 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	4319
1.4 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	4319-4323
1.5 Steuergerät für Einparkhilfe -J446-	4324
1.6 Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685-	4325
1.7 Interface für Zugang und Startsystem -J965-	4326
1.8 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949-	4326-4327
1.9 Steuergerät für Airbaa -J234-	4328

1.10 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	4328
1.11 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	4329
1.12 Steuereinheit für Ladeluftkühlerbypass -J865-	4329
1.13 Steuergerät für Gurtstraffer vorn links -J854-	4330
1.14 Steuergerät für Wählhebelsensorik -J587-	4330
1.15 Steuergerät für beheizbare Rücksitze -J786-	4331
1.16 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-	4331
1.17 Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	4332
1.18 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	4333-4334
1.19 Steuergerät für Heckklappe -J605-	4335
1.20 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk -J984-	4336
1.21 Steuergerät für Spurwechselassistent -J769-	4337
1.22 Steuergerät 2 für Spurwechselassistent -J770-	4338
1.23 Abgasklappenstueereinheit -J883-	4338
1.24 Motorsteuergerät -J623-	4339-4340
1.25 Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	4341
1.26 Steuergerät für ABS -J104-	4342
1.27 Steuergerät für NOx-Sensor -J583-	4342
1.28 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	4343
1.29 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	4343
1.30 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	4344
1.31 Steuergerät für NOx-Geber 2 -J881-	4345
1.32 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	4345-4346
1.33 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	4347-4348
1.34 Steuergerät für Fahrersitzverstellung -J810-	4349-4350
1.35 Steuergerät für Schiebedach -J245-	4351
1.36 Steuergerät für Reduktionsmittelheizung -J891-	4352
1.37 Türsteuergerät hinten links -J388-	4353-4354
1.38 Türsteuergerät hinten rechts -J389-	4355
1.39 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	4356
1.40 Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-	4357
1.41 Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	4358
1.42 Steuergerät für Allradantrieb -J492-	4358
1.43 Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-	4359
1.44 Steuergerät für Körperschall -J869-	4359-4360
836 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M - 3	4361-4367
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix K bis M	4361-4367
1.1 Schalttafeleinsatz -KX2-	4361
1.2 Leuchte 4 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel -L295-	4361
1.3 Leuchte 3 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel -L294-	4362
1.4 Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel -L292-	4362
1.5 Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Schalttafel -L293-	4363
1.6 Schlussleuchte links -MX3-	4363
1.7 Lampe für Nebelschlussleuchte links -L46-	4364
1.8 Schlussleuchte rechts -MX4-	4364
1.9 Scheinwerfer vorn links -MX1-	4365
1.10 Scheinwerfer vorn rechts -MX2-	4365
1.11 Schlussleuchte 2 links -MX5-	4366
1.12 Schlussleuchte 2 rechts -MX6-	4366
1.13 Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte -M25-	4367
837 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix N - 3	4368-4385
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix N	4368-4385
1.1 Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite -N131-	4369
1.2 Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite -N201-	4369
1.3 Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite -N202-	4370
1.4 Einspritzventil für Reduktionsmittel -N474-	4370
1.5 Zünder für Seitenairbag Fahrerseite -N199-	4370
1.6 Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite -N200-	4371
1.7 Zündspule 1 mit Leistungsendstufe -N70-	4371
1.8 Zündspule 2 mit Leistungsendstufe -N127-	4372
1.9 Zündspule 3 mit Leistungsendstufe -N291-	4372
1.10 Auslassnockensteller für Zylinder 2 -N587-	4373
1.11 Zündspule 4 mit Leistungsendstufe -N292-	4373
1.12 Einlassnockensteller für Zylinder 2 -N583-	4374
1.13 Einlassnockensteller für Zylinder 3 -N591-	4374
1.14 Auslassnockensteller für Zylinder 3 -N595-	4375

1.15 Kühlmittelventil für Zylinderkopf -N489-	4375
1.16 Regelventil für Kompressor der Klimaanlage -N280-	4376
1.17 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung -N205-	4376
1.18 Regelventil für Kraftstoffdruck -N276-	4377
1.19 Zünder für Knieairbag Fahrerseite -N295-	4377
1.20 Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass -N318-	4378
1.21 Ventil für Öldruckregelung -N428-	4378
1.22 Sicherheitsgurt vorn links -NX10-	4379
1.23 Sicherheitsgurt vorn rechts -NX11-	4380
1.24 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links -N336-	4381
1.25 Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts -N337-	4381
1.26 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links -N338-	4382
1.27 Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts -N339-	4382
1.28 Zünder für Kopfairbag Fahrerseite -N251-	4383
1.29 Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite -N252-	4383
1.30 Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite -N196-	4384
1.31 Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite -N197-	4384-4385
838 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q - 3	4386-4387
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix O bis Q	4386-4387
1.1 Glühkerze 3 -QX3-	4386
1.2 Glühkerze 1 -Q10-	4386
1.3 Glühkerze 2 -Q11-	4386
1.4 Glühkerze 4 -Q13-	4387
839 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix R - 3	4388-4406
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix R	4388-4406
1.1 Ablagefach mit Schnittstelle für Handy -R265-	4389
1.2 USB-Verteiler -R293-	4389-4390
1.3 Mikrofon für Telefon -R38-	4391
1.4 Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-	4392
1.5 Rückfahrkamera -R189-	4392
1.6 Subwoofer -R211-	4393
1.7 Taschenlampe -R280-	4394
1.8 Funkempfänger für Standheizung -R64-	4394
1.9 Hochtonlautsprecher hinten links -R14-	4394
1.10 Tieftonlautsprecher hinten links -R15-	4395
1.11 Hochtonlautsprecher hinten rechts -R16-	4395
1.12 Tieftonlautsprecher hinten rechts -R17-	4396
1.13 Hochtonlautsprecher vorn links -R20-	4396
1.14 Tieftonlautsprecher vorn links -R21-	4397
1.15 Hochtonlautsprecher vorn rechts -R22-	4397
1.16 Tieftonlautsprecher vorn rechts -R23-	4398
1.17 Antennenmodul links -R108-	4398
1.18 Antennenmodul rechts -R109-	4399
1.19 Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem -R136-	4400
1.20 Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem -R137-	4400
1.21 Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem -R138-	4400
1.22 Centerlautsprecher -R208-	4401
1.23 LTE-Antenne 1 -R297-	4401
1.24 LTE-Antenne 2 -R306-	4402
1.25 Lautsprecher für Notrufmodul -R335-	4402
1.26 Dachantenne -RX5-	4403
1.27 Mitteltieftonlautsprecher hinten links -R159-	4404
1.28 Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts -R160-	4404
1.29 Mitteltieftonlautsprecher vorn links -R101-	4405
1.30 Mitteltieftonlautsprecher vorn rechts -R102-	4405-4406
840 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U - 3	4407-4453
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix S bis U	4407-4453
1.1 USB-Anschluss 1 -U41-	4408
1.2 USB-Anschluss 2 -U42-	4409
1.3 Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V -U13-	4410
1.4 12-V-Steckdose -U5-	4410
1.5 USB-Ladesteckdose 1 -U37-	4410
1.6 12-V-Steckdose 2 -U18-	4411
1.7 Koppelstelle für Abgasklappensteuereinheit -TAGK-	4412
1.8 Koppelstelle für Getriebeölkühlung -TGOK-	4412
1.9 Koppelstelle am Dach -TH-	4413

1.10 Koppelstelle an der Heckklappe links -THKL-	4414-4415
1.11 Koppelstelle im Heckraum links -THRL-	4416
1.12 Koppelstelle im Heckraum rechts -THRR-	4417
1.13 Koppelstelle im Innenraum unten links -TIUL-	4418-4420
1.14 Koppelstelle im Innenraum unten rechts -TIUR-	4421-4422
1.15 Koppelstelle im Motorraum links -TML-	4423-4429
1.16 Koppelstelle für Allradantrieb -TSAA-	4430
1.17 Koppelstelle für Sitz vorn links -TSVL-	4431-4433
1.18 Koppelstelle für Sitz vorn rechts -TSVR-	4434-4436
1.19 Koppelstelle für Tür hinten links -TTHL-	4437
1.20 Koppelstelle für Tür hinten rechts -TTHR-	4438
1.21 Koppelstelle in der Tür vorn links -TTIVL-	4439-4440
1.22 Koppelstelle in der Tür vorn rechts -TTIVR-	4441
1.23 Koppelstelle für Tür vorn links -TTVL-	4442-4443
1.24 Koppelstelle für Tür vorn rechts -TTVR-	4444-4445
1.25 Koppelstelle für Reduktionsmittel-Dosiersystem -TRMD-	4446
1.26 Koppelstelle für Rücksitz -TSH-	4447-4449
1.27 Koppelstelle im Motorraum Mitte -TMM-	4450-4451
1.28 Steckdose für Anhängerbetrieb -U10-	4452
1.29 Anschluss für Diagnose -U31-	4453
841 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix V - 3	4454-4479
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix V	4454-4479
1.1 Dosierpumpe -V54-	4455
1.2 Kühlerlüfter -VX57-	4456
1.2.1 Steckverbindung -T4bv-	4456
1.3 Unterdruckpumpe für Bremse -V192-	4457
1.4 Scheibenwischermotor Fahrerseite -V216-	4458
1.5 Fensterhebermotor Fahrerseite -V147-	4458
1.6 Außenspiegel Fahrerseite -VX4-	4459
1.7 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148-	4459
1.8 Außenspiegel Beifahrerseite -VX5-	4460
1.9 Schließeinheit Fahrtür -VX21-	4460
1.10 Motor für Schiebedachrollo -V260-	4461
1.11 Schiebedachmotor -V1-	4461
1.12 Anhängervorrichtung -VX15-	4462
1.13 Heizungsunterstützungspumpe -V488-	4463
1.14 Schließeinheit Tür hinten links -VX23-	4464
1.15 Fensterhebermotor hinten links -V26-	4464
1.16 Schließeinheit Tür hinten rechts -VX24-	4465
1.17 Fensterhebermotor hinten rechts -V27-	4465
1.18 Motor für Heckscheibenwischer -V12-	4466
1.19 Zuziehhilfe der Heckklappe -VX16-	4467
1.20 Stellmotor für Kühlerjalousie -V544-	4467
1.21 Zusatzhydraulikpumpe 1 für Getriebeöl -V475-	4467
1.22 Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstützedes Fahrersitzes -V125-	4468
1.23 Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstützedes Fahrersitzes -V129-	4468
1.24 Motor für Lehnenverstellung des Fahrersitzes -V45-	4469
1.25 Motor für Neigungsverstellung des Fahrersitzes -V243-	4469
1.26 Motor für Längsverstellung des Fahrersitzes -V28-	4470
1.27 Motor für Höhenverstellung des Fahrersitzes -V138-	4470
1.28 Pumpe für Ladeluftkühlung -V188-	4471
1.29 Stellmotor der Umluftklappe -V113-	4471
1.30 Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage -V11-	4472
1.31 Feststellmotor links -V282-	4472
1.32 Feststellmotor rechts -V283-	4473
1.33 Schließeinheit Beifahrertür -VX22-	4473
1.34 Schließeinheit für Heckklappe -VX25-	4474
1.35 Temperaturklappe -VX27-	4474
1.36 Temperaturklappe vorn links -VX34-	4475
1.37 Temperaturklappe vorn rechts -VX35-	4475
1.38 Defrostklappe -VX47-	4476
1.39 Umluftklappe -VX52-	4476
1.40 Luftverteilerklappe -VX33-	4477
1.41 Antriebseinheit für Heckklappe -VX69-	4478
1.42 Antriebseinheit 2 für Heckklappe -VX77-	4478
1.43 Motor für Tankdeckelverriegelung -V155-	4479

842 - -Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z - 3	4480-4492
1. Steckeransichten: Teile mit Präfix W bis Z	4480-4492
1.1 Leseleuchte hinten links -W11-	4480
1.2 Leseleuchte hinten rechts -W12-	4481
1.3 automatisch abblendbarer Innenspiegel -Y7-	4482
1.4 Scheibenheizung für Frontsensorik -Z113-	4483
1.5 beheizbare Rücksitzlehne links -Z11-	4483
1.6 beheizbare Rücksitzlehne rechts -Z13-	4483
1.7 beheizbare Frontscheibe -Z2-	4484
1.8 Leuchte für Türambientebeleuchtung Fahrerseite -W86-	4485
1.9 beheizbare Fahrersitzlehne -Z7-	4485
1.10 beheizbare Beifahrersitzlehne -Z9-	4486
1.11 Leuchte für Türambientebeleuchtung Beifahrerseite -W87-	4486
1.12 Heizung für Reduktionsmittelleitung (Heizkreis 2) -Z104-	4487
1.13 Sitzheizung hinten links -ZX10-	4487
1.14 Sitzheizung hinten rechts -ZX12-	4488
1.15 Sitzheizung Fahrerseite -ZX15-	4488
1.16 Sitzheizung Beifahrerseite -ZX16-	4489
1.17 Innenleuchte vorn -WX1-	4489
1.18 Innenleuchte hinten -WX2-	4490
1.19 Kennzeichenleuchte links -X4-	4490
1.20 Kennzeichenleuchte rechts -X5-	4491
1.21 Türwarnleuchte Fahrerseite -W30-	4491
1.22 Türwarnleuchte Beifahrerseite -W36-	4492