

001 - Grundausrüstung - OCTAVIA II	1-32
1. Grundausrüstung - OCTAVIA II	1
2. Batterie, E-Box	2
3. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, E-Box	3
4. Sicherungshalter	4
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter	5
6. Sicherungshalter	6
7. Sicherungshalter	7
8. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkwinkelgeber	8
9. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruffaste für Multifunktionsanzeige, Lenkwinkelgeber, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	9
10. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	10
11. Scheibenwischermotor, Sensor für Regen- und Lichterkennung	11
12. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	12
13. Lichtschalter	13
14. Scheinwerfer links, Nebelscheinwerfer	14
15. Scheinwerfer rechts, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung	15
16. Schlussleuchte links	16
17. Schlussleuchte rechts	17
18. hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	18
19. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	19
20. Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten, Relais für Spannungsversorgung Klemme 30	20-21
21. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	22
22. Steckdose, Zigarettenanzünder, Steckdose im Kofferraum, Ascherbeleuchtung	23
23. Signalhorn, Relais für Signalhorn	24
24. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	25
25. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Multifunktionsanzeige (MFA), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand, Temperaturfühler für Außentemperatur	26
26. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß	27
27. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	28
28. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	29
29. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer/ Gong, Wählhebelpositionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	30
30. Diagnose-Interface für Datenbus	31
31. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	32
002 - 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BGU	33-50
1. 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BGU	33
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	34
3. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, E-Box	35
4. Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, E-Box	36
5. Stromversorgungsrelais für Simos, E-Box	37
6. Kraftstoffpumpenrelais, E-Box	38
7. Sicherungshalter	39
8. Steuergerät für Simos	40
9. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	41
10. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	42
11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	43
12. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Ventil für Registersaugrohrschaltung	44
13. Steuergerät für Simos, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck	45
14. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe	46
15. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	47
16. Steuergerät für Simos, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf	48
17. Steuergerät für Simos, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	49
18. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser.	50

003 -	Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	51-67
	1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BJB	51
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	52
	3. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, E-Box	53
	4. Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, E-Box	54
	5. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	55
	6. E-Box	56
	7. Sicherungshalter	57
	8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	58
	9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	59
	10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	60
	11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	61
	12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	62
	13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	63
	14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	64
	15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	65
	16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	66
	17. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	67
004 -	Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR)	68-72
	1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR)	68
	2. Steuergerät für ABS mit ASR, E-Box, Sicherungshalter	69
	3. Steuergerät für ABS mit ASR, Drehzahlfühler	70
	4. Steuergerät für ABS mit ASR, Taster für ASR	71
	5. Steuergerät für ABS mit ASR, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	72
005 -	Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	73-78
	1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	73
	2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box, Sicherungshalter	74
	3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	75
	4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für ASR/ ESP	76
	5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sensoreinheit für ESP	77
	6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	78
006 -	Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag	79-82
	1. Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag	79
	2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter	80
	3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer - Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Kontrolllampe für Airbag aus - Beifahrerseite	81
	4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	82
007 -	Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag	83-88
	1. Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag	83
	2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter	84
	3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer - Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Kontrolllampe für Airbag aus - Beifahrerseite	85
	4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashsensor für Seitenairbag	86
	5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag, Zünder für Gurtstraffer hinten, Crashsensor für Seitenairbag hinten	87
	6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	88
008 -	Elektromechanische Servolenkung	89-91
	1. Elektromechanische Servolenkung	89
	2. Steuergerät für elektromechanische Servolenkung, Motor für elektromechanische Servolenkung, Lenkmomentgeber, E-Box, Sicherungshalter	90
	3. Steuergerät für elektromechanische Servolenkung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	91

009 - Heizung	92-94
1. Heizung	92
2. Heizung, Sicherungshalter	93
3. Heizung, Sicherungshalter	94
010 - Zusatzheizung (PTC)	95-96
1. Zusatzheizung (PTC)	95
2. Zusatzheizung (PTC)	96
011 - Radioanlage / Radioanlage mit CD-Wechsler	97-101
1. Radioanlage / Radioanlage mit CD-Wechsler	97
2. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box	98
3. Radio, Lautsprecher vorn	99
4. Radio, Lautsprecher hinten	100
5. Radio, CD-Wechsler	101
012 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	102-110
1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	102
2. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box	103
3. Radio, CD-Wechsler	104
4. Radio, Verstärker	105
5. Radio, Verstärker	106
6. Verstärker, Lautsprecher vorn links	107
7. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts	108
8. Verstärker, Lautsprecher hinten links	109
9. Verstärker, Lautsprecher hinten rechts	110
013 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	111-116
1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	111
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne, E-Box	112
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher vorn	113
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher hinten	114
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	115
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	116
014 - Sicherheitsgurt-Warnsystem (nur für Fahrzeuge mit Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag)	117-119
1. Sicherheitsgurt-Warnsystem (nur für Fahrzeuge mit Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag)	117
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	118
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	119
015 - Sicherheitsgurt-Warnsystem (nur für Fahrzeuge mit Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag)	120-122
1. Sicherheitsgurt-Warnsystem (nur für Fahrzeuge mit Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag)	120
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	121
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	122
016 - Zentralverriegelung	123-132
1. Zentralverriegelung	123
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	124
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn links	125
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	126
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	127
6. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	128
7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	129
8. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Motor für Tankdeckelverriegelung, E-box	130
9. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	131
10. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung-Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	132
017 - Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn	133-143
1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn	133
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Sicherungshalter	134
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	135
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn links	136
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	137
6. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für	138

Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	
7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	139
8. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	140
9. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Motor für Tankdeckelverriegelung, E-box	141
10. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	142
11. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung-Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	143
018 - Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten	144-156
1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten	144
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Sicherungshalter	145
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	146
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn links	147
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	148
6. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	149
7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	150
8. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	151
9. Türsteuergerät - hinten links, Schalter für Fensterheber in Tür hinten links, Motor für Fensterheber hinten links, Sicherungshalter	152
10. Türsteuergerät - hinten rechts, Schalter für Fensterheber in Tür hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts	153
11. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Motor für Tankdeckelverriegelung, E-box	154
12. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	155
13. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung-Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	156
019 - Diebstahlwarnanlage (ohne Geber für Fahrzeugneigung)	157-159
1. Diebstahlwarnanlage (ohne Geber für Fahrzeugneigung)	157
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Sensor für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Sicherungshalter	158
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung, Kontaktschalter für Motorhaube	159
020 - Diebstahlwarnanlage (mit Geber für Fahrzeugneigung)	160-162
1. Diebstahlwarnanlage (mit Geber für Fahrzeugneigung)	160
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Sensor für Innenraumüberwachung und Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter	161
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung und Deaktivierung des Gebers für Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube	162
021 - Einparkhilfe hinten	163-166
1. Einparkhilfe hinten	163
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter	164
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	165
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	166
022 - Einparkhilfe vorn und hinten	167-172
1. Einparkhilfe vorn und hinten	167
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter	168
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn	169
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn	170
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	171
6. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	172
023 - Beheizbare Waschdüsen	173-174
1. Beheizbare Waschdüsen	173
2. beheizbare Waschdüsen, Sicherungshalter	174
024 - Anhängerkupplung	175-177

1. Anhängerkupplung	175
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter	176
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerkupplung	177
025 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen)	178-183
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen)	178
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Heizung, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Heizung)	179
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	180
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	181
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	182
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	183
026 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen)	184-189
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen)	184
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Heizung, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Heizung)	185
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	186
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	187
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	188
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	189
027 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	190-197
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	190
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Heizung, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Heizung)	191
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	192
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	193
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	194
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	195
7. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	196
8. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	197
028 - Scheinwerferwaschanlage	198-199
1. Scheinwerferwaschanlage	198
2. Scheinwerferwaschanlage, Sicherungshalter	199
029 - Elektrisches Schiebedach	200-201
1. Elektrisches Schiebedach	200
2. elektrisches Schiebedach	201
030 - Climatic	202-206
1. Climatic	202
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-und Umluftklappe, Sicherungshalter	203
3. Steuergerät für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Geber für Ausströmtemperatur - Mitte, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage	204
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Temperaturklappe, Geber für Ausströmtemperatur - Fußraum, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	205
5. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter	206
031 - Climatronic	207-214
1. Climatronic	207
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter	208
3. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur	209
4. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	210
5. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Frischluftansaugkanal, Geber für Ausströmtemperatur Fußraum, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	211
6. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe	212
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe links, Stellmotor für Temperaturklappe rechts	213
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Defrostklappe	214
032 - Gasentladungslampen	215-221
1. Gasentladungslampen	215

2. Lichtschalter	216
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	217
4. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer links	218
5. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer rechts	219
6. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau	220
7. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Sicherungshalter	221
033 - Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	222-232
1. Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	222
2. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Sitzverstellung Fahrersitz	223
3. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Sitzverstellung Fahrersitz	224
4. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Verstellung der Lendenwirbelstütze Fahrersitz	225
5. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Sitzverstellung Fahrersitz	226
6. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Sitzverstellung Fahrersitz	227
7. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	228
8. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	229
9. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	230
10. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Sitzverstellung Beifahrersitz)	231
11. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Sitzverstellung Beifahrersitz)	232
034 - Automatisch abblendbare Spiegel	233-236
1. Automatisch abblendbare Spiegel	233
2. automatisch abblendbarer Innenspiegel, Sicherungshalter	234
3. automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite, (nur bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung)	235
4. automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite, (nur bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	236
035 - Telefonvorbereitung 1	237-238
1. Telefonvorbereitung 1	237
2. Telefonvorbereitung	238
036 - Telefonvorbereitung 2	239-242
1. Telefonvorbereitung 2	239
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Diagnose-Interface für Datenbus, E-box	240
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy)	241
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne	242
037 - Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit ASR)	243-245
1. Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit ASR)	243
2. Steuergerät für ABS mit ASR, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter	244
3. Steuergerät für ABS mit ASR, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	245
038 - Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP)	246-248
1. Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP)	246
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter	247
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	248
039 - Multifunktionslenkrad	249-251
1. Multifunktionslenkrad	249
2. Multifunktionsstasten im Lenkrad, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Wickelfeder, E-box	250
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	251
040 - Kühlerlüfter 1-stufig (mit Thermoschalter)	252-254
1. Kühlerlüfter 1-stufig (mit Thermoschalter)	252
2. E-Box	253
3. Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter	254
041 - Kühlerlüfter 2-stufig (mit Thermoschalter)	255-257
1. Kühlerlüfter 2-stufig (mit Thermoschalter)	255
2. E-Box	256
3. Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter	257
042 - Kühlerlüfter stufenlos (niedrige Leistung)	258-260
1. Kühlerlüfter stufenlos (niedrige Leistung)	258
2. Steuergerät für Motor, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, E-box	259
3. Kühlerlüfter. Steuergerät für Kühlerlüfter. Steuergerät für Motor	260

043 - Kühlerlüfter stufenlos (hohe Leistung)	261-263
1. Kühlerlüfter stufenlos (hohe Leistung)	261
2. Steuergerät für Motor, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, E-box	262
3. Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Motor	263
044 - CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	264-268
1. CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	264
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	265
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für: Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für ABS mit ASR / ABS mit EDS und ASR/ ESP	266
4. Anschluß für: Steuergeräte für Motoren, Steuergerät für Airbag	267
5. Anschluß für: Steuergerät für elektromechanische Servolenkung, Steuergerät für Leuchtweitenregelung	268
045 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	269-274
1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	269
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	270
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für: Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Zusatzheizung (PTC)	271
4. Anschluß für: Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Türsteuergerät - Fahrerseite, Türsteuergerät - Beifahrerseite	272
5. Anschluß für: Türsteuergerät - hinten links, Türsteuergerät - hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	273
6. Anschluß für: Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronik, Steuergerät für Anhängererkennung	274
046 - CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment	275-278
1. CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment	275
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	276
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für: Radio, Steuergerät für Radio-Navigationssystem	277
4. Anschluß für: Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Verstärker	278
047 - 1,4 l - Motronic/55 kW, Motorkennbuchstaben BCA	279-296
1. 1,4 l - Motronic/55 kW, Motorkennbuchstaben BCA	279
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	280
3. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, E-Box	281
4. Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, E-Box	282
5. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	283
6. Kraftstoffpumpenrelais, E-Box	284
7. Sicherungshalter	285
8. Steuergerät für Motronic	286
9. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	287
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	288
11. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	289
12. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Klopfsensor I	290
13. Steuergerät für Motronic, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck	291
14. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	292
15. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	293
16. Steuergerät für Motronic, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf	294
17. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	295
18. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	296
048 - 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/100 kW, Motorkennbuchstaben AZV	297-314
1. 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/100 kW, Motorkennbuchstaben AZV	297
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	298
3. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, E-Box	299
4. E-Box	300
5. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	301
6. E-Box	302
7. Sicherungshalter	303
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	304
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	305
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	306
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	307

12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	308
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	309
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	310
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	311
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	312
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	313
18. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	314
049 - Grundausrüstung - OCTAVIA II	315-348
1. Grundausrüstung - OCTAVIA II	315
2. Batterie, E-Box	316
3. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, E-Box	317
4. Sicherungshalter	318
5. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter	319
6. Sicherungshalter	320
7. Sicherungshalter	321
8. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkwinkelgeber	322
9. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Lenkwinkelgeber, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	323
10. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	324
11. Scheibenwischermotor, Sensor für Regen- und Lichterkennung	325
12. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	326
13. Lichtschalter	327
14. Scheinwerfer links, Nebelscheinwerfer	328
15. Scheinwerfer rechts, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung	329
16. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	330
17. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	331
18. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Combi)	332
19. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Combi)	333
20. hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	334
21. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	335
22. Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten, Relais für Spannungsversorgung Klemme 30	336-337
23. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	338
24. Steckdose, Zigarettenanzünder, Steckdose im Kofferraum, Ascherbeleuchtung	339
25. Signalhorn, Relais für Signalhorn	340
26. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	341
27. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Multifunktionsanzeige (MFA), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand, Temperaturfühler für Außentemperatur	342
28. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß	343
29. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	344
30. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	345
31. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer/ Gong, Wählhebelpositionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	346
32. Diagnose-Interface für Datenbus	347
33. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	348
050 - 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BGU	349-367
1. 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BGU	349
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	350
3. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, E-Box	351
4. Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, E-Box	352
5. Stromversorgungsrelais für Simos, E-Box	353
6. Kraftstoffpumpenrelais, E-Box	354
7. Sicherungshalter	355

8. Steuergerät für Simos	356
9. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	357
10. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	358
11. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur, Unterdruckpumpe für Bremse	359
12. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	360
13. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	361
14. Steuergerät für Simos, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck	362
15. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Relais für Sekundärluftpumpe, Motor für Sekundärluftpumpe	363
16. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	364
17. Steuergerät für Simos, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Relais für Kraftstoffvorlauf	365
18. Steuergerät für Simos, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	366
19. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	367
051 - 1,6 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben BLF	368-389
1. 1,6 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben BLF	368
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	369
3. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, E-Box	370
4. E-Box	371
5. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	372
6. E-Box	373
7. Sicherungshalter	374
8. Steuergerät für Motronic	375
9. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	376
10. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	377
11. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	378
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	379
13. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	380
14. Steuergerät für Motronic, Ventil für Abgasrückführung, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck	381
15. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Ansauglufttemperaturgeber -2-, Potenziometer für Saugrohrklappe	382
16. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	383
17. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	384
18. Steuergerät für Motronic, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	385
19. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	386
20. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	387
21. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	388
22. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	389
052 - Heizung	390-392
1. Heizung	390
2. Heizung, Sicherungshalter	391
3. Heizung, Sicherungshalter	392
053 - Climatic	393-397
1. Climatic	393
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe, Sicherungshalter	394
3. Steuergerät für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Geber für Ausströmtemperatur - Mitte, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage	395
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Temperaturklappe, Geber für Ausströmtemperatur - Fußraum, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	396
5. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter	397
054 - Zusatzheizung (PTC)	398-399
1. Zusatzheizung (PTC)	398
2. Zusatzheizung (PTC)	399
055 - Zentralverriegelung	400-409
1. Zentralverriegelung	400
2. Türsteuergerät - Fahrerseite. Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite.	401

Sicherungshalter	
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn links	402
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	403
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	404
6. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	405
7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	406
8. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Motor für Tankdeckelverriegelung, E-box	407
9. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	408
10. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung-Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	409
056 - Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn	410-420
1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn	410
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Sicherungshalter	411
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	412
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn links	413
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	414
6. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	415
7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	416
8. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	417
9. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Motor für Tankdeckelverriegelung, E-box	418
10. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	419
11. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung-Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	420
057 - Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten	421-433
1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten	421
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Sicherungshalter	422
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	423
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn links	424
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	425
6. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	426
7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	427
8. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	428
9. Türsteuergerät - hinten links, Schalter für Fensterheber in Tür hinten links, Motor für Fensterheber hinten links, Sicherungshalter	429
10. Türsteuergerät - hinten rechts, Schalter für Fensterheber in Tür hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts	430
11. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Motor für Tankdeckelverriegelung, E-box	431
12. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	432
13. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung-Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	433
058 - CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	434-439
1. CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	434
2. Schalttafeleinsatz. Diagnose-Interface für Datenbus. Steckverbindung für Diagnoseanschluss	435

3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für: Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für ABS mit ASR / ABS mit EDS und ASR/ ESP	436
4. Anschluß für: Steuergeräte für Motoren, Steuergerät für Airbag, Mechatronik für Direktschaltgetriebe	437
5. Anschluß für: Steuergerät für elektromechanische Servolenkung, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Allradantrieb	438
6. Anschluß für: Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik	439
059 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	440-445
1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	440
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	441
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für: Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Zusatzheizung (PTC)	442
4. Anschluß für: Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Türsteuergerät - Fahrerseite, Türsteuergerät - Beifahrerseite	443
5. Anschluß für: Türsteuergerät - hinten links, Türsteuergerät - hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	444
6. Anschluß für: Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Climatic, Steuergerät für Anhängererkennung	445
060 - CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment	446-449
1. CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment	446
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	447
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für: Radio, Steuergerät für Radio-Navigationssystem	448
4. Anschluß für: Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Verstärker	449
061 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR)	450-454
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR)	450
2. Steuergerät für ABS mit ASR, E-Box, Sicherungshalter	451
3. Steuergerät für ABS mit ASR, Drehzahlfühler	452
4. Steuergerät für ABS mit ASR, Taster für ASR	453
5. Steuergerät für ABS mit ASR, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	454
062 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	455-460
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	455
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box, Sicherungshalter	456
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	457
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für ASR/ ESP	458
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sensoreinheit für ESP	459
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	460
063 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BKC	461-478
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BKC	461
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	462
3. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, E-Box	463
4. E-Box	464
5. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	465
6. E-Box	466
7. Sicherungshalter	467
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	468
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	469
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	470
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	471
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	472
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	473
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	474
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	475
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	476
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	477
18. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	478
064 - Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G	479-486

1. Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G	479
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, E-Box, Sicherungshalter	480
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	481
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile	482
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für automatisches Getriebe	483
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	484
7. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebelpositionsanzeige	485
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	486
065 - Automatisches Getriebe DSG - 02E	487-494
1. Automatisches Getriebe DSG - 02E	487
2. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, E-Box, Sicherungshalter	488
3. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Hydraulikdruckgeber für automatisches Getriebe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperaturgeber für Kupplung, Magnetventile	489
4. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Druckregelventile für automatisches Getriebe, Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	490
5. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Wegsensor für Gangsteller, Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebelpositionsanzeige	491
6. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Geber für Drehzahlantriebswelle, Wählhebel	492
7. Mechatronik für Direktschaltgetriebe	493
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	494
066 - 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BLR	495-519
1. 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BLR	495
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	496
3. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, E-Box	497
4. E-Box	498
5. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	499
6. E-Box	500
7. Sicherungshalter	501
8. Steuergerät für Motronic	502
9. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	503
10. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	504
11. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	505
12. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Kühlmitteltemperatur	506
13. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde -2-	507
14. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde -2- nach Katalysator	508
15. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde -3- nach Katalysator, Motor für Saugrohrklappe	509
16. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	510
17. Steuergerät für Motronic, Ventil für Abgasrückführung, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck	511
18. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Ansauglufttemperaturgeber -2-	512
19. Steuergerät für Motronic, Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	513
20. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	514
21. Steuergerät für Motronic, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	515
22. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	516
23. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	517
24. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	518
25. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	519
067 - 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BLX	520-544
1. 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BLX	520
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	521
3. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, E-Box	522
4. E-Box	523
5. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	524
6. E-Box	525

7. Sicherungshalter	526
8. Steuergerät für Motronic	527
9. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	528
10. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	529
11. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	530
12. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Kühlmitteltemperatur	531
13. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde -2-	532
14. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde -2- nach Katalysator	533
15. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für NOx-Sensor, NOx-Geber, Motor für Saugrohrklappe	534
16. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	535
17. Steuergerät für Motronic, Ventil für Abgasrückführung, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck	536
18. Steuergerät für Motronic, Abgastemperaturgeber -1-, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Ansauglufttemperaturgeber -2-	537
19. Steuergerät für Motronic, Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	538
20. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	539
21. Steuergerät für Motronic, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	540
22. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	541
23. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	542
24. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	543
25. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	544
068 - 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BLY	545-567
1. 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BLY	545
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	546
3. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, E-Box	547
4. E-Box	548
5. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	549
6. E-Box	550
7. Sicherungshalter	551
8. Steuergerät für Motronic	552
9. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	553
10. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	554
11. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	555
12. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Kühlmitteltemperatur	556
13. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	557
14. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	558
15. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Motor für Saugrohrklappe	559
16. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Ansauglufttemperaturgeber -2-	560
17. Steuergerät für Motronic, Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	561
18. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	562
19. Steuergerät für Motronic, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	563
20. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	564
21. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	565
22. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	566
23. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	567
069 - Allradantrieb	568-570
1. Allradantrieb	568
2. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Haldexkupplung, Sicherungshalter	569
3. Steuergerät für Allradantrieb, Kraftstoffvorratsgeber -2-, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	570
501 - Einbauorte: Sicherungshalter, E-Box - Vorderseite, E-Box, Steuergerät für Bordnetz, Zusatzrelaishalter unter Schalttafel, Zusatzrelaishalter unter der E-Box - 3	571-580

1. Sicherungshalter, E-Box - Vorderseite, E-Box, Steuergerät für Bordnetz, Zusatzrelaishalter unter Schalttafel, Zusatzrelaishalter unter der E-Box	571-580
1.1 Sicherungshalter	571-572
1.2 E-Box - Vorderseite	573
1.3 E-Box	574
1.3.1 Relaisplatzbelegung	574
1.4 E-Box	575-577
1.5 Steuergerät für Bordnetz	578
1.5.1 Relaisplatzbelegung	578
1.6 Zusatzrelaishalter unter Schalttafel	579
1.6.1 Relaisplatzbelegung	579
1.6.2 Sicherungsbelegung	579
1.7 Zusatzrelaishalter unter der E-Box	580
1.7.1 Relaisplatzbelegung	580
502 - Einbauorte: Massepunkte - 3	581-583
1. Massepunkte	581-583
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	581
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	582
1.3 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Octavia II	582
1.4 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Octavia II Combi	583
503 - Einbauorte: Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers, Steckverbindungs-lage - 3	584-619
1. Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers, Steckverbindungs-lage	584-619
1.1 Einbauorte der Steuergeräte	584
1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für automatisches Getriebe - J217	585
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS mit ASR - J104	586
1.4 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP - J104	587
1.5 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Motronic - J220	588
1.6 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Simos - J361	589
1.7 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Motronic - J220 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage - J248	590
1.8 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Zentralsteuergerät für Komfortelektrik - J393 (bei Fahrzeugen ohne Diebstahlwarnanlage)	591
1.9 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Zentralsteuergerät für Komfortelektrik - J393 (bei Fahrzeugen mit Diebstahlwarnanlage)	592-593
1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box) - J412	594
1.11 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Einparkhilfe - J446	595
1.12 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Anhängererkennung - J345	596
1.13 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234	597
1.14 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234	598
1.15 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Diagnose-Interface für Datenbus - J533	599
1.16 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalttafeleinsatz - K	600-601
1.17 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Lenksäulenelektronik - J527	602-605
1.18 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Leuchtweitenregelung - J431	606
1.19 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Bordnetz - J519	607-611
1.20 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Fahrerseite - J386 (bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung)	612
1.21 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Beifahrerseite - J387 (bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung)	613
1.22 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Fahrerseite - J386 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	614
1.23 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Beifahrerseite - J387 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	615
1.24 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten links - J388 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	616
1.25 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten rechts - J389 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	617
1.26 Steckverbindungs-lage im Wasserkasten	618-619