

002 - 1,4 l - Magneti Marelli 4HV/59 kW, Motorkennbuchstaben BUD	1-18
1. 1,4 l - Magneti Marelli 4HV/59 kW, Motorkennbuchstaben BUD	1
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	2
3. Hauptrelais für Elektroantrieb, E-Box	3
4. E-Box	4
5. Sicherungshalter	5
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	6
7. Motorsteuergerät	7
8. Motorsteuergerät, Geber für Gaspedalstellung	8
9. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit	9
10. Motorsteuergerät, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	10
11. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	11
12. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Klopfsensor I	12
13. Motorsteuergerät, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	13
14. Motorsteuergerät, Zündanlage	14
15. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	15
16. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	16
17. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	17
18. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	18
003 - 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BSE	19-36
1. 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BSE	19
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	20
3. Stromversorgungsrelais für Simos, E-Box	21
4. Relais für Sekundärluftpumpe, E-Box	22
5. Sicherungshalter	23
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	24
7. Steuergerät für Simos	25
8. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	26
9. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	27
10. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur, Unterdruckpumpe für Bremse	28
11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	29
12. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Ventil für Registersaugrohrschtaltung	30
13. Steuergerät für Simos, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	31
14. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Motor für Sekundärluftpumpe	32
15. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	33
16. Steuergerät für Simos, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	34
17. Steuergerät für Simos, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	35
18. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	36
006 - 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BVY	37-60
1. 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BVY	37
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	38
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	39
4. E-Box	40
5. Sicherungshalter	41
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	42
7. Steuergerät für Motronic	43
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	44
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	45
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	46
11. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Kühlmitteltemperatur	47
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde	48
13. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde -2- nach Katalysator	49
14. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde -3- nach Katalysator, Motor für Saugrohrklappe	50
15. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	51
16. Steuergerät für Motronic, Ventil für Abgasrückführung, Geber für Ansauglufttemperatur und	52

Saugrohrdruck	
17. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber -2-	53
18. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Registersaugrohumschaltung	54
19. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	55
20. Steuergerät für Motronic, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	56
21. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	57
22. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	58
23. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	59
24. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	60
007 - 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BVX	61-84
1. 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BVX	61
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	62
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	63
4. E-Box	64
5. Sicherungshalter	65
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	66
7. Steuergerät für Motronic	67
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	68
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	69
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	70
11. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Kühlmitteltemperatur	71
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde -2-	72
13. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde -2- nach Katalysator	73
14. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für NOx-Sensor, NOx-Geber, Motor für Saugrohrklappe	74
15. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	75
16. Steuergerät für Motronic, Ventil für Abgasrückführung, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck	76
17. Steuergerät für Motronic, Abgastemperaturgeber -1-, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber -2-	77
18. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Registersaugrohumschaltung	78
19. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	79
20. Steuergerät für Motronic, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	80
21. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	81
22. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	82
23. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	83
24. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	84
008 - 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BVZ	85-106
1. 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BVZ	85
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	86
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	87
4. E-Box	88
5. Sicherungshalter	89
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	90
7. Steuergerät für Motronic	91
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	92
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	93
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	94
11. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Kühlmitteltemperatur	95
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	96
13. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	97
14. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Motor für Saugrohrklappe	98
15. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber -2-	99
16. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Registersaugrohumschaltung	100
17. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	101

18. Steuergerät für Motronic, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	102
19. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	103
20. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	104
21. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	105
22. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	106
009 - 2,0 l - Motronic/147 kW, Motorkennbuchstaben BWA	107-132
1. 2,0 l - Motronic/147 kW, Motorkennbuchstaben BWA	107
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	108
3. Relais für Kühlmittelnachlauf, E-Box	109
4. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	110
5. E-Box	111
6. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, E-Box	112
7. E-Box	113
8. Sicherungshalter	114
9. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	115
10. Steuergerät für Motronic	116
11. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	117
12. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	118
13. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	119
14. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Kühlmitteltemperatur	120
15. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	121
16. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Motor für Saugrohrklappe	122
17. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	123
18. Steuergerät für Motronic, Geber für Ladedruck, Luftmassenmesser	124
19. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck	125
20. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck	126
21. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	127
22. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	128
23. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	129
24. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	130
25. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	131
26. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	132
010 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BJB	133-148
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BJB	133
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	134
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	135
4. E-Box	136
5. Sicherungshalter	137
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	138
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	139
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	140
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	141
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	142
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	143
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	144
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	145
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	146
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	147
16. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	148
011 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW. Motorkennbuchstaben BXE	149-165

1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BXE	149
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	150
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	151
4. E-Box	152
5. Sicherungshalter	153
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	154
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	155
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	156
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	157
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	158
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	159
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	160
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	161
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	162
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	163
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	164
17. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	165
012 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BLS	166-184
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BLS	166
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	167
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	168
4. E-Box	169
5. Sicherungshalter	170
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	171
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	172
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	173
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	174
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	175
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	176
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	177
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	178
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Motor für Saugrohrklappe	179
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Drucksensor -1- für Abgas, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -2-, Abgastemperaturgeber -3-	180
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	181
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	182
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	183
19. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	184
014 - 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/103 kW, Motorkennbuchstaben BMM	185-203
1. 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/103 kW, Motorkennbuchstaben BMM	185
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	186
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	187
4. E-Box	188
5. Sicherungshalter	189
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	190
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	191
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	192
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	193

10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	194
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	195
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	196
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	197
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Motor für Saugrohrklappe	198
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Drucksensor -1- für Abgas, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -2-, Abgastemperaturgeber -3-	199
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	200
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	201
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	202
19. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	203
015 - 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/125 kW, Motorkennbuchstaben BMN	204-223
1. 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/125 kW, Motorkennbuchstaben BMN	204
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	205
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	206
4. E-Box	207
5. Sicherungshalter	208
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	209
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	210
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	211
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	212
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	213
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	214
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Saugrohrklappe, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	215
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	216
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Positionsgeber für Ladedrucksteller	217
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Motor für Saugrohrklappe	218
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Drucksensor -1- für Abgas, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -2-, Abgastemperaturgeber -3-	219
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	220
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	221
19. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	222
20. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	223
017 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR)	224-229
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR)	224
2. Steuergerät für ABS mit ASR, E-Box, Sicherungshalter, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	225
3. Steuergerät für ABS mit ASR, E-Box, Sicherungshalter, (gilt für 2,0 l/147 kW)	226
4. Steuergerät für ABS mit ASR, Drehzahlfühler	227
5. Steuergerät für ABS mit ASR, Taster für ASR	228
6. Steuergerät für ABS mit ASR, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	229
018 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	230-236
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	230
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box, Sicherungshalter, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	231
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box, Sicherungshalter, (gilt für 2,0 l/147 kW)	232
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	233
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für ASR/ ESP	234

6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sensoreinheit für ESP	235
7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	236
019 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC)	237-244
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC)	237
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sicherungshalter	238
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	239
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	240
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	241
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für ASR/ ESP	242
7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sensoreinheit für ESP	243
8. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	244
027 - Zusatzheizung (PTC)	245-246
1. Zusatzheizung (PTC)	245
2. Zusatzheizung (PTC)	246
028 - Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Heizung / Climatic)	247-254
1. Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Heizung / Climatic)	247
2. Heizung (gilt für Fahrzeuge mit Heizung)	248
3. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, (gilt für Fahrzeuge mit Climatic)	249
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter	250
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	251
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	252
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	253
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	254
029 - Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	255-260
1. Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	255
2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	256
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	257
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	258
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	259
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	260
052 - Kühlerlüfter stufenlos (niedrige Leistung)	261-264
1. Kühlerlüfter stufenlos (niedrige Leistung)	261
2. Steuergerät für Motor, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	262
3. Steuergerät für Motor, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	263
4. Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Motor	264
053 - Kühlerlüfter stufenlos (hohe Leistung)	265-268
1. Kühlerlüfter stufenlos (hohe Leistung)	265
2. Steuergerät für Motor, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	266
3. Steuergerät für Motor, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	267
4. Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Motor	268
057 - Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP)	269-271
1. Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP)	269
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter	270
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	271
058 - Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP/ HHC)	272-274
1. Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP/ HHC)	272
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter	273
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	274
067 - CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	275-280
1. CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	275
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	276
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für: Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für ABS mit ASR / ABS mit EDS und ASR/ ESP	277
4. Anschluß für: Steuergeräte für Motoren, Steuergerät für Airbag, Mechatronik für Direktschaltgetriebe	278

5. Anschluß für: Steuergerät für elektromechanische Servolenkung, Steuergerät für Leuchtwertenregelung, Steuergerät für Allradantrieb	279
6. Anschluß für: Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik	280
068 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	281-286
1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	281
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	282
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für: Steuergerät für Lenksäulenelektronik	283
4. Anschluß für: Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Türsteuergerät - Fahrerseite, Türsteuergerät - Beifahrerseite	284
5. Anschluß für: Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Anhängererkennung	285
6. Anschluß für: Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic	286
070 - 1,6 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben BLF	287-307
1. 1,6 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben BLF	287
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	288
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	289
4. E-Box	290
5. Sicherungshalter	291
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	292
7. Steuergerät für Motronic	293
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	294
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	295
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	296
11. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	297
12. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	298
13. Steuergerät für Motronic, Ventil für Abgasrückführung, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck	299
14. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber -2-, Potenziometer für Saugrohrklappe	300
15. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	301
16. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	302
17. Steuergerät für Motronic, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	303
18. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	304
19. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	305
20. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	306
21. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	307
071 - 1,8 l - Motronic/118 kW, Motorkennbuchstaben BZB	308-329
1. 1,8 l - Motronic/118 kW, Motorkennbuchstaben BZB	308
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	309
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	310
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, E-Box	311
5. Sicherungshalter	312
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	313
7. Steuergerät für Motronic	314
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	315
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	316
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	317
11. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur	318
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Potenziometer für Saugrohrklappe	319
13. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	320
14. Steuergerät für Motronic, Geber für Ladedruck, Luftmassenmesser und Ansauglufttemperaturgeber -2-	321
15. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Kraftstoffdruckgeber	322
16. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	323
17. Steuergerät für Motronic, Relais für Kühlmittelnachlauf, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	324
18. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	325
19. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	326
20. Steuergerät für Motronic. Steuergerät für Kraftstoffpumpe. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige.	327

Kraftstoffpumpe	
21. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	328
22. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	329
072 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BLS	330-348
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BLS	330
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	331
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	332
4. E-Box	333
5. Sicherungshalter	334
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	335
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	336
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	337
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	338
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	339
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	340
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	341
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	342
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Motor für Saugrohrklappe	343
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Drucksensor -1- für Abgas, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -2-, Abgastemperaturgeber -3-	344
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	345
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	346
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	347
19. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	348
073 - 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/100 kW, Motorkennbuchstaben AZV	349-365
1. 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/100 kW, Motorkennbuchstaben AZV	349
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	350
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	351
4. E-Box	352
5. Sicherungshalter	353
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	354
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	355
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	356
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	357
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	358
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	359
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	360
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	361
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	362
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	363
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	364
17. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	365
074 - 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/103 kW, Motorkennbuchstaben BMM	366-384
1. 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/103 kW, Motorkennbuchstaben BMM	366
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	367
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	368
4. E-Box	369



5. Sicherungshalter	370
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	371
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	372
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	373
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	374
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	375
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	376
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	377
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	378
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Motor für Saugrohrklappe	379
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Drucksensor -1- für Abgas, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -2-, Abgastemperaturgeber -3-	380
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	381
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	382
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	383
19. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	384
075 - 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/125 kW, Motorkennbuchstaben BMN	385-404
1. 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/125 kW, Motorkennbuchstaben BMN	385
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	386
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	387
4. E-Box	388
5. Sicherungshalter	389
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	390
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	391
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	392
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	393
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	394
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	395
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Ventil für Saugrohrklappe, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	396
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	397
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Positionsgeber für Ladedrucksteller	398
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Motor für Saugrohrklappe	399
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Drucksensor -1- für Abgas, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -2-, Abgastemperaturgeber -3-	400
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	401
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	402
19. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	403
20. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	404
080 - Grundausrüstung - OCTAVIA II	405-443
1. Grundausrüstung - OCTAVIA II	405
2. Batterie, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	406
3. E-Box (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	407
4. Batterie, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	408
5. E-Box (gilt für 2,0 l/147 kW)	409
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Sicherungshalter	410
7. Sicherungshalter	411
8. Entlastungsrelais für X-Kontakt. Sicherungshalter	412

9. Sicherungshalter	413
10. Sicherungshalter	414
11. Sicherungshalter	415
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkwinkelgeber	416
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Lenkwinkelgeber, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	417
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	418
15. Scheibenwischermotor, Sensor für Regen- und Lichterkennung	419
16. Relais für Scheibenwaschpumpe, Scheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer)	420
17. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer)	421
18. Lichtschalter	422
19. Scheinwerfer links, Nebelscheinwerfer	423
20. Scheinwerfer rechts, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung	424
21. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	425
22. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	426
23. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Combi)	427
24. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Combi)	428
25. hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	429
26. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	430
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten, Relais für Spannungsversorgung Klemme 30	431-432
28. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	433
29. Steckdose, Zigarettenanzünder, Steckdose im Kofferraum, Ascherbeleuchtung	434
30. Signalhorn, Relais für Signalhorn	435
31. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	436
32. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Multifunktionsanzeige (MFA), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand, Temperaturfühler für Außentemperatur	437
33. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß	438
34. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	439
35. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	440
36. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer/ Gong, Wählhebelpositionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	441
37. Diagnose-Interface für Datenbus	442
38. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	443
097 - 2,0 l - TDI Common Rail/125 kW, Motorkennbuchstaben CEGA	444-466
1. 2,0 l - TDI Common Rail/125 kW, Motorkennbuchstaben CEGA	444
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	445
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	446
4. E-Box	447
5. Sicherungshalter	448
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	449
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	450
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	451
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	452
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	453
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motor für Saugrohrklappe, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	454
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Einspritzventile	455
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffdruckgeber, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	456
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	457
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	458
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Positionsgeber für Ladedrucksteller	459
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für	460

Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Drucksensor -1- für Abgas, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -3-, Abgastemperaturgeber -4-	461
19. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	462
20. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe	463
21. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	464
22. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	465
23. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	466
109 - Grundausrüstung - OCTAVIA II	467-504
1. Grundausrüstung - OCTAVIA II	467
2. Batterie, E-Box	468
3. E-Box	469
4. Sicherungshalter	470
5. Sicherungshalter	471
6. Sicherungshalter	472
7. Sicherungshalter	473
8. Sicherungshalter	474
9. Sicherungshalter	475
10. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	476
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkwinkelgeber	477
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Lenkwinkelgeber, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	478
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	479
14. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	480
15. Scheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer)	481
16. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer)	482
17. Lichtschalter	483
18. Scheinwerfer links	484
19. Scheinwerfer rechts, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung	485
20. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	486
21. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	487
22. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Combi)	488
23. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Combi)	489
24. hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	490
25. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	491
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten	492-493
27. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	494
28. Steckdose, Zigarettenanzünder, Steckdose im Kofferraum, Ascherbeleuchtung	495
29. Signalhorn, Relais für Signalhorn	496
30. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	497
31. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Multifunktionsanzeige (MFA), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand, Temperaturfühler für Außentemperatur	498
32. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß	499
33. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	500
34. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	501
35. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer/ Gong, Wählhebelpositionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	502
36. Diagnose-Interface für Datenbus	503
37. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	504
110 - 1,4 l - Magneti Marelli 4HV/59 kW, Motorkennbuchstaben BUD	505-522
1. 1,4 l - Magneti Marelli 4HV/59 kW, Motorkennbuchstaben BUD	505
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	506
3. Hauptrelais für Elektroantrieb, E-Box	507
4. E-Box	508

5. Sicherungshalter	509
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	510
7. Motorsteuergerät	511
8. Motorsteuergerät, Geber für Gaspedalstellung	512
9. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit	513
10. Motorsteuergerät, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	514
11. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	515
12. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Klopfsensor I	516
13. Motorsteuergerät, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	517
14. Motorsteuergerät, Zündanlage	518
15. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	519
16. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	520
17. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	521
18. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	522
111 - 1,4 l - Motronic/90 kW, Motorkennbuchstaben CAXA	523-544
1. 1,4 l - Motronic/90 kW, Motorkennbuchstaben CAXA	523
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	524
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	525
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, E-Box	526
5. Sicherungshalter	527
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	528
7. Steuergerät für Motronic	529
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	530
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	531
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	532
11. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	533
12. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	534
13. Steuergerät für Motronic, Geber für Ladedruck, Ansauglufttemperaturgeber -2-, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Ansauglufttemperatur	535
14. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur	536
15. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck	537
16. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	538
17. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	539
18. Steuergerät für Motronic, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	540
19. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	541
20. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	542
21. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	543
22. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	544
112 - 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BSE	545-562
1. 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BSE	545
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	546
3. Stromversorgungsrelais für Simos, E-Box	547
4. Relais für Sekundärluftpumpe, E-Box	548
5. Sicherungshalter	549
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	550
7. Steuergerät für Simos	551
8. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	552
9. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	553
10. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur, Unterdruckpumpe für Bremse	554
11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	555
12. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	556
13. Steuergerät für Simos, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	557
14. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Motor für Sekundärluftpumpe	558

15. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	559
16. Steuergerät für Simos, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	560
17. Steuergerät für Simos, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	561
18. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	562
113 - 1,8 l - Motronic/112 kW, Motorkennbuchstaben CDAB	563-585
1. 1,8 l - Motronic/112 kW, Motorkennbuchstaben CDAB	563
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	564
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	565
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, E-Box	566
5. Sicherungshalter	567
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	568
7. Steuergerät für Motronic	569
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	570
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	571
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	572
11. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur	573
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	574
13. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	575
14. Steuergerät für Motronic, Geber für Ladedruck, Luftmassenmesser und Ansauglufttemperaturgeber	576
-2-	
15. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Kraftstoffdruckgeber	577
16. Steuergerät für Motronic, Potenziometer für Saugrohrklappe, Öldruckschalter, Ventil für Öldruckregelung	578
17. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	579
18. Steuergerät für Motronic, Relais für Kühlmittelnachlauf, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	580
19. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	581
20. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	582
21. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	583
22. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	584
23. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Geber für Ölstand/-temperatur	585
114 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BJB	586-601
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BJB	586
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	587
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	588
4. E-Box	589
5. Sicherungshalter	590
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	591
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	592
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	593
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	594
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	595
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	596
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	597
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	598
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	599
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	600
16. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	601
115 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BXE	602-618
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BXE	602
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	603

3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	604
4. E-Box	605
5. Sicherungshalter	606
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	607
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	608
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	609
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	610
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	611
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	612
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	613
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	614
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	615
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	616
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	617
17. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	618
116 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BLS	619-637
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BLS	619
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	620
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	621
4. E-Box	622
5. Sicherungshalter	623
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	624
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	625
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	626
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	627
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	628
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	629
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	630
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	631
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Motor für Saugrohrklappe	632
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Drucksensor -1- für Abgas, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -2-, Abgastemperaturgeber -3-	633
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	634
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	635
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	636
19. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	637
117 - 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/100 kW, Motorkennbuchstaben AZV	638-654
1. 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/100 kW, Motorkennbuchstaben AZV	638
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	639
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	640
4. E-Box	641
5. Sicherungshalter	642
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	643
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	644
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	645
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	646
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition. Geber für Kühlmitteltemperatur. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	647

11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	648
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	649
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	650
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	651
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	652
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	653
17. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	654
118 - 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/103 kW, Motorkennbuchstaben BMM	655-673
1. 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/103 kW, Motorkennbuchstaben BMM	655
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	656
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	657
4. E-Box	658
5. Sicherungshalter	659
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	660
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	661
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	662
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	663
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	664
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	665
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	666
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	667
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Motor für Saugrohrklappe	668
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Drucksensor -1- für Abgas, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -2-, Abgastemperaturgeber -3-	669
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	670
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	671
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	672
19. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	673
119 - 2,0 l - TDI Common Rail/125 kW, Motorkennbuchstaben CEGA	674-696
1. 2,0 l - TDI Common Rail/125 kW, Motorkennbuchstaben CEGA	674
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	675
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	676
4. E-Box	677
5. Sicherungshalter	678
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	679
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	680
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	681
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	682
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	683
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Potentiometer für Saugrohrklappe, Motor für Saugrohrklappe, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	684
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Einspritzventile	685
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffdruckgeber, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	686
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	687
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	688
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Positionsgeber für	689

Ladedrucksteller	
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	690
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Drucksensor -1- für Abgas, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -3-, Abgastemperaturgeber -4-	691
19. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	692
20. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe	693
21. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	694
22. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	695
23. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	696
120 - Elektromechanische Servolenkung	697-699
1. Elektromechanische Servolenkung	697
2. Steuergerät für elektromechanische Servolenkung, Motor für elektromechanische Servolenkung, Lenkmomentgeber, E-Box, Sicherungshalter	698
3. Steuergerät für elektromechanische Servolenkung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	699
121 - Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag	700-703
1. Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag	700
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter	701
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer - Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Kontrolllampe für Airbag aus - Beifahrerseite	702
4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	703
122 - Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag	704-709
1. Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag	704
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter	705
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer - Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Kontrolllampe für Airbag aus - Beifahrerseite	706
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashsensor für Seitenairbag	707
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten	708
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	709
123 - Sicherheitsgurt-Warnsystem (nur für Fahrzeuge mit Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag)	710-712
1. Sicherheitsgurt-Warnsystem (nur für Fahrzeuge mit Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag)	710
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	711
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	712
124 - Sicherheitsgurt-Warnsystem (nur für Fahrzeuge mit Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag)	713-715
1. Sicherheitsgurt-Warnsystem (nur für Fahrzeuge mit Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag)	713
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	714
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	715
125 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR)	716-720
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR)	716
2. Steuergerät für ABS mit ASR, E-Box, Sicherungshalter	717
3. Steuergerät für ABS mit ASR, Drehzahlfühler	718
4. Steuergerät für ABS mit ASR, Taster für ASR	719
5. Steuergerät für ABS mit ASR, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	720
126 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	721-726
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	721
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box, Sicherungshalter	722
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	723
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für ASR/ ESP	724
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sensoreinheit für ESP	725
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	726
127 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC)	727-733
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC)	727
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sicherungshalter	728



3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box	729
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	730
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für ASR/ ESP	731
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sensoreinheit für ESP	732
7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	733
128 - Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit ASR)	734-736
1. Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit ASR)	734
2. Steuergerät für ABS mit ASR, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter	735
3. Steuergerät für ABS mit ASR, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	736
129 - Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP) / Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP/ HHC)	737-739
1. Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP) / Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP/ HHC)	737
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter	738
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	739
130 - Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G	740-747
1. Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G	740
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter	741
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	742
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile	743
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl	744
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	745
7. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebelpositionsanzeige	746
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	747
131 - Automatisches Getriebe DSG - 02E	748-755
1. Automatisches Getriebe DSG - 02E	748
2. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, E-Box, Sicherungshalter	749
3. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Hydraulikdruckgeber für automatisches Getriebe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperaturgeber für Kupplung, Magnetventile	750
4. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Druckregelventile für automatisches Getriebe, Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	751
5. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Wegsensor für Gangsteller, Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebelpositionsanzeige	752
6. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Geber für Drehzahlantriebswelle, Wählhebel	753
7. Mechatronik für Direktschaltgetriebe	754
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	755
132 - Automatisches Getriebe DSG - 0AM	756-763
1. Automatisches Getriebe DSG - 0AM	756
2. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, E-Box, Sicherungshalter	757
3. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Motor für Hydraulikpumpe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl	758
4. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Ventile im Teilgetriebe, Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	759
5. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Wegsensor für Gangsteller, Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebelpositionsanzeige	760
6. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Temperaturgeber im Steuergerät, Kupplungsweggeber, Wählhebel	761
7. Mechatronik für Direktschaltgetriebe	762
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	763
133 - Allradantrieb	764-766
1. Allradantrieb	764
2. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Haldexkupplung, Sicherungshalter	765
3. Steuergerät für Allradantrieb, Kraftstoffvorratsgeber -2-, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	766
134 - Gasentladungslampen (ohne dynamisches Kurvenlicht)	767-773
1. Gasentladungslampen (ohne dynamisches Kurvenlicht)	767
2. Lichtschalter	768
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	769
4. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer links	770
5. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer rechts	771
6. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau	772

7. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Sicherungshalter	773
135 - Gasentladungslampen (mit dynamischem Kurvenlicht)	774-783
1. Gasentladungslampen (mit dynamischem Kurvenlicht)	774
2. Lichtschalter	775
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	776
4. Scheinwerfer links	777
5. Scheinwerfer links	778
6. Scheinwerfer rechts	779
7. Scheinwerfer rechts	780
8. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau	781
9. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	782
10. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Sicherungshalter	783
136 - Nebelscheinwerfer	784-786
1. Nebelscheinwerfer	784
2. Lichtschalter	785
3. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	786
137 - Nebelscheinwerfer mit integriertem Tagesfahrlicht	787-790
1. Nebelscheinwerfer mit integriertem Tagesfahrlicht	787
2. Lichtschalter	788
3. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts	789-790
138 - Scheinwerferwaschanlage	791-792
1. Scheinwerferwaschanlage	791
2. Scheinwerferwaschanlage, Sicherungshalter	792
139 - Beheizbare Waschdüsen	793-794
1. Beheizbare Waschdüsen	793
2. beheizbare Waschdüsen, Sicherungshalter	794
140 - Kühlerlüfter 1-stufig (mit Thermoschalter)	795-797
1. Kühlerlüfter 1-stufig (mit Thermoschalter)	795
2. E-Box	796
3. Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter	797
141 - Kühlerlüfter 2-stufig (mit Thermoschalter)	798-800
1. Kühlerlüfter 2-stufig (mit Thermoschalter)	798
2. E-Box	799
3. Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter	800
142 - Kühlerlüfter stufenlos	801-803
1. Kühlerlüfter stufenlos	801
2. Steuergerät für Motor, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, E-Box	802
3. Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Motor	803
143 - Heizung	804-806
1. Heizung	804
2. Heizung, Sicherungshalter	805
3. Heizung, Sicherungshalter	806
144 - Climatic	807-812
1. Climatic	807
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe, Sicherungshalter	808
3. Steuergerät für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Geber für Ausströmtemperatur - Mitte, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage	809
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Luftverteilung vorn	810
5. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Temperaturklappe, Geber für Ausströmtemperatur - Fußraum, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	811
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter	812
145 - Climatronic	813-820
1. Climatronic	813
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter	814
3. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur	815
4. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	816
5. Steuergerät für Climatronic, Geber für Ausströmtemperatur Fußraum, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	817
6. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft- Staudruckklappe	818
7. Steuergerät für Climatronic. Stellmotor für Temperaturklappe links. Stellmotor für	819

Temperaturklappe rechts	820
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Defrostklappe	820
146 - Zusatzheizung (PTC)	821-822
1. Zusatzheizung (PTC)	821
2. Zusatzheizung (PTC)	822
147 - Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Heizung / Climatic mit Benzinmotoren)	823-829
1. Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Heizung / Climatic mit Benzinmotoren)	823
2. Heizung (gilt für Fahrzeuge mit Heizung)	824
3. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, (gilt für Fahrzeuge mit Climatic)	825
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter	826
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box	827
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturlfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	828
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	829
148 - Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Heizung / Climatic mit Dieselmotoren)	830-838
1. Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Heizung / Climatic mit Dieselmotoren)	830
2. Heizung (gilt für Fahrzeuge mit Heizung)	831
3. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, (gilt für Fahrzeuge mit Climatic)	832
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter	833
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box	834
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturlfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	835
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpe	836
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	837
9. Schalttafeleinsatz	838
149 - Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Climatronic mit Benzinmotoren)	839-843
1. Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Climatronic mit Benzinmotoren)	839
2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	840
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box	841
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturlfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	842
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	843
150 - Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Climatronic mit Dieselmotoren)	844-850
1. Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Climatronic mit Dieselmotoren)	844
2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Sicherungshalter	845
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box	846
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturlfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	847
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpe	848
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	849
7. Schalttafeleinsatz	850
151 - Zentralverriegelung	851-860
1. Zentralverriegelung	851
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	852
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn links	853
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	854
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	855
6. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	856
7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	857
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Motor für Tankdeckelverriegelung	858
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	859
10. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	860
152 - Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn	861-872
1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn	861
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber - Fahrerseite. Sicherunshalter	862

3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	863
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn links	864
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	865
6. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	866
7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	867
8. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	868
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Motor für Tankdeckelverriegelung	869
10. Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	870
11. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	871
12. Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	872
153 - Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten	873-886
1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten	873
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Sicherungshalter	874
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	875
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn links	876
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	877
6. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	878
7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	879
8. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	880
9. Türsteuergerät - hinten links, Schalter für Fensterheber in Tür hinten links, Motor für Fensterheber hinten links, Sicherungshalter	881
10. Türsteuergerät - hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links	882
11. Türsteuergerät - hinten rechts, Schalter für Fensterheber in Tür hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts	883
12. Türsteuergerät - hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts, Motor für Tankdeckelverriegelung	884
13. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	885
14. Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	886
154 - Diebstahlwarnanlage (ohne Geber für Fahrzeugneigung)	887-889
1. Diebstahlwarnanlage (ohne Geber für Fahrzeugneigung)	887
2. Sensor für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Sicherungshalter	888
3. Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung, Kontaktschalter für Motorhaube	889
155 - Diebstahlwarnanlage (mit Geber für Fahrzeugneigung)	890-892
1. Diebstahlwarnanlage (mit Geber für Fahrzeugneigung)	890
2. Sensor für Innenraumüberwachung und Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter	891
3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube	892
156 - Automatisch abblendbare Spiegel	893-895
1. Automatisch abblendbare Spiegel	893
2. automatisch abblendbarer Innenspiegel, Sicherungshalter	894
3. automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite	895
157 - Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	896-908
1. Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	896
2. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Sitzverstellung Fahrersitz	897
3. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Sitzverstellung Fahrersitz	898
4. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Verstellung der Lendenwirbelstütze	899

Fahrsitz	
5. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Sitzverstellung Fahrersitz	900
6. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Sitzverstellung Fahrersitz	901
7. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	902
8. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Fahrertür	903
9. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	904
10. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Beifahrertür	905
11. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	906
12. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Sitzverstellung Beifahrersitz)	907
13. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Sitzverstellung Beifahrersitz)	908
158 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen)	909-914
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen)	909
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Heizung, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Heizung)	910
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	911
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	912
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	913
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	914
159 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen)	915-920
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen)	915
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Heizung, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Heizung)	916
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	917
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	918
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	919
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	920
160 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	921-928
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	921
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Heizung, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Heizung)	922
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	923
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	924
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	925
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	926
7. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	927
8. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	928
161 - Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen)	929-938
1. Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen)	929
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Heizung, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Heizung)	930
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	931
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	932
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	933
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	934
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter	935
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts	936
9. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten links	937
10. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten rechts	938
162 - Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen)	939-948
1. Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen)	939
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Heizung, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Heizung)	940
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren	941

Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	942
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	943
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	944
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter	945
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts	946
9. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten links	947
10. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten rechts	948
163 - Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	949-960
1. Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	949
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Heizung, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Heizung)	950
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	951
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	952
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	953
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	954
7. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	955
8. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	956
9. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter	957
10. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts	958
11. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten links	959
12. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten rechts	960
164 - Radioanlage / Radioanlage mit CD-Wechsler	961-967
1. Radioanlage / Radioanlage mit CD-Wechsler	961
2. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box	962
3. Radio, Lautsprecher vorn	963
4. Radio, Lautsprecher hinten	964
5. Radio, CD-Wechsler	965
6. Radio, Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	966
7. Radio, Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	967
165 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	968-978
1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	968
2. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box	969
3. Radio, CD-Wechsler	970
4. Radio, Verstärker	971
5. Radio, Verstärker	972
6. Verstärker, Lautsprecher vorn links	973
7. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts	974
8. Verstärker, Lautsprecher hinten links	975
9. Verstärker, Lautsprecher hinten rechts	976
10. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	977
11. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	978
166 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	979-987
1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	979
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne, E-Box	980-981
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher vorn	982
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher hinten	983
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	984
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	985
7. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	986
8. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	987
167 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	988-1000
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	988
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne, E-Box	989-990
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	991
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	992

5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker	993
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker	994
7. Verstärker, Lautsprecher vorn links	995
8. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts	996
9. Verstärker, Lautsprecher hinten links	997
10. Verstärker, Lautsprecher hinten rechts	998
11. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	999
12. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	1000
168 - Anschluss für externe Audioquellen (gilt nicht für Fahrzeuge mit Multimediabuchse MEDIA-IN)	1001-1003
1. Anschluss für externe Audioquellen (gilt nicht für Fahrzeuge mit Multimediabuchse MEDIA-IN)	1001
2. Radio, Anschluss für externe Audioquellen, (gilt für Fahrzeuge mit Radio)	1002
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen, (gilt für Fahrzeuge mit Radio-Navigationssystem)	1003
169 - Multimediabuchse MEDIA-IN	1004-1006
1. Multimediabuchse MEDIA-IN	1004
2. Steuergerät für Multimediasystem, Diagnose-Interface für Datenbus	1005
3. Steuergerät für Multimediasystem, Anschluss für externe Audioquellen	1006
170 - Multifunktionslenkrad	1007-1011
1. Multifunktionslenkrad	1007
2. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Wickelfeder	1008
3. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1009
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	1010
5. Diagnose-Interface für Datenbus	1011
171 - Telefonvorbereitung 1	1012-1013
1. Telefonvorbereitung 1	1012
2. Telefonvorbereitung	1013
172 - Telefonvorbereitung 2	1014-1017
1. Telefonvorbereitung 2	1014
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box	1015
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne für Bluetooth	1016
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne	1017
173 - Elektrisches Schiebedach	1018-1019
1. Elektrisches Schiebedach	1018
2. elektrisches Schiebedach	1019
174 - Einparkhilfe hinten	1020-1023
1. Einparkhilfe hinten	1020
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter	1021
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Geber für Einparkhilfe hinten	1022
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	1023
175 - Einparkhilfe vorn und hinten	1024-1029
1. Einparkhilfe vorn und hinten	1024
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter	1025
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn	1026
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Geber für Einparkhilfe vorn	1027
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Geber für Einparkhilfe hinten	1028
6. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	1029
176 - Anhängerkupplung / Anhängerkupplungsvorbereitung	1030-1032
1. Anhängerkupplung / Anhängerkupplungsvorbereitung	1030
2. Steuergerät für Anhängerererkennung, Sicherungshalter	1031
3. Steuergerät für Anhängerererkennung, Steckdose für Anhängerkupplung	1032
177 - Motorvorwärmung	1033-1034
1. Motorvorwärmung	1033
2. Heizelement für Motorvorwärmung, Außensteckdose, 230 V, 110 V	1034
178 - CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	1035-1040
1. CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	1035
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	1036
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für: Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für ABS mit ASR / ABS mit EDS und ASR/ ESP	1037
4. Anschluß für: Steuergeräte für Motoren, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für automatisches Getriebe. Mechatronik für Direktschaltgetriebe	1038

5. Anschluß für: Steuergerät für elektromechanische Servolenkung, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Allradantrieb	1039
6. Anschluß für: Steuergerät für Wählhebelsensorik, Steuergerät für Einparkhilfe	1040
179 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	1041-1045
1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	1041
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	1042
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für: Steuergerät für Lenksäulenelektronik	1043
4. Anschluß für: Türsteuergerät - Fahrerseite, Türsteuergerät - Beifahrerseite	1044
5. Anschluß für: Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Anhängererkennung	1045
180 - CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment	1046-1049
1. CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment	1046
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	1047
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für: Radio, Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Multimediasystem	1048
4. Anschluß für: Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Verstärker	1049
181 - Grundausrüstung - OCTAVIA II	1050-1087
1. Grundausrüstung - OCTAVIA II	1050
2. Batterie, E-Box	1051
3. E-Box	1052
4. Sicherungshalter	1053
5. Sicherungshalter	1054
6. Sicherungshalter	1055
7. Sicherungshalter	1056
8. Sicherungshalter	1057
9. Sicherungshalter	1058
10. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	1059
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	1060
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1061
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	1062
14. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	1063
15. Scheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer)	1064
16. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer)	1065
17. Lichtschalter	1066
18. Scheinwerfer links	1067
19. Scheinwerfer rechts, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1068
20. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	1069
21. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	1070
22. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Combi)	1071
23. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Combi)	1072
24. hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1073
25. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1074
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten	1075-1076
27. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	1077
28. Steckdose, Zigarettenanzünder, Steckdose im Kofferraum, Ascherbeleuchtung	1078
29. Signalhorn, Relais für Signalhorn	1079
30. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	1080
31. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Multifunktionsanzeige (MFA), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand, Temperaturfühler für Außentemperatur	1081
32. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß	1082
33. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	1083
34. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	1084
35. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer/ Gong, Wählhebelpositionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	1085
36. Diagnose-Interface für Datenbus	1086
37. Diagnose-Interface für Datenbus. Steckverbindung für Diagnoseanschluss	1087



182 - 1,4 l - Magneti Marelli 4HV/59 kW, Motorkennbuchstaben BUD	1088-1105
1. 1,4 l - Magneti Marelli 4HV/59 kW, Motorkennbuchstaben BUD	1088
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	1089
3. Hauptrelais für Elektroantrieb, E-Box	1090
4. E-Box	1091
5. Sicherungshalter	1092
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1093
7. Motorsteuergerät	1094
8. Motorsteuergerät, Geber für Gaspedalstellung	1095
9. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit	1096
10. Motorsteuergerät, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1097
11. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1098
12. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Klopfsensor I	1099
13. Motorsteuergerät, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1100
14. Motorsteuergerät, Zündanlage	1101
15. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1102
16. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	1103
17. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1104
18. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1105
183 - 1,4 l - Motronic/90 kW, Motorkennbuchstaben CAXA	1106-1127
1. 1,4 l - Motronic/90 kW, Motorkennbuchstaben CAXA	1106
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	1107
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	1108
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, E-Box	1109
5. Sicherungshalter	1110
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1111
7. Steuergerät für Motronic	1112
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	1113
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	1114
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1115
11. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1116
12. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	1117
13. Steuergerät für Motronic, Geber für Ladedruck, Ansauglufttemperaturgeber -2-, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Ansauglufttemperatur	1118
14. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur	1119
15. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck	1120
16. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1121
17. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	1122
18. Steuergerät für Motronic, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	1123
19. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1124
20. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	1125
21. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1126
22. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1127
184 - 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BSE	1128-1145
1. 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BSE	1128
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	1129
3. Stromversorgungsrelais für Simos, E-Box	1130
4. Relais für Sekundärluftpumpe, E-Box	1131
5. Sicherungshalter	1132
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1133
7. Steuergerät für Simos	1134
8. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	1135
9. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1136
10. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur, Unterdruckpumpe für Bremse	1137

11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1138
12. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Ventil für Registersaugrohrschtaltung	1139
13. Steuergerät für Simos, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1140
14. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Motor für Sekundärluftpumpe	1141
15. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1142
16. Steuergerät für Simos, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	1143
17. Steuergerät für Simos, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1144
18. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1145
185 - 1,8 l - Motronic/112 kW, Motorkennbuchstaben CDAB	1146-1168
1. 1,8 l - Motronic/112 kW, Motorkennbuchstaben CDAB	1146
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	1147
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	1148
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, E-Box	1149
5. Sicherungshalter	1150
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1151
7. Steuergerät für Motronic	1152
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	1153
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	1154
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1155
11. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur	1156
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1157
13. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	1158
14. Steuergerät für Motronic, Geber für Ladedruck, Luftmassenmesser und Ansauglufttemperaturgeber	1159
-2-	
15. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Kraftstoffdruckgeber	1160
16. Steuergerät für Motronic, Potenziometer für Saugrohrklappe, Öldruckschalter, Ventil für Öldruckregelung	1161
17. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	1162
18. Steuergerät für Motronic, Relais für Kühlmittelnachlauf, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1163
19. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	1164
20. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1165
21. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	1166
22. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1167
23. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Geber für Ölstand/-temperatur	1168
186 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BJB	1169-1184
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BJB	1169
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	1170
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	1171
4. E-Box	1172
5. Sicherungshalter	1173
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1174
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	1175
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1176
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	1177
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1178
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	1179
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	1180
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1181
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	1182
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen. Kühlmitteltemperaturanzeige	1183

	16. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1184
187 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BXE		1185-1201
	1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BXE	1185
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	1186
	3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	1187
	4. E-Box	1188
	5. Sicherungshalter	1189
	6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1190
	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	1191
	8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1192
	9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	1193
	10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1194
	11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	1195
	12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	1196
	13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1197
	14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1198
	15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	1199
	16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1200
	17. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1201
188 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BLS		1202-1220
	1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BLS	1202
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	1203
	3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	1204
	4. E-Box	1205
	5. Sicherungshalter	1206
	6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1207
	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	1208
	8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1209
	9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	1210
	10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1211
	11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	1212
	12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	1213
	13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1214
	14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Motor für Saugrohrklappe	1215
	15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Drucksensor -1- für Abgas, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -2-, Abgastemperaturgeber -3-	1216
	16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1217
	17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	1218
	18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1219
	19. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1220
189 - 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/100 kW, Motorkennbuchstaben AZV		1221-1237
	1. 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/100 kW, Motorkennbuchstaben AZV	1221
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	1222
	3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	1223
	4. E-Box	1224
	5. Sicherungshalter	1225
	6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1226
	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	1227

8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1228
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	1229
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1230
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	1231
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	1232
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1233
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1234
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	1235
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1236
17. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1237
190 - 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/103 kW, Motorkennbuchstaben BMM	1238-1256
1. 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/103 kW, Motorkennbuchstaben BMM	1238
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	1239
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	1240
4. E-Box	1241
5. Sicherungshalter	1242
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1243
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	1244
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1245
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	1246
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1247
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	1248
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	1249
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1250
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Motor für Saugrohrklappe	1251
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Drucksensor -1- für Abgas, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -2-, Abgastemperaturgeber -3-	1252
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1253
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	1254
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1255
19. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1256
191 - 2,0 l - TDI Common Rail/125 kW, Motorkennbuchstaben CEGA	1257-1279
1. 2,0 l - TDI Common Rail/125 kW, Motorkennbuchstaben CEGA	1257
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	1258
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	1259
4. E-Box	1260
5. Sicherungshalter	1261
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1262
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	1263
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1264
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	1265
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1266
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Potentiometer für Saugrohrklappe, Motor für Saugrohrklappe, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	1267
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Einspritzventile	1268
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffdruckgeber, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	1269

14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1270
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1271
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Positionsgeber für Ladedrucksteller	1272
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	1273
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Drucksensor -1- für Abgas, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -3-, Abgastemperaturgeber -4-	1274
19. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1275
20. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe	1276
21. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	1277
22. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1278
23. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1279
192 - Elektromechanische Servolenkung	1280-1282
1. Elektromechanische Servolenkung	1280
2. Steuergerät für elektromechanische Servolenkung, Motor für elektromechanische Servolenkung, Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, E-Box, Sicherungshalter	1281
3. Steuergerät für elektromechanische Servolenkung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1282
193 - Automatisches Getriebe DSG - 0AM	1283-1290
1. Automatisches Getriebe DSG - 0AM	1283
2. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, E-Box, Sicherungshalter	1284
3. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Motor für Hydraulikpumpe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl	1285
4. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Ventile im Teilgetriebe, Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	1286
5. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Wegsensor für Gangsteller, Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebelpositionsanzeige	1287
6. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Temperaturgeber im Steuergerät, Kupplungsweggeber, Wählhebel	1288
7. Mechatronik für Direktschaltgetriebe	1289
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1290
194 - Gasentladungslampen (mit dynamischem Kurvenlicht)	1291-1300
1. Gasentladungslampen (mit dynamischem Kurvenlicht)	1291
2. Lichtschalter	1292
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	1293
4. Scheinwerfer links	1294
5. Scheinwerfer links	1295
6. Scheinwerfer rechts	1296
7. Scheinwerfer rechts	1297
8. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau	1298
9. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1299
10. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Sicherungshalter	1300
195 - LED-Tagesfahrlicht und Standlicht	1301-1306
1. LED-Tagesfahrlicht und Standlicht	1301
2. Lichtschalter	1302
3. LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht	1303-1304
4. LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht	1305-1306
196 - Kühlerlüfter 1-stufig (mit Thermoschalter)	1307-1309
1. Kühlerlüfter 1-stufig (mit Thermoschalter)	1307
2. E-Box	1308
3. Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter	1309
197 - Kühlerlüfter 2-stufig (mit Thermoschalter)	1310-1312
1. Kühlerlüfter 2-stufig (mit Thermoschalter)	1310
2. E-Box	1311
3. Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter	1312
198 - Kühlerlüfter stufenlos	1313-1315
1. Kühlerlüfter stufenlos	1313
2. Steuergerät für Motor. Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang. E-Box	1314

3. Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Motor	1315
199 - Climatronic	1316-1323
1. Climatronic	1316
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter	1317
3. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur	1318
4. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1319
5. Steuergerät für Climatronic, Geber für Ausströmtemperatur Fußraum, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	1320
6. Steuergerät für Climatronic, Sensor für Luftgüte, Stellmotor für Frischluft-Umluft-Staudruckklappe	1321
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe links, Stellmotor für Temperaturklappe rechts	1322
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Defrostklappe	1323
200 - Zusatzheizung (PTC)	1324-1325
1. Zusatzheizung (PTC)	1324
2. Zusatzheizung (PTC)	1325
201 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	1326-1334
1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	1326
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne, E-Box	1327-1328
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	1329
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher hinten	1330
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	1331
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1332
7. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	1333
8. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	1334
202 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	1335-1347
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	1335
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne, E-Box	1336-1337
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	1338
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1339
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker, Mikrofon für Telefon	1340
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker	1341
7. Verstärker, Lautsprecher vorn links	1342
8. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts	1343
9. Verstärker, Lautsprecher hinten links	1344
10. Verstärker, Lautsprecher hinten rechts	1345
11. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	1346
12. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	1347
203 - Telefonvorbereitung 2	1348-1352
1. Telefonvorbereitung 2	1348
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box	1349
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mikrofon für Telefon	1350
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne für Bluetooth	1351
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne	1352
204 - CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	1353-1358
1. CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	1353
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	1354
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für: Steuergerät für ABS mit ASR / ABS mit EDS und ASR/ESP	1355
4. Anschluß für: Steuergeräte für Motoren, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für automatisches Getriebe, Mechatronik für Direktschaltgetriebe	1356
5. Anschluß für: Steuergerät für elektromechanische Servolenkung, Steuergerät für Allradantrieb	1357
6. Anschluß für: Steuergerät für Wählhebelsensorik, Steuergerät für Einparkhilfe	1358
205 - 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW, Motorkennbuchstaben CAYC	1359-1381
1. 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW, Motorkennbuchstaben CAYC	1359
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	1360
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage. E-Box	1361

4. E-Box	1362
5. Sicherungshalter	1363
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1364
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	1365
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1366
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	1367
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1368
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motor für Saugrohrklappe, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	1369
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Einspritzventile	1370
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffdruckgeber, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	1371
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1372
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde	1373
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Positionsgeber für Ladedrucksteller	1374
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	1375
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -3-, Abgastemperaturgeber -4-	1376
19. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1377
20. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1378
21. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	1379
22. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1380
23. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1381
206 - 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben CHGA	1382-1403
1. 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben CHGA	1382
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	1383
3. Stromversorgungsrelais für Simos, E-Box	1384
4. Relais für Sekundärluftpumpe, E-Box	1385
5. Sicherungshalter	1386
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1387
7. Steuergerät für Simos	1388
8. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	1389
9. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1390
10. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur, Unterdruckpumpe für Bremse	1391
11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1392
12. Steuergerät für Simos, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil für Registersaugrohrumschaltung, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck	1393
13. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Motor für Sekundärluftpumpe	1394
14. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1395
15. Steuergerät für Simos, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	1396
16. Steuergerät für Simos, Steuergerät für Gasbetrieb	1397
17. Steuergerät für Gasbetrieb, Schalter für Kraftstoffauswahl (Benzin, Gas), Gasvorratsanzeige, Steckverbindung für Diagnoseanschluss (Gasbetrieb)	1398
18. Steuergerät für Gasbetrieb, Einspritzventile	1399
19. Steuergerät für Gasbetrieb, Gaseinblasventile	1400
20. Steuergerät für Gasbetrieb, Sensor für Gasverteilerleiste, Hochdruckventil für Gasbetrieb, Ventil für Gastank, Geber für Gasvorratsanzeige	1401
21. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1402
22. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1403
207 - 1,2 l - Simos/77 kW, Motorkennbuchstaben CBZB	1404-1425
1. 1,2 l - Simos/77 kW, Motorkennbuchstaben CBZB	1404
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	1405
3. Stromversorgungsrelais für Simos, E-Box	1406
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, E-Box	1407

5. Sicherungshalter	1408
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1409
7. Steuergerät für Simos	1410
8. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung	1411
9. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit	1412
10. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1413
11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1414
12. Steuergerät für Simos, Einspritzventile	1415
13. Steuergerät für Simos, Geber für Ladedruck, Ansauglufttemperaturgeber -2-, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Ansauglufttemperatur	1416
14. Steuergerät für Simos, Kraftstoffdruckgeber, Ladedrucksteller	1417
15. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur	1418
16. Steuergerät für Simos, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf, Regelventil für Kraftstoffdruck	1419
17. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1420
18. Steuergerät für Simos, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	1421
19. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1422
20. Steuergerät für Simos, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	1423
21. Steuergerät für Simos, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1424
22. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1425
208 - 2,0 l - TDI Common Rail/81 kW, Motorkennbuchstaben CLCA	1426-1446
1. 2,0 l - TDI Common Rail/81 kW, Motorkennbuchstaben CLCA	1426
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	1427
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	1428
4. E-Box	1429
5. Sicherungshalter	1430
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1431
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	1432
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1433
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	1434
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1435
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Einspritzventile	1436
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffdruckgeber, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	1437
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1438
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Positionsgeber für Ladedrucksteller	1439
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	1440
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Abgastemperaturgeber -1-, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1441
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1442
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe	1443
19. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	1444
20. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1445
21. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1446
209 - Grundausrüstung - OCTAVIA II	1447-1485
1. Grundausrüstung - OCTAVIA II	1447
2. Batterie, E-Box	1448
3. E-Box	1449
4. Sicherungshalter	1450
5. Sicherungshalter	1451
6. Sicherungshalter	1452
7. Sicherungshalter	1453
8. Sicherungshalter	1454



9. Sicherungshalter	1455
10. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	1456
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	1457
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1458
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	1459
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	1460
15. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	1461
16. Scheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer)	1462
17. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer)	1463
18. Lichtschalter	1464
19. Scheinwerfer links	1465
20. Scheinwerfer rechts, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1466
21. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	1467
22. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	1468
23. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Combi)	1469
24. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Combi)	1470
25. hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1471
26. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1472
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten	1473-1474
28. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	1475
29. Steckdose, Zigarettenanzünder, Steckdose im Kofferraum, Ascherbeleuchtung	1476
30. Signalhorn, Relais für Signalhorn	1477
31. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	1478
32. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Multifunktionsanzeige (MFA), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand, Temperaturfühler für Außentemperatur	1479
33. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß	1480
34. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	1481
35. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	1482
36. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer/ Gong, Wählhebelpositionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	1483
37. Diagnose-Interface für Datenbus	1484
38. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	1485
210 - 1,2 l - Simos/77 kW, Motorkennbuchstaben CBZB	1486-1507
1. 1,2 l - Simos/77 kW, Motorkennbuchstaben CBZB	1486
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	1487
3. Stromversorgungsrelais für Simos, E-Box	1488
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, E-Box	1489
5. Sicherungshalter	1490
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1491
7. Steuergerät für Simos	1492
8. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung	1493
9. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit	1494
10. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1495
11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1496
12. Steuergerät für Simos, Einspritzventile	1497
13. Steuergerät für Simos, Geber für Ladedruck, Ansauglufttemperaturgeber -2-, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Ansauglufttemperatur	1498
14. Steuergerät für Simos, Kraftstoffdruckgeber, Ladedrucksteller	1499
15. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur	1500
16. Steuergerät für Simos, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf, Regelventil für Kraftstoffdruck	1501
17. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1502
18. Steuergerät für Simos, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	1503
19. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1504
20. Steuergerät für Simos, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	1505
21. Steuergerät für Simos. Diagnose-Interface für Datenbus. Schalttafeleinsatz. Kontrolllampen.	1506

	Kühlmitteltemperaturanzeige	
	22. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1507
211 - 1,4 l	- Magneti Marelli 4HV/59 kW, Motorkennbuchstaben BUD	1508-1525
	1. 1,4 l - Magneti Marelli 4HV/59 kW, Motorkennbuchstaben BUD	1508
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	1509
	3. Hauptrelais für Elektroantrieb, E-Box	1510
	4. E-Box	1511
	5. Sicherungshalter	1512
	6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1513
	7. Motorsteuergerät	1514
	8. Motorsteuergerät, Geber für Gaspedalstellung	1515
	9. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit	1516
	10. Motorsteuergerät, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1517
	11. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1518
	12. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Klopfsensor I	1519
	13. Motorsteuergerät, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1520
	14. Motorsteuergerät, Zündanlage	1521
	15. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1522
	16. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	1523
	17. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1524
	18. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1525
212 - 1,4 l	- Motronic/90 kW, Motorkennbuchstaben CAXA	1526-1547
	1. 1,4 l - Motronic/90 kW, Motorkennbuchstaben CAXA	1526
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	1527
	3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	1528
	4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, E-Box	1529
	5. Sicherungshalter	1530
	6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1531
	7. Steuergerät für Motronic	1532
	8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	1533
	9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	1534
	10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1535
	11. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1536
	12. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	1537
	13. Steuergerät für Motronic, Geber für Ladedruck, Ansauglufttemperaturgeber -2-, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Ansauglufttemperatur	1538
	14. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur	1539
	15. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck	1540
	16. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1541
	17. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	1542
	18. Steuergerät für Motronic, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	1543
	19. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1544
	20. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	1545
	21. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1546
	22. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1547
213 - 1,6 l	- Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BSE	1548-1565
	1. 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BSE	1548
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	1549
	3. Stromversorgungsrelais für Simos, E-Box	1550
	4. Relais für Sekundärluftpumpe, E-Box	1551
	5. Sicherungshalter	1552
	6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1553
	7. Steuergerät für Simos	1554
	8. Steuergerät für Simos. Geber für Gaspedalstellung. Drosselklappensteuereinheit	1555

9. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1556
10. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur, Unterdruckpumpe für Bremse	1557
11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1558
12. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Ventil für Registersaugrohrschtaltung	1559
13. Steuergerät für Simos, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1560
14. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Motor für Sekundärluftpumpe	1561
15. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1562
16. Steuergerät für Simos, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	1563
17. Steuergerät für Simos, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1564
18. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1565
214 - 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben CMXA	1566-1583
1. 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben CMXA	1566
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	1567
3. Stromversorgungsrelais für Simos, E-Box	1568
4. Relais für Sekundärluftpumpe, E-Box	1569
5. Sicherungshalter	1570
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1571
7. Steuergerät für Simos	1572
8. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	1573
9. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1574
10. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur, Unterdruckpumpe für Bremse	1575
11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1576
12. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Ventil für Registersaugrohrschtaltung	1577
13. Steuergerät für Simos, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1578
14. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Motor für Sekundärluftpumpe	1579
15. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1580
16. Steuergerät für Simos, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	1581
17. Steuergerät für Simos, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1582
18. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1583
215 - 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben CHGA	1584-1605
1. 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben CHGA	1584
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	1585
3. Stromversorgungsrelais für Simos, E-Box	1586
4. Relais für Sekundärluftpumpe, E-Box	1587
5. Sicherungshalter	1588
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1589
7. Steuergerät für Simos	1590
8. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	1591
9. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1592
10. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur, Unterdruckpumpe für Bremse	1593
11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1594
12. Steuergerät für Simos, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil für Registersaugrohrschtaltung, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck	1595
13. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Motor für Sekundärluftpumpe	1596
14. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1597
15. Steuergerät für Simos, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	1598
16. Steuergerät für Simos, Steuergerät für Gasbetrieb	1599
17. Steuergerät für Gasbetrieb, Schalter für Kraftstoffauswahl (Benzin, Gas), Gasvorratsanzeige, Steckverbindung für Diagnoseanschluss (Gasbetrieb)	1600
18. Steuergerät für Gasbetrieb, Einspritzventile	1601
19. Steuergerät für Gasbetrieb, Gaseinblasventile	1602
20. Steuergerät für Gasbetrieb, Sensor für Gasverteilerleiste, Hochdruckventil für Gasbetrieb, Ventil für Gastank, Geber für Gasvorratsanzeige	1603
21. Diaanose-Interface für Datenbus. Schalttafeleinsatz. Kontrolllampen. Kühlmitteltemperaturanzeige	1604

22. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1605
216 - 1,8 l - Motronic/112 kW, Motorkennbuchstaben CDAB	1606-1628
1. 1,8 l - Motronic/112 kW, Motorkennbuchstaben CDAB	1606
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	1607
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	1608
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, E-Box	1609
5. Sicherungshalter	1610
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1611
7. Steuergerät für Motronic	1612
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	1613
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	1614
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1615
11. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur	1616
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1617
13. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	1618
14. Steuergerät für Motronic, Geber für Ladedruck, Luftmassenmesser und Ansauglufttemperaturgeber	1619
-2-	
15. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Kraftstoffdruckgeber	1620
16. Steuergerät für Motronic, Potenziometer für Saugrohrklappe, Öldruckschalter, Ventil für Öldruckregelung	1621
17. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	1622
18. Steuergerät für Motronic, Relais für Kühlmittelnachlauf, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1623
19. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	1624
20. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1625
21. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	1626
22. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1627
23. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Geber für Ölstand/-temperatur	1628
217 - 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW, Motorkennbuchstaben CAYC	1629-1651
1. 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW, Motorkennbuchstaben CAYC	1629
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	1630
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	1631
4. E-Box	1632
5. Sicherungshalter	1633
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1634
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	1635
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1636
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	1637
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1638
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motor für Saugrohrklappe, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	1639
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Einspritzventile	1640
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffdruckgeber, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	1641
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1642
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde	1643
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Positionsgeber für Ladedrucksteller	1644
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	1645
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -3-, Abgastemperaturgeber -4-	1646
19. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1647
20. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1648
21. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	1649

	22. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1650
	23. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1651
218	- 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BJB	1652-1667
	1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BJB	1652
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	1653
	3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	1654
	4. E-Box	1655
	5. Sicherungshalter	1656
	6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1657
	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	1658
	8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1659
	9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	1660
	10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1661
	11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	1662
	12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	1663
	13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1664
	14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	1665
	15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1666
	16. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1667
219	- 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BXE	1668-1684
	1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BXE	1668
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	1669
	3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	1670
	4. E-Box	1671
	5. Sicherungshalter	1672
	6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1673
	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	1674
	8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1675
	9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	1676
	10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1677
	11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	1678
	12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	1679
	13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1680
	14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1681
	15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	1682
	16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1683
	17. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1684
220	- 2,0 l - TDI Common Rail/81 kW, Motorkennbuchstaben CLCA	1685-1705
	1. 2,0 l - TDI Common Rail/81 kW, Motorkennbuchstaben CLCA	1685
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	1686
	3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	1687
	4. E-Box	1688
	5. Sicherungshalter	1689
	6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1690
	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	1691
	8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1692
	9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	1693
	10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für	1694

Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Einspritzventile	1695
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffdruckgeber, Umschaltventil für Kühler	1696
Abgasrückführung, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1697
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Positionsgeber für Ladedrucksteller	1698
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	1699
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Abgastemperaturgeber -1-, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1700
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1701
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe	1702
19. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	1703
20. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1704
21. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1705
221 - 2,0 l - TDI Common Rail/103 kW, Motorkennbuchstaben CFHC	1706-1727
1. 2,0 l - TDI Common Rail/103 kW, Motorkennbuchstaben CFHC	1706
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	1707
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	1708
4. E-Box	1709
5. Sicherungshalter	1710
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1711
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	1712
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1713
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	1714
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1715
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Einspritzventile	1716
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffdruckgeber, Umschaltventil für Kühler	1717
Abgasrückführung, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1718
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1719
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Positionsgeber für Ladedrucksteller	1720
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	1721
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -3-, Abgastemperaturgeber -4-	1722
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1723
19. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe	1724
20. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	1725
21. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1726
22. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1727
222 - 2,0 l - TDI Common Rail/125 kW, Motorkennbuchstaben CEGA	1728-1750
1. 2,0 l - TDI Common Rail/125 kW, Motorkennbuchstaben CEGA	1728
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	1729
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	1730
4. E-Box	1731
5. Sicherungshalter	1732
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	1733
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	1734
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	1735
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck.	1736

Geber für Ansauglufttemperatur	
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1737
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motor für Saugrohrklappe, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	1738
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Einspritzventile	1739
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffdruckgeber, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	1740
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1741
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1742
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Positionsgeber für Ladedrucksteller	1743
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	1744
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Drucksensor -1- für Abgas, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -3-, Abgastemperaturgeber -4-	1745
19. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	1746
20. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe	1747
21. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	1748
22. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	1749
23. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	1750
223 - Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag	1751-1754
1. Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag	1751
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter	1752
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer - Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Kontrolllampe für Airbag aus - Beifahrerseite	1753
4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1754
224 - Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag	1755-1760
1. Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag	1755
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter	1756
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer - Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Kontrolllampe für Airbag aus - Beifahrerseite	1757
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashsensor für Seitenairbag	1758
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten	1759
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1760
225 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR)	1761-1765
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR)	1761
2. Steuergerät für ABS mit ASR, E-Box, Sicherungshalter	1762
3. Steuergerät für ABS mit ASR, Drehzahlfühler	1763
4. Steuergerät für ABS mit ASR, Taster für ASR	1764
5. Steuergerät für ABS mit ASR, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1765
226 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	1766-1771
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	1766
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box, Sicherungshalter	1767
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	1768
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für ASR/ ESP	1769
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sensoreinheit für ESP	1770
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1771
227 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC)	1772-1778
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC)	1772
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sicherungshalter	1773
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box	1774

4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	1775
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für ASR/ ESP	1776
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sensoreinheit für ESP	1777
7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1778
228 - Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G	1779-1786
1. Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G	1779
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter	1780
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	1781
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile	1782
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl	1783
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	1784
7. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebelpositionsanzeige	1785
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1786
229 - Automatisches Getriebe DSG - 02E	1787-1794
1. Automatisches Getriebe DSG - 02E	1787
2. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, E-Box, Sicherungshalter	1788
3. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Hydraulikdruckgeber für automatisches Getriebe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperatugeber für Kupplung, Magnetventile	1789
4. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Druckregelventile für automatisches Getriebe, Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	1790
5. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Wegsensor für Gangsteller, Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebelpositionsanzeige	1791
6. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Temperatugeber im Steuergerät, Geber für Drehzahltriebsschwelle, Wählhebel	1792
7. Mechatronik für Direktschaltgetriebe	1793
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1794
230 - Automatisches Getriebe DSG - 0AM	1795-1802
1. Automatisches Getriebe DSG - 0AM	1795
2. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, E-Box, Sicherungshalter	1796
3. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Motor für Hydraulikpumpe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl	1797
4. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Ventile im Teilgetriebe, Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	1798
5. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Wegsensor für Gangsteller, Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebelpositionsanzeige	1799
6. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Temperatugeber im Steuergerät, Kupplungsweggeber, Wählhebel	1800
7. Mechatronik für Direktschaltgetriebe	1801
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1802
231 - Gasentladungslampen (mit dynamischem Kurvenlicht)	1803-1813
1. Gasentladungslampen (mit dynamischem Kurvenlicht)	1803
2. Lichtschalter	1804
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	1805
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	1806
5. Scheinwerfer links	1807
6. Scheinwerfer links	1808
7. Scheinwerfer rechts	1809
8. Scheinwerfer rechts	1810
9. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau	1811
10. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1812
11. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Sicherungshalter	1813
232 - Nebelscheinwerfer	1814-1816
1. Nebelscheinwerfer	1814
2. Lichtschalter	1815
3. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	1816
233 - Nebelscheinwerfer mit integriertem Tagesfahrlicht	1817-1819
1. Nebelscheinwerfer mit integriertem Tagesfahrlicht	1817
2. Lichtschalter	1818
3. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts	1819
234 - LED-Tagesfahrlicht und Standlicht	1820-1823
1. LED-Tagesfahrlicht und Standlicht	1820
2. Lichtschalter	1821



3. LED-Modul links für Tagesfahrlicht und Standlicht	1822
4. LED-Modul rechts für Tagesfahrlicht und Standlicht	1823
235 - Scheinwerferwaschanlage	1824-1825
1. Scheinwerferwaschanlage	1824
2. Scheinwerferwaschanlage, Sicherungshalter	1825
236 - Heizung	1826-1828
1. Heizung	1826
2. Heizung, Sicherungshalter	1827
3. Heizung, Sicherungshalter	1828
237 - Climatic	1829-1834
1. Climatic	1829
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe, Sicherungshalter	1830
3. Steuergerät für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Geber für Ausströmtemperatur - Mitte, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage	1831
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Luftverteilung vorn	1832
5. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Temperaturklappe, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	1833
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter	1834
238 - Climatronic	1835-1842
1. Climatronic	1835
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter	1836
3. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur	1837
4. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1838
5. Steuergerät für Climatronic, Geber für Ausströmtemperatur Fußraum, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	1839
6. Steuergerät für Climatronic, Sensor für Luftgüte, Stellmotor für Frischluft-Umluft-Staudruckklappe	1840
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe links, Stellmotor für Temperaturklappe rechts	1841
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Defrostklappe	1842
239 - Zusatzheizung (PTC)	1843-1844
1. Zusatzheizung (PTC)	1843
2. Zusatzheizung (PTC)	1844
240 - Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Heizung / Climatic mit Benzinmotoren)	1845-1851
1. Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Heizung / Climatic mit Benzinmotoren)	1845
2. Heizung (gilt für Fahrzeuge mit Heizung)	1846
3. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, (gilt für Fahrzeuge mit Climatic)	1847
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter	1848
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box	1849
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	1850
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1851
241 - Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Heizung / Climatic mit Dieselmotoren)	1852-1860
1. Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Heizung / Climatic mit Dieselmotoren)	1852
2. Heizung (gilt für Fahrzeuge mit Heizung)	1853
3. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, (gilt für Fahrzeuge mit Climatic)	1854
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter	1855
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box	1856
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	1857
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpe	1858
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1859
9. Schalttafeleinsatz	1860
242 - Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Climatronic mit Benzinmotoren)	1861-1865
1. Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Climatronic mit Benzinmotoren)	1861
2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	1862
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box	1863
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	1864
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1865
243 - Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Climatronic mit Dieselmotoren)	1866-1872

1. Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Climatronic mit Dieselmotoren)	1866
2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Sicherungshalter	1867
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box	1868
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	1869
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpe	1870
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1871
7. Schalttafeleinsatz	1872
244 - Zentralverriegelung	1873-1882
1. Zentralverriegelung	1873
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	1874
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn links	1875
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	1876
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	1877
6. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	1878
7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	1879
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Motor für Tankdeckelverriegelung	1880
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	1881
10. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	1882
245 - Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn	1883-1894
1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn	1883
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Sicherungshalter	1884
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	1885
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn links	1886
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	1887
6. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	1888
7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	1889
8. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	1890
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Motor für Tankdeckelverriegelung	1891
10. Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	1892
11. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	1893
12. Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	1894
246 - Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten	1895-1908
1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten	1895
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Sicherungshalter	1896
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	1897
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn links	1898
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	1899
6. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	1900
7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	1901
8. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite. Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	1902

Beifahrerseite	
9. Türsteuergerät - hinten links, Schalter für Fensterheber in Tür hinten links, Motor für Fensterheber hinten links, Sicherungshalter	1903
10. Türsteuergerät - hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links	1904
11. Türsteuergerät - hinten rechts, Schalter für Fensterheber in Tür hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts	1905
12. Türsteuergerät - hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts, Motor für Tankdeckelverriegelung	1906
13. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	1907
14. Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	1908
247 - Diebstahlwarnanlage (ohne Geber für Fahrzeugneigung)	1909-1911
1. Diebstahlwarnanlage (ohne Geber für Fahrzeugneigung)	1909
2. Sensor für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Sicherungshalter	1910
3. Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung, Kontaktschalter für Motorhaube	1911
248 - Diebstahlwarnanlage (mit Geber für Fahrzeugneigung)	1912-1914
1. Diebstahlwarnanlage (mit Geber für Fahrzeugneigung)	1912
2. Sensor für Innenraumüberwachung und Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter	1913
3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube	1914
249 - Automatisch abblendbare Spiegel	1915-1917
1. Automatisch abblendbare Spiegel	1915
2. automatisch abblendbarer Innenspiegel, Sicherungshalter	1916
3. automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite	1917
250 - Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	1918-1930
1. Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	1918
2. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Sitzverstellung Fahrersitz	1919
3. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Sitzverstellung Fahrersitz	1920
4. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Verstellung der Lendenwirbelstütze Fahrersitz	1921
5. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Sitzverstellung Fahrersitz	1922
6. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Sitzverstellung Fahrersitz	1923
7. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	1924
8. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Fahrertür	1925
9. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	1926
10. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Beifahrertür	1927
11. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	1928
12. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Sitzverstellung Beifahrersitz)	1929
13. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Sitzverstellung Beifahrersitz)	1930
251 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen)	1931-1935
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen)	1931
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	1932
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	1933
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	1934
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	1935
252 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen)	1936-1940
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen)	1936
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	1937
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	1938
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	1939
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	1940
253 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	1941-1947
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	1941
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	1942
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz. Sicherungshalter. (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	1943

4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	1944
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	1945
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	1946
7. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	1947
254 - Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen)	1948-1956
1. Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen)	1948
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	1949
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	1950
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	1951
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	1952
6. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter	1953
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts	1954
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten links	1955
9. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten rechts	1956
255 - Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen)	1957-1965
1. Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen)	1957
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	1958
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	1959
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	1960
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	1961
6. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter	1962
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts	1963
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten links	1964
9. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten rechts	1965
256 - Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	1966-1976
1. Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	1966
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	1967
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	1968
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	1969
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	1970
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	1971
7. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	1972
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter	1973
9. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts	1974
10. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten links	1975
11. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten rechts	1976
257 - Radioanlage / Radioanlage mit CD-Wechsler	1977-1983
1. Radioanlage / Radioanlage mit CD-Wechsler	1977
2. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box	1978
3. Radio, Lautsprecher vorn	1979
4. Radio, Lautsprecher hinten	1980
5. Radio, CD-Wechsler	1981
6. Radio, Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	1982
7. Radio, Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	1983
258 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	1984-1994
1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	1984
2. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box	1985
3. Radio, CD-Wechsler	1986
4. Radio, Verstärker	1987
5. Radio, Verstärker	1988
6. Verstärker, Lautsprecher vorn links	1989
7. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts	1990
8. Verstärker, Lautsprecher hinten links	1991
9. Verstärker, Lautsprecher hinten rechts	1992
10. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe. (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	1993

11. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	1994
259 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	1995-2003
1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	1995
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne, E-Box	1996-1997
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	1998
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher hinten	1999
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	2000
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2001
7. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	2002
8. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	2003
260 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	2004-2016
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	2004
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne, E-Box	2005-2006
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	2007
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2008
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker, Mikrofon für Telefon	2009
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker	2010
7. Verstärker, Lautsprecher vorn links	2011
8. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts	2012
9. Verstärker, Lautsprecher hinten links	2013
10. Verstärker, Lautsprecher hinten rechts	2014
11. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	2015
12. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	2016
261 - Multifunktionslenkrad	2017-2021
1. Multifunktionslenkrad	2017
2. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Wickelfeder	2018
3. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2019
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	2020
5. Diagnose-Interface für Datenbus	2021
262 - Telefonvorbereitung 2	2022-2026
1. Telefonvorbereitung 2	2022
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box	2023
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mikrofon für Telefon	2024
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne für Bluetooth	2025
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne	2026
263 - Anhängerkupplung / Anhängerkupplungsvorbereitung	2027-2029
1. Anhängerkupplung / Anhängerkupplungsvorbereitung	2027
2. Steuergerät für Anhängelerkennung, Sicherungshalter	2028
3. Steuergerät für Anhängelerkennung, Steckdose für Anhängerkupplung	2029
264 - Motorvorwärmung	2030-2031
1. Motorvorwärmung	2030
2. Heizelement für Motorvorwärmung, Außensteckdose, 230 V, 110 V	2031
265 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	2032-2036
1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	2032
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	2033
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für: Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2034
4. Anschluß für: Türsteuergerät - Fahrerseite, Türsteuergerät - Beifahrerseite	2035
5. Anschluß für: Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Anhängelerkennung	2036
266 - Grundausrüstung - OCTAVIA II, (L0L)	2037-2076
1. Grundausrüstung - OCTAVIA II, (L0L)	2037
2. Batterie, E-Box	2038
3. E-Box	2039
4. Sicherungshalter	2040
5. Sicherungshalter	2041
6. Sicherungshalter	2042
7. Sicherungshalter	2043

8. Sicherungshalter	2044
9. Sicherungshalter	2045
10. Sicherungshalter	2046
11. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2047
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	2048
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugsperr	2049
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2050
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	2051
16. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	2052
17. Scheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer)	2053
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer)	2054
19. Lichtschalter	2055
20. Scheinwerfer links	2056
21. Scheinwerfer rechts, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2057
22. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	2058
23. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	2059
24. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Combi)	2060
25. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Combi)	2061
26. hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2062
27. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2063
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten	2064-2065
29. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	2066
30. Steckdose, Zigarettenzünder, Steckdose im Kofferraum, Ascherbeleuchtung	2067
31. Signalhorn, Relais für Signalhorn	2068
32. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	2069
33. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Multifunktionsanzeige (MFA), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand, Temperaturfühler für Außentemperatur	2070
34. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschlei	2071
35. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	2072
36. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	2073
37. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer/ Gong, Wählhebelpositionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	2074
38. Diagnose-Interface für Datenbus	2075
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	2076
267 - Grundausrüstung - OCTAVIA II, (L0R)	2077-2116
1. Grundausrüstung - OCTAVIA II, (L0R)	2077
2. Batterie, E-Box	2078
3. E-Box	2079
4. Sicherungshalter	2080
5. Sicherungshalter	2081
6. Sicherungshalter	2082
7. Sicherungshalter	2083
8. Sicherungshalter	2084
9. Sicherungshalter	2085
10. Sicherungshalter	2086
11. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2087
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	2088
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugsperr	2089
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2090
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	2091
16. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	2092
17. Scheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer)	2093
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer)	2094
19. Lichtschalter	2095
20. Scheinwerfer links	2096

21. Scheinwerfer rechts, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2097
22. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	2098
23. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	2099
24. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Combi)	2100
25. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Combi)	2101
26. hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2102
27. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2103
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten	2104-2105
29. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	2106
30. Steckdose, Zigarettenanzünder, Steckdose im Kofferraum, Ascherbeleuchtung	2107
31. Signalhorn, Relais für Signalhorn	2108
32. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	2109
33. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Multifunktionsanzeige (MFA), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand, Temperaturfühler für Außentemperatur	2110
34. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschlei	2111
35. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	2112
36. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	2113
37. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer/ Gong, Wählhebelpositionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	2114
38. Diagnose-Interface für Datenbus	2115
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	2116
268 - Grundausstattung - OCTAVIA II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (L0L)	2117-2157
1. Grundausstattung - OCTAVIA II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (L0L)	2117
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, E-Box	2118
3. E-Box	2119
4. E-Box	2120
5. Sicherungshalter	2121
6. Sicherungshalter	2122
7. Sicherungshalter	2123
8. Sicherungshalter	2124
9. Sicherungshalter	2125
10. Sicherungshalter	2126
11. Sicherungshalter	2127
12. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2128
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	2129
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugsperr	2130
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2131
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	2132
17. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	2133
18. Scheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer)	2134
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer)	2135
20. Lichtschalter	2136
21. Scheinwerfer links	2137
22. Scheinwerfer rechts, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2138
23. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	2139
24. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	2140
25. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Combi)	2141
26. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Combi)	2142
27. hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2143
28. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2144
29. Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten	2145-2146
30. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	2147
31. Steckdose, Zigarettenanzünder, Steckdose im Kofferraum, Ascherbeleuchtung	2148
32. Signalhorn, Relais für Signalhorn	2149
33. Weafahrsicherung. Schalttafeleinsatz. Kontrolllampen. Schalter für Handbremskontrolle.	2150

Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	
34. Schalttafелеinsatz, Kontrolllampen, Multifunktionsanzeige (MFA), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand, Temperaturfühler für Außentemperatur	2151
35. Schalttafелеinsatz, Kontrolllampen, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschlei	2152
36. Schalttafелеinsatz, Kontrolllampen	2153
37. Schalttafелеinsatz, Kontrolllampen	2154
38. Schalttafелеinsatz, Kontrolllampen, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer/ Gong, Wählhebelpositionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	2155
39. Diagnose-Interface für Datenbus	2156
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	2157
269 - Grundausstattung - OCTAVIA II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (L0R)	2158-2198
1. Grundausstattung - OCTAVIA II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (L0R)	2158
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, E-Box	2159
3. E-Box	2160
4. E-Box	2161
5. Sicherungshalter	2162
6. Sicherungshalter	2163
7. Sicherungshalter	2164
8. Sicherungshalter	2165
9. Sicherungshalter	2166
10. Sicherungshalter	2167
11. Sicherungshalter	2168
12. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2169
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	2170
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzug Sperre	2171
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2172
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	2173
17. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	2174
18. Scheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer)	2175
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer)	2176
20. Lichtschalter	2177
21. Scheinwerfer links	2178
22. Scheinwerfer rechts, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2179
23. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	2180
24. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	2181
25. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Combi)	2182
26. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Combi)	2183
27. hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2184
28. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2185
29. Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten	2186-2187
30. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	2188
31. Steckdose, Zigarettenanzünder, Steckdose im Kofferraum, Ascherbeleuchtung	2189
32. Signalhorn, Relais für Signalhorn	2190
33. Wegfahrsicherung, Schalttafелеinsatz, Kontrolllampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	2191
34. Schalttafелеinsatz, Kontrolllampen, Multifunktionsanzeige (MFA), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand, Temperaturfühler für Außentemperatur	2192
35. Schalttafелеinsatz, Kontrolllampen, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschlei	2193
36. Schalttafелеinsatz, Kontrolllampen	2194
37. Schalttafелеinsatz, Kontrolllampen	2195
38. Schalttafелеinsatz, Kontrolllampen, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer/ Gong, Wählhebelpositionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	2196
39. Diagnose-Interface für Datenbus	2197
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	2198
270 - 1,2 l - Simos/77 kW, Motorkennbuchstaben CBZB	2199-2220
1. 1,2 l - Simos/77 kW, Motorkennbuchstaben CBZB	2199
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	2200
3. Stromversorgungsrelais für Simos. E-Box	2201



4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, E-Box	2202
5. Sicherungshalter	2203
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	2204
7. Steuergerät für Simos	2205
8. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung	2206
9. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit	2207
10. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	2208
11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	2209
12. Steuergerät für Simos, Einspritzventile	2210
13. Steuergerät für Simos, Geber für Ladedruck, Ansauglufttemperaturgeber -2-, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Ansauglufttemperatur	2211
14. Steuergerät für Simos, Kraftstoffdruckgeber, Ladedrucksteller	2212
15. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur	2213
16. Steuergerät für Simos, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf, Regelventil für Kraftstoffdruck	2214
17. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Pumpe für Kühlmittelumlauf	2215
18. Steuergerät für Simos, Drucksensor für Bremskraftverstärkung	2216
19. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	2217
20. Steuergerät für Simos, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	2218
21. Steuergerät für Simos, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	2219
22. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	2220
271 - 1,4 l - Magneti Marelli 4HV/59 kW, Motorkennbuchstaben BUD	2221-2238
1. 1,4 l - Magneti Marelli 4HV/59 kW, Motorkennbuchstaben BUD	2221
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	2222
3. Hauptrelais für Elektroantrieb, E-Box	2223
4. E-Box	2224
5. Sicherungshalter	2225
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	2226
7. Motorsteuergerät	2227
8. Motorsteuergerät, Geber für Gaspedalstellung	2228
9. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit	2229
10. Motorsteuergerät, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	2230
11. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	2231
12. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Klopfsensor I	2232
13. Motorsteuergerät, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck	2233
14. Motorsteuergerät, Zündanlage	2234
15. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	2235
16. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	2236
17. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	2237
18. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	2238
272 - 1,4 l - Motronic/90 kW, Motorkennbuchstaben CAXA	2239-2260
1. 1,4 l - Motronic/90 kW, Motorkennbuchstaben CAXA	2239
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	2240
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	2241
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, E-Box	2242
5. Sicherungshalter	2243
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	2244
7. Steuergerät für Motronic	2245
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	2246
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	2247
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	2248
11. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	2249
12. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	2250
13. Steuergerät für Motronic, Geber für Ladedruck, Ansauglufttemperaturgeber -2-, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Ansauglufttemperatur	2251
14. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur	2252

15. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck	2253
16. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	2254
17. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	2255
18. Steuergerät für Motronic, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	2256
19. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	2257
20. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	2258
21. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	2259
22. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	2260
273 - 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BSE	2261-2278
1. 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BSE	2261
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	2262
3. Stromversorgungsrelais für Simos, E-Box	2263
4. Relais für Sekundärluftpumpe, E-Box	2264
5. Sicherungshalter	2265
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	2266
7. Steuergerät für Simos	2267
8. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	2268
9. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	2269
10. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur, Unterdruckpumpe für Bremse	2270
11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	2271
12. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Ventil für Registersaugrohrrumschaltung	2272
13. Steuergerät für Simos, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2273
14. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Motor für Sekundärluftpumpe	2274
15. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	2275
16. Steuergerät für Simos, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	2276
17. Steuergerät für Simos, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	2277
18. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	2278
274 - 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben CMXA	2279-2296
1. 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben CMXA	2279
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	2280
3. Stromversorgungsrelais für Simos, E-Box	2281
4. Relais für Sekundärluftpumpe, E-Box	2282
5. Sicherungshalter	2283
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	2284
7. Steuergerät für Simos	2285
8. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	2286
9. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	2287
10. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur, Unterdruckpumpe für Bremse	2288
11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	2289
12. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Ventil für Registersaugrohrrumschaltung	2290
13. Steuergerät für Simos, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2291
14. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Motor für Sekundärluftpumpe	2292
15. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	2293
16. Steuergerät für Simos, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	2294
17. Steuergerät für Simos, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	2295
18. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	2296
275 - 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben CHGA	2297-2319
1. 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben CHGA	2297
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	2298
3. Stromversorgungsrelais für Simos, E-Box	2299
4. Relais für Sekundärluftpumpe, E-Box	2300

5. Sicherungshalter	2301
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	2302
7. Steuergerät für Simos	2303
8. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	2304
9. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	2305
10. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur, Unterdruckpumpe für Bremse	2306
11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	2307
12. Steuergerät für Simos, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil für Registersaugrohrrumschaltung, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck	2308
13. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Motor für Sekundärluftpumpe	2309
14. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	2310
15. Steuergerät für Simos, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	2311
16. Steuergerät für Simos, Steuergerät für Gasbetrieb	2312
17. Steuergerät für Gasbetrieb, Schalter für Kraftstoffauswahl (Benzin, Gas)	2313
18. Steuergerät für Gasbetrieb, Einspritzventile	2314
19. Steuergerät für Gasbetrieb, Gaseinblasventile	2315
20. Steuergerät für Gasbetrieb, Sensor für Gasverteilerleiste, Hochdruckventil für Gasbetrieb	2316
21. Steuergerät für Gasbetrieb, Ventil für Gastank, Geber für Gasvorratsanzeige	2317
22. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Gasvorratsanzeige	2318
23. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	2319
276 - 1,8 l - Motronic/112 kW, Motorkennbuchstaben CDAB	2320-2342
1. 1,8 l - Motronic/112 kW, Motorkennbuchstaben CDAB	2320
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	2321
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	2322
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, E-Box	2323
5. Sicherungshalter	2324
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	2325
7. Steuergerät für Motronic	2326
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	2327
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	2328
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	2329
11. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur	2330
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	2331
13. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	2332
14. Steuergerät für Motronic, Geber für Ladedruck, Luftmassenmesser und Ansauglufttemperaturgeber	2333
-2-	
15. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Kraftstoffdruckgeber	2334
16. Steuergerät für Motronic, Potenziometer für Saugrohrklappe, Öldruckschalter, Ventil für Öldruckregelung	2335
17. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	2336
18. Steuergerät für Motronic, Relais für Kühlmittelnachlauf, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	2337
19. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	2338
20. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	2339
21. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	2340
22. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	2341
23. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Geber für Ölstand/-temperatur	2342
277 - 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW, Motorkennbuchstaben CAYC	2343-2365
1. 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW, Motorkennbuchstaben CAYC	2343
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	2344
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	2345
4. E-Box	2346
5. Sicherungshalter	2347
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	2348
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	2349
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	2350
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	2351

10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	2352
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	2353
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Einspritzventile	2354
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffdruckgeber, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	2355
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	2356
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde	2357
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Positionsgeber für Ladedrucksteller	2358
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	2359
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -3-, Abgastemperaturgeber -4-	2360
19. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	2361
20. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2362
21. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	2363
22. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	2364
23. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	2365
278 - 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CAYC	2366-2392
1. 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CAYC	2366
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, E-Box	2367
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	2368
4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	2369
5. E-Box	2370
6. Sicherungshalter	2371
7. Sicherungshalter	2372
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	2373
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	2374
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	2375
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	2376
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	2377
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Einspritzventile	2378
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffdruckgeber, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	2379
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	2380
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde	2381
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Positionsgeber für Ladedrucksteller	2382
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	2383
19. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -3-, Abgastemperaturgeber -4-	2384
20. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung	2385
21. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator	2386
22. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Starterrelais 1, Starterrelais 2	2387
23. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	2388
24. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2389
25. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	2390
26. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	2391
27. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	2392
279 - 1.9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW. Motorkennbuchstaben BXE	2393-2409

1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BXE	2393
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	2394
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	2395
4. E-Box	2396
5. Sicherungshalter	2397
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	2398
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	2399
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	2400
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	2401
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	2402
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	2403
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	2404
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2405
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	2406
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	2407
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	2408
17. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	2409
280 - 2,0 l - TDI Common Rail/81 kW, Motorkennbuchstaben CLCA	2410-2430
1. 2,0 l - TDI Common Rail/81 kW, Motorkennbuchstaben CLCA	2410
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	2411
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	2412
4. E-Box	2413
5. Sicherungshalter	2414
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	2415
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	2416
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	2417
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	2418
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	2419
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Einspritzventile	2420
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffdruckgeber, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	2421
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	2422
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Positionsgeber für Ladedrucksteller	2423
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	2424
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Abgastemperaturgeber -1-, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2425
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	2426
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe	2427
19. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	2428
20. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	2429
21. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	2430
281 - 2,0 l - TDI Common Rail/81 kW, Motorkennbuchstaben CFHF	2431-2452
1. 2,0 l - TDI Common Rail/81 kW, Motorkennbuchstaben CFHF	2431
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	2432
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	2433
4. E-Box	2434
5. Sicherungshalter	2435
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	2436
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	2437

8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	2438
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	2439
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	2440
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Einspritzventile	2441
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffdruckgeber, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	2442
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	2443
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2444
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Positionsgeber für Ladedrucksteller	2445
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	2446
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -3-, Abgastemperaturgeber -4-	2447
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	2448
19. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe	2449
20. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	2450
21. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	2451
22. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	2452
282 - 2,0 l - TDI Common Rail/125 kW, Motorkennbuchstaben CEGA	2453-2475
1. 2,0 l - TDI Common Rail/125 kW, Motorkennbuchstaben CEGA	2453
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, E-Box	2454
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	2455
4. E-Box	2456
5. Sicherungshalter	2457
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	2458
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	2459
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	2460
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	2461
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	2462
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motor für Saugrohrklappe, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	2463
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Einspritzventile	2464
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffdruckgeber, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	2465
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	2466
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2467
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Positionsgeber für Ladedrucksteller	2468
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	2469
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Drucksensor -1- für Abgas, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -3-, Abgastemperaturgeber -4-	2470
19. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	2471
20. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe	2472
21. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	2473
22. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	2474
23. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	2475
283 - Elektromechanische Servolenkung	2476-2478
1. Elektromechanische Servolenkung	2476

2. Steuergerät für elektromechanische Servolenkung, Motor für elektromechanische Servolenkung, Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, E-Box, Sicherungshalter	2477
3. Steuergerät für elektromechanische Servolenkung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2478
284 - Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag, (L0L)	2479-2482
1. Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag, (L0L)	2479
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter	2480
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer - Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Kontrolllampe für Airbag aus - Beifahrerseite	2481
4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2482
285 - Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag, (L0R)	2483-2486
1. Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag, (L0R)	2483
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter	2484
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer - Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Kontrolllampe für Airbag aus - Beifahrerseite	2485
4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2486
286 - Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag, (L0L)	2487-2492
1. Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag, (L0L)	2487
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter	2488
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer - Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Kontrolllampe für Airbag aus - Beifahrerseite	2489
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashsensor für Seitenairbag	2490
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten	2491
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2492
287 - Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag, (L0R)	2493-2498
1. Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag, (L0R)	2493
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter	2494
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer - Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Kontrolllampe für Airbag aus - Beifahrerseite	2495
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashsensor für Seitenairbag	2496
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten	2497
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2498
288 - Sicherheitsgurt-Warnsystem (nur für Fahrzeuge mit Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag)	2499-2501
1. Sicherheitsgurt-Warnsystem (nur für Fahrzeuge mit Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag)	2499
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	2500
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2501
289 - Sicherheitsgurt-Warnsystem (nur für Fahrzeuge mit Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag)	2502-2504
1. Sicherheitsgurt-Warnsystem (nur für Fahrzeuge mit Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag)	2502
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	2503
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2504
290 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR), (L0L)	2505-2509
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR), (L0L)	2505
2. Steuergerät für ABS mit ASR, E-Box, Sicherungshalter	2506
3. Steuergerät für ABS mit ASR, Drehzahlfühler	2507
4. Steuergerät für ABS mit ASR, Taster für ASR	2508
5. Steuergerät für ABS mit ASR, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2509
291 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR), (L0R)	2510-2514
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR), (L0R)	2510
2. Steuergerät für ABS mit ASR, E-Box, Sicherungshalter	2511
3. Steuergerät für ABS mit ASR, Drehzahlfühler	2512
4. Steuergerät für ABS mit ASR, Taster für ASR	2513
5. Steuergerät für ABS mit ASR, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2514
292 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), (L0L)	2515-2520
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), (L0L)	2515
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box, Sicherungshalter	2516
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	2517

4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für ASR/ ESP	2518
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sensoreinheit für ESP	2519
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2520
293 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), (L0R)	2521-2526
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), (L0R)	2521
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box, Sicherungshalter	2522
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	2523
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für ASR/ ESP	2524
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sensoreinheit für ESP	2525
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2526
294 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC), (L0L)	2527-2533
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC), (L0L)	2527
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sicherungshalter	2528
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box	2529
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	2530
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für ASR/ ESP	2531
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sensoreinheit für ESP	2532
7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2533
295 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC), (L0R)	2534-2540
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC), (L0R)	2534
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sicherungshalter	2535
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box	2536
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	2537
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für ASR/ ESP	2538
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sensoreinheit für ESP	2539
7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2540
296 - Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit ASR)	2541-2543
1. Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit ASR)	2541
2. Steuergerät für ABS mit ASR, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter	2542
3. Steuergerät für ABS mit ASR, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2543
297 - Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP) / Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP/ HHC)	2544-2546
1. Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP) / Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP/ HHC)	2544
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter	2545
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2546
298 - Allradantrieb	2547-2549
1. Allradantrieb	2547
2. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Haldexkupplung, Sicherungshalter	2548
3. Steuergerät für Allradantrieb, Kraftstoffvorratsgeber -2-, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2549
299 - Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G	2550-2557
1. Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G	2550
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter	2551
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	2552
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile	2553
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl	2554
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	2555
7. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebelpositionsanzeige	2556
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2557
300 - Automatisches Getriebe DSG - 02E	2558-2565
1. Automatisches Getriebe DSG - 02E	2558
2. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, E-Box, Sicherungshalter	2559
3. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Hydraulikdruckgeber für automatisches Getriebe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperaturgeber für Kupplung, Magnetventile	2560
4. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Druckregelventile für automatisches Getriebe, Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	2561



5. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Wegsensor für Gangsteller, Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebelpositionsanzeige	2562
6. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Geber für Drehzahltriebswelle, Wählhebel	2563
7. Mechatronik für Direktschaltgetriebe	2564
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2565
301 - Automatisches Getriebe DSG - 0AM	2566-2573
1. Automatisches Getriebe DSG - 0AM	2566
2. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, E-Box, Sicherungshalter	2567
3. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Motor für Hydraulikpumpe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl	2568
4. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Ventile im Teilgetriebe, Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	2569
5. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Wegsensor für Gangsteller, Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebelpositionsanzeige	2570
6. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Temperaturgeber im Steuergerät, Kupplungsweggeber, Wählhebel	2571
7. Mechatronik für Direktschaltgetriebe	2572
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2573
302 - Gasentladungslampen (mit dynamischem Kurvenlicht), (7L6)	2574-2584
1. Gasentladungslampen (mit dynamischem Kurvenlicht), (7L6)	2574
2. Lichtschalter	2575
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	2576
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2577
5. Scheinwerfer links	2578
6. Scheinwerfer links	2579
7. Scheinwerfer rechts	2580
8. Scheinwerfer rechts	2581
9. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeughöhe	2582
10. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2583
11. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Sicherungshalter	2584
303 - Zentralverriegelung, (L0L)	2585-2594
1. Zentralverriegelung, (L0L)	2585
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	2586
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn links	2587
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	2588
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	2589
6. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	2590
7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	2591
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Motor für Tankdeckelverriegelung	2592
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	2593
10. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	2594
304 - Zentralverriegelung, (L0R)	2595-2604
1. Zentralverriegelung, (L0R)	2595
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	2596
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn rechts	2597
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	2598
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	2599
6. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links	2600
7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	2601
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Motor für Tankdeckelverriegelung	2602
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	2603
10. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff. Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe.	2604

	Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	
305	- Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn, (L0L)	2605-2616
	1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn, (L0L)	2605
	2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Sicherungshalter	2606
	3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	2607
	4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn links	2608
	5. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	2609
	6. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	2610
	7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	2611
	8. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	2612
	9. Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Motor für Tankdeckelverriegelung	2613
	10. Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	2614
	11. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	2615
	12. Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	2616
306	- Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn, (L0R)	2617-2628
	1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn, (L0R)	2617
	2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Sicherungshalter	2618
	3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	2619
	4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn rechts	2620
	5. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	2621
	6. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	2622
	7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links	2623
	8. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	2624
	9. Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Motor für Tankdeckelverriegelung	2625
	10. Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	2626
	11. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	2627
	12. Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	2628
307	- Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten, (L0L)	2629-2642
	1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten, (L0L)	2629
	2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Sicherungshalter	2630
	3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	2631
	4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn links	2632
	5. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	2633
	6. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	2634
	7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	2635
	8. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	2636
	9. Türsteuergerät - hinten links, Schalter für Fensterheber in Tür hinten links, Motor für Fensterheber hinten links. Sicherungshalter	2637

10. Türsteuergerät - hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links	2638
11. Türsteuergerät - hinten rechts, Schalter für Fensterheber in Tür hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts	2639
12. Türsteuergerät - hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts, Motor für Tankdeckelverriegelung	2640
13. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	2641
14. Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	2642
308 - Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten, (LOR)	2643-2656
1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten, (LOR)	2643
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Sicherungshalter	2644
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	2645
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn rechts	2646
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	2647
6. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	2648
7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links	2649
8. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	2650
9. Türsteuergerät - hinten links, Schalter für Fensterheber in Tür hinten links, Motor für Fensterheber hinten links, Sicherungshalter	2651
10. Türsteuergerät - hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links	2652
11. Türsteuergerät - hinten rechts, Schalter für Fensterheber in Tür hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts	2653
12. Türsteuergerät - hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts, Motor für Tankdeckelverriegelung	2654
13. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	2655
14. Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	2656
309 - Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten (Indien), (LOR)	2657-2670
1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten (Indien), (LOR)	2657
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Sicherungshalter	2658
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	2659
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn rechts	2660
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	2661
6. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	2662
7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn links	2663
8. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	2664
9. Türsteuergerät - hinten links, Schalter für Fensterheber in Tür hinten links, Motor für Fensterheber hinten links, Sicherungshalter	2665
10. Türsteuergerät - hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links	2666
11. Türsteuergerät - hinten rechts, Schalter für Fensterheber in Tür hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts	2667
12. Türsteuergerät - hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts, Motor für Tankdeckelverriegelung	2668
13. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	2669
14. Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	2670
310 - Automatisch abblendbare Spiegel. (L0L)	2671-2673

1. Automatisch abblendbare Spiegel, (L0L)	2671
2. automatisch abblendbarer Innenspiegel, Sicherungshalter	2672
3. automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite	2673
311 - Automatisch abblendbare Spiegel, (L0R)	2674-2676
1. Automatisch abblendbare Spiegel, (L0R)	2674
2. automatisch abblendbarer Innenspiegel, Sicherungshalter	2675
3. automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite	2676
312 - Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion, (L0L)	2677-2689
1. Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion, (L0L)	2677
2. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Sitzverstellung Fahrersitz	2678
3. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Sitzverstellung Fahrersitz	2679
4. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Verstellung der Lendenwirbelstütze Fahrersitz	2680
5. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Sitzverstellung Fahrersitz	2681
6. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Sitzverstellung Fahrersitz	2682
7. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	2683
8. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Fahrertür	2684
9. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	2685
10. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Beifahrertür	2686
11. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	2687
12. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Sitzverstellung Beifahrersitz)	2688
13. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Sitzverstellung Beifahrersitz)	2689
313 - Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion, (L0R)	2690-2702
1. Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion, (L0R)	2690
2. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Sitzverstellung Fahrersitz	2691
3. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Sitzverstellung Fahrersitz	2692
4. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Verstellung der Lendenwirbelstütze Fahrersitz	2693
5. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Sitzverstellung Fahrersitz	2694
6. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Sitzverstellung Fahrersitz	2695
7. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	2696
8. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Fahrertür	2697
9. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	2698
10. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Beifahrertür	2699
11. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	2700
12. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Sitzverstellung Beifahrersitz)	2701
13. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Sitzverstellung Beifahrersitz)	2702
314 - Heizung, (L0L)	2703-2705
1. Heizung, (L0L)	2703
2. Heizung, Sicherungshalter	2704
3. Heizung, Sicherungshalter	2705
315 - Heizung, (L0R)	2706-2708
1. Heizung, (L0R)	2706
2. Heizung, Sicherungshalter	2707
3. Heizung, Sicherungshalter	2708
316 - Climatic, (L0L)	2709-2714
1. Climatic, (L0L)	2709
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe, Sicherungshalter	2710
3. Steuergerät für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage	2711
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Luftverteilung vorn	2712
5. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Temperaturklappe, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	2713
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter	2714
317 - Climatic, (L0R)	2715-2720
1. Climatic, (L0R)	2715
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe, Sicherungshalter	2716

3. Steuergerät für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage	2717
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Luftverteilung vorn	2718
5. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Temperaturklappe, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	2719
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter	2720
318 - Climatronic, (L0L)	2721-2728
1. Climatronic, (L0L)	2721
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter	2722
3. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur	2723
4. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	2724
5. Steuergerät für Climatronic, Geber für Ausströmtemperatur Fußraum, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	2725
6. Steuergerät für Climatronic, Sensor für Luftgüte, Stellmotor für Frischluft-Umluft-Staudruckklappe	2726
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe links, Stellmotor für Temperaturklappe rechts	2727
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Defrostklappe	2728
319 - Climatronic, (L0R)	2729-2736
1. Climatronic, (L0R)	2729
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter	2730
3. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur	2731
4. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	2732
5. Steuergerät für Climatronic, Geber für Ausströmtemperatur Fußraum, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	2733
6. Steuergerät für Climatronic, Sensor für Luftgüte, Stellmotor für Frischluft-Umluft-Staudruckklappe	2734
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe links, Stellmotor für Temperaturklappe rechts	2735
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Defrostklappe	2736
320 - Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Heizung / Climatic mit Benzinmotoren)	2737-2743
1. Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Heizung / Climatic mit Benzinmotoren)	2737
2. Heizung (gilt für Fahrzeuge mit Heizung)	2738
3. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, (gilt für Fahrzeuge mit Climatic)	2739
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter	2740
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box	2741
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	2742
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2743
321 - Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Heizung / Climatic mit Dieselmotoren)	2744-2752
1. Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Heizung / Climatic mit Dieselmotoren)	2744
2. Heizung (gilt für Fahrzeuge mit Heizung)	2745
3. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, (gilt für Fahrzeuge mit Climatic)	2746
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter	2747
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box	2748
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	2749
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpe	2750
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2751
9. Schalttafeleinsatz	2752
322 - Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Climatronic mit Benzinmotoren)	2753-2757
1. Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Climatronic mit Benzinmotoren)	2753
2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	2754
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box	2755
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	2756
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2757
323 - Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Climatronic mit Dieselmotoren)	2758-2764
1. Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Climatronic mit Dieselmotoren)	2758
2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Sicherungshalter	2759

3. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box	2760
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	2761
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpe	2762
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2763
7. Schalttafeleinsatz	2764
324 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen), (L0L)	2765-2769
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen), (L0L)	2765
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	2766
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	2767
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	2768
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	2769
325 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen), (L0R)	2770-2774
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen), (L0R)	2770
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	2771
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	2772
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	2773
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	2774
326 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen), (L0L)	2775-2779
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen), (L0L)	2775
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	2776
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	2777
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	2778
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	2779
327 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen), (L0R)	2780-2784
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen), (L0R)	2780
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	2781
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	2782
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	2783
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	2784
328 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen), (L0L)	2785-2791
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen), (L0L)	2785
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	2786
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	2787
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	2788
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	2789
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	2790
7. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	2791
329 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen), (L0R)	2792-2798
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen), (L0R)	2792
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	2793
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	2794
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	2795
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	2796
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	2797
7. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	2798
330 - Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen), (L0L)	2799-2807
1. Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen), (L0L)	2799
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	2800
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	2801
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	2802
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	2803

6. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter	2804
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts	2805
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten links	2806
9. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten rechts	2807
331 - Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen), (LOR)	2808-2816
1. Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen), (LOR)	2808
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	2809
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	2810
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	2811
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	2812
6. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter	2813
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts	2814
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten links	2815
9. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten rechts	2816
332 - Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen), (L0L)	2817-2825
1. Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen), (L0L)	2817
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	2818
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	2819
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	2820
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	2821
6. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter	2822
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts	2823
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten links	2824
9. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten rechts	2825
333 - Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen), (LOR)	2826-2834
1. Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen), (LOR)	2826
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	2827
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	2828
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	2829
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	2830
6. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter	2831
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts	2832
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten links	2833
9. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten rechts	2834
334 - Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen), (L0L)	2835-2845
1. Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen), (L0L)	2835
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	2836
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	2837
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	2838
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	2839
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	2840
7. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	2841
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter	2842
9. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts	2843
10. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten links	2844
11. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten rechts	2845
335 - Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen), (LOR)	2846-2856
1. Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen), (LOR)	2846
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	2847
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	2848
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	2849

5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	2850
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	2851
7. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	2852
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter	2853
9. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts	2854
10. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten links	2855
11. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sitzheizung hinten rechts	2856
336 - Elektrisches Schiebedach	2857-2858
1. Elektrisches Schiebedach	2857
2. elektrisches Schiebedach	2858
337 - Radioanlage / Radioanlage mit CD-Wechsler, (L0L)	2859-2865
1. Radioanlage / Radioanlage mit CD-Wechsler, (L0L)	2859
2. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box	2860
3. Radio, Lautsprecher vorn	2861
4. Radio, Lautsprecher hinten	2862
5. Radio, CD-Wechsler	2863
6. Radio, Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	2864
7. Radio, Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	2865
338 - Radioanlage / Radioanlage mit CD-Wechsler, (L0R)	2866-2872
1. Radioanlage / Radioanlage mit CD-Wechsler, (L0R)	2866
2. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box	2867
3. Radio, Lautsprecher vorn	2868
4. Radio, Lautsprecher hinten	2869
5. Radio, CD-Wechsler	2870
6. Radio, Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	2871
7. Radio, Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	2872
339 - Radioanlage / Radioanlage mit CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	2873-2880
1. Radioanlage / Radioanlage mit CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	2873
2. E-Box, Sicherungshalter	2874
3. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus	2875
4. Radio, Lautsprecher vorn	2876
5. Radio, Lautsprecher hinten	2877
6. Radio, CD-Wechsler	2878
7. Radio, Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	2879
8. Radio, Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	2880
340 - Radioanlage / Radioanlage mit CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	2881-2888
1. Radioanlage / Radioanlage mit CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	2881
2. E-Box, Sicherungshalter	2882
3. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus	2883
4. Radio, Lautsprecher vorn	2884
5. Radio, Lautsprecher hinten	2885
6. Radio, CD-Wechsler	2886
7. Radio, Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	2887
8. Radio, Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	2888
341 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0L)	2889-2899
1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0L)	2889
2. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box	2890
3. Radio, CD-Wechsler	2891
4. Radio, Verstärker	2892
5. Radio, Verstärker	2893
6. Verstärker, Lautsprecher vorn links	2894
7. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts	2895
8. Verstärker, Lautsprecher hinten links	2896
9. Verstärker, Lautsprecher hinten rechts	2897
10. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	2898
11. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	2899
342 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0R)	2900-2910



1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0R)	2900
2. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box	2901
3. Radio, CD-Wechsler	2902
4. Radio, Verstärker	2903
5. Radio, Verstärker	2904
6. Verstärker, Lautsprecher vorn links	2905
7. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts	2906
8. Verstärker, Lautsprecher hinten links	2907
9. Verstärker, Lautsprecher hinten rechts	2908
10. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	2909
11. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	2910
343 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	2911-2922
1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	2911
2. E-Box, Sicherungshalter	2912
3. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus	2913
4. Radio, CD-Wechsler	2914
5. Radio, Verstärker	2915
6. Radio, Verstärker	2916
7. Verstärker, Lautsprecher vorn links	2917
8. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts	2918
9. Verstärker, Lautsprecher hinten links	2919
10. Verstärker, Lautsprecher hinten rechts	2920
11. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	2921
12. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	2922
344 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	2923-2934
1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	2923
2. E-Box, Sicherungshalter	2924
3. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus	2925
4. Radio, CD-Wechsler	2926
5. Radio, Verstärker	2927
6. Radio, Verstärker	2928
7. Verstärker, Lautsprecher vorn links	2929
8. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts	2930
9. Verstärker, Lautsprecher hinten links	2931
10. Verstärker, Lautsprecher hinten rechts	2932
11. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	2933
12. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	2934
345 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (L0L)	2935-2943
1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (L0L)	2935
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne, E-Box	2936-2937
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	2938
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher hinten	2939
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	2940
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2941
7. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	2942
8. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	2943
346 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (L0R)	2944-2952
1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (L0R)	2944
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne, E-Box	2945-2946
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	2947
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher hinten	2948
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	2949
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2950
7. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	2951
8. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	2952
347 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler. (7L6). (L0L)	2953-2962

1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	2953
2. E-Box, Sicherungshalter	2954
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne	2955-2956
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	2957
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher hinten	2958
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	2959
7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2960
8. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	2961
9. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	2962
348 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	2963-2972
1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	2963
2. E-Box, Sicherungshalter	2964
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne	2965-2966
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	2967
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher hinten	2968
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	2969
7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2970
8. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	2971
9. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	2972
349 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0L)	2973-2985
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0L)	2973
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne, E-Box	2974-2975
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	2976
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2977
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker, Mikrofon für Telefon	2978
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker	2979
7. Verstärker, Lautsprecher vorn links	2980
8. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts	2981
9. Verstärker, Lautsprecher hinten links	2982
10. Verstärker, Lautsprecher hinten rechts	2983
11. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	2984
12. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	2985
350 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0R)	2986-2998
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0R)	2986
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne, E-Box	2987-2988
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	2989
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2990
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker, Mikrofon für Telefon	2991
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker	2992
7. Verstärker, Lautsprecher vorn links	2993
8. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts	2994
9. Verstärker, Lautsprecher hinten links	2995
10. Verstärker, Lautsprecher hinten rechts	2996
11. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	2997
12. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	2998
351 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	2999-3012
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	2999
2. E-Box, Sicherungshalter	3000
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne	3001-3002
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	3003
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3004
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker, Mikrofon für Telefon	3005
7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker	3006
8. Verstärker, Lautsprecher vorn links	3007
9. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts	3008
10. Verstärker, Lautsprecher hinten links	3009

11. Verstärker, Lautsprecher hinten rechts	3010
12. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	3011
13. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	3012
352 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	3013-3026
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	3013
2. E-Box, Sicherungshalter	3014
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne	3015-3016
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	3017
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3018
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker, Mikrofon für Telefon	3019
7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker	3020
8. Verstärker, Lautsprecher vorn links	3021
9. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts	3022
10. Verstärker, Lautsprecher hinten links	3023
11. Verstärker, Lautsprecher hinten rechts	3024
12. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	3025
13. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	3026
353 - Multimediabuchse MEDIA-IN	3027-3029
1. Multimediabuchse MEDIA-IN	3027
2. Steuergerät für Multimediасystem, Diagnose-Interface für Datenbus	3028
3. Steuergerät für Multimediасystem, Anschluss für externe Audioquellen	3029
354 - Multifunktionslenkrad, (L0L)	3030-3034
1. Multifunktionslenkrad, (L0L)	3030
2. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Wickelfeder	3031
3. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3032
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	3033
5. Diagnose-Interface für Datenbus	3034
355 - Multifunktionslenkrad, (L0R)	3035-3039
1. Multifunktionslenkrad, (L0R)	3035
2. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Wickelfeder	3036
3. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3037
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	3038
5. Diagnose-Interface für Datenbus	3039
356 - Telefonvorbereitung 2, (L0L)	3040-3044
1. Telefonvorbereitung 2, (L0L)	3040
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter	3041
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mikrofon für Telefon	3042
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne für Bluetooth	3043
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne	3044
357 - Telefonvorbereitung 2, (L0R)	3045-3049
1. Telefonvorbereitung 2, (L0R)	3045
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter	3046
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mikrofon für Telefon	3047
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne für Bluetooth	3048
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne	3049
358 - Telefonvorbereitung 2, (7L6), (L0L)	3050-3054
1. Telefonvorbereitung 2, (7L6), (L0L)	3050
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box, Sicherungshalter	3051
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mikrofon für Telefon	3052
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne für Bluetooth	3053

5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne	3054
359 - Telefonvorbereitung 2, (7L6), (L0R)	3055-3059
1. Telefonvorbereitung 2, (7L6), (L0R)	3055
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box, Sicherungshalter	3056
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mikrofon für Telefon	3057
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne für Bluetooth	3058
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne	3059
360 - Scheinwerferwaschanlage	3060-3061
1. Scheinwerferwaschanlage	3060
2. Scheinwerferwaschanlage, Sicherungshalter	3061
361 - Beheizbare Waschdüsen	3062-3063
1. Beheizbare Waschdüsen	3062
2. beheizbare Waschdüsen	3063
362 - Scheinwerfer - OCTAVIA II Tour	3064-3069
1. Scheinwerfer - OCTAVIA II Tour	3064
2. Lichtschalter	3065
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichtlupe	3066
4. Scheinwerfer links	3067
5. Scheinwerfer rechts, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung	3068
6. Sicherungshalter	3069
363 - Einparkhilfe hinten - OCTAVIA II Tour	3070-3073
1. Einparkhilfe hinten - OCTAVIA II Tour	3070
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter	3071
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Geber für Einparkhilfe hinten	3072
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	3073
364 - CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	3074-3079
1. CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	3074
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	3075
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für: Steuergerät für ABS mit ASR / ABS mit EDS und ASR/ESP	3076
4. Anschluß für: Steuergeräte für Motoren, Steuergerät für Gasbetrieb, Steuergerät für automatisches Getriebe, Mechatronik für Direktschaltgetriebe	3077
5. Anschluß für: Steuergerät für Airbag, Steuergerät für elektromechanische Servolenkung, Steuergerät für Allradantrieb	3078
6. Anschluß für: Steuergerät für Wählhebelsensorik, Steuergerät für Einparkhilfe	3079
365 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort, (L0L)	3080-3085
1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort, (L0L)	3080
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	3081
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für: Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3082
4. Anschluß für: Türsteuergerät - Fahrerseite, Türsteuergerät - Beifahrerseite	3083
5. Anschluß für: Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Anhängererkennung	3084
6. Anschluß für: Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic	3085
366 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort, (L0R)	3086-3091
1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort, (L0R)	3086
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	3087
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für: Steuergerät für Lenksäulenelektronik	3088
4. Anschluß für: Türsteuergerät - Fahrerseite, Türsteuergerät - Beifahrerseite	3089
5. Anschluß für: Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Anhängererkennung	3090
6. Anschluß für: Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für Climatronic	3091
367 - CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment, (L0L)	3092-3095
1. CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment, (L0L)	3092
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	3093
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für: Radio, Steuergerät für Radio-Navigationsystem, Steuergerät für Multimediasystem	3094
4. Anschluß für: Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Verstärker	3095
368 - CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment, (L0R)	3096-3099
1. CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment, (L0R)	3096
2. Schalttafeleinsatz. Diaanose-Interface für Datenbus. Steckverbindung für Diaanoseanschluss	3097

3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für: Radio, Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Steuergerät für Multimediasystem	3098
4. Anschluß für: Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Verstärker	3099
801 - Einbauorte: Sicherungshalter, E-Box - Vorderseite, E-Box, Steuergerät für Bordnetz, Zusatzrelaishalter unter Schalttafel - 3	3100-3113
1. Sicherungshalter, E-Box - Vorderseite, E-Box, Steuergerät für Bordnetz, Zusatzrelaishalter unter Schalttafel	3100-3113
1.1 Sicherungshalter	3100-3102
1.2 E-Box - Vorderseite (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	3103
1.3 E-Box (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	3104
1.3.1 Relaisplatzbelegung	3104
1.4 E-Box (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	3105-3106
1.5 E-Box - Vorderseite (gilt für 2,0 l/147 kW)	3107
1.6 E-Box (gilt für 2,0 l/147 kW)	3108
1.6.1 Relaisplatzbelegung	3108
1.7 E-Box (gilt für 2,0 l/147 kW)	3109-3110
1.8 Steuergerät für Bordnetz	3111
1.8.1 Relaisplatzbelegung	3112
1.9 Zusatzrelaishalter unter Schalttafel	3112-3113
1.9.1 Relaisplatzbelegung	3112
1.9.2 Sicherungsbelegung	3113
802 - Einbauorte: Massepunkte - 3	3114-3116
1. Massepunkte	3114-3116
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	3114
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	3115
1.3 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Octavia II	3115
1.4 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Octavia II Combi	3116
805 - Einbauorte: Sicherungshalter, E-Box, Steuergerät für Bordnetz, Zusatzrelaishalter oberhalb des Steuergerätes für Bordnetz - 3	3117-3126
1. Sicherungshalter, E-Box, Steuergerät für Bordnetz, Zusatzrelaishalter oberhalb des Steuergerätes für Bordnetz	3117-3126
1.1 Sicherungshalter	3117-3119
1.2 E-Box - Vorderseite	3120
1.3 E-Box	3121
1.3.1 Relaisplatzbelegung	3121
1.4 E-Box	3122-3123
1.5 Relaishalter unter dem Steuergerät für Bordnetz	3124
1.5.1 Relaisplatzbelegung	3124
1.6 Zusatzrelaishalter oberhalb des Steuergerätes für Bordnetz	3125-3126
1.6.1 Relaisplatzbelegung	3125
1.6.2 Sicherungsbelegung	3125-3126
806 - Einbauorte: Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers - 3	3127-3159
1. Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers	3127-3159
1.1 Einbauorte der Steuergeräte	3127
1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für automatisches Getriebe - J217	3128
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS mit ASR - J104	3129
1.4 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP - J104	3130
1.5 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Motronic - J220 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623	3131
1.6 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Simos - J361	3132
1.7 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Motronic - J220 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage - J248	3133
1.8 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box) - J412	3134
1.9 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Einparkhilfe - J446	3135
1.10 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Anhängererkennung - J345	3136
1.11 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234	3137
1.12 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234	3138
1.13 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Diagnose-Interface für Datenbus - J533	3139
1.14 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalttafeleinsatz - K	3140-3141
1.15 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Lenksäulenelektronik - J527	3142-3145
1.16 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Leuchtwertenregelung - J431	3146
1.17 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Bordnetz - J519	3147-3152
1.18 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Fahrerseite - J386 (bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung)	3153

1.19 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Beifahrerseite - J387 (bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung)	3154
1.20 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Fahrerseite - J386 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	3155
1.21 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Beifahrerseite - J387 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	3156
1.22 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten links - J388 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	3157
1.23 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten rechts - J389 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	3158-3159
807 - Einbauorte: Massepunkte - 3	3160-3162
1. Massepunkte	3160-3162
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	3160
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	3161
1.3 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Octavia II	3161
1.4 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Octavia II Combi	3162
808 - Einbauorte: Sicherungshalter, E-Box, Steuergerät für Bordnetz, Zusatzrelaishalter oberhalb des Steuergerätes für Bordnetz - 3	3163-3172
1. Sicherungshalter, E-Box, Steuergerät für Bordnetz, Zusatzrelaishalter oberhalb des Steuergerätes für Bordnetz	3163-3172
1.1 Sicherungshalter	3163-3165
1.2 E-Box - Vorderseite	3166
1.3 E-Box	3167
1.3.1 Relaisplatzbelegung	3167
1.4 E-Box	3168-3169
1.5 Relaishalter unter dem Steuergerät für Bordnetz	3170
1.5.1 Relaisplatzbelegung	3170
1.6 Zusatzrelaishalter oberhalb des Steuergerätes für Bordnetz	3171-3172
1.6.1 Relaisplatzbelegung	3171
1.6.2 Sicherungsbelegung	3172
809 - Einbauorte: Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers - 3	3173-3204
1. Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers	3173-3204
1.1 Einbauorte der Steuergeräte	3173
1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für automatisches Getriebe - J217	3174
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS mit ASR - J104	3175
1.4 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP - J104	3176
1.5 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Motronic - J220 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623	3177
1.6 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Simos - J361	3178
1.7 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Motronic - J220 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage - J248	3179
1.8 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box) - J412	3180
1.9 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Einparkhilfe - J446	3181
1.10 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Anhängererkennung - J345	3182
1.11 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234	3183
1.12 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234	3184
1.13 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Diagnose-Interface für Datenbus - J533	3185
1.14 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalttafeleinsatz - K	3186-3187
1.15 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Lenksäulenelektronik - J527	3188-3191
1.16 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Bordnetz - J519	3192-3197
1.17 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Fahrerseite - J386 (bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung)	3198
1.18 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Beifahrerseite - J387 (bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung)	3199
1.19 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Fahrerseite - J386 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	3200
1.20 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Beifahrerseite - J387 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	3201
1.21 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten links - J388 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	3202
1.22 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten rechts - J389 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	3203-3204
810 - Einbauorte: Sicherungshalter, E-Box, Steuergerät für Bordnetz, Zusatzrelaishalter oberhalb des Steuergerätes für Bordnetz - 3	3205-3216
1. Sicherungshalter, E-Box, Steuergerät für Bordnetz, Zusatzrelaishalter oberhalb des Steuergerätes	3205-3216

für Bordnetz	
1.1 Sicherungshalter	3205-3207
1.2 E-Box - Vorderseite	3208
1.3 E-Box	3209-3210
1.3.1 Relaisplatzbelegung	3210
1.4 E-Box	3211-3213
1.5 Relaishalter unter dem Steuergerät für Bordnetz	3214
1.5.1 Relaisplatzbelegung	3214
1.6 Zusatzrelaishalter oberhalb des Steuergerätes für Bordnetz	3215-3216
1.6.1 Relaisplatzbelegung	3216
1.6.2 Sicherungsbelegung	3216
811 - Einbauorte: Massepunkte - 3	3217-3220
1. Massepunkte	3217-3220
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	3217
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	3218
1.3 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Octavia II	3219
1.4 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Octavia II Combi	3220
812 - Einbauorte: Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers - 3	3221-3249
1. Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers	3221-3249
1.1 Einbauorte der Steuergeräte	3221
1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für automatisches Getriebe - J217	3222
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS mit ASR - J104	3223
1.4 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP - J104	3224
1.5 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Motronic - J220 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623	3225
1.6 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Simos - J361	3226
1.7 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Motronic - J220 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage - J248	3227
1.8 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box) - J412	3228
1.9 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Einparkhilfe - J446	3229
1.10 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Anhängererkennung - J345	3230
1.11 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234	3231
1.12 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234	3232
1.13 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Diagnose-Interface für Datenbus - J533	3233
1.14 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalttafeleinsatz - K	3234-3235
1.15 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Lenksäulenelektronik - J527	3236
1.16 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Bordnetz - J519	3237-3242
1.17 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Fahrerseite - J386 (bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung)	3243
1.18 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Beifahrerseite - J387 (bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung)	3244
1.19 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Fahrerseite - J386 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	3245
1.20 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Beifahrerseite - J387 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	3246
1.21 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten links - J388 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	3247
1.22 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten rechts - J389 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	3248-3249
813 - Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen - 3	3250-3256
1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen	3250-3256
1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im vorderen Teil des Fahrzeugs	3250
1.2 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im hinteren Teil des Fahrzeugs (Octavia II)	3251
1.3 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im hinteren Teil des Fahrzeugs (Octavia II Combi)	3252
1.4 Steckverbindungen an der Stirnwand links	3253
1.5 Kupplungsstation im Motorraum	3253
1.6 Kupplungsstation an der A-Säule rechts	3253
1.7 Kupplungsstation an der A-Säule links	3254
1.8 Kupplungsstation im Motorraum	3254
1.9 Kupplungsstation an der B-Säule rechts	3254
1.10 Kupplungsstation in der Heckklappe (Octavia II)	3255
1.11 Kupplungsstation an der C-Säule links (Octavia II)	3255
1.12 Kupplungsstation an der B-Säule links	3255

1.13 Kupplungsstation in der Heckklappe (Octavia II Combi)	3256
1.14 Kupplungsstation an der C-Säule links (Octavia II Combi)	3256
814 - Einbauorte: Sicherungshalter, E-Box, Steuergerät für Bordnetz, Zusatzrelaishalter oberhalb des Steuergerätes für Bordnetz - 3	3257-3270
1. Sicherungshalter, E-Box, Steuergerät für Bordnetz, Zusatzrelaishalter oberhalb des Steuergerätes für Bordnetz	3257-3270
1.1 Sicherungshalter (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3257
1.2 Sicherungshalter (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3258-3260
1.3 E-Box - Vorderseite	3261
1.4 E-Box	3262-3263
1.4.1 Relaisplatzbelegung	3263
1.5 E-Box	3264-3266
1.6 Relaishalter unter dem Steuergerät für Bordnetz	3267
1.6.1 Relaisplatzbelegung	3267
1.7 Zusatzrelaishalter oberhalb des Steuergerätes für Bordnetz (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3268
1.8 Zusatzrelaishalter oberhalb des Steuergerätes für Bordnetz (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3269-3270
1.8.1 Relaisplatzbelegung	3269
1.8.2 Sicherungsbelegung	3270
815 - Einbauorte: Massepunkte - 3	3271-3275
1. Massepunkte	3271-3275
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	3271
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3272
1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3273
1.4 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Octavia II	3274
1.5 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Octavia II Combi	3275
816 - Einbauorte: Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers - 3	3276-3324
1. Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers	3276-3324
1.1 Einbauorte der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3276-3278
1.2 Einbauorte der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3279-3280
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für automatisches Getriebe - J217	3281-3282
1.3.2 Steckerbelegung:	3282
1.4 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS mit ASR - J104	3283
1.5 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP - J104	3284
1.6 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Motronic - J220 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623	3285
1.7 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Simos - J361	3286
1.8 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Motronic - J220 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage - J248	3287
1.9 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box) - J412	3288-3289
1.9.2 Steckerbelegung:	3289
1.10 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Einparkhilfe - J446	3290-3291
1.10.2 Steckerbelegung:	3291
1.11 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Anhängererkennung - J345	3292-3293
1.11.2 Steckerbelegung:	3293
1.12 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234	3294
1.13 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234	3295
1.14 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Diagnose-Interface für Datenbus - J533	3296-3297
1.14.3 Steckerbelegung:	3297
1.15 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Spannungsstabilisator - J532	3298
1.16 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für elektromechanische Servolenkung - J500	3299
(nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	
1.17 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für elektromechanische Servolenkung - J500	3300
(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	
1.18 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Gasbetrieb - J659	3301
1.19 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Kraftstoffpumpe - J538	3302
1.20 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory - J136	3303-3305
1.20.3 Steckerbelegung:	3305
1.21 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung - J745	3306-3307
1.21.2 Steckerbelegung:	3307
1.22 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalltafeleinsatz - K	3308-3309
1.23 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Lenksäulenelektronik - J527	3310-3311
1.23.2 Steckerbelegung:	3311
1.24 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Bordnetz - J519	3312-3317
1.25 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Fahrerseite - J386 (bei Fahrzeugen mit	3318



Zentralverriegelung)	
1.26 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Beifahrerseite - J387 (bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung)	3319
1.27 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Fahrerseite - J386 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	3320
1.28 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Beifahrerseite - J387 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	3321
1.29 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten links - J388 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	3322
1.30 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten rechts - J389 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	3323-3324
817 - Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen - 3	3325-4015
1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen	3325-3333
1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im vorderen Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3325
1.2 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im vorderen Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3326
1.3 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im hinteren Teil des Fahrzeugs (Octavia II)	3327
1.4 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im hinteren Teil des Fahrzeugs (Octavia II Combi)	3328
1.5 Steckverbindungen an der Stirnwand links	3329
1.6 Kupplungsstation im Motorraum	3329
1.7 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3329
1.8 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3330
1.9 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3330
1.10 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3330
1.11 Steckverbindung, 16fach -T16b- für Diagnoseanschluss (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3331
1.12 Steckverbindung, 16fach -T16b- für Diagnoseanschluss (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3331
1.13 Kupplungsstation im Motorraum	3331
1.14 Kupplungsstation an der B-Säule rechts	3332
1.15 Kupplungsstation in der Heckklappe (Octavia II)	3332
1.16 Kupplungsstation an der C-Säule links (Octavia II)	3332
1.17 Kupplungsstation an der B-Säule links	3333
1.18 Kupplungsstation in der Heckklappe (Octavia II Combi)	3333
1.19 Kupplungsstation an der C-Säule links (Octavia II Combi)	3333
016 - Elektromechanische Servolenkung	3334-3336
1. Elektromechanische Servolenkung	3334
2. Steuergerät für elektromechanische Servolenkung, Motor für elektromechanische Servolenkung, Lenkmomentgeber, E-Box, Sicherungshalter	3335
3. Steuergerät für elektromechanische Servolenkung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3336
020 - Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag	3337-3340
1. Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag	3337
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter	3338
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer - Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Kontrolllampe für Airbag aus - Beifahrerseite	3339
4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3340
021 - Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag	3341-3346
1. Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag	3341
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter	3342
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer - Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Kontrolllampe für Airbag aus - Beifahrerseite	3343
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashesensor für Seitenairbag	3344
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag, Zünder für Gurtstraffer hinten, Crashesensor für Seitenairbag hinten	3345
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3346
022 - Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G	3347-3354
1. Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G	3347
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter	3348
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	3349
4. Steuergerät für automatisches Getriebe. Maanetventile	3350

5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl	3351
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	3352
7. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebelpositionsanzeige	3353
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3354
023 - Automatisches Getriebe DSG - 02E	3355-3362
1. Automatisches Getriebe DSG - 02E	3355
2. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, E-Box, Sicherungshalter	3356
3. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Hydraulikdruckgeber für automatisches Getriebe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperaturgeber für Kupplung, Magnetventile	3357
4. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Druckregelventile für automatisches Getriebe, Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	3358
5. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Wegsensor für Gangsteller, Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebelpositionsanzeige	3359
6. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Geber für Drehzahlantriebswelle, Wählhebel	3360
7. Mechatronik für Direktschaltgetriebe	3361
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3362
024 - Heizung	3363-3365
1. Heizung	3363
2. Heizung, Sicherungshalter	3364
3. Heizung, Sicherungshalter	3365
025 - Climatic	3366-3370
1. Climatic	3366
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe, Sicherungshalter	3367
3. Steuergerät für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Geber für Ausströmtemperatur - Mitte, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage	3368
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Temperaturklappe, Geber für Ausströmtemperatur - Fußraum, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	3369
5. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter	3370
026 - Climatronic	3371-3379
1. Climatronic	3371
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter, (gilt für Fahrzeuge ohne Stand- und Zusatzheizung)	3372
3. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter, (gilt für Fahrzeuge mit Stand- und Zusatzheizung)	3373
4. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur	3374
5. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	3375
6. Steuergerät für Climatronic, Geber für Ausströmtemperatur Fußraum, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	3376
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft- Staudruckklappe	3377
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe links, Stellmotor für Temperaturklappe rechts	3378
9. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Defrostklappe	3379
030 - Zentralverriegelung	3380-3389
1. Zentralverriegelung	3380
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	3381
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn links	3382
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	3383
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	3384
6. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	3385
7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	3386
8. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Motor für Tankdeckelverriegelung	3387
9. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	3388
10. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	3389

031 - Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn	3390-3401
1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn	3390
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Sicherungshalter	3391
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	3392
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn links	3393
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	3394
6. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrtür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	3395
7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	3396
8. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	3397
9. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Motor für Tankdeckelverriegelung	3398
10. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	3399
11. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	3400
12. Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	3401
032 - Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten	3402-3416
1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten	3402
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Sicherungshalter	3403
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	3404
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn links	3405
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	3406
6. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrtür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	3407
7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	3408
8. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	3409
9. Türsteuergerät - hinten links, Schalter für Fensterheber in Tür hinten links, Motor für Fensterheber hinten links, Sicherungshalter	3410
10. Türsteuergerät - hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links	3411
11. Türsteuergerät - hinten rechts, Schalter für Fensterheber in Tür hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts	3412
12. Türsteuergerät - hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	3413
13. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Motor für Tankdeckelverriegelung	3414
14. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	3415
15. Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	3416
033 - Diebstahlwarnanlage (ohne Geber für Fahrzeugneigung)	3417-3419
1. Diebstahlwarnanlage (ohne Geber für Fahrzeugneigung)	3417
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Sensor für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Sicherungshalter	3418
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung, Kontaktschalter für Motorhaube	3419
034 - Diebstahlwarnanlage (mit Geber für Fahrzeugneigung)	3420-3422
1. Diebstahlwarnanlage (mit Geber für Fahrzeugneigung)	3420
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Sensor für Innenraumüberwachung und Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter	3421
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube	3422

035 - Automatisch abblendbare Spiegel	3423-3426
1. Automatisch abblendbare Spiegel	3423
2. automatisch abblendbarer Innenspiegel, Sicherungshalter	3424
3. automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite, (nur bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung)	3425
4. automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite, (nur bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	3426
036 - Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	3427-3437
1. Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	3427
2. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Sitzverstellung Fahrersitz	3428
3. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Sitzverstellung Fahrersitz	3429
4. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Verstellung der Lendenwirbelstütze Fahrersitz	3430
5. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Sitzverstellung Fahrersitz	3431
6. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Sitzverstellung Fahrersitz	3432
7. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	3433
8. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Fahrtür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	3434
9. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Beifahrtür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	3435
10. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Sitzverstellung Beifahrersitz)	3436
11. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Sitzverstellung Beifahrersitz)	3437
037 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen)	3438-3443
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen)	3438
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Heizung, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Heizung)	3439
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	3440
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	3441
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	3442
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	3443
038 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen)	3444-3449
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen)	3444
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Heizung, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Heizung)	3445
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	3446
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	3447
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	3448
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	3449
039 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	3450-3457
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	3450
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Heizung, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Heizung)	3451
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	3452
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	3453
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	3454
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	3455
7. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	3456
8. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	3457
040 - Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen)	3458-3466
1. Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen)	3458
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Heizung, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Heizung)	3459
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	3460
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	3461
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	3462
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	3463
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze. Sicherungshalter	3464

8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Sitzheizung hinten links	3465
9. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts, Sitzheizung hinten rechts	3466
041 - Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen)	3467-3475
1. Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen)	3467
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Heizung, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Heizung)	3468
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	3469
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	3470
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	3471
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	3472
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter	3473
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Sitzheizung hinten links	3474
9. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts, Sitzheizung hinten rechts	3475
042 - Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	3476-3486
1. Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	3476
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Heizung, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Heizung)	3477
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	3478
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	3479
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	3480
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	3481
7. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	3482
8. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	3483
9. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter	3484
10. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Sitzheizung hinten links	3485
11. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts, Sitzheizung hinten rechts	3486
043 - Radioanlage / Radioanlage mit CD-Wechsler	3487-3494
1. Radioanlage / Radioanlage mit CD-Wechsler	3487
2. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box, (gilt nicht für 2,0 I/147 kW)	3488
3. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box, (gilt für 2,0 I/147 kW)	3489
4. Radio, Lautsprecher vorn	3490
5. Radio, Lautsprecher hinten	3491
6. Radio, CD-Wechsler	3492
7. Radio, Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	3493
8. Radio, Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	3494
044 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	3495-3506
1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	3495
2. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box, (gilt nicht für 2,0 I/147 kW)	3496
3. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box, (gilt für 2,0 I/147 kW)	3497
4. Radio, CD-Wechsler	3498
5. Radio, Verstärker	3499
6. Radio, Verstärker	3500
7. Verstärker, Lautsprecher vorn links	3501
8. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts	3502
9. Verstärker, Lautsprecher hinten links	3503
10. Verstärker, Lautsprecher hinten rechts	3504
11. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	3505
12. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	3506
047 - Multifunktionslenkrad	3507-3510
1. Multifunktionslenkrad	3507
2. Multifunktionsstasten im Lenkrad, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Wickelfeder, E-Box, (gilt nicht für 2,0 I/147 kW)	3508
3. Multifunktionsstasten im Lenkrad, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Wickelfeder, E-Box, (gilt für 2,0 I/147 kW)	3509

4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	3510
048 - Telefonvorbereitung 1	3511-3512
1. Telefonvorbereitung 1	3511
2. Telefonvorbereitung	3512
049 - Telefonvorbereitung 2	3513-3517
1. Telefonvorbereitung 2	3513
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	3514
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	3515
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne für Bluetooth	3516
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne	3517
050 - Kühlerlüfter 1-stufig (mit Thermoschalter)	3518-3521
1. Kühlerlüfter 1-stufig (mit Thermoschalter)	3518
2. E-Box (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	3519
3. E-Box (gilt für 2,0 l/147 kW)	3520
4. Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter	3521
051 - Kühlerlüfter 2-stufig (mit Thermoschalter)	3522-3525
1. Kühlerlüfter 2-stufig (mit Thermoschalter)	3522
2. E-Box (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	3523
3. E-Box (gilt für 2,0 l/147 kW)	3524
4. Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter	3525
055 - Elektrisches Schiebedach	3526-3527
1. Elektrisches Schiebedach	3526
2. elektrisches Schiebedach	3527
056 - Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit ASR)	3528-3530
1. Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit ASR)	3528
2. Steuergerät für ABS mit ASR, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter	3529
3. Steuergerät für ABS mit ASR, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3530
059 - Sicherheitsgurt-Warnsystem (nur für Fahrzeuge mit Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag)	3531-3533
1. Sicherheitsgurt-Warnsystem (nur für Fahrzeuge mit Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag)	3531
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	3532
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3533
060 - Sicherheitsgurt-Warnsystem (nur für Fahrzeuge mit Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag)	3534-3536
1. Sicherheitsgurt-Warnsystem (nur für Fahrzeuge mit Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag)	3534
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	3535
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3536
061 - Allradantrieb	3537-3539
1. Allradantrieb	3537
2. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Haldexkupplung, Sicherungshalter	3538
3. Steuergerät für Allradantrieb, Kraftstoffvorratsgeber -2-, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3539
063 - Einparkhilfe hinten	3540-3543
1. Einparkhilfe hinten	3540
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter	3541
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	3542
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	3543
064 - Einparkhilfe vorn und hinten	3544-3549
1. Einparkhilfe vorn und hinten	3544
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter	3545
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn	3546
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn	3547
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	3548
6. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	3549
065 - Scheinwerferwaschanlage	3550-3551
1. Scheinwerferwaschanlage	3550
2. Scheinwerferwaschanlage, Sicherungshalter	3551
066 - Beheizbare Waschdüsen	3552-3553
1. Beheizbare Waschdüsen	3552
2. beheizbare Waschdüsen, Sicherungshalter	3553
069 - CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment	3554-3557
1. CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment	3554
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	3555
3. Dianose-Interface für Datenbus. Anschluß für: Radio. Steuergerät für Radio-Navigationssystem	3556

4. Anschluß für: Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Verstärker	3557
076 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	3558-3568
1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	3558
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	3559-3560
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	3561-3562
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher vorn	3563
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher hinten	3564
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	3565
7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3566
8. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), beheizbare Heckscheibe (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	3567
9. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	3568
077 - Anschluss für externe Audioquellen	3569-3571
1. Anschluss für externe Audioquellen	3569
2. Radio, Anschluss für externe Audioquellen, (gilt für Fahrzeuge mit Radio)	3570
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen, (gilt für Fahrzeuge mit Radio-Navigationssystem)	3571
078 - Anhängerkupplung / Anhängerkupplungvorbereitung	3572-3574
1. Anhängerkupplung / Anhängerkupplungvorbereitung	3572
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter	3573
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerkupplung	3574
079 - Motorvorwärmung	3575-3576
1. Motorvorwärmung	3575
2. Heizelement für Motorvorwärmung, Außensteckdose, 230 V, 110 V	3576
081 - Gasentladungslampen	3577-3583
1. Gasentladungslampen	3577
2. Lichtschalter	3578
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	3579
4. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer links	3580
5. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer rechts	3581
6. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau	3582
7. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Sicherungshalter	3583
082 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	3584-3598
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	3584
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	3585-3586
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	3587-3588
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	3589
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3590
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker	3591
7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker	3592
8. Verstärker, Lautsprecher vorn links	3593
9. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts	3594
10. Verstärker, Lautsprecher hinten links	3595
11. Verstärker, Lautsprecher hinten rechts	3596
12. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	3597
13. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	3598
083 - Grundausstattung - OCTAVIA II	3599-3637
1. Grundausstattung - OCTAVIA II	3599
2. Batterie, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	3600
3. E-Box (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	3601
4. Batterie, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	3602
5. E-Box (gilt für 2,0 l/147 kW)	3603
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Sicherungshalter	3604
7. Sicherungshalter	3605
8. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter	3606
9. Sicherungshalter	3607
10. Sicherungshalter	3608
11. Sicherungshalter	3609
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer. Realer für Scheibenwischer-Intervallschaltung. Lenkwinkelaeber	3610

13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Lenkwinkelgeber, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	3611
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	3612
15. Scheibenwischermotor, Sensor für Regen- und Lichterkennung	3613
16. Relais für Scheibenwaschpumpe, Scheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer)	3614
17. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer)	3615
18. Lichtschalter	3616
19. Scheinwerfer links, Nebelscheinwerfer	3617
20. Scheinwerfer rechts, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung	3618
21. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	3619
22. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	3620
23. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Combi)	3621
24. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Combi)	3622
25. hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	3623
26. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	3624
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten, Relais für Spannungsversorgung Klemme 30	3625-3626
28. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	3627
29. Steckdose, Zigarettenanzünder, Steckdose im Kofferraum, Ascherbeleuchtung	3628
30. Signalhorn, Relais für Signalhorn	3629
31. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	3630
32. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Multifunktionsanzeige (MFA), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand, Temperaturfühler für Außentemperatur	3631
33. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß	3632
34. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	3633
35. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	3634
36. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer/ Gong, Wählhebelpositionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	3635
37. Diagnose-Interface für Datenbus	3636
38. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	3637
084 - 1,4 l - Magneti Marelli 4HV/59 kW, Motorkennbuchstaben BUD	3638-3655
1. 1,4 l - Magneti Marelli 4HV/59 kW, Motorkennbuchstaben BUD	3638
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	3639
3. Hauptrelais für Elektroantrieb, E-Box	3640
4. E-Box	3641
5. Sicherungshalter	3642
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	3643
7. Motorsteuergerät	3644
8. Motorsteuergerät, Geber für Gaspedalstellung	3645
9. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit	3646
10. Motorsteuergerät, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	3647
11. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	3648
12. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Klopfsensor I	3649
13. Motorsteuergerät, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3650
14. Motorsteuergerät, Zündanlage	3651
15. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	3652
16. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	3653
17. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	3654
18. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	3655
085 - 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BSE	3656-3673
1. 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BSE	3656
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	3657
3. Stromversorgungsrelais für Simos, E-Box	3658
4. Relais für Sekundärluftpumpe, E-Box	3659
5. Sicherungshalter	3660



6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	3661
7. Steuergerät für Simos	3662
8. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	3663
9. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	3664
10. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur, Unterdruckpumpe für Bremse	3665
11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	3666
12. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	3667
13. Steuergerät für Simos, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3668
14. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Motor für Sekundärluftpumpe	3669
15. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	3670
16. Steuergerät für Simos, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	3671
17. Steuergerät für Simos, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	3672
18. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	3673
086 - 1,6 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben BLF	3674-3694
1. 1,6 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben BLF	3674
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	3675
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	3676
4. E-Box	3677
5. Sicherungshalter	3678
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	3679
7. Steuergerät für Motronic	3680
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	3681
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	3682
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	3683
11. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	3684
12. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	3685
13. Steuergerät für Motronic, Ventil für Abgasrückführung, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck	3686
14. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber -2-, Potenziometer für Saugrohrklappe	3687
15. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	3688
16. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	3689
17. Steuergerät für Motronic, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	3690
18. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	3691
19. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	3692
20. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	3693
21. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	3694
087 - 1,8 l - Motronic/118 kW, Motorkennbuchstaben BZB	3695-3716
1. 1,8 l - Motronic/118 kW, Motorkennbuchstaben BZB	3695
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	3696
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	3697
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, E-Box	3698
5. Sicherungshalter	3699
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	3700
7. Steuergerät für Motronic	3701
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	3702
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	3703
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	3704
11. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur	3705
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Potenziometer für Saugrohrklappe	3706
13. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	3707
14. Steuergerät für Motronic, Geber für Ladedruck, Luftmassenmesser und Ansauglufttemperaturgeber -2-	3708
15. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Kraftstoffdruckgeber	3709
16. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für	3710

Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	
17. Steuergerät für Motronic, Relais für Kühlmittelnachlauf, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	3711
18. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	3712
19. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	3713
20. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	3714
21. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	3715
22. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	3716
088 - 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BVY	3717-3740
1. 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BVY	3717
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	3718
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	3719
4. E-Box	3720
5. Sicherungshalter	3721
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	3722
7. Steuergerät für Motronic	3723
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	3724
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	3725
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	3726
11. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Kühlmitteltemperatur	3727
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde	3728
13. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde -2- nach Katalysator	3729
14. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde -3- nach Katalysator, Motor für Saugrohrklappe	3730
15. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	3731
16. Steuergerät für Motronic, Ventil für Abgasrückführung, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck	3732
17. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber -2-	3733
18. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	3734
19. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	3735
20. Steuergerät für Motronic, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	3736
21. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	3737
22. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	3738
23. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	3739
24. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	3740
089 - 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BVX	3741-3764
1. 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BVX	3741
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	3742
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	3743
4. E-Box	3744
5. Sicherungshalter	3745
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	3746
7. Steuergerät für Motronic	3747
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	3748
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	3749
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	3750
11. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Kühlmitteltemperatur	3751
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde -2-	3752
13. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde -2- nach Katalysator	3753
14. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für NOx-Sensor, NOx-Geber, Motor für Saugrohrklappe	3754
15. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	3755
16. Steuergerät für Motronic, Ventil für Abgasrückführung, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck	3756
17. Steuergerät für Motronic, Abgastemperaturgeber -1-, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber -2-	3757
18. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	3758
19. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	3759

20. Steuergerät für Motronic, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	3760
21. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	3761
22. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	3762
23. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	3763
24. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	3764
090 - 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BVZ	3765-3786
1. 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BVZ	3765
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	3766
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	3767
4. E-Box	3768
5. Sicherungshalter	3769
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	3770
7. Steuergerät für Motronic	3771
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	3772
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	3773
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	3774
11. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Kühlmitteltemperatur	3775
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	3776
13. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	3777
14. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Motor für Saugrohrklappe	3778
15. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber -2-	3779
16. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	3780
17. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	3781
18. Steuergerät für Motronic, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	3782
19. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	3783
20. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	3784
21. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	3785
22. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	3786
091 - 2,0 l - Motronic/147 kW, Motorkennbuchstaben BWA	3787-3812
1. 2,0 l - Motronic/147 kW, Motorkennbuchstaben BWA	3787
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	3788
3. Relais für Kühlmittelnachlauf, E-Box	3789
4. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	3790
5. E-Box	3791
6. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, E-Box	3792
7. E-Box	3793
8. Sicherungshalter	3794
9. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	3795
10. Steuergerät für Motronic	3796
11. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	3797
12. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	3798
13. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	3799
14. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Kühlmitteltemperatur	3800
15. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	3801
16. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Motor für Saugrohrklappe	3802
17. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	3803
18. Steuergerät für Motronic, Geber für Ladedruck, Luftmassenmesser	3804
19. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck	3805
20. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck	3806
21. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	3807
22. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	3808
23. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	3809
24. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	3810

	25. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	3811
	26. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	3812
092	- 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BJB	3813-3828
	1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BJB	3813
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	3814
	3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	3815
	4. E-Box	3816
	5. Sicherungshalter	3817
	6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	3818
	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	3819
	8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3820
	9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	3821
	10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	3822
	11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	3823
	12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	3824
	13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	3825
	14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	3826
	15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	3827
	16. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	3828
093	- 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BXE	3829-3845
	1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BXE	3829
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	3830
	3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	3831
	4. E-Box	3832
	5. Sicherungshalter	3833
	6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	3834
	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	3835
	8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	3836
	9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	3837
	10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	3838
	11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	3839
	12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	3840
	13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3841
	14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	3842
	15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	3843
	16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	3844
	17. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	3845
094	- 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BLS	3846-3864
	1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BLS	3846
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	3847
	3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	3848
	4. E-Box	3849
	5. Sicherungshalter	3850
	6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	3851
	7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	3852
	8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	3853
	9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	3854
	10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage. Geber für Motordrehzahl. Geber für	3855

Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	3856
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	3857
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3858
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Motor für Saugrohrklappe	3859
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Drucksensor -1- für Abgas, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -2-, Abgastemperaturgeber -3-	3860
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	3861
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	3862
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	3863
19. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	3864
095 - 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/100 kW, Motorkennbuchstaben AZV	3865-3881
1. 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/100 kW, Motorkennbuchstaben AZV	3865
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	3866
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	3867
4. E-Box	3868
5. Sicherungshalter	3869
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	3870
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	3871
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	3872
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	3873
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	3874
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	3875
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	3876
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3877
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	3878
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	3879
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	3880
17. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	3881
096 - 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/103 kW, Motorkennbuchstaben BMM	3882-3900
1. 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/103 kW, Motorkennbuchstaben BMM	3882
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	3883
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	3884
4. E-Box	3885
5. Sicherungshalter	3886
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	3887
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	3888
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	3889
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	3890
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	3891
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	3892
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	3893
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	3894
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Motor für Saugrohrklappe	3895
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Drucksensor -1- für Abgas, Abgastemperaturgeber -1-	3896

Abgastemperaturgeber -2-, Abgastemperaturgeber -3-	
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	3897
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	3898
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	3899
19. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	3900
098 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR)	3901-3906
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR)	3901
2. Steuergerät für ABS mit ASR, E-Box, Sicherungshalter, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	3902
3. Steuergerät für ABS mit ASR, E-Box, Sicherungshalter, (gilt für 2,0 l/147 kW)	3903
4. Steuergerät für ABS mit ASR, Drehzahlfühler	3904
5. Steuergerät für ABS mit ASR, Taster für ASR	3905
6. Steuergerät für ABS mit ASR, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3906
099 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	3907-3913
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	3907
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box, Sicherungshalter, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	3908
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box, Sicherungshalter, (gilt für 2,0 l/147 kW)	3909
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	3910
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für ASR/ ESP	3911
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sensoreinheit für ESP	3912
7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3913
100 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC)	3914-3921
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC)	3914
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sicherungshalter	3915
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	3916
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	3917
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	3918
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für ASR/ ESP	3919
7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sensoreinheit für ESP	3920
8. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3921
101 - Zusatzheizung (PTC)	3922-3923
1. Zusatzheizung (PTC)	3922
2. Zusatzheizung (PTC)	3923
102 - Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Heizung / Climatic mit Benzinmotoren)	3924-3931
1. Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Heizung / Climatic mit Benzinmotoren)	3924
2. Heizung (gilt für Fahrzeuge mit Heizung)	3925
3. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, (gilt für Fahrzeuge mit Climatic)	3926
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter	3927
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	3928
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	3929
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	3930
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3931
103 - Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Heizung / Climatic mit Dieselmotoren)	3932-3940
1. Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Heizung / Climatic mit Dieselmotoren)	3932
2. Heizung (gilt für Fahrzeuge mit Heizung)	3933
3. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, (gilt für Fahrzeuge mit Climatic)	3934
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter	3935
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box	3936
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	3937
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpe	3938
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3939
9. Schalttafeleinsatz	3940
104 - Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Climatronic mit Benzinmotoren)	3941-3946
1. Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Climatronic mit Benzinmotoren)	3941

2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	3942
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	3943
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	3944
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	3945
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3946
105 - Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Climatronic mit Dieselmotoren)	3947-3953
1. Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Climatronic mit Dieselmotoren)	3947
2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Sicherungshalter	3948
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box	3949
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	3950
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpe	3951
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3952
7. Schalttafeleinsatz	3953
106 - Kühlerlüfter stufenlos	3954-3957
1. Kühlerlüfter stufenlos	3954
2. Steuergerät für Motor, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	3955
3. Steuergerät für Motor, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	3956
4. Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Motor	3957
107 - Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP) / Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP/ HHC)	3958-3960
1. Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP) / Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP/ HHC)	3958
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter	3959
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3960
108 - CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	3961-3966
1. CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	3961
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	3962
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für: Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für ABS mit ASR / ABS mit EDS und ASR/ ESP	3963
4. Anschluß für: Steuergeräte für Motoren, Steuergerät für Airbag, Mechatronik für Direktschaltgetriebe	3964
5. Anschluß für: Steuergerät für elektromechanische Servolenkung, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Allradantrieb	3965
6. Anschluß für: Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik	3966
803 - Einbauorte: Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers - 3	3967-4001
1. Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers	3967-4001
1.1 Einbauorte der Steuergeräte	3967
1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für automatisches Getriebe - J217	3968
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS mit ASR - J104	3969
1.4 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP - J104	3970
1.5 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Motronic - J220 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623	3971
1.6 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Simos - J361	3972
1.7 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Motronic - J220 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage - J248	3973
1.8 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Zentralsteuergerät für Komfortelektrik - J393 (bei Fahrzeugen ohne Diebstahlwarnanlage)	3974-3975
1.9 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Zentralsteuergerät für Komfortelektrik - J393 (bei Fahrzeugen mit Diebstahlwarnanlage)	3976
1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box) - J412	3977
1.11 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Einparkhilfe - J446	3978
1.12 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Anhängererkennung - J345	3979
1.13 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234	3980
1.14 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234	3981
1.15 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Diagnose-Interface für Datenbus - J533	3982
1.16 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalttafeleinsatz - K	3983-3984
1.17 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Lenksäulenelektronik - J527	3985-3988
1.18 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Leuchtweitenregelung - J431	3989
1.19 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Bordnetz - J519	3990-3994

1.20 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Fahrerseite - J386 (bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung)	3995
1.21 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Beifahrerseite - J387 (bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung)	3996
1.22 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Fahrerseite - J386 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	3997
1.23 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Beifahrerseite - J387 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektronik)	3998
1.24 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten links - J388 (bei Fahrzeugen Komfortelektrik)	3999
1.25 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten rechts - J389 (bei Fahrzeugen Komfortelektrik)	4000-4001
804 - Einbauorte: Sicherungshalter, E-Box - Vorderseite, E-Box, Steuergerät für Bordnetz, Zusatzrelaishalter unter Schalttafel - 3	4002-4015
1. Sicherungshalter, E-Box - Vorderseite, E-Box, Steuergerät für Bordnetz, Zusatzrelaishalter unter Schalttafel	4002-4015
1.1 Sicherungshalter	4002-4004
1.2 E-Box - Vorderseite (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	4005
1.3 E-Box (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	4006
1.3.1 Relaisplatzbelegung	4006
1.4 E-Box (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	4007-4008
1.5 E-Box - Vorderseite (gilt für 2,0 l/147 kW)	4009
1.6 E-Box (gilt für 2,0 l/147 kW)	4010
1.6.1 Relaisplatzbelegung	4010
1.7 E-Box (gilt für 2,0 l/147 kW)	4011-4012
1.8 Steuergerät für Bordnetz	4013
1.8.1 Relaisplatzbelegung	4014
1.9 Zusatzrelaishalter unter Schalttafel	4014-4015
1.9.1 Relaisplatzbelegung	4014
1.9.2 Sicherungsbelegung	4015