

016 - Elektromechanische Servolenkung	1-3
1. Elektromechanische Servolenkung	1
2. Steuergerät für elektromechanische Servolenkung, Motor für elektromechanische Servolenkung, Lenkmomentgeber, E-Box, Sicherungshalter	2
3. Steuergerät für elektromechanische Servolenkung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3
020 - Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag	4-7
1. Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag	4
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter	5
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer - Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Kontrolllampe für Airbag aus - Beifahrerseite	6
4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	7
021 - Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag	8-13
1. Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag	8
2. Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder für Airbag - Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter	9
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer - Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer - Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung Airbag - Beifahrerseite, Kontrolllampe für Airbag aus - Beifahrerseite	10
4. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Crashsensor für Seitenairbag	11
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag, Zünder für Gurtstraffer hinten, Crashsensor für Seitenairbag hinten	12
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	13
022 - Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G	14-21
1. Automatisches 6-Gang-Getriebe 09G	14
2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter	15
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter	16
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile	17
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl	18
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	19
7. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalter für Tiptronic, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebelpositionsanzeige	20
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	21
023 - Automatisches Getriebe DSG - 02E	22-29
1. Automatisches Getriebe DSG - 02E	22
2. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, E-Box, Sicherungshalter	23
3. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Hydraulikdruckgeber für automatisches Getriebe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperaturgeber für Kupplung, Magnetventile	24
4. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Druckregelventile für automatisches Getriebe, Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	25
5. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Wegsensor für Gangsteller, Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebelpositionsanzeige	26
6. Mechatronik für Direktschaltgetriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Geber für Drehzahlantriebswelle, Wählhebel	27
7. Mechatronik für Direktschaltgetriebe	28
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	29
024 - Heizung	30-32
1. Heizung	30
2. Heizung, Sicherungshalter	31
3. Heizung, Sicherungshalter	32
025 - Climatic	33-37
1. Climatic	33
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe, Sicherungshalter	34
3. Steuergerät für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Geber für Ausströmtemperatur - Mitte, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage	35
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor für Temperaturklappe, Geber für Ausströmtemperatur - Fußraum, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	36
5. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter	37
026 - Climatronic	38-46
1. Climatronic	38
2. Steuergerät für Climatronic. Sicherungshalter. (ailt für Fahrzeuge ohne Stand- und Zusatzheizung)	39

3. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter, (gilt für Fahrzeuge mit Stand- und Zusatzheizung)	40
4. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur	41
5. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor - Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	42
6. Steuergerät für Climatronic, Geber für Ausströmtemperatur Fußraum, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer	43
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft- Staudruckklappe	44
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe links, Stellmotor für Temperaturklappe rechts	45
9. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Defrostklappe	46
030 - Zentralverriegelung	47-56
1. Zentralverriegelung	47
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	48
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn links	49
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	50
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	51
6. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	52
7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	53
8. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Motor für Tankdeckelverriegelung	54
9. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	55
10. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	56
031 - Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn	57-68
1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn	57
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Sicherungshalter	58
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	59
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn links	60
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	61
6. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	62
7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	63
8. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	64
9. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links, Motor für Tankdeckelverriegelung	65
10. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	66
11. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	67
12. Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	68
032 - Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten	69-83
1. Komfortelektrik mit elektrischen Fensterhebern vorn und hinten	69
2. Türsteuergerät - Fahrerseite, Zentralschalter für Fensterheber, Motor für Fensterheber - Fahrerseite, Sicherungshalter	70
3. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Fahrerseite, Sicherungshalter	71
4. Türsteuergerät - Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung, Kontrolllampe für Zentralverriegelung, Einstiegsleuchte vorn links	72
5. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	73
6. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite. Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	74

7. Türsteuergerät - Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung - Beifahrerseite, Schalter für Fensterheber in Beifahrertür, Motor für Fensterheber - Beifahrerseite, Einstiegsleuchte vorn rechts	75
8. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	76
9. Türsteuergerät - hinten links, Schalter für Fensterheber in Tür hinten links, Motor für Fensterheber hinten links, Sicherungshalter	77
10. Türsteuergerät - hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten links	78
11. Türsteuergerät - hinten rechts, Schalter für Fensterheber in Tür hinten rechts, Motor für Fensterheber hinten rechts	79
12. Türsteuergerät - hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung - hinten rechts	80
13. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Motor für Tankdeckelverriegelung	81
14. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	82
15. Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	83
033 - Diebstahlwarnanlage (ohne Geber für Fahrzeugneigung)	84-86
1. Diebstahlwarnanlage (ohne Geber für Fahrzeugneigung)	84
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Sensor für Innenraumüberwachung, Alarmhorn, Sicherungshalter	85
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Schalter für Deaktivierung Innenraumüberwachung, Kontaktschalter für Motorhaube	86
034 - Diebstahlwarnanlage (mit Geber für Fahrzeugneigung)	87-89
1. Diebstahlwarnanlage (mit Geber für Fahrzeugneigung)	87
2. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Sensor für Innenraumüberwachung und Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter	88
3. Zentralsteuergerät für Komfortelektrik, Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube	89
035 - Automatisch abblendbare Spiegel	90-93
1. Automatisch abblendbare Spiegel	90
2. automatisch abblendbarer Innenspiegel, Sicherungshalter	91
3. automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite, (nur bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung)	92
4. automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite, (nur bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	93
036 - Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	94-104
1. Sitzverstellung vorn, Fahrersitz mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit Memoryfunktion	94
2. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Sitzverstellung Fahrersitz	95
3. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Sitzverstellung Fahrersitz	96
4. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Taster für Verstellung der Lendenwirbelstütze Fahrersitz	97
5. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Sitzverstellung Fahrersitz	98
6. Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory, Motor für Sitzverstellung Fahrersitz	99
7. Türsteuergerät - Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	100
8. Türsteuergerät - Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Fahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	101
9. Türsteuergerät - Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel mit Memory für Beifahrertür, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	102
10. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Sitzverstellung Beifahrersitz)	103
11. Sitzverstellung Beifahrersitz (nur bei Fahrzeugen mit Sitzverstellung Beifahrersitz)	104
037 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen)	105-110
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen)	105
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Heizung, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Heizung)	106
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	107
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	108
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	109
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	110
038 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen)	111-116
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen)	111
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze. Steuergerät für Heizung. Einsteller für beheizbaren Sitz.	112

Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Heizung)	
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	113
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	114
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	115
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	116
039 - Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	117-124
1. Sitzheizung vorn (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	117
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Heizung, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Heizung)	118
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	119
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	120
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	121
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	122
7. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	123
8. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	124
040 - Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen)	125-133
1. Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Stoffsitzen)	125
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Heizung, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Heizung)	126
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	127
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	128
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	129
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	130
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter	131
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Sitzheizung hinten links	132
9. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts, Sitzheizung hinten rechts	133
041 - Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen)	134-142
1. Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Leder-Stoffsitzen)	134
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Heizung, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Heizung)	135
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	136
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	137
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	138
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	139
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter	140
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Sitzheizung hinten links	141
9. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts, Sitzheizung hinten rechts	142
042 - Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	143-153
1. Sitzheizung vorn und hinten (nur für Fahrzeuge mit Ledersitzen)	143
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Heizung, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Heizung)	144
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatic)	145
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Sitz, Sicherungshalter, (nur für Fahrzeuge mit Climatronic)	146
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	147
6. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Fahrerseite	148
7. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	149
8. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sitzheizung Beifahrerseite	150
9. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter	151
10. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Sitzheizung hinten links	152
11. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts, Sitzheizung hinten rechts	153

043 - Radioanlage / Radioanlage mit CD-Wechsler	154-161
1. Radioanlage / Radioanlage mit CD-Wechsler	154
2. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	155
3. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	156
4. Radio, Lautsprecher vorn	157
5. Radio, Lautsprecher hinten	158
6. Radio, CD-Wechsler	159
7. Radio, Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	160
8. Radio, Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	161
044 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	162-173
1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	162
2. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	163
3. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	164
4. Radio, CD-Wechsler	165
5. Radio, Verstärker	166
6. Radio, Verstärker	167
7. Verstärker, Lautsprecher vorn links	168
8. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts	169
9. Verstärker, Lautsprecher hinten links	170
10. Verstärker, Lautsprecher hinten rechts	171
11. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	172
12. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	173
047 - Multifunktionslenkrad	174-177
1. Multifunktionslenkrad	174
2. Multifunktionsstasten im Lenkrad, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Wickelfeder, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	175
3. Multifunktionsstasten im Lenkrad, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Wickelfeder, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	176
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	177
048 - Telefonvorbereitung 1	178-179
1. Telefonvorbereitung 1	178
2. Telefonvorbereitung	179
049 - Telefonvorbereitung 2	180-184
1. Telefonvorbereitung 2	180
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	181
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mikrofon für Telefon, Diagnose-Interface für Datenbus, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	182
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne für Bluetooth	183
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Mobilfunktelefon (Handy), Antenne	184
050 - Kühlerlüfter 1-stufig (mit Thermoschalter)	185-188
1. Kühlerlüfter 1-stufig (mit Thermoschalter)	185
2. E-Box (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	186
3. E-Box (gilt für 2,0 l/147 kW)	187
4. Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter	188
051 - Kühlerlüfter 2-stufig (mit Thermoschalter)	189-192
1. Kühlerlüfter 2-stufig (mit Thermoschalter)	189
2. E-Box (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	190
3. E-Box (gilt für 2,0 l/147 kW)	191
4. Kühlerlüfter, Thermoschalter für Kühlerlüfter	192
055 - Elektrisches Schiebedach	193-194
1. Elektrisches Schiebedach	193
2. elektrisches Schiebedach	194
056 - Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit ASR)	195-197
1. Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit ASR)	195
2. Steuergerät für ABS mit ASR, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter	196
3. Steuergerät für ABS mit ASR, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	197
059 - Sicherheitsgurt-Warnsystem (nur für Fahrzeuge mit Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag)	198-200
1. Sicherheitsgurt-Warnsystem (nur für Fahrzeuge mit Fahrerairbag / Fahrer- und Beifahrerairbag)	198
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	199
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	200
060 - Sicherheitsaurt-Warnsvstem (nur für Fahrzeuge mit Seitenairbaa / Seiten- und Kopfairbaa)	201-203

1. Sicherheitsgurt-Warnsystem (nur für Fahrzeuge mit Seitenairbag / Seiten- und Kopfairbag)	201
2. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag	202
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	203
061 - Allradantrieb	204-206
1. Allradantrieb	204
2. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Haldexkupplung, Sicherungshalter	205
3. Steuergerät für Allradantrieb, Kraftstoffvorratsgeber -2-, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	206
063 - Einparkhilfe hinten	207-210
1. Einparkhilfe hinten	207
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter	208
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	209
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	210
064 - Einparkhilfe vorn und hinten	211-216
1. Einparkhilfe vorn und hinten	211
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter	212
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn	213
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn	214
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	215
6. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten	216
065 - Scheinwerferwaschanlage	217-218
1. Scheinwerferwaschanlage	217
2. Scheinwerferwaschanlage, Sicherungshalter	218
066 - Beheizbare Waschdüsen	219-220
1. Beheizbare Waschdüsen	219
2. beheizbare Waschdüsen, Sicherungshalter	220
069 - CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment	221-224
1. CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment	221
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	222
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für: Radio, Steuergerät für Radio-Navigationssystem	223
4. Anschluß für: Steuergerät für Zusatzheizung, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box), Verstärker	224
076 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	225-235
1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	225
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	226-227
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	228-229
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher vorn	230
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Lautsprecher hinten	231
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	232
7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	233
8. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	234
9. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	235
077 - Anschluss für externe Audioquellen	236-238
1. Anschluss für externe Audioquellen	236
2. Radio, Anschluss für externe Audioquellen, (gilt für Fahrzeuge mit Radio)	237
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen, (gilt für Fahrzeuge mit Radio-Navigationssystem)	238
078 - Anhängerkupplung / Anhängerkupplungsvorbereitung	239-241
1. Anhängerkupplung / Anhängerkupplungsvorbereitung	239
2. Steuergerät für Anhängerkennung, Sicherungshalter	240
3. Steuergerät für Anhängerkennung, Steckdose für Anhängerkupplung	241
079 - Motorvorwärmung	242-243
1. Motorvorwärmung	242
2. Heizelement für Motorvorwärmung, Außensteckdose, 230 V, 110 V	243
081 - Gasentladungslampen	244-250
1. Gasentladungslampen	244
2. Lichtschalter	245
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	246
4. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer links	247
5. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer rechts	248
6. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau	249
7. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Sicherungshalter	250
082 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem	251-265

Soundpaket und CD-Wechsler	
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	251
2. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	252-253
3. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Antenne, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	254-255
4. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, CD-Wechsler	256
5. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	257
6. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker	258
7. Steuergerät für Radio-Navigationssystem, Verstärker	259
8. Verstärker, Lautsprecher vorn links	260
9. Verstärker, Lautsprecher vorn rechts	261
10. Verstärker, Lautsprecher hinten links	262
11. Verstärker, Lautsprecher hinten rechts	263
12. Radioantenne 2, Antennenmodul, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), beheizbare Heckscheibe, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Stufenheck)	264
13. Radioantenne 2, Antennenmodul, (Sonderausstattung für Fahrzeuge Combi)	265
083 - Grundausrüstung - OCTAVIA II	266-304
1. Grundausrüstung - OCTAVIA II	266
2. Batterie, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	267
3. E-Box (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	268
4. Batterie, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	269
5. E-Box (gilt für 2,0 l/147 kW)	270
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 15, Sicherungshalter	271
7. Sicherungshalter	272
8. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungshalter	273
9. Sicherungshalter	274
10. Sicherungshalter	275
11. Sicherungshalter	276
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkwinkelgeber	277
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Lenkwinkelgeber, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	278
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	279
15. Scheibenwischermotor, Sensor für Regen- und Lichterkennung	280
16. Relais für Scheibenwaschpumpe, Scheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge ohne Heckscheibenwischer)	281
17. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe, (gilt für Fahrzeuge mit Heckscheibenwischer)	282
18. Lichtschalter	283
19. Scheinwerfer links, Nebelscheinwerfer	284
20. Scheinwerfer rechts, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung	285
21. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	286
22. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Stufenheck)	287
23. Schlussleuchte links (gilt für Fahrzeuge Combi)	288
24. Schlussleuchte rechts (gilt für Fahrzeuge Combi)	289
25. hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	290
26. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	291
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte hinten, Relais für Spannungsversorgung Klemme 30	292-293
28. Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte, Schalter für Kofferraumbeleuchtung, Schalter für Zentralverriegelung	294
29. Steckdose, Zigarettenanzünder, Steckdose im Kofferraum, Ascherbeleuchtung	295
30. Signalhorn, Relais für Signalhorn	296
31. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	297
32. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Multifunktionsanzeige (MFA), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Geber für Scheibenwaschwasserstand, Temperaturfühler für Außentemperatur	298
33. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß	299
34. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	300
35. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen	301
36. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer/ Gong, Wählhebelpositionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	302
37. Diagnose-Interface für Datenbus	303
38. Diagnose-Interface für Datenbus. Steckverbindung für Diagnoseanschluss	304

084 - 1,4 l - Magneti Marelli 4HV/59 kW, Motorkennbuchstaben BUD	305-322
1. 1,4 l - Magneti Marelli 4HV/59 kW, Motorkennbuchstaben BUD	305
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	306
3. Hauptrelais für Elektroantrieb, E-Box	307
4. E-Box	308
5. Sicherungshalter	309
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	310
7. Motorsteuergerät	311
8. Motorsteuergerät, Geber für Gaspedalstellung	312
9. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit	313
10. Motorsteuergerät, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	314
11. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	315
12. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Klopfsensor I	316
13. Motorsteuergerät, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	317
14. Motorsteuergerät, Zündanlage	318
15. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	319
16. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	320
17. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	321
18. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	322
085 - 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BSE	323-340
1. 1,6 l - Simos/75 kW, Motorkennbuchstaben BSE	323
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	324
3. Stromversorgungsrelais für Simos, E-Box	325
4. Relais für Sekundärluftpumpe, E-Box	326
5. Sicherungshalter	327
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	328
7. Steuergerät für Simos	329
8. Steuergerät für Simos, Geber für Gaspedalstellung, Drosselklappensteuereinheit	330
9. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	331
10. Steuergerät für Simos, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur, Unterdruckpumpe für Bremse	332
11. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	333
12. Steuergerät für Simos, Einspritzventile, Ventil für Registersaugrohrschtaltung	334
13. Steuergerät für Simos, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	335
14. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Motor für Sekundärluftpumpe	336
15. Steuergerät für Simos, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	337
16. Steuergerät für Simos, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais, Relais für Kraftstoffvorlauf	338
17. Steuergerät für Simos, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	339
18. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	340
086 - 1,6 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben BLF	341-361
1. 1,6 l - Motronic/85 kW, Motorkennbuchstaben BLF	341
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	342
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	343
4. E-Box	344
5. Sicherungshalter	345
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	346
7. Steuergerät für Motronic	347
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	348
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	349
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	350
11. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	351
12. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	352
13. Steuergerät für Motronic, Ventil für Abgasrückführung, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck	353
14. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber -2-, Potenziometer für Saugrohrklappe	354

15. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	355
16. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	356
17. Steuergerät für Motronic, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	357
18. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	358
19. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	359
20. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	360
21. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	361
087 - 1,8 l - Motronic/118 kW, Motorkennbuchstaben BZB	362-383
1. 1,8 l - Motronic/118 kW, Motorkennbuchstaben BZB	362
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	363
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	364
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, E-Box	365
5. Sicherungshalter	366
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	367
7. Steuergerät für Motronic	368
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	369
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	370
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	371
11. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Geber für Kühlmitteltemperatur	372
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Potenziometer für Saugrohrklappe	373
13. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	374
14. Steuergerät für Motronic, Geber für Ladedruck, Luftmassenmesser und Ansauglufttemperaturgeber	375
-2-	
15. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Kraftstoffdruckgeber	376
16. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	377
17. Steuergerät für Motronic, Relais für Kühlmittelnachlauf, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	378
18. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	379
19. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	380
20. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	381
21. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	382
22. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	383
088 - 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BVY	384-407
1. 2,0 l - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BVY	384
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	385
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	386
4. E-Box	387
5. Sicherungshalter	388
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	389
7. Steuergerät für Motronic	390
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	391
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	392
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	393
11. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Kühlmitteltemperatur	394
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde	395
13. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde -2- nach Katalysator	396
14. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde -3- nach Katalysator, Motor für Saugrohrklappe	397
15. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	398
16. Steuergerät für Motronic, Ventil für Abgasrückführung, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck	399
17. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber -2-	400
18. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	401
19. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	402
20. Steuergerät für Motronic, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	403
21. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	404

22. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	405
23. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	406
24. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	407
089 - 2,0 I - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BVX	408-431
1. 2,0 I - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BVX	408
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	409
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	410
4. E-Box	411
5. Sicherungshalter	412
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	413
7. Steuergerät für Motronic	414
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	415
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	416
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	417
11. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Kühlmitteltemperatur	418
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde -2-	419
13. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasonde -2- nach Katalysator	420
14. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für NOx-Sensor, NOx-Geber, Motor für Saugrohrklappe	421
15. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	422
16. Steuergerät für Motronic, Ventil für Abgasrückführung, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck	423
17. Steuergerät für Motronic, Abgastemperaturgeber -1-, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber -2-	424
18. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	425
19. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	426
20. Steuergerät für Motronic, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	427
21. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	428
22. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	429
23. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	430
24. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	431
090 - 2,0 I - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BVZ	432-453
1. 2,0 I - Motronic/110 kW, Motorkennbuchstaben BVZ	432
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	433
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box	434
4. E-Box	435
5. Sicherungshalter	436
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	437
7. Steuergerät für Motronic	438
8. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung	439
9. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit	440
10. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	441
11. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Kühlmitteltemperatur	442
12. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	443
13. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile	444
14. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur und Saugrohrdruck, Motor für Saugrohrklappe	445
15. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber -2-	446
16. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Registersaugrohrumschaltung	447
17. Steuergerät für Motronic, Zündanlage	448
18. Steuergerät für Motronic, Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Unterdruckpumpe für Bremse	449
19. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	450
20. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe	451
21. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	452
22. Schalttafeleinsatz. Kontrolllampen. Kraftstoffvorratsanzeiged. Drehzahlmesser.	453

	Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	
091 - 2,0 I - Motronic/147 kW, Motorkennbuchstaben BWA		454-479
1. 2,0 I - Motronic/147 kW, Motorkennbuchstaben BWA		454
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box		455
3. Relais für Kühlmittelnachlauf, E-Box		456
4. Stromversorgungsrelais für Motronic, E-Box		457
5. E-Box		458
6. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, E-Box		459
7. E-Box		460
8. Sicherungshalter		461
9. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter		462
10. Steuergerät für Motronic		463
11. Steuergerät für Motronic, Geber für Gaspedalstellung		464
12. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit		465
13. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang		466
14. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Klopfsensor II, Geber für Kühlmitteltemperatur		467
15. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator		468
16. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Motor für Saugrohrklappe		469
17. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile		470
18. Steuergerät für Motronic, Geber für Ladedruck, Luftmassenmesser		471
19. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck		472
20. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck		473
21. Steuergerät für Motronic, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf		474
22. Steuergerät für Motronic, Zündanlage		475
23. Steuergerät für Motronic, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition		476
24. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe		477
25. Steuergerät für Motronic, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige		478
26. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur		479
092 - 1,9 I - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BJB		480-495
1. 1,9 I - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BJB		480
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box		481
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box		482
4. E-Box		483
5. Sicherungshalter		484
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter		485
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen		486
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung		487
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur		488
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang		489
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse		490
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe		491
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition		492
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais		493
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige		494
16. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur		495
093 - 1,9 I - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BXE		496-512
1. 1,9 I - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BXE		496
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box		497
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box		498
4. E-Box		499
5. Sicherungshalter		500
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter		501
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen		502

8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	503
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	504
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	505
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	506
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	507
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	508
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	509
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	510
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	511
17. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	512
094 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BLS	513-531
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BLS	513
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	514
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	515
4. E-Box	516
5. Sicherungshalter	517
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	518
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	519
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	520
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	521
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	522
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	523
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	524
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	525
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Motor für Saugrohrklappe	526
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Drucksensor -1- für Abgas, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -2-, Abgastemperaturgeber -3-	527
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	528
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	529
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	530
19. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	531
095 - 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/100 kW, Motorkennbuchstaben AZV	532-548
1. 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/100 kW, Motorkennbuchstaben AZV	532
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	533
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	534
4. E-Box	535
5. Sicherungshalter	536
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	537
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	538
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	539
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	540
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	541
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	542
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	543
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Motor für Saugrohrklappe, Heizwiderstand für	544

Kurbelgehäuseentlüftung	
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	545
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	546
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	547
17. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	548
096 - 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/103 kW, Motorkennbuchstaben BMM	549-567
1. 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/103 kW, Motorkennbuchstaben BMM	549
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, E-Box	550
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, E-Box	551
4. E-Box	552
5. Sicherungshalter	553
6. Relais für Spannungsversorgung Klemme 50, Sicherungshalter	554
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	555
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage	556
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Geber für Ladedruck, Geber für Ansauglufttemperatur	557
10. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nockenwellenposition, Geber für Kühlmitteltemperatur, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	558
11. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Ventile für Pumpe - Düse	559
12. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler Abgasrückführung	560
13. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	561
14. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Stellmotor für Abgasrückführung, Potentiometer für Abgasrückführung, Motor für Saugrohrklappe	562
15. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Drucksensor -1- für Abgas, Abgastemperaturgeber -1-, Abgastemperaturgeber -2-, Abgastemperaturgeber -3-	563
16. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter, Geber für Kupplungsposition	564
17. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe, Kraftstoffpumpenrelais	565
18. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kühlmitteltemperaturanzeige	566
19. Schalttafeleinsatz, Kontrolllampen, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Geber für Ölstand/-temperatur	567
098 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR)	568-573
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antischlupfregelung (ASR)	568
2. Steuergerät für ABS mit ASR, E-Box, Sicherungshalter, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	569
3. Steuergerät für ABS mit ASR, E-Box, Sicherungshalter, (gilt für 2,0 l/147 kW)	570
4. Steuergerät für ABS mit ASR, Drehzahlfühler	571
5. Steuergerät für ABS mit ASR, Taster für ASR	572
6. Steuergerät für ABS mit ASR, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	573
099 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	574-580
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	574
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box, Sicherungshalter, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	575
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box, Sicherungshalter, (gilt für 2,0 l/147 kW)	576
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	577
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für ASR/ ESP	578
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sensoreinheit für ESP	579
7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	580
100 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC)	581-588
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC)	581
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sicherungshalter	582
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	583
4. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	584
5. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Drehzahlfühler	585
6. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für ASR/ ESP	586
7. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Sensoreinheit für ESP	587
8. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	588

101 - Zusatzheizung (PTC)	589-590
1. Zusatzheizung (PTC)	589
2. Zusatzheizung (PTC)	590
102 - Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Heizung / Climatic mit Benzinmotoren)	591-598
1. Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Heizung / Climatic mit Benzinmotoren)	591
2. Heizung (gilt für Fahrzeuge mit Heizung)	592
3. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, (gilt für Fahrzeuge mit Climatic)	593
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter	594
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	595
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	596
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	597
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	598
103 - Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Heizung / Climatic mit Dieselmotoren)	599-607
1. Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Heizung / Climatic mit Dieselmotoren)	599
2. Heizung (gilt für Fahrzeuge mit Heizung)	600
3. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, (gilt für Fahrzeuge mit Climatic)	601
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter	602
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box	603
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	604
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpe	605
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	606
9. Schalttafeleinsatz	607
104 - Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Climatronic mit Benzinmotoren)	608-613
1. Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Climatronic mit Benzinmotoren)	608
2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	609
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	610
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	611
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	612
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	613
105 - Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Climatronic mit Dieselmotoren)	614-620
1. Stand- und Zusatzheizung (nur für Fahrzeuge mit Climatronic mit Dieselmotoren)	614
2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Sicherungshalter	615
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, E-Box	616
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	617
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpe	618
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	619
7. Schalttafeleinsatz	620
106 - Kühlerlüfter stufenlos	621-624
1. Kühlerlüfter stufenlos	621
2. Steuergerät für Motor, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, E-Box, (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	622
3. Steuergerät für Motor, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, E-Box, (gilt für 2,0 l/147 kW)	623
4. Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Motor	624
107 - Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP) / Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP/ HHC)	625-627
1. Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP) / Reifendruckkontrolle (nur bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP/ HHC)	625
2. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter	626
3. Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	627
108 - CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	628-633
1. CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	628
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	629
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für: Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für ABS mit ASR / ABS mit EDS und ASR/ ESP	630
4. Anschluß für: Steuergeräte für Motoren. Steuergerät für Airbaa. Mechatronik für	631

Direktschaltgetriebe	
5. Anschluß für: Steuergerät für elektromechanische Servolenkung, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Allradantrieb	632
6. Anschluß für: Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik	633
803 - Einbauorte: Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers - 3	634-668
1. Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers	634-668
1.1 Einbauorte der Steuergeräte	634
1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für automatisches Getriebe - J217	635
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS mit ASR - J104	636
1.4 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP - J104	637
1.5 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Motronic - J220 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623	638
1.6 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Simos - J361	639
1.7 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Motronic - J220 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage - J248	640
1.8 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Zentralsteuergerät für Komfortelektrik - J393 (bei Fahrzeugen ohne Diebstahlwarnanlage)	641-642
1.9 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Zentralsteuergerät für Komfortelektrik - J393 (bei Fahrzeugen mit Diebstahlwarnanlage)	643
1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys (Interface-Box) - J412	644
1.11 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Einparkhilfe - J446	645
1.12 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Anhängererkennung - J345	646
1.13 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234	647
1.14 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234	648
1.15 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Diagnose-Interface für Datenbus - J533	649
1.16 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalttafeleinsatz - K	650-651
1.17 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Lenksäulenelektronik - J527	652-655
1.18 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Leuchtweitenregelung - J431	656
1.19 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Bordnetz - J519	657-661
1.20 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Fahrerseite - J386 (bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung)	662
1.21 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Beifahrerseite - J387 (bei Fahrzeugen mit Zentralverriegelung)	663
1.22 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Fahrerseite - J386 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	664
1.23 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Beifahrerseite - J387 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	665
1.24 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten links - J388 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	666
1.25 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten rechts - J389 (bei Fahrzeugen mit Komfortelektrik)	667-668
804 - Einbauorte: Sicherungshalter, E-Box - Vorderseite, E-Box, Steuergerät für Bordnetz, Zusatzrelaishalter unter Schalttafel - 3	669-682
1. Sicherungshalter, E-Box - Vorderseite, E-Box, Steuergerät für Bordnetz, Zusatzrelaishalter unter Schalttafel	669-682
1.1 Sicherungshalter	669-671
1.2 E-Box - Vorderseite (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	672
1.3 E-Box (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	673
1.3.1 Relaisplatzbelegung	673
1.4 E-Box (gilt nicht für 2,0 l/147 kW)	674-675
1.5 E-Box - Vorderseite (gilt für 2,0 l/147 kW)	676
1.6 E-Box (gilt für 2,0 l/147 kW)	677
1.6.1 Relaisplatzbelegung	677
1.7 E-Box (gilt für 2,0 l/147 kW)	678-679
1.8 Steuergerät für Bordnetz	680
1.8.1 Relaisplatzbelegung	681
1.9 Zusatzrelaishalter unter Schalttafel	681-682
1.9.1 Relaisplatzbelegung	681
1.9.2 Sicherungsbelegung	682