

001 - Grundausrüstung	1-30	24. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	54
1. Grundausrüstung	1	25. Schalttafelersatz, Digitaluhr	55
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2	26. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafelersatz	56
3. Sicherungshalter C	3	27. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafelersatz	57
4. Sicherungshalter C	4	28. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafelersatz, Wählhebel-Positionsanzeige	58
5. Sicherungshalter C	5	29. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafelersatz	59
6. Sicherungshalter C	6	30. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafelersatz	60
7. Sicherungshalter C	7	31. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	61
8. Sicherungshalter C	8	003 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	62-85
9. Sicherungshalter C	9	1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	62
10. Sicherungshalter C	10	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	63
11. Sicherungshalter C	11	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	64
12.	12	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	65
13.	13	5. Sicherungshalter B	66
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	14	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	67
15. Zündanlassschalter	15	7. Sicherungshalter C	68
16. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	16	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	69
17. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	17	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	70
18. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	18	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	71
19. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	19	11. Motorsteuergerät	72
20. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	20	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	73
21. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	21	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	74
22. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	22	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	75
23. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	23	15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	76
24. Schalttafelersatz, Digitaluhr	24	16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	77
25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafelersatz	25	17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	78
26. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafelersatz	26	18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	79
27. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafelersatz, Wählhebel-Positionsanzeige	27	19. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	80
28. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafelersatz	28	20. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	81
29. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafelersatz	29	21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	82
30. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	30	22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	83
002 - Grundausrüstung , CXMA	31-61	23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafelersatz	84
1. Grundausrüstung , CXMA	31	24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafelersatz, Wegstreckenanzeige	85
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	32	004 - 1,4-l-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	86-108
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	33	1. 1,4-l-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	86
4. Sicherungshalter C	34	2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	87
5. Sicherungshalter C	35	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	88
6. Sicherungshalter C	36	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	89
7. Sicherungshalter C	37	5. Sicherungshalter B	90
8. Sicherungshalter C	38	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	91
9. Sicherungshalter C	39	7. Sicherungshalter C	92
10. Sicherungshalter C	40	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	93
11. Sicherungshalter C	41	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	94
12. Sicherungshalter C	42	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	95
13.	43	11. Motorsteuergerät	96
14.	44	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	97
15. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	45	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	98
16. Zündanlassschalter	46	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	99
17. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	47	15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	100
18. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	48	16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	101
19. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	49	17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	102
20. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	50	18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	103
21. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	51	19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	104
22. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	52	20. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	105
23. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	53	21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	106
		22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafelersatz	107

23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	108	9. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	162
005 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	109-132	10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	163
1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	109	11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	164
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	110	12. Motorsteuergerät	165
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	111	13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	166
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	112	14. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	167
5. Sicherungshalter B	113	15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	168
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	114	16. Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	169
7. Sicherungshalter C	115	17. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	170
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	116	18. Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	171
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	117	19. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	172
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	118	20. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	173
11. Motorsteuergerät	119	21. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	174
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	120	22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	175
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	121	23. Geber für Schaltsaugrohrposition, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	176
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	122	24. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	177
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	123	25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	178
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	124	26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	179
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	125	27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	180
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	126	28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	181
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	127	29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	182
20. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	128	008 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	183-211
21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	129	1. 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	183
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	130	2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	184
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	131	3. Anlasser, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	185
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	132	4. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	186
006 - 1,6-I-Benzinmotor , CWVB,CWVA,(7L3)	133-153	5. Hauptrelais, Sicherungshalter B	187
1. 1,6-I-Benzinmotor , CWVB,CWVA,(7L3)	133	6. Sicherungshalter B	188
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	134	7. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	189
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	135	8. Sicherungshalter C	190
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	136	9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	191
5. Sicherungshalter B	137	10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	192
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	138	11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	193
7. Sicherungshalter C	139	12. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	194
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	140	13. Motorsteuergerät	195
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	141	14. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	196
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	142	15. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	197
11. Motorsteuergerät	143	16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	198
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	144	17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	199
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	145	18. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	200
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	146	19. Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	201
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	147	20. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	202
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	148	21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	203
17. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	149	22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	204
18. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	150	23. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	205
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	151	24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	206
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	152	25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	207
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	153	26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	208
007 - 1,4-I-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	154-182	27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	209
1. 1,4-I-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	154	28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	210
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	155	29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	211
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	156	009 - Außenbeleuchtung (K8B).(L0L)	212-228
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	157		
5. Sicherungshalter B	158		
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	159		
7. Sicherungshalter C	160		
8. Brennraumdruckgeber für Zylinder 2, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3	161		

1. Außenbeleuchtung , (K8B),(L0L)	212	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	258
2. Lichtschalter	213	3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	259
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	214	4. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	260
4. Scheinwerfer vorn links	215	5. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	261
5. Scheinwerfer vorn rechts	216	6. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	262
6. Lampe für Seitenblinkleuchte links, Außenspiegel Fahrerseite	217	7. Steuergerät für ABS	263
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Außenspiegel Beifahrerseite	218	8. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Reifendruckkontrolle, Taster für ASR und elektronisches Stabilisierungsprogramm	264
8. Schlussleuchte links	219	9. Schalttafeleinsatz	265
9. Schlussleuchte rechts	220	014 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	266-274
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	221	1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	266
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	222	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	267
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	223	3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	268
13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	224	4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	269
14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	225	5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	270
15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	226	6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	271
16. Sicherungshalter C	227	7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	272
17. Schalttafeleinsatz	228	8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	273
010 - Außenbeleuchtung , (K8R),(L0L)	229-245	9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz	274
1. Außenbeleuchtung , (K8R),(L0L)	229	015 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	275-283
2. Lichtschalter	230	1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	275
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	231	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	276
4. Scheinwerfer vorn links	232	3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	277
5. Scheinwerfer vorn rechts	233	4. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	278
6. Lampe für Seitenblinkleuchte links, Außenspiegel Fahrerseite	234	5. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	279
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Außenspiegel Beifahrerseite	235	6. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	280
8. Schlussleuchte links	236	7. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	281
9. Schlussleuchte rechts	237	8. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	282
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	238	9. Schalttafeleinsatz	283
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	239	016 - Sicherheitsgurtwarnsystem	284-286
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	240	1. Sicherheitsgurtwarnsystem	284
13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	241	2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	285
14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	242	3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	286
15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	243	017 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CJZC,CJZD,CWVB,CWVA	287-288
16. Sicherungshalter C	244	1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CJZC,CJZD,CWVB,CWVA	287
17. Schalttafeleinsatz	245	2. Thermoventil für Kühlerlüfter, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	288
011 - Elektromechanische Servolenkung	246-249	018 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CZCA	289-291
1. Elektromechanische Servolenkung	246	1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CZCA	289
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	247	2. Sicherungshalter B	290
3. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motor für elektromechanische Servolenkung	248	3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	291
4. Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz	249	019 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CUSB	292-294
012 - Airbag-Systeme	250-256	1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CUSB	292
1. Airbag-Systeme	250	2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	293
2. Sicherungshalter C	251	3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	294
3. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	252	020 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CXMA	295-297
4. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrolleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	253	1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CXMA	295
5. Batterie, Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D, Fremdstartanschluss	254	2. Sicherungshalter B	296
6. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	255	3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	297
7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	256	021 - Heiz- und Frischluftsystem , CJZC,CJZD,CZCA,CUSB,CXMA	298-301
013 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	257-265	1. Heiz- und Frischluftsystem , CJZC,CJZD,CZCA,CUSB,CXMA	298
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	257	2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	299
		3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	300
		4. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	301
		022 - Heiz- und Frischluftsystem . CWVB.CWVA	302-304

1. Heiz- und Frischluftsystem , CWVB,CWVA	302	8. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	347
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	303	029 - Climatronic , CZCA	348-355
3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	304	1. Climatronic , CZCA	348
023 - Climatic , CJZC,CJZD	305-311	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	349
1. Climatic , CJZC,CJZD	305	3. Sicherungshalter C	350
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	306	4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	351
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	307	5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	352
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	308	6. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	353
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	309	7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	354
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	310	8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	355
7. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	311	030 - Climatronic , CWVB,CWVA	356-363
024 - Climatic , CZCA	312-318	1. Climatronic , CWVB,CWVA	356
1. Climatic , CZCA	312	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	357
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	313	3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	358
3. Sicherungshalter C	314	4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	359
4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	315	5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	360
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	316	6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	361
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	317	7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	362
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	318	8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	363
025 - Climatic , CWVB,CWVA	319-325	031 - Climatronic , CUSB	364-371
1. Climatic , CWVB,CWVA	319	1. Climatronic , CUSB	364
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	320	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	365
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	321	3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	366
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	322	4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	367
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	323	5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	368
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	324	6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	369
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	325	7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	370
026 - Climatic , CUSB	326-332	8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	371
1. Climatic , CUSB	326	032 - Climatronic , CXMA	372-379
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	327	1. Climatronic , CXMA	372
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	328	2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	373
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	329	3. Sicherungshalter C	374
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	330	4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	375
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	331	5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	376
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	332	6. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	377
027 - Climatic , CXMA	333-339	7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	378
1. Climatic , CXMA	333	8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	379
2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	334	033 - Zusatzluftheizung (PTC) , CUSB	380-382
3. Sicherungshalter C	335	1. Zusatzluftheizung (PTC) , CUSB	380
4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	336	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	381
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	337	3. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Heizelement für Luftzusatzheizung	382
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	338	034 - Zusatzluftheizung (PTC) , CXMA	383-385
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	339	1. Zusatzluftheizung (PTC) , CXMA	383
028 - Climatronic , CJZC,CJZD	340-347	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	384
1. Climatronic , CJZC,CJZD	340	3. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Heizelement für Luftzusatzheizung	385
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	341	035 - Zentralverriegelung , (L0L)	386-394
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	342	1. Zentralverriegelung , (L0L)	386
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	343	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	387
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	344		
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	345		
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	346		

3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	388	3. Sicherungshalter C	434
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrolleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	389	4. Schalter für Spiegelverstellung	435
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	390	5. Außenspiegel Fahrerseite	436
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	391	6. Außenspiegel Beifahrerseite	437
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	392	044 - Scheinwerferreinigungsanlage	438-440
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	393	1. Scheinwerferreinigungsanlage	438
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	394	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	439
036 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	395-400	3. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	440
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	395	045 - Beheizbare Spritzdüsen	441-442
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	396	1. Beheizbare Spritzdüsen	441
3. Sicherungshalter C	397	2. Sicherungshalter C, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	442
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	398	046 - Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	443-445
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	399	1. Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	443
6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	400	2. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Funktionswahlschalter 2, Lenkstockkombinationsschalter, Sicherungshalter C	444
037 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	401-409	3. Motorsteuergerät	445
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	401	047 - Sitzheizung , (L0L)	446-449
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	402	1. Sitzheizung , (L0L)	446
3. Sicherungshalter C	403	2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	447
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	404	3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	448
5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	405	4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	449
6. Fensterhebermotor Fahrerseite	406	048 - Einparkhilfe (PDC) hinten	450-453
7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	407	1. Einparkhilfe (PDC) hinten	450
8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	408	2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	451
9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	409	3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	452
038 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	410-417	4. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	453
1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	410	049 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	454-459
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	411	1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	454
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	412	2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Kontrolleuchte für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	455
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	413	3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	456
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	414	4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	457
6. Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	415	5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	458
7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	416	6. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	459
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	417	050 - Anhängerbetrieb	460-463
039 - Nebelscheinwerfer	418-421	1. Anhängerbetrieb	460
1. Nebelscheinwerfer	418	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	461
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	419	3. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter C	462
3. Sicherungshalter C	420	4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	463
4. Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts	421	051 - Radiovorbereitung , (L0L)	464-472
040 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	422-425	1. Radiovorbereitung , (L0L)	464
1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	422	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	465
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	423	3.	466
3. Sicherungshalter C	424	4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	467
4. Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts	425	5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	468
041 - Diebstahlwarnanlage	426-429	6. Anschluss für externe Audioquellen	469
1. Diebstahlwarnanlage	426	7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	470
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	427	8. Antenne, Antennenmodul links	471
3. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter C	428	9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	472
4. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube	429	052 - Radioanlage , (L0L)	473-481
042 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel	430-431	1. Radioanlage , (L0L)	473
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	430	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	474
2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	431	3. Steuergerät für Informationselektronik 1	475
043 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	432-437	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	476
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	432	5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit. Informationen vorn. Steuergerät für Informationselektronik 1.	477
2. Batterie. Sicherungshalter A. Sicherungshalter D	433		

Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts		1. Außenbeleuchtung , (K8R),(L0R)	525
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	478	2. Lichtschalter	526
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	479	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	527
8. Antenne, Antennenmodul links	480	4. Scheinwerfer vorn links	528
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	481	5. Scheinwerfer vorn rechts	529
053 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	482-490	6. Außenspiegel Fahrerseite	530
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	482	7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	531
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	483	8. Schlussleuchte links	532
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	484	9. Schlussleuchte rechts	533
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	485	10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	534
5. Bedienungseinheit für Multimediastem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	486	11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	535
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	487	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	536
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	488	13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	537
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	489	14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	538
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	490	15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	539
054 - Handylvorbereitung	491-493	16. Sicherungshalter C	540
1. Handylvorbereitung	491	17. Schalttafeleinsatz	541
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	492	062 - Zentralverriegelung , (L0R)	542-550
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	493	1. Zentralverriegelung , (L0R)	542
055 - Multifunktionslenkrad	494-498	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	543
1. Multifunktionslenkrad	494	3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließenheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	544
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	495	4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	545
3. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	496	5. Schließenheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	546
4. Multifunktions Tasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	497	6. Schließenheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	547
5. Multifunktions Tasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	498	7. Schließenheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	548
056 - Drahtlose Datenübertragung , (EI9),(L0L)	499-501	8. Schließenheit für Zentralverriegelung hinten links	549
1. Drahtlose Datenübertragung , (EI9),(L0L)	499	9. Schließenheit für Zentralverriegelung hinten rechts	550
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	500	063 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	551-556
3. Steuergerät für drahtlose Datenübertragung	501	1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	551
057 - Automatische Distanzregelung	502-503	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	552
1. Automatische Distanzregelung	502	3. Sicherungshalter C	553
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Sicherungshalter C	503	4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	554
058 - Multifunktionsanzeige (MFA)	504-505	5. Fensterhebermotor Fahrerseite	555
1. Multifunktionsanzeige (MFA)	504	6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	556
2. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Lenkstockkombinationsschalter, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	505	064 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	557-565
059 - Ambientebeleuchtung	506-507	1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	557
1. Ambientebeleuchtung	506	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	558
2. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	507	3. Sicherungshalter C	559
060 - Außenbeleuchtung , (K8B),(L0R)	508-524	4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	560
1. Außenbeleuchtung , (K8B),(L0R)	508	5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	561
2. Lichtschalter	509	6. Fensterhebermotor Fahrerseite	562
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	510	7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	563
4. Scheinwerfer vorn links	511	8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	564
5. Scheinwerfer vorn rechts	512	9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	565
6. Außenspiegel Fahrerseite	513	065 - Zugang und Startberechtigung , (L0R)	566-573
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	514	1. Zugang und Startberechtigung , (L0R)	566
8. Schlussleuchte links	515	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	567
9. Schlussleuchte rechts	516	3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	568
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	517	4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	569
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	518	5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	570
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	519	6. Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	571
13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	520	7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	572
14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	521	8. Lesespule für Wegfahrtsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrtsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	573
15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	522	066 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	574-579
16. Sicherungshalter C	523	1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel . (L0R)	574
17. Schalttafeleinsatz	524		
061 - Außenbeleuchtung . (K8R).(L0R)	525-541		

2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	575	1. Grundausrüstung	622
3. Sicherungshalter C	576	2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	623
4. Schalter für Spiegelverstellung	577	3. Sicherungshalter C	624
5. Außenspiegel Fahrerseite	578	4. Sicherungshalter C	625
6. Außenspiegel Beifahrerseite	579	5. Sicherungshalter C	626
067 - Sitzheizung , (LOR)	580-583	6. Sicherungshalter C	627
1. Sitzheizung , (LOR)	580	7. Sicherungshalter C	628
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	581	8. Sicherungshalter C	629
3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	582	9. Sicherungshalter C	630
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbaren Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	583	10. Sicherungshalter C	631
068 - Radiovorbereitung , (LOR)	584-592	11. Sicherungshalter C	632
1. Radiovorbereitung , (LOR)	584	12.	633
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	585	13.	634
3.	586	14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	635
4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	587	15. Zündanlassschalter	636
5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	588	16. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	637
6. Anschluss für externe Audioquellen	589	17. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	638
7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	590	18. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	639
8. Antenne, Antennenmodul links	591	19. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	640
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	592	20. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	641
069 - Radioanlage , (LOR)	593-601	21. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	642
1. Radioanlage , (LOR)	593	22. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	643
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	594	23. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	644
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	595	24. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	645
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	596	25. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	646
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	597	26. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	647
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	598	27. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	648
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	599	28. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	649
8. Antenne, Antennenmodul links	600	29. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	650
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	601	30. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	651
070 - Radio-Navigationssystem , (LOR)	602-610	074 - Grundausrüstung , CXMA	652-682
1. Radio-Navigationssystem , (LOR)	602	1. Grundausrüstung , CXMA	652
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	603	2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	653
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	604	3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	654
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	605	4. Sicherungshalter C	655
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	606	5. Sicherungshalter C	656
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	607	6. Sicherungshalter C	657
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	608	7. Sicherungshalter C	658
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	609	8. Sicherungshalter C	659
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	610	9. Sicherungshalter C	660
071 - Drahtlose Datenübertragung , (EI9),(LOR)	611-613	10. Sicherungshalter C	661
1. Drahtlose Datenübertragung , (EI9),(LOR)	611	11. Sicherungshalter C	662
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	612	12. Sicherungshalter C	663
3. Steuergerät für drahtlose Datenübertragung	613	13.	664
072 - Datenbusvernetzung	614-621	14.	665
1. Datenbusvernetzung	614	15. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	666
2. Steckverbindung, 16-fach	615	16. Zündanlassschalter	667
3.	616	17. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	668
4.	617	18. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	669
5.	618	19. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	670
6.	619	20. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	671
7.	620	21. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	672
8.	621	22. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	673
073 - Grundausrüstung	622-651	23. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	674
		24. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	675

25. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	676	077 - 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	730-753
26. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	677	1. 1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	730
27. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	678	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	731
28. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	679	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	732
29. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	680	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	733
30. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	681	5. Sicherungshalter B	734
31. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	682	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	735
075 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	683-706	7. Sicherungshalter C	736
1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	683	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	737
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	684	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	738
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	685	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	739
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	686	11. Motorsteuergerät	740
5. Sicherungshalter B	687	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	741
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	688	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	742
7. Sicherungshalter C	689	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	743
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	690	15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	744
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	691	16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	745
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	692	17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	746
11. Motorsteuergerät	693	18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	747
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	694	19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	748
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	695	20. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	749
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	696	21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	750
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	697	22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	751
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	698	23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	752
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	699	24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	753
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	700	078 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVB,CWVA,(7L3)	754-774
19. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	701	1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVB,CWVA,(7L3)	754
20. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	702	2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	755
21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	703	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	756
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	704	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	757
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	705	5. Sicherungshalter B	758
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	706	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	759
076 - 1,4-l-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	707-729	7. Sicherungshalter C	760
1. 1,4-l-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	707	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	761
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	708	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	762
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	709	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	763
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	710	11. Motorsteuergerät	764
5. Sicherungshalter B	711	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	765
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	712	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	766
7. Sicherungshalter C	713	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	767
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	714	15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	768
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	715	16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	769
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	716	17. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	770
11. Motorsteuergerät	717	18. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	771
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	718	19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	772
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	719	20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	773
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	720	21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	774
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	721	079 - 1,4-l-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	775-803
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	722	1. 1,4-l-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	775
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	723	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	776
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	724	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	777
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	725	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	778
20. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	726	5. Sicherungshalter B	779
21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	727	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	780
22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	728	7. Sicherungshalter C	781
23. Geschwindigkeitsmesser. Schalttafeleinsatz. Wegstreckenanzeige	729	8. Brennraumdruckgeber für Zylinder 2, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3	782
		9. Motordrehzahlgeber. Hallgeber. Motorsteuergerät	783

10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	784	2. Lichtschalter	834
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	785	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	835
12. Motorsteuergerät	786	4. Scheinwerfer vorn links	836
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	787	5. Scheinwerfer vorn rechts	837
14. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	788	6. Lampe für Seitenblinkleuchte links, Außenspiegel Fahrerseite	838
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	789	7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Außenspiegel Beifahrerseite	839
16. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	790	8. Schlussleuchte links	840
17. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	791	9. Schlussleuchte rechts	841
18. Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	792	10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	842
19. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	793	11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	843
20. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	794	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	844
21. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	795	13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	845
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	796	14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	846
23. Geber für Schaltsaugrohrposition, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	797	15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	847
24. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	798	16. Sicherungshalter C	848
25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	799	17. Schalttafeleinsatz	849
26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	800	082 - Außenbeleuchtung , (K8B),(L0R)	850-866
27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	801	1. Außenbeleuchtung , (K8B),(L0R)	850
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	802	2. Lichtschalter	851
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz	803	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	852
080 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System . CXMA,(7L6)	804-832	4. Scheinwerfer vorn links	853
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	804	5. Scheinwerfer vorn rechts	854
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	805	6. Außenspiegel Fahrerseite	855
3. Anlasser, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	806	7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	856
4. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	807	8. Schlussleuchte links	857
5. Hauptrelais, Sicherungshalter B	808	9. Schlussleuchte rechts	858
6. Sicherungshalter B	809	10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	859
7. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	810	11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	860
8. Sicherungshalter C	811	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	861
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	812	13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	862
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	813	14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	863
11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	814	15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	864
12. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	815	16. Sicherungshalter C	865
13. Motorsteuergerät	816	17. Schalttafeleinsatz	866
14. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	817	083 - Außenbeleuchtung , (K8R),(L0L)	867-883
15. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	818	1. Außenbeleuchtung , (K8R),(L0L)	867
16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	819	2. Lichtschalter	868
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	820	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	869
18. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	821	4. Scheinwerfer vorn links	870
19. Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	822	5. Scheinwerfer vorn rechts	871
20. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	823	6. Lampe für Seitenblinkleuchte links, Außenspiegel Fahrerseite	872
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	824	7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Außenspiegel Beifahrerseite	873
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	825	8. Schlussleuchte links	874
23. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	826	9. Schlussleuchte rechts	875
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	827	10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	876
25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	828	11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	877
26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	829	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	878
27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	830	13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	879
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	831	14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	880
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz	832	15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	881
081 - Außenbeleuchtung , (K8B),(L0L)	833-849	16. Sicherungshalter C	882
1. Außenbeleuchtung . (K8B).(L0L)	833	17. Schalttafeleinsatz	883
		084 - Außenbeleuchtung , (K8R),(L0R)	884-900
		1. Außenbeleuchtung , (K8R),(L0R)	884
		2. Lichtschalter	885

3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	886	8. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	928
4. Scheinwerfer vorn links	887	9. Schalttafeleinsatz	929
5. Scheinwerfer vorn rechts	888	089 - Sicherheitsgurtnarwarnsystem	930-932
6. Außenspiegel Fahrerseite	889	1. Sicherheitsgurtnarwarnsystem	930
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	890	2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	931
8. Schlussleuchte links	891	3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	932
9. Schlussleuchte rechts	892	090 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage, CZCA	933-935
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	893	1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage, CZCA	933
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	894	2. Sicherungshalter B	934
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	895	3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	935
13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	896	091 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage, CUSB	936-938
14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	897	1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage, CUSB	936
15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	898	2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	937
16. Sicherungshalter C	899	3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	938
17. Schalttafeleinsatz	900	092 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage, CXMA	939-941
085 - Elektromechanische Servolenkung	901-904	1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage, CXMA	939
1. Elektromechanische Servolenkung	901	2. Sicherungshalter B	940
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	902	3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	941
3. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motor für elektromechanische Servolenkung	903	093 - Climatic, CJZC, CJZD	942-948
4. Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz	904	1. Climatic, CJZC, CJZD	942
086 - Airbag-Systeme	905-911	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	943
1. Airbag-Systeme	905	3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	944
2. Sicherungshalter C	906	4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	945
3. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	907	5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	946
4. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrolleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	908	6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	947
5. Batterie, Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D, Fremdstartanschluss	909	7. Thermoerhalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	948
6. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	910	094 - Climatic, CZCA	949-955
7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	911	1. Climatic, CZCA	949
087 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	912-920	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	950
1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	912	3. Sicherungshalter C	951
2. batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	913	4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	952
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	914	5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	953
4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	915	6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	954
5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	916	7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	955
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	917	095 - Climatic, CWVB, CWVA	956-962
7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	918	1. Climatic, CWVB, CWVA	956
8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	919	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	957
9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz	920	3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	958
088 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	921-929	4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	959
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	921	5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	960
2. batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	922	6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	961
3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	923	7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	962
4. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	924	096 - Climatic, CUSB	963-969
5. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	925	1. Climatic, CUSB	963
6. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	926	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	964
7. Wählhebel. Temperaturgeber im Steuergerät. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	927	3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	965
		4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	966
		5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	967
		6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter	968
		7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	969
		097 - Climatic, CXMA	970-976
		1. Climatic, CXMA	970
		2. batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	971
		3. Sicherungshalter C	972
		4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	973
		5. Temperaturfühler für Verdampfer. Steuergerät für Klimaanlage. Stellmotor der Frischluftklappe und	974

Umluftklappe			
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	975		7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	976		8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts
098 - Climatronic , CJZC,CJZD	977-984	103 - Zentralverriegelung , (L0L)	1017-1025
1. Climatronic , CJZC,CJZD	977	1. Zentralverriegelung , (L0L)	1017
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	978	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1018
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	979	3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1019
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	980	4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1020
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	981	5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	1021
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	982	6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	1022
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	983	7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	1023
8. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	984	8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1024
099 - Climatronic , CZCA	985-992	9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1025
1. Climatronic , CZCA	985	104 - Zentralverriegelung , (L0R)	1026-1034
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	986	1. Zentralverriegelung , (L0R)	1026
3. Sicherungshalter C	987	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1027
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	988	3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1028
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	989	4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1029
6. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	990	5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	1030
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	991	6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	1031
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	992	7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	1032
100 - Climatronic , CWVB,CWVA	993-1000	8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1033
1. Climatronic , CWVB,CWVA	993	9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1034
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	994	105 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	1035-1040
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	995	1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	1035
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	996	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1036
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	997	3. Sicherungshalter C	1037
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	998	4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1038
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	999	5. Fensterhebermotor Fahrerseite	1039
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1000	6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1040
101 - Climatronic , CUSB	1001-1008	106 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	1041-1046
1. Climatronic , CUSB	1001	1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	1041
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1002	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1042
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	1003	3. Sicherungshalter C	1043
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	1004	4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1044
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	1005	5. Fensterhebermotor Fahrerseite	1045
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1006	6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1046
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter	1007	107 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1047-1055
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1008	1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1047
102 - Climatronic , CXMA	1009-1016	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1048
1. Climatronic , CXMA	1009	3. Sicherungshalter C	1049
2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1010	4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1050
3. Sicherungshalter C	1011	5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1051
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	1012	6. Fensterhebermotor Fahrerseite	1052
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	1013	7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1053
6. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	1014	8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1054
		9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1055
		108 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1056-1064
		1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1056
		2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1057
		3. Sicherungshalter C	1058
		4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1059
		5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1060
		6. Fensterhebermotor Fahrerseite	1061
		7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1062
		8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1063
		9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1064
		109 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	1065-1072
		1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	1065
		2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1066
		3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1067
		4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1068

5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	1069	1. Beheizbare Spritzdüsen	1110
6. Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	1070	2. Sicherungshalter C, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	1111
7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1071	119 - Sitzheizung , (L0L)	1112-1115
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	1072	1. Sitzheizung , (L0L)	1112
110 - Zugang und Startberechtigung , (L0R)	1073-1080	2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	1113
1. Zugang und Startberechtigung , (L0R)	1073	3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	1114
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1074	4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1115
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1075	120 - Sitzheizung , (L0R)	1116-1119
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1076	1. Sitzheizung , (L0R)	1116
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	1077	2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	1117
6. Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	1078	3. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	1118
7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1079	4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1119
8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	1080	121 - Radiovorbereitung , (L0L)	1120-1128
111 - Nebelscheinwerfer	1081-1084	1. Radiovorbereitung , (L0L)	1120
1. Nebelscheinwerfer	1081	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1121
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1082	3.	1122
3. Sicherungshalter C	1083	4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1123
4. Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts	1084	5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1124
112 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	1085-1088	6. Anschluss für externe Audioquellen	1125
1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	1085	7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1126
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1086	8. Antenne, Antennenmodul links	1127
3. Sicherungshalter C	1087	9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1128
4. Schalttafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts, statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts	1088	122 - Radiovorbereitung , (L0R)	1129-1137
113 - Diebstahlwarnanlage	1089-1092	1. Radiovorbereitung , (L0R)	1129
1. Diebstahlwarnanlage	1089	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1130
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1090	3.	1131
3. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter C	1091	4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1132
4. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube	1092	5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1133
114 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel	1093-1094	6. Anschluss für externe Audioquellen	1134
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	1093	7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1135
2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	1094	8. Antenne, Antennenmodul links	1136
115 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	1095-1100	9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1137
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	1095	123 - Radioanlage , (L0L)	1138-1146
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1096	1. Radioanlage , (L0L)	1138
3. Sicherungshalter C	1097	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1139
4. Schalter für Spiegelverstellung	1098	3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1140
5. Außenspiegel Fahrerseite	1099	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1141
6. Außenspiegel Beifahrerseite	1100	5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1142
116 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	1101-1106	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1143
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	1101	7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1144
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1102	8. Antenne, Antennenmodul links	1145
3. Sicherungshalter C	1103	9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1146
4. Schalter für Spiegelverstellung	1104	124 - Radioanlage , (L0R)	1147-1155
5. Außenspiegel Fahrerseite	1105	1. Radioanlage , (L0R)	1147
6. Außenspiegel Beifahrerseite	1106	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1148
117 - Scheinwerferreinigungsanlage	1107-1109	3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1149
1. Scheinwerferreinigungsanlage	1107	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1150
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1108	5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1151
3. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	1109	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1152
118 - Beheizbare Spritzdüsen	1110-1111	7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1153
		8. Antenne, Antennenmodul links	1154

9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1155	23. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1204
125 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	1156-1164	24. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1205
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	1156	25. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1206
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1157	26. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1207
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1158	27. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1208
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1159	28. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1209
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1160	131 - Grundausrüstung , CXMA	1210-1238
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1161	1. Grundausrüstung , CXMA	1210
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1162	2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	1211
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	1163	3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	1212
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1164	4. Sicherungshalter C	1213
126 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	1165-1173	5. Sicherungshalter C	1214
1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	1165	6. Sicherungshalter C	1215
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1166	7. Sicherungshalter C	1216
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1167	8. Sicherungshalter C	1217
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1168	9. Sicherungshalter C	1218
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1169	10. Sicherungshalter C	1219
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1170	11. Sicherungshalter C	1220
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1171	12. Sicherungshalter C	1221
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	1172	13.	1222
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1173	14.	1223
127 - Drahtlose Datenübertragung , (EI9),(L0L)	1174-1176	15. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1224
1. Drahtlose Datenübertragung , (EI9),(L0L)	1174	16. Zündanlassschalter	1225
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1175	17. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1226
3. Steuergerät für drahtlose Datenübertragung	1176	18. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1227
128 - Drahtlose Datenübertragung , (EI9),(L0R)	1177-1179	19. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1228
1. Drahtlose Datenübertragung , (EI9),(L0R)	1177	20. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1229
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1178	21. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1230
3. Steuergerät für drahtlose Datenübertragung	1179	22. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1231
129 - Automatische Distanzregelung	1180-1181	23. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1232
1. Automatische Distanzregelung	1180	24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1233
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Sicherungshalter C	1181	25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1234
130 - Grundausrüstung	1182-1209	26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1235
1. Grundausrüstung	1182	27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1236
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1183	28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1237
3. Sicherungshalter C	1184	29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1238
4. Sicherungshalter C	1185	132 - 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	1239-1262
5. Sicherungshalter C	1186	1. 1,2-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CJZC,CJZD,(7L6)	1239
6. Sicherungshalter C	1187	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1240
7. Sicherungshalter C	1188	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1241
8. Sicherungshalter C	1189	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1242
9. Sicherungshalter C	1190	5. Sicherungshalter B	1243
10. Sicherungshalter C	1191	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1244
11. Sicherungshalter C	1192	7. Sicherungshalter C	1245
12.	1193	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1246
13.	1194	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1247
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1195	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1248
15. Zündanlassschalter	1196	11. Motorsteuergerät	1249
16. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1197	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1250
17. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1198	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1251
18. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1199	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1252
19. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1200	15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1253
20. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1201	16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1254
21. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1202	17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1255
22. Schalttafeleinsatz. Digitaluhr	1203	18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1256
		19. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck. Ölstands- und Öltemperaturgeber. Motorsteuergerät	1257

20. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1258	2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	1311
21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1259	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1312
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1260	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1313
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1261	5. Sicherungshalter B	1314
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1262	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1315
133 - 1,4-I-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	1263-1285	7. Sicherungshalter C	1316
1. 1,4-I-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	1263	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1317
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	1264	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1318
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1265	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1319
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1266	11. Motorsteuergerät	1320
5. Sicherungshalter B	1267	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1321
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1268	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1322
7. Sicherungshalter C	1269	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1323
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1270	15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	1324
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1271	16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1325
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1272	17. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	1326
11. Motorsteuergerät	1273	18. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1327
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1274	19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	1328
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1275	20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1329
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1276	21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1330
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1277	136 - 1,4-I-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	1331-1359
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1278	1. 1,4-I-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	1331
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	1279	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1332
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1280	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1333
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1281	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1334
20. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1282	5. Sicherungshalter B	1335
21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1283	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1336
22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1284	7. Sicherungshalter C	1337
23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1285	8. Brennraumdruckgeber für Zylinder 2, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3	1338
134 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	1286-1309	9. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1339
1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	1286	10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1340
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1287	11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1341
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1288	12. Motorsteuergerät	1342
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1289	13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1343
5. Sicherungshalter B	1290	14. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1344
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1291	15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1345
7. Sicherungshalter C	1292	16. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber, Ventil für Ölregelung, Ventil für Zylinderkopf	1346
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	1293	17. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1347
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1294	18. Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	1348
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1295	19. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	1349
11. Motorsteuergerät	1296	20. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1350
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1297	21. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1351
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1298	22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1352
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1299	23. Geber für Schaltsaugrohrposition, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	1353
15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	1300	24. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1354
16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1301	25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1355
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Ölregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	1302	26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1356
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1303	27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1357
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1304	28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1358
20. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1305	29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1359
21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	1306	137 - 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	1360-1388
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1307	1. 1,6-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	1360
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1308	2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	1361
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1309	3. Anlasser, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	1362
135 - 1,6-I-Benzinmotor , CWVB,CWVA,(7L3)	1310-1330	4. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1363
1. 1,6-I-Benzinmotor . CWVB,CWVA.(7L3)	1310		

5. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1364	11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1416
6. Sicherungshalter B	1365	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1417
7. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1366	13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	1418
8. Sicherungshalter C	1367	14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1419
9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1368	15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1420
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1369	16. Sicherungshalter C	1421
11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1370	17. Schalttafeleinsatz	1422
12. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1371	140 - Außenbeleuchtung , (K8R),(L0L)	1423-1439
13. Motorsteuergerät	1372	1. Außenbeleuchtung , (K8R),(L0L)	1423
14. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1373	2. Lichtschalter	1424
15. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1374	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	1425
16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1375	4. Scheinwerfer vorn links	1426
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1376	5. Scheinwerfer vorn rechts	1427
18. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1377	6. Lampe für Seitenblinkleuchte links, Außenspiegel Fahrerseite	1428
19. Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1378	7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Außenspiegel Beifahrerseite	1429
20. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1379	8. Schlussleuchte links	1430
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1380	9. Schlussleuchte rechts	1431
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1381	10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1432
23. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1382	11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1433
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1383	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1434
25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1384	13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	1435
26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1385	14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1436
27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1386	15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1437
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1387	16. Sicherungshalter C	1438
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1388	17. Schalttafeleinsatz	1439
138 - Außenbeleuchtung , (K8B),(L0L)	1389-1405	141 - Außenbeleuchtung , (K8R),(L0R)	1440-1456
1. Außenbeleuchtung , (K8B),(L0L)	1389	1. Außenbeleuchtung , (K8R),(L0R)	1440
2. Lichtschalter	1390	2. Lichtschalter	1441
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	1391	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	1442
4. Scheinwerfer vorn links	1392	4. Scheinwerfer vorn links	1443
5. Scheinwerfer vorn rechts	1393	5. Scheinwerfer vorn rechts	1444
6. Lampe für Seitenblinkleuchte links, Außenspiegel Fahrerseite	1394	6. Außenspiegel Fahrerseite	1445
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Außenspiegel Beifahrerseite	1395	7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	1446
8. Schlussleuchte links	1396	8. Schlussleuchte links	1447
9. Schlussleuchte rechts	1397	9. Schlussleuchte rechts	1448
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1398	10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1449
11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1399	11. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	1450
12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1400	12. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	1451
13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	1401	13. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	1452
14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1402	14. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1453
15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1403	15. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1454
16. Sicherungshalter C	1404	16. Sicherungshalter C	1455
17. Schalttafeleinsatz	1405	17. Schalttafeleinsatz	1456
139 - Außenbeleuchtung , (K8B),(L0R)	1406-1422	142 - Climatic , CJZC,CJZD	1457-1463
1. Außenbeleuchtung , (K8B),(L0R)	1406	1. Climatic , CJZC,CJZD	1457
2. Lichtschalter	1407	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1458
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	1408	3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1459
4. Scheinwerfer vorn links	1409	4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1460
5. Scheinwerfer vorn rechts	1410	5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1461
6. Außenspiegel Fahrerseite	1411	6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	1462
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	1412	7. Thermoschalter für Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1463
8. Schlussleuchte links	1413	143 - Climatic , CZCA	1464-1470
9. Schlussleuchte rechts	1414	1. Climatic , CZCA	1464
10. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	1415	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1465
		3. Sicherungshalter C	1466

4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1467	6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1515
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1468	150 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	1516-1521
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1469	1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	1516
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	1470	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1517
144 - Climatic , CWVB,CWVA	1471-1477	3. Sicherungshalter C	1518
1. Climatic , CWVB,CWVA	1471	4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1519
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1472	5. Fensterhebermotor Fahrerseite	1520
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1473	6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1521
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1474	151 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1522-1530
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1475	1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	1522
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	1476	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1523
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1477	3. Sicherungshalter C	1524
145 - Climatic , CUSB	1478-1484	4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1525
1. Climatic , CUSB	1478	5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1526
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1479	6. Fensterhebermotor Fahrerseite	1527
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1480	7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1528
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1481	8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1529
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1482	9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1530
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter	1483	152 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1531-1539
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	1484	1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	1531
146 - Climatic , CXMA	1485-1491	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1532
1. Climatic , CXMA	1485	3. Sicherungshalter C	1533
2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1486	4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1534
3. Sicherungshalter C	1487	5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1535
4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	1488	6. Fensterhebermotor Fahrerseite	1536
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	1489	7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1537
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	1490	8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1538
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	1491	9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1539
147 - Zentralverriegelung , (L0L)	1492-1500	153 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	1540-1547
1. Zentralverriegelung , (L0L)	1492	1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	1540
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1493	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1541
3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1494	3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1542
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1495	4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1543
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	1496	5. Sensor für Türäußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	1544
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	1497	6. Sensor für Türäußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	1545
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	1498	7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1546
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1499	8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	1547
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1500	154 - Zugang und Startberechtigung , (L0R)	1548-1555
148 - Zentralverriegelung , (L0R)	1501-1509	1. Zugang und Startberechtigung , (L0R)	1548
1. Zentralverriegelung , (L0R)	1501	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1549
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1502	3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	1550
3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1503	4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	1551
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1504	5. Sensor für Türäußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	1552
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	1505	6. Sensor für Türäußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	1553
6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	1506	7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	1554
7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	1507	8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	1555
8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1508	155 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	1556-1561
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1509	1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	1556
149 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	1510-1515	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1557
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	1510	3. Sicherungshalter C	1558
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1511	4. Schalter für Spiegelverstellung	1559
3. Sicherungshalter C	1512	5. Außenspiegel Fahrerseite	1560
4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1513	6. Außenspiegel Beifahrerseite	1561
5. Fensterhebermotor Fahrerseite	1514	156 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel . (L0R)	1562-1567

1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	1562	8. Antenne, Antennenmodul links	1607
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1563	9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1608
3. Sicherungshalter C	1564		
4. Schalter für Spiegelverstellung	1565	164 - Radiovorbereitung , (L0R)	1609-1617
5. Außenspiegel Fahrerseite	1566	1. Radiovorbereitung , (L0R)	1609
6. Außenspiegel Beifahrerseite	1567	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1610
157 - Beheizbare Frontscheibe	1568-1570	3.	1611
1. Beheizbare Frontscheibe	1568	4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1612
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Frontscheibe	1569	5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1613
3. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, beheizbare Frontscheibe	1570	6. Anschluss für externe Audioquellen	1614
158 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4K3),(4I1),(4I2),(4GF),(4GS)	1571-1575	7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1615
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4K3),(4I1),(4I2),(4GF),(4GS)	1571	8. Antenne, Antennenmodul links	1616
2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1572	9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1617
3. Sicherungshalter C	1573		
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	1574	165 - Radioanlage , (L0L)	1618-1626
5. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1575	1. Radioanlage , (L0L)	1618
159 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(4GX)	1576-1580	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1619
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(4GX)	1576	3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1620
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1577	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1621
3. Sicherungshalter C	1578	5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1622
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	1579	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1623
5. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1580	7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1624
160 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4K3),(4I1),(4I2),(4GX)	1581-1585	8. Antenne, Antennenmodul links	1625
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4K3),(4I1),(4I2),(4GX)	1581	9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1626
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1582		
3. Sicherungshalter C	1583	166 - Radioanlage , (L0R)	1627-1635
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	1584	1. Radioanlage , (L0R)	1627
5. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1585	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1628
161 - Sitzheizung , (L0L)	1586-1592	3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1629
1. Sitzheizung , (L0L)	1586	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1630
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	1587	5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1631
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze	1588	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1632
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	1589	7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1633
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1590	8. Antenne, Antennenmodul links	1634
6. Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	1591	9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1635
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	1592	167 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	1636-1644
162 - Sitzheizung , (L0R)	1593-1599	1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	1636
1. Sitzheizung , (L0R)	1593	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1637
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	1594	3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1638
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze	1595	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1639
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	1596	5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1640
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	1597	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1641
6. Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	1598	7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1642
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beizbare Rücksitzbank links, beizbare Rücksitzlehne links, beizbare Rücksitzbank rechts, beizbare Rücksitzlehne rechts	1599	8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	1643
163 - Radiovorbereitung , (L0L)	1600-1608	9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1644
1. Radiovorbereitung , (L0L)	1600	168 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	1645-1653
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1601	1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	1645
3.	1602	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1646
4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1603	3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1647
5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1604	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1648
6. Anschluss für externe Audioquellen	1605	5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1649
7. Antennenmodul links. Digitalradio-Antenne. Dachantenne	1606		

6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1650	9. Sicherungshalter C	1703
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1651	10. Sicherungshalter C	1704
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	1652	11. Sicherungshalter C	1705
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1653	12. Sicherungshalter C	1706
169 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	1654-1656	13.	1707
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	1654	14.	1708
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1655	15. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1709
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherungshalter C	1656	16. Zündanlassschalter	1710
170 - Drahtlose Datenübertragung , (EI9),(L0R)	1657-1659	17. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1711
1. Drahtlose Datenübertragung , (EI9),(L0R)	1657	18. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1712
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1658	19. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1713
3. Steuergerät für drahtlose Datenübertragung	1659	20. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1714
171 - Ambientebeleuchtung	1660-1661	21. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließenheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1715
1. Ambientebeleuchtung	1660	22. Wickelfeder, Signalthornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1716
2. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrertür, Lampe für Ambientebeleuchtung in Beifahrertür, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	1661	23. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1717
172 - Taxiausstattung	1662-1666	24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1718
1. Taxiausstattung	1662	25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1719
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1663	26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1720
3. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1664	27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1721
4. Sicherungshalter C	1665	28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1722
5. Spannungsstabilisator	1666	29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1723
173 - Grundausrüstung	1667-1694	175 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVB,CWVA,(7L3)	1724-1744
1. Grundausrüstung	1667	1. 1,6-l-Benzinmotor . CWVB,CWVA,(7L3)	1724
2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1668	2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	1725
3. Sicherungshalter C	1669	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1726
4. Sicherungshalter C	1670	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1727
5. Sicherungshalter C	1671	5. Sicherungshalter B	1728
6. Sicherungshalter C	1672	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1729
7. Sicherungshalter C	1673	7. Sicherungshalter C	1730
8. Sicherungshalter C	1674	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1731
9. Sicherungshalter C	1675	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1732
10. Sicherungshalter C	1676	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1733
11. Sicherungshalter C	1677	11. Motorsteuergerät	1734
12.	1678	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1735
13.	1679	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1736
14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1680	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1737
15. Zündanlassschalter	1681	15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	1738
16. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1682	16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	1739
17. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1683	17. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	1740
18. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1684	18. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1741
19. Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1685	19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	1742
20. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließenheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1686	20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1743
21. Wickelfeder, Signalthornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1687	21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1744
22. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1688	176 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	1745-1773
23. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1689	1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	1745
24. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1690	2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	1746
25. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1691	3. Anlasser, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	1747
26. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1692	4. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1748
27. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1693	5. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1749
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1694	6. Sicherungshalter B	1750
174 - Grundausrüstung , CXMA	1695-1723	7. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1751
1. Grundausrüstung , CXMA	1695	8. Sicherungshalter C	1752
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	1696	9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	1753
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	1697	10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	1754
4. Sicherungshalter C	1698	11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1755
5. Sicherungshalter C	1699	12. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1756
6. Sicherungshalter C	1700	13. Motorsteuerraerät	1757
7. Sicherungshalter C	1701		
8. Sicherunshalter C	1702		

14. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	1758	6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	1798
15. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	1759	7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	1799
16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	1760	8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1800
17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	1761	9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1801
18. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	1762	181 - Zentralverriegelung , (LÖR)	1802-1810
19. Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	1763	1. Zentralverriegelung , (LÖR)	1802
20. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	1764	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1803
21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	1765	3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1804
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	1766	4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1805
23. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1767	5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	1806
24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1768	6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	1807
25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	1769	7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	1808
26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	1770	8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1809
27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1771	9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1810
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	1772	182 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LÖL)	1811-1816
29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	1773	1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LÖL)	1811
177 - Airbag-Systeme	1774-1780	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1812
1. Airbag-Systeme	1774	3. Sicherungshalter C	1813
2. Sicherungshalter C	1775	4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1814
3. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite	1776	5. Fensterhebermotor Fahrerseite	1815
4. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	1777	6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1816
5. Batterie, Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D, Fremdstartanschluss	1778	183 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LÖR)	1817-1822
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	1779	1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (LÖR)	1817
7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	1780	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1818
178 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	1781-1789	3. Sicherungshalter C	1819
1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	1781	4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1820
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1782	5. Fensterhebermotor Fahrerseite	1821
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	1783	6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1822
4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	1784	184 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (LÖL)	1823-1831
5. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für automatisches Getriebe	1785	1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (LÖL)	1823
6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	1786	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1824
7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1787	3. Sicherungshalter C	1825
8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1788	4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1826
9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz	1789	5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1827
179 - Sicherheitsgurtwarnsystem	1790-1792	6. Fensterhebermotor Fahrerseite	1828
1. Sicherheitsgurtwarnsystem	1790	7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1829
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	1791	8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1830
3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	1792	9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1831
180 - Zentralverriegelung , (LÖL)	1793-1801	185 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (LÖR)	1832-1840
1. Zentralverriegelung , (LÖL)	1793	1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (LÖR)	1832
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1794	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1833
3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1795	3. Sicherungshalter C	1834
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	1796	4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1835
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	1797	5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	1836
		6. Fensterhebermotor Fahrerseite	1837
		7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	1838
		8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	1839
		9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	1840
		186 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4K3),(4I1),(4I2),(4GF),(4GS)	1841-1845
		1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4K3),(4I1),(4I2),(4GF),(4GS)	1841
		2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1842
		3. Sicherungshalter C	1843
		4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	1844
		5. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1845
		187 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(4GX)	1846-1850
		1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(4GX)	1846
		2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1847
		3. Sicherungshalter C	1848
		4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	1849
		5. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1850
		188 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4K3),(4I1),(4I2),(4GX)	1851-1855

1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4K3),(411),(412),(4GX)	1851	3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1895
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	1852	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1896
3. Sicherungshalter C	1853	5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1897
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	1854	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1898
5. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1855	7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1899
189 - Einparkhilfe (PDC) hinten	1856-1859	8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	1900
1. Einparkhilfe (PDC) hinten	1856	9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1901
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	1857	195 - Notrufmodul , (8YZ),(I7L),(I7Y),(I8B),(8AA)	1902-1906
3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	1858	1. Notrufmodul , (8YZ),(I7L),(I7Y),(I8B),(8AA)	1902
4. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	1859	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1903
190 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	1860-1865	3. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C	1904
1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	1860	4. Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	1905
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Kontrollleuchte für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	1861	5. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul	1906
3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	1862	196 - Notrufmodul , (I8E)	1907-1911
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	1863	1. Notrufmodul , (I8E)	1907
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	1864	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	1908
6. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	1865	3. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C	1909
191 - Radiovorbereitung , (L0L)	1866-1874	4. Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	1910
1. Radiovorbereitung , (L0L)	1866	5. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul	1911
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1867	197 - Drahtlose Datenübertragung , (EI9),(L0R)	1912-1914
3.	1868	1. Drahtlose Datenübertragung , (EI9),(L0R)	1912
4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	1869	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1913
5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1870	3. Steuergerät für drahtlose Datenübertragung	1914
6. Anschluss für externe Audioquellen	1871	198 - Ambientebeleuchtung	1915-1916
7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1872	1. Ambientebeleuchtung	1915
8. Antenne, Antennenmodul links	1873	2. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrertür, Lampe für Ambientebeleuchtung in Beifahrertür, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	1916
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1874	199 - Datenbusvernetzung	1917-1924
192 - Radioanlage , (L0L)	1875-1883	1. Datenbusvernetzung	1917
1. Radioanlage , (L0L)	1875	2. Steckverbindung, 16-fach	1918
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1876	3.	1919
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1877	4.	1920
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1878	5.	1921
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1879	6.	1922
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1880	7.	1923
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1881	8.	1924
8. Antenne, Antennenmodul links	1882	200 - Grundausstattung	1925-1952
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1883	1. Grundausstattung	1925
193 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	1884-1892	2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1926
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	1884	3. Sicherungshalter C	1927
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1885	4. Sicherungshalter C	1928
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	1886	5. Sicherungshalter C	1929
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	1887	6. Sicherungshalter C	1930
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	1888	7. Sicherungshalter C	1931
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	1889	8. Sicherungshalter C	1932
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	1890	9. Sicherungshalter C	1933
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	1891	10. Sicherungshalter C	1934
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	1892	11. Sicherungshalter C	1935
194 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	1893-1901	12.	1936
1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	1893	13.	1937
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	1894	14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1938
		15. Zündanlassschalter	1939
		16. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1940
		17. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1941
		18. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1942
		19. Spannungswandler für USB-Lademodul, Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose.	1943

Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links		16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	1997
20. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1944	17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	1998
21. Wickelfeder, Signalthornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1945	18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	1999
22. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1946	19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	2000
23. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1947	20. Öldruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	2001
24. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1948	21. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2002
25. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1949	22. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2003
26. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1950	23. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2004
27. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1951	24. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2005
28. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1952	25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2006
201 - Grundausstattung , CXMA	1953-1981	203 - 1,4-I-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	2007-2029
1. Grundausstattung , CXMA	1953	1. 1,4-I-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	2007
2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	1954	2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	2008
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	1955	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2009
4. Sicherungshalter C	1956	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2010
5. Sicherungshalter C	1957	5. Sicherungshalter B	2011
6. Sicherungshalter C	1958	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2012
7. Sicherungshalter C	1959	7. Sicherungshalter C	2013
8. Sicherungshalter C	1960	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2014
9. Sicherungshalter C	1961	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2015
10. Sicherungshalter C	1962	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2016
11. Sicherungshalter C	1963	11. Motorsteuergerät	2017
12. Sicherungshalter C	1964	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2018
13.	1965	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2019
14.	1966	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2020
15. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	1967	15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2021
16. Zündanlassschalter	1968	16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2022
17. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1969	17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	2023
18. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	1970	18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2024
19. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	1971	19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2025
20. Spannungswandler für USB-Lademodul, Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	1972	20. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2026
21. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	1973	21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2027
22. Wickelfeder, Signalthornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	1974	22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2028
23. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	1975	23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2029
24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	1976	204 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	2030-2053
25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	1977	1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	2030
26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	1978	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2031
27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	1979	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2032
28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	1980	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2033
29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	1981	5. Sicherungshalter B	2034
202 - 1,0-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHZB,CHZC,(7L6)	1982-2006	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2035
1. 1,0-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHZB,CHZC,(7L6)	1982	7. Sicherungshalter C	2036
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	1983	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2037
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	1984	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2038
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	1985	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2039
5. Sicherungshalter B	1986	11. Motorsteuergerät	2040
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	1987	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2041
7. Sicherungshalter C	1988	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2042
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	1989	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2043
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	1990	15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2044
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	1991	16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2045
11. Motorsteuergerät	1992	17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	2046
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	1993	18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2047
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	1994	19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2048
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	1995	20. Schaltermodul Schalttafel Mitte. Taster für Start-Stopp-Betrieb. Geber für	2049
15. Kraftstoffdruckgeber. Positionseber für Ladedrucksteller. Motorsteueraerät. Ladedrucksteller	1996		

Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät		29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2103
21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2050	207 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	2104-2132
22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2051	1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CXMA,(7L6)	2104
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2052	2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	2105
24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2053	3. Anlasser, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	2106
205 - 1,6-l-Benzinmotor , CWVB,CWVA,(7L3)	2054-2074	4. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2107
1. 1,6-l-Benzinmotor , CWVB,CWVA,(7L3)	2054	5. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2108
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	2055	6. Sicherungshalter B	2109
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2056	7. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2110
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2057	8. Sicherungshalter C	2111
5. Sicherungshalter B	2058	9. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	2112
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2059	10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2113
7. Sicherungshalter C	2060	11. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2114
8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2061	12. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2115
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2062	13. Motorsteuergerät	2116
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2063	14. Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2117
11. Motorsteuergerät	2064	15. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	2118
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2065	16. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	2119
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2066	17. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	2120
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2067	18. Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	2121
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	2068	19. Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	2122
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsstufe, Zündspule 2 mit Leistungsstufe, Zündspule 3 mit Leistungsstufe, Zündspule 4 mit Leistungsstufe	2069	20. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	2123
17. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	2070	21. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	2124
18. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	2071	22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	2125
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	2072	23. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2126
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2073	24. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2127
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2074	25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2128
206 - 1,4-l-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	2075-2103	26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	2129
1. 1,4-l-Dieselmotor , CUSB,(7L6)	2075	27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2130
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2076	28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2131
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2077	29. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2132
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2078	208 - Außenbeleuchtung , (8JM),(8ID),(L0L)	2133-2147
5. Sicherungshalter B	2079	1. Außenbeleuchtung , (8JM),(8ID),(L0L)	2133
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2080	2. Lichtschalter	2134
7. Sicherungshalter C	2081	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	2135
8. Brennraumdruckgeber für Zylinder 2, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3	2082	4. Scheinwerfer vorn links	2136
9. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2083	5. Scheinwerfer vorn rechts	2137
10. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2084	6. Außenspiegel Fahrerseite	2138
11. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2085	7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	2139
12. Motorsteuergerät	2086	8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2140
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	2087	9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2141
14. Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	2088	10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2142
15. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	2089	11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	2143
16. Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	2090	12. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2144
17. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	2091	13. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2145
18. Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	2092	14. Sicherungshalter C	2146
19. Ladedruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	2093	15. Schalttafeleinsatz	2147
20. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	2094	209 - Außenbeleuchtung , (8JN),(8JM),(8ID),(8IE),(L0R)	2148-2162
21. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2095	1. Außenbeleuchtung , (8JN),(8JM),(8ID),(8IE),(L0R)	2148
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	2096	2. Lichtschalter	2149
23. Geber für Schaltsaugrohrposition, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe	2097	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Lenkstockkombinationsschalter	2150
24. Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2098	4. Scheinwerfer vorn links	2151
25. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2099	5. Scheinwerfer vorn rechts	2152
26. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	2100	6. Außenspiegel Fahrerseite	2153
27. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2101		
28. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2102		

7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	2154	6. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe,	2204
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2155	Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2156	7. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches	2205
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	2157	Getriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	
rechts für Leuchtweitenregelung		8. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre,	2206
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	2158	Wählhebel-Positionsanzeige	
Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung		9. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz	2207
12. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2159	215 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	2208-2216
13. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2160	1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	2208
14. Sicherungshalter C	2161	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2209
15. Schalttafeleinsatz	2162	3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2210
210 - Außenbeleuchtung , (I8H),(L0L)	2163-2177	4. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für	2211
1. Außenbeleuchtung , (I8H),(L0L)	2163	Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	
2. Lichtschalter	2164	5. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet	2212
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	2165	für Zündschlüsselabzugssperre	
Lenkstockkombinationsschalter		6. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre,	2213
4. Scheinwerfer vorn links	2166	Wählhebel-Positionsanzeige	
5. Scheinwerfer vorn rechts	2167	7. Wählhebel, Temperaturregeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2214
6. Außenspiegel Fahrerseite	2168	8. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2215
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	2169	9. Schalttafeleinsatz	2216
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2170	216 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CHZB,CHZC,CZCA	2217-2219
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2171	1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CHZB,CHZC,CZCA	2217
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	2172	2. Sicherungshalter B	2218
rechts für Leuchtweitenregelung		3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2219
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	2173	217 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CWVB,CWVA	2220-2221
Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung		1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CWVB,CWVA	2220
12. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2174	2. Thermostatschalter für Kühlerlüfter, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter	2221
13. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2175	218 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CUSB	2222-2224
14. Sicherungshalter C	2176	1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CUSB	2222
15. Schalttafeleinsatz	2177	2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2223
211 - Außenbeleuchtung , (I8H),(L0R)	2178-2192	3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	2224
1. Außenbeleuchtung , (I8H),(L0R)	2178	219 - Heiz- und Frischluftsystem , CHZB,CHZC,CZCA,CUSB,CXMA	2225-2228
2. Lichtschalter	2179	1. Heiz- und Frischluftsystem , CHZB,CHZC,CZCA,CUSB,CXMA	2225
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht,	2180	2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,	2226
Lenkstockkombinationsschalter		Frischluftgebläse	
4. Scheinwerfer vorn links	2181	3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	2227
5. Scheinwerfer vorn rechts	2182	4. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2228
6. Außenspiegel Fahrerseite	2183	220 - Climatic , CHZB,CHZC,CZCA	2229-2235
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	2184	1. Climatic , CHZB,CHZC,CZCA	2229
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2185	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2230
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2186	3. Sicherungshalter C	2231
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	2187	4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,	2232
rechts für Leuchtweitenregelung		Frischluftgebläse	
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	2188	5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und	2233
Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung		Umluftklappe	
12. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2189	6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2234
13. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2190	7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2235
14. Sicherungshalter C	2191	221 - Climatic , CWVB,CWVA	2236-2242
15. Schalttafeleinsatz	2192	1. Climatic , CWVB,CWVA	2236
212 - Schlussleuchten , (K8B)	2193-2195	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2237
1. Schlussleuchten , (K8B)	2193	3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,	2238
2. Schlussleuchte links	2194	Frischluftgebläse	
3. Schlussleuchte rechts	2195	4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und	2239
213 - Schlussleuchten , (K8R)	2196-2198	Umluftklappe	
1. Schlussleuchten , (K8R)	2196	5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2240
2. Schlussleuchte links	2197	6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	2241
3. Schlussleuchte rechts	2198	7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	2242
214 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	2199-2207	222 - Climatic , CUSB	2243-2249
1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	2199	1. Climatic , CUSB	2243
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2200	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2244
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2201	3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung,	2245
4. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	2202	Frischluftgebläse	
5. Getriebeöltemperaturregeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl,	2203	4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und	2246
Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für		Umluftklappe	
automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für		5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2247
automatisches Getriebe		6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter	2248

7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	2249	3. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Heizelement für Luftzusatzheizung	2291
223 - Climatic , CXMA	2250-2256	229 - Zusatzluftheizung (PTC) , CXMA	2292-2294
1. Climatic , CXMA	2250	1. Zusatzluftheizung (PTC) , CXMA	2292
2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2251	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2293
3. Sicherungshalter C	2252	3. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Heizelement für Luftzusatzheizung	2294
4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2253	230 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	2295-2300
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	2254	1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	2295
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2255	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2296
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2256	3. Sicherungshalter C	2297
224 - Climatronic , CHZB,CHZC,CZCA	2257-2264	4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	2298
1. Climatronic , CHZB,CHZC,CZCA	2257	5. Fensterhebermotor Fahrerseite	2299
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2258	6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	2300
3. Sicherungshalter C	2259	231 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	2301-2306
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	2260	1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	2301
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	2261	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2302
6. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	2262	3. Sicherungshalter C	2303
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2263	4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	2304
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2264	5. Fensterhebermotor Fahrerseite	2305
225 - Climatronic , CWVB,CWVA	2265-2272	6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	2306
1. Climatronic , CWVB,CWVA	2265	232 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	2307-2315
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2266	1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	2307
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	2267	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2308
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	2268	3. Sicherungshalter C	2309
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	2269	4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	2310
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2270	5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	2311
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	2271	6. Fensterhebermotor Fahrerseite	2312
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	2272	7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	2313
226 - Climatronic , CUSB	2273-2280	8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	2314
1. Climatronic , CUSB	2273	9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	2315
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2274	233 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	2316-2324
3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	2275	1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	2316
4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	2276	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2317
5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	2277	3. Sicherungshalter C	2318
6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2278	4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	2319
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter	2279	5. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	2320
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	2280	6. Fensterhebermotor Fahrerseite	2321
227 - Climatronic , CXMA	2281-2288	7. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	2322
1. Climatronic , CXMA	2281	8. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	2323
2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2282	9. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	2324
3. Sicherungshalter C	2283	234 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	2325-2332
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	2284	1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	2325
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	2285	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2326
6. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	2286	3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	2327
7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2287	4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	2328
8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2288	5. Sensor für Türäußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	2329
228 - Zusatzluftheizung (PTC) , CUSB	2289-2291	6. Sensor für Türäußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	2330
1. Zusatzluftheizung (PTC) , CUSB	2289	7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem	2331
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2290	8. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafeleinsatz	2332
		235 - Zugang und Startberechtigung , (L0R)	2333-2340
		1. Zugang und Startberechtigung , (L0R)	2333
		2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2334
		3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	2335
		4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	2336
		5. Sensor für Türäußengriffberührung Fahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem	2337
		6. Sensor für Türäußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	2338

7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	2339	6. Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	2385
8. Lesespule für Wegfahrtsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrtsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schalttafelersatz	2340	7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2386
236 - Nebelscheinwerfer	2341-2344	246 - Sitzheizung , (LOR)	2387-2393
1. Nebelscheinwerfer	2341	1. Sitzheizung , (LOR)	2387
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2342	2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	2388
3. Sicherungshalter C	2343	3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze	2389
4. Schalttafelersatz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	2344	4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	2390
237 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	2345-2348	5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2391
1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	2345	6. Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	2392
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2346	7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2393
3. Sicherungshalter C	2347	247 - Anhängerbetrieb	2394-2397
4. Schalttafelersatz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts	2348	1. Anhängerbetrieb	2394
238 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (8G0)	2349-2350	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2395
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (8G0)	2349	3. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter C	2396
2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	2350	4. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	2397
239 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (8G1)	2351-2352	248 - Radioanlage , (L0L)	2398-2406
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel , (8G1)	2351	1. Radioanlage , (L0L)	2398
2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	2352	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2399
240 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	2353-2358	3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2400
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	2353	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2401
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2354	5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2402
3. Sicherungshalter C	2355	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2403
4. Schalter für Spiegelverstellung	2356	7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2404
5. Außenspiegel Fahrerseite	2357	8. Antenne, Antennenmodul links	2405
6. Außenspiegel Beifahrerseite	2358	9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2406
241 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	2359-2364	249 - Radioanlage , (L0R)	2407-2415
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	2359	1. Radioanlage , (L0R)	2407
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2360	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2408
3. Sicherungshalter C	2361	3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2409
4. Schalter für Spiegelverstellung	2362	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2410
5. Außenspiegel Fahrerseite	2363	5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2411
6. Außenspiegel Beifahrerseite	2364	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2412
242 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4K3),(4I1),(4I2),(4GF),(4GS)	2365-2369	7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2413
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4K3),(4I1),(4I2),(4GF),(4GS)	2365	8. Antenne, Antennenmodul links	2414
2. Batterie, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2366	9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2415
3. Sicherungshalter C	2367	250 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	2416-2424
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	2368	1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	2416
5. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2369	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2417
243 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(4GX)	2370-2374	3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2418
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4F2),(4I3),(4I6),(4I7),(4GX)	2370	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2419
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2371	5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2420
3. Sicherungshalter C	2372	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2421
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	2373	7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2422
5. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2374	8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	2423
244 - Scheibenwisch- und -waschanlage , (4K3),(4I1),(4I2),(4GX)	2375-2379	9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2424
1. Scheibenwisch- und -waschanlage , (4K3),(4I1),(4I2),(4GX)	2375	251 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	2425-2433
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2376	1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	2425
3. Sicherungshalter C	2377	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2426
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	2378		
5. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2379		
245 - Sitzheizung , (L0L)	2380-2386		
1. Sitzheizung , (L0L)	2380		
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	2381		
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze	2382		
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	2383		
5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2384		

3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2427	1. Ambientebeleuchtung , (L0R)	2467
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2428	2. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrertür, Lampe für Ambientebeleuchtung in Beifahrertür, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	2468
5. Bedienungseinheit für Multimediastystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2429	3. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	2469
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2430	261 - Datenbusvernetzung	2470-2476
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2431	1. Datenbusvernetzung	2470
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	2432	2. Steckverbindung, 16-fach	2471
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2433	3.	2472
252 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	2434-2436	4.	2473
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	2434	5.	2474
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2435	6.	2475
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherungshalter C	2436	7.	2476
253 - Notrufmodul , (8YZ),(I7L),(I7Y),(I8B),(8AA),(NZ3)	2437-2441	262 - Grundausrüstung	2477-2504
1. Notrufmodul , (8YZ),(I7L),(I7Y),(I8B),(8AA),(NZ3)	2437	1. Grundausrüstung	2477
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2438	2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2478
3. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C	2439	3. Sicherungshalter C	2479
4. Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	2440	4. Sicherungshalter C	2480
5. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul	2441	5. Sicherungshalter C	2481
254 - Notrufmodul , (I8C),(I8E),(NZ3)	2442-2446	6. Sicherungshalter C	2482
1. Notrufmodul , (I8C),(I8E),(NZ3)	2442	7. Sicherungshalter C	2483
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2443	8. Sicherungshalter C	2484
3. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C	2444	9. Sicherungshalter C	2485
4. Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	2445	10. Sicherungshalter C	2486
5. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul	2446	11. Sicherungshalter C	2487
255 - Notrufmodul , (I8C),(NZ4)	2447-2451	12.	2488
1. Notrufmodul , (I8C),(NZ4)	2447	13.	2489
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2448	14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	2490
3. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C	2449	15. Zündanlassschalter	2491
4. Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	2450	16. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2492
5. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul	2451	17. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	2493
256 - Notrufmodul , (I8E),(NZ4)	2452-2456	18. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	2494
1. Notrufmodul , (I8E),(NZ4)	2452	19. Spannungswandler für USB-Lademodul, Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	2495
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter D	2453	20. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließseinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	2496
3. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter C	2454	21. Wickelfeder, Signalhombetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	2497
4. Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	2455	22. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	2498
5. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul	2456	23. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	2499
257 - Multifunktionslenkrad	2457-2461	24. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2500
1. Multifunktionslenkrad	2457	25. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	2501
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2458	26. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	2502
3. Wickelfeder, Signalhombetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	2459	27. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	2503
4. Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	2460	28. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	2504
5. Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	2461	263 - Grundausrüstung , CXMA	2505-2533
258 - Automatische Distanzregelung	2462-2463	1. Grundausrüstung , CXMA	2505
1. Automatische Distanzregelung	2462	2. Batterie, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Batterieüberwachung, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D	2506
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Sicherungshalter C	2463	3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Fremdstartanschluss	2507
259 - Ambientebeleuchtung , (L0L)	2464-2466	4. Sicherungshalter C	2508
1. Ambientebeleuchtung , (L0L)	2464	5. Sicherungshalter C	2509
2. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrertür, Lampe für Ambientebeleuchtung in Beifahrertür, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	2465	6. Sicherungshalter C	2510
3. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	2466	7. Sicherungshalter C	2511
260 - Ambientebeleuchtung . (L0R)	2467-2469	8. Sicherungshalter C	2512
		9. Sicherungshalter C	2513
		10. Sicherungshalter C	2514
		11. Sicherungshalter C	2515
		12. Sicherungshalter C	2516
		13.	2517
		14.	2518
		15. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	2519
		16. Zündanlassschalter	2520
		17. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2521
		18. Innenleuchte vorn. Leseleuchte Beifahrerseite. Leseleuchte Fahrerseite	2522

19. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	2523	13. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2576
20. Spannungswandler für USB-Lademodul, Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	2524	14. Sicherungshalter C	2577
21. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	2525	15. Schalttafeleinsatz	2578
22. Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	2526	267 - Außenbeleuchtung , (I8H),(L0R)	2579-2593
23. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	2527	1. Außenbeleuchtung , (I8H),(L0R)	2579
24. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	2528	2. Lichtschalter	2580
25. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2529	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter	2581
26. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	2530	4. Scheinwerfer vorn links	2582
27. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	2531	5. Scheinwerfer vorn rechts	2583
28. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	2532	6. Außenspiegel Fahrerseite	2584
29. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	2533	7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	2585
264 - Außenbeleuchtung , (8JM),(8ID),(L0L)	2534-2548	8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2586
1. Außenbeleuchtung , (8JM),(8ID),(L0L)	2534	9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2587
2. Lichtschalter	2535	10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2588
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter	2536	11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	2589
4. Scheinwerfer vorn links	2537	12. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2590
5. Scheinwerfer vorn rechts	2538	13. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2591
6. Außenspiegel Fahrerseite	2539	14. Sicherungshalter C	2592
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	2540	15. Schalttafeleinsatz	2593
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2541	268 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	2594-2602
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2542	1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	2594
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2543	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2595
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	2544	3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2596
12. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2545	4. Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	2597
13. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2546	5. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2598
14. Sicherungshalter C	2547	6. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2599
15. Schalttafeleinsatz	2548	7. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2600
265 - Außenbeleuchtung , (8JN),(8JM),(8ID),(8IE),(L0R)	2549-2563	8. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2601
1. Außenbeleuchtung , (8JN),(8JM),(8ID),(8IE),(L0R)	2549	9. Schalttafeleinsatz	2602
2. Lichtschalter	2550	269 - Sitzheizung , (L0L)	2603-2609
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter	2551	1. Sitzheizung , (L0L)	2603
4. Scheinwerfer vorn links	2552	2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	2604
5. Scheinwerfer vorn rechts	2553	3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze	2605
6. Außenspiegel Fahrerseite	2554	4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	2606
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	2555	5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2607
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2556	6. Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	2608
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2557	7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2609
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2558	270 - Sitzheizung , (L0R)	2610-2616
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	2559	1. Sitzheizung , (L0R)	2610
12. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2560	2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	2611
13. Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2561	3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze	2612
14. Sicherungshalter C	2562	4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für beheizbare Vordersitze	2613
15. Schalttafeleinsatz	2563	5. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	2614
266 - Außenbeleuchtung , (I8H),(L0L)	2564-2578	6. Schalter für beheizbaren Rücksitz links, Schalter für beheizbaren Rücksitz rechts, Steuergerät für beheizbare Rücksitze	2615
1. Außenbeleuchtung , (I8H),(L0L)	2564	7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	2616
2. Lichtschalter	2565	271 - Radiovorbereitung , (L0L)	2617-2625
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter	2566	1. Radiovorbereitung , (L0L)	2617
4. Scheinwerfer vorn links	2567	2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2618
5. Scheinwerfer vorn rechts	2568	3.	2619
6. Außenspiegel Fahrerseite	2569	4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2620
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	2570	5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2621
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2571	6. Anschluss für externe Audioquellen	2622
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2572		
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung	2573		
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	2574		
12. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter D	2575		

7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2623	Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	
8. Antenne, Antennenmodul links	2624	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2667
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2625	7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2668
272 - Radiovorbereitung , (L0R)	2626-2634	8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	2669
1. Radiovorbereitung , (L0R)	2626	9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2670
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2627	277 - Grundausrüstung	2671-2698
3.	2628	1. Grundausrüstung	2671
4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	2629	2. Batterie, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2672
5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2630	3. Sicherungshalter C	2673
6. Anschluss für externe Audioquellen	2631	4. Sicherungshalter C	2674
7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2632	5. Sicherungshalter C	2675
8. Antenne, Antennenmodul links	2633	6. Sicherungshalter C	2676
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2634	7. Sicherungshalter C	2677
273 - Radioanlage , (L0L)	2635-2643	8. Sicherungshalter C	2678
1. Radioanlage , (L0L)	2635	9. Sicherungshalter C	2679
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2636	10. Sicherungshalter C	2680
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2637	11. Sicherungshalter C	2681
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2638	12.	2682
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2639	13.	2683
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2640	14. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	2684
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2641	15. Zündanlassschalter	2685
8. Antenne, Antennenmodul links	2642	16. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2686
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2643	17. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	2687
274 - Radioanlage , (L0R)	2644-2652	18. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Innenleuchte hinten	2688
1. Radioanlage , (L0R)	2644	19. Spannungswandler für USB-Lademodul, Schalter für Handschuhfachleuchte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links	2689
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2645	20. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	2690
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2646	21. Wickelfeder, Signalhombetätigung, Hochtonhorn, Tieftonhorn	2691
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2647	22. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr	2692
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2648	23. Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Schalttafeleinsatz	2693
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2649	24. Temperaturfühler für Außentemperatur, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	2694
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2650	25. Lesespule für Wegfahrsicherung, Summer und Gong, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Wählhebel-Positionsanzeige	2695
8. Antenne, Antennenmodul links	2651	26. Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Schalttafeleinsatz	2696
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2652	27. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	2697
275 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	2653-2661	28. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16-fach	2698
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	2653	278 - 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHZB,CHZC,(7L6)	2699-2723
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2654	1. 1,0-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CHZB,CHZC,(7L6)	2699
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2655	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2700
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2656	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2701
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	2657	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2702
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen	2658	5. Sicherungshalter B	2703
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	2659	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2704
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	2660	7. Sicherungshalter C	2705
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	2661	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	2706
276 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	2662-2670	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2707
1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	2662	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2708
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Sicherungshalter D	2663	11. Motorsteuergerät	2709
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	2664	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2710
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	2665	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2711
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit. Informationen vorn. Steuergerät für Informationselektronik 1.	2666	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	2712
		15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2713
		16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2714
		17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	2715
		18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	2716
		19. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	2717
		20. Öldruckgeber, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	2718
		21. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung. Motorsteuerraerät	2719

22. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2720	281 - 1,4-I-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	2775-2797
23. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2721	1. 1,4-I-Benzinmotor , CZCA,(7L3)	2775
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2722	2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	2776
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2723	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2777
279 - 1,0-I-Benzinmotor , DKLD,DKRC,(7L3)	2724-2748	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2778
1. 1,0-I-Benzinmotor , DKLD,DKRC,(7L3)	2724	5. Sicherungshalter B	2779
2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	2725	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2780
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2726	7. Sicherungshalter C	2781
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2727	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2782
5. Sicherungshalter B	2728	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2783
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2729	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2784
7. Sicherungshalter C	2730	11. Motorsteuergerät	2785
8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	2731	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2786
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2732	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2787
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2733	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2788
11. Motorsteuergerät	2734	15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2789
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2735	16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2790
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2736	17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	2791
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	2737	18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2792
15. Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	2738	19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2793
16. Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	2739	20. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2794
17. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2740	21. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2795
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	2741	22. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2796
19. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	2742	23. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2797
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	2743	282 - 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	2798-2821
21. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	2744	1. 1,4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CZCA,(7L6)	2798
22. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2745	2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2799
23. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2746	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2800
24. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2747	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2801
25. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2748	5. Sicherungshalter B	2802
280 - 1,0-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKLD,DKRC,(7L6)	2749-2774	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2803
1. 1,0-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , DKLD,DKRC,(7L6)	2749	7. Sicherungshalter C	2804
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	2750	8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	2805
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2751	9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2806
4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2752	10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2807
5. Sicherungshalter B	2753	11. Motorsteuergerät	2808
6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2754	12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2809
7. Sicherungshalter C	2755	13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2810
8. Motordrehzahlgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Kraftstoffdruckgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	2756	14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	2811
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2757	15. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	2812
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2758	16. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2813
11. Motorsteuergerät	2759	17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	2814
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2760	18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	2815
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2761	19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2816
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	2762	20. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2817
15. Saugrohrgeber, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	2763	21. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2818
16. Öldruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	2764	22. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2819
17. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät	2765	23. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2820
18. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	2766	24. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2821-2842
19. Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Pumpe für Ladeluftkühlung	2767	283 - 1,6-I-Benzinmotor , CWVB,CWVA,(7L3)	2822-2842
20. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe	2768	1. 1,6-I-Benzinmotor , CWVB,CWVA,(7L3)	2822
21. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	2769	2. Batterie, Anlasser, Sicherungshalter B	2823
22. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	2770	3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2824
23. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	2771	4. Hauptrelais, Sicherungshalter B	2825
24. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2772	5. Sicherungshalter B	2826
25. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2773	6. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	2827
26. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2774	7. Sicherungshalter C	2828

8. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Motorsteuergerät	2829	Lufffeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät	2830	12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2884
10. Bremspedalschalter, Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	2831	13. Sicherungshalter C	2885
11. Motorsteuergerät	2832	14. Sicherungshalter C	2886
12. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	2833	15. Schalttafeleinsatz	2887
13. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	2834	287 - Außenbeleuchtung , (I8H),(L0R)	2888-2902
14. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2,	2835	1. Außenbeleuchtung , (I8H),(L0R)	2888
Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4		2. Lichtschalter	2889
15. Saugrohrgeber, Motorsteuergerät	2836	3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter	2890
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe,	2837	4. Scheinwerfer vorn links	2891
Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe		5. Scheinwerfer vorn rechts	2892
17. Öldruckschalter, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für	2838	6. Außenspiegel Fahrerseite	2893
Nockenwellenverstellung		7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	2894
18. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	2839	8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2895
19. Steuergerät für automatisches Getriebe, Motorsteuergerät	2840	9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2896
20. Kraftstoffvorratsanzeige, Schalttafeleinsatz	2841	10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	2897
21. Geschwindigkeitsmesser, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige	2842	rechts für Leuchtweitenregelung	
284 - Außenbeleuchtung , (8JM),(8ID),(L0L)	2843-2857	11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Lufffeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	2898
1. Außenbeleuchtung , (8JM),(8ID),(L0L)	2843	Lufffeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung	
2. Lichtschalter	2844	12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2899
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter	2845	13. Sicherungshalter C	2900
4. Scheinwerfer vorn links	2846	14. Sicherungshalter C	2901
5. Scheinwerfer vorn rechts	2847	15. Schalttafeleinsatz	2902
6. Außenspiegel Fahrerseite	2848	288 - Elektromechanische Servolenkung	2903-2905
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	2849	1. Elektromechanische Servolenkung	2903
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2850	2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentsgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Motor für	2904
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2851	elektromechanische Servolenkung	
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	2852	3. Steuergerät für Lenkhilfe, Schalttafeleinsatz	2905
rechts für Leuchtweitenregelung		289 - Airbag-Systeme	2906-2912
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Lufffeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	2853	1. Airbag-Systeme	2906
Lufffeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung		2. Sicherungshalter C	2907
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2854	3. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag	2908
13. Sicherungshalter C	2855	Beifahrerseite	
14. Sicherungshalter C	2856	4. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite,	2909
15. Schalttafeleinsatz	2857	Steuergerät für Airbag, Kontrolleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer	
285 - Außenbeleuchtung , (8JN),(8JM),(8ID),(8IE),(L0R)	2858-2872	Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	
1. Außenbeleuchtung , (8JN),(8JM),(8ID),(8IE),(L0R)	2858	5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite,	2910
2. Lichtschalter	2859	Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter	2860	6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten	2911
4. Scheinwerfer vorn links	2861	Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag	
5. Scheinwerfer vorn rechts	2862	Beifahrerseite	
6. Außenspiegel Fahrerseite	2863	7. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	2912
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	2864	290 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	2913-2920
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2865	1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP)	2913
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2866	2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2914
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	2867	3. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Steuergerät für ABS	2915
rechts für Leuchtweitenregelung		4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links,	2916
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Lufffeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für	2868	Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	
Lufffeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung		5. Sensoreinheit für elektronisches Stabilisierungsprogramm, Steuergerät für ABS	2917
12. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2869	6. Steuergerät für ABS	2918
13. Sicherungshalter C	2870	7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Reifendruckkontrolle, Taster für ASR und	2919
14. Sicherungshalter C	2871	elektronisches Stabilisierungsprogramm	
15. Schalttafeleinsatz	2872	8. Schalttafeleinsatz	2920
286 - Außenbeleuchtung , (I8H),(L0L)	2873-2887	291 - 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	2921-2928
1. Außenbeleuchtung , (I8H),(L0L)	2873	1. 6-Gang-Automatikgetriebe 09G	2921
2. Lichtschalter	2874	2. Steuergerät für automatisches Getriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter	2922
3. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lenkstockkombinationsschalter	2875	C	
4. Scheinwerfer vorn links	2876	3. Multifunktionsschalter, Steuergerät für automatisches Getriebe	2923
5. Scheinwerfer vorn rechts	2877	4. Getriebeöltemperaturgeber, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl,	2924
6. Außenspiegel Fahrerseite	2878	Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Druckregelventil 1 für	
7. Schaltermodul 2 Schalttafel Mitte, Taster für Warnlicht, Außenspiegel Beifahrerseite	2879	automatisches Getriebe, Druckregelventil 5 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 7 für	
8. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	2880	automatisches Getriebe	
9. Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	2881	5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Druckregelventil 2 für automatisches Getriebe,	2925
10. Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor	2882	Druckregelventil 3 für automatisches Getriebe, Druckregelventil 4 für automatisches Getriebe	
rechts für Leuchtweitenregelung		6. Schalter für Tiptronic, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Steuergerät für automatisches	2926
11. Fotosensor für Sonneneinstrahlung. Lufffeuchtigkeitsgeber. Sensor für Lichterkennung. Sensor für	2883	Getriebe. Maanet für Zündschlüsselabzussperre	

7. Schalter für Tiptronic, Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2927	Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	
8. Steuergerät für automatisches Getriebe, Schalttafeleinsatz	2928	7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2969
292 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW	2929-2936	8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2970
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW	2929	300 - Climatronic , CWVB,CWVA	2971-2978
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2930	1. Climatronic , CWVB,CWVA	2971
3. Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	2931	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2972
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2932	3. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	2973
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2933	4. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	2974
6. Wählhebel, Temperaturgeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2934	5. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe	2975
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2935	6. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2976
8. Schalttafeleinsatz	2936	7. Hochdruckgeber, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Kühlerlüfter	2977
293 - Sicherheitsgurtwarnsystem	2937-2939	8. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	2978
1. Sicherheitsgurtwarnsystem	2937	301 - Zentralverriegelung , (L0L)	2979-2987
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	2938	1. Zentralverriegelung , (L0L)	2979
3. Steuergerät für Airbag, Schalttafeleinsatz	2939	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2980
294 - Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA	2940-2942	3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	2981
1. Kühlerlüfter ohne Klimaanlage , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA	2940	4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	2982
2. Sicherungshalter B	2941	5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	2983
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2942	6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	2984
295 - Heiz- und Frischluftsystem , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA	2943-2945	7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	2985
1. Heiz- und Frischluftsystem , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA	2943	8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	2986
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2944	9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	2987
3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	2945	302 - Zentralverriegelung , (L0R)	2988-2996
296 - Heiz- und Frischluftsystem , CWVB,CWVA	2946-2948	1. Zentralverriegelung , (L0R)	2988
1. Heiz- und Frischluftsystem , CWVB,CWVA	2946	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2989
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2947	3. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe	2990
3. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	2948	4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung	2991
297 - Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA	2949-2955	5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite	2992
1. Climatic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA	2949	6. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Motor für Tankdeckelverriegelung	2993
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2950	7. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	2994
3. Sicherungshalter C	2951	8. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	2995
4. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2952	9. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	2996
5. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	2953	303 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	2997-3001
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2954	1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	2997
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	2955	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	2998
298 - Climatic , CWVB,CWVA	2956-2962	3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	2999
1. Climatic , CWVB,CWVA	2956	4. Fensterhebermotor Fahrerseite	3000
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2957	5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	3001
3. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	2958	304 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	3002-3006
4. Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Frischluftklappe und Umluftklappe	2959	1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	3002
5. Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	2960	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3003
6. Hochdruckgeber, Steuergerät für Kühlerlüfter, Steuergerät für Klimaanlage	2961	3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	3004
7. Steuergerät für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	2962	4. Fensterhebermotor Fahrerseite	3005
299 - Climatronic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA	2963-2970	5. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	3006
1. Climatronic , CHZB,CHZC,DKLD,DKRC,CZCA	2963	305 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	3007-3014
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2964	1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	3007
3. Sicherungshalter C	2965	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3008
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Frischluftgebläse, Stellmotor der Zentralklappe	2966	3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	3009
5. Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Luftfeuchtigkeitsgeber, Sensor für Lichterkennung, Sensor für Luftfeuchtigkeit-, Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Staudruckklappe, Stellmotor der Defrostklappe	2967	4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	3010
6. Ausströmtemperaturgeber Mitte, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für	2968	5. Fensterhebermotor Fahrerseite	3011
		6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	3012
		7. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	3013
		8. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	3014
		306 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	3015-3022
		1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	3015
		2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3016
		3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	3017
		4. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Fensterhebermotor Fahrerseite	3018

5. Fensterhebermotor Fahrerseite	3019	2. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	3060
6. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Fensterhebermotor Beifahrerseite	3020		
7. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	3021	316 - Beheizbare Spritzdüsen	3061-3062
8. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	3022	1. Beheizbare Spritzdüsen	3061
307 - Zugang und Startberechtigung , (L0L)	3023-3028	2. Sicherungshalter C, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	3062
1. Zugang und Startberechtigung , (L0L)	3023	317 - Einparkhilfe (PDC) hinten	3063-3066
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3024	1. Einparkhilfe (PDC) hinten	3063
3. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	3025	2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	3064
4. Taster für Startanlage, Sensor für Türäußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türäußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	3026	3. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	3065
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	3027	4. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	3066
6. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schaltafeleinsatz	3028	318 - Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	3067-3072
308 - Zugang und Startberechtigung , (L0R)	3029-3034	1. Einparkhilfe (PDC) vorn und hinten	3067
1. Zugang und Startberechtigung , (L0R)	3029	2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Einparkhilfe, Steuergerät für Einparkhilfe, Kontrollleuchte für Einparkhilfe, Sicherungshalter C	3068
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3030	3. Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber für Einparkhilfe vorn links, Steuergerät für Einparkhilfe	3069
3. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	3031	4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe	3070
4. Taster für Startanlage, Sensor für Türäußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türäußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	3032	5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Steuergerät für Einparkhilfe	3071
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	3033	6. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe	3072
6. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Schaltafeleinsatz	3034	319 - Anhängerbetrieb	3073-3075
309 - Nebelscheinwerfer	3035-3037	1. Anhängerbetrieb	3073
1. Nebelscheinwerfer	3035	2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3074
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3036	3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	3075
3. Schaltafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	3037	320 - Radiovorbereitung , (L0L)	3076-3084
310 - Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	3038-3040	1. Radiovorbereitung , (L0L)	3076
1. Nebelscheinwerfer mit statischem Kurvenlicht	3038	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3077
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3039	3.	3078
3. Schaltafeleinsatz, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, statisches Kurvenlicht links, statisches Kurvenlicht rechts	3040	4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3079
311 - Diebstahlwarnanlage	3041-3043	5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	3080
1. Diebstahlwarnanlage	3041	6. USB-Anschluss 1	3081
2. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3042	7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	3082
3. Kontaktschalter für Motorhaube	3043	8. Antenne, Antennenmodul links	3083
312 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	3044-3048	9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	3084
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0L)	3044	321 - Radiovorbereitung , (L0R)	3085-3093
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3045	1. Radiovorbereitung , (L0R)	3085
3. Schalter für Spiegelverstellung	3046	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3086
4. Außenspiegel Fahrerseite	3047	3.	3087
5. Außenspiegel Beifahrerseite	3048	4. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	3088
313 - Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	3049-3053	5. Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	3089
1. Beheizbarer und elektrisch verstellbarer Außenspiegel , (L0R)	3049	6. USB-Anschluss 1	3090
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3050	7. Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	3091
3. Schalter für Spiegelverstellung	3051	8. Antenne, Antennenmodul links	3092
4. Außenspiegel Fahrerseite	3052	9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	3093
5. Außenspiegel Beifahrerseite	3053	322 - Radioanlage , (L0L)	3094-3102
314 - Scheibenwisch- und -waschanlage	3054-3058	1. Radioanlage , (L0L)	3094
1. Scheibenwisch- und -waschanlage	3054	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3095
2. Sicherungshalter B	3055	3. Steuergerät für Informationselektronik 1	3096
3. Sicherungshalter C	3056	4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	3097
4. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Lenkstockkombinationsschalter, Scheibenwischermotor	3057	5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	3098
5. Relais für Scheibenwaschpumpe, Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	3058	6. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	3099
315 - Scheinwerferreinigungsanlage	3059-3060	7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	3100
1. Scheinwerferreinigungsanlage	3059	8. Antenne, Antennenmodul links	3101
		9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	3102
		323 - Radioanlage , (L0R)	3103-3111
		1. Radioanlage , (L0R)	3103

2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3104	4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul	3144
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	3105		
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	3106	330 - Notrufmodul , (I8E),(NZ4)	3145-3148
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	3107	1. Notrufmodul , (I8E),(NZ4)	3145
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	3108	2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3146
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	3109	3. Taster für Notruf, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	3147
8. Antenne, Antennenmodul links	3110	4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul	3148
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	3111	331 - Multifunktionslenkrad	3149-3153
324 - Radio-Navigationssystem , (L0L)	3112-3120	1. Multifunktionslenkrad	3149
1. Radio-Navigationssystem , (L0L)	3112	2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3150
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3113	3. Wickelfeder, Signalthornbetätigung, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	3151
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	3114	4. Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	3152
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	3115	5. Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	3153
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	3116	332 - Ambientebeleuchtung , (L0L)	3154-3156
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	3117	1. Ambientebeleuchtung , (L0L)	3154
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	3118	2. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrertür, Lampe für Ambientebeleuchtung in Beifahrertür, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	3155
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	3119	3. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	3156
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	3120	333 - Ambientebeleuchtung , (L0R)	3157-3159
325 - Radio-Navigationssystem , (L0R)	3121-3129	1. Ambientebeleuchtung , (L0R)	3157
1. Radio-Navigationssystem , (L0R)	3121	2. Lampe für Ablagefachbeleuchtung, Lampe für Ambientebeleuchtung in Fahrertür, Lampe für Ambientebeleuchtung in Beifahrertür, Fußraumleuchte links, Fußraumleuchte rechts	3158
2. Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3122	3. Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	3159
3. Steuergerät für Informationselektronik 1	3123	334 - Datenbusvernetzung	3160-3166
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	3124	1. Datenbusvernetzung	3160
5. Bedienungseinheit für Multimediasystem, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mitteltieftonlautsprecher hinten links, Mitteltieftonlautsprecher hinten rechts	3125	2. Steckverbindung, 16-fach	3161
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	3126	3.	3162
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne, Dachantenne	3127	4.	3163
8. Antenne, GPS-Antenne, Antennenmodul links	3128	5.	3164
9. Antennenmodul links, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, beheizbare Heckscheibe	3129	6.	3165
326 - Rückfahrkamera (Rear Assist)	3130-3132	7.	3166
1. Rückfahrkamera (Rear Assist)	3130	801 - -Einbaure: Sicherungen - 3	3167-3201
2. Sicherungshalter A	3131	1. Sicherungen	3167-3201
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherungshalter C	3132	1.1 Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3167
327 - Notrufmodul , (8AA),(8YZ),(I7L),(I7Y),(I8B),(NZ3)	3133-3136	1.2 Übersicht der Sicherungen (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3168
1. Notrufmodul , (8AA),(8YZ),(I7L),(I7Y),(I8B),(NZ3)	3133	1.3 Einbaulage der Sicherungen (SA) an der E-Box	3169
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3134	1.3.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015	3169
3. Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	3135	1.3.2 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018	3170
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul	3136	1.4 Einbaulage der Sicherungen (SB) auf der E-Box, im Motorraumlinks	3170-3176
328 - Notrufmodul , (I8C),(I8E),(NZ3)	3137-3140	1.4.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015	3171-3172
1. Notrufmodul , (I8C),(I8E),(NZ3)	3137	1.4.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015	3173
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3138	1.4.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016	3174
3. Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	3139	1.4.4 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017	3175
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Mikrofon für Telefon, Dachantenne, Lautsprecher für Notrufmodul	3140	1.4.5 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018	3176
329 - Notrufmodul , (I8C),(NZ4)	3141-3144	1.5 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3177-3178
1. Notrufmodul , (I8C),(NZ4)	3141	1.6 Einbaulage der Sicherungen (SC) unter der Schalttafel rechts(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3179-3199
2. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C	3142	1.6.1 Sicherungsbelegung, ab Mai 2015	3179-3181
3. Taster für Notruf, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	3143	1.6.2 Sicherungsbelegung, ab November 2015	3182-3184
		1.6.3 Sicherungsbelegung, ab Mai 2016	3185-3187
		1.6.4 Sicherungsbelegung, ab November 2016	3188-3190
		1.6.5 Sicherungsbelegung, ab Mai 2017	3191-3193
		1.6.6 Sicherungsbelegung, ab November 2017	3194-3195
		1.6.7 Sicherungsbelegung, ab Juli 2018	3196-3199
		1.7 Einbaulage der Sicherungen (SD) auf der Batterie im Kofferraum(bis Juli 2018)	3200-3201
		1.7.1 Sicherungsbelegung	3200-3201
		802 - -Einbaure: Relais - 3	3202-3208
		1. Relais	3202-3208
		1.1 Übersicht der Relaisträger (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3202
		1.2 Übersicht der Relaisträger (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3203
		1.3 Relaisplatzbelegung im Relaisträger auf der E-Box	3204
		1.4 Relaisplatzbelegung im Relaisträger in der E-Box	3205
		1.5 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel links(nur für Fahrzeuge mit	3206

Linkslenker)			1.25 Steuergerät für Glühzeitautomatik -J179- (bis Juli 2018)	3294
1.6 Relaisplatzbelegung im Relaisträger unter der Schalttafel rechts(nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3207-3208		1.26 Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743- 1.26.2 Steckerbelegung:	3294 3295
803 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	3209-3220		1.27 Lambdasonde nach Katalysator -G130- 1.27.2 Steckerbelegung:	3295-3296 3296
1. Massepunkte	3209-3220		1.28 Lambdasonde -G39- 1.28.2 Steckerbelegung:	3297 3297
1.1 Übersicht der Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs (nurfür Fahrzeuge mit Linkslenker)	3209		1.29 Brennumdruckgeber für Zylinder 3 -G679- (bis Juli 2018) 1.29.1 Einbauort	3298 3298
1.2 Übersicht der Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs (nurfür Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3210-3213		1.30 Steuergerät für ABS -J104- 1.30.1 Einbauort	3299-3300 3300
1.3 Übersicht der Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs (RapidNH)	3214-3216		1.31 Steuergerät für Airbag -J234- 1.31.3 Steckerbelegung:	3301-3302 3301-3302
1.4 Übersicht der Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs (RapidNH Spaceback)	3217-3220		1.32 Steuergerät für beheizbare Vordersitze -J774- 1.33 Steuergerät für Heizung -J65- 1.33.1 Steckerbelegung:	3303 3303-3304 3303-3304
804 - -Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs - 3	3221-3307		1.34 Steckerbelegung: Steuergerät für Klimaanlage -J301- 1.34.1 Steckerbelegung:	3305 3305
1. Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs	3221-3307		1.35 Steuergerät für Climatronic -J255- 1.35.1 Steckerbelegung:	3306-3307 3306-3307
1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3221-3223		805 - -Einbauorte: Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs - 3	3308-3347
1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3224-3226		1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs	3308-3347
1.3 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794- / Bedienungseinheitfür Multimediasystem -E380- 1.3.1 Einbauort	3227-3228 3228		1.1 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3308-3309
1.4 Steuergerät für Abstandsregelung -J428- 1.4.1 Einbauort	3229 3229		1.2 Übersicht der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3310-3311
1.5 Steuergerät für Zugang und Startberechtigung -J518- 1.5.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker, bis Juli 2018)	3230-3233 3230		1.3 Fensterhebermotor Beifahrerseite -V148- 1.3.3 Steckerbelegung:	3312-3313 3313
1.5.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker, ab Juli 2018)	3231		1.4 Fensterheberschalter in Beifahrertür -E107- 1.4.3 Steckerbelegung:	3314 3314
1.5.3 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker, bis Juli 2018)	3232		1.5 Schließseinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite -F221- 1.5.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3315-3317 3316
1.5.4 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker, ab Juli 2018)	3233		1.5.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3317
1.6 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745- 1.6.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3234-3235 3234		1.6 Fensterhebermotor hinten rechts -V27- 1.6.2 Steckerbelegung:	3318-3319 3318-3319
1.6.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3235		1.7 Fensterheberschalter in Tür hinten rechts -E54- 1.7.2 Steckerbelegung:	3320-3321 3320-3321
1.7 Zündanlassschalter -D- 1.7.1 Steckerbelegung:	3236 3236		1.8 Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538- 1.8.2 Steckerbelegung:	3322-3323 3322-3323
1.8 Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-	3237		1.9 Geber für Kraftstoffvorratsanzeige -G- / Kraftstoffpumpe fürVorförderung -G6- 1.9.2 Steckerbelegung:	3324 3324
1.9 Wickelfeder -F350- 1.9.1 Steckerbelegung:	3237-3238 3237-3238		1.10 Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten rechts -F223- 1.10.1 Einbauort	3325 3325
1.10 Lenkstockkombinationsschalter -E595- 1.10.1 Steckerbelegung:	3239 3239		1.11 Steuergerät für Anhängererkennung -J345- 1.12 Motor für Heckscheibenwischer -V12- 1.12.2 Steckerbelegung:	3326 3327 3327
1.11 Einsteller für Leuchtweitenregelung -E102-	3240		1.13 Rückfahrkamera -R189- 1.13.1 Einbauort	3328-3329 3329
1.12 Lichtschalter -E1- 1.12.3 Steckerbelegung:	3241 3241		1.14 Schließseinheit für Heckklappe -F256- / Motor für Zentralverriegelungin Heckklappe -V53- 1.14.2 Steckerbelegung:	3330-3331 3330-3331
1.13 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764- 1.13.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker, bis Juli 2018)	3242-3246 3243		1.15 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- 1.16 Steuergerät für beheizbare Rücksitze -J786- 1.16.1 Einbauort	3332 3332 3332
1.13.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker, ab Juli 2018)	3244		1.17 Schließseinheit für Zentralverriegelung hinten links -F222- 1.17.1 Einbauort	3333-3334 3334
1.13.3 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker, bis Juli 2018)	3245		1.18 Fensterheberschalter in Tür hinten links -E52- 1.18.2 Steckerbelegung:	3335-3336 3335-3336
1.13.4 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker, ab Juli 2018)	3246		1.19 Fensterhebermotor hinten links -V26- 1.19.2 Steckerbelegung:	3337-3338 3337-3338
1.14 Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit -J949- 1.14.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3247-3248 3247		1.20 Steuergerät für drahtlose Datenübertragung -J1070- (bis Mai2017)	3339
1.14.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3248		1.21 Schließseinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite -F220- 1.21.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3339-3341 3341
1.15 Steuergerät im Schalttafeleinsatz -J285- / Steuergerät fürWegfahrsicherung -J362- 1.15.1 Steckerbelegung, ab Mai 2015	3249-3251 3249		1.21.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3341
1.15.2 Steckerbelegung, ab Mai 2016	3250-3251		1.22 Steckdose -U- 1.22.2 Steckerbelegung:	3342 3342
1.16 Bordnetzsteuergerät - J519 / Diagnose-Interface für Datenbus-J533- 1.16.3 Steckerbelegung, ab Mai 2015	3252-3281 3253-3259		1.23 Spannungsstabilisator -J532- (bis Juli 2018) 1.23.1 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3342-3344 3342-3343
1.16.4 Steckerbelegung, ab Mai 2016	3260-3266		1.23.2 Einbauort (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3344
1.16.5 Steckerbelegung, ab Mai 2017	3267-3274			
1.16.6 Steckerbelegung, ab Juli 2018	3275-3281			
1.17 Motorsteuergerät -J623- 1.17.1 Einbauort	3282 3282			
1.18 Steuergerät für automatisches Getriebe -J217- 1.18.1 Einbauort (bis November 2016)	3283-3285 3284			
1.18.2 Einbauort (ab November 2016)	3285			
1.19 Scheibenwischermotor -V- 1.19.3 Steckerbelegung:	3286 3286			
1.20 Steuergerät für Batterieüberwachung -J367- 1.20.1 Einbauort	3287-3288 3288			
1.21 Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	3289			
1.22 Steuergerät für Kühlerlüfter -J293- 1.22.2 Steckerbelegung (gilt nicht für Motorkennbuchstaben CXMA):	3290-3292 3290-3291			
1.22.3 Steckerbelegung (gilt für Motorkennbuchstaben CXMA), bis Juli2018:	3292			
1.23 Tieftonhorn -H7-	3293			
1.24 Hochtonhorn -H2-	3293			

1.24 Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür -E512-	3345
1.25 Fensterhebermotor Fahrerseite -V147-	3345-3347
1.25.3 Steckerbelegung:	3346-3347
806 - -Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen - 3	3348-3359
1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen	3348-3359
1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im vorderen Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3348
1.2 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im vorderen Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3349
1.3 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im hinteren Teil des Fahrzeugs (Rapid NH)	3350
1.4 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im hinteren Teil des Fahrzeugs (Rapid NH Spaceback)	3351
1.5 Kupplungsstation an der C-Säule links (Rapid NH)	3352
1.6 Kupplungsstation an der D-Säule links (Rapid NH Spaceback)	3352
1.7 Kupplungsstation an der B-Säule links	3352
1.8 Steckverbindung, 16fach -T16b- (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3353
1.9 Steckverbindung, 16fach -T16b- (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3353
1.10 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3353
1.11 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3354
1.12 Kupplungsstation im Motorraum	3354
1.13 Steckverbindungen an der Stirnwand rechts (nur für Fahrzeug mit Linkslenker)	3354
1.14 Steckverbindung an der Stirnwand links (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3355
1.15 Steckverbindung an der Stirnwand rechts (nur für Fahrzeug mit Rechtslenker)	3355
1.16 Steckverbindung auf dem Unterboden rechts (nur für Fahrzeug mit Rechtslenker)	3355
1.17 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3356
1.18 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3356
1.19 Kupplungsstation an der B-Säule rechts	3356
1.20 Steckverbindungen unter der Schalttafel rechts (nur für Fahrzeug mit Linkslenker)	3357
1.20.1	3357
1.21 Steckverbindungen unter der Schalttafel links (nur für Fahrzeug mit Rechtslenker)	3358
1.21.1	3358
1.22 Steckverbindung, 4fach -T4n- / Steckverbindung, 8fach -T8m-	3359
1.22.1	3359