

001 - Grundausrüstung - SUPERB II	1-36
1. Grundausrüstung - SUPERB II	1
2. Batterie, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	2
3. Sicherungshalter B auf der E-Box	3
4. Sicherungshalter C in der Schalttafel	4
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	5
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	6
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	7
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	8
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	9
10. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	10
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	11
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruffaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	12
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	13
14. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung	14
15. Lichtschalter	15
16. Scheinwerfer links, Nebelscheinwerfer	16
17. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	17
18. Schlussleuchte links	18
19. Schlussleuchte rechts	19
20. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	20
21. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	21
22. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	22
23. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	23
24. Schließenheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	24
25. Fußraumleuchte	25
26. Steckdose, Zigarettenanzünder	26
27. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	27
28. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	28
29. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	29
30. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	30
31. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links	31
32. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	32
33. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	33
34. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	34
35. Diagnose-Interface für Datenbus	35
36. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	36
002 - 1,8 l - Motronic/118 kW, Motorkennbuchstaben BZB	37-59
1. 1,8 l - Motronic/118 kW, Motorkennbuchstaben BZB	37
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A an der E-Box	38
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungshalter B auf der E-Box	39
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B auf der E-Box	40
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	41
6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	42
7. Motorsteuergerät	43
8. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber	44
9. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit	45
10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	46
11. Motorsteuergerät, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber	47
12. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Potenziometer für Saugrohrklappe	48
13. Motorsteuergerät, Einspritzventile	49
14. Motorsteuergerät, Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber 2	50
15. Motorsteuergerät, Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber	51
16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	52

Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	
17. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Relais für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	53
18. Motorsteuergerät, Zündanlage	54
19. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	55
20. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	56
21. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	57
22. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	58
23. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	59
003 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BXE	60-77
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BXE	60
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A an der E-Box	61
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box	62
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	63
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	64
6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	65
7. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	66
8. Motorsteuergerät	67
9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	68
10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	69
11. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Ventile für Pumpe/Düse	70
12. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	71
13. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	72
14. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	73
15. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais	74
16. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	75
17. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	76
18. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	77
004 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BLS	78-97
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BLS	78
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A an der E-Box	79
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box	80
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	81
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	82
6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	83
7. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	84
8. Motorsteuergerät	85
9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	86
10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	87
11. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Ventile für Pumpe/Düse	88
12. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	89
13. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	90
14. Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Motor für Saugrohrklappe	91
15. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Drucksensor 1 für Abgas, Temperaturgeber nach Partikelfilter	92
16. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	93
17. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais	94
18. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	95
19. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	96
20. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	97
005 - 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/103 kW, Motorkennbuchstaben BMP	98-117
1. 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/103 kW. Motorkennbuchstaben BMP	98

2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A an der E-Box	99
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box	100
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	101
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	102
6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	103
7. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	104
8. Motorsteuergerät	105
9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	106
10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	107
11. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Ventile für Pumpe/Düse	108
12. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	109
13. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	110
14. Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Motor für Saugrohrklappe	111
15. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Drucksensor 1 für Abgas, Temperaturgeber nach Partikelfilter	112
16. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	113
17. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais	114
18. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	115
19. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	116
20. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	117
006 - Elektromechanische Servolenkung	118-120
1. Elektromechanische Servolenkung	118
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Motor für elektromechanische Servolenkung, Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	119
3. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	120
007 - Kühlerlüfter stufenlos	121-123
1. Kühlerlüfter stufenlos	121
2. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	122
3. Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	123
008 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	124-128
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR)	124
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	125
3. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler	126
4. Steuergerät für ABS, Schalter für Antriebsschlupfregelung	127
5. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	128
009 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	129-134
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP)	129
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	130
3. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler	131
4. Steuergerät für ABS, Taster für ASR und ESP	132
5. Steuergerät für ABS, Sensoreinheit für ESP	133
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	134
010 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC)	135-141
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC)	135
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C in der Schalttafel	136
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B auf der E-Box	137
4. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler	138
5. Steuergerät für ABS, Taster für ASR und ESP	139
6. Steuergerät für ABS, Sensoreinheit für ESP	140
7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	141
011 - Reifendruckkontrolle (bei Fahrzeugen mit ABS mit ASR)	142-144
1. Reifendruckkontrolle (bei Fahrzeugen mit ABS mit ASR)	142
2. Steuergerät für ABS, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter C in der Schalttafel	143
3. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	144
012 - Reifendruckkontrolle (bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP)	145-147

1. Reifendruckkontrolle (bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP)	145
2. Steuergerät für ABS, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter C in der Schalttafel	146
3. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	147
013 - Reifendruckkontrolle (bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP/ HHC)	148-150
1. Reifendruckkontrolle (bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP/ HHC)	148
2. Steuergerät für ABS, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter C in der Schalttafel	149
3. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	150
014 - Beleuchtung der Ausströmer	151-152
1. Beleuchtung der Ausströmer	151
2. Lampe für Beleuchtung des Schalttafel ausströmers, Lampe für Beleuchtung des Ausströmers im Fahrgastraum	152
015 - Komfortsystem	153-173
1. Komfortsystem	153
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür	154
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel	155
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel	156
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	157
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite	158
7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	159
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	160
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	161
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür	162
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	163
12. Türsteuergerät hinten links, Türwarnleuchte hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C in der Schalttafel	164
13. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	165
14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links	166
15. Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	167
16. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	168
17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts	169
18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Taster für zweiteilige Heckklappe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	170
19. Schließeinheit für Heckklappe	171
20. Motor für Tankdeckelverriegelung, Motor für Heckklappenverbindung rechts, Motor für Heckklappenverbindung links	172
21. Schalter für Heckklappe zu, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	173
016 - Diebstahlwarnanlage	174-176
1. Diebstahlwarnanlage	174
2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter C in der Schalttafel	175
3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube	176
017 - Elektrisches Schiebedach	177-179
1. Elektrisches Schiebedach	177
2. Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor, Sicherungshalter C in der Schalttafel	178
3. Steuergerät für Schiebedach, Regler für Schiebedachverstellung, Taster für Schiebedach	179
018 - Beheizbare Scheibenwaschdüsen	180-181
1. Beheizbare Scheibenwaschdüsen	180
2. Heizwiderstand für Spritzdüse, Sicherungshalter C in der Schalttafel	181
019 - Scheinwerferreinigungsanlage	182-183
1. Scheinwerferreinigungsanlage	182
2. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C in der Schalttafel	183
020 - Anhängerkupplung / Anhängerkupplungsvorbereitung	184-186
1. Anhängerkupplung / Anhängerkupplungsvorbereitung	184
2. Steuergerät für Anhängerkennung, Sicherungshalter C in der Schalttafel	185

3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	186
021 - Automatisches Getriebe DSG - 02E	187-194
1. Automatisches Getriebe DSG - 02E	187
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	188
3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Hydraulikdruckgeber für automatisches Getriebe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperaturgeber für Kupplung, Magnetventile	189
4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Druckregelventile für automatisches Getriebe, Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	190
5. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Wegsensor für Gangsteller, Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	191
6. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Geber für Antriebswellendrehzahl, Wählhebel	192
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	193
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	194
022 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon)	195-204
1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon)	195
2. Lichtschalter	196
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	197
4. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links	198
5. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links	199
6. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts	200
7. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts	201
8. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau hinten links	202
9. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	203
10. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C in der Schalttafel	204
023 - Airbag	205-211
1. Airbag	205
2. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter C in der Schalttafel	206
3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	207
4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag, Zünder für Seitenairbag	208
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	209
6. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten, Zünder für Kopfairbag, Zünder für Gurtstraffer hinten	210
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	211
024 - Sicherheitsgurt-Warnsystem	212-215
1. Sicherheitsgurt-Warnsystem	212
2. Steuergerät für Airbag, Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Sicherungshalter C in der Schalttafel	213
3. Steuergerät für Airbag, Gurtschalter hinten	214
4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	215
025 - Climatic	216-221
1. Climatic	216
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Stellmotor der Umluftklappe, Sicherungshalter C in der Schalttafel	217
3. Steuergerät für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	218
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	219
5. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer	220
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C in der Schalttafel	221
026 - Climatronic	222-229
1. Climatronic	222
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C in der Schalttafel	223
3. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber	224
4. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	225
5. Steuergerät für Climatronic, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer	226
6. Steuergerät für Climatronic. Sensor für Luftäute, Stellmotor für Frischluft-Umluft-,	227

Staudruckklappe	
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	228
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	229
027 - Luftzusatzheizung (PTC)	230-231
1. Luftzusatzheizung (PTC)	230
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	231
028 - Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatic mit Benzinmotoren)	232-238
1. Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatic mit Benzinmotoren)	232
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung	233
3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C in der Schalttafel	234
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box	235
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	236
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung	237
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	238
029 - Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatic mit Dieselmotoren)	239-247
1. Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatic mit Dieselmotoren)	239
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung	240
3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C in der Schalttafel	241
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box	242
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	243
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung	244
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	245
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	246
9. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsgeber 2	247
030 - Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatronic mit Benzinmotoren)	248-253
1. Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatronic mit Benzinmotoren)	248
2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Sicherungshalter C in der Schalttafel	249
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box	250
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	251
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung	252
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	253
031 - Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatronic mit Dieselmotoren)	254-261
1. Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatronic mit Dieselmotoren)	254
2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Sicherungshalter C in der Schalttafel	255
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box	256
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	257
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung	258
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	259
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	260
8. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsgeber 2	261
032 - Sitzheizung vorn (für Fahrzeuge mit Climatic)	262-265
1. Sitzheizung vorn (für Fahrzeuge mit Climatic)	262
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherungshalter C in der Schalttafel	263
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	264
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	265
033 - Sitzheizung vorn (für Fahrzeuge mit Climatronic)	266-269
1. Sitzheizung vorn (für Fahrzeuge mit Climatronic)	266
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren	267

Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherungshalter C in der Schalttafel	
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	268
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	269
034 - Sitzheizung vorn und hinten (für Fahrzeuge mit Climatic)	270-277
1. Sitzheizung vorn und hinten (für Fahrzeuge mit Climatic)	270
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherungshalter C in der Schalttafel	271
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	272
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	273
5. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter C in der Schalttafel	274
6. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts	275
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	276
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	277
035 - Sitzheizung vorn und hinten (für Fahrzeuge mit Climatronic)	278-285
1. Sitzheizung vorn und hinten (für Fahrzeuge mit Climatronic)	278
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherungshalter C in der Schalttafel	279
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	280
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	281
5. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter C in der Schalttafel	282
6. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts	283
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	284
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	285
036 - Sitzverstellung Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion	286-297
1. Sitzverstellung Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion	286
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung vorn, Taster für Sitzhöhenverstellung hinten	287
3. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung, Taster für Sitzpositionsspeicherung	288
4. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	289
5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn, Motor für Sitzhöhenverstellung hinten	290
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzlängsverstellung, Motor für Lehnenverstellung	291
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	292
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	293
9. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	294
10. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	295
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	296
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	297
037 - Sitzverstellung Fahrer- und Beifahrerseite, Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion	298-311
1. Sitzverstellung Fahrer- und Beifahrerseite, Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion	298
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung vorn, Taster für Sitzhöhenverstellung hinten	299
3. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung, Taster für Sitzpositionsspeicherung	300
4. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	301
5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn, Motor für Sitzhöhenverstellung hinten	302
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzlängsverstellung, Motor für Lehnenverstellung	303
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	304

8. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	305
9. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	306
10. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	307
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	308
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	309
13. Schalter für Verstellung des Beifahrersitzes, Motor für vordere Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für hintere Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	310
14. Taster für Verstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	311
038 - Einparkhilfe hinten	312-316
1. Einparkhilfe hinten	312
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C in der Schalttafel	313
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten	314
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts	315
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	316
039 - Einparkhilfe vorn und hinten	317-323
1. Einparkhilfe vorn und hinten	317
2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C in der Schalttafel	318
3. Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links	319
4. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn rechts	320
5. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links	321
6. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts	322
7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	323
040 - Einparkhilfe vorn und hinten mit Parklenkassistent	324-332
1. Einparkhilfe vorn und hinten mit Parklenkassistent	324
2. Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C in der Schalttafel	325
3. Steuergerät für Parklenkassistent, Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links	326
4. Steuergerät für Parklenkassistent, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn rechts	327
5. Steuergerät für Parklenkassistent, Taster für Parklenkassistent, Geber vorn links für Parklenkassistent, Geber vorn rechts für Parklenkassistent	328
6. Steuergerät für Parklenkassistent, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links	329
7. Steuergerät für Parklenkassistent, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts	330
8. Steuergerät für Parklenkassistent, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	331
9. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	332
041 - Radiovorbereitung - Aftermarket	333-336
1. Radiovorbereitung - Aftermarket	333
2. Radiovorbereitung, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B auf der E-Box	334
3. Radiovorbereitung, Lautsprecher vorn	335
4. Radiovorbereitung, Lautsprecher hinten	336
042 - Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör	337-341
1. Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör	337
2. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B auf der E-Box	338
3. Radio, Lautsprecher vorn	339
4. Radio, Lautsprecher hinten	340
5. Radio, Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	341
043 - Radioanlage mit CD-Wechsler	342-347
1. Radioanlage mit CD-Wechsler	342
2. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B auf der E-Box	343
3. Radio, Lautsprecher vorn	344
4. Radio, Lautsprecher hinten	345
5. Radio, CD-Wechsler	346
6. Radio, Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM).	347

	Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	
044	- Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	348-357
	1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	348
	2. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B auf der E-Box	349
	3. Radio, CD-Wechsler	350
	4. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box	351
	5. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket	352
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	353
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	354
	8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	355
	9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	356
	10. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	357
045	- Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	358-364
	1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	358
	2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Navigationssystemantenne, Sicherungshalter B auf der E-Box	359
	3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	360
	4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn	361
	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	362
	6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	363
	7. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	364
046	- Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	365-375
	1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	365
	2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Navigationssystemantenne, Sicherungshalter B auf der E-Box	366
	3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	367
	4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box	368
	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	369
	6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	370
	7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	371
	8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	372
	9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	373
	10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	374
	11. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	375
047	- Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler	376-385
	1. Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler	376
	2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Navigationssystemantenne, Sicherungshalter B auf der E-Box	377
	3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	378
	4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn	379
	5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	380
	6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	381
	7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	382
	8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	383
	9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	384
	10. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	385
048	- Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler	386-399
	1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler	386
	2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Navigationssystemantenne,	387

Sicherungshalter B auf der E-Box	
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	388
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box	389
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	390
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	391
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	392
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	393
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	394
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	395
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	396
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	397
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	398
14. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	399
049 - Anschluss für externe Audioquellen	400-402
1. Anschluss für externe Audioquellen	400
2. Radio, Anschluss für externe Audioquellen, (für Fahrzeuge mit Radio)	401
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen, (für Fahrzeuge mit Radio-Navigationssystem)	402
050 - Telefonvorbereitung 1	403-404
1. Telefonvorbereitung 1	403
2. Telefonvorbereitung, Telefonantenne, Sicherungshalter C in der Schalttafel	404
051 - Telefonvorbereitung 2	405-408
1. Telefonvorbereitung 2	405
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B auf der E-Box	406
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	407
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Telefonantenne, Antenne für Bluetooth	408
052 - Multifunktionslenkrad	409-413
1. Multifunktionslenkrad	409
2. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Wickelfeder	410
3. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	411
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	412
5. Diagnose-Interface für Datenbus	413
053 - Solardach	414-415
1. Solardach	414
2. Steuergerät für Solarbetrieb, Solarzellen, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Sicherungshalter C in der Schalttafel	415
054 - Automatisch abblendbare Spiegel	416-418
1. Automatisch abblendbare Spiegel	416
2. automatisch abblendbarer Innenspiegel, Sicherungshalter C in der Schalttafel	417
3. automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite	418
055 - CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	419-423
1. CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	419
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	420
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für: Steuergerät für ABS, Steuergerät für Airbag	421
4. Anschluss für: Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik	422
5. Anschluss für: Steuergerät für Lenkhilfe, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Parklenkassistent	423
056 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	424-428
1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	424
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	425
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für: Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Digitaluhr	426
4. Anschluss für: Steuergerät für Climatronic. Steuergerät für Klimaanlage. Türsteuergerät	427

Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	
5. Anschluss für: Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Anhängererkennung	428
057 - CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment	429-432
1. CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment	429
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	430
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für: Radio, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	431
4. Anschluss für: TV-Tuner, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät für Zusatzheizung	432
058 - Grundausstattung - SUPERB II (gilt nicht für 3,6 l/191 kW)	433-468
1. Grundausstattung - SUPERB II (gilt nicht für 3,6 l/191 kW)	433
2. Batterie, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	434
3. Sicherungshalter B auf der E-Box	435
4. Sicherungshalter C in der Schalttafel	436
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	437
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	438
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	439
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	440
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	441
10. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	442
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	443
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	444
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	445
14. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung	446
15. Lichtschalter	447
16. Scheinwerfer links, Nebelscheinwerfer	448
17. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	449
18. Schlussleuchte links	450
19. Schlussleuchte rechts	451
20. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	452
21. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	453
22. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	454
23. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	455
24. Schließseinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	456
25. Fußraumleuchte	457
26. Steckdose, Zigarettenanzünder	458
27. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	459
28. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	460
29. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	461
30. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	462
31. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links	463
32. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	464
33. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	465
34. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	466
35. Diagnose-Interface für Datenbus	467
36. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	468
059 - Grundausstattung - SUPERB II (gilt für 3,6 l/191 kW)	469-505
1. Grundausstattung - SUPERB II (gilt für 3,6 l/191 kW)	469
2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose	470
3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	471
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	472
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	473
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	474

7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	475
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	476
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	477
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	478
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	479
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	480
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruffaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	481
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	482
15. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung	483
16. Lichtschalter	484
17. Scheinwerfer links, Nebelscheinwerfer	485
18. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	486
19. Schlussleuchte links	487
20. Schlussleuchte rechts	488
21. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	489
22. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	490
23. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	491
24. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	492
25. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	493
26. Fußraumleuchte	494
27. Steckdose, Zigarettenanzünder	495
28. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	496
29. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	497
30. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	498
31. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	499
32. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links	500
33. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	501
34. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	502
35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	503
36. Diagnose-Interface für Datenbus	504
37. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	505
060 - 1,4 l - Motronic/92 kW, Motorkennbuchstaben CAXC	506-527
1. 1,4 l - Motronic/92 kW, Motorkennbuchstaben CAXC	506
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A an der E-Box	507
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungshalter B auf der E-Box	508
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box	509
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	510
6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	511
7. Motorsteuergerät	512
8. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber	513
9. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit	514
10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	515
11. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	516
12. Motorsteuergerät, Einspritzventile	517
13. Motorsteuergerät, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2	518
14. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Klopfsensor 1	519
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck	520
16. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	521
17. Motorsteuergerät, Zündanlage	522
18. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	523
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige	524

Kraftstoffpumpe für Vorförderung	
20. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	525
21. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	526
22. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	527
061 - 1,8 l - Motronic/118 kW, Motorkennbuchstaben BZB	528-550
1. 1,8 l - Motronic/118 kW, Motorkennbuchstaben BZB	528
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A an der E-Box	529
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungshalter B auf der E-Box	530
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B auf der E-Box	531
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	532
6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	533
7. Motorsteuergerät	534
8. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber	535
9. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit	536
10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	537
11. Motorsteuergerät, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber	538
12. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Potenziometer für Saugrohrklappe	539
13. Motorsteuergerät, Einspritzventile	540
14. Motorsteuergerät, Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber 2	541
15. Motorsteuergerät, Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber	542
16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	543
17. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Relais für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	544
18. Motorsteuergerät, Zündanlage	545
19. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	546
20. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	547
21. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	548
22. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	549
23. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	550
062 - 1,8 l - Motronic/112 kW, Motorkennbuchstaben CDAB	551-574
1. 1,8 l - Motronic/112 kW, Motorkennbuchstaben CDAB	551
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A an der E-Box	552
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungshalter B auf der E-Box	553
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B auf der E-Box	554
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	555
6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	556
7. Motorsteuergerät	557
8. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber	558
9. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit	559
10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	560
11. Motorsteuergerät, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber	561
12. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	562
13. Motorsteuergerät, Einspritzventile	563
14. Motorsteuergerät, Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber 2	564
15. Motorsteuergerät, Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber	565
16. Motorsteuergerät, Potenziometer für Saugrohrklappe, Öldruckschalter, Ventil für Öldruckregelung	566
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	567
18. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Relais für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	568
19. Motorsteuergerät, Zündanlage	569
20. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	570
21. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	571
22. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	572
23. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	573
24. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber	574
063 - 3.6 l - Motronic/191 kW, Motorkennbuchstaben CDVA	575-603

1. 3,6 l - Motronic/191 kW, Motorkennbuchstaben CDVA	575
2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose	576
3. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A an der E-Box	577
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box	578
5. Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungshalter B auf der E-Box	579
6. Sicherungshalter B auf der E-Box	580
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B auf der E-Box	581
8. Sicherungshalter B auf der E-Box	582
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	583
10. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	584
11. Motorsteuergerät	585
12. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber	586
13. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit	587
14. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Hallgeber 2	588
15. Motorsteuergerät, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Kühlmitteltemperaturgeber	589
16. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	590
17. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	591
18. Motorsteuergerät, Lambdasonde 2, Lambdasonde 2 nach Katalysator	592
19. Motorsteuergerät, Einspritzventile	593
20. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Pumpe für Kühlmittelumlauf, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	594
21. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck	595
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Regelventil für Kraftstoffdruck	596
23. Motorsteuergerät, Zündanlage	597
24. Motorsteuergerät, Zündanlage	598
25. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	599
26. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	600
27. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	601
28. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	602
29. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	603
064 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BXE	604-621
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BXE	604
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A an der E-Box	605
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box	606
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	607
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	608
6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	609
7. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	610
8. Motorsteuergerät	611
9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	612
10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	613
11. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Ventile für Pumpe/Düse	614
12. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	615
13. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	616
14. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	617
15. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais	618
16. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	619
17. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	620
18. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	621
065 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BLS	622-641
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BLS	622
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A an der E-Box	623
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box	624
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	625
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	626

6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	627
7. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	628
8. Motorsteuergerät	629
9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	630
10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	631
11. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Ventile für Pumpe/Düse	632
12. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	633
13. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	634
14. Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Motor für Saugrohrklappe	635
15. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Drucksensor 1 für Abgas	636
16. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	637
17. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais	638
18. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	639
19. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	640
20. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	641
066 - 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/103 kW, Motorkennbuchstaben BMP	642-661
1. 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/103 kW, Motorkennbuchstaben BMP	642
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A an der E-Box	643
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box	644
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	645
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	646
6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	647
7. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	648
8. Motorsteuergerät	649
9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	650
10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	651
11. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Ventile für Pumpe/Düse	652
12. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	653
13. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	654
14. Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Motor für Saugrohrklappe	655
15. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Drucksensor 1 für Abgas	656
16. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	657
17. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais	658
18. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	659
19. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	660
20. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	661
067 - 2,0 l - TDI Common Rail/125 kW, Motorkennbuchstaben CBBB	662-685
1. 2,0 l - TDI Common Rail/125 kW, Motorkennbuchstaben CBBB	662
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A an der E-Box	663
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box	664
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	665
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	666
6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	667
7. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	668
8. Motorsteuergerät	669
9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	670
10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	671
11. Motorsteuergerät, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motor für Saugrohrklappe, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	672
12. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Einspritzventile	673
13. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für	674

Kühler der Abgasrückführung	
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	675
15. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	676
16. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller	677
17. Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	678
18. Motorsteuergerät, Drucksensor 1 für Abgas, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4	679
19. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	680
20. Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe	681
21. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais	682
22. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	683
23. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	684
24. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	685
068 - Elektromechanische Servolenkung	686-688
1. Elektromechanische Servolenkung	686
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Motor für elektromechanische Servolenkung, Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	687
3. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	688
069 - Kühlerlüfter stufenlos	689-692
1. Kühlerlüfter stufenlos	689
2. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box, (gilt nicht für 3,6 l/191 kW)	690
3. Motorsteuergerät, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box, (gilt für 3,6 l/191 kW)	691
4. Kühlerlüfter, Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät	692
070 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) - MK70	693-697
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) - MK70	693
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	694
3. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler	695
4. Steuergerät für ABS, Schalter für Antriebsschlupfregelung	696
5. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	697
071 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP) - MK60	698-703
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP) - MK60	698
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	699
3. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler	700
4. Steuergerät für ABS, Taster für ASR und ESP	701
5. Steuergerät für ABS, Sensoreinheit für ESP	702
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	703
072 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC) - MK60	704-710
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC) - MK60	704
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C in der Schalttafel	705
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B auf der E-Box	706
4. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler	707
5. Steuergerät für ABS, Taster für ASR und ESP	708
6. Steuergerät für ABS, Sensoreinheit für ESP	709
7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	710
073 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC) - MK60 EC	711-717
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC) - MK60 EC	711
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C in der Schalttafel	712
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B auf der E-Box	713
4. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler	714
5. Steuergerät für ABS, Taster für ASR und ESP	715
6. Steuergerät für ABS, Sensoreinheit für ESP, Unterdruckgeber	716
7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	717
074 - Reifendruckkontrolle (bei Fahrzeugen mit ABS mit ASR - MK70)	718-720
1. Reifendruckkontrolle (bei Fahrzeugen mit ABS mit ASR - MK70)	718

2. Steuergerät für ABS, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter C in der Schalttafel	719
3. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	720
075 - Reifendruckkontrolle (bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP - MK60)	721-723
1. Reifendruckkontrolle (bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP - MK60)	721
2. Steuergerät für ABS, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter C in der Schalttafel	722
3. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	723
076 - Reifendruckkontrolle (bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP/ HHC - MK60)	724-726
1. Reifendruckkontrolle (bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP/ HHC - MK60)	724
2. Steuergerät für ABS, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter C in der Schalttafel	725
3. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	726
077 - Reifendruckkontrolle (bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP/ HHC - MK60 EC)	727-729
1. Reifendruckkontrolle (bei Fahrzeugen mit ABS mit EDS und ASR/ ESP/ HHC - MK60 EC)	727
2. Steuergerät für ABS, Taster für Reifendruckkontrolle, Sicherungshalter C in der Schalttafel	728
3. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	729
078 - Airbag	730-736
1. Airbag	730
2. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter C in der Schalttafel	731
3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	732
4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag, Zünder für Seitenairbag, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum	733
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	734
6. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten, Zünder für Kopfairbag, Zünder für Gurtstraffer hinten	735
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	736
079 - Sicherheitsgurt-Warnsystem	737-740
1. Sicherheitsgurt-Warnsystem	737
2. Steuergerät für Airbag, Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Sicherungshalter C in der Schalttafel	738
3. Steuergerät für Airbag, Gurtschalter hinten	739
4. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	740
080 - Komfortsystem	741-761
1. Komfortsystem	741
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür	742
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel	743
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel	744
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	745
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite	746
7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	747
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	748
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	749
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür	750
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	751
12. Türsteuergerät hinten links, Türwarnleuchte hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C in der Schalttafel	752
13. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	753
14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links	754
15. Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	755
16. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	756
17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts	757
18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Taster für zweiteilige Heckklappe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	758
19. Schließeinheit für Heckklappe	759
20. Motor für Tankdeckelverriegelung, Motor für Heckklappenverbindung rechts, Motor für	760

	Heckklappenverbindung links	
	21. Schalter für Heckklappe zu, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	761
081	- Automatisches Getriebe DSG - 02E	762-769
	1. Automatisches Getriebe DSG - 02E	762
	2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	763
	3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Hydraulikdruckgeber für automatisches Getriebe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperaturgeber für Kupplung, Magnetventile	764
	4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Druckregelventile für automatisches Getriebe, Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	765
	5. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Wegsensor für Gangsteller, Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	766
	6. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Geber für Antriebswellendrehzahl, Wählhebel	767
	7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	768
	8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	769
082	- Automatisches Getriebe DSG - 0AM	770-777
	1. Automatisches Getriebe DSG - 0AM	770
	2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	771
	3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Motor für Hydraulikpumpe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl	772
	4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Ventile im Teilgetriebe, Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	773
	5. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Wegsensor für Gangsteller, Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	774
	6. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Temperaturgeber im Steuergerät, Kupplungsweggeber, Wählhebel	775
	7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	776
	8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	777
083	- Allradantrieb	778-780
	1. Allradantrieb	778
	2. Steuergerät für Allradantrieb, Pumpe für Haldexkupplung, Sicherungshalter C in der Schalttafel	779
	3. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	780
084	- Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon)	781-790
	1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon)	781
	2. Lichtschalter	782
	3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	783
	4. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links	784
	5. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links	785
	6. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts	786
	7. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts	787
	8. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau hinten links	788
	9. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	789
	10. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C in der Schalttafel	790
085	- Climatic	791-796
	1. Climatic	791
	2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Stellmotor der Umluftklappe, Sicherungshalter C in der Schalttafel	792
	3. Steuergerät für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Ausströmtemperaturgeber Mitte, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	793
	4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	794
	5. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer	795
	6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C in der Schalttafel	796
086	- Climatronic	797-804
	1. Climatronic	797
	2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C in der Schalttafel	798
	3. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber	799
	4. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	800
	5. Steuergerät für Climatronic, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer	801

6. Steuergerät für Climatronic, Sensor für Luftgüte, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	802
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	803
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	804
087 - Luftzusatzheizung (PTC)	805-806
1. Luftzusatzheizung (PTC)	805
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	806
088 - Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatic mit Benzinmotoren)	807-813
1. Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatic mit Benzinmotoren)	807
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung	808
3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C in der Schalttafel	809
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box	810
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	811
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung	812
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	813
089 - Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatic mit Dieselmotoren)	814-822
1. Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatic mit Dieselmotoren)	814
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung	815
3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C in der Schalttafel	816
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box	817
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	818
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung	819
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	820
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	821
9. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsgeber 2	822
090 - Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatronic mit Benzinmotoren)	823-828
1. Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatronic mit Benzinmotoren)	823
2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Sicherungshalter C in der Schalttafel	824
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box	825
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	826
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung	827
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	828
091 - Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatronic mit Dieselmotoren)	829-836
1. Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatronic mit Dieselmotoren)	829
2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Sicherungshalter C in der Schalttafel	830
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box	831
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	832
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung	833
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	834
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	835
8. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsgeber 2	836
092 - Sitzheizung vorn und hinten (für Fahrzeuge mit Climatic)	837-844
1. Sitzheizung vorn und hinten (für Fahrzeuge mit Climatic)	837
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherungshalter C in der Schalttafel	838
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	839
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	840
5. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter C in der Schalttafel	841
6. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Requalierung des beheizbaren Rücksitzes links.	842

Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts	
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	843
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	844
093 - Sitzheizung vorn und hinten (für Fahrzeuge mit Climatronic)	845-852
1. Sitzheizung vorn und hinten (für Fahrzeuge mit Climatronic)	845
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherungshalter C in der Schalttafel	846
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	847
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	848
5. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter C in der Schalttafel	849
6. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts	850
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	851
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	852
094 - Sitzverstellung Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion	853-864
1. Sitzverstellung Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion	853
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung vorn, Taster für Sitzhöhenverstellung hinten	854
3. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung, Taster für Sitzpositionsspeicherung	855
4. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	856
5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn, Motor für Sitzhöhenverstellung hinten	857
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzlängsverstellung, Motor für Lehnenverstellung	858
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	859
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	860
9. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	861
10. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	862
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	863
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	864
095 - Sitzverstellung Fahrer- und Beifahrerseite, Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion	865-878
1. Sitzverstellung Fahrer- und Beifahrerseite, Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion	865
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung vorn, Taster für Sitzhöhenverstellung hinten	866
3. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung, Taster für Sitzpositionsspeicherung	867
4. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	868
5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn, Motor für Sitzhöhenverstellung hinten	869
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzlängsverstellung, Motor für Lehnenverstellung	870
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	871
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	872
9. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	873
10. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	874
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	875
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	876
13. Schalter für Verstellung des Beifahrersitzes, Motor für vordere Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für hintere Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	877
14. Taster für Verstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	878

	des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	
096	- Einparkhilfe hinten	879-883
	1. Einparkhilfe hinten	879
	2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C in der Schalttafel	880
	3. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Warnsummer für Einparkhilfe hinten	881
	4. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts	882
	5. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	883
097	- Einparkhilfe vorn und hinten	884-890
	1. Einparkhilfe vorn und hinten	884
	2. Steuergerät für Einparkhilfe, Sicherungshalter C in der Schalttafel	885
	3. Steuergerät für Einparkhilfe, Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links	886
	4. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn rechts	887
	5. Steuergerät für Einparkhilfe, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links	888
	6. Steuergerät für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts	889
	7. Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	890
098	- Einparkhilfe vorn und hinten mit Parklenkassistent	891-899
	1. Einparkhilfe vorn und hinten mit Parklenkassistent	891
	2. Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C in der Schalttafel	892
	3. Steuergerät für Parklenkassistent, Taster für Einparkhilfe, Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links	893
	4. Steuergerät für Parklenkassistent, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn rechts	894
	5. Steuergerät für Parklenkassistent, Taster für Parklenkassistent, Geber vorn links für Parklenkassistent, Geber vorn rechts für Parklenkassistent	895
	6. Steuergerät für Parklenkassistent, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links	896
	7. Steuergerät für Parklenkassistent, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe hinten rechts	897
	8. Steuergerät für Parklenkassistent, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus	898
	9. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	899
099	- Radiovorbereitung - Aftermarket	900-903
	1. Radiovorbereitung - Aftermarket	900
	2. Radiovorbereitung, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B auf der E-Box	901
	3. Radiovorbereitung, Lautsprecher vorn	902
	4. Radiovorbereitung, Lautsprecher hinten	903
100	- Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör	904-908
	1. Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör	904
	2. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B auf der E-Box	905
	3. Radio, Lautsprecher vorn	906
	4. Radio, Lautsprecher hinten	907
	5. Radio, Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	908
101	- Radioanlage mit CD-Wechsler	909-914
	1. Radioanlage mit CD-Wechsler	909
	2. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B auf der E-Box	910
	3. Radio, Lautsprecher vorn	911
	4. Radio, Lautsprecher hinten	912
	5. Radio, CD-Wechsler	913
	6. Radio, Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	914
102	- Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	915-924
	1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	915
	2. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B auf der E-Box	916
	3. Radio, CD-Wechsler	917
	4. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box	918
	5. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket	919
	6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	920
	7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	921
	8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	922
	9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	923

10. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	924
103 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	925-931
1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	925
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Navigationssystemantenne, Sicherungshalter B auf der E-Box	926
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	927
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn	928
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	929
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	930
7. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	931
104 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	932-942
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	932
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Navigationssystemantenne, Sicherungshalter B auf der E-Box	933
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	934
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box	935
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	936
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	937
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	938
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	939
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	940
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	941
11. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	942
105 - Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler	943-952
1. Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler	943
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Navigationssystemantenne, Sicherungshalter B auf der E-Box	944
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	945
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn	946
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	947
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	948
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	949
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	950
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	951
10. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	952
106 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler	953-966
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler	953
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Navigationssystemantenne, Sicherungshalter B auf der E-Box	954
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	955
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box	956
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	957
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	958
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	959
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	960

Soundpaket, Lautsprecher hinten links	
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	961
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	962
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	963
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	964
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	965
14. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	966
107 - Telefonvorbereitung 1	967-968
1. Telefonvorbereitung 1	967
2. Telefonvorbereitung, Telefonantenne, Sicherungshalter C in der Schalttafel	968
108 - Telefonvorbereitung 2	969-972
1. Telefonvorbereitung 2	969
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B auf der E-Box	970
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	971
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Telefonantenne, Antenne für Bluetooth	972
109 - Multifunktionslenkrad	973-977
1. Multifunktionslenkrad	973
2. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Wickelfeder	974
3. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	975
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	976
5. Diagnose-Interface für Datenbus	977
110 - Beheizbare Scheibenwaschdüsen	978-979
1. Beheizbare Scheibenwaschdüsen	978
2. Heizwiderstand für Spritzdüse, Sicherungshalter C in der Schalttafel	979
111 - Automatisch abblendbare Spiegel	980-982
1. Automatisch abblendbare Spiegel	980
2. automatisch abblendbarer Innenspiegel, Sicherungshalter C in der Schalttafel	981
3. automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite	982
112 - CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	983-988
1. CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	983
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	984
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für: Steuergerät für ABS, Steuergerät für Airbag	985
4. Anschluss für: Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik	986
5. Anschluss für: Steuergerät für Lenkhilfe, Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	987
6. Anschluss für: Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Parklenkassistent	988
113 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	989-993
1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	989
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	990
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für: Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Digitaluhr	991
4. Anschluss für: Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	992
5. Anschluss für: Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Anhängererkennung	993
114 - CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment	994-997
1. CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment	994
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	995
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für: Radio, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	996
4. Anschluss für: TV-Tuner, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät für Zusatzheizung	997
115 - 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/103 kW, Motorkennbuchstaben BKD	998-1015
1. 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/103 kW, Motorkennbuchstaben BKD	998
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A an der E-Box	999
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box	1000
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	1001
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1002
6. Relais für Spannungsversorgung Kl. 50. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1003

7. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	1004
8. Motorsteuergerät	1005
9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	1006
10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1007
11. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Ventile für Pumpe/Düse	1008
12. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1009
13. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1010
14. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	1011
15. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais	1012
16. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	1013
17. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	1014
18. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	1015
116 - Grundausrüstung - SUPERB II (gilt nicht für 3,6 l/191 kW)	1016-1051
1. Grundausrüstung - SUPERB II (gilt nicht für 3,6 l/191 kW)	1016
2. Batterie, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	1017
3. Sicherungshalter B auf der E-Box	1018
4. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1019
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1020
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1021
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1022
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1023
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1024
10. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	1025
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	1026
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruffaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1027
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichtlupe, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	1028
14. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung	1029
15. Lichtschalter	1030
16. Scheinwerfer links	1031
17. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1032
18. Schlussleuchte links	1033
19. Schlussleuchte rechts	1034
20. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1035
21. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1036
22. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	1037
23. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	1038
24. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1039
25. Fußraumleuchte	1040
26. Steckdose, Zigarettenanzünder	1041
27. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	1042
28. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1043
29. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	1044
30. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	1045
31. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links	1046
32. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	1047
33. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	1048
34. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	1049
35. Diagnose-Interface für Datenbus	1050
36. Diagnose-Interface für Datenbus. Steckverbindung für Diagnoseanschluss	1051

117 - Grundausrüstung - SUPERB II (gilt für 3,6 l/191 kW)	1052-1088
1. Grundausrüstung - SUPERB II (gilt für 3,6 l/191 kW)	1052
2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose	1053
3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	1054
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	1055
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1056
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1057
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1058
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1059
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1060
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1061
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	1062
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	1063
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1064
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	1065
15. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung	1066
16. Lichtschalter	1067
17. Scheinwerfer links	1068
18. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1069
19. Schlussleuchte links	1070
20. Schlussleuchte rechts	1071
21. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1072
22. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1073
23. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	1074
24. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	1075
25. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1076
26. Fußraumleuchte	1077
27. Steckdose, Zigarettenanzünder	1078
28. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	1079
29. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1080
30. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	1081
31. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	1082
32. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links	1083
33. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	1084
34. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	1085
35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	1086
36. Diagnose-Interface für Datenbus	1087
37. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	1088
118 - 1,4 l - Motronic/92 kW, Motorkennbuchstaben CAXC	1089-1110
1. 1,4 l - Motronic/92 kW, Motorkennbuchstaben CAXC	1089
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A an der E-Box	1090
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungshalter B auf der E-Box	1091
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box	1092
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1093
6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1094
7. Motorsteuergerät	1095
8. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber	1096
9. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit	1097
10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1098
11. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1099
12. Motorsteuergerät, Einspritzventile	1100
13. Motorsteuergerät, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2	1101

14. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Klopfsensor 1	1102
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck	1103
16. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1104
17. Motorsteuergerät, Zündanlage	1105
18. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	1106
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	1107
20. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	1108
21. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	1109
22. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	1110
119 - 1,8 l - Motronic/112 kW, Motorkennbuchstaben CDAB	1111-1134
1. 1,8 l - Motronic/112 kW, Motorkennbuchstaben CDAB	1111
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A an der E-Box	1112
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungshalter B auf der E-Box	1113
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B auf der E-Box	1114
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1115
6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1116
7. Motorsteuergerät	1117
8. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber	1118
9. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit	1119
10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1120
11. Motorsteuergerät, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber	1121
12. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1122
13. Motorsteuergerät, Einspritzventile	1123
14. Motorsteuergerät, Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber 2	1124
15. Motorsteuergerät, Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber	1125
16. Motorsteuergerät, Potenziometer für Saugrohrklappe, Öldruckschalter, Ventil für Öldruckregelung	1126
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	1127
18. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Relais für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1128
19. Motorsteuergerät, Zündanlage	1129
20. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	1130
21. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	1131
22. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	1132
23. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	1133
24. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber	1134
120 - 3,6 l - Motronic/191 kW, Motorkennbuchstaben CDVA	1135-1163
1. 3,6 l - Motronic/191 kW, Motorkennbuchstaben CDVA	1135
2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose	1136
3. Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A an der E-Box	1137
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box	1138
5. Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungshalter B auf der E-Box	1139
6. Sicherungshalter B auf der E-Box	1140
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B auf der E-Box	1141
8. Sicherungshalter B auf der E-Box	1142
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1143
10. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1144
11. Motorsteuergerät	1145
12. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber	1146
13. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit	1147
14. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Hallgeber 2	1148
15. Motorsteuergerät, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Kühlmitteltemperaturgeber	1149
16. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1150
17. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1151
18. Motorsteuergerät, Lambdasonde 2, Lambdasonde 2 nach Katalysator	1152
19. Motorsteuergerät, Einspritzventile	1153

20. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1154
21. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1155
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Regelventil für Kraftstoffdruck	1156
23. Motorsteuergerät, Zündanlage	1157
24. Motorsteuergerät, Zündanlage	1158
25. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	1159
26. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	1160
27. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	1161
28. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	1162
29. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	1163
121 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BXE	1164-1181
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BXE	1164
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A an der E-Box	1165
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box	1166
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	1167
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1168
6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1169
7. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	1170
8. Motorsteuergerät	1171
9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	1172
10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1173
11. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Ventile für Pumpe/Düse	1174
12. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1175
13. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1176
14. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	1177
15. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais	1178
16. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	1179
17. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	1180
18. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	1181
122 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BLS	1182-1201
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BLS	1182
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A an der E-Box	1183
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box	1184
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	1185
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1186
6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1187
7. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	1188
8. Motorsteuergerät	1189
9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	1190
10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1191
11. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Ventile für Pumpe/Düse	1192
12. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1193
13. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1194
14. Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Motor für Saugrohrklappe	1195
15. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Drucksensor 1 für Abgas	1196
16. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	1197
17. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais	1198
18. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	1199
19. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	1200
20. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	1201

	Ölstands- und Öltemperaturgeber	
123	- 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/103 kW, Motorkennbuchstaben BMP	1202-1221
	1. 2,0 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/103 kW, Motorkennbuchstaben BMP	1202
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A an der E-Box	1203
	3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box	1204
	4. Sicherungshalter B auf der E-Box	1205
	5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1206
	6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1207
	7. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	1208
	8. Motorsteuergerät	1209
	9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	1210
	10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1211
	11. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Ventile für Pumpe/Düse	1212
	12. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1213
	13. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1214
	14. Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Motor für Saugrohrklappe	1215
	15. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Drucksensor 1 für Abgas	1216
	16. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	1217
	17. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais	1218
	18. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	1219
	19. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	1220
	20. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	1221
124	- 2,0 l - TDI Common Rail/125 kW, Motorkennbuchstaben CBBB	1222-1245
	1. 2,0 l - TDI Common Rail/125 kW, Motorkennbuchstaben CBBB	1222
	2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A an der E-Box	1223
	3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box	1224
	4. Sicherungshalter B auf der E-Box	1225
	5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1226
	6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1227
	7. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	1228
	8. Motorsteuergerät	1229
	9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	1230
	10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1231
	11. Motorsteuergerät, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motor für Saugrohrklappe, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	1232
	12. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Einspritzventile	1233
	13. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1234
	14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1235
	15. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1236
	16. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller	1237
	17. Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	1238
	18. Motorsteuergerät, Drucksensor 1 für Abgas, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4	1239
	19. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	1240
	20. Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe	1241
	21. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais	1242
	22. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	1243
	23. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	1244
	24. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	1245
125	- Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) - MK70	1246-1251
	1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) - MK70	1246
	2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1247
	3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B auf der E-Box	1248

4. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler	1249
5. Steuergerät für ABS, Schalter für Antriebsschlupfregelung	1250
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1251
126 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC) - MK60 EC	1252-1258
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC) - MK60 EC	1252
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1253
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B auf der E-Box	1254
4. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler	1255
5. Steuergerät für ABS, Taster für ASR und ESP	1256
6. Steuergerät für ABS, Sensoreinheit für ESP, Unterdruckgeber	1257
7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1258
127 - Automatisches Getriebe DSG - 02E	1259-1266
1. Automatisches Getriebe DSG - 02E	1259
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1260
3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Hydraulikdruckgeber für automatisches Getriebe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperatugeber für Kupplung, Magnetventile	1261
4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Druckregelventile für automatisches Getriebe, Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	1262
5. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Wegsensor für Gangsteller, Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1263
6. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Getriebeöltemperatugeber, Temperatugeber im Steuergerät, Geber für Antriebswellendrehzahl, Wählhebel	1264
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1265
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1266
128 - Automatisches Getriebe DSG - 0AM	1267-1274
1. Automatisches Getriebe DSG - 0AM	1267
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1268
3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Motor für Hydraulikpumpe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl	1269
4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Ventile im Teilgetriebe, Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	1270
5. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Wegsensor für Gangsteller, Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	1271
6. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Temperatugeber im Steuergerät, Kupplungsweggeber, Wählhebel	1272
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	1273
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1274
129 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon)	1275-1284
1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon)	1275
2. Lichtschalter	1276
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	1277
4. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links	1278
5. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links	1279
6. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts	1280
7. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts	1281
8. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau hinten links	1282
9. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1283
10. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1284
130 - Nebelscheinwerfer mit integriertem Tagesfahrlicht	1285-1287
1. Nebelscheinwerfer mit integriertem Tagesfahrlicht	1285
2. Lichtschalter, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1286
3. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts	1287
131 - Climatronic	1288-1295
1. Climatronic	1288
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1289
3. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperatugeber	1290
4. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftaerbläse, Frischluftaerbläse	1291

5. Steuergerät für Climatronic, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer	1292
6. Steuergerät für Climatronic, Sensor für Luftgüte, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	1293
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	1294
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	1295
132 - Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatic mit Dieselmotoren)	1296-1304
1. Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatic mit Dieselmotoren)	1296
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung	1297
3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1298
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box	1299
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	1300
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung	1301
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	1302
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1303
9. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsgeber 2	1304
133 - Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatronic mit Dieselmotoren)	1305-1312
1. Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatronic mit Dieselmotoren)	1305
2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1306
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box	1307
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	1308
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung	1309
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	1310
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1311
8. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsgeber 2	1312
134 - Beheizbare Frontscheibe	1313-1315
1. Beheizbare Frontscheibe	1313
2. Steuergerät für Climatronic, Taster für beheizbare Frontscheibe	1314
3. Relais für beheizbare Frontscheibe, beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	1315
135 - Komfortsystem (gilt für Stufenheck)	1316-1336
1. Komfortsystem (gilt für Stufenheck)	1316
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür	1317
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1318
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1319
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1320
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite	1321
7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	1322
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	1323
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	1324
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür	1325
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	1326
12. Türsteuergerät hinten links, Türwarnleuchte hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1327
13. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1328
14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links	1329
15. Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	1330

16. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1331
17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts	1332
18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Taster für zweiteilige Heckklappe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	1333
19. Schließeinheit für Heckklappe	1334
20. Motor für Tankdeckelverriegelung, Motor für Heckklappenverbindung rechts, Motor für Heckklappenverbindung links	1335
21. Schalter für Heckklappe zu, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	1336
136 - Automatisch abblendbare Spiegel	1337-1339
1. Automatisch abblendbare Spiegel	1337
2. automatisch abblendbarer Innenspiegel, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1338
3. automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite	1339
137 - Radiovorbereitung - Aftermarket	1340-1343
1. Radiovorbereitung - Aftermarket	1340
2. Radiovorbereitung, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1341
3. Radiovorbereitung, Lautsprecher vorn	1342
4. Radiovorbereitung, Lautsprecher hinten	1343
138 - Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör	1344-1348
1. Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör	1344
2. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B auf der E-Box	1345
3. Radio, Lautsprecher vorn	1346
4. Radio, Lautsprecher hinten	1347
5. Radio, Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1348
139 - Radioanlage mit CD-Wechsler	1349-1354
1. Radioanlage mit CD-Wechsler	1349
2. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B auf der E-Box	1350
3. Radio, Lautsprecher vorn	1351
4. Radio, Lautsprecher hinten	1352
5. Radio, CD-Wechsler	1353
6. Radio, Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1354
140 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	1355-1364
1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	1355
2. Radio, Antenne, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B auf der E-Box	1356
3. Radio, CD-Wechsler	1357
4. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box	1358
5. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket	1359
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	1360
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	1361
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	1362
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	1363
10. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1364
141 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	1365-1371
1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	1365
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Navigationssystemantenne, Sicherungshalter B auf der E-Box	1366
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1367
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	1368
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	1369
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1370
7. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1371
142 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	1372-1382
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	1372
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Navigationssystemantenne, Sicherungshalter B auf der E-Box	1373
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1374

4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon	1375
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	1376
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	1377
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	1378
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	1379
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	1380
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1381
11. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1382
143 - Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler	1383-1392
1. Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler	1383
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Navigationssystemantenne, Sicherungshalter B auf der E-Box	1384
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1385
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	1386
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	1387
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1388
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1389
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1390
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1391
10. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1392
144 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler	1393-1406
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler	1393
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Antenne, Navigationssystemantenne, Sicherungshalter B auf der E-Box	1394
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1395
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon	1396
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	1397
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	1398
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	1399
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	1400
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	1401
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1402
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1403
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1404
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1405
14. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1406
145 - Anschluss für externe Audioquellen (gilt nicht für Fahrzeuge mit Multimediabuchse MEDIA-IN)	1407-1409
1. Anschluss für externe Audioquellen (gilt nicht für Fahrzeuge mit Multimediabuchse MEDIA-IN)	1407
2. Radio, Anschluss für externe Audioquellen, (für Fahrzeuge mit Radio)	1408
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen, (für Fahrzeuge mit Radio-Navigationssystem)	1409
146 - Multimediabuchse MEDIA-IN	1410-1412
1. Multimediabuchse MEDIA-IN	1410
2. Steuergerät für Multimediasystem, Diagnose-Interface für Datenbus	1411
3. Steuergerät für Multimediasystem, Anschluss für externe Audioquellen	1412

147 - Telefonvorbereitung 2	1413-1417
1. Telefonvorbereitung 2	1413
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B auf der E-Box	1414
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon	1415
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	1416
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Telefonantenne, Antenne für Bluetooth	1417
148 - Anhängerkupplung / Anhängerkupplungsvorbereitung	1418-1420
1. Anhängerkupplung / Anhängerkupplungsvorbereitung	1418
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1419
3. Steuergerät für Anhängererkennung, Steckdose für Anhängerbetrieb	1420
149 - CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	1421-1426
1. CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	1421
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	1422
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für: Steuergerät für ABS, Steuergerät für Airbag	1423
4. Anschluss für: Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik	1424
5. Anschluss für: Steuergerät für Lenkhilfe, Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	1425
6. Anschluss für: Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Parklenkassistent	1426
150 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	1427-1431
1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	1427
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	1428
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für: Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Digitaluhr	1429
4. Anschluss für: Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	1430
5. Anschluss für: Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Heckklappe	1431
151 - CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment	1432-1436
1. CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment	1432
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	1433
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für: Radio, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	1434
4. Anschluss für: TV-Tuner, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät für Zusatzheizung	1435
5. Anschluss für: Steuergerät für Multimediasystem	1436
152 - Grundausstattung - SUPERB II Combi (gilt nicht für 3,6 l/191 kW)	1437-1475
1. Grundausstattung - SUPERB II Combi (gilt nicht für 3,6 l/191 kW)	1437
2. Batterie, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	1438
3. Sicherungshalter B auf der E-Box	1439
4. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1440
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1441
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1442
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1443
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1444
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1445
10. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	1446
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	1447
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1448
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	1449
14. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	1450
15. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1451
16. Lichtschalter	1452
17. Scheinwerfer links	1453
18. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1454
19. Schlussleuchte links	1455
20. Schlussleuchte rechts	1456
21. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1457
22. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1458
23. Innenleuchte vorn. Leseleuchte Fahrerseite. Leseleuchte Beifahrerseite	1459

24. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	1460
25. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1461
26. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Heckklappenleuchte	1462
27. Fußraumleuchte	1463
28. Steckdose, Zigarettenanzünder	1464
29. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2	1465
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	1466
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1467
32. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	1468
33. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	1469
34. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links	1470
35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	1471
36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	1472
37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	1473
38. Diagnose-Interface für Datenbus	1474
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	1475
153 - Grundausstattung - SUPERB II Combi (gilt für 3,6 l/191 kW)	1476-1515
1. Grundausstattung - SUPERB II Combi (gilt für 3,6 l/191 kW)	1476
2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose	1477
3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	1478
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	1479
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1480
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1481
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1482
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1483
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1484
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1485
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	1486
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	1487
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1488
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	1489
15. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	1490
16. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1491
17. Lichtschalter	1492
18. Scheinwerfer links	1493
19. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1494
20. Schlussleuchte links	1495
21. Schlussleuchte rechts	1496
22. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1497
23. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1498
24. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	1499
25. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	1500
26. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1501
27. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Heckklappenleuchte	1502
28. Fußraumleuchte	1503
29. Steckdose, Zigarettenanzünder	1504
30. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2	1505
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	1506
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1507
33. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	1508
34. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige	1509

Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	
35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links	1510
36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	1511
37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	1512
38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	1513
39. Diagnose-Interface für Datenbus	1514
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	1515
154 - Komfortsystem (gilt für Combi)	1516-1535
1. Komfortsystem (gilt für Combi)	1516
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür	1517
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1518
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1519
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	1520
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite	1521
7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	1522
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	1523
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	1524
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür	1525
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	1526
12. Türsteuergerät hinten links, Türwarnleuchte hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1527
13. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	1528
14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links	1529
15. Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	1530
16. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	1531
17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts	1532
18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	1533
19. Schließeinheit für Heckklappe	1534
20. Motor für Tankdeckelverriegelung	1535
155 - Elektrisch betätigte Heckklappe, Laderaumabdeckung (gilt für Combi)	1536-1540
1. Elektrisch betätigte Heckklappe, Laderaumabdeckung (gilt für Combi)	1536
2. Steuergerät für Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Heckklappenfernentriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1537
3. Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe, Sensor im Motor 1 für Heckklappe	1538
4. Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe, Sensor im Motor 2 für Heckklappe	1539
5. Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor 1 für Laderaumabdeckung, Motor 2 für Laderaumabdeckung	1540
156 - Panorama-Schiebedach	1541-1543
1. Panorama-Schiebedach	1541
2. Regler für Schiebedachverstellung, Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1542
3. Steuergerät für Dachrollo, Motor für Schiebedachrollo, Diagnose-Interface für Datenbus	1543
157 - Radiovorbereitung - Aftermarket	1544-1549
1. Radiovorbereitung - Aftermarket	1544
2. Radiovorbereitung, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1545
3. Radiovorbereitung, Lautsprecher vorn	1546
4. Radiovorbereitung, Lautsprecher hinten	1547
5. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1548
6. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1549
158 - Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör	1550-1555
1. Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör	1550

2. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B auf der E-Box	1551
3. Radio, Lautsprecher vorn	1552
4. Radio, Lautsprecher hinten	1553
5. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1554
6. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1555
159 - Radioanlage mit CD-Wechsler	1556-1562
1. Radioanlage mit CD-Wechsler	1556
2. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B auf der E-Box	1557
3. Radio, Lautsprecher vorn	1558
4. Radio, Lautsprecher hinten	1559
5. Radio, CD-Wechsler	1560
6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1561
7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1562
160 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	1563-1573
1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	1563
2. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B auf der E-Box	1564
3. Radio, CD-Wechsler	1565
4. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box	1566
5. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket	1567
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	1568
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	1569
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	1570
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	1571
10. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1572
11. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1573
161 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	1574-1581
1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	1574
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Navigationssystemantenne, Sicherungshalter B auf der E-Box	1575
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1576
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	1577
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	1578
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1579
7. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1580
8. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1581
162 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	1582-1593
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	1582
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Navigationssystemantenne, Sicherungshalter B auf der E-Box	1583
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1584
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon	1585
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	1586
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	1587
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	1588
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	1589
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	1590
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1591

11. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1592
12. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1593
163 - Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler	1594-1604
1. Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler	1594
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Navigationssystemantenne, Sicherungshalter B auf der E-Box	1595
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1596
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	1597
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	1598
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1599
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1600
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1601
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1602
10. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1603
11. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1604
164 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler	1605-1619
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler	1605
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Navigationssystemantenne, Sicherungshalter B auf der E-Box	1606
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	1607
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon	1608
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	1609
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	1610
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	1611
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	1612
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	1613
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1614
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1615
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	1616
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1617
14. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	1618
15. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	1619
165 - 2,0 I - TDI Common Rail/103 kW, Motorkennbuchstaben CFFB	1620-1643
1. 2,0 I - TDI Common Rail/103 kW, Motorkennbuchstaben CFFB	1620
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A an der E-Box	1621
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box	1622
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	1623
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1624
6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1625
7. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	1626
8. Motorsteuergerät	1627
9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	1628
10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1629
11. Motorsteuergerät, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motor für Saugrohrklappe, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	1630
12. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Einspritzventile	1631
13. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1632

14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1633
15. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1634
16. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller	1635
17. Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	1636
18. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Differenzdruckgeber	1637
19. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	1638
20. Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe	1639
21. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais	1640
22. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	1641
23. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	1642
24. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	1643
166 - 2,0 l - TDI Common Rail/103 kW, Motorkennbuchstaben CLJA	1644-1666
1. 2,0 l - TDI Common Rail/103 kW, Motorkennbuchstaben CLJA	1644
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Sicherungshalter A an der E-Box	1645
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box	1646
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	1647
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1648
6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1649
7. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	1650
8. Motorsteuergerät	1651
9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	1652
10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1653
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	1654
12. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Einspritzventile	1655
13. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1656
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1657
15. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller	1658
16. Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	1659
17. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1660
18. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	1661
19. Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe	1662
20. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais	1663
21. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	1664
22. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	1665
23. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	1666
167 - Grundausrüstung - SUPERB II (gilt nicht für 3,6 l/191 kW)	1667-1703
1. Grundausrüstung - SUPERB II (gilt nicht für 3,6 l/191 kW)	1667
2. Batterie, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	1668
3. Sicherungshalter B auf der E-Box	1669
4. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1670
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1671
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1672
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1673
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1674
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1675
10. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	1676
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	1677
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1678
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	1679
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	1680
15. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung	1681
16. Lichtschalter	1682

17. Scheinwerfer links	1683
18. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1684
19. Schlussleuchte links	1685
20. Schlussleuchte rechts	1686
21. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1687
22. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1688
23. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	1689
24. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	1690
25. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1691
26. Fußraumleuchte	1692
27. Steckdose, Zigarettenanzünder	1693
28. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	1694
29. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1695
30. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	1696
31. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	1697
32. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links	1698
33. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	1699
34. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	1700
35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	1701
36. Diagnose-Interface für Datenbus	1702
37. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	1703
168 - Grundausrüstung - SUPERB II (gilt für 3,6 l/191 kW)	1704-1741
1. Grundausrüstung - SUPERB II (gilt für 3,6 l/191 kW)	1704
2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose	1705
3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	1706
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	1707
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1708
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1709
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1710
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1711
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1712
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1713
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	1714
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	1715
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1716
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	1717
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	1718
16. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung	1719
17. Lichtschalter	1720
18. Scheinwerfer links	1721
19. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1722
20. Schlussleuchte links	1723
21. Schlussleuchte rechts	1724
22. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1725
23. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1726
24. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	1727
25. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	1728
26. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	1729
27. Fußraumleuchte	1730

28. Steckdose, Zigarettenanzünder	1731
29. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	1732
30. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1733
31. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	1734
32. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	1735
33. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links	1736
34. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	1737
35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	1738
36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	1739
37. Diagnose-Interface für Datenbus	1740
38. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	1741
169 - Grundausstattung - SUPERB II Combi (gilt nicht für 3,6 l/191 kW)	1742-1781
1. Grundausstattung - SUPERB II Combi (gilt nicht für 3,6 l/191 kW)	1742
2. Batterie, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	1743
3. Sicherungshalter B auf der E-Box	1744
4. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1745
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1746
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1747
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1748
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1749
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1750
10. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	1751
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	1752
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruffaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1753
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichttupe	1754
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	1755
15. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	1756
16. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1757
17. Lichtschalter	1758
18. Scheinwerfer links	1759
19. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1760
20. Schlussleuchte links	1761
21. Schlussleuchte rechts	1762
22. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1763
23. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1764
24. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	1765
25. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	1766
26. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1767
27. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Heckklappenleuchte	1768
28. Fußraumleuchte	1769
29. Steckdose, Zigarettenanzünder	1770
30. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2	1771
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	1772
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1773
33. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	1774
34. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	1775
35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links	1776
36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	1777
37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	1778
38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	1779

39. Diagnose-Interface für Datenbus	1780
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	1781
170 - Grundausrüstung - SUPERB II Combi (gilt für 3,6 l/191 kW)	1782-1822
1. Grundausrüstung - SUPERB II Combi (gilt für 3,6 l/191 kW)	1782
2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose	1783
3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	1784
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	1785
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1786
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1787
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1788
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1789
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1790
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1791
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	1792
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	1793
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	1794
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	1795
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	1796
16. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	1797
17. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	1798
18. Lichtschalter	1799
19. Scheinwerfer links	1800
20. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	1801
21. Schlussleuchte links	1802
22. Schlussleuchte rechts	1803
23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	1804
24. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	1805
25. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	1806
26. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	1807
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	1808
28. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Heckklappenleuchte	1809
29. Fußraumleuchte	1810
30. Steckdose, Zigarettenanzünder	1811
31. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2	1812
32. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	1813
33. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	1814
34. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	1815
35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	1816
36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links	1817
37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	1818
38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	1819
39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	1820
40. Diagnose-Interface für Datenbus	1821
41. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	1822
171 - 1,4 l - Motronic/92 kW, Motorkennbuchstaben CAXC	1823-1844
1. 1,4 l - Motronic/92 kW, Motorkennbuchstaben CAXC	1823
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box	1824
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungshalter B auf der E-Box	1825
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box	1826
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1827
6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1828
7. Motorsteuergerät	1829
8. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber	1830
9. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit	1831

10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1832
11. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1833
12. Motorsteuergerät, Einspritzventile	1834
13. Motorsteuergerät, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2	1835
14. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Klopfsensor 1	1836
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck	1837
16. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1838
17. Motorsteuergerät, Zündanlage	1839
18. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	1840
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	1841
20. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	1842
21. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	1843
22. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	1844
172 - 1,8 l - Motronic/112 kW, Motorkennbuchstaben CDAB	1845-1868
1. 1,8 l - Motronic/112 kW, Motorkennbuchstaben CDAB	1845
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box	1846
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungshalter B auf der E-Box	1847
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B auf der E-Box	1848
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1849
6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1850
7. Motorsteuergerät	1851
8. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber	1852
9. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit	1853
10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1854
11. Motorsteuergerät, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber	1855
12. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1856
13. Motorsteuergerät, Einspritzventile	1857
14. Motorsteuergerät, Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber 2	1858
15. Motorsteuergerät, Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber	1859
16. Motorsteuergerät, Potenziometer für Saugrohrklappe, Öldruckschalter, Ventil für Öldruckregelung	1860
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	1861
18. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Relais für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	1862
19. Motorsteuergerät, Zündanlage	1863
20. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	1864
21. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	1865
22. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	1866
23. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	1867
24. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber	1868
173 - 3,6 l - Motronic/191 kW, Motorkennbuchstaben CDVA	1869-1897
1. 3,6 l - Motronic/191 kW, Motorkennbuchstaben CDVA	1869
2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose	1870
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box	1871
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box	1872
5. Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungshalter B auf der E-Box	1873
6. Sicherungshalter B auf der E-Box	1874
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B auf der E-Box	1875
8. Sicherungshalter B auf der E-Box	1876
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1877
10. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1878
11. Motorsteuergerät	1879
12. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber	1880
13. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit	1881
14. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Hallgeber 2	1882
15. Motorsteuergerät, Klopfsensor 1. Klopfsensor 2. Kühlmitteltemperaturgeber	1883

16. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1884
17. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	1885
18. Motorsteuergerät, Lambdasonde 2, Lambdasonde 2 nach Katalysator	1886
19. Motorsteuergerät, Einspritzventile	1887
20. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Pumpe für Kühlmittelumlauf	1888
21. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1889
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Regelventil für Kraftstoffdruck	1890
23. Motorsteuergerät, Zündanlage	1891
24. Motorsteuergerät, Zündanlage	1892
25. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	1893
26. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	1894
27. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	1895
28. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	1896
29. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	1897
174 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BXE	1898-1915
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BXE	1898
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box	1899
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box	1900
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	1901
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1902
6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1903
7. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	1904
8. Motorsteuergerät	1905
9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	1906
10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1907
11. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Ventile für Pumpe/Düse	1908
12. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Abgasrückführungsventil, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1909
13. Motorsteuergerät, Motor für Saugrohrklappe, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1910
14. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	1911
15. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais	1912
16. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	1913
17. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	1914
18. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	1915
175 - 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BLS	1916-1935
1. 1,9 l - TDI mit Pumpe-Düse-Einheit/77 kW, Motorkennbuchstaben BLS	1916
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box	1917
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box	1918
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	1919
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1920
6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1921
7. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	1922
8. Motorsteuergerät	1923
9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	1924
10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1925
11. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Ventile für Pumpe/Düse	1926
12. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1927
13. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1928
14. Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Motor für Saugrohrklappe	1929
15. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Drucksensor 1 für Abgas	1930
16. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	1931
17. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung.	1932

Kraftstoffpumpenrelais	
18. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	1933
19. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	1934
20. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	1935
176 - 2,0 l - TDI Common Rail/103 kW, Motorkennbuchstaben CFFB	1936-1959
1. 2,0 l - TDI Common Rail/103 kW, Motorkennbuchstaben CFFB	1936
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box	1937
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box	1938
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	1939
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1940
6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1941
7. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	1942
8. Motorsteuergerät	1943
9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	1944
10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1945
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	1946
12. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Einspritzventile	1947
13. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1948
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1949
15. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1950
16. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller	1951
17. Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	1952
18. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Differenzdruckgeber	1953
19. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	1954
20. Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe	1955
21. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais	1956
22. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	1957
23. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	1958
24. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	1959
177 - 2,0 l - TDI Common Rail/103 kW, Motorkennbuchstaben CLJA	1960-1982
1. 2,0 l - TDI Common Rail/103 kW, Motorkennbuchstaben CLJA	1960
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box	1961
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box	1962
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	1963
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	1964
6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1965
7. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	1966
8. Motorsteuergerät	1967
9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	1968
10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	1969
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	1970
12. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Einspritzventile	1971
13. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	1972
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	1973
15. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller	1974
16. Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	1975
17. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	1976
18. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	1977
19. Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe	1978
20. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais	1979
21. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	1980
22. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	1981

23. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	1982
178 - Airbag	1983-1989
1. Airbag	1983
2. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1984
3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	1985
4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag, Zünder für Seitenairbag, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum	1986
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	1987
6. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten, Zünder für Kopfairbag, Zünder für Gurtstraffer hinten	1988
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1989
179 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) - MK70	1990-1995
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) - MK70	1990
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1991
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B auf der E-Box	1992
4. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler	1993
5. Steuergerät für ABS, Schalter für Antriebsschlupfregelung	1994
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	1995
180 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC) - MK60 EC	1996-2002
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC) - MK60 EC	1996
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C in der Schalttafel	1997
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B auf der E-Box	1998
4. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler	1999
5. Steuergerät für ABS, Taster für ASR und ESP	2000
6. Steuergerät für ABS, Sensoreinheit für ESP, Unterdruckgeber	2001
7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2002
181 - Automatisches Getriebe DSG - 02E	2003-2010
1. Automatisches Getriebe DSG - 02E	2003
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	2004
3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Hydraulikdruckgeber für automatisches Getriebe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperaturgeber für Kupplung, Magnetventile	2005
4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Druckregelventile für automatisches Getriebe, Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	2006
5. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Wegsensor für Gangsteller, Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2007
6. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Getriebeöltemperaturgeber, Temperaturgeber im Steuergerät, Geber für Antriebswellendrehzahl, Wählhebel	2008
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2009
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2010
182 - Automatisches Getriebe DSG - 0AM	2011-2018
1. Automatisches Getriebe DSG - 0AM	2011
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	2012
3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Motor für Hydraulikpumpe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl	2013
4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Ventile im Teilgetriebe, Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	2014
5. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Wegsensor für Gangsteller, Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2015
6. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Temperaturgeber im Steuergerät, Kupplungsweggeber, Wählhebel	2016
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2017
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2018
183 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon)	2019-2029
1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon)	2019
2. Lichtschalter	2020
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	2021
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2022

5. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links	2023
6. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links	2024
7. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts	2025
8. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts	2026
9. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeughöhe vorn links, Geber für Fahrzeughöhe hinten links	2027
10. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2028
11. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C in der Schalttafel	2029
184 - Scheinwerferreinigungsanlage	2030-2031
1. Scheinwerferreinigungsanlage	2030
2. Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C in der Schalttafel	2031
185 - Climatronic	2032-2039
1. Climatronic	2032
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C in der Schalttafel	2033
3. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber	2034
4. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	2035
5. Steuergerät für Climatronic, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer	2036
6. Steuergerät für Climatronic, Sensor für Luftgüte, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	2037
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	2038
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	2039
186 - Luftzusatzheizung (PTC)	2040-2041
1. Luftzusatzheizung (PTC)	2040
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	2041
187 - Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatic mit Benzinmotoren)	2042-2048
1. Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatic mit Benzinmotoren)	2042
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung	2043
3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C in der Schalttafel	2044
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box	2045
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	2046
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung	2047
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2048
188 - Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatic mit Dieselmotoren)	2049-2057
1. Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatic mit Dieselmotoren)	2049
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung	2050
3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C in der Schalttafel	2051
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box	2052
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	2053
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung	2054
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	2055
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2056
9. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsgeber 2	2057
189 - Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatronic mit Dieselmotoren)	2058-2065
1. Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatronic mit Dieselmotoren)	2058
2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Sicherungshalter C in der Schalttafel	2059
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box	2060
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	2061
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung	2062
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpe für	2063

Vorförderung	
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2064
8. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsgeber 2	2065
190 - Komfortsystem (gilt für Stufenheck)	2066-2086
1. Komfortsystem (gilt für Stufenheck)	2066
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür	2067
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	2068
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel	2069
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	2070
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite	2071
7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	2072
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	2073
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	2074
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür	2075
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	2076
12. Türsteuergerät hinten links, Türwarnleuchte hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C in der Schalttafel	2077
13. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	2078
14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links	2079
15. Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	2080
16. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	2081
17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts	2082
18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Taster für zweiteilige Heckklappe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	2083
19. Schließeinheit für Heckklappe	2084
20. Motor für Tankdeckelverriegelung, Motor für Heckklappenverbindung rechts, Motor für Heckklappenverbindung links	2085
21. Schalter für Heckklappe zu, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	2086
191 - Komfortsystem (gilt für Combi)	2087-2106
1. Komfortsystem (gilt für Combi)	2087
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür	2088
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	2089
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel	2090
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	2091
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite	2092
7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	2093
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	2094
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	2095
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür	2096
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	2097
12. Türsteuergerät hinten links, Türwarnleuchte hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C in der Schalttafel	2098
13. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	2099
14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links	2100
15. Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	2101
16. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	2102
17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür	2103

hinten rechts	
18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	2104
19. Schließenheit für Heckklappe	2105
20. Motor für Tankdeckelverriegelung	2106
192 - Diebstahlwarnanlage	2107-2109
1. Diebstahlwarnanlage	2107
2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter C in der Schalttafel	2108
3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube	2109
193 - Elektrisch betätigte Heckklappe, Laderaumabdeckung (gilt für Combi)	2110-2114
1. Elektrisch betätigte Heckklappe, Laderaumabdeckung (gilt für Combi)	2110
2. Steuergerät für Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Heckklappenfernentriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Sicherungshalter C in der Schalttafel	2111
3. Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe, Sensor im Motor 1 für Heckklappe	2112
4. Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe, Sensor im Motor 2 für Heckklappe	2113
5. Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor 1 für Laderaumabdeckung, Motor 2 für Laderaumabdeckung	2114
194 - Zugang und Startberechtigung	2115-2120
1. Zugang und Startberechtigung	2115
2. Steuergerät für ELV, Taster für Startanlage, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	2116
3. Steuergerät für ELV, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sicherungshalter C in der Schalttafel	2117
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startberechtigung	2118
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startberechtigung, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten links, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten rechts, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startberechtigung	2119
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz	2120
195 - Automatisch abblendbare Spiegel	2121-2123
1. Automatisch abblendbare Spiegel	2121
2. automatisch abblendbarer Innenspiegel, Sicherungshalter C in der Schalttafel	2122
3. automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite	2123
196 - Sitzverstellung Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion	2124-2135
1. Sitzverstellung Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion	2124
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung vorn, Taster für Sitzhöhenverstellung hinten	2125
3. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung, Taster für Sitzpositionsspeicherung	2126
4. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	2127
5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn, Motor für Sitzhöhenverstellung hinten	2128
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzlängsverstellung, Motor für Lehnenverstellung	2129
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	2130
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	2131
9. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	2132
10. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	2133
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	2134
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	2135
197 - Sitzverstellung Fahrer- und Beifahrerseite, Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion	2136-2149
1. Sitzverstellung Fahrer- und Beifahrerseite, Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion	2136
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung vorn, Taster für Sitzhöhenverstellung hinten	2137
3. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung, Taster für	2138

Sitzpositionsspeicherung	
4. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	2139
5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn, Motor für Sitzhöhenverstellung hinten	2140
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzlängsverstellung, Motor für Lehnenverstellung	2141
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	2142
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	2143
9. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	2144
10. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	2145
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	2146
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	2147
13. Schalter für Verstellung des Beifahrersitzes, Motor für vordere Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für hintere Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	2148
14. Taster für Verstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	2149
198 - Radiovorbereitung - Aftermarket	2150-2155
1. Radiovorbereitung - Aftermarket	2150
2. Radiovorbereitung, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	2151
3. Radiovorbereitung, Lautsprecher vorn	2152
4. Radiovorbereitung, Lautsprecher hinten	2153
5. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	2154
6. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	2155
199 - Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör	2156-2161
1. Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör	2156
2. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B auf der E-Box	2157
3. Radio, Lautsprecher vorn	2158
4. Radio, Lautsprecher hinten	2159
5. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	2160
6. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	2161
200 - Radioanlage mit CD-Wechsler	2162-2168
1. Radioanlage mit CD-Wechsler	2162
2. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B auf der E-Box	2163
3. Radio, Lautsprecher vorn	2164
4. Radio, Lautsprecher hinten	2165
5. Radio, CD-Wechsler	2166
6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	2167
7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	2168
201 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	2169-2179
1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	2169
2. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B auf der E-Box	2170
3. Radio, CD-Wechsler	2171
4. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box	2172
5. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket	2173
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	2174
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	2175
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	2176
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	2177
10. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	2178
11. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	2179
202 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	2180-2187
1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler	2180
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem. Navigationssystemantenne.	2181

Sicherungshalter B auf der E-Box	
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	2182
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	2183
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	2184
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2185
7. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	2186
8. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	2187
203 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	2188-2199
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler	2188
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Navigationssystemantenne, Sicherungshalter B auf der E-Box	2189
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	2190
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon	2191
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	2192
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	2193
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	2194
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	2195
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	2196
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2197
11. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	2198
12. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	2199
204 - Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler	2200-2210
1. Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler	2200
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Navigationssystemantenne, Sicherungshalter B auf der E-Box	2201
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	2202
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	2203
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	2204
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	2205
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	2206
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	2207
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2208
10. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	2209
11. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	2210
205 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler	2211-2225
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler	2211
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Navigationssystemantenne, Sicherungshalter B auf der E-Box	2212
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	2213
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon	2214
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	2215
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	2216

7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	2217
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	2218
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	2219
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	2220
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	2221
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	2222
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2223
14. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	2224
15. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	2225
206 - Telefonvorbereitung 2	2226-2230
1. Telefonvorbereitung 2	2226
2. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter B auf der E-Box	2227
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon	2228
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	2229
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Telefonantenne, Antenne für Bluetooth	2230
207 - Multifunktionslenkrad	2231-2235
1. Multifunktionslenkrad	2231
2. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad runter, Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Wickelfeder	2232
3. Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Schalter für Tiptronic im Lenkrad hoch, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	2233
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	2234
5. Diagnose-Interface für Datenbus	2235
208 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	2236-2241
1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort	2236
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	2237
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für: Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Digitaluhr	2238
4. Anschluss für: Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	2239
5. Anschluss für: Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Heckklappe	2240
6. Anschluss für: Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für ELV	2241
209 - CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment	2242-2246
1. CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment	2242
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	2243
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für: Radio, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	2244
4. Anschluss für: TV-Tuner, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät für Zusatzheizung	2245
5. Anschluss für: Steuergerät für Multimediasystem	2246
210 - 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW, Motorkennbuchstaben CAYC	2247-2270
1. 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW, Motorkennbuchstaben CAYC	2247
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box	2248
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box	2249
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	2250
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2251
6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	2252
7. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	2253
8. Motorsteuergerät	2254
9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	2255
10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	2256
11. Motorsteuergerät, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motor für Saugrohrklappe, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	2257
12. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Einspritzventile	2258
13. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	2259
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	2260

15. Motorsteuergerät, Lambdasonde	2261
16. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller	2262
17. Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	2263
18. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Differenzdruckgeber	2264
19. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	2265
20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Relais für Heizwiderstand	2266
21. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais	2267
22. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	2268
23. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	2269
24. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	2270
211 - Grundausstattung - SUPERB II (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (LOL)	2271-2308
1. Grundausstattung - SUPERB II (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (LOL)	2271
2. Batterie, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	2272
3. Sicherungshalter B auf der E-Box	2273
4. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2274
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2275
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2276
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2277
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2278
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2279
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2280
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2281
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	2282
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruffaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2283
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2284
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	2285
16. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung	2286
17. Lichtschalter	2287
18. Scheinwerfer links	2288
19. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2289
20. Schlussleuchte links	2290
21. Schlussleuchte rechts	2291
22. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2292
23. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2293
24. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	2294
25. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	2295
26. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	2296
27. Fußraumleuchte	2297
28. Steckdose, Zigarettenanzünder	2298
29. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	2299
30. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	2300
31. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	2301
32. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	2302
33. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links	2303
34. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2304
35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2305
36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	2306
37. Diagnose-Interface für Datenbus	2307
38. Diagnose-Interface für Datenbus. Steckverbindung für Diagnoseanschluss	2308

212 - Grundausrüstung - SUPERB II (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R)	2309-2346
1. Grundausrüstung - SUPERB II (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R)	2309
2. Batterie, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	2310
3. Sicherungshalter B auf der E-Box	2311
4. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2312
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2313
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2314
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2315
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2316
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2317
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2318
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2319
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	2320
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2321
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2322
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	2323
16. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung	2324
17. Lichtschalter	2325
18. Scheinwerfer links	2326
19. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2327
20. Schlussleuchte links	2328
21. Schlussleuchte rechts	2329
22. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2330
23. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2331
24. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	2332
25. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	2333
26. Schließleinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	2334
27. Fußraumleuchte	2335
28. Steckdose, Zigarettenanzünder	2336
29. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	2337
30. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	2338
31. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	2339
32. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	2340
33. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links	2341
34. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2342
35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2343
36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	2344
37. Diagnose-Interface für Datenbus	2345
38. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	2346
213 - Grundausrüstung - SUPERB II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L)	2347-2385
1. Grundausrüstung - SUPERB II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L)	2347
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box	2348
3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	2349
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	2350
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2351
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2352
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2353
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2354
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2355
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2356
11. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2357
12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2358

13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	2359
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2360
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2361
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	2362
17. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung	2363
18. Lichtschalter	2364
19. Scheinwerfer links	2365
20. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2366
21. Schlussleuchte links	2367
22. Schlussleuchte rechts	2368
23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2369
24. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2370
25. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	2371
26. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	2372
27. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	2373
28. Fußraumleuchte	2374
29. Steckdose, Zigarettenanzünder	2375
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	2376
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	2377
32. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	2378
33. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	2379
34. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links	2380
35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2381
36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2382
37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	2383
38. Diagnose-Interface für Datenbus	2384
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	2385
214 - Grundausstattung - SUPERB II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R)	2386-2424
1. Grundausstattung - SUPERB II für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R)	2386
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box	2387
3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	2388
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	2389
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2390
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2391
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2392
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2393
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2394
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2395
11. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2396
12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2397
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	2398
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2399
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2400
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	2401
17. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung	2402
18. Lichtschalter	2403
19. Scheinwerfer links	2404
20. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2405

21. Schlussleuchte links	2406
22. Schlussleuchte rechts	2407
23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2408
24. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2409
25. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	2410
26. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	2411
27. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	2412
28. Fußraumleuchte	2413
29. Steckdose, Zigarettenanzünder	2414
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	2415
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	2416
32. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	2417
33. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	2418
34. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links	2419
35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2420
36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2421
37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	2422
38. Diagnose-Interface für Datenbus	2423
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	2424
215 - Grundausrüstung - SUPERB II (gilt für 3,6 l/191 kW), (LOL)	2425-2463
1. Grundausrüstung - SUPERB II (gilt für 3,6 l/191 kW), (LOL)	2425
2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose	2426
3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	2427
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	2428
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2429
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2430
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2431
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2432
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2433
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2434
11. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2435
12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2436
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	2437
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2438
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2439
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	2440
17. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung	2441
18. Lichtschalter	2442
19. Scheinwerfer links	2443
20. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2444
21. Schlussleuchte links	2445
22. Schlussleuchte rechts	2446
23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2447
24. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2448
25. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	2449
26. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	2450
27. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	2451
28. Fußraumleuchte	2452
29. Steckdose, Zigarettenanzünder	2453
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole	2454

hinten, Digitaluhr	
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	2455
32. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	2456
33. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	2457
34. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links	2458
35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2459
36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2460
37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	2461
38. Diagnose-Interface für Datenbus	2462
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	2463
216 - Grundausstattung - SUPERB II (gilt für 3,6 l/191 kW), (LOR)	2464-2502
1. Grundausstattung - SUPERB II (gilt für 3,6 l/191 kW), (LOR)	2464
2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose	2465
3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	2466
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	2467
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2468
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2469
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2470
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2471
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2472
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2473
11. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2474
12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2475
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	2476
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruffaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2477
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2478
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	2479
17. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Scheibenwaschpumpe, Sensor für Regen- und Lichterkennung	2480
18. Lichtschalter	2481
19. Scheinwerfer links	2482
20. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2483
21. Schlussleuchte links	2484
22. Schlussleuchte rechts	2485
23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2486
24. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2487
25. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	2488
26. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	2489
27. Schließeinheit für Heckklappe, Handschuhfachleuchte, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	2490
28. Fußraumleuchte	2491
29. Steckdose, Zigarettenanzünder	2492
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	2493
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	2494
32. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	2495
33. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	2496
34. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links	2497
35. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2498
36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2499
37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	2500
38. Diagnose-Interface für Datenbus	2501

39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	2502
217 - Grundausrüstung - SUPERB II Combi (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L)	2503-2544
1. Grundausrüstung - SUPERB II Combi (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L)	2503
2. Batterie, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	2504
3. Sicherungshalter B auf der E-Box	2505
4. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2506
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2507
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2508
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2509
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2510
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2511
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2512
11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2513
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	2514
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2515
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2516
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	2517
16. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	2518
17. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2519
18. Lichtschalter	2520
19. Scheinwerfer links	2521
20. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2522
21. Schlussleuchte links	2523
22. Schlussleuchte rechts	2524
23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2525
24. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2526
25. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	2527
26. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	2528
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte	2529
28. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe)	2530
29. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe)	2531
30. Fußraumleuchte	2532
31. Steckdose, Zigarettenanzünder	2533
32. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2	2534
33. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	2535
34. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	2536
35. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	2537
36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	2538
37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links	2539
38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2540
39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2541
40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	2542
41. Diagnose-Interface für Datenbus	2543
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	2544
218 - Grundausrüstung - SUPERB II Combi (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R)	2545-2586
1. Grundausrüstung - SUPERB II Combi (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R)	2545
2. Batterie, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	2546
3. Sicherungshalter B auf der E-Box	2547
4. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2548
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2549
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2550
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2551
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2552
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2553
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2554

11. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2555
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	2556
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2557
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2558
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	2559
16. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	2560
17. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2561
18. Lichtschalter	2562
19. Scheinwerfer links	2563
20. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2564
21. Schlussleuchte links	2565
22. Schlussleuchte rechts	2566
23. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2567
24. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2568
25. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	2569
26. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	2570
27. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte	2571
28. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe)	2572
29. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe)	2573
30. Fußraumleuchte	2574
31. Steckdose, Zigarettenanzünder	2575
32. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2	2576
33. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	2577
34. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	2578
35. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	2579
36. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	2580
37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links	2581
38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2582
39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2583
40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	2584
41. Diagnose-Interface für Datenbus	2585
42. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	2586
219 - Grundausrüstung - SUPERB II Combi für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L)	2587-2629
1. Grundausrüstung - SUPERB II Combi für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0L)	2587
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box	2588
3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	2589
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	2590
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2591
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2592
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2593
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2594
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2595
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2596
11. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2597
12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2598
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	2599
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2600
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2601
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	2602
17. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	2603

18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2604
19. Lichtschalter	2605
20. Scheinwerfer links	2606
21. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2607
22. Schlussleuchte links	2608
23. Schlussleuchte rechts	2609
24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2610
25. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2611
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	2612
27. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	2613
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte	2614
29. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe)	2615
30. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe)	2616
31. Fußraumleuchte	2617
32. Steckdose, Zigarettenanzünder	2618
33. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2	2619
34. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	2620
35. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	2621
36. Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	2622
37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	2623
38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links	2624
39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2625
40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2626
41. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	2627
42. Diagnose-Interface für Datenbus	2628
43. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	2629
220 - Grundausstattung - SUPERB II Combi für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R)	2630-2672
1. Grundausstattung - SUPERB II Combi für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System (7L6), (gilt nicht für 3,6 l/191 kW), (L0R)	2630
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box	2631
3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	2632
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	2633
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2634
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2635
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2636
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2637
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2638
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2639
11. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2640
12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2641
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	2642
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2643
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2644
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	2645
17. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	2646
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2647
19. Lichtschalter	2648
20. Scheinwerfer links	2649
21. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2650
22. Schlussleuchte links	2651
23. Schlussleuchte rechts	2652
24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2653

25. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2654
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	2655
27. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	2656
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte	2657
29. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe)	2658
30. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe)	2659
31. Fußraumleuchte	2660
32. Steckdose, Zigarettenanzünder	2661
33. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2	2662
34. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	2663
35. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	2664
36. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	2665
37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	2666
38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links	2667
39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2668
40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2669
41. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	2670
42. Diagnose-Interface für Datenbus	2671
43. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	2672
221 - Grundausrüstung - SUPERB II Combi (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0L)	2673-2715
1. Grundausrüstung - SUPERB II Combi (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0L)	2673
2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose	2674
3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	2675
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	2676
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2677
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2678
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2679
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2680
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2681
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2682
11. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2683
12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2684
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	2685
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2686
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2687
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	2688
17. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	2689
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2690
19. Lichtschalter	2691
20. Scheinwerfer links	2692
21. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2693
22. Schlussleuchte links	2694
23. Schlussleuchte rechts	2695
24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2696
25. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2697
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	2698
27. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	2699
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte	2700
29. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe)	2701
30. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe)	2702
31. Fußraumleuchte	2703
32. Steckdose, Zigarettenanzünder	2704
33. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2	2705

34. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	2706
35. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	2707
36. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	2708
37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	2709
38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links	2710
39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2711
40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2712
41. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	2713
42. Diagnose-Interface für Datenbus	2714
43. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	2715
222 - Grundausstattung - SUPERB II Combi (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0R)	2716-2758
1. Grundausstattung - SUPERB II Combi (gilt für 3,6 l/191 kW), (L0R)	2716
2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose	2717
3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	2718
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	2719
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2720
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2721
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2722
8. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2723
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2724
10. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2725
11. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2726
12. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Entlastungsrelais für X-Kontakt	2727
13. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung	2728
14. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter, Abruffaste für Multifunktionsanzeige, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	2729
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2730
16. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Schalter für GRA, Signalhornbetätigung, Wickelfeder	2731
17. Scheibenwischermotor Fahrerseite, Sensor für Regen- und Lichterkennung	2732
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	2733
19. Lichtschalter	2734
20. Scheinwerfer links	2735
21. Scheinwerfer rechts, Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	2736
22. Schlussleuchte links	2737
23. Schlussleuchte rechts	2738
24. Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe	2739
25. Taster für Warnlicht, Bremspedalschalter, Schalter für Rückfahrleuchten	2740
26. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Fahrerseite, Leseleuchte Beifahrerseite	2741
27. Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel, beleuchteter Make-up-Spiegel	2742
28. Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts, Handschuhfachleuchte	2743
29. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe)	2744
30. Schließeinheit für Heckklappe, Heckklappenleuchte, (mit elektrisch betätigter Heckklappe)	2745
31. Fußraumleuchte	2746
32. Steckdose, Zigarettenanzünder	2747
33. Kofferraumleuchte links, 12-V-Steckdose 2	2748
34. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Lampe für Ablagefachbeleuchtung in Mittelkonsole hinten, Digitaluhr	2749
35. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	2750
36. Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand	2751
37. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Multifunktionsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Temperaturfühler für Außentemperatur	2752
38. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kontaktschalter für Motorhaube, Geber für Bremsbelagverschleiß vorn links	2753
39. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2754

40. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten	2755
41. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige, Summer und Gong, Wählhebel-Positionsanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus	2756
42. Diagnose-Interface für Datenbus	2757
43. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	2758
223 - 1,4 l - Motronic/92 kW, Motorkennbuchstaben CAXC	2759-2780
1. 1,4 l - Motronic/92 kW, Motorkennbuchstaben CAXC	2759
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box	2760
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungshalter B auf der E-Box	2761
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box	2762
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2763
6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	2764
7. Motorsteuergerät	2765
8. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber	2766
9. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit	2767
10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	2768
11. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	2769
12. Motorsteuergerät, Einspritzventile	2770
13. Motorsteuergerät, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2	2771
14. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Klopfsensor 1	2772
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck	2773
16. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	2774
17. Motorsteuergerät, Zündanlage	2775
18. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	2776
19. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	2777
20. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	2778
21. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	2779
22. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	2780
224 - 1,8 l - Motronic/112 kW, Motorkennbuchstaben CDAB	2781-2804
1. 1,8 l - Motronic/112 kW, Motorkennbuchstaben CDAB	2781
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box	2782
3. Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungshalter B auf der E-Box	2783
4. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B auf der E-Box	2784
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2785
6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	2786
7. Motorsteuergerät	2787
8. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber	2788
9. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit	2789
10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	2790
11. Motorsteuergerät, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber	2791
12. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	2792
13. Motorsteuergerät, Einspritzventile	2793
14. Motorsteuergerät, Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber 2	2794
15. Motorsteuergerät, Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber	2795
16. Motorsteuergerät, Potenziometer für Saugrohrklappe, Öldruckschalter, Ventil für Öldruckregelung	2796
17. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	2797
18. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Relais für Kühlmittelnachlauf, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	2798
19. Motorsteuergerät, Zündanlage	2799
20. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	2800
21. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	2801
22. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	2802
23. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	2803
24. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Ölstands- und Öltemperaturgeber	2804
225 - 3,6 l - Motronic/191 kW, Motorkennbuchstaben CDVA	2805-2833
1. 3,6 l - Motronic/191 kW, Motorkennbuchstaben CDVA	2805

2. Batterie, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum, Sicherung für Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Airbag, Fremdstartsteckdose	2806
3. Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box	2807
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box	2808
5. Stromversorgungsrelais für Motronic, Sicherungshalter B auf der E-Box	2809
6. Sicherungshalter B auf der E-Box	2810
7. Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B auf der E-Box	2811
8. Sicherungshalter B auf der E-Box	2812
9. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2813
10. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	2814
11. Motorsteuergerät	2815
12. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber	2816
13. Motorsteuergerät, Drosselklappensteuereinheit	2817
14. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Hallgeber 2	2818
15. Motorsteuergerät, Klopfsensor 1, Klopfsensor 2, Kühlmitteltemperaturgeber	2819
16. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	2820
17. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator	2821
18. Motorsteuergerät, Lambdasonde 2, Lambdasonde 2 nach Katalysator	2822
19. Motorsteuergerät, Einspritzventile	2823
20. Motorsteuergerät, Einspritzventile, Pumpe für Kühlmittelumlauf	2824
21. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2825
22. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Regelventil für Kraftstoffdruck	2826
23. Motorsteuergerät, Zündanlage	2827
24. Motorsteuergerät, Zündanlage	2828
25. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	2829
26. Motorsteuergerät, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	2830
27. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	2831
28. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	2832
29. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	2833
226 - 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW, Motorkennbuchstaben CAYC	2834-2857
1. 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW, Motorkennbuchstaben CAYC	2834
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box	2835
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box	2836
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	2837
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2838
6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	2839
7. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	2840
8. Motorsteuergerät	2841
9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	2842
10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	2843
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	2844
12. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Einspritzventile	2845
13. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	2846
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	2847
15. Motorsteuergerät, Lambdasonde	2848
16. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller	2849
17. Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	2850
18. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Differenzdruckgeber	2851
19. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	2852
20. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Relais für Heizwiderstand	2853
21. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais	2854
22. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	2855
23. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	2856
24. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter	2857

Ölstands- und Öltemperaturgeber	
227 - 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CAYC	2858-2885
1. 1,6 l - TDI Common Rail/77 kW mit Start-Stopp-System (7L6), Motorkennbuchstaben CAYC	2858
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B auf der E-Box	2859
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	2860
4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box	2861
5. Sicherungshalter B auf der E-Box	2862
6. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2863
7. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2864
8. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	2865
9. Motorsteuergerät	2866
10. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	2867
11. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	2868
12. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	2869
13. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Einspritzventile	2870
14. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	2871
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	2872
16. Motorsteuergerät, Lambdasonde	2873
17. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller	2874
18. Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	2875
19. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4	2876
20. Motorsteuergerät, Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung	2877
21. Motorsteuergerät, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator	2878
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	2879
23. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	2880
24. Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Relais für Heizwiderstand	2881
25. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais	2882
26. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	2883
27. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	2884
28. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	2885
228 - 2,0 l - TDI Common Rail/103 kW, Motorkennbuchstaben CFFB	2886-2909
1. 2,0 l - TDI Common Rail/103 kW, Motorkennbuchstaben CFFB	2886
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box	2887
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box	2888
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	2889
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2890
6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	2891
7. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	2892
8. Motorsteuergerät	2893
9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	2894
10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	2895
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	2896
12. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Einspritzventile	2897
13. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	2898
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	2899
15. Motorsteuergerät, Lambdasonde, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2900
16. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller	2901
17. Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	2902
18. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Differenzdruckgeber	2903
19. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	2904
20. Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe	2905
21. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais	2906
22. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	2907

23. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	2908
24. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	2909
229 - 2,0 l - TDI Common Rail/103 kW, Motorkennbuchstaben CLJA	2910-2932
1. 2,0 l - TDI Common Rail/103 kW, Motorkennbuchstaben CLJA	2910
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A an der E-Box	2911
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B auf der E-Box	2912
4. Sicherungshalter B auf der E-Box	2913
5. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2914
6. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	2915
7. Motorsteuergerät, Steuergerät für Glühzeitautomatik, Glühkerzen	2916
8. Motorsteuergerät	2917
9. Motorsteuergerät, Gaspedalstellungsgeber, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber	2918
10. Motorsteuergerät, Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang	2919
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	2920
12. Motorsteuergerät, Kraftstofftemperaturgeber, Einspritzventile	2921
13. Motorsteuergerät, Luftmassenmesser, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	2922
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	2923
15. Motorsteuergerät, Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller	2924
16. Motorsteuergerät, Stellmotor für Abgasrückführung, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenpotenziometer	2925
17. Motorsteuergerät, Abgastemperaturgeber 1, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	2926
18. Motorsteuergerät, Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber	2927
19. Motorsteuergerät, Zusatzkraftstoffpumpe, Relais für Zusatzkraftstoffpumpe	2928
20. Motorsteuergerät, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais	2929
21. Motorsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kühlmitteltemperaturanzeige	2930
22. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2	2931
23. Schalttafeleinsatz, Kontrollleuchten, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Ölstands- und Öltemperaturgeber	2932
230 - Airbag, (L0L)	2933-2939
1. Airbag, (L0L)	2933
2. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter C in der Schalttafel	2934
3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	2935
4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag, Zünder für Seitenairbag, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum	2936
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	2937
6. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten, Zünder für Kopfairbag, Zünder für Gurtstraffer hinten	2938
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2939
231 - Airbag, (L0R)	2940-2946
1. Airbag, (L0R)	2940
2. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Wickelfeder, Sicherungshalter C in der Schalttafel	2941
3. Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus	2942
4. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag, Zünder für Seitenairbag, Zünder für Batterieunterbrechung, Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum	2943
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	2944
6. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag hinten, Zünder für Kopfairbag, Zünder für Gurtstraffer hinten	2945
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2946
232 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) - MK70	2947-2952
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) - MK70	2947
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C in der Schalttafel	2948
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B auf der E-Box	2949
4. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler	2950
5. Steuergerät für ABS, Schalter für Antriebsschlupfregelung	2951
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2952

233 - Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC) - MK60 EC	2953-2959
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Differentialsperre (EDS), Antriebsschlupfregelung (ASR), elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP), Berganfahrassistent (HHC) - MK60 EC	2953
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C in der Schalttafel	2954
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B auf der E-Box	2955
4. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler	2956
5. Steuergerät für ABS, Taster für ASR und ESP	2957
6. Steuergerät für ABS, Sensoreinheit für ESP, Unterdruckgeber	2958
7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2959
234 - Automatisches Getriebe DSG - 02E	2960-2967
1. Automatisches Getriebe DSG - 02E	2960
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	2961
3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Hydraulikdruckgeber für automatisches Getriebe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperaturegeber für Kupplung, Magnetventile	2962
4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Druckregelventile für automatisches Getriebe, Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	2963
5. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Wegsensor für Gangsteller, Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2964
6. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Getriebeöltemperaturegeber, Temperaturegeber im Steuergerät, Geber für Antriebswellendrehzahl, Wählhebel	2965
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2966
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2967
235 - Automatisches Getriebe DSG - 0AM	2968-2975
1. Automatisches Getriebe DSG - 0AM	2968
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	2969
3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Motor für Hydraulikpumpe, Geber für Getriebeeingangsdrehzahl	2970
4. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Ventile im Teilgetriebe, Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt	2971
5. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Geber für Getriebeausgangsdrehzahl, Wegsensor für Gangsteller, Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	2972
6. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Temperaturegeber im Steuergerät, Kupplungsweggeber, Wählhebel	2973
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	2974
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	2975
236 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (L0L)	2976-2986
1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (L0L)	2976
2. Lichtschalter	2977
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	2978
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2979
5. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links	2980
6. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links	2981
7. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts	2982
8. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts	2983
9. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau hinten links	2984
10. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2985
11. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C in der Schalttafel	2986
237 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (L0R)	2987-2997
1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (L0R)	2987
2. Lichtschalter	2988
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	2989
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	2990
5. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links	2991
6. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links	2992
7. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts	2993
8. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts	2994
9. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau hinten links	2995
10. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	2996
11. Reqler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung. Sicherungshalter C in der Schalttafel	2997

238 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (7L6), (L0L)	2998-3008
1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (7L6), (L0L)	2998
2. Lichtschalter	2999
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	3000
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	3001
5. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links	3002
6. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links	3003
7. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts	3004
8. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts	3005
9. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeughöhe vorn links, Geber für Fahrzeughöhe hinten links	3006
10. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	3007
11. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3008
239 - Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (7L6), (L0R)	3009-3019
1. Scheinwerfer mit Gasentladungslampen (Bi - Xenon), (7L6), (L0R)	3009
2. Lichtschalter	3010
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zündanlassschalter	3011
4. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe	3012
5. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links	3013
6. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe links	3014
7. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts	3015
8. Scheinwerfer mit Gasentladungslampe rechts	3016
9. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeughöhe vorn links, Geber für Fahrzeughöhe hinten links	3017
10. Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	3018
11. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3019
240 - Nebelscheinwerfer mit integriertem Tagesfahrlicht	3020-3022
1. Nebelscheinwerfer mit integriertem Tagesfahrlicht	3020
2. Lichtschalter, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3021
3. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Tagesfahrlicht links, Lampe für Tagesfahrlicht rechts	3022
241 - Climatic, (L0L)	3023-3028
1. Climatic, (L0L)	3023
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Stellmotor der Umluftklappe, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3024
3. Steuergerät für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	3025
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	3026
5. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer	3027
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3028
242 - Climatic, (L0R)	3029-3034
1. Climatic, (L0R)	3029
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Stellmotor der Umluftklappe, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3030
3. Steuergerät für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	3031
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	3032
5. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer	3033
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3034
243 - Climatronic, (L0L)	3035-3042
1. Climatronic, (L0L)	3035
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3036
3. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber	3037
4. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	3038
5. Steuergerät für Climatronic, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer	3039
6. Steuergerät für Climatronic, Sensor für Luftgüte, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	3040
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	3041
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	3042

244 - Climatronic, (L0R)	3043-3050
1. Climatronic, (L0R)	3043
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3044
3. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber	3045
4. Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse	3046
5. Steuergerät für Climatronic, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer	3047
6. Steuergerät für Climatronic, Sensor für Luftgüte, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	3048
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	3049
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	3050
245 - Luftzusatzheizung (PTC)	3051-3052
1. Luftzusatzheizung (PTC)	3051
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Heizelement für Luftzusatzheizung, Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box	3052
246 - Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatic mit Benzinmotoren)	3053-3059
1. Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatic mit Benzinmotoren)	3053
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung	3054
3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3055
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box	3056
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	3057
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung	3058
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3059
247 - Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatic mit Dieselmotoren)	3060-3068
1. Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatic mit Dieselmotoren)	3060
2. Steuergerät für Klimaanlage, Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung	3061
3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3062
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box	3063
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	3064
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung	3065
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	3066
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3067
9. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsgeber 2	3068
248 - Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatronic mit Benzinmotoren)	3069-3074
1. Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatronic mit Benzinmotoren)	3069
2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3070
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box	3071
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	3072
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung	3073
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3074
249 - Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatronic mit Dieselmotoren)	3075-3082
1. Stand- und Zusatzheizung (für Fahrzeuge mit Climatronic mit Dieselmotoren)	3075
2. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3076
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Dosierpumpe, Sicherungshalter B auf der E-Box	3077
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	3078
5. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Antenne für Zusatzheizung	3079
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpe für Vorförderung	3080
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3081

8. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsgeber 2	3082
250 - Beheizbare Frontscheibe	3083-3086
1. Beheizbare Frontscheibe	3083
2. Steuergerät für Climatronic, Taster für beheizbare Frontscheibe	3084
3. Sicherungshalter A an der E-Box, Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3085
4. Relais für beheizbare Frontscheibe, beheizbare Frontscheibe	3086
251 - Beheizbare Frontscheibe, (7L6)	3087-3090
1. Beheizbare Frontscheibe, (7L6)	3087
2. Steuergerät für Climatronic, Taster für beheizbare Frontscheibe	3088
3. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3089
4. Relais für beheizbare Frontscheibe, beheizbare Frontscheibe	3090
252 - Solardach	3091-3092
1. Solardach	3091
2. Steuergerät für Solarbetrieb, Solarzellen, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3092
253 - Komfortsystem (gilt für Stufenheck), (L0L)	3093-3113
1. Komfortsystem (gilt für Stufenheck), (L0L)	3093
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür	3094
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	3095
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3096
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	3097
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite	3098
7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	3099
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	3100
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	3101
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür	3102
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	3103
12. Türsteuergerät hinten links, Türwarnleuchte hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3104
13. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	3105
14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links	3106
15. Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	3107
16. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	3108
17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts	3109
18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Taster für zweiteilige Heckklappe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	3110
19. Schließeinheit für Heckklappe	3111
20. Motor für Tankdeckelverriegelung, Motor für Heckklappenverbindung rechts, Motor für Heckklappenverbindung links	3112
21. Schalter für Heckklappe zu, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	3113
254 - Komfortsystem (gilt für Stufenheck), (L0R)	3114-3134
1. Komfortsystem (gilt für Stufenheck), (L0R)	3114
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür	3115
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	3116
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3117
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	3118
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite	3119
7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	3120
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	3121
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	3122

10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür	3123
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	3124
12. Türsteuergerät hinten links, Türwarnleuchte hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3125
13. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	3126
14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links	3127
15. Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	3128
16. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	3129
17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts	3130
18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Taster für zweiteilige Heckklappe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	3131
19. Schließeinheit für Heckklappe	3132
20. Motor für Tankdeckelverriegelung, Motor für Heckklappenverbindung rechts, Motor für Heckklappenverbindung links	3133
21. Schalter für Heckklappe zu, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	3134
255 - Komfortsystem (gilt für Stufenheck) (Indien), (LOR)	3135-3155
1. Komfortsystem (gilt für Stufenheck) (Indien), (LOR)	3135
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür	3136
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	3137
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3138
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	3139
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite	3140
7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	3141
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	3142
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	3143
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür	3144
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	3145
12. Türsteuergerät hinten links, Türwarnleuchte hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3146
13. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	3147
14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links	3148
15. Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	3149
16. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	3150
17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts	3151
18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Taster für zweiteilige Heckklappe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	3152
19. Schließeinheit für Heckklappe	3153
20. Motor für Tankdeckelverriegelung, Motor für Heckklappenverbindung rechts, Motor für Heckklappenverbindung links	3154
21. Schalter für Heckklappe zu, Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe	3155
256 - Komfortsystem (gilt für Combi), (L0L)	3156-3176
1. Komfortsystem (gilt für Combi), (L0L)	3156
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür	3157
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	3158
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3159
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	3160
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite	3161
7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für	3162

Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	3163
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	3164
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür	3165
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	3166
12. Türsteuergerät hinten links, Türwarnleuchte hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3167
13. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	3168
14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links	3169
15. Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	3170
16. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	3171
17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts	3172
18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	3173
19. Schließeinheit für Heckklappe, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe)	3174
20. Schließeinheit für Heckklappe, (mit elektrisch betätigter Heckklappe)	3175
21. Motor für Tankdeckelverriegelung	3176
257 - Komfortsystem (gilt für Combi), (L0R)	3177-3197
1. Komfortsystem (gilt für Combi), (L0R)	3177
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür	3178
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	3179
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3180
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	3181
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite	3182
7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	3183
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	3184
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	3185
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür	3186
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	3187
12. Türsteuergerät hinten links, Türwarnleuchte hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3188
13. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	3189
14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links	3190
15. Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	3191
16. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	3192
17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts	3193
18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	3194
19. Schließeinheit für Heckklappe, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe)	3195
20. Schließeinheit für Heckklappe, (mit elektrisch betätigter Heckklappe)	3196
21. Motor für Tankdeckelverriegelung	3197
258 - Komfortsystem (gilt für Combi) (Indien), (L0R)	3198-3218
1. Komfortsystem (gilt für Combi) (Indien), (L0R)	3198
2. Türsteuergerät Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür	3199
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	3200
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3201
5. Türsteuergerät Fahrerseite, Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	3202
6. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite	3203
7. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für	3204

Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite	3205
9. Türsteuergerät Beifahrerseite, Taster für Innenverriegelung Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite	3206
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Fensterheberschalter in Beifahrertür	3207
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	3208
12. Türsteuergerät hinten links, Türwarnleuchte hinten links, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten links, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3209
13. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	3210
14. Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links, Fensterheberschalter in Tür hinten links	3211
15. Türsteuergerät hinten rechts, Türwarnleuchte hinten rechts, Lampe für Türinnengriffbeleuchtung hinten rechts	3212
16. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	3213
17. Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts, Fensterheberschalter in Tür hinten rechts	3214
18. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte	3215
19. Schließeinheit für Heckklappe, (ohne elektrisch betätigte Heckklappe)	3216
20. Schließeinheit für Heckklappe, (mit elektrisch betätigter Heckklappe)	3217
21. Motor für Tankdeckelverriegelung	3218
259 - Elektrisch betätigte Heckklappe, Laderaumabdeckung (gilt für Combi), (L0L)	3219-3223
1. Elektrisch betätigte Heckklappe, Laderaumabdeckung (gilt für Combi), (L0L)	3219
2. Steuergerät für Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Heckklappenfernentriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3220
3. Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe, Sensor im Motor 1 für Heckklappe	3221
4. Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe, Sensor im Motor 2 für Heckklappe	3222
5. Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor 1 für Laderaumabdeckung, Motor 2 für Laderaumabdeckung	3223
260 - Elektrisch betätigte Heckklappe, Laderaumabdeckung (gilt für Combi), (L0R)	3224-3228
1. Elektrisch betätigte Heckklappe, Laderaumabdeckung (gilt für Combi), (L0R)	3224
2. Steuergerät für Heckklappe, Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Heckklappenfernentriegelung, Taster für Schließung der Heckklappe im Kofferraum, Warnsummer für Heckklappe, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3225
3. Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe, Sensor im Motor 1 für Heckklappe	3226
4. Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe, Sensor im Motor 2 für Heckklappe	3227
5. Motor für Zuziehhilfe der Heckklappe, Motor 1 für Laderaumabdeckung, Motor 2 für Laderaumabdeckung	3228
261 - Zugang und Startberechtigung, (L0L)	3229-3234
1. Zugang und Startberechtigung, (L0L)	3229
2. Steuergerät für ELV, Taster für Startanlage, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3230
3. Steuergerät für ELV, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3231
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startberechtigung	3232
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startberechtigung, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten links, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten rechts, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startberechtigung	3233
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Wegfahrtsicherung, Schalttafeleinsatz	3234
262 - Zugang und Startberechtigung, (L0R)	3235-3240
1. Zugang und Startberechtigung, (L0R)	3235
2. Steuergerät für ELV, Taster für Startanlage, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3236
3. Steuergerät für ELV, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3237
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startberechtigung	3238
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startberechtigung, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten links, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten rechts, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startberechtigung	3239

6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	3240
263 - Zugang und Startberechtigung, (7L6), (L0L)	3241-3247
1. Zugang und Startberechtigung, (7L6), (L0L)	3241
2. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3242
3. Steuergerät für ELV, Taster für Startanlage, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3243
4. Steuergerät für ELV, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3244
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startberechtigung	3245
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startberechtigung, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten links, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten rechts, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startberechtigung	3246
7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	3247
264 - Zugang und Startberechtigung, (7L6), (L0R)	3248-3254
1. Zugang und Startberechtigung, (7L6), (L0R)	3248
2. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3249
3. Steuergerät für ELV, Taster für Startanlage, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3250
4. Steuergerät für ELV, Stellglied für Lenksäulenverriegelung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3251
5. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startberechtigung, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startberechtigung	3252
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startberechtigung, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten links, Antenne für Zugang und Startberechtigung hinten rechts, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startberechtigung	3253
7. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	3254
265 - Automatisch abblendbare Spiegel, (L0L)	3255-3257
1. Automatisch abblendbare Spiegel, (L0L)	3255
2. automatisch abblendbarer Innenspiegel, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3256
3. automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite	3257
266 - Automatisch abblendbare Spiegel, (L0R)	3258-3260
1. Automatisch abblendbare Spiegel, (L0R)	3258
2. automatisch abblendbarer Innenspiegel, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3259
3. automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite	3260
267 - Sitzheizung vorn (für Fahrzeuge mit Climatic), (L0L)	3261-3264
1. Sitzheizung vorn (für Fahrzeuge mit Climatic), (L0L)	3261
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3262
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	3263
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	3264
268 - Sitzheizung vorn (für Fahrzeuge mit Climatic), (L0R)	3265-3268
1. Sitzheizung vorn (für Fahrzeuge mit Climatic), (L0R)	3265
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3266
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	3267
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	3268
269 - Sitzheizung vorn (für Fahrzeuge mit Climatronic), (L0L)	3269-3272
1. Sitzheizung vorn (für Fahrzeuge mit Climatronic), (L0L)	3269
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3270
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	3271
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	3272
270 - Sitzheizung vorn (für Fahrzeuge mit Climatronic), (L0R)	3273-3276
1. Sitzheizung vorn (für Fahrzeuge mit Climatronic), (L0R)	3273
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3274
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	3275
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	3276
271 - Sitzheizung vorn und hinten (für Fahrzeuge mit Climatic), (L0L)	3277-3284
1. Sitzheizung vorn und hinten (für Fahrzeuge mit Climatic). (L0L)	3277

2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3278
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	3279
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	3280
5. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3281
6. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts	3282
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	3283
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	3284
272 - Sitzheizung vorn und hinten (für Fahrzeuge mit Climatic), (L0R)	3285-3292
1. Sitzheizung vorn und hinten (für Fahrzeuge mit Climatic), (L0R)	3285
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Klimaanlage, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3286
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	3287
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	3288
5. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3289
6. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts	3290
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	3291
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	3292
273 - Sitzheizung vorn und hinten (für Fahrzeuge mit Climatronic), (L0L)	3293-3300
1. Sitzheizung vorn und hinten (für Fahrzeuge mit Climatronic), (L0L)	3293
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3294
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	3295
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	3296
5. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3297
6. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts	3298
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	3299
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	3300
274 - Sitzheizung vorn und hinten (für Fahrzeuge mit Climatronic), (L0R)	3301-3308
1. Sitzheizung vorn und hinten (für Fahrzeuge mit Climatronic), (L0R)	3301
2. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Steuergerät für Climatronic, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3302
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrersitzlehne	3303
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	3304
5. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3305
6. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes links, Schalter mit Regulierung des beheizbaren Rücksitzes rechts	3306
7. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links	3307
8. Steuergerät für beheizbare Rücksitze, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	3308
275 - Sitzverstellung Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion, (L0L)	3309-3320
1. Sitzverstellung Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion, (L0L)	3309
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung vorn, Taster für Sitzhöhenverstellung hinten	3310
3. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung, Taster für Sitzpositionsspeicherung	3311
4. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	3312
5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn, Motor für Sitzhöhenverstellung hinten	3313
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzlängsverstellung, Motor für Lehnenverstellung	3314
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	3315
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	3316
9. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	3317

10. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	3318
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	3319
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	3320
276 - Sitzverstellung Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion, (L0R)	3321-3332
1. Sitzverstellung Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion, (L0R)	3321
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung vorn, Taster für Sitzhöhenverstellung hinten	3322
3. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung, Taster für Sitzpositionsspeicherung	3323
4. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	3324
5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn, Motor für Sitzhöhenverstellung hinten	3325
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzlängsverstellung, Motor für Lehnenverstellung	3326
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	3327
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	3328
9. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	3329
10. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	3330
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	3331
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	3332
277 - Sitzverstellung Fahrer- und Beifahrerseite, Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion, (L0L)	3333-3346
1. Sitzverstellung Fahrer- und Beifahrerseite, Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion, (L0L)	3333
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung vorn, Taster für Sitzhöhenverstellung hinten	3334
3. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung, Taster für Sitzpositionsspeicherung	3335
4. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	3336
5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn, Motor für Sitzhöhenverstellung hinten	3337
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzlängsverstellung, Motor für Lehnenverstellung	3338
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	3339
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	3340
9. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	3341
10. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	3342
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	3343
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	3344
13. Schalter für Verstellung des Beifahrersitzes, Motor für vordere Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für hintere Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	3345
14. Taster für Verstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	3346
278 - Sitzverstellung Fahrer- und Beifahrerseite, Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion, (L0R)	3347-3360
1. Sitzverstellung Fahrer- und Beifahrerseite, Fahrerseite mit Memoryfunktion / Außenspiegel mit Memoryfunktion, (L0R)	3347
2. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung vorn, Taster für Sitzhöhenverstellung hinten	3348
3. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung, Taster für Sitzpositionsspeicherung	3349
4. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	3350
5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn, Motor für Sitzhöhenverstellung hinten	3351

6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzlängsverstellung, Motor für Lehnenverstellung	3352
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	3353
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Schalter für Spiegelverstellung	3354
9. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	3355
10. Türsteuergerät Fahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Fahrerseite	3356
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	3357
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Einstiegsleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite	3358
13. Schalter für Verstellung des Beifahrersitzes, Motor für vordere Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für hintere Höhenverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Längsverstellung des Beifahrersitzes, Motor für Lehnenverstellung des Beifahrersitzes	3359
14. Taster für Verstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes	3360
279 - Radiovorbereitung - Aftermarket, (L0L)	3361-3367
1. Radiovorbereitung - Aftermarket, (L0L)	3361
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3362
3. Radiovorbereitung, Diagnose-Interface für Datenbus	3363
4. Radiovorbereitung, Lautsprecher vorn	3364
5. Radiovorbereitung, Lautsprecher hinten	3365
6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	3366
7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	3367
280 - Radiovorbereitung - Aftermarket, (L0R)	3368-3374
1. Radiovorbereitung - Aftermarket, (L0R)	3368
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3369
3. Radiovorbereitung, Diagnose-Interface für Datenbus	3370
4. Radiovorbereitung, Lautsprecher vorn	3371
5. Radiovorbereitung, Lautsprecher hinten	3372
6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	3373
7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	3374
281 - Radiovorbereitung - Aftermarket, (7L6), (L0L)	3375-3381
1. Radiovorbereitung - Aftermarket, (7L6), (L0L)	3375
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3376
3. Radiovorbereitung, Diagnose-Interface für Datenbus	3377
4. Radiovorbereitung, Lautsprecher vorn	3378
5. Radiovorbereitung, Lautsprecher hinten	3379
6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	3380
7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	3381
282 - Radiovorbereitung - Aftermarket, (7L6), (L0R)	3382-3388
1. Radiovorbereitung - Aftermarket, (7L6), (L0R)	3382
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3383
3. Radiovorbereitung, Diagnose-Interface für Datenbus	3384
4. Radiovorbereitung, Lautsprecher vorn	3385
5. Radiovorbereitung, Lautsprecher hinten	3386
6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	3387
7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	3388
283 - Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (L0L)	3389-3395
1. Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (L0L)	3389
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3390
3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus	3391
4. Radio, Lautsprecher vorn	3392
5. Radio, Lautsprecher hinten	3393
6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	3394
7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	3395
284 - Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (L0R)	3396-3402
1. Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (L0R)	3396
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3397
3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus	3398

4. Radio, Lautsprecher vorn	3399
5. Radio, Lautsprecher hinten	3400
6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	3401
7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	3402
285 - Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (7L6), (L0L)	3403-3409
1. Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (7L6), (L0L)	3403
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3404
3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus	3405
4. Radio, Lautsprecher vorn	3406
5. Radio, Lautsprecher hinten	3407
6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	3408
7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	3409
286 - Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (7L6), (L0R)	3410-3416
1. Radioanlage / Radiovorbereitung - „koda Original Zubehör, (7L6), (L0R)	3410
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3411
3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus	3412
4. Radio, Lautsprecher vorn	3413
5. Radio, Lautsprecher hinten	3414
6. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	3415
7. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	3416
287 - Radioanlage mit CD-Wechsler, (L0L)	3417-3424
1. Radioanlage mit CD-Wechsler, (L0L)	3417
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3418
3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus	3419
4. Radio, Lautsprecher vorn	3420
5. Radio, Lautsprecher hinten	3421
6. Radio, CD-Wechsler	3422
7. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	3423
8. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	3424
288 - Radioanlage mit CD-Wechsler, (L0R)	3425-3432
1. Radioanlage mit CD-Wechsler, (L0R)	3425
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3426
3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus	3427
4. Radio, Lautsprecher vorn	3428
5. Radio, Lautsprecher hinten	3429
6. Radio, CD-Wechsler	3430
7. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	3431
8. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	3432
289 - Radioanlage mit CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	3433-3440
1. Radioanlage mit CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	3433
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3434
3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus	3435
4. Radio, Lautsprecher vorn	3436
5. Radio, Lautsprecher hinten	3437
6. Radio, CD-Wechsler	3438
7. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	3439
8. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	3440
290 - Radioanlage mit CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	3441-3448
1. Radioanlage mit CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	3441
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3442
3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus	3443
4. Radio, Lautsprecher vorn	3444
5. Radio, Lautsprecher hinten	3445
6. Radio, CD-Wechsler	3446

7. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	3447
8. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	3448
291 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0L)	3449-3460
1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0L)	3449
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3450
3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus	3451
4. Radio, CD-Wechsler	3452
5. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box	3453
6. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket	3454
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	3455
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	3456
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	3457
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	3458
11. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	3459
12. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	3460
292 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0R)	3461-3472
1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0R)	3461
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3462
3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus	3463
4. Radio, CD-Wechsler	3464
5. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box	3465
6. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket	3466
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	3467
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	3468
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	3469
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	3470
11. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	3471
12. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	3472
293 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	3473-3484
1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	3473
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3474
3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus	3475
4. Radio, CD-Wechsler	3476
5. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box	3477
6. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket	3478
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	3479
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	3480
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	3481
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	3482
11. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	3483
12. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	3484
294 - Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	3485-3496
1. Radioanlage mit Digitalem Soundpaket / Radioanlage mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	3485
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3486
3. Radio, Diagnose-Interface für Datenbus	3487
4. Radio, CD-Wechsler	3488
5. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box	3489
6. Radio, Steuergerät für digitales Soundpaket	3490
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	3491
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	3492

9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	3493
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	3494
11. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	3495
12. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	3496
295 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (L0L)	3497-3505
1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (L0L)	3497
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3498
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Navigationssystemantenne	3499
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	3500
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	3501
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	3502
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3503
8. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	3504
9. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	3505
296 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (L0R)	3506-3514
1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (L0R)	3506
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3507
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Navigationssystemantenne	3508
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	3509
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	3510
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	3511
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3512
8. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	3513
9. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	3514
297 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	3515-3523
1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	3515
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3516
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Navigationssystemantenne	3517
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	3518
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	3519
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	3520
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3521
8. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	3522
9. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	3523
298 - Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	3524-3532
1. Radio-Navigationssystem / Radio-Navigationssystem mit CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	3524
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3525
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Navigationssystemantenne	3526
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	3527
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	3528
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	3529
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3530
8. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	3531
9. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	3532
299 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0L)	3533-3545
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0L)	3533

2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3534
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Navigationssystemantenne	3535
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	3536
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon	3537
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	3538
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	3539
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	3540
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	3541
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	3542
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3543
12. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	3544
13. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	3545
300 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0R)	3546-3558
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (L0R)	3546
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3547
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Navigationssystemantenne	3548
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	3549
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon	3550
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	3551
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	3552
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	3553
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	3554
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	3555
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3556
12. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	3557
13. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	3558
301 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	3559-3571
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	3559
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3560
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Navigationssystemantenne	3561
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	3562
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon	3563
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	3564
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	3565
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	3566
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	3567
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	3568
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus.	3569

Schalttafeleinsatz	
12. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	3570
13. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	3571
302 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	3572-3584
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	3572
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3573
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Navigationssystemantenne	3574
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	3575
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon	3576
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	3577
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	3578
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	3579
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	3580
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	3581
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3582
12. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	3583
13. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	3584
303 - Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (L0L)	3585-3596
1. Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (L0L)	3585
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3586
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Navigationssystemantenne	3587
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	3588
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	3589
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	3590
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	3591
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	3592
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	3593
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3594
11. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	3595
12. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	3596
304 - Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (L0R)	3597-3608
1. Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (L0R)	3597
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3598
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Navigationssystemantenne	3599
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	3600
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	3601
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	3602
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	3603
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	3604
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	3605
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3606
11. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM). Relais für beheizbare Heckscheibe. beheizbare Heckscheibe. (gilt für	3607

Stufenheck)	
12. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	3608
305 - Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	3609-3620
1. Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	3609
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3610
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Navigationssystemantenne	3611
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	3612
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	3613
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	3614
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	3615
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	3616
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	3617
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3618
11. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	3619
12. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	3620
306 - Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	3621-3632
1. Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	3621
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3622
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Navigationssystemantenne	3623
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	3624
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher vorn, Mikrofon für Telefon	3625
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Lautsprecher hinten	3626
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	3627
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	3628
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	3629
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3630
11. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	3631
12. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	3632
307 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (L0L)	3633-3648
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (L0L)	3633
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3634
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Navigationssystemantenne	3635
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	3636
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon	3637
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	3638
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	3639
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	3640
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	3641
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	3642
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	3643
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	3644
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	3645
14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3646
15. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM). Relais für beheizbare Heckscheibe. beheizbare Heckscheibe. (gilt für	3647

Stufenheck)	
16. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	3648
308 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (L0R)	3649-3664
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (L0R)	3649
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3650
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Navigationssystemantenne	3651
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	3652
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon	3653
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	3654
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	3655
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	3656
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	3657
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	3658
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	3659
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	3660
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	3661
14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3662
15. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	3663
16. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	3664
309 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	3665-3680
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0L)	3665
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3666
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Navigationssystemantenne	3667
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	3668
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon	3669
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	3670
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	3671
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	3672
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	3673
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	3674
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	3675
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	3676
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	3677
14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3678
15. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	3679
16. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	3680
310 - Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	3681-3696
1. Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket und TV-Tuner / Radio-Navigationssystem mit Digitalem Soundpaket, TV-Tuner und CD-Wechsler, (7L6), (L0R)	3681
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3682
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Navigationssystemantenne	3683
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	3684
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales	3685

Soundpaket, Sicherungshalter B auf der E-Box, Mikrofon für Telefon	
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	3686
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn links	3687
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher vorn rechts	3688
9. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten links	3689
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket, Lautsprecher hinten rechts	3690
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	3691
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	3692
13. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, TV-Tuner	3693
14. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	3694
15. Heckscheibenantenne 1, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM), Relais für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, (gilt für Stufenheck)	3695
16. Seitenscheibenantenne, Antennenmodul links, Antennenmodul rechts, (gilt für Combi)	3696
311 - Multimediabuchse MEDIA-IN	3697-3699
1. Multimediabuchse MEDIA-IN	3697
2. Steuergerät für Multimediasystem, Diagnose-Interface für Datenbus	3698
3. Steuergerät für Multimediasystem, Anschluss für externe Audioquellen	3699
312 - Telefonvorbereitung 2	3700-3705
1. Telefonvorbereitung 2	3700
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3701
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Diagnose-Interface für Datenbus	3702
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon	3703
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	3704
6. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Telefonantenne, Antenne für Bluetooth	3705
313 - Telefonvorbereitung 2, (7L6)	3706-3711
1. Telefonvorbereitung 2, (7L6)	3706
2. Sicherungshalter B auf der E-Box, Sicherungshalter C in der Schalttafel	3707
3. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Diagnose-Interface für Datenbus	3708
4. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mikrofon für Telefon	3709
5. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon	3710
6. Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Mobilfunktelefon, Halterung für Telefon, Telefonantenne, Antenne für Bluetooth	3711
314 - CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	3712-3717
1. CAN-Bus-Vernetzung - Antrieb	3712
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	3713
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für: Steuergerät für ABS, Steuergerät für Airbag	3714
4. Anschluss für: Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für Wählhebelsensorik	3715
5. Anschluss für: Steuergerät für Lenkhilfe, Steuergerät für Allradantrieb, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	3716
6. Anschluss für: Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Parklenkassistent	3717
315 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort, (L0L)	3718-3723
1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort, (L0L)	3718
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	3719
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für: Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Digitaluhr	3720
4. Anschluss für: Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	3721
5. Anschluss für: Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Heckklappe	3722
6. Anschluss für: Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für ELV	3723
316 - CAN-Bus-Vernetzung - Komfort, (L0R)	3724-3729
1. CAN-Bus-Vernetzung - Komfort, (L0R)	3724
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	3725
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für: Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Digitaluhr	3726
4. Anschluss für: Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Klimaanlage, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	3727
5. Anschluss für: Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Steuergerät für Anhängererkennung, Steuergerät für Heckklappe	3728

6. Anschluss für: Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für ELV	3729
317 - CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment	3730-3734
1. CAN-Bus-Vernetzung - Infotainment	3730
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung für Diagnoseanschluss	3731
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für: Radio, Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Steuergerät für digitales Soundpaket	3732
4. Anschluss für: TV-Tuner, Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys, Steuergerät für Zusatzheizung	3733
5. Anschluss für: Steuergerät für Multimediasystem	3734
801 - Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung - 3	3735-3742
1. Relaisplatz- und Sicherungsbelegung	3735-3742
1.1 Sicherungen SC auf Sicherungshalter C in der Schalttafel	3735-3736
1.2 Sicherungen SA auf Sicherungshalter A an der E-Box - Vorderseite	3737
1.3 Relaisplatzbelegung auf der E-Box	3738
1.4 Sicherungen SB auf Sicherungshalter B auf der E-Box	3739-3740
1.5 Relaisplatzbelegung am Relaishalter A unter dem Bordnetzsteuergerät	3741
1.6 Relaisplatzbelegung am Relaishalter B oberhalb des Bordnetzsteuergerätes	3742
1.6.1 Relaisplatzbelegung	3742
1.6.2 Sicherungsbelegung	3742
802 - Einbauorte: Massepunkte - 3	3743-3745
1. Massepunkte	3743-3745
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	3743
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	3744
1.3 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum	3744-3745
803 - Einbauorte: Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3	3746-3769
1. Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung der Mehrfachstecker	3746-3769
1.1 Einbauorte der Steuergeräte	3746-3747
1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS mit ASR - J104	3748
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP - J104	3749
1.4 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623	3750
1.5 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Anhängererkennung - J345	3751
1.6 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Diagnose-Interface für Datenbus - J533	3752
1.7 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalttafeleinsatz - K	3753-3754
1.8 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Lenksäulenelektronik - J527	3755-3758
1.9 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Bordnetzsteuergerät - J519	3759-3764
1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys - J412	3765
1.11 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Einparkhilfe - J446	3766
1.12 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Parklenkassistent - J791	3767
1.13 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung - J745	3768-3769
804 - Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung - 3	3770-3784
1. Relaisplatz- und Sicherungsbelegung	3770-3784
1.1 Sicherungen SC auf Sicherungshalter C in der Schalttafel	3770-3772
1.2 Sicherungen SA auf Sicherungshalter A an der E-Box - Vorderseite (gilt nicht für 3,6 l/191 kW)	3773
1.3 Relaisplatzbelegung auf der E-Box (gilt nicht für 3,6 l/191 kW)	3774
1.4 Sicherungen SB auf Sicherungshalter B auf der E-Box (gilt nicht für 3,6 l/191 kW)	3775-3776
1.5 Sicherungen SA auf Sicherungshalter A an der E-Box - Vorderseite (gilt für 3,6 l/191 kW)	3777
1.6 Relaisplatzbelegung auf der E-Box (gilt für 3,6 l/191 kW)	3778
1.7 Sicherungen SB auf Sicherungshalter B auf der E-Box (gilt für 3,6 l/191 kW)	3779-3780
1.8 Sicherungen SD auf Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum (gilt für 3,6 l/191 kW)	3781
1.9 Sicherung für Bordnetzsteuergerät in der Nähe Batterie im Kofferraum (gilt für 3,6 l/191 kW)	3782
1.10 Relaisplatzbelegung am Relaishalter A unter dem Bordnetzsteuergerät	3783
1.11 Relaisplatzbelegung am Relaishalter B oberhalb des Bordnetzsteuergerätes	3784
1.11.1 Relaisplatzbelegung	3784
1.11.2 Sicherungsbelegung	3784
805 - Einbauorte: Massepunkte - 3	3785-3787
1. Massepunkte	3785-3787
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	3785
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	3786
1.3 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum	3786-3787
806 - Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung - 3	3788-3803
1. Relaisplatz- und Sicherungsbelegung	3788-3803
1.1 Sicherungen SC auf Sicherungshalter C in der Schalttafel	3788-3790
1.2 Sicherungen SA auf Sicherungshalter A an der E-Box - Vorderseite (gilt nicht für 3,6 l/191 kW)	3791
1.3 Relaisplatzbelegung auf der E-Box (gilt nicht für 3,6 l/191 kW)	3792
1.4 Sicherungen SB auf Sicherungshalter B auf der E-Box (gilt nicht für 3,6 l/191 kW)	3793-3794

1.5 Sicherungen SA auf Sicherungshalter A an der E-Box - Vorderseite (gilt für 3,6 l/191 kW)	3795
1.6 Relaisplatzbelegung auf der E-Box (gilt für 3,6 l/191 kW)	3796
1.7 Sicherungen SB auf Sicherungshalter B auf der E-Box (gilt für 3,6 l/191 kW)	3797-3798
1.8 Sicherungen SD auf Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum (gilt für 3,6 l/191 kW)	3799
1.9 Sicherung für Bordnetzsteuergerät in der Nähe Batterie im Kofferraum (gilt für 3,6 l/191 kW)	3800
1.10 Relaisplatzbelegung am Relaishalter A unter dem Bordnetzsteuergerät	3801
1.11 Relaisplatzbelegung am Relaishalter B oberhalb des Bordnetzsteuergerätes	3802
1.11.1 Relaisplatzbelegung	3802
1.11.2 Sicherungsbelegung	3802
1.12 Relaisplatzbelegung am Relaishalter unter der E-Box	3803
1.12.1 Relaisplatzbelegung	3803
807 - Einbauorte: Massepunkte - 3	3804-3807
1. Massepunkte	3804-3807
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	3804
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	3805
1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum - Dach	3805
1.4 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Superb II	3806
1.5 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Superb II Combi	3807
808 - Einbauorte: Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3	3808-3831
1. Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung der Mehrfachstecker	3808-3831
1.1 Einbauorte der Steuergeräte	3808-3809
1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS mit ASR - J104	3810
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP - J104	3811
1.4 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623	3812
1.5 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Anhängererkennung - J345	3813
1.6 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Diagnose-Interface für Datenbus - J533	3814
1.7 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalttafeleinsatz - K	3815-3816
1.8 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Lenksäulenelektronik - J527	3817-3820
1.9 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Bordnetzsteuergerät - J519	3821-3826
1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys - J412	3827
1.11 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Einparkhilfe - J446	3828
1.12 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Parklenkassistent - J791	3829
1.13 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung - J745	3830-3831
809 - Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung - 3	3832-3851
1. Relaisplatz- und Sicherungsbelegung	3832-3851
1.1 Sicherungen SC auf Sicherungshalter C in der Schalttafel	3832-3834
1.2 Sicherungen SA auf Sicherungshalter A an der E-Box - Vorderseite (gilt nicht für 3,6 l/191 kW)	3835
1.3 Relaisplatzbelegung auf der E-Box (gilt nicht für 3,6 l/191 kW)	3836
1.4 Sicherungen SB auf Sicherungshalter B auf der E-Box (gilt nicht für 3,6 l/191 kW)	3837-3839
1.5 Sicherungen SA auf Sicherungshalter A an der E-Box - Vorderseite (gilt für 3,6 l/191 kW)	3840-3841
1.6 Relaisplatzbelegung auf der E-Box (gilt für 3,6 l/191 kW)	3842
1.7 Sicherungen SB auf Sicherungshalter B auf der E-Box (gilt für 3,6 l/191 kW)	3843-3845
1.8 Sicherungen SD auf Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum (gilt für 3,6 l/191 kW)	3846
1.9 Sicherung für Bordnetzsteuergerät in der Nähe Batterie im Kofferraum (gilt für 3,6 l/191 kW)	3847
1.10 Relaisplatzbelegung am Relaishalter A unter dem Bordnetzsteuergerät	3848
1.10.1 Sicherungsbelegung	3849
1.11 Relaisplatzbelegung am Relaishalter B oberhalb des Bordnetzsteuergerätes	3849-3850
1.11.1 Relaisplatzbelegung	3850
1.12 Relaisplatzbelegung am Relaishalter unter der E-Box	3851
1.12.1 Relaisplatzbelegung	3851
810 - Einbauorte: Massepunkte - 3	3852-3856
1. Massepunkte	3852-3856
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	3852
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum	3853
1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum - Dach	3854
1.4 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Superb II	3855
1.5 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Superb II Combi	3856
811 - Einbauorte: Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3	3857-3887
1. Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung der Mehrfachstecker	3857-3887
1.1 Einbauorte der Steuergeräte	3857-3858
1.2 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS mit ASR - J104	3859
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS mit EDS und ASR/ ESP - J104	3860
1.4 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623	3861
1.5 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Anhängererkennung - J345	3862
1.6 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Diagnose-Interface für Datenbus - J533	3863

1.7 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalttafeleinsatz - K	3864-3865
1.8 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Lenksäulenelektronik - J527	3866-3869
1.9 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Bordnetzsteuergerät - J519	3870-3875
1.10 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys - J412	3876
1.11 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Einparkhilfe - J446	3877
1.12 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Parklenkassistent - J791	3878
1.13 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung - J745	3879
1.14 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Fahrerseite - J386	3880
1.15 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Beifahrerseite - J387	3881
1.16 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten links - J388	3882
1.17 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten rechts - J389	3883
1.18 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Zugang und Startberechtigung - J518	3884-3886
1.18.1 Einbauorte der Antennen für Zugang und Startberechtigung	3885-3886
1.19 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ELV - J764	3887
812 - Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen - 3	3888-3894
1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen	3888-3894
1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im vorderen Teil des Fahrzeugs	3888
1.2 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im hinteren Teil des Fahrzeugs (Superb II)	3889
1.3 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im hinteren Teil des Fahrzeugs (Superb II Combi)	3890
1.4 Kupplungsstation an der A-Säule links	3891
1.5 Steckverbindungen an der Stirnwand links	3891
1.6 Kupplungsstation im Motorraum	3891
1.7 Kupplungsstation im Motorraum	3892
1.8 Kupplungsstation an der A-Säule rechts	3892
1.9 Kupplungsstation an der B-Säule links	3892
1.10 Kupplungsstation an der B-Säule rechts	3893
1.11 Kupplungsstation in der Heckklappe (Superb II)	3893
1.12 Kupplungsstation an der D-Säule rechts (Superb II Combi)	3893
1.13 Kupplungsstation in der Heckklappe (Superb II Combi)	3894
1.14 Kupplungsstation an der D-Säule links (Superb II Combi)	3894
1.15 Kupplungsstation im Kofferraum links	3894
813 - Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung - 3	3895-3917
1. Relaisplatz- und Sicherungsbelegung	3895-3917
1.1 Sicherungen SC auf Sicherungshalter C in der Schalttafel (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3895
1.2 Sicherungen SC auf Sicherungshalter C in der Schalttafel (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3896-3898
1.3 Sicherungen SA auf Sicherungshalter A an der E-Box - Vorderseite (gilt nicht für 3,6 l/191 kW)	3899
1.4 Relaisplatzbelegung auf der E-Box (gilt nicht für 3,6 l/191 kW)	3900
1.5 Sicherungen SB auf Sicherungshalter B auf der E-Box (gilt nicht für 3,6 l/191 kW)	3901-3903
1.6 Sicherungen SA auf Sicherungshalter A an der E-Box - Vorderseite (gilt für 3,6 l/191 kW)	3904-3905
1.7 Relaisplatzbelegung auf der E-Box (gilt für 3,6 l/191 kW)	3906
1.8 Sicherungen SB auf Sicherungshalter B auf der E-Box (gilt für 3,6 l/191 kW)	3907-3909
1.9 Sicherungen SD auf Sicherungshalter D auf der Batterie im Kofferraum (gilt für 3,6 l/191 kW)	3910
1.10 Sicherung für Bordnetzsteuergerät in der Nähe Batterie im Kofferraum (gilt für 3,6 l/191 kW)	3911
1.11 Relaisplatzbelegung am Relaishalter A unter dem Bordnetzsteuergerät	3912-3913
1.11.1 Sicherungsbelegung	3913
1.12 Relaisplatzbelegung am Relaishalter B oberhalb des Bordnetzsteuergerätes (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3914
1.13 Relaisplatzbelegung am Relaishalter B oberhalb des Bordnetzsteuergerätes (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3915-3916
1.13.1 Relaisplatzbelegung	3915-3916
1.14 Relaisplatzbelegung am Relaishalter unter der E-Box	3917
1.14.1 Relaisplatzbelegung	3917
814 - Einbauorte: Massepunkte - 3	3918-3924
1. Massepunkte	3918-3924
1.1 Übersicht der Massepunkte im Motorraum	3918
1.2 Übersicht der Massepunkte im Innenraum (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3919
1.3 Übersicht der Massepunkte im Innenraum (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3920
1.4 Übersicht der Massepunkte im Innenraum - Dach (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3921
1.5 Übersicht der Massepunkte im Innenraum - Dach (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3922
1.6 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Superb II	3923
1.7 Übersicht der Massepunkte im Kofferraum - Superb II Combi	3924
815 - Einbauorte: Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung der Mehrfachstecker - 3	3925-3980
1. Einbauorte der Steuergeräte, Kontaktbelegung der Mehrfachstecker	3925-3980

1.1 Einbauorte der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3925-3927
1.2 Einbauorte der Steuergeräte (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3928-3929
1.3 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ABS - J104	3930-3933
1.3.3 Steckerbelegung - ABS mit ASR:	3932
1.3.4 Steckerbelegung - ABS mit EDS und ASR/ ESP	3933
1.4 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Airbag - J234	3934-3935
1.4.3 Steckerbelegung:	3935
1.5 Kontaktbelegung des Mehrfachstecker am Motorsteuergerät - J623	3936-3937
1.5.2 Steckerbelegung:	3937
1.6 Kontaktbelegung des Mehrfachstecker am Steuergerät für Anhängererkennung - J345	3938-3939
1.6.2 Steckerbelegung:	3939
1.7 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Diagnose-Interface für Datenbus - J533	3940-3941
1.7.3 Steckerbelegung:	3941
1.8 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Schalttafeleinsatz - K	3942-3943
1.8.1 Steckerbelegung:	3943
1.9 Kontaktbelegung des Mehrfachstecker am Steuergerät für Lenksäulenelektronik - J527	3944-3947
1.9.2 Steckerbelegung:	3945-3947
1.10 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Bordnetzsteuergerät - J519	3948-3955
1.10.3 Steckerbelegung:	3950-3955
1.11 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Bedienungselektronik des Handys - J412	3956-3957
1.11.2 Steckerbelegung:	3957
1.12 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Einparkhilfe - J446	3958-3959
1.12.2 Steckerbelegung:	3959
1.13 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Steuergerät für Parklenkassistent - J791	3960-3961
1.13.2 Steckerbelegung:	3961
1.14 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung - J745	3962-3963
1.14.2 Steckerbelegung:	3963
1.15 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Fahrerseite - J386	3964-3965
1.15.3 Steckerbelegung:	3965
1.16 Kontaktbelegung der Mehrfachstecker am Türsteuergerät Beifahrerseite - J387	3966-3967
1.16.3 Steckerbelegung:	3967
1.17 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten links - J388	3968-3969
1.17.2 Steckerbelegung:	3969
1.18 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Türsteuergerät hinten rechts - J389	3970-3971
1.18.2 Steckerbelegung:	3971
1.19 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Zugang und Startberechtigung - J518	3972-3974
1.19.3 Steckerbelegung:	3973
1.19.4 Einbauorte der Antennen für Zugang und Startberechtigung	3974
1.20 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für ELV - J764	3975-3976
1.20.2 Steckerbelegung:	3976
1.21 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Spannungsstabilisator - J532	3977-3978
1.21.2 Steckerbelegung:	3978
1.22 Steuergerät für Batterieüberwachung - J367	3979
1.23 Kontaktbelegung des Mehrfachsteckers am Steuergerät für Multimediasystem - J650	3979-3980
1.23.2 Steckerbelegung:	3980
816 - Einbauorte: Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen - 3	3981-3990
1. Kupplungsstationen und Steckverbindungen von Leitungssätzen	3981-3990
1.1 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im vorderen Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3981
1.2 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im vorderen Teil des Fahrzeugs (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3982
1.3 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im hinteren Teil des Fahrzeugs (Superb II)	3983
1.4 Übersicht der Kupplungsstationen und Steckverbindungen im hinteren Teil des Fahrzeugs (Superb II Combi)	3984
1.5 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3985
1.6 Kupplungsstation an der A-Säule links (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3985
1.7 Steckverbindungen an der Stirnwand links	3985
1.8 Kupplungsstation im Motorraum	3986
1.9 Kupplungsstation im Motorraum	3986
1.10 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3986
1.11 Kupplungsstation an der A-Säule rechts (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3987
1.12 Kupplungsstation an der B-Säule links	3987
1.13 Kupplungsstation an der B-Säule rechts	3987
1.14 Kupplungsstation in der Heckklappe (Superb II)	3988

1.15 Kupplungsstation an der D-Säule rechts (Superb II Combi)	3988
1.16 Kupplungsstation in der Heckklappe (Superb II Combi)	3988
1.17 Kupplungsstation an der D-Säule links (Superb II Combi)	3989
1.18 Kupplungsstation im Kofferraum links	3989
1.19 Steckverbindung, 16fach -T16b- für Diagnoseanschluss (nur für Fahrzeuge mit Linkslenker)	3989
1.20 Steckverbindung, 16fach -T16b- für Diagnoseanschluss (nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker)	3990