

001 - Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	1-39
1. Grundausrüstung , (7L3),(L0L)	1
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	2
3. Sicherungshalter B	3
4. Sicherungshalter C	4
5. Sicherungshalter C	5
6. Sicherungshalter C	6
7. Sicherungshalter C	7
8. Sicherungshalter C	8
9. Sicherungshalter C	9
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	10
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	11
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	12
13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	13
14. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	14
15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	15
16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	16
17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	17
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	18
19. Lichtschalter	19
20. Scheinwerfer vorn links	20
21. Scheinwerfer vorn rechts	21
22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	22
23. Schlussleuchte links	23
24. Schlussleuchte rechts	24
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	25
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	26
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	27
28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	28
29. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	29
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	30
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	31
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	32
33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	33
34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	34
35. Schalttafeleinsatz	35
36. Schalttafeleinsatz	36
37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	37
38. Diagnose-Interface für Datenbus	38
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	39
002 - Grundausrüstung , (7L3),(L0R)	40-78
1. Grundausrüstung , (7L3),(L0R)	40
2. Batterie, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	41
3. Sicherungshalter B	42
4. Sicherungshalter C	43
5. Sicherungshalter C	44
6. Sicherungshalter C	45
7. Sicherungshalter C	46
8. Sicherungshalter C	47
9. Sicherungshalter C	48
10. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	49
11. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	50
12. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	51
13. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	52
14. Zündanlassschalter. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	53

15. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	54
16. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	55
17. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	56
18. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	57
19. Lichtschalter	58
20. Scheinwerfer vorn links	59
21. Scheinwerfer vorn rechts	60
22. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	61
23. Schlussleuchte links	62
24. Schlussleuchte rechts	63
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	64
26. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	65
27. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	66
28. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	67
29. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	68
30. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	69
31. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	70
32. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	71
33. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	72
34. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	73
35. Schalttafeleinsatz	74
36. Schalttafeleinsatz	75
37. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	76
38. Diagnose-Interface für Datenbus	77
39. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	78
003 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	79-118
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0L)	79
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	80
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	81
4. Sicherungshalter B	82
5. Sicherungshalter C	83
6. Sicherungshalter C	84
7. Sicherungshalter C	85
8. Sicherungshalter C	86
9. Sicherungshalter C	87
10. Sicherungshalter C	88
11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	89
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	90
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	91
14. Abruffaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	92
15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	93
16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	94
17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	95
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	96
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	97
20. Lichtschalter	98
21. Scheinwerfer vorn links	99
22. Scheinwerfer vorn rechts	100
23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	101
24. Schlussleuchte links	102
25. Schlussleuchte rechts	103
26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	104
27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	105
28. Innenleuchte vorn. Leseleuchte Beifahrerseite. Leseleuchte Fahrerseite	106

29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	107
30. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	108
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	109
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	110
33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	111
34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	112
35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	113
36. Schalttafeleinsatz	114
37. Schalttafeleinsatz	115
38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	116
39. Diagnose-Interface für Datenbus	117
40. Diagnose-Interface für Datenbus, Steckverbindung, 16fach	118
004 - Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	119-158
1. Grundausrüstung für Fahrzeuge mit Start-Stopp-System , (7L6),(L0R)	119
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	120
3. Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	121
4. Sicherungshalter B	122
5. Sicherungshalter C	123
6. Sicherungshalter C	124
7. Sicherungshalter C	125
8. Sicherungshalter C	126
9. Sicherungshalter C	127
10. Sicherungshalter C	128
11. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15	129
12. Steuergerät für Lenksäulenelektronik	130
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Regler für Scheibenwischer-Intervallschaltung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	131
14. Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Speicherschalter für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	132
15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	133
16. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	134
17. Schalter für GRA, Wickelfeder, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	135
18. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Steuergerät für Wischermotor, Scheibenwischermotor Fahrerseite	136
19. Motor für Heckscheibenwischer, Frontscheibenwasch- und Heckscheibenwaschpumpe	137
20. Lichtschalter	138
21. Scheinwerfer vorn links	139
22. Scheinwerfer vorn rechts	140
23. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Einsteller für Leuchtweitenregelung	141
24. Schlussleuchte links	142
25. Schlussleuchte rechts	143
26. Relais für beheizbare Heckscheibe, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kennzeichenleuchte, beheizbare Heckscheibe	144
27. Taster für Warnlicht, Schalter für Rückfahrleuchten, Bremspedalschalter	145
28. Innenleuchte vorn, Leseleuchte Beifahrerseite, Leseleuchte Fahrerseite	146
29. Handschuhfachleuchte, Leseleuchte hinten links, Leseleuchte hinten rechts	147
30. Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Kofferraumleuchte links, Kofferraumleuchte rechts	148
31. Lampe für Ascherbeleuchtung hinten Mitte, Steckdose, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose	149
32. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Doppeltonhorn	150
33. Lesespule für Wegfahrsicherung, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Schalttafeleinsatz	151
34. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Multifunktionsanzeige, Schalttafeleinsatz	152
35. Kontaktschalter für Motorhaube, Schalttafeleinsatz	153
36. Schalttafeleinsatz	154
37. Schalttafeleinsatz	155
38. Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Summer und Gong, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Wegstreckenanzeige, Wählhebel-Positionsanzeige	156
39. Diagnose-Interface für Datenbus	157
40. Diaanose-Interface für Datenbus. Steckverbindung. 16fach	158

005 - 1,2-I-Benzinmotor , CBZB	159-180
1. 1,2-I-Benzinmotor , CBZB	159
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	160
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	161
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B	162
5. Sicherungshalter C	163
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	164
7. Motorsteuergerät	165
8. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	166
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	167
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	168
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	169
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	170
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	171
14. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	172
15. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	173
16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Regelventil für Kraftstoffdruck, Magnetventil für Kühlmittelkreislauf	174
17. Motorsteuergerät, Zündtrafo, Pumpe für Kühlmittelumlauf	175
18. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	176
19. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	177
20. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	178
21. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	179
22. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	180
006 - 1,4-I-Benzinmotor , CAXA,(7L3)	181-203
1. 1,4-I-Benzinmotor , CAXA,(7L3)	181
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	182
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	183
4. Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B	184
5. Sicherungshalter C	185
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	186
7. Motorsteuergerät	187
8. Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	188
9. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	189
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	190
11. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	191
12. Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	192
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	193
14. Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	194
15. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	195
16. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	196
17. Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	197
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	198
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	199
20. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	200
21. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	201
22. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	202
23. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	203
007 - 1.4-I-Benzinmotor mit Start-Stopp-Svstem . CAXA.(7L6)	204-230

1.	1,4-l-Benzinmotor mit Start-Stopp-System , CAXA,(7L6)	204
2.	Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	205
3.	Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	206
4.	Hauptrelais, Sicherungshalter B	207
5.	Relais für Kühlmittelzusatzpumpe, Sicherungshalter B	208
6.	Sicherungshalter C	209
7.	Sicherungshalter C	210
8.	Motorsteuergerät	211
9.	Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	212
10.	Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	213
11.	Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	214
12.	Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	215
13.	Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	216
14.	Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	217
15.	Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	218
16.	Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Saugrohrdruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	219
17.	Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	220
18.	Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelumlauf	221
19.	Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	222
20.	Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	223
21.	Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	224
22.	Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	225
23.	Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	226
24.	Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	227
25.	Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	228
26.	Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	229
27.	Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	230
008 -	1,8-l-Benzinmotor , CDAA,CDAB	231-254
1.	1,8-l-Benzinmotor , CDAA,CDAB	231
2.	Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	232
3.	Hauptrelais, Sicherungshalter B	233
4.	Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B	234
5.	Sicherungshalter C	235
6.	Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	236
7.	Motorsteuergerät	237
8.	Taster für Bergabfahrassistent, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	238
9.	Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät	239
10.	Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	240
11.	Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät	241
12.	Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Motorsteuergerät	242
13.	Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	243
14.	Ladedruckgeber, Luftmassenmesser, Ansauglufttemperaturgeber 2, Motorsteuergerät	244
15.	Ansauglufttemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	245
16.	Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Ventil für Öldruckregelung	246
17.	Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Saugrohrklappe	247
18.	Relais für Kühlmittelnachlauf, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umluftventil für Turbolader, Pumpe für Kühlmittelnachlauf	248
19.	Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	249
20.	Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	250
21.	Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät	251
22.	Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	252

23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	253
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	254
009 - 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYC,(7L6)	255-282
1. 1,6-l-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CAYC,(7L6)	255
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	256
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	257
4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	258
5. Sicherungshalter B	259
6. Sicherungshalter C	260
7. Sicherungshalter C	261
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	262
9. Motorsteuergerät	263
10. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	264
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	265
12. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	266
13. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	267
14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	268
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	269
16. Lambdasonde, Motorsteuergerät	270
17. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	271
18. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	272
19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	273
20. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	274
21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	275
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	276
23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	277
24. Motorsteuergerät, Relais für Heizwiderstand, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	278
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	279
26. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	280
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	281
28. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	282
010 - 2,0-l-Dieselmotor , CFHA,CFHF,CFHC,CFJA,(7L3)	283-306
1. 2,0-l-Dieselmotor , CFHA,CFHF,CFHC,CFJA,(7L3)	283
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	284
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	285
4. Sicherungshalter B	286
5. Sicherungshalter C	287
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	288
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	289
8. Motorsteuergerät	290
9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	291
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	292
11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	293
12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	294
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	295
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	296
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	297
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	298
17. Drosselklappenpotenziometer. Potenziometer für Abgasrückführung. Drosselklappensteuereinheit.	299

Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	
18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	300
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	301
20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	302
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	303
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	304
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	305
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	306
011 - 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFHC,(7L6)	307-334
1. 2,0-I-Dieselmotor mit Start-Stopp-System , CFHC,(7L6)	307
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	308
3. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	309
4. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	310
5. Sicherungshalter B	311
6. Sicherungshalter C	312
7. Sicherungshalter C	313
8. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	314
9. Motorsteuergerät	315
10. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	316
11. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	317
12. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	318
13. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	319
14. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	320
15. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	321
16. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	322
17. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	323
18. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	324
19. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	325
20. Differenzdruckgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	326
21. Taster für Start-Stopp-Betrieb, Spannungsstabilisator, Motorsteuergerät	327
22. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2	328
23. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	329
24. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	330
25. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	331
26. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	332
27. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	333
28. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	334
012 - 2,0-I-Dieselmotor , CLCA,CLCB	335-358
1. 2,0-I-Dieselmotor , CLCA,CLCB	335
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	336
3. Relais für Dieseldirekteinspritzanlage, Sicherungshalter B	337
4. Sicherungshalter B	338
5. Sicherungshalter C	339
6. Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50	340
7. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 3, Glühkerze 4	341
8. Motorsteuergerät	342
9. Taster für Bergabfahrassistent, Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Gaspedalstellungsgeber, Motorsteuergerät	343
10. Motordrehzahlgeber, Hallgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	344

11. Motorsteuergerät, Pumpe 2 für Kühlmittelumlauf	345
12. Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	346
13. Luftmassenmesser, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung	347
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	348
15. Lambdasonde, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	349
16. Kraftstoffdruckgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	350
17. Drosselklappenpotenziometer, Potenziometer für Abgasrückführung, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Abgasrückführungsventil, Stellmotor für Abgasrückführung	351
18. Abgastemperaturgeber 1, Abgastemperaturgeber 3, Differenzdruckgeber, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät	352
19. Bremspedalschalter, Kupplungspositionsgeber, Motorsteuergerät	353
20. Relais für elektrische Kraftstoffpumpe 2, Motorsteuergerät, Kraftstoffpumpe 2	354
21. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät	355
22. Kühlmitteltemperaturanzeige, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	356
23. Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffvorratsgeber 2, Schalttafeleinsatz	357
24. Öldruckschalter, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Schalttafeleinsatz	358
013 - Elektromechanische Servolenkung	359-361
1. Elektromechanische Servolenkung	359
2. Lenkwinkelgeber, Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Sicherungshalter A, Sicherungshalter C, Motor für elektromechanische Servolenkung	360
3. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	361
014 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (LOL)	362-367
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (LOL)	362
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	363
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	364
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	365
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	366
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	367
015 - Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (LOR)	368-373
1. Airbagsysteme ohne Seitenairbag hinten , (LOR)	368
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	369
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	370
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	371
5. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	372
6. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	373
016 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (LOL)	374-380
1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (LOL)	374
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	375
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	376
4. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	377
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	378
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	379

7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	380
017 - Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0R)	381-387
1. Airbagsysteme mit Seitenairbag hinten , (L0R)	381
2. Wickelfeder, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Sicherungshalter C	382
3. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag Beifahrerseite aus, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite	383
4. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	384
5. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	385
6. Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	386
7. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	387
018 - Sicherheitsgurtwarnsystem ohne Seitenairbag hinten	388-390
1. Sicherheitsgurtwarnsystem ohne Seitenairbag hinten	388
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	389
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	390
019 - Sicherheitsgurtwarnsystem mit Seitenairbag hinten	391-393
1. Sicherheitsgurtwarnsystem mit Seitenairbag hinten	391
2. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Drucksensor für Sitzbelegungserkennung, Steuergerät für Airbag, Sicherungshalter C	392
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	393
020 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0L)	394-399
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0L)	394
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	395
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	396
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	397
5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS	398
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	399
021 - Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0R)	400-405
1. Antiblockiersystem (ABS) mit Antriebsschlupfregelung (ASR) , (L0R)	400
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	401
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	402
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	403
5. Schalter für Antriebsschlupfregelung, Steuergerät für ABS	404
6. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	405
022 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	406-412
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0L)	406
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	407
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	408
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	409
5. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS	410
6. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS	411
7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	412
023 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	413-419
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differenzialsperre (EDS) und Antriebsschlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilisierungsprogramm (ESP) , (L0R)	413
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	414
3. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B	415
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS	416
5. Taster für ASR und ESP, Steuergerät für ABS	417
6. Drucksensor für Bremskraftverstärkung, Sensoreinheit für ESP, Steuergerät für ABS	418
7. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	419
024 - Reifendruckkontrolle für Fahrzeuge mit ABS und ASR	420-422
1. Reifendruckkontrolle für Fahrzeuge mit ABS und ASR	420

2. Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	421
3. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	422
025 - Reifendruckkontrolle für Fahrzeuge mit ABS, EDS, ASR und ESP	423-425
1. Reifendruckkontrolle für Fahrzeuge mit ABS, EDS, ASR und ESP	423
2. Taster für Reifendruckkontrolle, Steuergerät für ABS, Sicherungshalter C	424
3. Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	425
026 - Allradantrieb	426-428
1. Allradantrieb	426
2. Steuergerät für Allradantrieb, Sicherungshalter C, Pumpe für Haldex-Kupplung	427
3. Steuergerät für Allradantrieb, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	428
027 - Doppelkupplungsgetriebe 0AM	429-436
1. Doppelkupplungsgetriebe 0AM	429
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	430
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Hydraulikdruckgeber für Getriebe, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Motor für Hydraulikpumpe	431
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	432
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	433
6. Wählhebel, Temperatugeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	434
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	435
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	436
028 - Doppelkupplungsgetriebe 02E	437-444
1. Doppelkupplungsgetriebe 02E	437
2. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	438
3. Geber für Getriebeeingangsdrehzahl, Temperatugeber für Kupplung, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	439
4. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	440
5. Wählhebel, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Magnet für Wählhebelsperre, Wählhebel-Positionsanzeige	441
6. Wählhebel, Getriebeöltemperatugeber, Temperatugeber im Steuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	442
7. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	443
8. Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Steckverbindung, 16fach	444
029 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht , (7L3)	445-454
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht , (7L3)	445
2. Lichtschalter	446
3. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	447
4. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	448
5. Scheinwerfer vorn links	449
6. Scheinwerfer vorn links	450
7. Scheinwerfer vorn rechts	451
8. Scheinwerfer vorn rechts	452
9. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	453
10. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C	454
030 - Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht , (7L6)	455-464
1. Gasentladungsscheinwerfer (Bi-Xenon) mit automatischer Leuchtweitenregelung, Kurvenlicht, LED-Tagesfahrlicht , (7L6)	455
2. Lichtschalter	456
3. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	457
4. Blinklichtschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	458
5. Scheinwerfer vorn links	459
6. Scheinwerfer vorn links	460
7. Scheinwerfer vorn rechts	461
8. Scheinwerfer vorn rechts	462
9. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	463
10. Regler für Schalter- und Instrumentenbeleuchtung, Sicherungshalter C	464
031 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	465-467
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED)	465
2. Schlussleuchte links	466
3. Schlussleuchte rechts	467
032 - Nebelscheinwerfer	468-469

1. Nebelscheinwerfer	468
2. Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	469
033 - Scheinwerferreinigungsanlage	470-471
1. Scheinwerferreinigungsanlage	470
2. Relais für Scheinwerferreinigungsanlage, Sicherungshalter C, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage	471
034 - Beheizbare Spritzdüsen	472-473
1. Beheizbare Spritzdüsen	472
2. Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	473
035 - Kühlerlüfter , (7L3)	474-476
1. Kühlerlüfter , (7L3)	474
2. Batterie, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	475
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	476
036 - Kühlerlüfter , (7L6)	477-479
1. Kühlerlüfter , (7L6)	477
2. Batterie, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	478
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter rechts	479
037 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	480-483
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0L)	480
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	481
3. Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	482
4. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C	483
038 - Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	484-487
1. Heiz- und Frischluftsystem , (L0R)	484
2. Steuergerät für Heizung, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	485
3. Steuergerät für Heizung, Motorsteuergerät	486
4. Steuergerät für Heizung, Sicherungshalter C	487
039 - Climatic , (L0L)	488-493
1. Climatic , (L0L)	488
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	489
3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	490
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	491
5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	492
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	493
040 - Climatic , (L0R)	494-499
1. Climatic , (L0R)	494
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	495
3. Hochdruckgeber, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	496
4. Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Luftverteilung vorn	497
5. Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe	498
6. Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C	499
041 - Climatronic , (L0L)	500-507
1. Climatronic , (L0L)	500
2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C	501
3. Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic	502
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Frischluftgebläse	503
5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic	504
6. Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	505
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	506
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	507
042 - Climatronic , (L0R)	508-515
1. Climatronic . (L0R)	508

2. Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C	509
3. Hochdruckgeber, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Ausströmtemperaturgeber links, Ausströmtemperaturgeber rechts, Steuergerät für Climatronic	510
4. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage, Frischluftgebläse	511
5. Ausströmtemperaturgeber für Fußraum links, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum rechts, Ausströmtemperaturgeber für Verdampfer, Steuergerät für Climatronic	512
6. Sensor für Luftgüte, Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe	513
7. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	514
8. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	515
043 - Zusatzluftheizung (PTC)	516-517
1. Zusatzluftheizung (PTC)	516
2. Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	517
044 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	518-525
1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	518
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	519
3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C	520
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	521
5. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	522
6. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	523
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	524
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	525
045 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0R)	526-533
1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0R)	526
2. Steuergerät für Klimaanlage, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse	527
3. Relais für Frischluftgebläse, Relais für Standheizbetrieb, Sicherungshalter C	528
4. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	529
5. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	530
6. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	531
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	532
8. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	533
046 - Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic	534-540
1. Zusatzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic	534
2. Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Climatronic, Sicherungshalter C, Frischluftgebläse	535
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	536
4. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe, Heizelement für Kraftstoffvorwärmung	537
5. Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Zusatzheizung, Kraftstoffpumpenrelais für Zusatzheizung	538
6. Steuergerät für Zusatzheizung, Funkempfänger für Standheizung, Dachantenne	539
7. Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	540
047 - Beheizbare Frontscheibe , (7L3)	541-543
1. Beheizbare Frontscheibe , (7L3)	541
2. Taster für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Climatronic	542
3. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter B, beheizbare Frontscheibe	543
048 - Beheizbare Frontscheibe , (7L6)	544-546
1. Beheizbare Frontscheibe , (7L6)	544
2. Taster für beheizbare Frontscheibe, Steuergerät für Climatronic	545
3. Relais für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter B, beheizbare Frontscheibe	546
049 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	547-560
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0L)	547
2. Sicherungshalter C	548
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	549
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	550
5. Schließenheit für Zentralverriegelung Fahrerseite. Türsteuergerät Fahrerseite	551

6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	552
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	553
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	554
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	555
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	556
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	557
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	558
13. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	559
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	560
050 - Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	561-574
1. Komfortsystem mit mechanischen Fensterhebern hinten , (L0R)	561
2. Sicherungshalter C	562
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	563
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	564
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	565
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	566
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	567
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	568
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	569
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	570
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	571
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links	572
13. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts	573
14. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	574
051 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	575-590
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0L)	575
2. Sicherungshalter C	576
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	577
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	578
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	579
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	580
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	581
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	582
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	583
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	584
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	585
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	586
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	587
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	588
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	589
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	590
052 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	591-606
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern , (L0R)	591
2. Sicherungshalter C	592
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	593
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	594
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	595
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	596
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	597
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	598
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	599
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	600
11. Türsteuergerät Beifahrerseite. Außensoieael Beifahrerseite	601

12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	602
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	603
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	604
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	605
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	606
053 - Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern (Indien) , (L0R)	607-622
1. Komfortsystem mit elektrischen Fensterhebern (Indien) , (L0R)	607
2. Sicherungshalter C	608
3. Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	609
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Fensterhebermotor Fahrerseite	610
5. Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite	611
6. Schalter für Innenverriegelung Fahrerseite, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Türwarnleuchte Fahrerseite	612
7. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	613
8. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	614
9. Schließeinheit für Zentralverriegelung Beifahrerseite, Türsteuergerät Beifahrerseite	615
10. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Fensterhebermotor Beifahrerseite, Türwarnleuchte Beifahrerseite	616
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	617
12. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links, Türsteuergerät hinten links	618
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	619
14. Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts	620
15. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	621
16. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung in Heckklappe, Motor für Tankdeckelverriegelung	622
054 - Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0L)	623-629
1. Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0L)	623
2. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	624
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	625
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	626
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	627
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	628
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	629
055 - Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0R)	630-636
1. Zugang und Startberechtigung , (7L3),(L0R)	630
2. Relais für Spannungsversorgung, Kl. 50, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	631
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	632
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	633
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	634
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	635
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	636
056 - Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0L)	637-643
1. Zugang und Startberechtigung , (7L6),(L0L)	637
2. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	638
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	639
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	640

5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	641
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	642
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	643
057 - Zugang und Startberechtigung , (7L6),(LOR)	644-650
1. Zugang und Startberechtigung , (7L6),(LOR)	644
2. Motorsteuergerät, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	645
3. Taster für Startanlage, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	646
4. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Stellglied für Lenksäulenverriegelung	647
5. Sensor für Türaußengriffberührung Fahrerseite, Sensor für Türaußengriffberührung Beifahrerseite, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne Fahrerseite für Zugang und Startsystem, Antenne Beifahrerseite für Zugang und Startsystem	648
6. Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem	649
7. Lesespule für Wegfahrsicherung, Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Zugang und Startberechtigung, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	650
058 - Diebstahlwarnanlage	651-653
1. Diebstahlwarnanlage	651
2. Sensor für Innenraumüberwachung, Geber für Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Sicherungshalter C	652
3. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Kontaktschalter für Motorhaube	653
059 - Automatisch abblendbarer Innenspiegel	654-655
1. Automatisch abblendbarer Innenspiegel	654
2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	655
060 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0L)	656-658
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0L)	656
2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	657
3. Türsteuergerät Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite	658
061 - Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0R)	659-661
1. Automatisch abblendbare Innen- und Außenspiegel , (L0R)	659
2. Sicherungshalter C, automatisch abblendbarer Innenspiegel	660
3. Türsteuergerät Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite	661
062 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (L0L)	662-673
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (L0L)	662
2. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung vorn, Taster für Sitzhöhenverstellung hinten, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	663
3. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	664
4. Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze, Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Thermosicherung 1 für Fahrersitzverstellung	665
5. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung hinten, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn	666
6. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Lehnenverstellung, Motor für Sitzlängsverstellung	667
7. Steuergerät für Fahrersitzverstellung, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	668
8. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	669
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	670
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	671
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	672
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	673
063 - Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (L0R)	674-685
1. Sitz- und Spiegelverstellung mit Memoryfunktion , (L0R)	674
2. Taster für Sitzlängsverstellung, Taster für Lehnenverstellung, Taster für Sitzhöhenverstellung vorn, Taster für Sitzhöhenverstellung hinten, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	675
3. Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 1, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 2, Taster für Sitz mit Memoryeinstellung 3, Taster für Sitzpositionsspeicherung, Steuergerät für Fahrersitzverstellung	676
4. Taster für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Taster für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze. Steuergerät für Fahrersitzverstellung. Thermosicherung 1 für	677

Fahrsitzverstellung	
5. Steuergerät für Fahrsitzverstellung, Motor für Sitzhöhenverstellung hinten, Motor für Sitzhöhenverstellung vorn	678
6. Steuergerät für Fahrsitzverstellung, Motor für Lehnenverstellung, Motor für Sitzlängsverstellung	679
7. Steuergerät für Fahrsitzverstellung, Motor für Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze, Motor für Längsverstellung der Lendenwirbelstütze	680
8. Schalter für Spiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite	681
9. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	682
10. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite	683
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	684
12. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite	685
064 - Sitzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	686-689
1. Sitzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0L)	686
2. Einsteller für beheizbaren Fahrsitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	687
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrsitz, beheizbare Fahrsitzlehne	688
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	689
065 - Sitzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0R)	690-693
1. Sitzheizung für Fahrzeuge mit Climatic , (L0R)	690
2. Einsteller für beheizbaren Fahrsitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für Klimaanlage, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	691
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrsitz, beheizbare Fahrsitzlehne	692
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	693
066 - Sitzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic , (L0L)	694-697
1. Sitzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic , (L0L)	694
2. Einsteller für beheizbaren Fahrsitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	695
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrsitz, beheizbare Fahrsitzlehne	696
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	697
067 - Sitzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic , (L0R)	698-701
1. Sitzheizung für Fahrzeuge mit Climatronic , (L0R)	698
2. Einsteller für beheizbaren Fahrsitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für beheizbare Vordersitze, Sicherungshalter C	699
3. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Fahrsitz, beheizbare Fahrsitzlehne	700
4. Steuergerät für beheizbare Vordersitze, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrersitzlehne	701
068 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0L)	702-705
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0L)	702
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	703
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	704
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	705
069 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0R)	706-709
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L3),(L0R)	706
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	707
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	708
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	709
070 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0L)	710-713
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0L)	710
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	711
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	712
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	713
071 - Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0R)	714-717
1. Radiovorbereitung für Handelsgeräte , (7L6),(L0R)	714
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Dachantenne, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	715
3. Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	716
4. Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	717
072 - Radioanlage , (7L3),(L0L)	718-724
1. Radioanlage . (7L3).(L0L)	718

2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	719
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	720
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	721
5. Radio, CD-Wechsler	722
6. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	723
7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	724
073 - Radioanlage , (7L3),(L0R)	725-731
1. Radioanlage , (7L3),(L0R)	725
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	726
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	727
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	728
5. Radio, CD-Wechsler	729
6. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	730
7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	731
074 - Radioanlage , (7L6),(L0L)	732-738
1. Radioanlage , (7L6),(L0L)	732
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	733
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	734
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	735
5. Radio, CD-Wechsler	736
6. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	737
7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	738
075 - Radioanlage , (7L6),(L0R)	739-745
1. Radioanlage , (7L6),(L0R)	739
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	740
3. Radio, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	741
4. Radio, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	742
5. Radio, CD-Wechsler	743
6. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	744
7. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	745
076 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0L)	746-756
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0L)	746
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	747
3. Radio, CD-Wechsler	748
4. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	749
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	750
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	751
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	752
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	753
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	754
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	755
11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	756
077 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0R)	757-767
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (7L3),(L0R)	757

2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	758
3. Radio, CD-Wechsler	759
4. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	760
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	761
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	762
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	763
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	764
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	765
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	766
11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	767
078 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0L)	768-778
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0L)	768
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	769
3. Radio, CD-Wechsler	770
4. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	771
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	772
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	773
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	774
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	775
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	776
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	777
11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	778
079 - Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0R)	779-789
1. Radioanlage mit digitalem Soundpaket , (7L6),(L0R)	779
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Radio, Dachantenne, Sicherungshalter B	780
3. Radio, CD-Wechsler	781
4. Radio, Anschluss für externe Audioquellen	782
5. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	783
6. Steuergerät für digitales Soundpaket, Radio	784
7. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Mitteltonlautsprecher vorn links	785
8. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mitteltonlautsprecher vorn rechts	786
9. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Mitteltonlautsprecher hinten links	787
10. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Mitteltonlautsprecher hinten rechts	788
11. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	789
080 - Radio-Navigationssystem , (7L3),(L0L)	790-798
1. Radio-Navigationssystem , (7L3),(L0L)	790
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	791
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	792
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	793
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	794
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	795
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	796
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus.	797

Schalttafeleinsatz	
9. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	798
081 - Radio-Navigationssystem , (7L3),(L0R)	799-807
1. Radio-Navigationssystem , (7L3),(L0R)	799
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Sicherungshalter B	800
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts, Mikrofon für Telefon	801
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	802
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, CD-Wechsler	803
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Anschluss für externe Audioquellen	804
7. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Dachantenne	805
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigationssystem, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	806
9. Relais für beheizbare Heckscheibe, Antennenmodul rechts, Heckscheibenantenne 1, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	807