

Einlageblatt zur Betriebsanleitung für Traktoren  
der Type MF 25, 30 und 130

Motoröl- und Motorölfilterwechsel

Wir bitten Sie, bei Motoröl- und Motorölfilterwechsel die nachstehend angeführten Punkte besonders zu beachten und gleichzeitig die dementsprechenden Hinweise in Ihren Betriebsanleitungen als überholt zu betrachten:

1. Der Ölstand ist täglich zu kontrollieren.
2. Um die Bildung von Ölrückständen im Innern des Motors zu verhindern, sind nur HD Motoröle mit der Bezeichnung Supplement I zu verwenden.
3. Im unten angegebenen Temperaturbereich sollen Öle mit den folgenden Viskositätsgraden verwendet werden:  
unter 0° bis + 7° C ..... 10 W Öle, Supplement I  
von + 7° bis + 27° C ..... 20/20 W Öle, Supplement I.
4. Der Motorölwechsel bei einer Blechölwanne ist spätestens nach 80 Betriebsstunden, bei einer Gußölwanne spätestens nach 100 Betriebsstunden vorzunehmen.
5. Im Winter, bzw. bei hoher Luftfeuchtigkeit ist es besonders wichtig, das Öl mindestens alle drei Monate zu wechseln, und zwar auch dann, wenn die in Punkt 4. angegebenen Betriebsstundenanzahlen noch nicht erreicht wurden.
6. Bei jedem Ölwechsel muß der Filtereinsatz erneuert und das Filtergehäuse gereinigt werden.
7. Das Ablassen des Öles darf nur bei warmem Motor erfolgen.

GEBRÜDER SCHOELLER  
Kundendienst-Abteilung  
Industriegasse 3  
1230 Wien