



## Inhaltsverzeichnis

<b>00 - Technische Daten</b>	<b>1</b>
<b>1 Fahrzeug-Kenndaten</b>	<b>1</b>
<b>2 Karosseriemaße</b>	<b>2</b>
2.1 Karosserie vorn	2
2.2 Karosserie mitte	5
2.3 Karosserie hinten	10
2.4 Bodengruppe vorn	12
2.5 Bodengruppe mitte	14
2.6 Bodengruppe hinten	15
<b>3 Karosseriespaltmaße</b>	<b>17</b>
3.1 Karosserie vorn	17
3.2 Karosserie hinten	18
<b>4 Schaumformteile</b>	<b>19</b>
<b>5 Höherfestes Karosserieblech</b>	<b>24</b>
<b>6 Verzinkte Karosserieteile</b>	<b>25</b>
<b>7 Richtwinkelsatz</b>	<b>26</b>
<b>8 Portallehre</b>	<b>27</b>
<b>50 - Karosserie vorn</b>	<b>29</b>
<b>1 Haltebock für Hilfsrahmen ersetzen</b>	<b>29</b>
1.1 Ausbauen	29
1.2 Einbauen	30
<b>2 Scheinwerferträger ersetzen</b>	<b>32</b>
2.1 Ausbauen	32
<b>3 Verlängerung für Längsträger oben ersetzen</b>	<b>34</b>
3.1 Ausbauen	34
<b>4 Verstärkungsblech für Radhaus</b>	<b>37</b>
4.1 Ausbauen	37
<b>5 Verbindungsblech für Radhaus ersetzen</b>	<b>39</b>
5.1 Ausbauen	39
<b>6 Verstärkung für Radhaus ersetzen</b>	<b>41</b>
6.1 Ausbauen	41
<b>7 Schließteil für Radhaus</b>	<b>43</b>
7.1 Ausbauen	43
<b>8 Gewinde für die Befestigung des Aggregateträgers (Fahrschemel) instandsetzen</b>	<b>46</b>
8.1 Werkzeuge	47
8.2 Inhalt des Gewindereparatursatzes	47
8.3 Inhalt des Gewindereparatursatzes	48
8.4 Gewinde instandsetzen	49
<b>9 Radhaus vorn ersetzen</b>	<b>52</b>
9.1 Ausbauen	52
<b>10 Längsträger vorn ersetzen</b>	<b>54</b>
10.1 Ausbauen	54
<b>11 Längsträgervorderteil ersetzen - Abschnittsteil-</b>	<b>58</b>
11.1 Ausbauen	58
<b>51 - Karosserie mitte</b>	<b>62</b>
<b>1 Dach ersetzen</b>	<b>62</b>
1.1 Ausbauen	62
<b>2 Dach ersetzen</b>	<b>66</b>



2.1	Ausbauen	67
2.2	Einbauen	68
<b>3</b>	<b>Dachquerträger vorn ersetzen</b>	<b>78</b>
3.1	Ausbauen	78
<b>4</b>	<b>Dachquerträger mitte ersetzen</b>	<b>80</b>
4.1	Ausbauen	80
<b>5</b>	<b>Dachquerträger hinten ersetzen</b>	<b>82</b>
5.1	Ausbauen	82
<b>6</b>	<b>Säule A ersetzen</b>	<b>84</b>
6.1	Ausbauen	84
<b>7</b>	<b>Verstärkung für Seitenteil ersetzen</b>	<b>88</b>
7.1	Ausbauen	88
<b>8</b>	<b>Säule B außen ersetzen</b>	<b>90</b>
8.1	Säule B außen	91
<b>9</b>	<b>Verstärkung für Säule B ersetzen</b>	<b>94</b>
9.1	Ausbauen	94
<b>10</b>	<b>Unterholm außen ersetzen</b>	<b>96</b>
10.1	Ausbauen	97
<b>11</b>	<b>Verstärkung für Unterholm ersetzen</b>	<b>102</b>
11.1	Ausbauen	102
<b>12</b>	<b>Verstärkung für Unterholm ersetzen</b>	<b>105</b>
12.1	Ausbauen	105
12.2	Einbauen	108
<b>13</b>	<b>Stegblech für Unterholm ersetzen</b>	<b>111</b>
13.1	Ausbauen	111
<b>14</b>	<b>Stegblech für Unterholm ersetzen</b>	<b>113</b>
14.1	Ausbauen	113
14.2	Einbauen	116
<b>15</b>	<b>Aufnahme für Sitzbefestigung Schweller ersetzen</b>	<b>119</b>
15.1	Ausbauen	119
15.2	Einbauen	120
<b>16</b>	<b>Bodenblech ersetzen -Teilstück-</b>	<b>121</b>
16.1	Ausbauen	121
16.2	Einbauen	123
<b>17</b>	<b>Sitzquerträger vorn ersetzen</b>	<b>126</b>
17.1	Ausbauen	126
17.2	Einbauen	127
<b>18</b>	<b>Sitzquerträger hinten ersetzen</b>	<b>129</b>
18.1	Ausbauen	129
18.2	Einbauen	130
<b>19</b>	<b>Lagerbock Sitzschiene hinten ersetzen</b>	<b>132</b>
19.1	Ausbauen	132
19.2	Einbauen	133
<b>53 - Karosserie hinten</b>		<b>134</b>
<b>1</b>	<b>Verstärkung für Heckabschlussblech ersetzen</b>	<b>134</b>
1.1	Ausbauen	134
<b>2</b>	<b>Abschlussblech hinten ersetzen</b>	<b>136</b>
2.1	Ausbauen	136
<b>3</b>	<b>Aufnahme für Schlussleuchte ersetzen</b>	<b>138</b>
3.1	Ausbauen	138
<b>4</b>	<b>Seitenteil ersetzen</b>	<b>140</b>



4.1	Ausbauen .....	141
<b>5</b>	<b>Reserveradmulde ersetzen .....</b>	<b>144</b>
5.1	Ausbauen .....	144
<b>6</b>	<b>Kofferboden ersetzen -Teilstück- .....</b>	<b>147</b>
6.1	Ausbauen .....	147
<b>7</b>	<b>Längsträger hinten ersetzen .....</b>	<b>149</b>
7.1	Ausbauen .....	149