



Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung	1
1 Innenspiegel	1
1.1 Werkzeuge	1
1.2 automatisch abblendbarer Innenspiegel	1
1.3 Innenspiegel aus- und einbauen (▶2008)	1
1.4 Innenspiegel aus- und einbauen (Modelljahr 2009▶)	4
1.5 Innenspiegel, mit Regensensor, aus- und einbauen (Modelljahr 2009▶)	4
1.6 Halteplatte für Innenspiegel ankleben	6
2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden	10
2.1 Werkzeuge	10
2.2 Mittelkonsole, vorn, aus- und einbauen	10
2.3 Mittelkonsole aus- und einbauen	14
2.4 Mittellarmlehne, Ausstattungsversion „Conceptline“ aus- und einbauen	22
2.5 Deckel, Ablagefach, Mittelkonsole, aus- und einbauen (nur Ausstattungsversion „Conceptline“)	28
2.6 Mittellarmlehne, Ausstattungsversionen „Trendline“ und „Highline“ aus- und einbauen	29
2.7 Mittellarmlehne, Unterteil, Ausstattungsversionen „Trendline“ und „Highline“ aus- und einbauen	33
2.8 Ablagefach, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen	36
2.9 Verkleidung Fußraum aus- und einbauen	37
2.10 Blenden, Schalttafel, aus- und einbauen	39
2.11 Blende, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen	39
2.12 Schalttafelabdeckungen, seitlich, aus- und einbauen	40
2.13 Lenkstockverkleidung aus- und einbauen	41
2.14 Sonnenblende aus- und einbauen	43
2.15 Ablagefach im Formhimmel aus- und einbauen	47
2.16 Ablagefach, Fahrerseite, aus- und einbauen	48
2.17 Handschuhkasten aus- und einbauen	49
3 Einstiegleisten	51
3.1 Werkzeuge	51
3.2 Einstiegleiste, vorn, aus- und einbauen	51
3.3 Einstiegleisten, hinten, aus- und einbauen	53
3.4 Abdeckungen Einstieg und Blenden Sitzanschlag aus- und einbauen	54
4 Haltegriffe	56
4.1 Haltegriffe (Dach) aus- und einbauen	56
69 - Insassenschutz	57
1 Sicherheitsgurte	57
1.1 Sicherheitsvorschriften für Gurtstraffer	57
1.2 Entsorgung von Gurtstraffereinheiten	57
1.3 Sicherheitsgurte, vorn, - Montageübersicht	57
1.4 Sicherheitsgurte, vorn, aus- und einbauen	58
1.5 Gurthöhenverstellung, vorn, aus- und einbauen	60
1.6 Gurtschloss, vorn, aus- und einbauen	61
1.7 Sicherheitsgurte, 2. Sitzreihe, außen, Montageübersicht	63
1.8 Sicherheitsgurte, 2. Sitzreihe, außen, aus- und einbauen	63
1.9 Gurthöhenverstellung, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen	65
1.10 Sicherheitsgurt, 2. Sitzreihe, Mitte, aus- und einbauen	67
1.11 Gurtschlösser, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen	70
1.12 Sicherheitsgurte, 3. Sitzreihe, aus- und einbauen	71
1.13 Gurtschlösser, 3. Sitzreihe, aus- und einbauen	73
2 Überprüfung von Sicherheitsgurten	75
2.1 Prüfungen	75



3	Airbag	79
3.1	Übersicht Einbauorte: Airbagumfänge	79
3.2	Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten am Airbag	80
3.3	Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall	82
3.4	Steuergerät für Airbag (J 234) aus- und einbauen	82
3.5	Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen	84
3.6	Rückstellring mit Schleifring aus- und einbauen	95
3.7	Beifahrerairbag-Einheit aus- und einbauen	96
3.8	Seitenairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen	100
3.9	Kopfairbag Fahrer-/Beifahrerseite, ► Kalenderwoche 41/2006, aus- und einbauen	103
3.10	Kopfairbag Fahrer-/Beifahrerseite, Kalenderwoche 42/2006►, aus- und einbauen	106
3.11	Kopfairbag Fahrer-/Beifahrerseite aus- und einbauen, Touran 2011►	113
3.12	Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen	116
3.13	Bauteile anpassen	117
4	Crashsensoren	118
4.1	Crashsensoren	118
70	- Verkleidungen/Dämpfungen	120
1	Schalttafel	120
1.1	Werkzeuge	120
1.2	Schalttafel aus- und einbauen	120
1.3	Querträger für Schalttafel aus- und einbauen	125
2	Türverkleidungen	130
2.1	Werkzeuge	130
2.2	Verkleidung Tür vorn, Fahrerseite, aus- und einbauen	130
2.3	Verkleidung Tür vorn, Beifahrerseite, aus- und einbauen	132
2.4	Verkleidung Tür hinten aus- und einbauen	134
2.5	Zierleiste in der Türverkleidung ersetzen	137
2.6	Lautsprechergitter in der Türverkleidung ersetzen	138
3	Säulenverkleidungen	139
3.1	Benötigte Spezialwerkzeuge, Betriebseinrichtungen, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel	139
3.2	Verkleidung Säule A, oben, aus- und einbauen	139
3.3	Verkleidung Säule A, Mitte, aus- und einbauen	142
3.4	Verkleidung Säule B, oben, aus- und einbauen	143
3.5	Verkleidung Säule B, unten, aus- und einbauen	144
3.6	Verkleidung Säule C aus- und einbauen	145
3.7	Verkleidung Säule C aus den Befestigungen lösen	147
3.8	Verkleidung Säule D, 5-Sitzer, aus- und einbauen	148
3.9	Verkleidung Säule D, 7-Sitzer, aus- und einbauen	150
4	Verkleidung Klappe, hinten	152
4.1	Werkzeuge	152
4.2	Verkleidung Heckklappe aus- und einbauen	152
4.3	Verkleidung Fensterrahmen aus- und einbauen	153
5	Verkleidungen Lade- und Kofferraum	155
5.1	Ladeboden aus- und einbauen	155
5.2	Bodenbelag, hinten, aus- und einbauen	157
5.3	Staukasten aus- und einbauen	158
5.4	Abdeckung Schloßträger, hinten, aus- und einbauen	159
5.5	Seitenwandverkleidung, 5-Sitzer, aus- und einbauen	161
5.6	Haltebock für Taschenhaken, 5-Sitzer, aus- und einbauen	163
5.7	Seitenwandverkleidung, 7-Sitzer aus- und einbauen	164
6	Dachverkleidungen	168
6.1	Werkzeuge	168
6.2	Dachabschlussleiste aus- und einbauen	168



6.3	Formhimmel aus- und einbauen (Fahrzeuge ohne Schiebe-/ Ausstelldach) 2003▶	169
6.4	Formhimmel aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Schiebe-/ Ausstelldach) 2003▶	172
6.5	Formhimmel aus- und einbauen (Fahrzeuge ohne Panorama-Ausstell-/Schiebedach) Touran 2011▶	176
6.6	Formhimmel aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Panorama-Ausstell-/Schiebedach) 2011▶	180
72	- Sitzgestelle	184
1	Sitze vorn	184
1.1	Werkzeuge	184
1.2	Sitz, vorn, aus- und einbauen	185
1.3	Adapter, Sitzgestell, aus- und einbauen	188
1.4	Verkleidung, Schwellerseite, aus- und einbauen	189
1.5	Verkleidung, Schwellerseite, Beifahrersitz mit Durchladevorrichtung, aus- und einbauen	191
1.6	Verkleidung, Tunnelseite, aus- und einbauen	193
1.7	Verkleidung, Tunnelseite, Beifahrersitz mit Durchladevorrichtung, aus- und einbauen	194
1.8	Aufnahme, Schublade, Vordersitz, aus- und einbauen	195
1.9	Bügel und Betätigungshebel, Vordersitz, aus- und einbauen	197
1.10	Klapptisch, Vordersitz, aus- und einbauen	199
1.11	Kopfstütze, verstellbar, aus- und einbauen	199
1.12	Kopfstützenführungen ausbauen	200
1.13	Lehne, Sitz, vorn, aus- und einbauen	202
1.14	Lehne, Beifahrersitz mit Durchladefunktion, aus- und einbauen	204
1.15	Lordosenverstellrad aus- und einbauen	206
1.16	Lordosengestell, manuell, aus- und einbauen	207
1.17	Bowdenzug, Klapplehne, Beifahrersitz mit Durchladefunktion, aus- und einbauen	208
2	Sitze, 2. Sitzreihe	211
2.1	Blenden, Lehnenbeschläge, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen	211
2.2	Blende, Fußraum, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen	212
2.3	Verkleidung Lehne, 2. Sitzreihe Mitte, aus- und einbauen	213
2.4	Lehne, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen	214
2.5	Sicherungsstangen, Blenden und Aufnahmeteile aus- und einbauen	216
3	Sitze, 3. Sitzreihe	218
3.1	Werkzeuge	218
3.2	Sitze, 3. Sitzreihe, aus- und einbauen	218
3.3	Blenden, Lehnenbeschläge, 3. Sitzreihe, aus- und einbauen	219
3.4	Lehne, 3. Sitzreihe, aus- und einbauen	220
74	- Sitz - Polster, Bezüge	222
1	Bezüge und Polster Sitze vorn	222
1.1	Werkzeuge	222
1.2	Bezug und Polster, Vordersitzkissen, aus- und einbauen	223
1.3	Bezug und Polster, Vordersitzlehne, aus- und einbauen	225
1.4	Heizelement für Sitz vorn ersetzen (Touran 2011▶)	229
1.5	Heizelement für Lehne vorn ersetzen (Touran 2011▶)	229
2	Bezüge und Polster Sitze 2. Sitzreihe	231
2.1	Bezug und Polster, Sitzkissen 2. Sitzreihe, aus- und einbauen	231
2.2	Bezug und Polster, Lehne, 2. Sitzreihe, aus- und einbauen	233
3	Bezüge und Polster 3. Sitzreihe	236
3.1	Bezug und Polster, Sitzkissen 3. Sitzreihe, aus- und einbauen	236
3.2	Bezug und Polster, Lehne 3. Sitzreihe, aus- und einbauen	238